



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

**ZOŠITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
111**

pre trate:

Dobšiná – Rožňava (111A)

Plešivec – Slavošovce (111B)

Plešivec – Muráň (111C)

Medzev – Moldava nad Bodvou (111D)

PLATÍ OD 11. DECEMBRA 2011

Schválené riaditeľom Odboru obchodu GR ŽSR dňa 19.10.2011
(č. 19798/2011 - O 450)

Len pre služobnú potrebu

Zmeny

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby	12
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV ..	15
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla	18
	Tabelárne cestovné poriadky :	
	Trať: Dobšiná – Rožňava	21
	Plešivec – Slavošovce	24
	Plešivec – Muráň	26
	Medzev – Moldava nad Bodvou	31
	Príloha 1 k ZCP 111 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov	

T a b u ĺ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
Ex	Expresný vlak	Nex	Expresný nákladný vlak
R	Rýchlik	Pn	Priebežný nákladný vlak
Os	Osobný vlak	Mn	Manipulačný nákladný vlak
Sv	Súpravový vlak	Vleč	Vlečkový vlak
		Rv	Rušňový vlak
		Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach zo zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečenstvo nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 25.III. do 28.X.2012)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 25.III. a od 28.X.2012)
- ①** = pondelok
 - ②** = utorok
 - ③** = streda
 - ④** = štvrtok
 - ⑤** = piatok
 - ⑥** = sobota
 - ⑦** = nedel'a
 - ✉** = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
 - †** = nedel'a a štátom uznané sviatky
 - S** = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:

24., 25., 26.XII.2011;

1., 6.I., 6., 9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2012

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min				
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	r / %
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min					
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min					
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcach tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovišťa a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správnemu smeru

Vyh = výhybňa

Hr = hradlo

AH = automatické hradlo

HI = hlásnica

Odb = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

odb = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)

n = nákladisko

nz = nákladisko a zastávka

z = zastávka

l = dvojkoľajná trať

○ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- ③ = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ✗ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajnou výhybkou návest "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⓧ = stanica (výhybňa) s rýchlosťou návestnou sústavou svetelných návestidiel
- ❶ = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návestidlami bez rýchlosnej návestnej sústavy svetelných návestidiel
- ❷ = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návestidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- ❸ = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návestidlami (odchodové návestidlá bez predzvestí) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- ❹ = stanica (výhybňa) bez odchodových návestidiel
- ❺ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návestou hlavného návestidla zakázaná
- ❻ = v stanici sú svetelné návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návestidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návestidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 5 "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◆ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- ✗ = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ↓ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stípec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Vlaky, ktorých zloženie súpravy je v určitých dňoch alebo v určitom období pravidelne odchylné, majú prípadne iný normatív výmery potrebných brzdiacich percent zodpovedajúci takej pravidelnej zmene v zložení súpravy uvedený v poznámke pod ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Ak je normatív výmery brzdiacich percent uvedený dvojicou čísel nad sebou, horné číslo udáva potrebné brzdiace percentá pre stanovenú rýchlosť a dolné číslo potrebné brzdiace percentá pre rýchlosť 120 km/h.

Stípec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniach neobsadených výpravcom.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihu.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

T a b u į k a 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
48710	26	71283	27	82220 82221	32 32	82240 82241	25 25
52050	26	71930	31				
52051	27	71931	32	82230	22	82250	28
52052	24	71932	21	82231	22	82251	29
52053	24	71933	22	82232	23	82252	29
52054	21	71934	27	82233	23	82253	30
52055	21	71935	28				
52056	31	71936	24				
52057	31	71937	25				

T a b u į k a 4

Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby.

Dopravné a stanovištia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku, od - do hodín	Ako oddielové návestidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5

Trat': Dobšiná - Rožňava

Nižná Slaná	60,4	- po vlaku 82230 od 14.00 h do 6.00 h	-	1/ 2/
-------------	------	--	---	----------

^{1/} Ak je zavedený vlak 82232, výluka dopravnej služby začne o 15.50 h.

^{2/} Hlavné návestidlá počas výluky dopravnej služby neplatia a sú označené svetelnými krížmi neplatnosti.

Jazda vlakov na trati Dobšiná – Rožňava je počas výluky dopravnej služby **zakázaná**. V prípade mimoriadne zavedeného vlaku v úseku Rožňava – Betliar je povolená len v tomto úseku, povinnosti dispečera vykonáva výpravca v ŽST Rožňava.

Trat': Plešivec – Slavošovce

Pracovná doba zamestnancov ŽSR na trati **Plešivec – Slavošovce** (závorár v dopravni Slavošovce) je v pracovné dni 7.40 hod – 15.40 hod.

Trat': Medzev – Moldava nad Bodvou

Pracovná doba zamestnancov ŽSR na trati **Medzev – Moldava nad Bodvou** (závorári v dopravni Jasov a Medzev) je v pracovné dni 7.00 hod – 15.00 hod.

T a b u ľ k a 4 – pokračovanie

Trať: Plešivec – Muráň				
Pracovná doba zamestnancov ŽSR (závorárov) v úseku Lubeník – Muráň je nasledovná:				
Lubeník	25,4	<ul style="list-style-type: none"> - v ① - ④ po vlaku 82253 od 17.20 h do 6.50 h - v ⑤ po vlaku 82253 od 17.20 h nepretržite* - v ⑥ a † nepretržite* 	-	^{1/} * podrobnosti sú uvedené v RoVDS ZCP 111 Plešivec-Muráň
Jelšava	20,6	<ul style="list-style-type: none"> - v ① - ④ po vlaku 82253 od 17.35 h do 6.30 h - v ⑤ po vlaku 82253 od 17.35 h nepretržite* - v ⑥ a † nepretržite* 	-	^{2/} * podrobnosti sú uvedené v RoVDS ZCP 111 Plešivec-Muráň
Hucín	12,2	<ul style="list-style-type: none"> - v ① - ④ po vlaku 82253 od 18.15 h do 6.00 h - v ⑤ po vlaku 82253 od 18.15 h nepretržite* - v ⑥ a † nepretržite* 	-	^{3/} * podrobnosti sú uvedené v RoVDS ZCP 111 Plešivec-Muráň

^{1/} Vchodové a odchodomné návestidlá počas výluky dopravnej služby (VDS) platia a neobsluhujú sa. Sú trvale prestavené na návesť „Stoj“.

^{2/} Vchodové návestidlá počas výluky dopravnej služby (VDS) platia a neobsluhujú sa. Sú trvale prestavené na návesť „Stoj“.

^{3/} Vchodové návestidlá a skupinové odchodomné návestidlo počas výluky dopravnej služby (VDS) platia a neobsluhujú sa. Sú trvale prestavené na návesť „Stoj“.

Jazda vlakov na trati Plešivec - Muráň je počas výluky dopravnej služby **zakázaná**.

T a b u ĺ k a 5

Ustanovenia miestneho významu

Trať: Dobšiná - Rožňava

Trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je:
● v ŽST Nižná Slaná.
● v pracovné dni od 14.00 hod. do 06.00 hod., ⑥ a † len pre úsek Rožňava – Betliar v ŽST Rožňava.

Trať: Plešivec - Slavošovce

Trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Plešivec.

Trať: Lubeník - Muráň

Trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Lubeník.

Trať: Medzev – Moldava nad Bodvou

Trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Moldava nad Bodvou.

V ŽST Plešivec vlaky 82241, 82251 a 82253 po príchode prestavia časť vlaku na koľaj určenú výpravcom.

T a b u ĺ k a 6

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV**A. Prehľad normatívov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné HDV na jednotlivých úsekoch:**

Úsek	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu					Poznámky
	720 721	735 742	751 752	770 771	751+770	
Dobšiná - Rožňava						
Dobšiná - Rožňava	S 1500	S 1800	S 2000			
Rožňava - Dobšiná						
Rožňava - Betliar	S 700	S 900	S 900			
Betliar - Vlachovo nz	S 500	S 700	S 700			
Vlachovo nz -Dobšiná	S 450	S 600	S 600			
Plešivec - Slavošovce						
Plešivec - Štítnik	S 550	S 750	S 750			
Štítnik - Slavošovce	S 250	S 350	S 400			
Slavošovce - Plešivec						
Slavošovce - - Plešivec	S 1300	S 1500	S 1500			
Plešivec – Muráň						
Plešivec - km 4,300	S 350	S 450	S 500	S 600	S 900	
km 4,300 - Lubeník	S 750	S 1100	S 1100	S 1200		
Lubeník - Revúca	S 500	S 700	S 700	S 800		
Revúca - Muráň	S 400	S 500	S 550	S 650		
Muráň – Plešivec						
Muráň - Hucín	S 1300	S 1500	S 1500	S 1700		
Hucín - km 7,000	S 500	S 650	S 650	S 750	S 1100	
km 7,000 - Plešivec	S 1300	S 1500	S 1500	S 1700		
Medzev – Moldava nad Bodvou						
Medzev - - Moldava n. B.	S 1200	S 1500	S 1500			

T a b u ľ k a 6 – pokračovanie

Úsek	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu					Poznámky
	720 721	735 742	751 752	770 771	751+770	
Moldava nad Bodvou – Medzev						
Moldava n. B. - - Jasov	S 550	S 750	S 750			
Jasov – Medzev	S 500	S 650	S 650			
Turňa nad Bodvou - - Vlečka v km 3,800	S 1250	S 1500	S 1500			
Vlečka v km 3,800 - - Turňa nad Bodvou	S 1250	S 1500	S 1500			

Pokiaľ je dopravná hmotnosť vlaku rovná alebo menšia ako normatív hmotnosti použitého vlakového HDV, neprislúcha a **nepriставuje** sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho tabelárneho cestovného poriadku.

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návesťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HDV;
 - 30 km/h pri motorových HDV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza alebo zastavuje.

Normativ hmotnosti sa nepovažuje za prekročený, pokiaľ hmotnosť nie je prekročená o viac ako 2 %, najviac však o 25 ton. Toto nariadenie sa nevzťahuje na motorové vozne.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

T a b u ĺ k a 6 – pokračovanie

Preto je zakázané prekračovať maximálnu dovolenú hmotnosť o akúkoľvek hodnotu. Výnimky sú dovolené len pre prípady skúšobných jazd zavedených Generálnym riaditeľstvom ŽSR, pri ktorých odborní pracovníci prevádzajú príslušné merania. Nedodržiavanie uvedeného zákazu je nutné považovať za porušenie pracovnej disciplíny, pokiaľ sa nejedná o čin prísnejšie trestný.

Ak je pri niektornej hodnote použitá značka „T₄“, ide o údaj, ktorý platí iba v prípade, že sa jedná výhradne o ložené podvozkové vozne (v súprave vozňov nesmie byť ani jeden dvoj alebo trojnápravový vozeň).

Obdobne značka „U₄“ znamená prázdne podvozkové vozne.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Nie sú určené.

C. Postrková služba:

Pozri Tabuľky traťových pomerov.

Zniženie normatívu hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje **len pri vlakoch**, ktoré majú podľa predpisu D2/1 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

T a b u l k a 7

Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky 7 považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prirázka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosť cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirázka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stĺpci 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravne a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Muráň – Plešivec											
Muráň											
Revúca		19,5		15,5		13					
Lubeník	0	14,5		11		8,5		8,5		60/64	
Jelšava		11		8,5		7		7			
Hucín		17		13		10,5		9			
Plešivec		25		19		18		–			
Trať: Plešivec – Muráň											
Plešivec											
Hucín		26		20		19,5					
Jelšava		17		13		11		9		60/46	
Lubeník	0	10		8		6,5		6,5			
Revúca		14,5		11		9,5		9			
Muráň		19,5		15,5		14		–			

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Dopravne a stanovišťia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdny čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Dobšiná - Rožňava											
Dobšiná		5	30/25	4	40/34	4	50/49	3,5	60/69		
Vlachovo nz		15,5		11,5		9,5		8,5			
Nižná Slatá ⊖		18,5		14		11,5		10,5			
Betliar		0	17	12,5		10,5		9,5			
Rožňava											
Trat': Rožňava - Dobšiná											
Rožňava	0	17	30/25	12,5	40/25	10,5	50/28	9,5	60/46		
Betliar		18		13,5		11,5		10,5			
Nižná Slatá ⊖		15		11,5		10,5		10			
Vlachovo nz		5		4,5		4		4			
Dobšiná											
Trat': Plešivec - Slavošovce											
Plešivec ⊖		14,5	30/36	11	40/36	9,5	50/36	8,5	60/49		
Kunova Teplica		14,5		11		9,5		–			
Štítnik		7		5,5		5		–			
Ochtiná		13,5		11,5		11,5		–			
Slavošovce											
Trat': Slavošovce - Plešivec											
Slavošovce		15,5	30/36	13	40/47	12	50/63				
Ochtiná		7		5,5		4,5					
Štítnik		14,5		11		9					
Kunova Teplica		14,5		11		9					
Plešivec ⊖								8	60/64		

T a b u ĥ k a 7 – pokračovanie

Dopravné a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Trať: Medzev – Moldava nad Bodvou											
Medzev											
Počkaj nz		5,5		30/22	4	40/30	3,5	50/44			
Jasov		5,5			4		3,5				
Moldava nad Bodvou	○	0	21,5		16		13,5				

Trať: Moldava nad Bodvou – Medzev											
Moldava nad Bodvou	○	0	21,5	30/22	16,5	40/22	14,5	50/28			
Jasov			5,5		4		3,5				
Počkaj nz			5,5		4		3,5				
Medzev											

Pridelené čísla pre Služ vlaky:

- Trať: Plešivec - Muráň** 92270 - 92279
Dobšiná – Rožňava 92250 - 92259
Plešivec – Slavošovce 92260 - 92265
Medzev – Moldava nad Bodvou 92280 - 92283

Trať: Dobšiná – Rožňava

Pn 52054 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dobšiná						9 25	55/58	
Nižná Slaná ⓠ	B		17	9 42	2	44		
Betliar			14	58	4	10 02		
Rožňava	0		15	10 17				
Spolu ...			46	+	6	= 52 min		

Pn 52055 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rožňava	0					6 10	60/46	
Betliar			13	6 23	4	27		
Nižná Slaná ⓠ	B		14	41	2	43		
Dobšiná			20	7 03				
Spolu ...			47	+	6	= 53 min		

Rv 71932 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dobšiná						11 01	60/69	
Nižná Slaná ⓠ	B		13	11 14	3	17		
Betliar			10	27	3	30		
Rožňava	0		10	11 40				
Spolu ...			33	+	6	= 39 min		

Rv 71933 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rožňava	0					7 06	60/46	
Betliar			10	7 16	3	19		
Nižná Slaná ☺.....	B		11	30	3	33		
Dobšiná			13	7 46				
Spolu ...	34		+	6	= 40 min			

Mn 82230 ZSCS

Ide: ☺ okr 27.XII., 2.I.

Dobšiná - Rožňava - Plešivec

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dobšiná		2				10 16	40/34	
Vlachovo nz.....			7	10 23	15	38	45/37	
Nižná Slaná ☺.....	B		16	54	3	57	40/32	
Betliar		1	18	11 15	27	11 42	45/34	
Rožňava	0		16	11 58	46	12 44		
Spolu ...	57		+	45	= 1 h 42 min			

Mn 82231 ZSCS

Ide: ☺ okr 27.XII., 2.I.

HDV r.751. Normatív hmotnosti:

Rožňava - Betliar S 900 ton

Betliar - Vlachovo nz S 700 ton

Vlachovo nz - Dobšiná S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rožňava	0					6 40	55/36	
Betliar		1	18	6 58	62	8 00		
Nižná Slaná ☺.....	B		21	8 21	3	24		
Vlachovo nz.....			18	42	22	9 04		
Dobšiná		2	8	9 12				
Spolu ...	65		+	87	= 2 h 32 min			

Mn 82232 pp

Dobšiná - Rožňava - Plešivec

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dobšiná						14 16	40/34	
Vlachovo nz.....			7	14 23	25	48	45/37	
Nižná Slaná o.....	B~!		16	15 04	5	15 09	40/32	
Betliar			18	27	3	30	45/34	
Rožňava	0		16	15 46	97	17 23		
Spolu ...		57	+	33	= 1 h 30 min			

Mn 82233 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti:

Rožňava - Betliar S 900 ton

Betliar - Vlachovo nz S 700 ton

Vlachovo nz - Dobšiná S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rožňava	0					12 13	55/36	
Betliar			18	12 31	3	34		
Nižná Slaná o.....	B		21	55	10	13 05		
Vlachovo nz.....			18	13 23	25	48		
Dobšiná			8	13 56				
Spolu ...		65	+	38	= 1 h 43 min			

Trať: Plešivec – Slavošovce

Pn 52052 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: Plešivec - Štítnik S 750 ton
Štítnik - Slavošovce S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Plešivec O.....	S					10 20	60/49	
Kunova Teplica.....			9	10 29	3	32	50/36	
Štítnik			11	43	3	46		
Ochtiná.....			6	52	3	55		
Slavošovce.....			16	11 11				
Spolu ...			42	+	9	= 51 min		

Pn 52053 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Slavošovce.....						13 00	45/54	
Ochtiná.....			13	13 13	3	16		
Štítnik			7	23	3	26	50/44	
Kunova Teplica.....			11	37	3	40	55/53	
Plešivec O.....	S		11	13 51				
Spolu ...			42	+	9	= 51 min		

Rv 71936 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Plešivec O.....	S					8 40	60/49	
Kunova Teplica.....			12	8 52	2	54	50/36	
Štítnik			13	9 07	2	9 09		
Ochtiná.....			8	17	2	19		
Slavošovce.....			18	9 37				
Spolu ...			51	+	6	= 57 min		

Rv 71937 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Slavošovce						13 40	50/63	
Ochtiná.....			17	13 57	2	59		
Štítnik			8	14 07	2	14 09		
Kunova Teplica.....			13	22	2	24	60/64	
Plešivec O.	S		12	14 36				
Spolu ...			50	+	6	= 56 min		

Mn 82240 ZSCS

Ide: ①, ③, ⑤ okr S a 2.I.

HDV r.751. Normatív hmotnosti: Plešivec - Štítnik S 750 ton
Štítnik - Slavošovce S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Plešivec O.	S					9 30	50/36	
Kunova Teplica.....		1	12	9 42	3	45		
Štítnik		1	13	58	3	10 01		
Ochtiná.....		1	8	10 09	3	12		
Slavošovce		1	18	10 30				
Spolu ...			51	+	9	= 1 h 0 min		

Mn 82241 ZSCS

Ide: ①, ③, ⑤ okr S a 2.I.

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Slavošovce		1				12 06	30/36	
Ochtiná.....		1	19	12 25	3	28		
Štítnik		1	10	38	3	41	45/37	
Kunova Teplica.....		1	13	54	3	57		
Plešivec O.	S		13	13 10				
Spolu ...			55	+	9	= 1 h 04 min		

Trať: Plešivec – Muráň

Pn 48710 ZSCS pp

Lubeník - Plešivec - Děčín hl.n.-nákl.n. CZ

Hucín - km 7,000 neprivesené postrkové HDV

HDV r.751. Normatív hmotnosti: Lubeník - Hucín T 1500 ton
 Hucín - km 7,000 T 650 ton
 km 7,000 - Plešivec T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lubeník o	Ø				14 40	50/48
Jelšava	B	12				52
Hucín	SB	16	15 08	13	15 21	40/46
Plešivec	S	26	15 47	127	17 54	
Spolu ...		54	+	13	= 1 h 07 min	

Pn 52050 pp

Plešivec - km 4,300 privesené postrkové HDV

km 4,300 - Muráň HDV na službu pohotové

HDV r.751. Normatív hmotnosti: Plešivec – km 4,300 S 500 ton
 km 4,300 - Lubeník S 1100 ton
 Lubeník - Revúca S 700 ton
 Revúca - Muráň S 550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Plešivec	S				9 00	50/47		
Hucín	SB~!		26	9 26	10	36	60/46	
Jelšava	B~!		16⁵			52⁵		
Lubeník o	Ø~!		12⁵	10 05	9	10 14		
Revúca			13	27	5	32	50/28	
Muráň			22	10 54				
Spolu ...			90	+	24	= 1 h 54 min		

Pn 52051 pp

Muráň - km 7,000 privesené postrkové HDV

km 7,000 - Plešivec HDV na službu pohotové

HDV r.751. Normatív hmotnosti: Muráň - Hucín S 1500 ton

Hucín - km 7,000 S 650 ton

km 7,000 - Plešivec S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Muráň							11 45	50/52	
Revúca				18	12 03	8	12 11	55/53	
Lubeník ♂	Ø			12		23	5	28	60/58
Jelšava	B			8⁵				36⁵	
Hucín	SB			11				47⁵	50/55
Plešivec	S			26⁵	13 14				
Spolu ...		76		+	13		= 1 h 29 min		

Rv 71283 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
km 4,300							6 25
Plešivec		S	8	6 33			50/55

Rv 71934 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Plešivec		S					12 20	50/47	
Hucín	SB			18	12 38	12	50	60/46	
Jelšava	B			10	13 00	6	13 06		
Lubeník ♂	Ø			8			14		
Revúca				10			24	50/28	
Muráň				14	13 38				
Spolu ...		60		+	18		= 1 h 18 min		

Rv 71935 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Murán							13 03	50/52	
Revúca				14	13 17	14	31	60/64	
Lubeník o	Ø			10⁵			41⁵		
Jelšava	B			6⁵	48	28	14 16		
Hucín	SB			10	14 26	6	32	50/55	
Plešivec	S			21	14 53				
Spolu ...		62		+	48		= 1 h 50 min		

Mn 82250 ZSCS

Ide: X

Plešivec - km 4,300 privesené postrkové HDV

km 4,300 - Lubeník HDV na službu pohotové

HDV r.751. Normatív hmotnosti: Plešivec – km 4,300 S 500 ton
 km 4,300 - Lubeník S 1100 ton
 Lubeník - Revúca S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Plešivec		S					6 10	40/33	
Hucín	SB~!			28	6 38	3	41	55/36	
Jelšava	B~!			20			7 01		
Lubeník o	Ø~!			13	7 14	91	8 45		
Revúca		1		19	9 04				
Spolu ...		80		+	94		= 2 h 54 min		

Mn 82251 ZSCS

Ide: X

Lubeník - Hucín HDV na službu pohotové

Hucín - km 7,000 privesené postrkové HDV

km 7,000 - Plešivec HDV na službu pohotové

HDV r.751. Normatív hmotnosti: Revúca - Hucín S 1500 ton
 Hucín - km 7,000 S 650 ton
 km 7,000 - Plešivec S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Revúca					9 40	45/37
Lubeník o	0~!	16	9 56	44	10 40	
Jelšava	B~!	12			52	
Hucín.....	SB	16	11 08	3	11 11	35/34
Plešivec	S	28	11 39			
Spolu ...		72	+	47	= 1 h 59 min	

Mn 82252 ZSCS

Plešivec - km 4,300 privesené postrkové HDV

km 4,300 - Lubeník HDV na službu pohotové

HDV r.751. Normatív hmotnosti: Plešivec - km 4,300 S 500 ton
 km 4,300 - Lubeník S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Plešivec	S				13 22	40/33
Hucín.....	SB	26	13 48	3	51	55/36
Jelšava	B	20			14 11	
Lubeník o	0	12	14 23			
Spolu ...		58	+	3	= 1 h 01 min	

Mn 82253 ZSCS

Lubeník - Hucín HDV na službu pohotové

Hucín - km 7,000 privesené postrkové HDV

km 7,000 - Plešivec HDV na službu pohotové

HDV r.751. Normatív hmotnosti: Lubeník - Hucín S 1500 ton
 Lubeník - km 7,000 S 650 ton
 km 7,000 - Plešivec S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

	1	2	3	5	6	7	8
Lubeník o		0~!				17 00	45/31
Jelšava		B~!	12			12	
Hucín.....		SB~!	16	17 28	16	44	35/34
Plešivec		S	26	18 10			
	Spolu ...		54	+	16	= 1 h 10 min	

Trať: Medzev – Moldava nad Bodvou

Pn 52056 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Medzev						9 56	50/44	
Počkaj nz.....			5	10 01	15	10 16		
Jasov.....			5	21	30	51		
Moldava nad Bodvou o	0		16	11 07				
Spolu ...			26	+	45	= 1 h 11 min		

Pn 52057 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti:

Moldava nad Bodvou - Jasov S 750 ton

Jasov - Medzev S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Moldava nad Bodvou o	0					8 30	50/28	
Jasov.....			19	8 49	30	9 19		
Počkaj nz.....			6	9 25	15	40		
Medzev			6	9 46				
Spolu ...			31	+	45	= 1 h 16 min		

Rv 71930 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Medzev						11 50	50/44	
Počkaj nz.....			8	11 58	3	12 01		
Jasov.....			8	12 09	3	12		
Moldava nad Bodvou o	0		21	12 33				
Spolu ...			37	+	6	= 43 min		

Rv 71931 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Moldava nad Bodvou o	0					9 55	50/28	
Jasov.....			30	10 25	3	10 28		
Počkaj nz.....			10	38	3	41		
Medzev			10	10 51				
Spolu ...	50		+	6	= 56 min			

Mn 82220 ZSCS

Ide: ②, ④ okr S

HDV r.721. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Medzev		2				10 15	45/37	
Počkaj nz.....		1	8	10 23	33	56		
Jasov.....		1	8	11 04	40	11 44		
Moldava nad Bodvou o	0	21	12 05					
Spolu ...	37		+	73	= 1 h 50 min			

Mn 82221 ZSCS

Ide: ②, ④ okr S

HDV r.721. Normatív hmotnosti:

Moldava nad Bodvou - Jasov S 550 ton

Jasov - Medzev S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Moldava nad Bodvou o	0					7 30	50/28	
Vlečka km 3,535.....			10	7 40	15	55		
Jasov.....		1	22	8 17	13	8 30		
Počkaj nz.....		1	10	40	34	9 14		
Medzev	2	11	9 25					
Spolu ...	53		+	62	= 1 h 55 min			

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú uvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
82220	Ide: ②, ④ okr S
82221	Ide: ②, ④ okr S
82230	Ide: ✗ okr 27.XII., 2.I.
82231	Ide: ✗ okr 27.XII., 2.I.
82240	Ide: ①, ③, ⑤ okr S a 2.I.
82241	Ide: ①, ③, ⑤ okr S a 2.I.
82250	Ide: ✗
82251	Ide: ✗
82252	Nejde: ⑥, ⑦ a 26.XII., 6.IV.
82253	Nejde: ⑥, ⑦ a 26.XII., 6.IV.