



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

**ZOSITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
123**

pre trate:

Kozárovce – Leopoldov (123A)

Topoľčianky n - Úľany nad Žitavou (123B)

Zbehy – Radošina (123C)

PLATÍ OD 11. DECEMBRA 2011

Schválené riaditeľom Odboru obchodu GR ŽSR dňa 19.10.2011
(č. 19798/2011 - O 450)

Len pre služobnú potrebu

Z M E N Y

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

O B S A H

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	12
5	Ustanovenia miestneho významu	13
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV...	14
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla..... .	16
	Tabelárne cestovné poriadky.....	19
	Príloha 1 k ZCP 123– Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov	

T a b u ĺ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
Ex	Expresný vlak	Nex	Expresný nákladný vlak
R	Rýchlik	Pn	Priebežný nákladný vlak
Os	Osobný vlak	Mn	Manipulačný nákladný vlak
Sv	Súpravový vlak	Vleč	Vlečkový vlak
		Rv	Rušňový vlak
		Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach zo zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečenstvo nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 25.III. do 28.X.2012)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 25.III. a od 28.X.2012)
- ①** = pondelok
 - ②** = utorok
 - ③** = streda
 - ④** = štvrtok
 - ⑤** = piatok
 - ⑥** = sobota
 - ⑦** = nedel'a
 - ✉** = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
 - †** = nedel'a a štátom uznané sviatky
 - S** = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:

24., 25., 26.XII.2011;

1., 6.I., 6., 9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2012

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min				
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	r / %
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min					
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min					
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcach tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovišťa a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správnemu smeru

Vyh = výhybňa

Hr = hradlo

AH = automatické hradlo

HI = hlásnica

Odb = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

odb = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)

n = nákladisko

nz = nákladisko a zastávka

z = zastávka

l = dvojkoľajná trať

○ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- ③ = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ✗ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajnou výhybkou návest "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⓧ = stanica (výhybňa) s rýchlosťou návestnou sústavou svetelných návestidiel
- ❶ = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návestidlami bez rýchlosnej návestnej sústavy svetelných návestidiel
- ❷ = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návestidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- ❸ = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návestidlami (odchodové návestidlá bez predzvestí) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- ❹ = stanica (výhybňa) bez odchodových návestidiel
- ❺ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návestou hlavného návestidla zakázaná
- ❻ = v stanici sú svetelné návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návestidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návestidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 5 "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◆ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- ✗ = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ↓ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stípec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpco 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Stĺpec 2a " koľaj číslo ":

Číslce v stĺpco 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniach neobsadených výpravcom.

Stĺpec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stĺpco sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dosťihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
720	19	5132	30			68741	52
721	19	5133	31	53034	45	68748	53
722	19	5134	31			68749	53
723	20	5135	31	54040	45		
725	20	5136	32	54041	46	74970	53
		5137	32			74971	54
1520	20	5140	32	57035	46		
		5141	33			78965	54
5029	21	5142	33	58026	47	78968	54
5037	21	5143	34	58027	47	78969	55
		5144	34				
5100	22	5145	35	58740	47	83451	55
5101	22	5150	35	58741	48	83490	55
5102	23	5191	35			83491	55
5104	23			59070	48	83494	56
5105	24	5800	36	59071	48	83495	56
5106	24	5801	37				
5107	25	5802	38	64440	49	83710	56
5109	25	5803	39	64441	49	83720	57
5111	26	5805	39				
5112	26	5806	40	64760	49	87311	57
5115	27	5807	41			87321	57
5116	27	5808	42	67461	50		
5117	28	5810	42			88700	58
5118	28	5811	43	68720	50	88701	58
5119	29	5891	43	68721	51	88710	59
5121	29			68728	51	88711	59
5123	30	41620	44	68729	51	88780	60
5130	30	41621	44	68740	52	88781	60

T a b u ľ k a 4

Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby.

Dopravne a stanovišťia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návestidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5
Trat': Topoľčianky n - Úľany nad Žitavou				
Vráble ¹⁾	24,4	5807 - 4.50 h		
Maňa ²⁾	12,7	87311 – 6.00 h		V   je VDS nepretržitá
Trat': Kozárovce - Lužianky				
Zlaté Moravce-Prílepy ³⁾	7,7	nepretržitá		
Jelenec ³⁾	13,5	nepretržitá		
Žirany ³⁾	18,8	nepretržitá		

- 1) Hlavné návestidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby platia a sú obsluhované.
- 2) Hlavné návestidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby neplatia a nie sú označené krížmi neplatnosti v zmysle čl. 46 Z1, ponechajú sa v základnej polohe a neosvetľujú sa.
- 3) Hlavné návestidlá počas výluky dopravnej služby neplatia, sú označené krížmi neplatnosti v zmysle čl.46 Z1.

T a b u ľ k a 5

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

Trat' : Lužianky – Leopoldov

Pri osobných vlakoch, ktoré majú viac ako 3 vozne, upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich, aby pri vystupovaní v ŽST Rišňovce prešli do predných vozňov.

Trat' : Zbehy – Radošina

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v Zbehoch.

T a b u ľ k a 6**Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV.****A. Prehľad normatívov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:**

Traťový úsek a smer	Jazd. odpor	Normatív hmotnosti pre HDV							P o z n á m k y
		720 721	735 742	751 752	753 754	770,771 773	781	2016 ER20	

Kozárovce -Leopoldov

Kozárovce - Volkovce nz	T	550	550	550	700	850		Pri rozjazde od vchod. náv. ŽST Lužianky.
	S	500	500	500	650	800		
Volkovce nz - Žirany	T	750	750	750	1100	1250		
	S	500	700	700	1000	1200		
Žirany - Dražovce nz	T	1500	1500	1500	1600	1700		
	S	1400	1400	1400	1500	1600		
Dražovce nz - Lužianky	T	1000	1000	1000	1300	1500		Pri prejazde pri vchod. náv. ŽST Lužianky.
	S	950	950	950	1200	1400		
Lužianky - Hlohovec	T	1550	1550	1550	1850	1850	2200	
	S	1500	1500	1500	1750	1750	2100	
Hlohovec - Leopoldov	T	1750	1750	1750	1850	1850	2400	
	S	1700	1700	1700	1750	1750	2200	

Leopoldov -Kozárovce

Leopoldov - Hlohovec	T	1520	1520	1520	1700	2000	2200	
	S	1400	1400	1400	1600	1900	2100	
Hlohovec - Lužianky	T	1120	1120	1120	1500	1600	2000	
	S	1100	1100	1100	1400	1500	1800	
Lužianky - Žirany	T	670	670	670	750	950		
	S	650	650	650	700	900		
Žirany - Zlaté Moravce	T	1400	1400	1400	1500	1600		
	S	1350	1350	1350	1400	1500		
Zlaté Moravce - Kozárovce	T	570	570	570	700	850		
	S	550	550	550	650	800		

pokračovanie tabuľky 6

Trať Traťový úsek a smer	Jazd. odpor	Normatív hmotnosti pre HDV							Poznámky
		720	735	751	753	770,771	781	2016	
		721	742	752	754	773		ER20	

Topoľčianky nákl. - Úľany nad Žitavou

Topoľčianky n - Zlaté Moravce	T S	950 900							
Zlaté Moravce - Úľany n. Žitavou	T S	1250 1200	1400 1300	1250 1200	1700 1600	1700 1600			

Úľany nad Žitavou – Topoľčianky nákl.

Úľany n. Žitavou - Zlaté Moravce	T S	1000 950	1000 950	1000 950	1400 1300	1650 1600			
Zlaté Moravce - Topoľčianky n	T S	750 700							

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návestou a pod.) na menej ako:
 - 40 km/h pri elektrických rušňoch;
 - 30 km/h pri motorových rušňoch.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Ak je prechodiaci Pn vlak v smere Zlaté Moravce - Lužianky mimoriadne zastavený pri vchodovom návestidle ŽST Lužianky a presahuje hmotnosť pri HDV radu 742, 751, 752 a 753 S 950/T 1000 ton, pri HDV radu 770, 771 S 1200/T 1300 ton, je potrebné vlaku pridať postrk, alebo príprah.

C. Postrková služba: Pozri tabuľku 7 Tabuľiek traťových pomerov.

Zniženie normatívu hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu SR 1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku rovná alebo menšia ako normatív hmotnosti použitého vlakového hnacieho vozidla, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho tabelárneho cestovného poriadku.

Tabuľka 7

Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky 7 ZCP považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prirázka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosť cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirázka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stĺpcu 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravné a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravid- elný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Trat': Topoľčianky n – Úľany nad Žitavou

Topoľčianky n			30/19		40/27		50/40		60/60		
Zlaté Moravce	B	8,5	30/15	6,5	40/18	6	50/23	5,5	60/31	19,5	80/58
Vráble	B	33,5		26		22		20		14	
Maňa	B	24		19		16		14,5		8	
Úľany nad Žitavou	Ø	15		11,5		10		9			

Trat': Úľany nad Žitavou – Topoľčianky n

Úľany nad Žitavou	Ø		30/15		40/17		50/22		60/30		80/57
Maňa	B	14,5		11,5		9,5		8,5		8	
Vráble	B	24		19		17		16		15,5	
Zlaté Moravce	S	33,5	30/19	26	40/19	22	50/28	20,5	60/46	19	
Topoľčianky n		8,5		6,5		5,5		5,5		–	

Trat': Kozárovce – Lužianky

Kozárovce	Ø		30/24		40/33		50/47		60/68		
Zlaté Moravce - Prílepy	B	28,5		22		19		17,5			
Zlaté Moravce	B	16	30/20	12	40/23	10	50/28	8	60/37	8	70/50
Slažany nz		14,5		11		9,5		8,5			
Jelenec	B	13		10		8		7		6,5	
Žirany	B	11		8,5		8		7,5		7,5	
Lužianky	Ø	30		23		18,5		15,5		14	

Trat': Lužianky – Kozárovce

Lužianky	Ø		30/20		40/23		50/28		60/37		70/50
Žirany	B	30		22,5		19		18		17	
Jelenec	B	11		8,5		7,5		7		6,5	
Slažany nz		13,5		10		8		7		6,5	
Zlaté Moravce	S	14,5	30/24	11	40/33	9	50/47	7,5	60/68	7	
Zlaté Moravce - Prílepy	B	16		12		10		8,5		–	
Kozárovce	Ø	29		22,5		19,5		18		–	

Tabuľka 7 pokračovanie

Dopravne a stanovišťia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravid- elný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Trat': Lužianky – Leopoldov

Lužianky	0	8	30/16	6	40/19	5	50/24	4,5	60/32	4,5	80/60
Zbehy ☺	B										
Alešince	0	12,5		9,5		8		6,5		6	
Rišňovce	0	8,5		6,5		5		4,5		3,5	
Hlohovec	0	19		14		11,5		9,5		7	
Leopoldov	0	10		8		6,5		5,5		4,5	

Trat': Leopoldov – Lužianky

Leopoldov	0	10,5	30/16	8	40/16	6,5	50/21	6	60/29	5	80/55
Hlohovec	0										
Rišňovce	0	18,5		14		11		9,5		7	
Alešince	0	8,5		6		5		4		3,5	
Zbehy ☺	B	12,5		9,5		8		6,5		5	
Lužianky	0	8		6		5		4,5		4,5	

Trat': Zbehy – Radošina

Zbehy ☺	B	3,5	30/19	2,5	40/27	2,5	50/40	2,5	60/60		
Čab - Síla nz.		6		4,5		3,5		3,5			
Nové Sady		8,5		6,5		5,5		5			
Kapince		7		5		4		4			
Malé Ripňany nz.		6		4,5		3,5		3			
Veľké Ripňany		13,5		10		8,5		7,5			
Radošina											

Trat': Radošina – Zbehy

Radošina		13,5	30/21	10	40/29	8,5	50/43	7,5	60/63		
Veľké Ripňany		6		4,5		3,5		3			
Malé Ripňany nz.		7		5		4,5		4			
Kapince		8,5		6,5		5,5		5			
Nové Sady		5,5		4,5		4		4			
Čab - Síla nz.		3,5		2,5		2,5		2,5			
Zbehy ☺	B										

Pridelené čísla pre služobné vlaky:

- Topoľčianky n - Úľany nad Žitavou 94490 - 94499
 Kozárovce - Zlaté Moravce - Lužianky 94800 - 94808
 Lužianky - Zlaté Moravce - Kozárovce 98401 - 98409
 Lužianky - Leopoldov 97790 - 97799
 Zbehy - Radošina 97860 - 97863
 Palárikovo - Úľany n/Žitavou - Z.Moravce - Kozárovce 93704, 97309

R 720 ZSSK

Prievidza - Zbehy - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy.....	B		17 36		17 37	100/98
Aleksince.....	0	6			43	
Rišňovce.....	0	3			46	
Hlohovec	0	6	17 52	1	53	
Leopoldov	0	6	17 59	15	18 14	
Spolu ...	21	+	1	= 22 min		

Rušiaci R 721 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		7 44		8 01	100/92
Hlohovec	0	5 ⁵	8 06 ⁵	1	07 ⁵	
Rišňovce.....	0	8			15	
Aleksince.....	0	2 ⁵			18	
Zbehy.....	B	5	8 23	1	8 24	
Spolu ...	21	+	1	= 22 min		

R 722 ZSSK

Prievidza - Zbehy - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy.....	B		6 59		7 00	100/98
Aleksince.....	0	6			06	
Rišňovce.....	0	3			09	
Hlohovec	0	6	7 15	1	16	
Leopoldov	0	6	7 22	16	7 38	
Spolu ...	21	+	1	= 22 min		

R 723 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		17 45		18 01	100/92
Hlohovec	0	6	18 07	1	08	
Rišňovce.....	0	8⁵			16⁵	
Aleksince.....	0	2⁵			19	
Zbehy	B	4⁵	18 23⁵	1	18 24⁵	
Spolu ...	21⁵	+		1	= 22.5 min	

R 725 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		13 45		14 01	100/92
Hlohovec	0	5⁵	14 06⁵	1	07⁵	
Rišňovce.....	0	8			15⁵	
Aleksince.....	0	2⁵			18	
Zbehy	B	4⁵	14 22⁵	1	14 23⁵	
Spolu ...	20⁵	+		1	= 21.5 min	

R 1520 ZSSK

Prievidza - Zbehy - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				19 40	100/98
Aleksince.....	0	5				45
Rišňovce.....	0	3				48
Hlohovec	0	6⁵	19 54⁵	1		55⁵
Leopoldov	0	6	20 01⁵	15	20 16⁵	
Spolu ...	20⁵	+		1	= 21.5 min	

Rušiaci Os 5029 ZSSK

Nové Zámky - Lužianky - Leopoldov

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		7 52 ⁵		7 53	90/77
Zbehy obec z		3	7 56	0 ⁵	56 ⁵	
Zbehy	B	3 ⁵	8 00	0 ⁵	8 00 ⁵	
Aleksince	0	6 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Rišňovce	0	5	12 ⁵	8	20 ⁵	
Hlohovec	0	9	29 ⁵	1	30 ⁵	
Leopoldov	0	6 ⁵	8 37			
Spolu ...	33 ⁵	+	10 ⁵	= 44 min		

Os 5037 ZSSK

Nové Zámky - Lužianky - Leopoldov

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		13 49		13 50	100/91
Zbehy obec z		3	13 53	1 ⁵	54	
Zbehy	B	3 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Andač z		3 ⁵	14 01 ⁵	0 ⁵	14 02	
Aleksince	0	4	06	1	07	
Rišňovce	0	4 ⁵	11 ⁵	9 ⁵	21	95/87
Kľačany z		3	24	0 ⁵	24 ⁵	
Hlohovec	0	6 ⁵	31	1	32	100/91
Leopoldov zastávka z		3	35	▲	35	
Leopoldov	0	4	14 39			
Spolu ...	35	+	14	= 49 min		

Os 5100 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				5 36	90/77
Zbehy obec z		2⁵	5 38⁵	0⁵	39	
Zbehy	B	3⁵	42⁵	0⁵	43	
Andač z		3	46	0⁵	46	
Alekšince	0	4	50⁵	0⁵	51	
Rišňovce	0	4⁵	55⁵	0⁵	56	
Klačany z		3	59	0⁵	59⁵	
Hlohovec	0	6	6 05⁵	1	6 06⁵	
Leopoldov	0	5⁵	6 12			
Spolu ...	32	+	4	= 36 min		

Os 5101 ZSSK**Leopoldov - Lužianky - Nitra**

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				4 22	90/71
Leopoldov zastávka z		3	4 25	▲	25	
Hlohovec	0	3⁵	28⁵	1	29⁵	
Klačany z		6	35⁵	▲	35⁵	
Rišňovce	0	3	38⁵	0⁵	39	
Alekšince	0	4⁵	43⁵	0⁵	44	
Andač z		4	48	▲	48	
Zbehy	B	3⁵	51⁵	0⁵	52	
Zbehy obec z		3	55	0⁵	55⁵	
Lužianky	0	3⁵	4 59	6	5 05	
Spolu ...	34	+	3	= 37 min		

Os 5102 ZSSK §

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		7 49		7 51	90/77
Zbehy obec z		2 ⁵	7 53 ⁵	0 ⁵	54	
Zbehy	B	3 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Aleksince	0	6	8 04	0 ⁵	8 04 ⁵	
Rišňovce	0	4 ⁵	09	11 ⁵	20 ⁵	
Hlohovec	0	9	29 ⁵	1	30 ⁵	
Leopoldov	0	6 ⁵	8 37			
Spolu ...	32	+	14	= 46 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 5029, nesmie íť vlak 5102.

Os 5104 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		9 51 ⁵		9 52	90/77
Zbehy obec z		2 ⁵	9 54 ⁵	0 ⁵	55	
Zbehy	B	3 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Andač z		3	10 02	0 ⁵	10 02 ⁵	
Aleksince	0	4	06 ⁵	1	07 ⁵	
Rišňovce	0	4 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Kľačany z		3	15 ⁵	▲	15 ⁵	
Hlohovec	0	6 ⁵	22	1	23	
Leopoldov zastávka z		3	26	▲	26	
Leopoldov	0	3	10 29			
Spolu ...	33	+	4	= 37 min		

Os 5105 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0	3⁵	6 28⁵		6 25	90/71
Leopoldov zastávka z				▲	28⁵	
Hlohovec	0	3⁵	32	1	33	
Kľačany z		6⁵	39⁵	▲	39⁵	
Rišňovce	0	3	42⁵	0 ⁵	43	
Aleksince	0	4⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Andač z		3⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Zbehy	B	3⁵	55⁵	13 ⁵	7 09	
Zbehy obec z		3	7 12	0 ⁵	12⁵	
Lužianky	0	3	7 15⁵	1	7 16⁵	
Spolu ...	34	+	16⁵	= 50.5 min		

Os 5106 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		11 46		11 51	90/77
Zbehy obec z		2⁵	11 53⁵	1	54⁵	
Zbehy	B	3⁵	58	6	12 04	
Andač z		3	12 07	0 ⁵	07⁵	
Aleksince	0	4	11⁵	0 ⁵	12	
Rišňovce	0	4⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Kľačany z		3	20	0 ⁵	20⁵	
Hlohovec	0	6⁵	27	1	28	
Leopoldov zastávka z		3	31	▲	31	
Leopoldov	0	3	12 34			
Spolu ...	33	+	10	= 43 min		

Os 5107 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				9 25	90/71
Leopoldov zastávka z		3	9 28		28	
Hlohovec	0	3⁵	31⁵	1	32⁵	
Kľačany z		6	38⁵		38⁵	
Rišňovce	0	3	41⁵	0⁵	42	
Alekšince	0	4⁵	46⁵	0⁵	47	
Andač z		3⁵	50⁵	0⁵	51	
Zbehy	B	4	55	6⁵	10 01⁵	
Zbehy obec z		2⁵	10 04	0⁵	04⁵	
Lužianky	0	3	10 07⁵	1	10 08⁵	
Spolu ...	33	+		9⁵	= 42.5 min	

Os 5109 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				11 32	90/71
Leopoldov zastávka z		3	11 35		35	
Hlohovec	0	3⁵	38⁵	1	39⁵	
Kľačany z		6	45⁵		45⁵	
Rišňovce	0	3	48⁵	0⁵	49	
Alekšince	0	4⁵	53⁵	0⁵	54	
Andač z		3⁵	57⁵		57⁵	
Zbehy	B	3⁵	12 01	0⁵	12 01⁵	
Zbehy obec z		3	04⁵	0⁵	05	
Lužianky	0	3	12 08	1	12 09	
Spolu ...	33	+		3	= 36 min	

Os 5111 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				14 22	90/71
Leopoldov zastávka z		3	14 25		25	
Hlohovec	0	3⁵	28⁵	6	34⁵	
Kľačany z.....		6⁵	41	0 ⁵	41⁵	
Rišňovce.....	0	3	44⁵	0 ⁵	45	
Aleksince.....	0	4⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Andač z		3⁵	53⁵	▲	53⁵	
Zbehy	B	4	57⁵	0 ⁵	58	
Zbehy obec z.....		2⁵	15 00⁵	0 ⁵	15 01	
Lužianky	0	3	15 04	1	15 05	
Spolu ...	33⁵	+		8⁵	= 42 min	

Os 5112 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		15 56⁵		15 57⁵	90/77
Zbehy obec z.....		2⁵	16 00	0 ⁵	16 00⁵	
Zbehy	B	3	03⁵	0 ⁵	04⁵	
Andač z		3	07	0 ⁵	07⁵	
Aleksince	0	4	11⁵	0 ⁵	12	
Rišňovce.....	0	4⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Kľačany z.....		3	20	▲	20	
Hlohovec	0	6⁵	26⁵	1	27⁵	
Leopoldov zastávka z		3	30⁵	▲	30⁵	
Leopoldov	0	3⁵	16 34			
Spolu ...	33	+		3⁵	= 36.5 min	

Os 5115 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				16 46	90/71
Hlohovec	0	5	16 51	1	52	
Kľačany z.....		6	58	0 ⁵	58	
Rišňovce.....	0	3	17 01 ⁵	0 ⁵	17 02	
Aleksince.....	0	4 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Andač z		3 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Zbehy	B	3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Zbehy obec z		3	18	1	19	
Lužianky	0	3	17 22	1	17 23	
Spolu ...	31 ⁵	+		4 ⁵	= 36 min	

Os 5116 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		19 00 ⁵		19 01 ⁵	90/77
Zbehy obec z		3	19 04 ⁵	1	05	
Zbehy	B	3 ⁵	09	0 ⁵	09	
Andač z		3	12 ⁵	0 ⁵	13	
Aleksince.....	0	4	17	0 ⁵	17	
Rišňovce.....	0	4 ⁵	22	0 ⁵	22	
Kľačany z.....		3	25 ⁵	0 ⁵	26	
Hlohovec	0	6 ⁵	32 ⁵	1	33	
Leopoldov zastávka z		3	36 ⁵	0 ⁵	37	
Leopoldov	0	3	19 40			
Spolu ...	33 ⁵	+		5	= 38.5 min	

Os 5117 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nové Zámky

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				18 52	100/92
Leopoldov zastávka z		3	18 55		55	
Hlohovec	0	3⁵	58⁵	0 ⁵	59	
Kľačany z		6	19 05		19 05	
Rišňovce	0	3	08	0 ⁵	08⁵	
Alekšince	0	5	13⁵	6 ⁵	20	
Andač z		4	24		24	
Zbehy	B	3⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Zbehy obec z		3	31	1	32	
Lužianky	0	3	19 35	2	19 37	
Spolu ...	34	+	9	= 43 min		

Os 5118 ZSSK

Nitra - Lužianky - Leopoldov

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		20 37⁵		20 38	90/77
Zbehy obec z		2⁵	20 40⁵	0 ⁵	41	
Zbehy	B	3⁵	44⁵	0 ⁵	45	
Andač z		3	48		48	
Alekšince	0	4	52	0 ⁵	52⁵	
Rišňovce	0	4⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Kľačany z	3	21 00⁵			21 00⁵	
Hlohovec	0	6⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Leopoldov zastávka z		3	10⁵		10⁵	
Leopoldov	0	3⁵	21 14			
Spolu ...	33⁵	+	2 ⁵	= 36 min		

Os 5119 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				19 23	100/92
Leopoldov zastávka z		3	19 26		▲ 26	
Hlohovec	0	3⁵	29⁵	6	35⁵	
Kľačany z		6⁵	42	▲ 6⁵	42	
Rišňovce	0	3⁵	45⁵	6⁵	52	
Alekšince	0	4⁵	56⁵	0⁵	57	
Andač z		4	20 01	▲ 0⁵	20 01	
Zbehy	B	3⁵				04⁵
Zbehy obec z		2⁵	07	0⁵	07⁵	
Lužianky	0	3	20 10⁵	0⁵	20 11	
Spolu ...	34	+	13⁵	= 47.5 min		

Os 5121 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				20 57	90/71
Leopoldov zastávka z		3	21 00	▲ 6⁵	21 00	
Hlohovec	0	3⁵	03⁵	6⁵	10	
Kľačany z		6	16	▲ 0⁵	16	
Rišňovce	0	3⁵	19⁵	0⁵	20	
Alekšince	0	4⁵	24⁵	0⁵	25	
Andač z		3⁵	28⁵	0⁵	29	
Zbehy	B	3⁵	32⁵	0⁵	33	
Zbehy obec z		3	36	1	37	
Lužianky	0	3	21 40	1	21 41	
Spolu ...	33⁵	+	9⁵	= 43 min		

Os 5123 ZSSK

Leopoldov - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				21 22	90/71
Leopoldov zastávka z		3	21 25		25	
Hlohovec	0	3⁵	28⁵	1	29⁵	
Kľačany z		6	35⁵		35⁵	
Rišňovce	0	3	38⁵	0⁵	39	
Aleksince	0	4⁵	43⁵	0⁵	44	
Andač z		3⁵	47⁵		47⁵	
Zbehy	B	3⁵	51	0⁵	51⁵	
Zbehy obec z		3	54⁵	0⁵	55	
Lužianky	0	3	21 58	1	21 59	
Spolu ...	33	+		3	= 36 min	

Os 5130 ZSSK

Nitra - Lužianky - Zbehy

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		6 43⁵		6 44	90/70
Zbehy obec z		2⁵	6 46⁵	1	47⁵	
Zbehy	B	3⁵	6 51			
Spolu ...	6	+		1	= 07 min	

Os 5132 ZSSK

Nitra - Lužianky - Zbehy

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		14 11⁵		14 12⁵	90/70
Zbehy obec z		2⁵	14 15	1	16	
Zbehy	B	3⁵	14 19⁵			
Spolu ...	6	+		1	= 07 min	

Os 5133 ZSSK

Zbehy - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				14 27	
Zbehy obec z		3	14 30	1		31
Lužianky	0	3	14 34	⁸ ₅	14 42 ⁵	
Spolu ...	6	+	1	= 07 min		

Os 5134 ZSSK

Nitra - Lužianky - Zbehy

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		17 20		17 26	
Zbehy obec z		2 ⁵	17 28 ⁵	1		29 ⁵
Zbehy	B	3 ⁵	17 33			
Spolu ...	6	+	1	= 07 min		

Os 5135 ZSSK

Zbehy - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				17 39	
Zbehy obec z		2 ⁵	17 41 ⁵	⁰ ₅		42
Lužianky	0	3	17 45	1	17 46	
Spolu ...	5 ⁵	+	0 ⁵	= 06 min		

Os 5136 ZSSK

Nitra - Lužianky - Zbehy

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		18 12⁵		18 13⁵	90/70
Zbehy obec z		2⁵	18 16	1	17	
Zbehy	B	3⁵	18 20⁵			
Spolu ...	6	+		1	= 07 min	

Os 5137 ZSSK

Zbehy - Lužianky - Nitra

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				18 26	90/69
Zbehy obec z		3	18 29	0⁵	29⁵	
Lužianky	0	3	18 32⁵	0⁵	18 33	
Spolu ...	6	+		0⁵	= 06.5 min	

Os 5140 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				4 25	90/77
Zbehy obec z		2⁵	4 27⁵	1	28⁵	
Zbehy	B	3⁵	32	0⁵	32⁵	
Andač z		3	35⁵	0⁵	36	
Alekšince	0	4	40	6⁵	46⁵	
Rišňovce	0	4⁵	51	0⁵	51⁵	
Klačany z		3	54⁵	0⁵	55	
Hlohovec	0	6⁵	5 01⁵	1	5 02⁵	
Leopoldov zastávka z		3	05⁵	▲	05⁵	
Leopoldov	0	3⁵	5 09			
Spolu ...	33⁵	+		10⁵	= 44 min	

Os 5141 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				5 25	90/71
Leopoldov zastávka z		3	5 28	▲ 0 ⁵	28	
Hlohovec	0	3 ⁵	31 ⁵		32	
Kľačany z.....		6	38	▲ 0 ⁵	38	
Rišňovce.....	0	3	41	0 ⁵	41 ⁵	
Alekšince	0	4 ⁵	46	9	55	
Andač z		4	59	0 ⁵	59 ⁵	
Zbehy.....	B	3 ⁵	6 03	0 ⁵	6 03 ⁵	
Zbehy obec z		3	06 ⁵	0 ⁵	07	
Lužianky	0○	3	6 10			
Spolu ...	33 ⁵	+	11 ⁵	= 45 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5142 ZSSK

Lužianky - Zbehy HDV na službu pohotové ide v Ÿ v období 24.XII.-8.I. a 1.VII.-31.VIII.

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				6 58	90/77
Zbehy obec z		2 ⁵	7 00 ⁵	0 ⁵	7 01	
Zbehy	B	3 ⁵	04 ⁵	2 ⁵	07	
Andač z		3 ⁵	10 ⁵	▲ 0 ⁵	10 ⁵	
Alekšince	0	4	14 ⁵	0 ⁵	15	
Rišňovce.....	0	4 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Kľačany z.....		2 ⁵	22	▲ 1	22	
Hlohovec	0	6	28		29	
Leopoldov zastávka z		3	32	▲ 5	32	
Leopoldov	0	3	7 35			
Spolu ...	32	+		5	= 37 min	

Os 5143 ZSSK §

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0	3	7 58	0 ⁵	7 55	90/71
Leopoldov zastávka z		3 ⁵	8 02	1	8 03	
Hlohovec	0	6	09	0 ⁵	09⁵	
Kľačany z		3	12⁵	0 ⁵	13	
Rišňovce	0	4 ⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Aleksince	0	3 ⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Andač z	B	4	26	1	27	
Zbehy		2 ⁵	29⁵	0 ⁵	30	
Zbehy obec z	0	3	8 33			
Lužianky						
Spolu ...	33	+	5	= 38 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 721, nesmie ísť vlak 5143.

Os 5144 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				14 46	90/77
Zbehy obec z		2 ⁵	14 48⁵	0 ⁵	49	
Zbehy	B	3 ⁵	52⁵	8	15 00⁵	
Andač z		3	15 03⁵	0 ⁵	04	
Aleksince	0	4	08	0 ⁵	08⁵	
Rišňovce	0	4 ⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Kľačany z		3	16⁵	0 ⁵	17	
Hlohovec	0	6 ⁵	23⁵	1	24⁵	
Leopoldov zastávka z		3	27⁵	▲	27⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	15 31			
Spolu ...	33⁵	+	11 ⁵	= 45 min		

Os 5145 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				15 46	90/71
Leopoldov zastávka z		3	15 49	▲	49	
Hlohovec	0	3 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Kláčany z		6	59 ⁵	▲	59 ⁵	
Rišňovce	0	3	16 02 ⁵	0 ⁵	16 03	
Alekšince	0	4 ⁵	07 ⁵	6 ⁵	14	
Andač z		3 ⁵	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Zbehy	B	3 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Zbehy obec z		3	24 ⁵	0 ⁵	25	
Lužianky	0○	3	16 28			
Spolu ...	33	+	9	= 42 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5150 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hlohovec	0				4 10	90/70
Leopoldov zastávka z		3 ⁵	4 13 ⁵	▲	13 ⁵	
Leopoldov	0	3 ⁵	4 17			
Spolu ...	7	+	0	= 07 min		

Sv 5191 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				4 02	90/66
Hlohovec	0	5	4 07			

Os 5800 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				5 05	80/58
Tesárske Mlyňany nz.....		6	5 11	0⁵	11⁵	
Slepčany z.....		4	15⁵	0⁵	16	
Nová Ves n. Žit. nz		5	21	0⁵	21⁵	
Vráble.....	B	6	27⁵	1	28⁵	
Dyčka z.....		4	32⁵	▲	32⁵	
Lúčnica n. Žitavou z.....		4	36⁵	0⁵	37	
Martinová z.....		2	39	0⁵	39⁵	
Michal nad Žitavou z.....		3	42⁵	0⁵	43	
Kmeťovo z		2⁵	45⁵	0⁵	46	
Maňa	B~	2	48	0⁵	48⁵	
Maňa zastávka z.....		2	50⁵	▲	50⁵	
Malá Maňa nz.....		1⁵	52	0⁵	52⁵	
Úľany nad Žitavou	Ø	5⁵	5 58			
Spolu ...		47⁵	+	5⁵	= 53 min	

Os 5801 ZSSK

Šurany - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		4 33 ⁵		4 55	80/57
Malá Maňa nz		5 ⁵	5 00 ⁵	▲ ⁵	5 00 ⁵	
Maňa zastávka z.....		2	02 ⁵	0 ⁵	03	
Maňa	B~	2	05	0 ⁵	05 ⁵	
Kmeťovo z		2 ⁵	08	▲ ⁵	08	
Michal nad Žitavou z.....		2 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Martinová z		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Lúčnica n. Žitavou z.....		1 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Dyčka z.....		3 ⁵	20 ⁵	▲ ⁵	20 ⁵	
Vráble.....	B	3 ⁵	24	11 ⁵	35	
Nová Ves n. Žit. nz		5	40	0 ⁵	40 ⁵	
Slepčany z		4	44 ⁵	0 ⁵	45	
Tesárske Mlyňany nz.....		3 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Zlaté Moravce.....	S	7	5 56			
Spolu ...	46	+	15	= 1 h 01 min		

Os 5802 ZSSK**Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Nové Zámky**

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				6 04	80/58
Tesárske Mlyňany nz.....		6	6 10	0^5	10^5	
Slepčany z.....		4	14^5	0^5	15^5	
Nová Ves n. Žit. nz		5	20	0^5	20^5	
Vráble.....	B	6	26^5	1	27^5	
Dyčka z.....		4	31^5	▲	31^5	
Lúčnica n. Žitavou z.....		4	35^5	0^5	36^5	
Martinová z.....		2	38	0^5	38^5	
Michal nad Žitavou z.....		3	41^5	0^5	42^5	
Kmeťovo z.....		2^5	44^5	0^5	45^5	
Maňa	B~	2	47	3^5	50^5	
Maňa zastávka z.....		2	52^5	▲	52^5	
Malá Maňa nz.....		1^5	54	0^5	54^5	
Úľany nad Žitavou	0	5^5	7 00	1	7 01	
Spolu ...		47⁵	+	8^5	= 56 min	

Os 5803 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				6 39	80/57
Malá Maňa nz		5 ⁵	6 44 ⁵	0 ⁵	45	
Maňa zastávka z.....		2	47	0 ⁵	47 ⁵	
Maňa	B~	2	49 ⁵	0 ⁵	50	
Kmeťovo z		2 ⁵	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Michal nad Žitavou z.....		2 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
Martinová z.....		3 ⁵	59	0 ⁵	59 ⁵	
Lúčnica n. Žitavou z.....		1 ⁵	7 01	0 ⁵	7 01 ⁵	
Dyčka z.....		3 ⁵	05	▲	05	
Vráble	B	3 ⁵	08 ⁵	1	09 ⁵	
Nová Ves n. Žit. nz		5	14 ⁵	0 ⁵	15	
Slepčany z.....		4	19	0 ⁵	19 ⁵	
Tesárske Mlyňany nz.....		3 ⁵	23	0 ⁵	23	
Zlaté Moravce.....	S	7	7 30 ⁵			
Spolu ...	46	+	5 ⁵	= 51.5 min		

Os 5805 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				8 02	80/57
Malá Maňa nz		5 ⁵	8 07 ⁵	▲	07 ⁵	
Maňa zastávka z.....		2	09 ⁵	0 ⁵	10	
Maňa	B~!	2	12	0 ⁵	12 ⁵	
Kmeťovo z		2 ⁵	15	▲	15	
Michal nad Žitavou z.....		2 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Martinová z.....		3 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Lúčnica n. Žitavou z.....		1 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Dyčka z.....		3 ⁵	27 ⁵	▲	27 ⁵	
Vráble	B	3 ⁵	31	1	32	
Nová Ves n. Žit. nz		5	37	0 ⁵	37 ⁵	
Slepčany z.....		4	41 ⁵	0 ⁵	42	
Tesárske Mlyňany nz.....		3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Zlaté Moravce.....	S	7	8 53			
Spolu ...	46	+	5	= 51 min		

Os 5806 ZSSK

Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Šurany

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce.....	B				14 02	80/58
Tesárske Mlyňany nz.....		6	14 08	⁰ ₅	08 ⁵	
Slepčany z.....		4	12 ⁵	⁰ ₅	13 ⁵	
Nová Ves n. Žit. nz		5	18	⁰ ₅	18 ⁵	
Vráble.....	B	6	24 ⁵	1	25 ⁵	
Dyčka z.....		4	29 ⁵	▲	29 ⁵	
Lúčnica n. Žitavou z.....		4	33 ⁵	⁰ ₅	34 ⁵	
Martinová z.....		2	36	⁰ ₅	36 ⁵	
Michal nad Žitavou z.....		3	39 ⁵	⁰ ₅	40 ⁵	
Kmeťovo z.....		2 ⁵	42 ⁵	⁰ ₅	43 ⁵	
Maňa	B~!	2	45	⁰ ₅	45 ⁵	
Maňa zastávka z.....		2	47 ⁵	▲	47 ⁵	
Malá Maňa nz.....		1 ⁵	49	⁰ ₅	49 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	5 ⁵	14 55	3	14 58	
Spolu ...		47 ⁵	+	⁵ ₅	= 53 min	

Os 5807 ZSSK

Nové Zámky - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		14 54		15 00	80/57
Malá Maňa nz		5⁵	15 05⁵		05⁵	
Maňa zastávka z.....		2	07⁵	0⁵	08⁵	
Maňa	B~!	2	10	0⁵	10⁵	
Kmeťovo z		2⁵	13	▲⁵	13	
Michal nad Žitavou z.....		2⁵	15⁵	0⁵	16	
Martinová z.....		3⁵	19⁵	0⁵	20	
Lúčnica n. Žitavou z.....		1⁵	21⁵	0⁵	22	
Dyčka z.....		3⁵	25⁵	▲⁵	25⁵	
Vráble.....	B	3⁵	29	1⁵	30⁵	
Nová Ves n. Žit. nz		5	35	0⁵	35⁵	
Slepčany z.....		4⁵	39⁵	0⁵	40	
Tesárske Mlyňany nz.....		3⁵	43⁵	0⁵	44	
Zlaté Moravce	S	7	15 51			
Spolu ...	46	+		5	= 51 min	

Os 5808 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce.....	B				16 24	80/58
Tesárske Mlyňany nz.....		6	16 30	0 ⁵	30 ⁵	
Slepčany z.....		4	x 34 ⁵	0 ⁵	35	
Nová Ves n. Žit. nz		5	40	0 ⁵	40 ⁵	
Vráble.....	B~	6	46 ⁵	1	47 ⁵	
Dyčka z.....		4	x 51 ⁵	▲	51 ⁵	
Lúčnica n. Žitavou z.....		4	55 ⁵	0 ⁵	56	
Martinová z.....		2	58	0 ⁵	58 ⁵	
Michal nad Žitavou z.....		3	17 01 ⁵	0 ⁵	17 02	
Kmeťovo z.....		2 ⁵	04 ⁵	0 ⁵	05	
Maňa	B~	2	07	0 ⁵	07 ⁵	
Maňa zastávka z.....		2	09 ⁵	▲	09 ⁵	
Malá Maňa nz.....		1 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	5 ⁵	17 17			
Spolu ...		47 ⁵	+	5 ⁵	= 53 min	

Os 5810 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce.....	B				18 26	80/58
Tesárske Mlyňany nz.....		6	18 32	0 ⁵	32 ⁵	
Slepčany z.....		4	x 36 ⁵	0 ⁵	37	
Nová Ves n. Žit. nz		5	42	0 ⁵	42 ⁵	
Vráble.....	B~	6	48 ⁵	1	49 ⁵	
Dyčka z.....		4	x 53 ⁵	▲	53 ⁵	
Lúčnica n. Žitavou z.....		4	57 ⁵	0 ⁵	58	
Martinová z.....		2	19 00	0 ⁵	19 00 ⁵	
Michal nad Žitavou z.....		3	03 ⁵	0 ⁵	04	
Kmeťovo z.....		2 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Maňa	B~	2	09	0 ⁵	09 ⁵	
Maňa zastávka z.....		2	11 ⁵	▲	11 ⁵	
Malá Maňa nz.....		1 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	5 ⁵	19 19			
Spolu ...		47 ⁵	+	5 ⁵	= 53 min	

Os 5811 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				19 50	80/57
Malá Maňa nz		5 ⁵	19 55 ⁵	▲ 0 ⁵	55 ⁵	
Maňa zastávka z.....		2	57 ⁵	0 ⁵	58	
Maňa	B~	2	20 00	0 ⁵	20 00 ⁵	
Kmeťovo z		2 ⁵	03	▲ 0 ⁵	03	
Michal nad Žitavou z.....		2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Martinová z		3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Lúčnica n. Žitavou z.....		1 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12 ⁵	
Dyčka z		3 ⁵	15 ⁵	▲ 1	15 ⁵	
Vráble	B~	3 ⁵	19	1	20	
Nová Ves n. Žit. nz		5	25	0 ⁵	25	
Slepčany z		4	29 ⁵	0 ⁵	30	
Tesárske Mlyňany nz.....		3 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Zlaté Moravce.....	S	7	20 41			
Spolu ...	46	+	5	= 51 min		

Sv 5891 ZSSK

HDV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				17 30	80/57
Maňa	B~	8			38	
Vráble	B~	13			51	
Zlaté Moravce.....	S	18	18 09			
Spolu ...	39	+ 0	= 39 min			

Nex 41620 EXRA pp

Zemianske Kostoľany - Zbehy - Leopoldov - Selzthal AT

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy.....	B				17 23	90/70
Aleksince.....	0	7 ⁵			30 ⁵	85/62
Rišňovce.....	0	4			34 ⁵	80/68
Hlohovec	0	8			42 ⁵	85/69
Leopoldov	0	7 ⁵	17 50	12	18 02	
Spolu ...	27	+	0	= 27 min		

Nex 41621 EXRA pp

Selzthal AT - Leopoldov - Zbehy - Zemianske Kostoľany

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		8 32		8 50	85/62
Hlohovec	0	6			56	80/61
Rišňovce.....	0	7			9 03	85/69
Aleksince.....	0	3			06	
Zbehy	B	6			9 12	
Spolu ...	22	+	0	= 22 min		

Pn 53034 pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				1 00	50/60
Zl.Moravce - Prílepy.....	B~	27			27	
Zlaté Moravce.....	B	12	1 39	3	42	70/58
Jelenec.....	B~	19			2 01	
Žirany	B~	11			12	
Lužianky.....	0	18	2 30	15	45	80/59
Zbehy.....	B	7			52	85/60
Alekšince.....	0	9			3 01	80/52
Rišňovce.....	0	5			06	75/58
Hlohovec	0	11 ⁵			17 ⁵	80/59
Leopoldov	0	5 ⁵	3 23			
Spolu ...	125		+	18	= 2 h 23 min	

Pn 54040 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce.....	B				10 45	75/56
Vráble.....	B	25			11 10	
Maňa	B~!	19 ⁵			29 ⁵	
Úľany nad Žitavou	0	12 ⁵	11 42			80/59*
Spolu ...	57		+	0	= 57 min	

*= platí z Lúčnice nad Žitavou z

Pn 54041 pp
Privesené postrkové HDV

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				4 00	80/54
Maňa	B~	12⁵			12⁵	75/54★
Vráble	B~	20⁵			33	80/57
Zlaté Moravce	S	26	4 59			
Spolu ...	59	+	0	= 59 min		

★= platí z Lúčnice nad Žitavou z

Pn 57035 pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: T 550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				9 00	80/52
Hlohovec	0	7⁵			07⁵	75/52
Rišňovce	0	9⁵			17	80/59
Aleksince	0	3⁵			20⁵	
Zbehy	B	6⁵			27	
Lužianky	0	6	9 33	20	53	70/58
Žirany	B~	27⁵			10 20⁵	
Jelenec	B~	8⁵			29	
Zlaté Moravce	S	16	10 45	14	59	50/59
Zl.Moravce - Prílepy	B~	14⁵			11 13⁵	
Kozárovce	0	24⁵	11 38			
Spolu ...	124	+	34	= 2 h 38 min		

Pn 58026 pp
Jelšovce - Zbehy - Leopoldov

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy.....	B				23 30	85/60
Aleksince.....	0	10			40	80/52
Rišňovce.....	0	6 ⁵	23 46 ⁵	0 ⁵	47	75/58
Hlohovec	0	14			0 01	80/59
Leopoldov	0	6	0 07			
Spolu ...	36⁵	+		0 ⁵	= 37 min	

Pn 58027 pp
Leopoldov - Zbehy - Jelšovce

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				21 50	80/52
Hlohovec	0	8			58	75/52
Rišňovce.....	0	10			22 08	80/59
Aleksince.....	0	4 ⁵			12 ⁵	
Zbehy	B	8			22 20 ⁵	
Spolu ...	30⁵	+		0	= 30.5 min	

Pn 58740 pp
Zemianske Kostoľany - Zbehy - Leopoldov - Kúty

HDV r.751. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy.....	B				1 20	90/73
Aleksince.....	0	7 ⁵			27 ⁵	
Rišňovce.....	0	5 ⁵			33	80/68
Hlohovec	0	9 ⁵			42 ⁵	85/69
Leopoldov	0	5 ⁵	1 48	48	2 36	
Spolu ...	28	+		0	= 28 min	

Pn 58741 ppKúty - **Leopoldov** - Zbehy - Zemianske Kostoľany

Privesené postrkové HDV

HDV r.751. Normatív Leopoldov - Hlohovec T 1520 ton

hmotnosti: Hlohovec - Zbehy T 1120 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		11 24		12 55	80/52
Hlohovec	0	9			13 04	75/52
Rišňovce.....	0	10⁵			14⁵	80/59
Aleksince.....	0	3⁵			18	
Zbehy	B	7	13 25	10	13 35	
Spolu ...	30	+	0	= 30 min		

Pn 59070 pp

Hlohovec - Lužianky - Šurany

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hlohovec	0				0 52	75/52
Rišňovce.....	0	13⁵			1 05⁵	80/59
Aleksince.....	0	3⁵			09	
Zbehy	B	6			15	
Lužianky	0	5⁵			1 20⁵	
Spolu ...	28⁵	+	0	= 28.5 min		

Pn 59071 pp

Šurany - Lužianky - Hlohovec

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0		21 37		22 18	80/59
Zbehy	B	7			25	85/60
Aleksince.....	0	9⁵			34⁵	80/52
Rišňovce.....	0	5⁵			40	75/58
Hlohovec	0	10⁵	22 50⁵			
Spolu ...	32⁵	+	0	= 32.5 min		

Pn 64440 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce.....	B				1 52	75/59
Vráble	B~	25			2 17	
Maňa	B~	19 ⁵			36 ⁵	80/59★
Úľany nad Žitavou	0	12 ⁵	2 49			
Spolu ...	57	+ 0	= 57 min			

*= platí z Lúčnice nad Žitavou z

Pn 64441 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				2 56	80/54
Maňa	B~	11 ⁵			3 07 ⁵	75/54★
Vráble	B~	18 ⁵			26	80/57
Zlaté Moravce.....	S	24	3 50			
Spolu ...	54	+ 0	= 54 min			

*= platí z Lúčnice nad Žitavou z

Pn 64760 pp

Privesené postrkové HDV

HDV r.751. Normatív
hmotnosti:

Kozárovce - Volkovce nz S 500 ton

Volkovce nz - Žirany S 700 ton

Žirany - Lužianky S 1000 ton

Brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				4 45	50/59
Zl.Moravce - Prílepy.....	B~	24			5 09	
Zlaté Moravce.....	B	12	5 21	9	30	70/58
Jelenec.....	B~	18 ⁵			48 ⁵	
Žirany	B~	11			59 ⁵	
Lužianky	0	17 ⁵	6 17			
Spolu ...	83	+ 9	= 1 h 32 min			

Pn 67461 pp

Lužianky - Žirany privesené postrkové HDV

Žirany - Zlaté Moravce HDV na službu pohotové

Zlaté Moravce - Kozárovce privesené postrkové HDV

HDV r.751. Normatív

Lužianky - Žirany S 650 ton

hmotnosti:

Žirany - Zlaté Moravce S 1100 ton

Zlaté Moravce - Kozárovce S 550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				0 40	
Žirany	B~	26			1 06	
Jelenec	B~	8⁵			14⁵	
Zlaté Moravce	S	19⁵	1 34	14	48	50/59
Zl.Moravce - Prílepy	B~	13			2 01	
Kozárovce	0	23	2 24			
Spolu ...	90	+		14	= 1 h 44 min	

Pn 68720 ZSCS

Prievidza - Zbehy - Leopoldov - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				22 44⁵	85/60
Alekšince	0	9⁵			54	80/52
Rišňovce	0	6			23 00	75/58
Hlohovec	0	11			11	80/59
Leopoldov	0○	6	23 17	433	6 30	
Spolu ...	32⁵	+		0	= 32.5 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Pn 68721 ZSCS
Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				0 17	80/52
Hlohovec	0	7⁵			24⁵	75/52
Rišňovce.....	0	10⁵			35	80/59
Alekšince.....	0	4			39	
Zbehy	B	7⁵			0 46⁵	
Spolu ...	29⁵	+ 0	= 29.5 min			

Rušiaci Pn 68728 pp

Prievidza - **Zbehy - Leopoldov** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Zbehy	B				22 44⁵	65/46
Alekšince	0	9⁵			54	
Rišňovce.....	0	6			23 00	
Hlohovec	0	11			11	
Leopoldov	00	6	23 17	433	6 30	
Spolu ...	32⁵	+ 0	= 32.5 min			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Pn 68729 pp

Leopoldov - Zbehy - Prievidza

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				0 17	65/41
Hlohovec	0	7⁵			24⁵	
Rišňovce.....	0	10⁵			35	
Alekšince	0	4			39	
Zbehy	B	7⁵			0 46⁵	
Spolu ...	29⁵	+ 0	= 29.5 min			

Pn 68740 ZSCS**Lužianky - Leopoldov** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				3 45	80/59
Zbehy	B	7⁵			52⁵	85/60
Alekšince	0	9⁵			4 02	80/52
Rišňovce	0	6⁵			08⁵	75/58
Hlohovec	0	12⁵	4 21	11	32	80/59
Leopoldov	0○	8	4 40	110	6 30	
Spolu ...	44	+	11	= 55 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Pn 68741 ZSCS

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				21 35	80/52
Hlohovec	0	7⁵			42⁵	75/52
Rišňovce	0	10⁵			53	80/59
Alekšince	0	4			57	
Zbehy	B	7⁵			22 04⁵	
Lužianky	0	6⁵	22 11			
Spolu ...	36	+	0	= 36 min		

Rušiaci Pn 68748 pp

Lužianky - Leopoldov - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				3 45	
Zbehy	B	7⁵				52⁵
Aleksince	0	9⁵			4 02	
Rišňovce	0	6⁵				08⁵
Hlohovec	0	12⁵	4 21	11		32
Leopoldov	00	8	4 40	110		6 30
Spolu ...	44	+		11	= 55 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Pn 68749 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				21 35	
Hlohovec	0	7⁵				42⁵
Rišňovce	0	10⁵				53
Aleksince	0	4				57⁵
Zbehy	B	7⁵			22 04	
Lužianky	0	6⁵	22 11			
Spolu ...	36	+		0	= 36 min	

Rv 74970 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	B				9 15	
Vráble	B	18⁵				33⁵
Maňa	B~!	13				46⁵
Úľany nad Žitavou	0	8⁵	9 55			
Spolu ...	40	+		0	= 40 min	

Rv 74971 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0				10 35	80/57
Maňa	B~!	7 ⁵			42 ⁵	
Vráble	B	12 ⁵	10 55	23	11 18	
Zlaté Moravce	S	18	11 36			
Spolu ...	38	+	23	= 1 h 01 min		

Rv 78965 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				10 45	80/55
Hlohovec	0	4 ⁵			49 ⁵	
Rišňovce	0	7 ⁵			57	
Aleksince	0	4			11 01	
Zbehy	B	6 ⁵			07 ⁵	
Lužianky	0	4 ⁵	11 12	105	12 57	70/50
Žirany	B~	15			13 12	
Jelenec	B~	7 ⁵			19 ⁵	
Zlaté Moravce	S	13 ⁵	13 33	10	43	60/68
Zl.Moravce - Prílepy	B~	10			53	
Kozárovce	0	15	14 08			
Spolu ...	88	+	115	= 3 h 23 min		

Rv 78968 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zbehy Ⓛ	B				8 00	60/60		
Nové Sady	☒		5			05		
Kapince	☒		6			11		
Veľké Ripňany	☒		7 ⁵			18 ⁵		
Radošina			7 ⁵	8 26				
Spolu ...	26		+	0	= 26 min			

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 78969 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radošina						14 10	60/63	
Veľké Ripňany	☒		7⁵			17⁵		
Kapince	☒		7⁵			25		
Nové Sady			6⁵	14 31⁵	0⁵	32		
Zbehy ○	B		6	14 38				
Spolu ...			27⁵	+	0⁵	= 28 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Mn 83451 ZSCS

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	S				8 10	45/37
Zl.Moravce - Prílepy	B~	14	8 24	5⁵	29⁵	40/33
Kozárovce	0	23⁵	8 53			
Spolu ...		37⁵	+	5⁵	= 43 min	

Vleč 83490 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zl.Moravce závody nz					14 52	50/37
Odb Topoľčianky	B	2			54	
Zlaté Moravce		4	14 58			
Spolu ...		6	+	0	= 06 min	

Vleč 83491 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce	S				14 00	50/28
Odb Topoľčianky		5			05	
Zl.Moravce závody nz		2	14 07			
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Vleč 83494 ZSCS

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Topoľčianky n					16 40	45/33
Odb Topoľčianky		3⁵	16 43⁵	10	53⁵	50/37
Zlaté Moravce.....	B	5⁵	16 59			
Spolu ...	9	+	10	= 19 min		

Vleč 83495 ZSCS

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce.....	S				15 20	50/28
Odb Topoľčianky		5	15 25	10	35	
Topoľčianky n		6	15 41			
Spolu ...	11	+	10	= 21 min		

Mn 83710 ZSCS**Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou - Nové Zámky**

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlaté Moravce.....	B				6 40	60/31
Vráble.....	B	25	7 05	40	7 45	
Maňa	B~!	21	8 06	11	8 17	
Úľany nad Žitavou	Ø	13	8 30	10	8 40	
Spolu ...	59	+	51	= 1 h 50 min		

Mn 83720 ZSCS

HDV r.751. Normatí hmotnosti: Kozárovce - Volkovce nz S 500 ton
 Volkovce nz - Žirany S 700 ton
 Žirany - Dražovce nz S 1400 ton
 Dražovce nz - Lužianky S 1200 ton

Brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kozárovce	0				9 50	40/33
Zl.Moravce - Prílepy.....	B~	25	10 15	5	10 20	
Zlaté Moravce.....	B	14	34	56	11 30	60/37
Jelenec.....	B~	19			49	
Žirany	B~	11	12 00	25	12 25	
Lužianky.....	0	20	12 45			
Spolu ...	89	+	86	= 2 h 55 min		

Mn 87311 ZSCS

Nové Zámky - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Úľany nad Žitavou	0		12 09		12 19	60/30
Maňa	B~!	12	12 31	5	36	
Vráble.....	B	20	56	94	14 30	
Zlaté Moravce.....	S	24	14 54			
Spolu ...	56	+	99	= 2 h 35 min		

Mn 87321 ZSCS

HDV r.751. Normatív
hmotnosti:

Lužianky - Žirany S 650 ton
 Žirany - Zlaté Moravce S
 1350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Lužianky	0				13 30	60/37
Žirany	B~	26	13 56	28	14 24	
Jelenec.....	B~	10 ⁵			34 ⁵	
Zlaté Moravce.....	S	19 ⁵	14 54			
Spolu ...	56	+	28	= 1 h 24 min		

Mn 88700 ZSCS

Rišňovce - Hlohovec pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Rišňovce	0				8 34	
Hlohovec	0	16	8 50	60	9 50	
Leopoldov	0○	9	9 59			
Spolu ...	25	+	60	= 1 h 25 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Mn 88701 ZSCS

Hlohovec - Rišňovce pp

HDV r.751. Normatí hmotnosti: Leopoldov - Hlohovec S 1400 ton

Hlohovec - Rišňovce S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				6 45	
Hlohovec	0	10	6 55	46	7 41	
Rišňovce	0	14	7 55			
Spolu ...	24	+	46	= 1 h 10 min		

Mn 88710 pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Lužianky - Zbehy S 1500 ton
 Zbehy - Nové Sady S 1000 ton
 Nové Sady - Kapince S 700 ton
 Kapince - Veľké Ripňany S 1000 ton
 Veľké Ripňany - Radošina S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lužianky		0					11 40	60/28	
Zbehy o.....		B		9	11 49	5	54	45/36	
Nové Sady				8	12 02	4	12 06	50/36	
Kapince		☒		8 ⁵			14 ⁵		
Veľké Ripňany				10	24 ⁵	3	27 ⁵	55/36	
Radošina				11	12 38 ⁵				
Spolu ...				46 ⁵	+	12	= 58.5 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Mn 88711 pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Radošina - Kapince S 1000 ton
 Kapince - Nové Sady S 900 ton
 Nové Sady - Čab-Sila nz S 1000 ton
 Čab-Sila nz - Zbehy S 600 ton
 Zbehy - Lužianky S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Radošina							12 54	45/36	
Veľké Ripňany				11	13 05	4	13 09	50/37	
Kapince		☒		10 ⁵			19 ⁵		
Nové Sady				7	26 ⁵	3 ⁵	30		
Čab-Sila nz				6	36	11 ⁵	47 ⁵	55/37	
Zbehy o.....		B		5 ⁵	53	7	14 00	60/27	
Lužianky		0		9	14 09				
Spolu ...				49	+	26	= 1 h 15 min		

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

♦ zastavuje len v Čab-Sila nz

Vleč 88780 pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlečka UNVV					11 20	50/20
Leopoldov	0○	6	11 26			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Vleč 88781 pp **Tlačený**

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				10 37	30/12
Vlečka UNVV		6	10 43		10 43	

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú úvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
721	ide v ⑥ a † a 24.XII.-8.I., 1.VII.-31.VIII.
722	nejde 25.XII., 1.I., 15.IX.
723	nejde 24., 31.XII., 15.IX.
725	ide v X, nejde 24.XII.-8.I., 1.VII.-31.VIII.
1520	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV.
5029	Nové Zámky - Nitra: ide v ⑥ a † Nitra - Leopoldov: ide v ⑥, † a 24.XII.-8.I., 1.VII.-31.VIII.
5100	ide v X
5101	nejde 25.,26.XII., 1.I., 7.- 9.IV.
5102	ide v ①, nejde 24.XII.-8.I., 9.IV., 1.VII.-31.VIII.
5106	ide v X, nejde 24.XII.- 8.I.
5107	ide v X a ⑥
5111	ide v X
5115	nejde 24.,25.,31.XII., 6.- 8.IV.
5116	nejde 24.,25.,31.XII., 6.- 8.IV.
5117	ide v X
5119	ide v ⑥ a †, nejde 24.XII., 1.,15.IX., 17.XI.
5121	nejde v ⑦
5123	ide v ⑦
5130	ide v ⑥ a †, nejde 25.,26.XII., 1.I., 7.-9.IV.
5132	ide v X, nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII.
5133	ide v X, nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII.
5134	Nitra - Lužianky: ide v ⑥ a †
5136	nejde 24., 31.XII., 15.IX.
5137	nejde 24., 31.XII., 15.IX.
5141	ide v X
5142	ide v X
5143	Leopoldov - Zbehy: ide v X, nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII.

Vlak	Kalendárne obmedzenia
5144	ide v X
5150	ide v X , nejde 24.XII.- 8.I.
5191	ide v X , nejde 24.XII.- 8.I.
5800	ide v X
5801	ide v X
5803	ide v X , nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII.
5805	ide v ⑥ a †, v období 24.XII.-8.I. a 1.VII.-31.VIII. ide denne
5807	Nové Zámky - Úľany nad Žitavou: ide v ⑥ a †
5810	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV.
5891	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV.
41620	ide ④, ⑦
41621	ide ②, ④
68720	Ide: ③/④, ⑦/① okr 25./26.XII., 1./2.I., 8./9.IV.
68721	Ide: ①, ④ okr 26.XII., 2.I., 9.IV.
68740	Nejde: ①, ④, ⑦ a 27.XII.
68741	Nejde: ③, ⑥, ⑦ a 26.XII.
83451	Ide: ②, ④ okr 1., 8.V., 1.XI.
83494	Ide: X
83495	Ide: X
83710	Ide: ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 6.I., 6., 9.IV.
83720	Ide: ②, ④ okr 1., 8.V., 1.XI.
87311	Ide: ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 6.I., 6., 9.IV.
87321	Ide: ②, ④ okr 1., 8.V., 1.XI.
88700	Hlohovec - Leopoldov: Nejde: ⑦ a 24., 26.XII., 9.IV.
88701	Leopoldov - Hlohovec: Nejde: ⑦ a 24., 26.XII., 9.IV.
88710	Ide: ②, ④ okr 27.XII.
88711	Ide: ②, ④ okr 27.XII.