



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

316/320 nákladní

pro tratě

**Nedakonice – Břeclav
Hodonín – Holíč nad Moravou
Kúty – Brno hl.n. – (Svitavy)
Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno dolní n. – Brno-Maloměřice
Hustopeče u Brna – Šakvice**

Platí od 9. prosince 2012

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40165/12-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravil

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	6
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	8
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	17
	Tabelární jízdní řády	20

P ř e c h o d n á u s t a n o v e n í k T a b u l c e 1

ve smyslu Pokynu provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2012

- Sloupec 1 tabelárního jízdního řádu:
 - značky ⊖ a ● se neuvádí
 - nově se uvádí značka ⚡ s významem „stanice, kde je prováděna výprava vlaků s přepravou cestujících návštějí **Odjezd**“
- Sloupec 2 tabelárního jízdního řádu:
 - značky ⊕, S a ▣ se neuvádí
 - nově se zavádí značka N s významem „stanice nebo výhybna s nezávislými vjezdovými a cestovými návštějtidly“
 - nově se zavádí značka B s významem „stanice nebo výhybna bez odjezdových návštějtidel“
 - nově se zavádí značka 🚋 s významem „dopravná D3 (popř. přílehlá stanice po dobu výluky služby výpravčího), ve které je strojvedoucímu příslušného vlaku nařizována ohlašovací povinnost“

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
40501	20			44725	55		
40502	20	43400	44	44727	56	46721	78
40536	21	43401	44	44730	57	46722	79
40537	21	43410	45	44732	58	46726	79
40538	22	43411	45	44733	59	46729	80
40539	22			44734	60	46730	80
				44738	61	46738	81
		43976	46	44739	62	46741	81
40736	23	43977	46	44750	63	46742	82
40737	24	43978	47	44770	64	46746	82
40738	25	43979	47	44771	64	46749	83
40740	26					46753	83
40741	27					46754	84
		44002	48	44801	65	46757	84
		44005	48	44810	66	46758	85
41332	28	44008	49	44811	66	46761	85
41333	29	44050	49	44812	67	46762	86
41341	30	44051	50	44813	68	46765	86
41342	31			44820	69	46769	87
41344	32			44821	69	46771	87
41351	33	44354	50	44822	70	46773	88
41356	34	44355	51	44823	71	46774	88
41375	35	44356	51			46777	89
		44357	51			46793	89
				45000	72	46797	90
41720	36			45004	72	46798	90
41721	36	44700	52	45006	73		
41730	37	44701	52	45008	73		
41731	38	44702	52	45023	74	46852	91
41732	39	44703	52	45027	75		
41733	40	44704	53	45039	76		
41752	41	44705	53	45043	76	46995	92
41753	42	44706	53	45047	77	46997	92
		44707	53				
		44710	54				
42001	43	44711	54	45306	77	47041	93
42002	43	44712	54	45308	78		
		44713	54				

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
47311	93	47803	116	49002	134	60280	151
47313	94	47804	117	49005	135	60298	151
47314	95	47811	117	49006	135		
47315	96	47821	118	49009	136		
47316	97	47823	118	49010	136	61230	152
47317	98	47824	119	49013	137	61232	152
		47846	119	49014	137		
		47847	120	49017	138		
47540	98			49021	138	62099	153
47541	99			49022	139		
47542	99	48026	120	49025	139		
47543	100	48027	121	49026	140	62121	153
47544	100	48028	121	49041	140	62123	154
47545	101	48029	122	49042	141		
47546	101	48053	122	49045	141		
47547	102	48054	123	49046	142	62660	154
		48061	123	49049	142		
				49050	143		
47700	102			49053	143	66261	155
47701	102	48101	124	49054	144		
47744	103	48102	124	49061	144		
47745	103	48105	125	49062	145	68900	155
47748	104	48106	126	49069	145	68901	156
47749	105						
47751	106						
47754	106	48224	127	49413	146	69930	156
47756	107	48225	127	49414	147	69931	157
47757	108			49417	148	69970	158
47760	109			49418	148	69971	158
47761	109	48302	128			69972	159
47762	110	48305	129			69973	159
47763	111	48308	129	50260	149		
47764	112	48309	130				
47765	112	48320	130	56201	149	72000	159
47766	113	48321	130			72001	160
47767	113	48323	131	57201	149		
47780	114	48336	132				
47781	115	48370	133	59622	150	72140	160
				59623	150	72141	160
						72142	160
47800	116	49001	134			72143	160

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
78000	161	79940	163	82726	166	82942	168
78001	161	79941	163			82943	168
78002	161			82820	166	82990	169
78003	161	82320	164	82821	166	82991	169
		82325	164	82824	167		
79010	161			82825	167	91900	169
79011	162	82521	165	82827	167	91901	169
						91904	170
79902	162	82640	165	82940	168	91905	170
79903	162			82941	168		

Ustanovení místního významu

A. Vedení vlaků objízdými trasami

Neinformování strojvedoucího o jízdě po objízdné trase

O jízdě vlaku po objízdné trase nemusí být strojvedoucí informován v těchto případech:

- po objízdné trase v ŽST Břeclav,
- u vlaků bez přepravy cestujících po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z - Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 3 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 3 po traťových kolejích T1A, T2A a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 6 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 6 po traťových kolejích T1, T2 a opačně.
- u všech vlaků po objízdných trasách Brno-Horní Heršpice - Brno hl. n. po 3. traťové koleji a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Brno-Horní Heršpice - Brno hl. n. po 1. a 2. traťové koleji a opačně.

Objízdné trasy pro vlaky bez přepravy cestujících

Trasa vlaku dle GVD	Objízdná trasa	Číslo tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Brno dolní n. - Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z	N 26	a
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice - Brno dolní n. - Odb Brno-Židenice z	N 27	
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1A, T2A) - Brno-Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 3	N 31	
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1, T2) - Brno-Maloměřice St. 6	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 6	N 32	
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1A, T2A) - Brno-Maloměřice St. 3	N 33	
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 6	Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1A, T2A) - Brno-Maloměřice St. 6	N 34	
Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.	Brno-Horní Heršpice - (trať. kolej 3) - Brno hl.n.	N 35	
Vých Hrušky - Břeclav přednádraží	Břeclav přednádraží - Břeclav os.n.	N 70	
Břeclav přednádraží - Vých Hrušky	Břeclav os.n. - Břeclav přednádraží	N 70	
Podivín - Břeclav přednádraží	Břeclav přednádraží - Břeclav os.n.	N 70	
Břeclav přednádraží - Podivín	Břeclav os.n. - Břeclav přednádraží	N 70	
Lanžhot - Břeclav os.n.	Břeclav os.n. - Břeclav přednádraží	N 70	
Břeclav os.n. - Lanžhot	Břeclav přednádraží - Břeclav os.n.	N 70	

a ... při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent pro vlaky bez přepravy cestujících při objízdných trasách

N 26. Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Odb Brno-Židenice z přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n. po 1. a 2. traťové koleji

8	3	2		1		2	3	8
80/42				Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			1	
	2			Brno-Horní Heršpice			4	
70/41	4	P	↓	Brno hl. n.		P	5	80/42
	5			Odb Brno-Židenice z				70/50

Tabulka 3 - pokračování

N 27. Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.

8	3	2		1		2	3	8
80/48			↓	x Brno-Horní Heršpice modřické zhl. x	↑		1 ⁵	
	1 ⁵			x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651 x			0 ⁵	
65/48	1 ⁵			x Brno dolní n. x			4	80/39
	4			x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská x			2	
	2			x Odb Brno-Židenice z x				65/43

N 31. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
70/41			↓	x Odb Brno-Židenice z x	↑		5	
60/33	5			x Brno-Maloměřice x			2	70/50
	3			Brno-Maloměřice St. 3				60/33

N 32. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 6 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
70/41			↓	x Odb Brno-Židenice z x	↑		5	
60/33	5			x Brno-Maloměřice x			4	70/50
	4			Brno-Maloměřice St. 6				60/33

N 33. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 3 po traťových kolejích T1A, T2A

8	3	2		1		2	3	8
70/41			↓	x Odb Brno-Židenice z x	↑		3	
	3			x Brno-Maloměřice St. 3 x				65/43

N 34. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 6 po traťových kolejích T1, T2

8	3	2		1		2	3	8
80/46			↓	Odb Brno-Židenice z	↑		5	
	5			Brno-Maloměřice St. 6				80/46

N 35. Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n. po 3. traťové koleji

8	3	2		1		2	3	8
60/29			↓	Brno-Horní Heršpice	↑		5	
	5	P		Brno hl. n.			P	60/29

N 70. Břeclav os.n. - Břeclav přednádraží

8	3	2		1		2	3	8
*		3)	↓	Břeclav os.n.	↑	3)	5	
	5	3)		Břeclav přednádraží			3)	*

* platí údaj v tabelárním jízdním řádu příslušného vlaku

B. Místní ustanovení pro ŽST Břeclav

Snížení rychlosti na 30 km/hod na návěst omezující rychlost na 40 km/hod (značka 3) se týká pouze těch hlavních návštěvidel, která nejsou označena indikátorovou tabulkou s číslicí 5.

C. Místní ustanovení pro ŽST Hodonín

V ŽST Hodonín je snížení rychlosti na 30 km/h návěstěno hlavními návěstidly podle předpisu SŽDC (ČD) D1. Podle čl. 1455 předpisu SŽDC (ČD) D2 proto značka 3) platí jen při jízdě na PN.

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů na jednotlivých úsecích:

1. vlaky Nex, Rn, Vn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	230 240	362 363	189	2 x 230 2 x 240		2016	
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět							
Kúty - - Břeclav os.n.	T 2100 S 2000 U 1100	T 2100 S 2000 U 1100	T 2400 S 2200 U 1200	T 3000 S 3000 U 2000		T 1900 S 1700 U 1100	° T ₄ 2400 tun Při rozjezdu v Brně hl.n. nebo Brně dol.n. platí: * T/S 1800/1600 tun (pro lok.f. 362 platí o 200 tun méně)
Břeclav os.n. - - Brno hl.n. - - Brno dolní n. - - Brno-Maloměřice	T 2000* S 1800* U 1100	T 2000* S 1800* U 1100	T 2000° S 1900 U 1200	T 3000 S 3000 U 2000		T 1900 S 1700 U 1100	° T ₄ 2400 tun Při rozjezdu v Brně dol.n. platí: * T/S 1980/1750 tun (pro lok.f. 362 platí o 200 tun méně)
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n. - - Brno dolní n. - - Břeclav os.n.	T 2000 S 1900 U 1100	T 2000* S 1900* U 1100	T 2000° S 1900 U 1200	T 3000 S 3000 U 2000		T 1900 S 1700 U 1100	° T ₄ 2400 tun Při rozjezdu v Brně dol.n. platí: * T/S 1980/1750 tun (pro lok.f. 362 platí o 200 tun méně)
Břeclav os.n. - - Kúty	T 2100 S 2000 U 1100	T 2100 S 2000 U 1100	T 2400 S 2200 U 1200	T 3000 S 3000 U 2000		T 1900 S 1700 U 1100	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	740 741 742	752.6 753.7 755	749 - 754	2 x 740 2 x 741 2 x 742	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755	2 x 749 - 2 x 754	
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět							
Kúty - - Břeclav os.n.	T 1200 S 1100 U 1000	T 1600 S 1500 U 1000	T 1500 S 1400 U 1000	T 2300 S 2100 U 1900	T 3000 S 2900 U 1900	T 2900 S 2700 U 1900	
Břeclav os.n. - - Brno hl.n. - - Brno dolní n. - - Brno-Maloměřice	T 1150 S 1100 U 950	T 1600° S 1500° U 1000	T 1300 S 1200 U 950	T 2200 S 2100 U 1800	T 2400 S 2300 U 1900	T 2500 S 2300 U 1800	Při rozjezdu v Brně hl.n. nebo Brně dol.n. platí: ° T/S 1250/1200 tun
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n. - - Brno dolní n. - - Břeclav os.n.	T 1300 S 1200 U 1050	T 1400 S 1300 U 1100	T 1300 S 1200 U 1000	T 2500 S 2300 U 2000	T 2700 S 2500 U 2100	T 2500 S 2300 U 2000	
Břeclav os.n. - - Kúty	T 1500 S 1400 U 1000	T 1700 S 1600 U 1000	T 1600 S 1500 U 1000	T 2900 S 2700 U 1900	T 3000 S 3000 U 1900	T 3000 S 2900 U 1900	

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	230* 240*	362 363	189			2016	
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - Svitavy	T 1700 S 1600 U 1100	T 1700 S 1600 [^] U 1100	T 1800 [°] S 1700 U 1300			T 1200 S 1150 U 1100	[°] T ₄ 2400 tun [^] pro lok. ř. 362 platí S 1400 tun
Svitavy - Brno-Maloměřice	T 2100 S 2000 U 1400	T 2100* S 2000 U 1500	T 2300 [°] S 2150 U 1600			T 1500 S 1400 U 1100	*T ₄ 2200 tun [°] T ₄ 2500 tun

* normativy hmotnosti platí z / do Březové nad Svitavou

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	740 741 742	752.6 753.7 755	749 - 754	2 x 740 2 x 741 2 x 742	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755	2 x 749 - 2 x 754	
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - Svitavy	T 1100 S 1050 U 750	T 1150 S 1100 U 950	T 1100 S 1050 U 950	T 2100* S 2000 U 1400	T 2200* S 2100 U 1800	T 2100 S 2000 U 1800	*T ₄ 2300 tun
Svitavy - Brno-Maloměřice	T 1200 S 1100 U 900	T 1250 S 1200 U 950	T 1200 S 1150 U 950	T 2300 [°] S 2100 U 1700	T 2400 [°] S 2300 U 1800	T 2300 S 2200 U 1800	[°] T ₄ 2500 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	210	230,240 362,363	189			2016	
Trať: Břeclav - Nedakonice a zpět							
Břeclav os.n. - - Nedakonice	T 1500 S 1400 U 1300	T 2100 S 2000 U 1600	T 2100 S 2000 U 1650			T 2000 S 1900 U 1600	
Nedakonice - - Břeclav os.n.	T 1500 S 1400 U 1300	T 2100 S 2000 U 1650	T 2100 S 2000 U 1650			T 2000 S 1900 U 1600	

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	740	752.6	749 -	2 x 740	2 x 752.6	2 x 749	
	741	753.7	754	2 x 741	2 x 753.7	-	
	742	755		2 x 742	2 x 755	2 x 754	
Trať: Břeclav - Nedakonice a zpět							
Břeclav os.n. - - Nedakonice	T 1100	T 1850	T 1800	T 2100	T 3000	T 3000	
	S 1050	S 1800	S 1700	S 2000	S 2900	S 2900	
	U 850	U 1600	U 1500	U 1600	U 2700	U 2800	
Nedakonice - - Břeclav os.n.	T 1100	T 1850	T 1800	T 2100	T 3000	T 3000	
	S 1050	S 1800	S 1700	S 2000	S 2900	S 2900	
	U 850	U 1600	U 1500	U 1600	U 2800	U 2700	

2. vlaky Pn, Mn, Vleč, Služ

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	210	230	362 ^x	189		2016	
		240	363				
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět							
Kúty - - Břeclav os.n.	T ₄ 1500	T ₄ 2500	T ₄ 2500	T ₄ 2600		T ₄ 2000	
	T 1400	T 2200	T 2200	T 2450		T 1900	
	S 1300	S 2000	S 2000	S 2300		S 1800	
Břeclav os.n. - - Brno dolní n.	T ₄ 1900	T ₄ 2400	T ₄ 2400	T ₄ 2600		T ₄ 2400	
	T 1850	T 2300	T 2300	T 2450		T 2200	
	S 1800	S 2000	S 2000	S 2150		S 2000	
Brno dolní n. - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 1250	T ₄ 2100	T ₄ 2100	T ₄ 2300		T ₄ 2000	Platí při průjezdu v Brně dolním n.
	T 1200	T 2000	T 2000	T 2150		T 1900	
	S 1150	S 1800	S 1800	S 1950		S 1800	
Odb Brno Černovice zhl. Tábořská - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1250	T ₄ 2550	T ₄ 2550	T ₄ 2650		T ₄ 2000	
	T 1200	T 2500	T 2500	T 2600		T 1900	
	S 1150	S 2000	S 2000	S 2150		S 1800	
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Brno hl.n.	T ₄ 2100	T ₄ 2650	T ₄ 2650	T ₄ 2750		T ₄ 2500	
	T 2000	T 2600	T 2600	T 2700		T 2400	
	S 1800	S 2300	S 2300	S 2350		S 2200	
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenice	T ₄ 1250	T ₄ 2550	T ₄ 2550	T ₄ 2650		T ₄ 2000	Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T 1200	T 2500	T 2500	T 2600		T 1900	
	S 1150	S 2200	S 2200	S 2300		S 1800	
Odb Brno-Židenice - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200	T ₄ 1900	T ₄ 1900	T ₄ 2100		T ₄ 1900	Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
	T 1150	T 1800	T 1800	T 2000		T 1800	
	S 1100	S 1600	S 1600	S 1900		S 1600	
Odb Brno-Židenice - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1250	T ₄ 2550	T ₄ 2550	T ₄ 2650		T ₄ 1900	
	T 1200	T 2500	T 2500	T 2600		T 1800	
	S 1150	S 2200	S 2200	S 2300		S 1600	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	210	230 240	362 [*] 363	189		2016	
Brno-Maloměřice - - Brno-hl.n.	T ₄ 2100 T 2000 S 1800	T ₄ 2550 T 2500 S 2200	T ₄ 2550 T 2500 S 2200	T ₄ 2650 T 2600 S 2300		T ₄ 2550 T 2400 S 2200	
Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2100 T 2000 S 1800	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	T ₄ 2750 T 2700 S 2350		T ₄ 2600 T 2400 S 2200	
Brno-Maloměřice - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2500 T 2300 S 2200	T ₄ 2500 T 2300 S 2200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300		T ₄ 2500 T 2300 S 2200	
Odb Brno-Židenice z - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2300 T 2270 S 2200	T ₄ 2300 T 2270 S 2200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300		T ₄ 2100 T 2000 S 1900	Platí při průjezdu
	T ₄ 1250 T 1200 S 1150	T ₄ 2000 T 1980 S 1750	T ₄ 2000 T 1980 S 1750	T ₄ 2100 T 2000 S 1900		T ₄ 2000 T 1900 S 1700	Platí při rozjezdu
Odb Brno Černovice zhl. Tábořská - - Brno dolní n.	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2400 T 2270 S 2200	T ₄ 2400 T 2270 S 2200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300		T ₄ 2100 T 2000 S 1900	
Brno dolní n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2500 T 2270 S 2200	T ₄ 2500 T 2270 S 2200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300		T ₄ 2100 T 2000 S 1900	Platí při průjezdu
	T ₄ 1250 T 1200 S 1150	T ₄ 2000 T 1980 S 1750	T ₄ 2000 T 1980 S 1750	T ₄ 2100 T 2000 S 1900		T ₄ 2000 T 1900 S 1700	Platí při rozjezdu
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Břeclav os.n.	T ₄ 1900 T 1850 S 1800	T ₄ 2500 T 2300 S 2200	T ₄ 2500 T 2300 S 2200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300		T ₄ 2400 T 2300 S 2200	
Břeclav os.n. - - Kúty	T ₄ 1500 T 1400 S 1300	T ₄ 2500 T 2250 S 2200	T ₄ 2500 T 2250 S 2200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300		T ₄ 2000 T 1900 S 1800	

* pro lok. ř. 362 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	210 [*]	230 [*] 240 [*]	362 [*] 363	189		2016	
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - Svitavy	T ₄ 1200 T 1100 S 1000	T ₄ 1850 T 1800 S 1700	T ₄ 1850 T 1800 S 1700	T ₄ 2400 T 2000 S 1900		T ₄ 1400 T 1300 S 1250	
Svitavy - Brno-Maloměřice	T ₄ 1400 T 1300 S 1200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 2800 T 2650 S 2350		T ₄ 2000 T 1900 S 1800	

* normativy hmotnosti platí z / do Březové nad Svitavou

* pro lok. ř. 362 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

T a b u l k a 4 - p o k r a č o v á n í

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 741 742	752.6 753.7 755	2 x 740 2 x 741 2 x 742	2 x 749- -2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755	
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět							
Kúty - - Břeclav os.n.	T ₄ 1400 T 1350 S 1300	T ₄ 1700 T 1600 S 1500	T ₄ 1900 T 1800 S 1700	T ₄ 3000 T 3000 S 2900	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000	
Břeclav os.n. - - Brno dolní n.	T ₄ 2100 T 2050 S 1800	T ₄ 2100 T 2050 S 1850	T ₄ 2300 T 2100 S 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000	
Brno dolní n. - - Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	T ₄ 1200 T 1130 S 1000	T ₄ 1300 T 1200 S 1150	T ₄ 1650 T 1600 S 1500	T ₄ 2500 T 2300 S 2200	T ₄ 2800 T 2600 S 2400	T ₄ 3100 T 3000 S 2900	Platí při průjezdu v Brně dolním n.
	T ₄ 1050 T 1000 S 900	T ₄ 1200 T 1150 S 1100	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2300 T 2200 S 2100	T ₄ 2400 T 2300 S 2200	T ₄ 2500 T 2400 S 2300	Platí při rozjezdu v Brně dolním n.
Odb Brno Černovice zhl. Táborská - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200 T 1130 S 1000	T ₄ 1250 T 1200 S 1150	T ₄ 1350 T 1300 S 1250	T ₄ 2400 T 2300 S 2200	T ₄ 2500 T 2400 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2400	
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Brno hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 1800	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	T ₄ 2400 T 2300 S 2100	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000	
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenice	T ₄ 1400 T 1350 S 1200	T ₄ 1600 T 1550 S 1500	T ₄ 1650 T 1600 S 1550	T ₄ 3000 T 3000 S 2900	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000	Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T ₄ 1050 T 970 S 850	T ₄ 1200 T 1150 S 1100	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2300 T 2200 S 2100	T ₄ 2400 T 2300 S 2200	T ₄ 2500 T 2400 S 2300	Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200 T 1130 S 1000	T ₄ 1250 T 1200 S 1150	T ₄ 1350 T 1300 S 1250	T ₄ 2400 T 2300 S 2200	T ₄ 2500 T 2400 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2400	
Brno-Maloměřice - - Brno-hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 1800	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	T ₄ 2500 T 2300 S 2100	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000	
Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2200 T 2100 S 1800	T ₄ 2300 T 2200 S 2000	T ₄ 2500 T 2300 S 2100	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 741 742	752.6 753.7 755	2 x 740 2 x 741 2 x 742	2 x 749- 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755	
Brno-Maloměřice - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 2100 T 2050 S 1800	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2500 T 2270 S 2200	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000	
Odb Brno-Židenice z - - Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	T ₄ 1350 T 1300 S 1200	T ₄ 1350 T 1300 S 1250	T ₄ 2000 T 1900 S 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400	T ₄ 2700 T 2600 S 2400	T ₄ 3100 T 3000 S 3000	Platí při průjezdu
	T ₄ 1150 T 1100 S 1000	T ₄ 1350 T 1300 S 1250	T ₄ 1470 T 1400 S 1350	T ₄ 2600 T 2500 S 2400	T ₄ 2600 T 2500 S 2400	T ₄ 2840 T 2700 S 2600	Platí při rozjezdu
Odb Brno Černovice zhl. Táborská - - Brno dolní n.	T ₄ 1350 T 1300 S 1200	T ₄ 1400 T 1350 S 1250	T ₄ 1650 T 1550 S 1500	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2700 T 2600 S 2400	T ₄ 3100 T 3000 S 2900	
Brno dolní n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 1350 T 1300 S 1200	T ₄ 1400 T 1350 S 1250	T ₄ 1650 T 1550 S 1500	T ₄ 2700 T 2600 S 2400	T ₄ 2700 T 2600 S 2400	T ₄ 3100 T 3000 S 2900	Platí při průjezdu
	T ₄ 1150 T 1100 S 1000	T ₄ 1350 T 1300 S 1200	T ₄ 1470 T 1400 S 1350	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2600 T 2500 S 2300	T ₄ 2840 T 2700 S 2600	Platí při rozjezdu
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Břeclav os.n.	T ₄ 1800 T 1750 S 1700	T ₄ 2100 T 2000 S 1900	T ₄ 2300 T 2200 S 2100	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000	
Břeclav os.n. - - Kúty	T ₄ 1400 T 1350 S 1300	T ₄ 1700 T 1600 S 1500	T ₄ 1900 T 1800 S 1700	T ₄ 3000 T 3000 S 2900	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky	
	730 731	740 741 742	749 - 754	755 752.6 753.7	770 771	2 x 740 2 x 741 2 x 742		2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět								
Brno-Maloměřice - Svitavy	T ₄ 1050 T 1030 S 1000	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 1250 T 1200 S 1150	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 1500 T 1470 S 1300	T ₄ 2400 T 2300 S 2100	T ₄ 2500 T 2400 S 2300	
Svitavy - Brno-Maloměřice	T ₄ 1350 T 1280 S 1250	T ₄ 1600 T 1470 S 1450	T ₄ 1600 T 1500 S 1450	T ₄ 1650 T 1550 S 1500	T ₄ 2000 T 1900 S 1800	T ₄ 3000 T 2840 S 2800	T ₄ 3000 T 3000 S 2900	

T a b u l k a 4 - p o k r a č o v á n í

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	210	230 240	362	363	189	2016	
Trať: Břeclav - Nedakonice a zpět							
Břeclav os.n. - - Nedakonice	T ₄ 2000 T 1900 S 1750	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	T ₄ 2350 T 2300 S 2000	T ₄ 2550 T 2500 S 2200	T ₄ 3000 T 2600 S 2300		T ₄ 2300 T 2100 S 2000
Nedakonice - - Břeclav os.n.	T ₄ 2000 T 1900 S 1750	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	T ₄ 2900 T 2300 S 2000	T ₄ 3100 T 2500 S 2200	T ₄ 3250 T 2600 S 2300		T ₄ 2400 T 2200 S 2000

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740	741 742	749-754 752.6 753.7 755 770,771	2 x 740	2 x 741 2 x 742	
Trať: Břeclav - Nedakonice a zpět							
Břeclav os.n. - - Nedakonice	T ₄ 1900 T 1800 S 1600	T ₄ 2100 T 2000 S 1900	T ₄ 2050 T 1900 S 1800	T ₄ 2200 T 2000 S 1900	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000
Nedakonice - - Břeclav os.n.	T ₄ 1900 T 1800 S 1600	T ₄ 2100 T 2000 S 1900	T ₄ 2050 T 1900 S 1800	T ₄ 2200 T 2000 S 1900	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámky
	704	730 731	740 742		
Hustopeče u Brna - Šakvice		S 600	S 600	S 600	
Šakvice - Hustopeče u Brna		S 500	S 550	S 600	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	210	230, 240	363	708	730, 731 740-742	
Hodonín - - Holíč nad Moravou	T 1700 S 1500	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 800 S 700	T 1600 S 1400	
Holíč nad Moravou - - Hodonín	T 970 S 850	T 1200 S 1050	T 1200 S 1050	T 400 S 350	T 800 S 700	při rozjezdu kdekoli v úseku
	T 1250 S 1100	T 1800 S 1600	T 1800 S 1600	T 400 S 350	T 800 S 700	při zaručeném průjezdu u vjezd. náv. ŽST Hodonín

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy.

Nelze ho použít v případech :

- je-li ve vlaku řazen byt' i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy,
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti, platný při rozjezdu vlaku, se musí uplatnit ve všech případech, kdy :

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/hod.,
- je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší, než stanovená rychlost vlaku v úseku, který je zdoláván náběhem,
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/hod., pokud pro některou řadu lokomotiv a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	210*	230*	362	363	189	Poznámky
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět						
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T_4 1300 T 1250 S 1200	T_4 2100 T 1900 S 1850	T_4 1900 T 1700 S 1650	T_4 2100 T 1900 S 1850	T_4 2450 T 2050 S 1950	
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T_4 1600 T 1500 S 1400	T_4 2700 T 2600 S 2300	T_4 2500 T 2400 S 2100	T_4 2700 T 2600 S 2300	T_4 2900 T 2750 S 2450	
* platí do / z Březové nad Svitavou						
Trať: Břeclav os.n. - Nedakonice a zpět						
Břeclav os.n. - - Nedakonice	T_4 2030 T 1950 S 1800	T_4 2700 T 2630 S 2330	T_4 2500 T 2400 S 2100	T_4 2700 T 2630 S 2300	T_4 3050 T 2650 S 2350	
Nedakonice - - Břeclav os.n.	T_4 2030 T 1950 S 1800	T_4 2700 T 2630 S 2330	T_4 2950 T 2400 S 2100	T_4 3150 T 2600 S 2300	T_4 3350 T 2650 S 2350	
Trať: Hodonín – Holíč nad Moravou a zpět						
Hodonín - - Holíč nad Moravou	T 2000 S 1900	T 2500 S 2200		T 2500 S 2200		
Holíč nad Moravou - - Hodonín	T 1300 S 1130	T 1800 S 1600		T 1800 S 1600		

T a b u l k a 4 - p o k r a č o v á n í

Úsek	210	230 240	362	363	189	Poznámky
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět						
Kúty - - Břeclav os.n.	T ₄ 1700 T 1600 S 1500	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2350 T 2130 S 2050	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2700 T 2500 S 2300	
Břeclav os.n. - - Brno dolní n	T ₄ 2000 T 1950 S 1900	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	T ₄ 2450 T 2400 S 2100	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	T ₄ 2800 T 2750 S 2400	
Brno dolní n. - - Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2500 T 2050 S 1830	T ₄ 2300 T 1850 S 1630	T ₄ 2500 T 2050 S 1830	T ₄ 2650 T 2200 S 2050	
Odb Brno-Černovice zhl. Táborská - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2750 T 2700 S 2350	
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Brno hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2500 T 2450 S 2200	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2800 T 2750 S 2450	
Brno hl.n. - - Brno- Maloměřice	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2500 T 2450 S 2200	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2800 T 2750 S 2450	
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2600 T 2550 S 2250	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2250	T ₄ 2800 T 2700 S 2400	
Brno hl.n. - - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2500 T 2450 S 2200	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2900 T 2850 S 2500	
Brno-Maloměřice - - Brno dolní n. - - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 1350 T 1300 S 1250	T ₄ 2550 T 2500 S 2250	T ₄ 2350 T 2300 S 2050	T ₄ 2550 T 2500 S 2250	T ₄ 2700 T 2650 S 2350	
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Břeclav os.n	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2750 T 2700 S 2400	T ₄ 2550 T 2500 S 2200	T ₄ 2750 T 2700 S 2400	T ₄ 2900 T 2850 S 2500	
Břeclav os.n. - - Kúty	T ₄ 1700 T 1600 S 1500	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2350 T 2100 S 2050	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2700 T 2500 S 2300	

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
75/47			x Brno-Maloměřice			3
	3		x Odb Brno-Židenice z			3
80/38	3	PO	x Brno hl.n.		PO	4
	4	○	x Brno-Horní Heršpice		○	1
	1		x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			3
	3		x Modřice			9
	9		x Hrušovany u Brna			6
	6		x Vranovice			8
	8		x Šakvice			5
	5		x Zaječí			6
	6		x Podivín			7
	7	3)	x Břeclav přednádraží		3)	3
	3	3)	x Břeclav os.n.		3)	7
	7		x Lanžhot			80/48

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Břeclav přednádraží - Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Kutná Hora a zpět čísla 73100 - 73107

KATALOGOVÉ TRASY:

Břeclav os.n. - Brno-Horní Heršpice - Brno-Maloměřice a zpět čísla 76600 - 76613

Břeclav os.n. - Brno-Maloměřice a zpět čísla 76614 - 76619

Kúty - Lanžhot - Břeclav přednádraží a zpět čísla 78000 - 78003

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
60/29			x Brno-Maloměřice St. 6			2
75/49	2		x Brno-Maloměřice			3 60/29
	3		x Odb Brno-Židenice z			1 80/48
	1		x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská			3 70/45
80/34	3		x Brno dolní n.			1 75/49
	1		x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			1
	1		x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			1
	1	○	x Brno-Horní Heršpice			80/39

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Břeclav přednádraží - Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Brno-Maloměřice - Kutná Hora a zpět čísla 73100 – 73107

Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 6 - Česká Třebová a zpět čísla 73250, 73251

KATALOGOVÉ TRASY:

Břeclav os.n. - Brno-Horní Heršpice - Brno-Maloměřice a zpět čísla 76600 - 76613

Brno-Horní Heršpice - Brno-Maloměřice a zpět čísla 76620 - 76625

Brno-Horní Heršpice - Odb Brno-Židenice z - Česká Třebová a zpět čísla 76684, 76685

Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 6 - Česká Třebová a zpět čísla 76686, 76687

Tabulka 5 - pokračování

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
80/37			x Nedakonice x		6	
	6		x Moravský Písek x		4	
	4		x Bzenec přívoz x		7	
	7		x Rohatec x		6	
	6	3)	x Hodonín x		3)	4
	4		x Lužice x		4	
	4		x Moravská Nová Ves x		5	
	5		x Výh Hrušky x		3	
	3	3)	x Břeclav přednádraží x		3)	3
	3	3)	Břeclav os.n.		3)	80/37

ČD-CARGO:

Ostrava hl.n. - Nedakonice - Břeclav os.n. a zpět čísla 72700 - 72709

KATALOGOVÉ TRASY:

Přerov přednádraží - Nedakonice - Břeclav os.n. a zpět čísla 76430 - 76435

Přerov os.n. - Nedakonice - Břeclav os.n. a zpět čísla 76436 - 76439

Moravský Písek - Břeclav os.n. a zpět čísla 76450 - 76453

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
80/48		P	x Brno hl. n. x	PO	3	
	3		x Odb Brno-Židenice z x		2	75/47
	2		x Brno-Maloměřice St. 6 x		9	
	9		x Adamov x		7	
	7		x Blansko x		6	
	6		x Rájec-Jestřebí x		8	
	8		x Skalice nad Svitavou x		8	
	8	o	x Letovice x	o	8	
	8		x Březová nad Svitavou x		13	
	13	o	x Svitavy x			80/40

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 6 - Svitavy - Česká Třebová a zpět čísla 73250, 73251

KATALOGOVÉ TRASY:

Brno hl.n. - Svitavy - Česká Třebová a zpět čísla 76680 - 76683

Brno-Horní Heršpice - Odb Brno-Židenice z - Svitavy - Česká Třebová a zpět čísla 76684, 76685

Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 6 - Svitavy - Česká Třebová a zpět čísla 76686, 76687

Tabulka 5 - pokračování

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
60/50				↓	Hustopeče u Brna	↑			11	
	11				Šakvice					60/55

KATALOGOVÉ TRASY:

Hustopeče u Brna - Šakvice a zpět čísla 76556, 76557

Tabulka 5a

Jízdy vybraných katalogových vlaků, kromě Lv vlaků

Vlaky vedené podle tabulky 5a jsou vlaky podle potřeby.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
90/57				Nedakonice	x			6
	6			Moravský Písek	x			4
	4			Bzenec přívoz	x			6
	6			Rohatec	x			6
	6	3)	↓	Hodonín	x	↑	3)	4
	4			Lužice	x			4
	4			Moravská Nová Ves	x			5
	5			Vých Hrušky	x			5
	5	3)		Břeclav přednádraží	x		3)	90/57

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Břeclav přednádraží sudá čísla 65900 - 65934

Břeclav přednádraží - Nedakonice - Petrovice u Karviné lichá čísla 65901 - 65935

Nex 40501

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					5 19	100/74
x Moravský Písek		5			24	
x Bzenec přívoz.....		3⁵			27⁵	
x Rohatec		5⁵			33	
x Hodonín	3)	5			38	
x Lužice		3⁵			41⁵	
x Moravská Nová Ves		3			44⁵	
x Výh Hrušky		4⁵			49	
x Břeclav přednádraží	3)	5	5 54		8 35	

Nex 40502

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		7 00		8 30	100/71
x Výh Hrušky		5			35	
x Moravská Nová Ves		5			40	95/65
x Lužice		3			43	
x Hodonín	3)	4			47	100/71
x Rohatec		5			52	
x Bzenec přívoz.....		5⁵			57⁵	95/65
x Moravský Písek		3⁵			9 01	100/69
x Nedakonice		6	9 07		9 51	

Nex 40536

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Důl Paskov

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží.....	3)		20 48		22 35	90/57
x Vých Hrušky.....		5			40	
x Moravská Nová Ves.....		6			46	
x Lužice.....		4			50	
x Hodonín.....	3)	4			54	
x Rohatec.....		5 ⁵			59 ⁵	
x Bzenec přívoz.....		6 ⁵			23 06	
x Moravský Písek.....		4			10	95/60
x Nedakonice.....		5			23 15	

Nex 40537

Důl Paskov - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					0 09	90/54
x Moravský Písek.....		5			14	95/55
x Bzenec přívoz.....		4 ⁵			18 ⁵	90/57
x Rohatec.....		6 ⁵			25	
x Hodonín.....	3)	5 ⁵			30 ⁵	
x Lužice.....		3 ⁵			34	95/55
x Moravská Nová Ves.....		4			38	90/57
x Vých Hrušky.....		5			43	
x Břeclav přednádraží.....	3)	5	0 48		2 11	

Nex 40538

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Důl Paskov

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		0 16		1 47	90/57
x Výh Hrušky		5			52	
x Moravská Nová Ves		6			58	
x Lužice		4			2 02	
x Hodonín	3)	4			06	
x Rohatec		5 ⁵			11 ⁵	
x Bzenec přívoz.....		6 ⁵			18	
x Moravský Písek		4			22	95/60
x Nedakonice		5			2 27	

Nex 40539

Důl Paskov - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					21 32	90/54
x Moravský Písek		5			37	95/55
x Bzenec přívoz.....		4 ⁵			41 ⁵	90/57
x Rohatec		6 ⁵			48	
x Hodonín	3)	5 ⁵			53 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			57	95/55
x Moravská Nová Ves		4			22 01	90/57
x Výh Hrušky		6	22 07	28	35	
x Břeclav přednádraží	3)	6	22 41		2 11	

Nex 40736

MÁV - Kúty - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				19 00		19 10	95/68
x Lanžhot			11			21	100/69
x Břeclav os.n.		3)	7	19 28	3	31	
x Břeclav přednádraží		3)	4			35	
x Podivín			8			43	
x Zaječí			5 ⁵			48 ⁵	
x Šakvice			4			52 ⁵	
x Vranovice			6 ⁵			59	
x Hrušovany u Brna			5 ⁵			20 04 ⁵	
x Modřice			7 ⁵			12	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			2			14	80/70
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			1 ⁵			15 ⁵	
x Brno dolní n.			2			17 ⁵	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská			3 ⁵			21	
x Odb Brno-Židenice z			1			22	
x Brno-Maloměřice			4	20 26		20 49	

Nex 40737

DB - Brno-Maloměřice - Kúty - MÁV

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			7 08		7 47	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			50	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1 ⁵			51 ⁵	
x Brno dolní n.		5			56 ⁵	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0 ⁵			57	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			59	100/69
x Modřice		3			8 02	95/62
x Hrušovany u Brna		9			11	
x Vranovice		6			17	
x Šakvice		6 ⁵			23 ⁵	
x Zaječí		4 ⁵			28	
x Podivín		5 ⁵			33 ⁵	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	7 ⁵			41	
x Břeclav os.n.	3)	4	8 45	3	48	
x Lanžhot		7			55	95/68
x Kúty		9	9 04		9 14	

Rušící Nex 40738

MÁV - Kúty - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				23 22		23 45	95/68
x Lanžhot			10			55	100/69
x Břeclav os.n.		3)	7	0 02	3	0 05	
x Břeclav přednádraží		3)	4			09	
x Podivín			8			17	
x Zaječí			6			23	
x Šakvice			4			27	
x Vranovice			6			33	
x Hrušovany u Brna			5			38	
x Modřice			8			46	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			2			48	80/70
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			1⁵			49⁵	
x Brno dolní n.			1⁵			51	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská			3			54	
x Odb Brno-Židenice z			1			55	
x Brno-Maloměřice			4	0 59		1 22	

Nex 40740

CFR - Kúty - Svitavy - DB

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				1 14		1 44	95/68
x Lanžhot.....			10			54	100/69
x Břeclav os.n.		3)	7	2 01	3	2 04	
x Břeclav přednádraží		3)	4			08	
x Podivín			8			16	
x Zaječí			6			22	
x Šakvice			4			26	
x Vranovice			7			33	
x Hrušovany u Brna.....			5			38	
x Modřice.....			9			47	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			2			49	80/70
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			1 ⁵			50 ⁵	
x Brno dolní n.			1 ⁵			52	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....			3			55	
x Odb Brno-Židenice z			1			56	
x Brno-Maloměřice			4	3 00	10	3 10	60/31
x Brno-Maloměřice St.6.....			3			13	100/63
x Adamov			10			23	
x Blansko.....			7			30	
x Rájec-Jestřebí			5			35	
x Skalice nad Svitavou			8			43	
x Letovice			8			51	
x Březová nad Svitavou			9			4 00	
x Svitavy			15			4 15	

Nex 40741

DB - Svitavy - Kúty - CFR

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					21 11	90/64
x Březová nad Svitavou		13			24	95/68
x Letovice		7			31	
x Skalice nad Svitavou		6			37	
x Rájec-Jestřebí		7			44	
x Blansko		4			48	
x Adamov		7			55	
x Brno-Maloměřice St.6		9			22 04	60/31
x Brno-Maloměřice		4	22 08	24	32	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			35	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1⁵			36⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			41	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			41⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1⁵			43	100/69
x Modřice		3			46	95/62
x Hrušovany u Brna		8			54	
x Vranovice		6			23 00	
x Šakvice		6			06	
x Zaječí		4			10	
x Podivín		6			16	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	6			22	
x Břeclav os.n.	3)	4	23 26	3	29	
x Lanžhot		7			36	95/68
x Kúty		9	23 45		0 19	

Nex 41332

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				14 07		14 22	95/68
x Lanžhot.....			11			33	100/69
x Břeclav os.n.		3)	7	14 40	3	43	
x Břeclav přednádraží		3)	4			47	
x Podivín			8			55	
x Zaječí			7			15 02	
x Šakvice			6	15 08	14	22	
x Vranovice			10			32	
x Hrušovany u Brna.....			6			38	
x Modřice.....			8			46	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			2			48	80/70
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			1 ⁵			49 ⁵	
x Brno dolní n.			1 ⁵			51	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....			3			54	
x Odb Brno-Židenice z			1			55	
x Brno-Maloměřice			4	15 59		16 34	

Nex 41333

DB - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			11 47		12 17	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			20	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1 ⁵			21 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			26	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0 ⁵			26 ⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2 ⁵			29	100/69
x Modřice		3			32	95/62
x Hrušovany u Brna		9			41	
x Vranovice		6			47	
x Šakvice		6 ⁵			53 ⁵	
x Zaječí		4 ⁵			58	
x Podivín		6			13 04	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	8			12	
x Břeclav os.n.	3)	4	13 16	3	19	
x Lanžhot		8			27	95/68
x Kúty		9	13 36		13 48	

Nex 41341

DB - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			8 06		8 37	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			40	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1 ⁵			41 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			46	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0 ⁵			46 ⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			48 ⁵	100/69
x Modřice		4 ⁵	8 53	2	55	95/62
x Hrušovany u Brna		11			9 06	
x Vranovice		5 ⁵			11 ⁵	
x Šakvice		6 ⁵			18	
x Zaječí		4 ⁵			22 ⁵	
x Podivín		5 ⁵			28	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	6			34	
x Břeclav os.n.	3)	4	9 38	3	41	
x Lanžhot		9			50	95/68
x Kúty		10	10 00		10 09	

Nex 41342

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			1 40		1 50	95/68
x Lanžhot		11			2 01	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	2 08	3	11	
x Břeclav přednádraží	3)	4			15	
x Podivín		8			23	
x Zaječí		6			29	
x Šakvice		5			34	
x Vranovice		7			41	
x Hrušovany u Brna		5			46	
x Modřice		8			54	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			56	80/70
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		1 ⁵			57 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			59	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		3			3 02	
x Odb Brno-Židenice z		1			03	
x Brno-Maloměřice		4	3 07		3 31	

Rušící Nex 41344

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				7 55		8 03	95/68
x Lanžhot.....			11			14	100/69
x Břeclav os.n.		3)	7	8 21	3	24	
x Břeclav přednádraží		3)	4			28	
x Podivín			8			36	
x Zaječí			6 ⁵			42 ⁵	
x Šakvice			4 ⁵			47	
x Vranovice			7			54	
x Hrušovany u Brna.....			5			59	
x Modřice.....			8			9 07	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			2			09	80/70
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			1 ⁵			10 ⁵	
x Brno dolní n.			1 ⁵			12	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....			3			15	
x Odb Brno-Židenice z			1			16	
x Brno-Maloměřice			4	9 20		9 52	

Nex 41351

DB - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			9 22		9 46	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			49	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1⁵			50⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			55	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			55⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1⁵			57	100/69
x Modřice		3			10 00	95/62
x Hrušovany u Brna		9			09	
x Vranovice		6			15	
x Šakvice		7			22	
x Zaječí		5			27	
x Podivín		6			33	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	8			41	
x Břeclav os.n.	3)	4	10 45	3	48	
x Lanžhot		7			55	95/68
x Kúty		9	11 04		11 14	

Nex 41356

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			22 30		22 41	95/68
x Lanžhot.....		11			52	100/69
x Břeclav os.n.	3)	8	23 00	3	23 03	
x Břeclav přednádraží	3)	4			07	
x Podivín		8			15	
x Zaječí		5			20	
x Šakvice		5			25	
x Vranovice		7			32	
x Hrušovany u Brna.....		6			38	
x Modřice.....		8			46	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			48	80/70
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		1⁵			49⁵	
x Brno dolní n.		1⁵			51	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....		3			54	
x Odb Brno-Židenice z		1			55	
x Brno-Maloměřice		4	23 59		<i>0 18</i>	

Nex 41375

DB - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			12 15		12 58	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			13 01	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1 ⁵			02 ⁵	
x Brno dolní n.		5			07 ⁵	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0 ⁵			08	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			10	100/69
x Modřice		3			13	95/62
x Hrušovany u Brna		8			21	
x Vranovice		5 ⁵			26 ⁵	
x Šakvice		6 ⁵			33	
x Zaječí		4			37	
x Podivín		7	13 44	4	48	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	8			56	
x Břeclav os.n.	3)	4	14 00	3	14 03	
x Lanžhot		8			11	95/68
x Kúty		10	14 21		14 33	

Nex 41720

ŽSR - Kúty - Nedakonice - Havířov

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			2 48		2 58	95/68
x Lanžhot.....		11			3 09	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	3 16	16	32	
x Břeclav přednádraží	3)	3			35	
x Výh Hrušky		5			40	95/65
x Moravská Nová Ves		5 ⁵			45 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			49	
x Hodonín	3)	4			53	
x Rohatec		5			58	
x Bzenec přívoz.....		6			4 04	
x Moravský Písek		4			08	100/69
x Nedakonice		6	4 14		4 18	

Nex 41721

Havířov - Nedakonice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					21 04	95/62
x Moravský Písek		5			09	100/63
x Bzenec přívoz.....		3 ⁵			12 ⁵	95/65
x Rohatec		5 ⁵			18	
x Hodonín	3)	5			23	
x Lužice		4			27	100/63
x Moravská Nová Ves		3			30	95/65
x Výh Hrušky		6	21 36	12	48	
x Břeclav přednádraží	3)	5			53	100/69
x Břeclav os.n.	3)	3	56	3	59	
x Lanžhot.....		9			22 08	95/68
x Kúty		9	22 17		22 31	

Nex 41730

ŽSR - Kúty - Svitavy - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				4 13		4 26	95/68
x Lanžhot			11			37	100/69
x Břeclav os.n.		3)	7	4 44	3	47	
x Břeclav přednádraží		3)	4			51	
x Podivín			8			59	
x Zaječí			6			5 05	
x Šakvice			4			09	
x Vranovice			7			16	
x Hrušovany u Brna			6			22	
x Modřice			7			29	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			2			31	80/70
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			1 ⁵			32 ⁵	
x Brno dolní n.			1 ⁵			34	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská			3			37	
x Odb Brno-Židenice z			1			38	
x Brno-Maloměřice			4	5 42	105	7 27	60/31
x Brno-Maloměřice St.6			4			31	100/63
x Adamov			11			42	
x Blansko			7			49	
x Rájec-Jestřebí			5			54	
x Skalice nad Svitavou			7			8 01	
x Letovice			7			08	
x Březová nad Svitavou			9	8 17	6	23	
x Svitavy			19			8 42	

Rušící Nex / Nex 41731 pp

Praha-Uhřetěves - Svitavy - Brno-Maloměřice / Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy						6 44	90/64
x Březová nad Svitavou			14	6 58	12	7 10	95/68
x Letovice			9			19	
x Skalice nad Svitavou			7			26	
x Rájec-Jestřebí			6			32	
x Blansko			5			37	
x Adamov			8			45	
x Brno-Maloměřice St.6			9			54	60/31
x Brno-Maloměřice			4	7 58	53	8 51	80/63
x Odb Brno-Židenice z			3			54	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská			1⁵			55⁵	
x Brno dolní n.			4⁵			9 00	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			0⁵			00⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			1⁵			02	100/69
x Modřice			3			05	95/62
x Hrušovany u Brna			8			13	
x Vranovice			5			18	
x Šakvice			7			25	
x Zaječí			4			29	
x Podivín			6			35	100/69
x Břeclav přednádraží		3)	7			42	
x Břeclav os.n.		3)	4	9 46	3	49	
x Lanžhot			8			57	95/68
x Kúty			9	10 06		10 30	

Nex 41732 pp

ŽSR - Kúty - Svitavy - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				15 50		16 11	95/68
x Lanžhot			10			21	100/69
x Břeclav os.n.		3)	7	16 28	4	32	
x Břeclav přednádraží		3)	4			36	
x Podivín			7 ⁵			43 ⁵	
x Zaječí			6 ⁵	50	8	58	
x Šakvice			7			17 05	
x Vranovice			7			12	
x Hrušovany u Brna			6			18	
x Modřice			7			25	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			2			27	80/70
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			1 ⁵			28 ⁵	
x Brno dolní n.			1 ⁵			30	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská			3			33	
x Odb Brno-Židenice z			1			34	
x Brno-Maloměřice			4	17 38	105	19 23	60/31
x Brno-Maloměřice St.6			4			27	100/63
x Adamov			11			38	
x Blansko			7			45	
x Rájec-Jestřebí			5			50	
x Skalice nad Svitavou			8	19 58	20	20 18	
x Letovice			11			29	
x Březová nad Svitavou			8			37	
x Svitavy			16			20 53	

Nex 41733

Praha-Uhřetěves - Svitavy - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					18 15	90/64
x Březová nad Svitavou		13			28	95/68
x Letovice		7			35	
x Skalice nad Svitavou		5			40	
x Rájec-Jestřebí		7			47	
x Blansko		5			52	
x Adamov		7			59	
x Brno-Maloměřice St.6		9			19 08	60/31
x Brno-Maloměřice		4	19 12	94	20 46	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			49	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1⁵			50⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			55	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			55⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1⁵			57	100/69
x Modřice		3			21 00	95/62
x Hrušovany u Brna		9			09	
x Vranovice		5			14	
x Šakvice		7			21	
x Zaječí		4			25	
x Podivín		6			31	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	7			38	
x Břeclav os.n.	3)	4	21 42	3	45	
x Lanžhot		8			53	95/68
x Kúty		9	22 02		22 12	

Nex 41752

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice - Mělník

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			20 42		21 01	95/68
x Lanžhot		11			12	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	21 19	3	22	
x Břeclav přednádraží	3)	4			26	
x Podivín		8			34	
x Zaječí		6			40	
x Šakvice		4			44	
x Vranovice		7			51	
x Hrušovany u Brna		5			56	
x Modřice		8			22 04	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			06	80/70
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		1 ⁵			07 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			09	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		3			12	
x Odb Brno-Židenice z		1			13	
x Brno-Maloměřice		4	22 17		22 40	

Nex 41753

Mělník - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			0 29		0 56	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			59	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1 ⁵			1 00 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			05	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0 ⁵			05 ⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1 ⁵			07	100/69
x Modřice		3			10	95/62
x Hrušovany u Brna		8			18	
x Vranovice		6			24	
x Šakvice		7			31	
x Zaječí		4			35	
x Podivín		5			40	100/69
x Břeclav přednádraží	3)	8			48	
x Břeclav os.n.	3)	4	1 52	3	55	
x Lanžhot		8			2 03	95/68
x Kúty		9	2 12		2 22	

Rn 42001

Ždírec nad Doubravou - **Brno-Maloměřice** - **Břeclav přednádraží** - ÖBB

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			21 18		21 36	80/57
x Odb Brno-Židenice z		3			39	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1 ⁵			40 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			45	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0 ⁵			45 ⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1 ⁵			47	100/61
x Modřice		3			50	
x Hrušovany u Brna		7			57	
x Vranovice		6			22 03	
x Šakvice		6			09	
x Zaječí		4			13	
x Podivín		5			18	
x Břeclav přednádraží	3)	9	22 27		0 50	

Vn 42002

ÖBB - **Břeclav přednádraží** - **Brno-Maloměřice** - Ždírec nad Doubravou

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		21 57		23 24	100/60
x Podivín		9			33	
x Zaječí		5			38	
x Šakvice		4			42	
x Vranovice		6			48	
x Hrušovany u Brna		6			54	
x Modřice		7			0 01	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			03	80/61
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		3	0 06	4	10	
x Brno dolní n.		2			12	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		3			15	
x Odb Brno-Židenice z		1			16	
x Brno-Maloměřice		4	0 20		2 17	

Nex 43400

SŽ - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Dobrá u Frýdku-Místku

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		2 53		4 27	100/63
x Výh Hrušky		5			32	
x Moravská Nová Ves		5			37	
x Lužice		3			40	
x Hodonín	3)	4			44	
x Rohatec		5			49	
x Bzenec přívoz.....		5 ⁵			54 ⁵	
x Moravský Písek		3 ⁵			58	
x Nedakonice		6	5 04		5 10	

Nex 43401

Dobrá u Frýdku-Místku - Nedakonice - Břeclav přednádraží - SŽ

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					2 31	100/63
x Moravský Písek		5			36	
x Bzenec přívoz.....		3 ⁵			39 ⁵	
x Rohatec		5 ⁵			45	
x Hodonín	3)	5			50	
x Lužice		3 ⁵			53 ⁵	
x Moravská Nová Ves		3			56 ⁵	
x Výh Hrušky		4 ⁵			3 01	
x Břeclav přednádraží	3)	5	3 06		4 00	

Nex 43410

SŽ - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Dobrá u Frýdku-Místku

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží.....	3)		1 54		2 58	95/65
x Výh Hrušky.....		5			3 03	
x Moravská Nová Ves.....		5			08	
x Lužice.....		3			11	
x Hodonín.....	3)	4			15	
x Rohatec.....		5			20	
x Bzenec přívoz.....		5 ⁵			25 ⁵	
x Moravský Písek.....		3 ⁵			29	100/69
x Nedakonice.....		5			3 34	

Nex 43411

Dobrá u Frýdku-Místku - Nedakonice - Břeclav přednádraží - SŽ

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					19 31	95/62
x Moravský Písek.....		5			36	100/63
x Bzenec přívoz.....		3 ⁵			39 ⁵	95/65
x Rohatec.....		5 ⁵			45	
x Hodonín.....	3)	5			50	
x Lužice.....		3 ⁵			53 ⁵	100/63
x Moravská Nová Ves.....		3			56 ⁵	95/65
x Výh Hrušky.....		4 ⁵			20 01	
x Břeclav přednádraží.....	3)	5	20 06		20 50	

Nex 43976

ÖBB - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		20 48		22 22	100/69
x Podivín		9			31	
x Zaječí		6			37	
x Šakvice		4			41	
x Vranovice		7			48	
x Hrušovany u Brna.....		5			53	
x Modřice.....		8			23 01	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			03	80/70
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		2			05	
x Brno dolní n.		2			07	
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská		3			10	
x Odb Brno-Židenice z		1			11	
x Brno-Maloměřice		4	23 15		23 21	

Rušící Nex 43977

DB - Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			12 45		12 50	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			53	
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská		1 ⁵			54 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			59	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0 ⁵			59 ⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1 ⁵			13 01	100/71
x Modřice.....		3			04	
x Hrušovany u Brna.....		8			12	
x Vranovice		5 ⁵			17 ⁵	
x Šakvice		6 ⁵			24	
x Zaječí		4 ⁵			28 ⁵	
x Podivín		5 ⁵			34	
x Břeclav přednádraží	3)	8	13 42		14 59	

Nex 43978

ÖBB - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		16 18		17 12	100/69
x Podivín		9			21	
x Zaječí		7			28	
x Šakvice		5			33	
x Vranovice		8			41	
x Hrušovany u Brna		7			48	
x Modřice		10			58	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			18 00	80/70
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		2			02	
x Brno dolní n.		2	18 04	17	21	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....		4			25	
x Odb Brno-Židenice z		1			26	
x Brno-Maloměřice		4	18 30		18 35	

Rušící Nex 43979

DB - Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			17 22		17 28	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			31	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....		1 ⁵			32 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			37	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0 ⁵			37 ⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1 ⁵			39	100/71
x Modřice		3			42	
x Hrušovany u Brna		7			49	
x Vranovice		6			55	
x Šakvice		7			18 02	
x Zaječí		4			06	
x Podivín		6			12	
x Břeclav přednádraží	3)	8	18 20		19 21	

Nex 44002

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		7 33		9 58	95/65
x Vyh Hrušky		5			10 03	
x Moravská Nová Ves		6			09	
x Lužice		3 ⁵			12 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			16	
x Rohatec		6			22	
x Bzenec přívoz.....		6			28	
x Moravský Písek		4			32	
x Nedakonice		5			10 37	

Rn 44005

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					19 07	85/47
x Moravský Písek		6			13	90/48
x Bzenec přívoz.....		4			17	85/50
x Rohatec		6 ⁵			23 ⁵	
x Hodonín	3)	5 ⁵			29	
x Lužice		4			33	90/48
x Moravská Nová Ves		3 ⁵			36 ⁵	85/50
x Vyh Hrušky		5 ⁵			42	
x Břeclav přednádraží	3)	5	19 47		21 38	

Nex 44008

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		20 25		22 14	95/65
x Vých Hrušky.....		5			19	
x Moravská Nová Ves.....		6			25	
x Lužice.....		3⁵			28⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			32	
x Rohatec		6			38	
x Bzenec přívoz.....		6			44	
x Moravský Písek		4			48	
x Nedakonice		5			22 53	

Pn 44050

ÖBB - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		22 21		0 04	90/52
x Podivín.....		10			14	
x Zaječí		6			20	
x Šakvice		4			24	
x Vranovice.....		7			31	
x Hrušovany u Brna.....		6			37	
x Modřice.....		9			46	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			48	80/47
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		2			50	
x Brno dolní n.....		2			52	75/54
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....		3			55	70/52
x Odb Brno-Židenice z.....		1			56	80/50
x Brno-Maloměřice		4	1 00			

Pn 44051**Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží - ÖBB**

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					2 50	80/57
x Odb Brno-Židenice z		3			53	
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská		2			55	
x Brno dolní n.		5			3 00	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			00⁵	90/47
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1⁵			02	
x Modřice		3			05	
x Hrušovany u Brna		8			13	
x Vranovice		6			19	
x Šakvice		7			26	
x Zaječí		5			31	
x Podivín		6			37	
x Břeclav přednádraží	3)	10	3 47		5 07	

Pn 44354**Brno dolní n. - Brno-Maloměřice - DB**

Lok. ř. 2 x 750, 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno dolní n.					17 39	80/70
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská		5			44	
x Odb Brno-Židenice z		1			45	
x Brno-Maloměřice		4	17 49		18 50	

Rušící Pn 44355

DB - Brno-Maloměřice - Brno dolní n.

Lok. ř. 2 x 750, 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			11 47		12 50	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			53	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1 ⁵			54 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵	12 59			

Pn 44356

Brno dolní n. - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 2 x 750, 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno dolní n.					0 05	80/70
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		5			10	
x Odb Brno-Židenice z		1			11	
x Brno-Maloměřice		4	0 15		1 16	

Pn 44357

DB - Brno-Maloměřice - Brno dolní n.

Lok. ř. 2 x 750, 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			20 07		21 07	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			10	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1 ⁵			11 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵	21 16			

Pn 44700 pp

Hodonín - Holíč nad Moravou - ŽSR

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Vlak brzděn I. způsobem brzdění
 Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				7 22	45/41*
Holíč nad Moravou	B	17	7 39		7 42	

* z km 2,100 platí **50/39**

Pn 44701 pp

ŽSR - Holíč nad Moravou - Hodonín

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Vlak brzděn I. způsobem brzdění
 Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Holíč nad Moravou	N		6 09		6 12	50/39
Hodonín	3)	19	6 31			

Pn 44702 pp

Hodonín - Holíč nad Moravou - ŽSR

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Vlak brzděn I. způsobem brzdění
 Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				9 22	45/41*
Holíč nad Moravou	B	17	9 39		9 42	

* z km 2,100 platí **50/39**

Pn 44703 pp

ŽSR - Holíč nad Moravou - Hodonín

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Vlak brzděn I. způsobem brzdění
 Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Holíč nad Moravou	N		9 31		9 45	50/39
Hodonín	3)	19	10 04			

Pn 44704 pp**Hodonín - Holíč nad Moravou - ŽSR**

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				11 22	45/41*
Holíč nad Moravou	B	17	11 39		11 42	

* z km 2,100 platí **50/39****Pn 44705 pp****ŽSR - Holíč nad Moravou - Hodonín**

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Holíč nad Moravou	N		11 31		11 45	50/39
Hodonín	3)	19	12 04			

Pn 44706 pp**Hodonín - Holíč nad Moravou - ŽSR**

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				18 14	45/41*
Holíč nad Moravou	B	17	18 31		18 41	

* z km 2,100 platí **50/39****Pn 44707 pp****ŽSR - Holíč nad Moravou - Hodonín**

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Holíč nad Moravou	N		20 09		20 12	50/39
Hodonín	3)	19	20 31			

Pn 44710 pp

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					2 13	80/46
x Lanžhot.....		13			26	85/49
x Břeclav os.n.	3)	8			34	
Břeclav přednádraží	3)	3	2 37			

Pn 44711 pp

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží	3)				1 20	85/49
x Břeclav os.n.	3)	4			24	
x Lanžhot.....		7			31	80/46
x Kúty		12	1 43			

Pn 44712 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					14 30	80/46
x Lanžhot.....		15			45	85/49
x Břeclav os.n.	3)	10			55	
Břeclav přednádraží	3)	3	14 58			

Pn 44713 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží	3)				13 47	85/49
x Břeclav os.n.	3)	4			51	
x Lanžhot.....		10			14 01	80/46
x Kúty		13	14 14			

Pn 44725

Česká Třebová odj.sk. - **Svitavy - Kúty** - ŽSR

Lok. ř. 363 Svítavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno-Maloměřice - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					0 31	85/56
x Březová nad Svitavou		13			44	90/60
x Letovice.....		8			52	
x Skalice nad Svitavou		7			59	
x Rájec-Jestřebí		6			1 05	
x Blansko		5			10	
x Adamov		7			17	
x Brno-Maloměřice St.6		9			26	60/31
x Brno-Maloměřice		4	1 30	240	5 30	75/54
x Odb Brno-Židenice z		3			33	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....		1⁵			34⁵	
x Brno dolní n.....		4⁵			39	80/35
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			39⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1⁵			41	90/60
x Modřice		3			44	
x Hrušovany u Brna		10			54	
x Vranovice		7			6 01	
x Šakvice		9			10	
x Zaječí		5			15	
x Podivín		8	6 23	11	34	
x Břeclav přednádraží.....	3)	13	47	71	7 58	
x Břeclav os.n.	3)	4			8 02	
x Lanžhot		7			09	
x Kúty		10	8 19		8 39	

Pn 44727Česká Třebová odj.sk. - **Svitavy - Kúty** - ŽSR

Lok. ř. 363 Svitavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno-Maloměřice - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					13 17	85/56
x Březová nad Svítavou		13			30	90/60
x Letovice		7			37	
x Skalice nad Svítavou		7			44	
x Rájec-Jestřebí		8	13 52	9	14 01	
x Blansko		7			08	
x Adamov		7			15	
x Brno-Maloměřice St.6		9			24	60/31
x Brno-Maloměřice		4	14 28	133	16 41	75/54
x Odb Brno-Židenice z		3			44	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1⁵			45⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			50	80/35
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			50⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1⁵			52	90/60
x Modřice		4			56	
x Hrušovany u Brna		12			17 08	
x Vranovice		7			15	
x Šakvice		10	17 25	2	27	
x Zaječí		6			33	
x Podivín		6			39	
x Břeclav přednádraží	3)	9	48	70	18 58	
x Břeclav os.n.	3)	4			19 02	
x Lanžhot		7			09	
x Kúty		10	19 19		19 37	

Pn 44730

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				1 22		1 27	90/60
x Lanžhot			11			38	
x Břeclav os.n.		3)	7			45	
x Břeclav přednádraží		3)	3	1 48	81	3 09	
x Podivín			11			20	
x Zaječí			6			26	
x Šakvice			5			31	
x Vranovice			7			38	
x Hrušovany u Brna			6			44	
x Modřice			8 ⁵			52 ⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			1 ⁵			54	80/47
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			2			56	
x Brno dolní n.			2			58	75/54
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská			3			4 01	70/52
x Odb Brno-Židenice z			1			02	80/50
x Brno-Maloměřice			4	4 06			

Pn 44732 pp

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			5 48		6 06	90/60
x Lanžhot.....		11			17	
x Břeclav os.n.	3)	7			24	
x Břeclav přednádraží	3)	3	6 27	83	7 50	
x Podivín		11			8 01	
x Zaječí		6			07	
x Šakvice		6	8 13	9	22	
x Vranovice		9			31	
x Hrušovany u Brna.....		6			37	
x Modřice.....		8			45	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			47	80/47
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		2			49	
x Brno dolní n.		2			51	75/54
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....		3			54	70/52
x Odb Brno-Židenice z		1			55	80/50
x Brno-Maloměřice		4	8 59			

Pn 44733

Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					2 12	75/54
x Odb Brno-Židenice z		3			15	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1⁵			16⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			21	80/35
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			21⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1⁵			23	90/60
x Modřice		3			26	
x Hrušovany u Brna		9			35	
x Vranovice		6			41	
x Šakvice		7			48	
x Zaječí		5			53	
x Podivín		5			58	
x Břeclav přednádraží	3)	8			3 06	
x Břeclav os.n.	3)	4	3 10	3	13	
x Lanžhot		9			22	
x Kúty		10	3 32		3 42	

Pn 44734

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				12 15		12 57	90/60
x Lanžhot.....			12			13 09	
x Břeclav os.n.		3)	7			16	
x Břeclav přednádraží		3)	3	13 19	55	14 14	
x Podivín			11			25	
x Zaječí			7			32	
x Šakvice			5			37	
x Vranovice			8			45	
x Hrušovany u Brna.....			6			51	
x Modřice.....			8			59	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			2			15 01	80/47
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			2			03	
x Brno dolní n.			2			05	75/54
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....			3			08	70/52
x Odb Brno-Židenice z			1			09	80/50
x Brno-Maloměřice			4	15 13			

Pn 44738

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					2 22	90/60
x Lanžhot		13	2 35	10	45	
x Břeclav os.n.	3)	11			56	
x Břeclav přednádraží	3)	3	59	69	4 08	
x Podivín		11			19	
x Zaječí		6			25	
x Šakvice		5			30	
x Vranovice		7			37	
x Hrušovany u Brna		6			43	
x Modřice		8			51	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			53	80/47
x Brno-Horní Heršpice vých. č. 651		2			55	
x Brno dolní n.		2			57	75/54
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		3			5 00	70/52
x Odb Brno-Židenice z		1			01	80/50
x Brno-Maloměřice		4	5 05			

Pn 44739

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					22 38	75/54
x Odb Brno-Židenice z		3			41	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		2			43	
x Brno dolní n.		5			48	80/35
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			48⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1⁵			50	90/60
x Modřice		3			53	
x Hrušovany u Brna		9			23 02	
x Vranovice		6			08	
x Šakvice		7			15	
x Zaječí		5			20	
x Podivín		6			26	
x Břeclav přednádraží	3)	10	23 36	71	0 47	
x Břeclav os.n.	3)	4			51	
x Lanžhot		8	0 59	10	1 09	
x Kúty		13	1 22			

Pn 44750

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				14 21		15 45	90/60
x Lanžhot			11			56	
x Břeclav os.n.		3)	7			16 03	
x Břeclav přednádraží		3)	3	16 06	46	52	
x Podivín			10			17 02	
x Zaječí			6			08	
x Šakvice			7	17 15	6	21	
x Vranovice			10			31	
x Hrušovany u Brna			6			37	
x Modřice			8			45	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			2			47	80/47
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			1 ⁵			48 ⁵	
x Brno dolní n.			1 ⁵			50	75/54
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská			3			53	70/52
x Odb Brno-Židenice z			1			54	80/50
x Brno-Maloměřice			4	17 58			

Pn 44770ŽSR - **Kúty - Nedakonice** - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 230 Kúty - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Břeclav přednádraží - Nedakonice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			19 21		20 10	90/50
x Lanžhot.....		11			21	
x Břeclav os.n.	3)	8			29	
x Břeclav přednádraží	3)	3	20 32	88	22 00	
x Výh Hrušky		5			05	
x Moravská Nová Ves		5 ⁵			10 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			14	
x Hodonín	3)	4			18	
x Rohatec		5			23	
x Bzenec přívoz.....		6			29	
x Moravský Písek		4			33	
x Nedakonice		6			22 39	

Vn 44771Petrovice u Karviné - **Nedakonice - Kúty** - ŽSR

Lok. ř. 363 Nedakonice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Břeclav přednádraží - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					13 09	100/71
x Moravský Písek		5			14	
x Bzenec přívoz.....		4			18	95/65
x Rohatec		6			24	
x Hodonín	3)	4 ⁵			28 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			32	100/63
x Moravská Nová Ves		3			35	95/65
x Výh Hrušky		5			40	
x Břeclav přednádraží	3)	5	13 45	60	14 45	100/69
x Břeclav os.n.	3)	4			49	
x Lanžhot.....		6			55	95/68
x Kúty		9	15 04		16 00	

Rn 44801

Brno-Maloměřice - Kúty - MÁV

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					2 02	75/62
x Odb Brno-Židenice z		3			05	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1⁵			06⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			11	80/39
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			11⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1⁵			13	90/59
x Modřice		3			16	
x Hrušovany u Brna		9			25	
x Vranovice		6			31	
x Šakvice		7			38	
x Zaječí		5			43	
x Podivín		5			48	
x Břeclav přednádraží	3)	9	2 57	56	3 53	
x Břeclav os.n.	3)	4			57	
x Lanžhot		7			4 04	85/54
x Kúty		10	4 14		4 32	

Pn 44810 pp

MÁV - **Kúty - Nedakonice** - Petrovice u Karviné

Břeclav os.n. - Nedakonice zavěšený postrk ř. 2 x 742

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			16 23		17 44	90/50
x Lanžhot		14			58	
x Břeclav os.n.	3)	9	18 07	12	18 19	
x Břeclav přednádraží	3)	3			22	
x Vých Hrušky		5	27	18	45	
x Moravská Nová Ves		9			54	
x Lužice		4			58	
x Hodonín	3)	4			19 02	
x Rohatec		6			08	
x Bzenec přívoz		8	19 16	17	33	
x Moravský Písek		6			39	
x Nedakonice		6			19 45	

Pn 44811 pp

Petrovice u Karviné - **Nedakonice - Kúty** - MÁV

Nedakonice - Břeclav os.n. zavěšený postrk ř. 2 x 742

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					4 47	90/50
x Moravský Písek		6			53	
x Bzenec přívoz		5			58	
x Rohatec		9	5 07	29	5 36	
x Hodonín	3)	8			44	
x Lužice		4			48	
x Moravská Nová Ves		4			52	
x Vých Hrušky		5			57	
x Břeclav přednádraží	3)	5			6 02	
x Břeclav os.n.	3)	3	6 05	3	08	
x Lanžhot		12			20	
x Kúty		12	6 32		7 33	

Pn 44812 pp

MÁV - Kúty - Svitavy - Děčín východ dolní n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				1 28		2 03	90/60
x Lanžhot			11			14	
x Břeclav os.n.		3)	8	2 22	3	25	
x Břeclav přednádraží		3)	4			29	
x Podivín			9			38	
x Zaječí			7			45	
x Šakvice			5			50	
x Vranovice			8			58	
x Hrušovany u Brna			7			3 05	
x Modřice			9			14	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			2			16	80/47
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			2			18	
x Brno dolní n.			2			20	75/54
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská			3			23	70/52
x Odb Brno-Židenice z			1			24	80/50
x Brno-Maloměřice			4	3 28	6	34	60/31
x Brno-Maloměřice St.6			4			38	90/48
x Adamov			12			50	
x Blansko			9			59	
x Rájec-Jestřebí			6			4 05	
x Skalice nad Svitavou			10			15	
x Letovice			10			25	
x Březová nad Svitavou			11	4 36	45	5 21	
x Svitavy			22			5 43	

Pn 44813 pp

Děčín východ dolní n. - Svitavy - Kúty - MÁV

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					0 08	85/56
x Březová nad Svitavou		13			21	90/60
x Letovice		7			28	
x Skalice nad Svitavou		7			35	
x Rájec-Jestřebí		7			42	
x Blansko		5			47	
x Adamov		7			54	
x Brno-Maloměřice St.6		8			1 02	60/31
x Brno-Maloměřice		4	1 06	20	26	75/54
x Odb Brno-Židenice z		3			29	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1⁵			30⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			35	80/35
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			35⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2⁵			38	90/60
x Modřice		3			41	
x Hrušovany u Brna		9			50	
x Vranovice		6			56	
x Šakvice		7			2 03	
x Zaječí		5			08	
x Podivín		6			14	
x Břeclav přednádraží	3)	9			23	
x Břeclav os.n.	3)	4	2 27	3	30	
x Lanžhot		9			39	
x Kúty		10	2 49		2 59	

Pn 44820 pp

MÁV - Kúty - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			3 49		4 09	90/60
x Lanžhot		11			20	
x Břeclav os.n.	3)	8	4 28	3	31	
x Břeclav přednádraží	3)	3			34	
x Vých Hrušky		5	39	7	46	
x Moravská Nová Ves		10			56	
x Lužice		4			5 00	
x Hodonín	3)	4			04	
x Rohatec		6			10	
x Bzenec přívoz		6			16	
x Moravský Písek		5	5 21	9	30	
x Nedakonice		8			5 38	

Pn 44821 pp

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Kúty - MÁV

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					16 18	90/60
x Moravský Písek		6			24	
x Bzenec přívoz		5	16 29	14	43	
x Rohatec		9			52	
x Hodonín	3)	6			58	
x Lužice		4			17 02	
x Moravská Nová Ves		4			06	
x Vých Hrušky		5			11	
x Břeclav přednádraží	3)	5			16	
x Břeclav os.n.	3)	3	17 19	11	30	
x Lanžhot		9			39	
x Kúty		10	17 49		18 34	

Pn 44822 pp

MÁV - Kúty - Svitavy - Děčín východ dolní n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				19 48		20 27	90/60
x Lanžhot.....			12			39	
x Břeclav os.n.		3)	8	20 47	3	50	
x Břeclav přednádraží		3)	4			54	
x Podivín			9			21 03	
x Zaječí			7	21 10	10	20	
x Šakvice			8			28	
x Vranovice			9			37	
x Hrušovany u Brna.....			7			44	
x Modřice.....			9			53	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			2			55	80/47
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			2			57	
x Brno dolní n.			2			59	75/54
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....			3			22 02	70/52
x Odb Brno-Židenice z			1			03	80/50
x Brno-Maloměřice			4	22 07	9	16	60/31
x Brno-Maloměřice St.6.....			4			20	90/48
x Adamov			12			32	
x Blansko.....			9			41	
x Rájec-Jestřebí			6			47	
x Skalice nad Svitavou			10			57	
x Letovice			10			23 07	
x Březová nad Svitavou			13			20	
x Svitavy			22			23 42	

Rušící Pn / Pn 44823 pp

Děčín východ dolní n. - **Svitavy - Brno-Maloměřice / Brno-Maloměřice - Kúty - MÁV**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					6 40	85/56
x Březová nad Svitavou		14			54	90/60
x Letovice		11	7 05	17	7 22	
x Skalice nad Svitavou		9			31	
x Rájec-Jestřebí		7			38	
x Blansko		5			43	
x Adamov		7			50	
x Brno-Maloměřice St.6		9			59	60/31
x Brno-Maloměřice		4	8 03	84	9 27	75/54
x Odb Brno-Židenice z		3			30	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1⁵			31⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			36	80/35
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			36⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1⁵			38	90/60
x Modřice		4			42	
x Hrušovany u Brna		9			51	
x Vranovice		6			57	
x Šakvice		8			10 05	
x Zaječí		5			10	
x Podivín		6			16	
x Břeclav přednádraží	3)	8			24	
x Břeclav os.n.	3)	4	10 28	3	31	
x Lanžhot		9			40	
x Kúty		10	10 50		11 23	

Pn 45000

ÖBB - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		3 05		5 33	95/60
x Podivín		10			43	
x Zaječí		6			49	
x Šakvice		5			54	
x Vranovice		9	6 03	9	6 12	
x Hrušovany u Brna.....		8			20	
x Modřice.....		9			29	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			31	80/63
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		1 ⁵			32 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			34	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....		3			37	75/61
x Odb Brno-Židenice z		1			38	80/50
x Brno-Maloměřice		4	6 42			

Pn 45004

ÖBB - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		12 18		13 12	95/60
x Podivín		10			22	
x Zaječí		6			28	
x Šakvice		5			33	
x Vranovice		7			40	
x Hrušovany u Brna.....		6			46	
x Modřice.....		8			54	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			56	80/63
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		2			58	
x Brno dolní n.		2			14 00	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....		3			03	75/61
x Odb Brno-Židenice z		1			04	80/50
x Brno-Maloměřice		4	14 08			

Pn 45006

ÖBB - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		16 18		17 22	90/52
x Podivín		10 ⁵			32 ⁵	
x Zaječí		6			38 ⁵	
x Šakvice		6 ⁵	17 45	19	18 04	
x Vranovice		9			13	
x Hrušovany u Brna		6			19	
x Modřice		8			27	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			29	80/47
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		2			31	
x Brno dolní n.		2			33	75/54
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....		3			36	70/52
x Odb Brno-Židenice z		1			37	80/50
x Brno-Maloměřice		4	18 41			

Pn 45008

ÖBB - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		0 01		0 56	95/60
x Podivín		10 ⁵			1 06 ⁵	
x Zaječí		5 ⁵			12	
x Šakvice		5			17	
x Vranovice		6			23	
x Hrušovany u Brna		5			28	
x Modřice		8			36	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			38	80/63
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		1 ⁵			39 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			41	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....		3			44	75/61
x Odb Brno-Židenice z		1			45	80/50
x Brno-Maloměřice		4	1 49			

Pn 45023

Česká Třebová odj.sk. - Svitavy - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					19 19	85/56
x Březová nad Svitavou		14	19 33	9	42	90/60
x Letovice		9			51	
x Skalice nad Svitavou		9	20 00	3	20 03	
x Rájec-Jestřebí		10			13	
x Blansko		5			18	
x Adamov		7			25	
x Brno-Maloměřice St.6		8			33	60/31
x Brno-Maloměřice		4	37	82	21 59	75/54
x Odb Brno-Židenice z		3			22 02	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1 ⁵			03 ⁵	
x Brno dolní n.		5 ⁵			08 ⁵	80/35
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0 ⁵			09	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			11	90/54
x Modřice		3			14	
x Hrušovany u Brna		9			23	
x Vranovice		6			29	
x Šakvice		7			36	
x Zaječí		5			41	
x Podivín		6			47	
x Břeclav přednádraží	3)	10	22 57		1 40	

Pn 45027

Česká Třebová odj.sk. - **Svitavy - Břeclav přednádraží** - ÖBB

Lok. ř. 363 Svitavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					7 22	85/56
x Březová nad Svítavou.....		14	7 36	5	41	90/60
x Letovice.....		10			51	
x Skalice nad Svítavou		7			58	
x Rájec-Jestřebí.....		6			8 04	
x Blansko.....		5			09	
x Adamov.....		8	8 17	3	20	
x Brno-Maloměřice St.6.....		11			31	60/31
x Brno-Maloměřice		4	35	76	9 51	75/54
x Odb Brno-Židenice z.....		3			54	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....		1⁵			55⁵	
x Brno dolní n.....		4⁵			10 00	80/35
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			00⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1⁵			02	90/54
x Modřice.....		3			05	
x Hrušovany u Brna.....		9			14	
x Vranovice.....		6			20	
x Šakvice		7			27	
x Zaječí		5			32	
x Podivín.....		6			38	95/58
x Břeclav přednádraží	3)	9	10 47		13 07	

Pn 45039 pp

Ostrava levé n. - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice						18 08	95/62
x Moravský Písek			5			13	100/63
x Bzenec přívoz.....			3⁵			16⁵	95/65
x Rohatec			5⁵			22	
x Hodonín		3)	5			27	
x Lužice			3⁵			30⁵	100/63
x Moravská Nová Ves			3			33⁵	95/65
x Vých Hrušky			5⁵	18 39	8	47	
x Břeclav přednádraží		3)	6	18 53		21 06	

Pn 45043

Ostrava levé n. - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice						11 09	90/49
x Moravský Písek			5			14	
x Bzenec přívoz.....			4			18	
x Rohatec			6			24	
x Hodonín		3)	6			30	
x Lužice			3⁵			33⁵	
x Moravská Nová Ves			3⁵			37	
x Vých Hrušky			5			42	
x Břeclav přednádraží		3)	5	11 47		13 50	

Pn 45047

Ostrava levé n. - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					22 11	90/54
x Moravský Písek		5			16	95/55
x Bzenec přívoz		4			20	85/50
x Rohatec		6			26	
x Hodonín	3)	6			32	
x Lužice		3⁵			35⁵	95/55
x Moravská Nová Ves		3⁵			39	85/50
x Výh Hrušky		5			44	
x Břeclav přednádraží	3)	5	22 49		1 10	

Nex 45306

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			6 10		7 12	95/68
x Lanžhot		10			22	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	7 29	3	32	
x Břeclav přednádraží	3)	4			36	
x Podivín		7			43	
x Zaječí		6			49	
x Šakvice		4			53	
x Vranovice		7			8 00	
x Hrušovany u Brna		6			06	
x Modřice		8	8 14	5	19	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		4			23	80/70
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		2			25	
x Brno dolní n.		2			27	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		3			30	
x Odb Brno-Židenice z		1			31	
x Brno-Maloměřice		4	8 35		8 53	

Nex 45308

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			19 14		19 52	95/68
x Lanžhot.....		10			20 02	100/69
x Břeclav os.n.	3)	7	20 09	3	12	
x Břeclav přednádraží	3)	4			16	
x Podivín		7			23	
x Zaječí		6			29	
x Šakvice		4			33	
x Vranovice		7			40	
x Hrušovany u Brna.....		5			45	
x Modřice.....		8			53	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			55	80/70
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		1 ⁵			56 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			58	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....		3			21 01	
x Odb Brno-Židenice z		1			02	
x Brno-Maloměřice		4	21 06		21 27	

Nex 46721

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					5 48	100/63
x Moravský Písek		5			53	
x Bzenec přívoz.....		4			57	
x Rohatec		6			6 03	
x Hodonín	3)	5			08	
x Lužice.....		4			12	
x Moravská Nová Ves		5	6 17	8	25	
x Výh Hrušky		5			30	
x Břeclav přednádraží	3)	5	6 35		8 35	

Nex 46722

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		18 18		19 49	100/63
x Vých Hrušky.....		5			54	
x Moravská Nová Ves.....		4 ⁵			58 ⁵	
x Lužice.....		3			20 01 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			05	
x Rohatec		5			10	
x Bzenec přívoz.....		5 ⁵			15 ⁵	
x Moravský Písek		3 ⁵			19	
x Nedakonice		5			20 24	

Rušící Nex 46726

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		18 18		19 49	100/63
x Vých Hrušky.....		5			54	
x Moravská Nová Ves.....		4 ⁵			58 ⁵	
x Lužice.....		3			20 01 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			05	
x Rohatec		5			10	
x Bzenec přívoz.....		5 ⁵			15 ⁵	
x Moravský Písek		3 ⁵			19	
x Nedakonice		5			20 24	

Rušící Nex 46729

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice						9 27	100/63
x Moravský Písek			6			33	
x Bzenec přívoz			4			37	
x Rohatec			7			44	
x Hodonín		3)	6			50	
x Lužice			4			54	
x Moravská Nová Ves			4			58	
x Vých Hrušky			5			10 03	
x Břeclav přednádraží		3)	5	10 08		12 45	

Rušící Nex 46730

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží		3)		16 48		18 02	100/63
x Vých Hrušky			5			07	
x Moravská Nová Ves			4⁵			11⁵	
x Lužice			3			14⁵	
x Hodonín		3)	3⁵			18	
x Rohatec			5			23	
x Bzenec přívoz			7	18 30	6	36	
x Moravský Písek			5			41	
x Nedakonice			5			18 46	

Nex 46738

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		19 44		21 47	100/71
x Vých Hrušky.....		5			52	
x Moravská Nová Ves.....		4 ⁵			56 ⁵	95/65
x Lužice.....		3			59 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			22 03	100/71
x Rohatec		5			08	
x Bzenec přívoz.....		5 ⁵			13 ⁵	95/65
x Moravský Písek		3 ⁵			17	100/69
x Nedakonice		5			22 22	

Nex 46741

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					21 12	95/62
x Moravský Písek		5			17	100/63
x Bzenec přívoz.....		3 ⁵			20 ⁵	95/65
x Rohatec		5 ⁵			26	
x Hodonín	3)	4 ⁵			30 ⁵	
x Lužice.....		3			33 ⁵	100/63
x Moravská Nová Ves.....		3			36 ⁵	95/65
x Vých Hrušky.....		4 ⁵			41	
x Břeclav přednádraží	3)	5	21 46		1 20	

Rušící Nex 46742

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		13 03		14 52	100/71
x Vých Hrušky		5			57	
x Moravská Nová Ves		4 ⁵			15 01 ⁵	95/65
x Lužice		3			04 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			08	100/71
x Rohatec		5			13	
x Bzenec přívoz.....		5 ⁵			18 ⁵	95/65
x Moravský Písek		5 ⁵	15 24	23	47	100/69
x Nedakonice		6			15 53	

Nex 46746

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		22 06		23 47	100/71
x Vých Hrušky		5			52	
x Moravská Nová Ves		4 ⁵			56 ⁵	95/65
x Lužice		3			59 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			0 03	100/71
x Rohatec		5			08	
x Bzenec přívoz.....		5 ⁵			13 ⁵	95/65
x Moravský Písek		3 ⁵			17	100/69
x Nedakonice		5			0 22	

Nex 46749

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					7 08	95/62
x Moravský Písek		5			13	100/63
x Bzenec přívoz		3⁵			16⁵	95/65
x Rohatec		5⁵			22	
x Hodonín	3)	5			27	
x Lužice		3			30	100/63
x Moravská Nová Ves		3			33	95/65
x Výh Hrušky		6	7 39	12	51	
x Břeclav přednádraží	3)	6	7 57		10 35	

Nex 46753

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					0 59	95/62
x Moravský Písek		5			1 04	100/63
x Bzenec přívoz		3⁵			07⁵	95/65
x Rohatec		5⁵			13	
x Hodonín	3)	5			18	
x Lužice		3			21	100/63
x Moravská Nová Ves		3			24	95/65
x Výh Hrušky		5			29	
x Břeclav přednádraží	3)	5	1 34		3 45	

Nex 46754

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		13 03		14 52	100/71
x Vých Hrušky		5			57	
x Moravská Nová Ves		4 ⁵			15 01 ⁵	95/65
x Lužice		3			04 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			08	100/71
x Rohatec		5			13	
x Bzenec přívoz.....		5 ⁵			18 ⁵	95/65
x Moravský Písek		5 ⁵	15 24	23	47	100/69
x Nedakonice		6			15 53	

Nex 46757

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					19 39	95/62
x Moravský Písek		5			44	100/63
x Bzenec přívoz.....		4			48	95/65
x Rohatec		6			54	
x Hodonín	3)	5			59	
x Lužice		4			20 03	100/63
x Moravská Nová Ves		3			06	95/65
x Vých Hrušky		6	20 12	20	32	
x Břeclav přednádraží	3)	6	20 38		22 43	

Nex 46758

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		17 18		18 54	100/71
x Vých Hrušky.....		5			59	
x Moravská Nová Ves.....		4⁵			19 03⁵	95/65
x Lužice.....		3			06⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			10	100/71
x Rohatec		5			15	
x Bzenec přívoz.....		5⁵			20⁵	95/65
x Moravský Písek		3⁵			24	100/69
x Nedakonice		5			19 29	

Rušící Nex 46761

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					19 39	95/62
x Moravský Písek		5			44	100/63
x Bzenec přívoz.....		4			48	95/65
x Rohatec		6			54	
x Hodonín	3)	5			59	
x Lužice.....		4			20 03	100/63
x Moravská Nová Ves.....		3			06	95/65
x Vých Hrušky.....		6	20 12	20	32	
x Břeclav přednádraží	3)	6	20 38		22 45	

Rušící Nex 46762

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		18 18		19 49	100/71
x Vých Hrušky		5			54	
x Moravská Nová Ves		4⁵			58⁵	95/65
x Lužice		3			20 01⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			05	100/71
x Rohatec		5			10	
x Bzenec přívoz.....		5⁵			15⁵	95/65
x Moravský Písek		3⁵			19	100/69
x Nedakonice		5			20 24	

Rušící Nex 46765

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					22 41	95/62
x Moravský Písek		5			46	100/63
x Bzenec přívoz.....		4			50	95/65
x Rohatec		6			56	
x Hodonín	3)	5			23 01	
x Lužice		3			04	100/63
x Moravská Nová Ves		3			07	95/65
x Vých Hrušky		5			12	
x Břeclav přednádraží	3)	5	23 17		1 30	

Rušící Nex 46769

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice						0 59	95/62
x Moravský Písek			5			1 04	100/63
x Bzenec přívoz			3⁵			07⁵	95/65
x Rohatec			5⁵			13	
x Hodonín		3)	5			18	
x Lužice			3			21	100/63
x Moravská Nová Ves			3			24	95/65
x Vých Hrušky			5			29	
x Břeclav přednádraží		3)	5	1 34		3 45	

Rušící Nex 46771

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice						5 48	95/62
x Moravský Písek			5			53	100/63
x Bzenec přívoz			4			57	95/65
x Rohatec			6			6 03	
x Hodonín		3)	5			08	
x Lužice			4			12	100/63
x Moravská Nová Ves			5	6 17	8	25	95/65
x Vých Hrušky			5			30	
x Břeclav přednádraží		3)	5	6 35		9 25	

Nex 46773

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					22 41	95/62
x Moravský Písek		5			46	100/63
x Bzenec přívoz.....		4			50	95/65
x Rohatec		6			56	
x Hodonín	3)	5			23 01	
x Lužice		3			04	100/63
x Moravská Nová Ves		3			07	95/65
x Výh Hrušky		5			12	
x Břeclav přednádraží	3)	5	23 17		1 30	

Nex 46774

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		15 05		18 02	100/71
x Výh Hrušky		5			07	
x Moravská Nová Ves		4⁵			11⁵	95/65
x Lužice		3			14⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			18	100/71
x Rohatec		5			23	
x Bzenec přívoz.....		7	18 30	6	36	95/65
x Moravský Písek		5			41	100/69
x Nedakonice		5			18 46	

Rušící Nex 46777

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					5 48	95/62
x Moravský Písek		5			53	100/63
x Bzenec přívoz		4			57	95/65
x Rohatec		6			6 03	
x Hodonín	3)	5			08	
x Lužice		4			12	100/63
x Moravská Nová Ves		5	6 17	8	25	95/65
x Vých Hrušky		5			30	
x Břeclav přednádraží	3)	5	6 35		9 25	

Rn 46793

SJ - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					6 47	90/54
x Moravský Písek		5			52	95/55
x Bzenec přívoz		4			56	90/57
x Rohatec		8	7 04	36	7 40	
x Hodonín	3)	9			49	
x Lužice		4			53	95/55
x Moravská Nová Ves		3			56	90/57
x Vých Hrušky		5			8 01	
x Břeclav přednádraží	3)	5	8 06		10 45	

Vn 46797

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FS

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					3 06	100/63
x Moravský Písek		5			11	
x Bzenec přívoz.....		3⁵			14⁵	
x Rohatec		5⁵			20	
x Hodonín	3)	4⁵			24⁵	
x Lužice		3⁵			28	
x Moravská Nová Ves		3			31	
x Výh Hrušky		5			36	
x Břeclav přednádraží	3)	5	3 41		6 37	

Nex 46798

FS - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		10 27		12 00	100/63
x Výh Hrušky		5			05	
x Moravská Nová Ves		4⁵			09⁵	
x Lužice		3			12⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			16	
x Rohatec		5			21	
x Bzenec přívoz.....		5⁵			26⁵	
x Moravský Písek		3⁵			30	
x Nedakonice		5			12 35	

Nex 46852 pp

CFR - **Kúty - Brno-Maloměřice** - Děčín východ dolní n.

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				9 54		10 01	95/68
x Lanžhot			9			10	100/69
x Břeclav os.n.		3)	7	10 17	3	20	
x Břeclav přednádraží		3)	4			24	
x Podivín			7			31	
x Zaječí			6			37	
x Šakvice			4			41	
x Vranovice			6			47	
x Hrušovany u Brna			5			52	
x Modřice			8			11 00	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			2			02	80/70
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			1 ⁵			03 ⁵	
x Brno dolní n.			1 ⁵			05	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská			3			08	
x Odb Brno-Židenice z			1			09	
x Brno-Maloměřice			4	11 13		12 37	

Pn 46995 pp

Ostrava pravé n. - Nedakonice - Kúty - HŽ

Lok. ř. 363 Nedakonice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Břeclav přednádraží - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice			18 17		18 33	90/50
x Moravský Písek		8			41	
x Bzenec přívoz.....		4			45	
x Rohatec		6			51	
x Hodonín	3)	5 ⁵			56 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			19 00	
x Moravská Nová Ves		3 ⁵			03 ⁵	
x Výh Hrušky		4 ⁵			08	
x Břeclav přednádraží	3)	5	19 13	131	21 24	
x Břeclav os.n.	3)	4			28	
x Lanžhot.....		7			35	
x Kúty		10	21 45		21 55	

Pn 46997

Karviná-Doly - Nedakonice - Kúty - HŽ

Lok. ř. 363 Nedakonice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Břeclav přednádraží - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Břeclav přednádraží - Kúty vlak brzděn I. způsobem brzdění

Břeclav přednádraží - Kúty platí brzdící procenta pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					16 12	90/59
x Moravský Písek		5			17	
x Bzenec přívoz.....		4			21	85/53
x Rohatec		8	16 29	14	43	
x Hodonín	3)	8			51	
x Lužice		4			55	90/54
x Moravská Nová Ves		3 ⁵			58 ⁵	85/53
x Výh Hrušky		5 ⁵			17 04	
x Břeclav přednádraží	3)	5	17 09	75	18 24	90/50
x Břeclav os.n.	3)	4			28	
x Lanžhot.....		7			35	
x Kúty		10	18 45		19 24	

Pn 47041

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					3 20	95/54
x Moravský Písek		5			25	100/57
x Bzenec přívoz		4			29	95/56
x Rohatec		6			35	
x Hodonín	3)	5			40	
x Lužice		4			44	100/57
x Moravská Nová Ves		3			47	95/56
x Výh Hrušky		5			52	
x Břeclav přednádraží	3)	4	3 56		6 10	

Nex 47311

DB - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			1 16		1 21	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			24	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1⁵			25⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			30	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			30⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1⁵			32	100/71
x Modřice		3			35	
x Hrušovany u Brna		8			43	
x Vranovice		6			49	
x Šakvice		6			55	
x Zaječí		4			59	
x Podivín		5			2 04	
x Břeclav přednádraží	3)	6			10	
x Břeclav os.n.	3)	4	2 14	3	17	
x Lanžhot		7			24	95/68
x Kúty		10	2 34		2 43	

Nex 47313

DB - Svitavy - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					4 54	95/72
x Březová nad Svitavou		13			5 07	
x Letovice		7			14	
x Skalice nad Svitavou		8	5 22	3	25	
x Rájec-Jestřebí		8			33	
x Blansko		4			37	
x Adamov		7			44	
x Brno-Maloměřice St.6		9			53	60/31
x Brno-Maloměřice		4	57	63	7 00	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			03	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1⁵			04⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			09	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			09⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1⁵			11	100/71
x Modřice		3			14	
x Hrušovany u Brna		9			23	
x Vranovice		6			29	
x Šakvice		6			35	
x Zaječí		6	7 41	5	46	
x Podivín		7			53	
x Břeclav přednádraží	3)	7			8 00	
x Břeclav os.n.	3)	4	8 04	3	07	
x Lanžhot		7			14	95/68
x Kúty		10	8 24		8 34	

Nex 47314

ŽSR - Kúty - Svitavy - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				2 21		2 29	90/60
x Lanžhot			10			39	95/60
x Břeclav os.n.		3)	7	2 46	13	59	
x Břeclav přednádraží		3)	4			3 03	
x Podivín			6⁵			09⁵	
x Zaječí			5			14⁵	
x Šakvice			4⁵			19	
x Vranovice			6			25	
x Hrušovany u Brna			5⁵			30⁵	
x Modřice			8			38⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			1⁵			40	80/63
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			1⁵			41⁵	
x Brno dolní n.			1⁵			43	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská			3			46	75/61
x Odb Brno-Židenice z			1			47	80/50
x Brno-Maloměřice			4	3 51	5	56	60/31
x Brno-Maloměřice St.6			3			59	100/63
x Adamov			10			4 09	
x Blansko			7			16	
x Rájec-Jestřebí			4			20	
x Skalice nad Svitavou			7			27	
x Letovice			6			33	
x Březová nad Svitavou			7			40	
x Svitavy			13			4 53	

Nex 47315

DB - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			14 13		14 57	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			15 00	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1 ⁵			01 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			06	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0 ⁵			06 ⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1 ⁵			08	100/71
x Modřice		2 ⁵			10 ⁵	
x Hrušovany u Brna		7 ⁵			18	
x Vranovice		5			23	
x Šakvice		6			29	
x Zaječí		4			33	
x Podivín		5 ⁵			38 ⁵	
x Břeclav přednádraží	3)	6 ⁵			45	
x Břeclav os.n.	3)	4	15 49	5	54	
x Lanžhot		7			16 01	95/68
x Kúty		9	16 10		16 24	

Nex 47316

ŽSR - Kúty - Svitavy - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				13 09		13 23	90/60
x Lanžhot			10			33	95/60
x Břeclav os.n.		3)	7	13 40	3	43	
x Břeclav přednádraží		3)	4			47	
x Podivín			7			54	
x Zaječí			5 ⁵			59 ⁵	
x Šakvice			4			14 03 ⁵	
x Vranovice			6 ⁵			10	
x Hrušovany u Brna			6			16	
x Modřice			8			24	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			2			26	80/63
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			1 ⁵			27 ⁵	
x Brno dolní n.			1 ⁵			29	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská			3			32	75/61
x Odb Brno-Židenice z			1			33	80/50
x Brno-Maloměřice			4	14 37	16	53	60/31
x Brno-Maloměřice St.6			3			56	100/63
x Adamov			10			15 06	
x Blansko			7			13	
x Rájec-Jestřebí			5			18	
x Skalice nad Svitavou			6			24	
x Letovice			8			32	
x Březová nad Svitavou			7			39	
x Svitavy			13			15 52	

Nex 47317

DB - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			22 06		22 20	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			23	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1 ⁵			24 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			29	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0 ⁵			29 ⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1 ⁵			31	100/71
x Modřice		3			34	
x Hrušovany u Brna		7			41	
x Vranovice		6			47	
x Šakvice		6			53	
x Zaječí		4			57	
x Podivín		5			23 02	
x Břeclav přednádraží	3)	6			08	
x Břeclav os.n.	3)	4	23 12	3	15	
x Lanžhot		7			22	95/68
x Kúty		10	23 32		23 39	

Vn 47540

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Důl ČSM sever

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		5 13		7 00	95/65
x Výh Hrušky		6	7 06	13	19	
x Moravská Nová Ves		6			25	
x Lužice		3			28	
x Hodonín	3)	4			32	
x Rohatec		5			37	
x Bzenec přívoz		6			43	
x Moravský Písek		4			47	
x Nedakonice		7	7 54		8 03	

Pn 47541

Důl ČSM sever - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					4 29	90/49
x Moravský Písek		6			35	
x Bzenec přívoz		4			39	
x Rohatec		6			45	
x Hodonín	3)	5⁵			50⁵	
x Lužice		3⁵			54	
x Moravská Nová Ves		3⁵			57⁵	
x Výh Hrušky		4⁵			5 02	
x Břeclav přednádraží	3)	5	5 07		6 25	

Vn 47542

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Karviná-Doly

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		20 05		21 35	95/65
x Výh Hrušky		5			40	
x Moravská Nová Ves		6			46	
x Lužice		6	21 52	42	22 34	
x Hodonín	3)	6			40	
x Rohatec		6			46	
x Bzenec přívoz		6			52	
x Moravský Písek		4			56	
x Nedakonice		5			23 01	

Pn / Vn 47543

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice			17 55		18 28	90/47
x Moravský Písek		7			35	95/50*
x Bzenec přívoz.....		4			39	90/49
x Rohatec		6			45	
x Hodonín	3)	5			50	
x Lužice		3 ⁵			53 ⁵	95/50*
x Moravská Nová Ves		3 ⁵			57	90/49
x Výh Hrušky		4			19 01	
x Břeclav přednádraží	3)	5	19 06		21 16	

* pro Pn platí 90/49

Rn / Vn 47544

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Důl ČSM sever

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		12 28		14 08	100/63
x Výh Hrušky		5			13	
x Moravská Nová Ves		6			19	
x Lužice		3			22	
x Hodonín	3)	4			26	
x Rohatec		5			31	
x Bzenec přívoz.....		6			37	
x Moravský Písek		4			41	
x Nedakonice		5			14 46	

Pn 47545

Důl ČSM sever - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					13 27	90/49
x Moravský Písek		7			34	
x Bzenec přívoz		4			38	
x Rohatec		6			44	
x Hodonín	3)	5⁵			49⁵	
x Lužice		3⁵			53	
x Moravská Nová Ves		3⁵			56⁵	
x Výh Hrušky		4⁵			14 01	
x Břeclav přednádraží	3)	5	14 06		15 48	

Vn 47546

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Karviná-Doly

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		3 31		4 53	95/65
x Výh Hrušky		5			58	
x Moravská Nová Ves		6			5 04	
x Lužice		3			07	
x Hodonín	3)	4			11	
x Rohatec		5			16	
x Bzenec přívoz		5⁵			21⁵	
x Moravský Písek		5⁵	5 27	44	6 11	
x Nedakonice		6			6 17	

Pn 47547

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice			2 27		2 40	90/49
x Moravský Písek		8			48	
x Bzenec přívoz.....		4			52	
x Rohatec		6			58	
x Hodonín	3)	5 ⁵			3 03 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			07	
x Moravská Nová Ves		3 ⁵			10 ⁵	
x Výh Hrušky		4 ⁵			15	
x Břeclav přednádraží	3)	5	3 20		5 00	

Vn 47700 pp

ŽSR - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			0 45		1 33	70/34
x Lanžhot.....		12			45	
x Břeclav os.n.	3)	8			53	
Břeclav přednádraží	3)	3	1 56			

Pn 47701 pp

Břeclav přednádraží - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží	3)				18 09	70/34
x Břeclav os.n.	3)	4			13	
x Lanžhot.....		8			21	
x Kúty		12	18 33		19 14	

Nex 47744 pp

ŽSR - Kúty - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			4 00		4 31	90/60
x Lanžhot		12			43	95/60
x Břeclav os.n.	3)	8	4 51	7	58	
x Břeclav přednádraží	3)	3			5 01	
x Výh Hrušky		5			06	90/57
x Moravská Nová Ves		6			12	
x Lužice		4			16	
x Hodonín	3)	5	5 21	61	6 22	
x Rohatec		10			32	
x Bzenec přívoz		7			39	
x Moravský Písek		4			43	95/60
x Nedakonice		5			6 48	

Nex 47745 pp

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					1 19	95/62
x Moravský Písek		5			24	100/63
x Bzenec přívoz		4			28	95/65
x Rohatec		6			34	
x Hodonín	3)	5 ⁵			39 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			43	100/63
x Moravská Nová Ves		4			47	95/65
x Výh Hrušky		5			52	
x Břeclav přednádraží	3)	4			56	100/69
x Břeclav os.n.	3)	3	1 59	10	2 09	
x Lanžhot		8			17	95/68
x Kúty		10	2 27		4 39	

Nex 47748ŽSR - **Kúty** - **Svitavy** - Most nové n. St. 1

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				15 59		16 31	95/57
x Lanžhot.....			12			43	100/60
x Břeclav os.n.		3)	8	16 51	3	54	
x Břeclav přednádraží		3)	4			58	
x Podivín			9			17 07	
x Zaječí			8	17 15	6	21	
x Šakvice			8			29	
x Vranovice			8			37	
x Hrušovany u Brna.....			7			44	
x Modřice.....			10			54	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			2			56	80/61
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			2			58	
x Brno dolní n.			2			18 00	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....			3			03	
x Odb Brno-Židenice z			1			04	
x Brno-Maloměřice			4	18 08	6	14	60/29
x Brno-Maloměřice St.6.....			3			17	100/57
x Adamov			12			29	
x Blansko.....			10			39	
x Rájec-Jestřebí			8	47	39	19 26	
x Skalice nad Svitavou			12			38	
x Letovice			11			49	
x Březová nad Svitavou			12			20 01	
x Svitavy			21			20 22	

Nex 47749

Most nové n. St. 1 - Svitavy - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					1 23	95/60
x Březová nad Svitavou		13			36	
x Letovice		7			43	
x Skalice nad Svitavou		6⁵			49⁵	
x Rájec-Jestřebí		6⁵			56	
x Blansko		4⁵			2 00⁵	
x Adamov		7			07⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		8⁵			16	60/29
x Brno-Maloměřice		4	2 20	15	35	80/57
x Odb Brno-Židenice z		3			38	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1⁵			39⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			44	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			44⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1⁵			46	100/61
x Modřice		3			49	
x Hrušovany u Brna		9			58	
x Vranovice		5			3 03	
x Šakvice		7			10	
x Zaječí		5			15	
x Podivín		6			21	
x Břeclav přednádraží	3)	7			28	
x Břeclav os.n.	3)	4	3 32	3	35	
x Lanžhot		9			44	95/57
x Kúty		10	3 54		4 04	

Pn 47751 pp

Třinec - Nedakonice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 363 Nedakonice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Břeclav přednádraží - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					1 40	90/50
x Moravský Písek		5			45	
x Bzenec přívoz.....		4			49	
x Rohatec		6			55	
x Hodonín	3)	5⁵			2 00⁵	
x Lužice		3⁵			04	
x Moravská Nová Ves		3⁵			07⁵	
x Výh Hrušky		4⁵			12	
x Břeclav přednádraží	3)	5	2 17	45	3 02	
x Břeclav os.n.	3)	4			06	
x Lanžhot.....		7			13	
x Kúty		10	3 23		3 34	

Pn 47754 pp

ŽSR - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			2 53		4 54	100/64
x Lanžhot.....		9			5 03	
x Břeclav os.n.	3)	8			11	
Břeclav přednádraží	3)	3	5 14			

Vn 47756 pp

ŽSR - **Kúty** - **Svitavy** - Ústí nad Labem-Střekov

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			20 37		21 27	95/57
x Lanžhot		10			37	100/60
x Břeclav os.n.	3)	7	21 44	3	47	
x Břeclav přednádraží	3)	4			51	
x Podivín		7			58	
x Zaječí		5			22 03	
x Šakvice		5			08	
x Vranovice		7			15	
x Hrušovany u Brna		6			21	
x Modřice		8			29	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			31	80/57
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		1 ⁵			32 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			34	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		3			37	75/53
x Odb Brno-Židenice z		1			38	80/48
x Brno-Maloměřice		4	22 42	6	48	60/29
x Brno-Maloměřice St.6		3			51	100/57
x Adamov		9			23 00	
x Blansko		7			07	
x Rájec-Jestřebí		5			12	
x Skalice nad Svitavou		7			19	
x Letovice		8			27	
x Březová nad Svitavou		8			35	
x Svitavy		14			23 49	

Nex 47757 pp

Ústí nad Labem-Střekov - Svitavy - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy						1 09	95/60
x Březová nad Svitavou			13			22	
x Letovice			7			29	
x Skalice nad Svitavou			7			36	
x Rájec-Jestřebí			6			42	
x Blansko			4			46	
x Adamov			6			52	
x Brno-Maloměřice St.6			9			2 01	60/29
x Brno-Maloměřice			4	2 05	20	25	80/57
x Odb Brno-Židenice z			3			28	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská			1⁵			29⁵	
x Brno dolní n.			4⁵			34	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			0⁵			34⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			1⁵			36	100/60
x Modřice			3			39	95/54
x Hrušovany u Brna			8			47	
x Vranovice			6			53	
x Šakvice			7			3 00	
x Zaječí			4			04	
x Podivín			6			10	100/60
x Břeclav přednádraží		3)	8			18	
x Břeclav os.n.		3)	4	3 22	3	25	
x Lanžhot			8			33	95/57
x Kúty			10	3 43		4 25	

Pn 47760 pp

ŽSR - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			11 22		12 03	90/50
x Lanžhot		12			15	
x Břeclav os.n.	3)	8			23	
Břeclav přednádraží	3)	3	12 26			

Pn 47761 pp

Břeclav přednádraží - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží	3)				2 54	90/50
x Břeclav os.n.	3)	4			58	
x Lanžhot		8			3 06	
x Kúty		11	3 17		4 20	

Nex 47762 pp

ŽSR - Kúty - Svitavy - Ústí nad Labem-Střekov

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				21 09		22 32	90/60
x Lanžhot.....			10			42	95/60
x Břeclav os.n.		3)	9	22 51	3	54	
x Břeclav přednádraží		3)	4			58	
x Podivín			8			23 06	
x Zaječí			5			11	
x Šakvice			4 ⁵			15 ⁵	
x Vranovice			6 ⁵			22	
x Hrušovany u Brna.....			5 ⁵			27 ⁵	
x Modřice.....			8 ⁵			36	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			2			38	80/47
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			1 ⁵			39 ⁵	
x Brno dolní n.			1 ⁵			41	75/54
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....			3			44	70/52
x Odb Brno-Židenice z			1			45	80/50
x Brno-Maloměřice			4	23 49	6	55	60/31
x Brno-Maloměřice St.6.....			7			0 02	95/55
x Adamov			10			12	
x Blansko.....			8			20	
x Rájec-Jestřebí			5			25	
x Skalice nad Svitavou			7			32	
x Letovice			9			41	
x Březová nad Svitavou			8			49	
x Svitavy			17			1 06	

Nex 47763 pp

Ústí nad Labem-Střekov - Svitavy - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					16 43	85/56
x Březová nad Svitavou		14	16 57	6	17 03	90/60
x Letovice		8			11	
x Skalice nad Svitavou		6			17	
x Rájec-Jestřebí		9	17 26	10	36	
x Blansko		6			42	
x Adamov		7			49	
x Brno-Maloměřice St.6		9			58	60/31
x Brno-Maloměřice		4	18 02	75	19 17	75/54
x Odb Brno-Židenice z		3			20	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1⁵			21⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			26	80/35
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			26⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1⁵			28	95/60
x Modřice		3			31	90/54
x Hrušovany u Brna		9			40	
x Vranovice		6			46	
x Šakvice		9	19 55	7	20 02	
x Zaječí		7			09	
x Podivín		6			15	95/60
x Břeclav přednádraží	3)	7			22	
x Břeclav os.n.	3)	4	20 26	13	39	
x Lanžhot		9			48	90/60
x Kúty		10	20 58		22 04	

Nex 47764 pp

MÁV - Kúty - Nedakonice - Ostrava hl.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				5 05		5 10	95/57
x Lanžhot.....			11			21	100/60
x Břeclav os.n.		3)	8	5 29	26	55	
x Břeclav přednádraží		3)	3			58	
x Vých Hrušky			5			6 03	95/56
x Moravská Nová Ves			6			09	
x Lužice			6	6 15	19	34	
x Hodonín		3)	7			41	
x Rohatec			6			47	
x Bzenec přívoz.....			6			53	
x Moravský Písek			4			57	100/60
x Nedakonice			5			7 02	

Nex 47765 pp

Ostrava hl.n. - Nedakonice - Kúty - MÁV

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice						21 44	95/54
x Moravský Písek			5			49	100/57
x Bzenec přívoz.....			4			53	95/56
x Rohatec			6			59	
x Hodonín		3)	5 ⁵			22 04 ⁵	
x Lužice			3 ⁵			08	100/57
x Moravská Nová Ves			3 ⁵			11 ⁵	95/56
x Vých Hrušky			5 ⁵			17	
x Břeclav přednádraží		3)	5			22	100/60
x Břeclav os.n.		3)	3	22 25	37	23 02	
x Lanžhot.....			9			11	95/57
x Kúty			10	23 21		23 51	

Vn 47766 ppŽSR - **Kúty - Nedakonice** - Ostrava hl.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			23 48		0 30	90/60
x Lanžhot		10			40	95/60
x Břeclav os.n.	3)	7	0 47	8	55	
x Břeclav přednádraží	3)	3			58	
x Vých Hrušky		5			1 03	90/57
x Moravská Nová Ves		6			09	
x Lužice		4			13	
x Hodonín	3)	4			17	
x Rohatec		5⁵			22⁵	
x Bzenec přívoz		6⁵			29	
x Moravský Písek		4			33	95/60
x Nedakonice		5			1 38	

Rn 47767 ppOstrava hl.n. - **Nedakonice - Kúty** - ŽSR

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					22 19	90/54
x Moravský Písek		5⁵			24⁵	95/55
x Bzenec přívoz		4⁵			29	90/57
x Rohatec		6⁵			35⁵	
x Hodonín	3)	5⁵			41	
x Lužice		3⁵			44⁵	95/55
x Moravská Nová Ves		3⁵			48	90/57
x Vých Hrušky		5			53	
x Břeclav přednádraží	3)	5			58	95/60
x Břeclav os.n.	3)	3	23 01	19	23 20	
x Lanžhot		8			28	90/60
x Kúty		10	23 38		0 34	

Rn 47780 ppŽSR - **Kúty** - **Svitavy** - Děčín východ dolní n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				23 16		0 11	90/60
x Lanžhot.....			10			21	
x Břeclav os.n.		3)	8	0 29	3	32	
x Břeclav přednádraží		3)	4			36	
x Podivín			7			43	
x Zaječí			6			49	
x Šakvice			5			54	
x Vranovice			7			1 01	
x Hrušovany u Brna.....			6			07	
x Modřice.....			8			15	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			2			17	80/47
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			2			19	
x Brno dolní n.			2			21	75/54
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....			3			24	70/52
x Odb Brno-Židenice z			1			25	80/50
x Brno-Maloměřice			4	1 29	5	34	60/31
x Brno-Maloměřice St.6.....			2 ⁵			36 ⁵	90/48
x Adamov			9 ⁵			46	
x Blansko.....			7			53	
x Rájec-Jestřebí			5			58	
x Skalice nad Svitavou			7			2 05	
x Letovice			7			12	
x Březová nad Svitavou			8			20	
x Svitavy			14			2 34	

Rn 47781 ppDěčín východ dolní n. - **Svitavy - Kúty** - ŽSR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					22 10	85/56
x Březová nad Svitavou		13			23	90/60
x Letovice		7			30	
x Skalice nad Svitavou		7			37	
x Rájec-Jestřebí		7			44	
x Blansko		6	22 50	11	23 01	
x Adamov		8			09	
x Brno-Maloměřice St.6		9			18	60/31
x Brno-Maloměřice		4	23 22	11	33	75/54
x Odb Brno-Židenice z		3			36	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1⁵			37⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			42	80/35
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			42⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1⁵			44	90/60
x Modřice		3			47	
x Hrušovany u Brna		8			55	
x Vranovice		6			0 01	
x Šakvice		7			08	
x Zaječí		5			13	
x Podivín		6			19	
x Břeclav přednádraží	3)	8			27	
x Břeclav os.n.	3)	4	0 31	3	34	
x Lanžhot		7			41	
x Kúty		10	0 51		1 33	

Vn 47800MÁV - **Kúty - Nedakonice** - Karviná-Doly

Lok. ř. 230 Kúty - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Břeclav přednádraží - Nedakonice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			5 21		6 13	100/64
x Lanžhot.....		9			22	
x Břeclav os.n.	3)	7			29	
x Břeclav přednádraží	3)	3	6 32	97	8 09	
x Výh Hrušky		5			14	
x Moravská Nová Ves		4 ⁵			18 ⁵	
x Lužice		3			21 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			25	
x Rohatec		5			30	
x Bzenec přívoz.....		5 ⁵			35 ⁵	
x Moravský Písek		3 ⁵			39	
x Nedakonice		5			8 44	

Pn 47803Karviná-Doly - **Nedakonice - Kúty** - MÁV

Lok. ř. 363 Nedakonice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Břeclav přednádraží - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Břeclav přednádraží - Kúty vlak brzděn I. způsobem brzdění

Břeclav přednádraží - Kúty platí brzdící procenta pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice			16 47		17 17	90/59
x Moravský Písek		7			24	
x Bzenec přívoz.....		4			28	85/53
x Rohatec		6 ⁵			34 ⁵	
x Hodonín	3)	5 ⁵			40	
x Lužice		4			44	90/54
x Moravská Nová Ves		4			48	85/53
x Výh Hrušky		5			53	
x Břeclav přednádraží	3)	5	17 58	116	19 54	90/50
x Břeclav os.n.	3)	4			58	
x Lanžhot.....		7			20 05	
x Kúty		10	20 15		21 00	

Rušící Vn 47804 pp

MÁV - Kúty - Nedakonice - Karviná-Doly

Lok. ř. 230 Kúty - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Břeclav přednádraží - Nedakonice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			5 21		6 13	100/64
x Lanžhot		9			22	
x Břeclav os.n.	3)	7			29	
x Břeclav přednádraží	3)	3	6 32	97	8 09	
x Výh Hrušky		5			14	
x Moravská Nová Ves		4 ⁵			18 ⁵	
x Lužice		3			21 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			25	
x Rohatec		5			30	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			35 ⁵	
x Moravský Písek		3 ⁵			39	
x Nedakonice		5			8 44	

Rušící Pn 47811 pp

Karviná-Doly - Nedakonice - Kúty - MÁV

Lok. ř. 363 Nedakonice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Břeclav přednádraží - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Břeclav přednádraží - Kúty vlak brzděn I. způsobem brzdění

Břeclav přednádraží - Kúty platí brzdící procenta pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice			16 47		17 17	90/59
x Moravský Písek		7			24	
x Bzenec přívoz		4			28	85/53
x Rohatec		6 ⁵			34 ⁵	
x Hodonín	3)	5 ⁵			40	
x Lužice		4			44	90/54
x Moravská Nová Ves		4			48	85/53
x Výh Hrušky		5			53	
x Břeclav přednádraží	3)	5	17 58	106	19 44	90/50
x Břeclav os.n.	3)	4			48	
x Lanžhot		8			56	
x Kúty		10	20 06		20 28	

Pn 47821 pp

Nádraží Washington - **Brno-Maloměřice** - Kúty - MÁV

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			23 15		0 06	75/52
x Odb Brno-Židenice z		3			09	70/46
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1 ⁵			10 ⁵	
x Brno dolní n.		5			15 ⁵	80/35
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0 ⁵			16	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			18	90/52
x Modřice		3			21	85/47
x Hrušovany u Brna		9			30	
x Vranovice		6			36	
x Šakvice		8			44	
x Zaječí		5			49	
x Podivín		6			55	90/52
x Břeclav přednádraží	3)	10			1 05	
x Břeclav os.n.	3)	4	1 09	3	12	
x Lanžhot		9			21	85/52
x Kúty		11	1 32		1 42	

Pn 47823 pp

Břeclav přednádraží - Kúty - MÁV

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží	3)				16 27	100/60
x Břeclav os.n.	3)	4			31	
x Lanžhot		8			39	95/57
x Kúty		9	16 48		17 33	

Pn 47824 pp

MÁV - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			22 43		22 48	95/57
x Lanžhot		11			59	100/60
x Břeclav os.n.	3}	8			23 07	
Břeclav přednádraží	3}	3	23 10			

Pn 47846

ŽSR - Kúty - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 230 Kúty - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Břeclav přednádraží - Nedakonice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			22 10		22 20	90/50
x Lanžhot		11			31	
x Břeclav os.n.	3}	7			38	
x Břeclav přednádraží	3}	3	22 41	40	23 21	
x Výň Hrušky		5			26	
x Moravská Nová Ves		6			32	
x Lužice		3⁵			35⁵	
x Hodonín	3}	3⁵			39	
x Rohatec		5			44	
x Bzenec přívoz		6			50	
x Moravský Písek		3⁵			53⁵	
x Nedakonice		5⁵			23 59	

Vn 47847

PKP - Nedakonice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 363 Nedakonice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Břeclav přednádraží - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					18 55	100/64
x Moravský Písek		5			19 00	
x Bzenec přívoz.....		3⁵			03⁵	
x Rohatec		5⁵			09	
x Hodonín	3)	5			14	
x Lužice		3			17	
x Moravská Nová Ves		3			20	
x Výh Hrušky		5			25	
x Břeclav přednádraží	3)	5	19 30	88	20 58	
x Břeclav os.n.	3)	4			21 02	
x Lanžhot.....		6			08	
x Kúty		8	21 16		21 23	

Vn 48026

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Karviná-Doly

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		19 18		20 51	95/65
x Výh Hrušky		5			56	
x Moravská Nová Ves		5			21 01	
x Lužice		3			04	
x Hodonín	3)	3⁵			07⁵	
x Rohatec		5⁵			13	
x Bzenec přívoz.....		6			19	
x Moravský Písek		4			23	100/69
x Nedakonice		5			21 28	

Pn 48027

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					5 25	85/51
x Moravský Písek		6			31	
x Bzenec přívoz		5	5 36	5	41	80/45
x Rohatec		10			51	
x Hodonín	3)	6			57	
x Lužice		4			6 01	85/46
x Moravská Nová Ves		4			05	80/45
x Výň Hrušky		6			11	
x Břeclav přednádraží	3)	5	6 16		8 55	

Vn 48028

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Karviná-Doly

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží	3)		23 21		0 41	95/65
x Výň Hrušky		5			46	
x Moravská Nová Ves		5			51	
x Lužice		3			54	
x Hodonín	3)	3⁵			57⁵	
x Rohatec		5⁵			1 03	
x Bzenec přívoz		6			09	
x Moravský Písek		4			13	100/69
x Nedakonice		5			1 18	

Pn 48029

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					9 27	85/51
x Moravský Písek		6			33	
x Bzenec přívoz.....		4			37	80/45
x Rohatec		7			44	
x Hodonín	3)	6			50	
x Lužice		4			54	85/46
x Moravská Nová Ves		4			58	80/45
x Výh Hrušky		5			10 03	
x Břeclav přednádraží	3)	5	10 08		12 45	

Pn 48053

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					15 10	90/59
x Moravský Písek		5			15	
x Bzenec přívoz.....		4			19	85/53
x Rohatec		7			26	
x Hodonín	3)	6			32	
x Lužice		4			36	90/54
x Moravská Nová Ves		3⁵			39⁵	85/53
x Výh Hrušky		6⁵	15 46	7	53	
x Břeclav přednádraží	3)	7	16 00		18 32	

Vn 48054

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Karviná-Doly

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží.....	3)		21 14		22 52	100/63
x Výh Hrušky.....		5			57	
x Moravská Nová Ves.....		5			23 02	
x Lužice.....		3			05	
x Hodonín.....	3)	3 ⁵			08 ⁵	
x Rohatec.....		5 ⁵			14	
x Bzenec přívoz.....		6			20	
x Moravský Písek.....		4			24	
x Nedakonice.....		5			23 29	

Pn 48061 pp

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					23 21	90/59
x Moravský Písek.....		5			26	
x Bzenec přívoz.....		4			30	85/53
x Rohatec.....		8	23 38	18	56	
x Hodonín.....	3)	10			0 06	
x Lužice.....		4			10	90/54
x Moravská Nová Ves.....		4			14	85/53
x Výh Hrušky.....		5			19	
x Břeclav přednádraží.....	3)	5	0 24		2 35	

Rn 48101Lhotka nad Bečvou - **Nedakonice - Břeclav přednádraží** - FS

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					11 20	100/63
x Moravský Písek		5			25	
x Bzenec přívoz.....		3⁵			28⁵	
x Rohatec		5⁵			34	
x Hodonín	3)	5			39	
x Lužice		3			42	
x Moravská Nová Ves		3			45	
x Výh Hrušky		5			50	
x Břeclav přednádraží	3)	5	11 55		13 31	

Nex 48102FS - **Břeclav přednádraží - Nedakonice** - Lhotka nad Bečvou

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		8 38		9 52	100/63
x Výh Hrušky		5			57	
x Moravská Nová Ves		4⁵			10 01⁵	
x Lužice		3			04⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			08	
x Rohatec		5			13	
x Bzenec přívoz.....		5⁵			18⁵	
x Moravský Písek		3⁵			22	
x Nedakonice		5			10 27	

Pn 48105Předměřice nad Labem - **Svitavy** - **Břeclav přednádraží** - FS

Lok. ř. 363 Svitavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					11 07	95/72
x Březová nad Svitavou.....		14	11 21	21	42	
x Letovice.....		9			51	
x Skalice nad Svitavou		7			58	
x Rájec-Jestřebí.....		6			12 04	
x Blansko.....		5			09	
x Adamov.....		8			17	100/74
x Brno-Maloměřice St.6.....		9			26	60/31
x Brno-Maloměřice		4	12 30	20	50	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			53	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....		1⁵			54⁵	
x Brno dolní n.....		4⁵			59	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			59⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1⁵			13 01	100/71
x Modřice.....		3			04	
x Hrušovany u Brna.....		8			12	
x Vranovice.....		5⁵			17⁵	
x Šakvice		6⁵			24	
x Zaječí		4⁵			28⁵	
x Podivín.....		5⁵			34	
x Břeclav přednádraží	3)	8	13 42		14 59	

Vn 48106FS - **Břeclav přednádraží - Svitavy** - Předměřice nad Labem

Lok. ř. 230 Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Brno-Maloměřice - Svitavy. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		10 27		11 32	100/69
x Podivín		10			42	
x Zaječí		7			49	
x Šakvice		5			54	
x Vranovice		7			12 01	
x Hrušovany u Brna		6			07	
x Modřice		8			15	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			17	80/70
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		1 ⁵			18 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			20	
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská		3			23	
x Odb Brno-Židenice z		1			24	
x Brno-Maloměřice		4	12 28	20	48	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3			51	100/63
x Adamov		10			13 01	
x Blansko		7	13 08	3	11	
x Rájec-Jestřebí		6			17	
x Skalice nad Svitavou		7			24	
x Letovice		6			30	
x Březová nad Svitavou		7			37	
x Svitavy		13			13 50	

Pn 48224 pp

Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)				10 22	90/57
x Vých Hrušky.....		5			27	
x Moravská Nová Ves.....		6⁵			33⁵	
x Lužice.....		3⁵			37	
x Hodonín	3)	4			41	
x Rohatec		6			47	
x Bzenec přívoz.....		6			53	
x Moravský Písek		4			57	
x Nedakonice		6	11 03		11 46	

Pn 48225 pp

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					23 58	90/54
x Moravský Písek		5			0 03	
x Bzenec přívoz.....		4			07	85/50
x Rohatec		6⁵			13⁵	
x Hodonín	3)	5⁵			19	
x Lužice.....		4			23	90/48
x Moravská Nová Ves.....		3⁵			26⁵	85/50
x Vých Hrušky.....		5⁵			32	
x Břeclav přednádraží	3)	5	0 37			

Nex 48302

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Kúty				18 22		18 57	100/77
x Lanžhot.....			11			19 08	
x Břeclav os.n.		3)	7	19 15	3	18	
x Břeclav přednádraží		3)	4			22	
x Podivín			7			29	
x Zaječí			6			35	
x Šakvice			4			39	
x Vranovice			6			45	
x Hrušovany u Brna.....			6			51	
x Modřice.....			7			58	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.			2			20 00	80/70
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651			1⁵			01⁵	
x Brno dolní n.			1⁵			03	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....			3			06	
x Odb Brno-Židenice z			1			07	
x Brno-Maloměřice			4	20 11		20 37	

Nex 48305

DB - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
¹ Brno-Maloměřice			0 20		0 25	80/63
^x Odb Brno-Židenice z		3			28	
^x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1⁵			29⁵	
^x Brno dolní n.		4⁵			34	
^x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			34⁵	
^x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1⁵			36	100/77
^x Modřice		3			39	
^x Hrušovany u Brna		8			47	
^x Vranovice		5			52	
^x Šakvice		7			59	
^x Zaječí		4			1 03	
^x Podivín		6			09	
^x Břeclav přednádraží	3)	6			15	
^x Břeclav os.n.	3)	4	1 19	26	45	
^x Lanžhot		8			53	
^x Kúty		9	2 02		2 07	

Pn 48308

Brno dolní n. - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 2 x 750, 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Brno dolní n.					11 42	80/70
^x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		5			47	
^x Odb Brno-Židenice z		1			48	
^x Brno-Maloměřice		4	11 52		12 52	

Pn 48309

DB - Brno-Maloměřice - Brno dolní n.

Lok. ř. 2 x 750, 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			8 06		9 06	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			09	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1 ⁵			10 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵	9 15			

Rušící Pn 48320

Brno dolní n. - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 2 x 750, 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno dolní n.					15 24	80/70
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		5			29	
x Odb Brno-Židenice z		1			30	
x Brno-Maloměřice		4	15 34		16 34	

Pn 48321

DB - Brno-Maloměřice - Brno dolní n.

Lok. ř. 2 x 750, 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			19 08		20 08	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			11	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1 ⁵			12 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵	20 17			

Nex 48323

DB - Brno-Maloměřice - Kúty - ŽSR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			12 37		12 45	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			48	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1 ⁵			49 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			54	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0 ⁵			54 ⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1 ⁵			56	100/77
x Modřice		3			59	
x Hrušovany u Brna		8			13 07	
x Vranovice		5 ⁵			12 ⁵	
x Šakvice		6 ⁵			19	
x Zaječí		4			23	
x Podivín		5			28	
x Břeclav přednádraží	3)	6			34	
x Břeclav os.n.	3)	4	13 38	7	45	
x Lanžhot		8			53	
x Kúty		9	14 02		14 08	

Nex 48336

ŽSR - Kúty - Brno-Maloměřice - DB

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			5 37		5 48	100/77
x Lanžhot.....		10			58	
x Břeclav os.n.	3)	7	6 05	3	6 08	
x Břeclav přednádraží	3)	4			12	
x Podivín		7			19	
x Zaječí		6			25	
x Šakvice		4			29	
x Vranovice		6			35	
x Hrušovany u Brna.....		5			40	
x Modřice.....		7			47	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			49	80/70
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		1 ⁵			50 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			52	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....		3			55	
x Odb Brno-Židenice z		1			56	
x Brno-Maloměřice		4	7 00		7 49	

Pn 48370 pp

Břeclav přednádraží - Svitavy - DB

Lok. ř. 230 Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Brno-Maloměřice - Svitavy. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)				8 44	90/46
x Podivín		10			54	
x Zaječí		6			9 00	
x Šakvice		4			04	
x Vranovice		7			11	
x Hrušovany u Brna		6			17	
x Modřice		8			25	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			27	80/39
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		2			29	
x Brno dolní n.		2			31	75/53
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		3			34	
x Odb Brno-Židenice z		1			35	80/48
x Brno-Maloměřice		4	9 39	40	10 19	60/29
x Brno-Maloměřice St.6		5			24	90/43
x Adamov		11			35	
x Blansko		7			42	
x Rájec-Jestřebí		6			48	
x Skalice nad Svitavou		8			56	
x Letovice		9	11 05	14	11 19	
x Březová nad Svitavou		13			32	
x Svitavy		14			11 46	

Rn 49001

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice			18 51		20 05	90/49
x Moravský Písek		8			13	
x Bzenec přívoz.....		4 ⁵			17 ⁵	
x Rohatec		6 ⁵			24	
x Hodonín	3)	5 ⁵			29 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			33	
x Moravská Nová Ves		5	20 38	13	51	
x Výh Hrušky		7			58	
x Břeclav přednádraží	3)	5	21 03		23 05	

Vn 49002

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		21 46		23 01	100/63
x Výh Hrušky		5			06	
x Moravská Nová Ves		6			12	
x Lužice		3 ⁵			15 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			19	
x Rohatec		5 ⁵			24 ⁵	
x Bzenec přívoz.....		6 ⁵			31	
x Moravský Písek		3 ⁵			34 ⁵	
x Nedakonice		5 ⁵			23 40	

Rn 49005

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					23 04	90/49
x Moravský Písek		5			09	
x Bzenec přívoz		4			13	
x Rohatec		6			19	
x Hodonín	3)	5			24	
x Lužice		4			28	
x Moravská Nová Ves		3⁵			31⁵	
x Vých Hrušky		5⁵			37	
x Břeclav přednádraží	3)	5	23 42		2 00	

Vn 49006

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		0 46		2 04	95/65
x Vých Hrušky		5			09	
x Moravská Nová Ves		6			15	
x Lužice		3⁵			18⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			22	
x Rohatec		5⁵			27⁵	
x Bzenec přívoz		6⁵			34	
x Moravský Písek		3⁵			37⁵	100/69
x Nedakonice		5⁵			2 43	

Rn 49009

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					2 51	90/49
x Moravský Písek		6			57	
x Bzenec přívoz		4			3 01	
x Rohatec		6⁵			07⁵	
x Hodonín	3)	5⁵			13	
x Lužice		4			17	
x Moravská Nová Ves		3⁵			20⁵	
x Vých Hrušky		5⁵			26	
x Břeclav přednádraží	3)	5	3 31		5 11	

Vn 49010

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		3 43		5 08	100/63
x Vých Hrušky		5			13	
x Moravská Nová Ves		6			19	
x Lužice		3⁵			22⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			26	
x Rohatec		5⁵			31⁵	
x Bzenec přívoz		6⁵			38	
x Moravský Písek		3⁵			41⁵	
x Nedakonice		5⁵			5 47	

Rn 49013

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					17 07	90/49
x Moravský Písek		6			13	
x Bzenec přívoz		4			17	
x Rohatec		6⁵			23⁵	
x Hodonín	3)	5⁵			29	
x Lužice		4			33	
x Moravská Nová Ves		3⁵			36⁵	
x Výh Hrušky		6⁵	17 43	16	59	
x Břeclav přednádraží	3)	6	18 05		20 14	

Vn 49014

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		2 34		4 11	100/71
x Výh Hrušky		5			16	
x Moravská Nová Ves		6			22	95/65
x Lužice		3⁵			25⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			29	100/71
x Rohatec		5⁵			34⁵	
x Bzenec přívoz		6⁵			41	95/65
x Moravský Písek		3⁵			44⁵	100/69
x Nedakonice		5⁵	4 50		4 59	

Rn 49017

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice						20 30	90/49
x Moravský Písek			6			36	
x Bzenec přívoz.....			4			40	
x Rohatec			6⁵			46⁵	
x Hodonín		3)	5⁵			52	
x Lužice			4			56	
x Moravská Nová Ves			3⁵			59⁵	
x Výh Hrušky			5⁵			21 05	
x Břeclav přednádraží		3)	5	21 10		23 15	

Rn 49021

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice						0 43	90/49
x Moravský Písek			6			49	
x Bzenec přívoz.....			4			53	
x Rohatec			6⁵			59⁵	
x Hodonín		3)	5⁵			1 05	
x Lužice			4			09	
x Moravská Nová Ves			3⁵			12⁵	
x Výh Hrušky			5⁵			18	
x Břeclav přednádraží		3)	5	1 23		3 20	

Vn 49022

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		12 08		14 00	100/63
x Výh Hrušky.....		5			05	
x Moravská Nová Ves.....		6			11	
x Lužice.....		3 ⁵			14 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			18	
x Rohatec		5 ⁵			23 ⁵	
x Bzenec přívoz.....		6 ⁵			30	
x Moravský Písek		4			34	
x Nedakonice		5			14 39	

Rn 49025

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					4 08	90/49
x Moravský Písek		6			14	
x Bzenec přívoz.....		4			18	
x Rohatec		6 ⁵			24 ⁵	
x Hodonín	3)	5 ⁵			30	
x Lužice.....		4			34	
x Moravská Nová Ves.....		3 ⁵			37 ⁵	
x Výh Hrušky.....		5 ⁵			43	
x Břeclav přednádraží	3)	5	4 48		7 05	

Vn 49026

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		14 47		16 10	100/63
x Vých Hrušky		5			15	
x Moravská Nová Ves		6			21	
x Lužice		3 ⁵			24 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			28	
x Rohatec		5 ⁵			33 ⁵	
x Bzenec přívoz.....		6 ⁵			40	
x Moravský Písek		4			44	
x Nedakonice		5			16 49	

Rn 49041

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					19 18	95/54
x Moravský Písek		5			23	100/57
x Bzenec přívoz.....		4			27	95/56
x Rohatec		6			33	
x Hodonín	3)	5 ⁵			38 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			42	100/57
x Moravská Nová Ves		3 ⁵			45 ⁵	95/56
x Vých Hrušky		5 ⁵			51	
x Břeclav přednádraží	3)	5	19 56		22 05	

Vn 49042

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		21 03		22 07	100/63
x Vých Hrušky.....		5			12	
x Moravská Nová Ves.....		6			18	
x Lužice.....		3 ⁵			21 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			25	
x Rohatec		5 ⁵			30 ⁵	
x Bzenec přívoz.....		6 ⁵			37	
x Moravský Písek		4			41	
x Nedakonice		5			22 46	

Rn 49045

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					13 18	95/54
x Moravský Písek		6			24	100/57
x Bzenec přívoz.....		4			28	95/56
x Rohatec		6			34	
x Hodonín	3)	5 ⁵			39 ⁵	
x Lužice.....		4			43 ⁵	100/57
x Moravská Nová Ves.....		4			47 ⁵	95/56
x Vých Hrušky.....		5 ⁵			53	
x Břeclav přednádraží	3)	5	13 58		16 41	

Vn 49046

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		0 28		2 24	100/63
x Vých Hrušky		5			29	
x Moravská Nová Ves		6			35	
x Lužice		3⁵			38⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			42	
x Rohatec		5⁵			47⁵	
x Bzenec přívoz.....		6⁵			54	
x Moravský Písek		3⁵			57⁵	
x Nedakonice		5⁵			3 03	

Rn 49049

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					19 47	95/54
x Moravský Písek		5			52	100/57
x Bzenec přívoz.....		4			56	95/56
x Rohatec		6			20 02	
x Hodonín	3)	5⁵			07⁵	
x Lužice		3⁵			11	100/57
x Moravská Nová Ves		3⁵			14⁵	95/56
x Vých Hrušky		5⁵			20	
x Břeclav přednádraží	3)	5	20 25		22 56	

Vn 49050

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		21 26		23 10	95/65
x Vých Hrušky.....		5			15	
x Moravská Nová Ves.....		6			21	
x Lužice.....		3⁵			24⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			28	
x Rohatec		5⁵			33⁵	
x Bzenec přívoz.....		6⁵			40	
x Moravský Písek		3⁵			43⁵	100/69
x Nedakonice		5⁵			23 49	

Rn 49053

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					14 11	95/54
x Moravský Písek		5			16	100/57
x Bzenec přívoz.....		4			20	95/56
x Rohatec		6⁵			26⁵	
x Hodonín	3)	5⁵			32	
x Lužice.....		4			36	100/57
x Moravská Nová Ves.....		4			40	95/56
x Vých Hrušky.....		6	14 46	6	52	
x Břeclav přednádraží	3)	6	14 58		19 07	

Vn 49054

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		21 14		23 40	100/63
x Výh Hrušky		5			45	
x Moravská Nová Ves		4⁵			49⁵	
x Lužice		3			52⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			56	
x Rohatec		5			0 01	
x Bzenec přívoz.....		5⁵			06⁵	
x Moravský Písek		3⁵			10	
x Nedakonice		5			0 15	

Rn 49061

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					0 16	90/57
x Moravský Písek		5			21	
x Bzenec přívoz.....		4			25	
x Rohatec		6⁵			31⁵	
x Hodonín	3)	5⁵			37	
x Lužice		4			41	
x Moravská Nová Ves		4			45	
x Výh Hrušky		5			50	
x Břeclav přednádraží	3)	5	0 55		2 20	

Vn 49062

ÖBB - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PKP

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		1 14		2 18	100/61
x Vých Hrušky.....		5			23	
x Moravská Nová Ves.....		6			29	95/56
x Lužice.....		3⁵			32⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			36	100/61
x Rohatec		5⁵			41⁵	
x Bzenec přívoz.....		6⁵			48	95/56
x Moravský Písek		3⁵			51⁵	100/60
x Nedakonice		5⁵			2 57	

Rn 49069

PKP - Nedakonice - Břeclav přednádraží - ÖBB

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					17 30	95/54
x Moravský Písek		6			36	100/57
x Bzenec přívoz.....		5			41	95/56
x Rohatec		7			48	
x Hodonín	3)	5⁵			53⁵	
x Lužice.....		3⁵			57	100/57
x Moravská Nová Ves.....		4			18 01	95/56
x Vých Hrušky.....		5			06	
x Břeclav přednádraží	3)	5	18 11		20 50	

Rn / Rušící Rn 49413

Libuš - Svitavy - Brno-Maloměřice / Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží - SŽ

Lok. ř. 363 Svitavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					3 19	95/60
x Březová nad Svitavou		13			32	100/64
x Letovice		7			39	
x Skalice nad Svitavou		7			46	
x Rájec-Jestřebí		7			53	
x Blansko		5			58	
x Adamov		7			4 05	
x Brno-Maloměřice St.6		9			14	60/29
x Brno-Maloměřice		4	4 18	20	38	80/57
x Odb Brno-Židenice z		3			41	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1⁵			42⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			47	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			47⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1⁵			49	100/61
x Modřice		3			52	
x Hrušovany u Brna		9			5 01	
x Vranovice		6			07	
x Šakvice		7			14	
x Zaječí		5			19	
x Podivín		6			25	
x Břeclav přednádraží	3)	9	5 34		6 37	

Vn 49414

SŽ - Břeclav přednádraží - Svitavy - Libuš

Lok. ř. 230 Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Brno-Maloměřice - Svitavy. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Břeclav přednádraží	3)		11 48		12 56	100/60
^x Podivín		8			13 04	
^x Zaječí		6			10	
^x Šakvice		6	13 16	8	24	
^x Vranovice		8			32	
^x Hrušovany u Brna		5			37	
^x Modřice		8			45	
^x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			47	80/61
^x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		1 ⁵			48 ⁵	
^x Brno dolní n.		1 ⁵			50	
^x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		3			53	
^x Odb Brno-Židenice z		1			54	
^x Brno-Maloměřice		4	58	32	14 30	60/29
^x Brno-Maloměřice St.6		2			32	100/57
^x Adamov		10			42	
^x Blansko		7	14 49	3	52	
^x Rájec-Jestřebí		5			57	
^x Skalice nad Svitavou		8	15 05	6	15 11	
^x Letovice		8			19	
^x Březová nad Svitavou		7			26	
^x Svitavy		11			15 37	

Rn 49417Jestřebí - **Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží** - SŽ

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			4 14		4 38	80/57
x Odb Brno-Židenice z		3			41	
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská		1 ⁵			42 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			47	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0 ⁵			47 ⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1 ⁵			49	100/61
x Modřice		3			52	
x Hrušovany u Brna		9			5 01	
x Vranovice		6			07	
x Šakvice		7			14	
x Zaječí		5			19	
x Podivín		6			25	
x Břeclav přednádraží	3)	9	5 34		6 37	

Vn 49418SŽ - **Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice** - Jestřebí

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		5 35		6 52	100/60
x Podivín		8			7 00	
x Zaječí		6			06	
x Šakvice		6	7 12	21	33	
x Vranovice		9			42	
x Hrušovany u Brna		6			48	
x Modřice		8			56	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			58	80/61
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		1 ⁵			59 ⁵	
x Brno dolní n.		1 ⁵			8 01	
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská		3			04	
x Odb Brno-Židenice z		1			05	
x Brno-Maloměřice		4	8 09		9 23	

Vn 50260 pp

Bohumín-Vrbice - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brdzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice			3 02		3 11	100/63
x Moravský Písek		7			18	
x Bzenec přívoz		4			22	
x Rohatec		5 ⁵			27 ⁵	
x Hodonín	3)	4 ⁵			32	
x Lužice		3			35	
x Moravská Nová Ves		3			38	
x Výh Hrušky		5			43	
x Břeclav přednádraží	3)	5	3 48			

Nex 56201

Ústí nad Labem západ - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brdzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					10 15	90/49
x Moravský Písek		6			21	
x Bzenec přívoz		4			25	
x Rohatec		6			31	
x Hodonín	3)	5 ⁵			36 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			40	
x Moravská Nová Ves		4			44	
x Výh Hrušky		5			49	
x Břeclav přednádraží	3)	5	10 54			

Pn 57201

Cheb - Brno-Maloměřice - Brno dolní n.

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brdzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			6 09		6 55	80/57
x Odb Brno-Židenice z		3			58	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1 ⁵			59 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵	7 04			

Vn 59622 pp

Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice - Šlapanov

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)				3 41	90/46
x Podivín		9			50	
x Zaječí		6			56	
x Šakvice		5			4 01	
x Vranovice		7			08	
x Hrušovany u Brna.....		6			14	
x Modřice.....		8			22	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			24	80/57
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		2			26	
x Brno dolní n.		2			28	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....		3			31	75/53
x Odb Brno-Židenice z		1			32	80/48
x Brno-Maloměřice		4	4 36		4 42	

Rn 59623 pp

Šlapanov - Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			17 06		17 18	80/57
x Odb Brno-Židenice z		3			21	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1⁵			22⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			27	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			27⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1⁵			29	90/47
x Modřice.....		3			32	
x Hrušovany u Brna.....		8			40	
x Vranovice		6			46	
x Šakvice		7			53	
x Zaječí		5			58	
x Podivín		6			18 04	
x Břeclav přednádraží	3)	10	18 14			

Pn 60280 ppKarviná-Doly - **Nedakonice - Břeclav přednádraží**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					13 49	90/49
x Moravský Písek		6			55	
x Bzenec přívoz		4			59	
x Rohatec		8	14 07	71	15 18	
x Hodonín	3)	9			27	
x Lužice		4			31	
x Moravská Nová Ves		3⁵			34⁵	
x Výh Hrušky		4⁵			39	
x Břeclav přednádraží	3)	5	15 44			

Pn 60298 ppPetrovice u Karviné - **Nedakonice - Břeclav přednádraží** - Bořít les

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					2 04	90/49
x Moravský Písek		5			09	
x Bzenec přívoz		4			13	
x Rohatec		6			19	
x Hodonín	3)	6			25	
x Lužice		4			29	
x Moravská Nová Ves		4			33	
x Výh Hrušky		5			38	
x Břeclav přednádraží	3)	5	2 43		20 50	

Pn 61230

Přerov přednádraží - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					22 30	90/49
x Moravský Písek		5			35	
x Bzenec přívoz.....		4			39	
x Rohatec		6			45	
x Hodonín	3)	6			51	
x Lužice		4			55	
x Moravská Nová Ves		4			59	
x Výh Hrušky		5			23 04	
x Břeclav přednádraží	3)	5	23 09			

Pn 61232

Přerov přednádraží - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					14 25	90/49
x Moravský Písek		5			30	
x Bzenec přívoz.....		4			34	
x Rohatec		7	14 41	3	44	
x Hodonín	3)	8			52	
x Lužice		4			56	
x Moravská Nová Ves		4			15 00	
x Výh Hrušky		5			05	
x Břeclav přednádraží	3)	5	15 10			

Pn 62099 pp

Boří les - **Břeclav přednádraží** - **Nedakonice** - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)		21 15		21 53	90/49
x Vých Hrušky.....		5			58	
x Moravská Nová Ves.....		5			22 03	
x Lužice.....		4			07	
x Hodonín	3)	4			11	
x Rohatec		5			16	
x Bzenec přívoz.....		6			22	
x Moravský Písek		4			26	
x Nedakonice		5			22 31	

Pn 62121

Břeclav přednádraží - **Nedakonice** - Přerov přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)				1 25	90/57
x Vých Hrušky.....		5			30	
x Moravská Nová Ves.....		5			35	
x Lužice.....		4			39	
x Hodonín	3)	4			43	
x Rohatec		5			48	
x Bzenec přívoz.....		6			54	
x Moravský Písek		4			58	
x Nedakonice		6			2 04	

Pn 62123

Břeclav přednádraží - Nedakonice - Přerov přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)				12 14	90/57
x Výh Hrušky		5			19	
x Moravská Nová Ves		5			24	
x Lužice		4			28	
x Hodonín	3)	4			32	
x Rohatec		5			37	
x Bzenec přívoz.....		6			43	
x Moravský Písek		4			47	
x Nedakonice		6			12 53	

Pn 62660 pp

Lužice - Brno-Maloměřice - Most nové n. St. 7

Lok. ř. 742 Lužice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 230 Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Lužice					15 44	90/49
x Moravská Nová Ves		12			56	
x Výh Hrušky		8			16 04	
x Břeclav přednádraží	3)	5	16 09	105	17 54	
x Podivín		9⁵			18 03⁵	
x Zaječí		6			09⁵	
x Šakvice		6⁵	18 16	5	21	
x Vranovice		9			30	
x Hrušovany u Brna.....		6			36	
x Modřice.....		9			45	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			47	80/57
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		2			49	
x Brno dolní n.		2			51	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		3			54	75/53
x Odb Brno-Židenice z		1			55	80/48
x Brno-Maloměřice		4	18 59		19 52	

Pn 66261 pp

Most nové n. St. 1 - Brno-Maloměřice - Lužice

Lok. ř. 2 x 230 Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 742 Břeclav přednádraží - Lužice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			5 21		5 58	80/57
x Odb Brno-Židenice z		3			6 01	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1 ⁵			02 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			07	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0 ⁵			07 ⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1 ⁵			09	90/49
x Modřice		3			12	
x Hrušovany u Brna		9			21	
x Vranovice		6			27	
x Šakvice		7			34	
x Zaječí		6	6 40	5	45	
x Podivín		7			52	
x Břeclav přednádraží	3)	10	7 02	44	7 46	
x Výh Hrušky		8			54	
x Moravská Nová Ves		14			8 08	
x Lužice		7	8 15			

Pn 68900 pp

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					7 46	80/45
x Moravský Písek		7			53	
x Bzenec přívoz		7	8 00	24	8 24	
x Rohatec		11			35	
x Hodonín	3)	8			43	
x Lužice		5			48	
x Moravská Nová Ves		5			53	
x Výh Hrušky		6			59	
x Břeclav přednádraží	3)	5	9 04			

Pn 68901 pp

Břeclav přednádraží - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)				0 00	80/45
x Vých Hrušky		5			05	
x Moravská Nová Ves		11			16	
x Lužice		5			21	
x Hodonín	3)	5			26	
x Rohatec		10	0 36	8	44	
x Bzenec přívoz.....		13			57	
x Moravský Písek		5			1 02	
x Nedakonice		7			1 09	

Pn 69930 pp

Břeclav přednádraží - Svitavy - Česká Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)				1 11	85/49
x Podivín		9			20	
x Zaječí		6			26	
x Šakvice		5			31	
x Vranovice		7			38	
x Hrušovany u Brna.....		6			44	
x Modřice.....		9			53	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			55	80/48
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		2			57	
x Brno dolní n.		2			59	65/48
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		3			2 02	
x Odb Brno-Židenice z		1			03	70/41
x Brno-Maloměřice		4	2 07	6	13	60/33
x Brno-Maloměřice St.6.....		2			15	85/46
x Adamov		10			25	
x Blansko.....		6			31	
x Rájec-Jestřebí		5			36	
x Skalice nad Svitavou		7			43	
x Letovice		8			51	
x Březová nad Svitavou		7			58	
x Svitavy		13			3 11	

Pn 69931 pp

Česká Třebová odj.sk. - Svitavy - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					0 47	80/50
x Březová nad Svitavou		13			1 00	
x Letovice		8			08	
x Skalice nad Svitavou		9			17	
x Rájec-Jestřebí		7			24	
x Blansko		5			29	
x Adamov		7			36	
x Brno-Maloměřice St.6		9			45	60/33
x Brno-Maloměřice		5	1 50	27	2 17	70/50
x Odb Brno-Židenice z		3			20	65/43
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1⁵			21⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			26	80/39
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			26⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1⁵			28	85/49
x Modřice		3			31	80/43
x Hrušovany u Brna		9			40	
x Vranovice		6			46	
x Šakvice		8			54	
x Zaječí		5			59	
x Podivín		6			3 05	85/47
x Břeclav přednádraží	3)	9	3 14			

Pn 69970 pp

Prosenice - Nedakonice - Břeclav os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					4 17	80/43
x Moravský Písek		6			23	85/46
x Bzenec přívoz.....		4			27	80/45
x Rohatec		7			34	
x Hodonín	3)	6			40	
x Lužice		4			44	85/46
x Moravská Nová Ves		4			48	80/45
x Výh Hrušky		7	4 55	16	5 11	
x Břeclav přednádraží	3)	5			16	
Břeclav os.n.	3)	3	5 19			

Pn 69971 pp

Břeclav os.n. - Nedakonice - Prosenice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.	3)				8 13	85/49
x Břeclav přednádraží	3)	4			17	
x Výh Hrušky		3			20	80/45
x Moravská Nová Ves		6			26	
x Lužice		4			30	
x Hodonín	3)	4			34	
x Rohatec		6			40	
x Bzenec přívoz.....		7			47	
x Moravský Písek		5			52	85/49
x Nedakonice		6			8 58	

Pn 69972 pp

Česká Třebová odj.sk. - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					17 43	80/43
x Moravský Písek		6			49	85/46
x Bzenec přívoz		4			53	80/45
x Rohatec		8	18 01	170	20 51	
x Hodonín	3)	7			58	
x Lužice		4			21 02	85/46
x Moravská Nová Ves		4			06	80/45
x Výh Hrušky		6			12	
x Břeclav přednádraží	3)	5	21 17			

Pn 69973 pp

Břeclav přednádraží - Nedakonice - Česká Třebová odj.sk.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží	3)				8 54	80/45
x Výh Hrušky		5			59	
x Moravská Nová Ves		5			9 04	
x Lužice		4			08	
x Hodonín	3)	6	9 14	40	54	
x Rohatec		7			10 01	
x Bzenec přívoz		7			08	
x Moravský Písek		4			12	85/49
x Nedakonice		5			10 17	

Lv 72000 pp

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					3 56	80/38
x Lanžhot		9			4 05	
x Břeclav os.n.	3)	7			12	
Břeclav přednádraží	3)	3	4 15			

Lv 72001 pp

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží	3)				4 16	80/38
x Břeclav os.n.	3)	3			19	
x Lanžhot.....		7			26	
x Kúty		9	4 35			

Lv 72140 pp

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					19 35	80/38
x Lanžhot.....		9			44	
x Břeclav os.n.	3)	7			51	
Břeclav přednádraží	3)	3	19 54			

Lv 72141 pp

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží	3)				5 11	80/38
x Břeclav os.n.	3)	3			14	
x Lanžhot.....		7			21	
x Kúty		9	5 30			

Lv 72142

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					15 35	80/38
x Lanžhot.....		9			44	
x Břeclav os.n.	3)	7	15 51	4	55	
Břeclav přednádraží	3)	3	15 58			

Lv 72143

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží	3)				19 02	80/38
x Břeclav os.n.	3)	3	19 05	4	09	
x Lanžhot.....		7			16	
x Kúty		9	19 25			

Lv 78000 pp

Kúty - Lanžhot - Břeclav přednádraží

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					7 55	80/38
x Lanžhot		9	8 04		8 04	

Lv 78001 pp

Břeclav přednádraží - Lanžhot - Kúty

1	2	3	5	6	7	8
x Lanžhot			2 48		2 48	80/38
x Kúty		9	2 57			

Lv 78002 pp

Kúty - Lanžhot - Břeclav přednádraží

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					22 10	80/38
x Lanžhot		9	22 19		22 19	

Lv 78003 pp

Břeclav přednádraží - Lanžhot - Kúty

1	2	3	5	6	7	8
x Lanžhot			18 11		18 11	80/38
x Kúty		9	18 20			

Lv 79010 pp

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					3 48	80/38
x Lanžhot		9			57	
x Břeclav os.n.	3)	7			4 04	
Břeclav přednádraží	3)	3	4 07			

Lv 79011 pp

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží	3)				21 14	80/38
x Břeclav os.n.	3)	3			17	
x Lanžhot		7			24	
x Kúty		9	21 33			

Lv 79902 pp

Přerov os.n. - Nedakonice - Břeclav os.n.

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					9 07	160 ¹⁹² / ₁₄₁
x Moravský Písek		3			10	
x Bzenec přívoz		4	9 14	6	20	
x Rohatec		4			24	
x Hodonín	3)	3			27	
x Lužice		2			29	
x Moravská Nová Ves		2			31	
x Výh Hrušky		3			34	
x Břeclav přednádraží	3)	3			37	
Břeclav os.n.	3)	3	9 40			

Lv 79903 pp

Břeclav os.n. - Nedakonice - Přerov os.n.

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.	3)				10 54	160 ¹⁹² / ₁₄₁
x Břeclav přednádraží	3)	2			56	
x Výh Hrušky		3			59	
x Moravská Nová Ves		2 ⁵			11 01 ⁵	
x Lužice		2			03 ⁵	
x Hodonín	3)	2			05 ⁵	
x Rohatec		3 ⁵	11 09	7	16	
x Bzenec přívoz		4			20	
x Moravský Písek		3	23	57	12 20	
x Nedakonice		4			12 24	

Lv 79940 pp

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav os.n.	3)				11 22	160 ¹⁸⁸ / ₁₃₇
x Břeclav přednádraží.....	3)	3			25	
x Podivín.....		5			30	
x Zaječí.....		4			34	
x Šakvice.....		3			37	
x Vranovice.....		5			42	
x Hrušovany u Brna.....		4			46	
x Modřice.....		6			52	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2			54	80/61
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		1 ⁵			55 ⁵	
x Brno dolní n.....		1 ⁵			57	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....		3			12 00	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			01	
x Brno-Maloměřice		4	12 05			

Lv 79941 pp

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					9 22	80/57
x Odb Brno-Židenice z.....		2			24	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....		1 ⁵			25 ⁵	
x Brno dolní n.....		3 ⁵			29	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0 ⁵			29 ⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		1 ⁵	9 31	2	33	160 ¹⁹⁰ / ₁₃₉
x Modřice.....		3			36	
x Hrušovany u Brna.....		8			44	
x Vranovice.....		5			49	
x Šakvice.....		6			55	
x Zaječí.....		3			58	
x Podivín.....		5			10 03	
x Břeclav přednádraží.....	3)	7			10	
Břeclav os.n.	3)	3	10 13			

Mn 82320**Modřice - Brno-Maloměřice - Letovice**

Lok. ř. 731 Modřice - Brno dolní n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno dolní n. - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Modřice					5 35	80/39
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		4			39	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		2⁵			41⁵	
x Brno dolní n.		2⁵	5 44	23	6 07	75/49
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		3			10	70/45
x Odb Brno-Židenice z		1			11	80/48
x Brno-Maloměřice		4	6 15		13 12	

Mn 82325**Velké Opatovice - Brno-Maloměřice - Modřice**

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			0 35		3 50	75/49
x Odb Brno-Židenice z		3			53	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		2			55	
x Brno dolní n.		5			4 00	80/34
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			00⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2⁵			03	
x Modřice		6	4 09			

Mn 82521

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Vranovice					3 05	80/37
x Šakvice		11	3 16	46	4 02	
x Zaječí		8	4 10	10	20	
x Podivín		10	30	18	48	
x Břeclav přednádraží	3)	13	5 01	76	6 17	
x Výh Hrušky		7	6 24	19	43	
x Moravská Nová Ves		11	54	13	7 07	
x Lužice		8	7 15	52	8 07	
x Hodonín	3)	8	8 15	50	9 05	
x Rohatec		12	9 17	75	10 32	
x Bzenec přívoz		12	10 44			

Mn 82640

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bzenec přívoz					11 03	80/37
x Rohatec		12	11 15	64	12 19	
x Hodonín	3)	12	12 31	86	13 57	
x Lužice		8	14 05	22	14 27	
x Moravská Nová Ves		8	35	16	51	
x Výh Hrušky		8			59	
x Břeclav přednádraží	3)	5	15 04	448	22 32	
x Podivín		12	22 44	14	58	
x Zaječí		11	23 09	14	23 23	
x Šakvice		8	31	76	0 47	
x Vranovice		12	0 59			

Mn 82726**Brno-Maloměřice - Brno dolní n. - Tetčice**

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					5 41	75/49
x Odb Brno-Židenice z		3			44	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1⁵			45⁵	
x Brno dolní n.		4⁵	5 50		8 55	

Mn 82820

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Brno-Židenice z					9 40	50/16
x Brno-Maloměřice		4	9 44			

Mn 82821

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					8 25	50/21
x Odb Brno-Židenice z		3	8 28			

Rušící Mn 82824

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Modřice					8 48	80/39
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		4			52	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		2⁵			54⁵	
x Brno dolní n.		1⁵			56	75/49
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		3			59	70/45
x Odb Brno-Židenice z		1			9 00	80/48
x Brno-Maloměřice		4	9 04			

Rušící Mn 82825

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					5 41	75/49
x Odb Brno-Židenice z		3			44	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		1⁵			45⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			50	80/34
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			50⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2⁵			53	
x Modřice		6	5 59			

Rušící Mn 82827

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					3 50	75/49
x Odb Brno-Židenice z		3			53	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská		2			55	
x Brno dolní n.		5			4 00	80/34
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651		0⁵			00⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.		2⁵			03	
x Modřice		6	4 09			

Mn 82940 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hustopeče u Brna.....	☎					1 00	50/40	
Šakvice			13	1 13				

Mn 82941 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Šakvice						0 20	50/45	
Hustopeče u Brna.....	☎		12	0 32				

Mn 82942 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hustopeče u Brna.....	☎					22 45	50/40	
Šakvice			13	22 58				

Mn 82943 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Šakvice						22 10	50/45	
Hustopeče u Brna.....	☎		12	22 22				

Mn 82990 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Modřice					3 18	80/48
x Brno-Horní Heršpice		5			23	
x Brno hl.n.	P	5			28	
x Odb Brno-Židenice z		4			32	
x Brno-Maloměřice		5	3 37			

Mn 82991 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					1 47	75/47
x Odb Brno-Židenice z		3			50	
x Brno hl.n.	P	6			56	80/34
x Brno-Horní Heršpice		4			2 00	
x Modřice		6	2 06			

Služ 91900 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				8 40	45/34*
Holíč nad Moravou	B	16	8 56			

* z km 2,100 platí **55/39****Služ 91901 pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Holíč nad Moravou	N				6 50	55/39
Hodonín	3)	17	7 07			

Služ 91904 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					8 30	80/38
x Lanžhot.....		10			40	
x Břeclav os.n.	3)	7			47	
Břeclav přednádraží	3)	3	8 50			

Služ 91905 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží	3)				9 03	80/38
x Břeclav os.n.	3)	3			06	
x Lanžhot.....		7			13	
x Kúty		11	9 24			