



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

515 nákladní

pro tratě

Kutná Hora hl.n. – Zruč nad Sázavou

Čáslav místní n. – Třemošnice

Kolín – Lededčko

Pečky – Kouřim

Bošice – Bečváry

Platí od 9. prosince 2012

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40165/2012-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	5
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu.....	6
	Tabelární jízdní řády	8

P ř e c h o d n á u s t a n o v e n í k T a b u l c e 1

ve smyslu Pokynu provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2012

- Sloupec 1 tabelárního jízdního řádu:
 - značky \odot a \bullet se neuvádí
 - nově se uvádí značka \oplus s významem „stanice, kde je prováděna výprava vlaků s přepravou cestujících návštěví **Odjezd**“
- Sloupec 2 tabelárního jízdního řádu:
 - značky \emptyset , **S** a \blacksquare se neuvádí
 - nově se zavádí značka **N** s významem „stanice nebo výhybna s nezávislými vjezdovými a cestovými návěstidly“
 - nově se zavádí značka **B** s významem „stanice nebo výhybna bez odjezdových návěstidel“
 - nově se zavádí značka D s významem „dopravná D3 (popř. přilehlá stanice po dobu výluky služby výpravního), ve které je strojvedoucímu příslušného vlaku nařízena ohlašovací povinnost“

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
84230	8	85950	10	85958	12		
84231	8	85951	10	85959	12	94262	14
84240	8	85952	10	85970	12	94263	15
84241	9	85953	11	85971	13	94264	15
84270	9	85954	11	85972	13	94265	15
84271	9	85955	11	85973	13	94266	15
84290	10	85956	11	85976	14	94267	16
		85957	12	85977	14		

Ustanovení místního významu

ŽST Uhlířské Janovice:

V době VSDZ výpravčího v ŽST Uhlířské Janovice plní ŽST funkci hlásky. Vjezdová návěstidla L a S v ŽST Uhlířské Janovice plní funkci oddílových návěstidel pro daný směr jízdy.

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích

Vlaky Mn, Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámka
	708	730 731	742	2 x 742	
Zruč n. Sázavou – Zbraslavice	S 150	S 200	S 300	²⁾	¹⁾ lok. ř. 730 není přechodná ²⁾ lok. ř. 742 přechodná pouze jednoduše
Zbraslavice – Červené Janovice n.	S 200	S 350	S 450	²⁾	
Červené Janovice n. – Kutná Hora město	S 300	S 450	S 600	²⁾	
Kutná Hora město – Kutná Hora hl.n.	S 600	S 700 ¹⁾	S 850	²⁾	
Kutná Hora hl.n. – Kutná Hora město	S 250	S 450 ¹⁾	S 550	²⁾	
Kutná Hora město – Zbraslavice	S 150	S 200	S 300	²⁾	
Zbraslavice – Zruč n. Sázavou	S 250	S 450	S 550	²⁾	
Třemošnice – Čáslav místní n.	S 300	³⁾	S 800	S 1350	³⁾ lok. ř. 730, 731 není přechodná
Čáslav místní n. – Žleby	S 300	³⁾	S 800	S 1500	
Žleby – Třemošnice	S 120	³⁾	S 400	S 650	
Kolín – Ledečko	S 150	S 300	S 400	S 750	
Ledečko – Uhlířské Janovice	S 130	S 250	S 300	S 550	
Uhlířské Janovice – Bečváry	S 500	S 600	S 900	S 1700	
Bečváry – Ratboř	S 250	S 500	S 700	S 1300	
Ratboř – Kolín	S 500	S 800	S 900	S 1700	
Pečky – Plaňany	S 350	S 700	S 900	S 1700	
Plaňany – Bošice	S 200	S 400	S 450	S 800	
Bošice – Kouřim	S 450	S 900	S 900	S 1700	
Kouřim – Bošice	S 250	S 450	S 650	S 1200	
Bošice – Pečky	S 500	S 900	S 900	S 1700	
Bošice – Zásmyky	S 200	S 400	S 500	S 900	
Zásmyky – Bečváry	S 270	S 600	S 700	S 1300	
Bečváry – Zásmyky	S 600	S 800	S 900	S 1700	
Zásmyky – Bošice	S 600	S 800	S 900	S 1700	

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
50/56		B	↓	Zruč nad Sázavou	↑	B	21	
	21	B		Zbraslavice		B	18	50/56
45/49	18	B		Malešov		B	12	55/52
50/37	12	P		Kutná Hora město		P	6	
30/15	6			Kutná Hora hl.n. náv.L11a			1	50/31
	1		Kutná Hora hl.n.			30/15		

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
	50/56			☎	↓	Třemošnice	↑	☎	7	
		7				Ronov nad Doubravou			7	
	60/46	7				Žleby			4	60/56
	55/50	4				Skovice			10	
		10		B		Čáslav místní nádraží		B		55/52

KATALOGOVÉ TRASY:

Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n. a zpět čísla 77790, 77791

Třemošnice - Čáslav místní nádraží a zpět čísla 77792, 77793

Tabulka 5 - pokračování

8	3	2	1			2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
60/46			↓	Kolín	↑		12		
50/50	12			Ratboř			10	45/49	
60/49	10			Bečváry			12	50/56	
50/56	12	~ ¹ B		Uhlířské Janovice			~ ¹ B	22	45/49
22				Ledečko					55/48

~¹ platí v ⑥ a †

10	8	3	2a	2	1			2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující												
	60/46			↓	Pečky	↑			15			
		15			Plaňany				9	60/53		
	40/25	9	⊠		Bošice			⊠	6	50/50		
		6	⊠		Kouřim			⊠		40/18		

10	8	3	2a	2	1			2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující												
	60/50		⊠	↓	Bošice	↑	⊠	10				
		10	⊠		Zásmuky			⊠	7			
		7			Bečváry					50/50		

KATALOGOVÉ TRASY:

Kolín - Ledečko a zpět čísla 77830, 77831

Pečky - Kouřim a zpět čísla 77832, 77833

Bošice - Bečváry a zpět čísla 77834, 77835

Mn 84230Kolín seř.n. - **Pečky - Kouřim**

Lok. ř. 731, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Pečky				6 55		7 58	60/46	
Plaňany	B		22	8 20	20	8 40		
Bošice		2	17	57	10	9 07	40/25	
Kouřim	☎	4	8	9 15				19310

Mn 84231**Kouřim - Pečky - Kolín seř.n.**

Lok. ř. 731, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kouřim	☎	4				10 40	40/18	
Bošice		2	8	10 48	5	53	50/50	
Plaňany	N		12	11 05	30	11 35	55/43	
Pečky			21	11 56		12 25		

Mn 84240**Zbraslavice - Kutná Hora hl.n. - Kolín seř.n.**Kutná Hora hl.n. náv.L11a - Kutná Hora hl.n. **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Zbraslavice	B				8 48	45/49
Červené Janovice n.....		10	8 58	10	9 08	
Malešov	B	13	9 21	11	32	
Kutná Hora město	P	18	50	42	10 32	50/37
Kutná Hora hl.n. náv.L11a.....		5	10 37	3	40	30/15
Kutná Hora hl.n.		2	10 42		11 20	

Mn 84241Kolín seř.n. - **Kutná Hora hl.n. - Zbraslavice**Kutná Hora hl.n. - Kutná Hora hl.n. náv.L11a **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			6 08		6 45	30/15
Kutná Hora hl.n. náv.L11a		2	6 47	3	50	50/43
Kutná Hora město	P	5	55	31	7 26	
Malešov	B	18	7 44	15	59	
Červené Janovice n		15	8 14	10	8 24	
Zbraslavice	B	11	8 35			

Mn 84270

Lok. ř. 731, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín					6 47	60/46
Ratboř		18	7 05	7	7 12	50/50
Bečváry		15	27	9	36	60/49
Uhlířské Janovice	B	22	7 58			

Mn 84271

Lok. ř. 731, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Uhlířské Janovice	B				9 00	45/49
Bečváry		15	9 15	11	26	
Ratboř		13			39	
Červené Pečky nz		6	45	20	10 05	
Kolín		9	10 14			

Rušící Vleč 84290

Lok. ř. 731, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kolín					10 00	50/31
Červené Pečky nz		15	10 15	30	45	45/49
Kolín		9	10 54			

Mn 85950 pp

Lok. ř. 731, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Pečky						0 07	55/47	
Plaňany	B		20	0 27	10	37		
Bošice			12	49	10	59	40/29	
Kouřim	☎		8	1 07				

Mn 85951 pp

Lok. ř. 731, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kouřim	☎					0 01	40/18	
Bošice			9	0 10	10	20	45/50	
Plaňany	N		12	32	10	42	50/43	
Pečky			20	1 02				

Mn 85952 pp

Lok. ř. 731, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Pečky						21 15	55/47	
Plaňany	B		20	21 35	10	45		
Bošice			12	57	10	22 07	40/29	
Kouřim	☎		8	22 15				

Mn 85953 pp

Lok. ř. 731, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kouřim	☒					2 30	40/18	
Bošice			9	2 39	10	49	45/50	
Plaňany	N		12	3 01	15	3 16	50/43	
Pečky			20	3 36				

Mn 85954 pp

Lok. ř. 731, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bošice	☒					1 00	50/40	
Zásmuky.....	☒		13	1 13	15	28	55/47	
Bečváry			9	1 37				

Mn 85955 pp

Lok. ř. 731, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bečváry						1 47	45/50	
Zásmuky.....	☒		9	1 56	17	2 13		
Bošice	☒		14	2 27				

Mn 85956 pp

Lok. ř. 731, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bošice	☒					22 10	50/40	
Zásmuky.....	☒		13	22 23	15	38	55/47	
Bečváry			9	22 47				

Mn 85957 pp

Lok. ř. 731, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bečváry						22 57	45/50	
Zásmuky	☎		9	23 06	17	23 23		
Bošice	☎		14	23 37				

Mn 85958 pp

Lok. ř. 731, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Kolín						0 01	55/47
Ratboř		22	0 23	10	33	45/50	
Bečváry		15	48	19	1 07	50/39	
Uhlířské Janovice	~B	22	1 29	10	39	40/47	
Ledečko		30	2 09				

Mn 85959 pp

Lok. ř. 731, 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ledečko					0 01	50/48
Uhlířské Janovice	~B	38	0 39	10	49	40/49
Bečváry		16	1 05	10	1 15	
Ratboř		12	27	10	37	
Kolín		16	1 53			

Mn 85970 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Třemošnice	☎					9 20	40/47	
Ronov nad Doubravou			10	9 30	11	41		
Žleby			10	51	9	10 00	55/47	
Skovice			5	10 05	3	08	45/41	
Čáslav místní nádraží	B		15	10 23				

Mn 85971 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čáslav místní nádraží	B					7 45	45/43	
Skovice.....			14	7 59	3	8 02	50/48	
Žleby			5	8 07	28	35		
Ronov nad Doubravou			10	45	3	48	55/47	
Třemošnice	Ⓐ		10	8 58				

Mn 85972 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Třemošnice	Ⓐ					19 20	40/47	
Ronov nad Doubravou			10	19 30	13	43		
Žleby			10	53	10	20 03	55/47	
Skovice.....			5	20 08	3	11	45/41	
Čáslav místní nádraží	B		15	20 26				

Mn 85973 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čáslav místní nádraží	B					17 26	45/43	
Skovice.....			14	17 40	3	43	50/48	
Žleby			5	48	10	58		
Ronov nad Doubravou			10	18 08	13	18 21	55/47	
Třemošnice	Ⓐ		10	18 31				

Mn 85976 ppKutná Hora hl.n. náv.L11a - Kutná Hora hl.n. **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Zruč nad Sázavou	B				16 20	50/35
Zbraslavice.....	B	28	16 48	4	52	40/49
Červené Janovice n.....		9	17 01	7	17 08	
Malešov.....	B	14	22	13	35	
Kutná Hora město.....	P	18	53	32	18 25	50/47
Kutná Hora hl.n. náv.L11a.....		5	18 30	3	33	30/16
Kutná Hora hl.n.		2	18 35			

Mn 85977 ppKutná Hora hl.n. - Kutná Hora hl.n. náv.L11a **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4


1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.					12 10	30/16
Kutná Hora hl.n. náv.L11a.....		2	12 12	3	15	50/39
Kutná Hora město.....	P	5	20	24	44	
Malešov.....	B	18	13 02	6	13 08	
Červené Janovice n.....		15	23	10	33	45/43
Zbraslavice.....	B	11	44	26	14 10	40/47
Zruč nad Sázavou	B	24	14 34			

Mn 94262

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Skovice		3				11 50	55/50	
Čáslav místní nádraží	B		18	12 08				

Mn 94263

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čáslav místní nádraží	B					9 30	50/43	
Skovice.....	☎	3	19	9 49				

Mn 94264

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Skovice.....	☎	3				15 55	55/50	
Čáslav místní nádraží	B		18	16 13				

Mn 94265

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čáslav místní nádraží	B					14 00	50/43	
Skovice.....	☎	3	19	14 19				

Mn 94266

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m


1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Skovice.....	☎	3				18 50	55/50	
Čáslav místní nádraží	B		18	19 08				

Mn 94267

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čáslav místní nádraží.....	B					17 42	50/43	
Skovice.....		3	19	18 01				