

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TTP | | Trat' 307D |
| Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění | | |
| Začátek trati: | Moravice (<i>km 2,835</i>) | |
| Konec trati: | Svobodné Heřmanice (<i>km 25,300</i>) | |
| Návěst, místo omezení | Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy: | Návěst, místo omezení |
| 1 | 2 | 3 |
| | st 16 2/3Hz | |
| | V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení. | |
| | st/22 Hz | |
| | V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení. | |
| | ss | |
| | V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení. | |
| | st/50Hz | |
| | V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení. | |

X