

TTP					Trat' 326A
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhliků					
Začátek trati: Odb. Brno-Židenice (km 158,180)			Konec trati: Svitavy (km 229,357)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Brno-Židenice					
Brno-Maloměřice st.6					
Bilovice n.Svit.					
Babice n.Svit.					
Adamov					
Adamov zast.					
Blansko					
	ZČZ/VČZ		179,803	179,803	pro přejezdy km 179,824; 181,337; 182,324; 182,828 a 183,716
179,824; III./37937	PZS 3ZBI	Blansko DK			*)↑↓, (179,826)
P6801					
Blansko m.					
181,337; ÚK	PZS 3ZBI	Blansko DK			(181,337)
P6802					
182,324; III./37435	PZS 3ZBI	Rájec-Jestřebí DK			(182,324)
P6803					
182,828; MK	PZS 3ZBI	Rájec-Jestřebí DK			*)↑, (182,828)
P6804					
D.Lhota					
183,716; III./37435	PZS 3ZBI	Rájec-Jestřebí DK			*)↑↓, (183,716)
P6805					
	VČZ/ZČZ		184,281	184,281	pro přejezdy km 179,824; 181,337; 182,324; 182,828 a 183,716
Rájec-Jestřebí					
185,390; MK	PZS 3ZBI	Rájec-Jestřebí DK			*)↑↓, (185,390)
P6806					
	ZČZ/VČZ		185,840	185,840	pro přejezdy km 188,870 a 192,290
Doubravice n.Svit.					
188,870; MK	PZS 3ZBI	Skalice n.Svit. DK			(188,870)
P6807					
192,290; III./37427	PZS 3ZBI	Skalice n.Svit. DK			*)↑, (192,290)
P6808					
	VČZ/ZČZ		193,359	193,359	pro přejezdy km 188,870 a 192,290
Skalice n.Svit.					

X

X

X

1	2	3	4	5	6
194,412; III./37428 P6810	PZS 3ZNI	Skalice n.Svit. DK			*)↑↓, (194,412)
	ZČZ/VČZ		194,606	194,606	pro přejezdy km 195,975; 198,602; 199,369; 201,115 a 202,030
195,975; MK P6811	PZS 3ZBI	Skalice n.Svit. DK			(195,975)
Svitávka					
198,602; MK P6812	PZS 3ZBI	Letovice DK			(198,602)
199,369; MK P6813	PZS 3ZBI	Letovice DK			(199,369)
Zboněk z					
Letovice zast.					
201,115; MK P6814	PZS 3ZBI	Letovice DK			(201,115)
202,030; III./3657 P6815	PZS 3ZBI	Letovice DK			*)↑, (202,030)
	VČZ/ZČZ		203,095	203,095	pro přejezdy km 195,975; 198,602; 199,369; 201,115 a 202,030
Letovice					
	ZČZ/VČZ		204,291	204,291	pro přejezdy km 204,614; 207,866; 208,144; 208,487; 209,382; 209,732; 210,738 a 212,004
204,614; ÚK P6816	PZS 3ZBI	Letovice DK			*)↑↓, (204,614)
207,866; MK P6817	PZS 3ZBI	Březová n.Svit. DK			(207,866)
208,144; ÚK P6818	PZS 3ZBI	Březová n.Svit. DK			(208,144)
208,487; MK P6819	PZS 3ZBI	Březová n.Svit. DK			(208,487)
209,382; MK P6820	PZS 3ZBI	Březová n.Svit. DK			(209,382)
Rozhraní					
209,732; ÚK P6821	PZS 3ZBI	Březová n.Svit. DK			(209,732)
210,738; ÚK P6822	PZS 3ZBI	Březová n.Svit. DK			(210,738)
Moravská Chrástová					
212,004; II./363 P6823	PZS 3ZBI	Březová n.Svit. DK			*)↑, (212,004)

1	2	3	4	5	6
	VČZ/ZČZ		212,726	212,726	pro přejezdy km 204,614; 207,866; 208,144;208,487; 209,382; 209,732; 210,738 a 212,004
Březová n.Svit. 213,549; III/36311 P6824	PZS 3ZBI	Březová n.Svit. DK			*)↑↓, (213,549)
	ZČZ/VČZ		213,910	213,910	pro přejezdy km 213,549; 214,284 a 216,067
214,284; ÚK P6825	PZS 3ZBI	Březová n.Svit. DK			*)↑↓, (214,284)
Březo.n. Sv.-Dlouhá 216,067; ÚK P6826	PZS 3ZBI	Březová n.Svit. DK			(216,067)
	VČZ/ZČZ		218,268	218,268	pro přejezdy km 213,549; 214,284 a 216,067
	ZČZ/VČZ		221,124	221,124	pro přejezdy km 224,032; 226,755
Hradec n.Svit. 224,032; III/36625 P6827	PZS 3ZBI	Březová n.Svit. DK			(224,032)
Svitavy-Lány 226,755; III/0436 P6828	PZS 3ZBI	Březová n.Svit. DK			(226,755)
	VČZ/ZČZ		228,870	228,870	pro přejezdy km 224,032; 226,755
229,110; MK P6829	PZS 3ZBI	Svitavy DK			*)↑↓, (229,110)
Svitavy					