

TTP		Trať501B	
Podmínky přechodnosti nehodových jeřábových jednotek . (nehodová jeřábová jednotka vždy <u>pouze jednoduše /tj. 1x/</u> , při řazení dvojmo nutno projednat jako mimořádnou zásilku (MZ)			
Začátek trati: Svitavy (km 229,357)		Konec trati: Česká Třebová (km 245,878)	
Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v předpisu SŽDC (ČD) D2/81.			
Trať (úsek tratě)	Typ NPP	Povolená rychlost	Omezující podmínky
1	2	3	4
Svitavy – Č. Třebová	EDK 750; EDK 300; EDK 300/5	50/20	
	EDK 1000	30/20	

X