

TTP		Trat' 527B
<b>Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění</b>		
Začátek trati:	<b>Ústí n.L..hl.n.jih</b> (km 515,992)	
Konec trati:	<b>Ústí n. L. západ</b> (km 1,214)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	<b>st 16 2/3Hz</b>	X
	<i>V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.</i>	X
	<b>st/22 Hz</b>	X
	<i>V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.</i>	X
	<b>ss</b>	X
	<i>V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.</i>	X
	<b>st/50Hz</b>	X
	<i>V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.</i>	X