

TTP		Trat' 542B
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Mělník (<i>km 371,715</i>)	
Konec trati:	Mladá Boleslav hl.n. (<i>km 72,405</i>)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozu/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií	
	st/22 Hz	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií	
	ss	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií	
	st/50Hz	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií	