

TTP		Trat' 543E
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Tršnice (<i>km 0,402</i>)	
Konec trati:	Františkovy Lázně (<i>km 3,724</i>)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	V celé trati povoleno zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	st/22 Hz	
	V celé trati povoleno zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	ss	
	V celé trati povoleno zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	st/50 Hz	
	V celé trati povoleno zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	