

TTP		Trať 707A
<b>Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centralizovaného</b>		
Začátek trati:	<b>Volary</b> (km 55,871)	
Konec trati:	<b>České Budějovice - Rožnov</b> (km 116,017)	
Omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Omezení
1	2	3
<b>st 16 2/3Hz</b>		
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků:	
NVPHV*)	31,950	NZPHV*)
NZPHV*)	31,600	NVPHV*)
<b>st/22 Hz</b>		
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků:	
NVPHV*)	31,950	NZPHV*)
NZPHV*)	31,600	NVPHV*)
<b>ss</b>		
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků:	
NVPHV*)	31,950	NZPHV*)
NZPHV*)	31,600	NVPHV*)
<b>st/50Hz</b>		
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků:	
NVPHV*)	31,950	NZPHV*)
NZPHV*)	31,600	NVPHV*)

x

x

x

x

x

x

x

x