

TTP	\$Tabulka03a\$	Trat' 716B
<b>Ustanovení místního významu</b>		
Začátek trati:	<b>Březnice</b> (km 54,403)	
Konec trati:	<b>Strakonice</b> (km 272,557)	
Úsek trati, km, dopravní, stanoviště	Text ustanovení místního významu	Poznámka
1	2	3
<b>Blatná</b>	V době VDS dle platného GVD (kdy zde není dovolena jízda vlaků) přebírá povinnosti ohlašovacího pracoviště výpravčí hlavní služby ŽST Strakonice, tel. 972 086 241, 972 086 242	Zastupování ohlašovacího pracoviště

x