

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**ZOŠITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
103**

pre trate:

Łupków PL – Michaľany (103 A)

Trebišov – Výh Slivník výh.č.8 (103 B)

Michalianská spojka (103 C)

PLATÍ OD 13. DECEMBRA 2020

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 26.10.2020
(č. 31825/2020/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	13
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	15
7	Služobné vlaky	19
8	Operatívne vlaky	36
	Tabelárne cestovné poriadky	37

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina
ARVSK	Arriva Service, s.r.o.	ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
CD	České dráhy, a.s.	PKPC	PKP CARGO S.A.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PKPCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PSP	Petrolsped Slovakia s.r.o.
CMO	Cargo Motion s.r.o.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ECS	EUROVIA CS, a.s.	RTI	Railtrans International, a.s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTS	Rail Transport Service GmbH
ELZEL	Elektrizace železnic Praha a.s.	SKHT	SK-H Trans, s.r.o.
EPCI	EP Cargo a.s.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
EXSK	Express Group, a.s.	SMD	Slezskomoravská dráha, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TEMSK	TEMPRA, s.r.o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	TLCRG	Transport line Cargo s.r.o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TREZ	Trenčianska električká železnica, n. o.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TSS	Traťová strojní spoločnosť, a.s.
IGR	I.G.Rail, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
JUSO	JUSO s.r.o.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
KDS	Kladenská dopravní a strojní s.r.o.	UNIDO	UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VD	VÍTKOVICKÁ DOPRAVA, a.s.
LRL	LOKORAIL, a. s.	VDSP	STRABAG Rail, a. s.
LT	LokoTrain s. r. o.	VIALT	VIALTE s.r.o.
LTB	LOKO TRANS, s. r. o.	VT	voľná trasa
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LTSB	LOKOTRANS SERVIS s. r. o.	YOSAR	YOSARIA TRAINS, a.s.
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.	ZSBA	OHL ŽS Slovakia, a.s.
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
ODC	Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
OFZ	OFZ, a.s.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky

T a b u l k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravné, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravné, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- $\begin{matrix} x \\ x \\ x \end{matrix}$ = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⊕ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l' k a 1 - pokračovanie

Stĺpec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stĺpec 3 "jazdný čas"

Stĺpec 4 "sektory"

Stĺpec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stĺpec 6 "pobyt"

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stĺpec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %"

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
442	37	8915	55	9015	77	9180	89
443	37	8916	56	9016	77	9181	89
		8919	57	9019	77		
		8920	58	9020	78		
		8921	59	9022	78		
614	38	8923	60	9023	79	11098	89
615	38	8924	61	9024	79		
		8925	62	9025	79		
		8927	63	9027	80		
		8928	64	9028	80	11101	90
1900	39	8931	65	9033	80		
1901	39	8932	66	9034	81		
1902	40	8935	67	9040	81		
1903	40	8939	68	9091	82	11298	90
1904	41	8941	68	9093	82	11299	91
1905	41	8982	69				
1906	42	8983	70				
1907	42	8984	70				
1908	43	8985	71	9100	82	15711	91
1909	43	8986	71	9101	83		
1910	44	8987	71	9102	83		
1911	44	8988	72	9104	83		
1912	45	8989	72	9105	84	15915	92
1913	45	8990	72	9111	84		
1914	46	8991	73	9112	84		
1915	46	8993	73	9115	85		
				9116	85	17612	92
				9119	85		
				9120	86		
8900	47	9000	73	9121	86		
8902	48	9003	74	9123	86	17910	93
8903	49	9004	74	9124	87		
8904	50	9005	75	9127	87		
8907	51	9006	75	9128	87		
8908	52	9007	76	9131	88	45748	94
8911	53	9009	76	9132	88	45749	94
8912	54	9012	76	9135	88		

T a b u ľ k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
51040	95	61131	104	72110	115	81120	122
51041	95	61133	105	72111	116	81121	122
51044	95	61135	105	72112	116	81122	122
51045	96	61139	106	72113	116	81123	122
51046	96	61140	106	72114	116		
51047	96	61141	107	72115	116		
51066	97	61258	107	72116	117		
51067	97	61259	107	72117	117	81140	123
51070	97	61260	108	72118	117	81141	123
51111	98	61262	109				
51112	98	61268	110				
51140	99	61532	111	72124	118		
51860	99			72125	118	81150	123
						81151	124
		71161	112	72950	118		
57125	100	71163	112	72951	118		
		71165	112			81240	124
		71167	112			81241	124
				72968	119		
58161	100			72969	119		
		71172	113				
				72972	119	81250	125
				72973	119	81251	126
59000	101	71940	113	72976	120	81252	127
59001	101	71941	113	72977	120		
59002	102	71942	114	72978	120		
59003	102	71943	114	72979	121	81270	127
						81272	127
59010	103	71950	114				
59011	103	71951	115				
59012	103			79111	121		
59013	104	71970	115				
		71971	115				

Tabuľka 4

ZOZNAM DOPRAVNÍ S VÝLUKOU DOPRAVNEJ SLUŽBY

Dopravné a stanovišťa	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
Trat': Medzilaborce – Michaľany				
Radvaň nad Laborcom	90,2	- v X po vlaku 8921 od 14.25 h do 4.15 h - mimo X po vlaku 8916 (8982) od 13.05 h do 5.05 h	-	Vchodové návěstidlá, ich predzvesti a skupinové odchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby platia a sú obsluhované.
Koškovce	80,1	po vlakoch 8935 a 8932 od 21.50 h do 4.20 h	-	Vchodové návěstidlá, ich predzvesti a skupinové odchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby neplatia. Vchodové a skupinové odchodové návěstidlá sú označené svetelným krížom neplatnosti.
Udavské	70,3	- v X po vlaku 8925 od 16.00 h do 5.30 h - mimo X po vlaku 8916 (8982) od 13.25 h do 5.30 h	-	Vchodové návěstidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby platia a sú obsluhované.
Petrovce nad Laborcom	46,5	po vlaku 1909 od 18.30 h do 6.00 h	Vchodové návěstidlá "L" a "S"	Skupinové odchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby neplatia, sú zhasnuté a nie sú označené krížmi neplatnosti.

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

Trat': Ľupków PL - Michaľany

ŽST Strážske – Vlak 9040 v ŽST Strážske zastaví čelom pred prvým priechodovým mostíkom v smere jazdy.

ŽST Humenné – Všetky vlaky vchádzajúce zo smeru od ŽST Udavské, pokiaľ im nebude označené miesto zastavenia návěšťou 51 „Stoj“, zastavujú v ŽST Humenné pred prvým priechodovým mostíkom cez kofajisko v smere jazdy v km 64,533.

ŽST Michalovce – Vlak 1913 v ŽST Michalovce zastaví čelom pred priechodovým mostíkom do dopravnej kancelárie. Sprevádzajúci personál vlaku 1913 upozorní cestujúcich, aby v ŽST Michalovce použili na výstup prvé tri vozne, nakoľko ostatné nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

ŽST Úpor - vlak 9004, 9023 a 9024 zastaví čelom pred priechodovým mostíkom do dopravnej kancelárie.

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV
A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné HKV na jednotlivých úsekoch:

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu									Poznámky
		140 141	121 122 123 130	163 363	363.5	180 181 182 183	E186	VedromMS 1216	E189	131♦ ET41	
Vých Slivník vých č. 8 – – km 13,1	T S	650 600	750 700	850 800	950 900		1100 1000	1200 1100	1300] 1200	1600 1500] T4 = 1350 t
km 13,1 – Trebišov	T S	2200 2000	2200 2000	2200 2000	2200 2000		2200 2000	2200 2000	2300 2100	3200 2500	
Trebišov – km 13,1	T S	650 600	750 700	850 800	950 900		1100 1000	1200 1100	1300] 1200	1500 1400] T4 = 1350 t
km 13,1 – – Vých Slivník vých č. 8	T S	2200 2000	2200 2000	2200 2000	2200 2000		2200 2000	3000 3000	3000 3000	3200 2500	
Bánovce n. Ondavou – – Trebišov	T S	1500 1400	1900 1800	1900 1800	1900 1800		2200 2000	2100 2000	2200 2000	3000 2400	
Trebišov – km 4,3	T S	900 850	1200 1100	1200 1100	1350 1250		1600 1500	1700 1600	1800 1700	2400 2000	
km 4,3 – Michalany	T S	2200 2000	2200 2000	2200 2000	2200 2000		2200 2000	3200 3000	3200 3000	3200 2500	
Michalany – km 4,3	T S	750 700	1100 1000	1000 950	1050 1000		1350 1250	1400 1300	1500 1400	2000 1900	
km 4,3 – Trebišov	T S	1600 1400	2200 2000	2000 1800	2100 1900		2400 2300	2600 2400	2800 2600	3000 2400	
Trebišov – – Bánovce n. Ondavou	T S	1200 1100	1600 1500	1600 1500	1650 1550		2000 1900	2100 2000	2200 2000	2900 2100	
♦ Technická hmotnosť pre dvojdielne HKV r. 131 pri vypnutí jedného dielu z činnosti sa rovná technickej hmotnosti HKV radu 121 zníženej o 85 ton.											

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu					Poznámky
		720 721	740 751 752	753.7 756 757	770 771		
Łupków PL – – km 50,2 PL	T S		520 500				Postrkovú službu zabezpečuje PKP.
km 50,2 PL – – Medzilaborce	T S		1600 1500				
Medzilaborce – – km 50,2 PL	T S		350				Postrkovú službu zabezpečuje ŽSR.
km 50,2 PL – – Łupków PL	T S		1050				
Medzilaborce – – Humenné	T S	1700 1600	1700 1600				
Humenné – – Bánovce n. Ond.	T S		1400 1300	1480 1420	1800 1700		Pri rozjazde v úseku Laškovce z – Bánovce nad Ondavou.
	T S		1650 1600	1650 1600	2000 1900		Pri prejazde úsekom Laškovce z – Bánovce nad Ondavou.
Bánovce n. Ond. – – Trebišov	T S		1400 1300		1400 1300		
Trebišov – km 4,3	T S		900 850		1200 1100		
	T S		1500 1400		2600 2500		
Michaľany – km 4,3	T S		700 650		900 800		
	T S		1400 1300		2000 1800		
Trebišov – – Bánovce n. Ond.	T S		1300 1200		1400 1300		
	T S		1650 1650	1700 1600	2200 2000		
Humenné – – Medzilaborce	T S		1100 1050		1400 1300		

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu				Poznámky
		740 751 752	753.7 756 757	770 771		
Vých Slivník vých. č. 8 – – km 13,1	T S	600 550		750 700		
km 13,1 – Trebišov	T S	1100 1000		1100 1000		
Trebišov – km 13,1	T S	600 550		750 700		
km 13,1 – – Vých Slivník vých. č. 8	T S	2400 2200		2600 2500		
Lastovce odb – – Michalany odb	T S	2400 2200				
Michalany odb – – Lastovce odb	T S	550 500				

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěstou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

Maximálna celková hmotnosť vlaku na trati z pohľadu výkonnosti trakčnej elektrickej siete:

Bánovce nad Ondavou – Michalany:	3800 t,
Trebišov – Výh Slivník výh. č. 8:	3800 t.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Nie sú určené.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

SLUŽOBNÉ VLAKY

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	Stanovená rýchlosť vlaku v km/h					
	30	40	50	60	80	100
Medzilaborce – – Michaľany	91200 - - 91203	91204 - - 91207	91208 - - 91211	91212 - - 91215	91216 - - 91219	91120, 91221
Maťovce – Bánovce n. O. – Výh Slivník vých č.8 – Košice	91270, 91271	91272, 91273	91274, 91275	91276, 91277	91278, 91279	-

Rušiaci Služ 91200 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				0 00	30/18
Radvaň nad Laborcom	NS~	34	0 34	1	35	
Koškovce.....	PS@~	22	57	1	58	
Udavské	B~	21⁵	1 19⁵	1	1 20⁵	
Humenné	NS	13	33⁵	1	34⁵	
Strážske	0	20⁵	55	1	56	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	17⁵	2 13⁵	1	2 14⁵	
Michalovce	0	14	28⁵	1	29⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	17			46⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4	50⁵	1	51⁵	
Výh Hriňšte z	0	13	3 04⁵	1	3 05⁵	
Trebišov	0	11	16⁵	1	17⁵	
Úpor	0	15	32⁵	1	33⁵	
Lastovce odb		25			58⁵	
Michaľany	0	3⁵	4 02			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91201 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				0 10	30/18
Lastovce odb.....		2			12	
Úpor.....	0	25⁵	0 37⁵	1	38⁵	
Trebišov	0	16	54⁵	1	55⁵	
Výh Hrinište z.....	0	11	1 06⁵	1	1 07⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	13	20⁵	1	21⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			23⁵	
Michalovce.....	0	18⁵	42	1	43	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS~	13⁵	56⁵	1	57⁵	
Strážske	0	17⁵	2 15	1	2 16	
Humenné	NS	21	37	1	38	
Udavské.....	B~	12	50	1	51	
Koškovce.....	PS@~	22⁵	3 13⁵	1	3 14⁵	
Radvaň nad Laborcom.....	NS~	22	36⁵	1	37⁵	
Medzilaborce	NS	34⁵	4 12			

Rušiaci Služ 91202 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				0 10	30/18
Radvaň nad Laborcom.....	NS~	34	0 44	1	45	
Koškovce.....	PS@~	22	1 07	1	1 08	
Udavské.....	B~	21⁵	29⁵	1	30⁵	
Humenné	NS	13	43⁵	1	44⁵	
Strážske	0	20⁵	2 05	1	2 06	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS~	17⁵	23⁵	1	24⁵	
Michalovce.....	0	14	38⁵	1	39⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	17			56⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4	3 00⁵	1	3 01⁵	
Výh Hrinište z.....	0	13	14⁵	1	15⁵	
Trebišov	0	11	26⁵	1	27⁵	
Úpor.....	0	15	42⁵	1	43⁵	
Lastovce odb.....		25			4 08⁵	
Michaľany	0	3⁵	4 12			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91203 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				0 00	30/18
Lastovce odb		2			02	
Úpor	0	25⁵	0 27⁵	1	28⁵	
Trebišov	0	16	44⁵	1	45⁵	
Vých Hriňšte z	0	11	56⁵	1	57⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	13	1 10⁵	1	1 11⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			13⁵	
Michalovce	0	18⁵	32	1	33	
Vých Petrovce n. L. z	PS~	13⁵	46⁵	1	47⁵	
Strážske	0	17⁵	2 05	1	2 06	
Humenné	NS	21	27	1	28	
Udavské	B~	12	40	1	41	
Koškovce.....	PS@~	22⁵	3 03⁵	1	3 04⁵	
Radvaň nad Laborcom	NS~	22	26⁵	1	27⁵	
Medzilaborce	NS	34⁵	4 02			

Rušiaci Služ 91204 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				0 30	40/21
Radvaň nad Laborcom	NS~	25	0 55	1	56	
Koškovce.....	PS@~	17	1 13	1	1 14	
Udavské	B~	17	31	1	32	
Humenné	NS	9⁵	41⁵	1	42⁵	
Strážske	0	16	58⁵	1	59⁵	
Vých Petrovce n. L. z	PS~	13⁵	2 13	1	2 14	
Michalovce	0	11	25	1	26	
Bánovce n.O. odb.....	0	13			39	
Bánovce nad Ondavou	0	3	42	1	43	
Vých Hriňšte z	0	10	53	1	54	
Trebišov	0	8⁵	3 02⁵	1	3 03⁵	
Úpor	0	11⁵	15	1	16	
Lastovce odb		19			35	
Michaľany	0	3	3 38			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91205 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				0 30	40/20
Lastovce odb.....		2			32	
Úpor.....	0	19⁵	0 51⁵	1	52⁵	
Trebišov	0	12	1 04⁵	1	1 05⁵	
Výh Hrinište z.....	0	8⁵	14	1	15	
Bánovce nad Ondavou	0	10	25	1	26	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			28	
Michalovce.....	0	14	42	1	43	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS~	10⁵	53⁵	1	54⁵	
Strážske	0	13⁵	2 08	1	2 09	
Humenné	NS	16	25	1	26	
Udavské.....	B~	9	35	1	36	
Koškovce.....	PS@~	17	53	1	54	
Radvaň nad Laborcom.....	NS~	16⁵	3 10⁵	1	3 11⁵	
Medzilaborce	NS	25⁵	3 37			

Rušiaci Služ 91206 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				1 00	40/21
Radvaň nad Laborcom.....	NS~	25	1 25	1	26	
Koškovce.....	PS@~	17	43	1	44	
Udavské.....	B~	17	2 01	1	2 02	
Humenné	NS	9⁵	11⁵	7	18⁵	
Strážske	0	16	34⁵	5	39⁵	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS~	13⁵	53	1	54	
Michalovce.....	0	11	3 05	1	3 06	
Bánovce n.O. odb.....	0	13			19	
Bánovce nad Ondavou	0	3	22	1	23	
Výh Hrinište z.....	0	10	33	1	34	
Trebišov	0	8⁵	42⁵	1	43⁵	
Úpor.....	0	11⁵	55	1	56	
Lastovce odb.....		19			4 15	
Michaľany	0	3	4 18			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91207 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				1 00	40/20
Lastovce odb		2			02	
Úpor	0	25	1 27	1	28	
Trebišov	0	15	43	1	44	
Vých Hriňšte z	0	11	55	1	56	
Bánovce nad Ondavou	0	11⁵	2 07⁵	1	2 08⁵	
Bánovce n.O. odb	0	2			10⁵	
Michalovce	0	18	28⁵	1	29⁵	
Vých Petrovce n. L. z	PS~	12	41⁵	1	42⁵	
Strážske	0	17⁵	3 00	1	3 01	
Humenné	NS	19⁵	20⁵	1	21⁵	
Udavské	B~	12	33⁵	1	34⁵	
Koškovce	PS@~	21	55⁵	1	56⁵	
Radvaň nad Laborcom	NS~!	21	4 17⁵	1	4 18⁵	
Medzilaborce	NS	31⁵	4 50			

Rušiaci Služ 91208 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				1 30	50/26
Radvaň nad Laborcom	NS~	21	1 51	1	52	
Koškovce	PS@~	14⁵	2 06⁵	1	2 07⁵	
Udavské	B~	13⁵	21	1	22	
Humenné	NS	8	30	1	31	
Strážske	0	13	44	1	45	
Vých Petrovce n. L. z	PS~	11	56	1	57	
Michalovce	0	9	3 06	1	3 07	
Bánovce n.O. odb	0	11			18	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	20⁵	1	21⁵	
Vých Hriňšte z	0	8	29⁵	1	30⁵	
Trebišov	0	7	37⁵	1	38⁵	
Úpor	0	9⁵	48	1	49	
Lastovce odb		15⁵			4 04⁵	
Michaľany	0	2⁵	4 07			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91209 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				1 30	50/25
Lastovce odb.....		1⁵			31⁵	
Úpor.....	0	25⁵	1 57	1	58	
Trebišov	0	15	2 13	1	2 14	
Výh Hrinište z.....	0	11	25	1	26	
Bánovce nad Ondavou	0	11⁵	37⁵	1	38⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2⁵			41	
Michalovce.....	0	17⁵	58⁵	1	59⁵	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS~	12	3 11⁵	1	3 12⁵	
Strážske	0	17⁵	30	1	31	
Humenné	NS	19⁵	50⁵	1	51⁵	
Udavské.....	B~	12	4 03⁵	1	4 04⁵	
Koškovce.....	PS⊗	21	25⁵	1	26⁵	
Radvaň nad Laborcom.....	NS~!	21	47⁵	1	48⁵	
Medzilaborce	NS	31⁵	5 20			

Rušiaci Služ 91210 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				2 00	50/26
Radvaň nad Laborcom.....	NS~	20⁵	2 20⁵	1	21⁵	
Koškovce.....	PS⊗~	14⁵	36	1	37	
Udavské.....	B~	13⁵	50⁵	1	51⁵	
Humenné	NS	8	59⁵	1	3 00⁵	
Strážske	0	13	3 13⁵	1	3 14⁵	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS~	11	25⁵	1	26⁵	
Michalovce.....	0	9	35⁵	1	36⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	11			47⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	50	1	51	
Výh Hrinište z.....	0	8	59	1	4 00	
Trebišov	0	7	4 07	1	4 08	
Úpor.....	0	9⁵	17⁵	1	18⁵	
Lastovce odb.....		15⁵			34	
Michaľany	0	3	4 37			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91211 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				2 00	50/25
Lastovce odb		2			02	
Úpor	0	16	2 18	1	19	
Trebišov	0	10	29	1	30	
Vých Hrinište z	0	7	37	1	38	
Bánovce nad Ondavou	0	8	46	1	47	
Bánovce n.O. odb	0	1⁵			48⁵	
Michalovce	0	12	3 00⁵	1	3 01⁵	
Vých Petrovce n. L. z	PS~	9	10⁵	1	11⁵	
Strážske	0	11⁵	23	1	24	
Humenné	NS	13	37	1	38	
Udavské	B~	7⁵	45⁵	1	46⁵	
Koškovce	PS@~	14⁵	4 01	1	4 02	
Radvaň nad Laborcom	NS~!	13⁵	15⁵	1	16⁵	
Medzilaborce	NS	20⁵	4 37			

Rušiaci Služ 91212 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				2 30	60/35
Radvaň nad Laborcom	NS~	18	2 48	1	49	
Koškovce	PS@~	13	3 02	1	3 03	
Udavské	B~	11⁵	14⁵	1	15⁵	
Humenné	NS	7⁵	23	1	24	
Strážske	0	11⁵	35⁵	1	36⁵	
Vých Petrovce n. L. z	PS~	9⁵	46	1	47	
Michalovce	0	7⁵	54⁵	1	55⁵	
Bánovce n.O. odb	0	9			4 04⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2	4 06⁵	1	07⁵	
Vých Hrinište z	0	7	14⁵	1	15⁵	
Trebišov	0	6⁵	22	1	23	
Úpor	0	8⁵	31⁵	1	32⁵	
Lastovce odb		14			46⁵	
Michaľany	0	2⁵	4 49			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91213 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				2 30	60/33
Lastovce odb		1 ⁵			31 ⁵	
Úpor	0	13 ⁵	2 45	1	46	
Trebišov	0	9	55	1	56	
Výh Hrinište z	0	6	3 02	1	3 03	
Bánovce nad Ondavou	0	7	10	1	11	
Bánovce n.O. odb.....	0	1 ⁵			12 ⁵	
Michalovce	0	10	22 ⁵	1	23 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS~	7 ⁵	31	1	32	
Strážske	0	10	42	1	43	
Humenné	NS	12	55	1	56	
Udavské	B~	7	4 03	1	4 04	
Koškovce.....	PS@~	13	17	1	18	
Radvaň nad Laborcom	NS~!	11 ⁵	29 ⁵	1	30 ⁵	
Medzilaborce	NS	18 ⁵	4 49			

Rušiaci Služ 91214 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				3 00	60/35
Radvaň nad Laborcom	NS~	18	3 18	1	19	
Koškovce.....	PS@~	13	32	1	33	
Udavské	B~	11 ⁵	44 ⁵	1	45 ⁵	
Humenné	NS	7 ⁵	53	1	54	
Strážske	0	11 ⁵	4 05 ⁵	1	4 06 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS~	9 ⁵	16	1	17	
Michalovce	0	7 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	9			34 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2	36 ⁵	1	37 ⁵	
Výh Hrinište z	0	7	44 ⁵	1	45 ⁵	
Trebišov	0	6 ⁵	52	1	53	
Úpor	0	8 ⁵	5 01 ⁵	1	5 02 ⁵	
Lastovce odb		14			16 ⁵	
Michaľany	0	2 ⁵	5 19			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91215 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				3 00	60/33
Lastovce odb		1 ⁵			01 ⁵	
Úpor	0	13 ⁵	3 15	1	16	
Trebišov	0	9	25	1	26	
Vých Hriňšte z	0	6	32	1	33	
Bánovce nad Ondavou	0	7	40	1	41	
Bánovce n.O. odb	0	1 ⁵			42 ⁵	
Michalovce	0	10	52 ⁵	1	53 ⁵	
Vých Petrovce n. L. z	PS~	7 ⁵	4 01	1	4 02	
Strážske	0	10	12	1	13	
Humenné	NS	12	25	1	26	
Udavské	B~	7	33	1	34	
Koškovce	PS⊗	13	47	1	48	
Radvaň nad Laborcom	NS~!	11 ⁵	59 ⁵	1	5 00 ⁵	
Medzilaborce	NS	18 ⁵	5 19			

Rušiaci Služ 91216 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				3 30	80/60
Radvaň nad Laborcom	NS~	15	3 45	1	46	
Koškovce	PS⊗~	11	57	1	58	
Udavské	B~	10	4 08	1	4 09	
Humenné	NS	6 ⁵	15 ⁵	1	16 ⁵	
Strážske	0	9	25 ⁵	1	26 ⁵	
Vých Petrovce n. L. z	PS~	8	34 ⁵	1	35 ⁵	
Michalovce	0	6 ⁵	42	1	43	
Bánovce n.O. odb	0	8			51	
Bánovce nad Ondavou	0	2	53	1	54	
Vých Hriňšte z	0	6	5 00	1	5 01	
Trebišov	0	5 ⁵	06 ⁵	1	07 ⁵	
Úpor	0	8	15 ⁵	1	16 ⁵	70/47
Lastovce odb		13			29 ⁵	
Michaľany	0	2 ⁵	5 32			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91217 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				3 30	70/45
Lastovce odb.....		2			32	
Úpor.....	0	12⁵	3 44⁵	1	45⁵	80/60
Trebišov	0	7⁵	53	1	54	
Výh Hriňšte z.....	0	5⁵	59⁵	1	4 00⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	6	4 06⁵	1	4 07⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			09	
Michalovce.....	0	8	17	1	18	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS~	6⁵	24⁵	1	25⁵	
Strážske	0	8⁵	34	1	35	
Humenné	NS	10	45	1	46	
Udavské.....	B~	6	52	1	53	
Koškovce.....	PS⊗	11⁵	5 04⁵	1	5 05⁵	
Radvaň nad Laborcom.....	NS	10⁵	16	1	17	
Medzilaborce	NS	17	5 34			

Rušiaci Služ 91218 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				4 00	80/60
Radvaň nad Laborcom.....	NS~!	15	4 15	1	16	
Koškovce.....	PS⊗	11	27	1	28	
Udavské.....	B~	10	38	1	39	
Humenné	NS	6⁵	45⁵	1	46⁵	
Strážske	0	9	55⁵	1	56⁵	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS~	8	5 04⁵	1	5 05⁵	
Michalovce.....	0	6⁵	12	1	13	
Bánovce n.O. odb.....	0	7⁵			20⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2	22⁵	1	23⁵	
Výh Hriňšte z.....	0	6	29⁵	1	30⁵	
Trebišov	0	5⁵	36	1	37	
Úpor.....	0	8	45	1	46	70/47
Lastovce odb.....		13⁵			59⁵	
Michaľany	0	2⁵	6 02			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91219 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				4 00	70/45
Lastovce odb		2			02	
Úpor	0	12⁵	4 14⁵	1	15⁵	80/60
Trebišov	0	7⁵	23	1	24	
Vých Hriňšte z	0	5⁵	29⁵	1	30⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	6	36⁵	1	37⁵	
Bánovce n.O. odb	0	1⁵			39	
Michalovce	0	8	47	1	48	
Vých Petrovce n. L. z	PS~	6⁵	54⁵	1	55⁵	
Strážske	0	8⁵	5 04	1	5 05	
Humenné	NS	10	15	1	16	
Udavské	B~	6	22	1	23	
Koškovce	PS⊗	11⁵	34⁵	1	35⁵	
Radvaň nad Laborcom	NS	10⁵	46	1	47	
Medzilaborce	NS	17	6 04			

Rušiaci Služ 91220 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				4 30	90/77
Radvaň nad Laborcom	NS~!	14⁵	4 44⁵	1	45⁵	
Koškovce	PS⊗	10	55⁵	1	56⁵	
Udavské	B~	9⁵	5 06	1	5 07	
Humenné	NS	6⁵	13⁵	1	14⁵	100/92
Strážske	0	7⁵	22	1	23	
Vých Petrovce n. L. z	PS~	6			29	
Michalovce	0	4⁵	33⁵	1	34⁵	
Bánovce n.O. odb	0	6			40⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵	42	1	43	
Vých Hriňšte z	0	4⁵			47⁵	
Trebišov	0	4⁵	52	1	53	
Úpor	0	6	59	1	6 00	70/47
Lastovce odb		12⁵			6 12⁵	
Michaľany	0	2⁵	6 15			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91221 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				4 30	70/45
Lastovce odb.....		1⁵			31⁵	
Úpor.....	0	12⁵	4 44	1	45	95/87
Trebišov	0	6	51	1	52	
Vých Hriňšte z.....	0	4			56	
Bánovce nad Ondavou	0	5	5 01	1	5 02	100/92
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			03⁵	
Michalovce.....	0	7	10⁵	1	11⁵	
Vých Petrovce n. L. z.....	PS~	4⁵			16	
Strážske	0	6⁵	22⁵	1	23⁵	
Humenné	NS	8	31⁵	1	32⁵	90/64
Udavské.....	B	5⁵	38	1	39	
Koškovce.....	PS⊗	10⁵	49⁵	1	50⁵	
Radvaň nad Laborcom.....	NS	9⁵	6 00	1	6 01	
Medzilaborce	NS	15	6 16			

Rušiaci Služ 91270 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Vých Slivník vých.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		12 06⁵		12 07⁵	30/18
Vých Hriňšte z.....	0	13	12 20⁵	1	21⁵	
Trebišov	0	11	32⁵	1	33⁵	
Vých Čelovce z.....	0	17	50⁵	1	51⁵	
Vých Slivník.....	0	16⁵	13 08	1	13 09	
Vých Slivník vých.č. 8	0	2			13 11	

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91271 ORKE pp

Košice nákl.st. - Výh Slivník vých.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník vých.č. 8	0				13 53⁵	30/18
Výh Slivník	0	1⁵	13 55	1	56	
Výh Čelovce z	0	16⁵	14 12⁵	1	14 13⁵	
Trebišov	0	17⁵	31	1	32	
Výh Hriňšte z	0	10⁵			42⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	12⁵	14 55	1	14 56	

Rušiaci Služ 91272 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník vých.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		12 05⁵		12 06⁵	40/21
Výh Hriňšte z	0	10	12 16⁵	1	17⁵	
Trebišov	0	8⁵	26	1	27	
Výh Čelovce z	0	13	40	1	41	
Výh Slivník	0	12⁵	53⁵	1	54⁵	
Výh Slivník vých.č. 8	0	2			12 56⁵	

Rušiaci Služ 91273 ORKE pp

Košice nákl.st. - Výh Slivník vých.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník vých.č. 8	0				14 55	40/21
Výh Slivník	0	0⁵	14 55⁵	1	56⁵	
Výh Čelovce z	0	13	15 09⁵	1	15 10⁵	
Trebišov	0	13⁵	24	1	25	
Výh Hriňšte z	0	8			33	
Bánovce nad Ondavou	0	9⁵	15 42⁵	1	15 43⁵	

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91274 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		13 05 ⁵		13 06 ⁵	50/21
Výh Hrinište z	0	8	13 14 ⁵	1	15 ⁵	
Trebišov	0	7	22 ⁵	1	23 ⁵	
Výh Čelovce z	0	11	34 ⁵	1	35 ⁵	
Výh Slivník.....	0	11	46 ⁵	1	47 ⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1 ⁵			13 49	

Rušiaci Služ 91275 ORKE pp

Košice nákl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				15 25 ⁵	50/23
Výh Slivník.....	0	0 ⁵	15 26	1	27	
Výh Čelovce z	0	11	38	1	39	
Trebišov	0	11	50	1	51	
Výh Hrinište z	0	6 ⁵			57 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	8	16 05 ⁵	1	16 06 ⁵	

Rušiaci Služ 91276 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		14 05 ⁵		14 06 ⁵	60/31
Výh Hrinište z	0	7	14 13 ⁵	1	14 ⁵	
Trebišov	0	6	20 ⁵	1	21 ⁵	
Výh Čelovce z	0	10	31 ⁵	1	32 ⁵	
Výh Slivník.....	0	10 ⁵	43	1	44	
Výh Slivník výh.č. 8	0	2			14 46	

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91277 ORKE pp

Košice nákl.st. - Výh Slivník vých.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník vých.č. 8	0				15 50⁵	60/31
Výh Slivník	0	0⁵	15 51	1	52	
Výh Čeľovce z	0	10	16 02	1	16 03	
Trebišov	0	9⁵	12⁵	1	13⁵	
Výh Hriňšte z	0	5⁵			19	
Bánovce nad Ondavou	0	6⁵	16 25⁵	1	16 26⁵	

Rušiaci Služ 91278 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník vých.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		14 42⁵		14 43⁵	80/55
Výh Hriňšte z	0	5			48⁵	
Trebišov	0	5	14 53⁵	1	54⁵	
Výh Čeľovce z	0	8	15 02⁵	1	15 03⁵	
Výh Slivník	0	5⁵	09	1	10	
Výh Slivník vých.č. 8	0	2			15 12	

Rušiaci Služ 91279 ORKE pp

Košice nákl.st. - Výh Slivník vých.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník vých.č. 8	0				16 16	80/58
Výh Slivník	0	2	16 18	1	19	
Výh Čeľovce z	0	8⁵	27⁵	1	28⁵	
Trebišov	0	8	36⁵	1	37⁵	
Výh Hriňšte z	0	5			42⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	5	16 47⁵	1	16 48⁵	

B. Služobné vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 30 km/h.

Jazdné časy vlakov v uvedených cestovných poriadkoch zohľadňujú aj potrebné technologické pobyty na trati.

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu!

O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia:

Úsek	Vlaky
Čierna nad Tisou – Michalany – Trebišov	90120, 90121
Košice – Košice nákl.st. – Trebišov	90110, 90111
Trebišov – Maťovce	90130, 90131

Rušiaci Služ 90110 ORKE pp

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				11 00	30/18
Výh Čelovce z	0	17	11 17	1	18	
Výh Slivník.....	0	16⁵	34⁵	1	35⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	4⁵			11 40	

Rušiaci Služ 90111 ORKE pp

Košice nákl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				16 17	30/18
Výh Slivník.....	0	2	16 19	1	20	
Výh Čelovce z	0	16⁵	36⁵	1	37⁵	
Trebišov	0	17⁵	16 55			

Rušiaci Služ 90120 ORKE pp

Trebišov - Michalany - Čierna nad Tisou

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				12 40	30/18
Úpor	0	15	12 55	1	56	
Lastovce odb		23⁵			13 19⁵	
Michalany	0	3⁵	13 23	2	13 25	

Rušiaci Služ 90121 ORKE pp

Čierna nad Tisou - Michalany - Trebišov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michalany	0S		13 30		13 32	30/18
Lastovce odb		3⁵			35⁵	
Úpor	0	23⁵	13 59	1	14 00	
Trebišov	0	15	14 15			

Rušiaci Služ 90130 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Trebišov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		12 19⁵		12 20⁵	30/15
Výh Hrinište z	0	13	12 33⁵	1	34⁵	
Trebišov	0	11⁵	12 46			

Rušiaci Služ 90131 ORKE pp

Trebišov - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				14 47	30/15
Výh Hrinište z	0	11	14 58	1	59	
Bánovce nad Ondavou	0	13	15 12	1	15 13	

T a b u ľ k a 8

OPERATÍVNE VLAKY

A. Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch

Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch zavádzajte podľa tabuľky 8 v prípade mimoriadneho zvýšenia medzinárodnej prepravy a po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

Nezavádzajte následy týchto operatívnych vlakov!

Úsek Łupków – Medzilaborce		
Druh vlaku	Operatívne čísla vlakov	Vlak sa riadi cestovným poriadkom vlaku (okrem časovej polohy)
Pn	45880, 45882, 45884, 45886, 45888	45880
	45881, 45883, 45885, 45887, 45889	45881
Pn	49880, 49882, 49884, 49886, 49888	45880
	49881, 49883, 49885, 49887, 49889	45881

Pn 45880 VT pp

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Łupków PL					0 00	55/60
Medzilaborce št.hr.		2			02	
Medzilaborce	NS	24	0 26			

Pn 45881 VT pp

HKV r.751x2. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				1 00	60/54
Medzilaborce št.hr.		31			31	
Łupków PL		2	1 33			

Ex (EN) 442 ZSSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Praha hl.n. CZ

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Humenné	NS					19 30	100/92
Strážske	0	8⁵		19 38⁵	1	39⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	6⁵				46	
Michalovce	0	4⁵		50⁵	1	51⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	7⁵				59	
Bánovce nad Ondavou	0	2		20 01	1	20 02	
Výh Hrnište z	0	5				07	
Trebišov	0	5	D	12	1	13	80/51
Výh Čelovce z	0	7⁵				20⁵	
Výh Slivník	0	7				27⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1				20 28⁵	

Ex (EN) 443 ZSSK

Praha hl.n. CZ - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0					9 31	80/51
Výh Slivník	0	1				32	
Výh Čelovce z	0	7				39	
Trebišov	0	6⁵	B	9 45⁵	2	47⁵	100/96
Výh Hrnište z	0	5⁵				53	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵		57⁵	4	10 01⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2				10 03⁵	
Michalovce	0	6⁵		10 10	1	11	
Výh Petrovce n. L. z	PS	5⁵				16⁵	
Strážske	0	5⁵		22	1	23	
Humenné	NS	10		10 33			

R 614 ZSSK

nejde 24. a 31.XII.

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Bratislava hl.st.

Príprahové HKV

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Humenné	NS					21 54	100/92
Strážske	0	9⁵		22 03⁵	1	22 04⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	7				11⁵	
Michalovce	0	4		15⁵	1	16⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	8				24⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	1		25⁵	1	26⁵	
Výh Hriňšte z	0	5				31⁵	
Trebišov	0	5	F	36⁵	2	38⁵	80/51
Výh Čelovce z	0	8⁵				47	
Výh Slivník	0	7				54	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1				22 55	

R 615 ZSSK

nejde 25.XII. a 1.I.

Bratislava hl.st. - **Výh Slivník výh.č. 8** - Humenné

Príprahové HKV

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0					5 31	80/51
Výh Slivník	0	1				32	
Výh Čelovce z	0	7				39	
Trebišov	0	6⁵	A	5 45⁵	4 ⁵	50	100/96
Výh Hriňšte z	0	5⁵				55⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵		6 00	2	6 02	
Bánovce n.O. odb.....	0	2				04	
Michalovce	0	6⁵		10⁵	1	11⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS	5⁵				17	
Strážske	0	5⁵		22⁵	1	23⁵	
Humenné	NS	10		6 33⁵			

ZCP 103, platí od 13. decembra 2020

Os (REX) 1900 ZSSK

ide v ↗

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				3 33	100/92
Brekov z.....		5⁵	3 38⁵	0⁵	39	
Strážske	0	3⁵	42⁵	1	43⁵	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS~	7			50⁵	
Michalovce.....	0	4	54⁵	1⁵	56	
Bánovce n.O. odb.....	0	8			4 04	
Bánovce nad Ondavou	0	1	4 05	1⁵	06⁵	
Výh Hriňšte z.....	0	5			11⁵	
Trebišov	0	5	16⁵	1⁵	18	80/51
Výh Čelovce z.....	0	7⁵	25⁵	0⁵	26	
Výh Slivník.....	0	7			33	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			4 34	

Os (REX) 1901 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				11 34	80/51
Výh Slivník.....	0	1			35	
Výh Čelovce z.....	0	6⁵	11 41⁵	0⁵	42	
Trebišov	0	6⁵	48⁵	2	50⁵	100/96
Výh Hriňšte z.....	0	5⁵			56	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	12 00⁵	1	12 01⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			03⁵	
Michalovce.....	0	6⁵	10	1	11	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS	5⁵			16⁵	
Strážske	0	5⁵	22	1	23	
Brekov z.....		5	28	0⁵	28⁵	
Humenné	NSO	4⁵	12 33			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os (REX) 1902 ZSSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				5 28	100/92
Brekov z		5⁵	5 33⁵	0⁵	34	
Strážske	0	3⁵	37⁵	1	38⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	7			45⁵	
Michalovce	0	4	49⁵	1⁵	51	
Bánovce n.O. odb.....	0	8			59	
Bánovce nad Ondavou	0	1	6 00	1⁵	6 01⁵	
Výh Hriňšte z	0	5			06⁵	
Trebišov	0	5	11⁵	1⁵	13	80/51
Výh Čefovce z	0	7⁵	20⁵	0⁵	21	
Výh Slivník	0	7			28	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			6 29	

Os (REX) 1903 ZSSK §

ide v X

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				13 34	80/51
Výh Slivník	0	1			35	
Výh Čefovce z	0	6⁵	13 41⁵	0⁵	42	
Trebišov	0	6⁵	48⁵	2	50⁵	100/96
Výh Hriňšte z	0	5⁵			56	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	14 00⁵	1	14 01⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			03⁵	
Michalovce	0	6⁵	10	1	11	
Výh Petrovce n. L. z	PS	5⁵			16⁵	
Strážske	0	5⁵	22	1	23	
Brekov z		5	28	0⁵	28⁵	
Humenné	NSO	4⁵	14 33			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = Ak ide rušiaci vlak 17910, nesmie ísť v úseku ŽST Trebišov - ŽST Bánovce nad Ondavou vlak 1903.

ZCP 103, platí od 13. decembra 2020

Os (REX) 1904 ZSSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				7 28	100/92
Brekov z		5⁵	7 33⁵	0⁵	34	
Strážske	0	3⁵	37⁵	1	38⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS	7			45⁵	
Michalovce	0	4	49⁵	1⁵	51	
Bánovce n.O. odb.....	0	8			59	
Bánovce nad Ondavou	0	1	8 00	1⁵	8 01⁵	
Výh Hriňšte z	0	5			06⁵	
Trebišov	0	5	11⁵	1⁵	13	80/51
Výh Čelovce z	0	7⁵	20⁵	0⁵	21	
Výh Slivník	0	7			28	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			8 29	

Os (REX) 1905 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				15 34	80/51
Výh Slivník	0	1			35	
Výh Čelovce z	0	6⁵	15 41⁵	0⁵	42	
Trebišov	0	6⁵	48⁵	2	50⁵	100/96
Výh Hriňšte z	0	5⁵			56	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	16 00⁵	1	16 01⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			03⁵	
Michalovce	0	6⁵	10	1	11	
Výh Petrovce n. L. z	PS	5⁵			16⁵	
Strážske	0	5⁵	22	1	23	
Brekov z		5	28	0⁵	28⁵	
Humenné	NSO	4⁵	16 33			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os (REX) 1906 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Humenné - Výh Slivník vých.č. 8 - Košice

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				9 28	100/92
Brekov z		5⁵	9 33⁵	0⁵	34	
Strážske	0	3⁵	37⁵	1	38⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS	7			45⁵	
Michalovce	0	4	49⁵	1⁵	51	
Bánovce n.O. odb.....	0	8			59	
Bánovce nad Ondavou	0	1	10 00	1⁵	10 01⁵	
Výh Hriňšte z	0	5			06⁵	
Trebišov	0	5	11⁵	1⁵	13	80/51
Výh Čelovce z	0	7⁵	20⁵	0⁵	21	
Výh Slivník	0	7			28	
Výh Slivník vých.č. 8	0	1			10 29	

Os (REX) 1907 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Košice - Výh Slivník vých.č. 8 - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník vých.č. 8	0				16 12	80/51
Výh Slivník	0	0⁵			12⁵	
Výh Čelovce z	0	6⁵	16 19	3	22	
Trebišov	0	6⁵	28⁵	1	29⁵	100/96
Výh Hriňšte z	0	4⁵			34	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	38⁵	1	39⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	1			40⁵	
Michalovce	0	6⁵	47	1	48	
Výh Petrovce n. L. z	PS	4⁵			52⁵	
Strážske	0	6	58⁵	1	59⁵	
Brekov z		4	17 03⁵	0⁵	17 04	
Humenné	NSO	5	17 09			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

ZCP 103, platí od 13. decembra 2020

Os (REX) 1908 ZSSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				11 28	100/92
Brekov z		5⁵	11 33⁵	0⁵	34	
Strážske	0	3⁵	37⁵	1	38⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS	7			45⁵	
Michalovce	0	4	49⁵	1⁵	51	
Bánovce n.O. odb.....	0	8			59	
Bánovce nad Ondavou	0	1	12 00	1⁵	12 01⁵	
Výh Hriňšte z	0	5			06⁵	
Trebišov	0	5	11⁵	1⁵	13	80/51
Výh Čelovce z	0	7⁵	20⁵	0⁵	21	
Výh Slivník	0	7			28	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			12 29	

Os (REX) 1909 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				17 34	80/51
Výh Slivník	0	1			35	
Výh Čelovce z	0	6⁵	17 41⁵	0⁵	42	
Trebišov	0	6⁵	48⁵	2	50⁵	100/96
Výh Hriňšte z	0	5⁵			56	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	18 00⁵	1	18 01⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			03⁵	
Michalovce	0	6⁵	10	1	11	
Výh Petrovce n. L. z	PS	5⁵			16⁵	
Strážske	0	5⁵	22	1	23	
Brekov z		5	28	0⁵	28⁵	
Humenné	NSO	4⁵	18 33			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os (REX) 1910 ZSSK §

nejde v ⑦

Humenné - Výh Slivník vých.č. 8 - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				13 28	100/92
Brekov z		5⁵	13 33⁵	0⁵	34	
Strážske	0	3⁵	37⁵	1	38⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS	7			45⁵	
Michalovce	0	4	49⁵	1⁵	51	
Bánovce n.O. odb.....	0	8			59	
Bánovce nad Ondavou	0	1	14 00	1⁵	14 01⁵	
Výh Hrnište z	0	5			06⁵	
Trebišov	0	5	11⁵	1⁵	13	80/51
Výh Čelovce z	0	7⁵	20⁵	0⁵	21	
Výh Slivník	0	7			28	
Výh Slivník vých.č. 8	0	1			14 29	

§ = Ak idú rušiace vlaky 17910 a 9180 nesmie ísť vlak 1910.

Os (REX) 1911 ZSSK

Košice - Výh Slivník vých.č. 8 - Humenné

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník vých.č. 8	0				19 34	80/51
Výh Slivník	0	1			35	
Výh Čelovce z	0	6⁵	19 41⁵	0⁵	42	
Trebišov	0	6⁵	48⁵	1⁵	50	100/96
Výh Hrnište z	0	5⁵			55⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	20 00	2	20 02	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			04	
Michalovce	0	6⁵	10⁵	1	11⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	5⁵			17	
Strážske	0	5⁵	22⁵	1	23⁵	
Brekov z		5	28⁵	0⁵	29	
Humenné	NSO	4	20 33			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os (REX) 1912 ZSSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				15 28	100/92
Brekov z		5⁵	15 33⁵	0⁵	34	
Strážske	0	3⁵	37⁵	1	38⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS	7			45⁵	
Michalovce	0	4	49⁵	1⁵	51	
Bánovce n.O. odb.....	0	8			59	
Bánovce nad Ondavou	0	1	16 00	1⁵	16 01⁵	
Výh Hriňšte z	0	5			06⁵	
Trebišov	0	5	11⁵	1⁵	13	80/51
Výh Čelovce z	0	7⁵	20⁵	0⁵	21	
Výh Slivník	0	7			28	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			16 29	

Os (REX) 1913 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				21 34	80/51
Výh Slivník	0	1			35	
Výh Čelovce z	0	6⁵	21 41⁵	0⁵	42	
Trebišov	0	6⁵	48⁵	2	50⁵	100/96
Výh Hriňšte z	0	5⁵			56	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	22 00⁵	1	22 01⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			03⁵	
Michalovce	0	6⁵	10	8	18	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	5⁵			23⁵	
Strážske	0	5⁵	29	1	30	
Brekov z		5	35	0⁵	35⁵	
Humenné	NSO	4⁵	22 40			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os (REX) 1914 ZSSK

Humenné - Výh Slivník vých.č. 8 - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				17 28	100/92
Brekov z		5⁵	17 33⁵	0⁵	34	
Strážske	0	3⁵	37⁵	1	38⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS	7			45⁵	
Michalovce	0	4	49⁵	1⁵	51	
Bánovce n.O. odb.....	0	8			59	
Bánovce nad Ondavou	0	1	18 00	1⁵	18 01⁵	
Výh Hriňšte z	0	5			06⁵	
Trebišov	0	5	11⁵	1⁵	13	80/51
Výh Čelovce z	0	7⁵	20⁵	0⁵	21	
Výh Slivník	0	7			28	
Výh Slivník vých.č. 8	0	1			18 29	

Os (REX) 1915 ZSSK §

nejde v 5/6 a 23./24., 30./31.XII., 1./2.IV., 27./28.X., 16./17.XI., ide 25./26.XII., 1./2.I., 2./3.IV., 29./30.X.

Košice - Výh Slivník vých.č. 8 - Humenné

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník vých.č. 8	0				23 42	80/51
Výh Slivník	0	1			43	
Výh Čelovce z	0	6⁵	23 49⁵	0⁵	50	
Trebišov	0	6⁵	56⁵	2	58⁵	100/96
Výh Hriňšte z	0	5⁵			0 04	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	0 08⁵	1	09⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			11⁵	
Michalovce	0	6⁵	18	1	19	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	5⁵			24⁵	
Strážske	0	5⁵	30	1	31	
Brekov z		5	36	0⁵	36⁵	
Humenné	NS	4⁵	0 41			

§ = ak ide rušiaci vlak 15915, nesmie ísť vlak 1915.

ZCP 103, platí od 13. decembra 2020

Os 8900 ZSSK

Medzilaborce - Humenné príprahové HKV

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					4 18	60/44
Medzilaborce	NS	2 ⁵	4 20 ⁵	7	27 ⁵	90/77
Krásny Brod z		3	30 ⁵	0 ⁵	31	
Monastyr z		2 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Sukov z		3	37	0 ⁵	37 ⁵	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
Nižné Čabiny z		2	42 ⁵	0 ⁵	43	
Volica z		2 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Radvaň nad Laborcom	NS~!	2 ⁵	48 ⁵	1	49 ⁵	
Hrabovec n.L. z		4 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Zbudské Dlhé z		3	57 ⁵	0 ⁵	58	
Koškovce.....	PS⊗	3 ⁵	5 01 ⁵	0 ⁵	5 02	
Hankovce z		4	06	0 ⁵	06 ⁵	
Ľubiša z		3	09 ⁵	0 ⁵	10	
Udavské	B~	4	14	0 ⁵	14 ⁵	
Kochanovce z		2	16 ⁵	0 ⁵	17	
Humenné mesto z		4	21	1	22	
Humenné.....	NSO	2	5 24			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8902 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				5 04	90/77
Krásny Brod z.....		3⁵	5 07⁵	0 ⁵	08	
Monastyr z.....		2⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Sukov z.....		3	14	0 ⁵	14⁵	
Vyšné Čabiny z.....		2⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Nižné Čabiny z.....		2	19⁵	0 ⁵	20	
Volica z.....		2⁵	22⁵	0 ⁵	23	
Radvaň nad Laborcom.....	NS	2⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Hrabovec n.L. z.....		4⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Zbudské Dlhé z.....		3	34	0 ⁵	34⁵	
Koškovce.....	PS☒	3⁵	38	0 ⁵	38⁵	
Hankovce z.....		4	42⁵	0 ⁵	43	
Ľubiša z.....		3	46	0 ⁵	46⁵	
Udavské.....	B	4	50⁵	0 ⁵	51	
Kochanovce z.....		2	53	▲	53	
Humenné mesto z.....		4	57	0 ⁵	57⁵	
Humenné	NSO	1⁵	5 59			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8903 ZSSK

HKV r.861.

Brzdacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				4 35	90/64
Humenné mesto z		2	4 37	1	38	
Kochanovce z		4	42	▲	42	
Udavské	B~	2⁵	44⁵	0⁵	45	
Ľubiša z		4	49	0⁵	49⁵	
Hankovce z		3⁵	53	0⁵	53⁵	
Koškovce	PS⊗	4	57⁵	13⁵	5 11	
Zbudské Dlhé z		3	5 14	0⁵	5 14⁵	
Hrabovec n.L. z		3	17⁵	0⁵	18	
Radvaň nad Laborcom	NS	4⁵	22⁵	8⁵	31	
Volica z		2⁵	33⁵	0⁵	34	
Nižné Čabiny z		2⁵	36⁵	0⁵	37	
Vyšné Čabiny z		2	39	0⁵	39⁵	
Sukov z		2⁵	42	0⁵	42⁵	
Monastyr z		3	45⁵	0⁵	46	
Krásny Brod z		2⁵	48⁵	0⁵	49	
Medzilaborce	NS	3	52	3	55	60/25
Medzilaborce mesto z		2	5 57			

Os 8904 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					6 18	60/44
Medzilaborce	NS	2 ⁵	6 20 ⁵	8	28 ⁵	90/77
Krásny Brod z		3	31 ⁵	0 ⁵	32	
Monastyr z		2 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Sukov z		3	38	0 ⁵	38 ⁵	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Nižné Čabiny z		2	43 ⁵	0 ⁵	44	
Volica z		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Radvaň nad Laborcom	NS	2 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
Hrabovec n.L. z		4 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
Zbudské Dlhé z		3	58 ⁵	0 ⁵	59	
Koškovce.....	PS [⊗]	3 ⁵	7 02 ⁵	0 ⁵	7 03	
Hankovce z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
L'ubiša z		3	10 ⁵	0 ⁵	11	
Udavské	B	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Kochanovce z		2	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Humenné mesto z		3 ⁵	21	1	22	
Humenné.....	NS [○]	2	7 24			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8907 ZSSK

Medzilaborce - Medzilaborce mesto z: ide v  nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				6 37	90/64
Humenné mesto z		2	6 39	1	40	
Kochanovce z		4	44	▲	44	
Udavské	B	2⁵	46⁵	0⁵	47	
Ľubiša z		4	51	0⁵	51⁵	
Hankovce z		3⁵	55	0⁵	55⁵	
Koškovce.....	PS [⊗]	4	59⁵	13⁵	7 13	
Zbudské Dlhé z		3	7 16	0⁵	7 16⁵	
Hrabovec n.L. z		3	19⁵	0⁵	20	
Radvaň nad Laborcom	NS	4⁵	24⁵	1	25⁵	
Volica z		2⁵	28	0⁵	28⁵	
Nižné Čabiny z		2⁵	31	0⁵	31⁵	
Vyšné Čabiny z		2	33⁵	0⁵	34	
Sukov z		2⁵	36⁵	0⁵	37	
Monastyr z.....		3	40	0⁵	40⁵	
Krásny Brod z.....		2⁵	43	0⁵	43⁵	
Medzilaborce	NS	3	46⁵	1⁵	48	60/25
Medzilaborce mesto z		2	7 50			

Os 8908 ZSSK

Medzilaborce mesto z - Medzilaborce: ide v \times ; nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					8 18	60/44
Medzilaborce	NS	2 ⁵	8 20 ⁵	8	28 ⁵	90/77
Krásny Brod z		3	31 ⁵	0 ⁵	32	
Monastyr z		2 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Sukov z		3	38	0 ⁵	38 ⁵	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Nižné Čabiny z		2	43 ⁵	0 ⁵	44	
Volica z		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Radvaň nad Laborcom	NS	2 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
Hrabovec n.L. z		4 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
Zbudské Dlhé z		3	58 ⁵	0 ⁵	59	
Koškovce	PS \otimes	3 ⁵	9 02 ⁵	0 ⁵	9 03	
Hankovce z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Ľubiša z		3	10 ⁵	0 ⁵	11	
Udavské	B	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Kochanovce z		2	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Humenné mesto z		3 ⁵	21	1	22	
Humenné	NS \circ	2	9 24			

\circ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8911 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				8 37	90/64
Humenné mesto z		2	8 39	1	40	
Kochanovce z		4	44	▲	44	
Udavské	B	2⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Ľubiša z		4	51	0 ⁵	51⁵	
Hankovce z		3⁵	55	0 ⁵	55⁵	
Koškovce.....	PS⊗	4	59⁵	13 ⁵	9 13	
Zbudské Dlhé z		3	9 16	0 ⁵	9 16⁵	
Hrabovec n.L. z		3	19⁵	0 ⁵	20	
Radvaň nad Laborcom	NS	4⁵	24⁵	1	25⁵	
Volica z		2⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Nižné Čabiny z		2⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Vyšné Čabiny z		2	33⁵	0 ⁵	34	
Sukov z		2⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Monastyr z.....		3	40	0 ⁵	40⁵	
Krásny Brod z.....		2⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Medzilaborce	NS	3	46⁵	1 ⁵	48	60/25
Medzilaborce mesto z		2	9 50			

Rušiaci Os / Os 8912 ZSSK

Medzilaborce mesto z - Medzilaborce: nejde v ⑤, ⑥, ⑦ v období od 25.VI. - 5.IX.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					10 18	60/44
Medzilaborce	NS	2 ⁵	10 20 ⁵	8	28 ⁵	90/77
Krásny Brod z		3	31 ⁵	0 ⁵	32	
Monastyr z		2 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Sukov z		3	38	0 ⁵	38 ⁵	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Nižné Čabiny z		2	43 ⁵	0 ⁵	44	
Volica z		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Radvaň nad Laborcom	NS	2 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
Hrabovec n.L. z		4 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
Zbudské Dlhé z		3	58 ⁵	0 ⁵	59	
Koškovce	PS⊗	3 ⁵	11 02 ⁵	0 ⁵	11 03	
Hankovce z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Ľubiša z		3	10 ⁵	0 ⁵	11	
Udavské	B	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Kochanovce z		2	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Humenné mesto z		3 ⁵	21	1	22	
Humenné	NSO	2	11 24			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8915 ZSSK

Humenné - Medzilaborce privesené postrkovú HKV

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				10 37	90/64
Humenné mesto z		2	10 39	1	40	
Kochanovce z		4	44	▲	44	
Udavské	B	2⁵	46⁵	0⁵	47	
Ľubiša z		4	51	0⁵	51⁵	
Hankovce z		3⁵	55	0⁵	55⁵	
Koškovce.....	PS⊗	4	59⁵	13⁵	11 13	
Zbudské Dlhé z		3	11 16	0⁵	11 16⁵	
Hrabovec n.L. z		3	19⁵	0⁵	20	
Radvaň nad Laborcom	NS	4⁵	24⁵	1	25⁵	
Volica z		2⁵	28	0⁵	28⁵	
Nižné Čabiny z		2⁵	31	0⁵	31⁵	
Vyšné Čabiny z		2	33⁵	0⁵	34	
Sukov z		2⁵	36⁵	0⁵	37	
Monastyr z.....		3	40	0⁵	40⁵	
Krásny Brod z.....		2⁵	43	0⁵	43⁵	
Medzilaborce	NS	3	46⁵	1⁵	48	60/25
Medzilaborce mesto z		2	11 50			

Os 8916 ZSSK §

nejde v ⑦

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					12 23	60/44
Medzilaborce	NS	2 ⁵	12 25 ⁵	3	28 ⁵	90/77
Krásny Brod z		3	31 ⁵	0 ⁵	32	
Monastyr z		2 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Sukov z		3	38	0 ⁵	38 ⁵	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Nižné Čabiny z		2	43 ⁵	0 ⁵	44	
Volica z		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Radvaň nad Laborcom	NS	2 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
Hrabovec n.L. z		4 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
Zbudské Dlhé z		3	58 ⁵	0 ⁵	59	
Koškovce	PS⊗	3 ⁵	13 02 ⁵	0 ⁵	13 03	
Hankovce z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Ľubiša z		3	10 ⁵	0 ⁵	11	
Udavské	B	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Kochanovce z		2	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Humenné mesto z		3 ⁵	21	1	22	
Humenné	NSO	2	13 24			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = Ak ide rušiaci vlak 8982, nesmie ísť vlak 8916.

Os 8919 ZSSK §

ide v ↗

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				12 37	90/64
Humenné mesto z		2	12 39	1	40	
Kochanovce z.....		4	44	▲	44	
Udavské	B	2⁵	46⁵	0⁵	47	
Ľubiša z.....		4	51	0⁵	51⁵	
Hankovce z		3⁵	55	0⁵	55⁵	
Koškovce.....	PS⊗	4	59⁵	13⁵	13 13	
Zbudské Dlhé z		3	13 16	0⁵	13 16⁵	
Hrabovec n.L. z		3	19⁵	0⁵	20	
Radvaň nad Laborcom	NS~!	4⁵	24⁵	1	25⁵	
Volica z		2⁵	28	0⁵	28⁵	
Nižné Čabiny z		2⁵	31	0⁵	31⁵	
Vyšné Čabiny z		2	33⁵	0⁵	34	
Sukov z		2⁵	36⁵	0⁵	37	
Monastyr z.....		3	40	0⁵	40⁵	
Krásny Brod z.....		2⁵	43	0⁵	43⁵	
Medzilaborce	NS	3	46⁵	1⁵	48	60/25
Medzilaborce mesto z		2	13 50			

§ = Ak ide rušiaci vlak 8982, nesmie ísť vlak 8919.

Os 8920 ZSSK

Medzilaborce - Humenné privesené postrkové HKV

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					14 17	60/44
Medzilaborce	NS	2 ⁵	14 19 ⁵	9	28 ⁵	90/77
Krásny Brod z		3	31 ⁵	0 ⁵	32	
Monastyr z		2 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Sukov z		3	38	0 ⁵	38 ⁵	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Nižné Čabiny z		2	43 ⁵	0 ⁵	44	
Volica z		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Radvaň nad Laborcom	NS~	2 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
Hrabovec n.L. z		4 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
Zbudské Dlhé z		3	58 ⁵	0 ⁵	59	
Koškovce	PS⊗	3 ⁵	15 02 ⁵	0 ⁵	15 03	
Hankovce z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Ľubiša z		3	10 ⁵	0 ⁵	11	
Udavské	B~!	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Kochanovce z		2	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Humenné mesto z		3 ⁵	21	1	22	
Humenné	NSO	2	15 24			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8921 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				13 29	90/64
Humenné mesto z		2	13 31	1	32	
Kochanovce z		4	36	▲	36	
Udavské	B~!	2⁵	38⁵	0⁵	39	
Ľubiša z		4	43	0⁵	43⁵	
Hankovce z		3⁵	47	0⁵	47⁵	
Koškovce.....	PS☒	4	51⁵	0⁵	52	
Zbudské Dlhé z		3	55	▲	55	
Hrabovec n.L. z		3	58	0⁵	58⁵	
Radvaň nad Laborcom	NS~!	4⁵	14 03	0⁵	14 03⁵	
Volica z		2⁵	06	▲	06	
Nižné Čabiny z		2⁵	08⁵	0⁵	09	
Vyšné Čabiny z		2	11	0⁵	11⁵	
Sukov z		2⁵	14	▲	14	
Monastyr z		3	17	0⁵	17⁵	
Krásny Brod z		2⁵	20	▲	20	
Medzilaborce	NS○	3	14 23			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8923 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				14 37	90/64
Humenné mesto z		2	14 39	1	40	
Kochanovce z		4	44	▲	44	
Udavské	B~!	2⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Ľubiša z		4	51	0 ⁵	51⁵	
Hankovce z		3⁵	55	0 ⁵	55⁵	
Koškovce.....	PS⊗	4	59⁵	13 ⁵	15 13	
Zbudské Dlhé z		3	15 16	0 ⁵	15 16⁵	
Hrabovec n.L. z		3	19⁵	0 ⁵	20	
Radvaň nad Laborcom	NS~	4⁵	24⁵	1	25⁵	
Volica z		2⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Nižné Čabiny z		2⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Vyšné Čabiny z		2	33⁵	0 ⁵	34	
Sukov z		2⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Monastyr z		3	40	0 ⁵	40⁵	
Krásny Brod z		2⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Medzilaborce	NS	3	46⁵	1 ⁵	48	60/25
Medzilaborce mesto z		2	15 50			

Os 8924 ZSSK

Medzilaborce - Humenné príprahové HKV

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					16 17	60/44
Medzilaborce	NS	2 ⁵	16 19 ⁵	9	28 ⁵	90/77
Krásny Brod z		3	31 ⁵	0 ⁵	32	
Monastyr z		2 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Sukov z		3	38	0 ⁵	38 ⁵	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Nižné Čabiny z		2	43 ⁵	0 ⁵	44	
Volica z		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Radvaň nad Laborcom	NS~	2 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
Hrabovec n.L. z		4 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
Zbudské Dlhé z		3	58 ⁵	0 ⁵	59	
Koškovce.....	PS⊗	3 ⁵	17 02 ⁵	0 ⁵	17 03	
Hankovce z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
Ľubiša z		3	10 ⁵	0 ⁵	11	
Udavské	B~	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Kochanovce z		2	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Humenné mesto z		3 ⁵	21	1	22	
Humenné.....	NSO	2	17 24			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8925 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				15 29	90/64
Humenné mesto z		2	15 31	1	32	
Kochanovce z		4	36	▲	36	
Udavské	B~!	2⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Ľubiša z		4	43	0 ⁵	43⁵	
Hankovce z		3⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Koškovce.....	PS⊗	4	51⁵	0 ⁵	52	
Zbudské Dlhé z		3	55	▲	55	
Hrabovec n.L. z		3	58	0 ⁵	58⁵	
Radvaň nad Laborcom	NS~	4⁵	16 03	0 ⁵	16 03⁵	
Volica z		2⁵	06	▲	06	
Nižné Čabiny z		2⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Vyšné Čabiny z		2	11	0 ⁵	11⁵	
Sukov z		2⁵	14	▲	14	
Monastyr z		3	17	0 ⁵	17⁵	
Krásny Brod z		2⁵	20	▲	20	
Medzilaborce	NSO	3	16 23			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8927 ZSSK §

Medzilaborce - Medzilaborce mesto z: nejde v ⑤, ⑥, ⑦ v období od 25.VI. - 5.IX.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				16 37	90/64
Humenné mesto z		2	16 39	1	40	
Kochanovce z		4	44	▲	44	
Udavské	B~	2⁵	46⁵	0⁵	47	
Ľubiša z		4	51	0⁵	51⁵	
Hankovce z		3⁵	55	0⁵	55⁵	
Koškovce.....	PS⊗	4	59⁵	13⁵	17 13	
Zbudské Dlhé z		3	17 16	0⁵	17 16⁵	
Hrabovec n.L. z		3	19⁵	0⁵	20	
Radvaň nad Laborcom	NS~	4⁵	24⁵	1	25⁵	
Volica z		2⁵	28	0⁵	28⁵	
Nižné Čabiny z		2⁵	31	0⁵	31⁵	
Vyšné Čabiny z		2	33⁵	0⁵	34	
Sukov z		2⁵	36⁵	0⁵	37	
Monastyr z.....		3	40	0⁵	40⁵	
Krásny Brod z.....		2⁵	43	0⁵	43⁵	
Medzilaborce	NS	3	46⁵	1⁵	48	60/25
Medzilaborce mesto z		2	17 50			

§ = ak ide rušiaci vlak 8987 nesmie ísť vlak 8927.

Os 8928 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					18 18	60/44
Medzilaborce	NS	2 ⁵	18 20 ⁵	7 ⁵	28	90/77
Krásny Brod z		3	31	0 ⁵	31 ⁵	
Monastyr z		2 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Sukov z		3	37 ⁵	0 ⁵	38	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Nižné Čabiny z		2	43	0 ⁵	43 ⁵	
Volica z		2 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Radvaň nad Laborcom	NS~	2 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
Hrabovec n.L. z		4 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Zbudské Dlhé z		3	57 ⁵	0 ⁵	58	
Koškovce.....	PS⊗	3 ⁵	19 01 ⁵	0 ⁵	19 02	
Hankovce z		4	06	0 ⁵	06 ⁵	
L'ubiša z		3	09 ⁵	0 ⁵	10	
Udavské	B~	4	14	0 ⁵	14 ⁵	
Kochanovce z		2	16 ⁵	▲	16 ⁵	
Humenné mesto z		3 ⁵	20	1	21	
Humenné.....	NS○	2	19 23			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8931 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				18 37	90/64
Humenné mesto z		2	18 39	1	40	
Kochanovce z		4	44	▲	44	
Udavské	B~	2⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Ľubiša z		4	51	0 ⁵	51⁵	
Hankovce z		3⁵	55	0 ⁵	55⁵	
Koškovce	PS⊗	4	59⁵	13 ⁵	19 13	
Zbudské Dlhé z		3	19 16	0 ⁵	19 16⁵	
Hrabovec n.L. z		3	19⁵	0 ⁵	20	
Radvaň nad Laborcom	NS~	4⁵	24⁵	1	25⁵	
Volica z		2⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Nižné Čabiny z		2⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Vyšné Čabiny z		2	33⁵	0 ⁵	34	
Sukov z		2⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Monastyr z		3	40	0 ⁵	40⁵	
Krásny Brod z		2⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Medzilaborce	NS	3	46⁵	1 ⁵	48	60/25
Medzilaborce mesto z		2	19 50			

Os 8932 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					20 18	60/44
Medzilaborce	NS	2 ⁵	20 20 ⁵	8	28 ⁵	90/77
Krásny Brod z		3	31 ⁵	0 ⁵	32	
Monastyr z		2 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Sukov z		3	38	0 ⁵	38 ⁵	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Nižné Čabiny z		2	43 ⁵	0 ⁵	44	
Volica z		2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Radvaň nad Laborcom	NS~	2 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
Hrabovec n.L. z		4 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
Zbudské Dlhé z		3	58 ⁵	0 ⁵	59	
Koškovce.....	PS⊗	3 ⁵	21 02 ⁵	0 ⁵	21 03	
Hankovce z		4	07	0 ⁵	07 ⁵	
L'ubiša z		3	10 ⁵	0 ⁵	11	
Udavské	B~	4	15	0 ⁵	15 ⁵	
Kochanovce z		2	17 ⁵	▲	17 ⁵	
Humenné mesto z		3 ⁵	21	1	22	
Humenné.....	NS○	2	21 24			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8935 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				20 37	90/64
Humenné mesto z		2	20 39	1	40	
Kochanovce z		4	44	▲	44	
Udavské	B~	2⁵	46⁵	0⁵	47	
Ľubiša z		4	51	0⁵	51⁵	
Hankovce z		3⁵	55	0⁵	55⁵	
Koškovce.....	PS☒	4	59⁵	13⁵	21 13	
Zbudské Dlhé z		3	21 16	0⁵	21 16⁵	
Hrabovec n.L. z		3	19⁵	0⁵	20	
Radvaň nad Laborcom	NS~	4⁵	24⁵	1	25⁵	
Volica z		2⁵	28	0⁵	28⁵	
Nižné Čabiny z		2⁵	31	0⁵	31⁵	
Vyšné Čabiny z		2	33⁵	0⁵	34	
Sukov z		2⁵	36⁵	0⁵	37	
Monastyr z		3	40	0⁵	40⁵	
Krásny Brod z		2⁵	43	0⁵	43⁵	
Medzilaborce	NS	3⁵	21 47			

Os 8939 ZSSK §

nejde v ⑤ a 23., 31.XII., 5.I., 1.IV., 31.VIII., ide 25.XII., 1.I., 2.IV.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				22 44	90/64
Humenné mesto z		2	22 46	1	47	
Kochanovce z.....		4	51	▲	51	
Udavské	B~	2⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Ľubiša z.....		4	58	0 ⁵	58⁵	
Hankovce z		3⁵	23 02	0 ⁵	23 02⁵	
Koškovce.....	PS⊗~	4	06⁵	0 ⁵	07	
Zbudské Dlhé z		3	10	0 ⁵	10⁵	
Hrabovec n.L. z		3	13⁵	0 ⁵	14	
Radvaň nad Laborcom	NS~	4⁵	18⁵	1	19⁵	
Volica z		2⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Nižné Čabiny z		2⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Vyšné Čabiny z		2	27⁵	0 ⁵	28	
Sukov z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Monastyr z.....		3	34	0 ⁵	34⁵	
Krásny Brod z.....		2⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Medzilaborce	NS	3⁵	23 41			

§ = Ak ide rušiaci vlak 8983 nesmie ísť vlak 8939.

Os 8941 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				4 03	60/25
Medzilaborce mesto z		2	4 05			

Rušiaci Os 8982 ZSSK

ide v ⑦

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					12 06	60/44
Medzilaborce	NS	2 ⁵	12 08 ⁵	2	10 ⁵	90/77
Krásny Brod z		3	13 ⁵	0 ⁵	14	
Monastyr z		2 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Sukov z		3	20	0 ⁵	20 ⁵	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Nižné Čabiny z		2	25 ⁵	0 ⁵	26	
Volica z		2 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Radvaň nad Laborcom	NS	2 ⁵	31 ⁵	1	32 ⁵	
Hrabovec n.L. z		4 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Zbudské Dlhé z		3	40 ⁵	0 ⁵	41	
Koškovce.....	PS⊗	3 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Hankovce z		4	49	0 ⁵	49 ⁵	
Ľubiša z		3	52 ⁵	0 ⁵	53	
Udavské	B	4	57	0 ⁵	57 ⁵	
Kochanovce z		2	59 ⁵	0 ⁵	13 00	
Humenné mesto z		4	13 04	1	13 05	
Humenné.....	NSO	2	13 07			

⊗ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Os 8983 ZSSK

ide v ⑤ a 23.,31.XII.,5.I.,1.IV.,31.VIII., nejde 25.XII.,1.I.,2.IV. (vlaký 15711, 15713)

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				23 07	90/64
Humenné mesto z		2	23 09	1	10	
Kochanovce z		4	14	▲	14	
Udavské	B~	2⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Ľubiša z		4	21	0 ⁵	21⁵	
Hankovce z		3⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Koškovce.....	PS⊗~	4	29⁵	0 ⁵	30	
Zbudské Dlhé z		3	33	0 ⁵	33⁵	
Hrabovec n.L. z		3	36⁵	0 ⁵	37	
Radvaň nad Laborcom	NS~	4⁵	41⁵	1	42⁵	
Volica z		2⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Nižné Čabiny z		2⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Vyšné Čabiny z		2	50⁵	0 ⁵	51	
Sukov z		2⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Monastyr z		3	57	0 ⁵	57⁵	
Krásny Brod z		2⁵	24 00	0 ⁵	0 00⁵	
Medzilaborce	NS	3⁵	0 04			

Os 8984 ZSSK §

ide v ⑤, ⑥, ⑦ v období od 25.VI. do 5.IX.

Rzeszów PL - Łupków PL - Medzilaborce

HKV r.SA 134.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Łupków PL			9 51		10 00	60/58
Medzilaborce št.hr.		2⁵			10 02⁵	
Medzilaborce mesto z		18⁵	10 21	1	22	
Medzilaborce	NS	2	10 24			

§ = Ak ide rušiaci vlak 8912 nesmie ísť vlak 8984.

Os 8985 ZSSK

ide v ⑤, ⑥, ⑦ v období od 25.VI. do 5.IX.

Medzilaborce - Łupków PL - Sanok PL

HKV r.SA 134.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				10 31	60/45
Medzilaborce mesto z.....		2	10 33	1	34	
Medzilaborce št.hr.		17⁵			51⁵	
Łupków PL		2⁵	10 54	1	10 55	

Os 8986 ZSSK

ide v ⑤, ⑥, ⑦ v období od 25.VI. do 5.IX.

Sanok PL - Łupków PL - Medzilaborce

HKV r.SA 134.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Łupków PL			17 11⁵		17 12	60/58
Medzilaborce št.hr.		2⁵			14⁵	
Medzilaborce mesto z.....		18⁵	17 33	1	34	
Medzilaborce	NS	2	17 36			

Rušiáci Os 8987 ZSSK

ide v ⑤, ⑥, ⑦ v období od 25.VI. do 5.IX.

Medzilaborce - Łupków PL - Rzeszów PL

HKV r.SA 134.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				17 48	60/45
Medzilaborce mesto z.....		2	17 50	1	51	
Medzilaborce št.hr.		17⁵			18 08⁵	
Łupków PL		2⁵	18 11	1	18 12	

Os 8988 ZSSK

ide 26. a 27.VI.

Sanok PL - Łupków PL - Medzilaborce

HKV r.SA 134.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Łupków PL.....			20 55		20 56	60/58
Medzilaborce št.hr.....		2 ⁵			58 ⁵	
Medzilaborce mesto z.....		18 ⁵	21 17	1	21 18	
Medzilaborce.....	NS	2	21 20			

Os 8989 ZSSK

ide 26. a 27.VI.

Medzilaborce - Łupków PL - Rzeszów PL

HKV r.SA 134.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce.....	NS				22 15	60/45
Medzilaborce mesto z.....		2	22 17	1	18	
Medzilaborce št.hr.....		17 ⁵			35 ⁵	
Łupków PL.....		2 ⁵	22 38	2	22 40	

Sv 8990 ZSSK

ide v ⑤, ⑥, ⑦ v období od 25.VI. do 5.IX.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z.....					9 55	60/44
Medzilaborce.....	NS	2	9 57			

Sv 8991 ZSSK

ide v ⑥ a †

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce.....	NS				14 10	60/25
Medzilaborce mesto z		2	14 12			

Sv 8993 ZSSK

ide v ⑤, ⑥, ⑦ v období od 25.VI. do 5.IX.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce.....	NS				18 14	60/25
Medzilaborce mesto z		2	18 16			

Os 9000 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				4 22	80/55
Úpor	0	7	4 29	1	30	70/47
Stanča z		2 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
Veľatý z		7	40	0 ⁵	40 ⁵	
Lastovce z		4 ⁵	45	1	46	
Lastovce odb		1 ⁵			47 ⁵	
Michalany	00	1 ⁵	4 49			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla ULc (v km 0,935).

Os 9003 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	OS⇄				5 01	70/45
Lastovce odb		1			02	
Lastovce z		1	5 03	1	04	
Veľaty z		4⁵	08⁵	0⁵	09	
Stanča z		6	15	0⁵	15⁵	
Úpor	Ø	2⁵	18	1	19	80/60
Trebišov	Ø	7	26	1	27	
Výh Hrnište z	Ø	5			32	
Bánovce nad Ondavou	Ø	5	37	0⁵	37⁵	
Bánovce n.O. odb	Ø	1⁵			39	
Laškovce z		1⁵	40⁵	0⁵	41	
Michalovce zast. z		4⁵	45⁵	0⁵	46	
Michalovce	Ø	3⁵	49⁵	28⁵	6 18	
Výh Petrovce n. L. z	PS	5⁵	6 23⁵	0⁵	6 24	
Nacina Ves z		3	27	0⁵	27⁵	
Pusté Čemerné z		3⁵	31	0⁵	31⁵	
Strážske	Ø	3	34⁵	3	37⁵	
Brekov z		4⁵	42	0⁵	42⁵	
Humenné	NSO	6⁵	6 49			

Ø = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9004 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	Ø				6 15	80/55
Úpor	Ø	7	6 22	4	26	70/47
Stanča z		2⁵	28⁵	0⁵	29	
Veľaty z		7	36	0⁵	36⁵	
Lastovce z		4⁵	41	1	42	
Lastovce odb		1⁵			43⁵	
Michaľany	Ø	1⁵	6 45			

Os 9005 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				6 07	70/45
Lastovce odb.....		1			08	
Lastovce z		1	6 09	0 ⁵	09⁵	
Veľaty z		4⁵	14	1	15	
Stanča z		6	21	0 ⁵	21⁵	
Úpor	0	2⁵	24	0 ⁵	24⁵	80/60
Trebišov	0	7	31⁵	0 ⁵	32	
Vých Hriňšte z	0	5			37	
Bánovce nad Ondavou	0	5	42	0 ⁵	42⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	1⁵			44	
Laškovce z		1⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Michalovce zast. z		4⁵	50⁵	▲	50⁵	
Michalovce	0	3⁵	54	0 ⁵	54⁵	
Vých Petrovce n. L. z	PS	5⁵	7 00	0 ⁵	7 00⁵	
Nacina Ves z		3	03⁵	0 ⁵	04	
Pusté Čemerné z		3⁵	07⁵	▲	07⁵	
Strážske	0	3	10⁵	0 ⁵	11	
Brekov z		4⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Humenné	NSO	5	7 21			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9006 ZSSK

ide v X

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				7 22	80/55
Úpor	0	7	7 29	1	30	70/47
Stanča z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Veľaty z		7	40	0 ⁵	40⁵	
Lastovce z		4⁵	45	1	46	
Lastovce odb.....		1⁵			47⁵	
Michaľany	0	1⁵	7 49			

Os 9007 ZSSK

ide v ↗

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S↔				6 54	70/45
Lastovce odb		1			55	
Lastovce z		1	6 56	0 ⁵	56⁵	
Veľaty z		4⁵	7 01	0 ⁵	7 01⁵	
Stanča z		6	07⁵	0 ⁵	08	
Úpor	0	2⁵	10⁵	0 ⁵	11	80/60
Trebišov	0	7	7 18			

Os 9009 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S↔				8 11	70/45
Lastovce odb		1			12	
Lastovce z		1	8 13	1	14	
Veľaty z		4⁵	18⁵	1	19⁵	
Stanča z		6	25⁵	0 ⁵	26	
Úpor	0	2⁵	28⁵	1	29⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	8 36			

Os 9012 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				10 22	80/55
Úpor	0	7	10 29	1	30	70/47
Stanča z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Veľaty z		7	40	0 ⁵	40⁵	
Lastovce z		4⁵	45	1	46	
Lastovce odb		1⁵			47⁵	
Michaľany	0	1⁵	10 49			

Os 9015 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				11 11	70/45
Lastovce odb		1			12	
Lastovce z		1	11 13	1	14	
Veľaty z		4⁵	18⁵	1	19⁵	
Stanča z		6	25⁵	0⁵	26	
Úpor	0	2⁵	28⁵	1	29⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	11 36			

Os 9016 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				12 22	80/55
Úpor	0	7	12 29	1	30	70/47
Stanča z		2⁵	32⁵	0⁵	33	
Veľaty z		7	40	0⁵	40⁵	
Lastovce z		4⁵	45	1	46	
Lastovce odb		1⁵			47⁵	
Michaľany	0	1⁵	12 49			

Os 9019 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				13 11	70/45
Lastovce odb		1			12	
Lastovce z		1	13 13	1	14	
Veľaty z		4⁵	18⁵	1	19⁵	
Stanča z		6	25⁵	0⁵	26	
Úpor	0	2⁵	28⁵	1	29⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	13 36			

Os 9020 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				14 22	80/55
Úpor	0	7	14 29	1	30	70/47
Stanča z		2 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
Vefaty z		7	40	0 ⁵	40 ⁵	
Lastovce z		4 ⁵	45	1	46	
Lastovce odb		1 ⁵			47 ⁵	
Michaľany	0	1 ⁵	14 49			

Os 9022 ZSSK

Trebišov - Michaľany: ide v \times a ⑦

Humenné - Trebišov privesené postrkové HKV

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				14 38	80/55
Brekov z		5 ⁵	14 43 ⁵	0 ⁵	44	
Strážske	0	4 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Pusté Čemerné z		3	52	▲	52	
Nacina Ves z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Výh Petrovce n. L. z	PS	3	59	0 ⁵	59 ⁵	
Michalovce	0	5 ⁵	15 05	0 ⁵	15 05 ⁵	
Michalovce zast. z		3 ⁵	09	▲	09	
Laškovce z		4 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Bánovce n.O. odb	0	1 ⁵			15 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2	17 ⁵	0 ⁵	18	
Výh Hriňšte z	0	4 ⁵			22 ⁵	
Trebišov	0	5	27 ⁵	0 ⁵	28	
Úpor	0	6 ⁵	34 ⁵	1	35 ⁵	70/47
Stanča z		2 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Vefaty z		7	45 ⁵	0 ⁵	46	
Lastovce z		4 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Lastovce odb		0 ⁵			51 ⁵	
Michaľany	0	2 ⁵	15 54			

Os 9023 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S±				15 14	70/45
Lastovce odb		1			15	
Lastovce z		1	15 16	1	17	
Veľaty z		4⁵	21⁵	1	22⁵	
Stanča z		6	28⁵	0⁵	29	
Úpor	0	2⁵	31⁵	7⁵	39	80/60
Trebišov	0	7	15 46			

Os 9024 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				16 19	80/55
Úpor	0	7	16 26	7⁵	33⁵	70/47
Stanča z		2⁵	36	0⁵	36⁵	
Veľaty z		7	43⁵	0⁵	44	
Lastovce z		4⁵	48⁵	0⁵	49	
Lastovce odb		1⁵			50⁵	
Michaľany	0	1⁵	16 52			

Os 9025 ZSSK

ide v X nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S±				16 11	70/45
Lastovce odb		1			12	
Lastovce z		1	16 13	1	14	
Veľaty z		4⁵	18⁵	1	19⁵	
Stanča z		6	25⁵	0⁵	26	
Úpor	0	2⁵	28⁵	2	30⁵	80/60
Trebišov	0	6⁵	16 37			

Os 9027 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S⇆				17 13	70/45
Lastovce odb		1			14	
Lastovce z		1	17 15	1	16	
Veľaty z		4⁵	20⁵	1	21⁵	
Stanča z		6	27⁵	0⁵	28	
Úpor	0	2⁵	30⁵	1	31⁵	80/60
Trebišov	0O	6⁵	17 38			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9028 ZSSK

nejde v ⑦

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				18 22	80/55
Úpor	0	7	18 29	1	30	70/47
Stanča z		2⁵	32⁵	0⁵	33	
Veľaty z		7	40	0⁵	40⁵	
Lastovce z		4⁵	45	1	46	
Lastovce odb		1⁵			47⁵	
Michaľany	0	1⁵	18 49			

Os 9033 ZSSK

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S⇆				20 13	70/45
Lastovce odb		1⁵			14⁵	
Lastovce z		1	20 15⁵	0⁵	16	
Veľaty z		4⁵	20⁵	0⁵	21	
Stanča z		6	27	0⁵	27⁵	
Úpor	0	2⁵	30	1	31	80/60
Trebišov	0O	7	20 38			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9034 ZSSK

HKV r.812.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				20 45	80/55
Úpor	0	7	20 52	1	53	70/47
Stanča z		2⁵	55⁵	0⁵	56	
Veľaty z		7	21 03	0⁵	21 03⁵	
Lastovce z		4⁵	08	1	09	
Lastovce odb		1⁵			10⁵	
Michal'any	0	1⁵	21 12			

Os 9040 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				6 10	100/92
Brekov z		5⁵	6 15⁵	0⁵	16	
Strážske	0	4⁵	20⁵	15⁵	36	
Pusté Čemerné z		3	39	0⁵	39⁵	
Nacina Ves z		3⁵	43	0⁵	43⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS	3	46⁵	0⁵	47	
Michalovce	0	6	53	2⁵	55⁵	
Michalovce zast. z		3⁵	59	0⁵	59⁵	
Laškovce z		4⁵	7 04	0⁵	7 04⁵	
Bánovce n.O. odb	0	1⁵			06	
Bánovce nad Ondavou	0	2	08	1	09	
Výh Hriňšte z	0	5⁵			14⁵	
Trebišov	0	4⁵	7 19			

Sv 9091 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				7 24	100/96
Vých Hriňšte z	0	4			28	
Bánovce nad Ondavou	0	5	7 33	5	38	
Bánovce n.O. odb	0	1			39	
Michalovce	0	8	47	16	8 03	
Vých Petrovce n. L. z	PS	4			8 07	
Strážske	0	6			13	
Humenné	NSO	8	8 21			

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Sv 9093 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michalany	0S				21 15	70/45
Lastovce odb		1 ⁵			16 ⁵	
Úpor	0	11 ⁵			28	80/60
Trebišov	0O	7	21 35			

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9100 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				3 50	100/91
Brekov z		5	3 55	0 ⁵	55 ⁵	
Strážske	0	4	3 59 ⁵	1	4 00 ⁵	

Os 9101 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		5 33		5 53	100/85
Brekov z		4	5 57	0 ⁵	57 ⁵	
Humenné	NSO	5 ⁵	6 03			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9102 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Humenné - Strážske - Prešov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				4 40	100/91
Brekov z		5	4 45	0 ⁵	45 ⁵	
Strážske	0	3 ⁵	4 49	1 ⁵	4 50 ⁵	

Os 9104 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				5 40	100/91
Brekov z		5	5 45	0 ⁵	45 ⁵	
Strážske	0	4	5 49 ⁵	1	5 50 ⁵	

Os 9105 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		7 30 ⁵		7 40	100/85
Brekov z		4	7 44	0 ⁵	44 ⁵	
Humenné	NSO	5 ⁵	7 50			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9111 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		10 09		10 10	100/85
Brekov z		4	10 14	0 ⁵	14 ⁵	
Humenné	NSO	5 ⁵	10 20			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9112 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				9 40	100/91
Brekov z		5	9 45	0 ⁵	45 ⁵	
Strážske	0	4	9 49 ⁵	1	9 50 ⁵	

Os 9115 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		12 09		12 10	100/85
Brekov z		4	12 14	0 ⁵	14 ⁵	
Humenné	NSO	5 ⁵	12 20			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9116 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				11 40	100/91
Brekov z		5	11 45	0 ⁵	45 ⁵	
Strážske	0	4	11 49 ⁵	1	11 50 ⁵	

Os 9119 ZSSK §

ide v X

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		14 09		14 10	100/85
Brekov z		4	14 14	0 ⁵	14 ⁵	
Humenné	NSO	5 ⁵	14 20			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = Ak ide rušiaci vlak 17612, nesmie ísť vlak 9119.

Os 9120 ZSSK §

nejde v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., ide 4.IV., 4.VII., 31.X.

Humenné - Strážske - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				13 40	100/91
Brekov z		5	13 45	0 ⁵	45⁵	
Strážske	0	4	13 49⁵	1	13 50⁵	

§ = Ak ide rušiaci vlak 9180, nesmie ísť vlak 9120.

Os 9121 ZSSK

ide v ✕, nejde 24. XII. - 6. I.

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		15 09		15 10	100/85
Brekov z		4	15 14	0 ⁵	14⁵	
Humenné	NS0	5⁵	15 20			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9123 ZSSK

nejde v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., ide 4.IV., 4.VII., 31.X.

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		16 08⁵		16 10	100/85
Brekov z		4	16 14	0 ⁵	14⁵	
Humenné	NS0	5⁵	16 20			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9124 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				15 40	100/91
Brekov z		5	15 45	0 ⁵	45⁵	
Strážske	0	4	15 49⁵	1	15 50⁵	

Os 9127 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		18 09		18 10	100/85
Brekov z		4	18 14	0 ⁵	14⁵	
Humenné	NSO	5⁵	18 20			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9128 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				17 40	100/91
Brekov z		5	17 45	0 ⁵	45⁵	
Strážske	0	4	17 49⁵	1	17 50⁵	

Os 9131 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		20 09		20 10	100/85
Brekov z		4	20 14	0 ⁵	14 ⁵	
Humenné	NSO	5 ⁵	20 20			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9132 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				19 40	100/91
Brekov z		5	19 45	0 ⁵	45 ⁵	
Strážske	0	4	19 49 ⁵	1	19 50 ⁵	

Os 9135 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		22 25 ⁵		22 42	100/85
Brekov z		4	22 46	0 ⁵	46 ⁵	
Humenné	NSO	6	22 52 ⁵			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Os 9180 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 4.IV., 4.VII., 31.X.

Humenné - Strážske - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				13 35	100/91
Brekov z.....		5	13 40	0 ⁵	40⁵	
Strážske	0	4	13 44⁵	1	13 45⁵	

Rušiaci Os 9181 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 4.IV., 4.VII., 31.X.

Prešov - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		16 08⁵		16 10	100/85
Brekov z.....		4	16 14	0 ⁵	14⁵	
Humenné	NS0	5⁵	16 20			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Sv 11098 VT pp

Humenné - Strážske - Žilina

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				6 54	100/91
Strážske	0	7	7 01	9	7 10	

Sv 11101 VT pp

Žilina - Strážske - Humenné

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		18 28		18 36	100/85
Humenné	NSO	8	18 44			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Sv 11298 VT pp

Humenné - Výh Slivník vých.č. 8 - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				21 10	100/92
Strážske	0	6 ⁵			16 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	6			22 ⁵	
Michalovce	0	4			26 ⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	6			32 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	1			33 ⁵	
Výh Hriňšte z	0	4 ⁵			38	
Trebišov	0	4	21 42	11	53	80/51
Výh Čelovce z	0	6 ⁵			59 ⁵	
Výh Slivník	0	6 ⁵			22 06	
Výh Slivník vých.č. 8	0	1 ⁵			22 07 ⁵	

Sv 11299 VT pp

Nové Zámky - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				10 10	80/51
Výh Slivník	0	1 ⁵			11 ⁵	
Výh Čelovce z	0	7 ⁵	10 19	4	23	
Trebišov	0	7			30	100/96
Výh Hriňšte z	0	4 ⁵			34 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4			38 ⁵	
Bánovce n.O. odb.	0	1			39 ⁵	
Michalovce	0	6			45 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS	4			49 ⁵	
Strážske	0	6			55 ⁵	
Humenné	NS0	7 ⁵	11 03			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci R (RR) 15711 ZSSK

ide v ⑤ a 23.,31.XII.,5.I.,1.IV.,31.VIII., nejde 25.XII.,1.I.,2.IV.

Bratislava hl.st. - Strážske - Humenné

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		22 44 ⁵		22 54 ⁵	100/85
Humenné	NS	8 ⁵	23 03			

Rušiaci Os (REX) 15915 ZSSK

ide v ⑤/⑥ a 23./24., 30./31.XII., 1./2.IV., 27./28.X., 16./17.XI., nejde 25./26.XII., 1./2.I., 2./3.IV., 29./30.X.

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				23 48	80/51
Výh Slivník	0	1			49	
Výh Čelovce z	0	6⁵	23 55⁵	0⁵	56	
Trebišov	0	6⁵	0 02⁵	2	0 04⁵	100/96
Výh Hrnište z	0	5⁵			10	
Bánovce nad Ondavou	0	4⁵	14⁵	1	15⁵	
Bánovce n.O. odb.	0	2			17⁵	
Michalovce	0	6⁵	24	1	25	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	5⁵			30⁵	
Strážske	0	5⁵	36	1	37	
Brekov z		5	42	0⁵	42⁵	
Humenné	NS	4⁵	0 47			

Rušiaci R (RR) 17612 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 4.IV., 4.VII., 31.X.

Humenné - Strážske - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				14 06	100/91
Strážske	0	8	14 14	1⁵	14 15⁵	

Rušiaci Os (REX) 17910 ZSSK

ide v ⑦

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				13 19	100/92
Brekov z.....		5 ⁵	13 24 ⁵	0 ⁵	25	
Strážske	0	3 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS	7			36 ⁵	
Michalovce.....	0	4	40 ⁵	2	42 ⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	8			50 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	1	51 ⁵	1	52 ⁵	
Výh Hriňšte z.....	0	5			57 ⁵	
Trebišov	0	5	14 02 ⁵	1 ⁵	14 04	80/51
Výh Čelovce z.....	0	7 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Výh Slivník.....	0	7			19	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			14 20	

Nex 45748 ZSSKC

Vlak mimo obdobia od 23.XII. do 7.I. chodí v ②,⑤.

Vojany - **Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8** - Lhotka nad Bečvou CZ

Trebišov - km 13,1 privesené postrkové HKV
km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HKV na službu pohotovú

HKV r.131. Normatív hmotnosti: Bánovce nad Ondavou - Trebišov T4 2200 ton

Trebišov - km 13,1 T4 1600 ton

km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 T4 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		16 07		16 12	75/52
Výh Hriňšte z	0	6			18	
Trebišov	0	6	16 24	37	17 01	
Výh Čelovce z	0	8			17 09	70/52
Výh Slivník	0	9			18	
Výh Slivník výh.č. 8	0	2			17 20	

Nex 45749 ZSSKC

Vlak mimo obdobia od 25.XII. do 10.I. chodí v ①,④.

Lhotka nad Bečvou CZ - **Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou** - Vojany

HKV r.131. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				4 21	80/66
Výh Slivník	0	3	4 24	11	35	
Výh Čelovce z	0	7			42	
Trebišov	0	7			49	85/76
Výh Hriňšte z	0	4 ⁵			53 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	5 ⁵	4 59	4	5 03	

Rušiaci Pn 51040 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				6 00	75/58
Radvaň nad Laborcom	NS	17			17	
Koškovce.....	PS⊗	12			29	
Udavské	B	13	6 42	8	50	80/59
Humenné	NS	9	59	56	7 55	
Strážske	0	12	8 07			

Pn 51041 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: Strážske - Humenné S 1600 ton

Humenné - Medzilaborce S 1050 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				4 58	85/60
Humenné	NS	18	5 16	18	5 34	
Udavské	B	10	44	11	55	
Koškovce.....	PS⊗	17			6 12	
Radvaň nad Laborcom	NS	17	6 29	24	53	
Medzilaborce	NS	29	7 22			

Pn 51044 VT pp

Maťovce - Bánovce n.O. odb - Humenné

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O. odb	0				16 52	75/52
Michalovce	0	11	17 03	3	17 06	85/60
Výň Petrovce n. L. z	PS	8⁵			14⁵	
Strážske	0	10⁵	25	27	52	
Humenné	NS	14	18 06			

Pn 51045 VT pp

Humenné - Bánovce n.O. odb - Maťovce

HKV na službu pohotové

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	NS				12 53	80/59
Strážske	0	10 ⁵			13 03 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z	PS	9 ⁵			13	
Michalovce	0	5			18	
Bánovce n.O. odb.....	0	9			13 27	

Pn 51046 VT pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Haniska p.K.

Trebišov - km 13,1 privesené postrkové HKV

km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HKV na službu pohotové

HKV r.131. Normatív hmotnosti: Bánovce nad Ondavou - Trebišov T4 3000 ton

Trebišov - km 13,1 T4 1600 ton

km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 T4 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou.....	0				8 08 ⁵	75/52
Výh Hriňšte z	0	5 ⁵			14	
Trebišov	0	6	8 20	40	9 00	
Výh Čefovce z	0	8 ⁵			9 08 ⁵	70/52
Výh Slivník	0	8			16 ⁵	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1 ⁵			9 18	

Pn 51047 VT pp

Haniska p.K. - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

HKV r.131. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				7 10	80/66
Výh Slivník	0	2			12	
Výh Čefovce z	0	8			20	
Trebišov	0	9	7 29	5	34	
Výh Hriňšte z	0	5 ⁵			39 ⁵	
Bánovce nad Ondavou.....	0	6 ⁵	7 46	34	8 20	

Pn 51066 VT pp

Vranov nad Topľou - Trebišov - Michalany

HKV r.182. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0		13 13		13 55	80/55
Úpor	0	7 ⁵			14 02 ⁵	70/47
Lastovce odb		12 ⁵			15	
Michalany	0	3	14 18			

Pn 51067 VT pp

Michalany - Trebišov - Vranov nad Topľou

HKV r.182. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Michalany	0S				8 50	70/45
Lastovce odb		2			52	
Úpor	0	12 ⁵			9 04 ⁵	80/60
Trebišov	0	7 ⁵	9 12	93	10 45	

Pn 51070 VT pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Bratislava východ vchod. sk.

Trebišov - km 13,1 privesené postrkové HKV

km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HKV na službu pohotovú

HKV r.183. Normatív hmotnosti: Bánovce nad Ondavou - Trebišov T4 1360 ton

Trebišov - km 13,1 T4 1100 ton

km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 T4 1360 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				14 29	60/34
Výh Hriňšte z	0	8 ⁵			37 ⁵	
Trebišov	0	7 ⁵	14 45	13	58	
Výh Čelovce z	0	9			15 07	50/30
Výh Slivník	0	10			17	
Výh Slivník výh.č. 8	0	2			15 19	

Pn 51111 VT pp

Košice nákl.st. - **Vých Slivník vých.č. 8** - **Bánovce nad Ondavou** - Veľké Kapušany

HKV r.131. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vých Slivník vých.č. 8	0				8 15⁵	80/66
Vých Slivník	0	2⁵	8 18	12	30	
Vých Čefovce z	0	7⁵			37⁵	
Trebišov	0	8⁵	46	12	58	85/76
Vých Hriňšte z	0	4⁵			9 02⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	6⁵	9 09	16	9 25	

Pn 51112 VT pp

Veľké Kapušany - **Bánovce nad Ondavou** - **Vých Slivník vých.č. 8** - Košice

Trebišov - Vých Slivník vých.č. 8 privesené postrkové HKV

HKV r.131. Normatív hmotnosti: Bánovce nad Ondavou - Trebišov T4 2400 ton

Trebišov - km 13,1 T4 1600 ton

km 13,1 - Vých Slivník vých.č. 8 T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				2 31	75/52
Vých Hriňšte z	0	5			36	
Trebišov	0	6	2 42	20	3 02	80/57
Vých Čefovce z	0	10	3 12	5	3 17	75/59
Vých Slivník	0	9			26	
Vých Slivník vých.č. 8	0	2			3 28	

Pn 51140 VT pp

Maľovce - **Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8** - Košice nákl.st.

Trebišov - km 13,1 privesené postrkové HKV
km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HKV na službu pohotové

HKV r.131. Normatív hmotnosti: Bánovce nad Ondavou - Trebišov T4 2500 ton
Trebišov - km 13,1 T4 1600 ton
km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 T4 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		13 18		13 21	75/52
Výh Hriňšte z	0	6			27	
Trebišov	0	6	13 33	52	14 25	
Výh Čelovce z	0	8 ⁵			14 33 ⁵	70/52
Výh Slivník	0	9 ⁵			43	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			14 44	

Nex 51860 PSZ

Sečovce - **Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8** - Rusovce

Trebišov - km 13,1 privesené postrkové HKV
km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HKV na službu pohotové

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1350 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0		13 42		15 13	80/66
Výh Čelovce z	0	8			15 21	
Výh Slivník	0	7			28	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			15 29	

Pn 57125 VT pp

Zemianske Kostolany - Výh Slivník výh.č. 8 - Strážske - Nižný Hrabovec

Výh Slivník výh.č. 8 - km 13,1 privesené postrkové HKV
km 13,1 - Trebišov HKV na službu pohotové

HKV r.131 Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov. Normatív hmotnosti:

Výh Slivník výh.č. 8 - km 13,1 T4 1600 ton
km 13,1 - Trebišov T4 2400 ton

HKV r.751x2 Trebišov - Strážske. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				21 42⁵	75/59
Výh Slivník	0	1⁵			44	
Výh Čelovce z	0	8	21 52	9	22 01	
Trebišov	0	9	22 10	50	23 00	
Výh Hriňšte z	0	7⁵			23 07⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	8⁵	23 16	12	28	
Bánovce n.O. odb.....	0	3			31	
Michalovce	0	10			41	85/60
Výh Petrovce n. L. z	PS~	7⁵			48⁵	
Strážske	0	10⁵	23 59	39	0 38	

Nex 58161 PSZ

Rusovce - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov - Sečovce

Privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: Výh Slivník výh.č. 8 - km 13,1 T4 1350 ton
km 13,1 - Trebišov T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				1 57	80/66
Výh Slivník	0	3	2 00	13	2 13	
Výh Čelovce z	0	9			22	
Trebišov	0	8	2 30	354	8 24	

Rušiaci Pn 59000 VT pp

Michalovce - Výh Slivník výh.č. 8 - Sása-Pliešovce

Trebišov - km 13,1 privesené postrkové HKV
km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HKV na službu pohotové

HKV r.752 Michalovce - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

HKV r.183 Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8. Bánovce n.Ond. - Trebišov S 2000 ton

Normatív hmotnosti: Trebišov - km 13,1 S 1000 ton

km 13,1-Výh Slivník výh.č. 8 S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Michalovce	0				14 30	80/57
Bánovce n.O. odb.....	0	12			42	
Bánovce nad Ondavou	0	2	14 44	13	57	75/52
Výh Hrinište z	0	6			15 03	
Trebišov	0	6	15 09	43	52	80/57
Výh Čelovce z	0	8			16 00	75/59
Výh Slivník	0	9	16 09	24	33	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1⁵			16 34⁵	

Pn 59001 VT pp

Sása-Pliešovce - Výh Slivník výh.č. 8 - Michalovce

Výh Slivník výh.č. 8 - km 13,1 privesené postrkové HKV
km 13,1 - Trebišov HKV na službu pohotové

HKV r.183 Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou. Výh Slivník výh.č. 8-km 13,1 S 1000 ton

Normatív hmotnosti: km 13,1 - Trebišov S 1200 ton

Trebišov - Bánovce n.Ond. S 1900 ton

HKV r.752 Bánovce nad Ondavou - Michalovce. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				0 59	75/59
Výh Slivník	0	3⁵			1 02⁵	
Výh Čelovce z	0	7⁵			10	
Trebišov	0	9	1 19	36	55	
Výh Hrinište z	0	6			2 01	
Bánovce nad Ondavou	0	7	2 08	8	16	
Bánovce n.O. odb.....	0	3⁵			19⁵	
Michalovce	0	11⁵	2 31			

Rušiaci Pn 59002 VT pp

Michalovce - Michalany - Sása-Pliešovce

HKV r.752 Michalovce - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: S 1200 ton
 HKV r.183 Bánovce nad Ondavou - Michalany. Bánovce nad Ondavou - Trebišov S 1200 ton
 Normatív hmotnosti: Trebišov - km 4,300 S 850 ton
 km 4,300 - Michalany S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Michalovce		0				14 14	80/57
Bánovce n.O. odb.....		0	10⁵			24⁵	
Bánovce nad Ondavou		0	2⁵	14 27	11	38	75/52
Výh Hrinište z		0	6			44	
Trebišov		0	4⁵			48⁵	
Úpor		0	6⁵			55	70/54
Lastovce odb.....			12⁵			15 07⁵	
Michalany		0S	2⁵	15 10	55	16 05	

Rušiaci Pn 59003 VT pp

Sása-Pliešovce - Michalany - Michalovce

HKV r.183 Michalany - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: S 1200 ton
 HKV r.752 Bánovce nad Ondavou - Michalovce. Normatív hmotnosti: S 1200 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Michalany		0S		1 44		2 10	70/52
Lastovce odb.....			2⁵			2 12⁵	
Úpor		0	12⁵			25	75/58
Trebišov		0	8	2 33	11	44	
Výh Hrinište z		0	5	49	7	56	
Bánovce nad Ondavou		0	6	3 02	16	3 18	
Bánovce n.O. odb.....		0	2			20	
Michalovce		0	10	3 30			

Rušiaci Pn 59010 VT pp

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 - Martin

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				13 53	80/57
Výh Čelovce z	0	7			14 00	75/59
Výh Slivník	0	7			07	
Výh Slivník výh.č. 8	0	2			14 09	

Rušiaci Pn 59011 VT pp

Martin - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				22 01	75/59
Výh Slivník	0	3	22 04	4	08	
Výh Čelovce z	0	8⁵			16⁵	
Trebišov	0	8⁵	22 25			

Rušiaci Pn 59012 VT pp

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 - Vrútky

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				13 53	80/57
Výh Čelovce z	0	7			14 00	75/59
Výh Slivník	0	7			07	
Výh Slivník výh.č. 8	0	2			14 09	

Rušiaci Pn 59013 VT pp

Vrútky - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

HKV r.131. Normatív hmotnosti: Výh Slivník výh.č. 8 - km 13,1 T 1200 ton

km 13,1 - Trebišov T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				22 01	75/59
Výh Slivník	0	3	22 04	4	08	
Výh Čelovce z	0	8⁵			16⁵	
Trebišov	0	8⁵	22 25			

Pn 61131 ZSSKC

Vlak chodí v ②,③,④,⑤ okrem 25.XII. a 1.I..

Košice nákl.st. - **Výh Slivník výh.č. 8 - Strážske**

Výh Slivník výh.č. 8 - km 13,1 privesené postrkové HKV

km 13,1 - Trebišov HKV na službu pohotovú

Trebišov - Bánovce nad Ondavou privesené postrkové HKV

HKV r.131 Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov. Výh Slivník výh.č. 8 - km 13,1 S 1500 ton

Normatív hmotnosti: km 13,1 - Trebišov S 2500 ton

HKV r.752 Trebišov - Strážske. Trebišov - Bánovce nad Ondavou S 1200 ton

Normatív hmotnosti: Bánovce nad Ondavou - Strážske S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				3 06	75/59
Výh Slivník	0	1⁵			07⁵	
Výh Čelovce z	0	7⁵			15	
Trebišov	0	8	3 23	202	6 45	
Výh Hrnište z	0	8			6 53	
Bánovce nad Ondavou	0	8	7 01	14	7 15	
Bánovce n.O. odb.	0	3⁵			18⁵	
Michalovce	0	10⁵			29	85/60
Výh Petrovce n. L. z	PS	8	37	33	8 10	
Strážske	0	13	8 23			

Pn 61133 ZSSKC

Vlak nechodí v ②/③ a nejde 24./25.,25./26.,31.XII./1.I.,1./2.,6./7.I.,2./3.-4./5.IV.,1./2.,8./9.V.,5./6.VII.,29./30.VIII.,1./2.,15./16.IX.,1./2.,17./18.XI.

Košice nákl.st. - **Vých Slivník vých.č. 8 - Strážske**

Vých Slivník vých.č. 8 - km 13,1 privesené postrkové HKV
km 13,1 - Trebišov HKV na službu pohotové
Trebišov - Bánovce nad Ondavou privesené postrkové HKV

HKV r.131 Vých Slivník vých.č. 8 - Trebišov. Vých Slivník vých.č. 8 - km 13,1 S 1500 ton
Normatív hmotnosti: km 13,1 - Trebišov S 2500 ton
HKV r.752 Trebišov - Strážske. Normatív hmotnosti: Bánovce nad Ondavou S 1200 ton
Bánovce nad Ondavou - Strážske S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vých Slivník vých.č. 8	0				21 14	75/59
Vých Slivník	0	1 ⁵			15 ⁵	
Vých Čelovce z	0	8			23 ⁵	
Trebišov	0	9 ⁵	21 33	165	0 18	
Vých Hriňšte z	0	7 ⁵			0 25⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	7 ⁵	0 33	5	38	
Bánovce n.O. odb.....	0	3 ⁵			41⁵	
Michalovce	0	10			51⁵	85/60
Vých Petrovce n. L. z	PS~	8			59⁵	
Strážske	0	12 ⁵	1 12			

Pn 61135 ZSSKC

Vlak chodí v ②.

Košice - **Vých Slivník vých.č. 8 - Strážske**

HKV r.131 Vých Slivník vých.č. 8 - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: U 1100 ton

HKV r.752 Bánovce nad Ondavou - Strážske. Normatív hmotnosti: U 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vých Slivník vých.č. 8	0				3 36	80/66
Vých Slivník	0	1 ⁵			37 ⁵	
Vých Čelovce z	0	7			44 ⁵	
Trebišov	0	7			51 ⁵	85/76
Vých Hriňšte z	0	5 ⁵			57	
Bánovce nad Ondavou	0	6	4 03	30	4 33	
Bánovce n.O. odb.....	0	3			36	
Michalovce	0	10			46	90/70
Vých Petrovce n. L. z	PS~	7 ⁵			53⁵	
Strážske	0	12 ⁵	5 06			

Pn / Rušiaci Pn 61139 VT pp

Košice nákl.st. - **Vých Slivník vých.č. 8 - Strážske**

Vých Slivník vých.č. 8 - km 13,1 privesené postrkové HKV

km 13,1 - Trebišov HKV na službu pohotové

Trebišov - Bánovce nad Ondavou privesené postrkové HKV

HKV r.131 Vých Slivník vých.č. 8 - Trebišov.

Vých Slivník vých.č. 8 - km 13,1 S 1500 ton

Normatív hmotnosti:

km 13,1 - Trebišov S 2500 ton

HKV r.752 Trebišov - Strážske. Normatív hmotnosti:

Trebišov - Bánovce nad Ondavou S 1200 ton

Bánovce nad Ondavou - Strážske S 1600 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Vých Slivník vých.č. 8	0				2 27⁵	65/47
Vých Slivník	0	1⁵			29	
Vých Čelovce z	0	8			37	
Trebišov	0	9	2 46	53	3 39	
Vých Hrnište z	0	7⁵			3 46⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	7⁵	3 54	56	4 50	
Bánovce n.O. odb.	0	3⁵			4 53⁵	
Michalovce	0	11⁵	5 05	118	7 03	
Vých Petrovce n. L. z	PS	11⁵			7 14⁵	
Strážske	0	12⁵	7 27			

Pn 61140 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I. a 5.IV..

Čierna nad Tisou - **Michalany - Strážske**

HKV r.131 Michalany - Trebišov. Normatív hmotnosti: S 1900 ton

HKV r.752 Trebišov - Strážske. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Michalany	0S		5 14		5 34	70/52
Lastovce odb.		2			36	
Úpor	0	12			48	75/58
Trebišov	0	8	5 56	293	10 49	
Vých Hrnište z	0	7⁵			10 56⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	6			11 02⁵	
Bánovce n.O. odb.	0	1⁵			04	
Michalovce	0	9			13	85/60
Vých Petrovce n. L. z	PS	7			20	
Strážske	0	12	11 32			

ZCP 103, platí od 13. decembra 2020

Pn 61141 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I. a 5.IV..

Strážske - Michalany - Čierna nad Tisou

HKV r.752 Strážske - Trebišov. Normatív hmotnosti: U 800 ton

HKV r.131 Trebišov - Michalany. Normatív hmotnosti: U 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				16 26	85/72
Výh Petrovce n. L. z	PS	10			36	
Michalovce	0	7	16 43	25	17 08	
Bánovce n.O. odb.....	0	10⁵			17 18⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵			20	
Výh Hrínište z	0	5			25	
Trebišov	0	6	17 31	73	18 44	
Úpor	0	7			18 51	70/54
Lastovce odb		13			19 04	
Michalany	0	3	19 07	14	19 21	

Pn 61258 VT pp

Strážske - Bánovce n.O. odb - Maťovce

HKV r.752x2. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				10 26	65/37
Výh Petrovce n. L. z	PS	9⁵			35⁵	
Michalovce	0	7⁵	10 43	49	11 32	
Bánovce n.O. odb	0	10⁵			11 42⁵	

Pn 61259 VT pp

Maťovce - Bánovce n.O. odb - Strážske

HKV r.752x2. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O. odb	0				5 18	65/41
Michalovce	0	12	5 30	96	7 06	
Výh Petrovce n. L. z	PS	7⁵			7 13⁵	
Strážske	0	9⁵	7 23			

Pn 61260 ZSSKC

Vlak chodí v ②,③,④,⑤ okrem 25.XII. a 1.I..

Strážske - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Bánovce nad Ondavou - km 13,1 privesené postrkové HKV
km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HKV na službu pohotovú

HKV r.752 Strážske - Trebišov. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

HKV r.131 Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8. Trebišov - km 13,1 S 1500 ton

Normatív hmotnosti: km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 S 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Strážske		0				2 20	80/57
Výh Petrovce n. L. z		PS~	11			31	
Michalovce		0	5⁵			36⁵	
Bánovce n.O. odb.....		0	9			45⁵	
Bánovce nad Ondavou		0	2			47⁵	75/52
Výh Hrínište z		0	6⁵			54	
Trebišov		0	7	3 01	55	3 56	80/57
Výh Čelovce z		0	8⁵			4 04⁵	75/59
Výh Slivník		0	9⁵			14	
Výh Slivník výh.č. 8		0	1			4 15	

Pn 61262 ZSSKC

Vlak nechodí v ②/③ a nejde 24./25.,25./26.,31.XII./1.I.,1./2.,6./7.I.,2./3.-
4./5.IV.,1./2.,8./9.V.,5./6.VII.,29./30.VIII.,1./2.,15./16.IX.,1./2.,17./18.XI.

Strážske - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Bánovce nad Ondavou - km 13,1 privesené postrkové HKV
km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HKV na službu pohotovú

HKV r.752 Strážske - Trebišov. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

HKV r.131 Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8. Trebišov - km 13,1 S 1500 ton

Normatív hmotnosti: km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 S 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Strážske		0				22 38	80/57
Výh Petrovce n. L. z		PS~	11			49	
Michalovce		0	5⁵			54⁵	
Bánovce n.O. odb.....		0	9⁵			23 04	
Bánovce nad Ondavou		0	3	23 07	15	22	75/52
Výh Hrinište z		0	8⁵			30⁵	
Trebišov		0	6⁵	37	139	1 56	80/57
Výh Čelovce z		0	8			2 04	75/59
Výh Slivník		0	7			11	
Výh Slivník výh.č. 8		0	2			2 13	

Rušiaci Pn 61268 VT pp

Strážske - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Bánovce nad Ondavou - km 13,1 privesené postrkové HKV
km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HKV na službu pohotové

HKV r.752 Strážske - Trebišov. Normatív hmotnosti: Strážske - Bánovce nad Ondavou S 1600 ton
Bánovce nad Ondavou - Trebišov S 1300 ton

HKV r.131 Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8.

Trebišov - km 13,1 S 1500 ton

Normatív hmotnosti:

km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 S 2500 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				8 30	65/47
Výh Petrovce n. L. z	PS	11			41	
Michalovce	0	7	8 48	45	9 33	
Bánovce n.O. odb.....	0	12			9 45	
Bánovce nad Ondavou	0	2	9 47	27	10 14	
Výh Hriňšte z	0	7⁵			10 21⁵	
Trebišov	0	6⁵	10 28	85	11 53	
Výh Čelovce z	0	9			12 02	
Výh Slivník	0	8			10	
Výh Slivník výh.č. 8	0	2			12 12	

Pn 61532 ZSSK

Vlak chodí v období od 9.I. do 11.XII. v ⑥. Vlak ide tiež 19.XII..

Strážske - Výh Slivník výh.č. 8 - Lisková

Strážske - km 13,1 privesené postrkové HKV
km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HKV na službu pohotovú

HKV r.752 Strážske - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

HKV r.131 Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8. Bánovce n.Ond. - Trebišov T 1600 ton

Normatív hmotnosti: Trebišov - km 13,1 T 1500 ton

km 13,1-Výh Slivník výh.č. 8 T 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Strážske		0				3 20	80/57
Výh Petrovce n. L. z		PS~	11 ⁵			31 ⁵	
Michalovce		0	5 ⁵			37	
Bánovce n.O. odb.....		0	9			46	
Bánovce nad Ondavou		0	3	3 49	30	4 19	75/52
Výh Hrinište z		0	7 ⁵			4 26 ⁵	
Trebišov		0	6 ⁵	4 33	56	5 29	80/57
Výh Čelovce z		0	8	5 37	5	5 42	75/59
Výh Slivník		0	7 ⁵			49 ⁵	
Výh Slivník výh.č. 8		0	2			5 51⁵	

Rv 71161 ZSSKC

Ruskov - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				0 44⁵	80/51
Výh Slivník	0	1⁵			46	
Výh Čelovce z	0	6⁵			52⁵	
Trebišov	0	7⁵	1 00			

Rv 71163 ZSSKC

Ruskov - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				2 39⁵	80/51
Výh Slivník	0	1⁵			41	
Výh Čelovce z	0	7			48	
Trebišov	0	8	2 56			

Rv 71165 ZSSKC

Ruskov - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				5 02	80/51
Výh Slivník	0	1			03	
Výh Čelovce z	0	7			10	
Trebišov	0	7	5 17			

Rv 71167 ZSSKC

Ruskov - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				17 14⁵	80/51
Výh Slivník	0	1⁵	17 16	3	19	
Výh Čelovce z	0	6⁵			25⁵	
Trebišov	0	7⁵	17 33			

Rv 71172 ZSSKC

Trebišov - Michalany - Kuzmice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				22 57	80/55
Úpor	0	6			23 03	70/47
Lastovce odb		12⁵			15⁵	
Michalany	0S	2⁵	23 18	6	23 24	

Rv 71940 VT pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		3 18		3 21	80/55
Výh Hriňšte z	0	4⁵			25⁵	
Trebišov	0	5⁵			31	
Výh Čelovce z	0	8	3 39	6	45	
Výh Slivník	0	6			51	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			3 52	

Rušiaci Rv 71941 VT pp

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				1 14⁵	80/58
Výh Slivník	0	1⁵			16	
Výh Čelovce z	0	6⁵			22⁵	
Trebišov	0	7			29⁵	
Výh Hriňšte z	0	4⁵			34	
Bánovce nad Ondavou	0	6	1 40	20	2 00	

Rv 71942 VT pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Veľká Ida

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		6 09		6 16	80/55
Výh Hriňšte z.....	0	4 ⁵			20 ⁵	
Trebišov	0	5 ⁵			26	
Výh Čelovce z.....	0	7			33	
Výh Slivník	0	7			40	
Výh Slivník výh.č. 8	0	1			6 41	

Rv 71943 VT pp

Veľká Ida - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č. 8	0				11 42	80/58
Výh Slivník	0	1 ⁵			43 ⁵	
Výh Čelovce z.....	0	7 ⁵			51	
Trebišov	0	8	11 59	16	12 15	
Výh Hriňšte z.....	0	4			12 19	
Bánovce nad Ondavou	0	6	12 25	4	12 29	

Rv 71950 VT pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Michalany - Čierna nad Tisou

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		11 19		11 21	80/55
Výh Hriňšte z.....	0	4 ⁵			25 ⁵	
Trebišov	0	4 ⁵	11 30	12	42	
Úpor	0	6 ⁵			48 ⁵	70/47
Lastovce odb.....		12 ⁵			12 01	
Michalany	0	3	12 04	36	12 40	

Rv 71951 VT pp

Čierna nad Tisou - **Michaľany** - **Bánovce nad Ondavou** - Maľovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S		2 41		2 46	70/45
Lastovce odb.....		1 ⁵			47⁵	
Úpor	0	11			58⁵	80/60
Trebišov	0	6			3 04⁵	
Výh Hriňšte z	0	4⁵			09	
Bánovce nad Ondavou	0	6	3 15	7	3 22	

Rv 71970 VT pp

Trebišov - **Michaľany** - Kuzmice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				0 10	80/55
Úpor	0	6			16	70/47
Lastovce odb.....		12⁵			28⁵	
Michaľany	0S	2⁵	0 31	2	0 33	

Rv 71971 VT pp

Kuzmice - **Michaľany** - **Trebišov**

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S		0 56		1 03	70/45
Lastovce odb.....		2⁵			1 05⁵	
Úpor	0	11			16⁵	75/52
Trebišov	0	8⁵	1 25			

Rv 72110 ZSSKC

Vlak nechodí v ①,⑦.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				2 04	80/54
Strážske	0	9	2 13			

Rv 72111 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				1 46	80/48
Humenné.....	NSO	10	1 56			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72112 ZSSKC

Vlak chodí v ①.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	NS				8 39	80/54
Strážske	0	9	8 48			

Rv 72113 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				8 58	80/48
Humenné.....	NSO	10	9 08			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72114 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.,25.,31.XII., 1.,5.,6.I., 10.-13.IV., 1.,8.V., 5.VII., 29.VIII., 1.,15.IX., 1.,17..XI.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	NS				19 57	80/54
Strážske	0	10	20 07			

Rv 72115 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				11 53	80/48
Humenné.....	NSO	10	12 03			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72116 ZSSKC

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				20 42	80/55
Strážske	0	8			50	
Vých Petrovce n. L. z	PS~	7			57	
Michalovce	0	5			21 02	
Bánovce n.O. odb.....	0	7⁵			09⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	1			10⁵	
Vých Hriňšte z	0	4⁵			15	
Trebišov	0	6	21 21			

Rv 72117 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				0 50	80/48
Humenné	NS0	10	1 00			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72118 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				9 08	80/55
Vých Petrovce n. L. z	PS	7			15	
Michalovce	0	5			20	
Bánovce n.O. odb.....	0	7			27	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵			28⁵	
Vých Hriňšte z	0	5⁵			34	
Trebišov	0	6	9 40			

Rv 72124 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: vlak chodí v ②.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michalovce	0				11 20	80/55
Bánovce n.O. odb.....	0	7			27	
Bánovce nad Ondavou	0	1 ⁵			28 ⁵	
Vých Hrinište z.....	0	5 ⁵			34	
Trebišov	0	6	11 40			

Rv 72125 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: vlak chodí v ②.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				8 44	70/43
Vých Hrinište z.....	0	4 ⁵			48 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	5			53 ⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	1 ⁵			55	
Michalovce	0	9	9 04			

Rv 72950 VT pp

Humenné - Strážske - Prešov

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				8 26	80/54
Strážske	0	8	8 34	18	8 52	

Rv 72951 VT pp

Prešov - Strážske - Humenné

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		13 15		13 51	80/48
Humenné	NSO	10	14 01			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72968 VT pp

Maťovce - Bánovce n.O. odb - Michalovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O. odb	0				8 20	80/55
Michalovce	0	9	8 29			

Rušiaci Rv 72969 VT pp

Michalovce - Bánovce n.O. odb - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michalovce	0				12 12	80/53
Bánovce n.O. odb	0	7			12 19	

Rv 72972 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				7 49	75/52
Radvaň nad Laborcom	NS	14			8 03	
Koškovce	PS⊗	10 ⁵			13 ⁵	
Udavské	B	10 ⁵			24	80/54
Humenné	NSO	7	8 31			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72973 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				9 35	80/48
Udavské	B	5			40	
Koškovce	PS⊗	9 ⁵			49 ⁵	
Radvaň nad Laborcom	NS	9 ⁵			59	
Medzilaborce	NS	15	10 14			

Rv 72976 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				12 39	80/55
Strážske	0	8			47	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS	7			54	
Michalovce.....	0	5⁵			59⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	8			13 07⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵			09	
Výh Hriňšte z.....	0	5			14	
Trebišov	0	6	13 20			

Rušiaci Rv 72977 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				13 38	75/50
Výh Hriňšte z.....	0	4⁵			42⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	5⁵	13 48	28	14 16	80/55
Bánovce n.O. odb.....	0	1			14 17	
Michalovce.....	0	7⁵			24⁵	
Výh Petrovce n. L. z.....	PS	5			29⁵	
Strážske	0	8⁵	14 38	15	53	
Humenné	NSO	10	15 03			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72978 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				1 55	70/45
Lastovce odb.....		1⁵			56⁵	
Úpor.....	0	11			2 07⁵	75/52
Trebišov	0	6⁵			14	
Výh Hriňšte z.....	0	4⁵			18⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	6⁵	2 25			

Rv 72979 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				19 20	75/47
Výh Hrínište z	0	4⁵			24⁵	
Trebišov	0	5			29⁵	
Úpor	0	7			36⁵	70/47
Lastovce odb		12			48⁵	
Michaľany	0	2⁵	19 51			

Rv 79111 ZSSK

ide v ③, ⑤

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				18 32	80/55
Bánovce n.O. odb.....	0	1			33	
Michalovce	0	7			40	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	5			45	
Strážske	0	7			52	
Humenné	NSO	10	19 02			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Mn 81120 VT pp

Streda n.B. - Michal'any - Úpor

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Michal'any	0S		18 04		18 09	60/33
Lastovce odb.....		2			11	
Úpor	0	16	18 27			

Mn 81121 VT pp

Úpor - Michal'any - Streda n.B.

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 850 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Úpor	0				9 27	55/32
Lastovce odb.....		19			46	
Michal'any	0	3	9 49	137	12 06	

Mn 81122 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v X.

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Úpor	0				16 55	60/32
Trebišov	0	19	17 14			

Mn 81123 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v X.

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 850 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				16 00	60/31
Úpor	0	11	16 11			

Mn 81140 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Maťovce - **Bánovce nad Ondavou** - Trebišov

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		15 44		16 50	60/29
Výh Hrinište z	0	7 ⁵			16 57 ⁵	
Trebišov	0	7 ⁵	17 05			

Mn 81141 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Trebišov - **Bánovce nad Ondavou** - Maťovce

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				8 28	60/31
Výh Hrinište z	0	7 ⁵			35 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	7 ⁵	8 43	30	9 13	

Mn 81150 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 - Slanec

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				10 54	60/31
Výh Čelovce z	0	10 ⁵			11 04 ⁵	
Výh Slivník	0	12 ⁵			17	
Výh Slivník výh.č. 8	0	2			11 19	

Mn 81151 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Slanec - **Vých Slivník vých.č. 8** - Trebišov

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vých Slivník vých.č. 8	0				13 01	60/31
Vých Slivník	0	2			03	
Vých Čelovce z	0	9			12	
Trebišov	0	10	13 22			

Mn 81240 ZSSKC §

Vlak nechodí v ⑤,⑥ a nejde 23.,24.,31.XII., 5.I., 4.IV., 31.VIII., 14.IX. a 16.XI..

Stakčín - **Humenné - Strážske** - Nižný Hrabovec

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS		20 25		23 00	60/29
Strážske	0	15	23 15	62	0 17	

§ = ak ide rušiaci vlak 15711, nesmie ísť vlak 81240.

Mn 81241 ZSSKC

Vlak chodí v ✕. Vlak ide 2.IV., 5.VII. a 1.XI..

Nižný Hrabovec - **Strážske - Humenné** - Stakčín

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		1 47		2 18	60/24
Humenné	NS	18	2 36	496	10 52	

Mn 81250 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ①/②,③/④,⑤/⑥ okrem 25./26.XII., 1./2.,6./7.I.,
2./3.,5./6.IV., 5./6.VII., 1./2.,15./16.IX., 1./2. a 17./18.XI..

HKV r.752. Normatív hmotnosti: Medzilaborce - Bánovce nad Ondavou S 1600 ton
Bánovce nad Ondavou - Trebišov S 1300 ton

Medzilaborce - Humenné platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Humenné - Trebišov platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	NS				12 05	60/32
Radvaň nad Laborcom	NS~!	20	12 25	64	13 29	
Koškovce.....	PS⊗	15	13 44	25	14 09	
Udavské	B~!	14	14 23	42	15 05	
Humenné	NS	9	15 14	239	19 13	
Strážske	∅	14	19 27	62	20 29	
Vých Petrovce n. L. z	PS~	11			20 40	
Michalovce	∅	8	20 48	143	23 11	
Bánovce n.O. odb.....	∅	11			23 22	
Bánovce nad Ondavou	∅	4	23 26	49	0 15	
Vých Hriňšte z	∅	9	0 24	4	0 28	
Trebišov	∅	9	0 37			

Mn 81251 ZSSKC

Trebišov - Humenné: Vlak nechodí v ⑦ a nejde 25.,26.,28.XII., 1.,2.,6.,7.I., 3.,5. a 6.IV..

Humenné - Radvaň nad Laborcom: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Radvaň nad Laborcom - Medzilaborce **pp**

Radvaň nad Laborcom - Medzilaborce: Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.752. Normatív hmotnosti: Trebišov - Bánovce nad Ondavou S 1200 ton
 Bánovce nad Ondavou - Humenné S 1600 ton
 Humenné - Medzilaborce S 1050 ton

Trebišov - Humenné platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

Humenné - Medzilaborce platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

	1	2	3	5	6	7	8
Trebišov		0				1 15	60/34
Výh Hrínište z		0	7 ⁵			22 ⁵	
Bánovce nad Ondavou		0	7 ⁵	1 30	30	2 00	
Bánovce n.O. odb		0	3			2 03	
Míchalovce		0	11	2 14	42	56	
Výh Petrovce n. L. z		PS~	9 ⁵			3 05⁵	
Strážske		0	10 ⁵	3 16	59	4 15	
Humenné		NS	18	4 33	191	7 44	
Udavské		B	8	7 52	37	8 29	
Koškovce		PS⊗	15	8 44	43	9 27	
Radvaň nad Laborcom		NS	14	9 41	79	11 00	
Medzilaborce		NS	24	11 24			

Mn / Rušiaci Mn 81252 ZSSKC

Radvaň nad Laborcom - Humenné: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Humenné - Trebišov: Vlak nechodí v ⑥/⑦ a nejde 24./25.,25./26.,27./28.XII., 31.XII./1.I.,1./2.,5./6.,6./7.I., 2./3.,4./5. a 5./6.IV..

HKV r.752. Normatív hmotnosti: Radvaň nad Laborcom - Bánovce nad Ondavou S 1600 ton
Bánovce nad Ondavou - Trebišov S 1300 ton

Radvaň nad Laborcom - Humenné platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m
Humenné - Trebišov platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Radvaň nad Laborcom	NS				11 30	60/31
Koškovce.....	PS⊗	16	11 46	34	12 20	
Udavské	B~!	14	12 34	67	13 41	
Humenné	NS	9	13 50	323	19 13	
Strážske	⊖	14	19 27	62	20 29	
Výh Petrovce n. L. z	PS~	11			20 40	
Michalovce	⊖	8	20 48	143	23 11	
Bánovce n.O. odb.....	⊖	11			23 22	
Bánovce nad Ondavou	⊖	4	23 26	49	0 15	
Výh Hrnište z	⊖	9	0 24	4	0 28	
Trebišov	⊖	9	0 37			

Mn 81270 ZSSKC

Vlak chodí v ✕ okrem 31.XII..

Humenné - Strážske - Prešov

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				2 56	60/28
Strážske	⊖	14	3 10	30	3 40	

Mn 81272 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥ okrem 26.XII., 2.I., 3.IV., 1. a 8.V..

Humenné - Strážske - Nižný Hrabovec

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				1 30	60/28
Strážske	⊖	14	1 44	42	2 26	