

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**ZOŠITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
125**

pre trať:

Púchov – Bratislava hl.st. (125 A)

PLATÍ OD 13. DECEMBRA 2020

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 26.10.2020
(č. 31825/2020/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
5	Ustanovenia miestneho významu	15
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	16
7	Služobné vlaky	19
	Tabelárne cestovné poriadky	43

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina
ARVSK	Arriva Service, s.r.o.	ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
CD	České dráhy, a.s.	PKPC	PKP CARGO S.A.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PKPCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PSP	Petrolsped Slovakia s.r.o.
CMO	Cargo Motion s.r.o.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ECS	EUROVIA CS, a.s.	RTI	Railtrans International, a.s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTS	Rail Transport Service GmbH
ELZEL	Elektrizace železnic Praha a.s.	SKHT	SK-H Trans, s.r.o.
EPCI	EP Cargo a.s.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
EXSK	Express Group, a.s.	SMD	Slezskomoravská dráha, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TEMSK	TEMPRA, s.r.o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	TLCRG	Transport line Cargo s.r.o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TREZ	Trenčianska električká železnica, n. o.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TSS	Traťová strojní spoločnosť, a.s.
IGR	I.G.Rail, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
JUSO	JUSO s.r.o.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
KDS	Kladenská dopravní a strojní s.r.o.	UNIDO	UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VD	VÍTKOVICKÁ DOPRAVA, a.s.
LRL	LOKORAIL, a. s.	VDSP	STRABAG Rail, a. s.
LT	LokoTrain s. r. o.	VIALT	VIALTE s.r.o.
LTB	LOKO TRANS, s. r. o.	VT	voľná trasa
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LTSB	LOKOTRANS SERVIS s. r. o.	YOSAR	YOSARIA TRAINS, a.s.
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.	ZSBA	OHL ŽS Slovakia, a.s.
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
ODC	Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
OFZ	OFZ, a.s.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky

T a b u l k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- $\begin{matrix} x \\ x \\ x \end{matrix}$ = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⊕ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l' k a 1 - pokračovanie

Stípec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 4 "sektory"

Stípec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt"

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %"

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2

ZOZNAM VLAKOV

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
44	43	706	73	1738	100	3015	119
45	44	707	74	1739	101	3016	120
		708	75			3017	120
		709	76			3018	121
520	45	710	77	1866	102	3019	121
521	46	711	78			3020	122
522	47	712	79			3021	122
523	48	713	80	2004	102	3022	123
524	49	714	81	2008	103	3023	123
525	50	715	82	2042	103	3024	124
		716	83	2056	104	3025	125
		717	84			3026	126
600	51	719	85			3027	127
601	52	764	85	2770	104	3028	128
602	53	767	86	2773	105	3029	129
603	54			2774	105	3030	130
604	55			2775	106	3031	130
605	56	1045	87	2776	106	3032	131
606	57	1046	88	2779	107	3035	131
607	58					3039	132
608	59					3041	132
609	60	1720	89	3000	107	3045	133
610	61	1721	89	3001	108	3047	133
611	62	1722	90	3002	109	3049	134
612	63	1723	90	3003	110	3051	134
613	64	1724	91	3004	111	3060	135
614	65	1725	91	3005	112	3061	135
615	66	1726	92	3006	113	3062	136
		1727	92	3007	114	3063	136
		1730	93	3008	115	3064	137
700	67	1732	94	3009	115	3070	137
701	68	1733	95	3010	116	3081	138
702	69	1734	96	3011	117	3090	138
703	70	1735	97	3012	118	3091	139
704	71	1736	98	3013	118	3092	139
705	72	1737	99	3014	119		

T a b u ľ k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
3105	139	3317	153	3814	170	11100	186
3109	140	3318	154	3815	171	11198	187
3110	140	3320	154	3816	171		
3113	140	3321	155	3817	172		
3114	141	3322	155	3818	172	15711	188
3119	141	3323	156	3819	173	15713	189
3120	142	3324	156	3820	173	15715	190
3121	142	3325	157	3821	174		
3123	143	3326	157	3822	174		
3130	143	3327	158	3823	175	16702	191
3134	144	3329	158	3824	175		
3140	144	3330	159	3825	176		
3141	145	3333	159	3826	176	17610	192
3142	145	3340	160	3827	177	17612	193
3143	145	3341	160	3828	177		
3144	146	3371	161	3829	178		
3181	146	3380	162	3830	178	17715	194
3190	146	3381	162	3831	179	17716	195
3191	147	3382	163	3833	179	17718	196
3192	147	3384	163			17720	197
3193	147	3390	164			17728	198
3194	147	3391	164	5320	180	17764	199
3195	148	3393	165	5327	180		
3196	148			5391	180		
3198	148			5393	181	41624	200
3199	148	3445	165	5396	181	41625	201
3302	149	3802	166	5427	181	42510	202
3303	149	3804	166	5462	181	42511	203
3304	150	3806	167				
3306	150	3808	167				
3307	151	3809	168	11090	182	43600	204
3309	151	3810	168	11091	183	43601	205
3310	152	3811	169	11093	184	43602	206
3313	152	3812	169	11099	185		
3314	153	3813	170				

T a b u ľ k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
46354	207	49142	228	57841	251	75640	270
46367	207	49144	229	57856	252	75641	270
46840	208			57857	252	75734	271
46841	209			57860	253	75748	271
		51710	230	57861	253		
		51712	231				
47168	209	51720	232			76800	272
47169	210	51760	233	58031	254	76915	272
47170	210	51860	234	58081	255		
47171	211			58088	255		
47614	212			58161	256	77533	273
47616	213	52790	235	58175	257	77541	273
47629	214			58505	257	77778	274
47641	214			58720	258	77800	274
47642	215	55000	236	58853	258	77802	274
47653	215	55050	237	58854	258	77803	274
47800	216	55700	238	58855	259	77805	275
47801	217	55808	239			77806	275
47910	218					77807	275
47911	219			65730	259	77811	276
47918	220	56000	240	65800	260	77834	276
47919	220	56700	241	65810	261	77837	277
						77858	277
						77861	277
48109	221	57000	242	67101	262	77862	278
48114	221	57051	243	67121	263	77863	278
48118	222	57073	243	67501	264	77864	279
48121	222	57074	244	67531	265	77865	279
48122	222	57103	244	67600	265	77866	280
48125	223	57121	245	67601	266	77868	280
48133	223	57175	246			77869	280
48134	223	57291	247			77870	281
48137	224	57503	248	68501	267	77871	281
48240	225	57601	249	68511	268	77884	281
48241	226	57720	250	68711	269	77885	282
48706	227	57721	250	68720	269		
48707	227	57840	251	68722	270		

T a b u ľ k a 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
78601	282	79741	287	86670	289	87858	292
78603	283	79742	287	86671	290	87862	292
78605	284					87863	292
78995	284						
		85630	288	87551	290		
		85631	288	87850	290	88830	293
79700	285	85650	288	87851	291	88831	293
79701	286	85651	289	87853	291	88851	293
79702	286	85750	289	87854	291		
79703	287			87855	292		

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

ŽST Trnava - pri vlaku REX 1737, ktorý je radený so 7 vozňami, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby v ŽST Trnava prešli pri vystupovaní do predných vozňov, nakoľko posledný vozeň nebude stáť pri vyvýšenom nástupišti.

Bratislava-Vinohrady z – pri vlakoch osobnej dopravy, ktoré zastavujú pre nástup a výstup cestujúcich pri 3. nástupišti a majú viac ako 8 vozňov, pri 4. nástupišti a majú viac ako 10 vozňov, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby prešli pri vystupovaní do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

ŽST Bratislava hlavná stanica - pri všetkých vlakoch osobnej dopravy kategórie IC končiacich, ktoré majú viac ako 9 vozňov, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby v ŽST Bratislava hl. st. prešli pri vystupovaní do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

ŽST Bratislava hlavná stanica - pri všetkých vlakoch osobnej dopravy končiacich, ako aj tranzitných s pravidelným pobytom, ktoré zastavujú pre nástup a výstup cestujúcich a majú viac ako 10 vozňov, upozorní vlakový personál cestujúcich, aby v ŽST Bratislava hl. st. prešli pri vystupovaní do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

ŽST Bratislava hlavná stanica – V zmysle výnimky MDPaT č.3/2000-222, č.j. 231/222-00/Do zo dňa 28.3.2000 sú pravidelné chody vlakov nákladnej dopravy po koľ. č. 1 trvalo vylúčené.

V zmysle výnimky MDPaT č. 3/2006 – 2130 č.j. 5759/2130-2006/DO zo dňa 4.07. 2006 sú pravidelné chody vlakov nákladnej dopravy po koľaji č. 2 a 4 trvalo vylúčené. V zmysle výnimky MDPaT č. 3/2008-2410, č.j. 112613/2008-2411/z.28072 zo dňa 06.06. 2008 sú pravidelné chody priebežných vlakov nákladnej dopravy po koľaji č. 16 a 18 trvalo vylúčené.

ŽST Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčín-Zlatovce

Pri vlakoch, ktoré majú viac ako 10 vozňov, upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich, aby v ŽST Dubnica nad Váhom, ŽST Ilava a ŽST Trenčín-Zlatovce prešli pri vystupovaní do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupišti.

Vlaky **75748,77541,77868,77869,79700,79701** zavádzajte len za účelom vykonania skúšobných jžd HKV. Tieto vlaky vypravujte až po uvoľnení celého medzistaničného úseku. Pri jazde rešpektujte všetky trvalé a prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti. Za týmito vlakmi sa môže vypraviť nasledujúci vlak len vtedy, ak je voľný celý medzistaničný úsek.

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV
A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné HKV na jednotlivých úsekoch:

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu								Poznámky
		210	230	240	241 263 363	363.5	363.5 x2	E186	E189 1216 VectronMS	
Bratislava hl. st. – – km 16,6 (Pezinok z)	T	1500	2300	2300	2300	2400	3600	2600	2600	
	S	1400	2000	2000	2000	2200	3600	2400	2400	
km 16,6 – km 22,0 (Pezinok z) (AH Vinosady)	T	1200	1650	1650	1650	1700	3000	2100	2100	Pri rozjazde v úseku. £ Pre HKV 241 platí: S 1500 t.
	S	1100	1550	1550	1550£	1580	2700	2000	2000	
	T	1300	2200€	2200€	2200€	2200€		2400	2400	Pri prejazde úsekom. € T4=2300 t
	S	1200	2000	2000	2000	2000		2200	2200	
km 22,0 – Púchov (AH Vinosady)	T	1050	1450	1450	1400	1450	2600	1900	1900	Pri rozjazde z Trenčín-Zlatovce v nžkm 121,8 - 122,5.
	S	1000	1350	1350	1300	1350	2400	1800	1800	
	T	1500	2200	2200	2200κ	2200	3600	2600	2600	Pri prejazde v úseku Trenčín-Zlatovce – Trenčín. κ Rre HKV 241 platí: T 2100 t, S 1900 t.
	S	1400	2000	2000	2000κ	2000	3200	2400	2400	
Púchov – Leopoldov	T	1050	1450	1450	1400	1450	2600	1900	1900	Pri rozjazde z Trenčína v nžkm 123,3 - 122,5.
	S	1000	1350	1350	1300	1350	2400	1800	1800	
	T	1700	2300	2400	2400	2600	3600	2600	2600	Pri prejazde v úseku Trenčín – Trenčín-Zlatovce.
	S	1600	2000	2100	2100	2400	3200	2400	2400	
Leopoldov – – Bratislava-Rača	T	1500	2300&	2300+	2300&	2300¥	3600	2600	2600	Pri rozjazde v km 54-51 a v km 25-23,5: & T 1900, + T 2100, ¥ T 1950 t, & S 1750, + S 1800, ¥ S 1800 t.
	S	1400	2000&	2000+	2000&	2000¥	3000	2400	2400	
Bratislava-Rača – – Bratislava hl. st.	T	1100	1600	1600	1600	1600	2900	2100€	2100§	# Rre HKV 241 platí: S 1900 t. € T4 = 2300 t. §T4 = 2430 t, pre VTGSK VevtronMS a E189 platí: T4 = 2600 t. ↓ Pre HKV 1216 platí: S 1900 t.
	S	1000	1500	1500	1500#	1500	2600	2000	2000↓	

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu						Poznámky
		735,736	740	770	ER20			
		742,746	751	771				
		750,753	752	773				
Bratislava hl. st. – – km 16,6 (Pezinok z)	T	1800	2000	2000	2400			
	S	1700	1800	1800	2400			
km 16,6 – km 22,0 (Pezinok z) (AH Vinosady)	T	1200	1300	1600	2000			
	S	1100	1200	1500	1800			
km 22,0 – Púchov (AH Vinosady)	T	950	1100	1300	1900			Pri rozjazde z Trenčín-Zlatovce v nžkm 121,8 - 122,5.
	S	900	1000	1200	1800			
	T	1500	1600	1600	2200			Pri prejazde v úseku Trenčín-Zlatovce – Trenčín.
	S	1400	1500	1500	2100			
Púchov – Leopoldov	T	950	1100	1300	1900			Pri rozjazde z Trenčína v nžkm 123,3 - 122,5.
	S	900	1000	1200	1800			
	T	2000	2000	2000	2400			Pri prejazde v úseku Trenčín – Trenčín-Zlatovce.
	S	1800	1800	1800	2200			
Leopoldov – – Bratislava-Rača	T	1300	1500	1600	2200			
	S	1200	1400	1500	2100			
Bratislava-Rača – – Bratislava hl. st.	T	1000	1100	1400	2000			
	S	950	1000	1300	1800			

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návšťou a pod.) na menej ako:
 - 40 km/h pri elektrických HKV;
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2,751x2,...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

Maximálna celková hmotnosť vlaku na trati z pohľadu výkonnosti trakčnej elektrickej siete: Púchov – Bratislava hl. st.: 3800 t.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Ak zastaví nákladný vlak v úseku trate km 16.6 – km 22,0 pri hmotnosti vyššej ako je uvedené v tabuľke **A** pre rozjazd, môže pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní pomocného HKV.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu ŽSR Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Tabuľka 7

Služobné vlaky

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	30 km/h	40 km/h	50 km/h	60 km/h	80 km/h	100 km/h
(Žilina)–Púchov– Nové Mesto nad Váhom	95540	95542	95544	95546	95548	95550
	95541	95543	95545	95547	95549	95551
Trenč. Bohuslavice – Bratislava hl. st.	97700	97702	97704	97706	97708	97710
	97701	97703	97705	97707	97709	97711

Rušiaci Služ 95540 ORZA pp

Žilina - Púchov - Nové Mesto nad Váhom

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0		7 46		7 47	30/11
x Ladce	0	20 ⁵	8 07 ⁵	1	8 08 ⁵	
x Ilava	0	10 ⁵	19	1	20	
x Dubnica nad Váhom	0	14			34	
x Trenčianska Teplá	0	11 ⁵	45 ⁵	1	46 ⁵	
x Trenčín	0	14 ⁵	9 01	1	9 02	
x Trenčín-Zlatovce	0	5 ⁵	07 ⁵	1	08 ⁵	
x Výh Nivy	0	14 ⁵			23	
x Trenčianske Bohuslavice	0	19 ⁵	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	14	9 57 ⁵			

Tabuľka 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 95541 ORTT pp

Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				7 31⁵	30/11
^x Trenčianske Bohuslavice	0	13⁵	7 45	1	46	
^x Vých Nivy	0	16⁵			8 02⁵	
^x Trenčín-Zlatovce	0	17⁵	8 20	1	21	
^x Trenčín	0	5	26	1	27	
^x Trenčianska Teplá	0	15	42	1	43	
^x Dubnica nad Váhom	0	11⁵	54⁵	1	55⁵	
^x Ilava	0	12⁵			9 08	
^x Ladce	0	11⁵	9 19⁵	1	20⁵	
^x Púchov	0	21⁵	9 42	1	9 43	

Rušiaci Služ 95542 ORZA pp

Žilina - Púchov - Nové Mesto nad Váhom

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		8 23		8 32	40/14
^x Ladce	0	16	8 48	1	49	
^x Ilava	0	8	57	1	58	
^x Dubnica nad Váhom	0	11	9 09	1	9 10	
^x Trenčianska Teplá	0	8⁵	18⁵	1	19⁵	
^x Trenčín	0	11⁵	31	1	32	
^x Trenčín-Zlatovce	0	4⁵	36⁵	1	37⁵	
^x Vých Nivy	0	11			48⁵	
^x Trenčianske Bohuslavice	0	15	10 03⁵	1	10 04⁵	
^x Nové Mesto nad Váhom	0	10⁵	10 15			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 95543 ORTT pp

Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0				8 51⁵	40/14
x Trenčianske Bohuslavice	0	10⁵	9 02	1	9 03	
x Výh Nivy	0	12⁵			15⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	13	28⁵	1	29⁵	
x Trenčín	0	4	33⁵	1	34⁵	
x Trenčianska Teplá	0	11	45⁵	1	46⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	9	55⁵	1	56⁵	
x Ilava	0	11	10 07⁵	1	10 08⁵	
x Ladce	0	8	16⁵	1	17⁵	
x Púchov	0	16⁵	10 34	1	10 35	

Rušiaci Služ 95544 ORZA pp

Žilina - Púchov - Nové Mesto nad Váhom

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0		9 10		9 11	50/14
x Ladce	0	13	9 24	1	25	
x Ilava	0	7	32	1	33	
x Dubnica nad Váhom	0	9	42	1	43	
x Trenčianska Teplá	0	7	50	1	51	
x Trenčín	0	9⁵	10 00⁵	1	10 01⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3⁵	05	1	06	
x Výh Nivy	0	8⁵			14⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	12⁵	27	1	28	
x Nové Mesto nad Váhom	0	9	10 37			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 95545 ORTT pp

Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0				9 52	50/14
x Trenčianske Bohuslavice	0	8⁵	10 00⁵	1	10 01⁵	
x Výh Nivy	0	10⁵			12	
x Trenčín-Zlatovce	0	10⁵	22⁵	1	23⁵	
x Trenčín	0	3⁵	27	1	28	
x Trenčianska Teplá	0	9⁵	37⁵	1	38⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	7⁵	46	1	47	
x Ilava	0	9	56	1	57	
x Ladce	0	6⁵	11 03⁵	1	11 04⁵	
x Púchov	0	13⁵	11 18	1	11 19	

Rušiaci Služ 95546 ORZA pp

Žilina - Púchov - Nové Mesto nad Váhom

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0		10 01		10 02	60/24
x Ladce	0	11	10 13	1	14	
x Ilava	0	6	20	1	21	
x Dubnica nad Váhom	0	8	29	1	30	
x Trenčianska Teplá	0	6⁵	36⁵	1	37⁵	
x Trenčín	0	8⁵	46	1	47	
x Trenčín-Zlatovce	0	3⁵	50⁵	1	51⁵	
x Výh Nivy	0	7			58⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	10	11 08⁵	1	11 09⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7⁵	11 17			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 95547 ORTT pp

Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0				10 51⁵	60/24
x Trenčianske Bohuslavice	0	7⁵	10 59	1	11 00	
x Výh Nivy	0	8⁵			11 08⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	9	11 17⁵	1	18⁵	
x Trenčín	0	3⁵	22	1	23	
x Trenčianska Teplá	0	8⁵	31⁵	1	32⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	6⁵	39	1	40	
x Ilava	0	8	48	1	49	
x Ladce	0	6	55	1	56	
x Púchov	0	11	12 07	1	12 08	

Rušiaci Služ 95548 ORZA pp

Žilina - Púchov - Nové Mesto nad Váhom

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0		10 52		10 53	80/42
x Ladce	0	8⁵	11 01⁵	1	11 02⁵	
x Ilava	0	5	07⁵	1	08⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	6⁵	15	1	16	
x Trenčianska Teplá	0	5⁵	21⁵	1	22⁵	
x Trenčín	0	7	29⁵	1	30⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	2⁵			33	
x Výh Nivy	0	5⁵			38⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	8	46⁵	1	47⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6⁵	11 54			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 95549 ORTT pp

Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0				11 39⁵	80/42
x Trenčianske Bohuslavice	0	6⁵	11 46	1	47	
x Výh Nivy	0	7⁵			54⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	7	12 01⁵	1	12 02⁵	
x Trenčín	0	3⁵	06	1	07	
x Trenčianska Teplá	0	6⁵	13⁵	1	14⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5⁵	20	1	21	
x Ilava	0	7	28	1	29	
x Ladce	0	5	34	1	35	
x Púchov	0	9	12 44	1	12 45	

Rušiaci Služ 95550 ORZA pp

Žilina - Púchov - Nové Mesto nad Váhom

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0		11 45		11 46	100/70
x Ladce	0	7	11 53	1	54	
x Ilava	0	4⁵	58⁵	1	59⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5⁵	12 05	1	12 06	
x Trenčianska Teplá	0	4⁵	10⁵	1	11⁵	
x Trenčín	0	5⁵	17	1	18	
x Trenčín-Zlatovce	0	2			20	
x Výh Nivy	0	4⁵			24⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6⁵	31	1	32	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6	12 38			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 95551 ORTT pp

Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0				12 30	100/70
x Trenčianske Bohuslavice	0	5⁵	12 35⁵	1	36⁵	
x Výh Nivy	0	5⁵			42	
x Trenčín-Zlatovce	0	6	48	1	49	
x Trenčín	0	3	52	1	53	
x Trenčianska Teplá	0	5⁵	58⁵	1	59⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4⁵	13 04	1	13 05	
x Ilava	0	5⁵	10⁵	1	11⁵	
x Ladce	0	4	15⁵	1	16⁵	
x Púchov	0	7⁵	13 24	1	13 25	

Rušiaci Služ 97700 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianske Bohuslavice	0				1 00	30/10
x Nové Mesto nad Váhom	0	14	1 14	1	15	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2⁵			17⁵	
x Výh Potvorice	0	9⁵			27	
x Výh Horná Streda	0	9⁵			36⁵	
x Piešťany	0	17	53⁵	1	54⁵	
x Veľké Kostolany	0	22⁵	2 17	1	2 18	
x Leopoldov	0	17	35	1	36	
x Výh Brestovany z	0	17⁵			53⁵	
x Trnava	0	19	3 12⁵	1	3 13⁵	
x Trnava nákl. st.	0	2⁵	16	1	17	
x Cífer	0	17⁵	34⁵	1	35⁵	
x Šenkvice	0	25	4 00⁵	1	4 01⁵	
x Pezinok	0	16⁵	18	1	19	
x Výh Svätý Jur	0	8⁵			27⁵	
x Bratislava-Rača	0	15⁵	43	0 ⁵	43⁵	
x Odb Vinohrady	0	1			44⁵	
x Bratislava hl.st.	0	15⁵	5 00			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97701 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				1 00	30/10
x Odb Vinohrady.....	0	12 ⁵			12 ⁵	
x Bratislava-Rača.....	0	5	1 17 ⁵	1	18 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	12 ⁵			31	
x Pezinok.....	0	12 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
x Šenkvice.....	0	16	2 00 ⁵	1	2 01 ⁵	
x Cífer	0	25	26 ⁵	1	27 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	17 ⁵	45	1	46	
x Trnava	0	2	48	1	49	
x Výh Brestovany z.....	0	17 ⁵			3 06 ⁵	
x Leopoldov	0	19 ⁵	3 26	1	27	
x Veľké Kosťofany	0	17	44	1	45	
x Piešťany	0	22 ⁵	4 07 ⁵	1	4 08 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	13			21 ⁵	
x Výh Potvorice	0	10 ⁵			32	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	9			41	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6	47	1	48	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	14	5 02			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97702 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianske Bohuslavice.....	0				2 40	40/13
x Nové Mesto nad Váhom	0	10 ⁵	2 50 ⁵	1	51 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			53 ⁵	
x Výh Potvorice	0	7			3 00 ⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	7			07 ⁵	
x Piešťany.....	0	13	3 20 ⁵	1	21 ⁵	
x Veľké Kostoľany	0	17	38 ⁵	1	39 ⁵	
x Leopoldov	0	13	52 ⁵	1	53 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	13 ⁵			4 07	
x Trnava	0	15	4 22	1	23	
x Trnava nákl. st.	0	2	25	1	26	
x Cífer	0	13 ⁵	39 ⁵	1	40 ⁵	
x Šenkvice	0	19	59 ⁵	1	5 00 ⁵	
x Pezinok	0	12	5 12 ⁵	1	5 13 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	7			20 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	11 ⁵	32	1	33	
x Odb Vínohrady	0	1			34	
x Bratislava hl.st.....	0	12	5 46			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97703 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				2 30	40/13
x Odb Vínohrady.....	0	9 ⁵			39 ⁵	
x Bratislava-Rača.....	0	4	2 43 ⁵	1	44 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	9			53 ⁵	
x Pezinok.....	0	9 ⁵	3 03	1	3 04	
x Šenkvice.....	0	12	16	1	17	
x Cífer	0	19 ⁵	36 ⁵	1	37 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	13 ⁵	51	1	52	
x Trnava	0	2	54	1	55	
x Výh Brestovany z.....	0	13 ⁵			4 08 ⁵	
x Leopoldov	0	15	4 23 ⁵	1	24 ⁵	
x Veľké Kosťofany	0	12 ⁵	37	1	38	
x Piešťany	0	17	55	1	56	
x Výh Horná Streda	0	10 ⁵			5 06 ⁵	
x Výh Potvorice	0	7 ⁵			14	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	7			21	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4 ⁵	5 25 ⁵	1	26 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	10 ⁵	5 37			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97704 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianske Bohuslavice.....	0				4 40	50/13
x Nové Mesto nad Váhom	0	9	4 49	1	50	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			52	
x Výh Potvorice	0	5 ⁵			57 ⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	5 ⁵			5 03	
x Piešťany.....	0	10	5 13	1	14	
x Veľké Kostoľany	0	14	28	1	29	
x Leopoldov	0	10 ⁵	39 ⁵	1	40 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	11			51 ⁵	
x Trnava	0	11 ⁵	6 03	1	6 04	
x Trnava nákl. st.	0	2	06	1	07	
x Cífer	0	11	18	1	19	
x Šenkvice	0	16	35	1	36	
x Pezinok	0	10	46	1	47	
x Výh Svätý Jur	0	6			53	
x Bratislava-Rača	0	9	7 02	1	7 03	
x Odb Vinohrady	0	1			04	
x Bratislava hl.st.....	0	10	7 14			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97705 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				3 40	50/13
x Odb Vinohrady.....	0	8			48	
x Bratislava-Rača.....	0	3 ⁵	3 51 ⁵	1	52 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	7 ⁵			4 00	
x Pezinok.....	0	7 ⁵	4 07 ⁵	1	08 ⁵	
x Šenkvice.....	0	10 ⁵	19	1	20	
x Cífer	0	15	35	1	36	
x Trnava nákl. st.	0	11	47	1	48	
x Trnava	0	2	50	1	51	
x Výh Brestovany z.....	0	10 ⁵			5 01 ⁵	
x Leopoldov	0	12	5 13 ⁵	1	14 ⁵	
x Veľké Kosťofany	0	11	25 ⁵	1	26 ⁵	
x Piešťany	0	14	40 ⁵	1	41 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	8 ⁵			50	
x Výh Potvorice	0	6			56	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	5 ⁵			6 01 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2			03 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	14 ⁵	6 18			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97706 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianske Bohuslavice.....	0				6 30	60/22
x Nové Mesto nad Váhom	0	7 ⁵	6 37 ⁵	1	38 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			40 ⁵	
x Výh Potvorice	0	5			45 ⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	4 ⁵			50	
x Piešťany.....	0	8 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
x Veľké Kostoľany	0	12	7 11 ⁵	1	7 12 ⁵	
x Leopoldov	0	9	21 ⁵	1	22 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	9 ⁵			32	
x Trnava	0	10	42	1	43	
x Trnava nákl. st.	0	2	45	1	46	
x Cífer	0	7 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
x Šenkvice	0	14 ⁵	8 09	1	8 10	
x Pezinok	0	8 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	5			24 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	8	32 ⁵	1	33 ⁵	
x Odb Vínohrady	0	4			37 ⁵	
x Bratislava hl.st.....	0	12 ⁵	8 50			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97707 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				5 00	60/22
x Odb Vinohrady.....	0	7			07	
x Bratislava-Rača.....	0	3	5 10	1	11	
x Výh Svätý Jur	0	6 ⁵			17 ⁵	
x Pezinok.....	0	6	23 ⁵	1	24 ⁵	
x Šenkvice.....	0	9	33 ⁵	1	34 ⁵	
x Cífer	0	13	47 ⁵	1	48 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	9 ⁵	58	1	59	
x Trnava	0	2	6 01	1	6 02	
x Výh Brestovany z.....	0	8 ⁵			10 ⁵	
x Leopoldov	0	10	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Veľké Kosťofany	0	9	30 ⁵	1	31 ⁵	
x Piešťany	0	12	43 ⁵	1	44 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	7 ⁵			52	
x Výh Potvorice	0	5			57	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	4 ⁵			7 01 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵			03	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	14	7 17			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97708 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianske Bohuslavice	0				8 10	80/40
x Nové Mesto nad Váhom	0	6⁵	8 16⁵	1	17⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2			19⁵	
x Vých Potvorice	0	3⁵			23	
x Vých Horná Streda	0	3⁵			26⁵	
x Piešťany	0	6	32⁵	1	33⁵	
x Veľké Kostolány	0	10	43⁵	1	44⁵	
x Leopoldov	0	7⁵	52	1	53	
x Vých Brestovany z	0	7⁵			9 00⁵	
x Trnava	0	7⁵	9 08	1	09	
x Trnava nákl. st.	0	2	11	1	12	
x Cífer	0	8	20	1	21	
x Šenkvice	0	12	33	1	34	
x Pezinok	0	7⁵	41⁵	1	42⁵	
x Vých Svätý Jur	0	3⁵			46	
x Bratislava-Rača	0	6	52	1	53	
x Odb Vínohrady	0	1			54	
x Bratislava hl.st.	0	7	10 01			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97709 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				4 01	80/40
x Odb Vinohrady.....	0	5 ⁵			06 ⁵	
x Bratislava-Rača.....	0	2	4 08 ⁵	1	09 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	5 ⁵			15	
x Pezinok.....	0	5	20	1	21	
x Šenkvice.....	0	8	29	1	30	
x Cífer	0	10 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	8	49 ⁵	1	50 ⁵	
x Trnava	0	2	52 ⁵	1	53 ⁵	
x Výh Brestovany z.....	0	7			5 00 ⁵	
x Leopoldov	0	7 ⁵	5 08	1	09	
x Veľké Kosťofany	0	7 ⁵	16 ⁵	1	17 ⁵	
x Piešťany	0	10	27 ⁵	1	28 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	5 ⁵			34	
x Výh Potvorice	0	4			38	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			41	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4	45	1	46	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	7	5 53			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97710 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianske Bohuslavice	0				9 55	100/67
x Nové Mesto nad Váhom	0	5⁵	10 00⁵	1	10 01⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	1⁵			03	
x Výh Potvorice	0	2⁵			05⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	2⁵			08	
x Piešťany	0	5⁵	13⁵	1	14⁵	
x Veľké Kostoľany	0	8	22⁵	1	23⁵	
x Leopoldov	0	6⁵	30	1	31	
x Výh Brestovany z	0	6			37	
x Trnava	0	6	43	1	44	
x Trnava nákl. st.	0	2	46	1	47	
x Cífer	0	6⁵	53⁵	1	54⁵	
x Šenkvice	0	9	11 03⁵	1	11 04⁵	
x Pezinok	0	6	10⁵	1	11⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3⁵			15	
x Bratislava-Rača	0	5	20	1	21	
x Odb Vinohrady	0	1			22	
x Bratislava hl.st.	0	6	11 28			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 97711 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0					8 30	100/67
x Odb Vínohrady.....	0	5				35	
x Bratislava-Rača.....	0	2	8 37		1	38	
x Výh Svätý Jur.....	0	4 ⁵				42 ⁵	
x Pezinok.....	0	4	46 ⁵		1	47 ⁵	
x Šenkvice.....	0	6 ⁵	54		1	55	
x Cífer.....	0	9	9 04		1	9 05	
x Trnava nákl. st.	0	6 ⁵	11 ⁵		1	12 ⁵	
x Trnava.....	0	1 ⁵	14		1	15	
x Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵				20 ⁵	
x Leopoldov.....	0	6 ⁵	27		1	28	
x Veľké Kosťoľany.....	0	6	34		1	35	
x Piešťany.....	0	8	43		1	44	
x Výh Horná Streda.....	0	4 ⁵				48 ⁵	
x Výh Potvorice.....	0	3				51 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2 ⁵				54	
x Nové Mesto nad Váhom.....	0	2 ⁵	56 ⁵		1	57 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5 ⁵	10 03				

B. Služobné vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiace Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 30 km/h.

Jazdné časy vlakov v uvedených cestovných poriadkoch zohľadňujú aj potrebné technologické pobyty na trati.

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu!

O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia :

Úsek	
Žilina – Trenčianske Bohuslavice	90560 - 90563
Trenčianske Bohuslavice – Bratislava hl.st.	90720 - 90723

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90560 ORZA pp

Žilina - Púchov - Trenčianske Bohuslavice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0		9 49		9 51	30/11
x Beluša z		40	10 31	2	10 33	
x Ladce	0	18	51	2	53	
x Ilava	0	33	11 26	2	11 28	
x Dubnica nad Váhom	0	40	12 08	2	12 10	
x Trenčianska Teplá	0	30			40	
x Trenčín	0	41	13 21	2	13 23	
x Trenčín-Zlatovce	0	18	41	2	43	
x Výh Nivy	0	50			14 33	
x Trenčianske Bohuslavice	0	44	15 17			

Rušiaci Služ 90561 ORZA pp

Trenčianske Bohuslavice - Púchov - Žilina

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianske Bohuslavice	0				8 00	30/11
x Výh Nivy	0	47			47	
x Trenčín-Zlatovce	0	47	9 34	1	9 35	
x Trenčín	0	18	53	1	54	
x Trenčianska Teplá	0	43			10 37	
x Dubnica nad Váhom	0	30			11 07	
x Ilava	0	43			50	
x Ladce	0	33			12 23	
x Púchov	0	58	13 21	2	13 23	

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90562 ORZA pp

Žilina - Púchov - Trenčianske Bohuslavice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0		15 04		15 06	30/11
x Beluša z.....		25	15 31	2	33	
x Ladce	0	18	51	2	53	
x Ilava.....	0	33	16 26	2	16 28	
x Dubnica nad Váhom	0	40	17 08	2	17 10	
x Trenčianska Teplá	0	30			40	
x Trenčín	0	41	18 21	2	18 23	
x Trenčín-Zlatovce.....	0	18	41	2	43	
x Výh Nivy	0	50			19 33	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	44	20 17			

Rušiaci Služ 90563 ORZA pp

Trenčianske Bohuslavice - Púchov - Žilina

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianske Bohuslavice	0				13 00	30/11
x Výh Nivy	0	47			47	
x Trenčín-Zlatovce.....	0	47	14 34	1	14 35	
x Trenčín	0	18	53	1	54	
x Trenčianska Teplá	0	42			15 36	
x Dubnica nad Váhom	0	30			16 06	
x Ilava.....	0	43			49	
x Ladce	0	33			17 22	
x Púchov	0	58	18 20	2	18 22	

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90720 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianske Bohuslavice	0				0 30	30/10
x Nové Mesto nad Váhom	0	42	1 12	1	1 13	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	10⁵			23⁵	
x Výh Potvorice	0	25⁵			49	
x Výh Horná Streda	0	30			2 19	
x Piešťany	0	44	3 03	1	3 04	
x Veľké Kostol'any	0	60	4 04	1	4 05	
x Leopoldov	0	48	53	1	54	
x Výh Brestovany z	0	50⁵			5 44⁵	
x Trnava	0	52	6 36⁵	1	6 37⁵	
x Trnava nákl. st.	0	10	47⁵	1	48⁵	
x Cífer	0	47⁵	7 36	1	7 37	
x Šenkvice	0	70	8 47	1	8 48	
x Pezinok	0	42	9 30	1	9 31	
x Výh Svätý Jur	0	30			10 01	
x Bratislava-Rača	0	44	10 45	1	46	
x Odb Vínohrady	0	20			11 06	
x Bratislava hl.st.	0	40	11 46			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90721 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				0 30	30/10
x Odb Vinohrady.....	0	40			1 10	
x Bratislava-Rača.....	0	20	1 30	1	31	
x Výh Svätý Jur	0	42			2 13	
x Pezinok.....	0	30	2 43	1	44	
x Šenkvice.....	0	42	3 26	1	3 27	
x Cífer	0	70	4 37	1	4 38	
x Trnava nákl. st.	0	25 ⁵	5 03 ⁵	1	5 04 ⁵	
x Trnava	0	30 ⁵	35	1	36	
x Výh Brestovany z.....	0	51			6 27	
x Leopoldov	0	51	7 18	1	7 19	
x Veľké Kosťofany	0	48	8 07	1	8 08	
x Piešťany	0	60	9 08	1	9 09	
x Výh Horná Streda	0	42			51	
x Výh Potvorice	0	30			10 21	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	24			45	
x Nové Mesto nad Váhom	0	12	10 57	1	58	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	42	11 40			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90722 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianske Bohuslavice	0				3 30	30/10
x Nové Mesto nad Váhom	0	42	4 12	1	4 13	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	10⁵			23⁵	
x Výh Potvorice	0	25⁵			49	
x Výh Horná Streda	0	30			5 19	
x Piešťany	0	44	6 03	1	6 04	
x Veľké Kostoľany	0	60	7 04	1	7 05	
x Leopoldov	0	48	53	1	54	
x Výh Brestovany z	0	50⁵			8 44⁵	
x Trnava	0	52⁵	9 37	1	9 38	
x Trnava nákl. st.	0	10	48	1	49	
x Cífer	0	45	10 34	1	10 35	
x Šenkvice	0	70	11 45	1	11 46	
x Pezinok	0	42	12 28	1	12 29	
x Výh Svätý Jur	0	30			59	
x Bratislava-Rača	0	44	13 43	1	13 44	
x Odb Vinohrady	0	20			14 04	
x Bratislava hl.st.	0	40	14 44			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90723 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				3 30	30/10
x Odb Vinohrady.....	0	51⁵			4 21⁵	
x Bratislava-Rača.....	0	8⁵	4 30	1	31	
x Výh Svätý Jur	0	42			5 13	
x Pezinok.....	0	30	5 43	1	44	
x Šenkvice.....	0	42	6 26	1	6 27	
x Cífer	0	70	7 37	1	7 38	
x Trnava nákl. st.	0	25⁵	8 03⁵	1	8 04⁵	
x Trnava	0	30⁵	35	1	36	
x Výh Brestovany z.....	0	51			9 27	
x Leopoldov	0	51	10 18	1	10 19	
x Veľké Kosťofany	0	48	11 07	1	11 08	
x Piešťany	0	60	12 08	1	12 09	
x Výh Horná Streda	0	42			51	
x Výh Potvorice	0	30			13 21	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	24			45	
x Nové Mesto nad Váhom	0	12	13 57	1	58	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	42	14 40			

Ex (IC) 44 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st. - Wien Hbf AT

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Púchov	0					10 44⁵	160/145 *
x Ladce	0	4⁵				49	
x Ilava	0	2⁵				51⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2⁵				54	
x Trenčianska Teplá	0	2				56	
x Trenčín	0	3⁵				59⁵	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	1				11 00⁵	160/152 *
x Vých Nivy	0	3				03⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				06⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2⁵				09	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	0⁵				09⁵	
x Vých Potvorice	0	2				11⁵	
x Vých Horná Streda	0	1⁵				13	
x Piešťany	0	3				16	
x Veľké Kostolany	0	4				20	
x Leopoldov	0	3⁵				23⁵	
x Vých Brestovany z	0	3⁵				27	
x Trnava	0⇄	5⁵	G	11 32⁵	2	34⁵	
x Trnava nákl. st.	0	1				35⁵	
x Cífer	0	4				39⁵	
x Šenkvice	0	4⁵				44	
x Pezinok	0	2⁵				46⁵	
x Vých Svätý Jur	0	2				48⁵	120/96
x Bratislava-Rača	0	3				51⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				52⁵	
x Bratislava hl.st.	0⇄	5⁵		11 58	10	12 08	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Ex (IC) 45 ZSSK

Wien Hbf AT - Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄		15 58		16 06	100/67
x Odb Vinohrady	0	5			16 11	
x Bratislava-Rača	0	1			12	120/100
x Výh Svätý Jur	0	4			16	160/150 *
x Pezinok	0	2			18	
x Šenkvice	0	2 ⁵			20 ⁵	
x Cífer	0	5			25 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	3 ⁵			29	
x Trnava	0⇄	1	16 30	1	31	
x Výh Brestovany z	0	5			36	
x Leopoldov	0	3			39	
x Veľké Kostoľany	0	3 ⁵			42 ⁵	
x Piešťany	0	4			46 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	2 ⁵			49	
x Výh Potvorice	0	2			51	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2			53	
x Nové Mesto nad Váhom	0	0 ⁵			53 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	2 ⁵			56	
x Výh Nivy	0	3			59	
x Trenčín-Zlatovce	0	3			17 02	140/111 *
x Trenčín	0	1			03	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	4			07	
x Dubnica nad Váhom	0	2			09	
x Ilava	0	2 ⁵			11 ⁵	
x Ladce	0	3 ⁵			15	
x Púchov	0	4			17 19	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Ex (IC) 520 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Púchov	0					8 53	160/145 ★
x Ladce	0	5				58	
x Ilava	0	2⁵				9 00⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2⁵				03	
x Trenčianska Teplá	0	2				05	
x Trenčín	0	4	F	9 09	1	10	140/111 ★
x Trenčín-Zlatovce	0	2				12	160/152 ★
x Vých Nivy	0	3				15	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				18	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2⁵				20⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	0⁵				21	
x Vých Potvorice	0	2				23	
x Vých Horná Streda	0	1⁵				24⁵	
x Piešťany	0	3				27⁵	
x Veľké Kostolany	0	4				31⁵	
x Leopoldov	0	3⁵				35	
x Vých Brestovany z	0	3⁵				38⁵	
x Trnava	0↔	5⁵	G	44	1	45	
x Trnava nákl. st.	0	1				46	
x Cífer	0	4				50	
x Šenkvice	0	4⁵				54⁵	
x Pezinok	0	2⁵				57	
x Vých Svätý Jur	0	2				59	120/96
x Bratislava-Rača	0	3				10 02	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				03	
x Bratislava hl.st.	0	5		10 08			

★ = platí pri úplnej kontrole ETCS

Ex (IC) 521 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0⇄				5 52	100/67
x Odb Vinohrady	0	5⁵			57⁵	
Bratislava-Rača	0	1			58⁵	120/100
x Výh Svätý Jur	0	3⁵			6 02	160/150 *
x Pezinok	0	2			04	
x Šenkvice	0	2⁵			06⁵	
x Cífer	0	5			11⁵	
x Trnava nákl. st.	0	3⁵			15	
x Trnava	0⇄	1	6 16	2	18	
x Výh Brestovany z	0	5			23	
x Leopoldov	0	3			26	
x Veľké Kostoľany	0	3⁵			29⁵	
x Piešťany	0	4			33⁵	
x Výh Horná Streda	0	2⁵			36	
x Výh Potvorice	0	2			38	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2			40	
x Nové Mesto nad Váhom	0	0⁵			40⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	2⁵			43	
x Výh Nivy	0	3			46	
x Trenčín-Zlatovce	0	3			49	140/111 *
x Trenčín	0	1⁵	50⁵	1	51⁵	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	5			56⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2			58⁵	
x Ilava	0	2⁵			7 01	
x Ladce	0	2⁵			03⁵	
x Púchov	0	4			7 07⁵	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Ex (IC) 522 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Púchov	0					14 53	160/145 ★
x Ladce	0	5				58	
x Ilava	0	2⁵				15 00⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2⁵				03	
x Trenčianska Teplá	0	2				05	
x Trenčín	0	4	F	15 09	2	11	140/111 ★
x Trenčín-Zlatovce	0	2				13	160/152 ★
x Vých Nivy	0	3				16	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				19	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2⁵				21⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	0⁵				22	
x Vých Potvorice	0	2				24	
x Vých Horná Streda	0	1⁵				25⁵	
x Piešťany	0	3				28⁵	
x Veľké Kostolány	0	4				32⁵	
x Leopoldov	0	3⁵				36	
x Vých Brestovany z	0	3⁵				39⁵	
x Trnava	0↔	5⁵	G	45	4	49	
x Trnava nákl. st.	0	1				50	
x Cífer	0	4				54	
x Šenkvice	0	4⁵				58⁵	
x Pezinok	0	2⁵				16 01	
x Vých Svätý Jur	0	2				03	120/96
x Bratislava-Rača	0	3				06	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				07	
x Bratislava hl.st.	0	5		16 12			

★ = platí pri úplnej kontrole ETCS

Ex (IC) 523 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0⇄				11 45	100/67
x Odb Vinohrady	0	5⁵			50⁵	
Bratislava-Rača	0	1			51⁵	120/100
x Výh Svätý Jur	0	3⁵			55	160/150 *
x Pezinok	0	2			57	
x Šenkvice	0	2⁵			59⁵	
x Cífer	0	5			12 04⁵	
x Tnava nákl. st.	0	3⁵			08	
x Tnava	0⇄	1	12 09	1	10	
x Výh Brestovany z	0	5			15	
x Leopoldov	0	3			18	
x Veľké Kostoľany	0	3⁵			21⁵	
x Piešťany	0	4			25⁵	
x Výh Horná Streda	0	2⁵			28	
x Výh Potvorice	0	2			30	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2			32	
x Nové Mesto nad Váhom	0	0⁵			32⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	2⁵			35	
x Výh Nivy	0	3			38	
x Trenčín-Zlatovce	0	3			41	140/111 *
x Trenčín	0	1⁵	42⁵	1	43⁵	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	5			48⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2			50⁵	
x Ilava	0	2⁵			53	
x Ladce	0	2⁵			55⁵	
x Púchov	0	5			13 00⁵	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Ex (IC) 524 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Púchov	0					20 45	160/145 ★
x Ladce	0	5				50	
x Ilava	0	2⁵				52⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2⁵				55	
x Trenčianska Teplá	0	2				57	
x Trenčín	0	4	F	21 01	1	21 02	140/111 ★
x Trenčín-Zlatovce	0	2				04	160/152 ★
x Vých Nivy	0	3				07	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				10	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2⁵				12⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	0⁵				13	
x Vých Potvorice	0	2				15	
x Vých Horná Streda	0	1⁵				16⁵	
x Piešťany	0	3				19⁵	
x Veľké Kostolany	0	4				23⁵	
x Leopoldov	0	3⁵				27	
x Vých Brestovany z	0	3⁵				30⁵	
x Trnava	0↔	5⁵	G	36	1	37	
x Trnava nákl. st.	0	1				38	
x Cífer	0	4				42	
x Šenkvice	0	4⁵				46⁵	
x Pezinok	0	2⁵				49	
x Vých Svätý Jur	0	2				51	120/96
x Bratislava-Rača	0	3				54	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				55	
x Bratislava hl.st.	0	5		22 00			

★ = platí pri úplnej kontrole ETCS

Ex (IC) 525 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 420 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0⇄				17 53	100/67
x Odb Vinohrady	0	5⁵			58⁵	
Bratislava-Rača	0	1			59⁵	120/100
x Výh Svätý Jur	0	3⁵			18 03	160/150 *
x Pezinok	0	2			05	
x Šenkvice	0	2⁵			07⁵	
x Cífer	0	5			12⁵	
x Trnava nákl. st.	0	3⁵			16	
x Trnava	0⇄	1	18 17	1	18	
x Výh Brestovany z	0	5			23	
x Leopoldov	0	3			26	
x Veľké Kostoľany	0	3⁵			29⁵	
x Piešťany	0	4			33⁵	
x Výh Horná Streda	0	2⁵			36	
x Výh Potvorice	0	2			38	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2			40	
x Nové Mesto nad Váhom	0	0⁵			40⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	2⁵			43	
x Výh Nivy	0	3			46	
x Trenčín-Zlatovce	0	3			49	140/111 *
x Trenčín	0	1⁵	50⁵	1	51⁵	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	5			56⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2			58⁵	
x Ilava	0	2⁵			19 01	
x Ladce	0	2⁵			03⁵	
x Púchov	0	4			19 07⁵	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R 600 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Púchov	0⇄		G	7 59 ⁵		8 02	160/145 *
x Ladce	0	6				8 08	
x Ilava	0	2⁵				10⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2⁵				13	
x Trenčianska Teplá	0	3	G	8 16	2	18	
x Trenčín	0	5⁵	G	23⁵	3	26⁵	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	2⁵				29	160/152 *
x Vých Nivy	0	3⁵				32⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				35⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3⁵	H	39	2	41	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				43	
x Vých Potvorice	0	2⁵				45⁵	
x Vých Horná Streda	0	2				47⁵	
x Piešťany	0	3⁵	G	51	1	52	
x Veľké Kosťany	0	6⁵				58⁵	
x Leopoldov	0	4		9 02⁵	2	9 04⁵	
x Vých Brestovany z	0	5⁵				10	
x Trnava	0⇄	5⁵	G	15⁵	2 ⁵	18	
x Trnava nákl. st.	0	1				19	
x Cífer	0	5				24	
x Šenkvice	0	5				29	
x Pezinok	0	2⁵				31⁵	
x Vých Svätý Jur	0	2				33⁵	120/96
x Bratislava-Rača	0	3⁵				37	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				38	
x Bratislava-Vinohrady z		1⁵		39⁵	2	41⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵		9 47			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R 601 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				6 13	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	6 18	2	20	
x Odb Vinohrady	0	2			22	
x Bratislava-Rača	0	1			23	120/100
x Výh Svätý Jur		4			27	160/150 *
x Pezinok	0	2			29	
x Šenkvice	0	3			32	
x Cífer	0	5			37	
x Trnava nákl. st.	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Trnava	0⇄	1	41 ⁵	2 ⁵	44	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			49 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	54	2	56	
x Veľké Kostoľany	0	5			7 01	
x Piešťany	0	5	7 06	1	07	
x Výh Horná Streda	0	5			12	
x Výh Potvorice	0	2			14	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2			16	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	17 ⁵	2	19 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5			24 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			27 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3 ⁵			31	140/111 *
x Trenčín	0	1 ⁵	32 ⁵	3	35 ⁵	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	6	41 ⁵	2	43 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			47 ⁵	
x Ilava	0	3			50 ⁵	
x Ladce	0	2 ⁵			53	
x Púchov	0⇄	5	7 58	2 ⁵	8 00 ⁵	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R 602 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton
 Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Púchov	0⇄		G	9 59 ⁵		10 02	160/145 ★
x Ladce	0	6				10 08	
x Ilava	0	2⁵				10⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2⁵				13	
x Trenčianska Teplá	0	3	G	10 16	2	18	
x Trenčín	0	5⁵	G	23⁵	3	26⁵	140/111 ★
x Trenčín-Zlatovce	0	2⁵				29	160/152 ★
x Vých Nivy	0	3⁵				32⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				35⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3⁵	H	39	2	41	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				43	
x Vých Potvorice	0	2⁵				45⁵	
x Vých Horná Streda	0	2				47⁵	
x Piešťany	0	3⁵	G	51	1	52	
x Veľké Kosťany	0	6⁵				58⁵	
x Leopoldov	0	4		11 02⁵	2	11 04⁵	
x Vých Brestovany z	0	5⁵				10	
x Trnava	0⇄	5⁵	G	15⁵	2⁵	18	
x Trnava nákl. st.	0	1				19	
x Cífer	0	5				24	
x Šenkvice	0	5				29	
x Pezinok	0	2⁵				31⁵	
x Vých Svätý Jur	0	2				33⁵	120/96
x Bratislava-Rača	0	3⁵				37	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				38	
x Bratislava-Vinohrady z		1⁵		39⁵	2	41⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵		11 47			

★ = platí pri úplnej kontrole ETCS

R 603 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				8 13	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	8 18	2	20	
x Odb Vinohrady	0	2			22	
x Bratislava-Rača	0	1			23	120/100
x Výh Svätý Jur		4			27	160/150 *
x Pezinok	0	2			29	
x Šenkvice	0	3			32	
x Cífer	0	5			37	
x Trnava nákl. st.	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Trnava	0⇄	1	41 ⁵	2 ⁵	44	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			49 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	54	2	56	
x Veľké Kostoľany	0	5			9 01	
x Piešťany	0	5	9 06	1	07	
x Výh Horná Streda	0	5			12	
x Výh Potvorice	0	2			14	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2			16	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	17 ⁵	2	19 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5			24 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			27 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3 ⁵			31	140/111 *
x Trenčín	0	1 ⁵	32 ⁵	3	35 ⁵	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	6	41 ⁵	2	43 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			47 ⁵	
x Ilava	0	3			50 ⁵	
x Ladce	0	2 ⁵			53	
x Púchov	0⇄	5	9 58	2 ⁵	10 00 ⁵	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R 604 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Púchov	0⇄		G	11 59 ⁵		12 02	160/145 *
x Ladce	0	6				12 08	
x Ilava	0	2⁵				10⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2⁵				13	
x Trenčianska Teplá	0	3	G	12 16	2	18	
x Trenčín	0	5⁵	G	23⁵	3	26⁵	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	2⁵				29	160/152 *
x Vých Nivy	0	3⁵				32⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				35⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3⁵	H	39	2	41	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				43	
x Vých Potvorice	0	2⁵				45⁵	
x Vých Horná Streda	0	2				47⁵	
x Piešťany	0	3⁵	G	51	1	52	
x Veľké Kosťany	0	6⁵				58⁵	
x Leopoldov	0	4		13 02⁵	2	13 04⁵	
x Vých Brestovany z	0	5⁵				10	
x Trnava	0⇄	5⁵	G	15⁵	2⁵	18	
x Trnava nákl. st.	0	1				19	
x Cífer	0	5				24	
x Šenkvice	0	5				29	
x Pezinok	0	2⁵				31⁵	
x Vých Svätý Jur	0	2				33⁵	120/96
x Bratislava-Rača	0	3⁵				37	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				38	
x Bratislava-Vinohrady z		1⁵		39⁵	2	41⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵		13 47			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R 605 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				10 13	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	10 18	2	20	
x Odb Vinohrady	0	2			22	
x Bratislava-Rača	0	1			23	120/100
x Výh Svätý Jur		4			27	160/150 *
x Pezinok	0	2			29	
x Šenkvice	0	3			32	
x Cífer	0	5			37	
x Trnava nákl. st.	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Trnava	0⇄	1	41 ⁵	2 ⁵	44	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			49 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	54	2	56	
x Veľké Kostoľany	0	5			11 01	
x Piešťany	0	5	11 06	1	07	
x Výh Horná Streda	0	5			12	
x Výh Potvorice	0	2			14	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2			16	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	17 ⁵	2	19 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5			24 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			27 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3 ⁵			31	140/111 *
x Trenčín	0	1 ⁵	32 ⁵	3	35 ⁵	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	6	41 ⁵	2	43 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			47 ⁵	
x Ilava	0	3			50 ⁵	
x Ladce	0	2 ⁵			53	
x Púchov	0⇄	5	11 58	2 ⁵	12 00 ⁵	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R 606 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Púchov	0⇄		G	13 59 ⁵		14 02	160/145 *
x Ladce	0	6				14 08	
x Ilava	0	2⁵				10⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2⁵				13	
x Trenčianska Teplá	0	3	G	14 16	2	18	
x Trenčín	0	5⁵	G	23⁵	3	26⁵	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	2⁵				29	160/152 *
x Vých Nivy	0	3⁵				32⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				35⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3⁵	H	39	2	41	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				43	
x Vých Potvorice	0	2⁵				45⁵	
x Vých Horná Streda	0	2				47⁵	
x Piešťany	0	3⁵	G	51	1	52	
x Veľké Kosťany	0	6⁵				58⁵	
x Leopoldov	0	4		15 02⁵	2	15 04⁵	
x Vých Brestovany z	0	5⁵				10	
x Trnava	0⇄	5⁵	G	15⁵	2⁵	18	
x Trnava nákl. st.	0	1				19	
x Cífer	0	5				24	
x Šenkvice	0	5				29	
x Pezinok	0	2⁵				31⁵	
x Vých Svätý Jur	0	2				33⁵	120/96
x Bratislava-Rača	0	3⁵				37	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				38	
x Bratislava-Vinohrady z		1⁵		39⁵	2	41⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵		15 47			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R 607 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				12 13	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	12 18	2	20	
x Odb Vinohrady	0	2			22	
x Bratislava-Rača	0	1			23	120/100
x Výh Svätý Jur		4			27	160/150 *
x Pezinok	0	2			29	
x Šenkvice	0	3			32	
x Cífer	0	5			37	
x Trnava nákl. st.	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Trnava	0⇄	1	41 ⁵	2 ⁵	44	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			49 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	54	2	56	
x Veľké Kostoľany	0	5			13 01	
x Piešťany	0	5	13 06	1	07	
x Výh Horná Streda	0	5			12	
x Výh Potvorice	0	2			14	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2			16	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	17 ⁵	2	19 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5			24 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			27 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3 ⁵			31	140/111 *
x Trenčín	0	1 ⁵	32 ⁵	3	35 ⁵	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	6	41 ⁵	2	43 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			47 ⁵	
x Ilava	0	3			50 ⁵	
x Ladce	0	2 ⁵			53	
x Púchov	0⇄	5	13 58	2 ⁵	14 00 ⁵	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R 608 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Púchov	0⇄		G	15 59 ⁵		16 02	160/145 *
x Ladce	0	6				16 08	
x Ilava	0	2⁵				10⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2⁵				13	
x Trenčianska Teplá	0	3	G	16 16	2	18	
x Trenčín	0	5⁵	G	23⁵	3	26⁵	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	2⁵				29	160/152 *
x Vých Nivy	0	3⁵				32⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				35⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3⁵	H	39	2	41	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				43	
x Vých Potvorice	0	2⁵				45⁵	
x Vých Horná Streda	0	2				47⁵	
x Piešťany	0	3⁵	G	51	1	52	
x Veľké Kosťany	0	6⁵				58⁵	
x Leopoldov	0	4		17 02⁵	2	17 04⁵	
x Vých Brestovany z	0	5⁵				10	
x Trnava	0⇄	5⁵	G	15⁵	2⁵	18	
x Trnava nákl. st.	0	1				19	
x Cífer	0	5				24	
x Šenkvice	0	5				29	
x Pezinok	0	2⁵				31⁵	
x Vých Svätý Jur	0	2				33⁵	120/96
x Bratislava-Rača	0	3⁵				37	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				38	
x Bratislava-Vinohrady z		1⁵		39⁵	2	41⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵		17 47			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R 609 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				14 13	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	14 18	2	20	
x Odb Vinohrady	0	2			22	
x Bratislava-Rača	0	1			23	120/100
x Výh Svätý Jur		4			27	160/150 *
x Pezinok	0	2			29	
x Šenkvice	0	3			32	
x Cífer	0	5			37	
x Trnava nákl. st.	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Trnava	0⇄	1	41 ⁵	2 ⁵	44	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			49 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	54	2	56	
x Veľké Kostoľany	0	5			15 01	
x Piešťany	0	5	15 06	1	07	
x Výh Horná Streda	0	5			12	
x Výh Potvorice	0	2			14	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2			16	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	17 ⁵	2	19 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5			24 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			27 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3 ⁵			31	140/111 *
x Trenčín	0	1 ⁵	32 ⁵	3	35 ⁵	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	6	41 ⁵	2	43 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			47 ⁵	
x Ilava	0	3			50 ⁵	
x Ladce	0	2 ⁵			53	
x Púchov	0⇄	5	15 58	2 ⁵	16 00 ⁵	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R 610 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Púchov	0⇄		G	17 59 ⁵		18 02	160/145 ★
x Ladce	0	6				18 08	
x Ilava	0	2⁵				10⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2⁵				13	
x Trenčianska Teplá	0	3	G	18 16	2	18	
x Trenčín	0	5⁵	G	23⁵	3	26⁵	140/111 ★
x Trenčín-Zlatovce	0	2⁵				29	160/152 ★
x Vých Nivy	0	3⁵				32⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				35⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3⁵	H	39	2	41	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				43	
x Vých Potvorice	0	2⁵				45⁵	
x Vých Horná Streda	0	2				47⁵	
x Piešťany	0	3⁵	G	51	1	52	
x Veľké Kosťany	0	6⁵				58⁵	
x Leopoldov	0	4		19 02⁵	2	19 04⁵	
x Vých Brestovany z	0	5⁵				10	
x Trnava	0⇄	5⁵	G	15⁵	2⁵	18	
x Trnava nákl. st.	0	1				19	
x Cífer	0	5				24	
x Šenkvice	0	5				29	
x Pezinok	0	2⁵				31⁵	
x Vých Svätý Jur	0	2				33⁵	120/96
x Bratislava-Rača	0	3⁵				37	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				38	
x Bratislava-Vinohrady z		1⁵		39⁵	2	41⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵		19 47			

★ = platí pri úplnej kontrole ETCS

R 611 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				16 13	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	16 18	2	20	
x Odb Vinohrady	0	2			22	
x Bratislava-Rača	0	1			23	120/100
x Výh Svätý Jur		4			27	160/150 *
x Pezinok	0	2			29	
x Šenkvice	0	3			32	
x Cífer	0	5			37	
x Trnava nákl. st.	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Trnava	0⇄	1	41 ⁵	2 ⁵	44	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			49 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	54	2	56	
x Veľké Kostoľany	0	5			17 01	
x Piešťany	0	5	17 06	1	07	
x Výh Horná Streda	0	5			12	
x Výh Potvorice	0	2			14	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2			16	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	17 ⁵	2	19 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5			24 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			27 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3 ⁵			31	140/111 *
x Trenčín	0	1 ⁵	32 ⁵	3	35 ⁵	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	6	41 ⁵	2	43 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			47 ⁵	
x Ilava	0	3			50 ⁵	
x Ladce	0	2 ⁵			53	
x Púchov	0⇄	5	17 58	2 ⁵	18 00 ⁵	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R 612 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Púchov	0⇄		G	19 59 ⁵		20 02	160/145 *
x Ladce	0	6				20 08	
x Ilava	0	2⁵				10⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2⁵				13	
x Trenčianska Teplá	0	3	G	20 16	2	18	
x Trenčín	0	5⁵	G	23⁵	3	26⁵	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	2⁵				29	160/152 *
x Vých Nivy	0	3⁵				32⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				35⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3⁵	H	39	2	41	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				43	
x Vých Potvorice	0	2⁵				45⁵	
x Vých Horná Streda	0	2				47⁵	
x Piešťany	0	3⁵	G	51	1	52	
x Veľké Kosťany	0	6⁵				58⁵	
x Leopoldov	0	4		21 02⁵	2	21 04⁵	
x Vých Brestovany z	0	5⁵				10	
x Trnava	0⇄	5⁵	G	15⁵	2⁵	18	
x Trnava nákl. st.	0	1				19	
x Cífer	0	5				24	
x Šenkvice	0	5				29	
x Pezinok	0	2⁵				31⁵	
x Vých Svätý Jur	0	2				33⁵	120/96
x Bratislava-Rača	0	3⁵				37	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				38	
x Bratislava-Vinohrady z		1⁵		39⁵	2	41⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵		21 47			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R 613 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				18 13	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	18 18	2	20	
x Odb Vinohrady	0	2			22	
x Bratislava-Rača	0	1			23	120/100
x Výh Svätý Jur		4			27	160/150 *
x Pezinok	0	2			29	
x Šenkvice	0	3			32	
x Cífer	0	5			37	
x Trnava nákl. st.	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Trnava	0⇄	1	41 ⁵	2 ⁵	44	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			49 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	54	2	56	
x Veľké Kostoľany	0	5			19 01	
x Piešťany	0	5	19 06	1	07	
x Výh Horná Streda	0	5			12	
x Výh Potvorice	0	2			14	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2			16	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	17 ⁵	2	19 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5			24 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			27 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3 ⁵			31	140/111 *
x Trenčín	0	1 ⁵	32 ⁵	3	35 ⁵	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	6	41 ⁵	2	43 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			47 ⁵	
x Ilava	0	3			50 ⁵	
x Ladce	0	2 ⁵			53	
x Púchov	0⇄	5	19 58	2 ⁵	20 00 ⁵	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R 614 ZSSK

nejde 25.XII. a 1.I.

Humenné - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
x Púchov	0⇄		G	3 46		3 49	120/107
x Ladce	0	7				56	
x Ilava	0	3				59	
x Dubnica nad Váhom	0	3⁵				4 02⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3	G	4 05⁵	2	07⁵	
x Trenčín	0	6	G	13⁵	3	16⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	2⁵				19	
x Výh Nivy	0	6				25	
x Trenčianske Bohuslavice	0	4				29	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4	H	33	2⁵	35⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				37⁵	
x Výh Potvorice	0	2⁵				40	
x Výh Horná Streda	0	2⁵				42⁵	
x Piešťany	0	4⁵	G	47	2	49	
x Veľké Kostoľany	0	7				56	
x Leopoldov	0	4		5 00	2⁵	5 02⁵	
x Výh Brestovany z	0	6				08⁵	
x Trnava	0⇄	6	G	14⁵	2⁵	17	
x Trnava nákl. st.	0	1				18	
x Cífer	0	4⁵				22⁵	
x Šenkvice	0	6				28⁵	
x Pezinok	0	4				32⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2⁵				35	
x Bratislava-Rača	0	3⁵				38⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				39⁵	
x Bratislava-Vinohrady z		1⁵		41	2	43	
x Bratislava hl.st.	0	6		5 49			

R 615 ZSSK

nejde 24./25., 31.XII./1.I.

Bratislava hl.st. - Púchov - Humenné

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				22 53	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	22 58	2	23 00	
x Odb Vinohrady	0	2			23 02	
x Bratislava-Rača	0	1			03	120/107
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			06 ⁵	
x Pezinok	0	3			09 ⁵	
x Šenkvice	0	3			12 ⁵	
x Cífer	0	6			18 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	4			22 ⁵	
x Trnava	0⇄	1	23 23 ⁵	2	25 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			31	
x Leopoldov	0	5 ⁵	36 ⁵	2	38 ⁵	
x Veľké Kosťany	0	5 ⁵			44	
x Piešťany	0	6	50	1 ⁵	51 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	5			56 ⁵	
x Výh Pôtvorice	0	2 ⁵			59	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			0 01	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	0 02 ⁵	2	04 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			09 ⁵	
x Výh Nivy	0	4			13 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	4			17 ⁵	
x Trenčín	0	1 ⁵	19	2	21	
x Trenčianska Teplá	0	6	27	1 ⁵	28 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			32 ⁵	
x Ilava	0	3 ⁵			36	
x Ladce	0	3			39	
x Púchov	0⇄	7	0 46	2	0 48	

R (RR) 700 ZSSK

ide v 

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Trenčín	0		G			4 37	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	2⁵				39⁵	160/152 *
x Výh Nivy	0	4				43⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				46⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3⁵	H	4 50	4	54	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				56	
x Výh Potvorice	0	2⁵				58⁵	
x Výh Horná Streda	0	2				5 00⁵	
x Piešťany	0	3⁵	G	5 04	3	07	
x Veľké Kostolany	0	6⁵				13⁵	
x Leopoldov	0	4		17⁵	4⁵	22	
x Výh Brestovany z	0	5⁵				27⁵	
x Trnava	0+	5⁵	G	33	5	38	
x Trnava nákl. st.	0	1				39	
x Cífer	0	5				44	
x Šenkvice	0	5				49	
x Pezinok	0	2⁵				51⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2				53⁵	120/96
x Bratislava-Rača	0	3⁵				57	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				58	
x Bratislava-Vinohrady z		1⁵		59⁵	2	1 6 01⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵		6 07			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R (RR) 701 ZSSK

ide v 

Bratislava hl.st. - Púchov - Žilina

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				5 13	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	5 18	2	20	
x Odb Vinohrady	0	2			22	
x Bratislava-Rača	0	1			23	120/100
x Výh Svätý Jur.....	0	4			27	160/150 *
x Pezinok	0	2			29	
x Šenkvice	0	3			32	
x Cífer	0	5			37	
x Trnava nákl. st.....	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Trnava	0⇄	1	41 ⁵	2 ⁵	44	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			49 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	54	2	56	
x Veľké Kosťany	0	5			6 01	
x Piešťany	0	5	6 06	1	07	
x Výh Horná Streda.....	0	5			12	
x Výh Pôtvorice	0	2			14	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			16	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	17 ⁵	2	19 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			24 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			27 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3 ⁵			31	140/111 *
x Trenčín	0	1 ⁵	32 ⁵	3	35 ⁵	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	6	41 ⁵	2	43 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			47 ⁵	
x Ilava	0	3			50 ⁵	
x Ladce	0	2 ⁵			53	
x Púchov	0⇄	5	6 58	2 ⁵	7 00 ⁵	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R (RR) 702 ZSSK §

ide v ↗

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Púchov	0⇄		G	4 59 ⁵		5 02	160/145 *
x Ladce	0	6				5 08	
x Ilava	0	2 ⁵				10 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2 ⁵				13	
x Trenčianska Teplá	0	3	G	5 16	2	18	
x Trenčín	0	5 ⁵	G	23 ⁵	3	26 ⁵	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	2 ⁵				29	160/152 *
x Výh Nivy	0	3 ⁵				32 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				35 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3 ⁵	H	39	2	41	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				43	
x Výh Potvorice	0	2 ⁵				45 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	2				47 ⁵	
x Piešťany	0	3 ⁵	G	51	1	52	
x Veľké Kostoľany	0	6 ⁵				58 ⁵	
x Leopoldov	0	4		6 02 ⁵	2	6 04 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵				10	
x Trnava	0⇄	5 ⁵	G	15 ⁵	2 ⁵	18	
x Trnava nákl. st.	0	1				19	
x Cífer	0	5				24	
x Šenkvice	0	5				29	
x Pezinok	0	2 ⁵				31 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2				33 ⁵	120/96
x Bratislava-Rača	0	3 ⁵				37	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				38	
x Bratislava-Vinohrady z		1 ⁵		39 ⁵	2	41 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵		6 47			

§ = ak ide rušiaci vlak 16702, nesmie ísť vlak 702

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R (RR) 703 ZSSK

ide v 

Bratislava hl.st. - Púchov - Žilina

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				7 13	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	7 18	2	20	
x Odb Vinohrady	0	2			22	
x Bratislava-Rača	0	1			23	120/100
x Výh Svätý Jur.....	0	4			27	160/150 *
x Pezinok	0	2			29	
x Šenkvice	0	3			32	
x Cífer	0	5			37	
x Trnava nákl. st.....	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Trnava	0⇄	1	41 ⁵	2 ⁵	44	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			49 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	54	2	56	
x Veľké Kosťany	0	5			8 01	
x Piešťany	0	5	8 06	1	07	
x Výh Horná Streda.....	0	5			12	
x Výh Pôtvorice	0	2			14	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			16	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	17 ⁵	2	19 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			24 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			27 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3 ⁵			31	140/111 *
x Trenčín	0	1 ⁵	32 ⁵	3	35 ⁵	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	6	41 ⁵	2	43 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			47 ⁵	
x Ilava	0	3			50 ⁵	
x Ladce	0	2 ⁵			53	
x Púchov	0⇄	5	8 58	2 ⁵	9 00 ⁵	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R (RR) 704 ZSSK

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
Púchov	0⇄		G	5 58 ⁵		6 02	160/145 *
x Ladce	0	6				6 08	
x Ilava	0	2⁵				10⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2⁵				13	
x Trenčianska Teplá	0	3	G	6 16	2	18	
x Trenčín	0	5⁵	G	23⁵	3	26⁵	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	2⁵				29	160/152 *
x Vých Nivy	0	3⁵				32⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				35⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3⁵	H	39	2	41	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				43	
x Vých Potvorice	0	2⁵				45⁵	
x Vých Horná Streda	0	2				47⁵	
x Piešťany	0	3⁵	G	51	1	52	
x Veľké Kosťany	0	6⁵				58⁵	
x Leopoldov	0	4		7 02⁵	2	7 04⁵	
x Vých Brestovany z	0	5⁵				10	
x Trnava	0⇄	5⁵	G	15⁵	2⁵	18	
x Trnava nákl. st.	0	1				19	
x Cífer	0	5				24	
x Šenkvice	0	5				29	
x Pezinok	0	2⁵				31⁵	
x Vých Svätý Jur	0	2				33⁵	120/96
x Bratislava-Rača	0	3⁵				37	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				38	
x Bratislava-Vinohrady z		1⁵		39⁵	2	41⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵		7 47			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R (RR) 705 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Žilina

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				9 13	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	9 18	2	20	
x Odb Vinohrady	0	2			22	
x Bratislava-Rača	0	1			23	120/100
x Výh Svätý Jur	0	4			27	160/150 *
x Pezinok	0	2			29	
x Šenkvice	0	3			32	
x Cífer	0	5			37	
x Trnava nákl. st.	0	3⁵			40⁵	
x Trnava	0⇄	1	41⁵	2⁵	44	
x Výh Brestovany z	0	5⁵			49⁵	
x Leopoldov	0	4⁵	54	2	56	
x Veľké Kostoľany	0	5			10 01	
x Piešťany	0	5	10 06	1	07	
x Výh Horná Streda	0	5			12	
x Výh Potvorice	0	2			14	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2			16	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1⁵	17⁵	2	19⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5			24⁵	
x Výh Nivy	0	3			27⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3⁵			31	140/111 *
x Trenčín	0	1⁵	32⁵	3	35⁵	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	6	41⁵	2	43⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			47⁵	
x Ilava	0	3			50⁵	
x Ladce	0	2⁵			53	
x Púchov	0⇄	5	10 58	2⁵	11 00⁵	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R (RR) 706 ZSSK §

ide v ① - ⑥, nejde 25., 26.XII., 2.I., 3. - 5.IV., 5.VII., 1.XI.

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav


Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Púchov	0⇄		F	6 58 ⁵		7 02	160/145 ★
x Ladce	0	6				7 08	
x Ilava	0	2 ⁵				10 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2 ⁵				13	
x Trenčianska Teplá	0	3	F	7 16	2	18	
x Trenčín	0	5 ⁵	F	23 ⁵	3	26 ⁵	140/111 ★
x Trenčín-Zlatovce	0	2 ⁵				29	160/152 ★
x Výh Nivy	0	3 ⁵				32 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				35 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3 ⁵	H	39	2	41	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				43	
x Výh Potvorice	0	2 ⁵				45 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	2				47 ⁵	
x Piešťany	0	3 ⁵	G	51	1	52	
x Veľké Kostoľany	0	6 ⁵				58 ⁵	
x Leopoldov	0	4		8 02 ⁵	2	8 04 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵				10	
x Trnava	0⇄	5 ⁵	G	15 ⁵	2 ⁵	18	
x Trnava nákl. st.	0	1				19	
x Cífer	0	5				24	
x Šenkvice	0	5				29	
x Pezinok	0	2 ⁵				31 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2				33 ⁵	120/96
x Bratislava-Rača	0	3 ⁵				37	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				38	
x Bratislava-Vinohrady z		1 ⁵		39 ⁵	2	41 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵		8 47			

§ = ak ide rušiaci vlak 16706, nesmie ísť vlak 706

★ = platí pri úplnej kontrole ETCS

R (RR) 707 ZSSK

ide v  a 6.I., 1.IX.

Bratislava hl.st. - Púchov - Žilina

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				11 13	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	11 18	2	20	
x Odb Vinohrady	0	2			22	
x Bratislava-Rača	0	1			23	120/100
x Výh Svätý Jur	0	4			27	160/150 *
x Pezinok	0	2			29	
x Šenkvice	0	3			32	
x Cífer	0	5			37	
x Trnava nákl. st.	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Trnava	0⇄	1	41 ⁵	2 ⁵	44	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			49 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	54	2	56	
x Veľké Kosťany	0	5			12 01	
x Piešťany	0	5	12 06	1	07	
x Výh Horná Streda	0	5			12	
x Výh Potvorice	0	2			14	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			16	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	17 ⁵	2	19 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			24 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			27 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3 ⁵			31	140/111 *
x Trenčín	0	1 ⁵	32 ⁵	3	35 ⁵	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	6	41 ⁵	1	42 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			46 ⁵	
x Ilava	0	3			49 ⁵	
x Ladce	0	2 ⁵			52	
x Púchov	0⇄	5	12 57	8	13 05	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R (RR) 708 ZSSK

ide v 

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Púchov	0⇄		F	8 59⁵		9 02	160/145 *
x Ladce	0	6				9 08	
x Ilava	0	2⁵				10⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2⁵				13	
x Trenčianska Teplá	0	3	F	9 16	2	18	
x Trenčín	0	5⁵	F	23⁵	3	26⁵	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	2⁵				29	160/152 *
x Vých Nivy	0	3⁵				32⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				35⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3⁵	H	39	2	41	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				43	
x Vých Potvorice	0	2⁵				45⁵	
x Vých Horná Streda	0	2				47⁵	
x Piešťany	0	3⁵	G	51	1	52	
x Veľké Kostoľany	0	6⁵				58⁵	
x Leopoldov	0	4		10 02⁵	2	10 04⁵	
x Vých Brestovany z	0	5⁵				10	
x Trnava	0⇄	5⁵	G	15⁵	2⁵	18	
x Trnava nákl. st.	0	1				19	
x Cífer	0	5				24	
x Šenkvice	0	5				29	
x Pezinok	0	2⁵				31⁵	
x Vých Svätý Jur	0	2				33⁵	120/96
x Bratislava-Rača	0	3⁵				37	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				38	
x Bratislava-Vinohrady z		1⁵		39⁵	2	41⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵		10 47			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R (RR) 709 ZSSK

ide v 

Bratislava hl.st. - Púchov - Žilina

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				13 13	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	13 18	2	20	
x Odb Vinohrady	0	2			22	
x Bratislava-Rača	0	1			23	120/100
x Výh Svätý Jur.....	0	4			27	160/150 *
x Pezinok	0	2			29	
x Šenkvice	0	3			32	
x Cífer	0	5			37	
x Trnava nákl. st.....	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Trnava	0⇄	1	41 ⁵	2 ⁵	44	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			49 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	54	2	56	
x Veľké Kosťany	0	5			14 01	
x Piešťany	0	5	14 06	1	07	
x Výh Horná Streda.....	0	5			12	
x Výh Pôtvorice	0	2			14	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			16	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	17 ⁵	2	19 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			24 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			27 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3 ⁵			31	140/111 *
x Trenčín	0	1 ⁵	32 ⁵	3	35 ⁵	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	6	41 ⁵	2	43 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			47 ⁵	
x Ilava	0	3			50 ⁵	
x Ladce	0	2 ⁵			53	
x Púchov	0⇄	5	14 58	2 ⁵	15 00 ⁵	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R (RR) 710 ZSSK

ide v 

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Púchov	0⇄		F	10 59 ⁵		11 02	160/145 *
x Ladce	0	6				11 08	
x Ilava	0	2 ⁵				10 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2 ⁵				13	
x Trenčianska Teplá	0	3	F	11 16	2	18	
x Trenčín	0	5 ⁵	F	23 ⁵	3	26 ⁵	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	2 ⁵				29	160/152 *
x Výh Nivy	0	3 ⁵				32 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				35 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3 ⁵	H	39	2	41	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				43	
x Výh Potvorice	0	2 ⁵				45 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	2				47 ⁵	
x Piešťany	0	3 ⁵	G	51	1	52	
x Veľké Kostoľany	0	6 ⁵				58 ⁵	
x Leopoldov	0	4		12 02 ⁵	2	12 04 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵				10	
x Trnava	0⇄	5 ⁵	G	15 ⁵	2 ⁵	18	
x Trnava nákl. st.	0	1				19	
x Cífer	0	5				24	
x Šenkvice	0	5				29	
x Pezinok	0	2 ⁵				31 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2				33 ⁵	120/96
x Bratislava-Rača	0	3 ⁵				37	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				38	
x Bratislava-Vinohrady z		1 ⁵		39 ⁵	2	41 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵		12 47			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R (RR) 711 ZSSK §

ide v ① - ④, nejde 23., 24., 31.XII., 5., 6.I., 1.- 5.IV., 5.VII., 31.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.

Bratislava hl.st. - Púchov - Žilina

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				15 13	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	15 18	2	20	
x Odb Vinohrady	0	2			22	
x Bratislava-Rača	0	1			23	120/100
x Výh Svätý Jur.....	0	4			27	160/150 *
x Pezinok	0	2			29	
x Šenkvice	0	3			32	
x Cífer	0	5			37	
x Trnava nákl. st.....	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Trnava	0⇄	1	41 ⁵	2 ⁵	44	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			49 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	54	2	56	
x Veľké Kosťany	0	5			16 01	
x Piešťany	0	5	16 06	1	07	
x Výh Horná Streda.....	0	5			12	
x Výh Potvorice	0	2			14	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			16	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	17 ⁵	2	19 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			24 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			27 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3 ⁵			31	140/111 *
x Trenčín	0	1 ⁵	32 ⁵	3	35 ⁵	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	6	41 ⁵	2	43 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			47 ⁵	
x Ilava	0	3			50 ⁵	
x Ladce	0	2 ⁵			53	
x Púchov	0⇄	5	16 58	2 ⁵	17 00 ⁵	

§ = ak ide rušiaci vlak 15711, nesmie ísť vlak 711

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R (RR) 712 ZSSK

ide v **X** a **7** a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 4.IV., 4.VII., 31.X.

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Púchov	0⇄		F	12 59 ⁵		13 02	160/145 *
x Ladce	0	6				13 08	
x Ilava	0	2 ⁵				10 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2 ⁵				13	
x Trenčianska Teplá	0	3	F	13 16	2	18	
x Trenčín	0	5 ⁵	F	23 ⁵	3	26 ⁵	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	2 ⁵				29	160/152 *
x Výh Nivy	0	3 ⁵				32 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				35 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3 ⁵	H	39	2	41	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				43	
x Výh Potvorice	0	2 ⁵				45 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	2				47 ⁵	
x Piešťany	0	3 ⁵	G	51	1	52	
x Veľké Kostoľany	0	6 ⁵				58 ⁵	
x Leopoldov	0	4		14 02 ⁵	2	14 04 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵				10	
x Trnava	0⇄	5 ⁵	G	15 ⁵	2 ⁵	18	
x Trnava nákl. st.	0	1				19	
x Cífer	0	5				24	
x Šenkvice	0	5				29	
x Pezinok	0	2 ⁵				31 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2				33 ⁵	120/96
x Bratislava-Rača	0	3 ⁵				37	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				38	
x Bratislava-Vinohrady z		1 ⁵		39 ⁵	2	41 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵		14 47			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R (RR) 713 ZSSK §

ide v ① - ④ a ⑦, nejde 23., 24., 31.XII., 5.I., 1.- 4.IV., 4.VII., 31.VIII., 15.IX., 31.X., 17.XI.

Bratislava hl.st. - Púchov - Žilina

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				17 13	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	17 18	2	20	
x Odb Vinohrady	0	2			22	
x Bratislava-Rača	0	1			23	120/100
x Výh Svätý Jur.....	0	4			27	160/150 *
x Pezinok	0	2			29	
x Šenkvice	0	3			32	
x Cífer	0	5			37	
x Trnava nákl. st.....	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Trnava	0⇄	1	41 ⁵	2 ⁵	44	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			49 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	54	2	56	
x Veľké Kosťany	0	5			18 01	
x Piešťany	0	5	18 06	1	07	
x Výh Horná Streda.....	0	5			12	
x Výh Potvorice	0	2			14	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			16	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	17 ⁵	2	19 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			24 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			27 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3 ⁵			31	140/111 *
x Trenčín	0	1 ⁵	32 ⁵	3	35 ⁵	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	6	41 ⁵	2	43 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			47 ⁵	
x Ilava	0	3			50 ⁵	
x Ladce	0	2 ⁵			53	
x Púchov	0⇄	5	18 58	3 ⁵	19 01 ⁵	

§ = ak ide rušiaci vlak 15713, nesmie ísť vlak 713

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R (RR) 714 ZSSK

ide v ① - ⑤, ⑦ a 26.XII., 2.I., 3.IV., nejde 24.XII., 1.I., 2.IV.

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Púchov	0⇄		F	14 59 ⁵		15 02	160/145 *
x Ladce	0	6				15 08	
x Ilava	0	2 ⁵				10 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2 ⁵				13	
x Trenčianska Teplá	0	3	F	15 16	2	18	
x Trenčín	0	5 ⁵	F	23 ⁵	3	26 ⁵	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	2 ⁵				29	160/152 *
x Výh Nivy	0	3 ⁵				32 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				35 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3 ⁵	H	39	2	41	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				43	
x Výh Potvorice	0	2 ⁵				45 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	2				47 ⁵	
x Piešťany	0	3 ⁵	G	51	1	52	
x Veľké Kostoľany	0	6 ⁵				58 ⁵	
x Leopoldov	0	4		16 02 ⁵	2	16 04 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵				10	
x Trnava	0⇄	5 ⁵	G	15 ⁵	2 ⁵	18	
x Trnava nákl. st.	0	1				19	
x Cífer	0	5				24	
x Šenkvice	0	5				29	
x Pezinok	0	2 ⁵				31 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2				33 ⁵	120/96
x Bratislava-Rača	0	3 ⁵				37	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				38	
x Bratislava-Vinohrady z		1 ⁵		39 ⁵	2	41 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵		16 47			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R (RR) 715 ZSSK §

ide v ① - ④, nejde 23., 24., 31.XII., 5., 6.I., 1. – 5.IV., 5.VII., 31.VIII., 1., 14., 15.IX., 1., 16., 17.XI.

HKV r.361.1. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				19 21	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	19 26	2	28	
x Odb Vinohrady	0	2			30	
x Bratislava-Rača	0	1			31	120/100
x Výh Svätý Jur	0	4			35	160/150 *
x Pezínok	0	2			37	
x Šenkvice	0	3			40	
x Cífer	0	5			45	
x Trnava nákl. st.	0	3 ⁵			48 ⁵	
x Trnava	0⇄	1	49 ⁵	2 ⁵	52	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			57 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	20 02	2	20 04	
x Veľké Kostoľany	0	5			09	
x Piešťany	0	5	14	1	15	
x Výh Horná Streda.....	0	5			20	
x Výh Potvorice	0	2			22	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			24	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	25 ⁵	2	27 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			32 ⁵	
x Výh Nivy	0	3 ⁵			36	
x Trenčín-Zlatovce	0	3 ⁵			39 ⁵	140/111 *
x Trenčín	0	1 ⁵	20 41			

§ = ak ide rušiaci vlak 15715 alebo 17715 , nesmie ísť vlak 715

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R (RR) 716 ZSSK §

ide v ↗

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Púchov	0⇄		F	16 59 ⁵		17 02	160/145 *
x Ladce	0	6				17 08	
x Ilava	0	2 ⁵				10 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2 ⁵				13	
x Trenčianska Teplá	0	3	F	17 16	2	18	
x Trenčín	0	5 ⁵	F	23 ⁵	3	26 ⁵	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	2 ⁵				29	160/152 *
x Výh Nivy	0	3 ⁵				32 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				35 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3 ⁵	H	39	2	41	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				43	
x Výh Potvorice	0	2 ⁵				45 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	2				47 ⁵	
x Piešťany	0	3 ⁵	G	51	1	52	
x Veľké Kostoľany	0	6 ⁵				58 ⁵	
x Leopoldov	0	4		18 02 ⁵	2	18 04 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵				10	
x Trnava	0⇄	5 ⁵	G	15 ⁵	2 ⁵	18	
x Trnava nákl. st.	0	1				19	
x Cífer	0	5				24	
x Šenkvice	0	5				29	
x Pezinok	0	2 ⁵				31 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2				33 ⁵	120/96
x Bratislava-Rača	0	3 ⁵				37	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				38	
x Bratislava-Vinohrady z		1 ⁵		39 ⁵	2	41 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵		18 47			

§ = ak ide rušiaci vlak 5427, nesmie ísť vlak 716

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R (RR) 717 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Žilina

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				20 13	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	20 18	2	20	
x Odb Vinohrady	0	2			22	
x Bratislava-Rača	0	1			23	120/100
x Výh Svätý Jur	0	4			27	160/150 *
x Pezinok	0	2			29	
x Šenkvice	0	3			32	
x Cífer	0	5			37	
x Trnava nákl. st.	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Trnava	0⇄	1	41 ⁵	2 ⁵	44	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			49 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	54	2	56	
x Veľké Kostoľany	0	5			21 01	
x Piešťany	0	5	21 06	1	07	
x Výh Horná Streda.....	0	5			12	
x Výh Potvorice	0	2			14	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			16	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	17 ⁵	2	19 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			24 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			27 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3 ⁵			31	140/111 *
x Trenčín	0	1 ⁵	32 ⁵	3	35 ⁵	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	6	41 ⁵	2	43 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			47 ⁵	
x Ilava	0	3			50 ⁵	
x Ladce	0	2 ⁵			53	
x Púchov	0⇄	5	21 58	2 ⁵	22 00 ⁵	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R (RR) 719 ZSSK

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				22 13	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	22 18	2	20	
x Odb Vinohrady	0	2			22	
x Bratislava-Rača	0	1			23	120/100
x Výh Svätý Jur	0	4			27	160/150 *
x Pezinok	0	2			29	
x Šenkvice	0	3			32	
x Cífer	0	5			37	
x Trnava nákl. st.	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Trnava	0⇄	1	41 ⁵	2 ⁵	44	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			49 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	54	2	56	
x Veľké Kostoľany	0	5			23 01	
x Piešťany	0	5	23 06	1	07	
x Výh Horná Streda.....	0	5			12	
x Výh Potvorice	0	2			14	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			16	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	17 ⁵	2	19 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			24 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			27 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3 ⁵			31	140/111 *
x Trenčín	0	1 ⁵	23 32 ⁵			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

R (RR) 764 ZSSK

ide v ① - ⑥ a 27.XII.- 3.I., 4.IV., 4.VII., 31.X., nejde 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI.

Košice - Púchov - Trenčín

HKV r.VECTORN MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Púchov	0⇄		G	22 00		22 02	160/145 *
x Ladce	0	7				09	
x Ilava	0	3 ⁵		22 12 ⁵	1	13 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5 ⁵		19	1	20	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	G	24 ⁵	1	25 ⁵	
x Trenčín	0	6	G	22 31 ⁵			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

R (RR) 767 ZSSK

Trenčín - Púchov - Košice

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				5 26	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	6⁵	5 32⁵	1	33⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5	38⁵	1	39⁵	
x Ilava	0	5⁵	45	1	46	
x Ladce	0	4⁵			50⁵	
x Púchov	0↕	6⁵	5 57	3	6 00	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Ex (RJ) 1045 RJSK

Vlak chodí denne okrem 24. a 31.XII..

Praha hl.n. CZ - **Bratislava hl.st.** - **Púchov** - Žilina

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 510 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄		19 12		19 17	100/67
x Odb Vinohrady	0	5 ⁵			22 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	1			23 ⁵	120/100
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			27	160/150 *
x Pezinok	0	2			29	
x Šenkvice	0	2 ⁵			31 ⁵	
x Cífer	0	5			36 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	3 ⁵			40	
x Trnava	0⇄	1	19 41	2	43	
x Výh Brestovany z	0	5			48	
x Leopoldov	0	3			51	
x Veľké Kostoľany	0	3 ⁵			54 ⁵	
x Piešťany	0	5	59 ⁵	1 ⁵	20 01	
x Výh Horná Streda	0	3 ⁵			20 04 ⁵	
x Výh Potvorice	0	2			06 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			08 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	20 10	1	11	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	3 ⁵			14 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			17 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3			20 ⁵	140/111 *
x Trenčín	0	1 ⁵	22	2	24	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	6	30	1	31	
x Dubnica nad Váhom	0	3			34	
x Ilava	0	2 ⁵			36 ⁵	
x Ladce	0	2 ⁵			39	
x Púchov	0⇄	5	20 44	2	20 46	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Ex (RJ) 1046 RJSK

Vlak chodí denne okrem 25.XII. a 1.I..

Žilina - **Púchov** - **Bratislava hl.st.** - Praha hl.n. CZ

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 510 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Púchov	0⇄		G	6 32		6 36	160/145 *
x Ladce	0	6				42	
x Ilava	0	2⁵				44⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2⁵				47	
x Trenčianska Teplá	0	3	G	6 50	2	52	
x Trenčín	0	5	G	57	3	7 00	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	2				7 02	160/147 *
x Výh Nivy	0	3				05	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				08	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3⁵	H	7 11⁵	3	14⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	1⁵				16	
x Výh Potvorice	0	2				18	
x Výh Horná Streda	0	1⁵				19⁵	
x Piešťany	0	4		23⁵	3	26⁵	
x Veľké Kostoľany	0	5				31⁵	
x Leopoldov	0	3⁵				35	
x Výh Brestovany z	0	4⁵				39⁵	
x Trnava	0⇄	6	G	45⁵	1 ⁵	47	80/40
x Trnava nákl. st.	0	1⁵				48⁵	
x Cífer	0	7				55⁵	
x Šenkvice	0	10				8 05⁵	
x Pezinok	0	6				11⁵	
x Výh Svätý Jur	0	4				15⁵	
x Bratislava-Rača	0	6⁵				22	
x Odb Vinohrady	0	0⁵				22⁵	
x Bratislava hl.st.	0⇄	7⁵		8 30	17	8 47	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Os (REX) 1720 ZSSK

Prievidza - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		6 18 ⁵		6 34	120/103
x Vých Brestovany z	0	6			40	
x Trnava	0⇄	6	6 46	2	48	
x Trnava nákl. st.	0	2			50	
x Cífer	0	4			54	
x Šenkvice	0	7	7 01	1	7 02	
x Pezinok	0	5 ⁵	07 ⁵	1	08 ⁵	
x Vých Svätý Jur	0	3			11 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4			15 ⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			16 ⁵	
x Bratislava-Vinohrady z.....		1 ⁵	18	1	19	
x Bratislava hl.st.....	0	5	7 24			

Os (REX) 1721 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Prievidza

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0⇄				6 36	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		4 ⁵	6 40 ⁵	1	41 ⁵	
x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			43	
x Bratislava-Rača	0	1			44	120/101
x Vých Svätý Jur	0	4			48	
x Pezinok	0	3 ⁵	51 ⁵	1	52 ⁵	
x Šenkvice	0	5 ⁵	58	1	59	
x Cífer	0	7 ⁵			7 06 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	4 ⁵			11	
x Trnava	0⇄	1 ⁵	7 12 ⁵	2	14 ⁵	
x Vých Brestovany z	0	5 ⁵			20	
x Leopoldov	0	6	7 26	15	7 41	

Os (REX) 1722 ZSSK

Prievidza - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		10 19 ⁵		10 34	120/103
x Vých Brestovany z	0	6			40	
x Trnava	0⇄	6	10 46	2	48	
x Trnava nákl. st.	0	2			50	
x Cífer	0	4			54	
x Šenkvice	0	7	11 01	1	11 02	
x Pezinok	0	5 ⁵	07 ⁵	1	08 ⁵	
x Vých Svätý Jur	0	3			11 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4			15 ⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			16 ⁵	
x Bratislava-Vinohrady z		1 ⁵	18	1	19	
x Bratislava hl.st.	0	5	11 24			

Os (REX) 1723 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Prievidza

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0⇄				10 36	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		4 ⁵	10 40 ⁵	1	41 ⁵	
x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			43	
x Bratislava-Rača	0	1			44	120/101
x Vých Svätý Jur	0	4			48	
x Pezinok		3 ⁵	51 ⁵	1	52 ⁵	
x Šenkvice	0	5 ⁵	58	1	59	
x Cífer	0	7 ⁵			11 06 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	4 ⁵			11	
x Trnava	0⇄	1 ⁵	11 12 ⁵	2	14 ⁵	
x Vých Brestovany z	0	5 ⁵			20	
x Leopoldov	0	6	11 26	15	11 41	

Os (REX) 1724 ZSSK

Prievidza - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		14 19 ⁵		14 34	120/103
x Vých Brestovany z	0	6			40	
x Trnava	0⇄	6	14 46	2	48	
x Trnava nákl. st.	0	2			50	
x Cífer	0	4			54	
x Šenkvice	0	7	15 01	1	15 02	
x Pezinok	0	5 ⁵	07 ⁵	1	08 ⁵	
x Vých Svätý Jur	0	3			11 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4			15 ⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			16 ⁵	
x Bratislava-Vinohrady z		1 ⁵	18	1	19	
x Bratislava hl.st.	0	5	15 24			

Os (REX) 1725 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Prievidza

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0⇄				14 36	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		4 ⁵	14 40 ⁵	1	41 ⁵	
x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			43	
x Bratislava-Rača	0	1			44	120/101
x Vých Svätý Jur	0	4			48	
x Pezinok	0	3 ⁵	51 ⁵	1	52 ⁵	
x Šenkvice	0	5 ⁵	58	1	59	
x Cífer	0	7 ⁵			15 06 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	4 ⁵			11	
x Trnava	0⇄	1 ⁵	15 12 ⁵	2	14 ⁵	
x Vých Brestovany z	0	5 ⁵			20	
x Leopoldov	0	6	15 26	15	15 41	

Os (REX) 1726 ZSSK

Prievidza - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		18 19 ⁵		18 34	120/103
x Vých Brestovany z	0	6			40	
x Trnava	0⇄	6	18 46	2	48	
x Trnava nákl. st.	0	2			50	
x Cífer	0	4			54	
x Šenkvice	0	7	19 01	1	19 02	
x Pezinok	0	5 ⁵	07 ⁵	1	08 ⁵	
x Vých Svätý Jur	0	3			11 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4			15 ⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			16 ⁵	
x Bratislava-Vinohrady z		1 ⁵	18	1	19	
x Bratislava hl.st.	0	5	19 24			

Os (REX) 1727 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Prievidza

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0⇄				18 36	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		4 ⁵	18 40 ⁵	1	41 ⁵	
x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			43	
x Bratislava-Rača	0	1			44	120/101
x Vých Svätý Jur	0	4			48	
x Pezinok		3 ⁵	51 ⁵	1	52 ⁵	
x Šenkvice	0	5 ⁵	58	1	59	
x Cífer	0	7 ⁵			19 06 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	4 ⁵			11	
x Trnava	0⇄	1 ⁵	19 12 ⁵	2	14 ⁵	
x Vých Brestovany z	0	5 ⁵			20	
x Leopoldov	0	6	19 26	15	19 41	

Os (REX) 1730 ZSSK

ide v ↗

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				3 48	120/107
x Trenčín-Zlatovce	0	2			50	
x Výh Nivy	0	4			54	
x Trenčianske Bohuslavice	0	4⁵			58⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4⁵	4 03	2	4 05	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	1⁵			06⁵	
x Výh Potvorice	0	2			08⁵	
x Výh Horná Streda	0	2⁵			11	
x Horná Streda z		1	12	1	13	
x Piešťany	0	5	18	2	20	
x Veľké Kosťany	0	6			26	
x Leopoldov	0	5⁵	31⁵	2	33⁵	
x Výh Brestovany z	0	5⁵			39	
x Trnava	0↔	6	45	2	47	
x Trnava nákl. st.	0	2			49	
x Cífer	0	4			53	
x Šenkvice	0	7	5 00	1	5 01	
x Pezinok	0	5⁵	06⁵	1	07⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			10⁵	
x Bratislava-Rača	0	4			14⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	0⁵			15	
x Bratislava-Vinohrady z		2⁵	17⁵	1⁵	19	
x Bratislava hl.st.	0	5	5 24			

Os (REX) 1732 ZSSK

ide v 

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				4 42 ⁵	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	3	4 45 ⁵	0 ⁵	46	160/152 *
x Kostolná-Zariečie z.....		4	50	0 ⁵	50 ⁵	
x Výh Nivy	0	2 ⁵			53	
x Melčice z		2 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	4 ⁵	5 00 ⁵	0 ⁵	5 01	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5	06	2	08	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	1 ⁵			09 ⁵	
x Výh Potvorice	0	2			11 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	2			13 ⁵	
x Horná Streda z		1	14 ⁵	1	15 ⁵	
x Piešťany	0	5	20 ⁵	1 ⁵	22	
x Veľké Kostoľany	0	5 ⁵			27 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	32	2	34	
x Výh Brestovany z	0	5			39	
x Trnava	0 ⇄	5 ⁵	44 ⁵	4 ⁵	49	
x Trnava nákl. st.	0	2			51	
x Cífer	0	3 ⁵			54 ⁵	
x Šenkvice	0	6	6 00 ⁵	1	6 01 ⁵	
x Pezinok	0	5 ⁵	07	1	08	
x Výh Svätý Jur	0	3			11	120/96
x Bratislava-Rača	0	4			15	100/60
x Odb Vinohrady	0	0 ⁵			15 ⁵	
x Bratislava-Vinohrady z.....		2 ⁵	18	1	19	
x Bratislava hl.st.	0	5	6 24			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Os (REX) 1733 ZSSK

ide v ↗

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0⇄				13 36	100/67
^x Bratislava-Vinohrady z.....		4⁵	13 40⁵	1	41⁵	
^x Odb Vinohrady.....	0	1⁵			43	
Bratislava-Rača	0	1			44	120/107
^x Výh Svätý Jur.....	0	3⁵			47⁵	
^x Pezinok.....	0	3⁵	51	1	52	
^x Šenkvice.....	0	5⁵	57⁵	1	58⁵	
^x Cífer.....	0	7			14 05⁵	
Trnava nákl. st.	0	5			10⁵	
Trnava	0⇄	1⁵	14 12	3	15	
^x Výh Brestovany z.....	0	5⁵			20⁵	
Leopoldov	0	5⁵	26	2	28	
^x Veľké Kosťany.....	0	5			33	
Piešťany	0	6⁵	39⁵	2	41⁵	
^x Horná Streda z.....		4⁵	46	0⁵	46⁵	
^x Výh Horná Streda.....	0	0⁵			47	
^x Výh Potvorice.....	0	3			50	
^x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2⁵			52⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	2⁵	55	2	57	
^x Trenčianske Bohuslavice.....	0	4⁵			15 01⁵	
^x Výh Nivy.....	0	4			05⁵	
^x Trenčín-Zlatovce.....	0	4⁵			10	
Trenčín	0○	3	15 13			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os (REX) 1734 ZSSK


ide v 

Trenčín - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				5 33	120/107
x Trenčín-Zlatovce	0	3	5 36	0 ⁵	36⁵	
x Kostolná-Zariečie z.....		4	40⁵	0 ⁵	41	
x Výh Nivy	0	2⁵			43⁵	
x Melčice z		2⁵	46	0 ⁵	46⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	4⁵	51	0 ⁵	51⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5⁵	57	1	58	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	1⁵			59⁵	
x Výh Potvorice	0	2			6 01⁵	
x Výh Horná Streda	0	2⁵			04	
x Horná Streda z		1	6 05	1	06	
x Piešťany	0	5	11	1 ⁵	12⁵	
x Veľké Kostolany	0	6			18⁵	
x Leopoldov	0	5⁵	24	1 ⁵	25⁵	
x Výh Brestovany z	0	5⁵			31	
x Trnava	0 	6	37	2	39	
x Trnava nákl. st.	0	2			41	
x Cífer	0	4			45	
x Šenkvice	0	7	52	1	53	
x Pezinok	0	5⁵	58⁵	1	59⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			7 02⁵	
x Bratislava-Rača	0	4⁵	7 07	1	7 08	

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Os (REX) 1735 ZSSK

ide v ↗

HKV r.361.1. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				15 36	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		4⁵	15 40⁵	1	41⁵	
x Odb Vinohrady.....	0	1⁵			43	
x Bratislava-Rača	0	1			44	120/107
x Výh Svätý Jur.....	0	3⁵			47⁵	
x Pezinok.....	0	3⁵	51	1	52	
x Šenkvice.....	0	5⁵	57⁵	1	58⁵	
x Cífer.....	0	7			16 05⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5			10⁵	
x Trnava	0⇄	1⁵	16 12	3	15	
x Výh Brestovany z.....	0	5⁵			20⁵	
x Leopoldov	0	5⁵	26	2	28	
x Veľké Kosťany.....	0	5			33	
x Piešťany	0	6⁵	39⁵	11⁵	51	
x Horná Streda z.....		4⁵	55⁵	0⁵	56	
x Výh Horná Streda.....	0	0⁵			56⁵	
x Výh Potvorice.....	0	3			59⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2⁵			17 02	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2⁵	17 04⁵	2	06⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	4⁵			11	
x Výh Nivy.....	0	4			15	
x Trenčín-Zlatovce.....	0	4⁵			19⁵	
x Trenčín	0	3	17 22⁵			

Os (REX) 1736 ZSSK

ide v 

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				6 34	120/107
x Trenčín-Zlatovce	0	3	6 37	0 ⁵	37⁵	
x Kostolná-Zariečie z.....		4	41⁵	0 ⁵	42	
x Výh Nivy	0	2⁵			44⁵	
x Melčice z		2⁵	47	0 ⁵	47⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	4⁵	52	0 ⁵	52⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5⁵	58	1 ⁵	59⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	1⁵			7 01	
x Výh Potvorice	0	2			03	
x Výh Horná Streda.....	0	2⁵			05⁵	
x Horná Streda z		1	7 06⁵	1	07⁵	
x Piešťany	0	5	12⁵	1 ⁵	14	
x Veľké Kostoľany	0	6			20	
x Leopoldov	0	5⁵	25⁵	2	27⁵	
x Výh Brestovany z	0	5⁵			33	
x Trnava	0⇄	6	39	4	43	
x Trnava nákl. st.	0	2			45	
x Cífer	0	4⁵			49⁵	
x Šenkvice	0	6⁵	56	2 ⁵	58⁵	
x Pezinok	0	5⁵	8 04	2 ⁵	8 06⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			09⁵	
x Bratislava-Rača	0	4			13⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	0⁵			14	
x Bratislava-Vinohrady z.....		2⁵	16⁵	2 ⁵	19	
x Bratislava hl.st.	0	5	8 24			

Os (REX) 1737 ZSSK

ide v ↗

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0↕				16 36	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		4⁵	16 40⁵	1	41⁵	
x Odb Vinohrady	0	1⁵			43	
x Bratislava-Rača	0	1			44	120/101
x Výh Svätý Jur	0	3⁵			47⁵	
x Pezinok	0	3⁵	51	2	53	
x Šenkvice	0	5⁵	58⁵	2	17 00⁵	
x Cífer	0	7			17 07⁵	
x Trnava nákl. st.	0	6			13⁵	
x Trnava	0	1⁵	17 15			

Os (REX) 1738 ZSSK

ide v 

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				15 35	120/107
x Trenčín-Zlatovce	0	3	15 38	0 ⁵	38⁵	
x Kostolná-Zariečie z.....		4	42⁵	0 ⁵	43	
x Výh Nivy	0	2⁵			45⁵	
x Melčice z		2⁵	48	0 ⁵	48⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	4⁵	53	0 ⁵	53⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5	58⁵	1	59⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	1⁵			16 01	
x Považany z.....		3	16 04	0 ⁵	04⁵	
x Výh Potvorice	0	1			05⁵	
x Brunovce z		2	07⁵	0 ⁵	08	
x Výh Horná Streda.....	0	2⁵			10⁵	
x Horná Streda z		1	11⁵	1	12⁵	
x Piešťany	0	5	17⁵	1 ⁵	19	
x Veľké Kostolány	0	6			25	
x Leopoldov	0	5⁵	30⁵	2	32⁵	
x Výh Brestovany z	0	5⁵			38	
x Trnava	0 ⇄	6	44	2	46	
x Trnava nákl. st.	0	2			48	
x Cífer	0	4			52	
x Šenkvice	0	7	59	1 ⁵	17 00⁵	
x Pezinok	0	5⁵	17 06	1 ⁵	17 07⁵	
x Výh Svätý Jur.....	0	3			10⁵	
x Bratislava-Rača	0	3⁵			14	100/60
x Odb Vinohrady	0	0⁵			14⁵	
x Bratislava-Vinohrady z.....		2⁵	17	2	19	
x Bratislava hl.st.	0	5	17 24			

Os (REX) 1739 ZSSK

ide v ↗

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				17 36	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		4⁵	17 40⁵	1	41⁵	
x Odb Vinohrady.....	0	1⁵			43	
x Bratislava-Rača	0	1			44	120/107
x Výh Svätý Jur.....	0	3⁵			47⁵	
x Pezinok.....	0	3⁵	51	1	52	
x Šenkvice.....	0	6	58	1	59	
x Cífer.....	0	7⁵			18 06⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5			11⁵	
x Trnava	0⇄	1	18 12⁵	9 ⁵	22	
x Výh Brestovany z.....	0	5⁵			27⁵	
x Leopoldov	0	5⁵	33	2	35	
x Veľké Kosťany.....	0	5			40	
x Piešťany	0	5	45	2	47	
x Horná Streda z.....		4⁵	51⁵	0 ⁵	52	
x Výh Horná Streda.....	0	0⁵			52⁵	
x Výh Potvorice.....	0	3			55⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			57⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2⁵	19 00	2	19 02	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5	07	1	08	
x Melčice z.....		4⁵	12⁵	0 ⁵	13	
x Výh Nivy.....	0	2⁵			15⁵	
x Kostolná-Zariečie z.....		2⁵	18	0 ⁵	18⁵	
x Trenčín-Zlatovce.....	0	4	22⁵	1	23⁵	
x Trenčín	0○	3	19 26⁵			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os (REX) 1866 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Pezinok - Bratislava hl.st. - Kúty

HKV r.381. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Pezinok	0				16 11	120/103
x Výh Svätý Jur	0	3			14	
x Bratislava-Rača	0	3⁵			17⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	0⁵			18	
x Bratislava-Vinohrady z.....		2⁵	16 20⁵	1	21⁵	
x Bratislava hl.st.	0☒	4⁵	16 26	5	16 31	

Os 2004 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Pezinok - Bratislava hl.st. - Kúty

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Pezinok	0				5 40	120/103
x Pezinok zastávka z.....		2⁵	5 42⁵	0⁵	43	
x Výh Svätý Jur	0	2			45	
x Svätý Jur z		1	46	0⁵	46⁵	
x Bratislava-Rača	0	4⁵	51	0⁵	51⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	0⁵			52	
x Bratislava-Vinohrady z.....		2⁵	54⁵	1	55⁵	
x Bratislava hl.st.	0☒	4⁵	6 00	16	6 16	

Os 2008 ZSSK

ide v \times nejde 24. XII. - 6. I.

Pezinok - Bratislava hl.st. - Kúty

HKV r.381. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Pezinok	0				7 48	120/103
x Pezinok zastávka z.....		2⁵	7 50⁵	0⁵	51	
x Výh Svätý Jur	0	2			53	
x Svätý Jur z		1	54	0⁵	54⁵	
x Bratislava-Rača	0	4⁵	59	1	8 00	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			8 01	
x Bratislava-Vinohrady z.....		2⁵	8 03⁵	2	05⁵	
x Bratislava hl.st.	0⇄	4⁵	8 10	6	8 16	

Os 2042 ZSSK

ide v \times nejde 24. XII. - 6. I.

Pezinok - Bratislava hl.st. - Malacky

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Pezinok	0				6 43	120/103
x Pezinok zastávka z.....		2⁵	6 45⁵	0⁵	46	
x Výh Svätý Jur	0	2			48	
x Svätý Jur z		1	49	0⁵	49⁵	
x Bratislava-Rača	0	4⁵	54	0⁵	54⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	0⁵			55	
x Bratislava-Vinohrady z.....		2⁵	57⁵	1	58⁵	
x Bratislava hl.st.	0⇄	4⁵	7 03	13	7 16	

Os 2056 ZSSK

ide v  nejde 24. XII. - 6. I.

Pezinok - Bratislava hl.st. - Kúty

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Pezinok	0				16 42	115/93
x Pezinok zastávka z.....		2⁵	16 44⁵	0⁵	45	
x Výh Svätý Jur	0	2			47	120/96
x Svätý Jur z		1	48	0⁵	48⁵	
x Bratislava-Rača	0	4⁵	53	0⁵	53⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	0⁵			54	
x Bratislava-Vinohrady z.....		2⁵	56⁵	1	57⁵	
x Bratislava hl.st.	0+	4⁵	17 02	14	17 16	

Os 2770 ZSSK

Trenčín - Nové Mesto nad Váhom - Velká nad Veličkou CZ

Privesené postrkové HKV

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				12 53	90/54
x Trenčín-Zlatovce	0	3	12 56	0⁵	56⁵	
x Kostolná-Zariečie z.....		4⁵	13 01	0⁵	13 01⁵	
x Výh Nivy	0	2⁵			04	
x Melčice z		3	07	0⁵	07⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5	12⁵	0⁵	13	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	13 20	6	13 26	

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Os 2773 ZSSK

Velká nad Veličkou CZ - Nové Mesto nad Váhom - Trenčín

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0		16 34		16 36	90/54
x Trenčianske Bohuslavice	0	6	16 42	0 ⁵	42 ⁵	
x Melčice z		4 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			50 ⁵	
x Kostolná-Zariečie z		3	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Trenčín-Zlatovce	0	4 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
x Trenčín	00	3 ⁵	17 03			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 2774 ZSSK

Trenčín - Nové Mesto nad Váhom - Velká nad Veličkou CZ

Privesené postrkové HKV

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				14 41	90/54
x Trenčín-Zlatovce	0	3	14 44	0 ⁵	44 ⁵	
x Kostolná-Zariečie z		4 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
x Výh Nivy	0	2 ⁵			52	
x Melčice z		3	55	0 ⁵	55 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5	15 00 ⁵	0 ⁵	15 01	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	15 08	18	15 26	

Rušiaci Os 2775 ZSSK

ide v Ⓞ a †

Velká nad Veličkou CZ - **Nové Mesto nad Váhom** - Trenčín

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0		18 34		18 58	90/54
x Trenčianske Bohuslavice	0	6	19 04	0 ⁵	19 04 ⁵	
x Melčice z		4 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			12 ⁵	
x Kostolná-Zariečie z		3	15 ⁵	0 ⁵	16	
x Trenčín-Zlatovce	0	4 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Trenčín	00	3 ⁵	19 25			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 2776 ZSSK

Trenčín - **Nové Mesto nad Váhom** - Velká nad Veličkou CZ

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				16 50	90/54
x Trenčín-Zlatovce	0	3	16 53	0 ⁵	53 ⁵	
x Kostolná-Zariečie z		4 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
x Výh Nivy	0	2 ⁵			17 01	
x Melčice z		3	17 04	0 ⁵	04 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5	09 ⁵	0 ⁵	10	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	17 17	9	17 26	

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Os 2779 ZSSK

Velká nad Veličkou CZ - **Nové Mesto nad Váhom** - Trenčianska Teplá

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0		20 34		20 40	90/54
x Trenčianske Bohuslavice	0	6	20 46	0 ⁵	46 ⁵	
x Melčice z		4 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			54 ⁵	
x Kostolná-Zariečie z		3	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Trenčín-Zlatovce	0	4 ⁵	21 02 ⁵	0 ⁵	21 03	
x Trenčín	0	3 ⁵	06 ⁵	2 ⁵	09	
x Trenčín-Opatová z		3 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Trenčianska Teplá	0	4	21 17			

Os 3000 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				3 52	120/103
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵	3 57 ⁵	0 ⁵	58	
x Trnava	0↔	8	4 06	4	4 10	
x Trnava nákl. st.	0	2			12	
x Cífer	0	5	17	1	18	
x Báhoň z		3 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Šenkvice	0	6	28	1	29	
x Pezinok	0	5 ⁵	34 ⁵	1	35 ⁵	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2			40 ⁵	
x Svätý Jur z		1	41 ⁵	0 ⁵	42	
x Bratislava-Rača	0	5	47	1	48	100/60
x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			49 ⁵	
x Bratislava-Vinohrady z		1 ⁵	51	1	52	
x Bratislava hl.st.	0	5	4 57			

Rušiaci Os 3001 ZSSK

ide v Ⓢ a †

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				4 18	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	4 23	1	24	
x Odb Vinohrady	0	2			26	
x Bratislava-Rača	0	1⁵	27⁵	1	28⁵	120/101
x Svätý Jur z		4⁵	33	0⁵	33⁵	
x Výh Svätý Jur.....	0	0⁵			34	
x Pezinok zastávka z.....		2⁵	36⁵	0⁵	37	
x Pezinok	0	3	40	1	41	
x Šenkvice	0	5⁵	46⁵	1	47⁵	
x Báhoň z.....		6	53⁵	0⁵	54	
x Cífer	0	3⁵	57⁵	1	58⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5⁵			5 04	
x Trnava	0⇄	1	5 05	1	06	
x Výh Brestovany z	0	6⁵	12⁵	0⁵	13	
x Leopoldov	0	7	5 20			

Os 3002 ZSSK


HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				4 39	120/103
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵	4 44 ⁵	0 ⁵	45	
x Trnava	0⇄	8	53	2	55	
x Trnava nákl. st.	0	2			57	
x Cífer	0	4 ⁵	5 01 ⁵	1	5 02 ⁵	
x Báhoň z		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Šenkvice	0	6	12	1	13	
x Pezinok	0	5	18	1	19	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Výh Svätý Jur	0	2			24	
x Svätý Jur z		1	25	0 ⁵	25 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	30	2	32	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			33	
x Bratislava-Vinohrady z		2 ⁵	35 ⁵	2	37 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	4 ⁵	5 42			

Os 3003 ZSSK

ide v  nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				5 18	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	5 23	1	24	
x Odb Vinohrady	0	2			26	
x Bratislava-Rača	0	1⁵	27⁵	1	28⁵	120/101
x Svätý Jur z		4⁵	33	0⁵	33⁵	
x Výh Svätý Jur.....	0	0⁵			34	
x Pezinok zastávka z.....		2⁵	36⁵	0⁵	37	
x Pezinok	0	3	40	1	41	
x Šenkvice	0	5⁵	46⁵	1	47⁵	
x Báhoň z.....		6	53⁵	0⁵	54	
x Cífer	0	3⁵	57⁵	1	58⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5⁵			6 04	
x Trnava	0⇄	1	6 05	2	07	
x Výh Brestovany z	0	6⁵	13⁵	0⁵	14	
x Leopoldov	0	7	6 21			

Os 3004 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				5 39	120/103
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵	5 44 ⁵	0 ⁵	45	
x Trnava	0⇄	8	53	2	55	
x Trnava nákl. st.	0	2			57	
x Cífer	0	4 ⁵	6 01 ⁵	1	6 02 ⁵	
x Báhoň z		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Šenkvice	0	6	12	1	13	
x Pezinok	0	5	18	1	19	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Výh Svätý Jur	0	2			24	
x Svätý Jur z		1	25	0 ⁵	25 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	30	2	32	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			33	
x Bratislava-Vinohrady z		2 ⁵	35 ⁵	2	37 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	4 ⁵	6 42			

Os 3005 ZSSK

Kúty - Bratislava hl.st. - Leopoldov

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄		6 10		6 18	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	6 23	1	24	
x Odb Vinohrady	0	2			26	
x Bratislava-Rača	0	1 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
x Výh Svätý Jur.....	0	0 ⁵			34	
x Pezinok zastávka z.....		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Pezinok	0	3	40	1	41	
x Šenkvice	0	5 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
x Báhoň z.....		6	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Cífer	0	3 ⁵	57 ⁵	1	58 ⁵	
x Trnava nákl. st.....	0	5 ⁵			7 04	
x Trnava	0⇄	1	7 05	2	07	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Leopoldov	0	7	7 21			

Os 3006 ZSSK §

ide v §, nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				6 39	120/103
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵	6 44 ⁵	0 ⁵	45	
x Trnava	0↔	8	53	2	55	
x Trnava nákl. st.	0	2			57	
x Cífer	0	4 ⁵	7 01 ⁵	1	7 02 ⁵	
x Báhoň z		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Šenkvice	0	6	12	1	13	
x Pezinok	0	5	18	1	19	
x Pezinok zastávka z.....		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Výh Svätý Jur	0	2			24	
x Svätý Jur z		1	25	0 ⁵	25 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	30	2	32	100/60
x Odb Vínohrady	0	1			33	
x Bratislava-Vínohrady z.....		2 ⁵	35 ⁵	2	37 ⁵	
x Bratislava hl.st.....	0	4 ⁵	7 42			

§ = ak ide rušiaci vlak 3060, nesmie ísť vlak 3006

Os 3007 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Kúty - Bratislava hl.st. - Leopoldov

HKV r.381. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0☒		6 43		6 48	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		4 ⁵	6 52 ⁵	1	53 ⁵	
x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			55	
x Bratislava-Rača	0	2	57	1	58	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	7 02 ⁵	0 ⁵	7 03	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			03 ⁵	
x Pezinok zastávka z.....		2 ⁵	06	0 ⁵	06 ⁵	
x Pezinok	0	3	09 ⁵	1	10 ⁵	
x Šenkvice	0	5 ⁵	16	1	17	
x Báhoň z		5 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
x Cífer	0	4	27	1	28	
x Trnava nákl. st.	0	5			33	
x Trnava	0☒	1	34	2	36	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
x Leopoldov	0	6	7 49			

Os 3008 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				7 39	120/103
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵	7 44 ⁵	0 ⁵	45	
x Trnava	0⇄	8	53	2	55	
x Trnava nákl. st.	0	2			57	
x Cífer	0	4 ⁵	8 01 ⁵	1	8 02 ⁵	
x Báhoň z		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Šenkvice	0	6	12	1	13	
x Pezinok	0	5	18	1	19	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Výh Svätý Jur	0	2			24	
x Svätý Jur z		1	25	0 ⁵	25 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	30	2	32	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			33	
x Bratislava-Vinohrady z		2 ⁵	35 ⁵	2	37 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	4 ⁵	8 42			

Os 3009 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				8 18	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	8 23	1	24	
x Odb Vinohrady	0	2			26	
x Bratislava-Rača	0	1 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			34	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Pezinok	0	3	40	1	41	
x Šenkvice	0	5 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
x Báhoň z		6	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Cífer	0	3 ⁵	57 ⁵	1	58 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5 ⁵			9 04	
x Trnava	0⇄	1	9 05	2	07	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Leopoldov	0	7	9 21			

Os 3010 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				8 39	120/103
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵	8 44 ⁵	0 ⁵	45	
x Trnava	0	8	53	2	55	
x Trnava nákl. st.	0	2			57	
x Cífer	0	4 ⁵	9 01 ⁵	1	9 02 ⁵	
x Báhoň z		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Šenkvice	0	6	12	1	13	
x Pezinok	0	5	18	1	19	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Výh Svätý Jur	0	2			24	
x Svätý Jur z		1	25	0 ⁵	25 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	30	2	32	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			33	
x Bratislava-Vinohrady z		2 ⁵	35 ⁵	2	37 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	4 ⁵	9 42			

Os 3011 ZSSK

HKV na službu pohotovú

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				9 18	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	9 23	1	24	
x Odb Vinohrady	0	2			26	
x Bratislava-Rača	0	1⁵	27⁵	1	28⁵	120/101
x Svätý Jur z		4⁵	33	0⁵	33⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0⁵			34	
x Pezinok zastávka z.....		2⁵	36⁵	0⁵	37	
x Pezinok	0	3	40	1	41	
x Šenkvice	0	5⁵	46⁵	1	47⁵	
x Báhoň z		6	53⁵	0⁵	54	
x Cífer	0	3⁵	57⁵	1	58⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5⁵			10 04	
x Trnava	0⇄	1	10 05	2	07	
x Výh Brestovany z	0	6⁵	13⁵	0⁵	14	
x Leopoldov	0	7	10 21			

Os 3012 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				9 39	120/103
x Výh Brestovany z	0	5⁵	9 44⁵	0⁵	45	
x Trnava	0⇄	8	53	2	55	
x Trnava nákl. st.	0	2			57	
x Cífer	0	4⁵	10 01⁵	1	10 02⁵	
x Báhoň z		3	05⁵	0⁵	06	
x Šenkvice	0	6	12	1	13	
x Pezinok	0	5	18	1	19	
x Pezinok zastávka z		2⁵	21⁵	0⁵	22	
x Výh Svätý Jur	0	2			24	
x Svätý Jur z		1	25	0⁵	25⁵	
x Bratislava-Rača	0	4⁵	30	2	32	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			33	
x Bratislava-Vinohrady z		2⁵	35⁵	2	37⁵	
x Bratislava hl.st.	0	4⁵	10 42			

Os 3013 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				10 18	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	10 23	1	24	
x Odb Vinohrady	0	2			26	
x Bratislava-Rača	0	1⁵	27⁵	1	28⁵	120/101
x Svätý Jur z		4⁵	33	0⁵	33⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0⁵			34	
x Pezinok zastávka z		2⁵	36⁵	0⁵	37	
x Pezinok	0	3	40	1	41	
x Šenkvice	0	5⁵	46⁵	1	47⁵	
x Báhoň z		6	53⁵	0⁵	54	
x Cífer	0	3⁵	57⁵	1	58⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5⁵			11 04	
x Trnava	0⇄	1	11 05	2	07	
x Výh Brestovany z	0	6⁵	13⁵	0⁵	14	
x Leopoldov	0	7	11 21			

Os 3014 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				10 39	120/103
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵	10 44 ⁵	0 ⁵	45	
x Trnava	0⇄	8	53	2	55	
x Trnava nákl. st.	0	2			57	
x Cífer	0	4 ⁵	11 01 ⁵	1	11 02 ⁵	
x Báhoň z		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Šenkvice	0	6	12	1	13	
x Pezinok	0	5	18	1	19	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Výh Svätý Jur	0	2			24	
x Svätý Jur z		1	25	0 ⁵	25 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	30	2	32	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			33	
x Bratislava-Vinohrady z		2 ⁵	35 ⁵	2	37 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	4 ⁵	11 42			

Os 3015 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				11 18	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	11 23	1	24	
x Odb Vinohrady	0	2			26	
x Bratislava-Rača	0	1 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			34	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Pezinok	0	3	40	1	41	
x Šenkvice	0	5 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
x Báhoň z		6	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Cífer	0	3 ⁵	57 ⁵	1	58 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5 ⁵			12 04	
x Trnava	0⇄	1	12 05	10	15	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Leopoldov	0	7	12 29			

Os 3016 ZSSK

HKV r.381. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				11 39	120/103
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵	11 44 ⁵	0 ⁵	45	
x Trnava	0⇄	8	53	2	55	
x Trnava nákl. st.	0	2			57	
x Cífer	0	4 ⁵	12 01 ⁵	1	12 02 ⁵	
x Báhoň z		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Šenkvice	0	6	12	1	13	
x Pezinok	0	5	18	1	19	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Výh Svätý Jur	0	2			24	
x Svätý Jur z		1	25	0 ⁵	25 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	30	2	32	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			33	
x Bratislava-Vinohrady z		2 ⁵	35 ⁵	2	37 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	4 ⁵	12 42			

Os 3017 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				12 18	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	12 23	1	24	
x Odb Vinohrady	0	2			26	
x Bratislava-Rača	0	1 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			34	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Pezinok	0	3	40	1	41	
x Šenkvice	0	5 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
x Báhoň z		6	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Cífer	0	3 ⁵	57 ⁵	1	58 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5 ⁵			13 04	
x Trnava	0⇄	1	13 05	2	07	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Leopoldov	0	7	13 21			

Os 3018 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				12 39	120/103
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵	12 44 ⁵	0 ⁵	45	
x Trnava	0⇄	8	53	2	55	
x Trnava nákl. st.	0	2			57	
x Cífer	0	4 ⁵	13 01 ⁵	1	13 02 ⁵	
x Báhoň z		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Šenkvice	0	6	12	1	13	
x Pezinok	0	5	18	1	19	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Výh Svätý Jur	0	2			24	
x Svätý Jur z		1	25	0 ⁵	25 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	30	2	32	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			33	
x Bratislava-Vinohrady z		2 ⁵	35 ⁵	2	37 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	4 ⁵	13 42			

Os 3019 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				13 18	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	13 23	1	24	
x Odb Vinohrady	0	2			26	
x Bratislava-Rača	0	1 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			34	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Pezinok	0	3	40	1	41	
x Šenkvice	0	5 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
x Báhoň z		6	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Cífer	0	3 ⁵	57 ⁵	1	58 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5 ⁵			14 04	
x Trnava	0⇄	1	14 05	2	07	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Leopoldov	0	7	14 21			

Os 3020 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				13 39	120/103
x Výh Brestovany z	0	5⁵	13 44⁵	0⁵	45	
x Trnava	0⇄	8	53	2	55	
x Trnava nákl. st.	0	2			57	
x Cífer	0	4⁵	14 01⁵	1	14 02⁵	
x Báhoň z		3	05⁵	0⁵	06	
x Šenkvice	0	6	12	1	13	
x Pezinok	0	5	18	1	19	
x Pezinok zastávka z		2⁵	21⁵	0⁵	22	
x Výh Svätý Jur	0	2			24	
x Svätý Jur z		1	25	0⁵	25⁵	
x Bratislava-Rača	0	4⁵	30	2	32	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			33	
x Bratislava-Vinohrady z		2⁵	35⁵	2	37⁵	
x Bratislava hl.st.	0	4⁵	14 42			

Os 3021 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				14 18	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	14 23	1	24	
x Odb Vinohrady	0	2			26	
x Bratislava-Rača	0	1⁵	27⁵	1	28⁵	120/101
x Svätý Jur z		4⁵	33	0⁵	33⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0⁵			34	
x Pezinok zastávka z		2⁵	36⁵	0⁵	37	
x Pezinok	0	3	40	1	41	
x Šenkvice	0	5⁵	46⁵	1	47⁵	
x Báhoň z		6	53⁵	0⁵	54	
x Cífer	0	3⁵	57⁵	1	58⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5⁵			15 04	
x Trnava	0⇄	1	15 05	2	07	
x Výh Brestovany z	0	6⁵	13⁵	0⁵	14	
x Leopoldov	0	7	15 21			

Os 3022 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				14 39	120/103
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵	14 44 ⁵	0 ⁵	45	
x Trnava	0⇄	8	53	2	55	
x Trnava nákl. st.	0	2			57	
x Cífer	0	4 ⁵	15 01 ⁵	1	15 02 ⁵	
x Báhoň z		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Šenkvice	0	6	12	1	13	
x Pezinok	0	5	18	1	19	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Výh Svätý Jur	0	2			24	
x Svätý Jur z		1	25	0 ⁵	25 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	30	2	32	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			33	
x Bratislava-Vinohrady z		2 ⁵	35 ⁵	2	37 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	4 ⁵	15 42			

Os 3023 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				15 18	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	15 23	1	24	
x Odb Vinohrady	0	2			26	
x Bratislava-Rača	0	1 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			34	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Pezinok	0	3	40	1	41	
x Šenkvice	0	5 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
x Báhoň z		6	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Cífer	0	3 ⁵	57 ⁵	1	58 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5 ⁵			16 04	
x Trnava	0⇄	1	16 05	2	07	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Leopoldov	0	7	16 21			

Os 3024 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				15 39	120/103
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵	15 44 ⁵	0 ⁵	45	
x Trnava	0	8	53	2	55	
x Trnava nákl. st.	0	2			57	
x Cífer	0	4 ⁵	16 01 ⁵	1	16 02 ⁵	
x Báhoň z		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Šenkvice	0	6	12	1	13	
x Pezinok	0	5	18	1	19	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Výh Svätý Jur	0	2			24	
x Svätý Jur z		1	25	0 ⁵	25 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	30	2	32	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			33	
x Bratislava-Vinohrady z		2 ⁵	35 ⁵	2	37 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	4 ⁵	16 42			

Os 3025 ZSSK

Trnava - Leopoldov: ide v ↗

Malacky - Bratislava hl.st. - Leopoldov

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄		16 10		16 18	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	16 23	1	24	
x Odb Vinohrady	0	2			26	
x Bratislava-Rača	0	1 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			34	
x Pezinok zastávka z.....		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Pezinok	0	3	40	1	41	
x Šenkvice	0	5 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
x Báhoň z.....		6	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Cífer	0	3 ⁵	57 ⁵	1	58 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5 ⁵			17 04	
x Trnava	0⇄	1	17 05	2	07	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Leopoldov	0	7	17 21			

Os 3026 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				16 39	120/103
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵	16 44 ⁵	0 ⁵	45	
x Trnava	0	8	53	2	55	
x Trnava nákl. st.	0	2			57	
x Cífer	0	4 ⁵	17 01 ⁵	1	17 02 ⁵	
x Báhoň z		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Šenkvice	0	6	12	1	13	
x Pezinok	0	5	18	1	19	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Výh Svätý Jur	0	2			24	
x Svätý Jur z		1	25	0 ⁵	25 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	30	2	32	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			33	
x Bratislava-Vinohrady z		2 ⁵	35 ⁵	2	37 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	4 ⁵	17 42			

Os 3027 ZSSK

Malacky - Bratislava hl.st. - Leopoldov

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄		17 07		17 18	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	17 23	1	24	
x Odb Vinohrady	0	2			26	
x Bratislava-Rača	0	1 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			34	
x Pezinok zastávka z.....		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Pezinok	0	3	40	1	41	
x Šenkvice	0	5 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
x Báhoň z		6	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Cífer	0	3 ⁵	57 ⁵	1	58 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5 ⁵			18 04	
x Trnava	0⇄	1	18 05	2	07	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Leopoldov	0	7	18 21			

Os 3028 ZSSK

Leopoldov - Trnava: ide v Ľ

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				17 39	120/103
x Vých Brestovany z	0	5 ⁵	17 44 ⁵	0 ⁵	45	
x Trnava	0↔	8	53	2	55	
x Trnava nákl. st.	0	2			57	
x Cífer	0	4 ⁵	18 01 ⁵	1	18 02 ⁵	
x Báhoň z		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Šenkvice	0	6	12	1	13	
x Pezinok	0	5	18	1	19	
x Pezinok zastávka z.		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Vých Svätý Jur	0	2			24	
x Svätý Jur z		1	25	0 ⁵	25 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	30	2	32	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			33	
x Bratislava-Vinohrady z.		2 ⁵	35 ⁵	2	37 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	4 ⁵	18 42			

Os 3029 ZSSK

Malacky - Bratislava hl.st. - Leopoldov

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄		18 07		18 18	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	18 23	1	24	
x Odb Vinohrady	0	2			26	
x Bratislava-Rača	0	1 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			34	
x Pezinok zastávka z.....		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Pezinok	0	3	40	1	41	
x Šenkvice	0	5 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
x Báhoň z		6	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Cífer	0	3 ⁵	57 ⁵	1	58 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5 ⁵			19 04	
x Trnava	0⇄	1	19 05	2	07	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Leopoldov	0	7	19 21			

Os 3030 ZSSK §

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				18 39	120/103
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵	18 44 ⁵	0 ⁵	45	
x Trnava	0⇄	8	53	2	55	
x Trnava nákl. st.	0	2			57	
x Cífer	0	4 ⁵	19 01 ⁵	1	19 02 ⁵	
x Báhoň z		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Šenkvice	0	6	12	1	13	
x Pezinok	0	5	18	1	19	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Výh Svätý Jur	0	2			24	
x Svätý Jur z		1	25	0 ⁵	25 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	30	2	32	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			33	
x Bratislava-Vinohrady z		2 ⁵	35 ⁵	2	37 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	4 ⁵	19 42			

§ = ak ide rušiaci vlak 17610, vlak 3030 čaká v ŽST. Šenkvice.

Os 3031 ZSSK

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				19 30	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	19 35	1	36	
x Odb Vinohrady	0	2			38	
x Bratislava-Rača	0	1 ⁵	39 ⁵	1	40 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			46	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
x Pezinok	0	3	52	1	53	
x Šenkvice	0	5 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
x Báhoň z		6	20 05 ⁵	0 ⁵	20 06	
x Cífer	0	3 ⁵	09 ⁵	1	10 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5 ⁵			16	
x Trnava	0⇄	1	17	2	19	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
x Leopoldov	0	7	20 33			

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Os 3032 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				19 39	120/103
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵	19 44 ⁵	0 ⁵	45	
x Trnava	0⇄	8	53	2	55	
x Trnava nákl. st.	0	2			57	
x Cífer	0	4 ⁵	20 01 ⁵	1	20 02 ⁵	
x Báhoň z		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Šenkvice	0	6	12	1	13	
x Pezinok	0	5	18	1	19	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
x Výh Svätý Jur	0	2			24	
x Svätý Jur z		1	25	0 ⁵	25 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	30	2	32	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			33	
x Bratislava-Vinohrady z		2 ⁵	35 ⁵	2	37 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	4 ⁵	20 42			

Os 3035 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				21 30	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	21 35	1	36	
x Odb Vinohrady	0	2			38	
x Bratislava-Rača	0	1 ⁵	39 ⁵	1	40 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			46	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
x Pezinok	0	3	52	1	53	
x Šenkvice	0	5 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
x Báhoň z		6	22 05 ⁵	0 ⁵	22 06	
x Cífer	0	3 ⁵	09 ⁵	1	10 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5 ⁵			16	
x Trnava	0⇄	1	17	2	19	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
x Leopoldov	0	7	22 33			

Os 3039 ZSSK

Vložené HKV

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				23 30	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		4⁵	23 34⁵	1	35⁵	
x Odb Vinohrady	0	1⁵			37	
x Bratislava-Rača	0	2	39	1	40	120/101
x Svätý Jur z		5	45	0 ⁵	45⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0⁵			46	
x Pezinok zastávka z.....		2⁵	48⁵	0 ⁵	49	
x Pezinok	0	3	52	1	53	
x Šenkvice	0	6	59	1	0 00	
x Báhoň z.....		6	0 06	0 ⁵	0 06⁵	
x Cífer	0	4	10⁵	1	11⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5⁵			17	
x Trnava	0⇄	1	18	2	20	
x Výh Brestovany z	0	6⁵	26⁵	0 ⁵	27	
x Leopoldov	0	7	0 34			

Os 3041 ZSSK

ide v X nejde 24. XII. - 6. I.

Kúty - Bratislava hl.st. - Pezinok

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄		4 47		4 50	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	4 55	1	56	
x Odb Vinohrady	0	2			58	
x Bratislava-Rača	0	1⁵	59⁵	1	5 00⁵	120/100
x Svätý Jur z		4⁵	5 05	0 ⁵	5 05⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0⁵			06	
x Pezinok zastávka z.....		2⁵	08⁵	0 ⁵	09	
x Pezinok	0	3	5 12			

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Os 3045 ZSSK §

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Kúty - Bratislava hl.st. - Pezinok

HKV r.381. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄		7 07		7 18	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	7 23	1	24	
x Odb Vinohrady	0	2			26	
x Bratislava-Rača	0	1 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	120/100
x Svätý Jur z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			34	
x Pezinok zastávka z.....		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Pezinok	0	3	7 40			

§ = ak ide rušiaci vlak 3081, nesmie ísť vlak 3045.

Os 3047 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Malacky - Bratislava hl.st. - Pezinok

HKV r.381. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄		14 43		14 48	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		4 ⁵	14 52 ⁵	0 ⁵	53	
x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			54 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	2	56 ⁵	0 ⁵	57	120/100
x Svätý Jur z		4 ⁵	15 01 ⁵	0 ⁵	15 02	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			02 ⁵	
x Pezinok zastávka z.....		2 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
x Pezinok	0	3 ⁵	15 09			

Os 3049 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Kúty - Bratislava hl.st. - Pezinok

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0:±		15 43		15 48	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		4 ⁵	15 52 ⁵	0 ⁵	53	
x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			54 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	2	56 ⁵	0 ⁵	57	115/90
x Svätý Jur z		4 ⁵	16 01 ⁵	0 ⁵	16 02	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			02 ⁵	120/95
x Pezinok zastávka z.....		2 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
x Pezinok	0	3 ⁵	16 09			

Os 3051 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Kúty - Bratislava hl.st. - Pezinok

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0:±		16 43		16 48	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		4 ⁵	16 52 ⁵	0 ⁵	53	
x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			54 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	2	56 ⁵	0 ⁵	57	120/100
x Svätý Jur z		4 ⁵	17 01 ⁵	0 ⁵	17 02	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			02 ⁵	
x Pezinok zastávka z.....		2 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
x Pezinok	0	3 ⁵	17 09			

Rušiaci Os 3060 ZSSK

ide v Ⓢ a †, v období 24. XII. - 6. I. ide denne

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0⇄				6 55	120/103
x Trnava nákl. st.	0	2			57	
x Cífer	0	4⁵	7 01⁵	1	7 02⁵	
x Báhoň z		3	05⁵	0⁵	06	
x Šenkvice	0	6	12	1	13	
x Pezinok	0	5	18	1	19	
x Pezinok zastávka z		2⁵	21⁵	0⁵	22	
x Vých Svätý Jur	0	2			24	
x Svätý Jur z		1	25	0⁵	25⁵	
x Bratislava-Rača	0	4⁵	30	2	32	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			33	
x Bratislava-Vinohrady z		2⁵	35⁵	2	37⁵	
x Bratislava hl.st.	0	4⁵	7 42			

Os 3061 ZSSK

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				20 30	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	20 35	1	36	
x Odb Vinohrady	0	2			38	
x Bratislava-Rača	0	1⁵	39⁵	1	40⁵	120/101
x Svätý Jur z		4⁵	45	0⁵	45⁵	
x Vých Svätý Jur	0	0⁵			46	
x Pezinok zastávka z		2⁵	48⁵	0⁵	49	
x Pezinok	0	3	52	1	53	
x Šenkvice	0	5⁵	58⁵	1	59⁵	
x Báhoň z		6	21 05⁵	0⁵	21 06	
x Cífer	0	3⁵	09⁵	1	10⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5⁵			16	
x Trnava	0	1	21 17			

Os 3062 ZSSK

ide v 

HKV na službu pohotovú

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0:4				20 55	120/103
x Trnava nákl. st.	0	2			57	
x Cífer	0	5	21 02	1	21 03	
x Báhoň z.		3⁵	06⁵	0⁵	07	
x Šenkvice	0	6	13	1	14	
x Pezinok	0	5⁵	19⁵	1	20⁵	
x Pezinok zastávka z.		2⁵	23	0⁵	23⁵	
x Vých Svätý Jur	0	2			25⁵	
x Svätý Jur z		1	26⁵	0⁵	27	
x Bratislava-Rača	0	5	32	1	33	100/60
x Odb Vinohrady	0	1⁵			34⁵	
x Bratislava-Vinohrady z.		1⁵	36	1	37	
x Bratislava hl.st.	0	5	21 42			

Os 3063 ZSSK

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0:4				22 30	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.		5	22 35	1	36	
x Odb Vinohrady	0	2			38	
x Bratislava-Rača	0	1⁵	39⁵	1	40⁵	120/101
x Svätý Jur z		4⁵	45	0⁵	45⁵	
x Vých Svätý Jur	0	0⁵			46	
x Pezinok zastávka z.		2⁵	48⁵	0⁵	49	
x Pezinok	0	3	52	1	53	
x Šenkvice	0	5⁵	58⁵	1	59⁵	
x Báhoň z.		6	23 05⁵	0⁵	23 06	
x Cífer	0	3⁵	09⁵	1	10⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5⁵			16	
x Trnava	0	1	23 17			

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Os 3064 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0⇄				22 34	120/103
x Trnava nákl. st.	0	2			36	
x Cífer	0	4⁵	22 40⁵	1	41⁵	
x Báhoň z		3	44⁵	0⁵	45	
x Šenkvice	0	6	51	1	52	
x Pezinok	0	5	57	1	58	
x Pezinok zastávka z		2⁵	23 00⁵	0⁵	23 01	
x Výh Svätý Jur	0	2			03	
x Svätý Jur z		1	04	0⁵	04⁵	
x Bratislava-Rača	0	4⁵	09	2	11	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			12	
x Bratislava-Vinohrady z		2⁵	14⁵	2	16⁵	
x Bratislava hl.st.	0	4⁵	23 21			

Os 3070 ZSSK

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				21 09	120/100
x Výh Brestovany z	0	5⁵	21 14⁵	0⁵	15	
x Trnava	0	8	21 23			

Rušiaci Os 3081 ZSSK

ide v Ⓞ a †, v období 24. XII. - 6. I. ide denne

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⊕				7 18	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	7 23	1	24	
x Odb Vinohrady	0	2			26	
x Bratislava-Rača	0	1⁵	27⁵	1	28⁵	120/101
x Svätý Jur z		4⁵	33	0⁵	33⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0⁵			34	
x Pezinok zastávka z.....		2⁵	36⁵	0⁵	37	
x Pezinok	0	3	40	1	41	
x Šenkvice	0	5⁵	46⁵	1	47⁵	
x Báhoň z.....		6	53⁵	0⁵	54	
x Cífer	0	3⁵	57⁵	1	58⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5⁵			8 04	
x Trnava	0⊕	1	8 05	2	07	
x Výh Brestovany z	0	6⁵	13⁵	0⁵	14	
x Leopoldov	0	7	8 21			

Sv 3090 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				1 26	50/13
x Výh Brestovany z	0	11			37	
x Trnava	0	11			48	
x Trnava nákl. st.	0	3			51	
x Cífer	0	8⁵			59⁵	
x Šenkvice	0	15⁵	2 15	25	2 40	
x Pezinok	0	9			49	
x Výh Svätý Jur	0	6			55	
x Bratislava-Rača	0	9			3 04	
x Odb Vinohrady	0	2			06	
x Bratislava hl.st.	0	10	3 16			

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Sv 3091 ZSSK §

ide v X, nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.263. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				6 08	100/67
^x Odb Vinohrady.....	0	5			13	
Bratislava-Rača	0	1			14	120/100
^x Výh Svätý Jur.....	0	3⁵			17⁵	
^x Pezinok.....	0	4⁵	6 22			

§ = ak ide rušiaci vlak 11093, nesmie ísť vlak 3091 v úseku Bratislava -Rača - Trnava

Sv 3092 ZSSK

ide v X, nejde 24. XII. - 6. I.

Pezinok - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Pezinok	0				17 37	120/103
^x Výh Svätý Jur.....	0	3			40	
^x Bratislava-Rača.....	0	5	17 45	5	17 50	

Os 3105 ZSSK

Myjava - Nové Mesto nad Váhom - Trenčín

Príprahové HKV

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0		6 34		6 53	90/54
^x Trenčianske Bohuslavice.....	0	6	6 59	0⁵	59⁵	
^x Melčice z.....		4⁵	7 04	0⁵	7 04⁵	
^x Výh Nivy.....	0	3			07⁵	
^x Kostolná-Zariečie z.....		3	10⁵	0⁵	11	
^x Trenčín-Zlatovce.....	0	4⁵	15⁵	1	16⁵	
^x Trenčín.....	00	3⁵	7 20			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 3109 ZSSK

Myjava - Nové Mesto nad Váhom - Trenčín

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0		8 34		8 40	90/54
x Trenčianske Bohuslavice	0	6	8 46	0 ⁵	46 ⁵	
x Melčice z		4 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			54 ⁵	
x Kostolná-Zariečie z		3	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Trenčín-Zlatovce	0	4 ⁵	9 02 ⁵	1	9 03 ⁵	
x Trenčín	00	3 ⁵	9 07			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 3110 ZSSK

Trenčín - Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				8 41	90/54
x Trenčín-Zlatovce	0	3	8 44	0 ⁵	44 ⁵	
x Kostolná-Zariečie z		4 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
x Výh Nivy	0	2 ⁵			52	
x Melčice z		3	55	0 ⁵	55 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5	9 00 ⁵	0 ⁵	9 01	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	9 08	18	9 26	

Os 3113 ZSSK

Vrbovce - Nové Mesto nad Váhom - Trenčín

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0		10 34		10 40	90/54
x Trenčianske Bohuslavice	0	6	10 46	0 ⁵	46 ⁵	
x Melčice z		4 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			54 ⁵	
x Kostolná-Zariečie z		3	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Trenčín-Zlatovce	0	4 ⁵	11 02 ⁵	1	11 03 ⁵	
x Trenčín	00	3 ⁵	11 07			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Os 3114 ZSSK

Trenčín - Nové Mesto nad Váhom - Myjava

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				10 44	90/54
x Trenčín-Zlatovce	0	3	10 47	0 ⁵	47⁵	
x Kostolná-Zariečie z.....		4⁵	52	0 ⁵	52⁵	
x Výh Nivy	0	2⁵			55	
x Melčice z		3	58	0 ⁵	58⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5	11 03⁵	1	11 04⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	11 11⁵	14⁵	11 26	

Os 3119 ZSSK

ide v \times nejde 24. XII. - 6. I.

Myjava - Nové Mesto nad Váhom - Trenčín

Privesené postrkové HKV

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0		13 14		13 40	90/54
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	6	13 46	0 ⁵	46⁵	
x Melčice z		4⁵	51	0 ⁵	51⁵	
x Výh Nivy	0	3			54⁵	
x Kostolná-Zariečie z.....		3	57⁵	0 ⁵	58	
x Trenčín-Zlatovce	0	4⁵	14 02⁵	1	14 03⁵	
x Trenčín	00	3⁵	14 07			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 3120 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Trenčín - Nové Mesto nad Váhom - Myjava

Privesené postrkové HKV

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				13 53	90/54
x Trenčín-Zlatovce	0	3	13 56	0 ⁵	56⁵	
x Kostolná-Zariečie z.....		4⁵	14 01	0 ⁵	14 01⁵	
x Výh Nivy	0	2⁵			04	
x Melčice z		3	07	0 ⁵	07⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5	12⁵	0 ⁵	13	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	14 20	22	14 42	

Os 3121 ZSSK

Myjava - Nové Mesto nad Váhom - Trenčín

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0		14 34		14 40	90/54
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	6	14 46	0 ⁵	46⁵	
x Melčice z		4⁵	51	0 ⁵	51⁵	
x Výh Nivy	0	3			54⁵	
x Kostolná-Zariečie z.....		3	57⁵	0 ⁵	58	
x Trenčín-Zlatovce	0	4⁵	15 02⁵	1	15 03⁵	
x Trenčín	00	3⁵	15 07			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 3123 ZSSK

ide v \times , nejde 24. XII. - 6. I.

Myjava - Nové Mesto nad Váhom - Trenčín

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0		15 38		15 40	90/54
x Trenčianske Bohuslavice	0	6	15 46	0 ⁵	46 ⁵	
x Melčice z		4 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
x Vých Nivy	0	3			54 ⁵	
x Kostolná-Zariečie z		3	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Trenčín-Zlatovce	0	4 ⁵	16 02 ⁵	1	16 03 ⁵	
x Trenčín	00	3 ⁵	16 07			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 3130 ZSSK

Trenčín - Nové Mesto nad Váhom - Myjava

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				18 53	90/54
x Trenčín-Zlatovce	0	3	18 56	0 ⁵	56 ⁵	
x Kostolná-Zariečie z		4 ⁵	19 01	0 ⁵	19 01 ⁵	
x Vých Nivy	0	2 ⁵			04	
x Melčice z		3	07	0 ⁵	07 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	19 20	6	19 26	

Os 3134 ZSSK

Trenčín - Nové Mesto nad Váhom - Myjava

Privesené postrkové HKV

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				20 41	90/54
x Trenčín-Zlatovce	0	3	20 44	0 ⁵	44⁵	
x Kostolná-Zariečie z.....		4⁵	49	0 ⁵	49⁵	
x Výh Nivy	0	2⁵			52	
x Melčice z		3	55	0 ⁵	55⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5	21 00⁵	0 ⁵	21 01	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	21 08	18	21 26	

Os 3140 ZSSK

ide v ⑥ a †

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				5 43	90/54
x Trenčín-Zlatovce	0	3	5 46	0 ⁵	46⁵	
x Kostolná-Zariečie z.....		4⁵	51	0 ⁵	51⁵	
x Výh Nivy	0	2⁵			54	
x Melčice z		3	57	0 ⁵	57⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5	6 02⁵	0 ⁵	6 03	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	6 10			

Os 3141 ZSSK

Privesené postrkové HKV

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0				4 43	90/54
x Trenčianske Bohuslavice	0	6	4 49	0 ⁵	49⁵	
x Melčice z		4⁵	54	0 ⁵	54⁵	
x Výh Nivy	0	3			57⁵	
x Kostolná-Zariečie z		3	5 00⁵	0 ⁵	5 01	
x Trenčín-Zlatovce	0	4⁵	05⁵	1	06⁵	
x Trenčín	00	3⁵	5 10			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 3142 ZSSK

ide v ⑥ a †

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				6 39	90/54
x Trenčín-Zlatovce	0	3	6 42	0 ⁵	42⁵	
x Kostolná-Zariečie z		4⁵	47	0 ⁵	47⁵	
x Výh Nivy	0	2⁵			50	
x Melčice z		3	53	0 ⁵	53⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5	58⁵	0 ⁵	59	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	7 06			

Os 3143 ZSSK §

ide v X

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0				12 40	90/54
x Trenčianske Bohuslavice	0	6	12 46	0 ⁵	46⁵	
x Melčice z		4⁵	51	0 ⁵	51⁵	
x Výh Nivy	0	3			54⁵	
x Kostolná-Zariečie z		3	57⁵	0 ⁵	58	
x Trenčín-Zlatovce	0	4⁵	13 02⁵	1	13 03⁵	
x Trenčín	00	3⁵	13 07			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 3181, nesmie ísť vlak 3143

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Os 3144 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				7 53	90/54
x Trenčín-Zlatovce	0	3	7 56	0 ⁵	56⁵	
x Kostolná-Zariečie z.		4⁵	8 01	0 ⁵	8 01⁵	
x Výh Nivy	0	2⁵			04	
x Melčice z		3	07	0 ⁵	07⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5	12⁵	0 ⁵	13	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	8 20			

Rušiaci Os 3181 ZSSK

ide v ⑥ a †

Vrbovce - **Nové Mesto nad Váhom** - Trenčín

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0		12 34		12 40	90/54
x Trenčianske Bohuslavice	0	6	12 46	0 ⁵	46⁵	
x Melčice z		4⁵	51	0 ⁵	51⁵	
x Výh Nivy	0	3			54⁵	
x Kostolná-Zariečie z.		3	57⁵	0 ⁵	58	
x Trenčín-Zlatovce	0	4⁵	13 02⁵	1	13 03⁵	
x Trenčín	00	3⁵	13 07			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Sv 3190 ZSSK

Vlak chodí len v období od 1.VII. do 31.VIII. v ☒

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0				8 25	90/49
x Trenčín	00	8	8 33			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Sv 3191 ZSSK

ide v Ⓞ a †

Privesené postrkové HKV

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				9 10	90/43
*Trenčianska Teplá	0	7	9 17			

Sv 3192 ZSSK

ide v Ⓞ a †

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0				10 32	90/49
*Trenčín	00	8	10 40			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Sv 3193 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				11 10	90/43
*Trenčianska Teplá	0	7	11 17			

Sv 3194 ZSSK

Privesené postrkové HKV

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0				12 35	90/49
*Trenčín	00	7	12 42			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Sv 3195 ZSSK

ide v †, nejde 24 - 26.XII., 1.I., 2 - 4.IV., 1, 8.V., 4.VII., 31.X.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				19 29	90/43
x Trenčianska Teplá	0	7	19 36			

Sv 3196 ZSSK

Privesené postrkové HKV

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0				20 26	90/49
x Trenčín	0	7	20 33			

Sv 3198 VT pp

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0				21 36	90/54
x Trenčín	0	7			43	
x Trenčín-Zlatovce	0	2			45	
x Výh Nivy	0	5			50	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6			56	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6	22 02			

Sv 3199 VT pp

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0				22 20	90/54
x Trenčianske Bohuslavice	0	4⁵			24⁵	
x Výh Nivy	0	6			30⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	5⁵			36	
x Trenčín	0	2⁵			38⁵	
x Trenčianska Teplá	0	7⁵	22 46			

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Os 3302 ZSSK

Žilina - Púchov - Trenčín

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		5 33 ⁵		5 35	120/97
x Dolné Kočkovce z		2	5 37	0 ⁵	37 ⁵	
x Beluša z		2 ⁵	40	0 ⁵	40 ⁵	
x Ladce	0	3 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
x Košeca z		3	47 ⁵	0 ⁵	48	
x Ilava	0	2 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
x Dubnica nad Váhom	0	5	56	1	57	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	6 01 ⁵	1	6 02 ⁵	
x Trenčín-Opatová z		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Trenčín	0○	4	6 10			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 3303 ZSSK

Trenčín - Púchov - Žilina

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				4 25	120/95
x Trenčín-Opatová z		3 ⁵	4 28 ⁵	0 ⁵	29	
x Trenčianska Teplá	0	3 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4	37 ⁵	1	38 ⁵	
x Ilava	0	5	43 ⁵	1	44 ⁵	
x Košeca z		2 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
x Ladce	0	3 ⁵	51	1	52	
x Beluša z		3 ⁵	55 ⁵	1	56 ⁵	
x Dolné Kočkovce z		2 ⁵	59	0 ⁵	59 ⁵	
x Púchov	0⇄	3 ⁵	5 03	3	5 06	

Os 3304 ZSSK

ide v 

Žilina - Púchov - Trenčín-Zlatovce

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0:4		6 41		6 42	120/107
x Dolné Kočkovce z		2 ⁵	6 44 ⁵	0 ⁵	45	
x Beluša z		2 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
x Ladce	0	3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Košeca z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Ilava	0	2 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5	7 04 ⁵	1	7 05 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	10	2	12	
x Trenčín-Opatová z		3	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Trenčín	0	3 ⁵	19	2	21	
x Trenčín-Zlatovce	0	2 ⁵	7 23 ⁵			

Os 3306 ZSSK

Žilina - Púchov - Trenčín-Zlatovce

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0:4		7 40 ⁵		7 42	120/107
x Dolné Kočkovce z		2 ⁵	7 44 ⁵	0 ⁵	45	
x Beluša z		2 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
x Ladce	0	3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Košeca z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Ilava	0	2 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5	8 04 ⁵	1	8 05 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	10	2	12	
x Trenčín-Opatová z		3	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Trenčín	0	3 ⁵	19	2	21	
x Trenčín-Zlatovce	0	2 ⁵	8 23 ⁵			

Os 3307 ZSSK

ide v ↯

Trenčín - Púchov - Žilina

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				6 18	120/95
x Trenčín-Opatová z.....		3⁵	6 21⁵	0⁵	22	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵	25⁵	1	26⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4⁵	31	1	32	
x Ilava	0	5	37	0⁵	37⁵	
x Košeca z		2⁵	40	0⁵	40⁵	
x Ladce	0	3⁵	44	0⁵	44⁵	
x Beluša z		3⁵	48	0⁵	48⁵	
x Dolné Kočkovce z.....		2⁵	51	0⁵	51⁵	
x Púchov	0⇄	2⁵	6 54	19	7 13	

Os 3309 ZSSK

Trenčín-Zlatovce - Trenčín: ide v ↯

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín-Zlatovce	0				7 36	120/107
x Trenčín	0	2⁵	7 38⁵	1⁵	40	
x Trenčín-Opatová z.....		3⁵	43⁵	0⁵	44	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵	47⁵	2	49⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4⁵	54	1	55	
x Ilava	0	5⁵	8 00⁵	1	8 01⁵	
x Košeca z		2⁵	04	0⁵	04⁵	
x Ladce	0	3⁵	08	1	09	
x Beluša z		3⁵	12⁵	0⁵	13	
x Dolné Kočkovce z.....		2⁵	15⁵	0⁵	16	
x Púchov	0○	2⁵	8 18⁵			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 3310 ZSSK

Žilina - Púchov - Trenčín-Zlatovce

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		9 40 ⁵		9 42	120/107
x Dolné Kočkovce z		2 ⁵	9 44 ⁵	0 ⁵	45	
x Beluša z		2 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
x Ladce	0	3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Košeca z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Ilava	0	2 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5	10 04 ⁵	1	10 05 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	10	2	12	
x Trenčín-Opatová z		3	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Trenčín	0	3 ⁵	19	2	21	
x Trenčín-Zlatovce	0	2 ⁵	10 23 ⁵			

Os 3313 ZSSK

Trenčín-Zlatovce - Púchov - Žilina

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín-Zlatovce	0				9 11	120/107
x Trenčín	0	2 ⁵	9 13 ⁵	1 ⁵	15	
x Trenčín-Opatová z		3 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
x Trenčianska Teplá	0	3 ⁵	22 ⁵	1 ⁵	24	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
x Ilava	0	5 ⁵	35	1	36	
x Košeca z		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
x Ladce	0	3 ⁵	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Beluša z		3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
x Dolné Kočkovce z		2 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
x Púchov	0⇄	2 ⁵	9 53	13	10 06	

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Os 3314 ZSSK

Žilina - Púchov - Trenčín-Zlatovce

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		11 40 ⁵		11 42	120/107
x Dolné Kočkovce z.....		2 ⁵	11 44 ⁵	0 ⁵	45	
x Beluša z		2 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
x Ladce	0	3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Košeca z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Ilava	0	2 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5	12 04 ⁵	1	12 05 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	10	2	12	
x Trenčín-Opatová z.....		3	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Trenčín	0	3 ⁵	19	2	21	
x Trenčín-Zlatovce.....	0	2 ⁵	12 23 ⁵			

Os 3317 ZSSK

Trenčín-Zlatovce - Púchov - Žilina

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín-Zlatovce	0				11 36	120/107
x Trenčín	0	2 ⁵	11 38 ⁵	1 ⁵	40	
x Trenčín-Opatová z.....		3 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Trenčianska Teplá	0	3 ⁵	47 ⁵	1 ⁵	49	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
x Ilava	0	5 ⁵	12 00	1	12 01	
x Košeca z		2 ⁵	03 ⁵	0 ⁵	04	
x Ladce	0	3 ⁵	07 ⁵	1	08 ⁵	
x Beluša z		3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
x Dolné Kočkovce z.....		2 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Púchov	0⇄	2 ⁵	12 18	2	12 20	

Os 3318 ZSSK

Žilina - Púchov - Trenčín-Zlatovce

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		13 40 ⁵		13 42	120/107
x Dolné Kočkovce z.....		2 ⁵	13 44 ⁵	0 ⁵	45	
x Beluša z		2 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
x Ladce	0	3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Košeca z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Ilava	0	2 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5	14 04 ⁵	1	14 05 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	10	2	12	
x Trenčín-Opatová z.....		3	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Trenčín	0	3 ⁵	19	2	21	
x Trenčín-Zlatovce.....	0	2 ⁵	14 23 ⁵			

Os 3320 ZSSK

ide v ✕

Žilina - Púchov - Trenčín-Zlatovce

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		14 36 ⁵		14 38	120/107
x Dolné Kočkovce z.....		2 ⁵	14 40 ⁵	0 ⁵	41	
x Beluša z		2 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Ladce	0	3 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
x Košeca z		3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Ilava	0	2 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
x Dubnica nad Váhom	0	5	15 00	6 ⁵	15 06 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	11	1	12	
x Trenčín-Opatová z.....		3	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Trenčín	0	3 ⁵	19	2	21	
x Trenčín-Zlatovce.....	0	2 ⁵	15 23 ⁵			

Os 3321 ZSSK

ide v 

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín-Zlatovce	0				13 36	120/107
x Trenčín	0	2⁵	13 38⁵	1⁵	40	
x Trenčín-Opatová z.....		3⁵	43⁵	0⁵	44	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵	47⁵	1	48⁵	
x Dubnica nad Váhom.....	0	4⁵	53	1	54	
x Ilava	0	5	59	1	14 00	
x Košeca z		2⁵	14 02⁵	0⁵	14 03	
x Ladce	0	3⁵	06⁵	1	07⁵	
x Beluša z		3⁵	11	0⁵	11⁵	
x Dolné Kočkovce z.....		2⁵	14	0⁵	14⁵	
x Púchov	00	2⁵	14 17			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 3322 ZSSK §

ide v 

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0+:				15 42	120/107
x Dolné Kočkovce z.....		2⁵	15 44⁵	0⁵	45	
x Beluša z		2⁵	47⁵	0⁵	48	
x Ladce	0	3⁵	51⁵	0⁵	52	
x Košeca z		3⁵	55⁵	0⁵	56	
x Ilava	0	2⁵	58⁵	1	59⁵	
x Dubnica nad Váhom.....	0	5	16 04⁵	1	16 05⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4⁵	10	2	12	
x Trenčín-Opatová z.....		3	15	0⁵	15⁵	
x Trenčín	0	3⁵	19	2	21	
x Trenčín-Zlatovce	0	2⁵	16 23⁵			

§ = ak ide rušiaci vlak 3380, nedmie ísť vlak 3322

Os 3323 ZSSK

ide v X

Trenčín-Zlatovce - Púchov - Žilina

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín-Zlatovce	0				14 36	120/107
x Trenčín	0	2⁵	14 38⁵	1⁵	40	
x Trenčín-Opatová z.....		3⁵	43⁵	0⁵	44	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵	47⁵	1⁵	49	
x Dubnica nad Váhom	0	4⁵	53⁵	1	54⁵	
x Ilava	0	5⁵	15 00	1	15 01	
x Košeca z		2⁵	03⁵	0⁵	04	
x Ladce	0	3⁵	07⁵	1	08⁵	
x Beluša z		3⁵	12	0⁵	12⁵	
x Dolné Kočkovce z.....		2⁵	15	0⁵	15⁵	
x Púchov	0+	2⁵	15 18	2	15 20	

Os 3324 ZSSK

ide v X

Žilina - Púchov - Trenčín-Zlatovce

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0+		16 40⁵		16 42	120/107
x Dolné Kočkovce z.....		2⁵	16 44⁵	0⁵	45	
x Beluša z		2⁵	47⁵	0⁵	48	
x Ladce	0	3⁵	51⁵	0⁵	52	
x Košeca z		3⁵	55⁵	0⁵	56	
x Ilava	0	2⁵	58⁵	1	59⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5	17 04⁵	1	17 05⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4⁵	10	2	12	
x Trenčín-Opatová z.....		3	15	0⁵	15⁵	
x Trenčín	0	3⁵	19	2	21	
x Trenčín-Zlatovce	0	2⁵	17 23⁵			

Os 3325 ZSSK

Trenčín-Zlatovce - Púchov - Žilina

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín-Zlatovce	0				15 36	120/107
x Trenčín	0	2⁵	15 38⁵	1⁵	40	
x Trenčín-Opatová z		3⁵	43⁵	0⁵	44	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵	47⁵	1	48⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4⁵	53	1	54	
x Ilava	0	5⁵	59⁵	1	16 00⁵	
x Košeca z		2⁵	16 03	0⁵	16 03⁵	
x Ladce	0	3⁵	07	0⁵	07⁵	
x Beluša z		3⁵	11	0⁵	11⁵	
x Dolné Kočkovce z		2⁵	14	0⁵	14⁵	
x Púchov	0⇄	2⁵	16 17	3	16 20	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 3326 ZSSK

ide v ① - ⑥ a 4.IV., 4.VII., 31.X., nejde 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI.

Žilina - Púchov - Trenčín

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0⇄		17 52		18 10	120/97
x Dolné Kočkovce z		2⁵	18 12⁵	0⁵	18 13	
x Beluša z		2⁵	15⁵	0⁵	16	
x Ladce	0	3⁵	19⁵	0⁵	20	
x Košeca z		3⁵	23⁵	0⁵	24	
x Ilava	0	2⁵	26⁵	1	27⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5	32⁵	1	33⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4⁵	38	2	40	
x Trenčín-Opatová z		3	43	0⁵	43⁵	
x Trenčín	0⇄	3⁵	18 47			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 3327 ZSSK

ide v Ľ

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín-Zlatovce	0				16 36	120/107
x Trenčín	0	2⁵	16 38⁵	1⁵	40	
x Trenčín-Opatová z		3⁵	43⁵	0⁵	44	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵	47⁵	1	48⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4⁵	53	1	54	
x Ilava	0	5⁵	59⁵	1	17 00⁵	
x Košeca z		2⁵	17 03	0⁵	17 03⁵	
x Ladce	0	3⁵	07	0⁵	07⁵	
x Beluša z		3⁵	11	0⁵	11⁵	
x Dolné Kočkovce z		2⁵	14	0⁵	14⁵	
x Púchov	00	2⁵	17 17			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 3329 ZSSK

Trenčín-Zlatovce - Trenčín: ide v Ľ

Trenčín-Zlatovce - Púchov - Žilina

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín-Zlatovce	0				17 36	120/107
x Trenčín	0	2⁵	17 38⁵	1⁵	40	
x Trenčín-Opatová z		3⁵	43⁵	0⁵	44	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵	47⁵	1	48⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4⁵	53	1	54	
x Ilava	0	5⁵	59⁵	1	18 00⁵	
x Košeca z		2⁵	18 03	0⁵	18 03⁵	
x Ladce	0	3⁵	07	0⁵	07⁵	
x Beluša z		4	11⁵	0⁵	12	
x Dolné Kočkovce z		2⁵	14⁵	0⁵	15	
x Púchov	00:3	2⁵	18 17⁵	5	18 22⁵	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 3330 ZSSK

ide v ① - ⑥ a 4.IV., 4.VII., 31.X., nejde 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI.

Žilina - Púchov - Trenčín

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0⇄		19 40 ⁵		19 42	120/97
x Dolné Kočkovce z.....		2 ⁵	19 44 ⁵	0 ⁵	45	
x Beluša z		2 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
x Ladce	0	3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Košeca z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Ilava	0	2 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5	20 04 ⁵	1	20 05 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	10	2	12	
x Trenčín-Opatová z.....		3	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Trenčín	0○	3 ⁵	20 19			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 3333 ZSSK

Trenčín - Púchov - Žilina

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				19 40	120/95
x Trenčín-Opatová z.....		3 ⁵	19 43 ⁵	0 ⁵	44	
x Trenčianska Teplá	0	3 ⁵	47 ⁵	1	48 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵	53	1	54	
x Ilava	0	5 ⁵	59 ⁵	1	20 00 ⁵	
x Košeca z		2 ⁵	20 03	0 ⁵	20 03 ⁵	
x Ladce	0	3 ⁵	07	1	08	
x Beluša z		3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
x Dolné Kočkovce z.....		2 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
x Púchov	0⇄	2 ⁵	20 17 ⁵	1 ⁵	20 19	


Os 3340 ZSSK

ide v 

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0 				4 42	120/97
x Dolné Kočkovce z		2⁵	4 44⁵	0⁵	45	
x Beluša z		2⁵	47⁵	0⁵	48	
x Ladce	0	3⁵	51⁵	1	52⁵	
x Košeca z		3⁵	56	0⁵	56⁵	
x Ilava	0	2⁵	59	1	5 00	
x Dubnica nad Váhom	0	5⁵	5 05⁵	1	5 06⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4⁵	11	1	12	
x Trenčín-Opatová z		3	15	0⁵	15⁵	
x Trenčín	0 0	3⁵	5 19			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Sv 3341 ZSSK

ide v 

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				21 46	120/95
x Trenčianska Teplá	0	4⁵			50⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			54⁵	
x Ilava	0	4⁵			59	
x Ladce	0	4			22 03	
x Púchov	0 0	7	22 10			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 3371 ZSSK §

ide v ↗

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0⇄				4 18	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	4 23	1	24	
x Odb Vinohrady.....	0	2			26	
Bratislava-Rača	0	1⁵	27⁵	1	28⁵	120/107
x Svätý Jur z.....		4⁵	33	0⁵	33⁵	
x Výh Svätý Jur.....	0	0⁵			34	
x Pezinok zastávka z.....		2⁵	36⁵	0⁵	37	
x Pezinok.....	0	3	40	1	41	
x Šenkvice.....	0	5⁵	46⁵	1	47⁵	
x Báhoň z.....		6	53⁵	0⁵	54	
x Cífer.....	0	3⁵	57⁵	1	58⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5⁵			5 04	
x Trnava	0⇄	1	5 05	1	06	
x Výh Brestovany z.....	0	6⁵	12⁵	0⁵	13	
x Leopoldov	0	7	20	1	21	
x Veľké Kostolány.....	0	4			25	
x Piešťany	0	6⁵	31⁵	1	32⁵	
x Horná Streda z.....		4⁵	37	0⁵	37⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	0⁵			38	
x Brunovce z.....		3	41	0⁵	41⁵	
x Výh Potvorice.....	0	1⁵			43	
x Považany z.....		1	44	0⁵	44⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2⁵			47	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2⁵	49⁵	1	50⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5	55⁵	0⁵	56	
x Melčice z.....		4	6 00	0⁵	6 00⁵	
x Výh Nivy.....	0	2⁵			03	
x Kostolná-Zariečie z.....		2⁵	05⁵	0⁵	06	
x Trenčín-Zlatovce.....	0	4	10	1	11	
x Trenčín	0○	3	6 14			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 3001, nesmie ísť vlak 3371

Rušiaci Os 3380 ZSSK

ide v Ⓞ a †

Žilina - Púchov - Trenčín

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0Ⓞ		15 40 ⁵		15 42	120/97
x Dolné Kočkovce z.....		2 ⁵	15 44 ⁵	0 ⁵	45	
x Beluša z		2 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
x Ladce	0	3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Košeca z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Ilava	0	2 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5	16 04 ⁵	1	16 05 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	10	2	12	
x Trenčín-Opatová z.....		3	15	0 ⁵	15 ⁵	
x Trenčín	00	3 ⁵	16 19			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 3381 ZSSK

ide v Ⓞ a †

Trenčín-Zlatovce - Púchov - Žilina

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín-Zlatovce	0				13 15	120/107
x Trenčín	0	2 ⁵	13 17 ⁵	3	20 ⁵	
x Trenčín-Opatová z.....		4	24 ⁵	0 ⁵	25	
x Trenčianska Teplá	0	3 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵	34	1	35	
x Ilava	0	5 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
x Košeca z		2 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
x Ladce	0	3 ⁵	48	7 ⁵	55 ⁵	
x Beluša z		3 ⁵	59	0 ⁵	59 ⁵	
x Dolné Kočkovce z.....		2 ⁵	14 02	0 ⁵	14 02 ⁵	
x Púchov	0Ⓞ	2 ⁵	14 05	1	14 06	

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Rušiaci Os 3382 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 4.IV., 4.VII., 31.X.

Žilina - Púchov - Trenčín-Zlatovce

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0⇄		17 18		17 23	120/107
x Dolné Kočkovce z.....		2 ⁵	17 25 ⁵	0 ⁵	26	
x Beluša z		2 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
x Ladce	0	3 ⁵	33	1	34	
x Košeca z		3	37	0 ⁵	37 ⁵	
x Ilava	0	2 ⁵	40	1	41	
x Dubnica nad Váhom	0	5	46	1	47	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	51 ⁵	2	53 ⁵	
x Trenčín-Opatová z.....		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
x Trenčín	0	3 ⁵	18 00 ⁵	13 ⁵	18 14	
x Trenčín-Zlatovce.....	0	3	18 17			

Rušiaci Os 3384 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 4.IV., 4.VII., 31.X.

Žilina - Púchov - Trenčín

HKV r.661.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0⇄		19 52 ⁵		20 10	120/97
x Dolné Kočkovce z.....		2 ⁵	20 12 ⁵	0 ⁵	20 13	
x Beluša z		2 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
x Ladce	0	3 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
x Košeca z		3	23	0 ⁵	23 ⁵	
x Ilava	0	3	26 ⁵	1	27 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5	32 ⁵	1	33 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	38	2	40	
x Trenčín-Opatová z.....		3	43	0 ⁵	43 ⁵	
x Trenčín	0	3 ⁵	20 47			

Sv 3390 ZSSK

ide v X

HKV r.661.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				19 12	120/97
x Ladce	0	6⁵			18⁵	
x Ilava	0	4			22⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4⁵			27	
x Trenčianska Teplá	0	4			31	
x Trenčín	00	6	19 37			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Sv 3391 ZSSK

ide v ② - ⑤ a 12., 19., 26.VII., 2., 9., 16., 23., 30.VIII., nejde 24., 25.XII., 1., 6., 7.I., 2., 6.IV., 1.,2., 15.IX., 2., 17.XI.

HKV r.361.1. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				2 26	120/95
x Trenčianska Teplá	0	5			31	
x Dubnica nad Váhom	0	3⁵			34⁵	
x Ilava	0	3⁵			38	
x Ladce	0	3			41	
x Púchov	0	6	2 47			

Rušiaci Sv 3393 ZSSK

ide v †, nejde 24.XII.- 3.I., 2., 4.IV.,1., 8.V., 4.VII., 31.X.

Trenčín - Púchov - Žilina

Privesené postrkové HKV

HKV r.361.1. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				14 03	120/95
x Trenčianska Teplá	0	6 ⁵	14 09 ⁵	1 ⁵	11	
x Dubnica nad Váhom	0	4			15	
x Ilava	0	3 ⁵			18 ⁵	
x Ladce	0	3			21 ⁵	
x Púchov	0	5 ⁵	14 27	1	14 28	

Os 3445 ZSSK

ide v ✕

Trenčín - Púchov - Kralovany

HKV r.660.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				5 13	120/95
x Trenčín-Opatová z.....		3 ⁵	5 16 ⁵	0 ⁵	17	
x Trenčianska Teplá	0	3 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵	26	1	27	
x Ilava	0	5	32	1	33	
x Košeca z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Ladce	0	3 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
x Beluša z		3 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
x Dolné Kočkovce z.....		2 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
x Púchov	0⇄	2 ⁵	5 50	16	6 06	

Os 3802 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Trnava - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0:4		5 22		5 24	120/103
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵			25 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵	5 31	1	32	
x Báhoň z.		3	35	0 ⁵	35 ⁵	
x Šenkvice	0	6	41 ⁵	1	42 ⁵	
x Pezinok	0	5	47 ⁵	8	55 ⁵	
x Pezinok zastávka z.		2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2 ⁵			6 01	
x Svätý Jur z		1	6 02	0 ⁵	02 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	6 07	1	6 08	

Os 3804 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Trnava - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0:4		6 22		6 25	120/103
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵			26 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵	6 32	1	33	
x Báhoň z.		3	36	0 ⁵	36 ⁵	
x Šenkvice	0	6	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Pezinok	0	5	48 ⁵	1	49 ⁵	
x Pezinok zastávka z.		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2 ⁵			55	
x Svätý Jur z		1	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	7 01	1	7 02	

Os 3806 ZSSK

ide v \times nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Trnava - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0 \leftrightarrow		7 22		7 30	120/103
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵			31 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵	7 37	1	38	
x Báhoň z		3	41	0 ⁵	41 ⁵	
x Šenkvice	0	6	47 ⁵	1	48 ⁵	
x Pezinok	0	5	53 ⁵	1	54 ⁵	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2 ⁵			8 00	
x Svätý Jur z		1	8 01	0 ⁵	01 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	8 06	1	8 07	

Os 3808 ZSSK

ide v \times nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Trnava - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361.1. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0 \leftrightarrow		8 02		8 25	120/103
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵			26 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵	8 32	1	33	
x Báhoň z		3	36	0 ⁵	36 ⁵	
x Šenkvice	0	6	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Pezinok	0	5	48 ⁵	1	49 ⁵	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2 ⁵			55	
x Svätý Jur z		1	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	9 01	1	9 02	

Os 3809 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Petržalka - **Bratislava-Rača** - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		7 48 ⁵		7 49 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	7 54	0 ⁵	54 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			55	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Pezinok	0	2 ⁵	8 00 ⁵	1	8 01 ⁵	
x Šenkvice	0	5 ⁵	07	1	08	
x Báhoň z		5 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Cífer	0	3	17	1	18	
x Trnava nákl. st.	0	5			23	
x Trnava	0☒	2	8 25	3	8 28	

Os 3810 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Trnava - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0☒				9 29	120/103
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵			30 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵	9 36	0 ⁵	36 ⁵	
x Báhoň z		3	39 ⁵	0 ⁵	40	
x Šenkvice	0	6	46	0 ⁵	46 ⁵	
x Pezinok	0	5	51 ⁵	8	59 ⁵	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	10 02	0 ⁵	10 02 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2 ⁵			05	
x Svätý Jur z		1	06	0 ⁵	06 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	10 11	1	10 12	

Os 3811 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - **Bratislava-Rača** - Trnava

HKV na službu pohotovité

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0		8 48 ⁵		8 49 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	8 54	0 ⁵	54 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			55	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Pezinok	0	2 ⁵	9 00 ⁵	1	9 01 ⁵	
x Šenkvice	0	5 ⁵	07	1	08	
x Báhoň z		5 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Cífer	0	3	17	1	18	
x Trnava nákl. st.	0	5			23	
x Trnava	0	2	9 25			

Os 3812 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - **Trnava** - **Bratislava-Rača** - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄		10 02		10 25	120/103
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵			26 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵	10 32	1	33	
x Báhoň z		3	36	0 ⁵	36 ⁵	
x Šenkvice	0	6	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Pezinok	0	5	48 ⁵	1	49 ⁵	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2 ⁵			55	
x Svätý Jur z		1	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	11 01	1	11 02	

Os 3813 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - **Bratislava-Rača** - **Trnava** - Galanta

HKV na službu pohotovú

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0		9 48 ⁵		9 49 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	9 54	0 ⁵	54 ⁵	
x Vých Svätý Jur	0	0 ⁵			55	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Pezinok	0	2 ⁵	10 00 ⁵	1	10 01 ⁵	
x Šenkvice	0	5 ⁵	07	1	08	
x Báhoň z		5 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Cífer	0	3	17	1	18	
x Trnava nákl. st.	0	5			23	
x Trnava	0☒	2	10 25	3	10 28	

Os 3814 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Trnava - **Bratislava-Rača** - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0☒				11 29	120/103
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵			30 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵	11 36	7	43	
x Báhoň z		3	46	0 ⁵	46 ⁵	
x Šenkvice	0	6	52 ⁵	1	53 ⁵	
x Pezinok	0	5	58 ⁵	1	59 ⁵	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	12 02	0 ⁵	12 02 ⁵	
x Vých Svätý Jur	0	2 ⁵			05	
x Svätý Jur z		1	06	0 ⁵	06 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	12 11	1	12 12	

Os 3815 ZSSK

ide v \times nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - **Bratislava-Rača** - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		10 48 ⁵		10 49 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	10 54	0 ⁵	54 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			55	
x Pezinok zastávka z.....		2 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Pezinok	0	2 ⁵	11 00 ⁵	1	11 01 ⁵	
x Šenkvice	0	5 ⁵	07	1	08	
x Báhoň z		5 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Cífer	0	3	17	1	18	
x Trnava nákl. st.	0	5			23	
x Trnava	0⇄	2	11 25	3	11 28	

Os 3816 ZSSK

ide v \times nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - **Trnava** - **Bratislava-Rača** - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0⇄		12 02		12 25	120/103
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵			26 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵	12 32	1	33	
x Báhoň z		3	36	0 ⁵	36 ⁵	
x Šenkvice	0	6	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Pezinok	0	5	48 ⁵	1	49 ⁵	
x Pezinok zastávka z.....		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2 ⁵			55	
x Svätý Jur z		1	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	13 01	1	13 02	

Os 3817 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - **Bratislava-Rača** - **Trnava** - Galanta

HKV na službu pohotovú

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0		11 41 ⁵		11 42	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	11 46 ⁵	0 ⁵	47	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			47 ⁵	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
x Pezinok	0	3	53 ⁵	6 ⁵	12 00	
x Šenkvice	0	5 ⁵	12 05 ⁵	0 ⁵	12 06	
x Báhoň z		5 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
x Cífer	0	3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
x Trnava nákl. st.	0	5 ⁵			21 ⁵	
x Trnava	0☒	1	12 22 ⁵	5 ⁵	12 28	

Os 3818 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - **Trnava** - **Bratislava-Rača** - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0☒		13 05		13 25	120/103
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵			26 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵	13 32	1	33	
x Báhoň z		3	36	0 ⁵	36 ⁵	
x Šenkvice	0	6	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Pezinok	0	5	48 ⁵	1	49 ⁵	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2 ⁵			55	
x Svätý Jur z		1	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	14 01	1	14 02	

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Os 3819 ZSSK

ide v \times nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - **Bratislava-Rača** - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		12 48 ⁵		12 49 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	12 54	0 ⁵	54 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			55	
x Pezinok zastávka z.....		2 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Pezinok	0	2 ⁵	13 00 ⁵	1	13 01 ⁵	
x Šenkvice	0	5 ⁵	07	1	08	
x Báhoň z		5 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Cífer	0	3	17	1	18	
x Trnava nákl. st.	0	5			23	
x Trnava	0⇄	2	13 25	3	13 28	

Os 3820 ZSSK

ide v \times nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - **Trnava** - **Bratislava-Rača** - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0⇄		14 02		14 25	120/103
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵			26 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵	14 32	1	33	
x Báhoň z		3	36	0 ⁵	36 ⁵	
x Šenkvice	0	6	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Pezinok	0	5	48 ⁵	1	49 ⁵	
x Pezinok zastávka z.....		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2 ⁵			55	
x Svätý Jur z		1	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	15 01	1	15 02	

Os 3821 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - **Bratislava-Rača** - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		13 48 ⁵		13 49 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	13 54	0 ⁵	54 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			55	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Pezinok	0	2 ⁵	14 00 ⁵	1	14 01 ⁵	
x Šenkvice	0	5 ⁵	07	1	08	
x Báhoň z		5 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Cífer	0	3	17	1	18	
x Trnava nákl. st.	0	5			23	
x Trnava	0☞	2	14 25	3	14 28	

Os 3822 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - **Trnava** - **Bratislava-Rača** - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0☞		15 05		15 25	120/103
x Trnava nákl. st.	0	2			27	
x Cífer	0	5	15 32	1	33	
x Báhoň z		3	36	0 ⁵	36 ⁵	
x Šenkvice	0	6	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Pezinok	0	5	48 ⁵	1	49 ⁵	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2			54 ⁵	
x Svätý Jur z		1	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Bratislava-Rača	0	5	16 01	1	16 02	

Os 3823 ZSSK

ide v \times nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - **Bratislava-Rača** - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		14 48 ⁵		14 49 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	14 54	0 ⁵	54 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			55	
x Pezinok zastávka z.....		2 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Pezinok	0	2 ⁵	15 00 ⁵	1	15 01 ⁵	
x Šenkvice	0	5 ⁵	07	1	08	
x Báhoň z		5 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Cífer	0	3	17	1	18	
x Trnava nákl. st.	0	5			23	
x Trnava	0⇄	2	15 25	3	15 28	

Os 3824 ZSSK

ide v \times nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - **Trnava** - Bratislava-Rača - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0⇄		16 02		16 25	120/103
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵			26 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵	16 32	1	33	
x Báhoň z		3	36	0 ⁵	36 ⁵	
x Šenkvice	0	6	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Pezinok	0	5	48 ⁵	1	49 ⁵	
x Pezinok zastávka z.....		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2 ⁵			55	
x Svätý Jur z		1	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	17 01	1	17 02	

Os 3825 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - **Bratislava-Rača** - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		15 48 ⁵		15 49 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		5	15 54 ⁵	0 ⁵	55	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			55 ⁵	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
x Pezinok	0	2 ⁵	16 01	1	16 02	
x Šenkvice	0	5 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
x Báhoň z		5 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Cífer	0	3	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5			22 ⁵	
x Trnava	0☛	2 ⁵	16 25	3	16 28	

Os 3826 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Trnava - **Bratislava-Rača** - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0☛		17 05		17 25	120/103
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵			26 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵	17 32	1	33	
x Báhoň z		3	36	0 ⁵	36 ⁵	
x Šenkvice	0	6	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Pezinok	0	5	48 ⁵	1	49 ⁵	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2 ⁵			55	
x Svätý Jur z		1	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	18 01	1	18 02	

Os 3827 ZSSK

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - **Bratislava-Rača** - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		16 48 ⁵		16 49 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	16 54	0 ⁵	54 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			55	
x Pezinok zastávka z.....		2 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Pezinok	0	2 ⁵	17 00 ⁵	1	17 01 ⁵	
x Šenkvice	0	5 ⁵	07	1	08	
x Báhoň z		5 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Cífer	0	3	17	1	18	
x Trnava nákl. st.	0	5			23	
x Trnava	0⇄	2	17 25	3	17 28	

Os 3828 ZSSK §

ide v ☒, nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - **Trnava** - **Bratislava-Rača** - Bratislava-Nové Mesto

HKV na službu pohotovú

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0⇄		18 06		18 25	120/103
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵			26 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵	18 32	1	33	
x Báhoň z		3	36	0 ⁵	36 ⁵	
x Šenkvice	0	6	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Pezinok	0	5	48 ⁵	1	49 ⁵	
x Pezinok zastávka z.....		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2 ⁵			55	
x Svätý Jur z		1	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	19 01	1	19 02	

§ = ak ide rušiaci vlak 17716 , nesmie ísť vlak 3828

Os 3829 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - **Bratislava-Rača** - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		17 48 ⁵		17 49	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	17 53 ⁵	0 ⁵	54	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			54 ⁵	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
x Pezinok	0	3	18 00 ⁵	6 ⁵	18 07	
x Šenkvice	0	5 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Cífer	0	7	20	0 ⁵	20 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5			25 ⁵	
x Trnava	0☒	1 ⁵	18 27	1	18 28	

Rušiaci Os 3830 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Trnava - **Bratislava-Rača** - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0☒		19 05		19 25	120/103
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵			26 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵	19 32	1	33	
x Báhoň z		3	36	0 ⁵	36 ⁵	
x Šenkvice	0	6	42 ⁵	1	43 ⁵	
x Pezinok	0	5	48 ⁵	1	49 ⁵	
x Pezinok zastávka z		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2 ⁵			55	
x Svätý Jur z		1	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	20 01	1	20 02	

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Os 3831 ZSSK

ide v \times nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - **Bratislava-Rača** - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		18 48 ⁵		18 49 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	18 54	0 ⁵	54 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			55	
x Pezinok zastávka z.....		2 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Pezinok	0	2 ⁵	19 00 ⁵	1	19 01 ⁵	
x Šenkvice	0	5 ⁵	07	1	08	
x Báhoň z		5 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Cífer	0	3	17	1	18	
x Trnava nákl. st.	0	5			23	
x Trnava	0⇄	2	19 25	3	19 28	

Os 3833 ZSSK

ide v \times nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - **Bratislava-Rača** - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		19 48 ⁵		19 49 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		4 ⁵	19 54	0 ⁵	54 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			55	
x Pezinok zastávka z.....		2 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Pezinok	0	2 ⁵	20 00 ⁵	1	20 01 ⁵	
x Šenkvice	0	5 ⁵	07	1	08	
x Báhoň z		5 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
x Cífer	0	3	17	1	18	
x Trnava nákl. st.	0	5			23	
x Trnava	0⇄	2	20 25	23	20 48	

Os 5320 ZSSK

ide v 

Trenčianska Teplá - Trenčín - Chynorany

Privesené postrkové HKV

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0				13 25	90/49
x Trenčín-Opatová z.....		4 ⁵	13 29 ⁵	0 ⁵	30	
x Trenčín	0	6	13 36	14	13 50	

Os 5327 ZSSK

Chynorany - Trenčín - Trenčianska Teplá

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0		18 30 ⁵		18 40	90/43
x Trenčín-Opatová z.....		3 ⁵	18 43 ⁵	0 ⁵	44	
x Trenčianska Teplá	00	5	18 49			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Sv 5391 ZSSK

ide v  nejde 24. XII. - 6. I.

Privesené postrkové HKV

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				6 44	90/43
x Trenčianska Teplá	0	8	6 52			

Sv 5393 ZSSK

ide v ✕

Privesené postrkové HKV

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				8 27	90/43
x Trenčianska Teplá	0	8	8 35			

Sv 5396 ZSSK

ide v © a †

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0				15 23	90/49
x Trenčín	00	8	15 31			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Os 5427 ZSSK

ide v ⑦ a 5.IV., nejde 20., 27.XII., 4.IV., 1.VII. - 31.VIII.

Horné Srnie - Trenčianska Teplá - Trenčín

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0		17 16		17 18	90/49
x Trenčín-Opatová z.....		4 ⁵	17 22 ⁵	0 ⁵	23	
x Trenčín	00	4 ⁵	17 27 ⁵			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Os 5462 ZSSK

ide v ⑦ a 5.IV., nejde 20., 27.XII., 4.IV., 1.VII. - 31.VIII.

Trenčín - Trenčianska Teplá - Vlársky průsmyk CZ

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				18 19	90/43
x Trenčín-Opatová z.....		3 ⁵	18 22 ⁵	0 ⁵	23	
x Trenčianska Teplá	0	3	18 26	1	18 27	

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Sv 11090 VT pp

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				21 12	115/97
x Trenčín-Zlatovce	0	2 ⁵			14 ⁵	120/103
x Výh Nivy	0	4			18 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	4 ⁵			23	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3 ⁵			26 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	0 ⁵			27	
x Výh Potvorice	0	2			29	
x Výh Horná Streda	0	2 ⁵			31 ⁵	
x Piešťany	0	4			35 ⁵	
x Veľké Kostolany	0	5 ⁵			41	
x Leopoldov	0	5			46	
x Výh Brestovany z	0	5			51	
x Trnava	0	6	21 57	3	22 00	
x Trnava nákl. st.	0	2			22 02	
x Cífer	0	5			07	
x Šenkvice	0	6 ⁵			13 ⁵	
x Pezinok	0	3 ⁵			17	
x Výh Svätý Jur	0	2 ⁵			19 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4			23 ⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	0 ⁵			24	
x Bratislava hl.st.	0	6	22 30			

Sv 11091 ZSSK

Bratislava-Rača - Trenčín: ide v ① a 7.I., 6.IV., 6.VII., 2.,16.IX., 2.,18.XI., nejde 5.IV., 5.VII.,1.XI.

Trenčín - Púchov: ide v ① a 7.I., 6.IV., 6.VII., 2.IX., 2.XI., nejde 5.IV., 5.VII.,1.XI.

Bratislava-Nové Mesto - **Bratislava-Rača - Púchov** - Žilina

Privesené postrkové HKV

Bratislava-Rača - Trenčín vložené HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy 61-100 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		0 44		0 46	120/128
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			49 ⁵	
x Pezinok	0	3			52 ⁵	
x Šenkvice	0	3 ⁵			56	
x Cífer	0	6			1 02	
x Trnava nákl. st.	0	6	1 08	8	16	
x Trnava	0	2			18	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			23 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵			28	
x Veľké Kostoľany	0	4 ⁵			32 ⁵	
x Piešťany	0	5			37 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	3 ⁵			41	
x Výh Potvorice	0	2 ⁵			43 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2 ⁵			46	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1			47	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3 ⁵			50 ⁵	
x Výh Nivy	0	4			54 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	4 ⁵			59	
x Trenčín	0	2	2 01	36	2 37	
x Trenčianska Teplá	0	5 ⁵			42 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	3			45 ⁵	
x Ilava	0	3 ⁵			49	
x Ladce	0	2 ⁵			51 ⁵	
x Púchov	0	6 ⁵	2 58	57	3 55	

Rušiaci Sv 11093 ZSSK

ide v ① a 7.I., 6.IV., 6.VII., 2.,16.IX., 2.,18.XI., nejde 5.IV., 5.VII., 1.XI.

Bratislava-Nové Mesto - **Bratislava hl.st.** - **Trenčín**

Privesené postrkové HKV

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy 61-100 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0			2 13		2 50	100/81
x Odb Vinohrady	0	5 ⁵				55 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	1				56 ⁵	120/128
x Výh Svätý Jur	0	4 ⁵				3 01	
x Pezinok	0	3				04	
x Šenkvice	0	3 ⁵				07 ⁵	
x Cífer	0	6				13 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	4 ⁵				18	
x Trnava	0	1	3 19	15		34	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵				39 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵				44	
x Veľké Kostoľany	0	4 ⁵				48 ⁵	
x Piešťany	0	5				53 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	4 ⁵				58	
x Výh Potvorice	0	2 ⁵				4 00 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2 ⁵				03	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1				04	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3 ⁵				07 ⁵	
x Výh Nivy	0	4				11 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	4 ⁵				16	
x Trenčín	0	2	4 18				

Sv 11099 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Púchov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		9 05		9 13	120/107
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			16 ⁵	
x Pezinok	0	3			19 ⁵	
x Šenkvice	0	3 ⁵			23	
x Cífer	0	6			29	
x Trnava nákl. st.	0	5			34	
x Trnava	0	1	9 35	2	37	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			42 ⁵	
x Leopoldov	0	5 ⁵	48	2	50	
x Veľké Kosťany	0	5			55	
x Piešťany	0	5			10 00	
x Výh Horná Streda	0	3 ⁵			03 ⁵	
x Výh Potvorice	0	2 ⁵			06	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2 ⁵			08 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2 ⁵	10 11	2	13	
x Trenčianske Bohuslavice	0	4			17	
x Výh Nivy	0	4			21	
x Trenčín-Zlatovce	0	4 ⁵			25 ⁵	
x Trenčín	0	2 ⁵	28	17	45	
x Trenčianska Teplá	0	6	51	2	53	
x Dubnica nad Váhom	0	3 ⁵			56 ⁵	
x Ilava	0	3 ⁵			11 00	
x Ladce	0	3			03	
x Púchov	0	5	11 08			

Sv 11100 VT pp

Púchov - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				8 24	120/107
x Ladce	0	5 ⁵			29 ⁵	
x Ilava	0	3			32 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	3 ⁵			36	
x Trenčianska Teplá	0	4	8 40	2	42	
x Trenčín	0	6	48	11	59	
x Trenčín-Zlatovce	0	2			9 01	
x Výh Nivy	0	4			05	
x Trenčianske Bohuslavice	0	4 ⁵			09 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4 ⁵	9 14	50	10 04	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	1 ⁵			10 05 ⁵	
x Výh Potvorice	0	2			07 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	2 ⁵			10	
x Piešťany	0	4 ⁵			14 ⁵	
x Veľké Kosťoľany	0	5 ⁵			20	
x Leopoldov	0	6	10 26	2	28	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			33 ⁵	
x Trnava	0	5 ⁵	39	31	11 10	
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵			11 11 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵	11 17	11	28	
x Šenkvice	0	6 ⁵			34 ⁵	
x Pezinok	0	3 ⁵			38	
x Výh Svätý Jur	0	2 ⁵			40 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	11 45	2	11 47	

Rušiaci Sv 11198 VT pp

Prievidza - Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		5 18		5 47	120/103
^x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			52 ⁵	
^x Trnava	0	6 ⁵	5 59	2	6 01	
^x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵			6 02 ⁵	
^x Cífer	0	5 ⁵	6 08	4	12	
^x Šenkvice	0	7			19	
^x Pezinok	0	5	24	12	36	
^x Výh Svätý Jur	0	3			39	
^x Bratislava-Rača	0	5	6 44	14	6 58	

Rušiaci R (RR) 15711 ZSSK

ide v ⑤ a 23., 31.XII., 5.I., 1.IV., 31.VIII., nejde 25.XII., 1.I., 2.IV.

Bratislava hl.st. - Púchov - Humenné

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				15 13	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	15 18	2	20	
x Odb Vinohrady	0	2			22	
x Bratislava-Rača	0	1			23	120/100
x Výh Svätý Jur	0	4			27	160/150 *
x Pezinok	0	2			29	
x Šenkvice	0	3			32	
x Cífer	0	5			37	
x Trnava nákl. st.	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Trnava	0⇄	1	41 ⁵	2 ⁵	44	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			49 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	54	2	56	
x Veľké Kosťany	0	5			16 01	
x Piešťany	0	5	16 06	1	07	
x Výh Horná Streda	0	5			12	
x Výh Pôtvorice	0	2			14	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			16	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	17 ⁵	2	19 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			24 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			27 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3 ⁵			31	140/111 *
x Trenčín	0	1 ⁵	32 ⁵	3	35 ⁵	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	6	41 ⁵	2	43 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			47 ⁵	
x Ilava	0	3			50 ⁵	
x Ladce	0	2 ⁵			53	
x Púchov	0⇄	5	16 58	2 ⁵	17 00 ⁵	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Rušiaci R (RR) 15713 ZSSK

ide v ⑤ a 23., 31.XII., 5.I., 1.IV., 31.VIII., nejde 25.XII., 1.I., 2.IV.

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				17 13	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	17 18	2	20	
x Odb Vinohrady	0	2			22	
x Bratislava-Rača	0	1			23	120/100
x Výh Svätý Jur	0	4			27	160/150 *
x Pezinok	0	2			29	
x Šenkvice	0	3			32	
x Cífer	0	5			37	
x Trnava nákl. st.	0	3 ⁵			40 ⁵	
x Trnava	0⇄	1	41 ⁵	2 ⁵	44	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			49 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	54	2	56	
x Veľké Kostoľany	0	5			18 01	
x Piešťany	0	5	18 06	1	07	
x Výh Horná Streda	0	5			12	
x Výh Potvorice	0	2			14	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			16	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	17 ⁵	2	19 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			24 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			27 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3 ⁵			31	140/111 *
x Trenčín	0	1 ⁵	32 ⁵	3	35 ⁵	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	6	41 ⁵	2	43 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			47 ⁵	
x Ilava	0	3			50 ⁵	
x Ladce	0	2 ⁵			53	
x Púchov	0⇄	5	18 58	2 ⁵	19 00 ⁵	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Rušiaci R (RR) 15715 ZSSK §

ide v ⑤ a 23., 31.XII., 5.I., 1.IV., 31.VIII., 14.IX., 16.XI., nejde 25.XII., 1.I., 2.IV.

Bratislava hl.st. - Púchov - Žilina

HKV r.361.1. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				19 21	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	19 26	2	28	
x Odb Vinohrady	0	2			30	
x Bratislava-Rača	0	1			31	120/100
x Výh Svätý Jur.....	0	4			35	160/150 *
x Pezinok	0	2			37	
x Šenkvice	0	3			40	
x Cífer	0	5			45	
x Trnava nákl. st.....	0	3 ⁵			48 ⁵	
x Trnava	0⇄	1	49 ⁵	2 ⁵	52	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			57 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	20 02	2	20 04	
x Veľké Kosťany	0	5			09	
x Piešťany	0	5	14	1	15	
x Výh Horná Streda.....	0	5			20	
x Výh Pôtvorice	0	2			22	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			24	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	25 ⁵	2	27 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			32 ⁵	
x Výh Nivy	0	3 ⁵			36	
x Trenčín-Zlatovce	0	4 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	140/111 *
x Trenčín	0	3 ⁵	45	3	48	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	6	54	2	56	
x Dubnica nad Váhom	0	4			21 00	
x Ilava	0	3			03	
x Ladce	0	2 ⁵			05 ⁵	
x Púchov	0⇄	5	21 10 ⁵	2 ⁵	21 13	

§ = ak ide rušiaci vlak 17715 , nesmie ísť rušiaci vlak 15715

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Rušiaci R (RR) 16702 ZSSK

ide v ⑥ a †

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Trenčín	0		G			5 26⁵	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	2⁵				29	160/152 *
x Výh Nivy	0	3⁵				32⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				35⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3⁵	H	5 39	2	41	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				43	
x Výh Potvorice	0	2⁵				45⁵	
x Výh Horná Streda	0	2				47⁵	
x Piešťany	0	3⁵	G	51	1	52	
x Veľké Kosťany	0	6⁵				58⁵	
x Leopoldov	0	4		6 02⁵	2	6 04⁵	
x Výh Brestovany z	0	5⁵				10	
x Trnava	0⇄	5⁵	G	15⁵	2⁵	18	
x Trnava nákl. st.	0	1				19	
x Cífer	0	5				24	
x Šenkvice	0	5				29	
x Pezinok	0	2⁵				31⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2				33⁵	120/96
x Bratislava-Rača	0	3⁵				37	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				38	
x Bratislava-Vinohrady z		1⁵		39⁵	2	41⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵		6 47			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Rušiaci R (RR) 17610 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 4.IV., 4.VII., 31.X.

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Púchov	0⇄		G	17 43 ⁵		17 46	160/145 *
x Ladce	0	6				52	
x Ilava	0	2 ⁵				54 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2 ⁵				57	
x Trenčianska Teplá	0	3	G	18 00	2 ⁵	18 02 ⁵	
x Trenčín	0	5 ⁵	G	08	2 ⁵	10 ⁵	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	2 ⁵				13	160/152 *
x Výh Nivy	0	4				17	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3 ⁵				20 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3 ⁵	H	24	2 ⁵	26 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				28 ⁵	
x Výh Potvorice	0	2 ⁵				31	
x Výh Horná Streda	0	2				33	
x Piešťany	0	3 ⁵	G	36 ⁵	2 ⁵	39	
x Veľké Kostoľany	0	6 ⁵				45 ⁵	
x Leopoldov	0	4		49 ⁵	2	51 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵				57	
x Trnava	0⇄	6 ⁵	G	19 03 ⁵	3	19 06 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	2				08 ⁵	
x Cífer	0	4				12 ⁵	
x Šenkvice	0	5				17 ⁵	
x Pezinok	0	2 ⁵				20	
x Výh Svätý Jur	0	2				22	120/96
x Bratislava-Rača	0	3 ⁵				25 ⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				26 ⁵	
x Bratislava-Vinohrady z		1 ⁵		28	2 ⁵	30 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵		19 36			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Rušiáci R (RR) 17612 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 4.IV., 4.VII., 31.X.

Humenné - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Púchov	0					19 38 ⁵	160/145 *
x Ladce	0	5				43 ⁵	
x Ilava	0	2 ⁵				46	
x Dubnica nad Váhom	0	2 ⁵				48 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	2 ⁵				51	
x Trenčín	0	4 ⁵	G	19 55 ⁵	2	57 ⁵	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	2 ⁵				20 00	160/152 *
x Výh Nivy	0	4				04	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3 ⁵				07 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2 ⁵				10	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	0 ⁵				10 ⁵	
x Výh Potvorice	0	2 ⁵				13	
x Výh Horná Streda	0	2				15	
x Piešťany	0	3				18	
x Veľké Kostoľany	0	4 ⁵				22 ⁵	
x Leopoldov	0	3 ⁵				26	
x Výh Brestovany z	0	4				30	
x Trnava	0⇄	6	G	20 36	2	38	
x Trnava nákl. st.	0	2				40	
x Cífer	0	4				44	
x Šenkvice	0	5				49	
x Pezinok	0	2 ⁵				51 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2				53 ⁵	120/96
x Bratislava-Rača	0	3 ⁵				57	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				58	
x Bratislava-Vinohrady z		1 ⁵		59 ⁵	2	121 01 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	4 ⁵		21 06			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Rušiaci R (RR) 17715 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 1.IX., 1.XI., nejde 27.XII.- 3.I., 4.IV., 4.VII.-29.VIII., 31.X.

Bratislava hl.st. - Púchov - Žilina

HKV r.350. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				19 21	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	19 26	2	28	
x Odb Vinohrady	0	2			30	
x Bratislava-Rača	0	1			31	120/100
x Výh Svätý Jur.....	0	4			35	160/150 *
x Pezinok	0	2			37	
x Šenkvice	0	3			40	
x Cífer	0	5			45	
x Trnava nákl. st.....	0	3 ⁵			48 ⁵	
x Trnava	0⇄	1	49 ⁵	2 ⁵	52	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			57 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	20 02	2	20 04	
x Veľké Kosťany	0	5			09	
x Piešťany	0	5	14	1	15	
x Výh Horná Streda.....	0	5			20	
x Výh Potvorice	0	2			22	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			24	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	25 ⁵	2	27 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5			32 ⁵	
x Výh Nivy	0	3 ⁵			36	
x Trenčín-Zlatovce	0	4 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	140/111 *
x Trenčín	0	3 ⁵	45	3	48	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	6	54	2	56	
x Dubnica nad Váhom	0	4			21 00	
x Ilava	0	3			03	
x Ladce	0	2 ⁵			05 ⁵	
x Púchov	0⇄	5	21 10 ⁵	2 ⁵	21 13	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Rušiaci R (RR) 17716 ZSSK

ide v †, nejde 24.XII.- 3.I., 2., 4.IV.,1., 8.V., 4.VII., 31.X.

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.361.1. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
x Púchov	0⇄		G	16 59 ⁵		17 02	120/107
x Ladce	0	6				17 08	
x Ilava	0	4		17 12	1 ⁵	13⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5⁵		19	1 ⁵	20⁵	
x Trenčianska Teplá	0	5	F	25⁵	2	27⁵	
x Trenčín	0	6	F	33⁵	2	35⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3		38⁵	1	39⁵	
x Výh Nivy	0	5				44⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	4⁵				49	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4⁵	H	53⁵	2	55⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				57⁵	
x Výh Potvorice	0	2				59⁵	
x Výh Horná Streda	0	2⁵				18 02	
x Piešťany	0	4⁵	G	18 06⁵	2	08⁵	
x Veľké Kostoľany	0	6⁵				15	
x Leopoldov	0	5⁵		20⁵	2	22⁵	
x Výh Brestovany z	0	6				28⁵	
x Trnava	0⇄	6⁵	G	35	2	37	
x Trnava nákl. st.	0	1⁵				38⁵	
x Cífer	0	4⁵				43	
x Šenkvice	0	5⁵				48⁵	
x Pezinok	0	4⁵		53	1	54	
x Výh Svätý Jur	0	3⁵				57⁵	
x Bratislava-Rača	0	3⁵				19 01	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				02	
x Bratislava-Vinohrady z		1⁵		19 03⁵	1 ⁵	05	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵		19 10⁵			

Rušiaci R (RR) 17718 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 1.IX., 1.XI., nejde 27.XII.- 3.I., 4.IV., 4.VII.- 29.VIII., 31.X.

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	4	5	6	7	8
x Púchov	0⇄		E	18 49		18 51	120/107
x Ladce	0	6 ⁵				57 ⁵	
x Ilava	0	3		19 00 ⁵	1	19 01 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5 ⁵		07	1	08	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	F	12 ⁵	1 ⁵	14	
x Trenčín	0	6 ⁵	F	20 ⁵	2	22 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	3 ⁵		26	1	27	
x Výh Nivy	0	5 ⁵				32 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	4				36 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4	H	40 ⁵	2	42 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				44 ⁵	
x Výh Potvorice	0	2 ⁵				47	
x Výh Horná Streda	0	2 ⁵				49 ⁵	
x Piešťany	0	4 ⁵	G	54	1	55	
x Veľké Kostoľany	0	7				20 02	
x Leopoldov	0	4 ⁵		20 06 ⁵	1 ⁵	08	
x Výh Brestovany z	0	6				14	
x Trnava	0⇄	6	G	20	2	22	
x Trnava nákl. st.	0	2				24	
x Cífer	0	4				28	
x Šenkvice	0	6				34	
x Pezinok	0	4		38	1	39	
x Výh Svätý Jur	0	4				43	
x Bratislava-Rača	0	3 ⁵				46 ⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				47 ⁵	
x Bratislava-Vinohrady z		1 ⁵		49	1 ⁵	50 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵		20 56			

R (RR) 17720 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 1.IX., 1.XI., nejde 27.XII.- 3.I., 4.IV., 4.VII.- 29.VIII., 31.X.

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Púchov	0⇄		F	21 12 ⁵		21 14	160/145 *
x Ladce	0	6				20	
x Ilava	0	2 ⁵				22 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	2 ⁵				25	
x Trenčianska Teplá	0	3	F	21 28	2	30	
x Trenčín	0	5 ⁵	F	35 ⁵	2	37 ⁵	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	2 ⁵				40	160/152 *
x Výh Nivy	0	4				44	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				47	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3 ⁵	H	50 ⁵	2	52 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				54 ⁵	
x Výh Potvorice	0	2 ⁵				57	
x Výh Horná Streda	0	2				59	
x Piešťany	0	3 ⁵	G	22 02 ⁵	1 ⁵	22 04	
x Veľké Kostoľany	0	6 ⁵				10 ⁵	
x Leopoldov	0	4		14 ⁵	2	16 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵				22	
x Trnava	0⇄	5 ⁵	G	27 ⁵	2 ⁵	30	
x Trnava nákl. st.	0	2				32	
x Cífer	0	4				36	
x Šenkvice	0	5				41	
x Pezinok	0	2 ⁵				43 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2				45 ⁵	120/96
x Bratislava-Rača	0	3 ⁵				49	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				50	
x Bratislava-Vinohrady z		1 ⁵		51 ⁵	2	53 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵		22 59			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Rušiaci Os (REX) 17728 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 27.XII.- 3.I., 4.IV., 4.VII., 31.X.

Prievidza - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 370 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		20 31 ⁵		20 35	100/67
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵			41 ⁵	
x Trnava	0	7	20 48 ⁵	2	50 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	2			52 ⁵	
x Cífer	0	5			57 ⁵	
x Šenkvice	0	7			21 04 ⁵	
x Pezinok	0	5 ⁵	21 10	1	11	
x Výh Svätý Jur	0	4			15	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵			19 ⁵	
x Odb Vinohrady	0	1			20 ⁵	
x Bratislava-Vinohrady z		1 ⁵	22	1	23	
x Bratislava hl.st.	0	6	21 29			

Rušiaci R (RR) 17764 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 27.XII.- 3.I., 4.IV., 4.VII., 31.X.

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	4	5	6	7	8
x Púchov	0⇄		G	22 00		22 02	160/145 *
x Ladce	0	7				09	
x Ilava	0	3 ⁵		22 12 ⁵	1	13 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5 ⁵		19	1	20	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	G	24 ⁵	1	25 ⁵	
x Trenčín	0	6	G	31 ⁵	2	33 ⁵	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	2 ⁵				36	160/152 *
x Výh Nivy	0	4				40	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3				43	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3 ⁵	H	46 ⁵	2	48 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2				50 ⁵	
x Výh Potvorice	0	2 ⁵				53	
x Výh Horná Streda	0	2				55	
x Piešťany	0	3 ⁵	G	58 ⁵	1	59 ⁵	
x Veľké Kostoľany	0	6 ⁵				23 06	
x Leopoldov	0	4		23 10	1	11	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵				16 ⁵	
x Trnava	0⇄	5 ⁵	G	22	2	24	
x Trnava nákl. st.	0	2				26	
x Cífer	0	4				30	
x Šenkvice	0	5				35	
x Pezinok	0	2 ⁵				37 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2				39 ⁵	120/96
x Bratislava-Rača	0	3 ⁵				43	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				44	
x Bratislava-Vinohrady z		1 ⁵		45 ⁵	2	47 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵		23 53			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Rušiaci Nex 41624 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Liptovský Hrádok - **Púchov** - **Bratislava-Rača** - Gratwein-Gratkorn AT

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Púchov		0		16 51		18 23	95/65
x Ladce		0	10			18 33	
x Ilava		0	4			37	
x Dubnica nad Váhom		0	4			41	
x Trenčianska Teplá		0	3 ⁵			44 ⁵	
x Trenčín		0	6			50 ⁵	85/60
x Trenčín-Zlatovce		0	1 ⁵			52	95/65
x Výh Nivy		0	4 ⁵			56 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice		0	6			19 02 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom		0	5 ⁵	19 08	3	11	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49		0	3			14	
x Výh Potvorice		0	4			18	
x Výh Horná Streda		0	3			21	
x Piešťany		0	5 ⁵			26 ⁵	
x Veľké Kosťany		0	7			33 ⁵	
x Leopoldov		0	6 ⁵	40	10	50	
x Výh Brestovany z		0	8 ⁵			58 ⁵	90/60
x Trnava		0	6			20 04 ⁵	95/65
x Trnava nákl. st.		0	1			05 ⁵	
x Cífer		0	5 ⁵			11	
x Šenkvice		0	8			19	90/64
x Pezinok		0	6	20 25	31	56	
x Výh Svätý Jur		0	5			21 01	95/62
x Bratislava-Rača		0	6	21 07	59	22 06	

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Nex 41625 ZSSKC

Vlak chodí v ①/②.

Gratwein-Gratkorn AT - **Bratislava-Rača** - **Púchov** - Liptovský Hrádok

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U4 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0			22 56		23 30	90/60
x Výh Svätý Jur	0	5 ⁵				23 35 ⁵	95/60
x Pezinok	0	3 ⁵				39	90/62
x Šenkvice	0	4 ⁵				43 ⁵	95/65
x Cífer	0	7 ⁵				51	
x Trnava nákl. st.	0	6				57	
x Trnava	0	0 ⁵				57 ⁵	90/60
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵				0 03	95/58
x Leopoldov	0	5 ⁵				08 ⁵	100/63
x Veľké Kostolany	0	4 ⁵				13	
x Piešťany	0	6 ⁵				19 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	5				24 ⁵	
x Výh Potvorice	0	3				27 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2 ⁵				30	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3	0 33	5		38	95/60
x Trenčianske Bohuslavice	0	5				43	
x Výh Nivy	0	5				48	
x Trenčín-Zlatovce	0	5 ⁵				53 ⁵	85/60
x Trenčín	0	1 ⁵				55	100/63
x Trenčianska Teplá	0	7	1 02	155		3 37	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵				3 41 ⁵	
x Ilava	0	4				45 ⁵	
x Ladce	0	3 ⁵				49	95/63
x Púchov	0	6				3 55	

Nex 42510 ZSSKC

Vlak chodí v ①/②,②/③,④/⑤,⑦/①.

Komárom HU - **Leopoldov** - **Púchov** - Žilina-Teplička odch.sk.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1580 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		21 30		23 20	100/69
x Veľké Kostolány	0	8 ⁵			23 28 ⁵	
x Piešťany	0	6 ⁵			35	
x Výh Horná Streda	0	5			40	
x Výh Potvorice	0	3			43	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2 ⁵			45 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2 ⁵	23 48	2	50	
x Trenčianske Bohuslavice	0	7			57	
x Výh Nivy	0	5 ⁵			0 02 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	5 ⁵			08	90/68
x Trenčín	0	1 ⁵			09 ⁵	100/69
x Trenčianska Teplá	0	6 ⁵	0 16	2	18	
x Dubnica nad Váhom	0	6			24	
x Ilava	0	4 ⁵			28 ⁵	
x Ladce	0	3 ⁵			32	
x Púchov	0	6			0 38	

Nex 42511 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,③,⑤.

Žilina-Teplička odch.sk. - **Púchov - Leopoldov** - Komárom HU

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1580 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				18 59	95/65
x Ladce	0	6⁵			19 05⁵	
x Ilava	0	3⁵			09	
x Dubnica nad Váhom	0	4⁵			13⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4⁵	19 18	5	23	
x Trenčín	0	8⁵			31⁵	90/68
x Trenčín-Zlatovce	0	1⁵			33	95/65
x Výh Nivy	0	5⁵			38⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5⁵			44	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5	49	3	52	100/69
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			55	
x Výh Potvorice	0	3⁵			58⁵	
x Výh Horná Streda	0	2⁵			20 01	
x Piešťany	0	5			06	
x Veľké Kostolany	0	6⁵			12⁵	
x Leopoldov	0	7⁵	20 20	2	20 22	

Nex 43600 ZSSKC §

Vlak nechodí v ③/④.

Koper SI - Bratislava-Rača - Púchov - Žilina-Teplička odch.sk.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača		0				23 10	95/68
x Výh Svätý Jur		0	7			17	
x Pezinok		0	3 ⁵			20 ⁵	90/62
x Šenkvice		0	4 ⁵			25	95/68
x Cífer		0	7 ⁵			32 ⁵	
x Trnava nákl. st.		0	6			38 ⁵	
x Trnava		0	0 ⁵			39	
x Výh Brestovany z		0	5 ⁵			44 ⁵	100/66
x Leopoldov		0	5 ⁵			50	
x Veľké Kostoľany		0	4 ⁵			54 ⁵	
x Piešťany		0	6 ⁵			0 01	
x Výh Horná Streda		0	5			06	
x Výh Potvorice		0	3			09	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49		0	2 ⁵			11 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom		0	3 ⁵	0 15	2	17	95/60
x Trenčianske Bohuslavice		0	5 ⁵			22 ⁵	100/66
x Výh Nivy		0	5			27 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce		0	5 ⁵			33	90/68
x Trenčín		0	1 ⁵			34 ⁵	100/63
x Trenčianska Teplá		0	8 ⁵	43	182	3 45	
x Dubnica nad Váhom		0	6			3 51	
x Ilava		0	4			55	
x Ladce		0	3 ⁵			58 ⁵	95/63
x Púchov		0	5 ⁵			4 04	

§ = ak ide rušiaci vlak 57601, nesmie ísť vlak 43600

Nex 43601 ZSSKC

Žilina-Teplička odch.sk. - Púchov - Bratislava-Rača - Koper SI

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1580 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				23 37	95/65
x Ladce	0	6 ⁵			43 ⁵	
x Ilava	0	3 ⁵			47	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			51 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3 ⁵			55	
x Trenčín	0	5			0 00	90/68
x Trenčín-Zlatovce	0	1 ⁵			01 ⁵	95/65
x Výh Nivy	0	5			06 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5 ⁵			12	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6	0 18	3	21	100/69
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			24	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			27 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	2 ⁵			30	
x Piešťany	0	5			35	
x Veľké Kostoľany	0	6 ⁵			41 ⁵	
x Leopoldov	0	5			46 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	6			52 ⁵	95/68
x Trnava	0	6			58 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	0 ⁵			59	
x Cífer	0	5 ⁵			1 04 ⁵	
x Šenkvice	0	7 ⁵			12	90/64
x Pezinok	0	4 ⁵			16 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			19 ⁵	95/62
x Bratislava-Rača	0	6 ⁵	1 26	27	1 53	

Nex 43602 ZSSKC

Vlak chodí v ③.

Koper SI - Bratislava-Rača - Púchov - Žilina-Teplička odch.sk.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača		0		12 55		13 02	95/68
x Výh Svätý Jur		0	6			13 08	
x Pezinok		0	3 ⁵			11 ⁵	90/62
x Šenkvice		0	4 ⁵			16	95/68
x Cífer		0	7 ⁵			23 ⁵	
x Trnava nákl. st.		0	6			29 ⁵	
x Trnava		0	1			30 ⁵	
x Výh Brestovany z		0	6			36 ⁵	100/66
x Leopoldov		0	6 ⁵			43	
x Veľké Kostoľany		0	5 ⁵			48 ⁵	
x Piešťany		0	6 ⁵			55	
x Výh Horná Streda		0	5			14 00	
x Výh Potvorice		0	3			03	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49		0	2 ⁵			05 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom		0	2 ⁵	14 08	22	30	95/60
x Trenčianske Bohuslavice		0	6			36	100/66
x Výh Nivy		0	5			41	
x Trenčín-Zlatovce		0	5 ⁵			46 ⁵	90/68
x Trenčín		0	1 ⁵			48	100/63
x Trenčianska Teplá		0	7	55	155	17 30	
x Dubnica nad Váhom		0	6			17 36	
x Ilava		0	4			40	
x Ladce		0	5	17 45	15	18 00	95/63
x Púchov		0	12			18 12	

Nex 46354 ZSSKC §

Vlak chodí v ⑥.

Trnava nákl. st. - Bratislava hl.st. - Forbach FR

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0				11 05	95/65
x Cífer	0	6 ⁵			11 ⁵	
x Šenkvice	0	7 ⁵			19	90/64
x Pezinok	0	6	11 25	25	50	
x Výh Svätý Jur	0	4			54	95/62
x Bratislava-Rača	0	6	12 00	14	12 14	100/69
x Odb Vinohrady	0	3			17	
x Bratislava hl.st.	0	8	12 25	4	12 29	

§ = ak ide rušiaci vlak 47618, nesmie ísť vlak 46354

Pn 46367 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤.

Poissy FR - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		6 12		7 10	95/68
x Výh Svätý Jur	0	5 ⁵			7 15 ⁵	100/69
x Pezinok	0	4			19 ⁵	95/70
x Šenkvice	0	6 ⁵	7 26	10	36	
x Cífer	0	9			45	
x Trnava nákl. st.	0	7	7 52			

Pn 46840 DBCCZ

Barbosi RO - Leopoldov - Púchov - Chatupki PL

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: U 1000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		21 44		22 00	95/60
x Veľké Kostoľany	0	6 ⁵			22 06 ⁵	
x Piešťany	0	7			13 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	5 ⁵			19	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			22 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			25 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2 ⁵	22 28	59	23 27	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5			23 32	
x Výh Nivy	0	5 ⁵			37 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	5 ⁵			43	85/60
x Trenčín	0	2			45	95/60
x Trenčianska Teplá	0	5			50	
x Dubnica nad Váhom	0	3 ⁵			53 ⁵	
x Ilava	0	4 ⁵			58	
x Ladce	0	3 ⁵			0 01 ⁵	
x Púchov	0	6 ⁵			0 08	

Pn 46841 DBCCZ

Chaľupki PL - Púchov - Leopoldov - Catusa RO

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				5 46	90/59
x Ladce	0	8			54	
x Ilava	0	5 ⁵			59 ⁵	85/53
x Dubnica nad Váhom	0	6 ⁵	6 06	30	6 36	
x Trenčianska Teplá	0	5 ⁵			41 ⁵	
x Trenčín	0	5 ⁵			47	80/54
x Trenčín-Zlatovce	0	3	50	15	7 05	90/59
x Výh Nivy	0	7 ⁵			7 12 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6			18 ⁵	85/53
x Nové Mesto nad Váhom	0	6 ⁵	7 25	2	27	90/57
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			30	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			33 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	3 ⁵			37	
x Piešťany	0	5			42	
x Veľké Kostoľany	0	7			49	
x Leopoldov	0	7			7 56	

Rušiaci Nex 47168 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤.

Lužianky TIP - Leopoldov - Bratislava-Rača - Bochum Langendreer DE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		19 25		19 59	95/60
x Výh Brestovany z	0	8			20 07	90/60
x Trnava	0	6 ⁵			13 ⁵	95/65
x Trnava nákl. st.	0	1			14 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵			20	
x Šenkvice	0	7 ⁵			27 ⁵	90/64
x Pezinok	0	5			32 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			35 ⁵	95/62
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	20 40	96	22 16	

Rušiaci Nex 47169 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑦.

Bochum Langendreer DE - **Bratislava-Rača** - **Leopoldov** - Lužianky TIP

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		17 42		19 04	90/60
x Výh Svätý Jur	0	4			19 08	95/60
x Pezinok	0	3 ⁵			11 ⁵	90/62
x Šenkvice	0	4 ⁵			16	95/65
x Cífer	0	7 ⁵			23 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	6			29 ⁵	
x Trnava	0	1			30 ⁵	90/60
x Výh Brestovany z	0	6			36 ⁵	100/66
x Leopoldov	0	7 ⁵	19 44	106	21 30	

Nex 47170 ZSSKC §

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Lužianky TIP - **Leopoldov** - **Bratislava-Rača** - Gelsenkirchen-Bismarck DE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		19 25		19 59	95/60
x Výh Brestovany z	0	8			20 07	90/60
x Trnava	0	6 ⁵			13 ⁵	95/65
x Trnava nákl. st.	0	1			14 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵			20	
x Šenkvice	0	7 ⁵			27 ⁵	90/64
x Pezinok	0	5			32 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			35 ⁵	95/62
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵	20 40	96	22 16	

§ = ak ide rušiaci vlak 47168, nesmie ísť vlak 47170

Nex 47171 ZSSKC §

Vlak chodí v ①.

Offenburg DE - **Bratislava-Rača** - **Leopoldov** - Lužianky TIP

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		4 52		2 38	95/68
x Výh Svätý Jur	0	6			2 44	100/69
x Pezinok	0	3 ⁵			47 ⁵	95/70
x Šenkvice	0	4 ⁵			52	
x Cífer	0	7 ⁵			59 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	6			3 05 ⁵	
x Trnava	0	0 ⁵			06	
x Výh Brestovany z	0	6			12	100/66
x Leopoldov	0	7	3 19	76	4 35	

§ = ak ide rušiaci vlak 47653, nesmie ísť vlak 47171

Rušiaci Nex 47614 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥/⑦.

Ladce - Bratislava-Rača - Linz Wegscheid AT

HKV r.742 Ladce - Trenčianska Teplá. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

HKV r.240 Trenčianska Teplá - Bratislava-Rača. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Ladce.....	0				22 20	90/57
x Ilava	0	8			28	
x Dubnica nad Váhom	0	6			34	
x Trenčianska Teplá	0	5	22 39	284	3 23	95/65
x Trenčín	0	8 ⁵			3 31 ⁵	85/60
x Trenčín-Zlatovce	0	1 ⁵			33	95/65
x Výh Nivy	0	5			38	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5 ⁵			43 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5 ⁵	3 49	3	52	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	3			55	
x Výh Potvorice	0	4			59	
x Výh Horná Streda.....	0	3			4 02	
x Piešťany	0	5			07	
x Veľké Kosťany	0	7			14	
x Leopoldov	0	7			21	
x Výh Brestovany z	0	8			29	90/60
x Trnava	0	6			35	95/65
x Trnava nákl. st.	0	1			36	
x Cífer	0	5 ⁵			41 ⁵	
x Šenkvice	0	7 ⁵			49	90/64
x Pezinok	0	4 ⁵			53 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			56 ⁵	95/62
x Bratislava-Rača	0	6 ⁵	5 03	243	9 06	

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Rušiaci Pn 47616 ZSSKC

Vlak chodí v ①, ② okrem 5.IV., 24.V., 26.X. a 1.XI..

Haniska p.K. - **Púchov** - **Bratislava-Rača** - Krems a.d. Donau AT

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				1 20	100/70
x Ladce	0	6⁵			26⁵	
x Ilava	0	3⁵			30	
x Dubnica nad Váhom	0	4			34	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵			37⁵	
x Trenčín	0	5			42⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	1⁵			44	
x Vých Nivy	0	5⁵			49⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5⁵			55	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5	2 00	3	2 03	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			06	
x Vých Potvorice	0	3⁵			09⁵	
x Vých Horná Streda	0	2⁵			12	
x Piešťany	0	4⁵			16⁵	
x Veľké Kostolany	0	7			23⁵	
x Leopoldov	0	5			28⁵	
x Vých Brestovany z	0	6			34⁵	
x Trnava	0	6			40⁵	
x Trnava nákl. st.	0	1			41⁵	
x Cífer	0	6			47⁵	
x Šenkvice	0	9			56⁵	
x Pezinok	0	5⁵			3 02	
x Vých Svätý Jur	0	3⁵			05⁵	
x Bratislava-Rača	0	5⁵			3 11	

Nex 47629 PKPCI

Vlak chodí v ②.

Rennbahn Freudenau AT - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača		0				22 01	95/68
x Výh Svätý Jur		0	5 ⁵			06 ⁵	100/69
x Pezinok		0	3 ⁵			10	95/70
x Šenkvice		0	4 ⁵			14 ⁵	
x Cífer		0	7 ⁵			22	
x Trnava nákl. st.		0	7	22 29			

Nex 47641 RTI

Vlak chodí v ⑤ a nejde 25.XII., 1.I.

Wien Stadlau AT - Bratislava-Rača - Leopoldov

HKV r.242. Normatív hmotnosti: U4 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača		0		16 53		17 06	100/64
x Výh Svätý Jur		0	5 ⁵			17 11 ⁵	
x Pezinok		0	4 ⁵			16	95/59
x Šenkvice		0	5			21	100/64
x Cífer		0	7 ⁵			28 ⁵	
x Trnava nákl. st.		0	5 ⁵			34	
x Trnava		0	0 ⁵			34 ⁵	
x Výh Brestovany z		0	5			39 ⁵	
x Leopoldov		0	6 ⁵	17 46			

Rušiaci Nex 47642 RTI

Vlak chodí v ① okrem 21. a 28.XII..

Leopoldov - Bratislava-Rača - Wien Stadlau AT

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				15 55	100/67
x Výh Brestovany z	0	7 ⁵			16 02 ⁵	
x Trnava	0	5 ⁵			08	
x Trnava nákl. st.	0	0 ⁵			08 ⁵	
x Cífer	0	5			13 ⁵	
x Šenkvice	0	7 ⁵			21	
x Pezinok	0	6	16 27	45	17 12	
x Výh Svätý Jur	0	4 ⁵			17 16 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	5 ⁵	17 22	23	17 45	

Rušiaci Nex 47653 ZSSKC

Vlak chodí v ⑤ okrem 25.XII., 1.I., 14.V. a 4.VI..

Steindorf bei Strasswalcher AT - Bratislava-Rača - Leopoldov - Lužianky TIP

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		1 45		2 38	90/60
x Výh Svätý Jur	0	6			2 44	95/60
x Pezinok	0	3 ⁵			47 ⁵	90/62
x Šenkvice	0	4 ⁵			52	95/65
x Cífer	0	7 ⁵			59 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	6			3 05 ⁵	
x Trnava	0	0 ⁵			06	90/60
x Výh Brestovany z	0	6			12	100/66
x Leopoldov	0	7	3 19	76	4 35	

Nex 47800 ZSSKC

Dunaújváros HU - Leopoldov - Púchov - Ostrava hl.n. CZ

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U4 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		17 16		18 08	90/68
x Veľké Kostoľany	0	7 ⁵			18 15 ⁵	
x Piešťany	0	7			22 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	4 ⁵			27	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			30 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			33 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2 ⁵	18 36	12	48	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5 ⁵			53 ⁵	
x Výh Nivy	0	5 ⁵			59	
x Trenčín-Zlatovce	0	5 ⁵			19 04 ⁵	
x Trenčín	0	1 ⁵			06	
x Trenčianska Teplá	0	8	19 14	64	20 18	
x Dubnica nad Váhom	0	5 ⁵			20 23 ⁵	
x Ilava	0	4 ⁵			28	
x Ladce	0	5	20 33	14	47	
x Púchov	0	8			20 55	

Pn 47801 ZSSKC

Ostrava hl.n. CZ - Púchov - Leopoldov - Dunaújváros HU

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				23 06	90/57
x Ladce	0	7	23 13	2	15	
x Ilava	0	6			21	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			25 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	30	9	39	
x Trenčín	0	8 ⁵			47 ⁵	85/60
x Trenčín-Zlatovce	0	2			49 ⁵	90/57
x Výh Nivy	0	5 ⁵			55	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6 ⁵			0 01 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5 ⁵	0 07	3	10	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			13	
x Výh Potvorice	0	4			17	
x Výh Horná Streda	0	3 ⁵			20 ⁵	
x Piešťany	0	5			25 ⁵	
x Veľké Kostoľany	0	7			32 ⁵	
x Leopoldov	0	6 ⁵	0 39	20	0 59	

Rušiaci Nex 47910 VT pp

Koper SI - Bratislava-Rača - Púchov - Žilina-Teplička odch.sk.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		22 19		22 27	95/68
x Výh Svätý Jur	0	9			36	100/69
x Pezínok	0	4			40	90/62
x Šenkvice	0	6			46	95/68
x Cífer	0	7 ⁵			53 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5			58 ⁵	
x Trnava	0	1 ⁵			23 00	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			05 ⁵	100/69
x Leopoldov	0	6 ⁵	23 12	8	20	
x Veľké Kosťany	0	8 ⁵			28 ⁵	
x Piešťany	0	6 ⁵			35	
x Výh Horná Streda	0	5			40	
x Výh Potvorice	0	3			43	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2 ⁵			45 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2 ⁵	48	2	50	
x Trenčianske Bohuslavice	0	7			57	
x Výh Nivy	0	5 ⁵			0 02 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	5 ⁵			08	90/68
x Trenčín	0	1 ⁵			09 ⁵	100/69
x Trenčianska Teplá	0	6 ⁵	0 16	2	18	
x Dubnica nad Váhom	0	6			24	
x Ilava	0	4 ⁵			28 ⁵	
x Ladce	0	3 ⁵			32	
x Púchov	0	6			0 38	

Nex 47911 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,④,⑤.

Žilina-Teplička odch.sk. - Púchov - Bratislava-Rača - Koper SI

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				21 52	100/74
x Ladce	0	6 ⁵			58 ⁵	
x Ilava	0	4			22 02 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			07	
x Trenčianska Teplá	0	4			11	
x Trenčín	0	5			16	95/76
x Trenčín-Zlatovce	0	1 ⁵			17 ⁵	100/77
x Výh Nivy	0	5			22 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5 ⁵			28	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5	22 33	3	36	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2 ⁵			38 ⁵	
x Výh Potvorice	0	3			41 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	2 ⁵			44	
x Piešťany	0	4 ⁵			48 ⁵	
x Veľké Kostolany	0	6 ⁵			55	
x Leopoldov	0	5			23 00	
x Výh Brestovany z	0	6			06	
x Trnava	0	6			12	
x Trnava nákl. st.	0	0 ⁵			12 ⁵	
x Cífer	0	4 ⁵			17	
x Šenkvice	0	7			24	95/72
x Pezinok	0	4 ⁵			28 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			31 ⁵	100/71
x Bratislava-Rača	0	5 ⁵	23 37	32	0 09	

Nex 47918 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑥.

Koper Luka SI - **Bratislava-Rača** - **Leopoldov** - Lužianky TIP

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		21 27		21 50	90/60
x Výh Svätý Jur	0	7			57	95/60
x Pezinok	0	4 ⁵	22 01 ⁵	31 ⁵	22 33	90/62
x Šenkvice	0	6			39	95/65
x Cífer	0	7 ⁵			46 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	6			52 ⁵	
x Trnava	0	0 ⁵			53	90/60
x Výh Brestovany z	0	6			59	100/66
x Leopoldov	0	7	23 06	63	0 09	

Nex 47919 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑥.

Lužianky TIP - **Leopoldov** - **Bratislava-Rača** - Koper Luka SI

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		17 32		17 50	100/77
x Výh Brestovany z	0	8			58	
x Trnava	0	6 ⁵			18 04 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	1			05 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵			11	
x Šenkvice	0	9	18 20	14	34	95/72
x Pezinok	0	7 ⁵			41 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			44 ⁵	100/71
x Bratislava-Rača	0	5 ⁵			18 50	

Nex 48109 PKPCI §

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Trnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Torrille-S. Polo IT

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0				11 49	95/65
x Cífer	0	7			56	
x Šenkvice	0	7 ⁵			12 03 ⁵	90/64
x Pezinok	0	4 ⁵			08	
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			11 ⁵	95/62
x Bratislava-Rača	0	6 ⁵	12 18	53	13 11	

§ = ak ide rušiaci 48125, nesmie ísť vlak 48109

Nex 48114 PKPCI

Vlak chodí v ①,②,⑤.

Torrille-S. Polo IT - Odb Vinohrady - Trnava nákl. st.

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Vinohrady.....	0				11 48	100/66
x Bratislava-Rača	0	3	11 51	4	55	95/68
x Výh Svätý Jur	0	5 ⁵			12 00 ⁵	100/69
x Pezinok	0	4 ⁵	12 05	11	16	95/70
x Šenkvice	0	6			22	
x Cífer	0	7 ⁵			29 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	7 ⁵	12 37			

Rušiaci Nex 48118 PKPCI

Vlak chodí v ②,④.

Livorno Calabrone IT - **Bratislava-Rača** - Trnava nákl. st.

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		12 59		13 10	95/68
x Výh Svätý Jur	0	5			13 15	100/69
x Pezinok	0	3 ⁵			18 ⁵	95/70
x Šenkvice	0	4 ⁵			23	
x Cífer	0	9	13 32	10	42	
x Trnava nákl. st.	0	8	13 50			

Nex 48121 PKPCI §

Vlak chodí v ⑥.

Trnava nákl. st. - **Bratislava-Rača** - Livorno Calabrone IT

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0				19 38	95/65
x Cífer	0	7			45	
x Šenkvice	0	7 ⁵			52 ⁵	90/64
x Pezinok	0	5			57 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			20 01	95/62
x Bratislava-Rača	0	4	20 05	4	20 09	

§ = ak ide rušiaci vlak 3830, nesmie ísť vlak 48121

Rušiaci Nex 48122 PKPCI

Vlak chodí v ④,⑥.

Venezia Marghera IT - **Bratislava-Rača** - Trnava nákl. st.

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		11 51		11 55	95/68
x Výh Svätý Jur	0	5 ⁵			12 00 ⁵	100/69
x Pezinok	0	4 ⁵	12 05	11	16	95/70
x Šenkvice	0	6			22	
x Cífer	0	7 ⁵			29 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	7 ⁵	12 37			

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Rušiaci Nex 48125 PKPCI

Vlak chodí v ②,④.

Trnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Venezia Marghera IT

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0				11 49	95/65
x Cífer	0	7			56	
x Šenkvice	0	7⁵			12 03⁵	90/64
x Pezinok	0	4⁵			08	
x Výh Svätý Jur	0	3⁵			11⁵	95/62
x Bratislava-Rača	0	6⁵	12 18	53	13 11	

Nex 48133 PKPCI

Vlak chodí v ③.

Trnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Venezia Marghera IT

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0				15 35	95/65
x Cífer	0	7			42	
x Šenkvice	0	7⁵			49⁵	90/64
x Pezinok	0	6⁵	15 56	40	16 36	
x Výh Svätý Jur	0	3⁵			16 39⁵	95/62
x Bratislava-Rača	0	5⁵	16 45	24	17 09	

Nex 48134 PKPCI

Vlak chodí v ⑤.

Venezia Marghera IT - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		12 59		13 10	95/68
x Výh Svätý Jur	0	5			13 15	100/69
x Pezinok	0	3⁵			18⁵	95/70
x Šenkvice	0	4⁵			23	
x Cífer	0	9	13 32	10	42	
x Trnava nákl. st.	0	8	13 50			

Nex 48137 PKPCI

Vlak chodí v ①,④.

Trnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Livorno Calambrone IT

HKV r.230. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.		0				16 36	95/65
x Cífer		0	5			41	
x Šenkvice		0	7⁵			48⁵	90/64
x Pezinok		0	6⁵	16 55	4	59	
x Výh Svätý Jur		0	4			17 03	95/62
x Bratislava-Rača		0	6			17 09	

Nex 48240 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④.

Liptovský Hrádok - **Púchov** - **Bratislava-Rača** - Gratwein-Gratkom AT

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				0 07	100/74
x Ladce	0	5⁵			12⁵	
x Ilava	0	3⁵			16	
x Dubnica nad Váhom	0	4			20	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵			23⁵	
x Trenčín	0	5			28⁵	90/68
x Trenčín-Zlatovce	0	1⁵			30	100/74
x Vých Nivy	0	5			35	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5⁵			40⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5⁵	0 46	10	56	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			59	
x Vých Potvorice	0	4			1 03	
x Vých Horná Streda	0	3			06	
x Piešťany	0	4⁵			10⁵	
x Veľké Kostolany	0	6⁵			17	
x Leopoldov	0	4⁵			21⁵	
x Vých Brestovany z	0	5⁵			27	95/68
x Trnava	0	6			33	100/74
x Trnava nákl. st.	0	1			34	
x Cífer	0	5⁵			39⁵	
x Šenkvice	0	7			46⁵	95/72
x Pezinok	0	4⁵			51	
x Vých Svätý Jur	0	3			54	100/71
x Bratislava-Rača	0	7	2 01	132	4 13	

Nex 48241 ZSSKC

Vlak chodí v ④,⑥.

Gratwein-Gratkorn AT - Bratislava-Rača - Púchov - Liptovský Hrádok

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača		0		3 04		5 40	95/68
x Výh Svätý Jur		0	5			5 45	100/69
x Pezinok		0	3 ⁵			48 ⁵	95/70
x Šenkvice		0	5 ⁵	5 54	20	6 14	100/74
x Cífer		0	9			6 23	
x Trnava nákl. st.		0	5			28	
x Trnava		0	0 ⁵			28 ⁵	95/68
x Výh Brestovany z		0	5 ⁵			34	100/69
x Leopoldov		0	7	6 41	64	7 45	
x Veľké Kosťany		0	6 ⁵			7 51 ⁵	
x Piešťany		0	6 ⁵			58	
x Výh Horná Streda		0	5			8 03	
x Výh Potvorice		0	3			06	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49		0	2 ⁵			08 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom		0	2 ⁵	8 11	17	28	
x Trenčianske Bohuslavice		0	6			34	
x Výh Nivy		0	5			39	
x Trenčín-Zlatovce		0	5 ⁵			44 ⁵	90/68
x Trenčín		0	1 ⁵			46	100/69
x Trenčianska Teplá		0	5			51	
x Dubnica nad Váhom		0	3 ⁵			54 ⁵	
x Ilava		0	4			58 ⁵	
x Ladce		0	3 ⁵			9 02	
x Púchov		0	6			9 08	

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Nex 48706 LRL

Vlak chodí v ④.

Nemšová - Trenčianska Teplá - Púchov - Jestřebí CZ

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: U4 560 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0		17 10		18 27	100/69
x Dubnica nad Váhom	0	5			18 32	
x Ilava	0	5 ⁵			37 ⁵	
x Ladce	0	4			41 ⁵	
x Púchov	0	8 ⁵	18 50	54	19 44	

Nex 48707 LRL

Vlak chodí v ④.

Jestřebí CZ - Púchov - Trenčianska Teplá - Nemšová

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0		2 44		3 27	90/57
x Ladce	0	8 ⁵			3 35 ⁵	
x Ilava	0	3 ⁵			39	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			43 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	5 ⁵	3 49	31	4 20	

Rušiaci Nex 49142 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Spišská Nová Ves - Púchov - Bratislava-Rača - Wörgl AT

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Púchov		0				8 44	95/65
x Ladce		0	6 ⁵			50 ⁵	
x Ilava		0	4 ⁵	8 55	22	9 17	
x Dubnica nad Váhom		0	7 ⁵			9 24 ⁵	
x Trenčianska Teplá		0	3 ⁵			28	
x Trenčín		0	4 ⁵			32 ⁵	90/68
x Trenčín-Zlatovce		0	1 ⁵			34	95/65
x Výh Nivy		0	5			39	
x Trenčianske Bohuslavice		0	5 ⁵			44 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom		0	5 ⁵	9 50	3	53	100/69
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49		0	3			56	
x Výh Potvorice		0	4			10 00	
x Výh Horná Streda		0	3			03	
x Piešťany		0	4 ⁵			07 ⁵	
x Veľké Kostoľany		0	6 ⁵			14	
x Leopoldov		0	4 ⁵			18 ⁵	
x Výh Brestovany z		0	5 ⁵			24	95/68
x Trnava		0	6			30	
x Trnava nákl. st.		0	2	10 32	5	37	
x Cífer		0	9 ⁵			46 ⁵	
x Šenkvice		0	7 ⁵			54	90/64
x Pezinok		0	5			59	
x Výh Svätý Jur		0	3			11 02	95/62
x Bratislava-Rača		0	6	11 08	57	12 05	

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Nex 49144 ZSSKC

Vlak chodí v ②.

Spišská Nová Ves - **Púchov** - Bratislava-Rača - Wörgl AT

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				8 44	95/65
x Ladce	0	6⁵			50⁵	
x Ilava	0	4⁵	8 55	22	9 17	
x Dubnica nad Váhom	0	7⁵			9 24⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵			28	
x Trenčín	0	4⁵			32⁵	90/68
x Trenčín-Zlatovce	0	1⁵			34	95/65
x Vých Nivy	0	5			39	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5⁵			44⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5⁵	9 50	3	53	100/69
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			56	
x Vých Potvorice	0	4			10 00	
x Vých Horná Streda	0	3			03	
x Piešťany	0	4⁵			07⁵	
x Veľké Kostolany	0	6⁵			14	
x Leopoldov	0	4⁵			18⁵	
x Vých Brestovany z	0	5⁵			24	95/68
x Trnava	0	6			30	
x Trnava nákl. st.	0	2	10 32	5	37	
x Cífer	0	9⁵			46⁵	
x Šenkvice	0	7⁵			54	90/64
x Pezinok	0	5			59	
x Vých Svätý Jur	0	3			11 02	95/62
x Bratislava-Rača	0	6	11 08	57	12 05	

Pn 51710 ZSSKC

Čierna nad Tisou - **Púchov** - Bratislava-Rača - Bratislava-Pálenisko

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				1 40	90/57
x Ladce	0	7			47	
x Ilava	0	4			51	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			55 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	2 00	13	2 13	
x Trenčín	0	7 ⁵			20 ⁵	85/60
x Trenčín-Zlatovce	0	1 ⁵			22	90/60
x Výh Nivy	0	6 ⁵			28 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	7			35 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5 ⁵	41	3	44	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			47	
x Výh Potvorice	0	4			51	
x Výh Horná Streda	0	3 ⁵			54 ⁵	
x Piešťany	0	5			59 ⁵	
x Veľké Kostoľany	0	7			3 06 ⁵	
x Leopoldov	0	6 ⁵	3 13	24	37	
x Výh Brestovany z	0	8 ⁵			45 ⁵	
x Trnava	0	6			51 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	1			52 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵			58	
x Šenkvice	0	8			4 06	85/56
x Pezinok	0	6			12	
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			15 ⁵	90/54
x Bratislava-Rača	0	6 ⁵	4 22	13	4 35	

Pn 51712 ZSSKC

Čierna nad Tisou - Púchov - Bratislava-Rača - Bratislava-Pálenisko

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0		11 51		12 13	90/57
x Ladce	0	10			12 23	
x Ilava	0	5 ⁵			28 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			33	
x Trenčianska Teplá	0	6	12 39	20	59	
x Trenčín	0	8 ⁵			13 07 ⁵	85/60
x Trenčín-Zlatovce	0	1 ⁵			09	90/60
x Výh Nivy	0	5			14	
x Trenčianske Bohuslavice	0	7			21	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6	13 27	2	29	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			32	
x Výh Potvorice	0	4			36	
x Výh Horná Streda	0	3 ⁵			39 ⁵	
x Piešťany	0	5			44 ⁵	
x Veľké Kostoľany	0	7			51 ⁵	
x Leopoldov	0	6 ⁵	58	24	14 22	
x Výh Brestovany z	0	8 ⁵			14 30 ⁵	
x Trnava	0	6			36 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	1			37 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵			43	
x Šenkvice	0	9			52	85/56
x Pezinok	0	7	14 59	36	15 35	
x Výh Svätý Jur	0	4 ⁵			15 39 ⁵	90/54
x Bratislava-Rača	0	6 ⁵	15 46	11	15 57	

Pn 51720 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦/①.

Čierna nad Tisou - **Púchov** - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 2100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0					19 51	90/57
x Ladce	0	8		19 59	35	20 34	
x Ilava	0	6				20 40	
x Dubnica nad Váhom	0	4⁵				44⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4⁵		20 49	101	22 30	
x Trenčín	0	9				22 39	85/60
x Trenčín-Zlatovce	0	1⁵				40⁵	90/60
x Výh Nivy	0	5				45⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6⁵				52	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6		22 58	3	23 01	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3⁵				23 04⁵	
x Výh Potvorice	0	4				08⁵	
x Výh Horná Streda	0	3⁵				12	
x Piešťany	0	5				17	
x Veľké Kostoľany	0	7				24	
x Leopoldov	0	5⁵				29⁵	
x Výh Brestovany z	0	6⁵				36	
x Trnava	0	7				43	
x Trnava nákl. st.	0	1				44	
x Cífer	0	5⁵				49⁵	
x Šenkvice	0	8⁵				58	85/56
x Pezinok	0	6				0 04	
x Výh Svätý Jur	0	3⁵				07⁵	90/54
x Bratislava-Rača	0	6⁵				0 14	

Pn 51760 ZSSKČ

Vlak chodí denne okrem 25.- 28.XII., 1., 2., 6.I., 4. a 5.IV.

Haniska p.K. - **Púchov - Bratislava-Rača** - Zohor

HKV r.363x2 Púchov - Trenčianska Teplá. Normatív hmotnosti: T4 2200 ton

HKV r.240 Trenčianska Teplá - Bratislava-Rača. Normatív hmotnosti: T4 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				3 11	85/50
x Ladce	0	10	3 21	5	26	
x Ilava	0	5			31	
x Dubnica nad Váhom	0	5			36	
x Trenčianska Teplá	0	6	42	202	7 04	
x Trenčín	0	9			7 13	75/46
x Trenčín-Zlatovce	0	2			15	85/50
x Výh Nivy	0	6			21	
x Trenčianske Bohuslavice	0	7			28	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6	7 34	17	51	90/52
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			54	
x Výh Potvorice	0	4			58	
x Výh Horná Streda	0	3⁵			8 01⁵	
x Piešťany	0	5⁵			07	
x Veľké Kostoľany	0	7			14	
x Leopoldov	0	5⁵			19⁵	
x Výh Brestovany z	0	6⁵			26	85/52
x Trnava	0	7⁵			33⁵	
x Trnava nákl. st.	0	1⁵	8 35	10	45	
x Cífer	0	9⁵			54⁵	
x Šenkvice	0	9			9 03⁵	80/49
x Pezinok	0	6			09⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3⁵			13	85/47
x Bratislava-Rača	0	7	9 20	2	9 22	

Nex 51860 PSZ

Sečovce - Púchov - Bratislava-Rača - Rusovce

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0		23 46		0 12	100/74
x Ladce	0	8 ⁵			0 20 ⁵	
x Ilava	0	3 ⁵			24	
x Dubnica nad Váhom	0	4			28	
x Trenčianska Teplá	0	3 ⁵			31 ⁵	
x Trenčín	0	5 ⁵			37	95/76
x Trenčín-Zlatovce	0	1 ⁵			38 ⁵	100/74
x Výh Nivy	0	5			43 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5 ⁵			49	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5	0 54	10	1 04	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2 ⁵			1 06 ⁵	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			10	
x Výh Horná Streda	0	2 ⁵			12 ⁵	
x Piešťany	0	4 ⁵			17	
x Veľké Kostoľany	0	6 ⁵			23 ⁵	
x Leopoldov	0	6 ⁵	1 30	11	41	
x Výh Brestovany z	0	7 ⁵			48 ⁵	95/68
x Trnava	0	6			54 ⁵	100/74
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵	56	23	2 19	
x Cífer	0	8			2 27	
x Šenkvice	0	7			34	95/72
x Pezinok	0	4 ⁵			38 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			41 ⁵	100/71
x Bratislava-Rača	0	5 ⁵	2 47	41	3 28	

Nex 52790 MTD

Haniska p.K. - Púchov - Bratislava-Rača - Dunajská Streda

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				1 50	100/74
x Ladce	0	7⁵			57⁵	
x Ilava	0	3⁵			2 01	
x Dubnica nad Váhom	0	4			05	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵			08⁵	
x Trenčín	0	5			13⁵	95/76
x Trenčín-Zlatovce	0	1⁵			15	100/74
x Výh Nivy	0	5			20	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6			26	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5	2 31	7	38	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2⁵			40⁵	
x Výh Potvorice	0	3			43⁵	
x Výh Horná Streda	0	2⁵			46	
x Piešťany	0	4⁵			50⁵	
x Veľké Kostoľany	0	6⁵			57	
x Leopoldov	0	4⁵			3 01⁵	
x Výh Brestovany z	0	5⁵			07	95/68
x Trnava	0	6			13	100/74
x Trnava nákl. st.	0	1⁵			14⁵	
x Cífer	0	5			19⁵	
x Šenkvice	0	7			26⁵	95/72
x Pezinok	0	4⁵			31	
x Výh Svätý Jur	0	4⁵			35⁵	100/71
x Bratislava-Rača	0	6			3 41⁵	

Pn 55000 VT pp

Púchov - Trenčín - Bystričany

HKV na službu pohotovú

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: T4 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				9 14	80/43
x Ladce	0	9⁵			23⁵	
x Ilava	0	4			27⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5			32⁵	
x Trenčianska Teplá	0	6⁵	9 39	23	10 02	
x Trenčín	0	10	10 12	16	10 28	

Rušiaci Pn 55050 VT pp

Púchov - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				1 06	90/57
x Ladce	0	9			15	
x Ilava	0	4			19	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			23 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	1 28	28	56	
x Trenčín	0	9			2 05	85/60
x Trenčín-Zlatovce	0	2			07	90/60
x Výh Nivy	0	5			12	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6 ⁵			18 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5 ⁵	2 24	73	3 37	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3 ⁵			3 40 ⁵	
x Výh Potvorice	0	4			44 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	3 ⁵			48	
x Piešťany	0	5			53	
x Veľké Kostoľany	0	7			4 00	
x Leopoldov	0	7	4 07	3	10	
x Výh Brestovany z	0	9			19	
x Trnava	0	6			25	
x Trnava nákl. st.	0	1			26	
x Cífer	0	5 ⁵			31 ⁵	
x Šenkvice	0	7 ⁵			39	85/56
x Pezinok	0	6			45	
x Výh Svätý Jur	0	4			49	90/54
x Bratislava-Rača	0	6	4 55	8	5 03	

Pn 55700 VT pp

Nemšová - Trenčianska Teplá - Trnava nákl. st. - Kúty

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U 560 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0		19 38		21 42	90/68
x Trenčín	0	9 ⁵			21 51 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	2 ⁵			54	
x Výh Nivy	0	5 ⁵			59 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6 ⁵			22 06	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4 ⁵			10 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	1			11 ⁵	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			15	
x Výh Horná Streda	0	3			18	
x Piešťany	0	5			23	
x Veľké Kostoľany	0	7			30	
x Leopoldov	0	5 ⁵			35 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵			42	
x Trnava	0	6			48	
x Trnava nákl. st.	0	2	22 50	15	23 05	

Pn 55808 VTGSK

Čadca - Púchov - Leopoldov - Štúrovo

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				2 00	90/68
x Ladce	0	6⁵			06⁵	
x Ilava	0	5⁵	2 12	8	20	
x Dubnica nad Váhom	0	8			28	
x Trenčianska Teplá	0	4			32	
x Trenčín	0	6			38	
x Trenčín-Zlatovce	0	1⁵			39⁵	
x Vých Nivy	0	5⁵			45	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6⁵			51⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4⁵	56	6	3 02	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	1			3 03	
x Vých Potvorice	0	3⁵			06⁵	
x Vých Horná Streda	0	3⁵			10	
x Piešťany	0	5			15	
x Veľké Kostoľany	0	7			22	
x Leopoldov	0	7	3 29	8	3 37	

Pn 56000 VT pp

Púchov - Bratislava hl.st. - Kúty

Leopoldov - Bratislava hl.st. privesené postrkové HKV

HKV r.363. Normatív hmotnosti: Púchov - Leopoldov S 2100 ton

Leopoldov - Bratislava-Rača S 2000 ton

Bratislava-Rača - Bratislava hl.st. S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Púchov		0				0 47	90/57
x Ladce		0	9⁵			56⁵	
x Ilava		0	4			1 00⁵	
x Dubnica nad Váhom		0	4⁵			05	
x Trenčianska Teplá		0	4			09	
x Trenčín		0	5			14	85/60
x Trenčín-Zlatovce		0	1⁵			15⁵	90/60
x Výh Nivy		0	5⁵			21	
x Trenčianske Bohuslavice		0	6⁵			27⁵	
x Nové Mesto nad Váhom		0	5⁵	1 33	37	2 10	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49		0	3⁵			2 13⁵	
x Výh Potvorice		0	4			17⁵	
x Výh Horná Streda		0	3⁵			21	
x Piešťany		0	5			26	
x Veľké Kostoľany		0	7			33	
x Leopoldov		0	7	2 40	5	45	
x Výh Brestovany z		0	9			54	
x Trnava		0	7			3 01	
x Trnava nákl. st.		0	1⁵			02⁵	
x Cífer		0	5⁵			08	
x Šenkvice		0	8			16	85/56
x Pezinok		0	6			22	
x Výh Svätý Jur		0	3⁵			25⁵	90/54
x Bratislava-Rača		0	5⁵	3 31	15	46	
x Odb Vinohrady		0	3⁵			49⁵	
x Bratislava hl.st.		0	8⁵			3 58	

Nex 56700 CMO

Vlak chodí v ⑤.

Liptovský Hrádok - **Púchov** - Bratislava hl.st. - Kúty

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: U 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				1 20	100/74
x Ladce	0	6⁵			26⁵	
x Ilava	0	3⁵			30	
x Dubnica nad Váhom	0	4			34	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵			37⁵	
x Trenčín	0	5			42⁵	90/68
x Trenčín-Zlatovce	0	1⁵			44	100/74
x Vých Nivy	0	5⁵			49⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5⁵			55	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5	2 00	3	2 03	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	1⁵			04⁵	
x Vých Potvorice	0	3			07⁵	
x Vých Horná Streda	0	2⁵			10	
x Piešťany	0	4⁵			14⁵	
x Veľké Kostolány	0	6⁵			21	
x Leopoldov	0	6	27	13	40	
x Vých Brestovany z	0	7			47	95/68
x Trnava	0	6			53	100/74
x Trnava nákl. st.	0	0⁵			53⁵	
x Cífer	0	5			58⁵	
x Šenkvice	0	7⁵			3 06	95/72
x Pezinok	0	4⁵			10⁵	
x Vých Svätý Jur	0	3			13⁵	100/71
x Bratislava-Rača	0	4⁵			18	
x Odb Vinohrady	0	1			19	
x Bratislava hl.st.	0	7	3 26	9	3 35	

Pn 57000 VT pp

Bystričany - Trenčín - Púchov

HKV na službu pohotovú

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0		13 14		14 14	80/38
x Trenčianska Teplá	0	13	14 27	33	15 00	
x Dubnica nad Váhom	0	7 ⁵			15 07 ⁵	
x Ilava	0	8			15 ⁵	
x Ladce	0	7			22 ⁵	
x Púchov	0	13 ⁵	15 36			

Pn 57051 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Púchov

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		18 34		21 10	90/60
x Výh Svätý Jur	0	7 ⁵			21 17 ⁵	
x Pezinok	0	4			21 ⁵	85/54
x Šenkvice	0	5 ⁵			27	90/60
x Cífer	0	8			35	
x Trnava nákl. st.	0	6			41	
x Trnava	0	0 ⁵			41 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	6			47 ⁵	
x Leopoldov	0	6			53 ⁵	
x Veľké Kostolany	0	5 ⁵			59	
x Piešťany	0	7			22 06	
x Výh Horná Streda	0	5 ⁵			11 ⁵	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			15	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			18	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3	22 21	7	28	
x Trenčianske Bohuslavice	0	8			36	
x Výh Nivy	0	6			42	
x Trenčín-Zlatovce	0	5 ⁵			47 ⁵	85/60
x Trenčín	0	3 ⁵	51	4	55	90/52
x Trenčianska Teplá	0	12	23 07	8	23 15	
x Dubnica nad Váhom	0	7 ⁵			22 ⁵	
x Ilava	0	5			27 ⁵	
x Ladce	0	4			31 ⁵	
x Púchov	0	7 ⁵	23 39			

Pn 57073 VT pp

Piešťany - Nové Mesto n.V. výh.č.48/49 - Čachtice

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Piešťany	0				4 24	60/17
x Výh Horná Streda	0	9 ⁵			33 ⁵	
x Výh Potvorice	0	5 ⁵			39	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	5			4 44	

Pn 57074 VT pp

Čachtice - Nové Mesto n.V. výh.č.48/49 - Piešťany

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0				8 19	60/19
x Výh Potvorice	0	6			25	
x Výh Horná Streda	0	5			30	
x Piešťany	0	9	8 39			

Pn 57103 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24./25.- 26./27., 31.XII./1.I., 1./2.I., 4./5. a 5./6.IV..

Bratislava ÚNS - Bratislava-Rača - Púchov - Kapušany pri Prešove

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		19 01		20 00	90/54
x Výh Svätý Jur	0	7⁵			20 07⁵	
x Pezinok	0	4			11⁵	
x Šenkvice	0	6⁵	20 18	18	36	
x Cífer	0	10			46	
x Trnava nákl. st.	0	6			52	
x Trnava	0	0⁵			52⁵	
x Výh Brestovany z	0	6			58⁵	
x Leopoldov	0	6⁵			21 05	
x Veľké Kosťany	0	6⁵			11⁵	
x Piešťany	0	7			18⁵	
x Výh Horná Streda	0	5⁵			24	
x Výh Potvorice	0	3⁵			27⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			30⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3⁵	21 34	3	37	
x Trenčianske Bohuslavice	0	7			44	
x Výh Nivy	0	6			50	
x Trenčín-Zlatovce	0	6			56	
x Trenčín	0	1⁵			57⁵	
x Trenčianska Teplá	0	6⁵	22 04	95	23 39	
x Dubnica nad Váhom	0	6			23 45	
x Ilava	0	4⁵			49⁵	
x Ladce	0	4			53⁵	
x Púchov	0	8⁵	0 02	26	0 28	

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Pn 57121 ZSSKC

Vlak chodí v ②.

Bratislava-Petržalka - **Bratislava-Rača** - **Púchov** - Čierna nad Tisou

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		8 01		8 04	90/68
x Výh Svätý Jur	0	6			10	
x Pezinok	0	4			14	
x Šenkvice	0	5			19	
x Cífer	0	7			26	
x Trnava nákl. st.	0	6			32	
x Trnava	0	0 ⁵			32 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	6			38 ⁵	
x Leopoldov	0	6			44 ⁵	
x Veľké Kostolany	0	5 ⁵			50	
x Piešťany	0	7			57	
x Výh Horná Streda	0	5 ⁵			9 02 ⁵	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			06	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			09	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3	9 12	13	25	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6			31	
x Výh Nivy	0	6			37	
x Trenčín-Zlatovce	0	6			43	
x Trenčín	0	1 ⁵			44 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	6 ⁵	51	89	11 20	
x Dubnica nad Váhom	0	5 ⁵			11 25 ⁵	
x Ilava	0	4 ⁵			30	
x Ladce	0	4			34	
x Púchov	0	8	11 42	26	12 08	

Rušiaci Pn 57175 ZSSKC

Bratislava-Pálenisko - Bratislava-Rača - Púchov - Čierna nad Tisou

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		22 48		22 51	90/68
x Výh Svätý Jur	0	5			56	
x Pezinok	0	4			23 00	
x Šenkvice	0	5	23 05	27	32	
x Cífer	0	8			40	
x Trnava nákl. st.	0	6			46	
x Trnava	0	1			47	
x Výh Brestovany z	0	6			53	
x Leopoldov	0	7	24 00	32	0 32	
x Veľké Kosťany	0	6 ⁵			38 ⁵	
x Piešťany	0	7			45 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	5 ⁵			51	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			54 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	4			58 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	1 00	3	1 03	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5 ⁵			08 ⁵	
x Výh Nivy	0	6			14 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	6			20 ⁵	
x Trenčín	0	1 ⁵			22	
x Trenčianska Teplá	0	7	29	22	51	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			55 ⁵	
x Ilava	0	4 ⁵			2 00	
x Ladce	0	4			04	
x Púchov	0	7			2 11	

Nex 57291 MTD

Dunajská Streda - Bratislava-Rača - Púchov - Haniska p.K.

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				20 10	95/68
x Výh Svätý Jur	0	4			14	100/69
x Pezinok	0	5	20 19	23	42	95/70
x Šenkvice	0	6 ⁵			48 ⁵	100/74
x Cífer	0	7			55 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5 ⁵			21 01	
x Trnava	0	0 ⁵			01 ⁵	95/68
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			07	100/69
x Leopoldov	0	7	21 14	3	17	
x Veľké Kostolany	0	7 ⁵			24 ⁵	
x Piešťany	0	6 ⁵			31	
x Výh Horná Streda	0	4 ⁵			35 ⁵	
x Výh Potvorice	0	3			38 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2 ⁵			41	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2	43	5	48	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6			54	
x Výh Nivy	0	5			59	
x Trenčín-Zlatovce	0	5 ⁵			22 04 ⁵	95/76
x Trenčín	0	1 ⁵			06	100/69
x Trenčianska Teplá	0	5			11	
x Dubnica nad Váhom	0	3 ⁵			14 ⁵	
x Ilava	0	4			18 ⁵	
x Ladce	0	3 ⁵			22	
x Púchov	0	6	22 28	284	3 12	

Pn 57503 VT pp

Kúty - Trnava nákl. st. - Trenčianska Teplá - Nemšová

Trnava nákl. st. - Trnava HKV na službu pohotovité

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0		21 15		21 52	90/60
x Trnava	0	2			54	
x Výh Brestovany z	0	7			22 01	
x Leopoldov	0	6 ⁵			07 ⁵	
x Veľké Kostol'any	0	5 ⁵			13	
x Piešťany	0	7			20	
x Výh Horná Streda	0	5			25	
x Výh Pôtvorice	0	3 ⁵			28 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3 ⁵			32	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2	22 34	13	47	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5			52	
x Výh Nivy	0	6			58	
x Trenčín-Zlatovce	0	6			23 04	85/60
x Trenčín	0	1 ⁵			05 ⁵	90/48
x Trenčianska Teplá	0	8 ⁵	23 14	28	23 42	

Rušiáci Nex 57601 CMO

Vlak chodí v ③/④.

Kúty - Bratislava hl.st. - Púchov - Liptovský Hrádok

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				23 03	95/72
x Odb Vinohrady	0	6 ⁵			09 ⁵	100/66
x Bratislava-Rača	0	1 ⁵			11	95/68
x Výh Svätý Jur	0	6			17	100/69
x Pezinok	0	3 ⁵			20 ⁵	95/70
x Šenkvice	0	4 ⁵			25	100/74
x Cífer	0	7 ⁵			32 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	6			38 ⁵	
x Trnava	0	0 ⁵			39	95/68
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			44 ⁵	100/69
x Leopoldov	0	5 ⁵			50	
x Veľké Kosťany	0	4 ⁵			54 ⁵	
x Piešťany.....	0	6 ⁵			0 01	
x Výh Horná Streda.....	0	5			06	
x Výh Potvorice	0	3			09	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2 ⁵			11 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3 ⁵	0 15	2	17	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5 ⁵			22 ⁵	
x Výh Nivy	0	5			27 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	5 ⁵			33	90/68
x Trenčín	0	1 ⁵			34 ⁵	100/69
x Trenčianska Teplá	0	8 ⁵	43	182	3 45	
x Dubnica nad Váhom	0	6			3 51	
x Ilava	0	4			55	
x Ladce	0	3 ⁵			58 ⁵	
x Púchov	0	5 ⁵			4 04	

Nex 57720 VT pp

Zemianske Kostolány - **Leopoldov** - **Bratislava-Rača** - Bratislava-Petržalka

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		20 13		20 52	100/69
x Výh Brestovany z	0	8			21 00	95/68
x Trnava	0	6			06	
x Trnava nákl. st.	0	0 ⁵			06 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵			12	
x Šenkvice	0	9	21 21	30	51	90/64
x Pezinok	0	7 ⁵			58 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			22 01 ⁵	95/62
x Bratislava-Rača	0	6 ⁵	22 08	18	22 26	

Nex 57721 VT pp

Bratislava-Petržalka - **Bratislava-Rača** - **Leopoldov** - Zemianske Kostolány

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		23 45		0 21	95/68
x Výh Svätý Jur	0	6			0 27	100/69
x Pezinok	0	3 ⁵			30 ⁵	95/70
x Šenkvice	0	4 ⁵			35	
x Cífer	0	7 ⁵			42 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	6 ⁵	0 49	17	1 06	
x Trnava	0	1 ⁵			1 07 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	6			13 ⁵	100/66
x Leopoldov	0	6 ⁵	1 20	10	1 30	

Pn 57840 LRL pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②,④,⑥.

Zemianske Kostolány - Leopoldov - Trnava nákl. st. - Kúty

Príprahové HKV

HKV r.770. Normatív hmotnosti: U4 750 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		21 01		21 31	70/32
x Výh Brestovany z	0	10 ⁵			41 ⁵	
x Trnava	0	10			51 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵	21 53	2	21 55	

Pn 57841 LRL pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ①,③,⑤.

Kúty - Trnava nákl. st. - Leopoldov - Zemianske Kostolány

Príprahové HKV

HKV r.770. Normatív hmotnosti: T4 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0		23 02		23 05	70/32
x Trnava	0	3 ⁵			08 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	11 ⁵			20	
x Leopoldov	0	9	23 29	15	23 44	

Pn 57856 RTI

Leopoldov - Bratislava hl.st. - Kúty

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				17 22	90/60
x Výh Brestovany z	0	9			31	
x Trnava	0	6 ⁵			37 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	1			38 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵			44	
x Šenkvice	0	9			53	85/56
x Pezinok	0	6			59	
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			18 02 ⁵	90/54
x Bratislava-Rača	0	6 ⁵	18 09	35	44	
x Odb Vinohrady	0	3 ⁵			47 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	6 ⁵			18 54	

Pn 57857 RTI

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Kúty - Trnava nákl. st. - Leopoldov

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0		22 14		22 24	90/60
x Trnava	0	2			26	
x Výh Brestovany z	0	9			35	
x Leopoldov	0	8	22 43			

Pn 57860 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑤ okrem 25.XII., 1., 6.I. a 2.IV..

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava ÚNS

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 2300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				16 50	90/60
x Výh Brestovany z	0	9 ⁵			59 ⁵	
x Trnava	0	7			17 06 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵	17 08	35	43	
x Cífer	0	10			53	
x Šenkvice	0	10			18 03	85/56
x Pezinok	0	5 ⁵			08 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			12	90/54
x Bratislava-Rača	0	5			18 17	

Pn 57861 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑤ okrem 25.XII., 1., 6.I. a 2.IV..

Bratislava ÚNS - Bratislava-Rača - Leopoldov

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		12 07		12 15	90/62
x Výh Svätý Jur	0	2 ⁵			17 ⁵	
x Pezinok	0	4 ⁵	12 22	10	32	
x Šenkvice	0	7			39	
x Cífer	0	8			47	
x Trnava nákl. st.	0	8	55	52	13 47	
x Trnava	0	2			13 49	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵			55 ⁵	
x Leopoldov	0	8 ⁵	14 04			

Pn 58031 VT pp

Kúty - Bratislava hl.st. - Púchov

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T4 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0		3 20		3 23	85/56
x Odb Vinohrady	0	7 ⁵			30 ⁵	90/60
x Bratislava-Rača	0	2 ⁵	3 33	3	36	
x Výh Svätý Jur	0	7 ⁵			43 ⁵	
x Pezinok	0	4			47 ⁵	85/54
x Šenkvice	0	5 ⁵			53	90/60
x Cífer	0	8 ⁵			4 01 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	7 ⁵	4 09	7	16	
x Trnava	0	3			19	
x Výh Brestovany z	0	8			27	
x Leopoldov	0	6			33	
x Veľké Kostolany	0	5 ⁵			38 ⁵	
x Piešťany	0	7			45 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	4 ⁵			50	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			53 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	3			56 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2 ⁵	59	12	5 11	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	8			5 19	
x Výh Nivy	0	6			25	
x Trenčín-Zlatovce	0	6			31	85/60
x Trenčín	0	2			33	90/52
x Trenčianska Teplá	0	7	5 40	4	44	
x Dubnica nad Váhom	0	7 ⁵			51 ⁵	
x Ilava	0	5			56 ⁵	
x Ladce	0	4			6 00 ⁵	
x Púchov	0	8 ⁵	6 09			

Pn 58081 VT pp

Kúty - Trnava nákl. st. - Púchov - Spišská Nová Ves

HKV r.740. Normatív hmotnosti: S 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0		6 22		7 19	50/14
x Trnava	0	1 ⁵			7 20 ⁵	
x Vých Brestovany z	0	10 ⁵			31	
x Leopoldov	0	13	7 44	21	8 05	
x Veľké Kostoľany	0	10			8 15	
x Piešťany	0	13 ⁵			28 ⁵	
x Vých Horná Streda	0	8 ⁵			37	
x Vých Potvorice	0	6			43	
x Nové Mesto n.V. vých.č.48/49	0	5 ⁵			48 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4 ⁵	8 53	39	9 32	
x Trenčianske Bohuslavice	0	8			9 40	
x Vých Nivy	0	11			51	
x Trenčín-Zlatovce	0	10 ⁵			10 01 ⁵	
x Trenčín	0	3			04 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	10			14 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	7			21 ⁵	
x Ilava	0	8 ⁵			30	
x Ladce	0	7			37	
x Púchov	0	14	10 51	15	11 06	

Pn 58088 VT pp

Trnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Bratislava ÚNS

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 615 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0				13 31	50/13
x Cífer	0	11			42	
x Šenkvice	0	14 ⁵			56 ⁵	
x Pezinok	0	10 ⁵	14 07	29	14 36	
x Vých Svätý Jur	0	6			42	
x Bratislava-Rača	0	10	14 52	31	15 23	

Nex 58161 PSZ

Rusovce - Bratislava-Rača - Púchov - Sečovce

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: Bratislava-Rača - Trnava nákl. st. T4 2400 ton

Trnava nákl. st. - Púchov T4 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0		10 06		11 04	95/68
x Vých Svätý Jur	0	6 ⁵			11 10 ⁵	100/69
x Pezinok	0	4 ⁵	11 15	18	33	95/70
x Šenkvice	0	9			42	100/74
x Cífer	0	7			49	
x Trnava nákl. st.	0	6	55	63	12 58	
x Trnava	0	2 ⁵			13 00 ⁵	95/68
x Vých Brestovany z	0	6 ⁵			07	100/69
x Leopoldov	0	7	13 14	145	15 39	
x Veľké Kostoľany	0	7			15 46	
x Piešťany	0	6 ⁵			52 ⁵	
x Vých Horná Streda	0	5			57 ⁵	
x Vých Potvorice	0	3			16 00 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2 ⁵			03	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3	16 06	3	09	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6 ⁵			15 ⁵	
x Vých Nivy	0	5			20 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	5 ⁵			26	95/76
x Trenčín	0	1 ⁵			27 ⁵	100/69
x Trenčianska Teplá	0	5			32 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	3			35 ⁵	
x Ilava	0	4			39 ⁵	
x Ladce	0	4 ⁵	44	44	17 28	
x Púchov	0	10	17 38	34	18 12	

Pn 58175 VT pp

Bratislava-Pálenisko - Bratislava-Rača - Leopoldov - Čierna nad Tisou

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		8 55		9 00	90/62
x Výh Svätý Jur	0	6 ⁵			9 06 ⁵	
x Pezinok	0	4			10 ⁵	
x Šenkvice	0	6 ⁵	9 17	21	38	
x Cífer	0	9			47	
x Trnava nákl. st.	0	6			53	
x Trnava	0	0 ⁵			53 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	6			59 ⁵	
x Leopoldov	0	7 ⁵	10 07	71	11 18	

Pn 58505 VTGSK

Štúrovo - Leopoldov - Púchov - Čadca

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U 870 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		0 35		1 12	90/52
x Veľké Kosťany	0	8			1 20	
x Piešťany	0	7			27	
x Výh Horná Streda	0	5 ⁵			32 ⁵	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			36	
x Nové Mesto n.V. výh. č.48/49	0	3			39	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3	1 42	16	58	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5 ⁵			2 03 ⁵	
x Výh Nivy	0	5 ⁵			09	
x Trenčín-Zlatovce	0	5 ⁵			14 ⁵	80/53
x Trenčín	0	2			16 ⁵	90/52
x Trenčianska Teplá	0	5 ⁵			22	
x Dubnica nad Váhom	0	4			26	
x Ilava	0	4 ⁵			30 ⁵	
x Ladce	0	4			34 ⁵	
x Púchov	0	6 ⁵			2 41	

Pn 58720 VT pp

Nováky - Leopoldov - Trnava nákl. st. - Kúty

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		3 40		4 03	90/50
x Výh Brestovany z	0	8 ⁵			4 11 ⁵	
x Trnava	0	6			17 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵	4 19	2	4 21	

Nex 58853 ZSSKC

Vlak nechodí v ②/③,⑥/⑦.

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		23 51		23 53	95/68
x Výh Svätý Jur	0	7			0 00	100/69
x Pezinok	0	4			04	95/70
x Šenkvice	0	5			09	
x Cífer	0	7 ⁵			16 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	7 ⁵	0 24			

Nex 58854 ZSSKC

Vlak nechodí v ④,⑦.

Trnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0				14 04	95/65
x Cífer	0	8 ⁵			12 ⁵	
x Šenkvice	0	7 ⁵			20	90/64
x Pezinok	0	6	14 26	32	58	
x Výh Svätý Jur	0	4 ⁵			15 02 ⁵	95/62
x Bratislava-Rača	0	5 ⁵			15 08	

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Nex 58855 ZSSKC

Vlak nechodí v ③, ⑦.

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		4 49		4 52	95/68
x Výh Svätý Jur	0	7			59	100/69
x Pezinok	0	4			5 03	95/70
x Šenkvice	0	5			08	
x Cífer	0	7 ⁵			15 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	6 ⁵	5 22			

Pn 65730 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-26., 31.XII., 1., 5.I., 3.-5.IV..

Žilina-Teplička odch.sk. - Púchov - Leopoldov - Štúrovo

HKV r.VECTORN MS. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				1 30	90/57
x Ladce	0	6 ⁵			36 ⁵	
x Ilava	0	4			40 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			45	
x Trenčianska Teplá	0	4			49	
x Trenčín	0	5 ⁵			54 ⁵	85/60
x Trenčín-Zlatovce	0	1 ⁵			56	90/57
x Výh Nivy	0	5			2 01	
x Trenčianske Bohuslavice	0	7			08	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6	2 14	3	17	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2 ⁵			19 ⁵	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			23	
x Výh Horná Streda	0	3 ⁵			26 ⁵	
x Piešťany	0	5 ⁵			32	
x Veľké Kostoľany	0	7			39	
x Leopoldov	0	7	2 46	29	3 15	

Pn 65800 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 25., 26.XII., 1., 2., 6.I. a 5.IV..

Žilina-Teplička odch.sk. - **Púchov - Bratislava-Rača** - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0					8 34	90/57
x Ladce	0	6⁵				40⁵	
x Ilava	0	4				44⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4⁵				49	
x Trenčianska Teplá	0	5	8 54	61		9 55	
x Trenčín	0	8⁵				10 03⁵	85/60
x Trenčín-Zlatovce	0	1⁵				05	90/60
x Výh Nivy	0	5⁵				10⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6⁵				17	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6	10 23	3		26	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3⁵				29⁵	
x Výh Potvorice	0	4				33⁵	
x Výh Horná Streda	0	3⁵				37	
x Piešťany	0	5				42	
x Veľké Kostoľany	0	7				49	
x Leopoldov	0	5⁵				54⁵	
x Výh Brestovany z	0	6⁵				11 01	
x Trnava	0	8	11 09	52		12 01	
x Trnava nákl. st.	0	3				12 04	
x Cífer	0	7				11	
x Šenkvice	0	8				19	85/56
x Pezinok	0	7	12 26	14		40	
x Výh Svätý Jur	0	5				45	90/54
x Bratislava-Rača	0	6				12 51	

Pn 65810 ZSSK

Vlak nechodí v ⑦ a nejde 25., 26.XII., 1., 2., 6.I. a 5.IV..

Žilina-Teplička odch.sk. - **Púchov - Bratislava-Rača** - Bratislava východ východ. sk.

HKV r.363 Púchov - Trenčianska Teplá. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

HKV r.240 Trenčianska Teplá - Bratislava-Rača. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0		23 56		0 35	90/57
x Ladce	0	6 ⁵			0 41 ⁵	
x Ilava	0	4			45 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			50	
x Trenčianska Teplá	0	6	0 56	116	2 52	
x Trenčín	0	9			3 01	85/60
x Trenčín-Zlatovce	0	2			03	90/60
x Vých Nivy	0	5 ⁵			08 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	7			15 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5 ⁵	3 21	4	25	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			28	
x Vých Potvorice	0	4			32	
x Vých Horná Streda	0	3 ⁵			35 ⁵	
x Piešťany	0	5			40 ⁵	
x Veľké Kostoľany	0	7			47 ⁵	
x Leopoldov	0	8 ⁵	56	116	5 52	
x Vých Brestovany z	0	9 ⁵			6 01 ⁵	
x Trnava	0	7			08 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵	6 10	145	8 35	
x Cífer	0	10			8 45	
x Šenkvice	0	9			54	85/56
x Pezinok	0	5 ⁵			59 ⁵	
x Vých Svätý Jur	0	3 ⁵			9 03	90/54
x Bratislava-Rača	0	5			9 08	

Pn 67101 ZSSKC §

Vlak nechodí v ① a nejde 13., 25.- 27.XII., 1., 2., 6., 7.I., 4. a 6.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - **Bratislava-Rača** - **Púchov** - Čierna nad Tisou

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0			23 59		0 04	90/60
x Výh Svätý Jur	0	6				0 10	
x Pezinok	0	4				14	85/54
x Šenkvice	0	5 ⁵				19 ⁵	90/60
x Cífer	0	8 ⁵				28	
x Trnava nákl. st.	0	6				34	
x Trnava	0	0 ⁵				34 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	6				40 ⁵	
x Leopoldov	0	6				46 ⁵	
x Veľké Kostoľany	0	5 ⁵				52	
x Piešťany	0	7				59	
x Výh Horná Streda	0	5 ⁵				1 04 ⁵	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵				08	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3				11	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3	1 14		9	23	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6				29	
x Výh Nivy	0	6				35	
x Trenčín-Zlatovce	0	6				41	85/60
x Trenčín	0	1 ⁵				42 ⁵	90/52
x Trenčianska Teplá	0	6 ⁵	49		22	2 11	
x Dubnica nad Váhom	0	5				2 16	
x Ilava	0	4 ⁵				20 ⁵	
x Ladce	0	4				24 ⁵	
x Púchov	0	6 ⁵				2 31	

§ = ak ide rušiaci vlak 67501, nesmie ísť vlak 67101

Pn 67121 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.- 27., 31.XII., 1., 5., 6.I., 3. a 4.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - **Bratislava-Rača - Púchov** - Haniska p.K.

HKV r.240 Bratislava-Rača - Trenčianska Teplá. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

HKV r.363x2 Trenčianska Teplá - Púchov. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		0 54		1 01	90/60
x Výh Svätý Jur	0	7			1 08	
x Pezinok	0	4			12	85/54
x Šenkvice	0	6			18	90/60
x Cífer	0	8 ⁵			26 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	6 ⁵			33	
x Trnava	0	1			34	
x Výh Brestovany z	0	6			40	
x Leopoldov	0	6 ⁵			46 ⁵	
x Veľké Kosťany	0	6			52 ⁵	
x Piešťany	0	7			59 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	5 ⁵			2 05	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			08 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			11 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3 ⁵	2 15	8	23	
x Trenčianske Bohuslavice	0	7			30	
x Výh Nivy	0	6			36	
x Trenčín-Zlatovce	0	6			42	85/60
x Trenčín	0	1 ⁵			43 ⁵	90/52
x Trenčianska Teplá	0	8 ⁵	52	93	4 25	
x Dubnica nad Váhom	0	6			4 31	
x Ilava	0	5			36	
x Ladce	0	6			42	
x Púchov	0	9	4 51	9	5 00	

Rušiaci Pn 67501 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥/⑦ okrem 26./27.XII..

Bratislava východ odch. sk. Juh - **Bratislava-Rača** - **Púchov** - Lisková

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T 2300 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		23 08		23 20	90/60
x Výh Svätý Jur	0	5 ⁵			25 ⁵	
x Pezinok	0	4			29 ⁵	85/54
x Šenkvice	0	6 ⁵	23 36	15	51	90/60
x Cífer	0	9			0 00	
x Trnava nákl. st.	0	7			07	
x Trnava	0	2			09	
x Výh Brestovany z	0	6			15	
x Leopoldov	0	6	0 21	25	46	
x Veľké Kosťany	0	6			52	
x Piešťany	0	7			59	
x Výh Horná Streda	0	5 ⁵			1 04 ⁵	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			08	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			11	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3	1 14	9	23	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6			29	
x Výh Nivy	0	6			35	
x Trenčín-Zlatovce	0	6			41	85/60
x Trenčín	0	1 ⁵			42 ⁵	90/52
x Trenčianska Teplá	0	6 ⁵	49	22	2 11	
x Dubnica nad Váhom	0	5			2 16	
x Ilava	0	4 ⁵			20 ⁵	
x Ladce	0	4			24 ⁵	
x Púchov	0	6 ⁵			2 31	

Pn 67531 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-27., 31.XII., 1., 5., 6.I., 3.- 5.IV..

Štúrovo - Leopoldov - Púchov - Žilina-Teplička

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		17 00		20 26	90/52
x Veľké Kostolany	0	6 ⁵			20 32 ⁵	
x Piešťany	0	7			39 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	5 ⁵			45	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			48 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			51 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3 ⁵	20 55	3	58	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6			21 04	
x Výh Nivy	0	6			10	
x Trenčín-Zlatovce	0	5 ⁵			15 ⁵	85/60
x Trenčín	0	1 ⁵			17	90/52
x Trenčianska Teplá	0	5 ⁵			22 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			26 ⁵	
x Ilava	0	4 ⁵			31	
x Ladce	0	4			35	
x Púchov	0	8	21 43	33	22 16	

Pn 67600 VTGSK

Vlak chodí v ②,③,④,⑤.

Trnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Sever

HKV r.210. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0				12 32	80/49
x Cífer	0	8 ⁵			40 ⁵	
x Šenkvice	0	10 ⁵			51	
x Pezinok	0	6 ⁵			57 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	4 ⁵			13 02	
x Bratislava-Rača	0	7	13 09	24	13 33	

Pn 67601 VTGSK

Vlak chodí v ②,③,④,⑤.

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

HKV r.210. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		8 07		8 11	80/47
x Výh Svätý Jur	0	7			18	
x Pezinok	0	6	8 24	23	47	
x Šenkvice	0	8			55	
x Cífer	0	10			9 05	
x Trnava nákl. st.	0	8	9 13			

Pn 68501 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦/① a nejde 24./25., 26./27., 31.XII./1.I., 1./2., 5./6.I. a 3./4.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - **Bratislava-Rača** - **Púchov** - Žilina-Teplička

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		21 26		21 32	90/60
x Výh Svätý Jur	0	7			39	
x Pezinok	0	4			43	85/54
x Šenkvice	0	6 ⁵			49 ⁵	90/60
x Cífer	0	10 ⁵			22 00	
x Trnava nákl. st.	0	6			06	
x Trnava	0	0 ⁵			06 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	6			12 ⁵	
x Leopoldov	0	7 ⁵	22 20	4	24	
x Veľké Kosťany	0	8			32	
x Piešťany	0	7			39	
x Výh Horná Streda	0	4 ⁵			43 ⁵	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			47	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			50	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3	53	7	23 00	
x Trenčianske Bohuslavice	0	7			23 07	
x Výh Nivy	0	6			13	
x Trenčín-Zlatovce	0	6			19	85/60
x Trenčín	0	2			21	90/52
x Trenčianska Teplá	0	6	23 27	150	1 57	
x Dubnica nad Váhom	0	6 ⁵			2 03 ⁵	
x Ilava	0	4 ⁵			08	
x Ladce	0	4			12	
x Púchov	0	8			2 20	

Pn 68511 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑥/⑦ a nejde 24./25., 31.XII./1.I., 5./6.I. a 4./5.IV.

Bratislava východ odch. sk. Juh - **Bratislava-Rača - Púchov** - Žilina-Teplička

HKV r.240 Bratislava-Rača - Trenčianska Teplá. Normatív hmotnosti: S 1900 ton

HKV r.363 Trenčianska Teplá - Púchov. Normatív hmotnosti: S 1900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				19 10	90/60
x Výh Svätý Jur	0	7			17	
x Pezinok	0	5	19 22	101	21 03	85/54
x Senkvice	0	11⁵			21 14⁵	90/60
x Cífer	0	8			22⁵	
x Trnava nákl. st.	0	7			29⁵	
x Trnava	0	1⁵			31	
x Výh Brestovany z	0	8			39	
x Leopoldov	0	9	21 48	127	23 55	
x Veľké Kosťany	0	9			0 04	
x Piešťany	0	8			12	
x Výh Horná Streda	0	5⁵			17⁵	
x Výh Potvorice	0	3⁵			21	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3⁵			24⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1⁵	0 26	3	29	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5⁵			34⁵	
x Výh Nivy	0	5⁵			40	
x Trenčín-Zlatovce	0	6⁵			46⁵	85/60
x Trenčín	0	1⁵			48	90/52
x Trenčianska Teplá	0	8	56	138	3 14	
x Dubnica nad Váhom	0	7⁵			3 21⁵	
x Ilava	0	5			26⁵	
x Ladce	0	4			30⁵	
x Púchov	0	6⁵	3 37	53	4 30	

Pn 68711 ZSSKC

Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.: Vlak nechodí v ⑦ a nejde 24.- 26.,31.XII., 1.,5., 6.I., 3. a 5.IV..

Trnava nákl. st. - Leopoldov: Vlak chodí v ②,④,⑥ okrem 24., 26., 31.XII., 5.I. a 3.IV..

Bratislava východ odch. sk. Juh - **Bratislava-Rača - Leopoldov**

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		14 57		15 04	90/60
x Výh Svätý Jur	0	7 ⁵			15 11 ⁵	
x Pezinok	0	4			15 ⁵	85/54
x Šenkvice	0	6			21 ⁵	90/60
x Cífer	0	8 ⁵	15 30	13	43	
x Trnava nákl. st.	0	10	53	58	16 51	
x Trnava	0	3 ⁵			16 54 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	8 ⁵			17 03	
x Leopoldov	0	7	17 10			

Pn 68720 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦, 27.XII. a 4.IV..

Nováky - **Leopoldov - Bratislava-Rača** - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		22 49		0 53	90/60
x Výh Brestovany z	0	9 ⁵			1 02 ⁵	
x Trnava	0	7			09 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	1			10 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵			16	
x Šenkvice	0	8 ⁵			24 ⁵	85/56
x Pezinok	0	5 ⁵			30	
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			33 ⁵	90/54
x Bratislava-Rača	0	6 ⁵	1 40	5	1 45	

Rušiaci Pn 68722 ZSSKC

Vlak nechodí v ①, ⑦ a nejde 25., 26.XII., 1., 2., 6.I. a 3.IV..

Prievidza - **Leopoldov** - **Bratislava-Rača** - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov		0		22 49		0 53	90/60
x Výh Brestovany z		0	9 ⁵			1 02 ⁵	
x Trnava		0	7			09 ⁵	
x Trnava nákl. st.		0	1			10 ⁵	
x Cífer		0	5 ⁵			16	
x Šenkvice		0	9 ⁵			25 ⁵	85/56
x Pezinok		0	5 ⁵			31	
x Výh Svätý Jur		0	3 ⁵			34 ⁵	90/54
x Bratislava-Rača		0	5 ⁵	1 40	5	1 45	

Rv 75640 ZSSKC pp

Vlak chodí v ⑦.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
x Púchov		0				5 10	80/37
x Ladce		0	7			17	
x Ilava		0	4 ⁵			21 ⁵	
x Dubnica nad Váhom		0	5 ⁵			27	
x Trenčianska Teplá		00	5	5 32			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 75641 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá		0				18 20	80/34
x Dubnica nad Váhom		0	4 ⁵			24 ⁵	
x Ilava		0	5			29 ⁵	
x Ladce		0	4 ⁵			34	
x Púchov		0	9	18 43			

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Rv 75734 VT pp

Púchov - Leopoldov - Štúrovo

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				10 53	160/145 *
x Ladce	0	3 ⁵			56 ⁵	
x Ilava	0	2 ⁵			59	
x Dubnica nad Váhom	0	2 ⁵			11 01 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	2			03 ⁵	
x Trenčín	0	3 ⁵			07	140/111 *
x Trenčín-Zlatovce	0	1			08	160/145 *
x Výh Nivy	0	3			11	
x Trenčianske Bohuslavice	0	4			15	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4	11 19	7	26	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	0 ⁵			26 ⁵	
x Výh Potvorice	0	1 ⁵			28	
x Výh Horná Streda	0	2			30	
x Piešťany	0	3			33	
x Veľké Kostoľany	0	4			37	
x Leopoldov	0	5	11 42	2	11 44	

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Rv 75748 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0				9 50	120/107
x Trenčín	0	4 ⁵			54 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	1 ⁵			56	
x Výh Nivy	0	4			10 00	
x Trenčianske Bohuslavice	0	4 ⁵			04 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4 ⁵	10 09			

Rv 76800 VT pp

Púchov - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				23 48	80/42
x Ladce	0	7			55	
x Ilava	0	4			59	
x Dubnica nad Váhom	0	5			0 04	
x Trenčianska Teplá	0	5			09	
x Trenčín	0	6 ⁵			15 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	2			17 ⁵	
x Výh Nivy	0	6			23 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	7 ⁵			31	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6	0 37	4	41	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	1			42	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			45 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	3 ⁵			49	
x Piešťany	0	5 ⁵			54 ⁵	
x Veľké Kosťany	0	8 ⁵			1 03	
x Leopoldov	0	7			10	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵			16 ⁵	
x Trnava	0	7			23 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵	1 25	16	41	
x Cífer	0	6 ⁵			47 ⁵	
x Šenkvice	0	10 ⁵			58	
x Pezinok	0	5 ⁵			2 03 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	4			07 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	7 ⁵	2 15	81	3 36	

Rv 76915 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0				11 03	80/34
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			07 ⁵	
x Ilava	0	5			12 ⁵	
x Ladce	0	4 ⁵			17	
x Púchov	0	9	11 26			

Rv 77533 VT pp

Štúrovo - Leopoldov - Púchov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		3 01		3 24	160/140 *
x Veľké Kostolány	0	3 ⁵			27 ⁵	
x Piešťany	0	4			31 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	3 ⁵			35	
x Výh Potvorice	0	2			37	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	2			39	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1	3 40	2	42	
x Trenčianske Bohuslavice	0	2 ⁵			44 ⁵	
x Výh Nivy	0	3			47 ⁵	
x Trenčín-Zlatovce	0	5 ⁵	53	8	4 01	140/111 *
x Trenčín	0	1			4 02	160/140 *
x Trenčianska Teplá	0	4			06	
x Dubnica nad Váhom	0	2			08	
x Ilava	0	2 ⁵			10 ⁵	
x Ladce	0	2 ⁵			13	
x Púchov	0	5	4 18			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Rv 77541 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0				12 08	95/53
x Trenčianske Bohuslavice	0	4 ⁵			12 ⁵	
x Výh Nivy	0	5 ⁵			18	
x Trenčín-Zlatovce	0	5 ⁵			23 ⁵	90/54
x Trenčín	0	1 ⁵			25	100/57
x Trenčianska Teplá	0	7	12 32			

Rv 77778 ZSSKC pp

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				8 52	80/38
x Výh Brestovany z	0	7			59	
x Trnava	0	7			9 06	
x Trnava nákl. st.	0	2	9 08			

Rv 77800 VT pp

Leopoldov - Trnava nákl. st. - Kúty

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				3 25	80/38
x Výh Brestovany z	0	7			3 32	
x Trnava	0	7			39	
x Trnava nákl. st.	0	2	3 41	19	4 00	

Rv 77802 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				17 31	80/38
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵			37 ⁵	
x Trnava	0	8			45 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵	17 47			

Rušiaci Rv 77803 VT pp

Kúty - Trnava nákl. st. - Leopoldov

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0				9 33	80/38
x Trnava	0	2	9 35	25	10 00	
x Výh Brestovany z	0	7			10 07	
x Leopoldov	0	8	10 15			

Rv 77805 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦.

Trnava nákl. st. - Leopoldov - Lužianky TIP

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0				13 13	80/38
x Trnava	0	1 ⁵			14 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵			21	
x Leopoldov	0	8	13 29	15	13 44	

Rv 77806 ZSSKC

Vlak chodí v ⑧.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				7 46	80/38
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵			52 ⁵	
x Trnava	0	7 ⁵			8 00	
x Trnava nákl. st.	0	2	8 02			

Rv 77807 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0				15 52	80/38
x Trnava	0	1 ⁵			53 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵			16 00	
x Leopoldov	0	8	16 08			

Rv 77811 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,④,⑥.

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				14 59	80/40
x Odb Vinohrady	0	6			15 05	
x Bratislava-Rača	0	3	15 08	5	13	
x Výh Svätý Jur	0	5 ⁵			18 ⁵	
x Pezinok	0	4 ⁵			23	
x Šenkvice	0	6	29	70	16 39	
x Cífer	0	9 ⁵			16 48 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	7 ⁵	16 56	21	17 17	
x Trnava	0	1			17 18	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵			24 ⁵	
x Leopoldov	0	8 ⁵	17 33			

Rv 77834 ZSSKC

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				22 05	80/40
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵			11 ⁵	
x Trnava	0	7 ⁵	22 19	24	43	
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵			44 ⁵	
x Cífer	0	6 ⁵			51	
x Šenkvice	0	10			23 01	
x Pezinok	0	5 ⁵			06 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	4 ⁵			11	
x Bratislava-Rača	0	6	23 17	18	23 35	

Rv 77837 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		8 58		9 39	80/39
x Výh Svätý Jur	0	6 ⁵			9 45 ⁵	
x Pezinok	0	4 ⁵			50	
x Šenkvice	0	7			57	
x Cífer	0	9 ⁵			10 06 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	7 ⁵	10 14			

Rv 77858 VT pp

Trnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0				13 48	95/60
x Cífer	0	6			54	
x Šenkvice	0	9	14 03	32	14 35	
x Pezinok	0	5	40	62	15 42	
x Výh Svätý Jur	0	4			15 46	100/61
x Bratislava-Rača	0	6	15 52	6	15 58	

Rv 77861 VT pp

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		17 32		18 12	80/39
x Výh Svätý Jur	0	6			18 18	
x Pezinok	0	5	18 23	11	34	
x Šenkvice	0	5 ⁵			39 ⁵	
x Cífer	0	9 ⁵			49	
x Trnava nákl. st.	0	9	18 58			

Rv 77862 VT pp

Trnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.		0				3 42	80/40
x Cífer		0	6 ⁵			48 ⁵	
x Šenkvice		0	9 ⁵			58	
x Pezinok		0	5 ⁵			4 03 ⁵	
x Výh Svätý Jur		0	4			07 ⁵	
x Bratislava-Rača		0	6 ⁵	4 14	10	4 24	

Rv 77863 ZSSK

Vlak chodí v ②,④,⑥.

Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača		0		23 26		0 12	80/39
x Výh Svätý Jur		0	5			0 17	
x Pezinok		0	4 ⁵			21 ⁵	
x Šenkvice		0	5 ⁵			27	
x Cífer		0	10			37	
x Trnava nákl. st.		0	7			44	
x Trnava		0	0 ⁵			44 ⁵	
x Výh Brestovany z		0	6 ⁵			51	
x Leopoldov		0	8	0 59			

Rv 77864 VT pp

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				11 27	80/40
x Vých Brestovany z	0	6 ⁵			33 ⁵	
x Trnava	0	7			40 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	1			41 ⁵	
x Cífer	0	6 ⁵	11 48	82	13 10	
x Šenkvice	0	10			13 20	
x Pezinok	0	6	13 26	31	57	
x Vých Svätý Jur	0	5			14 02	
x Bratislava-Rača	0	7	14 09	2	14 11	

Rv 77865 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		7 37		7 40	80/39
x Vých Svätý Jur	0	6 ⁵			46 ⁵	
x Pezinok	0	4 ⁵			51	
x Šenkvice	0	5 ⁵			56 ⁵	
x Cífer	0	10 ⁵			8 07	
x Trnava nákl. st.	0	7			14	
x Trnava	0	1			15	
x Vých Brestovany z	0	6 ⁵			21 ⁵	
x Leopoldov	0	7 ⁵	8 29			

Rv 77866 VT pp

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				2 20	80/40
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵			26 ⁵	
x Trnava	0	7 ⁵	2 34	58	3 32	
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵			3 33 ⁵	
x Cífer	0	6 ⁵			40	
x Šenkvice	0	10			50	
x Pezinok	0	5 ⁵			55 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	4			59 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	5 ⁵	4 05	12	4 17	

Rv 77868 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0				0 47	90/49
x Cífer	0	5 ⁵			52 ⁵	
x Šenkvice	0	9			1 01 ⁵	85/45
x Pezinok	0	5 ⁵			07	
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			10 ⁵	90/47
x Bratislava-Rača	0	5 ⁵	1 16			

Rv 77869 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				4 43	90/51
x Výh Svätý Jur	0	5			48	
x Pezinok	0	4			52	
x Šenkvice	0	5			57	
x Cífer	0	8			5 05	
x Trnava nákl. st.	0	8	5 13			

Rv 77870 VT pp

Trnava nákl. st. - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0				17 04	80/40
x Cífer	0	6⁵			10⁵	
x Šenkvice	0	9⁵	17 20	15	35	
x Pezinok	0	7			42	
x Výh Svätý Jur	0	3⁵			45⁵	
x Bratislava-Rača	0	6⁵			17 52	

Rv 77871 VT pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Trnava nákl. st.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		9 40		9 57	80/39
x Výh Svätý Jur	0	6⁵			10 03⁵	
x Pezinok	0	5			08⁵	
x Šenkvice	0	6⁵			15	
x Cífer	0	10			25	
x Trnava nákl. st.	0	8	10 33			

Rv 77884 ZSSKC

Vlak chodí v ⑥.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				6 14	80/38
x Výh Brestovany z	0	7			21	
x Trnava	0	7⁵			28⁵	
x Trnava nákl. st.	0	1⁵	6 30			

Rv 77885 ZSSKC

Vlak nechodí v ⑦.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0				18 33	80/38
x Trnava	0	1 ⁵			34 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵			41	
x Leopoldov	0	8	18 49			

Rv 78601 ZSSKC

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Púchov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		1 02		1 14	80/42
x Výh Svätý Jur	0	5			19	
x Pezínok	0	4 ⁵			23 ⁵	
x Šenkvice	0	5 ⁵			29	
x Cífer	0	10			39	
x Trnava nákl. st.	0	7			46	
x Trnava	0	1			47	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵			53 ⁵	
x Leopoldov	0	8 ⁵			2 02	
x Veľké Kosťany	0	5 ⁵			07 ⁵	
x Piešťany	0	8 ⁵			16	
x Výh Horná Streda	0	5 ⁵			21 ⁵	
x Výh Potvorice	0	4			25 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	4			29 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	1 ⁵	2 31	4	35	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5			40	
x Výh Nivy	0	7			47	
x Trenčín-Zlatovce	0	6 ⁵			53 ⁵	
x Trenčín	0	2			55 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	7			3 02 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			07	
x Ilava	0	5			12	
x Ladce	0	4 ⁵			16 ⁵	
x Púchov	0	8 ⁵	3 25			

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Rv 78603 ZSSKC

Vlak chodí v ⑦.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Trenčianska Teplá

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				0 29	80/42
x Výh Svätý Jur	0	5 ⁵			34 ⁵	
x Pezinok	0	5 ⁵	0 40	21	1 01	
x Šenkvice	0	5 ⁵			1 06 ⁵	
x Cífer	0	9 ⁵			16	
x Trnava nákl. st.	0	7			23	
x Trnava	0	1			24	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵			30 ⁵	
x Leopoldov	0	7			37 ⁵	
x Veľké Kosťany	0	7			44 ⁵	
x Piešťany	0	8 ⁵			53	
x Výh Horná Streda	0	6			59	
x Výh Potvorice	0	4			2 03	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			06	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3	2 09	3	12	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5			17	
x Výh Nivy	0	7			24	
x Trenčín-Zlatovce	0	6 ⁵			30 ⁵	
x Trenčín	0	2			32 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	7 ⁵	2 40			

Rv 78605 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④,⑤,⑥.

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				17 13	80/39
x Výh Svätý Jur	0	6			19	
x Pezínok	0	5	17 24	10	34	
x Šenkvice	0	5 ⁵			39 ⁵	
x Cífer	0	10			49 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	7			56 ⁵	
x Trnava	0	1			57 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵			18 04	
x Leopoldov	0	8	18 12			

Rv 78995 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				7 29	80/42
x Veľké Kosťoľany	0	6			35	
x Piešťany	0	8 ⁵			43 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	5 ⁵			49	
x Výh Potvorice	0	4			53	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	3			56	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3	7 59	2	8 01	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5			8 06	
x Výh Nivy	0	7			13	
x Trenčín-Zlatovce	0	6 ⁵			19 ⁵	
x Trenčín	0	2			21 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	8 ⁵	8 30			

ZCP 125, platí od 13. decembra 2020

Rv 79700 VT pp

Smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tabuľke 5.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0				1 51	160/152 *
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49	0	1			52	
x Výh Potvorice	0	1⁵			53⁵	
x Výh Horná Streda	0	1⁵			55	
x Piešťany	0	3			58	
x Veľké Kostoľany	0	4			2 02	
x Leopoldov	0	3			05	
x Výh Brestovany z	0	3⁵			08⁵	
x Trnava	0	4			12⁵	
x Trnava nákl. st.	0	0⁵			13	
x Cífer	0	3⁵			16⁵	
x Šenkvice	0	5			21⁵	
x Pezinok	0	2⁵			24	
x Výh Svätý Jur	0	2			26	120/96
x Bratislava-Rača	0	4			30	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			31	
x Bratislava hl.st.	0	6	2 37			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Rv 79701 VT pp

Smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tabuľke 5.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				0 34	100/67
x Odb Vinohrady	0	4 ⁵			38 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	1 ⁵			40	120/100
x Výh Svätý Jur	0	3			43	160/150 *
x Pezinok	0	2			45	
x Šenkvice	0	2 ⁵			47 ⁵	
x Cífer	0	5			52 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	4			56 ⁵	
x Trnava	0	1 ⁵	0 58	2	1 00	
x Výh Brestovany z	0	3 ⁵			1 03 ⁵	
x Leopoldov	0	3 ⁵			07	
x Veľké Kostolany	0	3 ⁵			10 ⁵	
x Piešťany	0	4			14 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	3			17 ⁵	
x Výh Potvorice	0	2			19 ⁵	
x Nové Mesto n.V. výh.č.48/49.....	0	2			21 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2 ⁵	1 24			

* = platí pri úplnej kontrole ETCS

Rv 79702 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				3 12	100/60
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			17 ⁵	95/60
x Trnava	0	7			24 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	1			25 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵			31	
x Šenkvice	0	8			39	
x Pezinok	0	4 ⁵			43 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	4			47 ⁵	100/61
x Bratislava-Rača	0	5 ⁵	3 53	5	58	
x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			59 ⁵	
x Bratislava hl.st.....	0	5 ⁵	4 05			

Rv 79703 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				1 53	95/60
x Odb Vinohrady	0	4 ⁵			57 ⁵	100/59
x Bratislava-Rača	0	1			58 ⁵	95/57
x Výh Svätý Jur	0	5			2 03 ⁵	100/60
x Pezinok	0	3 ⁵			07	95/59
x Šenkvice	0	5			12	
x Cífer	0	7 ⁵			19 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5			24 ⁵	
x Trnava	0	1 ⁵			26	
x Výh Brestovany z	0	6			32	100/59
x Leopoldov	0	7	2 39			

Rv 79741 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín	0				1 03	140/137
x Trenčianska Teplá	0	5			08	
x Dubnica nad Váhom	0	4			12	
x Ilava	0	4			16	
x Ladce	0	4			20	
x Púchov	0	7	1 27			

Rv 79742 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				2 45	140/141
x Ladce	0	6			51	
x Ilava	0	3 ⁵			54 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			58 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3 ⁵			3 02	
x Trenčín	0	6	3 08			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Mn 85630 ZSSKC

Vlak nechodí v † a nejde 31.XII., 5.I. a 3.IV..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Púchov	0				12 30	60/22
x Ladce	0	13	12 43	90	14 13	
x Ilava	0	6	14 19	15	14 34	
x Dubnica nad Váhom	0	12	46	92	16 18	
x Trenčianska Teplá	0	10	16 28			

Mn 85631 ZSSKC

Vlak nechodí v † a nejde 31.XII., 5.I. a 3.IV..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0				6 05	60/19
x Dubnica nad Váhom	0	12	6 17	54	7 11	
x Ilava	0	15	7 26	9	7 35	
x Ladce	0	11	46	36	8 22	
x Púchov	0	17	8 39			

Mn 85650 ZSSKC

Vlak chodí v ④ okrem 24. a 31.XII..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0				11 50	60/24
x Trenčín	0	11	12 01	9	12 10	
x Trenčín-Zlatovce	0	6	12 16			

Mn 85651 ZSSKC

Vlak chodí v ④ okrem 24. a 31.XII..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Trenčín-Zlatovce - Trenčín S 850 ton
Trenčín - Trenčianska Teplá S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín-Zlatovce	0				16 44	60/24
x Trenčín	0	7	16 51	18	17 09	
x Trenčianska Teplá	0	16	17 25			

Mn 85750 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Trenčianska Teplá - Trenčín S 1600 ton
Trenčín - Trenčín-Zlatovce S 800 ton
Trenčín-Zlatovce - Nové Mesto nad Váhom S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0				6 29	60/24
x Trenčín	0	13	6 42	23	7 05	
x Trenčín-Zlatovce	0	6	7 11	52	8 03	
x Výh Nivy	0	13⁵			8 16⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	10⁵	8 27	84	9 51	
x Nové Mesto nad Váhom	0	11	10 02			

Mn 86670 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,④,⑤ okrem 24.,25.,31.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Trenčianska Teplá - Trenčín - Rybany

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0				7 53	60/22
x Trenčín	0	12	8 05	17	8 22	

Mn 86671 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,④,⑤ okrem 24., 25., 31.XII., 1., 6.I., 2., 5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Rybany - Trenčín - Trenčianska Teplá

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Trenčín		0		13 34		13 49	60/17
x Trenčianska Teplá		0	16	14 05			

Mn 87551 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1., 6.I., 2., 5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Nové Mesto nad Váhom - Trenčín-Zlatovce S 1400 ton

Trenčín-Zlatovce - Trenčín S 850 ton

Trenčín - Trenčianska Teplá S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom		0				15 03	60/24
x Trenčianske Bohuslavice		0	13	15 16	38	54	
x Výh Nivy		0	14			16 08	
x Trenčín-Zlatovce		0	14	16 22	22	44	
x Trenčín		0	7	51	18	17 09	
x Trenčianska Teplá		0	16	17 25			

Mn 87850 ZSSKC §

Vlak mimo obdobia od 28.V. do 1.IX. chodí v ②,④ okrem 24., 31.XII. a 5.I..

Šenkvice - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Šenkvice - Pezinok platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Pezinok - Bratislava-Rača platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
x Šenkvice		0				12 57	60/26
x Pezinok		0	14	13 11	52	14 03	
x Výh Svätý Jur		0	7			14 10	
x Bratislava-Rača		0	10	14 20	77	15 37	

§ = ak ide rušiaci vlak 87854 , nesmie ísť vlak 87850

Mn 87851 ZSSKC §

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1., 6.I., 2., 5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Pezinok

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		9 52		10 04	60/23
x Výh Svätý Jur	0	9			10 13	
x Pezinok	0	8	10 21			

§ = ak ide rušiaci vlak 87853,nesmie ísť vlak 87851

Rušiaci Mn 87853 ZSSKC

Vlak mimo obdobia od 28.V. do 1.IX. chodí v ②,④ okrem 24., 31.XII. a 5.I..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Bratislava hl.st. - Bratislava-Rača S 500 ton

Bratislava-Rača - Šenkvice S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				9 30	60/22
x Odb Vinohrady	0	7 ⁵			37 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	3 ⁵	9 41	23	10 04	
x Výh Svätý Jur	0	9			10 13	
x Pezinok	0	8	10 21	46	11 07	
x Šenkvice.....	0	16	11 23			

Rušiaci Mn 87854 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1., 6.I., 2., 5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Pezinok - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Pezinok	0				14 05	60/26
x Výh Svätý Jur	0	7			12	
x Bratislava-Rača	0	8	14 20	2	14 22	

Mn 87855 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Cífer	0				14 41	60/19
x Trnava nákl. st.	0	11	14 52			

Rušiaci Mn 87858 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0				13 02	60/19
x Cífer	0	13	13 15			

Rušiaci Mn 87862 VTGSK

Vlak chodí v ②,③,④,⑤.

HKV r.210. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Veľké Kostofany	0				9 40	80/45
x Leopoldov	0	10			50	
x Výh Brestovany z	0	9			59	
x Trnava	0	11 ⁵			10 10 ⁵	
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵	10 12			

Mn 87863 VTGSK

Vlak chodí v ②,③,④,⑤.

HKV r.210. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0				11 16	80/45
x Trnava	0	2 ⁵			18 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	10			28 ⁵	
x Leopoldov	0	9 ⁵			38	
x Veľké Kostofany	0	11	11 49			

Mn 88830 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②,④ okrem 24., 31.XII. a 5.I..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Piešťany	0				11 20	60/17
x Veľké Kostoľany	0	14	11 34	38	12 12	
x Leopoldov	0	12	12 24			

Mn 88831 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②,④ okrem 24., 31.XII. a 5.I..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				9 05	60/15
x Veľké Kostoľany	0	12	9 17	49	10 06	
x Piešťany	0	15	10 21			

Mn 88851 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1., 6.I., 2., 5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Smolenice - **Trnava nákl. st.** - **Leopoldov**

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0		17 38		18 45	60/23
x Trnava	0	3			18 48	
x Výh Brestovany z	0	13			19 01	
x Leopoldov	0	12	19 13			