

7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

 Začátek trati: **Chornice** (km 40,530)

 Konec trati: **Třebovice v Čechách** (km 76,605)

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Chornice					
P6598	41,396	k	Účelová		
P6599	41,611	k	Účelová		
P6602	43,823	k	Místní		
Mezihoří z					
P6603	44,233	k	Účelová	Chornice DK	
P6604	45,340	PZS 3SNI	II/644		
P6605	45,623	k	Účelová		
Městečko Trnávka					
P6606	46,152	k	Účelová		
P6607	47,336	k	Účelová		
P6608	47,520	k	Účelová		
Rozstání z					
P6609	47,633	k	III/3714	Chornice DK	
P6610	48,372	k	Místní		
P6611	48,629	k	Účelová		
P6612	49,104	k	Účelová		
P6613	51,723	k	Účelová		
P6614	52,515	PZS 3SNI	II/371		
Linhartice z					
P6615	52,687	k	Účelová	Chornice DK Chornice DK Chornice DK	↓, Neproměnný
P6616	53,049	k	Účelová		
P6617	53,753	k	Místní		
P6618	54,363	k	Účelová		
P6619	54,802	k	Účelová		
P6620	55,070	k	Účelová		
P6621	55,238	k	Místní		
P6622	55,614	PZS 3ZNI	III/3711		
P6623	55,871	PZS 3SNI	Účelová		
X561	56,012				
P6624	56,325	PZS 3SNLI	Místní		
OX565	56,595				
P6625	56,609	PZS 3SNL	Účelová		↓
OX566	56,623				↑
Moravská Třebová					
X570	57,020				↑, Neproměnný
X573	57,248				↓
P6626	57,267	k	Účelová		
P6627	57,797	k	Účelová		
P6628	57,975	PZS 3SNL	II/368		

Přejezd, návštěvídlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
P6629	58,573	k	Účelová		↑
<i>X588</i>	58,705				
P6630	59,632	k	Účelová		
P6631	60,895	k	Účelová		
Kuččina z					
P6633	61,740	k	Účelová		
P6634	63,896	k	Účelová		
P6635	64,445	kzp	Účelová		
P6636	65,006	k	Účelová		
P6637	66,194	k	Účelová		
Mladějov na Moravě					
P6638	67,105	k	Účelová		
P6639	68,408	k	Účelová		
P6640	68,666	k	III/36811		
Trpík z					
P8500	70,120	k	Účelová		↓ ↓
<i>X705</i>	70,450				
<i>OX709</i>	70,865				
Anenská Studánka z					
P6643	70,871	PZS 3SBL	III/36812		↑
<i>X712</i>	71,295				
P6645	73,460	k	Účelová		
Třebovice v Čechách					