

TTP		Trat' 310C
<b>Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění</b>		
Začátek trati:	<b>Bruntál</b> ( <i>km 0,000</i> )	
Konec trati:	<b>Malá Morávka</b> ( <i>km 17,266</i> )	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	<b>st 16 2/3Hz</b>	
	V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.	
	<b>st/22 Hz</b>	
	V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.	
	<b>ss</b>	
	V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.	
	<b>st/50Hz</b>	
	V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.	