

3a. USTANOVENÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMU	
Začátek trati:	Přerov (km 183,483)
Konec trati:	Brno hl.n. (km 143,496)
Dopravná, úsek, km na trati	Název a text ustanovení
1	2
Vyškov na Moravě	Maximální rychlost Maximální rychlost při posunu na koleji č.16 je 10 km/h. Toto omezení se vztahuje na celou délku kusé koleje od začátku výhybky č.23 v km 46,568 po zarážedlo koleje č.16.
Křenovice horní n.	Místo zastavení Nepřenosné návěsti "Místo zastavení pro osobní vlaky" jsou trvale umístěny mezi kolejemi č. 1 a 2 a u koleje č. 3 v km 24,270 platné pro směr jízdy do ŽST Holubice.
Brno-Chrlice	Místo zastavení vlaků Nepřenosná návěst „Místo zastavení pro osobní vlaky“ je trvale umístěna u koleje č.3 v km 8,798 platná pro směr jízdy do ŽST Sokolnice-Telnice.

Dopravna, úsek, km na trati	Název a text ustanovení
1	2
Brno hl.n.	<p>Rychlost posunu</p> <p>Rychlost posunu v ŽST Brno hl .n. :</p> <p>Maximální rychlost posunu v obvodu celé ŽST Brno hl. n. je 30 km/hod. Další omezení rychlosti posunu na rychlost nižší je pro jednotlivé případy stanoveno v dalším textu této tabulky.</p> <p>Maximální vjezdová a odjezdová rychlost na koleje č. 502 a č. 503 ve směru z/do ŽST Brno hl.n. (přes výhybky č.519, 522, 528) je 20 km.h-1. Omezení rychlosti je ohraničeno námezníkem výhybky č. 528 a námezníkem výhybky č. 519.</p> <p>Zpřísnění zajištění vozidel:</p> <p>Vozidla odstavená na manipulačních kolejích odstavného nádraží "S" a "N" musí být zajištěna navíc ještě jednou zarážkou směrem k vlakové cestě.</p> <p>Povinnosti zaměstnance řídícího posun:</p> <p>V ŽST Brno hl. n. jsou plněním stanovených povinností zaměstnance řídícího posun – strojvedoucího trvale pověřeni zaměstnanci určení pomůckou PPVDS Brno hl. n. pro platný GVD pro provedení posunu se soupravou, na odstavném nádraží vedoucí příslušné posunové čty. Technologie posunu jednotlivých souprav je stanovena pomůckou GVD pro tuto ŽST- „Pokyny pro výkon dopravní služby“ (PPVDS).</p> <p>Zaměstnanec dopravce může obsluhovat ručně přestavované výhybky na odstavném nádraží B jen se souhlasem zaměstnance, kterému je posunovací obvod přidělen (vedoucí posunu 5. čty).</p> <p>Pro jízdu, posun a odstavování jednotek řady 680, Railjet, jednotek řady 640, 641, 642, 650 a 651 RegioPanter a vozů Ampz, Bmz, WRmz platí ustanovení čl. 21 Staničního řádu.</p> <p>Je-li požadavek na provedení posunu na odstavné nádraží, musí strojvedoucí (vedoucí posunové čty ČD při posunu s posunovou četou) v rámci sjednání posunu s výpravčím uvést i informaci o koleji, která je určena k odstavení posunového dílu.</p> <p>Informaci o určené koleji pro provedení posunu získá strojvedoucí ČD a.s. od nádražního – četaře ČD a.s. – GSM-R 959 801 182, zkrácená volba 1800.</p>