

TTP					Trat' 320D
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Břeclav státní hranice (km 77,992)			Konec trati: Břeclav (km 83,124)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Břeclav st.hr. 80,512; ÚK P 8149 81,700; ÚK P 8150 Břeclav	PZS 3ZBI PZS 3ZBI	Břeclav DK Břeclav DK			(80,152) 81,700 = 84,621 trati Břeclav - Znojmo

X