

7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

 Začátek trati: **Kutná Hora hl.n.** (km 287,643)

 Konec trati: **Zruč nad Sázavou** (km 13,954)

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Kutná Hora hl.n.					
K.Hora hl.n.náv.L11a					
P5958	0,512	PZS 3SNI	Účelová	Kutná Hora hl.n. DK	návěst
P5959	1,395	k	Místní		
Kutná Hora-Sedlec z vl. v km 1,800					
P8367	2,091	kd	Místní		Přechod pro pěší a cyklisty
Kutná Hora město					
P5960	2,911	PZS 3ZBI	Místní	Kutná Hora město DK	návěst
P5961	3,013	PZS 3ZBI	III/3321	Kutná Hora město DK	návěst
P5962	3,132	PZS 3SBI	Místní	Kutná Hora město DK	návěst
P5963	3,379	PZS 3ZBI	Místní	Kutná Hora město DK	návěst
P5964	3,612	kd	Místní		
P5965	3,850	kd	Místní		
Kutná Hora předm. z					
P5966	4,832	k	Místní		
P5968	6,827	k	III/33714		
Poličany z					
P5969	7,025	kd	Místní	Malešov DK	↓ ↑ ↑, Neproměnný
P5970	7,201	k	Účelová		
PK-X85	8,565	PZS 3SBLI	Účelová		
P5972	9,268				
PK-X94	9,423				
PK-X98	9,810				
P5973	9,827	PZS 3SBI	II/337	Malešov DK	
Malešov					
P5974	10,311	k	Místní		
P5975	10,638	k	III/3378		
P5976	12,064	k	Účelová		
Bykáň z					
P5977	12,827	k	Místní		
Týniště z					
P5978	13,367	k	Účelová		
P5979	13,985	k	Účelová		

x

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Krasoňovice z					
P5980	14,223	k	Účelová		
P5982	15,531	k	Účelová		
Bahno z					
P5983	16,253	k	Účelová		
P5984	16,743	k	III/3319		
Předbořice z					
P5985	17,017	k	Účelová		
P5986	17,254	k	Účelová		
Červené Janovice n					
P5987	18,141	k	Účelová		
Černíny z					
P5989	18,596	k	Místní		
P5990	18,782	k	III/33526		
P5991	19,457	k	Účelová		
X201	20,025				↓, Neproměnný
Štipoklasy z					
P5992	20,172	k	Účelová		
X201	20,178				↓
P5993	20,778	PZS 3SBL	Účelová		
P5994	21,099	k	Místní		
P5995	21,456	k	Účelová		
X214	21,481				↑
<i>Vypněte čistící zař.</i>	21,780				směr ↓
P5996	21,963	PZS 2SNLI	Místní	Zbraslavice DK	návěst
X220	21,972				↑
Zbraslavice					
P5997	22,298	k	Účelová		
P5998	22,413	k	Účelová		
P5999	22,500	PZS 3SNI	II/335	Zbraslavice DK	návěst
<i>Zapněte čistící zař.</i>	23,225				směr ↓
P6000	23,687	k	III/3367		
P6002	25,198	k	Účelová		
P6003	25,974	k	Účelová		
P6004	26,322	k	Účelová		
P6005	26,799	k	III/3368		
Hodkov z					
P6006	27,505	k	Účelová		
Hodkov zastávka z					
P6007	28,328	k	Místní		
P6008	28,941	k	Účelová		
P6009	29,233	k	Účelová		
P6010	29,555	k	Účelová		
P6011	30,481	k	Účelová		
P6012	31,369	k	III/3317		
Želivec z					

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
P6013	32,586	k	Účelová	Zruč nad Sázavou DK	návěst
P6014	32,743	k	Účelová		
P6015	33,045	k	Účelová		
P6016	33,602	k	Účelová		
P6017	33,851	k	Účelová		
P6019	34,310	k	Účelová		
P6020	34,902	kd	Účelová		
P6021	35,138	kd	Účelová		
P6022	35,485	PZS 3ZBI	II/126		
Zruč nad Sázavou					