

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Kutná Hora hl.n.** (km 287,643)Konec trati: **Zruč nad Sázavou** (km 13,954)Platí pro úsek: **Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)Rozhodný spád ve směru Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **30 km/h** (Kutná Hora hl.n. - K.Hora hl.n.náv.L11a)**50 km/h** (K.Hora hl.n.náv.L11a - Červené Janovice n)**60 km/h** (Červené Janovice n - Zbraslavice)**50 km/h** (Zbraslavice - Zruč nad Sázavou)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **?** (Kutná Hora hl.n.)**Bez trakčního vedení** (K.Hora hl.n.náv.L11a - Zruč nad Sázavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Kutná Hora hl.n.); **Nevybaveno** (Kutná Hora-Sedlec z - Zruč nad Sázavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou); **VOS - S12** (Kutná Hora hl.n.); **VOS - S12** (Želivec z - Zruč nad Sázavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
2RPB	PZS S	Kutná Hora hl.n.	287,670	40		
		K.Hora hl.n.náv.L11a	287,765			
		P5958	0,512			
↕	k	Konec GSM-R P5959 Kutná Hora-Sedlec z Konec nástupiště PŘL vl. v km 1,800 kd P8367	0,700	50		2/V
↕			0,750			
↕			1,395			
↕			1,416			
↕			1,447			
↕			1,768			
↕			1,800			
			2,091			
-TEL	L	Kutná Hora město	2,222	40 50	n	
			2,319			
			2,410			
			2,703			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS Z	P5960	2,911			
	PZS Z	P5961	3,013			
	PZS S	P5962	3,132			
↕	PZS Z	P5963	3,379			
↕			3,389	40	↗	
↕	kd	P5964	3,612			
↕	kd	P5965	3,850			
↕		Kutná Hora předm. z	4,824			
↕		Konec nástupiště	4,828			
↕	k	P5966	4,832			
↕			4,850	50		
↕	k	P5968	6,827			
↕		Poličany z	7,020			
↕		Konec nástupiště	7,024			
↕	kd	P5969	7,025			
↕	k	P5970	7,201			
↕		PK-X85	8,565		↓	
↕		PřL	9,204			
↕	PZS S	P5972	9,268			
	L		9,615			
	PZS S	P5973	9,827			
			9,835	40	přech	
		Malešov	9,892			
-TEL	k	P5974	10,311			
			10,316	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P5975	10,638			
↕			10,771	40	↗	
↕			11,146	50		
↕			11,833	40	přej	
↕	k	P5976	12,064			
↕			12,070	50 L		
↕		Bykáň z	12,143			
↕		Konec nástupiště	12,172			
↕	k	P5977	12,827			
↕		Týniště z	12,844			
↕		Konec nástupiště	12,923			
↕	k	P5978	13,367			
↕	k	P5979	13,985			
↕		Krasoňovice z	14,210			
↕		Konec nástupiště	14,213			
↕	k	P5980	14,223			
↕			15,435	30	přej	
↕	k	P5982	15,531			
↕			15,540	50 L		
↕		Bahno z	15,570			
↕		Konec nástupiště	15,600			
↕	k	P5983	16,253			
↕	k	P5984	16,743			
↕		Předbořice z	16,800			
↕		Konec nástupiště	16,810			
↕	k	P5985	17,017			
↕	k	P5986	17,254			
			17,571	40	v bez z	
-TEL		Červené Janovice n	17,748			
↕			17,790	60		
↕	k	P5987	18,141			
↕		Černíny z	18,556			
↕		Konec nástupiště	18,567			
↕	k	P5989	18,596			
↕	k	P5990	18,782			
↕	k	P5991	19,457			
↕		X201	20,025		↓, Neproměnný	
↕		Štipoklasy z	20,151			
↕	k	P5992	20,172			
↕		Konec nástupiště	20,161			
↕		X201	20,178		↓	
↕	PZS S	P5993	20,778			
↕	k	P5994	21,099			
↕		PřL	21,352			
↕			21,452			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	PZS S	L	21,752	40	v bez z, n	
		Vypněte čistící zař.	21,780			
		P5996	21,963			
			21,979			
	k k PZS S	Zbraslavice	22,212			
		P5997	22,298			
		P5998	22,413			
		P5999	22,500			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			23,051	50		
↕		Zapněte čisticí zař.	23,225			
↕	k	P6000	23,687			
↕			24,191	40	∩	
↕			24,421	50		
↕	k	P6002	25,198			
↕	k	P6003	25,974			
↕			26,201	40	∩	
↕	k	P6004	26,322			
↕	k	P6005	26,799			
↕		Hodkov z	26,846			
↕		Konec nástupiště	26,877			
↕	k	P6006	27,505			
↕		Hodkov zastávka z	28,048			
↕		Konec nástupiště	28,069			
↕	k	P6007	28,328			
↕	k	P6008	28,941			
↕			29,011	50		
↕	k	P6009	29,233			
↕	k	P6010	29,555			
↕	k	P6011	30,481			
↕	k	P6012	31,369			
↕		Želivec z	31,400			
↕		Konec nástupiště	31,440			
↕			31,460	40	∩	
↕			32,490	50		
↕	k	P6013	32,586			
↕	k	P6014	32,743			
↕	k	P6015	33,045			
↕			33,365	40	∩	
↕	k	P6016	33,602			
↕	k	P6017	33,851			
↕			34,290	10	přej	
↕	k	P6019	34,310			
↕			34,315	40 L		
↕		PřZS	34,900			
↕	kd	P6020	34,902			
↕	kd	P6021	35,138			
		ZS	35,471			
-TEL	PZS Z	P6022	35,485			
		Zruč nad Sázavou	13,954			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Kutná Hora hl.n.** (km 287,643)
Konec trati: **Zruč nad Sázavou** (km 13,954)
Platí pro úsek: **Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)

Rozhodný spád ve směru Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.: **21 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **30 km/h** (Kutná Hora hl.n. - K.Hora hl.n.náv.L11a)
50 km/h (K.Hora hl.n.náv.L11a - Červené Janovice n)
60 km/h (Červené Janovice n - Zbraslavice)
50 km/h (Zbraslavice - Zruč nad Sázavou)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku -

Trakční soustava: **?** (Kutná Hora hl.n.)
Bez trakčního vedení (K.Hora hl.n.náv.L11a - Zruč nad Sázavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Kutná Hora hl.n.); **Nevybaveno** (Kutná Hora-Sedlec z - Zruč nad Sázavou)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou); **VOS - S12** (Kutná Hora hl.n.); **VOS - S12** (Želivec z - Zruč nad Sázavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Zruč nad Sázavou	13,954			
			35,625	40	∩	
	PZS Z	P6022	35,485			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	kd	P6021	35,138			
↕	kd	P6020	34,902			
↕	k	P6019	34,310			
↕	k	P6017	33,851			
↕	k	P6016	33,602			
↕			33,365	50		
↕	k	P6015	33,045			
↕			32,843	20	přej	
↕	k	P6014	32,743			
↕			32,740	50 L		
↕	k	P6013	32,586			
↕			32,490	40	∩	
↕			31,460	50		
↕		Želivec z	31,400			
↕		Konec nástupiště	31,380			
↕	k	P6012	31,369			
↕	k	P6011	30,481			
↕	k	P6010	29,555			
↕	k	P6009	29,233			
↕			29,011	40	∩	
↕	k	P6008	28,941			
↕	k	P6007	28,328			
↕		Hodkov zastávka z	28,048			
↕		Konec nástupiště	28,000			
↕	k	P6006	27,505			
↕		Hodkov z	26,846			
↕		Konec nástupiště	26,823			
↕	k	P6005	26,799			
↕	k	P6004	26,322			
↕			26,201	50		
↕	k	P6003	25,974			
↕	k	P6002	25,198			
↕			24,421	40	∩	
↕			24,191	50		
↕	k	P6000	23,687			
↕			23,051	40	v bez z, ∩	
↕		PřS	22,980			
		S	22,515			
	PZS S	P5999	22,500			
	k	P5998	22,413			
	k	P5997	22,298			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Zbraslavice	22,212			
			21,979	50		
		X220	21,972		↑	
	PZS S	P5996	21,963			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		X214	21,481		↑	
↓	k	P5995	21,456			
↓	k	P5994	21,099			
↓	PZS S	P5993	20,778			
↓	k	P5992	20,172			
↓		Štipoklasy z	20,151			
↓		Konec nástupiště	20,087			
↓	k	P5991	19,457			
↓	k	P5990	18,782			
↓	k	P5989	18,596			
↓		Černíny z	18,556			
↓		Konec nástupiště	18,507			
↓	k	P5987	18,141			
			17,790	40	v bez z	
-TEL		Červené Janovice n	17,748			
↓			17,571	50		
↓	k	P5986	17,254			
↓	k	P5985	17,017			
↓		Předbořice z	16,800			
↓		Konec nástupiště	16,750			
↓	k	P5984	16,743			
↓	k	P5983	16,253			
↓		Bahno z	15,570			
↓		Konec nástupiště	15,540			
↓	k	P5982	15,531			
↓	k	P5980	14,223			
↓		Krasoňovice z	14,210			
↓		Konec nástupiště	14,132			
↓	k	P5979	13,985			
↓	k	P5978	13,367			
↓		Týniště z	12,844			
↓		Konec nástupiště	12,838			
↓	k	P5977	12,827			
↓		Bykáň z	12,143			
↓		Konec nástupiště	12,082			
↓	k	P5976	12,064			
↓			11,146	40	n, přech	
↓		PřS	11,100			
↓	k	P5975	10,638			
		S	10,500			
	k	P5974	10,311			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	PZS S	Malešov P5973	9,892 9,827 9,810 9,810	50		
		PK-X98	9,810		↑, Neproměnný	
↕	PZS S	PK-X94	9,423		↑	
↕		P5972	9,268			
↕	k	P5970	7,201			
↕	kd	P5969	7,025			
↕		Poličany z	7,020			
↕		Konec nástupiště	6,964			
↕	k	P5968	6,827			
↕			4,850	40	∩	
↕	k	P5966	4,832			
↕		Kutná Hora předm. z	4,824			
↕		Konec nástupiště	4,737			
↕	kd	P5965	3,850			
↕		PřS	3,739			
↕	kd	P5964	3,612			
↕			3,389	50		
↕	PZS Z	P5963	3,379			
-TEL	S		3,227			
	PZS S	P5962	3,132			
	PZS Z	P5961	3,013			
	PZS Z	P5960	2,911			
		Kutná Hora město	2,703			
			2,410	40	∩	
			2,319	50		
↕	kd	P8367	2,091			
↕		vl. v km 1,800	1,800			
↕		Kutná Hora-Sedlec z	1,416			
↕		Konec nástupiště	1,397			
↕	k	P5959	1,395			
↕		PřHS	1,063			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,750			
↕			0,700	40		
2RPB	PZS S	HS	0,659			
		P5958	0,512			
		K.Hora hl.n.náv.L11a	287,043			
		Kutná Hora hl.n.	287,670			

21/III

7/1

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Kutná Hora hl.n.** (km 287,643)Konec trati: **Zruč nad Sázavou** (km 13,954)Platí pro úsek: **Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)Rozhodný spád ve směru Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **30 km/h** (Kutná Hora hl.n. - K.Hora hl.n.náv.L11a)**50 km/h** (K.Hora hl.n.náv.L11a - Červené Janovice n)**60 km/h** (Červené Janovice n - Zbraslavice)**50 km/h** (Zbraslavice - Zruč nad Sázavou)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **?** (Kutná Hora hl.n.)**Bez trakčního vedení** (K.Hora hl.n.náv.L11a - Zruč nad Sázavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Kutná Hora hl.n.); **Nevybaveno** (Kutná Hora-Sedlec z - Zruč nad Sázavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou); **VOS - S12** (Kutná Hora hl.n.); **VOS - S12** (Želivec z - Zruč nad Sázavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
2RPB		Kutná Hora hl.n.	287,670	(40)		
			287,765			
	PZS S	K.Hora hl.n.náv.L11a	287,043			
		P5958	0,512			
↕	k	Konec GSM-R P5959 Kutná Hora-Sedlec z Konec nástupiště PŘL vl. v km 1,800 kd P8367	0,700	(50)		2/V
↕			0,750			
↕			1,395			
↕			1,416			
↕			1,447			
↕			1,768			
↕			1,800			
			2,091			
		L	2,222			
			2,319	(40)	n	
			2,410	(50)		
-TEL		Kutná Hora město	2,703			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS Z	P5960	2,911			
	PZS Z	P5961	3,013			
	PZS S	P5962	3,132			
↕	PZS Z	P5963	3,379			
↕			3,389	(40)	↗	
↕	kd	P5964	3,612			
↕	kd	P5965	3,850			
↕		Kutná Hora předm. z	4,824			
↕		Konec nástupiště	4,828			
↕	k	P5966	4,832			
↕			4,850	(50)		
↕	k	P5968	6,827			
↕		Poličany z	7,020			
↕		Konec nástupiště	7,024			
↕	kd	P5969	7,025			
↕	k	P5970	7,201			
↕		PK-X85	8,565		↓	
↕		PřL	9,204			
↕	PZS S	P5972	9,268			
	L		9,615			
	PZS S	P5973	9,827			
			9,835	(40)	přech	
		Malešov	9,892			
-TEL	k	P5974	10,311			
			10,316	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P5975	10,638			
↕			10,771	(40)	∩	
↕			11,146	(50)		
↕			11,833	(40)	přej	
↕	k	P5976	12,064			
↕			12,070	(50 L)		
↕		Bykáň z	12,143			
↕		Konec nástupiště	12,172			
↕	k	P5977	12,827			
↕		Týniště z	12,844			
↕		Konec nástupiště	12,923			
↕	k	P5978	13,367			
↕	k	P5979	13,985			
↕		Krasoňovice z	14,210			
↕		Konec nástupiště	14,213			
↕	k	P5980	14,223			
↕			15,435	(30)	přej	
↕	k	P5982	15,531			
↕			15,540	(50 L)		
↕		Bahno z	15,570			
↕		Konec nástupiště	15,600			
↕	k	P5983	16,253			
↕	k	P5984	16,743			
↕		Předbořice z	16,800			
↕		Konec nástupiště	16,810			
↕	k	P5985	17,017			
↕	k	P5986	17,254			
↕			17,571	(40)	v bez z	
-TEL		Červené Janovice n	17,748			
↕			17,790	(60)		
↕	k	P5987	18,141			
↕		Černíny z	18,556			
↕		Konec nástupiště	18,567			
↕	k	P5989	18,596			
↕	k	P5990	18,782			
↕	k	P5991	19,457			
↕		X201	20,025		↓, Neproměnný	
↕		Štipoklasy z	20,151			
↕	k	P5992	20,172			
↕		Konec nástupiště	20,161			
↕		X201	20,178		↓	
↕	PZS S	P5993	20,778			
↕	k	P5994	21,099			
↕		PřL	21,352			
↕			21,452			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	PZS S	L	21,752	(40)	v bez z, n	
		Vypněte čistící zař.	21,780			
		P5996	21,963			
			21,979			
	k k PZS S	Zbraslavice	22,212			
		P5997	22,298			
		P5998	22,413			
		P5999	22,500			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			23,051	(50)		
↕		Zapněte čisticí zař.	23,225			
↕	k	P6000	23,687			
↕			24,191	(40)	∩	
↕			24,421	(50)		
↕	k	P6002	25,198			
↕	k	P6003	25,974			
↕			26,201	(40)	∩	
↕	k	P6004	26,322			
↕	k	P6005	26,799			
↕		Hodkov z	26,846			
↕		Konec nástupiště	26,877			
↕	k	P6006	27,505			
↕		Hodkov zastávka z	28,048			
↕		Konec nástupiště	28,069			
↕	k	P6007	28,328			
↕	k	P6008	28,941			
↕			29,011	(50)		
↕	k	P6009	29,233			
↕	k	P6010	29,555			
↕	k	P6011	30,481			
↕	k	P6012	31,369			
↕		Želivec z	31,400			
↕		Konec nástupiště	31,440			
↕			31,460	(40)	∩	
↕			32,490	(50)		
↕	k	P6013	32,586			
↕	k	P6014	32,743			
↕	k	P6015	33,045			
↕			33,365	(40)	∩	
↕	k	P6016	33,602			
↕	k	P6017	33,851			
↕			34,290	(10)	přej	
↕	k	P6019	34,310			
↕			34,315	(40 L)		
↕		PřZS	34,900			
↕	kd	P6020	34,902			
↕	kd	P6021	35,138			
		ZS	35,471			
-TEL	PZS Z	P6022	35,485			
		Zruč nad Sázavou	13,954			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Kutná Hora hl.n.** (km 287,643)
Konec trati: **Zruč nad Sázavou** (km 13,954)
Platí pro úsek: **Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)

Rozhodný spád ve směru Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.: **21 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **30 km/h** (Kutná Hora hl.n. - K.Hora hl.n.náv.L11a)
50 km/h (K.Hora hl.n.náv.L11a - Červené Janovice n)
60 km/h (Červené Janovice n - Zbraslavice)
50 km/h (Zbraslavice - Zruč nad Sázavou)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku -

Trakční soustava: **?** (Kutná Hora hl.n.)
Bez trakčního vedení (K.Hora hl.n.náv.L11a - Zruč nad Sázavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Kutná Hora hl.n.); **Nevybaveno** (Kutná Hora-Sedlec z - Zruč nad Sázavou)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou); **VOS - S12** (Kutná Hora hl.n.); **VOS - S12** (Želivec z - Zruč nad Sázavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Zruč nad Sázavou	13,954			
			35,625	(40)	∩	
	PZS Z	P6022	35,485			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	kd	P6021	35,138			
↕	kd	P6020	34,902			
↕	k	P6019	34,310			
↕	k	P6017	33,851			
↕	k	P6016	33,602			
↕			33,365	(50)		
↕	k	P6015	33,045			
↕			32,843	(20)	přej	
↕	k	P6014	32,743			
↕			32,740	(50 L)		
↕	k	P6013	32,586			
↕			32,490	(40)	∩	
↕			31,460	(50)		
↕		Želivec z	31,400			
↕		Konec nástupiště	31,380			
↕	k	P6012	31,369			
↕	k	P6011	30,481			
↕	k	P6010	29,555			
↕	k	P6009	29,233			
↕			29,011	(40)	∩	
↕	k	P6008	28,941			
↕	k	P6007	28,328			
↕		Hodkov zastávka z	28,048			
↕		Konec nástupiště	28,000			
↕	k	P6006	27,505			
↕		Hodkov z	26,846			
↕		Konec nástupiště	26,823			
↕	k	P6005	26,799			
↕	k	P6004	26,322			
↕			26,201	(50)		
↕	k	P6003	25,974			
↕	k	P6002	25,198			
↕			24,421	(40)	∩	
↕			24,191	(50)		
↕	k	P6000	23,687			
↕			23,051	(40)	v bez z, ∩	
↕		PřS	22,980			
		S	22,515			
	PZS S	P5999	22,500			
	k	P5998	22,413			
	k	P5997	22,298			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Zbraslavice	22,212			
			21,979	(50)		
		X220	21,972		↑	
	PZS S	P5996	21,963			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		X214	21,481		↑	
↓	k	P5995	21,456			
↓	k	P5994	21,099			
↓	PZS S	P5993	20,778			
↓	k	P5992	20,172			
↓		Štipoklasy z	20,151			
↓		Konec nástupiště	20,087			
↓	k	P5991	19,457			
↓	k	P5990	18,782			
↓	k	P5989	18,596			
↓		Černíny z	18,556			
↓		Konec nástupiště	18,507			
↓	k	P5987	18,141			
			17,790	(40)	v bez z	
-TEL		Červené Janovice n	17,748			
↓			17,571	(50)		
↓	k	P5986	17,254			
↓	k	P5985	17,017			
↓		Předbořice z	16,800			
↓		Konec nástupiště	16,750			
↓	k	P5984	16,743			
↓	k	P5983	16,253			
↓		Bahno z	15,570			
↓		Konec nástupiště	15,540			
↓	k	P5982	15,531			
↓	k	P5980	14,223			
↓		Krasoňovice z	14,210			
↓		Konec nástupiště	14,132			
↓	k	P5979	13,985			
↓	k	P5978	13,367			
↓		Týniště z	12,844			
↓		Konec nástupiště	12,838			
↓	k	P5977	12,827			
↓		Bykáň z	12,143			
↓		Konec nástupiště	12,082			
↓	k	P5976	12,064			
↓			11,146	(40)	n, přech	
↓		PřS	11,100			
↓	k	P5975	10,638			
		S	10,500			
	k	P5974	10,311			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	PZS S	Malešov P5973	9,892 9,827 9,810 9,810	(50)	↑, Neproměnný	21/III
↕		PK-X98	9,810			
↕	PZS S	PK-X94	9,423		↑	
↕		P5972	9,268			
↕	k	P5970	7,201			
↕	kd	P5969	7,025			
↕		Poličany z	7,020			
↕		Konec nástupiště	6,964			
↕	k	P5968	6,827			
↕			4,850	(40)	∩	
↕	k	P5966	4,832			
↕		Kutná Hora předm. z	4,824			
↕		Konec nástupiště	4,737			
↕	kd	P5965	3,850			
↕		PřS	3,739			
↕	kd	P5964	3,612			
↕			3,389	(50)		
↕	PZS Z	P5963	3,379			
-TEL	S		3,227			7/I
	PZS S	P5962	3,132			
	PZS Z	P5961	3,013			
	PZS Z	P5960	2,911			
		Kutná Hora město	2,703			
			2,410	(40)	∩	
			2,319	(50)		
↕	kd	P8367	2,091			
↕		vl. v km 1,800	1,800			
↕		Kutná Hora-Sedlec z	1,416			
↕		Konec nástupiště	1,397			
↕	k	P5959	1,395			
↕		PřHS	1,063			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,750			
↕			0,700	(40)		
2RPB	PZS S	HS	0,659			
		P5958	0,512			
		K.Hora hl.n.náv.L11a	287,043			
		Kutná Hora hl.n.	287,670			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Kutná Hora hl.n.** (km 287,643)Konec trati: **Zruč nad Sázavou** (km 13,954)Platí pro úsek: **Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)Rozhodný spád ve směru Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **30 km/h** (Kutná Hora hl.n. - K.Hora hl.n.náv.L11a)**50 km/h** (K.Hora hl.n.náv.L11a - Červené Janovice n)**60 km/h** (Červené Janovice n - Zbraslavice)**50 km/h** (Zbraslavice - Zruč nad Sázavou)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **?** (Kutná Hora hl.n.)**Bez trakčního vedení** (K.Hora hl.n.náv.L11a - Zruč nad Sázavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Kutná Hora hl.n.); **Nevybaveno** (Kutná Hora-Sedlec z - Zruč nad Sázavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou); **VOS - S12** (Kutná Hora hl.n.); **VOS - S12** (Želivec z - Zruč nad Sázavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
2RPB		Kutná Hora hl.n.	287,670			
		K.Hora hl.n.náv.L11a	287,043			
	PZS S	P5958	0,512			
↕	k	Konec GSM-R	0,750			Z/V
↕		P5959	1,395			
↕		Kutná Hora-Sedlec z	1,416			
↕		Konec nástupiště	1,447			
↕		PŘL	1,768			
↕	kd	vl. v km 1,800	1,800			
↕		P8367	2,091			
-TEL	L		2,222			
		Kutná Hora město	2,703			
	PZS Z	P5960	2,911			
	PZS Z	P5961	3,013			
	PZS S	P5962	3,132			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	PZS Z	P5963	3,379			0/XI
↓	kd	P5964	3,612			
↓	kd	P5965	3,850			
↓		Kutná Hora předm. z	4,824			
↓		Konec nástupiště	4,828			
↓	k	P5966	4,832			
↓	k	P5968	6,827			
↓		Poličany z	7,020			
↓		Konec nástupiště	7,024			
↓	kd	P5969	7,025			
↓	k	P5970	7,201			
↓		PK-X85	8,565		↓	
↓		PřL	9,204			
↓	PZS S	P5972	9,268			
	L		9,615			
	PZS S	P5973	9,827			
-TEL		Malešov	9,892			
	k	P5974	10,311			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P5975	10,638			11/XI-XII
↕	k	P5976	12,064			
↕		Bykáň z	12,143			
↕		Konec nástupiště	12,172			
↕	k	P5977	12,827			
↕		Týniště z	12,844			
↕		Konec nástupiště	12,923			
↕	k	P5978	13,367			
↕	k	P5979	13,985			
↕		Krasoňovice z	14,210			
↕		Konec nástupiště	14,213			
↕	k	P5980	14,223			
↕	k	P5982	15,531			
↕		Bahno z	15,570			
↕		Konec nástupiště	15,600			
↕	k	P5983	16,253			
↕	k	P5984	16,743			
↕		Předbořice z	16,800			
↕		Konec nástupiště	16,810			
↕	k	P5985	17,017			
↕	k	P5986	17,254			
-TEL		Červené Janovice n	17,748			
↕	k	P5987	18,141			
↕		Černíny z	18,556			
↕		Konec nástupiště	18,567			
↕	k	P5989	18,596			
↕	k	P5990	18,782			
↕	k	P5991	19,457			
↕		X201	20,025		↓, Neproměnný	
↕		Štipoklasy z	20,151			
↕	k	P5992	20,172			
↕		Konec nástupiště	20,161			
↕		X201	20,178		↓	
↕	PZS S	P5993	20,778			
↕	k	P5994	21,099			
↕		PřL	21,352			
↕	k	P5995	21,456			
		L	21,752			
		Vypněte čisticí zař.	21,780			
	PZS S	P5996	21,963			
-TEL		Zbraslavice	22,212			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	k	P5997	22,298			
	k	P5998	22,413			
	PZS S	P5999	22,500			
↕		Zapněte čisticí zař.	23,225			
↕	k	P6000	23,687			
↕	k	P6002	25,198			
↕	k	P6003	25,974			
↕	k	P6004	26,322			
↕	k	P6005	26,799			
↕		Hodkov z	26,846			
↕		Konec nástupiště	26,877			
↕	k	P6006	27,505			
↕		Hodkov zastávka z	28,048			
↕		Konec nástupiště	28,069			
↕	k	P6007	28,328			
↕	k	P6008	28,941			
↕	k	P6009	29,233			
↕	k	P6010	29,555			
↕	k	P6011	30,481			
↕	k	P6012	31,369			
↕		Želivec z	31,400			
↕		Konec nástupiště	31,440			
↕	k	P6013	32,586			
↕	k	P6014	32,743			
↕	k	P6015	33,045			
↕	k	P6016	33,602			
↕	k	P6017	33,851			
↕	k	P6019	34,310			
↕		PřZS	34,900			
↕	kd	P6020	34,902			
↕	kd	P6021	35,138			
		ZS	35,471			
	PZS Z	P6022	35,485			
-TEL		Zruč nad Sázavou	13,954			

20/III

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Kutná Hora hl.n.** (km 287,643)Konec trati: **Zruč nad Sázavou** (km 13,954)Platí pro úsek: **Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)Rozhodný spád ve směru Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.: **21 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **30 km/h** (Kutná Hora hl.n. - K.Hora hl.n.náv.L11a)**50 km/h** (K.Hora hl.n.náv.L11a - Červené Janovice n)**60 km/h** (Červené Janovice n - Zbraslavice)**50 km/h** (Zbraslavice - Zruč nad Sázavou)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **?** (Kutná Hora hl.n.)**Bez trakčního vedení** (K.Hora hl.n.náv.L11a - Zruč nad Sázavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Kutná Hora hl.n.); **Nevybaveno** (Kutná Hora-Sedlec z - Zruč nad Sázavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou); **VOS - S12** (Kutná Hora hl.n.); **VOS - S12** (Želivec z - Zruč nad Sázavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	PZZ Z	Zruč nad Sázavou P6022	13,954 35,485			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	kd	P6021	35,138			IX/XI
↕	kd	P6020	34,902			
↕	k	P6019	34,310			
↕	k	P6017	33,851			
↕	k	P6016	33,602			
↕	k	P6015	33,045			
↕	k	P6014	32,743			
↕	k	P6013	32,586			
↕		Želivec z	31,400			
↕		Konec nástupiště	31,380			
↕	k	P6012	31,369			
↕	k	P6011	30,481			
↕	k	P6010	29,555			
↕	k	P6009	29,233			
↕	k	P6008	28,941			
↕	k	P6007	28,328			
↕		Hodkov zastávka z	28,048			
↕		Konec nástupiště	28,000			
↕	k	P6006	27,505			
↕		Hodkov z	26,846			
↕		Konec nástupiště	26,823			
↕	k	P6005	26,799			
↕	k	P6004	26,322			
↕	k	P6003	25,974			
↕	k	P6002	25,198			
↕	k	P6000	23,687			
↕		PřS	22,980			
-TEL		S	22,515			
	PZS S	P5999	22,500			
	k	P5998	22,413			
	k	P5997	22,298			
		Zbraslavice	22,212			
	X220		21,972		↑	
	PZS S	P5996	21,963			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		X214	21,481		↑	
↓	k	P5995	21,456			
↓	k	P5994	21,099			
↓	PZS S	P5993	20,778			
↓	k	P5992	20,172			
↓		Štipoklasy z	20,151			
↓		Konec nástupiště	20,087			
↓	k	P5991	19,457			
↓	k	P5990	18,782			
↓	k	P5989	18,596			
↓		Černíny z	18,556			
↓		Konec nástupiště	18,507			
↓	k	P5987	18,141			
-TEL		Červené Janovice n	17,748			
↓	k	P5986	17,254			
↓	k	P5985	17,017			
↓		Předbořice z	16,800			
↓		Konec nástupiště	16,750			
↓	k	P5984	16,743			
↓	k	P5983	16,253			
↓		Bahno z	15,570			
↓		Konec nástupiště	15,540			
↓	k	P5982	15,531			
↓	k	P5980	14,223			
↓		Krasoňovice z	14,210			
↓		Konec nástupiště	14,132			
↓	k	P5979	13,985			
↓	k	P5978	13,367			
↓		Týniště z	12,844			
↓		Konec nástupiště	12,838			
↓	k	P5977	12,827			
↓		Bykáň z	12,143			
↓		Konec nástupiště	12,082			
↓	k	P5976	12,064			
↓		PŘS	11,100			
↓	k	P5975	10,638			
		S	10,500			
-TEL	k	P5974	10,311			
		Malešov	9,892			
	PZS S	P5973	9,827			
		PK-X98	9,810		↑, Neproměnný	

[illegible]

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Kutná Hora hl.n.** (km 287,643)Konec trati: **Zruč nad Sázavou** (km 13,954)Platí pro úsek: **Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)Rozhodný spád ve směru Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **30 km/h** (Kutná Hora hl.n. - K.Hora hl.n.náv.L11a)**50 km/h** (K.Hora hl.n.náv.L11a - Červené Janovice n)**60 km/h** (Červené Janovice n - Zbraslavice)**50 km/h** (Zbraslavice - Zruč nad Sázavou)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **?** (Kutná Hora hl.n.)**Bez trakčního vedení** (K.Hora hl.n.náv.L11a - Zruč nad Sázavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Kutná Hora hl.n.); **Nevybaveno** (Kutná Hora-Sedlec z - Zruč nad Sázavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou); **VOS - S12** (Kutná Hora hl.n.); **VOS - S12** (Želivec z - Zruč nad Sázavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
2RPB		Kutná Hora hl.n.	287,670	(40)		
			287,765			
	PZS S	K.Hora hl.n.náv.L11a	287,043			
		P5958	0,512			
↕	k	Konec GSM-R P5959 Kutná Hora-Sedlec z Konec nástupiště PŘL vl. v km 1,800 kd P8367	0,700	(50)		2/V
↕			0,750			
↕			1,395			
↕			1,416			
↕			1,447			
↕			1,768			
↕			1,800			
			2,091			
		L	2,222			
			2,319	(40)	n	
			2,410	(50)		
-TEL		Kutná Hora město	2,703			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS Z	P5960	2,911			
	PZS Z	P5961	3,013			
	PZS S	P5962	3,132			
↕	PZS Z	P5963	3,379			
↕			3,389	(40)	↗	
↕	kd	P5964	3,612			
↕	kd	P5965	3,850			
↕		Kutná Hora předm. z	4,824			
↕		Konec nástupiště	4,828			
↕	k	P5966	4,832			
↕			4,850	(50)		
↕	k	P5968	6,827			
↕		Poličany z	7,020			
↕		Konec nástupiště	7,024			
↕	kd	P5969	7,025			
↕	k	P5970	7,201			
↕		PK-X85	8,565		↓	
↕		PřL	9,204			
↕	PZS S	P5972	9,268			
	L		9,615			
	PZS S	P5973	9,827			
			9,835	(40)	přech	
		Malešov	9,892			
-TEL	k	P5974	10,311			
			10,316	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P5975	10,638			
↕			10,771	(40)	∩	
↕			11,146	(50)		
↕			11,833	(40)	přej	
↕	k	P5976	12,064			
↕			12,070	(50 L)		
↕		Bykáň z	12,143			
↕		Konec nástupiště	12,172			
↕	k	P5977	12,827			
↕		Týniště z	12,844			
↕		Konec nástupiště	12,923			
↕	k	P5978	13,367			
↕	k	P5979	13,985			
↕		Krasoňovice z	14,210			
↕		Konec nástupiště	14,213			
↕	k	P5980	14,223			
↕			15,435	(30)	přej	
↕	k	P5982	15,531			
↕			15,540	(50 L)		
↕		Bahno z	15,570			
↕		Konec nástupiště	15,600			
↕	k	P5983	16,253			
↕	k	P5984	16,743			
↕		Předbořice z	16,800			
↕		Konec nástupiště	16,810			
↕	k	P5985	17,017			
↕	k	P5986	17,254			
			17,571	(40)	v bez z	
-TEL		Červené Janovice n	17,748			
↕			17,790	(60)		
↕	k	P5987	18,141			
↕		Černíny z	18,556			
↕		Konec nástupiště	18,567			
↕	k	P5989	18,596			
↕	k	P5990	18,782			
↕	k	P5991	19,457			
↕		X201	20,025		↓, Neproměnný	
↕		Štipoklasy z	20,151			
↕	k	P5992	20,172			
↕		Konec nástupiště	20,161			
↕		X201	20,178		↓	
↕	PZS S	P5993	20,778			
↕	k	P5994	21,099			
↕		PřL	21,352			
↕			21,452			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	PZS S	L	21,752	(40)	v bez z, n	
		Vypněte čistící zař.	21,780			
		P5996	21,963			
			21,979			
	k k PZS S	Zbraslavice	22,212			
		P5997	22,298			
		P5998	22,413			
		P5999	22,500			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			23,051	(50)		
↕		Zapněte čisticí zař.	23,225			
↕	k	P6000	23,687			
↕			24,191	(40)	∩	
↕			24,421	(50)		
↕	k	P6002	25,198			
↕	k	P6003	25,974			
↕			26,201	(40)	∩	
↕	k	P6004	26,322			
↕	k	P6005	26,799			
↕		Hodkov z	26,846			
↕		Konec nástupiště	26,877			
↕	k	P6006	27,505			
↕		Hodkov zastávka z	28,048			
↕		Konec nástupiště	28,069			
↕	k	P6007	28,328			
↕	k	P6008	28,941			
↕			29,011	(50)		
↕	k	P6009	29,233			
↕	k	P6010	29,555			
↕	k	P6011	30,481			
↕	k	P6012	31,369			
↕		Želivec z	31,400			
↕		Konec nástupiště	31,440			
↕			31,460	(40)	∩	
↕			32,490	(50)		
↕	k	P6013	32,586			
↕	k	P6014	32,743			
↕	k	P6015	33,045			
↕			33,365	(40)	∩	
↕	k	P6016	33,602			
↕	k	P6017	33,851			
↕			34,290	(10)	přej	
↕	k	P6019	34,310			
↕			34,315	(40 L)		
↕		PřZS	34,900			
↕	kd	P6020	34,902			
↕	kd	P6021	35,138			
		ZS	35,471			
-TEL	PZS Z	P6022	35,485			
		Zruč nad Sázavou	13,954			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: **Kutná Hora hl.n.** (km 287,643)
Konec trati: **Zruč nad Sázavou** (km 13,954)
Platí pro úsek: **Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)

Rozhodný spád ve směru Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.: **21 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **30 km/h** (Kutná Hora hl.n. - K.Hora hl.n.náv.L11a)
50 km/h (K.Hora hl.n.náv.L11a - Červené Janovice n)
60 km/h (Červené Janovice n - Zbraslavice)
50 km/h (Zbraslavice - Zruč nad Sázavou)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku -

Trakční soustava: **?** (Kutná Hora hl.n.)
Bez trakčního vedení (K.Hora hl.n.náv.L11a - Zruč nad Sázavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Kutná Hora hl.n.); **Nevybaveno** (Kutná Hora-Sedlec z - Zruč nad Sázavou)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou); **VOS - S12** (Kutná Hora hl.n.); **VOS - S12** (Želivec z - Zruč nad Sázavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Zruč nad Sázavou	13,954			
			35,625	(40)	∩	
	PZS Z	P6022	35,485			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	kd	P6021	35,138			
↕	kd	P6020	34,902			
↕	k	P6019	34,310			
↕	k	P6017	33,851			
↕	k	P6016	33,602			
↕			33,365	(50)		
↕	k	P6015	33,045			
↕			32,843	(20)	přej	
↕	k	P6014	32,743			
↕			32,740	(50 L)		
↕	k	P6013	32,586			
↕			32,490	(40)	∩	
↕			31,460	(50)		
↕		Želivec z	31,400			
↕		Konec nástupiště	31,380			
↕	k	P6012	31,369			
↕	k	P6011	30,481			
↕	k	P6010	29,555			
↕	k	P6009	29,233			
↕			29,011	(40)	∩	
↕	k	P6008	28,941			
↕	k	P6007	28,328			
↕		Hodkov zastávka z	28,048			
↕		Konec nástupiště	28,000			
↕	k	P6006	27,505			
↕		Hodkov z	26,846			
↕		Konec nástupiště	26,823			
↕	k	P6005	26,799			
↕	k	P6004	26,322			
↕			26,201	(50)		
↕	k	P6003	25,974			
↕	k	P6002	25,198			
↕			24,421	(40)	∩	
↕			24,191	(50)		
↕	k	P6000	23,687			
↕			23,051	(40)	v bez z, ∩	
↕		PřS	22,980			
		S	22,515			
	PZS S	P5999	22,500			
	k	P5998	22,413			
	k	P5997	22,298			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Zbraslavice	22,212			
			21,979	(50)		
		X220	21,972		↑	
	PZS S	P5996	21,963			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		X214	21,481		↑	
↓	k	P5995	21,456			
↓	k	P5994	21,099			
↓	PZS S	P5993	20,778			
↓	k	P5992	20,172			
↓		Štipoklasy z	20,151			
↓		Konec nástupiště	20,087			
↓	k	P5991	19,457			
↓	k	P5990	18,782			
↓	k	P5989	18,596			
↓		Černíny z	18,556			
↓		Konec nástupiště	18,507			
↓	k	P5987	18,141			
			17,790	(40)	v bez z	
-TEL		Červené Janovice n	17,748			
↓			17,571	(50)		
↓	k	P5986	17,254			
↓	k	P5985	17,017			
↓		Předbořice z	16,800			
↓		Konec nástupiště	16,750			
↓	k	P5984	16,743			
↓	k	P5983	16,253			
↓		Bahno z	15,570			
↓		Konec nástupiště	15,540			
↓	k	P5982	15,531			
↓	k	P5980	14,223			
↓		Krasoňovice z	14,210			
↓		Konec nástupiště	14,132			
↓	k	P5979	13,985			
↓	k	P5978	13,367			
↓		Týniště z	12,844			
↓		Konec nástupiště	12,838			
↓	k	P5977	12,827			
↓		Bykáň z	12,143			
↓		Konec nástupiště	12,082			
↓	k	P5976	12,064			
↓			11,146	(40)	n, přech	
↓		PřS	11,100			
↓	k	P5975	10,638			
		S	10,500			
	k	P5974	10,311			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	PZS S	Malešov P5973	9,892 9,827 9,810 9,810	(50)	↑, Neproměnný	21/III
↕		PK-X98	9,810			
↕	PZS S	PK-X94	9,423		↑	
↕		P5972	9,268			
↕	k	P5970	7,201			
↕	kd	P5969	7,025			
↕		Poličany z	7,020			
↕		Konec nástupiště	6,964			
↕	k	P5968	6,827			
↕			4,850	(40)	∩	
↕	k	P5966	4,832			
↕		Kutná Hora předm. z	4,824			
↕		Konec nástupiště	4,737			
↕	kd	P5965	3,850			
↕		PřS	3,739			
↕	kd	P5964	3,612			
↕			3,389	(50)		
↕	PZS Z	P5963	3,379			
-TEL	S		3,227			7/I
	PZS S	P5962	3,132			
	PZS Z	P5961	3,013			
	PZS Z	P5960	2,911			
		Kutná Hora město	2,703			
			2,410	(40)	∩	
			2,319	(50)		
↕	kd	P8367	2,091			
↕		vl. v km 1,800	1,800			
↕		Kutná Hora-Sedlec z	1,416			
↕		Konec nástupiště	1,397			
↕	k	P5959	1,395			
↕		PřHS	1,063			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,750			
↕			0,700	(40)		
2RPB	PZS S	HS	0,659			
		P5958	0,512			
		K.Hora hl.n.náv.L11a	287,043			
		Kutná Hora hl.n.	287,670			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Kutná Hora hl.n.** (km 287,643)Konec trati: **Zruč nad Sázavou** (km 13,954)Platí pro úsek: **Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)Rozhodný spád ve směru Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou: **20 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **30 km/h** (Kutná Hora hl.n. - K.Hora hl.n.náv.L11a)**50 km/h** (K.Hora hl.n.náv.L11a - Červené Janovice n)**60 km/h** (Červené Janovice n - Zbraslavice)**50 km/h** (Zbraslavice - Zruč nad Sázavou)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **?** (Kutná Hora hl.n.)**Bez trakčního vedení** (K.Hora hl.n.náv.L11a - Zruč nad Sázavou)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Kutná Hora hl.n.); **Nevybaveno** (Kutná Hora-Sedlec z - Zruč nad Sázavou)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou); **VOS - S12** (Kutná Hora hl.n.); **VOS - S12** (Želivec z - Zruč nad Sázavou)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
2RPB		Kutná Hora hl.n.	287,670	(40)		
			287,765			
	PZS S	K.Hora hl.n.náv.L11a	287,043			
		P5958	0,512			
↕	k	Konec GSM-R P5959 Kutná Hora-Sedlec z Konec nástupiště PŘL vl. v km 1,800 kd P8367	0,700	(50)		2/V
↕			0,750			
↕			1,395			
↕			1,416			
↕			1,447			
↕			1,768			
↕			1,800			
↕			2,091			
-TEL		L	2,222	(40) (50)	n	
			2,319			
			2,410			
			2,703			
		Kutná Hora město				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS Z	P5960	2,911			
	PZS Z	P5961	3,013			
	PZS S	P5962	3,132			
↕	PZS Z	P5963	3,379			
↕			3,389	(40)	↗	
↕	kd	P5964	3,612			
↕	kd	P5965	3,850			
↕		Kutná Hora předm. z	4,824			
↕		Konec nástupiště	4,828			
↕	k	P5966	4,832			
↕			4,850	(50)		
↕	k	P5968	6,827			
↕		Poličany z	7,020			
↕		Konec nástupiště	7,024			
↕	kd	P5969	7,025			
↕	k	P5970	7,201			
↕		PK-X85	8,565		↓	
↕		PřL	9,204			
↕	PZS S	P5972	9,268			
	L		9,615			
	PZS S	P5973	9,827			
			9,835	(40)	přech	
-TEL		Malešov	9,892			
	k	P5974	10,311			
			10,316	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P5975	10,638			
↕			10,771	(40)	∩	
↕			11,146	(50)		
↕			11,833	(40)	přej	
↕	k	P5976	12,064			
↕			12,070	(50 L)		
↕		Bykáň z	12,143			
↕		Konec nástupiště	12,172			
↕	k	P5977	12,827			
↕		Týniště z	12,844			
↕		Konec nástupiště	12,923			
↕	k	P5978	13,367			
↕	k	P5979	13,985			
↕		Krasoňovice z	14,210			
↕		Konec nástupiště	14,213			
↕	k	P5980	14,223			
↕			15,435	(30)	přej	
↕	k	P5982	15,531			
↕			15,540	(50 L)		
↕		Bahno z	15,570			
↕		Konec nástupiště	15,600			
↕	k	P5983	16,253			
↕	k	P5984	16,743			
↕		Předbořice z	16,800			
↕		Konec nástupiště	16,810			
↕	k	P5985	17,017			
↕	k	P5986	17,254			
↕			17,571	(40)	v bez z	
-TEL		Červené Janovice n	17,748			
↕			17,790	(60)		
↕	k	P5987	18,141			
↕		Černíny z	18,556			
↕		Konec nástupiště	18,567			
↕	k	P5989	18,596			
↕	k	P5990	18,782			
↕	k	P5991	19,457			
↕		X201	20,025		↓, Neproměnný	
↕		Štipoklasy z	20,151			
↕	k	P5992	20,172			
↕		Konec nástupiště	20,161			
↕		X201	20,178		↓	
↕	PZS S	P5993	20,778			
↕	k	P5994	21,099			
↕		PřL	21,352			
↕			21,452			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	PZS S	L	21,752	(40)	v bez z, n	
		Vypněte čistící zař.	21,780			
		P5996	21,963			
			21,979			
	k k PZS S	Zbraslavice	22,212			
		P5997	22,298			
		P5998	22,413			
		P5999	22,500			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			23,051	(50)		
↕		Zapněte čisticí zař.	23,225			
↕	k	P6000	23,687			
↕			24,191	(40)	∩	
↕			24,421	(50)		
↕	k	P6002	25,198			
↕	k	P6003	25,974			
↕			26,201	(40)	∩	
↕	k	P6004	26,322			
↕	k	P6005	26,799			
↕		Hodkov z	26,846			
↕		Konec nástupiště	26,877			
↕	k	P6006	27,505			
↕		Hodkov zastávka z	28,048			
↕		Konec nástupiště	28,069			
↕	k	P6007	28,328			
↕	k	P6008	28,941			
↕			29,011	(50)		
↕	k	P6009	29,233			
↕	k	P6010	29,555			
↕	k	P6011	30,481			
↕	k	P6012	31,369			
↕		Želivec z	31,400			
↕		Konec nástupiště	31,440			
↕			31,460	(40)	∩	
↕			32,490	(50)		
↕	k	P6013	32,586			
↕	k	P6014	32,743			
↕	k	P6015	33,045			
↕			33,365	(40)	∩	
↕	k	P6016	33,602			
↕	k	P6017	33,851			
↕			34,290	(10)	přej	
↕	k	P6019	34,310			
↕			34,315	(40 L)		
↕		PřZS	34,900			
↕	kd	P6020	34,902			
↕	kd	P6021	35,138			
		ZS	35,471			
-TEL	PZS Z	P6022	35,485			
		Zruč nad Sázavou	13,954			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU						
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R						
Začátek trati:		Kutná Hora hl.n.		(km 287,643)		
Konec trati:		Zruč nad Sázavou		(km 13,954)		
Platí pro úsek:		Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou				
Platí pro jízdu:		od konce k začátku trati				
Platí pro koleje:		1. traťovou		(Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)		
Rozhodný spád ve směru Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.: 21 ‰						
Nejvyšší traťová rychlost:		30 km/h		(Kutná Hora hl.n. - K.Hora hl.n.náv.L11a)		
		50 km/h		(K.Hora hl.n.náv.L11a - Červené Janovice n)		
		60 km/h		(Červené Janovice n - Zbraslavice)		
		50 km/h		(Zbraslavice - Zruč nad Sázavou)		
Zábrzdná vzdálenost:		400 m		(Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)		
Provozní směr:		-				
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1						
Dispečerská pracoviště:						
Největší povolená délka vlaku				-		
Trakční soustava:		?		(Kutná Hora hl.n.)		
		Bez trakčního vedení		(K.Hora hl.n.náv.L11a - Zruč nad Sázavou)		
Zákaz rekuperace:						
Rádiové spojení základní:		GSM-R (Kutná Hora hl.n.); Nevybaveno (Kutná Hora-Sedlec z - Zruč nad Sázavou)				
Rádiové spojení náhradní:		Nevybaveno (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou)				
Rádiové spojení nouzové:		GSM (Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou); VOS - S12 (Kutná Hora hl.n.); VOS - S12 (Želivec z - Zruč nad Sázavou)				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Zruč nad Sázavou	13,954			
			35,625	(40)	∅	
	PZS Z	P6022	35,485			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	kd	P6021	35,138			
↕	kd	P6020	34,902			
↕	k	P6019	34,310			
↕	k	P6017	33,851			
↕	k	P6016	33,602			
↕			33,365	(50)		
↕	k	P6015	33,045			
↕			32,843	(20)	přej	
↕	k	P6014	32,743			
↕			32,740	(50 L)		
↕	k	P6013	32,586			
↕			32,490	(40)	∩	
↕			31,460	(50)		
↕		Želivec z	31,400			
↕		Konec nástupiště	31,380			
↕	k	P6012	31,369			
↕	k	P6011	30,481			
↕	k	P6010	29,555			
↕	k	P6009	29,233			
↕			29,011	(40)	∩	
↕	k	P6008	28,941			
↕	k	P6007	28,328			
↕		Hodkov zastávka z	28,048			
↕		Konec nástupiště	28,000			
↕	k	P6006	27,505			
↕		Hodkov z	26,846			
↕		Konec nástupiště	26,823			
↕	k	P6005	26,799			
↕	k	P6004	26,322			
↕			26,201	(50)		
↕	k	P6003	25,974			
↕	k	P6002	25,198			
↕			24,421	(40)	∩	
↕			24,191	(50)		
↕	k	P6000	23,687			
↕			23,051	(40)	v bez z, ∩	
↕		PřS	22,980			
		S	22,515			
	PZS S	P5999	22,500			
	k	P5998	22,413			
	k	P5997	22,298			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Zbraslavice	22,212			
			21,979	(50)		
		X220	21,972		↑	
	PZS S	P5996	21,963			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		X214	21,481		↑	
↓	k	P5995	21,456			
↓	k	P5994	21,099			
↓	PZS S	P5993	20,778			
↓	k	P5992	20,172			
↓		Štipoklasy z	20,151			
↓		Konec nástupiště	20,087			
↓	k	P5991	19,457			
↓	k	P5990	18,782			
↓	k	P5989	18,596			
↓		Černíny z	18,556			
↓		Konec nástupiště	18,507			
↓	k	P5987	18,141			
			17,790	(40)	v bez z	
-TEL		Červené Janovice n	17,748			
↓			17,571	(50)		
↓	k	P5986	17,254			
↓	k	P5985	17,017			
↓		Předbořice z	16,800			
↓		Konec nástupiště	16,750			
↓	k	P5984	16,743			
↓	k	P5983	16,253			
↓		Bahno z	15,570			
↓		Konec nástupiště	15,540			
↓	k	P5982	15,531			
↓	k	P5980	14,223			
↓		Krasoňovice z	14,210			
↓		Konec nástupiště	14,132			
↓	k	P5979	13,985			
↓	k	P5978	13,367			
↓		Týniště z	12,844			
↓		Konec nástupiště	12,838			
↓	k	P5977	12,827			
↓		Bykáň z	12,143			
↓		Konec nástupiště	12,082			
↓	k	P5976	12,064			
↓			11,146	(40)	n, přech	
↓		PřS	11,100			
↓	k	P5975	10,638			
		S	10,500			
	k	P5974	10,311			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	PZS S	Malešov P5973	9,892 9,827 9,810 9,810	(50)	↑, Neproměnný	21/III
↕		PK-X98	9,810			
↕	PZS S	PK-X94	9,423		↑	
↕		P5972	9,268			
↕	k	P5970	7,201			
↕	kd	P5969	7,025			
↕		Poličany z	7,020			
↕		Konec nástupiště	6,964			
↕	k	P5968	6,827			
↕			4,850	(40)	∩	
↕	k	P5966	4,832			
↕		Kutná Hora předm. z	4,824			
↕		Konec nástupiště	4,737			
↕	kd	P5965	3,850			
↕		PřS	3,739			
↕	kd	P5964	3,612			7/I
↕			3,389	(50)		
↕	PZS Z	P5963	3,379			
		S	3,227			
-TEL	PZS S	P5962	3,132			
	PZS Z	P5961	3,013			
	PZS Z	P5960	2,911			
		Kutná Hora město	2,703			
			2,410	(40)	∩	
			2,319	(50)		
↕	kd	P8367	2,091			
↕		vl. v km 1,800	1,800			
↕		Kutná Hora-Sedlec z	1,416			
↕		Konec nástupiště	1,397			
↕	k	P5959	1,395			
↕		PřHS	1,063			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	0,750			
↕			0,700	(40)		
	HS		0,659			
	PZS S	P5958	0,512			
2RPB		K.Hora hl.n.náv.L11a	287,043			
		Kutná Hora hl.n.	287,670			