

1. UMÍSTĚNÍ URČENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY DRÁHY

Začátek dráhy:	Roudnice nad Labem	(km 1,484)
Konec dráhy:	Straškov	(km 13,270)
Začátek dráhy:	Straškov	(km 14,881)
Konec dráhy:	Zlonice	(km 32,173)
Začátek trati:	Roudnice nad Labem	(km 476,630)
Konec trati:	Zlonice	(km 64,730)
Platí pro jízdu:	Oběma směry	
Platí pro kolej:	1. traťovou	(Roudnice nad Labem - Zlonice)
Trakční soustava:	3 kV DC	(Roudnice nad Labem)
	Bez trakčního vedení	(Roudnice nad Labem - Zlonice)

Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků v [‰]:

Od začátku ke konci trati: **14 ‰** Od konce k začátku trati: **18 ‰**

Provozní směr: - Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Organizace odpovědná za řízení provozu: **PO Ústí nad Labem, PO Kralupy nad Vltavou**

Dispečerská pracoviště:

Traťový rádiový systém:

Základní rádiové spojení: **GSM-R (Roudnice nad Labem); Nevybaveno (Roud.n.L-Bezděkov z - Vražkov z); SRV - 11 (Straškov); SRD - 78 (Tmář z - Zlonice)**

Náhradní rádiové spojení: **Nevybaveno (Roudnice nad Labem - Zlonice)**

Nouzové spojení: **GSM (Roudnice nad Labem - Zlonice); VOS - S12 (Straškov - Zlonice)**

Zn.	Název, zařízení,...	Km	TZZ/VZ	Koleje	Sklon	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7
	Roudnice nad Labem	476,638			- 7 19,0	0,064 ≡ 476,630 (TTP 527A)
	Konec nástupiště	1,322	↕			
	Konec nástupiště	1,352	↕			
	Roud.n.L-Bezděkov z	1,355	↕			
	vl. v km 1,459	1,459	↕			
Vj	HL	1,785	↕			
	Začátek GSM-R (CZ)	1,872	↕			
	Konec GSM-R	1,872	↕			
	PřHL	2,200	↕			
	Konec nástupiště	4,303	↕			
	Roudnice n.L.město z	4,312	↕			
	Konec nástupiště	4,333	↕			
	Roud.-Hracholusky z	5,190	↕			
	Konec nástupiště	5,200	↕			
	Konec nástupiště	5,230	↕			
	Kloneč z	8,488	↕			
	Konec nástupiště	8,497	↕			
	Konec nástupiště	8,509	↕			

Zn.	Název, zařízení,...	Km	TZZ/VZ	Koleje	Sklon	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7
	Konec nástupiště	12,037	↕			
	Konec nástupiště	12,067	↕			
	Vražkov z	12,082	↕			
Př	PřL	12,552	↕			
Vj	L	12,951	↕			
	Přep. kanál. sk. S11	13,052	↕			
	Straškov St. I	23,368	↕			13,270 ≡ 23,412 (TTP 530A)
Vj	S	23,195	↕			
Př	PřS	22,791	↕			
	Straškov	22,163	-TEL		- ↗ 4,0	14,881 ≡ 21,802 (TTP 530A)
Vj	KS	15,000	↕			
	Přep. kanál. sk. S11	15,040	↕			
Př	PřKS	15,703	↕			
	Konec nástupiště	18,830	↕			
	Loucká z	18,845	↕			
	Konec nástupiště	18,860	↕			
	Konec nástupiště	21,430	↕			
	Černuc z	21,462	↕			
	Konec nástupiště	21,480	↕			
T		23,893	↕			PZS
T		24,197	↕			PZS
	Konec nástupiště	24,840	-TEL			
	Kmetiněves nz	24,879	-TEL		-	
	Konec nástupiště	24,920	-TEL		-	
	Konec nástupiště	29,150	↕			
	Tmář z	29,201	↕			
	Konec nástupiště	29,230	↕			
	Přep. kanál. sk. 78	30,850	↕			
Př	PřKL	31,307	↕			
T		31,392	↕			PZS
	Konec nástupiště	31,475	↕			
	Zlonice zastávka z	31,540	↕			
	Konec nástupiště	31,565	↕			
T		31,579	↕			PZS
	vl. v km 31,894	31,894	↕			
T		31,993	↕			
Vj	KL	31,998	↕			
☑	Zlonice	64,724	-TEL		- -	32,173 ≡ 64,235 (TTP 529C)