

**11. JEDNOTKY A HNACÍ VOZIDLA S TRVALÝM PROVOZNÍM OMEZENÍM**

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
|                | <b>Horažďovice</b> |                     |
| Začátek trati: | <b>předměstí</b>   | <i>(km 289,610)</i> |
| Konec trati:   | <b>Klatovy</b>     | <i>(km 49,181)</i>  |

**Pro vozidla řady 840, 841**

|                     |   |                               |                        |
|---------------------|---|-------------------------------|------------------------|
| <b>Úsek omezení</b> | V úseku od:   | V úseku do:                   | koleje:                |
|                     | <b>Běšiny (od km 45,327)</b>  | <b>Klatovy (do km 49,181)</b> | <b>1,<br/>traťovou</b> |
| <b>Omezení</b>      | Text omezení  | Rychlost                      | Dle pokynu             |
|                     | Smí být z hlediska svých účinků na zabezpečovací zařízení provozována pouze jako vozidla nezaručující součinnost s kolejovými obvody nebo počítači náprav podle předpisu SŽDC (ČD) D2 |                               | č.j.: 57299/11-OPD     |