

**8b. POKYNY PRO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ VOZŮ ELEKTRICKOU ENERGIÍ**

	<b>Horažďovice</b>	
Začátek trati:	<b>předměstí</b>	<i>(km 289,610)</i>
Konec trati:	<b>Klatovy</b>	<i>(km 49,181)</i>
Platí pro úsek:	<b>Horažďovice předm. - Klatovy</b>	

**AC 16 2/3 Hz**

POVOLENO bez omezení v celé trati

**AC 22 Hz**

POVOLENO bez omezení v celé trati

**AC 50 Hz**

POVOLENO bez omezení v celé trati

**DC**

POVOLENO bez omezení v celé trati