

8b. POKYNY PRO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ VOZŮ ELEKTRICKOU ENERGIÍ		
Začátek trati:	Březnice	<i>(km 54,403)</i>
Konec trati:	Strakonice	<i>(km 272,557)</i>
Platí pro úsek:	Březnice - Strakonice	
AC 16 2/3 Hz		
POVOLENO bez omezení v celé trati		
AC 22 Hz		
POVOLENO bez omezení v celé trati		
AC 50 Hz		
POVOLENO bez omezení v celé trati		
DC		
POVOLENO bez omezení v celé trati		