

TTP			Trať 716A		
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Rožmitál pod Třemšínem (km 0,145)			Konec trati: Březnice (km 54,403)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Rožmitál pod Třemšínem					
0,447; MK P 1400	k				
1,898; UK P 1402	k				
2,798; UK P 1403	k				
3,468; III/0193 P 1404	k				
4,470; UK P 1405	k				
4,597; III/0193 P 1406	k				
5,119; III/0193 P 1407	k				
5,470; MK P 1408	k				
6,721; UK P 1409	k				
54,854; UK P 522	PZS 3SBI	Březnice JOP			*) ↓↑ (54,854)
Březnice					