

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	742 743	2x742 2x743	749 - 751	753.6 753.7 755			
Železný Brod – Tanvald	S 500	S 950					
Tanvald – Železný Brod	S 1000	S 1900					
Tanvald – Dolní Polubný	S 150						
Dolní Polubný – Kořenov	S 110						
Kořenov – Harrachov	S 350						
Harrachov – Skl. Poręba Górna	S 290						
Skl. Poręba Górna – Harrachov	S 200						
Harrachov – Kořenov	S 350						
Kořenov – Dolní Polubný	S 200						
Dolní Polubný – Tanvald	S 290						
Tanvald – km 19,9	S 350	S 650		S 375	S 375		
km 19,9 – Jablonec n. N.	S 800	S 1550		S 1000	S 1150		
Jablonec n. N – Vesec u Liberce	S 1000	S 1900		S 1250	S 1400		
Vesec u Liberce – Liberec	S 600	S 1100		S 900	S 950		
Liberec – Vesec u Liberce	S 650	S 1200		S 800	S 1000		
Vesec u Liberce – Smržovka	S 300	S 550		S 350	S 350		
Smržovka – Tanvald	S 850	S 600		S 1050	S 1300		
Smržovka – Josefův Důl	S 370			S 475	S 425		
Josefův Důl – Smržovka	S 250			S 375	S 350		

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy (U_4 pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt' i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku loženy (pro U_4 jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti T_4 se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotivy a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.