

# Vedení vlaků objízdnými trasami

## Trat' 320 TTP

Platí od **15. prosince 2019**

### Brno

## Vedení vlaků osobní dopravy

### I. Ustanovení vzhledem k místním podmínkám

Vzhledem k místním podmínkám je stanoveno:

- 1) Strojvedoucí **vlaku s přepravou cestujících** při jízdě vlaku objízdnou trasou přes Odb Brno-Židenice z musí s vlakem v této dopravně zastavit vždy v prostoru pro výstup a nástup cestujících, pokud je zastavení nařízeno (změna směru jízdy, jiný pokyn).
- 2) Vznikne-li použitím objízdné trasy jízda vlaku sunutím, nepovažuje se toto za sunutí mimořádné. Avšak vzhledem k tomu, že strojvedoucí v některých (dále vyjmenovaných) případech neví, kterým směrem bude dále jízda vlaku organizována, nařizují:
  - při použití objízdné trasy Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z – Odb Brno-Černovice zhlaví Tábořská (příp. i Odb Brno-Černovice) musí být doprovod vlaku v ŽST Brno hl.n. zpraven ústně nebo telekomunikačním zařízením o tom, že z Brna hl.n. bude uskutečněno sunutí.

### II. Neinformování strojvedoucího o jízdě po objízdné trase

O jízdě vlaku po objízdné trase nemusí být strojvedoucí informován v těchto případech:

- u vlaků bez přepravy cestujících po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n. – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví a opačně;

U objízdné trasy, která je vedena úvrati, musí být strojvedoucí informován podle předpisu SŽDC D1, čl. 3093 a 3095.

**Objízdné trasy pro vlaky s přepravou cestujících**

trasa vlaku podle GVD	objízdná trasa	Tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Modřice – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví	Modřice – Brno jih – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví	<b>C 4</b>	
Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	<b>C 5</b>	c
Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	<b>C 6</b>	a
Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno hl.n.	Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n.	<b>C 7</b>	a, c

Poznámky:

a ... při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3

c ... objízdnou trasu lze použít pouze v případě, že v ŽST Brno-Horní Heršpice není stanoven výstup nebo nástup cestujících

**Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent pro jízdu vlaku s přepravou cestujících objízdnou trasou**

**C 4**

**Modřice – Brno-Horní Heršpice modř. zhl. přes Brno jih**

8	3	2		1		2	3	8
50/10			↓	<b>Modřice</b>	↑		<b>1</b>	
	<b>3</b>			Brno jih			<b>4</b>	
	<b>4</b>			<b>H.Heršpice modř.zhl.</b>				<b>50/10</b>

## C 5

Brno-Horní Heršpice modř. zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.

8	3	2		1		2	3	8	
80/39			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1 <sup>5</sup>		
	1 <sup>5</sup>			H.Heršpice výh.č.651				0 <sup>5</sup>	
60/33	1 <sup>5</sup>			Brno dolní n.				3	80/31
	3			Odb B.-Čern.zhl.Táb.				1	
	1			Odb Brno-Židenice z					60/30

## C 6

Brno-Horní Heršpice modř. zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n.

8	3	2		1		2	3	8	
85/59			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		0 <sup>5</sup>		
	1			Brno-Horní Heršpice			3)	2	
	2			Brno hl.n. přednadr.				2	
	2			Brno hl.n.				4	
	4			Odb Brno-Židenice z					85/63

## C 7

Brno-Horní Heršpice modř. zhl. – Brno hl.n. přes Brno dolní n. a Odb Brno-Židenice z

8	3	2		1		2	3	8	
80/39			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1 <sup>5</sup>		
	1 <sup>5</sup>			H.Heršpice výh.č.651				0 <sup>5</sup>	
60/33	1 <sup>5</sup>			Brno dolní n.				3	80/31
	3			Odb B.-Čern.zhl.Táb.				1	
30/13	1			Odb Brno-Židenice z				6	60/30
	6			Brno hl.n.					30/13

V úseku Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n. (a opačně) vlak **sune**.

## Objízdné trasy pro vlaky bez přepravy cestujících (vlaky Sv, Lv)

trasa vlaku podle GVD	objízdná trasa	Tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Modřice – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví	Modřice – Brno jih – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví	<b>N 24</b>	
Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	<b>N 26</b>	a
Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	<b>N 27</b>	

Poznámky:

a ... při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3

## Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent pro jízdu vlaku bez přepravy cestujících objízdnou trasou

## N 24

Modřice – Brno-Horní Heršpice modř. zhl. přes Brno jih

8	3	2		1		2	3	8
50/10			↓	Modřice	↑		1	
	3			Brno jih			4	
	4			H.Heršpice modř.zhl.				50/10

## N 26

Brno-Horní Heršpice modř. zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n.

8	3	2		1		2	3	8
75/44			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1	
	2			Brno-Horní Heršpice			2	
	2			Brno hl.n. přednádr.			2	
80/50	2			Brno hl.n.			5	
	5			Odb Brno-Židenice z				75/47

## N 27

Brno-Horní Heršpice modř. zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.

8	3	2		1		2	3	8
80/39				H.Heršpice modř.zhl.			1 <sup>5</sup>	
	1 <sup>5</sup>			H.Heršpice výh.č.651			0 <sup>5</sup>	
60/33	1 <sup>5</sup>		↓	Brno dolní n.	↑		4	80/31
	4			Odb B.-Čern.zhl.Táb.			2	
	2			Odb Brno-Židenice z				60/30

## Vedení vlaků nákladní dopravy

## Neinformování strojvedoucího o jízdě po objízdné trase

O jízdě vlaku po objízdné trase nemusí být strojvedoucí informován v těchto případech:

- u vlaků bez přepravy cestujících po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n. – Brno-Horní Heršpice a opačně;
- u všech vlaků po objízdných trasách Modřice – Brno jih – Brno-Horní Heršpice modř. zhl. a opačně;
- u všech vlaků po objízdných trasách Modřice – Brno-Horní Heršpice modř. zhl. a opačně;

U objízdné trasy, která je vedena úvratí, musí být strojvedoucí informován podle předpisu SŽDC D1, čl. 3093 a 3095.

**Při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3.**

**Objízdné trasy pro vlaky nákladní dopravy**

trasa vlaku podle GVD	objízdná trasa	Tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Modřice – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví	Modřice – Brno jih – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví	<b>N 24</b>	
Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	<b>N 26</b>	a
Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	<b>N 27</b>	
Modřice – Brno jih – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví	Modřice – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví	<b>N 36</b>	

Poznámky:

a ... při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3

**Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent stanovené pro jízdu vlaku nákladní dopravy objízdnou trasou**

**N 24**

**Modřice – Brno-Horní Heršpice modř. zhl. přes Brno jih**

8	3	2		1		2	3	8
50/10			↓	Modřice	↑		4	
	4			Brno jih			3	
	1			H.Heršpice modř.zhl.				50/10

**N 26**

**Brno-Horní Heršpice modř. zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n.**

8	3	2		1		2	3	8
75/44			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1	
	2			Brno-Horní Heršpice			2	
	2			Brno hl.n. přednádr.			2	
80/50	2			Brno hl.n.			5	
	5			Odb Brno-Židenice z				75/47

**N 27**

**Brno-Horní Heršpice modř. zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.**

8	3	2		1		2	3	8
80/39			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1 <sup>5</sup>	
	1 <sup>5</sup>			H.Heršpice vých.č.651			0 <sup>5</sup>	
60/33	1 <sup>5</sup>			Brno dolní n.			4	80/31
	4			Odb B.-Čern.zhl.Táb.			2	
	2			Odb Brno-Židenice z				60/30

**N 36**

**Modřice – Brno-Horní Heršpice modř. zhl. po 1. a 2. traťové koleji**

8	3	2		1		2	3	8
90/46			↓	Modřice	↑		3	
	2			H.Heršpice modř.zhl.				90/46

**N 24**

**Modřice – Brno-Horní Heršpice modř. zhl. přes Brno jih**

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
50/13			↓	Modřice	↑		4	
	4			Brno jih			3	
	1			H.Heršpice modř.zhl.				50/13

## N 26

**Brno-Horní Heršpice modř. zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n.**

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
70/44			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1	
	2			Brno-Horní Heršpice			2	
	2			Brno hl.n. přednádr.			2	
	2			Brno hl.n.			5	
	5			Odb Brno-Židenice z				70/50

## N 27

**Brno-Horní Heršpice modř. zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.**

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
80/48			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1 <sup>5</sup>	
	1 <sup>5</sup>			H.Heršpice výh.č.651			0 <sup>5</sup>	
60/40	1 <sup>5</sup>			Brno dolní n.			4	80/39
	4			Odb B.-Čern.zhl.Táb.			2	
	2			Odb Brno-Židenice z				60/35

## N 36

**Modřice – Brno-Horní Heršpice modř. zhl. po 1. a 2. traťové koleji**

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
80/42			↓	Modřice	↑		3	
	2			H.Heršpice modř.zhl.				80/42



## **Břeclav**

Nákladní vlaky do a ze směru Lanžhot, Podivín a Břeclav st.hr. mohou zahájit nebo ukončit jízdu i v jiném obvodu stanice, než stanoví sešitový jízdní řád, t.j. na osobním nádraží nebo na přednádraží. Vlaky pojedou pod číslem výchozího nebo končícího vlaku.

Strojvedoucí se řídí návěstmi hlavních návěstidel. Rychlost a potřebná brzdicí procenta dle tabelárního jízdního řádu příslušného kmenového vlaku.

Jízdní doba z osobního nádraží na přednádraží a opačně je 5 minut.

O jízdě po objízdné trase v ŽST Břeclav nemusí být strojvedoucí informován.