

## 7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati:		<b>Přerov</b>		(km 183,483)	
Konec trati:		<b>Břeclav</b>		(km 83,124)	
Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>Přerov os.n.</b>					
<b>Přerov přednádraží</b>					
<b>P8179</b>	179,869	PZS 3ZBI	Účelová	CDP Přerov	návěst ↓
Horní Moštěnice z					
<b>P8178</b>	178,455	PZS 3ZBI	Účelová	CDP Přerov	návěst ↓ ↑
<b>P8177</b>	176,027	PZS 3ZBI	III/4348	CDP Přerov	návěst ↓ ↑
<b>Říkovice</b>					
<b>P8176</b>	174,234	PZS 3ZBI	Účelová	CDP Přerov	návěst ↓, , ekm 174,232
Břest z					
<b>P8175</b>	172,409	PZS 3ZBI	III/4903	CDP Přerov	
<b>P8174</b>	169,909	PZS 3ZBI	Místní	CDP Přerov	návěst ↑
<b>Hulín</b>					
<b>P8173</b>	166,720	PZS 3ZBI	III/5511	CDP Přerov	návěst ↓
<b>P8172</b>	165,570	PZS 3ZBI	III/43828	CDP Přerov	návěst ↓
Záhlinice z					
<b>P8171</b>	165,055	PZS 3ZBI	III/43828	CDP Přerov	návěst ↓
<b>P8170</b>	161,657	PZS 3ZBI	III/43826	CDP Přerov	návěst ↓ ↑
<b>Tlumačov</b>					
<b>P8169</b>	160,859	PZS 3ZBI	III/43835	CDP Přerov	návěst ↓ ↑
<b>Otrokovice</b>					
<b>P8168</b>	151,946	PZS 3ZBI	III/36740	CDP Přerov	návěst ↓ ↑
<b>P8167</b>	151,352	PZS 3ZBI	Účelová	CDP Přerov	návěst ↑
<b>P8166</b>	150,962	PZS 3ZBI	III/36747	CDP Přerov	návěst ↑
<b>Napajedla</b>					
<b>P8165</b>	147,556	PZS 3ZBI	Místní	CDP Přerov	návěst ↓
<b>P8164</b>	147,076	PZS 3ZBI	III/36747	CDP Přerov	návěst ↓
Spytihněv z					
<b>P8163</b>	144,600	PZS 3ZBI	III/43220	CDP Přerov	návěst ↑
<b>P8162</b>	143,746	PZS 3ZBI	Místní	CDP Přerov	návěst ↓ ↑
<b>Huštěnovice</b>					
<b>P8161</b>	142,718	PZS 3ZBI	III/42822	CDP Přerov	návěst ↓ ↑
<b>Staré Město u U.H.</b>					
Kostelany nad Mor. z					
<b>P8160</b>	132,661	PZS 3ZBI	III/4272-1	CDP Přerov	návěst ↓ ↑
<b>Nedakonice</b>					
<b>P8159</b>	129,653	PZS 3ZBI	Účelová	CDP Přerov	návěst ↓, , ekm 129,656
<b>P8158</b>	126,755	PZS 3ZBI	II/427	Moravský Písek DK CDP Přerov DK	návěst ↑

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>P8157</b>	126,305	PZS 3ZBI	III/4951	Moravský Písek DK CDP Přerov DK	návěst ↑
Mor.Písek zast. z					
<b>Moravský Písek</b>					
<b>P8156</b>	122,412	PZS 3ZBI	Účelová	Moravský Písek DK CDP Přerov DK	návěst ↓
<b>Bzenec přívoz</b>					
<b>P8155</b>	111,535	PZS 3ZNI	III/4258	Rohatec DK CDP Přerov DK	návěst ↓↑
<b>Rohatec</b>					
Rohatec zastávka z					
<b>Hodonín</b>					
Zapněte čisticí zař.	102,503	PZS 3ZBI	Místní	Lužice DK CDP Přerov DK	směr ↓
Vypněte čisticí zař.	102,503				směr ↑
Zapněte čisticí zař.	102,503				směr ↓
Vypněte čisticí zař.	102,503				směr ↑
<b>P8153</b>	99,698				návěst ↓↑
Vypněte čisticí zař.	99,689				směr ↓
Zapněte čisticí zař.	99,689				směr ↑
Vypněte čisticí zař.	99,689				směr ↓
Zapněte čisticí zař.	99,689				směr ↑
<b>Lužice</b>					
Zapněte čisticí zař.	98,300				směr ↓
Vypněte čisticí zař.	98,300				směr ↑
Zapněte čisticí zař.	98,300				směr ↓
Vypněte čisticí zař.	98,300				směr ↑
<b>P8152</b>	96,682	PZS 3ZBI	III/5531	Lužice DK CDP Přerov DK	návěst ↓↑
Vypněte čisticí zař.	94,964				směr ↓
Zapněte čisticí zař.	94,964				směr ↑
Vypněte čisticí zař.	94,964				směr ↓
Zapněte čisticí zař.	94,964				směr ↑
<b>Moravská Nová Ves</b>					
Zapněte čisticí zař.	91,955				směr ↓
Vypněte čisticí zař.	91,955				směr ↑
Zapněte čisticí zař.	91,955				směr ↓
Vypněte čisticí zař.	91,955				směr ↑
Hrušky zastávka z					
Vypněte čisticí zař.	88,803				směr ↓
Zapněte čisticí zař.	88,803				směr ↑
Vypněte čisticí zař.	88,803				směr ↓
Zapněte čisticí zař.	88,803				směr ↑
<b>P8151</b>	88,580	PZS 3ZBI	III/4243	Vých Hrušky DK CDP Přerov DK	návěst ↓↑
<b>Vých Hrušky</b>					

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>Břeclav přednádraží</b>					
<b>Břeclav os.n.</b>					