

8b. POKYNY PRO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ VOZŮ ELEKTRICKOU ENERGIÍ		
Začátek trati:	Benešov u Prahy	(km 134,554)
Konec trati:	Praha-Hostivař	(km 176,271)
Platí pro úsek:	Benešov u Prahy - Praha-Hostivař	
AC 16 2/3 Hz		
ZAKÁZÁNO v celé trati		
AC 22 Hz		
ZAKÁZÁNO v celé trati		
AC 50 Hz		
ZAKÁZÁNO v celé trati		
DC		
ZAKÁZÁNO v celé trati		