

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Mělník** (km 371,715)Konec trati: **Mladá Boleslav hl.n.** (km 72,405)Platí pro úsek: **Mělník - Mladá Boleslav hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)Rozhodný spád ve směru Mělník - Mladá Boleslav hl.n.: **22 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Mělník - MB hl.n. kol.č. 5c)**60 km/h** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.)Zábrzdna vzdálenost: **400 m** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Mělník)**Bez trakčního  
vedení** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Mělník); **SRV - 10** (Velký Borek z - Bukovno z); **SRD - 70** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Mělník); **VOS - S12** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.); **GSM** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Mělník** (km 371,715)Konec trati: **Mladá Boleslav hl.n.** (km 72,405)Platí pro úsek: **Mělník - Mladá Boleslav hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)Rozhodný spád ve směru Mladá Boleslav hl.n. - Mělník: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Mělník - MB hl.n. kol.č. 5c)**60 km/h** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Mělník)**Bez trakčního  
vedení** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Mělník); **SRV - 10** (Velký Borek z - Bukovno z); **SRD - 70** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Mělník); **VOS - S12** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.); **GSM** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Mělník** (km 371,715)Konec trati: **Mladá Boleslav hl.n.** (km 72,405)Platí pro úsek: **Mělník - Mladá Boleslav hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)Rozhodný spád ve směru Mělník - Mladá Boleslav hl.n.: **22 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Mělník - MB hl.n. kol.č. 5c)**60 km/h** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Mělník)**Bez trakčního  
vedení** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Mělník); **SRV - 10** (Velký Borek z - Bukovno z); **SRD - 70** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Mělník); **VOS - S12** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.); **GSM** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Mělník** (km 371,715)Konec trati: **Mladá Boleslav hl.n.** (km 72,405)Platí pro úsek: **Mělník - Mladá Boleslav hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)Rozhodný spád ve směru Mladá Boleslav hl.n. - Mělník: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Mělník - MB hl.n. kol.č. 5c)**60 km/h** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Mělník)**Bez trakčního  
vedení** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Mělník); **SRV - 10** (Velký Borek z - Bukovno z); **SRD - 70** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Mělník); **VOS - S12** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.); **GSM** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Mělník** (km 371,715)Konec trati: **Mladá Boleslav hl.n.** (km 72,405)Platí pro úsek: **Mělník - Mladá Boleslav hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)Rozhodný spád ve směru Mělník - Mladá Boleslav hl.n.: **22 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Mělník - MB hl.n. kol.č. 5c)**60 km/h** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.)Zábrzdna vzdálenost: **400 m** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Mělník)**Bez trakčního  
vedení** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Mělník); **SRV - 10** (Velký Borek z - Bukovno z); **SRD - 70** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Mělník); **VOS - S12** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.); **GSM** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Mělník** (km 371,715)Konec trati: **Mladá Boleslav hl.n.** (km 72,405)Platí pro úsek: **Mělník - Mladá Boleslav hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)Rozhodný spád ve směru Mladá Boleslav hl.n. - Mělník: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Mělník - MB hl.n. kol.č. 5c)**60 km/h** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Mělník)**Bez trakčního  
vedení** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Mělník); **SRV - 10** (Velký Borek z - Bukovno z); **SRD - 70** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Mělník); **VOS - S12** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.); **GSM** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Mělník** (km 371,715)Konec trati: **Mladá Boleslav hl.n.** (km 72,405)Platí pro úsek: **Mělník - Mladá Boleslav hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)Rozhodný spád ve směru Mělník - Mladá Boleslav hl.n.: **22 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Mělník - MB hl.n. kol.č. 5c)**60 km/h** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Mělník)**Bez trakčního  
vedení** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Mělník); **SRV - 10** (Velký Borek z - Bukovno z); **SRD - 70** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Mělník); **VOS - S12** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.); **GSM** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Mělník** (km 371,715)Konec trati: **Mladá Boleslav hl.n.** (km 72,405)Platí pro úsek: **Mělník - Mladá Boleslav hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)Rozhodný spád ve směru Mladá Boleslav hl.n. - Mělník: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Mělník - MB hl.n. kol.č. 5c)**60 km/h** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.)Zábrzdna vzdálenost: **400 m** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Mělník)**Bez trakčního  
vedení** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Mělník); **SRV - 10** (Velký Borek z - Bukovno z); **SRD - 70** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Mělník); **VOS - S12** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.); **GSM** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Mělník** (km 371,715)Konec trati: **Mladá Boleslav hl.n.** (km 72,405)Platí pro úsek: **Mělník - Mladá Boleslav hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)Rozhodný spád ve směru Mělník - Mladá Boleslav hl.n.: **22 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Mělník - MB hl.n. kol.č. 5c)**60 km/h** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.)Zábrzdna vzdálenost: **400 m** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Mělník)**Bez trakčního  
vedení** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Mělník); **SRV - 10** (Velký Borek z - Bukovno z); **SRD - 70** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Mělník); **VOS - S12** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.); **GSM** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Mělník** (km 371,715)Konec trati: **Mladá Boleslav hl.n.** (km 72,405)Platí pro úsek: **Mělník - Mladá Boleslav hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)Rozhodný spád ve směru Mladá Boleslav hl.n. - Mělník: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Mělník - MB hl.n. kol.č. 5c)**60 km/h** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Mělník)**Bez trakčního  
vedení** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Mělník); **SRV - 10** (Velký Borek z - Bukovno z); **SRD - 70** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Mělník); **VOS - S12** (MB hl.n. kol.č. 5c - Mladá Boleslav hl.n.); **GSM** (Mělník - Mladá Boleslav hl.n.)