

4. ETCS				
Začátek trati:	České Budějovice	(km 213,091)		
Konec trati:	Plzeň hl. nádraží	(km 349,094)		
Platí pro úsek:	Č.Buděj. býv. st.4 - Plzeň hl.n.os.n.			
Platí pro jízdu	Oběma směry			
Platí pro kolej:	1. . staniční	(Č.Budějovice seř.n. - Č.Buděj. býv. st.7)		
	1., 2. . traťovou	(Č.Budějovice os.n. - Výh Nemanice II)		
	1. . traťovou	(Výh Nemanice II - Zliv)		
	1., 2. . traťovou	(Zliv - Číčenice)		
	1. . traťovou	(Číčenice - Horažďovice předm.)		
	1., 2. . traťovou	(Horažďovice předm. - Nepomuk)		
	1. . traťovou	(Nepomuk - Plzeň-Koterov)		
	1., 2. . traťovou	(Plzeň-Koterov - Plzeň hl.n.os.n.)		
Úseky s provozovaným ETCS:				
Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravna, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
Neobsazeno				

4. ETCS

Začátek trati:	České Budějovice	(km 213,091)		
Konec trati:	Plzeň hl. nádraží	(km 349,094)		
Platí pro úsek:	Č.Budějovice seř.n. - Č.Buděj. býv. st.7			
Platí pro jízdu	Oběma směry			
Platí pro kolej:	1. . staniční	(Č.Budějovice seř.n. - Č.Buděj. býv. st.7)		
	1., 2. . traťovou	(Č.Budějovice os.n. - Výh Nemanice II)		
	1. . traťovou	(Výh Nemanice II - Zliv)		
	1., 2. . traťovou	(Zliv - Čičenice)		
	1. . traťovou	(Čičenice - Horažďovice předm.)		
	1., 2. . traťovou	(Horažďovice předm. - Nepomuk)		
	1. . traťovou	(Nepomuk - Plzeň-Koterov)		
	1., 2. . traťovou	(Plzeň-Koterov - Plzeň hl.n.os.n.)		
Úseky s provozovaným ETCS:				
Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravna, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
Neobsazeno				