

TTP		Trat' 716A	X
<b>Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centralizovaného elektrického</b>			
Začátek trati:	<b>Rožmitál pod Třemšínem</b> (km 0,145)		
Konec trati:	<b>Březnice</b> (km 54,403)		
Omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:		Omezení
1	2	3	
	<b>st 16 2/3Hz</b>		
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.		
	<b>st/22 Hz</b>		
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.		
	<b>ss</b>		
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.		
	<b>st/50Hz</b>		
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.		