

TRAŤ 512

HANUŠOVICE - ÚSTÍ NAD ORLICÍ

NÁZEV SÍTĚ:

sít' radiodispečerská (SRD)

a) Použití sítě:

organizování a řízení dopravy na tratích

Hanušovice (mimo) - Ústí nad Orlicí (mimo)**Letohrad - Týniště nad Orlicí**

b) Použitý kmitočet:

nastavení kanálu v režimu „STUHA“ = 63

63A = 467,7750 MHz**63B** = 467,8250 MHz**63C** = 467,8750 MHz**63D** = 457,8250 MHz

c) Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby:

Účastník	Kanál	Selektivní volba	Volací značka
Vlaské (vykrývací)	63A	DISPEČER	výpravčí Potok
Červený Potok	63C	DISPEČER	výpravčí Potok
Dolní Lipka	63B	---	výpravčí Lipka
Lichkov	63B	---	výpravčí Lichkov
Těchonín	63A	---	výpravčí Těchonín
Jablonné nad Orlicí	63C	---	výpravčí Jablonné
Letohrad	63B	---	výpravčí Letohrad
Lanšperk	63A	---	výpravčí Lanšperk
strojvedoucí vlaku	63D	ČD Z11	strojvedoucí vlaku + číslo vlaku
strojmistr Letohrad	63D	---	strojmistr Letohrad
provozní dispečer	63	DISPEČER	dispečer Třebová

V úseku tratě Vlaské - Dolní Lipka (mimo) **nemůže** strojvedoucí uskutečnit rádiové spojení s provozním dispečerem v České Třebové. V ostatních úsecích **může** strojvedoucí uskutečnit rádiové spojení s provozním dispečerem v České Třebové volbou funkce **DISPEČER**.

Rádiové spojení se strojmistrem DKV Česká Třebová, PJ Letohrad, může strojvedoucí uskutečnit pouze v dosahu základnové rádiové stanice ŽST Letohrad volbou funkce **RETRANSLACE**.

h) Technologická opatření:

Provozní dispečer může strojvedoucímu zprostředkovat hovor s účastníkem železniční telefonní sítě.

Účastník železniční telefonní sítě může být spojen se strojvedoucí na telefonním čísle **972 32 50 92**.

Navazuje-li v úseku tratě Vlaské - Červený Potok spojení s vlakem výpravčí **ŽST Červený Potok**, na vozidlové rádiové stanici je indikováno volání **DISPEČEREM**. Pokud chce v tomto úseku strojvedoucí uskutečnit rádiové spojení s výpravčím **ŽST Červený Potok**, volá strojvedoucí **DISPEČERA**.