

TRAŤ 513**LETOHRAD - TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ****NÁZEV SÍTĚ:**

sít' radiodispečerská (SRD)

a) Použití sítě:

organizování a řízení dopravy na tratích

Hanušovice (mimo) - **Ústí nad Orlicí** (mimo)**Letohrad - Týniště nad Orlicí****Choceň - Týniště nad Orlicí - Chotovice** (mimo)**b) Použitý kmitočet:**nastavení kanálu v režimu „STUHA“ = **63** nebo **65****63A** = 467,7750 MHz**63B** = 467,8250 MHz**63C** = 467,8750 MHz**63D** = 457,8250 MHz**65A** = 467,9500 MHz**65D** = 458,0000 MHz**c) Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby:**

Účastník	Kanál	Selektivní volba	Volací značka
Letohrad	63B	---	výpravčí Letohrad
Žamberk	63C	---	výpravčí Žamberk
Litice nad Orlicí	63A	---	výpravčí Litice
Potštejn	63B	---	výpravčí Potštejn
Doudleby nad Orlicí	63C	---	výpravčí Doudleby
Kostelec nad Orlicí	63A	---	výpravčí Kostelec
Častolovice	63A	---	výpravčí Častolovice
Týniště nad Orlicí	65A	---	výpravčí Týniště
strojvedoucí vlaku	63D 65D	ČD Z11	strojvedoucí vlaku + číslo vlaku
strojmistr Letohrad	63D	---	strojmistr Letohrad
provozní dispečer	63 65	DISPEČER	dispečer Třebová

Rádiové spojení s provozním dispečerem v České Třebové může strojvedoucí uskutečnit z libovolného místa na trati volbou funkce **DISPEČER**.

Rádiové spojení se strojmistrem DKV Česká Třebová, PJ Letohrad, může strojvedoucí uskutečnit pouze v dosahu základnové rádiové stanice ŽST Letohrad volbou funkce **RETRANSLACE**.

h) Technologická opatření:

Provozní dispečer (výpravčí) může strojvedoucímu zprostředkovat hovor s účastníkem železniční telefonní sítě.

Účastník železniční telefonní sítě může být spojen se strojvedoucí na telefonním čísle **972 32 50 92**.