

TRAŤ 517

HEŘMANŮV MĚSTEC - CHRUDIM MĚSTO

NÁZEV SÍTĚ:

sít' radiodispečerská (SRD)

a) Použití síť:

organizování a řízení dopravy na tratích

Prachovice - Přelouč

Ždírec nad Doubravou (mimo) - Pardubice-Rosice nad Labem

b) Použitý kmitočet:

nastavení kanálu v režimu „STUHA“ = 78 nebo 72

78A = 468,0250 MHz

78D = 458,0750 MHz

72C = 467,6750 MHz

72D = 457,6250 MHz

c) Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby:

Účastník	Kanál	Selektivní volba	Volací značka
Heřmanův Městec	78A	DISPEČER	výpravčí Městec
Chrudim město	72C	---	výpravčí Chrudim město
strojvedoucí vlaku	78D 72D	ČD Z11	strojvedoucí vlaku + číslo vlaku
provozní dispečer	72	DISPEČER	dispečer Třebová

Rádiové spojení s provozním dispečerem v České Třebové může strojvedoucí uskutečnit pouze v dosahu základnové rádiové stanice ŽST Chrudim volbou funkce **DISPEČER**.

h) Technologická opatření :

Provozní dispečer může strojvedoucímu zprostředkovat hovor s účastníkem železniční telefonní sítě.

Účastník železniční telefonní sítě může být spojen se strojvedoucí na telefonním čísle **972 32 50 93**.

Navazuje-li v úseku tratě Heřmanův Městec - Chrudim město spojení s vlakem výpravčí **ŽST Heřmanův Městec**, na vozidlové rádiové stanici je indikováno volání **DISPEČEREM**. Pokud chce v tomto úseku strojvedoucí uskutečnit rádiové spojení s výpravčím **ŽST Heřmanův Městec**, volá strojvedoucí **DISPEČERA**.