

TTP	\$Tabulka07\$				Trat' 318A
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Veselí nad Moravou (km 87,828)			Konec trati: Brno hl.n. (km 143,496)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Veselí n.M. 86,488; I./55 P7945	PZS 3ZBI	Veselí n.M. DK			(86,488)
	ZČZ/VČZ		83,760	83,760	pro přejezd km 82,605
82,605; ÚK P7944	PZS 3SNI	Bzenec DK			(82,605)
	VČZ/ZČZ		81,448	81,448	pro přejezd km 82,605
	ZČZ/VČZ		80,621	80,621	pro přejezd km 79,390
79,390; II./426 P7943	PZS 3ZBI	Bzenec St1			(79,390)
	ZČZ/VČZ		78,080	78,080	pro přejezd km 79,390
77,945; MK P7942	PZS 3SNI	Bzenec St.1			*)↓↑ (77,945)
Bzenec 76,742; ÚK P7941	PZM 1	Bzenec St.2			*)↓↑
Vracov 74,286; MK P7940	PZS 3SBI	Bzenec DK			(74,286)
73,647; MK P7939	PZS 3SBI	Bzenec DK			(73,647)
73,512; III./4257 P7938	PZS 3SBI	Bzenec DK			(73,512)
Vlkoš	ZČZ/VČZ		69,820	69,820	pro přejezd km 69,808
69,808; III./4255 P7937	PZS 3ZNI	Vlkoš DK			*)↓↑ (69,808)
	VČZ/ZČZ		67,078	67,078	pro přejezd km 69,808
65,114; II./432 P7936	PZS 3ZBI	Kyjov DK			(65,114)
Kyjov zast. 64,247; MK P7935	PZS 3ZNI	Kyjov DK			(64,247)
Kyjov					

1	2	3	4	5	6
62,182; III./43234 P7934 Bohuslavice u Kyj.	PZS 3ZBI	Kyjov DK			*)↓↑ (62,182)
57,933; MK P7933	PZS 3SNI	Kyjov DK			přechod pro pěší (57,933)
57,120; ÚK P7932 Jestřabice	PZS 3SNI	Kyjov DK			(57,120)
53,575; ÚK P7931	PZS 3SBI	Nemotice DK			(53,575)
51,948; ÚK P7930	PZS 3SBI	Nemotice DK			(51,948)
50,895; ÚK P7929	PZS 3SBI	Nemotice DK			(50,895)
48,911; ÚK P7928 Nemotice	PZM 1	Nemotice St.1			
47,475; II./429 P7927 Brankovice	PZS 3ZNI	Nemotice St.2			*)↓↑ (47,475)
40,955; MK P7926	PZS 3SBI	Nesovice DK			(40,955)
40,615; MK P7925	PZS 3SBI	Nesovice DK			*)↑ přechod pro pěší (40,615)
40,189; II./429 P7924 Nesovice	PZS 3ZBI	Nesovice DK			*)↓↑ (40,188)
39,088; MK P7923 Nevojice	PZS 3SBI	Nesovice DK			*)↓↑ přechod pro pěší, (39,088)
37,061; III./0508 P7922	PZS 3ZBI	Nesovice DK			(37,064)
34,768; ÚK P7921	PZS 3SBI	Bučovice DK			(34,765)
33,521; II./431 P7919 Bučovice	PZS 3ZNI	Bučovice St.1			*)↓↑ (33,517)
32,915; III./0507 P7918	PZS 3ZBI	Bučovice St.2			*)↓↑ (32,914)
31,289; MK P7917 Marefy	PZS 3SNI	Bučovice DK			(31,272)
30,675; III./0506 P7916	PZS 3SNI	Bučovice DK			(30,646)
28,703; III./4199 P7915	PZS 3SBI	Bučovice DK			(28,685)
28,419; MK P7914 Křižanovice	PZS 3SBI	Bučovice DK			(28,412)

1	2	3	4	5	6
27,442; ÚK P7913	PZS 3SBI	Bučovice DK			(27,425) x
26,910; III./0504 P7912	PZS 3SBI	Bučovice DK			(26,891) x
26,345; ÚK P7911	PZS 3SBI	Bučovice DK			(26,336) x
Slavkov u Brna					
23,059; ÚK P7910	PZM 2	Slavkov St.2		*)↓↑	
20,548; II./416 P7909	PZS 3ZBI	Slavkov DK			(20,541) x
Křenovice doI.n.					
20,121; MK P7908	PZS 3SBI	Slavkov DK			(20,113) x
Blažovice					
15,543; III./4179 P7907	PZS 3ZNI	Blažovice DK		*)↓↑ (15,550)	x
15,280; MK P7906	PZS 3SNI	Blažovice DK		*)↓↑ (15,279)	x
14,680; ÚK P7905	PZS 3SNI	Blažovice DK			(14,681) x
13,366; ÚK P7904	PZS 3SBI	Šlapanice DK			(13,368) x
12,862; ÚK P7903	PZS 3SBI	Šlapanice DK			(12,864) x
Ponětovice					
12,384; MK P7902	PZS 3SBI	Šlapanice DK		přechod pro pěší (12,388)	x
11,923; III./4178 P7901	PZS 3ZBI	Šlapanice DK			(11,926) x
11,743; III./4174 P7900	PZS 3SBI	Šlapanice DK			(11,745) x
Šlapanice					
9,608; MK P7899	PZS 3ZBI	Šlapanice DK		*)↓↑ (9,608)	
8,528; ÚK P7898	PZS 3SBI	Šlapanice DK			(8,528)
6,838; MK P7897	PZS 3SNI	Brno-Slatina St.1		*)↓↑ (6,843)	x
Brno-Slatina					
Brno-Černovice					
Brno-Černovice					
Brno hl.n.					