

TTP					Trat' 532A
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Kralupy n. Vltavou (km 0,000)			Konec trati: Neratovice (km 17,864)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Kralupy nad Vltavou					
Chvatěruby					
4,696; ÚK					
P2468	k				/
5,533; II./608	PZS 3ZI	Úžice DK			(5,533)
P2469					/
6,257; ÚK	k				/
P2470					/
Úžice					/
7,587; III./24211		Úžice St. II.			*) ↑ (7,587)
P2471	PZS 2ZNI				/
10,605; II./522	PZS 3ZBI	Úžice DK			(10,602)
P2472					/X
11,006; III./24214	PZS 3ZBI	Úžice DK			(11,006)
P2473					X/
13,330; III./24215	k				/
P2474					/
13,971; ÚK	k				/
P2475					/
15,449; ÚK	k				/
P2476					/
15,643; ÚK	k				/
P2477					/
16,230; I./9	PZS 3ZBI	Neratovice DK			(16,230)
P2478					/
16,597; MK	k				/
P2479					/
33,649; MK	PZS 1SNLI	Neratovice DK + St.1			*) ↑↓ (17,315)
P2669					/
33,850; II./101	PZS 1ZNLI	Neratovice DK + St.1			*) ↑↓ (33,850)
P2670					