




























































8a. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A NÁVĚSTÍ PRO ELEKTRICKÝ PROVOZZačátek trati: **České Budějovice** (km 213,388)Konec trati: **Benešov u Prahy** (km 134,554)Platí pro úsek: **Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy**

Od začátku trati		km	Od konce trati	
Koleje	Návěst, zařízení		Návěst, zařízení	Koleje
1	2	3	4	5
Vých Nemanice I				
1., 2.		4,100		1., 2.
1., 2.	Neutrální pole	4,200	Neutrální pole	1., 2.
1., 2.		4,310		
		4,330		1., 2.
	Napájecí stanice	4,340	Napájecí stanice	
Nemanice I-praž.zhl.				
Hluboká n.Vlt.-Zám.				
1.		13,440		1.
1.		13,770		1.
Odb Dobřejovice				
Chotýčany				
1.		19,885		1.
1.		20,255		1.
Ševětín				
1., 2.		24,745		1., 2.
1., 2.	Neutrální pole	24,785	Neutrální pole	1., 2.
	Spínací stanice	24,809	Spínací stanice	
1., 2.		24,825		1., 2.
Dynín vých.č. 1-4				
Veselí nad Lužnicí				
1., 2.		56,960		1., 2.
	Napájecí stanice	57,030	Napájecí stanice	
1., 2.	Neutrální pole	57,035	Neutrální pole	1., 2.
1., 2.		57,100		1., 2.
Soběslav				
1.		63,810		1.
1.		64,100		1.
Roudná				
1., 2.		67,830		1., 2.
		67,880		
1., 2.	Neutrální pole	67,920	Neutrální pole	1., 2.
2.		67,945		
1.		67,960		
		68,020		1., 2.
Odb Doubí u Tábora				

Od začátku trati		km	Od konce trati	
Koleje	Návěst, zařízení		Návěst, zařízení	Koleje
1	2	3	4	5
Tábor výh.č.501				
1., 2.		81,759		1., 2.
1., 2.		87,920		1., 2.
1., 2.	Neutrální pole	88,010	Neutrální pole	1., 2.
1., 2.		88,100		1., 2.
Chotoviny				
	Napájecí stanice	89,545	Napájecí stanice	
Odb Sudoměřice				
Ješetice				
1., 3.		106,820		1., 3.
1., 3.	Neutrální pole	106,870	Neutrální pole	1., 3.
		106,910		
1., 3.		106,960		1., 3.
Heřmaničky				
Olbramovice				
1., 2.	Neutrální pole	131,885		1., 2.
1., 2.		131,885		
		131,970		1., 2.
1., 2.		132,025	Neutrální pole	1., 2.
		132,058		
1., 2.		132,063		1., 2.
Benešov u Prahy				
	Napájecí stanice	133,650	Napájecí stanice	
1., 2.	 (5,28)	133,945		1., 2.
1., 2.		134,335	 (5,28)	1., 2.
1., 2.		134,527		1., 2.
Rekuperace zakázaná v úsecích:				
Od km	Do km	Od	Do	
81,759	134,527	Tábor	Benešov u Prahy	

8a. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A NÁVĚSTÍ PRO ELEKTRICKÝ PROVOZ				
Začátek trati:		České Budějovice (km 213,388)		
Konec trati:		Benešov u Prahy (km 134,554)		
Platí pro úsek:		Č.Budějovice seř.n. - Č.Buděj. býv. st.7		
Od začátku trati		km	Od konce trati	
Koleje	Návěst, zařízení		Návěst, zařízení	Koleje
1	2	3	4	5
Č.Budějovice seř.n.				
101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 110., 111., 112., 114., 116., 118., 120., 122., 124., 126., 128., 130., 132., 134., 136., 138., 140., 142., 144., 146.	 (5,2)	212,920		101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 110., 111., 112., 114., 116., 118., 120., 122., 124., 126., 128., 130., 132., 134., 136., 138., 140., 142., 144., 146.
101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 110., 111., 112., 114., 116., 118., 120., 122., 124., 126., 128., 130., 132., 134., 136., 138., 140., 142., 144., 146.		213,120	 (5,2)	101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 110., 111., 112., 114., 116., 118., 120., 122., 124., 126., 128., 130., 132., 134., 136., 138., 140., 142., 144., 146.
Výh Nemanice II				

8a. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A NÁVĚSTÍ PRO ELEKTRICKÝ PROVOZZačátek trati: **České Budějovice** (km 213,388)Konec trati: **Benešov u Prahy** (km 134,554)Platí pro úsek: **Výh Nemanice II - Nemanice I-praž.zhl.**

Od začátku trati		km	Od konce trati	
Koleje	Návěst, zařízení		Návěst, zařízení	Koleje
1	2	3	4	5
Výh Nemanice II				
103.		0,350		103.
		0,330		
103.	Neutrální pole	0,280	Neutrální pole	103.
103.		0,200		103.
Č.Budějovice os.n.				