

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Přerov** (km 183,483)Konec trati: **Česká Třebová** (km 0,204)Platí pro úsek: **Přerov os.n. - Česká Třebová**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rozhodný spád ve směru Přerov os.n. - Česká Třebová: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **160 km/h** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Přerov: Přerov os.n. (včetně) - Česká Třebová (mimo)****Největší povolená délka vlaku****700 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Přerov os.n. - Česká Třebová)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R (Přerov os.n. - Česká Třebová)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Přerov os.n. - Česká Třebová)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Přerov os.n. - Třebovice v Čechách); GSM (Přerov os.n. - Třebovice v Čechách)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Přerov os.n.	183,483			181,250 ≡ 87,901 (TTP 315A) \$ 184,250 ≡ 184,213 (TTP 305B)	
		● č. 14	183,764			kolej	
		● č. 9	183,877			kolej	
		Spínací stanice	184,200			3a. kolej	
			184,300				
		0,039	≡				
			184,261				
		↔ (indikátor)	184,376				
		↓	184,422				
		1L 2L	184,868				
			184,868	40			
			184,868	80	40		
		↔	185,300			1. kolej	
		↔	185,319			2. kolej	
		↓	185,378			2. kolej	
		↓	185,397			1. kolej	
	PZS Z	P6525	185,610				
	PZS Z	P6526	186,124				
3AB		Výh Dluhonice	186,775			185,750 ≡ 1,025 (TTP 309E)	




TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
			188,400 188,400	100	100		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-1885 2-1885 Rokytnice u Přer. z Konec nástupiště P6527 1-1901 2-1901	188,589 188,900 188,900 189,138 189,176 189,194 190,173	160	160	2. kolej	1/II
		1L 2L	191,234				
3AB	DOZ	Brodek u Přerova	192,715			VZ kol.: 3,1,2,4	
↕ ↕ ↕ ↕		1-1945 2-1945 1-1955 2-1955 INJ, IHO, IHL 1-1967 2-1967	194,491 195,500 196,130 196,795			1.kol,stanoviště obsluhy na CDP Přerov	2/II
		1L 2L ◊ (indikátor) Napájecí stanice ◊ Grygov	197,847 198,070 198,200 198,250 199,039			VZ kol.	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	P6530 1-2009 2-2009 1-2023 2-2023 P6531 1-2037 2-2037	200,382 200,892 202,271 202,272 202,365 203,819				0/II
		2L	204,819				
		1L	204,820 204,823 204,823 86,680 86,680	140 160	140 160	∩ ∩ VZ kol.: 5,3,103b,103,103a,1,101,2,102,4,104,6,8,10,12,14a,14\$87,576 ≡ 100,855 (TTP 309B)\$86,422 ≡ 0,440 (TTP 310A)\$86,253 ≡ 102,062 (TTP 311C)\$87,628 ≡ 0,021 (TTP 313A)	
	DOZ	Olomouc hl.n.	86,874				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%/tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
		117,549	205,131 ≡ 87,582			Změna soustavy staničení	
3AB	DOZ	Olomouc přednádraží	84,746	209,207,205,203,201	202,204,206,208,210,212,214	VZ kol.: 216,2	
↕		1-837	2-837	83,619			0/II
↕		1-821	2-821	82,016			
↕		1-809	2-809	80,984			
↕		1-799	2-799	79,943			
↕		1-785	2-785	78,600			
3AB	DOZ	1L 2L Štěpánov Spínací stanice ◊ (indikátor) ◊	77,530 76,860 75,800 75,798 75,679			VZ kol.	
↕	PZS Z	1-745	2-745	74,510			0/II
↕		1-731	2-731	73,125			
↕		1-717	2-717	71,820			
↕		P6521		71,429			
↕		Střeň z		71,362			
↕		Konec nástupiště		71,234		2. kolej	
↕		1-705	2-705	70,600			
↕		1-691	2-691	69,100			
↕		1-679	2-679	67,940			
3AB	DOZ	1L 2L Červenka ◊ (indikátor) ◊	66,903 65,809 65,134 65,038			VZ kol. \$65,267 ≡ 0,525 (TTP 313B)	
↕	PZS Z	Napájecí stanice	64,730				4/III-IV
↕		1-645	2-645	64,471			
↕		1-633	2-633	63,380			
↕		1-619	2-619	61,870			
↕		P6520		61,599			
↕				60,594			
↕				60,594			
↕		1-605	2-605	60,543			
↕		1-587	2-587	58,730			
3AB	DOZ	1L 2L Moravičany ● č. 2 ● č. 1	57,115 55,983 56,470 56,705			VZ kol. kolej kolej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
		1L	2L	54,317 54,205 54,205	160	160		
3AB	DOZ	Mohelnice		53,066			VZ kol.: 3,1,2,6,6a	
↕		1-519	2-519	51,830				
↕		1-509	2-509	50,790				
↕		IHO, IHL		49,760			2.kolej,stanoviště obsluhy v ŽST Zábřeh na Moravě	3/II-III
↕		1-497	2-497	49,729	150		∩	
↕				48,365		150	∩	
↕				48,365				
		1L	2L	48,275				
		◊ (indikátor)		48,143				
		◊		48,043				
		Spínací stanice		47,920				
3AB	DOZ	Lukavice na Moravě		47,335	160		VZ kol.	
				46,595		160		
				46,595				
↕		1-451	2-451	45,069				2/III-IV
↕		1-439	2-439	43,846				
		1L	2L	42,740	115	115	∩	
				39,484			∩	
				39,484			VZ kol.:	
3AB	DOZ	Zábřeh na Moravě		39,768			5,3,1,2,4,6,6d\$39,392 ≡ 0,073 (TTP 311B)	
				42,498 ≡				
		1,612		40,886				
		◊ (indikátor)		39,317				
		Spínací stanice		39,305				
		◊		39,254				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%o/‰			
1	2	3	4	5a	5b	6	7			
↕		2-385	38,396	160	160	2. kolej	0/II			
↕		1-385	38,383							
↕			38,253							
↕			38,253							
↕		1-371	37,017							
↕		2-371	37,016							
↕		Zač. překlenutí ZB	37,000							
↕		Lupěné z	36,158							
↕		Konec nástupiště	36,138							
↕		1-361	35,941							
↕		2-361	35,925							
↕			35,560							
↕			35,560							
↕			34,408							
↕		34,408								
↕	1-343	2-343	34,385	120	120	↯				
↕	Kon. překlenutí ZB	33,800								
3AB	DOZ	1L	2L	32,955	110	110	↯			
		◊ (indikátor)		32,505						
		⬆		32,368						
		Napájecí stanice		32,354						
		Hoštejn z		30,964						
				31,312						
				31,312						
		Hoštejn předj.k.		31,531						
				31,892						
				31,892						
	Konec nástupiště	30,843	100	100	↯					
↕		1-301	2-301	130	130	1.kolej,stanoviště obsluhy v ŽST Zábřeh na Moravě	0/III-IV			
↕									30,128	
↕									30,128	
↕									30,073	
↕								IHO, IHL	29,090	
↕								1-291	2-291	29,050
↕								1-277	2-277	27,701
↕									27,184	
		27,184	130	130	↯					
		1L	2L	26,227						
				26,190						
		Konec nástupiště		25,806						
		Tatenice z		25,885						

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
↕		Krasíkov z		24,210				-\$ 2 53
3AB	DOZ	Krasíkov kol. 1a, 2a		24,545				
3AB	DOZ	Krasíkov předj.k.		23,800				
				22,677	160			
				22,677		160		
↕		1-223	2-223	22,213				0/IV-V
↕		Žichlínek z		21,079				
↕		Konec nástupiště		21,027				
↕		1-203	2-203	20,340				
↕		1-189	2-189	18,850				
↕		1-177	2-177	17,570				
↕		Luková u Rud. v Č. z		16,784				
↕		Konec nástupiště		16,717				
↕		1-163	2-163	16,200				
		1L	2L	15,145				
				14,906	140		∩	
				14,906		140		
		-0,154		13,286 ≡				
				13,440				
				13,628	130		∩	
				13,628		130	∩	
				14,056		130	∩	
				14,064	130		∩	
3AB	DOZ	Rudoltice v Čechách		14,138				
		◊ (indikátor)		13,231				
		Napájecí stanice		13,165				
		⬇		13,106				
↕		1-125	2-125	12,355				3/IV-V
↕		1-105	2-105	10,546				
↕		1-93	2-93	9,300				
↕		1-83	2-83	8,255				
		1L	2L	7,062				
				6,972	120		∩	
				6,833		120	∩	
3AB	DOZ	Třebovice v Čechách		6,232				
				6,717	120			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-45 2-45  ◊ (indikátor) Napájecí stanice  	4,517 4,465 4,465 3,085 3,085 2,985 2,926 2,926 2,785	120	120	∩ ∩ 1. kolej 2. kolej 1. kolej 2. kolej	7/1
		1L 2L VZ 7	1,386 0,905 0,890 0,890 0,828 0,200	60	60	2. kolej 1. kolej	
3AB		Česká Třebová					
↕ ↕			24,170 24,170	140	140	∩ ∩	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Přerov** (km 183,483)Konec trati: **Česká Třebová** (km 0,204)Platí pro úsek: **Přerov os.n. - Česká Třebová**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rozhodný spád ve směru Česká Třebová - Přerov os.n.: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **160 km/h** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Zábrzdna vzdálenost: **1000 m** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Přerov: Přerov os.n. (včetně) - Česká Třebová (mimo)****Největší povolená délka vlaku****700 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Přerov os.n. - Česká Třebová)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Přerov os.n. - Třebovice v Čechách); **GSM** (Přerov os.n. - Třebovice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%o/Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
↕				24,170		130	∩	≥ 6,35-
↕				24,170	130		∩	
3AB		Česká Třebová		0,200				
				0,890		120		
				0,890	120			
↕		2-16	1-16	1,723				0/V
↕		2-28	1-28	2,785				
↕		◁ (indikátor)		2,926			1. kolej	
↕		⬇		2,926			2. kolej	
↕		⬇		2,985				
↕		Napájecí stanice		3,085			1. kolej	
↕		⬇		3,085			2. kolej	
↕				3,947				
↕		2-40	1-40	4,510		120	∩	
↕				4,510	120		∩	
3AB	DOZ	2S	1S	4,970				
		Třebovice v Čechách		6,232				
				6,833		130	∩	
				6,972	130		∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%/Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
↕		2-74	1-74	7,435				10/V-VI
↕		2-92	1-92	9,300				
↕		2-106	1-106	10,546				
↕		2-116	1-116	11,640				
3AB	DOZ	2S	1S	12,978				
		◊ (indikátor)		13,106				
		Napájecí stanice		13,165				
		⬆		13,231				
		Rudoltice v Čechách		14,138				
				14,064	140			
				14,056		140		
				13,628		130	∩	
				13,628	130		∩	
		-0,154		13,286 ≡				
				13,440				
				14,906		160		
				14,906	160			
↕	PZS Z	2-162	1-162	16,200				7/I
↕		Luková u Rud. v Č. z		16,784				
↕		Konec nástupiště		16,857				
↕		2-176	1-176	17,570				
↕		P6519		18,809				
↕		2-188	1-188	18,850				
↕		2-202	1-202	20,340				
↕		Žichlínek z		21,079				
↕		Konec nástupiště		21,167				
↕		2-214	1-214	21,528				
3AB	DOZ	2S	1S	22,674				
				22,677		140	∩	
		Krasíkov předj.k.		23,800				
3AB	DOZ			22,677	140			
		Krasíkov kol. 1a, 2a		24,545				
↕		Krasíkov z		24,210				
		Tatenice z		25,885				
		Konec nástupiště		25,950				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓		2-264	1-264	26,500				6/I
				27,184		130	∩	
				27,184	130		∩	
		2-280	1-280	27,998				
		2-290	1-290	29,050				
		IHO, IHL		29,090				
				30,128		110	∩	
				30,128	110		∩	
3AB	DOZ	2S	1S	30,224				
		Hoštejn z		30,964				
		Konec nástupiště		30,983			1. kolej	
				31,892		120	∩	
				31,892	120		∩	
		Hoštejn předj.k.		31,531				
				31,312		100	∩	
				31,312	100		∩	
		Napájecí stanice		32,354				
		◊ (indikátor)		32,368				
		◊		32,505				
		Zač. překlenutí ZB		32,800				
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓		2-332	1-332	33,268				11/I
		2-344	1-344	34,385				
				34,408		150	∩	
				34,408	150		∩	
				35,560		160		
				35,560	160			
		Kon. překlenutí ZB		35,600				
		2-358	1-358	35,800				
		Lupěné z		36,158				
		Konec nástupiště		36,278			1. kolej	
		2-370		37,016				
			1-370	37,017				
		2-380	1-380	38,030				
				38,253		115	∩	
				38,253	115		∩	
		2S	1S	39,115				
		◊ (indikátor)		39,254				
		Spínací stanice		39,305				
		◊		39,317				
		1,612		42,498 ≡				
				40,886				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Zábřeh na Moravě		39,768 39,590 39,484		160		
↕		2-438	1-438	43,846				5/I-III
↕		2-450	1-450	45,069				
		2S	1S	46,355 46,595 46,595		150	∩ ∩	
3AB	DOZ	Lukavice na Moravě Spínací stanice ◊ (indikátor) ⬇		47,335 47,920 48,043 48,143	150			
↕				48,365		160		
↕				48,365	160			
↕		2-486	1-486	48,691				3/I-III
↕		2-496	1-496	49,729				
↕		IHO, IHL		49,760				
↕		2-508	1-508	50,790				
		2S	1S	52,230				
3AB	DOZ	Mohelnice		53,066 54,205 54,205		130	∩ ∩	
		2S	1S	55,096	130			
		● č. 1		56,705			kolej	
		● č. 2		56,470			kolej	
3AB	DOZ	Moravičany		55,983				
↕		2-574	1-574	57,429				
↕		2-588	1-588	58,730				
↕		2-600	1-600	60,093				
↕				60,594		160		5/II
↕				60,594	160			
↕	PZS Z	P6520		61,599				
↕		2-618	1-618	61,870				
↕		2-634	1-634	63,380				
↕		Napájecí stanice		64,730				
		2S	1S	64,930				
		◊ (indikátor) ⬇		65,038 65,134				
3AB	DOZ	Červenka		65,809				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
↕	PZS Z	2-676	1-676	67,500			1. kolej	1/II
↕		2-692	1-692	69,100				
↕		2-706	1-706	70,600				
↕		Střeň z		71,362				
↕		Konec nástupiště		71,404				
↕		P6521		71,429				
↕		2-718	1-718	71,820				
↕		2-732	1-732	73,125				
↕		2-746	1-746	74,510				
3AB	DOZ	2S	1S	75,570				
		↔ (indikátor)		75,679				
		↕		75,798				
		Spínací stanice		75,800				
		Štěpánov		76,860				
↕	DOZ	2-786	1-786	78,600				1/II
↕		2-800	1-800	79,943				
↕		2-810	1-810	80,984				
↕		2-820	1-820	82,016				
↕		2-830	1-830	83,022				
↕		2S	1S	84,044				
3AB	DOZ	Olomouc přednádraží		84,746			n n	
	DOZ	117,549		205,131				
		Olomouc hl.n.		≡ 87,582				
				86,874				
				86,680		140		
				86,680	140			
				204,823		160		
				204,823	160			
↕	PZS Z	P6532		204,392				2/II
↕	PZS Z	2-2038	1-2038	203,819				
↕		P6531		202,365				
↕		2-2024		202,272				
↕	PZS Z		1-2024	202,271				
↕		2-2010	1-2010	200,892				
↕	PZS Z	P6530		200,382				
3AB	DOZ		1S	199,867				
		2S		199,866				
		P6529		199,418				
		Grygov		199,039				
		↔ (indikátor)		198,250				
		Napájecí stanice		198,200				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
			198,070				
↑↓		2-1968 1-1968	196,795				2/II
↑↓		INJ, IHO, IHL	196,130				
↑↓		2-1956 1-1956	195,500				
↑↓		2-1944 1-1944	194,491				
		2S 1S	193,391				
3AB	DOZ	Brodek u Přerova	192,715				
	PZS Z	P6528	191,698				
↑↓		2-1906 1-1906	190,660				1/II
↑↓		2-1894 1-1894	189,466				
↑↓	PZS Z	P6527	189,194				
↑↓		Rokytnice u Přer. z	189,138				
↑↓		Konec nástupiště	188,987			1. kolej	
3AB		2S 1S	188,400	40	40		
			188,400				
			188,400				
		Vých Dluhonice	186,775				
	PZS Z	P6526	186,124				
	PZS Z	P6525	185,610				
			185,397			1. kolej	
			185,378	80	80	2. kolej	
			185,319			2. kolej	
			185,300			1. kolej	
			184,868				
			184,868				
		2DL 1DL	184,560				
		(indikátor)	184,422				
			184,376				
			184,300				
		0,039	≡				
			184,261				
		Spínací stanice	184,200			3a. kolej	
		● č. 9	183,877			kolej	
		● č. 14	183,764			kolej	
3AB	DOZ	Přerov os.n.	183,483				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Přerov** (km 183,483)Konec trati: **Česká Třebová** (km 0,204)Platí pro úsek: **Přerov os.n. - Česká Třebová**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rozhodný spád ve směru Přerov os.n. - Česká Třebová: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **160 km/h** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Zábrzdna vzdálenost: **1000 m** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Přerov: Přerov os.n. (včetně) - Česká Třebová (mimo)****Největší povolená délka vlaku****700 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Přerov os.n. - Česká Třebová)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Přerov os.n. - Třebovice v Čechách); **GSM** (Přerov os.n. - Třebovice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% ₀₀ /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Přerov os.n.	183,483			181,250 ≡ 87,901 (TTP 315A)\$184,250 ≡ 184,213 (TTP 305B)	
		● č. 14	183,764			kolej	
		● č. 9	183,877			kolej	
		Spínací stanice	184,200			3a. kolej	
			184,300				
		0,039	≡				
			184,261				
		↔ (indikátor)	184,376				
		↓	184,422				
		1L 2L	184,868				
			184,868	(40)	80		
			184,868	(80)	(40)		
		↔	185,300			1. kolej	
		↔	185,319			2. kolej	
		↓	185,378			2. kolej	
		↓	185,397			1. kolej	
	PZS Z	P6525	185,610				
	PZS Z	P6526	186,124				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%/tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB		Vých Dluhonice	186,775			185,750 \equiv 1,025 (TTP 309E)	
↕			188,400	(100)			
↕			188,400		(100)		
↕		1-1885	188,589				
↕		2-1885	188,900	(160)			
↕			188,900		(160)		
↕		Rokytnice u Přer. z	189,138				
↕		Konec nástupiště	189,176			2. kolej	
↕	PZZ Z	P6527	189,194				
↕		1-1901	190,173				
		2-1901					
		1L	191,234				
		2L					
3AB	DOZ	Brodek u Přerova	192,715			VZ kol.: 3,1,2,4	
↕		1-1945	194,491				
↕		2-1945					
↕		1-1955	195,500				
↕		2-1955					
↕		INJ, IHO, IHL	196,130			1.kol,stanoviště obsluhy na CDP Přerov	
↕		1-1967	196,795				
		2-1967					
		1L	197,847				
		2L					
		◊ (indikátor)	198,070				
		Napájecí stanice	198,200				
		◊	198,250				
3AB	DOZ	Grygov	199,039			VZ kol.	
↕	PZZ Z	P6530	200,382				
↕		1-2009	200,892				
↕		2-2009					
↕		1-2023	202,271				
↕		2-2023	202,272				
↕	PZZ Z	P6531	202,365				
↕		1-2037	203,819				
		2-2037					
		2L	204,819				
		1L	204,820				
			204,823	(140)		∩	
			204,823		(140)	∩	
			86,680	(160)			
			86,680		(160)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
	DOZ	Olomouc hl.n.		86,874			VZ kol.: 5,3,103b,103,103a,1,101,2,102,4,104,6,8,10,12,14a,14\$87,576 ≡ 100,855 (TTP 309B)\$86,422 ≡ 0,440 (TTP 310A)\$86,253 ≡ 102,062 (TTP 311C)\$87,628 ≡ 0,021 (TTP 313A) Změna soustavy staničení	
		117,549		205,131 ≡ 87,582				
3AB	DOZ	Olomouc přednádraží		84,746	209,207,205,203,201,	202,204,206,208,210,212,214,	216,218,220,222	
↕		1-837	2-837	83,619				0/II
↕		1-821	2-821	82,016				
↕		1-809	2-809	80,984				
↕		1-799	2-799	79,943				
↕		1-785	2-785	78,600				
3AB	DOZ	1L	2L	77,530			VZ kol.	
		Štěpánov		76,860				
		Spínací stanice		75,800				
		◊ (indikátor)		75,798				
		⬇		75,679				
↕	PZS Z	1-745	2-745	74,510			2. kolej	0/II
↕		1-731	2-731	73,125				
↕		1-717	2-717	71,820				
↕		P6521		71,429				
↕		Střeň z		71,362				
↕		Konec nástupiště		71,234				
↕		1-705	2-705	70,600				
↕		1-691	2-691	69,100				
↕		1-679	2-679	67,940				
3AB	DOZ	1L	2L	66,903			VZ kol.\$65,267 ≡ 0,525 (TTP 313B)	
		Červenka		65,809				
		◊ (indikátor)		65,134				
		⬇		65,038				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	Napájecí stanice 1-645 2-645 1-633 2-633 1-619 2-619 P6520 1-605 2-605 1-587 2-587	64,730 64,471 63,380 61,870 61,599 60,594 60,594 60,543 58,730	140	140		4/III-IV
3AB	DOZ	1L 2L Moravičany ● č. 2 ● č. 1 1L 2L	57,115 55,983 56,470 56,705 54,317 54,205 54,205	(160)	(160)	VZ kol. kolej kolej	
3AB	DOZ	Mohelnice	53,066			VZ kol.: 3,1,2,6,6a	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-519 2-519 1-509 2-509 IHO, IHL 1-497 2-497	51,830 50,790 49,760 49,729 48,365 48,365	160	160	2.kolej,stanoviště obsluhy v ŽST Zábřeh na Moravě ∩ ∩	3/II-III
3AB	DOZ	1L 2L ◊ (indikátor) ◊ Spínací stanice Lukavice na Moravě	48,275 48,143 48,043 47,920 47,335 46,595 46,595	(160)	(160)	VZ kol.	
↕ ↕		1-451 2-451 1-439 2-439	45,069 43,846				2/III-IV
3AB	DOZ	1L 2L Zábřeh na Moravě	42,740 39,484 39,484 39,768	120	120	∩ ∩ VZ kol.: 5,3,1,2,4,6,6d\$39,392 ≡ 0,073 (TTP 311B)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%/lř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-301 2-301 IHO, IHL 1-291 2-291 1-277 2-277	30,128 30,128 30,073 29,090 29,050 27,701 27,184 27,184	(130) 140	 (130) 140	∩ ∩ 1.kolej,stanoviště obsluhy v ŽST Zábřeh na Moravě ∩ ∩	0/III-IV
		1L 2L Konec nástupiště Tatenice z	26,227 26,190 25,806 25,885				
↕		Krasíkov z	24,210				-5,3
3AB 3AB	DOZ DOZ	Krasíkov kol. 1a, 2a Krasíkov předj.k.	24,545 23,800 22,677 22,677	 (160)	 (160)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-223 2-223 Žichlínek z Konec nástupiště 1-203 2-203 1-189 2-189 1-177 2-177 Luková u Rud. v Č. z Konec nástupiště 1-163 2-163	22,213 21,079 21,027 20,340 18,850 17,570 16,784 16,717 16,200				0/IV-V
		1L 2L	15,145 14,906 14,906 13,286 ≡ 13,440 13,628 13,628 14,056 14,064 14,138 13,231 13,165	160 140 135	 160 140 135	∩ ∩ ∩ ∩ ∩	
3AB	DOZ	Rudoltice v Čechách ◊ (indikátor) Napájecí stanice					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
		◊	13,106				
↕		1-125	2-125	12,355			3/IV-V
↕		1-105	2-105	10,546			
↕		1-93	2-93	9,300			
↕		1-83	2-83	8,255			
		1L	2L	7,062			
				6,972	125	∩	
				6,833	125	∩	
3AB	DOZ	Třebovice v Čechách	6,232				
			6,717	125			
↕		1-45	2-45	4,517			7/I
↕				4,465	(120)	∩	
↕				4,465	(120)	∩	
↕		⬢		3,085		1. kolej	
↕		◊ (indikátor)		3,085		2. kolej	
↕		Napájecí stanice		2,985			
↕		⬢		2,926		1. kolej	
↕		⬢		2,926		2. kolej	
↕		1-29	2-29	2,785			
		1L	2L	1,386			
		VZ 7		0,905		2. kolej	
				0,890	(60)		
				0,890	(60)		
		VZ 7		0,828		1. kolej	
3AB		Česká Třebová	0,200				
↕			24,170	150		∩	
↕			24,170		150	∩	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Přerov** (km 183,483)Konec trati: **Česká Třebová** (km 0,204)Platí pro úsek: **Přerov os.n. - Česká Třebová**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rozhodný spád ve směru Česká Třebová - Přerov os.n.: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **160 km/h** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Přerov: Přerov os.n. (včetně) - Česká Třebová (mimo)****Největší povolená délka vlaku****700 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Přerov os.n. - Česká Třebová)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Přerov os.n. - Třebovice v Čechách); **GSM** (Přerov os.n. - Třebovice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%o/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕			24,170		140	∩	≥ 6,3‰
↕			24,170	140		∩	
3AB		Česká Třebová	0,200 0,890 0,890		(120)		
↕		2-16 1-16	1,723				
↕		2-28 1-28	2,785				
↕		◊ (indikátor)	2,926			1. kolej	
↕		⬇	2,926			2. kolej	
↕		Napájecí stanice	2,985				
↕		⬇	3,085			1. kolej	
↕		⬇	3,085			2. kolej	
↕		2-40 1-40	3,947				
↕			4,510		125	∩	
↕			4,510	125		∩	
3AB	DOZ	2S 1S Třebovice v Čechách	4,970 6,232 6,833 6,972		140	∩ ∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3		4	5a	5b	6	7	
↕		2-74	1-74	7,435				10/V-VI	
↕		2-92	1-92	9,300					
↕		2-106	1-106	10,546					
↕		2-116	1-116	11,640					
3AB	DOZ	2S	1S	12,978	160	160	n		
		◊ (indikátor)		13,106					
		Napájecí stanice		13,165					
		◊		13,231					
		Rudoltice v Čechách		14,138					
				14,064					
				14,056		135			
				13,628		135			
				13,628					
		-0,154		13,286 ≡					
				13,440	(160)	(160)			
				14,906					
		14,906							
↕	PZS Z	2-162	1-162	16,200				7/I	
		Luková u Rud. v Č. z		16,784					
		Konec nástupiště		16,857					
		2-176	1-176	17,570					
		P6519		18,809					
		2-188	1-188	18,850					
		2-202	1-202	20,340					
		Žichlínek z		21,079					
		Konec nástupiště		21,167					
		2-214	1-214	21,528					
3AB	DOZ	2S	1S	22,674	150	150	n		
		Krasíkov předj.k.		22,677					
				23,800					
3AB	DOZ	Krasíkov kol. 1a, 2a		22,677	150				
		24,545							
↕		Krasíkov z		24,210					
		Tatenice z		25,885					
		Konec nástupiště		25,950					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%o/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓		2-264 1-264 2-280 1-280 2-290 1-290 IHO, IHL	26,500 27,184 27,184 27,998 29,050 29,090 30,128 30,128	(130) (130)	(130)	n n n n	6/1
3AB	DOZ	2S 1S Hoštejn z Konec nástupiště Hoštejn předj.k. Napájecí stanice ◊ (indikátor) ⬆ Zač. překlenutí ZB	30,224 30,964 30,983 31,892 31,892 31,531 31,312 31,312 32,354 32,368 32,505 32,800	 125 110	 125 110	1. kolej n n n n	
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓		2-332 1-332 2-344 1-344 Kon. překlenutí ZB 2-358 1-358 Lupěné z Konec nástupiště 2-370 2-380 1-370 1-380	33,268 34,385 34,408 34,408 35,560 35,560 35,600 35,800 36,158 36,278 37,016 37,017 38,030 38,253 38,253	 160 (160) (160)	160 (160)	n n 1. kolej n n	11/1
		2S 1S ◊ (indikátor) Spínací stanice ⬆ 1,612	39,115 39,254 39,305 39,317 42,498 ≡ 40,886				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Zábřeh na Moravě		39,768 39,590 39,484		(160)		
↕		2-438	1-438	43,846				5/I-III
↕		2-450	1-450	45,069				
		2S	1S	46,355 46,595 46,595		160	∩ ∩	
3AB	DOZ	Lukavice na Moravě Spínací stanice ◊ (indikátor) ◊		47,335 47,920 48,043 48,143	160			
↕				48,365		(160)		3/I-III
↕				48,365	(160)			
↕		2-486	1-486	48,691				
↕		2-496	1-496	49,729				
↕		IHO, IHL		49,760				
↕		2-508	1-508	50,790				
3AB	DOZ	2S	1S	52,230				
		Mohelnice		53,066 54,205 54,205		140	∩ ∩	
		2S	1S	55,096	140			
		● č. 1		56,705			kolej	
		● č. 2		56,470			kolej	
3AB	DOZ	Moravičany		55,983				
↕		2-574	1-574	57,429				5/II
↕		2-588	1-588	58,730				
↕		2-600	1-600	60,093				
↕				60,594		(160)		
↕				60,594	(160)			
↕	PZS Z	P6520		61,599				
↕		2-618	1-618	61,870				
↕		2-634	1-634	63,380				
↕		Napájecí stanice		64,730				
		2S	1S	64,930				
		◊ (indikátor)		65,038				
		◊		65,134				
3AB	DOZ	Červenka		65,809				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%/Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
↕		2-676	1-676	67,500			1. kolej	1/II
↕		2-692	1-692	69,100				
↕		2-706	1-706	70,600				
↕		Střeň z		71,362				
↕		Konec nástupiště		71,404				
↕	PZS Z	P6521		71,429				
↕		2-718	1-718	71,820				
↕		2-732	1-732	73,125				
↕		2-746	1-746	74,510				
3AB	DOZ	2S	1S	75,570				
		◊ (indikátor)		75,679				
		◊		75,798				
		Spínací stanice		75,800				
		Štěpánov		76,860				
↕		2-786	1-786	78,600				1/II
↕		2-800	1-800	79,943				
↕		2-810	1-810	80,984				
↕		2-820	1-820	82,016				
↕		2-830	1-830	83,022				
3AB	DOZ	2S	1S	84,044				
		Olomouc přednádraží		84,746				
		117,549		205,131				
				≡ 87,582				
	DOZ	Olomouc hl.n.		86,874				
				86,680		(140)	∩	
				86,680	(140)		∩	
				204,823		(160)		
				204,823	(160)			
↕	PZS Z	P6532		204,392				2/II
↕		2-2038	1-2038	203,819				
↕	PZS Z	P6531		202,365				
↕		2-2024		202,272				
↕			1-2024	202,271				
↕		2-2010	1-2010	200,892				
↕	PZS Z	P6530		200,382				
3AB			1S	199,867				
		2S		199,866				
	PZS Z	P6529		199,418				
	DOZ	Grygov		199,039				
		◊ (indikátor)		198,250				
		Napájecí stanice		198,200				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
		◊	198,070				
↑↓		2-1968 1-1968	196,795				2/II
↑↓		INJ, IHO, IHL	196,130				
↑↓		2-1956 1-1956	195,500				
↑↓		2-1944 1-1944	194,491				
		2S 1S	193,391				
3AB	DOZ	Brodek u Přerova	192,715				
	PZS Z	P6528	191,698				
↑↓		2-1906 1-1906	190,660				1/II
↑↓		2-1894 1-1894	189,466				
↑↓	PZS Z	P6527	189,194				
↑↓		Rokytnice u Přer. z	189,138				
↑↓		Konec nástupiště	188,987			1. kolej	
↑↓			188,400		(40)		
↑↓			188,400	(40)			
		2S 1S	188,400				
3AB		Výh Dluhonice	186,775				
	PZS Z	P6526	186,124				
	PZS Z	P6525	185,610				
		◊	185,397			1. kolej	
		◊	185,378			2. kolej	
		◊	185,319			2. kolej	
		◊	185,300			1. kolej	
			184,868				
			184,868	(80)	(80)		
		2DL 1DL	184,560				
		◊ (indikátor)	184,422				
		◊	184,376				
			184,300				
		0,039	≡				
			184,261				
		Spínací stanice	184,200			3a. kolej	
		● č. 9	183,877			kolej	
		● č. 14	183,764			kolej	
3AB	DOZ	Přerov os.n.	183,483				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Přerov** (km 183,483)Konec trati: **Česká Třebová** (km 0,204)Platí pro úsek: **Přerov os.n. - Česká Třebová**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rozhodný spád ve směru Přerov os.n. - Česká Třebová: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **160 km/h** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Přerov: Přerov os.n. (včetně) - Česká Třebová (mimo)****Největší povolená délka vlaku****700 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Přerov os.n. - Česká Třebová)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Přerov os.n. - Třebovice v Čechách); **GSM** (Přerov os.n. - Třebovice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Přerov os.n.	183,483			181,250 ≡ 87,901 (TTP 315A) \$ 184,250 ≡ 184,213 (TTP 305B)	
		● č. 14	183,764			kolej	
		● č. 9	183,877			kolej	
		Spínací stanice	184,200			3a. kolej	
			184,300				
		0,039	≡				
			184,261				
		↔ (indikátor)	184,376				
		↓	184,422				
		1L 2L	184,868				
			184,868	(40)	(80)		
			184,868	(80)	(40)		
		↔	185,300			1. kolej	
		↔	185,319			2. kolej	
		↓	185,378			2. kolej	
		↓	185,397			1. kolej	
	PZS Z	P6525	185,610				
	PZS Z	P6526	186,124				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB		Výh Dluhonice	186,775			185,750 \equiv 1,025 (TTP 309E)	
↕			188,400	(100)			
↕			188,400		(100)		
↕		1-1885	188,589				
↕		2-1885	188,900	(160)			
↕			188,900		(160)		
↕		Rokytnice u Přer. z	189,138				
↕		Konec nástupiště	189,176			2. kolej	
↕	PZS Z	P6527	189,194				
↕		1-1901	190,173				
		2-1901	190,173				
		1L	191,234				
		2L	191,234				
3AB	DOZ	Brodek u Přerova	192,715			VZ kol.: 3,1,2,4	
↕		1-1945	194,491				
↕		1-1955	195,500				
↕		INJ, IHO, IHL	196,130			1.kol,stanoviště obsluhy na CDP Přerov	
↕		1-1967	196,795				
		2-1967	196,795				
		1L	197,847				
		◊ (indikátor)	198,070				
		Napájecí stanice	198,200				
		◊	198,250				
3AB	DOZ	Grygov	199,039			VZ kol.	
↕	PZS Z	P6530	200,382				
↕		1-2009	200,892				
↕		1-2023	202,271				
↕		2-2023	202,272				
↕	PZS Z	P6531	202,365				
↕		1-2037	203,819				
		2L	204,819				
		1L	204,820				
			204,823	(140)		∩	
			204,823		(140)	∩	
			86,680	(160)			
			86,680		(160)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%/lř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
							VZ kol.: 5,3,103b,103,103a,1,101,2,102,4,104,6,8,10,12,14a,14b,14c,14d,14e,14f,14g,14h,14i,14j,14k,14l,14m,14n,14o,14p,14q,14r,14s,14t,14u,14v,14w,14x,14y,14z,15a,15b,15c,15d,15e,15f,15g,15h,15i,15j,15k,15l,15m,15n,15o,15p,15q,15r,15s,15t,15u,15v,15w,15x,15y,15z,16a,16b,16c,16d,16e,16f,16g,16h,16i,16j,16k,16l,16m,16n,16o,16p,16q,16r,16s,16t,16u,16v,16w,16x,16y,16z,17a,17b,17c,17d,17e,17f,17g,17h,17i,17j,17k,17l,17m,17n,17o,17p,17q,17r,17s,17t,17u,17v,17w,17x,17y,17z,18a,18b,18c,18d,18e,18f,18g,18h,18i,18j,18k,18l,18m,18n,18o,18p,18q,18r,18s,18t,18u,18v,18w,18x,18y,18z,19a,19b,19c,19d,19e,19f,19g,19h,19i,19j,19k,19l,19m,19n,19o,19p,19q,19r,19s,19t,19u,19v,19w,19x,19y,19z,20a,20b,20c,20d,20e,20f,20g,20h,20i,20j,20k,20l,20m,20n,20o,20p,20q,20r,20s,20t,20u,20v,20w,20x,20y,20z,21a,21b,21c,21d,21e,21f,21g,21h,21i,21j,21k,21l,21m,21n,21o,21p,21q,21r,21s,21t,21u,21v,21w,21x,21y,21z,22a,22b,22c,22d,22e,22f,22g,22h,22i,22j,22k,22l,22m,22n,22o,22p,22q,22r,22s,22t,22u,22v,22w,22x,22y,22z,23a,23b,23c,23d,23e,23f,23g,23h,23i,23j,23k,23l,23m,23n,23o,23p,23q,23r,23s,23t,23u,23v,23w,23x,23y,23z,24a,24b,24c,24d,24e,24f,24g,24h,24i,24j,24k,24l,24m,24n,24o,24p,24q,24r,24s,24t,24u,24v,24w,24x,24y,24z,25a,25b,25c,25d,25e,25f,25g,25h,25i,25j,25k,25l,25m,25n,25o,25p,25q,25r,25s,25t,25u,25v,25w,25x,25y,25z,26a,26b,26c,26d,26e,26f,26g,26h,26i,26j,26k,26l,26m,26n,26o,26p,26q,26r,26s,26t,26u,26v,26w,26x,26y,26z,27a,27b,27c,27d,27e,27f,27g,27h,27i,27j,27k,27l,27m,27n,27o,27p,27q,27r,27s,27t,27u,27v,27w,27x,27y,27z,28a,28b,28c,28d,28e,28f,28g,28h,28i,28j,28k,28l,28m,28n,28o,28p,28q,28r,28s,28t,28u,28v,28w,28x,28y,28z,29a,29b,29c,29d,29e,29f,29g,29h,29i,29j,29k,29l,29m,29n,29o,29p,29q,29r,29s,29t,29u,29v,29w,29x,29y,29z,30a,30b,30c,30d,30e,30f,30g,30h,30i,30j,30k,30l,30m,30n,30o,30p,30q,30r,30s,30t,30u,30v,30w,30x,30y,30z,31a,31b,31c,31d,31e,31f,31g,31h,31i,31j,31k,31l,31m,31n,31o,31p,31q,31r,31s,31t,31u,31v,31w,31x,31y,31z,32a,32b,32c,32d,32e,32f,32g,32h,32i,32j,32k,32l,32m,32n,32o,32p,32q,32r,32s,32t,32u,32v,32w,32x,32y,32z,33a,33b,33c,33d,33e,33f,33g,33h,33i,33j,33k,33l,33m,33n,33o,33p,33q,33r,33s,33t,33u,33v,33w,33x,33y,33z,34a,34b,34c,34d,34e,34f,34g,34h,34i,34j,34k,34l,34m,34n,34o,34p,34q,34r,34s,34t,34u,34v,34w,34x,34y,34z,35a,35b,35c,35d,35e,35f,35g,35h,35i,35j,35k,35l,35m,35n,35o,35p,35q,35r,35s,35t,35u,35v,35w,35x,35y,35z,36a,36b,36c,36d,36e,36f,36g,36h,36i,36j,36k,36l,36m,36n,36o,36p,36q,36r,36s,36t,36u,36v,36w,36x,36y,36z,37a,37b,37c,37d,37e,37f,37g,37h,37i,37j,37k,37l,37m,37n,37o,37p,37q,37r,37s,37t,37u,37v,37w,37x,37y,37z,38a,38b,38c,38d,38e,38f,38g,38h,38i,38j,38k,38l,38m,38n,38o,38p,38q,38r,38s,38t,38u,38v,38w,38x,38y,38z,39a,39b,39c,39d,39e,39f,39g,39h,39i,39j,39k,39l,39m,39n,39o,39p,39q,39r,39s,39t,39u,39v,39w,39x,39y,39z,40a,40b,40c,40d,40e,40f,40g,40h,40i,40j,40k,40l,40m,40n,40o,40p,40q,40r,40s,40t,40u,40v,40w,40x,40y,40z,41a,41b,41c,41d,41e,41f,41g,41h,41i,41j,41k,41l,41m,41n,41o,41p,41q,41r,41s,41t,41u,41v,41w,41x,41y,41z,42a,42b,42c,42d,42e,42f,42g,42h,42i,42j,42k,42l,42m,42n,42o,42p,42q,42r,42s,42t,42u,42v,42w,42x,42y,42z,43a,43b,43c,43d,43e,43f,43g,43h,43i,43j,43k,43l,43m,43n,43o,43p,43q,43r,43s,43t,43u,43v,43w,43x,43y,43z,44a,44b,44c,44d,44e,44f,44g,44h,44i,44j,44k,44l,44m,44n,44o,44p,44q,44r,44s,44t,44u,44v,44w,44x,44y,44z,45a,45b,45c,45d,45e,45f,45g,45h,45i,45j,45k,45l,45m,45n,45o,45p,45q,45r,45s,45t,45u,45v,45w,45x,45y,45z,46a,46b,46c,46d,46e,46f,46g,46h,46i,46j,46k,46l,46m,46n,46o,46p,46q,46r,46s,46t,46u,46v,46w,46x,46y,46z,47a,47b,47c,47d,47e,47f,47g,47h,47i,47j,47k,47l,47m,47n,47o,47p,47q,47r,47s,47t,47u,47v,47w,47x,47y,47z,48a,48b,48c,48d,48e,48f,48g,48h,48i,48j,48k,48l,48m,48n,48o,48p,48q,48r,48s,48t,48u,48v,48w,48x,48y,48z,49a,49b,49c,49d,49e,49f,49g,49h,49i,49j,49k,49l,49m,49n,49o,49p,49q,49r,49s,49t,49u,49v,49w,49x,49y,49z,50a,50b,50c,50d,50e,50f,50g,50h,50i,50j,50k,50l,50m,50n,50o,50p,50q,50r,50s,50t,50u,50v,50w,50x,50y,50z,51a,51b,51c,51d,51e,51f,51g,51h,51i,51j,51k,51l,51m,51n,51o,51p,51q,51r,51s,51t,51u,51v,51w,51x,51y,51z,52a,52b,52c,52d,52e,52f,52g,52h,52i,52j,52k,52l,52m,52n,52o,52p,52q,52r,52s,52t,52u,52v,52w,52x,52y,52z,53a,53b,53c,53d,53e,53f,53g,53h,53i,53j,53k,53l,53m,53n,53o,53p,53q,53r,53s,53t,53u,53v,53w,53x,53y,53z,54a,54b,54c,54d,54e,54f,54g,54h,54i,54j,54k,54l,54m,54n,54o,54p,54q,54r,54s,54t,54u,54v,54w,54x,54y,54z,55a,55b,55c,55d,55e,55f,55g,55h,55i,55j,55k,55l,55m,55n,55o,55p,55q,55r,55s,55t,55u,55v,55w,55x,55y,55z,56a,56b,56c,56d,56e,56f,56g,56h,56i,56j,56k,56l,56m,56n,56o,56p,56q,56r,56s,56t,56u,56v,56w,56x,56y,56z,57a,57b,57c,57d,57e,57f,57g,57h,57i,57j,57k,57l,57m,57n,57o,57p,57q,57r,57s,57t,57u,57v,57w,57x,57y,57z,58a,58b,58c,58d,58e,58f,58g,58h,58i,58j,58k,58l,58m,58n,58o,58p,58q,58r,58s,58t,58u,58v,58w,58x,58y,58z,59a,59b,59c,59d,59e,59f,59g,59h,59i,59j,59k,59l,59m,59n,59o,59p,59q,59r,59s,59t,59u,59v,59w,59x,59y,59z,60a,60b,60c,60d,60e,60f,60g,60h,60i,60j,60k,60l,60m,60n,60o,60p,60q,60r,60s,60t,60u,60v,60w,60x,60y,60z,61a,61b,61c,61d,61e,61f,61g,61h,61i,61j,61k,61l,61m,61n,61o,61p,61q,61r,61s,61t,61u,61v,61w,61x,61y,61z,62a,62b,62c,62d,62e,62f,62g,62h,62i,62j,62k,62l,62m,62n,62o,62p,62q,62r,62s,62t,62u,62v,62w,62x,62y,62z,63a,63b,63c,63d,63e,63f,63g,63h,63i,63j,63k,63l,63m,63n,63o,63p,63q,63r,63s,63t,63u,63v,63w,63x,63y,63z,64a,64b,64c,64d,64e,64f,64g,64h,64i,64j,64k,64l,64m,64n,64o,64p,64q,64r,64s,64t,64u,64v,64w,64x,64y,64z,65a,65b,65c,65d,65e,65f,65g,65h,65i,65j,65k,65l,65m,65n,65o,65p,65q,65r,65s,65t,65u,65v,65w,65x,65y,65z,66a,66b,66c,66d,66e,66f,66g,66h,66i,66j,66k,66l,66m,66n,66o,66p,66q,66r,66s,66t,66u,66v,66w,66x,66y,66z,67a,67b,67c,67d,67e,67f,67g,67h,67i,67j,67k,67l,67m,67n,67o,67p,67q,67r,67s,67t,67u,67v,67w,67x,67y,67z,68a,68b,68c,68d,68e,68f,68g,68h,68i,68j,68k,68l,68m,68n,68o,68p,68q,68r,68s,68t,68u,68v,68w,68x,68y,68z,69a,69b,69c,69d,69e,69f,69g,69h,69i,69j,69k,69l,69m,69n,69o,69p,69q,69r,69s,69t,69u,69v,69w,69x,69y,69z,70a,70b,70c,70d,70e,70f,70g,70h,70i,70j,70k,70l,70m,70n,70o,70p,70q,70r,70s,70t,70u,70v,70w,70x,70y,70z,71a,71b,71c,71d,71e,71f,71g,71h,71i,71j,71k,71l,71m,71n,71o,71p,71q,71r,71s,71t,71u,71v,71w,71x,71y,71z,72a,72b,72c,72d,72e,72f,72g,72h,72i,72j,72k,72l,72m,72n,72o,72p,72q,72r,72s,72t,72u,72v,72w,72x,72y,72z,73a,73b,73c,73d,73e,73f,73g,73h,73i,73j,73k,73l,73m,73n,73o,73p,73q,73r,73s,73t,73u,73v,73w,73x,73y,73z,74a,74b,74c,74d,74e,74f,74g,74h,74i,74j,74k,74l,74m,74n,74o,74p,74q,74r,74s,74t,74u,74v,74w,74x,74y,74z,75a,75b,75c,75d,75e,75f,75g,75h,75i,75j,75k,75l,75m,75n,75o,75p,75q,75r,75s,75t,75u,75v,75w,75x,75y,75z,76a,76b,76c,76d,76e,76f,76g,76h,76i,76j,76k,76l,76m,76n,76o,76p,76q,76r,76s,76t,76u,76v,76w,76x,76y,76z,77a,77b,77c,77d,77e,77f,77g,77h,77i,77j,77k,77l,77m,77n,77o,77p,77q,77r,77s,77t,77u,77v,77w,77x,77y,77z,78a,78b,78c,78d,78e,78f,78g,78h,78i,78j,78k,78l,78m,78n,78o,78p,78q,78r,78s,78t,78u,78v,78w,78x,78y,78z,79a,79b,79c,79d,79e,79f,79g,79h,79i,79j,79k,79l,79m,79n,79o,79p,79q,79r,79s,79t,79u,79v,79w,79x,79y,79z,80a,80b,80c,80d,80e,80f,80g,80h,80i,80j,80k,80l,80m,80n,80o,80p,80q,80r,80s,80t,80u,80v,80w,80x,80y,80z,81a,81b,81c,81d,81e,81f,81g,81h,81i,81j,81k,81l,81m,81n,81o,81p,81q,81r,81s,81t,81u,81v,81w,81x,81y,81z,82a,82b,82c,82d,82e,82f,82g,82h,82i,82j,82k,82l,82m,82n,82o,82p,82q,82r,82s,82t,82u,82v,82w,82x,82y,82z,83a,83b,83c,83d,83e,83f,83g,83h,83i,83j,83k,83l,83m,83n,83o,83p,83q,83r,83s,83t,83u,83v,83w,83x,83y,83z,84a,84b,84c,84d,84e,84f,84g,84h,84i,84j,84k,84l,84m,84n,84o,84p,84q,84r,84s,84t,84u,84v,84w,84x,84y,84z,85a,85b,85c,85d,85e,85f,85g,85h,85i,85j,85k,85l,85m,85n,85o,85p,85q,85r,85s,85t,85u,85v,85w,85x,85y,85z,86a,86b,86c,86d,86e,86f,86g,86h,86i,86j,86k,86l,86m,86n,86o,86p,86q,86r,86s,86t,86u,86v,86w,86x,86y,86z,87a,87b,87c,87d,87e,87f,87g,87h,87i,87j,87k,87l,87m,87n,87o,87p,87q,87r,87s,87t,87u,87v,87w,87x,87y,87z,88a,88b,88c,88d,88e,88f,88g,88h,88i,88j,88k,88l,88m,88n,88o,88p,88q,88r,88s,88t,88u,88v,88w,88x,88y,88z,89a,89b,89c,89d,89e,89f,89g,89h,89i,89j,89k,89l,89m,89n,89o,89p,89q,89r,89s,89t,89u,89v,89w,89x,89y,89z,90a,90b,90c,90d,90e,90f,90g,90h,90i,90j,90k,90l,90m,90n,90o,90p,90q,90r,90s,90t,90u,90v,90w,90x,90y,90z,91a,91b,91c,91d,91e,91f,91g,91h,91i,91j,91k,91l,91m,91n,91o,91p,91q,91r,91s,91t,91u,91v,91w,91x,91y,91z,92a,92b,92c,92d,92e,92f,92g,92h,92i,92j,92k,92l,92m,92n,92o,92p,92q,92r,92s,92t,92u,92v,92w,92x,92y,92z,93a,93b,93c,93d,93e,93f,93g,93h,93i,93j,93k,93l,93m,93n,93o,93p,93q,93r,93s,93t,93u,93v,93w,93x,93y,93z,94a,94b,94c,94d,94e,94f,94g,94h,94i,94j,94k,94l,94m,94n,94o,94p,94q,94r,94s,94t,94u,94v,94w,94x,94y,94z,95a,95b,95c,95d,95e,95f,95g,95h,95i,95j,95k,95l,95m,95n,95o,95p,95q,95r,95s,95t,95u,95v,95w,95x,95y,95z,96a,96b,96c,96d,96e,96f,96g,96h,96i,96j,96k,96l,96m,96n,96o,96p,96q,96r,96s,96t,96u,96v,96w,96x,96y,96z,97a,97b,97c,97d,97e,97f,97g,97h,97i,97j,97k,97l,97m,97n,97o,97p,97q,97r,97s,97t,97u,97v,97w,97x,97y,97z,98a,98b,98c,98d,98e,98f,98g,98h,98i,98j,98k,98l,98m,98n,98o,98p,98q,98r,98s,98t,98u,98v,98w,98x,98y,98z,99a,99b,99c,99d,99e,99f,99g,99h,99i,99j,99k,99l,99m,99n,99o,99p,99q,99r,99s,99t,99u,99v,99w,99x,99y,99z,100a,100b,100c,100d,100e,100f,100g,100h,100i,100j,100k,100l,100m,100n,100o,100p,100q,100r,100s,100t,100u,100v,100w,100x,100y,100z	
	DOZ	Olomouc hl.n.	86,874				VZ kol.: 5,3,103b,103,103a,1,101,2,102,4,104,6,8,10,12,14a,14b,14c,14d,14e,14f,14g,14h,14i,14j,14k,14l,14m,14n,14o,14p,14q,14r,14s,14t,14u,14v,14w,14x,14y,14z,15a,15b,15c,15d,15e,15f,15g,15h,15i,15j,15k,15l,15m,15n,15o,15p,15q,15r,15s,15t,15u,15v,15w,15x,15y,15z,16a,16b,16c,16d,16e,16f,16g,16h,16i,16j,16k,16l,16m,16n,16o,16p,16q,16r,16s,16t,16u,16v,16w,16x,16y,16z,17a,17b,17c,17d,17e,17f,17g,17h,17i,17j,17k,17l,17m,17n,17o,17p,17q,17r,17s,17t,17u,17v,17w,17x,17y,17z,18a,18b,18c,18d,18e,18f,18g,18h,18i,18j,18k,18l,18m,18n,18o,18p,18q,18r,18s,18t,18u,18v,18w,18x,18y,18z,19a,19b,19c,19d,19e,19f,19g,19h,19i,19j,19k,19l,19m,19n,19o,19p,19q,19r,19s,19t,19u,19v,19w,19x,19y,19z,20a,20b,20c,20d,20e,20f,20g,20h,20i,20j,20k,20l,20m,20n,20o,20p,20q,20r,20s,20t,20u,20v,20w,20x,20y,20z,21a,21b,21c,21d,21e,21f,21g,21h,21i,21j,21k,21l,21m,21n,21o,21p,21q,21r,21s,21t,21u,21v,21w,21x,21y,21z,22a,22b,22c,22d,22e,22f,22g,22h,22i,22j,22k,22l,22m,22n,22o,22p,22q,22r,22s,22t,22u,22v,22w,22x,22y,22z,23a,23b,23c,23d,23e,23f,23g,23h,23i,23j,23k,23l,23m,23n,23o,23p,23q,23r,23s,23t,23u,23v,23w,23x,23y,23z,24a,24b,24c,24d,24e,24f,24g,24h,24i,24j,24k,24l,24m,24n,24o,24p,24q,24r,24s,24t,24u,24v,24w,24x,24y,24z,25a,25b,25c,25d,25e,25f,25g,25h,25i,25j,25k,25l,25m,25n,25o,25p,25q,25r,25s,25t,25u,25v,25w,25x,25y,25z,26a,26b,26c,26d,26e,26f,26g,26h,26i,26j,26k,26l,26m,26n,26o,26p,26q,26r,26s,26t,26u,26v,26w,26x,26y,26z,27a,27b,27c,27d,27e,27f,27g,27h,27i,27j,27k,27l,27m,27n,27o,27p,27q,27r,27s,27t,27u,27v,27w,27x,27y,27z,28a,28b,28c,28d,28e,28f,28g,28h,28i,28j,28k,28l,28m,28n,28o,28p,28q,28r,28s,28t,28u,28v,28w,28x,28y,28z,29a,29b,29c,29d,29e,29f,29g,29h,29i,29j,29k,29l,29m,29n,29o,29p,29q,29r,29s,29t,29u,29v,29w,29x,29y,29z,30a,30b,30c,30d,30e,30f,30g,30h,30i,30j,30k,30l,30m,30n,30o,30p,30q,30r,30s,30t,30u,30v,30w,30x,30y,30z,31a,31b,31c,31d,31e,31f,31g,31h,31i,31j,31k,31l,31m,31n,31o,31p,31q,31r,31s,31t,31u,31v,31w,31x,31y,31z,32a,32b,32c,32d,32e,32f,32g,32h,32i,32j,32k,32l,32m,32n,32o,32p,32q,32r,32s,32t,32u,32v,32w,32x,32y,32z,33a,33b,33c,33d,33e,33f,33g,33h,33i,33j,33k,33l,33m,33n,33o,33p,33q,33r,33s,33t,33u,33v,33w,33x,33y,33z,34a,34b,34c,34d,34e,34f,34g,34h,34i,34j,34k,34l,34m,34n,34o,34p,34q,34r,34s,34t,34u,34v,34w,34x,34y,34z,35a,35b,35c,35d,35e,35f,35g,35h,35i,35j,35k,35l,35m,35n,35o,35p,35q,35r,35s,35t,35u,35v,35w,35x,35y,35z,36a,36b,36c,36d,36e,36f,36g,36h,36i,36j,36k,36l,36m,36n,36o,36p,36q,36r,36s,36t,36u,36v,36w,36x,36y,36z,37a,37b,37c,37d,37e,37f,37g,37h,37i,37j,37k,37l,37m,37n,37o,37p,37q,37r,37s,37t,37u,37v,37w,37x,37y,37z,38a,38b,38c,38d,38e,38f,38g,38h,38i,38j,38k,38l,38m,38n,38o,38p,38q,38r,38s,38t,38u,38v,38w,38x,38y,38z,39a,39b,39c,39d,39e,39f,39g,39h,39i,39j,39k,39l,39m,39n,39o,39p,39q,39r,39s,39t,39u,39v,39w,39x,39y,39z,40a,	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /TT.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	Napájecí stanice 1-645 2-645 1-633 2-633 1-619 2-619 P6520 1-605 2-605 1-587 2-587	64,730 64,471 63,380 61,870 61,599 60,594 60,594 60,543 58,730	(130)	(130)		4/III-IV
3AB	DOZ	1L 2L Moravičany ● č. 2 ● č. 1 1L 2L	57,115 55,983 56,470 56,705 54,317 54,205 54,205	(160)	(160)	VZ kol. kolej kolej	
3AB	DOZ	Mohelnice	53,066			VZ kol.: 3,1,2,6,6a	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-519 2-519 1-509 2-509 IHO, IHL 1-497 2-497	51,830 50,790 49,760 49,729 48,365 48,365	(150)	(150)	2.kolej,stanoviště obsluhy v ŽST Zábřeh na Moravě ∩ ∩	3/II-III
3AB	DOZ	1L 2L ↔ (indikátor) ⬇ Spínací stanice Lukavice na Moravě	48,275 48,143 48,043 47,920 47,335 46,595 46,595	(160)	(160)	VZ kol.	
↕ ↕		1-451 2-451 1-439 2-439	45,069 43,846				2/III-IV
3AB	DOZ	1L 2L Zábřeh na Moravě	42,740 39,484 39,484 39,768	(115) (115)	(115)	∩ ∩ VZ kol.: 5,3,1,2,4,6,6d\$39,392 ≡ 0,073 (TTP 311B)	

[illegible]

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-301 2-301 IHO, IHL 1-291 2-291 1-277 2-277	30,128 30,128 30,073 29,090 29,050 27,701 27,184 27,184	(130) (130)	 (130) (130)	∩ ∩ 1.kolej,stanoviště obsluhy v ŽST Zábřeh na Moravě ∩ ∩	0/III-IV
		1L 2L Konec nástupiště Tatenice z	26,227 26,190 25,806 25,885				
↕		Krasíkov z	24,210				-5,3
3AB 3AB	DOZ DOZ	Krasíkov kol. 1a, 2a Krasíkov předj.k.	24,545 23,800 22,677 22,677	 (160)	 (160)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-223 2-223 Žichlínek z Konec nástupiště 1-203 2-203 1-189 2-189 1-177 2-177 Luková u Rud. v Č. z Konec nástupiště 1-163 2-163	22,213 21,079 21,027 20,340 18,850 17,570 16,784 16,717 16,200				0/IV-V
		1L 2L	15,145 14,906 14,906	(140)	(140)	∩	
		-0,154	13,286 ≡ 13,440 13,628 13,628 14,056 14,064	(130)	(130) (130)	∩ ∩ ∩ ∩	
3AB	DOZ	Rudoltice v Čechách ◊ (indikátor) Napájecí stanice	14,138 13,231 13,165	(130)			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%/Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
				13,106				
↕		1-125	2-125	12,355				3/IV-V
↕		1-105	2-105	10,546				
↕		1-93	2-93	9,300				
↕		1-83	2-83	8,255				
3AB	DOZ	1L	2L	7,062				
				6,972	(120)		∩	
				6,833		(120)	∩	
		Třebovice v Čechách		6,232				
				6,717	(120)			
↕		1-45	2-45	4,517				7/I
↕				4,465	(120)		∩	
↕				4,465		(120)	∩	
↕				3,085			1. kolej	
↕		(indikátor)		3,085			2. kolej	
↕		Napájecí stanice		2,985				
↕				2,926			1. kolej	
↕				2,926			2. kolej	
↕		1-29	2-29	2,785				
3AB		1L	2L	1,386				
		VZ 7		0,905			2. kolej	
				0,890	(60)			
		VZ 7		0,890		(60)		
		Česká Třebová		0,828			1. kolej	
				0,200				
↕				24,170	(140)		∩	
↕				24,170		(140)	∩	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Přerov** (km 183,483)Konec trati: **Česká Třebová** (km 0,204)Platí pro úsek: **Přerov os.n. - Česká Třebová**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rozhodný spád ve směru Česká Třebová - Přerov os.n.: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **160 km/h** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Zábrzdna vzdálenost: **1000 m** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Přerov: Přerov os.n. (včetně) - Česká Třebová (mimo)****Největší povolená délka vlaku****700 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Přerov os.n. - Česká Třebová)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Přerov os.n. - Třebovice v Čechách); **GSM** (Přerov os.n. - Třebovice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%o/Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
↕				24,170		(130)	∩	≥ 6,35-
↕				24,170	(130)		∩	
3AB		Česká Třebová		0,200				
				0,890		(120)		
				0,890	(120)			
↕		2-16	1-16	1,723				0/V
↕		2-28	1-28	2,785				
↕		◁ (indikátor)		2,926			1. kolej	
↕		⬇ (indikátor)		2,926			2. kolej	
↕		Napájecí stanice		2,985				
↕		⬇ (indikátor)		3,085			1. kolej	
↕		⬇ (indikátor)		3,085			2. kolej	
↕		2-40	1-40	3,947				
↕				4,510		(120)	∩	
↕				4,510	(120)		∩	
↕								
↕								
3AB	DOZ	2S	1S	4,970				
		Třebovice v Čechách		6,232				
				6,833		(130)	∩	
				6,972	(130)		∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%/Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
↕		2-74	1-74	7,435				10/V-VI
↕		2-92	1-92	9,300				
↕		2-106	1-106	10,546				
↕		2-116	1-116	11,640				
3AB	DOZ	2S	1S	12,978				
		◊ (indikátor)		13,106				
		Napájecí stanice		13,165				
		⬆		13,231				
		Rudoltice v Čechách		14,138				
				14,064	(140)			
				14,056		(140)		
				13,628		(130)	∩	
				13,628	(130)		∩	
		-0,154		13,286 ≡				
				13,440				
				14,906		(160)		
				14,906	(160)			
↕	PZS Z	2-162	1-162	16,200				7/I
↕		Luková u Rud. v Č. z		16,784				
↕		Konec nástupiště		16,857				
↕		2-176	1-176	17,570				
↕		P6519		18,809				
↕		2-188	1-188	18,850				
↕		2-202	1-202	20,340				
↕		Žichlínek z		21,079				
↕		Konec nástupiště		21,167				
↕		2-214	1-214	21,528				
3AB	DOZ	2S	1S	22,674				
				22,677		(140)	∩	
		Krasíkov předj.k.		23,800				
				22,677	(140)			
3AB	DOZ	Krasíkov kol. 1a, 2a		24,545				
↕		Krasíkov z		24,210				
		Tatenice z		25,885				
		Konec nástupiště		25,950				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓		2-264	1-264	26,500				6/I
				27,184		(130)	∅	
				27,184	(130)		∅	
		2-280	1-280	27,998				
		2-290	1-290	29,050				
		IHO, IHL		29,090				
				30,128		(110)	∅	
				30,128	(110)		∅	
3AB	DOZ	2S	1S	30,224				
		Hoštejn z		30,964				
		Konec nástupiště		30,983			1. kolej	
				31,892		(120)	∅	
				31,892	(120)		∅	
		Hoštejn předj.k.		31,531				
				31,312		(100)	∅	
				31,312	(100)		∅	
		Napájecí stanice		32,354				
		◊ (indikátor)		32,368				
		◊		32,505				
		Zač. překlenutí ZB		32,800				
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓		2-332	1-332	33,268				11/I
		2-344	1-344	34,385				
				34,408		(150)	∅	
				34,408	(150)		∅	
				35,560		(160)		
				35,560	(160)			
		Kon. překlenutí ZB		35,600				
		2-358	1-358	35,800				
		Lupěné z		36,158				
		Konec nástupiště		36,278			1. kolej	
		2-370		37,016				
			1-370	37,017				
		2-380	1-380	38,030				
				38,253		(115)	∅	
				38,253	(115)		∅	
		2S	1S	39,115				
		◊ (indikátor)		39,254				
		Spínací stanice		39,305				
		◊		39,317				
		1,612		42,498 ≡				
				40,886				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Zábřeh na Moravě		39,768 39,590 39,484		(160)		
↕		2-438	1-438	43,846				5/I-III
↕		2-450	1-450	45,069				
		2S	1S	46,355 46,595 46,595		(150)	∩ ∩	
3AB	DOZ	Lukavice na Moravě Spínací stanice ◊ (indikátor) ◊		47,335 47,920 48,043 48,143	(150)			
↕				48,365		(160)		
↕				48,365	(160)			
↕		2-486	1-486	48,691				3/I-III
↕		2-496	1-496	49,729				
↕		IHO, IHL		49,760				
↕		2-508	1-508	50,790				
		2S	1S	52,230				
3AB	DOZ	Mohelnice		53,066 54,205 54,205		(130)	∩ ∩	
		2S	1S	55,096	(130)			
		● č. 1		56,705			kolej	
		● č. 2		56,470			kolej	
3AB	DOZ	Moravičany		55,983				
↕		2-574	1-574	57,429				
↕		2-588	1-588	58,730				
↕		2-600	1-600	60,093				
↕				60,594		(160)		5/II
↕				60,594	(160)			
↕	PZS Z	P6520		61,599				
↕		2-618	1-618	61,870				
↕		2-634	1-634	63,380				
↕		Napájecí stanice		64,730				
		2S	1S	64,930				
		◊ (indikátor)		65,038				
		◊		65,134				
3AB	DOZ	Červenka		65,809				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
↕	PZS Z	2-676	1-676	67,500			1. kolej	1/II
↕		2-692	1-692	69,100				
↕		2-706	1-706	70,600				
↕		Střeň z		71,362				
↕		Konec nástupiště		71,404				
↕		P6521		71,429				
↕		2-718	1-718	71,820				
↕		2-732	1-732	73,125				
↕		2-746	1-746	74,510				
3AB	DOZ	2S	1S	75,570				
		↔ (indikátor)		75,679				
		↕		75,798				
		Spínací stanice		75,800				
		Štěpánov		76,860				
↕	DOZ	2-786	1-786	78,600				1/II
↕		2-800	1-800	79,943				
↕		2-810	1-810	80,984				
↕		2-820	1-820	82,016				
↕		2-830	1-830	83,022				
↕		2S	1S	84,044				
3AB	DOZ	Olomouc přednádraží		84,746			n n	
		117,549		205,131				
				≡ 87,582				
	DOZ	Olomouc hl.n.		86,874				
				86,680		(140)		
				86,680	(140)			
				204,823		(160)		
				204,823	(160)			
↕	PZS Z	P6532		204,392				2/II
↕	PZS Z	2-2038	1-2038	203,819				
↕		P6531		202,365				
↕		2-2024		202,272				
↕			1-2024	202,271				
↕	PZS Z	2-2010	1-2010	200,892				
↕		P6530		200,382				
3AB	DOZ		1S	199,867				
		2S		199,866				
		P6529		199,418				
		Grygov		199,039				
		↔ (indikátor)		198,250				
		Napájecí stanice		198,200				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
			198,070				
↑↓		2-1968 1-1968	196,795				2/II
↑↓		INJ, IHO, IHL	196,130				
↑↓		2-1956 1-1956	195,500				
↑↓		2-1944 1-1944	194,491				
		2S 1S	193,391				
3AB	DOZ	Brodek u Přerova	192,715				
	PZS Z	P6528	191,698				
↑↓		2-1906 1-1906	190,660				1/II
↑↓		2-1894 1-1894	189,466				
↑↓	PZS Z	P6527	189,194				
↑↓		Rokytnice u Přer. z	189,138				
↑↓		Konec nástupiště	188,987			1. kolej	
↑↓			188,400		(40)		
↑↓			188,400	(40)			
		2S 1S	188,400				
3AB		Vých Dluhonice	186,775				
	PZS Z	P6526	186,124				
	PZS Z	P6525	185,610				
			185,397			1. kolej	
			185,378			2. kolej	
			185,319			2. kolej	
			185,300			1. kolej	
			184,868				
			184,868	(80)	(80)		
		2DL 1DL	184,560				
		(indikátor)	184,422				
			184,376				
			184,300				
		0,039	≡				
			184,261				
		Spínací stanice	184,200			3a. kolej	
		● č. 9	183,877			kolej	
		● č. 14	183,764			kolej	
3AB	DOZ	Přerov os.n.	183,483				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Přerov** (km 183,483)Konec trati: **Česká Třebová** (km 0,204)Platí pro úsek: **Přerov os.n. - Česká Třebová**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rozhodný spád ve směru Přerov os.n. - Česká Třebová: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **160 km/h** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Zábrzdna vzdálenost: **1000 m** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Přerov: Přerov os.n. (včetně) - Česká Třebová (mimo)****Největší povolená délka vlaku****700 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Přerov os.n. - Česká Třebová)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Přerov os.n. - Třebovice v Čechách); **GSM** (Přerov os.n. - Třebovice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% ₀₀ /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Přerov os.n.	183,483			181,250 ≡ 87,901 (TTP 315A)\$184,250 ≡ 184,213 (TTP 305B)	
		● č. 14	183,764			kolej	
		● č. 9	183,877			kolej	
		Spínací stanice	184,200			3a. kolej	
			184,300				
		0,039	≡				
			184,261				
		⇔ (indikátor)	184,376				
		⇓	184,422				
		1L 2L	184,868				
			184,868	(40)	(80)		
			184,868	80	(40)		
		⇓	185,300			1. kolej	
		⇓	185,319			2. kolej	
		⇓	185,378			2. kolej	
		⇓	185,397			1. kolej	
	PZS Z	P6525	185,610				
	PZS Z	P6526	186,124				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%/tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB		Výh Dluhonice	186,775			185,750 \equiv 1,025 (TTP 309E)	
↕			188,400	(100)			
↕			188,400		(100)		
↕		1-1885	188,589				
↕		2-1885	188,900	(160)			
↕			188,900		(160)		
↕		Rokytnice u Přer. z	189,138				
↕		Konec nástupiště	189,176			2. kolej	
↕	PZZ Z	P6527	189,194				
↕		1-1901	190,173				
		2-1901					
		1L	191,234				
		2L					
3AB	DOZ	Brodek u Přerova	192,715			VZ kol.: 3,1,2,4	
↕		1-1945	194,491				
↕		2-1945					
↕		1-1955	195,500				
↕		2-1955					
↕		INJ, IHO, IHL	196,130			1.kol,stanoviště obsluhy na CDP Přerov	
↕		1-1967	196,795				
		2-1967					
		1L	197,847				
		2L					
		◊ (indikátor)	198,070				
		Napájecí stanice	198,200				
		◊	198,250				
3AB	DOZ	Grygov	199,039			VZ kol.	
↕	PZZ Z	P6530	200,382				
↕		1-2009	200,892				
↕		2-2009					
↕		1-2023	202,271				
↕		2-2023	202,272				
↕	PZZ Z	P6531	202,365				
↕		1-2037	203,819				
		2-2037					
		2L	204,819				
		1L	204,820				
			204,823	(140)		∩	
			204,823		(140)	∩	
			86,680	(160)			
			86,680		(160)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
	DOZ	Olomouc hl.n.		86,874			VZ kol.: 5,3,103b,103,103a,1,101,2,102,4,104,6,8,10,12,14a,14\$87,576 ≡ 100,855 (TTP 309B)\$86,422 ≡ 0,440 (TTP 310A)\$86,253 ≡ 102,062 (TTP 311C)\$87,628 ≡ 0,021 (TTP 313A) Změna soustavy staničení	
		117,549		205,131 ≡ 87,582				
3AB	DOZ	Olomouc přednádraží		84,746	209,207,205,203,201,	202,204,206,208,210,212,214,	216,218,220,222	
↕		1-837	2-837	83,619				0/II
↕		1-821	2-821	82,016				
↕		1-809	2-809	80,984				
↕		1-799	2-799	79,943				
↕		1-785	2-785	78,600				
3AB	DOZ	1L	2L	77,530			VZ kol.	
		Štěpánov		76,860				
		Spínací stanice		75,800				
		◊ (indikátor)		75,798				
		⬇		75,679				
↕	PZS Z	1-745	2-745	74,510			2. kolej	0/II
↕		1-731	2-731	73,125				
↕		1-717	2-717	71,820				
↕		P6521		71,429				
↕		Střeň z		71,362				
↕		Konec nástupiště		71,234				
↕		1-705	2-705	70,600				
↕		1-691	2-691	69,100				
↕		1-679	2-679	67,940				
3AB	DOZ	1L	2L	66,903			VZ kol.\$65,267 ≡ 0,525 (TTP 313B)	
		Červenka		65,809				
		◊ (indikátor)		65,134				
		⬇		65,038				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	Napájecí stanice 1-645 2-645 1-633 2-633 1-619 2-619 P6520 1-605 2-605 1-587 2-587	64,730 64,471 63,380 61,870 61,599 60,594 60,594 60,543 58,730	160	160		4/III-IV
3AB	DOZ	1L 2L Moravičany ● č. 2 ● č. 1	57,115 55,983 56,470 56,705 54,317			VZ kol. kolej kolej	
3AB	DOZ	1L 2L Mohelnice	53,066			VZ kol.: 3,1,2,6,6a	
↕ ↕ ↕ ↕		1-519 2-519 1-509 2-509 IHO, IHL 1-497 2-497	51,830 50,790 49,760 49,729			2.kolej,stanoviště obsluhy v ŽST Zábřeh na Moravě	3/II-III
3AB	DOZ	1L 2L ◊ (indikátor) ◊ Spínací stanice Lukavice na Moravě	48,275 48,143 48,043 47,920 47,335			VZ kol.	
↕ ↕		1-451 2-451 1-439 2-439	45,069 43,846				2/II-IV
3AB	DOZ	1L 2L Zábřeh na Moravě 1,612 ◊ (indikátor) Spínací stanice ◊	42,740 39,484 39,484 39,768 42,498 ≡ 40,886 39,317 39,305 39,254	140	140	∩ ∩ VZ kol.: 5,3,1,2,4,6,6d\$39,392 ≡ 0,073 (TTP 311B)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		2-385 1-385 1-371 2-371 Zač. překlenutí ZB Lupěné z Konec nástupiště 1-361 2-361 1-343 2-343 Kon. překlenutí ZB	38,396 38,383 38,310 38,310 37,017 37,016 37,000 36,158 36,138 35,941 35,925 34,385 34,358 34,358 33,800	160 150	160 150	2. kolej n n	0/VII
3AB	DOZ	1L ◇ (indikátor) ◇ Napájecí stanice Hoštejn z Hoštejn předj.k. Konec nástupiště	2L 32,955 32,505 32,368 32,354 30,964 31,531 31,880 31,880 30,843 30,725 30,725	130 140	130 140	VZ kol. n n 2. kolej n n	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-301 IHO, IHL 1-291 1-277	2-301 30,073 30,069 30,069 29,090 2-291 29,050 2-277 27,701	160 160	160 160	1.kolej,stanoviště obsluhy v ŽST Zábřeh na Moravě	0/II-IV
↕		1L Konec nástupiště Tatenice z	2L 26,227 26,190 25,806 25,885				
↕		Krasíkov z	24,210				
3AB	DOZ	Krasíkov kol. 1a, 2a	24,340 24,407 24,545	150	150	n n	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	‰/Tl.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Krasíkov předj.k.	23,800 22,677 22,677	160	160		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-223 2-223 Žichlínek z Konec nástupiště 1-203 2-203 1-189 2-189 1-177 2-177 Luková u Rud. v Č. z Konec nástupiště 1-163 2-163	22,213 21,079 21,027 20,340 18,850 17,570 16,784 16,717 16,200				0/IV-V
3AB	DOZ	1L 2L -0,154 Rudoltice v Čechách ◊ (indikátor) Napájecí stanice ◊	15,145 13,286 ≡ 13,440 14,138 13,231 13,165 13,106				
↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-125 2-125 1-105 2-105 1-93 2-93 1-83 2-83	12,355 10,546 9,300 8,255				3/IV-V
3AB	DOZ	1L 2L Třebovice v Čechách	7,062 6,980 6,890 6,232 6,717	140 140	140		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-45 2-45 ◊ ◊ (indikátor) Napájecí stanice ◊ ◊	4,517 4,465 4,465 3,085 3,085 2,985 2,926 2,926 2,785	120	120	∩ ∩ 1. kolej 2. kolej 1. kolej 2. kolej	7/1
		1L 2L VZ 7	1,386 0,905 0,890 0,890	60	60	2. kolej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB		VZ 7 Česká Třebová	0,828 0,200			1. kolej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	2S 1S ◊ (indikátor) Napájecí stanice ◊ Rudoltice v Čechách -0,154	12,978 13,106 13,165 13,231 14,138 13,286 ≡ 13,440				
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	2-162 1-162 Luková u Rud. v Č. z Konec nástupiště 2-176 1-176 P6519 2-188 1-188 2-202 1-202 Žichlínek z Konec nástupiště 2-214 1-214	16,200 16,784 16,857 17,570 18,809 18,850 20,340 21,079 21,167 21,528				7/1
3AB	DOZ	2S 1S Krasíkov předj.k.	22,674 22,677 23,800		150	∩	
3AB	DOZ	Krasíkov kol. 1a, 2a	22,677 24,545 24,407 24,340	150 160			
↕		Krasíkov z	24,210				
		Tatenice z Konec nástupiště	25,885 25,950				
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		2-264 1-264 2-280 1-280 2-290 1-290 IHO, IHL	26,500 27,998 29,050 29,090 30,069 30,069		140 140	∩ ∩	6/1
3AB	DOZ	2S 1S Hoštejn z Konec nástupiště Hoštejn předj.k.	30,224 30,725 30,725 30,964 30,983 31,880 31,880 31,531	130 130 150	130 150	∩ ∩ 1. kolej ∩ ∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
		Napájecí stanice ◊ (indikátor) ◊ Zač. překlenutí ZB	32,354 32,368 32,505 32,800				
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		2-332 1-332 2-344 1-344 Kon. překlenutí ZB 2-358 1-358 Lupěné z Konec nástupiště 2-370 1-370 2-380 1-380	33,268 34,358 34,358 34,385 35,600 35,800 36,158 36,278 37,016 37,017 38,030 38,310 38,310	160 140	160 140	1. kolej n n	11/I/
3AB	DOZ	2S 1S ◊ (indikátor) Spínací stanice ◊ 1,612 Zábřeh na Moravě	39,115 39,254 39,305 39,317 42,498 ≡ 40,886 39,768 39,590 39,484	160	160		
↕ ↕		2-438 1-438 2-450 1-450	43,846 45,069				5/I-II/
3AB	DOZ	2S 1S Lukavice na Moravě Spínací stanice ◊ (indikátor) ◊	46,355 47,335 47,920 48,043 48,143				
↕ ↕ ↕ ↕		2-486 1-486 2-496 1-496 IHO, IHL 2-508 1-508	48,691 49,729 49,760 50,790				3/I-II/
3AB	DOZ	2S 1S Mohelnice 2S 1S	52,230 53,066 55,096				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
		● č. 1		56,705			kolej	
		● č. 2		56,470			kolej	
3AB	DOZ	Moravičany		55,983				
↕		2-574	1-574	57,429				
↕		2-588	1-588	58,730				
↕		2-600	1-600	60,093				
↕				60,594				
↕				60,594				
↕	PZS Z	P6520		61,599	160	160		5/III
↕		2-618	1-618	61,870				
↕		2-634	1-634	63,380				
↕		Napájecí stanice		64,730				
		2S	1S	64,930				
		◊ (indikátor)		65,038				
		◊		65,134				
3AB	DOZ	Červenka		65,809				
↕		2-676	1-676	67,500				
↕		2-692	1-692	69,100				
↕		2-706	1-706	70,600				
↕		Střeň z		71,362				
↕		Konec nástupiště		71,404			1. kolej	1/II
↕	PZS Z	P6521		71,429				
↕		2-718	1-718	71,820				
↕		2-732	1-732	73,125				
↕		2-746	1-746	74,510				
		2S	1S	75,570				
		◊ (indikátor)		75,679				
		◊		75,798				
		Spínací stanice		75,800				
3AB	DOZ	Štěpánov		76,860				
↕		2-786	1-786	78,600				
↕		2-800	1-800	79,943				
↕		2-810	1-810	80,984				
↕		2-820	1-820	82,016				
↕		2-830	1-830	83,022				
		2S	1S	84,044				
3AB	DOZ	Olomouc přednádraží		84,746				
		117,549		205,131				
				≡ 87,582				
	DOZ	Olomouc hl.n.		86,874				
				86,680	140		∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
			86,680 204,823 204,823	140 160	 160	∩	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z PZS Z PZS Z	P6532 2-2038 1-2038 P6531 2-2024 1-2024 2-2010 1-2010 P6530	204,392 203,819 202,365 202,272 202,271 200,892 200,382				2/II
3AB	PZS Z DOZ	1S 2S P6529 Grygov ◊ (indikátor) Napájecí stanice ◊	199,867 199,866 199,418 199,039 198,250 198,200 198,070				
↕ ↕ ↕ ↕		2-1968 1-1968 INJ, IHO, IHL 2-1956 1-1956 2-1944 1-1944	196,795 196,130 195,500 194,491				2/II
3AB	DOZ PZS Z	2S 1S Brodek u Přerova P6528	193,391 192,715 191,698				
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	2-1906 1-1906 2-1894 1-1894 P6527 Rokytnice u Přer. z Konec nástupiště	190,660 189,466 189,194 189,138 188,987 188,400 188,400	 40	 40	1. kolej	1/II
3AB	PZS Z PZS Z	2S 1S Vých Dluhonice P6526 P6525 ◊ ◊ ◊ ◊	188,400 186,775 186,124 185,610 185,397 185,378 185,319 185,300 184,868			1. kolej 2. kolej 2. kolej 1. kolej	
				80			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	2DL	184,868	80		3a. kolej	
		1DL	184,560				
		↔ (indikátor)	184,422				
		⬆	184,376				
			184,300				
		0,039	≡				
			184,261				
		Spínací stanice	184,200				
		● č. 9	183,877				
		● č. 14	183,764				
		Přerov os.n.	183,483			kolej	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Přerov** (km 183,483)Konec trati: **Česká Třebová** (km 0,204)Platí pro úsek: **Přerov os.n. - Česká Třebová**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rozhodný spád ve směru Přerov os.n. - Česká Třebová: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **160 km/h** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Přerov: Přerov os.n. (včetně) - Česká Třebová (mimo)****Největší povolená délka vlaku****700 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Přerov os.n. - Česká Třebová)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R (Přerov os.n. - Česká Třebová)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Přerov os.n. - Česká Třebová)**Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12 (Přerov os.n. - Třebovice v Čechách); GSM (Přerov os.n. - Třebovice v Čechách)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Přerov os.n.	183,483			181,250 ≡ 87,901 (TTP 315A) \$ 184,250 ≡ 184,213 (TTP 305B)	
		● č. 14	183,764			kolej	
		● č. 9	183,877			kolej	
		Spínací stanice	184,200			3a. kolej	
			184,300				
		0,039	≡				
			184,261				
		↔ (indikátor)	184,376				
		↓	184,422				
		1L 2L	184,868				
			184,868	(40)	80		
			184,868	(80)	(40)		
		↔	185,300			1. kolej	
		↔	185,319			2. kolej	
		↓	185,378			2. kolej	
		↓	185,397			1. kolej	
	PZS Z	P6525	185,610				
	PZS Z	P6526	186,124				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB		Výh Dluhonice	186,775			185,750 ± 1,025 (TTP 309E)	
↕			188,400	(100)			
↕			188,400		(100)		
↕		1-1885	188,589				
↕		2-1885	188,900	(160)			
↕			188,900		(160)		
↕		Rokytnice u Přer. z	189,138				
↕		Konec nástupiště	189,176			2. kolej	1/I
↕	PZS Z	P6527	189,194				
↕		1-1901	190,173				
		2-1901	191,234				
3AB	DOZ	Brodek u Přerova	192,715			VZ kol.: 3,1,2,4	
↕		1-1945	194,491				
↕		2-1945	195,500				
↕		1-1955	196,130			1.kol,stanoviště obsluhy na CDP Přerov	2/I
↕		INJ, IHO, IHL	196,795				
↕		1-1967	197,847				
		2-1967	198,070				
		1L	198,200				
		2L	198,250				
		◊ (indikátor)	199,039				
		Napájecí stanice					
		◊					
3AB	DOZ	Grygov				VZ kol.	
↕	PZS Z	P6530	200,382				
↕		1-2009	200,892				
↕		2-2009	202,271				
↕		1-2023	202,272				
↕		2-2023	202,365				
↕	PZS Z	P6531	203,819				
↕		1-2037	204,819				
		2L	204,820				
		1L	204,823	(140)		∩	
			204,823		(140)	∩	
			86,680	(160)			
			86,680		(160)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%/lř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
							VZ kol.: 5,3,103b,103,103a,1,101,2,102,4,104,6,8,10,12,14a,14b,14c,14d,14e,14f,14g,14h,14i,14j,14k,14l,14m,14n,14o,14p,14q,14r,14s,14t,14u,14v,14w,14x,14y,14z,15a,15b,15c,15d,15e,15f,15g,15h,15i,15j,15k,15l,15m,15n,15o,15p,15q,15r,15s,15t,15u,15v,15w,15x,15y,15z,16a,16b,16c,16d,16e,16f,16g,16h,16i,16j,16k,16l,16m,16n,16o,16p,16q,16r,16s,16t,16u,16v,16w,16x,16y,16z,17a,17b,17c,17d,17e,17f,17g,17h,17i,17j,17k,17l,17m,17n,17o,17p,17q,17r,17s,17t,17u,17v,17w,17x,17y,17z,18a,18b,18c,18d,18e,18f,18g,18h,18i,18j,18k,18l,18m,18n,18o,18p,18q,18r,18s,18t,18u,18v,18w,18x,18y,18z,19a,19b,19c,19d,19e,19f,19g,19h,19i,19j,19k,19l,19m,19n,19o,19p,19q,19r,19s,19t,19u,19v,19w,19x,19y,19z,20a,20b,20c,20d,20e,20f,20g,20h,20i,20j,20k,20l,20m,20n,20o,20p,20q,20r,20s,20t,20u,20v,20w,20x,20y,20z,21a,21b,21c,21d,21e,21f,21g,21h,21i,21j,21k,21l,21m,21n,21o,21p,21q,21r,21s,21t,21u,21v,21w,21x,21y,21z,22a,22b,22c,22d,22e,22f,22g,22h,22i,22j,22k,22l,22m,22n,22o,22p,22q,22r,22s,22t,22u,22v,22w,22x,22y,22z,23a,23b,23c,23d,23e,23f,23g,23h,23i,23j,23k,23l,23m,23n,23o,23p,23q,23r,23s,23t,23u,23v,23w,23x,23y,23z,24a,24b,24c,24d,24e,24f,24g,24h,24i,24j,24k,24l,24m,24n,24o,24p,24q,24r,24s,24t,24u,24v,24w,24x,24y,24z,25a,25b,25c,25d,25e,25f,25g,25h,25i,25j,25k,25l,25m,25n,25o,25p,25q,25r,25s,25t,25u,25v,25w,25x,25y,25z,26a,26b,26c,26d,26e,26f,26g,26h,26i,26j,26k,26l,26m,26n,26o,26p,26q,26r,26s,26t,26u,26v,26w,26x,26y,26z,27a,27b,27c,27d,27e,27f,27g,27h,27i,27j,27k,27l,27m,27n,27o,27p,27q,27r,27s,27t,27u,27v,27w,27x,27y,27z,28a,28b,28c,28d,28e,28f,28g,28h,28i,28j,28k,28l,28m,28n,28o,28p,28q,28r,28s,28t,28u,28v,28w,28x,28y,28z,29a,29b,29c,29d,29e,29f,29g,29h,29i,29j,29k,29l,29m,29n,29o,29p,29q,29r,29s,29t,29u,29v,29w,29x,29y,29z,30a,30b,30c,30d,30e,30f,30g,30h,30i,30j,30k,30l,30m,30n,30o,30p,30q,30r,30s,30t,30u,30v,30w,30x,30y,30z,31a,31b,31c,31d,31e,31f,31g,31h,31i,31j,31k,31l,31m,31n,31o,31p,31q,31r,31s,31t,31u,31v,31w,31x,31y,31z,32a,32b,32c,32d,32e,32f,32g,32h,32i,32j,32k,32l,32m,32n,32o,32p,32q,32r,32s,32t,32u,32v,32w,32x,32y,32z,33a,33b,33c,33d,33e,33f,33g,33h,33i,33j,33k,33l,33m,33n,33o,33p,33q,33r,33s,33t,33u,33v,33w,33x,33y,33z,34a,34b,34c,34d,34e,34f,34g,34h,34i,34j,34k,34l,34m,34n,34o,34p,34q,34r,34s,34t,34u,34v,34w,34x,34y,34z,35a,35b,35c,35d,35e,35f,35g,35h,35i,35j,35k,35l,35m,35n,35o,35p,35q,35r,35s,35t,35u,35v,35w,35x,35y,35z,36a,36b,36c,36d,36e,36f,36g,36h,36i,36j,36k,36l,36m,36n,36o,36p,36q,36r,36s,36t,36u,36v,36w,36x,36y,36z,37a,37b,37c,37d,37e,37f,37g,37h,37i,37j,37k,37l,37m,37n,37o,37p,37q,37r,37s,37t,37u,37v,37w,37x,37y,37z,38a,38b,38c,38d,38e,38f,38g,38h,38i,38j,38k,38l,38m,38n,38o,38p,38q,38r,38s,38t,38u,38v,38w,38x,38y,38z,39a,39b,39c,39d,39e,39f,39g,39h,39i,39j,39k,39l,39m,39n,39o,39p,39q,39r,39s,39t,39u,39v,39w,39x,39y,39z,40a,40b,40c,40d,40e,40f,40g,40h,40i,40j,40k,40l,40m,40n,40o,40p,40q,40r,40s,40t,40u,40v,40w,40x,40y,40z,41a,41b,41c,41d,41e,41f,41g,41h,41i,41j,41k,41l,41m,41n,41o,41p,41q,41r,41s,41t,41u,41v,41w,41x,41y,41z,42a,42b,42c,42d,42e,42f,42g,42h,42i,42j,42k,42l,42m,42n,42o,42p,42q,42r,42s,42t,42u,42v,42w,42x,42y,42z,43a,43b,43c,43d,43e,43f,43g,43h,43i,43j,43k,43l,43m,43n,43o,43p,43q,43r,43s,43t,43u,43v,43w,43x,43y,43z,44a,44b,44c,44d,44e,44f,44g,44h,44i,44j,44k,44l,44m,44n,44o,44p,44q,44r,44s,44t,44u,44v,44w,44x,44y,44z,45a,45b,45c,45d,45e,45f,45g,45h,45i,45j,45k,45l,45m,45n,45o,45p,45q,45r,45s,45t,45u,45v,45w,45x,45y,45z,46a,46b,46c,46d,46e,46f,46g,46h,46i,46j,46k,46l,46m,46n,46o,46p,46q,46r,46s,46t,46u,46v,46w,46x,46y,46z,47a,47b,47c,47d,47e,47f,47g,47h,47i,47j,47k,47l,47m,47n,47o,47p,47q,47r,47s,47t,47u,47v,47w,47x,47y,47z,48a,48b,48c,48d,48e,48f,48g,48h,48i,48j,48k,48l,48m,48n,48o,48p,48q,48r,48s,48t,48u,48v,48w,48x,48y,48z,49a,49b,49c,49d,49e,49f,49g,49h,49i,49j,49k,49l,49m,49n,49o,49p,49q,49r,49s,49t,49u,49v,49w,49x,49y,49z,50a,50b,50c,50d,50e,50f,50g,50h,50i,50j,50k,50l,50m,50n,50o,50p,50q,50r,50s,50t,50u,50v,50w,50x,50y,50z,51a,51b,51c,51d,51e,51f,51g,51h,51i,51j,51k,51l,51m,51n,51o,51p,51q,51r,51s,51t,51u,51v,51w,51x,51y,51z,52a,52b,52c,52d,52e,52f,52g,52h,52i,52j,52k,52l,52m,52n,52o,52p,52q,52r,52s,52t,52u,52v,52w,52x,52y,52z,53a,53b,53c,53d,53e,53f,53g,53h,53i,53j,53k,53l,53m,53n,53o,53p,53q,53r,53s,53t,53u,53v,53w,53x,53y,53z,54a,54b,54c,54d,54e,54f,54g,54h,54i,54j,54k,54l,54m,54n,54o,54p,54q,54r,54s,54t,54u,54v,54w,54x,54y,54z,55a,55b,55c,55d,55e,55f,55g,55h,55i,55j,55k,55l,55m,55n,55o,55p,55q,55r,55s,55t,55u,55v,55w,55x,55y,55z,56a,56b,56c,56d,56e,56f,56g,56h,56i,56j,56k,56l,56m,56n,56o,56p,56q,56r,56s,56t,56u,56v,56w,56x,56y,56z,57a,57b,57c,57d,57e,57f,57g,57h,57i,57j,57k,57l,57m,57n,57o,57p,57q,57r,57s,57t,57u,57v,57w,57x,57y,57z,58a,58b,58c,58d,58e,58f,58g,58h,58i,58j,58k,58l,58m,58n,58o,58p,58q,58r,58s,58t,58u,58v,58w,58x,58y,58z,59a,59b,59c,59d,59e,59f,59g,59h,59i,59j,59k,59l,59m,59n,59o,59p,59q,59r,59s,59t,59u,59v,59w,59x,59y,59z,60a,60b,60c,60d,60e,60f,60g,60h,60i,60j,60k,60l,60m,60n,60o,60p,60q,60r,60s,60t,60u,60v,60w,60x,60y,60z,61a,61b,61c,61d,61e,61f,61g,61h,61i,61j,61k,61l,61m,61n,61o,61p,61q,61r,61s,61t,61u,61v,61w,61x,61y,61z,62a,62b,62c,62d,62e,62f,62g,62h,62i,62j,62k,62l,62m,62n,62o,62p,62q,62r,62s,62t,62u,62v,62w,62x,62y,62z,63a,63b,63c,63d,63e,63f,63g,63h,63i,63j,63k,63l,63m,63n,63o,63p,63q,63r,63s,63t,63u,63v,63w,63x,63y,63z,64a,64b,64c,64d,64e,64f,64g,64h,64i,64j,64k,64l,64m,64n,64o,64p,64q,64r,64s,64t,64u,64v,64w,64x,64y,64z,65a,65b,65c,65d,65e,65f,65g,65h,65i,65j,65k,65l,65m,65n,65o,65p,65q,65r,65s,65t,65u,65v,65w,65x,65y,65z,66a,66b,66c,66d,66e,66f,66g,66h,66i,66j,66k,66l,66m,66n,66o,66p,66q,66r,66s,66t,66u,66v,66w,66x,66y,66z,67a,67b,67c,67d,67e,67f,67g,67h,67i,67j,67k,67l,67m,67n,67o,67p,67q,67r,67s,67t,67u,67v,67w,67x,67y,67z,68a,68b,68c,68d,68e,68f,68g,68h,68i,68j,68k,68l,68m,68n,68o,68p,68q,68r,68s,68t,68u,68v,68w,68x,68y,68z,69a,69b,69c,69d,69e,69f,69g,69h,69i,69j,69k,69l,69m,69n,69o,69p,69q,69r,69s,69t,69u,69v,69w,69x,69y,69z,70a,70b,70c,70d,70e,70f,70g,70h,70i,70j,70k,70l,70m,70n,70o,70p,70q,70r,70s,70t,70u,70v,70w,70x,70y,70z,71a,71b,71c,71d,71e,71f,71g,71h,71i,71j,71k,71l,71m,71n,71o,71p,71q,71r,71s,71t,71u,71v,71w,71x,71y,71z,72a,72b,72c,72d,72e,72f,72g,72h,72i,72j,72k,72l,72m,72n,72o,72p,72q,72r,72s,72t,72u,72v,72w,72x,72y,72z,73a,73b,73c,73d,73e,73f,73g,73h,73i,73j,73k,73l,73m,73n,73o,73p,73q,73r,73s,73t,73u,73v,73w,73x,73y,73z,74a,74b,74c,74d,74e,74f,74g,74h,74i,74j,74k,74l,74m,74n,74o,74p,74q,74r,74s,74t,74u,74v,74w,74x,74y,74z,75a,75b,75c,75d,75e,75f,75g,75h,75i,75j,75k,75l,75m,75n,75o,75p,75q,75r,75s,75t,75u,75v,75w,75x,75y,75z,76a,76b,76c,76d,76e,76f,76g,76h,76i,76j,76k,76l,76m,76n,76o,76p,76q,76r,76s,76t,76u,76v,76w,76x,76y,76z,77a,77b,77c,77d,77e,77f,77g,77h,77i,77j,77k,77l,77m,77n,77o,77p,77q,77r,77s,77t,77u,77v,77w,77x,77y,77z,78a,78b,78c,78d,78e,78f,78g,78h,78i,78j,78k,78l,78m,78n,78o,78p,78q,78r,78s,78t,78u,78v,78w,78x,78y,78z,79a,79b,79c,79d,79e,79f,79g,79h,79i,79j,79k,79l,79m,79n,79o,79p,79q,79r,79s,79t,79u,79v,79w,79x,79y,79z,80a,80b,80c,80d,80e,80f,80g,80h,80i,80j,80k,80l,80m,80n,80o,80p,80q,80r,80s,80t,80u,80v,80w,80x,80y,80z,81a,81b,81c,81d,81e,81f,81g,81h,81i,81j,81k,81l,81m,81n,81o,81p,81q,81r,81s,81t,81u,81v,81w,81x,81y,81z,82a,82b,82c,82d,82e,82f,82g,82h,82i,82j,82k,82l,82m,82n,82o,82p,82q,82r,82s,82t,82u,82v,82w,82x,82y,82z,83a,83b,83c,83d,83e,83f,83g,83h,83i,83j,83k,83l,83m,83n,83o,83p,83q,83r,83s,83t,83u,83v,83w,83x,83y,83z,84a,84b,84c,84d,84e,84f,84g,84h,84i,84j,84k,84l,84m,84n,84o,84p,84q,84r,84s,84t,84u,84v,84w,84x,84y,84z,85a,85b,85c,85d,85e,85f,85g,85h,85i,85j,85k,85l,85m,85n,85o,85p,85q,85r,85s,85t,85u,85v,85w,85x,85y,85z,86a,86b,86c,86d,86e,86f,86g,86h,86i,86j,86k,86l,86m,86n,86o,86p,86q,86r,86s,86t,86u,86v,86w,86x,86y,86z,87a,87b,87c,87d,87e,87f,87g,87h,87i,87j,87k,87l,87m,87n,87o,87p,87q,87r,87s,87t,87u,87v,87w,87x,87y,87z,88a,88b,88c,88d,88e,88f,88g,88h,88i,88j,88k,88l,88m,88n,88o,88p,88q,88r,88s,88t,88u,88v,88w,88x,88y,88z,89a,89b,89c,89d,89e,89f,89g,89h,89i,89j,89k,89l,89m,89n,89o,89p,89q,89r,89s,89t,89u,89v,89w,89x,89y,89z,90a,90b,90c,90d,90e,90f,90g,90h,90i,90j,90k,90l,90m,90n,90o,90p,90q,90r,90s,90t,90u,90v,90w,90x,90y,90z,91a,91b,91c,91d,91e,91f,91g,91h,91i,91j,91k,91l,91m,91n,91o,91p,91q,91r,91s,91t,91u,91v,91w,91x,91y,91z,92a,92b,92c,92d,92e,92f,92g,92h,92i,92j,92k,92l,92m,92n,92o,92p,92q,92r,92s,92t,92u,92v,92w,92x,92y,92z,93a,93b,93c,93d,93e,93f,93g,93h,93i,93j,93k,93l,93m,93n,93o,93p,93q,93r,93s,93t,93u,93v,93w,93x,93y,93z,94a,94b,94c,94d,94e,94f,94g,94h,94i,94j,94k,94l,94m,94n,94o,94p,94q,94r,94s,94t,94u,94v,94w,94x,94y,94z,95a,95b,95c,95d,95e,95f,95g,95h,95i,95j,95k,95l,95m,95n,95o,95p,95q,95r,95s,95t,95u,95v,95w,95x,95y,95z,96a,96b,96c,96d,96e,96f,96g,96h,96i,96j,96k,96l,96m,96n,96o,96p,96q,96r,96s,96t,96u,96v,96w,96x,96y,96z,97a,97b,97c,97d,97e,97f,97g,97h,97i,97j,97k,97l,97m,97n,97o,97p,97q,97r,97s,97t,97u,97v,97w,97x,97y,97z,98a,98b,98c,98d,98e,98f,98g,98h,98i,98j,98k,98l,98m,98n,98o,98p,98q,98r,98s,98t,98u,98v,98w,98x,98y,98z,99a,99b,99c,99d,99e,99f,99g,99h,99i,99j,99k,99l,99m,99n,99o,99p,99q,99r,99s,99t,99u,99v,99w,99x,99y,99z,100a,100b,100c,100d,100e,100f,100g,100h,100i,100j,100k,100l,100m,100n,100o,100p,100q,100r,100s,100t,100u,100v,100w,100x,100y,100z	
	DOZ	Olomouc hl.n.	86,874				VZ kol.: 5,3,103b,103,103a,1,101,2,102,4,104,6,8,10,12,14a,14b,14c,14d,14e,14f,14g,14h,14i,14j,14k,14l,14m,14n,14o,14p,14q,14r,14s,14t,14u,14v,14w,14x,14y,14z,15a,15b,15c,15d,15e,15f,15g,15h,15i,15j,15k,15l,15m,15n,15o,15p,15q,15r,15s,15t,15u,15v,15w,15x,15y,15z,16a,16b,16c,16d,16e,16f,16g,16h,16i,16j,16k,16l,16m,16n,16o,16p,16q,16r,16s,16t,16u,16v,16w,16x,16y,16z,17a,17b,17c,17d,17e,17f,17g,17h,17i,17j,17k,17l,17m,17n,17o,17p,17q,17r,17s,17t,17u,17v,17w,17x,17y,17z,18a,18b,18c,18d,18e,18f,18g,18h,18i,18j,18k,18l,18m,18n,18o,18p,18q,18r,18s,18t,18u,18v,18w,18x,18y,18z,19a,19b,19c,19d,19e,19f,19g,19h,19i,19j,19k,19l,19m,19n,19o,19p,19q,19r,19s,19t,19u,19v,19w,19x,19y,19z,20a,20b,20c,20d,20e,20f,20g,20h,20i,20j,20k,20l,20m,20n,20o,20p,20q,20r,20s,20t,20u,20v,20w,20x,20y,20z,21a,21b,21c,21d,21e,21f,21g,21h,21i,21j,21k,21l,21m,21n,21o,21p,21q,21r,21s,21t,21u,21v,21w,21x,21y,21z,22a,22b,22c,22d,22e,22f,22g,22h,22i,22j,22k,22l,22m,22n,22o,22p,22q,22r,22s,22t,22u,22v,22w,22x,22y,22z,23a,23b,23c,23d,23e,23f,23g,23h,23i,23j,23k,23l,23m,23n,23o,23p,23q,23r,23s,23t,23u,23v,23w,23x,23y,23z,24a,24b,24c,24d,24e,24f,24g,24h,24i,24j,24k,24l,24m,24n,24o,24p,24q,24r,24s,24t,24u,24v,24w,24x,24y,24z,25a,25b,25c,25d,25e,25f,25g,25h,25i,25j,25k,25l,25m,25n,25o,25p,25q,25r,25s,25t,25u,25v,25w,25x,25y,25z,26a,26b,26c,26d,26e,26f,26g,26h,26i,26j,26k,26l,26m,26n,26o,26p,26q,26r,26s,26t,26u,26v,26w,26x,26y,26z,27a,27b,27c,27d,27e,27f,27g,27h,27i,27j,27k,27l,27m,27n,27o,27p,27q,27r,27s,27t,27u,27v,27w,27x,27y,27z,28a,28b,28c,28d,28e,28f,28g,28h,28i,28j,28k,28l,28m,28n,28o,28p,28q,28r,28s,28t,28u,28v,28w,28x,28y,28z,29a,29b,29c,29d,29e,29f,29g,29h,29i,29j,29k,29l,29m,29n,29o,29p,29q,29r,29s,29t,29u,29v,29w,29x,29y,29z,30a,30b,30c,30d,30e,30f,30g,30h,30i,30j,30k,30l,30m,30n,30o,30p,30q,30r,30s,30t,30u,30v,30w,30x,30y,30z,31a,31b,31c,31d,31e,31f,31g,31h,31i,31j,31k,31l,31m,31n,31o,31p,31q,31r,31s,31t,31u,31v,31w,31x,31y,31z,32a,32b,32c,32d,32e,32f,32g,32h,32i,32j,32k,32l,32m,32n,32o,32p,32q,32r,32s,32t,32u,32v,32w,32x,32y,32z,33a,33b,33c,33d,33e,33f,33g,33h,33i,33j,33k,33l,33m,33n,33o,33p,33q,33r,33s,33t,33u,33v,33w,33x,33y,33z,34a,34b,34c,34d,34e,34f,34g,34h,34i,34j,34k,34l,34m,34n,34o,34p,34q,34r,34s,34t,34u,34v,34w,34x,34y,34z,35a,35b,35c,35d,35e,35f,35g,35h,35i,35j,35k,35l,35m,35n,35o,35p,35q,35r,35s,35t,35u,35v,35w,35x,35y,35z,36a,36b,36c,36d,36e,36f,36g,36h,36i,36j,36k,36l,36m,36n,36o,36p,36q,36r,36s,36t,36u,36v,36w,36x,36y,36z,37a,37b,37c,37d,37e,37f,37g,37h,37i,37j,37k,37l,37m,37n,37o,37p,37q,37r,37s,37t,37u,37v,37w,37x,37y,37z,38a,38b,38c,38d,38e,38f,38g,38h,38i,38j,38k,38l,38m,38n,38o,38p,38q,38r,38s,38t,38u,38v,38w,38x,38y,38z,39a,39b,39c,39d,39e,39f,39g,39h,39i,39j,39k,39l,39m,39n,39o,39p,39q,39r,39s,39t,39u,39v,39w,39x,39y,39z,40a,	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /TT.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	Napájecí stanice 1-645 2-645 1-633 2-633 1-619 2-619 P6520 1-605 2-605 1-587 2-587	64,730 64,471 63,380 61,870 61,599 60,594 60,594 60,543 58,730	(140)	(140)		4/III-IV
3AB	DOZ	1L 2L Moravičany ● č. 2 ● č. 1 1L 2L	57,115 55,983 56,470 56,705 54,317 54,205 54,205	(160)	(160)	VZ kol. kolej kolej	
3AB	DOZ	Mohelnice	53,066			VZ kol.: 3,1,2,6,6a	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-519 2-519 1-509 2-509 IHO, IHL 1-497 2-497	51,830 50,790 49,760 49,729 48,365 48,365	(160)	(160)	2.kolej,stanoviště obsluhy v ŽST Zábřeh na Moravě ∩ ∩	3/II-III
3AB	DOZ	1L 2L ↔ (indikátor) ↓ Spínací stanice Lukavice na Moravě	48,275 48,143 48,043 47,920 47,335 46,595 46,595	(160)	(160)	VZ kol.	
↕ ↕		1-451 2-451 1-439 2-439	45,069 43,846				2/III-IV
3AB	DOZ	1L 2L Zábřeh na Moravě	42,740 39,484 39,484 39,768	(120)	(120)	∩ ∩ VZ kol.: 5,3,1,2,4,6,6d\$39,392 ≡ 0,073 (TTP 311B)	

[illegible]

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-301 2-301 IHO, IHL 1-291 2-291 1-277 2-277	30,128 30,128 30,073 29,090 29,050 27,701 27,184 27,184	(130) (140)	 (130) (140)	∩ ∩ 1.kolej,stanoviště obsluhy v ŽST Zábřeh na Moravě ∩ ∩	0/III-IV
		1L 2L Konec nástupiště Tatenice z	26,227 26,190 25,806 25,885				
↕		Krasíkov z	24,210				-5,3
3AB 3AB	DOZ DOZ	Krasíkov kol. 1a, 2a Krasíkov předj.k.	24,545 23,800 22,677 22,677	 (160)	 (160)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-223 2-223 Žichlínek z Konec nástupiště 1-203 2-203 1-189 2-189 1-177 2-177 Luková u Rud. v Č. z Konec nástupiště 1-163 2-163	22,213 21,079 21,027 20,340 18,850 17,570 16,784 16,717 16,200				0/IV-V
		1L 2L -0,154	15,145 14,906 14,906 13,286 ≡ 13,440 13,628 13,628 14,056 14,064 14,138 13,231 13,165	(160) (160) (140) (140) (135) (135)	 (160) (140) (135)	∩ ∩ ∩ ∩ ∩	
3AB	DOZ	Rudoltice v Čechách ◊ (indikátor) Napájecí stanice					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
		⬇		13,106				
↕		1-125	2-125	12,355				3/IV-V
↕		1-105	2-105	10,546				
↕		1-93	2-93	9,300				
↕		1-83	2-83	8,255				
3AB	DOZ	1L	2L	7,062				
				6,972	(125)		∩	
				6,833		(125)	∩	
		Třebovice v Čechách		6,232				
				6,717	(125)			
↕		1-45	2-45	4,517				7/I
↕				4,465	(120)		∩	
↕				4,465		(120)	∩	
↕				3,085			1. kolej	
↕		⬇ (indikátor)		3,085			2. kolej	
↕		Napájecí stanice		2,985				
↕				2,926			1. kolej	
↕				2,926			2. kolej	
↕		1-29	2-29	2,785				
↕								
3AB		1L	2L	1,386				
		VZ 7		0,905			2. kolej	
				0,890	(60)			
		VZ 7		0,890		(60)		
				0,828			1. kolej	
		Česká Třebová		0,200				
↕				24,170	(150)		∩	
↕				24,170		(150)	∩	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Přerov** (km 183,483)Konec trati: **Česká Třebová** (km 0,204)Platí pro úsek: **Přerov os.n. - Česká Třebová**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rozhodný spád ve směru Česká Třebová - Přerov os.n.: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **160 km/h** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Zábrzdna vzdálenost: **1000 m** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **CDP Přerov: Přerov os.n. (včetně) - Česká Třebová (mimo)****Největší povolená délka vlaku****700 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Přerov os.n. - Česká Třebová)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Přerov os.n. - Česká Třebová)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Přerov os.n. - Třebovice v Čechách); **GSM** (Přerov os.n. - Třebovice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%o/Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
↕				24,170		(140)	∩	≥ 6,35-
↕				24,170	(140)		∩	
3AB		Česká Třebová		0,200				
				0,890		(120)		
				0,890	(120)			
↕		2-16	1-16	1,723				0/V
↕		2-28	1-28	2,785				
↕		◁ (indikátor)		2,926			1. kolej	
↕		⬇ (indikátor)		2,926			2. kolej	
↕		Napájecí stanice		2,985				
↕		⬇ (indikátor)		3,085			1. kolej	
↕		⬇ (indikátor)		3,085			2. kolej	
↕		2-40	1-40	3,947				
↕				4,510		(125)	∩	
↕				4,510	(125)		∩	
↕								
↕								
3AB	DOZ	2S	1S	4,970				
		Třebovice v Čechách		6,232				
				6,833		(140)	∩	
				6,972	(140)		∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%/Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
↕		2-74	1-74	7,435				10/V-VI
↕		2-92	1-92	9,300				
↕		2-106	1-106	10,546				
↕		2-116	1-116	11,640				
3AB	DOZ	2S	1S	12,978				
		◊ (indikátor)		13,106				
		Napájecí stanice		13,165				
		⬆		13,231				
		Rudoltice v Čechách		14,138				
				14,064	(160)			
				14,056		(160)		
				13,628		(135)	∩	
				13,628	(135)		∩	
		-0,154		13,286 ≡				
				13,440				
				14,906		(160)		
				14,906	(160)			
↕	PZS Z	2-162	1-162	16,200				7/I
↕		Luková u Rud. v Č. z		16,784				
↕		Konec nástupiště		16,857				
↕		2-176	1-176	17,570				
↕		P6519		18,809				
↕		2-188	1-188	18,850				
↕		2-202	1-202	20,340				
↕		Žichlínek z		21,079				
↕		Konec nástupiště		21,167				
↕		2-214	1-214	21,528				
3AB	DOZ	2S	1S	22,674				
				22,677		(150)	∩	
		Krasíkov předj.k.		23,800				
				22,677	(150)			
3AB	DOZ	Krasíkov kol. 1a, 2a		24,545				
↕		Krasíkov z		24,210				
		Tatenice z		25,885				
		Konec nástupiště		25,950				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓		2-264	1-264	26,500				6/I
				27,184		(130)	∩	
				27,184	(130)		∩	
		2-280	1-280	27,998				
		2-290	1-290	29,050				
		IHO, IHL		29,090				
				30,128		(120)	∩	
				30,128	(120)		∩	
3AB	DOZ	2S	1S	30,224				11/I
		Hoštejn z		30,964				
		Konec nástupiště		30,983			1. kolej	
				31,892		(125)	∩	
				31,892	(125)		∩	
		Hoštejn předj.k.		31,531				
				31,312		(110)	∩	
				31,312	(110)		∩	
		Napájecí stanice		32,354				
		◊ (indikátor)		32,368				
		◊		32,505				
		Zač. překlenutí ZB		32,800				
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓		2-332	1-332	33,268				11/I
		2-344	1-344	34,385				
				34,408		(160)	∩	
				34,408	(160)		∩	
				35,560		(160)		
				35,560	(160)			
		Kon. překlenutí ZB		35,600				
		2-358	1-358	35,800				
		Lupěné z		36,158				
		Konec nástupiště		36,278			1. kolej	
		2-370		37,016				
			1-370	37,017				
		2-380	1-380	38,030				
				38,253		(120)	∩	
				38,253	(120)		∩	
		2S	1S	39,115				
		◊ (indikátor)		39,254				
		Spínací stanice		39,305				
		◊		39,317				
		1,612		42,498 ≡ 40,886				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /lř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ	Zábřeh na Moravě		39,768 39,590 39,484		(160)		
↕		2-438	1-438	43,846				5/I-III
↕		2-450	1-450	45,069				
		2S	1S	46,355 46,595 46,595		(160)	∩ ∩	
3AB	DOZ	Lukavice na Moravě Spínací stanice ◊ (indikátor) ◊		47,335 47,920 48,043 48,143	(160)			
↕				48,365		(160)		
↕				48,365	(160)			
↕		2-486	1-486	48,691				3/I-III
↕		2-496	1-496	49,729				
↕		IHO, IHL		49,760				
↕		2-508	1-508	50,790				
		2S	1S	52,230				
3AB	DOZ	Mohelnice		53,066 54,205 54,205		(140)	∩ ∩	
		2S	1S	55,096	(140)			
		● č. 1		56,705			kolej	
		● č. 2		56,470			kolej	
3AB	DOZ	Moravičany		55,983				
↕		2-574	1-574	57,429				
↕		2-588	1-588	58,730				
↕		2-600	1-600	60,093				
↕				60,594		(160)		5/II
↕				60,594	(160)			
↕	PZS Z	P6520		61,599				
↕		2-618	1-618	61,870				
↕		2-634	1-634	63,380				
↕		Napájecí stanice		64,730				
		2S	1S	64,930				
		◊ (indikátor)		65,038				
		◊		65,134				
3AB	DOZ	Červenka		65,809				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	% /Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
↕	PZS Z	2-676	1-676	67,500			1. kolej	1/II
↕		2-692	1-692	69,100				
↕		2-706	1-706	70,600				
↕		Střeň z		71,362				
↕		Konec nástupiště		71,404				
↕		P6521		71,429				
↕		2-718	1-718	71,820				
↕		2-732	1-732	73,125				
↕		2-746	1-746	74,510				
3AB	DOZ	2S	1S	75,570				
		◀ (indikátor)		75,679				
		⬆		75,798				
		Spínací stanice		75,800				
		Štěpánov		76,860				
↕	DOZ	2-786	1-786	78,600				1/II
↕		2-800	1-800	79,943				
↕		2-810	1-810	80,984				
↕		2-820	1-820	82,016				
↕		2-830	1-830	83,022				
↕		2S	1S	84,044				
3AB	DOZ	Olomouc přednádraží		84,746				
		117,549		205,131				
				≡ 87,582				
	DOZ	Olomouc hl.n.		86,874				
				86,680		(140)		
				86,680	(140)			
				204,823		(160)		
				204,823	(160)			
↕	PZS Z	P6532		204,392				2/II
↕	PZS Z	2-2038	1-2038	203,819				
↕		P6531		202,365				
↕		2-2024		202,272				
↕			1-2024	202,271				
↕		2-2010	1-2010	200,892				
↕	PZS Z	P6530		200,382				
3AB	DOZ		1S	199,867				
		2S		199,866				
		P6529		199,418				
		Grygov		199,039				
		◀ (indikátor)		198,250				
		Napájecí stanice		198,200				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Kolej 2	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
			198,070				
↑↓		2-1968 1-1968	196,795				2/II
↑↓		INJ, IHO, IHL	196,130				
↑↓		2-1956 1-1956	195,500				
↑↓		2-1944 1-1944	194,491				
		2S 1S	193,391				
3AB	DOZ	Brodek u Přerova	192,715				
	PZS Z	P6528	191,698				
↑↓		2-1906 1-1906	190,660				1/II
↑↓		2-1894 1-1894	189,466				
↑↓	PZS Z	P6527	189,194				
↑↓		Rokytnice u Přer. z	189,138				
↑↓		Konec nástupiště	188,987			1. kolej	
↑↓			188,400		(40)		
↑↓			188,400	(40)			
3AB		2S 1S	188,400				
		Vých Dluhonice	186,775				
	PZS Z	P6526	186,124				
	PZS Z	P6525	185,610				
			185,397			1. kolej	
			185,378			2. kolej	
			185,319			2. kolej	
			185,300			1. kolej	
			184,868				
			184,868	(80)	(80)		
		2DL 1DL	184,560				
		(indikátor)	184,422				
			184,376				
			184,300				
		0,039	≡				
			184,261				
		Spínací stanice	184,200			3a. kolej	
		● č. 9	183,877			kolej	
		● č. 14	183,764			kolej	
3AB	DOZ	Přerov os.n.	183,483				