TTP		Trať 314E
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	**Chornice** *(km 40,530)*	
Konec trati:	**Třebovice v Čechách** *(km 76,605)*	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	st/22 Hz	
	ss	
	V celé trati povoleno centrální zásobování elektrickou energií bez omezení	
	st/50Hz	