TTP					Trať 316A	
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků						
Začátek trati: **Nedakonice** *(km 132,005)*			Konec trati: **Břeclav** *(km 83,124)*			
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka	
1	2	3	4	5	6	
Nedakonice						
129,656 ÚK **P8159**	PZS 3ZBI	Přerov CDP			*) ↓	
126,755 II./427 **P8158**	PZS 3ZBI	Přerov CDP			* ↑ (126,755)	X
126,305 III./4951 **P8157**	PZS 3ZBI	Přerov CDP			* ↑ (126,305)	X
Mor.Písek zast.						
Moravský Písek						
122,412 ÚK **P8156**	PZS 3ZBI	Přerov CDP			*) ↓ (122,412)	X
Bzenec přív.						
111,535 III./4258 **P8155**	PZS 3ZNI	Přerov CDP			*) ↓↑ (111,535)	X
Rohatec						
Rohatec zast.						
Hodonín						
	ZČZ/VČZ		102,503	102,503	pro přejezd 99,698	
99,698 ÚK **P8153**	PZS 3ZBI	Přerov CDP			*) ↓↑ (99,698)	X
	VČZ/ZČZ		99,689	99,689	pro přejezd 99,698	
Lužice - 98,918						
	ZČZ/VČZ		98,300	98,300	pro přejezd 96,682	
96,682 III./05531 **P8152**	PZS 3ZBI	Přerov CDP			*) ↓↑ (96,682)	X
	VČZ/ZČZ		94,964	94,964	pro přejezd 96,682	
Moravská N.Ves						
	ZČZ/VČZ		91,955	91,955	pro přejezd 88,580	
Hrušky zast.						
	VČZ/ZČZ		88,803	88,803	pro přejezd 88,580	
88,580 III./4243 **P8151**	PZS 3ZBI	Přerov CDP			*) ↓↑ (88,580)	X
Hrušky						
Břeclav os.n.						