



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

Z O Š I T O V Ý

C E S T O V N Ý P O R I A D O K

125

pre trate:

Púchov - Bratislava hl.st. (125A)

PLATÍ OD 11. DECEMBRA 2011

Schválené riaditeľom Odboru obchodu GR ŽSR dňa 19.10.2011
(č. 19798/2011 - O 450)

Len pre služobnú potrebu

Zmeny

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV ..	16
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla ...	18
	Tabelárne cestovné poriadky	21
	Príloha 1 k ZCP 125 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.	

T a b u ľ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
Ex	Expresný vlak	Nex	Expresný nákladný vlak
R	Rýchlik	Pn	Priebežný nákladný vlak
Os	Osobný vlak	Mn	Manipulačný nákladný vlak
Sv	Súpravový vlak	Vleč	Vlečkový vlak
		Rv	Rušňový vlak
		Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečenstvo nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 25.III. do 28.X.2012)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 25.III. a od 28.X.2012)
- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✘ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky
- S = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:

24., 25., 26.XII.2011;

1., 6.I., 6., 9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2012

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min		min		
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovištia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			r / %
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min		min			
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- |** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stípci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stípci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ∅ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návěstnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stĺpec 3 "jazdný čas"**Stĺpec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stĺpec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stĺpec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdienia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdienia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdienia P.

Stípec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stípci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stípci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

T a b u ľ k a 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
500	21	725	53	3005	78	3074	108
501	22			3006	79		
502	23			3007	80		
503	24	1504	54	3008	81	3103	109
504	25	1505	55	3009	82		
505	26	1506	56	3010	83		
511	27	1507	57	3011	84	3263	109
		1508	58	3012	85		
		1509	59	3013	86		
600	28	1520	60	3014	87	3308	110
601	29			3015	88	3310	111
602	30			3016	89	3311	112
603	31	1700	60	3017	90	3315	113
604	32	1703	61	3020	91	3316	114
605	33	1704	62	3021	92	3318	115
606	34	1705	63	3023	93	3319	116
607	35	1706	64	3025	94	3320	117
608	36	1707	64	3026	95	3321	118
609	37	1709	65	3027	96	3326	119
610	38	1711	66	3028	97	3327	120
611	39	1713	67	3029	98	3329	121
612	40	1714	68	3032	99	3331	121
614	41	1715	69	3033	100	3340	122
615	42	1717	70	3036	101	3341	122
		1727	70	3040	101	3342	123
		1736	70	3041	102	3345	123
700	43	1751	71	3043	102	3351	124
702	44	1753	71	3050	103	3353	124
703	45			3051	103	3354	125
704	46			3052	104	3355	126
705	47	2745	72	3056	104	3356	126
706	48			3057	105	3360	127
707	49			3059	105	3361	127
708	50	3000	73	3061	106	3362	128
720	51	3001	74	3063	106	3363	128
721	51	3002	75	3070	107	3364	129
722	52	3003	76	3071	107	3365	129
723	52	3004	77	3072	108	3366	130

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
3367	130	13005	147			57073	181
3368	131	13009	148			57074	181
3369	131	13012	149	47756	165	57091	181
3370	132	13028	150	47757	165		
3371	132						
3375	133					57175	182
3381	133	13315	151	47843	166	57193	183
3383	134	13326	152				
3385	134	13327	153				
3390	135	13353	153	48113	166	57511	184
3391	135	13365	154	48114	167	57591	185
3392	135	13370	154	48118	167	57595	186
3393	135						
		41620	155	48298	168	57850	187
3806	136	41621	155			57851	187
3808	136					57897	188
3826	136			48707	168	57899	188
		41902	156	48712	169		
		41903	157	48713	170		
5402	137			48766	171	58031	189
5405	137						
5406	137	43600	158				
5410	138	43601	159	51710	172	58740	190
5431	138			51712	173	58741	190
				51760	174	58796	190
		44642	160	51792	175	58798	191
7806	138						
7851	139						
7860	139	45752	161	55000	175	61700	192
		45753	161	55050	176		
10500	140					65730	193
10501	141	46200	162	55790	177		
10502	142			55796	178		
10503	143					65800	194
10504	144	46386	162			65810	195
10505	145			56000	179	65818	196
10511	146						
		46972	163				
		46973	164	57051	180	66800	196

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
		68720	204	77541	210	85601	216
		68728	204				
67101	197	68740	205				
67121	198	68748	205	77860	211	85750	216
67171	199			77861	211	85770	216
				77862	212		
		75630	206	77863	212		
67531	200	75631	206	77864	212	86650	217
				77865	213	86651	217
				77866	213	86671	217
67851	200	75730	206	77867	213		
		75748	207				
						87551	218
68501	201			77950	214		
68511	202	76910	207	77951	214		
68519	203	76914	208			87850	218
		76915	208			87851	219
				78995	215	87870	219
68601	203					87871	220
		77501	209				
		77531	210	85600	215		

Ustanovenia miestneho významu

V ŽST Púchov sa na koľajách číslo 6 a 10 nachádzajú dynamické koľajové váhy. V prípade váženia vlaku je vchodová rýchlosť v úseku od krajnej výhybky po odchodové návestidlo stanovená na 10 km/h. O vážení bude vlak upovedomený „V“ rozkazom.

Vlaky Rv 75748, 77541, 77866, 77867 zavádzajte len za účelom vykonania skúšobných jazd HDV. Tieto vlaky vypravujte až po uvoľnení celého medzistaničného úseku. Pri jazde rešpektujte všetky trvalé a prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti. Za týmito vlakmi sa môže vypraviť nasledujúci vlak len vtedy, ak je voľný celý medzistaničný úsek.

Pri všetkých Ex a R vlakoch končiacich, ako aj tranzitných s pravidelným pobytom, ktoré majú viac ako 11 vozňov, upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich, aby v ŽST Bratislava hl.st., Trenčianska Teplá a Púchov prešli k vystupovaniu do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupisku.

Pri všetkých vlakoch osobnej dopravy, ktoré zastavujú na zastávke Bratislava-Vinohrady pri 3. nástupisku a majú viac ako 8 vozňov, pri 4. nástupisku a majú viac ako 9 vozňov, upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich, aby pri vystupovaní prešli do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupisku.

Pri všetkých vlakoch osobnej dopravy, ktoré majú viac ako 6 vozňov, upozornia sprievodcovia vlakov cestujúcich, aby v ŽST Ilava prešli k vystupovaniu do predných vozňov, nakoľko posledné vozne nebudú stáť pri vyvýšenom nástupisku.

V zmysle výnimky MDPaT č. 3/2000-222, č.j. 231/222-00 Do zo dňa 28.03.2000 a výnimky č. 3/2006-2130, č.j. 5759/2130-2006 DO zo dňa 14.07.2006 sú v ŽST Bratislava hl.st. pravidelné chody vlakov nákladnej dopravy po koľ. č 1, 2 a 4 trvalo vylúčené.

V zmysle výnimky MDPaT č. 3/2008-2410, č.j. 112613/2008-2411/z.28072 zo dňa 06.06.2008 sú v ŽST Bratislava hl.st. pravidelné chody priebežných vlakov nákladnej dopravy po koľaji č. 16 a 18 trvalo vylúčené.

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

Normatív hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV

A. Prehľad normatífov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:

Traťový úsek a smer	Jazd. odpor	Normatív hmotnosti pre HDV							P o z n á m k y
		210	230	240 263 363	740	735 742	770 771 773	2016 ER20	
Bratislava hl.st. - Púchov									
Bratislava hl. st. – km 16,6 (Pezinok z)	T	1500	2200	2200	2000	2000	1600	2400	
	S	1400	2000	2000	1800	1800	1500	2400	
km 16,6 (Pezinok z) - km 22,0 (AH Vinosady)	T	1200	1650	1650	1300	1200	1600	2000	Pri rozjazde elektrického HDV v úseku.
	S	1100	1550	1550	1200	1100	1500	1800	
	T	1300	2200	2200					Pri prejazde elektrického HDV úsekom.
	S	1200	2000	2000					
km 22,0 (AH Vinosady) - Púchov	T	1500	2200	2200	1600	1500	1600	2200	Pre ~ HDV platí po ŽST Beluša.
	S	1400	2000	2000	1500	1400	1500	2100	
Púchov - Bratislava hl.st.									
Púchov - Leopoldov	T	1700	2200	2400	2000	2000	1600	2400	Pre ~ HDV platí po ŽST Beluša.
	S	1600	2000	2100	1800	1800	1500	2200	
Leopoldov – Bratislava Rača	T	1500	1900	2200	1500	1300	1600	2200	Pri rozjazde v km 54 - 51 a v km 25 - 23,5: 363: T 1900 t, S 1750t, 240: T 2100 t, S 1800 t.
	S	1400	1750	2000	1400	1200	1500	2100	
Bratislava Rača - Bratislava hl. st.	T	1100	1600	1600	1100	1000		2000	
	S	1000	1500	1500	1000	950		1800	

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomných rozkazom, pomalou jazdou a pod.) na menej ako:
 - 40 km/h pri elektrických rušňoch;
 - 30 km/h pri motorových rušňoch.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť, prináleží výhradne rušňovodičovi.

Pri doprave nákladných vlakov viac ako jedným činným elektrickým HDV, je celková hmotnosť vlaku s ohľadom na súčasný stav pevných trakčných zariadení na tratiach ŽSR s napätím 25 kV, 50 Hz v párnom i nepárnom smere maximálne T 2600, S 2400 ton.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Ak zastaví nákladný vlak vedený hnacím vozidlom radu 230, 240, 263, 363 v úseku trate km 16.6 – km 22 pri hmotnosti vyššej ako T 1650/ S 1550 ton, môže pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní prípravného alebo postrkového hnacieho vozidla, ktoré si rušňovodič vyžiada u dispečera CRD Trnava.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku menšia ako normatív hmotnosti stanovený pre použité vlakové hnacie vozidlo, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v hlavičke jeho tabelárneho cestovného poriadku.

Tabuľka 7

Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.

Vlaky jazdiace podľa tab. 7 považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prirážka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosti cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirážka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stĺpci 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravne a stanovišťa	Osobitné opatrenia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravidelný jazdný čas	r / %	Pravidelný jazdný čas	r / %	Pravidelný jazdný čas	r / %	Pravidelný jazdný čas	r / %	Pravidelný jazdný čas	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Bratislava hl. st. – Púchov											
x Bratislava hl. st.	0		30/9		40/13		50/13		60/22		80/40
x Odb Vinohrady	0	12		9,5		8		7		6	
x Bratislava-Rača	0	3,5		3		2		2		1,5	
x Výh Svätý Jur	0	14		10,5		8,5		7		5	
x Pezinok	0	11		8,5		6,5		5,5		4	
x Šenkvice	0	14,5		10,5		8,5		7		5,5	
x Cífer	0	24		18		14		12		9	
x Trnava	0	18,5		14		11		9		7	
x Výh Brestovany z	0	19		14		11		9		7	
x Leopoldov	0	17,5		13		10,5		8,5		6,5	
x Veľké Kosťoľany	0	16		12		9,5		8		6,5	
x Piešťany	0	22		16		13		11		8	
x Výh Horná Streda	0	14,5		11		9		7,5		5,5	
x Výh Potvorice	0	10,5		8		6,5		5		4	
x N. Mesto n.V.vých. 49	0	9,5		7		5,5		4,5		3,5	
x Nové Mesto n.Váhom	0	3,5		2,5		2		2		1,5	
x Trenč. Bohuslavice	0	14		10,5		8,5		7		5	
x Výh Nivy	0	16,5		12		9,5		8		6	
Zlatovce	0	17		13		10		8,5		6,5	
Trenčín	0	5		3,5		3		2,5		2	
x Trenčianska Teplá	0	15,5		11,5		9,5		8		6	
x Dubnica nad Váhom	0	11		8		6,5		5,5		4	
Ilava	0	13,5		10		8		6,5		5	
Ladce	0	11,5		9		7		6		4,5	
Beluša	0	6		4,5		3,5		3		2,5	
Púchov	0	14		10,5		8,5		7		5,5	

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Dopravne a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Púchov – Bratislava hl. st.											
Púchov	0		30/9		40/13		50/13		60/22		80/40
Beluša	0	14,5		11		8,5		7		6	
Ladce	0	6,5		5		4		3,5		2,5	
Ilava	0	11,5		8,5		7		5,5		4	
x Dubnica nad Váhom	0	13,5		10		8		6,5		5	
x Trenčianska Teplá	0	11		8		6,5		5,5		4	
Trenčín	0	16		12		9,5		8		6	
Zlatovce	0	5		3,5		3		2,5		2	
x Vých Nivy	0	17		13		10		8,5		6,5	
x Trenč. Bohuslavice	0	17		12,5		10		8,5		6,5	
x Nové Mesto n.Váhom	0	14		10,5		8		7		5	
x N. Mesto n.V.vých.49	0	3,5		2,5		2		2		1,5	
x Vých Potvorice	0	9,5		7		5,5		4,5		3,5	
x Vých Horná Streda	0	10,5		8		6		5		4	
x Piešťany	0	14,5		11		8,5		7,5		5,5	
x Veľké Kostoľany	0	21,5		16		13		10,5		8	
x Leopoldov	0	16		12		9,5		8		6	
x Vých Brestovany z	0	17,5		13		10,5		8,5		6,5	
x Trnava	0	19		14		11		9,5		7	
x Cífer	0	18,5		13,5		11		9		7	
x Šenkvice	0	24,5		18		14,5		12		9	
x Pezinok	0	14		10,5		8,5		7		5,5	
x Vých Svätý Jur	0	11		8,5		6,5		5,5		4	
x Bratislava-Rača	0	14		10,5		8,5		7		5	
x Odb Vinohrady	0	4		3		2,5		2		1,5	
x Bratislava hl. st.	0	12		9		8		7		6	

Pridelené čísla pre všetky Služobné vlaky:

(Žilina) – Púchov – Trenč. Bohuslavice	95600 - 95637
Trenč. Bohuslavice – Bratislava hl. st.	97700 - 97739
Púchov – Nové Mesto nad Váhom	95638, 95639
(Vrútky) – Púchov - Nové Mesto nad Váhom	95650, 95651

Jazdy Služ vlakov pre prehliadku trakčného vedenia.

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P

Dopravné a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.	
1	2	3	4
x Bratislava-Rača	0		60/21
x Výh Svätý Jur	0	42	
x Pezinok	0	30	
x Šenkvice	0	42	
x Cífer	0	70	
x Trnava	0	56	
x Výh Brestovany z	0	51	
x Leopoldov	0	51	
x Veľké Kostoľany	0	48	
x Piešťany	0	60	
x Výh Horná Streda	0	42	
x Výh Potvorice	0	30	
x Nové Mesto n.Váhom	0	36	
x Trenč. Bohuslavice	0	42	
x Výh Nivy	0	44	
Zlatovce	0	50	
Trenčín	0	18	
x Trenčianska Teplá	0	42	
x Dubnica nad Váhom	0	30	
Ilava	0	42	
Ladce	0	33	
Beluša	0	18	
Púchov	0	40	

Dopravné a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.	
1	2	3	4
Púchov	0		60/22
Beluša	0	40	
Ladce	0	18	
Ilava	0	33	
x Dubnica nad Váhom	0	42	
x Trenčianska Teplá	0	30	
Trenčín	0	42	
Zlatovce	0	18	
x Výh Nivy	0	50	
x Trenč. Bohuslavice	0	44	
x Nové Mesto n.Váhom	0	42	
x Výh Potvorice	0	36	
x Výh Horná Streda	0	30	
x Piešťany	0	42	
x Veľké Kostoľany	0	60	
x Leopoldov	0	48	
x Výh Brestovany z	0	51	
x Trnava	0	51	
x Cífer	0	56	
x Šenkvice	0	70	
x Pezinok	0	42	
x Výh Svätý Jur	0	30	
x Bratislava-Rača	0	42	

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu! O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia :

Žilina – Trenčianske Bohuslavice

90560 - 90563

Trenčianske Bohuslavice – Bratislava hl.st.

90720 – 90725

Ex 500 ZSSK §

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				20 54	120/103
Beluša	0	4			58	
Ladce	0	3			21 01	
Ilava.....	0	4			05	
x Dubnica nad Váhom	0	8			13	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵			16⁵	
Trenčín	0	8⁵	21 25	1	26	
Zlatovce.....	0	3			29	
x Výh Nivy	0	5			34	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	3⁵			37⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5			42⁵	160/152*
x Výh Potvorice	0	2⁵			45	
x Výh Horná Streda	0	2⁵			47⁵	
x Piešťany	0	2⁵			50	
x Veľké Kostoľany	0	4			54	
x Leopoldov	0	3⁵			57⁵	
x Výh Brestovany z.....	0	4			22 01⁵	
x Trnava	0↔	5⁵	22 07	1	08	
x Cífer	0	6			14	
x Šenkvice.....	0	4⁵			18⁵	
x Pezinok	0	2⁵			21	
x Výh Svätý Jur	0	2			23	
x Bratislava-Rača	0	3			26	100/60
x Odb Vinohrady.....	0	1			27	
x Bratislava hl.st.	0	5	22 32			
Spolu ...		96	+	2	= 1 h 38 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 10500, nesmie ísť vlak 500 .

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

Ex 501 ZSSK §

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				5 34	100/67
x Odb Vinohrady	0	5 ⁵			39 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	1			40 ⁵	120/101
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			44	160/150*
x Pezinok	0	2 ⁵			46 ⁵	
x Šenkvice	0	3			49 ⁵	
x Cífer	0	5			54 ⁵	
x Trnava	0⇄	4 ⁵	5 59	1	6 00	
x Výh Brestovany z	0	6			06	
x Leopoldov	0	4			10	
x Veľké Kosťany	0	3 ⁵			13 ⁵	
x Piešťany	0	4			17 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	2 ⁵			20	
x Výh Potvorice	0	2			22	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2 ⁵			24 ⁵	120/95
x Trenčianske Bohuslavice	0	4 ⁵			29	
x Výh Nivy	0	4 ⁵			33 ⁵	
Zlatovce	0	5			38 ⁵	
Trenčín	0	2 ⁵	6 41	1	42	
x Trenčianska Teplá	0	8 ⁵			50 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			54 ⁵	
Ilava	0	8			7 02 ⁵	
Ladce	0	4 ⁵			07	
Beluša	0	3			10	
Púchov	0	4			7 14	
Spolu ...		98	+	2	= 1 h 40 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 10501, nesmie ísť vlak 501.

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

Ex 502 ZSSK §

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				8 54	120/103
Beluša	0	4			58	
Ladce	0	3			9 01	
Ilava.....	0	4			05	
x Dubnica nad Váhom	0	8			13	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵			16⁵	
Trenčín	0	8			24⁵	
Zlatovce.....	0	2			26⁵	
x Výh Nivy	0	5			31⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	4			35⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4⁵			40	160/152*
x Výh Potvorice	0	2⁵			42⁵	
x Výh Horná Streda	0	2⁵			45	
x Piešťany	0	2⁵			47⁵	
x Veľké Kostoľany	0	4			51⁵	
x Leopoldov	0	3⁵			55	
x Výh Brestovany z.....	0	4			59	
x Trnava	0	4			10 03	
x Cífer	0	4⁵			07⁵	
x Šenkvice.....	0	4⁵			12	
x Pezinok	0	2⁵			14⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2			16⁵	
x Bratislava-Rača	0	3⁵			20	100/60
x Odb Vinohrady.....	0	1			21	
x Bratislava hl.st.	0	5	10 26			
Spolu ...		92	+	0	= 1 h 32 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 10502,13028 nesmie ísť vlak 502.

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

Ex 503 ZSSK §

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				17 40	100/67
x Odb Vinohrady	0	5 ⁵			45 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	1			46 ⁵	120/101
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			50	160/150*
x Pezinok	0	2 ⁵			52 ⁵	
x Šenkvice	0	3			55 ⁵	
x Cífer	0	5			18 00 ⁵	
x Trnava	0	3 ⁵			04	
x Výh Brestovany z	0	4			08	
x Leopoldov	0	4			12	
x Veľké Kosťany	0	3 ⁵			15 ⁵	
x Piešťany	0	4			19 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	2 ⁵			22	
x Výh Potvorice	0	2			24	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2 ⁵			26 ⁵	120/95
x Trenčianske Bohuslavice	0	4 ⁵			31	
x Výh Nivy	0	4 ⁵			35 ⁵	
Zlatovce	0	5			40 ⁵	
Trenčín	0	2			42 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	8			50 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			54 ⁵	
Ilava	0	8			19 02 ⁵	
Ladce	0	4 ⁵			07	
Beluša	0	3			10	
Púchov	0	4			19 14	
Spolu ...		94	+	0	= 1 h 34 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 10503, 13353 a 1713, nesmie ísť vlak 503.

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

Ex 504 ZSSK §

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				16 55	120/103
Beluša	0	3			58	
Ladce	0	3			17 01	
Ilava.....	0	4			05	
x Dubnica nad Váhom	0	8			13	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵			16⁵	
Trenčín	0	8⁵	17 25	1	26	
Zlatovce.....	0	3			29	
x Výh Nivy	0	5			34	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	3⁵			37⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5			42⁵	160/152*
x Výh Potvorice	0	2⁵			45	
x Výh Horná Streda	0	2⁵			47⁵	
x Piešťany	0	2⁵			50	
x Veľké Kostoľany	0	4			54	
x Leopoldov	0	3⁵			57⁵	
x Výh Brestovany z.....	0	4			18 01⁵	
x Trnava	0↔	5⁵	18 07	1	08	
x Cífer	0	6			14	
x Šenkvice.....	0	4⁵			18⁵	
x Pezinok	0	2⁵			21	
x Výh Svätý Jur	0	2			23	
x Bratislava-Rača	0	3			26	100/60
x Odb Vinohrady.....	0	1			27	
x Bratislava hl.st.	0	5	18 32			
Spolu ...		95	+	2	= 1 h 37 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 10504, nesmie ísť vlak 504 .

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

Ex 505 ZSSK §

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8	
x Bratislava hl.st.	0⇄					9 34	100/67
x Odb Vinohrady	0	5⁵				39⁵	
x Bratislava-Rača	0	1				40⁵	120/101
x Výh Svätý Jur	0	3⁵				44	160/150*
x Pezinok	0	2⁵				46⁵	
x Šenkvice	0	3				49⁵	
x Cífer	0	5				54⁵	
x Trnava	0⇄	4⁵	9 59	1	10 00		
x Výh Brestovany z	0	6				06	
x Leopoldov	0	4				10	
x Veľké Kosťany	0	3⁵				13⁵	
x Piešťany	0	4				17⁵	
x Výh Horná Streda	0	2⁵				20	
x Výh Potvorice	0	2				22	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2⁵				24⁵	120/95
x Trenčianske Bohuslavice	0	4⁵				29	
x Výh Nivy	0	5				34	
Zlatovce	0	4⁵				38⁵	
Trenčín	0	2⁵	10 41	1		42	
x Trenčianska Teplá	0	8⁵				50⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4				54⁵	
Ilava	0	8				11 02⁵	
Ladce	0	4⁵				07	
Beluša	0	3				10	
Púchov	0	4				11 14	
Spolu ...		98	+	2	= 1 h 40 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 10505, 13005 nesmie ísť vlak 505 .

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

Ex 511 ZSSK §

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0:±				13 37	100/67
x Odb Vinohrady	0	5 ⁵			42 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	1			43 ⁵	120/101
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			47	160/150*
x Pezínok	0	2 ⁵			49 ⁵	
x Šenkvice	0	3			52 ⁵	
x Cífer	0	5			57 ⁵	
x Trnava	0	3 ⁵			14 01	
x Výh Brestovany z	0	4			05	
x Leopoldov	0	4			09	
x Veľké Kostoľany	0	3 ⁵			12 ⁵	
x Piešťany	0	4			16 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	2 ⁵			19	
x Výh Potvorice	0	2			21	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2 ⁵			23 ⁵	120/95
x Trenčianske Bohuslavice	0	4 ⁵			28	
x Výh Nivy	0	4 ⁵			32 ⁵	
Zlatovce	0	5			37 ⁵	
Trenčín	0	2 ⁵	14 40	2	42	
x Trenčianska Teplá	0	8 ⁵			50 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4			54 ⁵	
Ilava	0	8			15 02 ⁵	
Ladce	0	4 ⁵			07	
Beluša	0	3			10	
Púchov	0	4			15 14	
Spolu ...		95	+	2	= 1 h 37 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 10511, 13327 a 13009, nesmie ísť vlak 511 .

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

R 600 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		7 54		7 56	120/103
Beluša	0	5			8 01	
Ladce	0	3			04	
Ilava	0	4			08	
x Dubnica nad Váhom	0	8			16	
x Trenčianska Teplá	0	4	8 20	2	22	
Trenčín	0	8 ⁵	30 ⁵	2	32 ⁵	
Zlatovce	0	3			35 ⁵	
x Vých Nivy	0	5			40 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3 ⁵			44	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	51	2	53	
x Vých Potvorice	0	4			57	
x Vých Horná Streda	0	3			9 00	
x Piešťany	0	4 ⁵	9 04 ⁵	1	05 ⁵	
x Veľké Kosťany	0	7			12 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	17	2	19	
x Vých Brestovany z	0	6			25	
x Trnava	0⇄	6	31	2	33	
x Cífer	0	5 ⁵			38 ⁵	
x Šenkvice	0	6			44 ⁵	
x Pezinok	0	3 ⁵			48	
x Vých Svätý Jur	0	3			51	
x Bratislava-Rača	0	3			54	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			55	
x Bratislava-Vinohrady z	0	1 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵	10 03			
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min	

R 601 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				5 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	6 02	1	6 03	
x Odb Vinohrady.....	0	2			05	
x Bratislava-Rača.....	0	1			06	120/101
x Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			09 ⁵	
x Pezinok.....	0	3			12 ⁵	
x Šenkvice.....	0	3 ⁵			16	
x Cífer.....	0	6			22	
x Trnava.....	0⇄	5	27	2	29	
x Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵			34 ⁵	
x Leopoldov.....	0	6	40 ⁵	2	42 ⁵	
x Veľké Kostoľany.....	0	5 ⁵			48	
x Piešťany.....	0	5 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	5			59 ⁵	
x Výh Potvorice.....	0	2 ⁵			7 02	
x Nové Mesto nad Váhom.....	0	4	7 06	2	08	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			14	
x Výh Nivy.....	0	4 ⁵			18 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			23 ⁵	
Trenčín.....	0	2 ⁵	26	2	28	
x Trenčianska Teplá.....	0	8 ⁵	36 ⁵	2	38 ⁵	
x Dubnica nad Váhom.....	0	5			43 ⁵	
Ilava.....	0	8			51 ⁵	
Ladce.....	0	4 ⁵			56	
Beluša.....	0	3 ⁵			59 ⁵	
Púchov.....	0⇄	4 ⁵	8 04	2	8 06	
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min	

R 602 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		9 54		9 56	120/103
Beluša	0	5			10 01	
Ladce	0	3			04	
Ilava	0	4			08	
x Dubnica nad Váhom	0	8			16	
x Trenčianska Teplá	0	4	10 20	2	22	
Trenčín	0	8⁵	30⁵	2	32⁵	
Zlatovce	0	3			35⁵	
x Vých Nivy	0	5			40⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3⁵			44	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	51	2	53	
x Vých Potvorice	0	4			57	
x Vých Horná Streda	0	3			11 00	
x Piešťany	0	4⁵	11 04⁵	1	05⁵	
x Veľké Kosťany	0	7			12⁵	
x Leopoldov	0	4⁵	17	2	19	
x Vých Brestovany z	0	6			25	
x Trnava	0⇄	6	31	2	33	
x Cífer	0	5⁵			38⁵	
x Šenkvice	0	6			44⁵	
x Pezinok	0	3⁵			48	
x Vých Svätý Jur	0	3			51	
x Bratislava-Rača	0	3			54	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			55	
x Bratislava-Vinohrady z	0	1⁵	56⁵	1	57⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	12 03			
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min	

R 603 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				7 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	8 02	1	8 03	
x Odb Vinohrady.....	0	2			05	
x Bratislava-Rača.....	0	1			06	120/101
x Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			09 ⁵	
x Pezinok.....	0	3			12 ⁵	
x Šenkvice.....	0	3 ⁵			16	
x Cífer.....	0	6			22	
x Trnava.....	0⇄	5	27	3	30	
x Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵			35 ⁵	
x Leopoldov.....	0	6	41 ⁵	2	43 ⁵	
x Veľké Kostoľany.....	0	5 ⁵			49	
x Piešťany.....	0	5 ⁵	54 ⁵	1	55 ⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	5			9 00 ⁵	
x Výh Potvorice.....	0	2 ⁵			03	
x Nové Mesto nad Váhom.....	0	4	9 07	1	08	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			14	
x Výh Nivy.....	0	4 ⁵			18 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			23 ⁵	
Trenčín.....	0	2 ⁵	26	2	28	
x Trenčianska Teplá.....	0	8 ⁵	36 ⁵	2	38 ⁵	
x Dubnica nad Váhom.....	0	5			43 ⁵	
Ilava.....	0	8			51 ⁵	
Ladce.....	0	4 ⁵			56	
Beluša.....	0	3 ⁵			59 ⁵	
Púchov.....	0⇄	4 ⁵	10 04	2	10 06	
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min	

R 604 ZSSK

Humenné - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8	
Púchov	0⇄		11 54			11 56	120/103
Beluša	0	5				12 01	
Ladce	0	3				04	
Ilava	0	4				08	
x Dubnica nad Váhom	0	8				16	
x Trenčianska Teplá	0	4	12 20	2		22	
Trenčín	0	8⁵	30⁵	2		32⁵	
Zlatovce	0	3				35⁵	
x Vých Nivy	0	5				40⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3⁵				44	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	51	2		53	
x Vých Potvorice	0	4				57	
x Vých Horná Streda	0	3				13 00	
x Piešťany	0	4⁵	13 04⁵	1		05⁵	
x Veľké Kosťany	0	7				12⁵	
x Leopoldov	0	4⁵	17	2		19	
x Vých Brestovany z	0	6				25	
x Trnava	0⇄	6	31	2		33	
x Cífer	0	5⁵				38⁵	
x Šenkvice	0	6				44⁵	
x Pezinok	0	3⁵				48	
x Vých Svätý Jur	0	3				51	
x Bratislava-Rača	0	3				54	100/60
x Odb Vinohrady	0	1				55	
x Bratislava-Vinohrady z		1⁵	56⁵	1	↓	57⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	14 03				
Spolu ...		115	+	12		= 2 h 07 min	

R 605 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Humenné

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				9 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	10 02	1	10 03	
x Odb Vinohrady.....	0	2			05	
x Bratislava-Rača.....	0	1			06	120/101
x Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			09 ⁵	
x Pezinok.....	0	3			12 ⁵	
x Šenkvice.....	0	3 ⁵			16	
x Cífer.....	0	6			22	
x Trnava.....	0⇄	5	27	2	29	
x Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵			34 ⁵	
x Leopoldov.....	0	6	40 ⁵	2	42 ⁵	
x Veľké Kostoľany.....	0	5 ⁵			48	
x Piešťany.....	0	5 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	5			59 ⁵	
x Výh Potvorice.....	0	2 ⁵			11 02	
x Nové Mesto nad Váhom.....	0	4	11 06	2	08	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			14	
x Výh Nivy.....	0	4 ⁵			18 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			23 ⁵	
Trenčín.....	0	2 ⁵	26	2	28	
x Trenčianska Teplá.....	0	8 ⁵	36 ⁵	2	38 ⁵	
x Dubnica nad Váhom.....	0	5			43 ⁵	
Ilava.....	0	8			51 ⁵	
Ladce.....	0	4 ⁵			56	
Beluša.....	0	3 ⁵			59 ⁵	
Púchov.....	0⇄	4 ⁵	12 04	2	12 06	
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min	

R 606 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		13 54		13 56	120/103
Beluša	0	5			14 01	
Ladce	0	3			04	
Ilava	0	4			08	
x Dubnica nad Váhom	0	8			16	
x Trenčianska Teplá	0	4	14 20	2	22	
Trenčín	0	8⁵	30⁵	2	32⁵	
Zlatovce	0	3			35⁵	
x Vých Nivy	0	5			40⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3⁵			44	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	51	2	53	
x Vých Potvorice	0	4			57	
x Vých Horná Streda	0	3			15 00	
x Piešťany	0	4⁵	15 04⁵	1	05⁵	
x Veľké Kosťany	0	7			12⁵	
x Leopoldov	0	4⁵	17	2	19	
x Vých Brestovany z	0	6			25	
x Trnava	0⇄	6	31	2	33	
x Cífer	0	5⁵			38⁵	
x Šenkvice	0	6			44⁵	
x Pezinok	0	3⁵			48	
x Vých Svätý Jur	0	3			51	
x Bratislava-Rača	0	3			54	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			55	
x Bratislava-Vinohrady z	0	1⁵	56⁵	1	57⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	16 03			
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min	

R 607 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				11 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	12 02	1	12 03	
x Odb Vinohrady.....	0	2			05	
x Bratislava-Rača.....	0	1			06	120/101
x Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			09 ⁵	
x Pezinok.....	0	3			12 ⁵	
x Šenkvice.....	0	3 ⁵			16	
x Cífer.....	0	6			22	
x Trnava.....	0⇄	5	27	2	29	
x Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵			34 ⁵	
x Leopoldov.....	0	6	40 ⁵	2	42 ⁵	
x Veľké Kostoľany.....	0	5 ⁵			48	
x Piešťany.....	0	5 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	5			59 ⁵	
x Výh Potvorice.....	0	2 ⁵			13 02	
x Nové Mesto nad Váhom.....	0	4	13 06	2	08	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			14	
x Výh Nivy.....	0	4 ⁵			18 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			23 ⁵	
Trenčín.....	0	2 ⁵	26	2	28	
x Trenčianska Teplá.....	0	8 ⁵	36 ⁵	2	38 ⁵	
x Dubnica nad Váhom.....	0	5			43 ⁵	
Ilava.....	0	8			51 ⁵	
Ladce.....	0	4 ⁵			56	
Beluša.....	0	3 ⁵			59 ⁵	
Púchov.....	0⇄	4 ⁵	14 04	2	14 06	
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min	

R 608 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		15 54		15 56	120/103
Beluša	0	5			16 01	
Ladce	0	3			04	
Ilava	0	4			08	
x Dubnica nad Váhom	0	8			16	
x Trenčianska Teplá	0	4	16 20	2	22	
Trenčín	0	8⁵	30⁵	2	32⁵	
Zlatovce	0	3			35⁵	
x Vých Nivy	0	5			40⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3⁵			44	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	51	2	53	
x Vých Potvorice	0	4			57	
x Vých Horná Streda	0	3			17 00	
x Piešťany	0	4⁵	17 04⁵	1	05⁵	
x Veľké Kosťany	0	7			12⁵	
x Leopoldov	0	4⁵	17	2	19	
x Vých Brestovany z	0	6			25	
x Trnava	0⇄	6	31	2	33	
x Cífer	0	5⁵			38⁵	
x Šenkvice	0	6			44⁵	
x Pezinok	0	3⁵			48	
x Vých Svätý Jur	0	3			51	
x Bratislava-Rača	0	3			54	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			55	
x Bratislava-Vinohrady z	0	1⁵	56⁵	1	57⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	18 03			
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min	

R 609 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				13 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	14 02	1	14 03	
x Odb Vinohrady.....	0	2			05	
x Bratislava-Rača.....	0	1			06	120/101
x Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			09 ⁵	
x Pezinok.....	0	3			12 ⁵	
x Šenkvice.....	0	3 ⁵			16	
x Cífer.....	0	6			22	
x Trnava.....	0⇄	5	27	2	29	
x Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵			34 ⁵	
x Leopoldov.....	0	6	40 ⁵	2	42 ⁵	
x Veľké Kostoľany.....	0	5 ⁵			48	
x Piešťany.....	0	5 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	5			59 ⁵	
x Výh Potvorice.....	0	2 ⁵			15 02	
x Nové Mesto nad Váhom.....	0	4	15 06	2	08	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			14	
x Výh Nivy.....	0	4 ⁵			18 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			23 ⁵	
Trenčín.....	0	2 ⁵	26	2	28	
x Trenčianska Teplá.....	0	8 ⁵	36 ⁵	2	38 ⁵	
x Dubnica nad Váhom.....	0	5			43 ⁵	
Ilava.....	0	8			51 ⁵	
Ladce.....	0	4 ⁵			56	
Beluša.....	0	3 ⁵			59 ⁵	
Púchov.....	0⇄	4 ⁵	16 04	2	16 06	
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min	

R 610 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		17 54		17 56	120/103
Beluša	0	5			18 01	
Ladce	0	3			04	
Ilava	0	4			08	
x Dubnica nad Váhom	0	8			16	
x Trenčianska Teplá	0	4	18 20	2	22	
Trenčín	0	8⁵	30⁵	2	32⁵	
Zlatovce	0	3			35⁵	
x Vých Nivy	0	5			40⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3⁵			44	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	51	2	53	
x Vých Potvorice	0	4			57	
x Vých Horná Streda	0	3			19 00	
x Piešťany	0	4⁵	19 04⁵	1	05⁵	
x Veľké Kosťany	0	7			12⁵	
x Leopoldov	0	4⁵	17	2	19	
x Vých Brestovany z	0	6			25	
x Trnava	0⇄	6	31	2	33	
x Cífer	0	5⁵			38⁵	
x Šenkvice	0	6			44⁵	
x Pezinok	0	3⁵			48	
x Vých Svätý Jur	0	3			51	
x Bratislava-Rača	0	3			54	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			55	
x Bratislava-Vinohrady z	0	1⁵	56⁵	1	57⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	20 03			
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min	

R 611 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				15 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	16 02	1	16 03	
x Odb Vinohrady.....	0	2			05	
x Bratislava-Rača.....	0	1			06	120/101
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			09 ⁵	
x Pezinok	0	3			12 ⁵	
x Šenkvice.....	0	3 ⁵			16	
x Cífer	0	6			22	
x Trnava.....	0⇄	5	27	2	29	
x Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵			34 ⁵	
x Leopoldov	0	6	40 ⁵	2	42 ⁵	
x Veľké Kostoľany	0	5 ⁵			48	
x Piešťany	0	5 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	5			59 ⁵	
x Výh Potvorice	0	2 ⁵			17 02	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4	17 06	2	08	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			14	
x Výh Nivy	0	4 ⁵			18 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			23 ⁵	
Trenčín	0	2 ⁵	26	2	28	
x Trenčianska Teplá	0	8 ⁵	36 ⁵	2	38 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5			43 ⁵	
Ilava.....	0	8			51 ⁵	
Ladce	0	4 ⁵			56	
Beluša	0	3 ⁵			59 ⁵	
Púchov	0⇄	4 ⁵	18 04	2	18 06	
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min	

R 612 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		19 54		19 56	120/103
Beluša	0	5			20 01	
Ladce	0	3			04	
Ilava	0	4			08	
x Dubnica nad Váhom	0	9			17	
x Trenčianska Teplá	0	4	20 21	1	22	
Trenčín	0	8⁵	30⁵	2	32⁵	
Zlatovce	0	3			35⁵	
x Vých Nivy	0	5			40⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3⁵			44	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	51	2	53	
x Vých Potvorice	0	4			57	
x Vých Horná Streda	0	3			21 00	
x Piešťany	0	4⁵	21 04⁵	1	05⁵	
x Veľké Kosťany	0	7			12⁵	
x Leopoldov	0	4⁵	17	2	19	
x Vých Brestovany z	0	6			25	
x Trnava	0⇄	6	31	2	33	
x Cífer	0	5⁵			38⁵	
x Šenkvice	0	6			44⁵	
x Pezinok	0	3⁵			48	
x Vých Svätý Jur	0	3			51	
x Bratislava-Rača	0	3			54	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			55	
x Bratislava-Vinohrady z		1⁵	56⁵	1	57⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	22 03			
Spolu ...		116	+	11	= 2 h 07 min	

R 614 ZSSK

Humenné - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8	
Púchov	0⇄		3 54			3 56	120/103
Beluša	0	5				4 01	
Ladce	0	3				04	
Ilava.....	0	4				08	
x Dubnica nad Váhom	0	8				16	
x Trenčianska Teplá	0	4	4 20	2		22	
Trenčín	0	8⁵	30⁵	2		32⁵	
Zlatovce.....	0	3				35⁵	
x Výh Nivy	0	5				40⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	3⁵				44	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	51	2		53	
x Výh Potvorice	0	4				57	
x Výh Horná Streda	0	3				5 00	
x Piešťany	0	4⁵	5 04⁵	1		05⁵	
x Veľké Kostoľany	0	7				12⁵	
x Leopoldov	0	4⁵	17	2		19	
x Výh Brestovany z.....	0	6				25	
x Trnava	0⇄	6	31	2		33	
x Cífer	0	5⁵				38⁵	
x Šenkvice.....	0	6				44⁵	
x Pezinok	0	3⁵				48	
x Výh Svätý Jur	0	3				51	
x Bratislava-Rača	0	3				54	100/60
x Odb Vinohrady.....	0	1				55	
x Bratislava-Vinohrady z.....		1⁵	56⁵	1	1	57⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	6 03				
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min		

R 615 ZSSK**Bratislava hl.st. - Púchov - Humenné**

HDV na službu pohotovú

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 630 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0↔				23 40	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	23 45	1	46	
x Odb Vinohrady.....	0	2			48	
x Bratislava-Rača.....	0	1			49	120/101
x Výh Svätý Jur.....	0	3⁵			52⁵	
x Pezinok.....	0	3			55⁵	
x Šenkvice.....	0	3⁵			59	
x Cífer.....	0	6			0 05	
x Trnava.....	0↔	5	0 10	2	12	
x Výh Brestovany z.....	0	5⁵			17⁵	
x Leopoldov.....	0	6	23⁵	2	25⁵	
x Veľké Kosťoľany.....	0	5⁵			31	
x Piešťany.....	0	5⁵	36⁵	1	37⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	5			42⁵	
x Výh Potvorice.....	0	2⁵			45	
x Nové Mesto nad Váhom.....	0	4	49	1	50	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5⁵			55⁵	
x Výh Nivy.....	0	4⁵			1 00	
Zlatovce.....	0	5			05	
Trenčín.....	0	2⁵	1 07⁵	1	08⁵	
x Trenčianska Teplá.....	0	8⁵	17	1	18	
x Dubnica nad Váhom.....	0	5			23	
Ilava.....	0	8			31	
Ladce.....	0	4⁵			35⁵	
Beluša.....	0	3			38⁵	
Púchov.....	0↔	4⁵	1 43	1	1 44	
Spolu ...		114	+	9	= 2 h 03 min	

R 700 ZSSK

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		3 09		3 10	120/103
Beluša	0	5			15	
Ladce	0	3			18	
Ilava	0	4			22	
x Dubnica nad Váhom	0	8 ⁵	3 30 ⁵	1	31 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	36	1	37	
Trenčín	0	8	45	1 ⁵	46 ⁵	
Zlatovce	0	3			49 ⁵	
x Vých Nivy	0	3 ⁵			53	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3 ⁵			56 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6 ⁵	4 03	2	4 05	
x Vých Potvorice	0	4			09	
x Vých Horná Streda	0	3			12	
x Piešťany	0	4 ⁵	16 ⁵	2	18 ⁵	
x Veľké Kostoľany	0	7			25 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	30	2	32	
x Vých Brestovany z	0	6			38	
x Trnava	0⇄	6	44	2	46	
x Cífer	0	5 ⁵			51 ⁵	
x Šenkvice	0	6			57 ⁵	
x Pezinok	0	3 ⁵			5 01	
x Vých Svätý Jur	0	3			04	
x Bratislava-Rača	0	3			07	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			08	
x Bratislava-Vinohrady z	0	1 ⁵	5 09 ⁵	1	10 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵	5 16			
Spolu ...		113 ⁵	+	12 ⁵	= 2 h 06 min	

R 702 ZSSK

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				5 29	120/103
Zlatovce	0	3			32	
x Vých Nivy	0	5			37	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3⁵			40⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	8	5 48⁵	2	50⁵	
x Vých Potvorice	0	4			54⁵	
x Vých Horná Streda	0	3			57⁵	
x Piešťany	0	4⁵	6 02	1 ⁵	6 03⁵	
x Veľké Kostolany	0	7			10⁵	
x Leopoldov	0	4⁵	15	2	17	
x Vých Brestovany z	0	6			23	
x Trnava	0↔	6	29	4	33	
x Cífer	0	5⁵			38⁵	
x Šenkvice	0	6			44⁵	
x Pezinok	0	3⁵			48	
x Vých Svätý Jur	0	3			51	
x Bratislava-Rača	0	3			54	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			55	
x Bratislava-Vinohrady z		1⁵	56⁵	1	57⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	7 03			
Spolu ...		83⁵	+	10⁵	= 1 h 34 min	

R 703 ZSSK §

Bratislava hl.st. - Púchov - Žilina

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				14 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	15 02	1	15 03	
x Odb Vinohrady	0	2			05	
x Bratislava-Rača	0	1			06	120/101
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			09 ⁵	
x Pezinok	0	3			12 ⁵	
x Šenkvice	0	3 ⁵			16	
x Cífer	0	6			22	
x Trnava	0⇄	5	27	2	29	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			34 ⁵	
x Leopoldov	0	6	40 ⁵	2	42 ⁵	
x Veľké Kostoľany	0	5 ⁵			48	
x Piešťany	0	5 ⁵	53 ⁵	2	55 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	5			16 00 ⁵	
x Výh Potvorice	0	2 ⁵			03	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4	16 07	2	09	
x Trenčianske Bohuslavice	0	8			17	
x Výh Nivy	0	4 ⁵			21 ⁵	
Zlatovce	0	5			26 ⁵	
Trenčín	0	2 ⁵	29	4	33	
x Trenčianska Teplá	0	8 ⁵	41 ⁵	1 ⁵	43	
x Dubnica nad Váhom	0	6	49	1	50	
Ilava	0	9	59	1	17 00	
Košeca z		2 ⁵	17 02 ⁵	0 ⁵	03	
Ladce	0	3 ⁵	06 ⁵	1	07 ⁵	
Beluša	0	3 ⁵	11	1	12	
Dolné Kočkovce z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Púchov	0⇄	3	17 19	1	17 20	
Spolu ...		122 ⁵	+	19 ⁵	= 2 h 22 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 3385, nesmie ísť vlak 703.

R 704 ZSSK

Liptovský Mikuláš - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		5 51		5 52	120/103
Beluša	0	5			57	
Ladce	0	3			6 00	
Ilava	0	4			04	
x Dubnica nad Váhom	0	8	6 12	1	13	
x Trenčianska Teplá	0	4⁵	17⁵	1 ⁵	19	
Trenčín	0	8	27	2	29	
Zlatovce	0	3			32	
x Vých Nivy	0	5			37	
x Trenčianske Bohuslavice	0	4			41	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7⁵	48⁵	2	50⁵	
x Vých Potvorice	0	4			54⁵	
x Vých Horná Streda	0	3			57⁵	
x Piešťany	0	4⁵	7 02	2	7 04	
x Veľké Kosťofany	0	7			11	
x Leopoldov	0	4⁵	15⁵	2 ⁵	18	
x Vých Brestovany z	0	6			24	
x Trnava	0⇄	6	30	3	33	
x Cífer	0	5⁵			38⁵	
x Šenkvice	0	6			44⁵	
x Pezinok	0	3⁵			48	
x Vých Svätý Jur	0	3			51	
x Bratislava-Rača	0	3			54	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			55	
x Bratislava-Vinohrady z	0	1⁵	56⁵	1	57⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	8 03			
Spolu ...		116	+	15	= 2 h 11 min	

R 705 ZSSK §

Bratislava hl.st. - Púchov - Vrútky

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				17 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	18 02	1	18 03	
x Odb Vinohrady	0	2			05	
x Bratislava-Rača	0	1			06	120/101
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			09 ⁵	
x Pezinok	0	3			12 ⁵	
x Šenkvice	0	3 ⁵			16	
x Cífer	0	6			22	
x Trnava	0⇄	5	27	2	29	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			34 ⁵	
x Leopoldov	0	6	40 ⁵	2	42 ⁵	
x Veľké Kostoľany	0	5 ⁵			48	
x Piešťany	0	5 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	5			59 ⁵	
x Výh Potvorice	0	2 ⁵			19 02	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4	19 06	2	08	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6			14	
x Výh Nivy	0	4 ⁵			18 ⁵	
Zlatovce	0	5			23 ⁵	
Trenčín	0	2 ⁵	26	2	28	
x Trenčianska Teplá	0	8 ⁵	36 ⁵	2	38 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5			43 ⁵	
Ilava	0	8			51 ⁵	
Ladce	0	4 ⁵			56	
Beluša	0	3 ⁵			59 ⁵	
Púchov	0⇄	4 ⁵	20 04	2	20 06	
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1705, nesmie ísť vlak 705.

R 706 ZSSK

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		6 51		6 52	120/103
Beluša	0	5			57	
Ladce	0	3			7 00	
Ilava	0	4			04	
x Dubnica nad Váhom	0	8	7 12	1	13	
x Trenčianska Teplá	0	4⁵	17⁵	1 ⁵	19	
Trenčín	0	8	27	2	29	
Zlatovce	0	3			32	
x Vých Nivy	0	5			37	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3⁵			40⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	8	48⁵	2	50⁵	
x Vých Potvorice	0	4			54⁵	
x Vých Horná Streda	0	3			57⁵	
x Piešťany	0	4⁵	8 02	2	8 04	
x Veľké Kosťofany	0	7			11	
x Leopoldov	0	4⁵	15⁵	2 ⁵	18	
x Vých Brestovany z	0	6			24	
x Trnava	0⇄	6	30	3	33	
x Cífer	0	5⁵			38⁵	
x Šenkvice	0	6			44⁵	
x Pezinok	0	3⁵			48	
x Vých Svätý Jur	0	3			51	
x Bratislava-Rača	0	3			54	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			55	
x Bratislava-Vinohrady z	0	1⁵	56⁵	1	57⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	9 03			
Spolu ...		116	+	15	= 2 h 11 min	

R 707 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Žilina

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				19 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	20 02	1	20 03	
x Odb Vinohrady.....	0	2			05	
x Bratislava-Rača.....	0	1			06	120/101
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			09 ⁵	
x Pezinok	0	3			12 ⁵	
x Šenkvice.....	0	3 ⁵			16	
x Cífer	0	6			22	
x Trnava.....	0⇄	5	27	2	29	
x Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵			34 ⁵	
x Leopoldov	0	6	40 ⁵	2	42 ⁵	
x Veľké Kostoľany	0	5 ⁵			48	
x Piešťany	0	5 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	5			59 ⁵	
x Výh Potvorice	0	2 ⁵			21 02	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4	21 06	1 ⁵	07 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5 ⁵			13	
x Výh Nivy	0	4 ⁵			17 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			22 ⁵	
Trenčín	0	2 ⁵	25	2	27	
x Trenčianska Teplá	0	8 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5	41 ⁵	1	42 ⁵	
Ilava.....	0	8			50 ⁵	
Ladce	0	4 ⁵			55	
Beluša	0	2 ⁵			57 ⁵	
Púchov	0⇄	4 ⁵	22 02	1	22 03	
Spolu ...		113 ⁵	+	11 ⁵	= 2 h 05 min	

R 708 ZSSK

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		14 42		14 44	120/103
Dolné Kočkovce z.....		3⁵	14 47⁵	0 ⁵	48	
Beluša	0	3⁵	51⁵	1	52⁵	
Ladce	0	4	56⁵	1	57⁵	
Košeca z		4	15 01⁵	0 ⁵	15 02	
Ilava	0	2			04	
x Dubnica nad Váhom	0	8	12	1	13	
x Trenčianska Teplá	0	4⁵	17⁵	1 ⁵	19	
Trenčín	0	8	27	2	29	
Zlatovce	0	3			32	
x Vých Nivy	0	5			37	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	3⁵			40⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	8	48⁵	2	50⁵	
x Vých Potvorice	0	4			54⁵	
x Vých Horná Streda.....	0	3			57⁵	
x Piešťany	0	4⁵	16 02	2	16 04	
x Veľké Kosťofany	0	7			11	
x Leopoldov	0	4⁵	15⁵	2 ⁵	18	
x Vých Brestovany z	0	6			24	
x Trnava	0⇄	6	30	3	33	
x Cífer	0	5⁵			38⁵	
x Šenkvice	0	6			44⁵	
x Pezinok	0	3⁵			48	
x Vých Svätý Jur	0	3			51	
x Bratislava-Rača	0	3			54	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			55	
x Bratislava-Vinohrady z.....		1⁵	56⁵	1	57⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	17 03			
Spolu ...		121	+	18	= 2 h 19 min	

R 720 ZSSK

Prievidza - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		17 59		18 14	120/103
x Výh Brestovany z.....	0	5			19	
x Trnava	0⇄	7	18 26	5	31	
x Cífer	0	6			37	
x Šenkvice.....	0	6			43	
x Pezinok	0	5	48	1	49	
x Výh Svätý Jur	0	3			52	
x Bratislava-Rača	0	4			56	100/60
x Odb Vinohrady.....	0	1 ⁵			57 ⁵	
x Bratislava-Vinohrady z.....		2 ⁵	19 00	1	19 01	
x Bratislava hl.st.	0	5	19 06			
Spolu ...		45	+	7	= 52 min	

Rušiaci R 721 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Prievidza

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				6 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	7 02	1	7 03	
x Odb Vinohrady.....	0	1			04	120/101
x Bratislava-Rača	0	2			06	
x Výh Svätý Jur	0	3			09	
x Pezinok	0	3 ⁵	12 ⁵	1	13 ⁵	
x Šenkvice.....	0	5			18 ⁵	
x Cífer	0	6 ⁵			25	
x Trnava	0⇄	5 ⁵	30 ⁵	2	32 ⁵	
x Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵			38	
x Leopoldov	0	6	7 44	17	8 01	
Spolu ...		43	+	4	= 47 min	

R 722 ZSSK

Prievidza - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		7 22		7 38	120/103
x Výh Brestovany z	0	5			43	
x Trnava	0⇄	7	7 50	2	52	
x Cífer	0	6			58	
x Šenkvice	0	6			8 04	
x Pezinok	0	4⁵	8 08⁵	1	09⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			12⁵	
x Bratislava-Rača	0	4⁵			17	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			18	
x Bratislava-Vinohrady z		2	20	1	21	
x Bratislava hl.st.	0	5	8 26			
Spolu ...		44	+	4	= 48 min	

R 723 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov – Prievidza

HDV na službu pohotové v úseku Bratislava hl. st. – Leopoldov ide v ⑦.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				16 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	17 02	1	17 03	
x Odb Vinohrady	0	1			04	
x Bratislava-Rača	0	1⁵			05⁵	120/101
x Výh Svätý Jur	0	3⁵			09	
x Pezinok	0	3⁵	12⁵	1	13⁵	
x Šenkvice	0	5			18⁵	
x Cífer	0	6⁵			25	
x Trnava	0⇄	5⁵	30⁵	2	32⁵	
x Výh Brestovany z	0	5⁵			38	
x Leopoldov	0	7	17 45	16	18 01	
Spolu ...		44	+	4	= 48 min	

R 725 ZSSK

Bratislava hl.st. - Leopoldov - Prievidza

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				12 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		4⁵	13 01⁵	1	13 02⁵	
x Odb Vinohrady.....	0	1			03⁵	
x Bratislava-Rača.....	0	1⁵			05	120/101
x Výh Svätý Jur	0	3⁵			08⁵	
x Pezinok	0	3⁵	12	1	13	
x Šenkvice.....	0	5			18	
x Cífer	0	6⁵			24⁵	
x Trnava.....	0⇄	5⁵	30	2	32	
x Výh Brestovany z.....	0	5⁵			37⁵	
x Leopoldov	0	7⁵	13 45	16	14 01	
Spolu ...		44	+	4	= 48 min	

Rušiaci R 1504 ZSSK

Humenné - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				19 40	120/103
Beluša	0	4			44	
Ladce	0	3			47	
Ilava	0	5			52	
x Dubnica nad Váhom	0	7			59	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵			20 02⁵	
Trenčín	0	7	20 09⁵	2	11⁵	
Zlatovce	0	3			14⁵	
x Vých Nivy	0	5			19⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3⁵			23	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7			30	
x Vých Potvorice	0	3			33	
x Vých Horná Streda	0	3			36	
x Piešťany	0	3⁵			39⁵	
x Veľké Kosťany	0	5⁵			45	
x Leopoldov	0	4			49	
x Vých Brestovany z	0	4⁵			53⁵	
x Trnava	0↔	6⁵	21 00	2	21 02	
x Cífer	0	5⁵			07⁵	
x Šenkvice	0	6			13⁵	
x Pezinok	0	3⁵			17	
x Vých Svätý Jur	0	3			20	
x Bratislava-Rača	0	3			23	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			24	
x Bratislava-Vinohrady z	0	1⁵	25⁵	1	26⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	21 32			
Spolu ...		107	+	5	= 1 h 52 min	

Rušiaci R 1505 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Humenné

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				14 25	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	14 30	1	31	
x Odb Vinohrady.....	0	1			32	
x Bratislava-Rača.....	0	2			34	120/101
x Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			37 ⁵	
x Pezinok.....	0	3			40 ⁵	
x Šenkvice.....	0	3 ⁵			44	
x Cífer.....	0	6			50	
x Trnava.....	0⇄	4 ⁵	54 ⁵	2 ⁵	57	
x Výh Brestovany z.....	0	6			15 03	
x Leopoldov.....	0	5			08	
x Veľké Kostoľany.....	0	4			12	
x Piešťany.....	0	5 ⁵			17 ⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	3 ⁵			21	
x Výh Potvorice.....	0	2			23	
x Nové Mesto nad Váhom.....	0	3 ⁵			26 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5 ⁵			32	
x Výh Nivy.....	0	5			37	
Zlatovce.....	0	5			42	
Trenčín.....	0	2 ⁵	15 44 ⁵	1	45 ⁵	
x Trenčianska Teplá.....	0	8 ⁵			54	
x Dubnica nad Váhom.....	0	4			58	
Ilava.....	0	8			16 06	
Ladce.....	0	4 ⁵			10 ⁵	
Beluša.....	0	3 ⁵			14	
Púchov.....	0	4 ⁵			16 18 ⁵	
Spolu ...		109	+	4 ⁵	= 1 h 53.5 min	

* = v úseku Cífer - Trnava ide PSS po 2. traťovej koľaji

Rušiaci Ex 1506 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				18 34	120/103
Beluša	0	4			38	
Ladce	0	3			41	
Ilava	0	4			45	
x Dubnica nad Váhom	0	8			53	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵			56⁵	
Trenčín	0	8⁵	19 05	3	19 08	
Zlatovce	0	3			11	
x Vých Nivy	0	5			16	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3⁵			19⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6			25⁵	160/152*
x Vých Potvorice	0	2⁵			28	
x Vých Horná Streda	0	2⁵			30⁵	
x Piešťany	0	2⁵			33	
x Veľké Kosťofany	0	4			37	
x Leopoldov	0	3⁵			40⁵	
x Vých Brestovany z	0	4			44⁵	
x Trnava	0↔	5⁵	50	2	52	
x Cífer	0	6			58	
x Šenkvice	0	4⁵			20 02⁵	
x Pezinok	0	2⁵			05	
x Vých Svätý Jur	0	2			07	
x Bratislava-Rača	0	3			10	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			11	
x Bratislava hl.st.	0	5	20 16			
Spolu ...		97	+	5	= 1 h 42 min	

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

Ex 1507 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				19 00	100/67
x Odb Vinohrady.....	0	5 ⁵			05 ⁵	
x Bratislava-Rača.....	0	1			06 ⁵	120/101
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			10	160/150*
x Pezínok	0	2 ⁵			12 ⁵	
x Šenkvice.....	0	3			15 ⁵	
x Cífer	0	5			20 ⁵	
x Trnava.....	0⇄	4 ⁵	19 25	2	27	
x Výh Brestovany z.....	0	6			33	
x Leopoldov	0	4 ⁵			37 ⁵	
x Veľké Kostoľany	0	3 ⁵			41	
x Piešťany	0	4			45	
x Výh Horná Streda	0	2 ⁵			47 ⁵	
x Výh Potvorice	0	2			49 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	3			52 ⁵	120/95
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	4 ⁵			57	
x Výh Nivy	0	4 ⁵			20 01 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			06 ⁵	
Trenčín	0	2 ⁵	20 09	1	10	
x Trenčianska Teplá	0	8			18	
x Dubnica nad Váhom	0	4			22	
Ilava.....	0	8			30	
Ladce	0	4 ⁵			34 ⁵	
Beluša	0	2 ⁵			37	
Púchov	0	4			20 41	
Spolu ...		98	+	3	= 1 h 41 min	

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

Rušiáci R 1508 ZSSK

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		17 41		17 43	120/103
Beluša	0	5			48	
Ladce	0	3			51	
Ilava	0	4 ⁵	17 55 ⁵	1	56 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	8	18 04 ⁵	1	18 05 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	10	1	11	
Trenčín	0	8	19	2	21	
Zlatovce	0	3 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	
x Vých Nivy	0	6			31 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	3 ⁵			35	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	42	2	44	
x Vých Potvorice	0	4			48	
x Vých Horná Streda	0	3			51	
x Piešťany	0	4 ⁵	55 ⁵	1	56 ⁵	
x Veľké Kosťany	0	7			19 03 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	19 08	2	10	
x Vých Brestovany z	0	6			16	
x Trnava	0⇄	6	22	2	24	
x Cífer	0	5 ⁵			29 ⁵	
x Šenkvice	0	6			35 ⁵	
x Pezinok	0	4	39 ⁵	1	40 ⁵	
x Vých Svätý Jur	0	3 ⁵			44	
x Bratislava-Rača	0	3			47	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			48	
x Bratislava-Vinohrady z	0	1 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵	19 56			
Spolu ...		118	+	15	= 2 h 13 min	

Rušiaci R 1509 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Žilina

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				15 21	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	15 26	1	27	
x Odb Vinohrady.....	0	2			29	
x Bratislava-Rača.....	0	1			30	120/101
x Výh Svätý Jur.....	0	3 ⁵			33 ⁵	
x Pezinok.....	0	3 ⁵	37	1	38	
x Šenkvice.....	0	5 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
x Cífer.....	0	8			52	
x Trnava.....	0⇄	5 ⁵	57 ⁵	1	58 ⁵	
x Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵			16 04	
x Leopoldov.....	0	6	16 10	2	12	
x Veľké Kostoľany.....	0	5 ⁵			17 ⁵	
x Piešťany.....	0	5 ⁵	23	1	24	
x Výh Horná Streda.....	0	5			29	
x Výh Potvorice.....	0	2 ⁵			31 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom.....	0	4	35 ⁵	1	36 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			42 ⁵	
x Výh Nivy.....	0	5			47 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			52 ⁵	
Trenčín.....	0	2 ⁵	55	2	57	
x Trenčianska Teplá.....	0	9 ⁵	17 06 ⁵	1 ⁵	17 08	
x Dubnica nad Váhom.....	0	5	13	0 ⁵	13 ⁵	
Ilava.....	0	8 ⁵	22	1	23	
Ladce.....	0	5 ⁵			28 ⁵	
Beluša.....	0	3 ⁵			32	
Púchov.....	0⇄	4 ⁵	17 36 ⁵	1	17 37 ⁵	
Spolu ...		123	+	12 ⁵	= 2 h 15.5 min	

R 1520 ZSSK

Prievidza - Leopoldov - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		20 01 ⁵		20 16 ⁵	120/103
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			22	
x Trnava	0⇄	7	20 29	2	31	
x Cífer	0	6 ⁵			37 ⁵	
x Šenkvice	0	7 ⁵			45	
x Pezinok	0	5	50	1	51	
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			54 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵			59	
x Odb Vinohrady	0	1			21 00	
x Bratislava-Vinohrady z		1 ⁵	21 01 ⁵	1	02 ⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5 ⁵	21 08			
Spolu ...		47 ⁵	+	4	= 51.5 min	

Os 1700 ZSSK

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				4 58	120/103
x Výh Brestovany z	0	6	5 04	0 ⁵	5 04 ⁵	
x Trnava	0⇄	8	12 ⁵	2	14 ⁵	
x Cífer	0	6 ⁵			21	
x Šenkvice	0	7 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
x Pezinok	0	5 ⁵	35	1	36	
x Výh Svätý Jur	0	3			39	
x Bratislava-Rača	0	5	5 44	1	5 45	
Spolu ...		41 ⁵	+	4 ⁵	= 46 min	

Os 1703 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				13 23	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	13 28	1	29	
x Odb Vinohrady.....	0	1			30	
x Bratislava-Rača.....	0	1⁵			31⁵	120/101
x Výh Svätý Jur.....	0	3⁵			35	
x Pezinok.....	0	4	39	1	40	
x Šenkvice.....	0	6	46	0 ⁵	46⁵	
x Cífer.....	0	7⁵			54	
x Trnava.....	0	6	14 00			
Spolu ...		34⁵	+	2 ⁵	= 37 min	

* = v úseku Cífer - Trnava ide PSS po 2. traťovaj koľaji .

Os 1704 ZSSK §

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
 Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0				5 59	120/103
x Považany z		5	6 04	0 ⁵	6 04⁵	
x Výh Potvorice	0	1			05⁵	
x Brunovce z		2	07⁵	0 ⁵	08	
x Výh Horná Streda	0	2			10	
x Horná Streda z		1⁵	11⁵	0 ⁵	12	
x Piešťany	0	5	17	1	18	
x Drahovce z		6	24	0 ⁵	24⁵	
x Veľké Kostofány	0	4	28⁵	0 ⁵	29	
x Madunice z		4	33	0 ⁵	33⁵	
x Leopoldov	0	4⁵	38	2	40	
x Výh Brestovany z	0	6	46	0 ⁵	46⁵	
x Trnava	0↔	8	54⁵	3 ⁵	58	
x Cífer	0	7			7 05	
x Šenkvice	0	8	7 13	1	14	
x Pezinok	0	6	20	1	21	
x Výh Svätý Jur	0	3			24	
x Bratislava-Rača	0	5	29	1	30	100/60
x Odb Vinohrady	0	1⁵			31⁵	
x Bratislava-Vinohrady z		2	33⁵	1	34⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	7 40			
Spolu ...		87	+	14	= 1 h 41 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 3000, nesmie ísť vlak 1704 v úseku Nové Mesto nad Váhom - Leopoldov.

Rušiaci R 1705 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				17 57	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	18 02	1	18 03	
x Odb Vinohrady.....	0	2			05	
x Bratislava-Rača.....	0	1			06	120/101
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			09 ⁵	
x Pezinok	0	3			12 ⁵	
x Šenkvice.....	0	3 ⁵			16	
x Cífer	0	6			22	
x Trnava.....	0⇄	5	27	2	29	
x Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵			34 ⁵	
x Leopoldov	0	6	40 ⁵	2	42 ⁵	
x Veľké Kostoľany	0	5 ⁵			48	
x Piešťany	0	5 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	5			59 ⁵	
x Výh Potvorice	0	2 ⁵			19 02	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4	19 06	2	08	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			14	
x Výh Nivy	0	4 ⁵			18 ⁵	
Zlatovce.....	0	5			23 ⁵	
Trenčín	0	2 ⁵	26	2	28	
x Trenčianska Teplá	0	8 ⁵	36 ⁵	2	38 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5			43 ⁵	
Ilava.....	0	8			51 ⁵	
Ladce	0	4 ⁵			56	
Beluša	0	3 ⁵			59 ⁵	
Púchov	0⇄	4 ⁵	20 04	2	20 06	
Spolu ...		115	+	12	= 2 h 07 min	

Os 1706 ZSSK

Trnava - Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0⇄				14 33	120/103
x Cífer	0	6			39	
x Šenkvice	0	7⁵	14 46⁵	1	47⁵	
x Pezinok	0	6	53⁵	1	54⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			57⁵	
x Bratislava-Rača	0	4			15 01⁵	
Spolu ...		26⁵	+	2	= 28.5 min	

Os 1707 ZSSK §

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				14 23	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	14 28	1	29	
x Odb Vinohrady	0	1			30	
x Bratislava-Rača	0	1⁵			31⁵	120/101
x Výh Svätý Jur	0	3⁵			35	
x Pezinok	0	4	39	1	40	
x Šenkvice	0	6	46	0 ⁵	46⁵	
x Cífer	0	7⁵			54	
x Trnava	0	6	15 00			
Spolu ...		34⁵	+	2 ⁵	= 37 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1505, čaká vlak 1707 v ŽST Bratislava hl. st.

Os / Rušiaci Os 1709 ZSSK §

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				15 23	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	15 28	1	29	
x Odb Vinohrady	0	1			30	
x Bratislava-Rača	0	1⁵			31⁵	120/101
x Výh Svätý Jur	0	3⁵			35	
x Pezinok	0	4	39	1	40	
x Šenkvice	0	6	46	0 ⁵	46⁵	
x Cífer	0	7⁵			54	
x Trnava	0⇄	6	16 00	3	16 03	
x Výh Brestovany z	0	6⁵	09⁵	0 ⁵	10	
x Leopoldov	0	7	17	4	21	
x Madunice z		4	25	0 ⁵	25⁵	
x Veľké Kostolány	0	4	29⁵	0 ⁵	30	
x Drahovce z		3	33	0 ⁵	33⁵	
x Piešťany	0	6⁵	40	1	41	
x Horná Streda z		5	46	0 ⁵	46⁵	
x Výh Horná Streda	0	0⁵			47	
x Brunovce z		3	50	0 ⁵	50⁵	
x Výh Potvorice	0	1⁵			52	
x Považany z		1⁵	53⁵	0 ⁵	54	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	17 01			
Spolu ...		84	+	14	= 1 h 38 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1509, nesmie ísť vlak 1709 .

Os 1711 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8	
x Bratislava hl.st.	0⇄					16 38	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	16 43	1	44		
x Odb Vinohrady	0	1			45		
x Bratislava-Rača	0	1⁵			46⁵	120/101	
x Výh Svätý Jur	0	3⁵			50		
x Pezinok	0	4	54	1	55		
x Šenkvice	0	6	17 01	0 ⁵	17 01⁵		
x Cífer	0	7⁵			09		
x Trnava	0⇄	6	15	2	17		
x Výh Brestovany z	0	6⁵	23⁵	0 ⁵	24		
x Leopoldov	0	7	31	2	33		
x Madunice z		4	37	0 ⁵	37⁵		
x Veľké Kosťoľany	0	4	41⁵	0 ⁵	42		
x Drahovce z		3	45	0 ⁵	45⁵		
x Piešťany	0	6⁵	52	1	53		
x Horná Streda z		5	58	0 ⁵	58⁵		
x Výh Horná Streda	0	0⁵			59		
x Brunovce z		3	18 02	0 ⁵	18 02⁵		
x Výh Potvorice	0	1⁵			04		
x Považany z		1⁵	05⁵	0 ⁵	06		
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	18 13				
Spolu ...		84	+	11	= 1 h 35 min		

Rušiaci Os 1713 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				17 23	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	17 28	1	29	
x Odb Vinohrady.....	0	1			30	
x Bratislava-Rača.....	0	1⁵			31⁵	120/101
x Výh Svätý Jur.....	0	3⁵			35	
x Pezinok.....	0	4	39	1	40	
x Šenkvice.....	0	6	46	0 ⁵	46⁵	
x Cífer.....	0	7⁵			54	
x Trnava.....	0⇄	6	18 00	5	18 05	
x Výh Brestovany z.....	0	6⁵	11⁵	0 ⁵	12	
x Leopoldov.....	0	7	18 19			
Spolu ...		48	+	8	= 56 min	

Os 1714 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0				5 00	120/103
x Považany z		5	5 05	0 ⁵	05⁵	
x Výh Potvorice	0	1			06⁵	
x Brunovce z		2	08⁵	0 ⁵	09	
x Výh Horná Streda	0	2			11	
x Horná Streda z		1⁵	12⁵	0 ⁵	13	
x Piešťany	0	5	18	1	19	
x Drahovce z		6	25	0 ⁵	25⁵	
x Veľké Kostofany	0	4	29⁵	1	30⁵	
x Madunice z		4	34⁵	0 ⁵	35	
x Leopoldov	0	4⁵	39⁵	2	41⁵	
x Výh Brestovany z	0	6	47⁵	0 ⁵	48	
x Trnava	0↔	8	56	5	6 01	
x Cífer	0	7			08	
x Šenkvice	0	8	6 16	1	17	
x Pezinok	0	6	23	1	24	
x Výh Svätý Jur	0	3			27	
x Bratislava-Rača	0	5	32	1	33	100/60
x Odb Vinohrady	0	1⁵			34⁵	
x Bratislava-Vinohrady z		2	36⁵	1	37⁵	
x Bratislava hl.st.	0	5⁵	6 43			
Spolu ...		87	+	16	= 1 h 43 min	

Os 1715 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				21 04	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	21 09	1	10	
x Odb Vinohrady	0	1			11	
x Bratislava-Rača	0	2 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	120/101
x Svätý Jur z		5	19 ⁵	0 ⁵	20	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			20 ⁵	
x Pezinok zastávka z		3	23 ⁵	0 ⁵	24	
x Pezinok	0	3	27	1	28	
x Šenkvice	0	6	34	1	35	
x Báhoň z		6	41	0 ⁵	41 ⁵	
x Cífer	0	4	45 ⁵	1	46 ⁵	
x Trnava	0⇄	7	53 ⁵	1 ⁵	55	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵	22 01 ⁵	0 ⁵	22 02	
x Leopoldov	0	7	09	2	11	
x Veľké Kosťoľany	0	5			16	
x Piešťany	0	6 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	4 ⁵			28	
x Výh Potvorice	0	2			30	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6	22 36			
Spolu ...		80 ⁵	+	11 ⁵	= 1 h 32 min	

Os 1717 ZSSK §

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				17 23	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	17 28	1	29	
x Odb Vinohrady	0	1			30	
x Bratislava-Rača	0	1 ⁵			31 ⁵	120/101
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			35	
x Pezinok	0	4	39	1	40	
x Šenkvice	0	6	46	0 ⁵	46 ⁵	
x Cífer	0	7 ⁵			54	
x Trnava	0⇄	6	18 00	10	18 10	
x Výh Brestovany z	0	6 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
x Leopoldov	0	7	18 24			
Spolu ...		48	+	13	= 1 h 01 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1713 a 10503, nesmie ísť vlak 1717.

Os 1727 ZSSK §

Brno hl.n. CZ - Trenčianska Teplá - Trenčín

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0		16 28		16 32	100/63
Trenčín	0	7	16 39			

§ = ak ide rušiaci vlak 3392, nesmie ísť vlak 1717.

Os 1736 ZSSK §

Trenčín - Trenčianska Teplá - Brno hl.n. CZ

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				17 20	100/57
Trenčianska Teplá	0	7	17 27	2	17 29	

§ = ak ide rušiaci vlak 3393, nesmie ísť vlak 1736.

Os 1751 ZSSK

Trenčín - Púchov - Žilina

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				5 17	120/95
^x Trenčianska Teplá	0	8	5 25	1	26	
^x Dubnica nad Váhom	0	5	31	1	32	
Ilava.....	0	8	40	1	41	
Ladce	0	4⁵			45⁵	
Beluša	0	3⁵			49	
Púchov	0⇄	5	5 54	7	6 01	
Spolu ...		34	+	3	= 37 min	

Os 1753 ZSSK

Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				5 33	120/95
^x Trenčianske Bohuslavice	0	7	5 40	0 ⁵	40⁵	
^x Melčice z		4	44⁵	0 ⁵	45	
^x Výh Nivy	0	2			47	
Kostolná-Záriečie z		3	50	0 ⁵	50⁵	
Zlatovce	0	3	53⁵	1	54⁵	
Trenčín	0	3	57⁵	11 ⁵	6 09	
^x Trenčianska Teplá	0	7	6 16	3 ⁵	19⁵	
^x Dubnica nad Váhom	0	5	24⁵	0 ⁵	25	
Ilava.....	0	8	33	1	34	
Ladce	0	5⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Beluša	0	3⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Púchov	0⇄	5	6 49	4	6 53	
Spolu ...		56	+	20	= 1 h 16 min	

Os 2745 ZSSKVelká nad Veličkou CZ - **Nové Mesto nad Váhom** - Trenčín

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0		18 41		18 52	80/34
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	6⁵	18 58⁵	0 ⁵	59	
x Melčice z		5⁵	19 04⁵	0 ⁵	19 05	
x Výh Nivy.....	0	2⁵			07⁵	
Kostolná-Záriečie z.....		4	11⁵	0 ⁵	12	
Zlatovce	0	5	17	0 ⁵	17⁵	
Trenčín	0	3⁵	19 21			
Spolu ...		27	+	2	= 29 min	

Rušiaci Os / Os 3000 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0				5 59	120/95
x Považany z		5	6 04	0 ⁵	6 04⁵	
x Výh Potvorice	0	1			05⁵	
x Brunovce z		2	07⁵	0 ⁵	08	
x Výh Horná Streda	0	2			10	
x Horná Streda z		1⁵	11⁵	0 ⁵	12	
x Piešťany	0	5	17	1	18	
x Drahovce z		6	24	0 ⁵	24⁵	
x Veľké Kostoľany	0	4	28⁵	0 ⁵	29	
x Madunice z		4	33	0 ⁵	33⁵	
x Leopoldov	0	4⁵	38	12	50	
x Výh Brestovany z	0	6	56	0 ⁵	56⁵	115/93
x Trnava	0↔	7⁵	7 04	2	7 06	
x Cífer	0	7	13	1	14	
x Báhoň z		3⁵	17⁵	0 ⁵	18	
x Šenkvice	0	6⁵	24⁵	1	25⁵	
x Pezinok	0	5⁵	31	1	32	
x Pezinok zastávka z		3	35	0 ⁵	35⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2			37⁵	
x Svätý Jur z		1⁵	39	0 ⁵	39⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	44⁵	1	45⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1⁵			47	
x Bratislava-Vinohrady z		2	49	1	50	
x Bratislava hl.st.	0	5	7 55			
Spolu ...		91	+	25	= 1 h 56 min	

Os 3001 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				4 30	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	4 35	1	36	
x Odb Vinohrady	0	1			37	
x Bratislava-Rača	0	2⁵	39⁵	1	40⁵	
x Svätý Jur z		5	45⁵	0 ⁵	46	
x Výh Svätý Jur.....	0	0⁵			46⁵	
x Pezinok zastávka z.....		3	49⁵	0 ⁵	50	
x Pezinok	0	3	53	1	54	
x Šenkvice	0	6	5 00	1	5 01	
x Báhoň z.....		6	07	0 ⁵	07⁵	
x Cífer	0	4	11⁵	1	12⁵	
x Trnava	0⇄	7	19⁵	2	21⁵	
x Výh Brestovany z	0	7	28⁵	0 ⁵	29	
x Leopoldov	0	7	36	2	38	
x Madunice z.....		4	42	0 ⁵	42⁵	
x Veľké Kosťoľany.....	0	4	46⁵	0 ⁵	47	
x Drahovce z		3	50	0 ⁵	50⁵	
x Piešťany	0	7	57⁵	1	58⁵	
x Horná Streda z		5⁵	6 04	0 ⁵	6 04⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	0⁵			05	
x Brunovce z		3	08	0 ⁵	08⁵	
x Výh Potvorice	0	1⁵			10	
x Považany z.....		1⁵	11⁵	0 ⁵	12	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	6 19			
Spolu ...		94	+	15	= 1 h 49 min	

Os 3002 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0				8 02	100/67
x Považany z		5 ⁵	8 07 ⁵	0 ⁵	08	
x Výh Potvorice	0	0 ⁵			08 ⁵	
x Brunovce z		2	10 ⁵	0 ⁵	11	
x Výh Horná Streda	0	2			13	
x Horná Streda z		1 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
x Piešťany	0	5 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵	
x Drahovce z		6 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
x Veľké Kostoľany	0	4	32 ⁵	1	33 ⁵	
x Madunice z		4	37 ⁵	0 ⁵	38	
x Leopoldov	0	5	43	4	47	
x Výh Brestovany z	0	6	53	0 ⁵	53 ⁵	
x Trnava	0↔	8 ⁵	9 02	2	9 04	
x Cífer	0	7 ⁵	11 ⁵	1	12 ⁵	
x Báhoň z		3 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
x Šenkvice	0	7	23 ⁵	1	24 ⁵	
x Pezinok	0	6	30 ⁵	1	31 ⁵	
x Pezinok zastávka z		3	34 ⁵	0 ⁵	35	
x Výh Svätý Jur	0	2			37	
x Svätý Jur z		1 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
x Bratislava-Rača	0	5 ⁵	44 ⁵	1	45 ⁵	
x Odb Vínohrady	0	1 ⁵			47	
x Bratislava-Vínohrady z		2	49	1	50	
x Bratislava hl.st.	0	5	9 55			
Spolu ...		95 ⁵	+	17 ⁵	= 1 h 53 min	

Os 3003 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8	
x Bratislava hl.st.	0⇄					7 07	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	7 12	1	13		
x Odb Vinohrady.....	0	1			14		
x Bratislava-Rača	0	2⁵	16⁵	0⁵	17		
x Svätý Jur z.....		5	22	0⁵	22⁵		
x Výh Svätý Jur.....	0	0⁵			23		
x Pezinok zastávka z.....		3	26	0⁵	26⁵		
x Pezinok.....	0	3	29⁵	1	30⁵		
x Šenkvice.....	0	6	36⁵	0⁵	37		
x Báhoň z.....		6	43	0⁵	43⁵		
x Cífer.....	0	4	47⁵	0⁵	48		
x Trnava	0⇄	7	55	1	56		
x Výh Brestovany z.....	0	7	8 03	0⁵	8 03⁵		
x Leopoldov	0	6⁵	10	1⁵	11⁵		
x Madunice z.....		4	15⁵	0⁵	16		
x Veľké Kosťoľany.....	0	3⁵	19⁵	0⁵	20		
x Drahovce z.....		3	23	0⁵	23⁵		
x Piešťany	0	7	30⁵	1	31⁵		
x Horná Streda z.....		5⁵	37	0⁵	37⁵		
x Výh Horná Streda.....	0	0⁵			38		
x Brunovce z.....		3	41	0⁵	41⁵		
x Výh Potvorice.....	0	1⁵			43		
x Považany z.....		1⁵	44⁵	0⁵	45		
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	8 52				
Spolu ...		93	+	12	= 1 h 45 min		

Os 3004 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0				9 53	120/95
x Považany z		5	9 58	0 ⁵	58⁵	
x Výh Potvorice	0	1			59⁵	
x Brunovce z		2	10 01⁵	0 ⁵	10 02	
x Výh Horná Streda	0	2			04	
x Horná Streda z		1⁵	05⁵	0 ⁵	06	
x Piešťany	0	5	11	1	12	
x Drahovce z		6	18	0 ⁵	18⁵	
x Veľké Kostoľany	0	4	22⁵	0 ⁵	23	
x Madunice z		4	27	0 ⁵	27⁵	
x Leopoldov	0	4⁵	32	2	34	
x Výh Brestovany z	0	6	40	0 ⁵	40⁵	115/93
x Trnava	0↔	8⁵	49	2	51	
x Cífer	0	7	58	1	59	
x Báhoň z		3⁵	11 02⁵	0 ⁵	11 03	
x Šenkvice	0	6⁵	09⁵	1	10⁵	
x Pezinok	0	6	16⁵	1	17⁵	
x Pezinok zastávka z		3	20⁵	0 ⁵	21	
x Výh Svätý Jur	0	2			23	
x Svätý Jur z		1⁵	24⁵	0 ⁵	25	
x Bratislava-Rača	0	5⁵	30⁵	1	31⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1⁵			33	
x Bratislava-Vinohrady z		2	35	1	36	
x Bratislava hl.st.	0	5	11 41			
Spolu ...		93	+	15	= 1 h 48 min	

Os 3005 ZSSK §

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8	
x Bratislava hl.st.	0⇄					9 04	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	9 09	1	10		
x Odb Vinohrady.....	0	1			11		
x Bratislava-Rača	0	2⁵	13⁵	1	14⁵	115/90	
x Svätý Jur z.....		5	19⁵	0 ⁵	20		
x Výh Svätý Jur.....	0	0⁵			20⁵	120/95	
x Pezinok zastávka z.....		3	23⁵	0 ⁵	24		
x Pezinok.....	0	3	27	1	28	115/92	
x Šenkvice.....	0	6	34	1	35		
x Báhoň z.....		6	41	0 ⁵	41⁵		
x Cífer.....	0	4	45⁵	1	46⁵		
x Trnava	0⇄	7	53⁵	12	10 05⁵		
x Výh Brestovany z.....	0	6⁵	10 12	0 ⁵	12⁵	120/93	
x Leopoldov	0	6⁵	19	2	21		
x Madunice z.....		4	25	0 ⁵	25⁵		
x Veľké Kosťany.....	0	4	29⁵	0 ⁵	30		
x Drahovce z.....		3	33	0 ⁵	33⁵		
x Piešťany	0	6⁵	40	1	41		
x Horná Streda z.....		5	46	0 ⁵	46⁵		
x Výh Horná Streda.....	0	0⁵			47		
x Brunovce z.....		3	50	0 ⁵	50⁵		
x Výh Potvorice.....	0	1⁵			52		
x Považany z.....		1⁵	53⁵	0 ⁵	54		
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	11 01				
Spolu ...		92	+	25	= 1 h 57 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 13005 a 10505, nesmie ísť vlak 3005.

Os 3006 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0				12 31	120/95
x Považany z		5	12 36	0 ⁵	36⁵	
x Výh Potvorice	0	0 ⁵			37	
x Brunovce z		2	39	0 ⁵	39⁵	
x Výh Horná Streda	0	2			41⁵	
x Horná Streda z		1⁵	43	0 ⁵	43⁵	
x Piešťany	0	5⁵	49	1	50	
x Drahovce z		7	57	0 ⁵	57⁵	
x Veľké Kostoľany	0	3	13 00⁵	1	13 01⁵	
x Madunice z		4	05⁵	0 ⁵	06	
x Leopoldov	0	4	10	15	25	
x Výh Brestovany z	0	6	31	0 ⁵	31⁵	115/93
x Trnava	0↔	7⁵	39	6	45	
x Cífer	0	7	52	1	53	
x Báhoň z		3⁵	56⁵	0 ⁵	57	
x Šenkvice	0	6⁵	14 03⁵	1	14 04⁵	
x Pezinok	0	5⁵	10	1	11	
x Pezinok zastávka z		3	14	0 ⁵	14⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2			16⁵	
x Svätý Jur z		1⁵	18	0 ⁵	18⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	23⁵	1	24⁵	100/60
x Odb Vínohrady	0	1⁵			26	
x Bratislava-Vínohrady z		2	28	1	29	
x Bratislava hl.st.	0	5	14 34			
Spolu ...		90⁵	+	32⁵	= 2 h 03 min	

Os 3007 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				12 04	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	12 09	1	10	
x Odb Vinohrady.....	0	1			11	
x Bratislava-Rača	0	2⁵	13⁵	1	14⁵	115/90
x Svätý Jur z.....		5	19⁵	0 ⁵	20	
x Výh Svätý Jur.....	0	0⁵			20⁵	120/95
x Pezinok zastávka z.....		3	23⁵	0 ⁵	24	
x Pezinok.....	0	3	27	1	28	115/92
x Šenkvice.....	0	6	34	1	35	
x Báhoň z.....		6	41	0 ⁵	41⁵	
x Cífer.....	0	4	45⁵	1	46⁵	
x Trnava	0⇄	7	53⁵	2	55⁵	
x Výh Brestovany z.....	0	6⁵	13 02	0 ⁵	13 02⁵	120/93
x Leopoldov	0	6⁵	09	2	11	
x Madunice z.....		4	15	0 ⁵	15⁵	
x Veľké Kosťoľany.....	0	4	19⁵	0 ⁵	20	
x Drahovce z.....		3	23	0 ⁵	23⁵	
x Piešťany	0	6⁵	30	1	31	
x Horná Streda z.....		5	36	0 ⁵	36⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	0⁵			37	
x Brunovce z.....		3	40	0 ⁵	40⁵	
x Výh Potvorice.....	0	1⁵			42	
x Považany z.....		1⁵	43⁵	0 ⁵	44	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	13 51			
Spolu ...		92	+	15	= 1 h 47 min	

Os 3008 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0				13 42	120/95
x Považany z		5	13 47	0 ⁵	47 ⁵	
x Výh Potvorice	0	0 ⁵			48	
x Brunovce z		2	50	0 ⁵	50 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	2			52 ⁵	
x Horná Streda z		1 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
x Piešťany	0	5 ⁵	14 00	1	14 01	
x Drahovce z		7	08	0 ⁵	08 ⁵	
x Veľké Kostoľany	0	3	11 ⁵	1	12 ⁵	
x Madunice z		4	16 ⁵	0 ⁵	17	
x Leopoldov	0	4	21	2	23	
x Výh Brestovany z	0	6	29	0 ⁵	29 ⁵	115/93
x Trnava	0↔	7 ⁵	37	3	40	
x Cífer	0	7	47	1	48	
x Báhoň z		3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Šenkvice	0	6 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
x Pezinok	0	5 ⁵	15 05	1	15 06	
x Pezinok zastávka z		3	09	0 ⁵	09 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2			11 ⁵	
x Svätý Jur z		1 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	18 ⁵	1	19 ⁵	100/60
x Odb Vínohrady	0	1 ⁵			21	
x Bratislava-Vínohrady z		2	23	1	24	
x Bratislava hl.st.	0	5	15 29			
Spolu ...		90 ⁵	+	16 ⁵	= 1 h 47 min	

Os 3009 ZSSK §

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 300 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav
Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8	
x Bratislava hl.st.	0⇄					13 04	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	13 09	1	10		
x Odb Vinohrady.....	0	1			11		
x Bratislava-Rača	0	2⁵	13⁵	1	14⁵	115/90	
x Svätý Jur z.....		5	19⁵	0 ⁵	20		
x Výh Svätý Jur.....	0	0⁵			20⁵	120/95	
x Pezinok zastávka z.....		3	23⁵	0 ⁵	24		
x Pezinok.....	0	3	27	1	28	115/92	
x Šenkvice.....	0	6	34	1	35		
x Báhoň z.....		6	41	0 ⁵	41⁵		
x Cífer.....	0	4	45⁵	1	46⁵		
x Trnava	0⇄	7	53⁵	11 ⁵	14 05		
x Výh Brestovany z.....	0	6⁵	14 11⁵	0 ⁵	12	120/93	
x Leopoldov	0	7	19	2	21		
x Madunice z.....		4	25	0 ⁵	25⁵		
x Veľké Kosťany.....	0	4	29⁵	0 ⁵	30		
x Drahovce z.....		3	33	0 ⁵	33⁵		
x Piešťany	0	6⁵	40	1	41		
x Horná Streda z.....		5	46	0 ⁵	46⁵		
x Výh Horná Streda.....	0	0⁵			47		
x Brunovce z.....		3	50	0 ⁵	50⁵		
x Výh Potvorice.....	0	1⁵			52		
x Považany z.....		1⁵	53⁵	0 ⁵	54		
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	15 01				
Spolu ...		92⁵	+	24⁵	= 1 h 57 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 10511 a 13009, nesmie ísť vlak 3009.

Os 3010 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0				15 31	120/95
x Považany z		5	15 36	0 ⁵	36⁵	
x Výh Potvorice	0	0 ⁵			37	
x Brunovce z		2	39	0 ⁵	39⁵	
x Výh Horná Streda	0	2			41⁵	
x Horná Streda z		1⁵	43	0 ⁵	43⁵	
x Piešťany	0	5⁵	49	1	50	
x Drahovce z		7	57	0 ⁵	57⁵	
x Veľké Kostoľany	0	3	16 00⁵	1	16 01⁵	
x Madunice z		4	05⁵	0 ⁵	06	
x Leopoldov	0	4	10	14	24	
x Výh Brestovany z	0	6	30	0 ⁵	30⁵	115/93
x Trnava	0↔	7⁵	38	2	40	
x Cífer	0	7	47	1	48	
x Báhoň z		3⁵	51⁵	0 ⁵	52	
x Šenkvice	0	6⁵	58⁵	1	59⁵	
x Pezinok	0	5⁵	17 05	1	17 06	
x Pezinok zastávka z		3	09	0 ⁵	09⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2			11⁵	
x Svätý Jur z		1⁵	13	0 ⁵	13⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	18⁵	1	19⁵	100/60
x Odb Vínohrady	0	1⁵			21	
x Bratislava-Vínohrady z		2	23	1	24	
x Bratislava hl.st.	0	5	17 29			
Spolu ...		90⁵	+	27⁵	= 1 h 58 min	

Os 3011 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				14 04	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	14 09	1	10	
x Odb Vinohrady	0	1			11	
x Bratislava-Rača	0	2⁵	13⁵	1	14⁵	115/90
x Svätý Jur z		5	19⁵	0 ⁵	20	
x Výh Svätý Jur	0	0⁵			20⁵	120/95
x Pezinok zastávka z.....		3	23⁵	0 ⁵	24	
x Pezinok	0	3	27	1	28	115/92
x Šenkvice	0	6	34	1	35	
x Báhoň z.....		6	41	0 ⁵	41⁵	
x Cífer	0	4	45⁵	1	46⁵	
x Trnava	0⇄	7	53⁵	10 ⁵	15 04	
x Výh Brestovany z	0	6⁵	15 10⁵	0 ⁵	11	120/93
x Leopoldov	0	7	18	3	21	
x Madunice z.....		4	25	0 ⁵	25⁵	
x Veľké Kosťoľany.....	0	4	29⁵	0 ⁵	30	
x Drahovce z		3	33	0 ⁵	33⁵	
x Piešťany	0	6⁵	40	1	41	
x Horná Streda z		5	46	0 ⁵	46⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	0⁵			47	
x Brunovce z		3	50	0 ⁵	50⁵	
x Výh Potvorice	0	1⁵			52	
x Považany z.....		1⁵	53⁵	0 ⁵	54	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	16 01			
Spolu ...		92⁵	+	24⁵	= 1 h 57 min	

Os 3012 ZSSK §

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0:±		15 10		15 15	100/67
Dolné Kočkovce z.....		3 ⁵	15 18 ⁵	0 ⁵	19	
Beluša.....	0	4	23	1	24	
Ladce.....	0	3 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Košeca z.....		3 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Ilava.....	0	3	35 ⁵	1	36 ⁵	
x Dubnica nad Váhom.....	0	6	42 ⁵	2	44 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	5 ⁵	50	1	51	
Opatová n Váhom z.....		4	55	0 ⁵	55 ⁵	
Trenčín	0	4 ⁵	16 00	2	16 02	
Zlatovce.....	0	3	05	1	06	
Kostolná-Záriečie z.....		3	09	0 ⁵	09 ⁵	
x Vých Nivy.....	0	3 ⁵			13	
x Melčice z.....		2 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5	21	0 ⁵	21 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6 ⁵	28	2	30	
x Považany z.....		5	35	0 ⁵	35 ⁵	
x Vých Potvorice.....	0	1			36 ⁵	
x Brunovce z.....		2	38 ⁵	0 ⁵	39	
x Vých Horná Streda.....	0	2			41	
x Horná Streda z.....		1 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
x Piešťany	0	5 ⁵	48 ⁵	1	49 ⁵	
x Drahovce z.....		6 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
x Veľké Kostofany.....	0	4	17 00 ⁵	1	17 01 ⁵	
x Madunice z.....		4	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Leopoldov	0	4	10	14	24	
x Vých Brestovany z.....		6	30	0 ⁵	30 ⁵	
x Trnava	0:±	7 ⁵	38	3	41	
x Cífer.....	0	7 ⁵	48 ⁵	1	49 ⁵	
x Báhoň z.....		3 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
x Šenkvice.....	0	7	18 00 ⁵	1	18 01 ⁵	
x Pezinok.....	0	6	07 ⁵	1	08 ⁵	
x Pezinok zastávka z.....		3	11 ⁵	0 ⁵	12	
x Vých Svätý Jur.....	0	2			14	
x Svätý Jur z.....		1 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
x Bratislava-Rača	0	5 ⁵	21 ⁵	10	31 ⁵	
x Odb Vinohrady.....		1 ⁵			33	
x Bratislava-Vinohrady z.....		2	35	1	36	
x Bratislava hl.st.	0	5	18 41			
Spolu ...		154 ⁵	+	51 ⁵	= 3 h 26 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 13012, nesmie ísť vlak 3012.

Os 3013 ZSSK §

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				15 04	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	15 09	1	10	
x Odb Vinohrady.....	0	1			11	
x Bratislava-Rača	0	2⁵	13⁵	1	14⁵	115/90
x Svätý Jur z.....		5	19⁵	0 ⁵	20	
x Výh Svätý Jur.....	0	0⁵			20⁵	120/95
x Pezinok zastávka z.....		3	23⁵	0 ⁵	24	
x Pezinok.....	0	3	27	1	28	115/92
x Šenkvice.....	0	6	34	1	35	
x Báhoň z.....		6	41	0 ⁵	41⁵	
x Cífer.....	0	4	45⁵	1	46⁵	
x Trnava	0⇄	7	53⁵	9 ⁵	16 03	
x Výh Brestovany z.....	0	6⁵	16 09⁵	0 ⁵	10	120/93
x Leopoldov	0	7	17	4	21	
x Madunice z.....		4	25	0 ⁵	25⁵	
x Veľké Kosťany.....	0	4	29⁵	0 ⁵	30	
x Drahovce z.....		3	33	0 ⁵	33⁵	
x Piešťany	0	6⁵	40	1	41	
x Horná Streda z.....		5	46	0 ⁵	46⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	0⁵			47	
x Brunovce z.....		3	50	0 ⁵	50⁵	
x Výh Potvorice.....	0	1⁵			52	
x Považany z.....		1⁵	53⁵	0 ⁵	54	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	17 01			
Spolu ...		92⁵	+	24⁵	= 1 h 57 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1709, nesmie ísť vlak 3013 v úseku Trnava - Nové Mesto nad Váhom

Os 3014 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0				17 50	100/67
x Považany z		5 ⁵	17 55 ⁵	0 ⁵	56	
x Výh Potvorice	0	1			57	
x Brunovce z		2	59	0 ⁵	59 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	2			18 01 ⁵	
x Horná Streda z		1 ⁵	18 03	0 ⁵	03 ⁵	
x Piešťany	0	5 ⁵	09	1	10	
x Drahovce z		6 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
x Veľké Kostoľany	0	4	21	1	22	
x Madunice z		4	26	0 ⁵	26 ⁵	
x Leopoldov	0	4 ⁵	31	2	33	
x Výh Brestovany z	0	6	39	0 ⁵	39 ⁵	
x Trnava	0↔	8 ⁵	48	5	53	
x Cífer	0	7 ⁵	19 00 ⁵	1	19 01 ⁵	
x Báhoň z		3 ⁵	05	0 ⁵	05 ⁵	
x Šenkvice	0	7	12 ⁵	1	13 ⁵	
x Pezinok	0	6	19 ⁵	1	20 ⁵	
x Pezinok zastávka z		3	23 ⁵	0 ⁵	24	
x Výh Svätý Jur	0	2			26	
x Svätý Jur z		1 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
x Bratislava-Rača	0	5 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
x Odb Vínohrady	0	1 ⁵			36	
x Bratislava-Vínohrady z		2	38	1	39	
x Bratislava hl.st.	0	5	19 44			
Spolu ...		95 ⁵	+	18 ⁵	= 1 h 54 min	

Os 3015 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				16 04	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	16 09	1	10	
x Odb Vinohrady	0	1			11	
x Bratislava-Rača	0	2⁵	13⁵	1	14⁵	115/90
x Svätý Jur z		5	19⁵	0 ⁵	20	
x Výh Svätý Jur	0	0⁵			20⁵	120/95
x Pezinok zastávka z.....		3	23⁵	0 ⁵	24	
x Pezinok	0	3	27	1	28	115/92
x Šenkvice	0	6	34	1	35	
x Báhoň z.....		6	41	0 ⁵	41⁵	
x Cífer	0	4	45⁵	1	46⁵	
x Trnava	0⇄	7	53⁵	2	55⁵	
x Výh Brestovany z	0	6⁵	17 02	0 ⁵	17 02⁵	120/93
x Leopoldov	0	6⁵	09	12	21	
x Madunice z.....		4	25	0 ⁵	25⁵	
x Veľké Kosťoľany.....	0	4	29⁵	0 ⁵	30	
x Drahovce z		3	33	0 ⁵	33⁵	
x Piešťany	0	6⁵	40	1	41	
x Horná Streda z		5	46	0 ⁵	46⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	0⁵			47	
x Brunovce z		3	50	0 ⁵	50⁵	
x Výh Potvorice	0	1⁵			52	
x Považany z.....		1⁵	53⁵	0 ⁵	54	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	18 01			
Spolu ...		92	+	25	= 1 h 57 min	

Os 3016 ZSSK

Nové Mesto nad Váhom - Trnava privesené postrkové HDV ide v Ⓢ

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0				18 57	120/95
x Považany z		5	19 02	0 ⁵	19 02⁵	
x Výh Potvorice	0	1			03⁵	
x Brunovce z		2	05⁵	0 ⁵	06	
x Výh Horná Streda	0	2			08	
x Horná Streda z		1⁵	09⁵	0 ⁵	10	
x Piešťany	0	5	15	1	16	
x Drahovce z		6	22	0 ⁵	22⁵	
x Veľké Kostolany	0	4	26⁵	1	27⁵	
x Madunice z		4	31⁵	0 ⁵	32	
x Leopoldov	0	4⁵	36⁵	8 ⁵	45	
x Výh Brestovany z.....	0	6	51	0 ⁵	51⁵	115/93
x Trnava	0↔	8⁵	20 00	5	20 05	
x Cífer	0	7	12	1	13	
x Báhoň z		3⁵	16⁵	0 ⁵	17	
x Šenkvice	0	6⁵	23⁵	1	24⁵	
x Pezinok	0	5⁵	30	1	31	
x Pezinok zastávka z.....		3	34	0 ⁵	34⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2			36⁵	
x Svätý Jur z.....		1⁵	38	0 ⁵	38⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	43⁵	1	44⁵	100/60
x Odb Vinohrady.....	0	1⁵			46	
x Bratislava-Vinohrady z.....		2	48	1	49	
x Bratislava hl.st.	0	5	20 54			
Spolu ...		92	+	25	= 1 h 57 min	

Os 3017 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				18 04	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	18 09	1	10	
x Odb Vinohrady	0	1			11	
x Bratislava-Rača	0	2⁵	13⁵	1	14⁵	115/90
x Svätý Jur z		5	19⁵	0 ⁵	20	
x Výh Svätý Jur	0	0⁵			20⁵	120/95
x Pezinok zastávka z.....		3	23⁵	0 ⁵	24	
x Pezinok	0	3	27	1	28	115/92
x Šenkvice	0	6	34	1	35	
x Báhoň z.....		6	41	0 ⁵	41⁵	
x Cífer	0	4	45⁵	1	46⁵	
x Trnava	0⇄	7	53⁵	2	55⁵	
x Výh Brestovany z	0	6⁵	19 02	0 ⁵	19 02⁵	120/93
x Leopoldov	0	6⁵	09	2	11	
x Madunice z.....		4	15	0 ⁵	15⁵	
x Veľké Kosťoľany.....	0	4	19⁵	0 ⁵	20	
x Drahovce z		3	23	0 ⁵	23⁵	
x Piešťany	0	6⁵	30	1	31	
x Horná Streda z		5	36	0 ⁵	36⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	0⁵			37	
x Brunovce z		3	40	0 ⁵	40⁵	
x Výh Potvorice	0	1⁵			42	
x Považany z.....		1⁵	43⁵	0 ⁵	44	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	19 51			
Spolu ...		92	+	15	= 1 h 47 min	

Os 3020 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				3 58	120/95
x Výh Brestovany z.....	0	6	4 04	0 ⁵	4 04⁵	115/93
x Trnava	0⇄	7⁵	12	4	16	
x Cífer	0	7	23	1	24	
x Báhoň z		3⁵	27⁵	0 ⁵	28	
x Šenkvice.....	0	6⁵	34⁵	1	35⁵	
x Pezinok	0	5⁵	41	1	42	
x Pezinok zastávka z.....		3	45	0 ⁵	45⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2			47⁵	
x Svätý Jur z.....		1⁵	49	0 ⁵	49⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	54⁵	1	55⁵	100/60
x Odb Vinohrady.....	0	1⁵			57	
x Bratislava-Vinohrady z.....		2	59	1	5 00	
x Bratislava hl.st.	0	5	5 05			
Spolu ...		56	+	11	= 1 h 07 min	

Os 3021 ZSSK

HDV r. 263. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				6 04	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	6 09	1	10	
x Odb Vinohrady	0	1			11	
x Bratislava-Rača	0	2⁵	13⁵	1	14⁵	115/90
x Svätý Jur z		5	19⁵	0 ⁵	20	
x Výh Svätý Jur	0	0⁵			20⁵	120/95
x Pezinok zastávka z		3	23⁵	0 ⁵	24	
x Pezinok	0	3	27	1	28	115/92
x Šenkvice	0	6	34	1	35	
x Báhoň z		6	41	0 ⁵	41⁵	
x Cífer	0	4	45⁵	1	46⁵	
x Trnava	0⇄	7	53⁵	2	55⁵	
x Výh Brestovany z	0	6⁵	7 02	0 ⁵	7 02⁵	120/93
x Leopoldov	0	6⁵	7 09			
Spolu ...		56	+	9	= 1 h 05 min	

Os 3023 ZSSK §

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				6 34	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	6 39	1	40	
x Odb Vinohrady	0	1			41	
x Bratislava-Rača	0	2⁵	43⁵	1	44⁵	120/101
x Svätý Jur z		5	49⁵	0 ⁵	50	
x Výh Svätý Jur	0	0⁵			50⁵	
x Pezinok zastávka z		3	53⁵	0 ⁵	54	
x Pezinok	0	3	57	1	58	
x Šenkvice	0	6	7 04	1	7 05	
x Báhoň z		6	11	0 ⁵	11⁵	
x Cífer	0	4	15⁵	1	16⁵	
x Trnava	0⇄	7	23⁵	9	32⁵	
x Výh Brestovany z	0	6⁵	39	1	40	
x Leopoldov	0	8	7 48			
Spolu ...		57⁵	+	16⁵	= 1 h 14 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 721, nesmie ísť vlak 3023 v úseku Trnava - Leopoldov.

Os 3025 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8	
x Bratislava hl.st.	0⇄					8 07	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	8 12	1	13		
x Odb Vinohrady	0	1			14		
x Bratislava-Rača	0	2⁵	16⁵	1	17⁵	115/90	
x Svätý Jur z		5	22⁵	0 ⁵	23		
x Výh Svätý Jur	0	0⁵			23⁵	120/95	
x Pezinok zastávka z.....		3	26⁵	0 ⁵	27		
x Pezinok	0	3	30	1	31	115/92	
x Šenkvice	0	6	37	1	38		
x Báhoň z.....		6	44	0 ⁵	44⁵		
x Cífer	0	4	48⁵	1	49⁵		
x Trnava	0⇄	7	56⁵	2	58⁵		
x Výh Brestovany z	0	6⁵	9 05	0 ⁵	9 05⁵	120/93	
x Leopoldov	0	6⁵	9 12				
Spolu ...		56	+	9	= 1 h 05 min		

Os 3026 ZSSK

HDV r. 263. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				7 50	120/95
x Výh Brestovany z.....	0	6	7 56	0 ⁵	56⁵	115/93
x Trnava	0⇄	7⁵	8 04	2	8 06	
x Cífer	0	7	13	1	14	
x Báhoň z		3⁵	17⁵	0 ⁵	18	
x Šenkvice.....	0	6⁵	24⁵	1	25⁵	
x Pezinok	0	5⁵	31	1	32	
x Pezinok zastávka z.....		3	35	0 ⁵	35⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2			37⁵	
x Svätý Jur z.....		1⁵	39	0 ⁵	39⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	44⁵	1	45⁵	100/60
x Odb Vinohrady.....	0	1⁵			47	
x Bratislava-Vinohrady z.....		2	49	1	50	
x Bratislava hl.st.	0	5	8 55			
Spolu ...		56	+	9	= 1 h 05 min	

Os 3027 ZSSK

HDV r. 263. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8	
x Bratislava hl.st.	0↔					10 04	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	10 09	1	10		
x Odb Vinohrady	0	1			11		
x Bratislava-Rača	0	2⁵	13⁵	1	14⁵	115/90	
x Svätý Jur z		5	19⁵	0 ⁵	20		
x Výh Svätý Jur	0	0⁵			20⁵	120/95	
x Pezinok zastávka z.....		3	23⁵	0 ⁵	24		
x Pezinok	0	3	27	1	28	115/92	
x Šenkvice	0	6	34	1	35		
x Báhoň z.....		6	41	0 ⁵	41⁵		
x Cífer	0	4	45⁵	1	46⁵		
x Trnava	0↔	7	53⁵	2	55⁵		
x Výh Brestovany z	0	6⁵	11 02	0 ⁵	11 02⁵	120/93	
x Leopoldov	0	6⁵	11 09				
Spolu ...		56	+	9	= 1 h 05 min		

Os 3028 ZSSK §

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				9 43	120/95
x Výh Brestovany z.....	0	6	9 49	0 ⁵	49⁵	115/93
x Trnava	0↔	8⁵	58	9	10 07	
x Cífer	0	7	10 14	1	15	
x Báhoň z		3⁵	18⁵	0 ⁵	19	
x Šenkvice.....	0	6⁵	25⁵	1	26⁵	
x Pezinok	0	6	32⁵	1	33⁵	
x Pezinok zastávka z.....		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2			38⁵	
x Svätý Jur z.....		1⁵	40	0 ⁵	40⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	45⁵	1	46⁵	100/60
x Odb Vinohrady.....	0	1⁵			48	
x Bratislava-Vinohrady z.....		2	50	1	51	
x Bratislava hl.st.	0	5	10 56			
Spolu ...		57	+	16	= 1 h 13 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 13028, 10502 nesmie ísť vlak 3028.

Os 3029 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8	
x Bratislava hl.st.	0⇄					11 04	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	11 09	1	10		
x Odb Vinohrady	0	1			11		
x Bratislava-Rača	0	2⁵	13⁵	1	14⁵	115/90	
x Svätý Jur z		5	19⁵	0 ⁵	20		
x Výh Svätý Jur	0	0⁵			20⁵	120/95	
x Pezinok zastávka z.....		3	23⁵	0 ⁵	24		
x Pezinok	0	3	27	1	28	115/92	
x Šenkvice	0	6	34	1	35		
x Báhoň z.....		6	41	0 ⁵	41⁵		
x Cífer	0	4	45⁵	1	46⁵		
x Trnava	0⇄	7	53⁵	2	55⁵		
x Výh Brestovany z	0	6⁵	12 02	0 ⁵	12 02⁵	120/93	
x Leopoldov	0	6⁵	12 09				
Spolu ...		56	+	9	= 1 h 05 min		

Os 3032 ZSSK

HDV r. 263. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				12 39	120/95
x Výh Brestovany z.....	0	6	12 45	0 ⁵	45⁵	115/93
x Trnava	0⇄	7⁵	53	2	55	
x Cífer	0	7	13 02	1	13 03	
x Báhoň z		3⁵	06⁵	0 ⁵	07	
x Šenkvice.....	0	6⁵	13⁵	1	14⁵	
x Pezinok	0	5⁵	20	1	21	
x Pezinok zastávka z.....		3	24	0 ⁵	24⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2			26⁵	
x Svätý Jur z.....		1⁵	28	0 ⁵	28⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	33⁵	1	34⁵	100/60
x Odb Vinohrady.....	0	1⁵			36	
x Bratislava-Vinohrady z.....		2	38	1	39	
x Bratislava hl.st.	0	5	13 44			
Spolu ...		56	+	9	= 1 h 05 min	

Os 3033 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8	
x Bratislava hl.st.	0⇄					19 07	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	19 12	1	13		
x Odb Vinohrady	0	1			14		
x Bratislava-Rača	0	2⁵	16⁵	1	17⁵	115/90	
x Svätý Jur z		5	22⁵	0 ⁵	23		
x Výh Svätý Jur	0	0⁵			23⁵	120/95	
x Pezinok zastávka z.....		3	26⁵	0 ⁵	27		
x Pezinok	0	3	30	1	31	115/92	
x Šenkvice	0	6	37	1	38		
x Báhoň z.....		6	44	0 ⁵	44⁵		
x Cífer	0	4	48⁵	1	49⁵		
x Trnava	0⇄	7	56⁵	2	58⁵		
x Výh Brestovany z	0	7	20 05⁵	0 ⁵	20 06	120/93	
x Leopoldov	0	7	20 13				
Spolu ...		57	+	9	= 1 h 06 min		

Os 3036 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				22 12	120/95
x Výh Brestovany z.....	0	6	22 18	0 ⁵	18⁵	115/93
x Trnava	0⇄	7⁵	26	17	43	
x Cífer	0	7	50	1	51	
x Báhoň z		3⁵	54⁵	0 ⁵	55	
x Šenkvice.....	0	6⁵	23 01⁵	1	23 02⁵	
x Pezinok	0	5⁵	08	1	09	
x Pezinok zastávka z.....		3	12	0 ⁵	12⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2			14⁵	
x Svätý Jur z.....		1⁵	16	0 ⁵	16⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	21⁵	1	22⁵	100/60
x Odb Vinohrady.....	0	1⁵			24	
x Bratislava-Vinohrady z.....		2	26	1	27	
x Bratislava hl.st.	0	5	23 32			
Spolu ...		56	+	24	= 1 h 20 min	

Os 3040 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0				14 29	120/95
x Považany z.....		5	14 34	0 ⁵	34⁵	
x Výh Potvorice	0	0⁵			35	
x Brunovce z		2	37	0 ⁵	37⁵	
x Výh Horná Streda	0	2			39⁵	
x Horná Streda z		1⁵	41	0 ⁵	41⁵	
x Piešťany	0	5⁵	47	1	48	
x Drahovce z		7	55	0 ⁵	55⁵	
x Veľké Kostolany	0	3	58⁵	1	59⁵	
x Madunice z		4	15 03⁵	0 ⁵	15 04	
x Leopoldov	0	4	08	2	10	
x Výh Brestovany z.....	0	6	16	0 ⁵	16⁵	115/90
x Trnava	0	7⁵	15 24			
Spolu ...		48	+	7	= 55 min	

Os 3041 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0⇄				4 33	115/90
x Výh Brestovany z	0	7	4 40	0 ⁵	40⁵	120/93
x Leopoldov	0	7	47⁵	2	49⁵	
x Madunice z		4	53⁵	0 ⁵	54	
x Veľké Kostofľany	0	3⁵	57⁵	0 ⁵	58	
x Drahovce z		3	5 01	0 ⁵	5 01⁵	
x Piešťany	0	6⁵	08	1	09	
x Horná Streda z		5	14	0 ⁵	14⁵	
x Výh Horná Streda	0	0⁵			15	
x Brunovce z		3	18	0 ⁵	18⁵	
x Výh Potvorice	0	1⁵			20	
x Považany z		1⁵	21⁵	0 ⁵	22	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	5 29			
Spolu ...		49⁵	+	6⁵	= 56 min	

Os 3043 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0⇄				6 35	115/90
x Výh Brestovany z	0	7	6 42	0 ⁵	42⁵	120/93
x Leopoldov	0	7	49⁵	3	52⁵	
x Madunice z		4	56⁵	0 ⁵	57	
x Veľké Kostofľany	0	3⁵	7 00⁵	0 ⁵	7 01	
x Drahovce z		3	04	0 ⁵	04⁵	
x Piešťany	0	6⁵	11	1	12	
x Horná Streda z		5	17	0 ⁵	17⁵	
x Výh Horná Streda	0	0⁵			18	
x Brunovce z		3	21	0 ⁵	21⁵	
x Výh Potvorice	0	1⁵			23	
x Považany z		1⁵	24⁵	0 ⁵	25	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	7 32			
Spolu ...		49⁵	+	7⁵	= 57 min	

Os 3050 ZSSK

HDV r. 263. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0⇄				4 52	115/93
x Cífer	0	7	4 59	1	5 00	
x Báhoň z		3⁵	5 03⁵	0⁵	04	
x Šenkvice.....	0	6⁵	10⁵	1	11⁵	
x Pezinok	0	5⁵	17	1	18	
x Pezinok zastávka z.....		3	21	0⁵	21⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2			23⁵	
x Svätý Jur z.....		1⁵	25	0⁵	25⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	30⁵	1	31⁵	100/60
x Odb Vinohrady.....	0	1⁵			33	
x Bratislava-Vinohrady z.....		2	35	1	36	
x Bratislava hl.st.	0	5	5 41			
Spolu ...		42⁵	+	6⁵	= 49 min	

Os 3051 ZSSK

Kúty - Bratislava hl.st. - Trnava

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄		5 01		5 04	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	5 09	1	10	
x Odb Vinohrady.....	0	1			11	
x Bratislava-Rača	0	2⁵	13⁵	1	14⁵	115/90
x Svätý Jur z.....		5	19⁵	0⁵	20	
x Výh Svätý Jur	0	0⁵			20⁵	120/95
x Pezinok zastávka z.....		3	23⁵	0⁵	24	
x Pezinok	0	3	27	1	28	115/92
x Šenkvice.....	0	6	34	1	35	
x Báhoň z		6	41	0⁵	41⁵	
x Cífer	0	4	45⁵	1	46⁵	
x Trnava	0	7	5 53⁵			
Spolu ...		43	+	6⁵	= 49.5 min	

Os 3052 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0⇄				6 06	115/93
x Cífer	0	7	6 13	1	14	
x Báhoň z		3⁵	17⁵	0 ⁵	18	
x Šenkvice	0	6⁵	24⁵	1	25⁵	
x Pezinok	0	5⁵	31	1	32	
x Pezinok zastávka z		3	35	0 ⁵	35⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2			37⁵	
x Svätý Jur z		1⁵	39	0 ⁵	39⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	44⁵	1	45⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1⁵			47	
x Bratislava-Vinohrady z		2	49	1	50	
x Bratislava hl.st.	0	5	6 55			
Spolu ...		42⁵	+	6⁵	= 49 min	

Os 3056 ZSSK

HDV r. 263. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0⇄				15 40	115/93
x Cífer	0	7	15 47	1	48	
x Báhoň z		3⁵	51⁵	0 ⁵	52	
x Šenkvice	0	6⁵	58⁵	1	59⁵	
x Pezinok	0	5⁵	16 05	1	16 06	
x Pezinok zastávka z		3	09	0 ⁵	09⁵	
x Výh Svätý Jur	0	2			11⁵	
x Svätý Jur z		1⁵	13	0 ⁵	13⁵	
x Bratislava-Rača	0	5	18⁵	1	19⁵	100/60
x Odb Vinohrady	0	1⁵			21	
x Bratislava-Vinohrady z		2	23	1	24	
x Bratislava hl.st.	0	5	16 29			
Spolu ...		42⁵	+	6⁵	= 49 min	

Os 3057 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				17 04	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	17 09	1	10	
x Odb Vinohrady	0	1			11	
x Bratislava-Rača	0	2 ⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	115/90
x Svätý Jur z		5	19 ⁵	0 ⁵	20	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			20 ⁵	120/95
x Pezinok zastávka z		3	23 ⁵	0 ⁵	24	
x Pezinok	0	3	27	1	28	115/92
x Šenkvice	0	6	34	1	35	
x Báhoň z		6	41	0 ⁵	41 ⁵	
x Cífer	0	4	45 ⁵	1	46 ⁵	
x Trnava	0	7	17 53 ⁵			
Spolu ...		43	+	6 ⁵	= 49.5 min	

Os 3059 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				20 07	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	20 12	1	13	
x Odb Vinohrady	0	1			14	
x Bratislava-Rača	0	2 ⁵	16 ⁵	1	17 ⁵	115/90
x Svätý Jur z		5	22 ⁵	0 ⁵	23	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			23 ⁵	120/95
x Pezinok zastávka z		3	26 ⁵	0 ⁵	27	
x Pezinok	0	3	30	1	31	115/92
x Šenkvice	0	6	37	1	38	
x Báhoň z		6	44	0 ⁵	44 ⁵	
x Cífer	0	4	48 ⁵	1	49 ⁵	
x Trnava	0	7	20 56 ⁵			
Spolu ...		43	+	6 ⁵	= 49.5 min	

Os 3061 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0⇄				22 44	115/90
x Výh Brestovany z	0	7	22 51	0 ⁵	51⁵	120/93
x Leopoldov	0	7⁵	22 59			
Spolu ...		14⁵	+	0 ⁵	= 15 min	

Os 3063 ZSSK

HDV r. 263. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				23 04	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	23 09	1	10	
x Odb Vinohrady	0	1			11	
x Bratislava-Rača	0	2⁵	13⁵	1	14⁵	115/90
x Svätý Jur z		5	19⁵	0 ⁵	20	
x Výh Svätý Jur	0	0⁵			20⁵	120/95
x Pezinok zastávka z		3	23⁵	0 ⁵	24	
x Pezinok	0	3	27	1	28	115/92
x Šenkvice	0	6	34	1	35	
x Báhoň z		6	41	0 ⁵	41⁵	
x Cífer	0	4	45⁵	1	46⁵	
x Trnava	0	7	23 53⁵			
Spolu ...		43	+	6 ⁵	= 49.5 min	

Os 3070 ZSSK

Galanta - Trnava - Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0⇄		5 25		5 39	115/93
x Cífer	0	7 ⁵	5 46⁵	1	47⁵	
x Báhoň z		3 ⁵	51	0 ⁵	51⁵	
x Šenkvice.....	0	6 ⁵	58	1	59	
x Pezinok	0	5 ⁵	6 04⁵	1	6 05⁵	
x Pezinok zastávka z.....		3	08⁵	0 ⁵	09	
x Výh Svätý Jur	0	2			11	
x Svätý Jur z.....		1 ⁵	12⁵	0 ⁵	13	
x Bratislava-Rača.....	0	5	6 18	1	6 19	
Spolu ...		34⁵	+	4 ⁵	= 39 min	

Os 3071 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Rača - Trnava - Galanta

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		15 52		15 53	115/90
x Svätý Jur z.....		5	15 58	0 ⁵	58⁵	
x Výh Svätý Jur	0	0 ⁵			59	120/95
x Pezinok zastávka z.....		3	16 02	0 ⁵	16 02⁵	
x Pezinok	0	3	05⁵	1	06⁵	115/92
x Šenkvice.....	0	6	12⁵	8 ⁵	21	
x Báhoň z		6	27	0 ⁵	27⁵	
x Cífer	0	3 ⁵	31	1	32	
x Trnava.....	0⇄	7	16 39	4	16 43	
Spolu ...		34	+	12	= 46 min	

Os 3072 ZSSK

Galanta - Trnava - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0⇄		6 24		6 39	115/93
x Cífer	0	7 ⁵	6 46 ⁵	1	47 ⁵	
x Báhoň z		3 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
x Senkvice	0	6 ⁵	58	1	59	
x Pezinok	0	5 ⁵	7 04 ⁵	1	7 05 ⁵	
x Pezinok zastávka z		3	08 ⁵	0 ⁵	09	
x Vyh Svätý Jur	0	2			11	
x Svätý Jur z		1 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
x Bratislava-Rača	0	5	7 18	1	7 19	
Spolu ...		34 ⁵	+	4 ⁵	= 39 min	

Os 3074 ZSSK

Galanta - Trnava - Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0⇄		7 24		7 39	115/93
x Cífer	0	7 ⁵	7 46 ⁵	1	47 ⁵	
x Báhoň z		3 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
x Senkvice	0	6 ⁵	58	9	8 07	
x Pezinok	0	5 ⁵	8 12 ⁵	1	13 ⁵	
x Pezinok zastávka z		3	16 ⁵	0 ⁵	17	
x Vyh Svätý Jur	0	2			19	
x Svätý Jur z		1 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
x Bratislava-Rača	0	5	8 26	1	8 27	
Spolu ...		34 ⁵	+	12 ⁵	= 47 min	

Os 3103 ZSSK

Myjava - Nové Mesto nad Váhom - Trenčín

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0		5 57		6 06	80/34
x Trenčianske Bohuslavice	0	7	6 13	0 ⁵	13⁵	
x Melčice z		5 ⁵	19	0 ⁵	19⁵	
x Vyh Nivy	0	2 ⁵			22	
Kostolná-Záriečie z		4	26	0 ⁵	26⁵	
Zlatovce	0	5	31⁵	1	32⁵	
Trenčín	0	3 ⁵	6 36			
Spolu ...		27 ⁵	+	2 ⁵	= 30 min	

Os 3263 ZSSK

Horní Lideč CZ - Púchov - Trenčín

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		7 07		7 12	115/88
Dolné Kočkovce z		4	7 16	0 ⁵	16⁵	
Beluša	0	3 ⁵	20	1	21	
Ladce	0	3 ⁵	24⁵	1	25⁵	
Košeca z		3 ⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Ilava	0	2 ⁵	32	1	33	
x Dubnica nad Váhom	0	8	41	2	43	
x Trenčianska Teplá	0	6	49	1	50	
Opatová n Váhom z		4	54	0 ⁵	54⁵	
Trenčín	0	4 ⁵	7 59			
Spolu ...		39 ⁵	+	7 ⁵	= 47 min	

Os 3308 ZSSK

Žilina - Púchov - Trenčín

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 450 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		4 25		4 26	115/88
Dolné Kočkovce z.....		3	4 29	0 ⁵	29⁵	
Beluša	0	3⁵	33	1	34	
Ladce	0	3⁵	37⁵	1	38⁵	
Košeca z		3⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Ilava	0	2⁵	45	1	46	
x Dubnica nad Váhom	0	8	54	1	55	
x Trenčianska Teplá	0	6	5 01	1	5 02	
Opatová n Váhom z.....		4	06	0 ⁵	06⁵	
Trenčín	0	4⁵	5 11			
Spolu ...		38⁵	+	6 ⁵	= 45 min	

Os 3310 ZSSK

Žilina - Púchov - Nové Mesto nad Váhom

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 220 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		5 21		5 25	100/63
Dolné Kočkovce z		3	5 28	0 ⁵	28 ⁵	
Beluša	0	3 ⁵	32	1	33	
Ladce	0	3 ⁵	36 ⁵	1	37 ⁵	
Košeca z		3 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Ilava.....	0	2 ⁵	44	1	45	
x Dubnica nad Váhom	0	8	53	1	54	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
Opatová n Váhom z		4	6 03 ⁵	0 ⁵	6 04	
Trenčín	0	4	08	5	13	
Zlatovce.....	0	3	16	0 ⁵	16 ⁵	
Kostolná-Záriečie z		4	20 ⁵	0 ⁵	21	
x Vých Nivy	0	2 ⁵			23 ⁵	
x Melčice z		3	26 ⁵	0 ⁵	27	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	4 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Nové Mesto nad Váhom	0	6	6 38			
Spolu ...		59 ⁵	+	13 ⁵	= 1 h 13 min	

Os 3311 ZSSK

Trenčín - Púchov - Žilina

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				4 41	120/95
Opatová n Váhom z.....		4	4 45	0 ⁵	45⁵	
^x Trenčianska Teplá	0	3⁵	49	1	50	
^x Dubnica nad Váhom	0	5⁵	55⁵	1	56⁵	
Ilava	0	8	5 04⁵	0 ⁵	5 05	
Košeca z		2⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Ladce	0	3⁵	11⁵	1	12⁵	
Beluša	0	3⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Dolné Kočkovce z.....		3⁵	20	0 ⁵	20⁵	
Púchov	0±	3⁵	5 24	2	5 26	
Spolu ...		37⁵	+	5 ⁵	= 43 min	

Rušiaci Os 3315 ZSSK

Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				4 56	120/95
^x Trenčianske Bohuslavice	0	7	5 03	1	5 04	
^x Melčice z		5⁵	09⁵	0 ⁵	10	
^x Vých Nivy	0	2⁵			12⁵	
Kostolná-Záriečie z		4	16⁵	0 ⁵	17	
Zlatovce	0	5	22	1	23	
Trenčín	0	4	27	12	39	
Opatová n Váhom z		4	43	0 ⁵	43⁵	
^x Trenčianska Teplá	0	4⁵	48	1	49	
^x Dubnica nad Váhom	0	4⁵	53⁵	1	54⁵	
Ilava	0	7⁵	6 02	1	6 03	
Košeca z		2⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Ladce	0	3⁵	09⁵	1	10⁵	
Beluša	0	3⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Dolné Kočkovce z		3⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Púchov	0↔	3⁵	6 22	2	6 24	
Spolu ...		65	+	21	= 1 h 26 min	

Os 3316 ZSSK

Žilina - Púchov - Nové Mesto nad Váhom

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0↔		10 20		10 21	120/97
Dolné Kočkovce z.....		3	10 24	0 ⁵	24⁵	
Beluša	0	3⁵	28	1	29	
Ladce	0	3⁵	32⁵	1	33⁵	
Košeca z		3⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Ilava	0	2⁵	40	1	41	
x Dubnica nad Váhom.....	0	8	49	1	50	
x Trenčianska Teplá	0	4⁵	54⁵	1	55⁵	
Opatová n Váhom z.....		4	59⁵	0 ⁵	11 00	
Trenčín	0	4	11 04	1	05	
Zlatovce	0	3	08	1	09	
Kostolná-Záriečie z.....		4	13	0 ⁵	13⁵	
x Výh Nivy.....	0	2			15⁵	
x Melčice z		3	18⁵	0 ⁵	19	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	4⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Nové Mesto nad Váhom	0	7	11 31			
Spolu ...		60	+	10	= 1 h 10 min	

Os 3318 ZSSK

Žilina - Púchov - Nové Mesto nad Váhom

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		12 02		12 15	120/97
Dolné Kočkovce z.....		3	12 18	0 ⁵	18 ⁵	
Beluša	0	3 ⁵	22	1	23	
Ladce	0	3 ⁵	26 ⁵	1	27 ⁵	
Košeca z		3 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
Ilava.....	0	2 ⁵	34	1	35	
x Dubnica nad Váhom	0	8	43	1	44	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	48 ⁵	1	49 ⁵	
Opatová n Váhom z.....		4	53 ⁵	0 ⁵	54	
Trenčín	0	4	58	1	59	
Zlatovce.....	0	3	13 02	1	13 03	
Kostolná-Záriečie z		4	07	1	08	
x Výh Nivy	0	2 ⁵			10 ⁵	
x Melčice z		2 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	4 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	6 ⁵	13 25			
Spolu ...		59 ⁵	+	10 ⁵	= 1 h 10 min	

Os 3319 ZSSK

Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 280 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				6 49	100/60
^x Trenčianske Bohuslavice.....	0	7	6 56	0 ⁵	56⁵	
^x Melčice z		6	7 02⁵	0 ⁵	7 03	
^x Výh Nivy	0	2⁵			05⁵	
Kostolná-Záriečie z		3⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Zlatovce	0	3⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Trenčín	0	3⁵	17	20	37	
Opatová n Váhom z.....		4	41	0 ⁵	41⁵	
^x Trenčianska Teplá	0	4⁵	46	1	47	
^x Dubnica nad Váhom	0	4⁵	51⁵	1	52⁵	
Ilava	0	7⁵	8 00	1	8 01	
Košeca z		2⁵	03⁵	0 ⁵	04	
Ladce	0	3⁵	07⁵	1	08⁵	
Beluša	0	3⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Dolné Kočkovce z.....		3⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Púchov	0↔	3⁵	8 20	5	8 25	
Spolu ...		63	+	28	= 1 h 31 min	

Os 3320 ZSSK

Žilina - Púchov - Trenčín

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		13 14		13 15	115/88
Dolné Kočkovce z.....		3	13 18	0 ⁵	18⁵	
Beluša	0	3⁵	22	1	23	
Ladce	0	3⁵	26⁵	1	27⁵	
Košeca z		3⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Ilava.....	0	2⁵	34	1	35	
x Dubnica nad Váhom	0	8	43	1	44	
x Trenčianska Teplá	0	4⁵	48⁵	1	49⁵	
Opatová n Váhom z.....		4	53⁵	0 ⁵	54	
Trenčín	0	4	13 58			
Spolu ...		36⁵	+	6 ⁵	= 43 min	

Os 3321 ZSSK

Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				10 54	120/95
x Trenčianske Bohuslavice	0	7	11 01	0 ⁵	11 01 ⁵	
x Melčice z		5	06 ⁵	0 ⁵	07	
x Výh Nivy	0	2			09	
Kostolná-Záriečie z		2 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Zlatovce	0	5	17	1	18	
Trenčín	0	3	21	16	37	
Opatová n Váhom z		4	41	0 ⁵	41 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	46	1	47	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵	51 ⁵	1	52 ⁵	
Ilava	0	7 ⁵	12 00	1	12 01	
Košeca z		2 ⁵	03 ⁵	0 ⁵	04	
Ladce	0	3 ⁵	07 ⁵	1	08 ⁵	
Beluša	0	3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Dolné Kočkovce z		3 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Púchov	0↔	3 ⁵	12 20	5	12 25	
Spolu ...		61 ⁵	+	24 ⁵	= 1 h 26 min	

Os 3326 ZSSK §

Žilina - Púchov - Trenčín

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		18 14		18 20	115/96
Dolné Kočkovce z		3	18 23	0 ⁵	23 ⁵	120/97
Beluša	0	3 ⁵	27	1	28	
Ladce	0	3 ⁵	31 ⁵	1	32 ⁵	
Košeca z		3 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
Ilava	0	2 ⁵	39	1	40	
x Dubnica nad Váhom	0	8	48	1	49	
* Trenčianska Teplá	0	4 ⁵	53 ⁵	8 ⁵	19 02	115/88
Opatová n Váhom z		3 ⁵	19 05 ⁵	0 ⁵	06	
Trenčín	0	4	19 10			
Spolu ...		36	+	14	= 50 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 1506 a 13326, nesmie ísť vlak 3326.

Os 3327 ZSSK §

Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				14 03	100/60
^x Trenčianske Bohuslavice.....	0	7	14 10	0 ⁵	10⁵	
^x Melčice z		5	15⁵	0 ⁵	16	
^x Výh Nivy	0	2			18	
Kostolná-Záriečie z.....		2⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Zlatovce	0	5	26	0 ⁵	26⁵	
Trenčín	0	3⁵	30	23	53	
Opatová n Váhom z.....		3⁵	56⁵	0 ⁵	57	
^x Trenčianska Teplá	0	4⁵	15 01⁵	1	15 02⁵	
^x Dubnica nad Váhom.....	0	5	07⁵	8 ⁵	16	
Ilava	0	7⁵	23⁵	1	24⁵	
Košeca z		2⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Ladce	0	3⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Beluša	0	3⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Dolné Kočkovce z.....		3⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Púchov	0↔	3⁵	15 43	1	15 44	
Spolu ...		62	+	38	= 1 h 40 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 10511 a 13327, nesmie ísť vlak .

Os 3329 ZSSK

Trenčín - Púchov - Žilina

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				15 37	120/95
Opatová n Váhom z		4	15 41	0 ⁵	41⁵	
^x Trenčianska Teplá	0	4⁵	46	1	47	
^x Dubnica nad Váhom	0	4⁵	51⁵	1	52⁵	
Ilava	0	7⁵	16 00	1	16 01	
Košeca z		2⁵	03⁵	0 ⁵	04	
Ladce	0	3⁵	07⁵	1	08⁵	
Beluša	0	3⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Dolné Kočkovce z		3⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Púchov	0⇄	3⁵	16 20	6	16 26	
Spolu ...		37	+	6	= 43 min	

Rušiaci Os 3331 ZSSK

Zlatovce - Púchov - Žilina

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlatovce	0				13 33	120/95
Trenčín	0	3	13 36	1	37	
Opatová n Váhom z		4	41	0 ⁵	41⁵	
^x Trenčianska Teplá	0	4	45⁵	1	46⁵	
^x Dubnica nad Váhom	0	5	51⁵	1	52⁵	
Ilava	0	7⁵	14 00	1	14 01	
Košeca z		2⁵	03⁵	0 ⁵	04	
Ladce	0	3⁵	07⁵	1	08⁵	
Beluša	0	3⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Dolné Kočkovce z		3⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Púchov	0⇄	3⁵	14 20	20	14 40	
Spolu ...		40	+	7	= 47 min	

Os 3340 ZSSK

Trenčianska Teplá - Trenčín HDV na službu pohotovú

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				4 31	80/37
Opatová n Váhom z		4	4 35	0 ⁵	35⁵	
Trenčín	0	4⁵	40	9	49	
Zlatovce	0	3	52	1	53	
Kostolná-Záriečie z		5	58	0 ⁵	58⁵	
x Vých Nivy	0	3			5 01⁵	
x Melčice z		3⁵	5 05	0 ⁵	05⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5⁵	11	1	12	
Nové Mesto nad Váhom	0	7	5 19			
Spolu ...		35⁵	+	12 ⁵	= 48 min	

Os 3341 ZSSK §

Nové Mesto nad Váhom - Trenčianska Teplá - Horné Srnie

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				4 56	80/34
x Trenčianske Bohuslavice	0	7	5 03	1	5 04	
x Melčice z		5⁵	09⁵	0 ⁵	10	
x Vých Nivy	0	2⁵			12⁵	
Kostolná-Záriečie z		4	16⁵	0 ⁵	17	
Zlatovce	0	5	22	1	23	
Trenčín	0	4	27	1	28	
Opatová n Váhom z		4⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Trenčianska Teplá	0	5	5 38	3	5 41	
Spolu ...		37⁵	+	4 ⁵	= 42 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 3315, nesmie ísť vlak 3341.

Os 3342 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				22 21	80/37
Opatová n Váhom z		4	22 25	0 ⁵	25⁵	
Trenčín	0	5⁵	31	1	32	
Zlatovce	0	3⁵	35⁵	1	36⁵	
Kostolná-Záriečie z		5	41⁵	0 ⁵	42	
^x Výh Nivy	0	3			45	
^x Melčice z		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
^x Trenčianske Bohuslavice	0	5⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Nové Mesto nad Váhom	0	7	23 02			
Spolu ...		37	+	4	= 41 min	

Os 3345 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				22 42	80/34
^x Trenčianske Bohuslavice	0	7	22 49	1	50	
^x Melčice z		6	56	0 ⁵	56⁵	
^x Výh Nivy	0	2⁵			59	
Kostolná-Záriečie z		4	23 03	0 ⁵	23 03⁵	
Zlatovce	0	5	08⁵	1	09⁵	
Trenčín	0	3⁵	13	1	14	
Trenčianska Teplá	0	9	23 23			
Spolu ...		37	+	4	= 41 min	

Os 3351 ZSSK

Trenčín - Púchov - Považská Bystrica

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				12 37	120/95
Opatová n Váhom z.....		4	12 41	0 ⁵	41⁵	
^x Trenčianska Teplá	0	4	45⁵	1	46⁵	
^x Dubnica nad Váhom	0	5	51⁵	1	52⁵	
Ilava	0	7⁵	13 00	1	13 01	
Košeca z		2⁵	03⁵	0 ⁵	04	
Ladce	0	3⁵	07⁵	1	08⁵	
Beluša	0	3⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Dolné Kočkovce z.....		3⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Púchov	0±	3⁵	13 20	2	13 22	
Spolu ...		37	+	6	= 43 min	

Os 3353 ZSSK §

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				18 51	120/95
Opatová n Váhom z.....		4	18 55	0 ⁵	55⁵	
^x Trenčianska Teplá	0	4⁵	19 00	1	19 01	
^x Dubnica nad Váhom	0	5⁵	06⁵	1	07⁵	
Ilava	0	7⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Košeca z		2⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Ladce	0	3⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Beluša	0	3⁵	26	1 ⁵	27⁵	
Dolné Kočkovce z.....		3⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Púchov	0	3⁵	19 35			
Spolu ...		38	+	6	= 44 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 13353 a 10503, nesmie ísť vlak 3353.

Os 3354 ZSSK

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄				20 15	120/97
Dolné Kočkovce z.....		3	20 18	0 ⁵	18⁵	
Beluša	0	3⁵	22	1	23	
Ladce	0	3⁵	26⁵	1	27⁵	
Košeca z		3⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Ilava.....	0	2⁵	34	1	35	
x Dubnica nad Váhom	0	8	43	1	44	
x Trenčianska Teplá	0	4⁵	48⁵	1	49⁵	
Opatová n Váhom z.....		4	53⁵	0 ⁵	54	
Trenčín	0	4	58	1	59	
Zlatovce.....	0	3	21 02	1	21 03	
Kostolná-Záriečie z.....		3⁵	06⁵	0 ⁵	07	
x Výh Nivy	0	2			09	
x Melčice z		2⁵	11⁵	0 ⁵	12	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	4⁵	16⁵	1	17⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	6⁵	21 24			
Spolu ...		58⁵	+	10 ⁵	= 1 h 09 min	

Os 3355 ZSSK

HDV na službu pohotovú

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				19 38	80/34*
Opatová n Váhom z.....		4⁵	19 42⁵	0 ⁵	43	
^x Trenčianska Teplá	0	5	48	4	52	
^x Dubnica nad Váhom.....	0	6	58	1	59	
Ilava	0	8	20 07	1	20 08	
Košeca z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Ladce	0	3	14⁵	0 ⁵	15	
Beluša	0	4	19	0 ⁵	19⁵	
Dolné Kočkovce z.....		4	23⁵	0 ⁵	24	
Púchov	0	4	20 28			
Spolu ...		41⁵	+	8⁵	= 50 min	

* = ak nie je radená motorová súprava na službu pohotovú platí 120/95.

Os 3356 ZSSK

Považská Bystrica - Púchov - Trenčianska Teplá

HDV r.811.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8	
Púchov	0↔		22 36		22 37	80/37	
Dolné Kočkovce z.....		3⁵	22 40⁵	0 ⁵	41		
Beluša	0	4	45	1	46		
Ladce	0	4	50	0 ⁵	50⁵		
Košeca z		4	54⁵	0 ⁵	55		
Ilava	0	2⁵	57⁵	1	58⁵		
^x Dubnica nad Váhom.....	0	8	23 06⁵	1	23 07⁵		
^x Trenčianska Teplá	0	5⁵	23 13				
Spolu ...		31⁵	+	4⁵	= 36 min		

Os 3360 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				6 41	115/88
Zlatovce.....	0	3	6 44	1	45	
Kostolná-Záriečie z.....		4	49	0 ⁵	49⁵	
^x Výh Nivy	0	2			51⁵	
^x Melčice z		3	54⁵	0 ⁵	55	
^x Trenčianske Bohuslavice.....	0	4⁵	59⁵	0 ⁵	7 00	
Nové Mesto nad Váhom	0	7	7 07			
Spolu ...		23⁵	+	2⁵	= 26 min	

Os 3361 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				8 54	120/95
^x Trenčianske Bohuslavice.....	0	7	9 01	1	9 02	
^x Melčice z		4	06	0 ⁵	06⁵	
^x Výh Nivy	0	1⁵			08	
Kostolná-Záriečie z.....		4	12	0 ⁵	12⁵	
Zlatovce.....	0	4	16⁵	1	17⁵	
Trenčín	0	3⁵	9 21			
Spolu ...		24	+	3	= 27 min	

Os 3362 ZSSK

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				9 53	120/97
Zlatovce	0	3	9 56	1	57	
Kostolná-Záriečie z		4	10 01	0 ⁵	10 01⁵	
x Vých Nivy	0	2			03⁵	
x Melčice z		3	06⁵	0 ⁵	07	
x Trenčianske Bohuslavice	0	4⁵	11⁵	1	12⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	6⁵	10 19			
Spolu ...		23	+	3	= 26 min	

Os 3363 ZSSK

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				12 35	120/95
x Trenčianske Bohuslavice	0	7	12 42	0 ⁵	42⁵	
x Melčice z		4⁵	47	0 ⁵	47⁵	
x Vých Nivy	0	1⁵			49	
Kostolná-Záriečie z		3⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Zlatovce	0	3⁵	56⁵	1	57⁵	
Trenčín	0	3⁵	13 01			
Spolu ...		23⁵	+	2⁵	= 26 min	

Os 3364 ZSSK

Motorová súprava na službu pohotová ide v Ľ

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				14 38	80/37*
Zlatovce.....	0	3	14 41	1	42	
Kostolná-Záriečie z.....		4⁵	46⁵	1	47⁵	
^x Výh Nivy	0	3			50⁵	
^x Melčice z		3⁵	54	0 ⁵	54⁵	
^x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5	59⁵	1	15 00⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	6⁵	15 07			
Spolu ...		25⁵	+	3⁵	= 29 min	

* = ak nie je radená mototová súprava na službu pohotová platí 100/63.

Os 3365 ZSSK §

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				14 35	120/95
^x Trenčianske Bohuslavice.....	0	7	14 42	1	43	
^x Melčice z		4⁵	47⁵	0 ⁵	48	
^x Výh Nivy	0	1⁵			49⁵	
Kostolná-Záriečie z.....		3	52⁵	0 ⁵	53	
Zlatovce.....	0	3⁵	56⁵	1	57⁵	
Trenčín	0	3⁵	15 01			
Spolu ...		23	+	3	= 26 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 13365 a 10511, nesmie ísť vlak 3365.

Os 3366 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				15 42	115/88
Zlatovce	0	3	15 45	1	46	
Kostolná-Záriečie z		4	50	0 ⁵	50⁵	
x Vých Nivy	0	2			52⁵	
x Melčice z		3	55⁵	0 ⁵	56	
x Trenčianske Bohuslavice	0	4⁵	16 00⁵	0 ⁵	16 01	
Nové Mesto nad Váhom	0	7	16 08			
Spolu ...		23⁵	+	2 ⁵	= 26 min	

Os 3367 ZSSK

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				15 49	120/95
x Trenčianske Bohuslavice	0	7	15 56	1	57	
x Melčice z		4⁵	16 01⁵	0 ⁵	16 02	
x Vých Nivy	0	1⁵			03⁵	
Kostolná-Záriečie z		3⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Zlatovce	0	4	11⁵	1	12⁵	
Trenčín	0	3⁵	16 16			
Spolu ...		24	+	3	= 27 min	

Os 3368 ZSSK

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				16 58	115/88
Zlatovce	0	3	17 01	1	17 02	
Kostolná-Záriečie z		4	06	0 ⁵	06⁵	
^x Vých Nivy	0	2			08⁵	
^x Melčice z		3	11⁵	0 ⁵	12	
^x Trenčianske Bohuslavice	0	4⁵	16⁵	1	17⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	6⁵	17 24			
Spolu ...		23	+	3	= 26 min	

Os 3369 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				16 52	120/95
^x Trenčianske Bohuslavice	0	6⁵	16 58⁵	0 ⁵	59	
^x Melčice z		4	17 03	0 ⁵	17 03⁵	
^x Vých Nivy	0	1⁵			05	
Kostolná-Záriečie z		3⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Zlatovce	0	4	13	0 ⁵	13⁵	
Trenčín	0	3⁵	17 17			
Spolu ...		23	+	2	= 25 min	

Os 3370 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				18 53	80/37
Zlatovce	0	3⁵	18 56⁵	1	57⁵	
Kostolná-Záriečie z		5	19 02⁵	0 ⁵	19 03	
x Vých Nivy	0	3			06	
x Melčice z		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Nové Mesto nad Váhom	0	7	19 23			
Spolu ...		27⁵	+	2 ⁵	= 30 min	

Os 3371 ZSSK

Motorová súprava na službu pohotová ide v ⑤

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				17 27	80/34*
x Trenčianske Bohuslavice	0	7	17 34	1	35	
x Melčice z		5	40	0 ⁵	40⁵	
x Vých Nivy	0	2⁵			43	
Kostolná-Záriečie z		4	47	0 ⁵	47⁵	
Zlatovce	0	4⁵	52	1	53	
Trenčín	0	4	17 57			
Spolu ...		27	+	3	= 30 min	

* = ak nie je radená motorová súprava na službu pohotová platí 120/95.

Os 3375 ZSSK

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				20 54	120/95
^x Trenčianske Bohuslavice	0	7	21 01	0 ⁵	21 01 ⁵	
^x Melčice z		4 ⁵	06	0 ⁵	06 ⁵	
^x Výh Nivy	0	1 ⁵			08	
Kostolná-Záriečie z		3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Zlatovce	0	4	16	0 ⁵	16 ⁵	
Trenčín	0	3 ⁵	21 20			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 3381 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				12 54	120/95
^x Trenčianske Bohuslavice	0	7	13 01	1	13 02	
^x Melčice z		4 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
^x Výh Nivy	0	1 ⁵			08 ⁵	
Kostolná-Záriečie z		3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Zlatovce	0	4	16 ⁵	1	17 ⁵	
Trenčín	0	3 ⁵	13 21			
Spolu ...		24	+	3	= 27 min	

Os 3383 ZSSK §

Trenčín - Púchov - Liptovský Mikuláš

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				13 37	120/95
Opatová n Váhom z.....		4	13 41	0 ⁵	41⁵	
^x Trenčianska Teplá	0	4	45⁵	1	46⁵	
^x Dubnica nad Váhom.....	0	5	51⁵	1	52⁵	
Ilava	0	7⁵	14 00	1	14 01	
Košeca z		2⁵	03⁵	0 ⁵	04	
Ladce	0	3⁵	07⁵	1	08⁵	
Beluša	0	3⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Dolné Kočkovce z.....		3⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Púchov	0±	3⁵	14 20	5	14 25	
Spolu ...		37	+	6	= 43 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 3331, nesmie ísť vlak 3383.

Rušiaci Os 3385 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				16 33	120/95
^x Trenčianska Teplá	0	8⁵	16 41⁵	1 ⁵	43	
^x Dubnica nad Váhom.....	0	6	49	1	50	
Ilava	0	9	59	1	17 00	
Košeca z		2⁵	17 02⁵	0 ⁵	03	
Ladce	0	3⁵	06⁵	1	07⁵	
Beluša	0	3⁵	11	1	12	
Dolné Kočkovce z.....		3⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Púchov	0	3	17 19			
Spolu ...		39⁵	+	6 ⁵	= 46 min	

Sv 3390 ZSSK

HDV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				13 10	100/63
Zlatovce	0	3	13 13			

Sv 3391 ZSSK

HDV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Zlatovce	0				7 40	100/57
Trenčín	0	3	7 43			

Rušiaci Sv 3392 ZSSK

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				16 32	100/63
Trenčín	0	7	16 39			

Rušiaci Sv 3393 ZSSK

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				17 20	100/57
Trenčianska Teplá	0	7	17 27			

Os 3806 ZSSK §

Trenčín - Trenčianska Teplá - Horné Srnie

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				6 51	80/31
Opatová n Váhom z.....		4⁵	6 55⁵	0⁵	56	
Trenčianska Teplá	0	5	7 01	9	7 10	
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 10501, nesmie ísť vlak 3806.

Os 3808 ZSSK

Trenčín - Trenčianska Teplá - Horné Srnie

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				7 04	80/31
Opatová n Váhom z.....		4⁵	7 08⁵	0⁵	09	
Trenčianska Teplá	0	5	7 14	6	7 20	
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 3826 ZSSK

Trenčín - Trenčianska Teplá - Horné Srnie

HDV r.811.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				18 00	80/31
Opatová n Váhom z.....		4⁵	18 04⁵	0⁵	05	
Trenčianska Teplá	0	5	18 10	14	18 24	
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 5402 ZSSK

Trenčianska Teplá - Trenčín - Chynorany

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				5 22	80/37
Opatová n Váhom z		4	5 26	0 ⁵	26⁵	
Trenčín	0	5⁵	5 32	1	5 33	
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 5405 ZSSK

Chynorany - Trenčín - Trenčianska Teplá

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0		9 16		9 37	80/31
Opatová n Váhom z		5	9 42	0 ⁵	42⁵	
Trenčianska Teplá	0	4⁵	9 47			
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 5406 ZSSK

Horné Srnie - Trenčianska Teplá - Trenčín - Chynorany

Motorová jednotka na službu pohotová do Trenčína ide v X, †, nejde 24.,25. XII., 8.IV., 1., 15.IX., 17.XI.

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0		13 16		13 17	80/37
Opatová n Váhom z		4⁵	13 21⁵	0 ⁵	22	
Trenčín	0	5	13 27	4	13 31	
Spolu ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 5410 ZSSK

Trenčianska Teplá - Trenčín - Chynorany

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				15 06	80/37
Opatová n Váhom z.....		4⁵	15 10⁵	0 ⁵	11	
Trenčín	0	5	15 16	18	15 34	
Spolu ...		9⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 5431 ZSSK

Chynorany - Trenčín - Trenčianska Teplá

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0		8 21		8 31	80/31
Opatová n Váhom z.....		5	8 36	0 ⁵	36⁵	
Trenčianska Teplá	0	4⁵	8 41			
Spolu ...		9⁵	+	0 ⁵	= 10 min	

Os 7806 ZSSK

Košice - Púchov - Trenčín

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0:4		17 16		17 17	120/97
Dolné Kočkovce z.....		3	17 20	0 ⁵	20⁵	
Beluša	0	3⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Ladce	0	3⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Košeca z		3⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Ilava	0	2⁵	35	0 ⁵	35⁵	
xDubnica nad Váhom.....	0	8	43⁵	1	44⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4⁵	49	1	50	
Opatová n Váhom z.....		5	55	0 ⁵	55⁵	
Trenčín	0	3⁵	17 59			
Spolu ...		37	+	5	= 42 min	

Os 7851 ZSSK

Trenčín - Púchov - Liptovský Mikuláš

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				16 01	120/95
Opatová n Váhom z		4	16 05	0 ⁵	05⁵	
^x Trenčianska Teplá	0	4⁵	10	1	11	
^x Dubnica nad Váhom	0	4⁵	15⁵	1	16⁵	
Ilava	0	7⁵	24	1	25	
Košeca z		2⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Ladce	0	3⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Beluša	0	3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Dolné Kočkovce z		3⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Púchov	0⇄	3⁵	16 43⁵	1	16 44⁵	
Spolu ...		37	+	5 ⁵	= 42.5 min	

Os 7860 ZSSK

Ružomberok - Púchov - Zlatovce

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		6 22		6 23	120/97
Dolné Kočkovce z		3	6 26	0 ⁵	26⁵	
Beluša	0	3⁵	30	1	31	
Ladce	0	3⁵	34⁵	1	35⁵	
Košeca z		3⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Ilava	0	2⁵	42	1	43	
^x Dubnica nad Váhom	0	8	51	4 ⁵	55⁵	
^x Trenčianska Teplá	0	6	7 01⁵	1	7 02⁵	
Opatová n Váhom z		4	06⁵	0 ⁵	07	
Trenčín	0	4⁵	11⁵	3 ⁵	15	
Zlatovce	0	3	7 18			
Spolu ...		41⁵	+	13 ⁵	= 55 min	

Rušiaci Ex 10500 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				20 54	120/103
Beluša	0	4			58	
Ladce	0	2			21 00	
Ilava	0	3			03	
x Dubnica nad Váhom	0	3⁵			06⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3			09⁵	
Trenčín	0	5	21 14⁵	1	15⁵	
Zlatovce	0	3			18⁵	
x Vých Nivy	0	5			23⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	4			27⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4			31⁵	160/152*
x Vých Potvorice	0	2⁵			34	
x Vých Horná Streda	0	2⁵			36⁵	
x Piešťany	0	2⁵			39	
x Veľké Kosťany	0	4			43	
x Leopoldov	0	3⁵			46⁵	
x Vých Brestovany z	0	4			50⁵	
x Trnava	0↔	5⁵	56	1	57	
x Cífer	0	6			22 03	
x Šenkvice	0	4⁵			07⁵	
x Pezinok	0	2⁵			10	
x Vých Svätý Jur	0	2			12	
x Bratislava-Rača	0	3			15	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			16	
x Bratislava hl.st.	0	5	22 21			
Spolu ...		85	+	2	= 1 h 27 min	

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

Rušiaci Ex 10501 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8	
x Bratislava hl.st.	0⇄					5 46	100/67
x Odb Vinohrady	0	5⁵				51⁵	
x Bratislava-Rača	0	1				52⁵	120/101
x Výh Svätý Jur	0	3⁵				56	160/150*
x Pezinok	0	2⁵				58⁵	
x Šenkvice	0	3				6 01⁵	
x Cífer	0	5				06⁵	
x Trnava	0⇄	4⁵	6 11	1		12	
x Výh Brestovany z.....	0	6				18	
x Leopoldov	0	4				22	
x Veľké Kostoľany	0	3⁵				25⁵	
x Piešťany	0	4				29⁵	
x Výh Horná Streda	0	2⁵				32	
x Výh Potvorice	0	2				34	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2⁵				36⁵	120/95
x Trenčianske Bohuslavice	0	4				40⁵	
x Výh Nivy	0	3⁵				44	
Zlatovce	0	5				49	
Trenčín	0	2⁵	51⁵	1		52⁵	
x Trenčianska Teplá	0	6				58⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	3				7 01⁵	
Ilava	0	3⁵				05	
Ladce	0	3⁵				08⁵	
Beluša	0	1⁵				10	
Púchov	0	4				7 14	
Spolu ...		86	+	2	= 1 h 28 min		

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

Rušiaci Ex 10502 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				8 54	120/103
Beluša	0	4			58	
Ladce	0	2			9 00	
Ilava	0	3			03	
x Dubnica nad Váhom	0	3⁵			06⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3			09⁵	
Trenčín	0	4⁵			14	
Zlatovce	0	2			16	
x Vých Nivy	0	5			21	
x Trenčianske Bohuslavice	0	4			25	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4			29	160/152*
x Vých Potvorice	0	2⁵			31⁵	
x Vých Horná Streda	0	2⁵			34	
x Piešťany	0	2⁵			36⁵	
x Veľké Kosťany	0	4			40⁵	
x Leopoldov	0	3⁵			44	
x Vých Brestovany z	0	4			48	
x Trnava	0	4			52	
x Cífer	0	4⁵			56⁵	
x Šenkvice	0	4⁵			10 01	
x Pezinok	0	2⁵			03⁵	
x Vých Svätý Jur	0	2			05⁵	
x Bratislava-Rača	0	3⁵			09	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			10	
x Bratislava hl.st.	0	5	10 15			
Spolu ...		81	+	0	= 1 h 21 min	

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

Rušiaci Ex 10503 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				17 52	100/67
x Odb Vinohrady.....	0	5 ⁵			57 ⁵	
x Bratislava-Rača.....	0	1			58 ⁵	120/101
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			18 02	160/150*
x Pezínok	0	2 ⁵			04 ⁵	
x Šenkvice.....	0	3			07 ⁵	
x Cífer	0	5			12 ⁵	
x Trnava.....	0	3 ⁵			16	
x Výh Brestovany z.....	0	4			20	
x Leopoldov	0	4			24	
x Veľké Kostoľany	0	3 ⁵			27 ⁵	
x Piešťany	0	4			31 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	2 ⁵			34	
x Výh Potvorice	0	2			36	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2 ⁵			38 ⁵	120/95
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	4			42 ⁵	
x Výh Nivy	0	3 ⁵			46	
Zlatovce.....	0	5			51	
Trenčín	0	2			53	
x Trenčianska Teplá	0	5 ⁵			58 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	3			19 01 ⁵	
Ilava.....	0	3 ⁵			05	
Ladce	0	3 ⁵			08 ⁵	
Beluša	0	1 ⁵			10	
Púchov	0	4			19 14	
Spolu ...		82	+	0	= 1 h 22 min	

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

Rušiaci Ex 10504 ZSSK

Košice - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				16 55	120/103
Beluša	0	3			58	
Ladce	0	2			17 00	
Ilava	0	3			03	
x Dubnica nad Váhom	0	3⁵			06⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3			09⁵	
Trenčín	0	5	17 14⁵	1	15⁵	
Zlatovce	0	3			18⁵	
x Výh Nivy	0	5			23⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	4			27⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4			31⁵	160/152*
x Výh Potvorice	0	2⁵			34	
x Výh Horná Streda	0	2⁵			36⁵	
x Piešťany	0	2⁵			39	
x Veľké Kosťany	0	4			43	
x Leopoldov	0	3⁵			46⁵	
x Výh Brestovany z	0	4			50⁵	
x Trnava	0↔	5⁵	56	1	57	
x Cífer	0	6			18 03	
x Šenkvice	0	4⁵			07⁵	
x Pezinok	0	2⁵			10	
x Výh Svätý Jur	0	2			12	
x Bratislava-Rača	0	3			15	100/60
x Odb Vinohrady	0	1			16	
x Bratislava hl.st.	0	5	18 21			
Spolu ...		84	+	2	= 1 h 26 min	

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

Rušiaci Ex 10505 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				9 46	100/67
x Odb Vinohrady	0	5 ⁵			51 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	1			52 ⁵	120/101
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			56	160/150*
x Pezinok	0	2 ⁵			58 ⁵	
x Šenkvice	0	3			10 01 ⁵	
x Cífer	0	5			06 ⁵	
x Trnava	0⇄	4 ⁵	10 11	1	12	
x Výh Brestovany z.....	0	6			18	
x Leopoldov	0	4			22	
x Veľké Kostoľany	0	3 ⁵			25 ⁵	
x Piešťany	0	4			29 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	2 ⁵			32	
x Výh Potvorice	0	2			34	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2 ⁵			36 ⁵	120/95
x Trenčianske Bohuslavice	0	4			40 ⁵	
x Výh Nivy	0	3 ⁵			44	
Zlatovce	0	5			49	
Trenčín	0	2 ⁵	51 ⁵	1	52 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	6			58 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	3			11 01 ⁵	
Ilava	0	3 ⁵			05	
Ladce	0	3 ⁵			08 ⁵	
Beluša	0	1 ⁵			10	
Púchov	0	4			11 14	
Spolu ...		86	+	2	= 1 h 28 min	

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

Rušiaci Ex 10511 ZSSK

Bratislava hl.st. - Púchov - Košice

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				13 49	100/67
x Odb Vinohrady	0	5 ⁵			54 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	1			55 ⁵	120/101
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			59	160/150*
x Pezinok	0	2 ⁵			14 01 ⁵	
x Šenkvice	0	3			04 ⁵	
x Cífer	0	5			09 ⁵	
x Trnava	0	3 ⁵			13	
x Výh Brestovany z	0	4			17	
x Leopoldov	0	4			21	
x Veľké Kosťany	0	3 ⁵			24 ⁵	
x Piešťany	0	4			28 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	2 ⁵			31	
x Výh Potvorice	0	2			33	
x Nové Mesto nad Váhom	0	2 ⁵			35 ⁵	120/95
x Trenčianske Bohuslavice	0	4			39 ⁵	
x Výh Nivy	0	3 ⁵			43	
Zlatovce	0	5			48	
Trenčín	0	2 ⁵	14 50 ⁵	2	52 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	6			58 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	3			15 01 ⁵	
Ilava	0	3 ⁵			05	
Ladce	0	3 ⁵			08 ⁵	
Beluša	0	1 ⁵			10	
Púchov	0	4			15 14	
Spolu ...		83	+	2	= 1 h 25 min	

* = platí pri úplnej kontrole systémom ETCS.

Rušiaci Os 13005 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0⇄				9 04	100/67
x Bratislava-Vinohrady z		5	9 09	1	10	
x Odb Vinohrady	0	1			11	
x Bratislava-Rača	0	2⁵	13⁵	1	14⁵	115/90
x Svätý Jur z		5	19⁵	0⁵	20	
x Výh Svätý Jur	0	0⁵			20⁵	120/95
x Pezinok zastávka z		3	23⁵	0⁵	24	
x Pezinok	0	3	27	1	28	115/92
x Šenkvice	0	6	34	1	35	
x Báhoň z		6	41	0⁵	41⁵	
x Cífer	0	4	45⁵	1	46⁵	
x Trnava	0⇄	7	53⁵	2	55⁵	
x Výh Brestovany z	0	6⁵	10 02	0⁵	10 02⁵	120/93
x Leopoldov	0	6⁵	09	3	12	
x Madunice z		4	16	0⁵	16⁵	
x Veľké Kostolany	0	4	20⁵	9⁵	30	
x Drahovce z		3	33	0⁵	33⁵	
x Piešťany	0	6⁵	40	1	41	
x Horná Streda z		5	46	0⁵	46⁵	
x Výh Horná Streda	0	0⁵			47	
x Brunovce z		3	50	0⁵	50⁵	
x Výh Potvorice	0	1⁵			52	
x Považany z		1⁵	53⁵	0⁵	54	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	11 01			
Spolu ...		92	+	25	= 1 h 57 min	

Rušiaci Os 13009 ZSSK

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0⇄				13 04	100/67
x Bratislava-Vinohrady z.....		5	13 09	1	10	
x Odb Vinohrady	0	1			11	
x Bratislava-Rača	0	2⁵	13⁵	1	14⁵	115/90
x Svätý Jur z		5	19⁵	0 ⁵	20	
x Výh Svätý Jur	0	0⁵			20⁵	120/95
x Pezinok zastávka z.....		3	23⁵	0 ⁵	24	
x Pezinok	0	3	27	1	28	115/92
x Šenkvice	0	6	34	1	35	
x Báhoň z.....		6	41	0 ⁵	41⁵	
x Cífer	0	4	45⁵	1	46⁵	
x Trnava	0⇄	7	53⁵	2	55⁵	
x Výh Brestovany z	0	6⁵	14 02	0 ⁵	14 02⁵	120/93
x Leopoldov	0	6⁵	09	2	11	
x Madunice z.....		4	15	0 ⁵	15⁵	
x Veľké Kosťoľany.....	0	4	19⁵	10 ⁵	30	
x Drahovce z		3	33	0 ⁵	33⁵	
x Piešťany.....	0	6⁵	40	1	41	
x Horná Streda z		5	46	0 ⁵	46⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	0⁵			47	
x Brunovce z		3	50	0 ⁵	50⁵	
x Výh Potvorice	0	1⁵			52	
x Považany z.....		1⁵	53⁵	0 ⁵	54	
x Nové Mesto nad Váhom.....	0	7	15 01			
Spolu ...		92	+	25	= 1 h 57 min	

Rušiaci Os 13012 ZSSK

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0⇄		15 10		15 15	100/67
Dolné Kočkovce z.....		3 ⁵	15 18 ⁵	0 ⁵	19	
Beluša.....	0	4	23	1	24	
Ladce.....	0	3 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Košeca z.....		3 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Ilava.....	0	3	35 ⁵	1	36 ⁵	
Dubnica nad Váhom.....	0	6	42 ⁵	2	44 ⁵	
^x Trenčianska Teplá.....	0	5 ⁵	50	1	51	
Opatová n Váhom z.....		4	55	0 ⁵	55 ⁵	
Trenčín	0	4 ⁵	16 00	2	16 02	
Zlatovce.....	0	3	05	1	06	
Kostolná-Záriečie z.....		3	09	0 ⁵	09 ⁵	
^x Výh Nivy.....	0	3 ⁵			13	
^x Melčice z.....		2 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
^x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5	21	0 ⁵	21 ⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	6 ⁵	28	2	30	
^x Považany z.....		5	35	0 ⁵	35 ⁵	
^x Výh Potvorice.....	0	1			36 ⁵	
^x Brunovce z.....		2	38 ⁵	0 ⁵	39	
^x Výh Horná Streda.....	0	2			41	
^x Horná Streda z.....		1 ⁵	42 ⁵	0 ⁵	43	
^x Piešťany	0	5 ⁵	48 ⁵	1	49 ⁵	
^x Drahovce z.....		6 ⁵	56	0 ⁵	56 ⁵	
^x Veľké Kostofany.....	0	4	17 00 ⁵	1	17 01 ⁵	
^x Madunice z.....		4	05 ⁵	0 ⁵	06	
^x Leopoldov	0	4	10	14	24	
^x Výh Brestovany z.....	0	6	30	0 ⁵	30 ⁵	
^x Trnava	0⇄	7 ⁵	38	3	41	
^x Cífer.....	0	7 ⁵	48 ⁵	1	49 ⁵	
^x Báhoň z.....		3 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
^x Senkvice.....	0	7	18 00 ⁵	10	18 10 ⁵	
^x Pezinok.....	0	6	16 ⁵	1	17 ⁵	
^x Pezinok zastávka z.....		3	20 ⁵	0 ⁵	21	
^x Výh Svätý Jur.....	0	2			23	
^x Svätý Jur z.....		1 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
^x Bratislava-Rača	0	5 ⁵	30 ⁵	1	31 ⁵	
^x Odb Vinohrady.....	0	1 ⁵			33	
^x Bratislava-Vinohrady z.....		2	35	1	36	
^x Bratislava hl.st.	0	5	18 41			
Spolu ...		154 ⁵	+	51 ⁵	= 3 h 26 min	

Rušiaci Os 13028 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

	1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov		0				9 50	120/95
x Výh Brestovany z		0	6	9 56	0 ⁵	56⁵	115/93
x Trnava		0⇄	8⁵	10 05	2	10 07	
x Cífer		0	7	14	1	15	
x Báhoň z			3⁵	18⁵	0 ⁵	19	
x Šenkvice		0	6⁵	25⁵	1	26⁵	
x Pezinok		0	6	32⁵	1	33⁵	
x Pezinok zastávka z			2⁵	36	0 ⁵	36⁵	
x Výh Svätý Jur		0	2			38⁵	
x Svätý Jur z			1⁵	40	0 ⁵	40⁵	
x Bratislava-Rača		0	5	45⁵	1	46⁵	100/60
x Odb Vinohrady		0	1⁵			48	
x Bratislava-Vinohrady z			2	50	1	51	
x Bratislava hl.st.		0	5	10 56			
Spolu ...			57	+	9	= 1 h 06 min	

Os 13315 ZSSK §

Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				4 47	120/95
^x Trenčianske Bohuslavice	0	7	4 54	0 ⁵	54⁵	
^x Melčice z		5	59⁵	0 ⁵	5 00	
^x Výh Nivy	0	2			02	
Kostolná-Záriečie z		3⁵	5 05⁵	0 ⁵	06	
Zlatovce	0	4	10	0 ⁵	10⁵	
Trenčín	0	3⁵	14	25	39	
Opatová n Váhom z		4	43	0 ⁵	43⁵	
^x Trenčianska Teplá	0	4⁵	48	1	49	
^x Dubnica nad Váhom	0	4⁵	53⁵	1	54⁵	
Ilava	0	7⁵	6 02	1	6 03	
Košeca z		2⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Ladce	0	3⁵	09⁵	1	10⁵	
Beluša	0	3⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Dolné Kočkovce z		3⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Púchov	0±	3⁵	6 22	2	6 24	
Spolu ...		62	+	33	= 1 h 35 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 3315, nesmie ísť vlak 13315.

Rušiaci Os 13326 ZSSK

Žilina - Púchov - Trenčín

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0↔		18 44		18 49	115/88
Dolné Kočkovce z.....		3	18 52	0 ⁵	52⁵	
Beluša	0	3⁵	56	1	57	
Ladce	0	3⁵	19 00⁵	1	19 01⁵	
Košeca z		3⁵	05	0 ⁵	05⁵	
Ilava	0	2⁵	08	0 ⁵	08⁵	
^x Dubnica nad Váhom	0	8⁵	17	1	18	
^x Trenčianska Teplá	0	4⁵	22⁵	1	23⁵	
Opatová n Váhom z.....		4	27⁵	0 ⁵	28	
Trenčín	0	4	19 32			
Spolu ...		37	+	6	= 43 min	

Rušiaci Os 13327 ZSSK

Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Žilina

HDV r.363. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				14 03	100/60
x Trenčianske Bohuslavice	0	7	14 10	0 ⁵	10⁵	
x Melčice z		5	15⁵	0 ⁵	16	
x Výh Nivy	0	2			18	
Kostolná-Záriečie z		2⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Zlatovce	0	5	26	0 ⁵	26⁵	
Trenčín	0	3⁵	30	10	40	
Opatová n Váhom z		4	44	0 ⁵	44⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵	48	1	49	
x Dubnica nad Váhom	0	5	54	12	15 06	
Ilava	0	6	15 12	0 ⁵	12⁵	
Košeca z		2⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Ladce	0	3⁵	19	1	20	
Beluša	0	3	23	1 ⁵	24⁵	
Dolné Kočkovce z		3⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Púchov	0±	3⁵	15 32	12	15 44	
Spolu ...		59⁵	+	29⁵	= 1 h 29 min	

Rušiaci Os 13353 ZSSK

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				18 42	120/95
Opatová n Váhom z		4	18 46	0 ⁵	46⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3	49⁵	1	50⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4⁵	55	11	19 06	
Ilava	0	5⁵	19 11⁵	1	12⁵	
Košeca z		2⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Ladce	0	3	18⁵	0 ⁵	19	
Beluša	0	3	22	1 ⁵	23⁵	
Dolné Kočkovce z		3⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Púchov	0	3⁵	19 31			
Spolu ...		32⁵	+	16⁵	= 49 min	

Rušiaci Os 13365 ZSSK

HDV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				14 41	120/95
^x Trenčianske Bohuslavice.....	0	6	14 47	0 ⁵	47⁵	
^x Melčice z		4	51⁵	0 ⁵	52	
^x Vých Nivy	0	1 ⁵			53⁵	
Kostolná-Záriečie z		3	56⁵	0 ⁵	57	
Zlatovce	0	3 ⁵	15 00⁵	1	15 01⁵	
Trenčín	0	3 ⁵	15 05			
Spolu ...		21⁵	+	2 ⁵	= 24 min	

Os 13370 ZSSK

HDV r.811. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				18 43	80/37
Zlatovce	0	3 ⁵	18 46⁵	1	47⁵	
Kostolná-Záriečie z		5	52⁵	0 ⁵	53	
^x Vých Nivy	0	3			56	
^x Melčice z		3 ⁵	59⁵	0 ⁵	19 00	
^x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5 ⁵	19 05⁵	0 ⁵	06	
Nové Mesto nad Váhom	0	7	19 13			
Spolu ...		27⁵	+	2 ⁵	= 30 min	

Nex 41620 EXTRA

Zemianske Kostofany - Leopoldov - Bratislava-Rača - Selzthal AT

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		17 50		18 02	100/69
x Výh Brestovany z.....	0	9			11	95/68
x Trnava	0	8 ⁵			19 ⁵	
x Cífer	0	5 ⁵			25	
x Šenkvice.....	0	8			33	90/64
x Pezinok	0	5 ⁵			38 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			41 ⁵	95/62
x Bratislava-Rača	0	6 ⁵	18 48	17	19 05	
Spolu ...		46	+	0	= 46 min	

Nex 41621 EXTRA

Selzthal AT - Bratislava-Rača - Leopoldov - Zemianske Kostofany

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		6 39		7 48	95/68
x Výh Svätý Jur	0	6			54	100/69
x Pezinok	0	4			58	95/70
x Šenkvice.....	0	5 ⁵			8 03 ⁵	
x Cífer	0	8 ⁵			12	
x Trnava	0	6 ⁵			18 ⁵	
x Výh Brestovany z.....	0	5			23 ⁵	100/66
x Leopoldov	0	8 ⁵	8 32	18	8 50	
Spolu ...		44	+	0	= 44 min	

Nex 41902 ZSCS

Koper SI - Bratislava-Rača - Púchov - Žilina

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		18 24		18 51	90/60
x Výh Svätý Jur	0	5			56	95/60
x Pezinok	0	4			19 00	85/54
x Šenkvice	0	5			05	90/60
x Cífer	0	8			13	
x Trnava	0	6			19	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			24 ⁵	95/60
x Leopoldov	0	7 ⁵	19 32	12	44	
x Veľké Kosťoľany	0	7			51	
x Piešťany	0	7			58	
x Výh Horná Streda	0	4 ⁵			20 02 ⁵	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			06	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5			11	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6			17	
x Výh Nivy	0	5 ⁵			22 ⁵	
Zlatovce	0	6 ⁵			29	
Trenčín	0	3	20 32	6 ⁵	38 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	7			45 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	5 ⁵	51	61	21 52	
Ilava	0	10			22 02	
Ladce	0	4 ⁵			06 ⁵	
Beluša	0	3 ⁵			10	
Púchov	0	4			22 14	
Spolu ...		123 ⁵	+	79 ⁵	= 3 h 23 min	

Nex 41903 ZSCS

Žilina - Púchov - Bratislava-Rača - Koper SI

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				21 43	100/71
Beluša	0	5⁵			48⁵	
Ladce	0	4			52⁵	
Ilava.....	0	5⁵	21 58	5	22 03	95/65
x Dubnica nad Váhom	0	10			13	
x Trenčianska Teplá	0	5	22 18	16	34	
Trenčín	0	10	44	5	49	
Zlatovce.....	0	3⁵			52⁵	100/71
x Výh Nivy	0	5			57⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5⁵			23 03	95/65
x Nové Mesto nad Váhom	0	5			08	100/69
x Výh Potvorice	0	4			12	
x Výh Horná Streda	0	2⁵			14⁵	
x Piešťany	0	5			19⁵	
x Veľké Kosťany	0	6⁵			26	
x Leopoldov	0	6	23 32	10	42	
x Výh Brestovany z.....	0	6⁵			48⁵	95/68
x Trnava	0	7			55⁵	
x Cífer	0	5⁵			0 01	
x Šenkvice.....	0	7⁵			08⁵	90/64
x Pezinok	0	5⁵			14	
x Výh Svätý Jur	0	3			17	100/71
x Bratislava-Rača	0	6	0 23	20	0 43	
Spolu ...		124	+	36	= 2 h 40 min	

Nex 43600 ZSCS

Koper SI - Bratislava hl.st. - Púchov - Žilina

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				0 52	90/64
x Odb Vinohrady	0	5			57	100/66
x Bratislava-Rača	0	2			59	95/68
x Výh Svätý Jur	0	4			1 03	100/69
x Pezinok	0	4			07	95/70
x Šenkvice	0	5			12	
x Cífer	0	7⁵			19⁵	
x Trnava	0	6			25⁵	
x Výh Brestovany z	0	5			30⁵	100/69
x Leopoldov	0	7	1 37⁵	8⁵	46	
x Veľké Kosťoľany	0	7			53	
x Piešťany	0	6⁵			59⁵	
x Výh Horná Streda	0	4			2 03⁵	
x Výh Potvorice	0	3			06⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4⁵			11	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	6⁵			17⁵	
x Výh Nivy	0	4⁵			22	
Zlatovce	0	6			28	
Trenčín	0	2⁵			30⁵	
x Trenčianska Teplá	0	9⁵			40	
x Dubnica nad Váhom	0	3⁵			43⁵	
Ilava	0	10			53⁵	
Ladce	0	3⁵			57	
Beluša	0	4			3 01	
Púchov	0	4			3 05	
Spolu ...		124⁵	+		8⁵	= 2 h 13 min

Nex 43601 ZSCS

Žilina - Púchov - Bratislava hl.st. - Koper SI

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		20 49		21 15	95/65
Beluša	0	6 ⁵			21 ⁵	
Ladce	0	4			25 ⁵	
Ilava.....	0	3 ⁵			29	
x Dubnica nad Váhom	0	10			39	
x Trenčianska Teplá	0	3 ⁵			42 ⁵	
Trenčín	0	10			52 ⁵	
Zlatovce.....	0	2			54 ⁵	
x Výh Nivy	0	5			59 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			22 05 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7			12 ⁵	
x Výh Potvorice	0	4			16 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	2 ⁵			19	
x Piešťany	0	5 ⁵			24 ⁵	
x Veľké Kosťany	0	7			31 ⁵	
x Leopoldov	0	6	22 37 ⁵	10 ⁵	48	
x Výh Brestovany z.....	0	6 ⁵			54 ⁵	90/60
x Trnava	0	7 ⁵			23 02	95/65
x Cífer	0	5 ⁵			07 ⁵	
x Šenkvice.....	0	7 ⁵			15	90/64
x Pezinok	0	5 ⁵			20 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			23 ⁵	95/62
x Bratislava-Rača	0	6 ⁵			30	
x Odb Vinohrady.....	0	2			32	100/63
x Bratislava hl.st.	0	6			23 38	
Spolu ...		132⁵	+	10 ⁵	= 2 h 23 min	

Pn 44642 ZSCS ppČierna nad Tisou - **Púchov** - **Bratislava-Rača** - Wien Zvbf AT

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				1 48	90/60
Beluša	0	6			54	
Ladce	0	4			58	
Ilava	0	3⁵			2 01⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	9⁵			11	
x Trenčianska Teplá	0	5⁵			16⁵	
Trenčín	0	8⁵			25	
Zlatovce	0	2			27	
x Výh Nivy	0	5⁵			32⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6			38⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6			44⁵	
x Výh Potvorice	0	6⁵			51	
x Výh Horná Streda	0	3			54	
x Piešťany	0	6			3 00	
x Veľké Kosťofany	0	7⁵			07⁵	
x Leopoldov	0	6⁵	3 14	6	20	
x Výh Brestovany z	0	8			28	
x Trnava	0	8			36	
x Cífer	0	6			42	
x Šenkvice	0	8⁵			50⁵	85/56
x Pezinok	0	5⁵			56	
x Výh Svätý Jur	0	3			59	90/54
x Bratislava-Rača	0	6	4 05	24	4 29	
Spolu ...		131	+	6	= 2 h 17 min	

*= pozri tab. 6.

Pn 45752 pp

Nové Mesto nad Váhom - Púchov - Hranice na Moravě CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				11 32	80/38
x Trenčianske Bohuslavice	0	9			41	
x Výh Nivy	0	6			47	
Zlatovce	0	7⁵			54⁵	
Trenčín	0	3⁵			58	
x Trenčianska Teplá	0	12			12 10	
x Dubnica nad Váhom	0	6	12 16	2	18	
Ilava	0	10			28	
Ladce	0	5			33	
Beluša	0	3			36	
Púchov	0	6	12 42	122	14 44	
Spolu ...		68	+	2	= 1 h 10 min	

Pn 45753 pp

Hranice na Moravě CZ - Púchov - Nové Mesto nad Váhom

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		23 02		0 02	90/57
Beluša	0	7⁵			09⁵	
Ladce	0	4			13⁵	
Ilava	0	5⁵	0 19	19	38	
x Dubnica nad Váhom	0	9⁵			47⁵	
x Trenčianska Teplá	0	5⁵	53	6 ⁵	59⁵	
Trenčín	0	8⁵			1 08	
Zlatovce	0	2			10	
x Výh Nivy	0	6			16	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6⁵			22⁵	
Nové Mesto nad Váhom	0	6⁵	1 29			
Spolu ...		61⁵	+	25 ⁵	= 1 h 27 min	

Nex 46200 ZSCS

Esztergom HU - Leopoldov - Púchov - Zebrzydowice PL

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		10 48		11 30	100/69
x Veľké Kosťany	0	8			38	
x Piešťany	0	6 ⁵			44 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	4			48 ⁵	
x Výh Potvorice	0	3			51 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5 ⁵	11 57	8	12 05	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6 ⁵			11 ⁵	
x Výh Nivy	0	4			15 ⁵	
Zlatovce	0	6 ⁵			22	
Trenčín	0	3 ⁵	12 25 ⁵	94	13 59 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	9 ⁵			14 09	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵	14 13 ⁵	24 ⁵	38	
Ilava	0	10			48	
Ladce	0	4 ⁵	52 ⁵	4 ⁵	57	
Beluša	0	5			15 02	
Púchov	0	4			15 06	
Spolu ...		85	+	131	= 3 h 36 min	

Nex 46386 ZSCS

Trnava - Bratislava hl.st. - Woippy FR

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0				0 20	95/65
x Cífer	0	8			28	
x Šenkvice	0	7 ⁵			35 ⁵	90/64
x Pezinok	0	5 ⁵			41	
x Výh Svätý Jur	0	3			44	95/62
x Bratislava-Rača	0	7	0 51	6	57	100/69
x Odb Vinohrady	0	3			1 00	
x Bratislava hl.st.	0	8	1 08	7	1 15	
Spolu ...		42	+	6	= 48 min	

Pn 46972 ZSCS

Omarska RS - Bratislava-Rača - Púchov - Zebrydowice PL

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 1480 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		20 22		21 00	90/51
x Výh Svätý Jur	0	6 ⁵			06 ⁵	
x Pezinok	0	4			10 ⁵	
x Šenkvice	0	5			15 ⁵	
x Cífer	0	8 ⁵			24	
x Trnava	0	6			30	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			35 ⁵	
x Leopoldov	0	7 ⁵	21 43	10	53	
x Veľké Kosťany	0	8			22 01	
x Piešťany	0	7			08	
x Výh Horná Streda	0	4 ⁵			12 ⁵	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			16	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6 ⁵	22 22 ⁵	1 ⁵	24	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6 ⁵			30 ⁵	
x Výh Nivy	0	5 ⁵			36	
Zlatovce	0	6 ⁵			42 ⁵	
Trenčín	0	3 ⁵			46	
x Trenčianska Teplá	0	9			55	
x Dubnica nad Váhom	0	6	23 01	25	23 26	
Ilava	0	10			36	
Ladce	0	7			43	
Beluša	0	4 ⁵			47 ⁵	
Púchov	0	6 ⁵	23 54	282	4 36	
Spolu ...		137 ⁵	+	36 ⁵	= 2 h 54 min	

Pn 46973 ZSCS ppZebrzydowice PL - **Púchov** - **Bratislava-Rača** - Omarska RS

HDV r.363. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		0 56		1 22	90/60
Beluša	0	6⁵			28⁵	
Ladce	0	4			32⁵	
Ilava	0	3⁵			36	
x Dubnica nad Váhom	0	10			46	
x Trenčianska Teplá	0	4			50	
Trenčín	0	10	2 00	6	2 06	
Zlatovce	0	3			09	
x Vých Nivy	0	5			14	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6			20	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4⁵			24⁵	
x Vých Potvorice	0	4⁵			29	
x Vých Horná Streda	0	3			32	
x Piešťany	0	6			38	
x Veľké Kosťoľany	0	7⁵			45⁵	
x Leopoldov	0	6⁵	52	8	3 00	
x Vých Brestovany z	0	6⁵			06⁵	
x Trnava	0	7			13⁵	
x Cífer	0	6			19⁵	
x Šenkvice	0	8⁵			28	85/56
x Pezinok	0	5			33	
x Vých Svätý Jur	0	3			36	90/54
x Bratislava-Rača	0	7	3 43	20	4 03	
Spolu ...		127	+	14	= 2 h 21 min	

Pn 47756 EXTRA pp

Leopoldov - Trnava - Ústí n.L.-Střekov CZ

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				16 00	90/60
x Výh Brestovany z.....	0	8 ⁵			08 ⁵	
x Trnava.....	0	8 ⁵	16 17	7	16 24	
Spolu ...		17	+	0	= 17 min	

Pn 47757 EXTRA pp

Ústí n.L.-Střekov CZ - Trnava - Leopoldov

HDV na službu pohotové

HDV r.230. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava.....	0		5 58		6 46	90/60
x Výh Brestovany z.....	0	7			53	
x Leopoldov	0	9	7 02			
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Pn 47843 ZSCS pp

Chalupki PL - Púchov - Leopoldov - Štúrovo

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		5 04		6 10	90/57
Beluša	0	7 ⁵			17 ⁵	
Ladce	0	4			21 ⁵	
Ilava	0	4 ⁵	6 26	49	7 15	
x Dubnica nad Váhom	0	11			26	
x Trenčianska Teplá	0	6	7 32	83	8 55	
Trenčín	0	10	9 05	25	9 30	
Zlatovce	0	4			34	
x Vých Nivy	0	5			39	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6			45	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7	52	18	10 10	
x Vých Potvorice	0	6 ⁵			16 ⁵	
x Vých Horná Streda	0	3			19 ⁵	
x Piešťany	0	5 ⁵			25	
x Veľké Kosťofany	0	7 ⁵			32 ⁵	
x Leopoldov	0	6 ⁵	10 39	11	10 50	
Spolu ...		94	+	175	= 4 h 29 min	

Nex 48113 ZSCS

Trnava - Bratislava hl.st. - Parma IT

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 880 ton

Brzdacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0				8 57	100/74
x Čífer	0	7			9 04	
x Šenkvice	0	7 ⁵			11 ⁵	95/72
x Pezinok	0	5			16 ⁵	
x Vých Svätý Jur	0	3			19 ⁵	100/71
x Bratislava-Rača	0	5 ⁵			25	
x Odb Vinohrady	0	1			26	
x Bratislava hl.st.	0	7			9 33	
Spolu ...		36	+	0	= 36 min	

Nex 48114 ZSCS

Parma IT - Bratislava hl.st. - Trnava

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				6 49	95/72
x Odb Vinohrady.....	0	5			54	100/66
x Bratislava-Rača.....	0	3	6 57	37	7 34	95/68
x Výh Svätý Jur.....	0	5⁵			39⁵	100/69
x Pezinok.....	0	3⁵			43	95/70
x Šenkvice.....	0	5			48	100/74
x Cífer.....	0	7⁵			55⁵	
x Trnava.....	0	7⁵	8 03			
Spolu ...		37	+	37	= 1 h 14 min	

Nex 48118 ZSCS pp

Parma IT - Bratislava hl.st. - Trnava

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0		15 40		15 49	95/72
x Odb Vinohrady.....	0	5⁵			54⁵	100/66
x Bratislava-Rača.....	0	4⁵	15 59	34	16 33	95/68
x Výh Svätý Jur.....	0	5⁵			38⁵	100/69
x Pezinok.....	0	3⁵			42	95/70
x Šenkvice.....	0	5			47	100/74
x Cífer.....	0	7⁵			54⁵	
x Trnava.....	0	7⁵	17 02			
Spolu ...		39	+	34	= 1 h 13 min	

Nex 48298 ZSCS

Trnava - Bratislava hl.st. - Woippy FR

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0				11 15	95/65
x Cífer	0	8⁵			23⁵	
x Šenkvice	0	8			31⁵	90/64
x Pezinok	0	5⁵			37	
x Výh Svätý Jur	0	3			40	95/62
x Bratislava-Rača	0	6	11 46	22	12 08	100/69
x Odb Vinohrady	0	3			11	
x Bratislava hl.st.	0	8			12 19	
Spolu ...		42	+	22	= 1 h 04 min	

Pn 48707 LR

Jestřebí CZ - Púchov - Trenčianska Teplá - Nemšová

HDV r.770. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		10 43		11 03	90/57
Beluša	0	9			12	
Ladce	0	5			17	
Ilava	0	4			21	
x Dubnica nad Váhom	0	10			31	
x Trenčianska Teplá	0	6	11 37	47	12 24	
Spolu ...		34	+	0	= 34 min	

Pn 48712 AWT pp
Trnava - Púchov - Přerov přednádraží CZ
 Privesené postrkové HDV

HDV r.2x740. Normativ hmotnosti: T 1600 ton
 Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0				0 50	70/34
x Výh Brestovany z.....	0	11			1 01	
x Leopoldov	0	10	1 11	10	21	
x Veľké Kostolány	0	9⁵			30⁵	
x Piešťany	0	9⁵			40	
x Výh Horná Streda	0	6			46	
x Výh Potvorice	0	4⁵			50⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7⁵			58	
x Trenčianske Bohuslavice	0	9			2 07	
x Výh Nivy	0	6⁵			13⁵	
Zlatovce.....	0	8⁵			22	
Trenčín	0	3	2 25	24	49	
x Trenčianska Teplá	0	10			59	
x Dubnica nad Váhom	0	5	3 04	5	3 09	
Ilava.....	0	10			19	
Ladce	0	5			24	
Beluša	0	5			29	
Púchov	0	8	3 37	67	4 44	
Spolu ...		128	+	39	= 2 h 47 min	

Pn 48713 AWT pp

Přerov přednádraží CZ - Púchov - Trnava

Privešené postrkové HDV

HDV r.2x740. Normatív hmotnosti: T 1900 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		18 02		19 00	70/34
Beluša	0	9	19 09	3	12	
Ladce	0	4			16	
Ilava	0	4			20	
x Dubnica nad Váhom	0	9⁵			29⁵	
x Trenčianska Teplá	0	6⁵	36	55	20 31	
Trenčín	0	7			38	
Zlatovce	0	4			42	
x Výh Nivy	0	7			49	
x Trenčianske Bohuslavice	0	9	20 58	46	21 44	
x Nové Mesto nad Váhom	0	8⁵			52⁵	
x Výh Potvorice	0	5			57⁵	
x Výh Horná Streda	0	4			22 01⁵	
x Piešťany	0	8			09⁵	
x Veľké Kostofany	0	10			19⁵	
x Leopoldov	0	9⁵	22 29	40	23 09	
x Výh Brestovany z	0	9⁵			18⁵	
x Trnava	0	13⁵	23 32			
Spolu ...		128	+	144	= 4 h 32 min	

Pn 48766 ZSCS pp

Bratislava ÚNS - Bratislava-Rača - Púchov - Bohumín-Vrbice CZ

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		15 39		15 46	90/60
x Výh Svätý Jur	0	5			51	
x Pezinok	0	4			55	85/54
x Šenkvice	0	6			16 01	90/60
x Cífer	0	8			09	
x Trnava	0	6			15	
x Výh Brestovany z	0	5 ⁵			20 ⁵	
x Leopoldov	0	8 ⁵	16 29	27	56	
x Veľké Kostol'any	0	9 ⁵			17 05 ⁵	
x Piešťany	0	7			12 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	4 ⁵			17	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			20 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6	17 26 ⁵	16 ⁵	43	
x Trenčianske Bohuslavice	0	9			52	
x Výh Nivy	0	5			57	
Zlatovce	0	6 ⁵			18 03 ⁵	
Trenčín	0	3 ⁵	18 07	64	19 11	
x Trenčianska Teplá	0	8			19	
x Dubnica nad Váhom	0	10	19 29	2	31	
Ilava	0	10			41	
Ladce	0	8			49	
Beluša	0	5	54	33	20 27	
Púchov	0	10	20 37	111	22 28	
Spolu ...		148 ⁵	+	142 ⁵	= 4 h 51 min	

*= pozri tab. 6.

Pn 51710 ZSCS

Čierna nad Tisou - **Púchov** - **Bratislava-Rača** - Bratislava-Pálenisko

Leopoldov - Bratislava-Rača privesené postrkové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti: Púchov - Leopoldov T 2400 ton
Leopoldov - Bratislava-Rača T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		16 03		16 12	90/60
Beluša	0	4 ⁵			16 ⁵	
Ladce	0	4 ⁵			21	
Ilava	0	6			27	
x Dubnica nad Váhom	0	10			37	
x Trenčianska Teplá	0	7	16 44	107	18 31	
Trenčín	0	10	18 41	34	19 15	
Zlatovce	0	2			17	
x Výh Nivy	0	5			22	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6			28	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6			34	
x Výh Potvorice	0	4			38	
x Výh Horná Streda	0	3			41	
x Piešťany	0	5 ⁵			46 ⁵	
x Veľké Kosťofany	0	7 ⁵			54	
x Leopoldov	0	8	20 02	21	20 23	
x Výh Brestovany z	0	9			32	
x Trnava	0	8			40	
x Cífer	0	5 ⁵			45 ⁵	
x Šenkvice	0	8 ⁵			54	85/56
x Pezinok	0	5 ⁵			59 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			21 02 ⁵	90/54
x Bratislava-Rača	0	6 ⁵			21 09	
Spolu ...		135	+	162	= 4 h 57 min	

Pn 51712 ZSCS

Čierna nad Tisou - **Púchov** - **Bratislava-Rača** - Bratislava-Pálenisko

Leopoldov - Bratislava-Rača privesené postrkové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti: Púchov - Leopoldov T 2400 ton

Leopoldov - Bratislava-Rača T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		1 31		1 34	90/60
Beluša	0	8			42	
Ladce	0	4			46	
Ilava.....	0	3⁵			49⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	10			59⁵	
x Trenčianska Teplá	0	5⁵			2 05	
Trenčín	0	10			15	
Zlatovce.....	0	2			17	
x Výh Nivy	0	5⁵			22⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			28⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6			34⁵	
x Výh Potvorice	0	6⁵			41	
x Výh Horná Streda	0	3			44	
x Piešťany	0	6			50	
x Veľké Kostolány	0	7⁵			57⁵	
x Leopoldov	0	6⁵	3 04	38	3 42	
x Výh Brestovany z.....	0	8			50	
x Trnava	0	8			58	
x Cífer	0	6			4 04	
x Šenkvice.....	0	8⁵			12⁵	85/56
x Pezinok	0	6⁵			19	
x Výh Svätý Jur	0	4⁵			23⁵	90/54
x Bratislava-Rača	0	6⁵	4 30	3	4 33	
Spolu ...		138	+	38	= 2 h 56 min	

Pn 51760 ppHaniska p.K. - **Púchov** - **Bratislava hl.st.** - Zohor

Bratislava-Rača - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		2 06		2 42	85/50
Beluša	0	8			50	
Ladce	0	4			54	
Ilava	0	4			58	
x Dubnica nad Váhom	0	10			3 08	
x Trenčianska Teplá	0	6	3 14	53	4 07	
Trenčín	0	10			17	
Zlatovce	0	2			19	
x Vých Nivy	0	5			24	
x Trenčianske Bohuslavice	0	7			31	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7			38	90/52
x Vých Potvorice	0	6 ⁵			44 ⁵	
x Vých Horná Streda	0	3			47 ⁵	
x Piešťany	0	5 ⁵			53	
x Veľké Kosťany	0	7 ⁵			5 00 ⁵	
x Leopoldov	0	6 ⁵	5 07	23	30	
x Vých Brestovany z	0	8			38	85/52
x Trnava	0	9	47	30	6 17	
x Cífer	0	6			23	
x Šenkvice	0	10	6 33	17	50	80/49
x Pezinok	0	8 ⁵			58 ⁵	
x Vých Svätý Jur	0	3 ⁵			7 02	85/47
x Bratislava-Rača	0	7	7 09	14	23	90/52
x Odb Vinohrady	0	3			26	
x Bratislava hl.st.	0	10			7 36	
Spolu ...		157	+	137	= 4 h 54 min	

* = pozri tab. 6.

Nex 51792 pp

Dobrá - Púchov - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				2 18	95/65
Beluša	0	5 ⁵			23 ⁵	
Ladce	0	2 ⁵			26	
Ilava.....	0	3			29	
x Dubnica nad Váhom	0	4 ⁵			33 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	4 ⁵			38	
Trenčín	0	5			43	
Zlatovce.....	0	2			45	
x Výh Nivy	0	5			50	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5 ⁵			55 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4 ⁵			3 00	100/69
x Výh Potvorice	0	4			04	
x Výh Horná Streda	0	2 ⁵			06 ⁵	
x Piešťany	0	5			11 ⁵	
x Veľké Kostolány	0	6 ⁵			18	
x Leopoldov	0	6 ⁵	3 24 ⁵	11	35 ⁵	
x Výh Brestovany z.....	0	6 ⁵			42	95/68
x Trnava	0	7 ⁵			49 ⁵	
x Cífer	0	6			55 ⁵	
x Šenkvice.....	0	8 ⁵			4 04	90/64
x Pezinok	0	5 ⁵			09 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			12 ⁵	95/62
x Bratislava-Rača	0	7 ⁵			4 20	
Spolu ...		111	+	11	= 2 h 02 min	

Pn 55000 pp

Trenčianska Teplá - Trenčín - Bystričany

HDV na službu pohotové

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				10 00	80/43
Trenčín	0	10	10 10	10	10 20	

Pn 55050 ppSkalité - **Púchov - Bratislava-Rača** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		10 25		10 51	90/60
Beluša	0	6⁵			57⁵	
Ladce	0	4			11 01⁵	
Ilava	0	4⁵			06	
x Dubnica nad Váhom	0	9⁵			15⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵			19	
Trenčín	0	8⁵			27⁵	
Zlatovce	0	2⁵			30	
x Výh Nivy	0	5			35	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6			41	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7			48	
x Výh Potvorice	0	4⁵			52⁵	
x Výh Horná Streda	0	3			55⁵	
x Piešťany	0	5⁵			12 01	
x Veľké Kostofany	0	7⁵			08⁵	
x Leopoldov	0	6⁵	12 15	13	28	
x Výh Brestovany z	0	8			36	
x Trnava	0	7			43	
x Cífer	0	6			49	
x Šenkvice	0	8⁵			57⁵	85/56
x Pezinok	0	7			13 04⁵	
x Výh Svätý Jur	0	7			11⁵	90/54
x Bratislava-Rača	0	7⁵	13 19	10	13 29	
Spolu ...		135	+	13	= 2 h 28 min	

*= pozri tab.6.

Nex 55790 MTD

Žilina - Púchov - Bratislava-Rača - Dunajská Streda

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		20 28		21 05	100/74
Beluša	0	6			11	
Ladce	0	4			15	
Ilava.....	0	3			18	
x Dubnica nad Váhom	0	10			28	
x Trenčianska Teplá	0	6	21 34	19	53	
Trenčín	0	10			22 03	
Zlatovce.....	0	2			05	
x Výh Nivy	0	5			10	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	5 ⁵			15 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7			22 ⁵	
x Výh Potvorice	0	4			26 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	2 ⁵			29	
x Piešťany	0	5 ⁵			34 ⁵	
x Veľké Kosťany	0	7			41 ⁵	
x Leopoldov	0	6	22 47 ⁵	13 ⁵	23 01	
x Výh Brestovany z.....	0	8 ⁵			09 ⁵	95/68
x Trnava	0	9 ⁵			19	100/74
x Cífer	0	6			25	
x Šenkvice.....	0	9			34	95/72
x Pezinok	0	5 ⁵			39 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			42 ⁵	100/71
x Bratislava-Rača	0	5 ⁵			23 48	
Spolu ...		130 ⁵	+	32 ⁵	= 2 h 43 min	

Nex 55796 ZSCS

Liptovský Hrádok - **Púchov** - **Bratislava-Rača** - Bratislava východ odch. sk. Juh

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8	
Púchov	0		0 39			0 52	95/65
Beluša	0	6⁵				58⁵	
Ladce	0	2⁵				1 01	
Ilava	0	3⁵				04⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	4⁵				09	
x Trenčianska Teplá	0	3⁵				12⁵	
Trenčín	0	5				17⁵	
Zlatovce	0	2				19⁵	
x Výh Nivy	0	5				24⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6				30⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4⁵				35	
x Výh Potvorice	0	4				39	
x Výh Horná Streda	0	2⁵				41⁵	
x Piešťany	0	5⁵				47	
x Veľké Kostofany	0	6⁵				53⁵	
x Leopoldov	0	6⁵	2 00	17		2 17	
x Výh Brestovany z	0	7				24	90/60
x Trnava	0	7⁵				31⁵	95/65
x Cífer	0	5⁵				37	
x Šenkvice	0	7⁵				44⁵	90/64
x Pezinok	0	5⁵				50	
x Výh Svätý Jur	0	3				53	95/62
x Bratislava-Rača	0	5				2 58	
Spolu ...		109	+	17		= 2 h 06 min	

Pn 56000 pp

Žilina-Teplička - Púchov - Bratislava hl.st. - Kúty

Leopoldov - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2100 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		23 04		23 19	90/60
Beluša	0	7 ⁵			26 ⁵	
Ladce	0	4 ⁵			31	
Ilava.....	0	5 ⁵			36 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	9			45 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	6 ⁵	23 52	21	0 13	
Trenčín	0	10			23	
Zlatovce.....	0	2			25	
x Vých Nivy	0	5 ⁵			30 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			36 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7 ⁵			44	
x Vých Potvorice	0	4			48	
x Vých Horná Streda	0	3			51	
x Piešťany	0	5 ⁵			56 ⁵	
x Veľké Kostoľany	0	7 ⁵			1 04	
x Leopoldov	0	7	1 11	53	2 04	
x Vých Brestovany z.....	0	8			12	
x Trnava	0	8			20	
x Cífer	0	6			26	
x Šenkvice.....	0	8 ⁵			34 ⁵	85/56
x Pezinok	0	6 ⁵			41	
x Vých Svätý Jur	0	3 ⁵			44 ⁵	90/54
x Bratislava-Rača	0	6 ⁵			51	
x Odb Vinohrady.....	0	1			52	
x Bratislava hl.st.	0	7			2 59	
Spolu ...		146	+	74	= 3 h 40 min	

*= pozri tab.6.

Pn 57051 ppBratislava východ odch. sk. Sever - **Bratislava-Rača** - **Púchov** - Skalité

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		20 13		20 31	90/60
x Vých Svätý Jur	0	7 ⁵			38 ⁵	
x Pezinok	0	4			42 ⁵	85/54
x Senkvice	0	6			48 ⁵	90/60
x Cífer	0	8			56 ⁵	
x Trnava	0	6			21 02 ⁵	
x Vých Brestovany z	0	5 ⁵			08	
x Leopoldov	0	8	21 16	14	30	
x Veľké Kostoľany	0	9			39	
x Piešťany	0	7			46	
x Vých Horná Streda	0	4 ⁵			50 ⁵	
x Vých Potvorice	0	3 ⁵			54	
x Nové Mesto nad Váhom	0	8	22 02	121	0 03	
x Trenčianske Bohuslavice	0	10			13	
x Vých Nivy	0	5			18	
Zlatovce	0	6 ⁵			24 ⁵	
Trenčín	0	3			27 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	10			37 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	7	0 44 ⁵	3 ⁵	48	
Ilava	0	10			58	
Ladce	0	5			1 03	
Beluša	0	4			07	
Púchov	0	5	1 12	10	1 22	
Spolu ...		142 ⁵	+	138 ⁵	= 4 h 41 min	

* = pozri tab.6.

Pn 57073 pp

Piešťany - Nové Mesto n.V. výh.č.48/49 - Čachtice

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Piešťany	0				4 25	80/39
x Výh Horná Streda	0	9			34	
x Výh Potvorice	0	4⁵			38⁵	
N.Mesto n.V. 48/49		4⁵			4 43	
Spolu ...		18	+	0	= 18 min	

Pn 57074 pp

Čachtice - Nové Mesto n.V. výh.č.48/49 - Piešťany

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
N.Mesto n.V. 48/49					8 17	80/42
x Výh Potvorice	0	5⁵			22⁵	
x Výh Horná Streda	0	3⁵			26	
x Piešťany	0	8	8 34			
Spolu ...		17	+	0	= 17 min	

Pn 57091 pp

Bystričany - Trenčín - Trenčianska Teplá

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0		13 06		14 10	80/35
Trenčianska Teplá	0	10	14 20			

Pn 57175 ZSCSBratislava-Pálenisko - **Bratislava-Rača** - **Púchov** - Čierna nad Tisou

HDV r.363. Normatív hmotnosti: U 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				19 50	90/62
x Výh Svätý Jur	0	5			55	
x Pezinok	0	4			59	
x Šenkvice	0	5			20 04	
x Cífer	0	8			12	
x Trnava	0	6			18	
x Výh Brestovany z	0	5⁵			23⁵	
x Leopoldov	0	7⁵	20 31	20	51	
x Veľké Kosťoľany	0	6			57	
x Piešťany	0	7			21 04	
x Výh Horná Streda	0	4⁵			08⁵	
x Výh Potvorice	0	3⁵			12	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6	21 18	74	22 32	
x Trenčianske Bohuslavice	0	7			39	
x Výh Nivy	0	6			45	
Zlatovce	0	6⁵			51⁵	
Trenčín	0	3⁵	22 55	38	23 33	
x Trenčianska Teplá	0	9			42	
x Dubnica nad Váhom	0	4⁵			46⁵	
Ilava	0	10			56⁵	
Ladce	0	7			0 03⁵	
Beluša	0	4			07⁵	
Púchov	0	5⁵			0 13	
Spolu ...		131	+	132	= 4 h 23 min	

Nex 57193 pp

Devínska Nová Ves - **Bratislava-Rača** - Púchov - Dobrá

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0		20 43		20 44	95/72
x Odb Vinohrady	0	6			50	100/66
x Bratislava-Rača	0	3	20 53	47	21 40	95/68
x Výh Svätý Jur	0	6			46	100/69
x Pezinok	0	3 ⁵			49 ⁵	95/70
x Šenkvice	0	5			54 ⁵	100/74
x Cífer	0	7 ⁵			22 02	
x Trnava	0	6			08	95/68
x Výh Brestovany z	0	5			13	100/69
x Leopoldov	0	6 ⁵	22 19 ⁵	22 ⁵	42	
x Veľké Kostolany	0	7			49	
x Piešťany	0	6 ⁵			55 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	4			59 ⁵	
x Výh Potvorice	0	3			23 02 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	4 ⁵			07	
x Trenčianske Bohuslavice	0	4 ⁵			11 ⁵	
x Výh Nivy	0	4			15 ⁵	
Zlatovce	0	6			21 ⁵	
Trenčín	0	2 ⁵			24	
x Trenčianska Teplá	0	6 ⁵	23 30 ⁵	49 ⁵	0 20	
x Dubnica nad Váhom	0	5			25	
Ilava	0	4			29	
Ladce	0	3			32	
Beluša	0	2 ⁵			34 ⁵	
Púchov	0	5 ⁵	0 40	16	0 56	
Spolu ...		117	+	119	= 3 h 56 min	

Pn 57511 ppVých Š. Humence nz - **Trnava - Trenčianska Teplá**

HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0		21 42		22 22	90/60
x Vých Brestovany z	0	7 ⁵			29 ⁵	
x Leopoldov	0	7 ⁵	22 37	13	50	
x Veľké Kostofany	0	8			58	
x Piešťany	0	7			23 05	
x Vých Horná Streda	0	4 ⁵			09 ⁵	
x Vých Potvorice	0	3 ⁵			13	
x Nové Mesto nad Váhom	0	7			20	
x Trenčianske Bohuslavice	0	7			27	
x Vých Nivy	0	6 ⁵			33 ⁵	
Zlatovce	0	7 ⁵			41	
Trenčín	0	3			44	
Trenčianska Teplá	0	9	23 53			
Spolu ...		78	+	13	= 1 h 31 min	

Nex 57591 MTD

Dunajská Streda - Bratislava-Rača - Púchov - Žilina

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		4 48		5 05	95/68
x Výh Svätý Jur	0	7			12	100/69
x Pezinok	0	5			17	95/70
x Šenkvice	0	6 ⁵			23 ⁵	100/74
x Cífer	0	8 ⁵			32	
x Trnava	0	6			38	95/68
x Výh Brestovany z	0	6			44	100/69
x Leopoldov	0	9	5 53	35	6 28	
x Veľké Kosťany	0	10			38	
x Piešťany	0	10	6 48	15	7 03	
x Výh Horná Streda	0	8			11	
x Výh Potvorice	0	4			15	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6 ⁵			21 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	9 ⁵			31	
x Výh Nivy	0	6			37	
Zlatovce	0	7 ⁵			44 ⁵	
Trenčín	0	3 ⁵	7 48	12	8 00	
x Trenčianska Teplá	0	9			09	
x Dubnica nad Váhom	0	6 ⁵	8 15 ⁵	1 ⁵	17	
Ilava	0	10			27	
Ladce	0	5			32	
Beluša	0	4 ⁵			36 ⁵	
Púchov	0	6 ⁵			8 43	
Spolu ...		154 ⁵	+	63 ⁵	= 3 h 38 min	

Nex 57595 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - **Bratislava-Rača - Púchov** - Liptovský Hrádok

HDV r.363. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				22 11	95/68
x Výh Svätý Jur	0	5			16	
x Pezinok	0	4			20	90/62
x Šenkvice	0	5			25	95/68
x Cífer	0	7⁵			32⁵	
x Trnava	0	6			38⁵	
x Výh Brestovany z	0	5⁵			44	100/66
x Leopoldov	0	6⁵	22 50⁵	12⁵	23 03	
x Veľké Kosťoľany	0	6			09	
x Piešťany	0	7			16	
x Výh Horná Streda	0	4			20	
x Výh Potvorice	0	3			23	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5	23 28	19	47	95/60
x Trenčianske Bohuslavice	0	5⁵			52⁵	100/66
x Výh Nivy	0	5			57⁵	
Zlatovce	0	6⁵			0 04	
Trenčín	0	2⁵			06⁵	
x Trenčianska Teplá	0	5⁵			12	
x Dubnica nad Váhom	0	3⁵			15⁵	
Ilava	0	4			19⁵	
Ladce	0	3			22⁵	
Beluša	0	2⁵			25	95/60
Púchov	0	5	0 30	7	0 37	
Spolu ...		107⁵	+	31⁵	= 2 h 19 min	

Pn 57850 ZSCS

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava ÚNS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				16 50	90/60
x Výh Brestovany z.....	0	8⁵			58⁵	
x Trnava	0	9⁵	17 08	92	18 40	
x Cífer	0	9			49	
x Šenkvice.....	0	8⁵			57⁵	85/56
x Pezinok	0	5⁵			19 03	
x Výh Svätý Jur	0	3			06	90/54
x Bratislava-Rača	0	6	19 12	3	19 15	
Spolu ...		50	+	92	= 2 h 22 min	

Pn 57851 ZSCS

Bratislava ÚNS - Bratislava-Rača - Leopoldov

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				14 45	90/62
x Výh Svätý Jur	0	6			51	
x Pezinok	0	4			55	
x Šenkvice.....	0	6			15 01	
x Cífer	0	9			10	
x Trnava	0	6⁵			16⁵	
x Výh Brestovany z.....	0	6			22⁵	
x Leopoldov	0	8⁵	15 31			
Spolu ...		46	+	0	= 46 min	

Nex 57897 ZSCS

Malacky - Bratislava hl.st. - Trnava - Sereď

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				14 40	95/72
x Odb Vinohrady	0	6			46	100/66
x Bratislava-Rača	0	3	14 49	4	53	95/68
x Výh Svätý Jur	0	7			15 00	100/69
x Pezinok	0	4			04	95/70
x Šenkvice	0	6	15 10	15	25	100/74
x Cífer	0	10⁵			35⁵	
x Trnava	0	7⁵	15 43	8	15 51	
Spolu ...		44	+	19	= 1 h 03 min	

Nex 57899 ZSCS

Malacky - Bratislava hl.st. - Trnava - Sereď

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0		21 40		21 43	95/72
x Odb Vinohrady	0	5			48	100/66
x Bratislava-Rača	0	4	21 52	45	22 37	95/68
x Výh Svätý Jur	0	7			44	100/69
x Pezinok	0	3⁵			47⁵	95/70
x Šenkvice	0	5			52⁵	100/74
x Cífer	0	7⁵			23 00	
x Trnava	0	7	23 07	25	23 32	
Spolu ...		39	+	45	= 1 h 24 min	

Pn 58031 pp

Kúty - Bratislava hl.st. - Púchov - Žilina-Teplička

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				1 40	85/56
x Odb Vinohrady.....	0	6			46	90/60
x Bratislava-Rača	0	3	1 49	15	2 04	
x Výh Svätý Jur	0	7 ⁵			11 ⁵	
x Pezinok	0	4			15 ⁵	85/54
x Šenkvice.....	0	6			21 ⁵	90/60
x Cífer	0	8			29 ⁵	
x Trnava.....	0	6			35 ⁵	
x Výh Brestovany z.....	0	5 ⁵			41	
x Leopoldov	0	8	2 49	10	59	
x Veľké Kostolany	0	9			3 08	
x Piešťany	0	7			15	
x Výh Horná Streda.....	0	4 ⁵			19 ⁵	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			23	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6 ⁵			29 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	7 ⁵			37	
x Výh Nivy	0	5			42	
Zlatovce.....	0	6 ⁵			48 ⁵	
Trenčín	0	3 ⁵	3 52	5	57	
x Trenčianska Teplá	0	9			4 06	
x Dubnica nad Váhom	0	5	4 11	56	5 07	
Ilava.....	0	10			17	
Ladce	0	8			25	
Beluša	0	4			29	
Púchov	0	6	5 35	17	5 52	
Spolu ...		149	+	86	= 3 h 55 min	

*= pozri tab.6.

Pn 58740 ppZemianske Kostolány - **Leopoldov** - **Trnava** - Kúty

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		1 48		2 36	90/60
x Výh Brestovany z	0	6⁵			42⁵	
x Trnava	0	8⁵	2 51	3	2 54	
Spolu ...		15	+	0	= 15 min	

Pn 58741 ppKúty - **Trnava** - **Leopoldov** - Zemianske Kostolány

Príprahové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0		10 57		11 07	90/60
x Výh Brestovany z	0	8⁵			15⁵	
x Leopoldov	0	8⁵	11 24	91	12 55	
Spolu ...		17	+	0	= 17 min	

Nex 58796 ZSCSSereď - **Trnava** - **Bratislava hl.st.** - Malacky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0		8 56		10 32	100/74
x Cífer	0	7			39	
x Šenkvice	0	8			47	95/72
x Pezinok	0	5			52	
x Výh Svätý Jur	0	4			56	100/71
x Bratislava-Rača	0	6			11 02	
x Odb Vinohrady	0	2			04	
x Bratislava hl.st.	0	7			11 11	
Spolu ...		39	+	0	= 39 min	

Nex 58798 ZSCS

Sereď - Trnava - Bratislava hl.st. - Malacky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0		20 17		21 12	100/74
x Cífer	0	7			19	
x Šenkvice.....	0	7 ⁵			26 ⁵	95/72
x Pezinok	0	5			31 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3			34 ⁵	100/71
x Bratislava-Rača	0	4 ⁵			39	
x Odb Vinohrady.....	0	1			40	
x Bratislava hl.st.	0	6			21 46	
Spolu ...		34	+	0	= 34 min	

Pn 61700 ppKošice nákl.st. - **Púchov - Bratislava-Rača** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		7 38		8 07	90/60
Beluša	0	7			14	
Ladce	0	5⁵			19⁵	
Ilava	0	6⁵	8 26	2	28	
x Dubnica nad Váhom	0	10			38	
x Trenčianska Teplá	0	5			43	
Trenčín	0	11	54	6	9 00	
Zlatovce	0	4⁵			04⁵	
x Výh Nivy	0	5⁵			10	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6			16	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6	9 22	24	46	
x Výh Potvorice	0	4⁵			50⁵	
x Výh Horná Streda	0	3			53⁵	
x Piešťany	0	5⁵			59	
x Veľké Kosťofany	0	7⁵			10 06⁵	
x Leopoldov	0	6⁵	10 13	12	25	
x Výh Brestovany z	0	7⁵			32⁵	
x Trnava	0	8			40⁵	
x Cífer	0	6			46⁵	
x Šenkvice	0	8⁵			55	85/56
x Pezinok	0	5⁵			11 00⁵	
x Výh Svätý Jur	0	3⁵			04	90/54
x Bratislava-Rača	0	7			11 11	
Spolu ...		140	+	44	= 3 h 04 min	

*= pozri tab.6.

Pn 65730 pp

Žilina zriaď.st. - **Púchov** - **Leopoldov** - Nové Zámky

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		23 29		23 48	90/57
Beluša	0	7			55	
Ladce	0	4			59	
Ilava.....	0	4			0 03	
x Dubnica nad Váhom	0	10			13	
x Trenčianska Teplá	0	6	0 19	61	1 20	
Trenčín	0	10			30	
Zlatovce.....	0	2			32	
x Výh Nivy	0	5 ⁵			37 ⁵	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	6			43 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6 ⁵			50	
x Výh Potvorice	0	4 ⁵			54 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	3			57 ⁵	
x Piešťany	0	5 ⁵			2 03	
x Veľké Kostolány	0	7 ⁵			10 ⁵	
x Leopoldov	0	7 ⁵	2 18	37	2 55	
Spolu ...		89	+	61	= 2 h 30 min	

Pn 65800 ZSCS

Žilina zriaď.st. - **Púchov - Bratislava-Rača** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				0 18	90/60
Beluša	0	4 ⁵			22 ⁵	
Ladce	0	3 ⁵			26	
Ilava	0	3 ⁵			29 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	8			37 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	3 ⁵			41	
Trenčín	0	8 ⁵			49 ⁵	
Zlatovce	0	2			51 ⁵	
x Vých Nivy	0	5 ⁵			57	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6			1 03	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6			09	
x Vých Potvorice	0	4 ⁵			13 ⁵	
x Vých Horná Streda	0	3			16 ⁵	
x Piešťany	0	5 ⁵			22	
x Veľké Kosťofany	0	7 ⁵			29 ⁵	
x Leopoldov	0	6 ⁵	1 36	19	55	
x Vých Brestovany z	0	8			2 03	
x Trnava	0	7 ⁵			10 ⁵	
x Cífer	0	6			16 ⁵	
x Šenkvice	0	8 ⁵			25	85/56
x Pezinok	0	5 ⁵			30 ⁵	
x Vých Svätý Jur	0	3			33 ⁵	90/54
x Bratislava-Rača	0	5 ⁵			2 39	
Spolu ...		122	+	19	= 2 h 21 min	

*= pozri tab.6.

Pn 65810 ZSCS

Žilina zriad'.st. - **Púchov** - **Bratislava-Rača** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		18 53		20 30	90/60
Beluša	0	8 ⁵			38 ⁵	
Ladce	0	4			42 ⁵	
Ilava.....	0	5			47 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	10			57 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	7	21 04 ⁵	62 ⁵	22 07	
Trenčín	0	10			17	
Zlatovce.....	0	4 ⁵			21 ⁵	
x Výh Nivy	0	12 ⁵			34	
x Trenčianske Bohuslavice.....	0	9	22 43	27	23 10	
x Nové Mesto nad Váhom	0	8			18	
x Výh Potvorice	0	5 ⁵			23 ⁵	
x Výh Horná Streda.....	0	4			27 ⁵	
x Piešťany	0	8			35 ⁵	
x Veľké Kostolány	0	10 ⁵			46	
x Leopoldov	0	9	23 55	60	0 55	
x Výh Brestovany z.....	0	9 ⁵			1 04 ⁵	
x Trnava	0	10 ⁵	1 15	98	2 53	
x Cífer	0	8			3 01	
x Šenkvice.....	0	11			12	85/56
x Pezinok	0	7 ⁵			19 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	4			23 ⁵	90/54
x Bratislava-Rača	0	7 ⁵			3 31	
Spolu ...		173 ⁵	+	247 ⁵	= 7 h 01 min	

*= pozri tab.6.

Rušiaci Pn 65818 pp

Žilina zriaď.st. - Púchov - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton*

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		18 58		20 30	65/32
Beluša	0	8 ⁵			38 ⁵	
Ladce	0	4			42 ⁵	
Ilava	0	5			47 ⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	10			57 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	7	21 04 ⁵	62 ⁵	22 07	
Trenčín	0	10			17	
Zlatovce	0	4 ⁵			21 ⁵	
x Vých Nivy	0	12 ⁵			34	
x Trenčianske Bohuslavice	0	9	22 43	27	23 10	
x Nové Mesto nad Váhom	0	8			18	
x Vých Potvorice	0	5 ⁵			23 ⁵	
x Vých Horná Streda	0	4			27 ⁵	
x Piešťany	0	8			35 ⁵	
x Veľké Kostofany	0	10 ⁵			46	
x Leopoldov	0	9	23 55	60	0 55	
x Vých Brestovany z	0	9 ⁵			1 04 ⁵	
x Trnava	0	10 ⁵	1 15	98	2 53	
x Cífer	0	8			3 01	
x Šenkvice	0	11			12	
x Pezinok	0	7 ⁵			19 ⁵	
x Vých Svätý Jur	0	4			23 ⁵	
x Bratislava-Rača	0	7 ⁵			3 31	
Spolu ...		173 ⁵	+	247 ⁵	= 7 h 01 min	

*= pozri tab.6.

Pn 66800 pp

Trenčianska Teplá - Trenčín - Topoľčany

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				16 11	90/57
Trenčín	0	10	16 21	124	18 25	

Pn 67101 pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - **Bratislava-Rača** - **Púchov** - Košice

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				1 27	90/60
x Vých Svätý Jur	0	6 ⁵			33 ⁵	
x Pezinok	0	4 ⁵			38	85/54
x Šenkvice	0	5 ⁵			43 ⁵	90/60
x Cífer	0	8			51 ⁵	
x Trnava	0	6			57 ⁵	
x Vých Brestovany z	0	5 ⁵			2 03	
x Leopoldov	0	8	2 11	10	21	
x Veľké Kosťany	0	8			29	
x Piešťany	0	7			36	
x Vých Horná Streda	0	4 ⁵			40 ⁵	
x Vých Potvorice	0	3 ⁵			44	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5			49	
x Trenčianske Bohuslavice	0	7			56	
x Vých Nivy	0	5			3 01	
Zlatovce	0	6 ⁵			07 ⁵	
Trenčín	0	3			10 ⁵	
x Trenčianska Teplá	0	8 ⁵			19	
x Dubnica nad Váhom	0	3 ⁵	3 22 ⁵	10 ⁵	33	
Ilava	0	9			42	
Ladce	0	4			46	
Beluša	0	3			49	
Púchov	0	6	3 55	1	3 56	
Spolu ...		127 ⁵	+	20 ⁵	= 2 h 28 min	

Rušiaci Pn 67121 pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - **Bratislava-Rača** - **Púchov** - Haniska p.K.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8	
x Bratislava-Rača	0					1 27	90/60
x Výh Svätý Jur	0	6⁵				33⁵	
x Pezinok	0	4⁵				38	85/54
x Šenkvice	0	5⁵				43⁵	90/60
x Cífer	0	8				51⁵	
x Trnava	0	6				57⁵	
x Výh Brestovany z	0	5⁵				2 03	
x Leopoldov	0	8	2 11	10		21	
x Veľké Kosťoľany	0	8				29	
x Piešťany	0	7				36	
x Výh Horná Streda	0	4⁵				40⁵	
x Výh Potvorice	0	3⁵				44	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5				49	
x Trenčianske Bohuslavice	0	7				56	
x Výh Nivy	0	5				3 01	
Zlatovce	0	6⁵				07⁵	
Trenčín	0	3				10⁵	
x Trenčianska Teplá	0	8⁵				19	
x Dubnica nad Váhom	0	3⁵	3 22⁵	10 ⁵		33	
Ilava	0	9				42	
Ladce	0	4				46	
Beluša	0	3				49	
Púchov	0	6	3 55	1	3 56		
Spolu ...		127⁵	+	20⁵	= 2 h 28 min		

Pn 67171 pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - **Bratislava-Rača** - **Púchov** - Čierna nad Tisou

HDV r.363. Normatív hmotnosti: U 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				22 27	90/62
x Výh Svätý Jur	0	5			32	
x Pezinok	0	4			36	
x Šenkvice	0	5			41	
x Cífer	0	8			49	
x Trnava	0	6			55	
x Výh Brestovany z	0	5⁵			23 00⁵	
x Leopoldov	0	7⁵	23 08	10	18	
x Veľké Kostoľany	0	7⁵			25⁵	
x Piešťany	0	7			32⁵	
x Výh Horná Streda	0	4⁵			37	
x Výh Potvorice	0	3⁵			40⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5⁵	46	8	54	
x Trenčianske Bohuslavice	0	8			0 02	
x Výh Nivy	0	5			07	
Zlatovce	0	6⁵			13⁵	
Trenčín	0	3⁵	0 17	81	1 38	
x Trenčianska Teplá	0	10			48	
x Dubnica nad Váhom	0	6	1 54	18	2 12	
Ilava	0	10			22	
Ladce	0	4			26	
Beluša	0	4			30	
Púchov	0	5			2 35	
Spolu ...		131	+	117	= 4 h 08 min	

Pn 67531 ppŠtúrovo - **Leopoldov** - **Púchov** - Žilina zriad. st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		19 01		19 55	90/52
x Veľké Kosťany	0	10			20 05	
x Piešťany	0	7 ⁵			12 ⁵	
x Výh Horná Streda	0	4 ⁵			17	
x Výh Potvorice	0	3 ⁵			20 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5 ⁵	20 26	88	21 54	
x Trenčianske Bohuslavice	0	9			22 03	
x Výh Nivy	0	5 ⁵			08 ⁵	
Zlatovce	0	6 ⁵			15	
Trenčín	0	3	22 18	38	56	
x Trenčianska Teplá	0	11			23 07	
x Dubnica nad Váhom	0	8			15	
Ilava	0	10			25	
Ladce	0	8			33	
Beluša	0	3			36	
Púchov	0	6	23 42	14	23 56	
Spolu ...	101	+		126	= 3 h 47 min	

Pn 67851 ZSCSBratislava východ odch. sk. Sever - **Bratislava-Rača** - **Leopoldov**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				22 00	90/60
x Výh Svätý Jur	0	6			06	
x Pezinok	0	4			10	85/54
x Šenkvice	0	6			16	90/60
x Cífer	0	9			25	
x Trnava	0	8	22 33	106	0 19	
x Výh Brestovany z	0	10 ⁵			29 ⁵	
x Leopoldov	0	8 ⁵	0 38			
Spolu ...	52	+		106	= 2 h 38 min	

* = pozri tab.6.

Pn 68501 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - **Bratislava-Rača** - **Púchov** - Žilina zriad.st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				1 41	90/60
x Vých Svätý Jur	0	6			47	
x Pezinok	0	4			51	85/54
x Šenkvice	0	6			57	90/60
x Cífer	0	8			2 05	
x Trnava	0	6			11	
x Vých Brestovany z	0	6			17	
x Leopoldov	0	7 ⁵	2 24 ⁵	10	34 ⁵	
x Veľké Kostol'any	0	9			43 ⁵	
x Piešťany	0	7 ⁵			51	
x Vých Horná Streda	0	4 ⁵			55 ⁵	
x Vých Potvorice	0	3 ⁵			59	
x Nové Mesto nad Váhom	0	5 ⁵	3 04 ⁵	1 ⁵	3 06	
x Trenčianske Bohuslavice	0	9			15	
x Vých Nivy	0	5 ⁵			20 ⁵	
Zlatovce	0	6 ⁵			27	
Trenčín	0	3	30	16	46	
x Trenčianska Teplá	0	10			56	
x Dubnica nad Váhom	0	5	4 01	27	4 28	
Ilava	0	10			38	
Ladce	0	8			46	
Beluša	0	3			49	
Púchov	0	6	4 55	20	5 15	
Spolu ...		139 ⁵	+	54 ⁵	= 3 h 14 min	

*= pozri tab.6.

Pn 68511 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - **Bratislava-Rača** - **Púchov** - Žilina zriad'.st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				16 53	90/60
x Výh Svätý Jur	0	6⁵			59⁵	
x Pezinok	0	5⁵			17 05	85/54
x Šenkvice	0	8	17 13	12	25	90/60
x Cífer	0	11⁵			36⁵	
x Trnava	0	9	45⁵	78⁵	19 04	
x Výh Brestovany z	0	9			13	
x Leopoldov	0	11	19 24	241	23 25	
x Veľké Kostoľany	0	10⁵			35⁵	
x Piešťany	0	10			45⁵	
x Výh Horná Streda	0	6			51⁵	
x Výh Potvorice	0	4⁵			56	
x Nové Mesto nad Váhom	0	8	0 04	11	0 15	
x Trenčianske Bohuslavice	0	9			24	
x Výh Nivy	0	6⁵			30⁵	
Zlatovce	0	8⁵			39	
Trenčín	0	2⁵	41⁵	8⁵	50	
x Trenčianska Teplá	0	9	59	81	2 20	
x Dubnica nad Váhom	0	8			28	
Ilava	0	10			38	
Ladce	0	5⁵			43⁵	
Beluša	0	5			48⁵	
Púchov	0	6⁵	2 55	103	4 38	
Spolu ...		170	+	432	= 10 h 02 min	

*= pozri tab.6.

Rušiaci Pn 68519 pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - **Bratislava-Rača** - **Púchov** - Žilina zriad'.st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton*

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				16 53	65/31
x Vých Svätý Jur	0	6⁵			59⁵	
x Pezinok	0	5⁵			17 05	
x Šenkvice	0	8	17 13	12	25	
x Cífer	0	11⁵			36⁵	
x Trnava	0	9	45⁵	78⁵	19 04	
x Vých Brestovany z	0	9			13	
x Leopoldov	0	11	19 24	241	23 25	
x Veľké Kosťany	0	10⁵			35⁵	
x Piešťany	0	10			45⁵	
x Vých Horná Streda	0	6			51⁵	
x Vých Potvorice	0	4⁵			56	
x Nové Mesto nad Váhom	0	8	0 04	11	0 15	
x Trenčianske Bohuslavice	0	9			24	
x Vých Nivy	0	6⁵			30⁵	
Zlatovce	0	8⁵			39	
Trenčín	0	2⁵	41⁵	8⁵	50	
x Trenčianska Teplá	0	9	59	81	2 20	
x Dubnica nad Váhom	0	8			28	
Ilava	0	10			38	
Ladce	0	5⁵			43⁵	
Beluša	0	5			48⁵	
Púchov	0	6⁵	2 55	99	4 34	
Spolu ...		170	+	432	= 10 h 02 min	

*= pozri tab.6.

Pn 68601 pp

Topoľčany - **Trenčín** - **Trenčianska Teplá**

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0		4 46		8 09	90/48
Trenčianska Teplá	0	12	8 21			

Rušiaci Pn 68720 ZSCS

Prievidza - **Leopoldov - Bratislava-Rača** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		23 17		6 30	90/60
x Výh Brestovany z	0	9			39	
x Trnava	0	9	6 48	211	10 19	
x Cífer	0	10⁵			29⁵	
x Šenkvice	0	9			38⁵	85/56
x Pezinok	0	5⁵			44	
x Výh Svätý Jur	0	3⁵			47⁵	90/54
x Bratislava-Rača	0	6⁵			10 54	
Spolu ...		53	+	211	= 4 h 24 min	

*= pozri tab.6.

Rušiaci Pn 68728 pp

Prievidza - **Leopoldov - Bratislava-Rača** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton*

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		23 17		6 30	90/57
x Výh Brestovany z	0	9			39	85/58
x Trnava	0	9	6 48	211	10 19	
x Cífer	0	10⁵			29⁵	
x Šenkvice	0	9			38⁵	
x Pezinok	0	5⁵			44	
x Výh Svätý Jur	0	3⁵			47⁵	90/59
x Bratislava-Rača	0	6⁵			10 54	
Spolu ...		53	+	211	= 4 h 24 min	

*= pozri tab.6.

Pn 68740 ZSCS §

Lužianky - **Leopoldov - Bratislava-Rača** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton§

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		4 40		6 30	90/60
x Vých Brestovany z.....	0	9			39	
x Trnava	0	9	6 48	211	10 19	
x Cífer	0	10 ⁵			29 ⁵	
x Šenkvice.....	0	9			38 ⁵	85/56
x Pezinok	0	5 ⁵			44	
x Vých Svätý Jur	0	3 ⁵			47 ⁵	90/54
x Bratislava-Rača	0	6 ⁵			10 54	
Spolu ...		53	+	211	= 4 h 24 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 68720, nesmie ísť vlak 68740.

*= pozri tab.6.

Rušiaci Pn 68748 pp

Lužianky - **Leopoldov - Bratislava-Rača** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton*

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0		4 40		6 30	90/57
x Vých Brestovany z.....	0	9			39	85/58
x Trnava	0	9	6 48	211	10 19	
x Cífer	0	10 ⁵			29 ⁵	
x Šenkvice.....	0	9			38 ⁵	
x Pezinok	0	5 ⁵			44	
x Vých Svätý Jur	0	3 ⁵			47 ⁵	90/59
x Bratislava-Rača	0	6 ⁵			10 54	
Spolu ...		53	+	211	= 4 h 24 min	

*= pozri tab.6.

Rv 75630 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				9 17	80/37
Beluša	0	6			23	
Ladce	0	5			28	
Ilava	0	4⁵			32⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	8⁵			41	
x Trenčianska Teplá	0	6	9 47			
Spolu ...		30	+	0	= 30 min	

Rv 75631 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0				9 50	80/34
x Dubnica nad Váhom	0	6			56	
Ilava	0	7⁵			10 03⁵	
Ladce	0	4			07⁵	
Beluša	0	5			12⁵	
Púchov	0	6⁵	10 19			
Spolu ...		29	+	0	= 29 min	

Rv 75730 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				10 11	80/37
Trenčín	0	7⁵			18⁵	
Zlatovce	0	2⁵			21	
x Vých Nivy	0	6			27	
x Trenčianske Bohuslavice	0	8			35	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6			41	
x Vých Potvorice	0	4⁵			45⁵	
x Vých Horná Streda	0	3⁵			49	
x Piešťany	0	6⁵			55⁵	
x Veľké Kosťofany	0	8⁵			11 04	
x Leopoldov	0	8	11 12			
Spolu ...		61	+	0	= 1 h 01 min	

Rv 75748 pp

Vlak smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tabuľke 5
Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				8 10	100/63
Trenčín	0	7			17	
Zlatovce	0	2			19	
AH Záriečie		3	8 22	0 ⁵	22⁵	
^x Výh Nivy	0	2⁵			25	
^x Trenčianske Bohuslavice	0	6			31	
Nové Mesto nad Váhom	0	7	8 38			
Spolu ...		27⁵	+	0 ⁵	= 28 min	

Rv 76910 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				9 37	80/37
Trenčín	0	7			44	
Zlatovce	0	2			46	
^x Výh Nivy	0	6			52	
^x Trenčianske Bohuslavice	0	8			10 00	
^x Nové Mesto nad Váhom	0	6	10 06	13	19	
^x Výh Potvorice	0	5			24	
^x Výh Horná Streda	0	3⁵			27⁵	
^x Piešťany	0	6⁵			34	
^x Veľké Kostoľany	0	8⁵			42⁵	
^x Leopoldov	0	6⁵	10 49			
Spolu ...		59	+	13	= 1 h 12 min	

Rv 76914 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0				11 17	80/37
Beluša	0	6			23	
Ladce	0	5			28	
Ilava	0	4			32	
x Dubnica nad Váhom	0	8⁵			40⁵	
x Trenčianska Teplá	0	5⁵	11 46			
Spolu ...		29	+	0	= 29 min	

Rv 76915 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0				9 17	80/34
x Dubnica nad Váhom	0	6			23	
Ilava	0	8			31	
Ladce	0	4			35	
Beluša	0	5			40	
Púchov	0	6	9 46			
Spolu ...		29	+	0	= 29 min	

Rv 77501 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Púchov - Žilina zriad. st.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0					12 44	80/39
x Výh Svätý Jur	0	7				51	
x Pezinok	0	4 ⁵				55 ⁵	
x Šenkvice	0	6				13 01 ⁵	
x Cífer	0	9				10 ⁵	
x Trnava	0	7				17 ⁵	
x Výh Brestovany z	0	6				23 ⁵	
x Leopoldov	0	8	13 31 ⁵	10		41 ⁵	
x Veľké Kosťany	0	6				47 ⁵	
x Piešťany	0	8 ⁵				56	
x Výh Horná Streda	0	5				14 01	
x Výh Potvorice	0	4				05	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6	14 11	2		13	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6 ⁵				19 ⁵	
x Výh Nivy	0	5 ⁵				25	
Zlatovce	0	7 ⁵				32 ⁵	
Trenčín	0	2 ⁵	35	182		17 37	
x Trenčianska Teplá	0	9				46	
x Dubnica nad Váhom	0	6	17 52	25		18 17	
Ilava	0	9				26	
Ladce	0	5	18 31	1		32	
Beluša	0	3 ⁵				35 ⁵	
Púchov	0	5 ⁵				18 41	
Spolu ...		137	+	220	= 5 h 57 min		

Rv 77531 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				13 00	80/34
x Veľké Kosťany	0	6⁵			06⁵	
x Piešťany	0	9			15⁵	
x Vých Horná Streda	0	5⁵			21	
x Vých Potvorice	0	4			25	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6	13 31	8	39	
x Trenčianske Bohuslavice	0	6⁵			45⁵	
x Vých Nivy	0	5⁵			51	
Zlatovce	0	7⁵			58⁵	
Trenčín	0	3⁵	14 02	29	14 31	
Trenčianska Teplá	0	8	14 39			
Spolu ...		62	+	37	= 1 h 39 min	

Rv 77541 pp

Vlak smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tabuľke 5

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Nové Mesto nad Váhom	0				12 17	80/34
x Trenčianske Bohuslavice	0	6			23	
x Vých Nivy	0	5⁵			28⁵	
Zlatovce	0	7⁵			36	
Trenčín	0	2⁵	12 38⁵	11 ⁵	50	
Trenčianska Teplá	0	8	12 58			
Spolu ...		29⁵	+	11 ⁵	= 41 min	

Rv 77860 ZSCS

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				18 59	80/40
x Výh Brestovany z.....	0	6 ⁵			19 05 ⁵	
x Trnava.....	0	9 ⁵	19 15	43	58	
x Cífer	0	7 ⁵			20 05 ⁵	
x Šenkvice.....	0	9 ⁵			15	
x Pezinok	0	6 ⁵			21 ⁵	
x Výh Svätý Jur	0	4			25 ⁵	
x Bratislava-Rača.....	0	6 ⁵			20 32	
Spolu ...		50	+	43	= 1 h 33 min	

Rv 77861 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0		4 12		4 31	90/51
x Výh Svätý Jur	0	4 ⁵			35 ⁵	
x Pezinok	0	4			39 ⁵	
x Šenkvice.....	0	5			44 ⁵	
x Cífer	0	9			53 ⁵	
x Trnava.....	0	6			59 ⁵	
x Výh Brestovany z.....	0	6			5 05 ⁵	
x Leopoldov	0	8 ⁵	5 14			
Spolu ...		43	+	0	= 43 min	

Rv 77862 ZSCS

Trnava - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
x Trnava		0				8 40	80/40
x Cífer		0	7			47	
x Šenkvice		0	9 ⁵			56 ⁵	
x Pezinok		0	6			9 02 ⁵	
x Vých Svätý Jur		0	3 ⁵			06	
x Bratislava-Rača		0	6	9 12	17	9 29	
		Spolu ...		32	+	0	= 32 min

Rv 77863 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Trnava

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača		0		6 26		6 35	90/51
x Vých Svätý Jur		0	4 ⁵			39 ⁵	
x Pezinok		0	4			43 ⁵	
x Šenkvice		0	5			48 ⁵	
x Cífer		0	8			56 ⁵	
x Trnava		0	7 ⁵	7 04			
		Spolu ...		29	+	0	= 29 min

Rv 77864 ZSCS

Trnava - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
x Trnava		0				17 20	80/40
x Cífer		0	7			27	
x Šenkvice		0	9 ⁵			36 ⁵	
x Pezinok		0	6 ⁵	17 43	13	56	
x Vých Svätý Jur		0	4			18 00	
x Bratislava-Rača		0	6			18 06	
		Spolu ...		33	+	13	= 46 min

Rv 77865 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Trnava

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				8 46	90/51
x Výh Svätý Jur	0	4 ⁵			50 ⁵	
x Pezinok	0	4			54 ⁵	
x Šenkvice.....	0	5			59 ⁵	
x Cífer	0	8 ⁵			9 08	
x Trnava.....	0	7	9 15			
Spolu ...		29	+	0	= 29 min	

Rv 77866 pp

Vlak smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tabuľke 5

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava.....	0				16 01	80/40
x Cífer	0	6 ⁵			07 ⁵	
x Šenkvice.....	0	9 ⁵			17	
x Pezinok	0	6			23	
x Výh Svätý Jur	0	3 ⁵			26 ⁵	
x Bratislava-Rača.....	0	6 ⁵	16 33			
Spolu ...		32	+	0	= 32 min	

Rv 77867 pp

Vlak smie byť zavedený len pre skúšobné jazdy za podmienok uvedených v tabuľke 5

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				11 49	80/39
x Výh Svätý Jur	0	5			54	
x Pezinok	0	4 ⁵			58 ⁵	
x Šenkvice.....	0	6			12 04 ⁵	
x Cífer	0	9			13 ⁵	
x Trnava.....	0	7 ⁵	12 21			
Spolu ...		32	+	0	= 32 min	

Rv 77950 pp

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov		0				13 50	80/40
x Výh Brestovany z		0	6			56	
x Trnava		0	9 ⁵			14 05 ⁵	
x Cífer		0	7			12 ⁵	
x Šenkvice		0	9 ⁵			22	
x Pezinok		0	6			28	
x Výh Svätý Jur		0	3 ⁵			31 ⁵	
x Bratislava-Rača		0	6 ⁵			14 38	
		Spolu ...		48	+	0	= 48 min

Rv 77951 pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača		0		9 15		9 26	80/39
x Výh Svätý Jur		0	5			31	
x Pezinok		0	5			36	
x Šenkvice		0	7	9 43	40	10 23	
x Cífer		0	10 ⁵			33 ⁵	
x Trnava		0	7			40 ⁵	
x Výh Brestovany z		0	6 ⁵			47	
x Leopoldov		0	9	10 56			
		Spolu ...		50	+	40	= 1 h 30 min

Rv 78995 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				7 36	80/34
x Veľké Kostoľany	0	6⁵			42⁵	
x Piešťany	0	9			51⁵	
x Výh Horná Streda	0	5⁵			57	
x Výh Potvorice	0	4			8 01	
x Nové Mesto nad Váhom	0	6⁵			07⁵	
x Trenčianske Bohuslavice	0	5			12⁵	
x Výh Nivy	0	5⁵			18	
Zlatovce	0	7⁵			25⁵	
Trenčín	0	3⁵	8 29	79	9 48	
Trenčianska Teplá	0	8	9 56			
Spolu ...		61	+	79	= 2 h 20 min	

Mn 85600 ZSCS

Žilina zriad.st. - Púchov - Trenčianska Teplá

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Púchov	0		11 13		12 28	60/19
Beluša	0	10⁵			38⁵	
Ladce	0	8⁵	12 47	89	14 16	
Ilava	0	8⁵			24⁵	
x Dubnica nad Váhom	0	12⁵	14 37	20	57	
x Trenčianska Teplá	0	10	15 07			
Spolu ...		50	+	109	= 2 h 39 min	

Mn 85601 ZSCS

Trenčianska Teplá - Púchov - Žilina zriad.st.

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trenčianska Teplá	0				7 22	60/17
x Dubnica nad Váhom	0	12	7 34	66	8 40	
Ilava	0	15			55	
Ladce	0	12	9 07	88	10 35	
Beluša	0	9			44	
Púchov	0	14	10 58	48	11 46	
Spolu ...		62	+	154	= 3 h 36 min	

Mn 85750 ZSCS

Trenč. Bohuslavice - Nové Mesto nad Váhom pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianske Bohuslavice	0				13 26	60/19
x Nové Mesto nad Váhom	0	12	13 38	91	15 09	
x Výh Potvorice	0	8⁵			17⁵	
x Výh Horná Streda	0	4⁵			22	
x Piešťany	0	10	15 32	38	16 10	
x Veľké Kosťofany	0	14	16 24	54	17 18	
x Leopoldov	00	12	17 30			
Spolu ...		61	+	183	= 4 h 04 min	

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Mn 85770 ZSCS

Trenčianska Teplá - Trenčín - Chynorany

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				6 28	60/19
Trenčín	0	12	6 40	40	7 20	

Mn 86650 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				11 06	60/19
Trenčín	0	12	11 18	20	38	
Zlatovce	0	6	11 44			
Spolu ...		18	+	20	= 38 min	

Mn 86651 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Zlatovce	0				13 45	60/15
Trenčín	0	7	13 52	172	16 44	
Trenčianska Teplá	0	13	16 57			
Spolu ...		20	+	172	= 3 h 12 min	

Mn 86671 ZSCS

Bánovce nad Bebravou - Trenčín - Trenčianska Teplá

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0		12 26		13 00	60/15
Trenčianska Teplá	0	16	13 16			

Mn 87551 ZSCS

Nové Mesto nad Váhom - Trenč. Bohuslavice pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				7 45	60/17
x Veľké Kosťany	0	15	8 00	75	9 15	
x Piešťany	0	19			34	
x Výh Horná Streda	0	12⁵			46⁵	
x Výh Potvorice	0	7⁵			54	
x Nové Mesto nad Váhom	0	11	10 05	104	11 49	
Trenčianske Bohuslavice	0	15	12 04			
Spolu ...		80	+	179	= 4 h 19 min	

Mn 87850 ZSCS

Cífer - Šenkvice pp

Cífer - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Cífer	0				12 30	60/26
x Šenkvice	0	19	12 49	31	13 20	
x Pezinok	0	15	13 35	105	15 20	
x Výh Svätý Jur	0	6⁵			26⁵	
x Bratislava-Rača	0	9⁵	15 36	60	16 36	
Spolu ...		50	+	136	= 3 h 06 min	

Mn 87851 ZSCS

Šenkvice - Cífer pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Cífer

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0		6 47		8 30	60/25
x Výh Svätý Jur	0	9 ⁵			39 ⁵	
x Pezinok	0	8 ⁵	8 48	107	10 35	
x Šenkvice.....	0	16	10 51	54	11 45	
x Cífer	0	17	12 02			
Spolu ...		51	+	161	= 3 h 32 min	

Mn 87870 ZSCS

Leopoldov - Nové Mesto nad Váhom - Myjava

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Leopoldov	0				7 00	60/15
x Veľké Kostoľany	0	15			15	
x Piešťany	0	15			30	
x Výh Horná Streda	0	9 ⁵			39 ⁵	
x Výh Potvorice	0	7			46 ⁵	
x Nové Mesto nad Váhom	0	11 ⁵	7 58	112	9 50	
Spolu ...		58	+	0	= 58 min	

Mn 87871 ZSCSMyjava - **Nové Mesto nad Váhom** - Leopoldov

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nové Mesto nad Váhom	0		14 20		16 10	60/17
x Vých Potvorice	0	9⁵			19⁵	
x Vých Horná Streda	0	4⁵			24	
x Piešťany	0	9			33	
x Veľké Kostofany	0	12			45	
x Leopoldov	0○	10	16 55			
Spolu ...		45	+	0	= 45 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú úvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
500	ide od 4.III. do 8.XII.
501	ide od 4.III. do 8.XII.
502	ide od 4.III. do 8.XII.
503	ide od 4.III. do 8.XII.
504	ide od 4.III. do 8.XII.
505	ide od 4.III. do 8.XII.
511	ide v ✕ od 5.III. do 7.XII. a 1.XI.
600	Košice - Žilina: nejde v ⑦ a 26.XII., 7.I., 7., 9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII.
614	Humenné - Košice: nejde 24., 31.XII. Košice - Bratislava hl.st.: nejde 25.XII., 1.I.
615	Bratislava hl.st. - Košice: nejde 24./25.XII. a 31.XII./1.I. Košice - Humenné: nejde 25.XII., 1.I.
702	ide v ✕, nejde 24.XII.- 8.I.
703	nejde v ⑥ a 6.I., 6.IV., 1.XI., ide 7.I., 7.IV.
704	Liptovský Mikuláš - Vrútky: ide v ① a 11.IV., nejde 26.XII., 2.I., 9.IV., 1.VII. - 31.VIII. Vrútky - Bratislava hl.st.: nejde 25., 26.XII., 1.I.
705	nejde v ⑤ a 22. - 25., 31.XII., 5.I., 5.IV., 31.X., ide 6.I., 6.IV.
706	ide v ✕
708	nejde v ⑥ a 25.XII.-6.I., 6., 8.IV.
721	ide v ⑥ a † a 24.XII.-8.I., 1.VII.-31.VIII.
722	nejde 25.XII., 1.I., 15.IX.
723	nejde 24., 31.XII., 15.IX.
725	ide v ✕, nejde 24.XII.-8.I., 1.VII.-31.VIII.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
1504	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., 1.XI., nejde 25.XII., 8.IV.
1505	Bratislava hl.st. - Prešov: ide v ⑤ a 22.XII., 5.I., 5.IV., 31.X., nejde 6.I., 6.IV. Prešov - Humenné: ide v ⑤ a 5.I., 5.IV., 31.X., nejde 6.I., 6.IV.
1506	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV.
1507	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV.
1508	ide v ⑦ a 9.IV., 1.XI., nejde 25.XII., 1.I., 8.IV.
1509	ide v ⑤ a 22.XII., 5.IV., 31.X., nejde 30.XII., 6.I., 6.IV.
1520	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV.
1700	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
1703	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
1704	ide v ✂
1705	ide v ⑤ a 22.XII., 5.I., 5.IV., 31.X., nejde 6.I., 6.IV.
1706	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
1707	ide v ✂
1709	ide ① - ④, nejde 22.XII.-5.I., 5., 9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 31.X., 1.XI.
1711	ide v ✂
1713	ide v ✂ od 12.XII. do 2.III.
1714	ide v ✂
1715	nejde 24.XII. - 6.I., 6., 7.IV.
1717	ide v ✂ od 5.III. do 7.XII.
1727	Bylnice CZ - Trenčín: ide v ⑤ a 1.I., 2., 27.IX., nejde 30.XII., 6.VII. - 31.VIII., 28.IX.
1736	Trenčín - Bojkovice CZ: ide v ⑦ a 23.XII., 9.IV., 29.VI., nejde 25.XII., 8.IV., 1.VII.-26.VIII.
1751	ide v ✂
1753	nejde 25.XII.-7.I., 7., 8.IV.
2745	Velká nad Veličkou CZ - Myjava: ide v ⑦
3000	Nové Mesto nad Váhom - Leopoldov: ide v ⑥ a †
3002	Nové Mesto nad Váhom - Trnava: nejde 27.-30.XII., 2.-5.I., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., Trnava - Bratislava hl.st.: nejde 27.-30.XII., 2.-5.I.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
3004	Nové Mesto nad Váhom - Leopoldov: ide v ⑥, † a 24.XII.-8.I., 1.VII.-31.VIII.
3005	ide od 4.III. do 8.XII. a ide aj 25.,26.XII.,1.I.
3006	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII.
3007	Trnava - Nové Mesto nad Váhom: ide v ⑥ a †
3008	Nové Mesto nad Váhom - Leopoldov: ide v ⑥ a † Leopoldov - Bratislava hl.st.: nejde 27.-30.XII., 2.-5.I.
3009	ide v ✂ od 5.III. do 7.XII.
3012	Žilina - Nové Mesto nad Váhom: ide od 4.III. do 8.XII. Nové Mesto nad Váhom - Bratislava hl.st.: ide v ✂ od 5.III.
3013	Trnava - Nové Mesto nad Váhom: ide v ⑤ a 22.XII., 5.I., 5.IV., 31.X., nejde 6.I., 6.IV.
3015	Bratislava hl.st. - Leopoldov: nejde 27.-30.XII., 2.-5.I. Leopoldov - Nové Mesto nad Váhom: ide v ⑥ a †
3023	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII.
3025	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
3028	ide v ✂ od 5.III.
3029	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
3036	Leopoldov - Trnava: ide v ✂
3040	ide v ✂
3041	ide v ✂
3043	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
3051	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
3056	ide v ✂
3057	ide v ✂
3061	ide v ✂
3070	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
3071	Bratislava-N. Mesto - Trnava: ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
3072	ide v ✂
3074	Galanta - Trnava: ide v ✂ a ⑥ Trnava - Bratislava-N. Mesto: ide v ✂
3103	Nové Mesto nad Váhom - Trenčín: ide v ✂

Vlak	Kalendárne obmedzenie
3263	Horní Lideč CZ - Púchov: ide v ① - ⑤, nejde 26.XII., 6.I., 6.,9 .IV., 1.,8.V., 5.VII., 29.VIII., 1.XI. Púchov - Trenčín: ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
3308	Žilina - Považská Bystrica: ide v ① a 23.XII., 10.IV., 2.XI., nejde 26.XII., 2.I., 9.IV. Považská Bystrica - Púchov: ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
3311	Púchov - Žilina: ide v ✂
3315	ide v ✂ od 5.III. do 7.XII.
3316	ide v ✂
3320	Žilina - Púchov: ide v ✂ Púchov - Trenčín: ide v ✂, ⑥ a 6.I., 6.IV., 1.XI., nejde 7.I., 7.IV.
3326	ide v ✂ od 5.III. do 7.XII.
3327	ide v ✂ od 5.III. do 7.XII.
3329	nejde v ⑤ a 22.XII., 5.I., 5.IV., 31.X., ide 6.I., 6.IV.
3331	Zlatovce - Trenčín: ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII. Trenčín - Žilina: ide v ✂
3340	ide v ✂ a ⑥
3341	ide v ⑥
3342	nejde 24.,25.,31.XII.
3345	nejde 24.,25.,31.XII.
3351	ide v ✂
3353	ide od 4.III. do 8.XII.
3356	ide v ✂
3360	ide v ✂
3363	ide v ✂
3365	ide od 4.III. do 8.XII.
3366	ide v ✂
3367	ide v ✂
3368	ide v ✂
3370	ide od 4.III. do 8.XII.
3371	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
3375	ide v ✂

Vlak	Kalendárne obmedzenie
3381	ide v ⑥ a †
3383	ide v ⑥ a †
3385	ide v ⑥ a 6.I., 6.IV., 1.XI., nejde 7.I., 7.IV.
3390	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII.
3391	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII.
3392	ide 11.,18.XII., 8.,15.,22.,29.I., 5.,12.,19.,26.II.
3393	ide 16.XII., 6.,13.,20.,27.I., 3.,10.,17.,24.II., 2.III.,
3806	ide od 5.III., nejde v ⑦ a 9.IV.
3808	ide do 3.III., nejde v ⑦ a 26.XII.
5402	Trenčianska Teplá - Trenčín: ide v †, nejde 24.XII., 1.,15.IX, 17.XI.
5405	ide v ⑥ a †
5406	Horné Srnie - Trenčianska Teplá: ide v ✂
5431	ide v ✂
7851	Trenčín - Žilina: ide v ⑤ a 22.XII., 5.I., 5.IV., 31.X., nejde 6.I., 6.IV. Žilina - Liptovský Mikuláš: ide v ✂
7860	Trenčín - Zlatovce: ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII.
10500	ide od 11.XII. do 3.III., nejde 24., 25., 31.XII.
10501	ide 11.XII. - 3.III., nejde 25., 26.XII., 1.I.
10502	ide 11.XII. - 3.III., nejde 24., 25., 26., 31.XII., 1.I.
10503	ide 11.XII. - 3.III., nejde 24., 25., 26., 31.XII., 1.I.
10504	ide 11.XII. - 3.III., nejde 24., 25., 31.XII.
10505	ide 11.XII. - 3.III., nejde 25., 26.XII., 1.I.
10511	ide v ✂ od 12.XII. do 2.III.
13005	ide 11.XII. - 3.III., nejde 25., 26.XII., 1.I.
13009	ide v ✂ od 12.XII. do 2.III.
13012	Žilina - Nové Mesto nad Váhom: ide do 3.III. Nové Mesto nad Váhom - Bratislava hl.st.: ide v ✂ do 2.III.
13028	ide v ✂ do 2.III., nejde 24.XII.-8.I.
13315	ide v ✂ od 12.XII. do 2.III.
13326	ide v ✂ od 12.XII. do 2.III.
13327	ide v ✂ od 12.XII. do 2.III.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
13353	ide 11.XII.- 3.III.
13365	ide 11.XII.- 3.III.
13370	ide od 11.XII. do 3.III.
41620	ide ④, ⑦
41621	ide ②, ④
41902	ide ①, ②, ③, ⑤, okr. 26.XII., 9.IV.
41903	ide ②/③, ③/④, ④/⑤, ⑥/⑦ nejde 24./25.XII., 31.XII./1.I., 7./8. IV.
44642	nezavádza sa ⑥/⑦, ⑦/①
46200	ide ②
46386	ide ②, ③, ④, ⑤
46972	ide 3.III.-2.X., nejde 9.IV.
48113	ide ①, ③, ⑤
48114	ide ③, ⑤, ⑦, nejde 7.I., 2.V., 3.VI., 2.XI., 9.XII.
48298	ide ⑤
48707	od 2.II. ide ④
55790	ide ①, ②, ③
55796	ide ①/②, ③/④, ④/⑤, ⑤/⑥ do 3./4.II.
57591	ide ①/②, ②/③, ⑦/①
57595	ide ②/③, ③/④, ④/⑤, ⑥/⑦ do 4./5.II.
57850	nejde ⑥, ⑦
57851	nejde ⑥, ⑦
57897	ide 11.XII.-31.I., 1.X.-10.XII.
57899	ide 11.XII.-31.I., 1.X.-10.XII.
58796	ide 11.XII.-31.I., 1.X.-10.XII.
58798	ide 11./12.XII.-31.I./1.II., 1./2.X.-10./11XII.
65800	Nejde: 24./25.-26./27., 31.XII./1., 1./2.I., 8./9.IV.
65810	Nejde: ⑦/① a 24./25., 26./27., 31.XII./1.I.
67851	Nejde: 24./25.-26./27., 31.XII./1., 1./2.I., 8./9.IV.
68501	Nejde: 25.-27.XII., 1, 2.I., 9.IV.
68511	Nejde: ⑦/① a 24./25., 26./27., 31.XII./1.I., 9./10.IV.
68720	Ide: ③/④, ⑦/① okr 25./26.XII., 1./2.I., 8./9.IV.
68740	Nejde: ①, ④, ⑦ a 27.XII.
77862	ide ⑦

Vlak	Kalendárne obmedzenie
77863	ide ①
77864	nejde ①, ⑦
77865	Ide: ✕
85600	Ide: ✕
85601	Ide: ✕
85750	Nové Mesto nad Váhom - Leopoldov: Ide: ①, ③, ⑤ okr S a 2.I.
85770	Trenčianska Teplá - Bánovce nad Bebravou: Ide: ✕ okr ④
86650	Ide: ✕
86651	Ide: ✕
86671	Ide: ✕ okr ④
87551	Leopoldov - Nové Mesto nad Váhom: Ide: ①, ③, ⑤ okr S a 2.I.
87850	Šenkvice - Bratislava východ vchod. sk.: Ide: ✕ okr 27.XII., 2.I.
87851	Bratislava východ odch. sk. Sever - Šenkvice: Ide: ✕ okr 27.XII., 2.I.
87870	Ide: ②, ④ okr S a 27.XII.
87871	Ide: ②, ④ okr S a 27.XII.