



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

ZOŠITOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK 127

pre trate:

**Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch.sk. Juh -
Odb Vinohrady (127A)**

**Bratislava-Vajnory - Bratislava východ vchod.sk. -
Bratislava-Rača (127B)**

Bratislava-Rača - Bratislava hl.st. (125A)

Bratislava ÚNS - Bratislava-Pálenisko

Rajka HU - Bratislava východ odch.sk. Juh (127C)

Odb Močiar – Bratislava predmestie (127E)

Odb Močiar - Odb Vinohrady (127F)

Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. (127G)

PLATÍ OD 11. DECEMBRA 2011

Schválené riaditeľom Odboru obchodu GR ŽSR dňa 19.10.2011
(č. 19798/2011 - O 450)

Len pre služobnú potrebu

Zmeny

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
5	Ustanovenia miestneho významu	15
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV ...	25
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla	30
	Tabelárne cestovné poriadky	37
	Príloha 1 k ZCP 127 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.	

T a b u ľ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
Ex	Expresný vlak	Nex	Expresný nákladný vlak
R	Rýchlik	Pn	Priebežný nákladný vlak
Os	Osobný vlak	Mn	Manipulačný nákladný vlak
Sv	Súpravový vlak	Vleč	Vlečkový vlak
		Rv	Rušňový vlak
		Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečenstvo nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 25.III. do 28.X.2012)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 25.III. a od 28.X.2012)
- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✂ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky
- S = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:

24., 25., 26.XII.2011;

1., 6.I., 6., 9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2012

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min		min		
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovištia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			r / %
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min		min			
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne-
mu smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je
odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak
odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- |** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stípci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stípci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- ⋈ = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajnou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ∅ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stípec 3 "jazdný čas"**Stípec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stípec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdienia P, R, R+Mg, uvedený v stípci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Stĺpec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stĺpec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

T a b u ľ k a 2

Zoznam vlakov

vlak	strana	vlak	strana	vlak	strana	vlak	strana
1	2	3	4	5	6	7	8
372	37	4444	45	9610	51	9680	59
373	37	4445	45	9611	51	9681	59
374	37	4446	46	9612	51	9682	59
375	37	4447	46	9613	52	9683	60
		4449	46	9614	52		
				9615	52		
1700	38			9616	52	9730	60
1706	38			9617	53	9731	60
				9618	53		
				9619	53		
2070	38			9620	53	9740	61
2072	39			9621	54	9741	61
2074	39			9622	54		
				9624	54		
				9625	54	9770	61
3070	39			9626	55	9771	62
3071	40			9628	55		
3072	40			9641	55		
3074	40					14840	62
						14841	62
				9643	55		
4420	41	4661	46	9644	56		
4421	41	4670	47				
4422	41	7671	47				
4423	41	4672	47	9660	56		
4424	42	4674	48	9661	56		
4425	42	4676	48	9662	57		
4426	42			9663	57		
4427	42						
4430	43	9600	48				
4431	43	9601	49	9670	57		
4432	43	9602	49	9671	58		
4433	43	9603	49	9672	58		
4434	44	9604	49	9673	58		
4435	44	9605	50				
4436	44	9606	50				
4440	44	9607	50				
4442	45	9608	50				
4443	45	9609	51				

T a b u ľ k a 2 - pokračovanie

vlak	strana	vlak	strana	vlak	strana	vlak	strana
1	2	3	4	5	6	7	8
40740	63	44600	75			47751	97
40741	63	44601	75				
		44603	76	44770	87		
		44605	76	44771	87	47760	98
		44606	77			47761	98
		44607	77			47762	99
41197	64	44609	78	44820	88	47763	99
41351	64	44610	78	44821	88	47764	100
41356	64	44612	79	44822	89	47765	100
41381	65	44613	79	44823	89	47766	101
		44615	80			47767	101
		44616	80				
41600	65	44617	81	45201	90		
41601	66	44618	81	45202	90	47776	101
41620	66	44619	82	45206	91	47777	102
41621	67			45306	91		
41752	67			45308	91		
41753	68	44632	82			47800	102
		44642	83			47803	103
				46668	92	47804	103
41902	68			46837	92	47821	104
41903	69	44661	83	46838	93	47822	104
		44668	83				
		44669	84				
42628	69			46972	93	47846	105
43611	69			46973	94	47847	105
43620	70					48205	105
43621	70					48206	106
43622	70	44675	84	46995	94	48230	106
43623	71	44676	84	46997	95	48231	106
43690	71	44677	85			48600	107
43691	71					48601	107
				47194	95	48610	108
		44725	85	47195	96	48611	108
44590	72	44727	85				
44591	72	44730	86			48632	109
44592	73	44732	86			48634	109
44593	73	44733	86	47714	96	48635	109
44594	74	44734	87	47715	96	48636	109
44595	74			47744	97	48638	110
				47745	97	48766	110

T a b u ľ k a 2 - p o k r a č o v a n i e

vlak	strana	vlak	strana	vlak	strana	vlak	strana
1	2	3	4	5	6	7	8
51070	111	57591	118			67750	128
51710	111	57595	119			67751	128
51712	112			61700	123	67752	128
51792	112					67753	129
		57850	119				
		57851	119	62700	124		
				62702	124		
52744	113			62708	124		
		58001	120			67758	129
						67759	129
55050	113						
55790	113	58070	120				
		58071	120	63710	125	67820	130
				63718	125	67821	130
55796	114					67824	130
		58855	121				
				65800	125		
56790	114			65810	125	67851	131
56791	114					68501	131
56792	115					68511	131
56793	115			65818	126	68519	132
56794	115						
56795	116						
56796	116					68720	132
56797	116					68728	132
56798	117			67101	126	68740	132
56799	117			67121	126	68748	133
		58892	121	67171	127		
		58893	122	67201	127		
		58894	122	67271	127	68830	133
		58895	122			68831	133
57051	117					68850	134
						68851	134
57175	118					68860	134
57275	118	59020	123	67311	127	68861	135
		59021	123	67319	128		

T a b u ľ k a 2 - pokračovanie

vlak	strana	vlak	strana	vlak	strana	vlak	strana
1	2	3	4	5	6	7	8
70270	136	78742	142	78873	151	79800	159
70271	136	78743	142	78874	151	79801	159
						79802	159
70273	136					79803	160
		78800	143	78890	152	79804	160
77501	136	78801	143	78891	152	79805	160
				78892	153	79806	160
77701	137					79807	160
		78830	143			79808	161
77703	137	78831	144	78898	153	79809	161
77704	137	78832	144	78899	153		
		78833	144			79811	161
		78834	145				
77810	138	78835	145	78900	154		
77811	138	78836	145	78901	154		
77812	138	78837	146			87700	161
77813	139	78838	146			87701	162
		78839	146	78904	154		
77815	139	78840	147	78905	154		
		78841	147	78910	155	87750	162
77817	139	78842	147	78911	155	87751	162
		78843	148				
		78844	148				
77860	140	78845	148	78920	155	88800	163
77861	140			78921	156	88801	163
77862	140	78847	149	78922	156	88802	163
77863	140	78848	149	78923	156	88803	164
77864	141			78924	157		
77865	141			78925	157		
		78851	149	78926	157	88810	164
				78927	157	88811	164
77950	141	78853	150				
77951	141						
		78855	150	78930	158	88814	165
				78931	158	88815	165
77960	142			78940	158		
77961	142	78870	150	78941	159		
		78871	151	78973	159	88818	165
		78872	151			88819	166

T a b u ľ k a 5

Ustanovenia miestneho významu

Trate :

- Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch. sk. Juh – Odb Vinohrady
- Bratislava-Vajnory – Bratislava východ vchod. sk. – Bratislava-Rača
- Bratislava-Rača - Odb Vinohrady
- Odb Močiar - Bratislava východ odch. sk. Juh
- Odb Močiar - Odb Vinohrady

sú diaľkovo ovládané.

V ZCP 127 v stĺpci 1 tabelárnych cestovných poriadkov jednotlivých vlakov, nie sú úseky diaľkovo ovládaných tratí vyznačené.

V ŽST Bratislava hl.st.:

V zmysle výnimky MDPaT č.3/2000-222, č.j. 231/222-00/Do zo dňa 28.03.2000 sú pravidelné chody vlakov nákladnej dopravy po koľ. č. 1 trvalo vylúčené.

V zmysle výnimky č. 3/2006 – 2130 č.j. 5759/2130-2006/DO zo dňa 14.07.2006 sú pravidelné chody vlakov nákladnej dopravy po koľaji č. 2 a 4 trvalo vylúčené.

V zmysle výnimky MDPaT č. 3/2008-2410, č.j. 112613/2008-2411/z.28072 zo dňa 06.06.2008 sú pravidelné chody priebežných vlakov nákladnej dopravy po koľaji č. 16 a 18 trvalo vylúčené.

Operatívne čísla nákladných vlakov.

Pridelené čísla pre úsek trate Rusovce – Rajka HU : 45210-45229, 44900-44903 tranzit HU-SI, 44950-44953 tranzit HU-HR (cez Gyékényes 5531), 44954-44957 tranzit HU-HR (cez Magyarbóly 5533). Vlaky Rusovce – Rajka HU sa riadia podľa ZCP vlaku 44595 a v úseku Rajka HU – Rusovce sa riadia podľa ZCP vlaku 44594.

Uvedené vlaky zavádzajte v prípade mimoriadneho zvýšenia prepravy na pohraničnom priechode Rusovce – Rajka HU a späť po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

Pridelené čísla Rv vlakov pre úsek trate Rusovce – Rajka HU : 78980-78985.

Vlaky Rusovce – Rajka HU sa riadia podľa ZCP vlaku 78899 a v úseku Rajka HU – Rusovce sa riadia podľa ZCP vlaku 78898.

Pridelené čísla pre úsek trate Bratislava-Petržalka – Kittsee AT:

41680–41689 pre vlaky intermodálnej dopravy, 44680–44685 pre relačnú dopravu, 47680–47689 pre ucelené vlaky, 48180–48185 tranzit Rakúsko-Taliansko, 41180-41185, 47180-47185 tranzit Rakúsko-Nemecko/Švajčiarsko, 43680-43685, 49680-49685 tranzit Rakúsko-Slovensko.

Vlaky Bratislava-Petržalka – Kittsee AT sa riadia podľa ZCP vlaku 44600 a v úseku Rajka HU – Rusovce sa riadia podľa ZCP vlaku 44601.

Uvedené vlaky zavádzajte v prípade mimoriadneho zvýšenia prepravy na pohraničnom priechode Bratislava-Petržalka – Kittsee AT a späť po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

Podmienky na jazdu vlakov variantnými cestami cez stanicu Bratislava východ.

Ak je z prevádzkových dôvodov potrebné, môžu všetky vlaky jazdiť variantnými cestami cez stanicu Bratislava východ. Vlakový personál sa o takejto jazde nevyrozumieva.

Pre prípad jazdy vlakov variantnými cestami, musia byť z dispozičných, resp. východových staníc do úvahy prichádzajúce vlaky vyrozumené písomným rozkazom o mimoriadnostiach nachádzajúcich sa na možných variantných cestách.

Pre jazdu vlaku platia cestovné časy uvedené v tabuľke č. 5 ZCP.

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

**A: Jazdné časy, stanovené rýchlosti a potrebné brzdiace percentá
R vlakov platné pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav.**

Dopravne	Pravidelný jazdný čas	r / %	Dopravne	Pravidelný jazdný čas	r / %
	min.			min.	
1	3	8	1	3	8

Bratislava hl.st. - Odb Vinohrady - Bratislava východ odch. skup. Juh - Bratislava-Vajnory (po 3.traťovej koľaji)

Bratislava hl. st. Odb Vinohrady	6	100/67 50/22	Bratislava-Vajnory Brat. vých. odch. sk.Juh	3	50/25
Brat.vých. odch. sk. Juh	3		Odb Vinohrady	3	100/57
Bratislava-Vajnory	3		Bratislava hl. st.	5 ⁵	

Bratislava hl.st. - Odb Vinohrady - Bratislava vých. vchod.skup. - Bratislava vých.odch. sk. Juh - Bratislava-Vajnory (po 113. koľaji)

Bratislava hl. st. Odb Vinohrady.	5	100/67 60/27	Bratislava-Vajnory Brat. vých. odch. sk.Juh	3	40/18
Brat. vých. vchod. Sk.	3 ⁵	40/19	Brat. vých. vchod. sk.	1 ⁵	60/25
Brat. vých. odch. sk. Juh	1 ⁵		Odb Vinohrady	3 ⁵	100/57
Bratislava-Vajnory	3		Bratislava hl. st.	5	

Bratislava-Rača - Odb Vinohrady - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Bratislava-Rača Odb Vinohrady	1 ⁵	100/60 60/24	Bratislava-Vajnory Odb Močiar	3 ⁵	120/96 60/25
Odb Močiar	2	120/96	Odb Vinohrady	2	100/59
Bratislava-Vajnory	4		Bratislava-Rača	1 ⁵	

Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod.skup. - Bratislava východ odch.skup.Juh - Bratislava-Vajnory (po 113. koľaji)

Bratislava-Rača Brat. vých. vchod. sk.	4	40/19	Bratislava-Vajnory Brat. vých. odch. sk. Juh	3	40/18
Brat. vých. odch. sk. Juh	1 ⁵		Brat. vých. vchod. sk.	1 ⁵	
Bratislava-Vajnory	3		Bratislava-Rača	4	

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

1	3	8	1	3	8
---	---	---	---	---	---

Bratislava-Vajnory - Bratislava vých. odch.skup.Sever -
Bratislava vých. vchod.sk. - Odb Vinohrady - Bratislava hl.st.

Bratislava-Vajnory		40/18			
Brat. vých. odch. sk. Sever	3 ⁵				
Brat. vých. vchod.sk.	4	60/25			
Odb Vinohrady	4 ⁵	100/57			
Bratislava hl.st.	10				

Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch.skup.Sever -
Bratislava východ vchod.sk. - Bratislava-Rača

Bratislava-Vajnory		40/18			
Brat. vých. odch. sk. Sever	3				
Brat. vých. vchod.sk.	1 ⁵				
Bratislava-Rača	4				

Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch.skup.Juh - Bratislava východ
vchod.sk. - Odb Vinohrady - Bratislava predmestie (po 113.koľaji)

Bratislava-Vajnory		40/18	Bratislava predmestie		60/47
Brat. vých. odch. sk. Juh	3		Odb Vinohrady	2 ⁵	
Brat. vých. vchod. sk.	1 ⁵	60/26	Brat. vých. vchod. sk.	3 ⁵	40/19
Odb Vinohrady	3 ⁵		Brat. vých. odch. sk. Juh	1 ⁵	
Bratislava predmestie	2		Bratislava-Vajnory	3	

Bratislava-Vajnory - Bratislava vých. odch.skup.Juh - Odb Vinohrady -.
Bratislava predmestie (po 3.trat'ovej koľaji)

Bratislava-Vajnory		40/18	Bratislava predmestie		60/47
Brat. vých. odch. sk. Juh	3	50/25	Odb Vinohrady	2 ⁵	50/22
Odb Vinohrady	3	60/26	Brat. vých. odch. sk. Juh	3	
Bratislava predmestie	2		Bratislava-Vajnory	3	

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

**B: Jazdné doby, stanovené rýchlosti a potrebné brzdiace percentá
Os vlakov platné pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav.**

Dopravne	Pravidelný jazdný čas	r / %	Dopravne	Pravidelný jazdný čas	r / %
	min.			min.	
1	3	8	1	3	8

Bratislava hl.st. - Odb Vinohrady - Bratislava východ odchod skup. Juh - Bratislava-Vajnory (po 3.traťovej koľaji)

Bratislava hl. st.		100/67	Bratislava-Vajnory		50/25
Bratislava-Vinohrady z	5		Brat. vých. odch. sk. Juh	3 ⁵	
Odb Vinohrady	2	50/22	Odb Vinohrady	4 ⁵	100/57
Brat. vých. odch. sk. Juh	4 ⁵		Brat.-Vinohrady z	2	
Bratislava-Vajnory	3 ⁵		Bratislava hl. st.	5	

Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch.skup. Juh - Bratislava východ vchod. sk. - Odb Vinohrady - Bratislava predmestie (po 113.koľaji)

Bratislava-Vajnory		40/28	Bratislava predmestie		60/47
Brat. vých. odch. sk. Juh	3		Odb Vinohrady	3	
Brat. vých. vchod. sk.	1 ⁵	60/26	Brat. vých. vchod. skup	4	40/19
Odb Vinohrady	3 ⁵		Brat. vých. odch. sk. Juh	1 ⁵	
Bratislava predmestie	2 ⁵		Bratislava-Vajnory	3 ⁵	

Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odchod sk. Juh - Odb Vinohrady - Bratislava predmestie (po 3. traťovej koľaji)

Bratislava-Vajnory		40/18	Bratislava predmestie		60/47
Brat. vých. odch. sk. Juh	3 ⁵	50/25	Odb Vinohrady	3	50/22
Odb Vinohrady	4 ⁵	60/26	Brat. vých. odch. sk. Juh	4 ⁵	
Bratislava predmestie	3 ⁵		Bratislava-Vajnory	3 ⁵	

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

1	3	8	1	3	8
---	---	---	---	---	---

Bratislava hl.st. - Odb Vinohrady - Bratislava východ vchod.skup. - Bratislava východ odch. skup. Juh - Bratislava-Vajnory (po 113. koľaji)

Bratislava hl. st.		100/67	Bratislava-Vajnory		40/18
Bratislava-Vinohrady z	5		Brat. vých. odch. sk. Juh	3	
Odb Vinohrady	2	60/27	Brat.vých.vchod.sk. Odb Vinohrady	3	60/25
Brat. vých. vchod. sk.	4	40/19		3 ⁵	100/57
Brat. vých. odch. skup. Juh	3		Brat.-Vinohrady z	2 ⁵	
Bratislava-Vajnory	3		Bratislava hl.st.	5 ⁵	

Bratislava-Rača - Odb Vinohrady - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Bratislava-Rača		100/60	Bratislava-Vajnory		100/61
Odb Vinohrady	2	60/24	Odb Močiar	4	60/25
Odb Močiar	2	100/61	Odb Vinohrady	2	100/59
Bratislava-Vajnory	4		Bratislava-Rača	2	

Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch. skup. Sever - Bratislava východ vchod. skup. - Odb Vinohrady - Bratislava hl.st.

Bratislava-Vajnory		40/18			
Brat. vých. odch. sk. Sever	3				
Brat. vých. vchod. sk.	3	60/25			
Odb Vinohrady	3 ⁵	100/57			
Brat.-Vinohrady z	2 ⁵				
Bratislava hl.st.	5 ⁵				

Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod.skup. - Bratislava východ odch. skup.Juh - Bratislava-Vajnory (po 113. koľaji)

Bratislava-Rača		40/19	Bratislava-Vajnory		40/18
Brat. vých. vchod. sk.	4		Brat. vých. odch. sk. Juh	3 ⁵	
Brat. vých. odch. sk. Juh	1 ⁵		Brat. vých. vchod. skup	1 ⁵	
Bratislava-Vajnory	3 ⁵		Bratislava-Rača	4	

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

1	3	8	1	3	8
---	---	---	---	---	---

Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch.skup.Sever - Bratislava východ východ. sk. - Bratislava-Rača

Bratislava-Vajnory		40/18	
Brat.vých.odch.sk. Sever	3 ⁵		
Brat.vých.vchod.sku p.	1 ⁵		
Bratislava-Rača	4		

C: Jazdné časy, stanovené rýchlosti a potrebné brzdiace percentá, normatívy hmotnosti priebežných nákladných vlakov.

(Brzdiace percentá sú určené pre režim brzdenia G - môžu byť použité aj pre režim brzdenia P)

Dopravne	Pravidelný jazdný čas	r / %		Normatív hmotnosti, HDV
	min.			
1	3	8		10

Bratislava hl.st. - Odb Vinohrady - Brat.východ odch.skup.Juh – Bratislava-Vajnory (po 3. traťovej koľaji)

Bratislava hl.st.		65/32		S 1400 t
Odb Vinohrady	9	50/24		240
Brat. vých.odch.sk.Juh	10			
Bratislava-Vajnory	4			

Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch. skup. Sever - Bratislava východ východ. sk. - Bratislava-Rača

Bratislava -Vajnory		40/20		S 1400 t
Brat.vých.odch.sk.Sever	4			363
Brat. vých. vchod. sk.	4			
Bratislava-Rača	5			

Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch. skup. Sever - Bratislava východ východ. sk. - Odb Vinohrady - Bratislava hl. st.

Bratislava -Vajnory		40/20		S 1400 t
Brat.vých.odch.sk.Sever	4			363
Brat. vých.vchod.sk.	4	60/29		
Odb Vinohrady	5	65/22		
Bratislava hl.st.	10			

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

1	3	8	9	10
---	---	---	---	----

Bratislava-Rača -Odb Vinohrady - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Bratislava -Rača		65/25		S 1400 t
Odb Vinohrady	3	60/28		363
Odb Močiar	3	70/31		
Bratislava -Vajnory	5,5			

Bratislava-Vajnory -Odb Močiar -Odb Vinohrady - Bratislava-Rača

Bratislava-Vajnory		70/31		S 1400 t
Odb Močiar	6	60/29		363
Odb Vinohrady	2 ⁵	65/23		
Bratislava-Rača	3			

Bratislava hl. st. - Odb Vinohrady – Bratislava východ vchod. sk. - Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Vajnory (po 113.koľaji)

Bratislava hl.st.		65/32		S 1400 t
Odb Vinohrady	11	60/31		363
Brat. vých. vchod. sk.	2,5	40/22		
Brat. vých. odch. sk.Juh	2,5			
Bratislava-Vajnory	4			

Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch. sk. Juh - Odb Vinohrady - Bratislava hl. st. (po 3. traťovej koľaji)

Bratislava -Vajnory		40/20		S 1400 t
Brat. vých. odch. sk.Juh	4	50/28		363
Odb Vinohrady	7	65/22		
Bratislava hl. st.	10			

Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch. sk. Juh – Bratislava východ vchod. sk. - Odb Vinohrady - Bratislava hl. st. (po 113. koľaji)

Bratislava -Vajnory		40/20		S 1400 t
Brat. vých. odch. sk. Juh	4			363
Brat. vých. vchod. sk.	2 ⁵	60/29		
Odb Vinohrady	2,5	65/22		
Bratislava hl.st.	10			

Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod.sk. - Bratislava východ odch. sk.Juh - Bratislava-Vajnory (po 113. koľaji)

Bratislava -Rača		40/21		S 2000 t
Brat. vých. vchod. sk.	5			742
Brat. vých. odch. sk. Juh	2 ⁵			
Bratislava-Vajnory	4			

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

1	3	8	9	10
---	---	---	---	----

Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch.sk.Juh - Bratislava východ vchod. sk. - Bratislava-Rača (po 113. koľaji)

Bratislava-Vajnory		40/20		S 1800 t
Brat. vých. odch.sk.Juh	4			742
Brat. vých. vchod. sk.	2 ⁵			
Bratislava -Rača	5			

Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch.sk.Juh - Bratislava východ vchod.sk. - Odb Vinohrady - Bratislava predmestie (po 113. koľaji)

Bratislava-Vajnory		40/20		S 2000 t
Brat. vých. odch. sk.Juh	4			240
Brat. vých. vchod. sk.	2 ⁵	60/30		
Odb Vinohrady	2,5			
Bratislava predmestie	2 ⁵			

Bratislava predmestie - Odb Vinohrady – Bratislava východ vchod.sk. - Bratislava východ odch.sk.Juh - Bratislava-Vajnory (po 113. koľaji)

Bratislava predmestie		55/49		S 2000 t
Odb Vinohrady	3	60/31		240
Brat. vých. vchod.	2 ⁵	40/21		
Brat. vých. odch. sk.Juh	2 ⁵			
Bratislava-Vajnory	4			

Bratislava-Vajnory - Bratislava východ odch.sk.Juh - Odb Vinohrady - Bratislava predmestie (po 3. traťovej koľaji)

Bratislava-Vajnory		40/20		S 1400 t
Brat. vých. odch. sk.Juh	4	50/28		240
Odb Vinohrady	10	60/30		
Bratislava predmestie	5			

Bratislava predmestie – Odb Vinohrady – Bratislava východ odch. sk.Juh – Bratislava-Vajnory (po 3. traťovej koľaji)

Bratislava predmestie		55/49		S 1150 t
Odb Vinohrady	3	50/24		240
Brat. vých. odch. sk.Juh	10	40/21		
Bratislava-Vajnory	4			

T a b u ľ k a 5 - pokračovanie

1	3	8	9	10
---	---	---	---	----

Bratislava východ odch. sk.Juh – Bratislava východ vchod. sk. –
Odb Vinohrady – Odb Močiar – Bratislava-Vajnory (po 113. koľaji)

Brat. vých. odch. sk. Juh		40/20		S 2000 t
Brat. vých. vchod. sk.	2,5	60/29		240
Odb Vinohrady	2,5			
Odb Močiar	3	70/31		
Bratislava-Vajnory	5,5			

Bratislava-Vajnory – Odb Močiar – Odb Vinohrady – Bratislava východ
vchod. sk. – Bratislava východ odch. sk. Juh(po 113. koľaji)

Bratislava-Vajnory		70/31		S 2000 t
Odb Močiar	6	60/31		240
Odb Vinohrady	2,5			
Brat. vých. vchod. sk.	2,5	40/21		
Brat.vých.odch.sk.Juh	2,5			

T a b u ľ k a 6

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV

A. 1. Prehľad normatívov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo elektr. trakcie striedavej na jednotlivých úsekoch:

Úsek	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu:					Poznámky
	210	230	240	263 363		
Ba Vajnory- Ba vých. vch. sk. a späť	T 1750 S 1650	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000		Platí aj cez Bratislava východ odch. sk. Juh po 113. koľaji.
Ba Vajnory-OdbMočiar.Odb Vínohr.-Ba vých.vch.sk.	T 1750 S 1650	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000		Platí aj pre úsek Odb Močiar - Ba predmestie.
Ba vých.vch.sk-Odb Vínohr-Odb Močiar-Ba Vajnory	T 1750 S 1650	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000		Platí aj pre úsek Ba predmestie – Odb Močiar
Ba Rača-Ba vých.vch. sk a späť	T 1750 S 1650	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000		Platí aj pre úsek Ba Rača - Odb Vínohrady- Ba predmestie a späť
Odb Vínohrady – Bratislava hl.st.	T 1100 S 1000	T 1600 S 1500	T 1600 S 1500	T 1600 S 1500		
Bratislava hl.st.-Ba Rača	T 1750 S 1650	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000		
Ba východ vchod.sk.- Ba Nové Mesto	T 1750 S 1650	T 2200 S 2000	T 1700 S 1600	T 2000 S 1800		
Ba Nové Mesto-Ba ÚNS	T 1100 S 1000	T 1600 S 1500	T 1600 S 1500	T 1600 S 1500		Pri rozjazde od vchod. náv. do ŽST Bratislava ÚNS.
	T 1300 S 1200	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000		Pri prejazde pri vchod. náv. do ŽST Bratislava ÚNS.
Ba ÚNS-Ba Petržalka	T 1100 S 1000	T 1600 S 1500	T 1600 S 1500	T 1600 S 1500		Pri rozjazde v úseku km 12,1 – 14,4.
	T 1750 S 1650	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000		Pri prejazde úsekom km 12,1 – 14,4.
Ba Petržalka-Rajka HU a späť	T 1750 S 1650	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000		
Ba Petržalka-Ba ÚNS	T 1100 S 1000	T 1600 S 1500	T 1600 S 1500	T 1600 S 1500		Pri rozjazde v úseku km 16,8 – 13,9.
	T 1750 S 1650	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000		Pri prejazde úsekom km 16,8 – 13,9.

T a b u ľ k a 6 – pokračovanie

Úsek	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu:					Poznámky
	210	230	240	263 363		
Ba ÚNS-Ba Nové Mesto	T 1100 S 1000	T 1600 S 1500	T 1600 S 1500	T 1600 S 1500		Pri rozjazde v úseku km 7,1 – 6,3.
	T 1750 S 1650	T 1900 S 1800	T 1900 S 1800	T 1900 S 1800		Pri prejazde úsekom km 7,1 – 6,3.
Ba Nové Mesto- Ba vých.vch.sk.	T 1750 S 1650	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000		
Ba vých.odch.sk.Juh- Odb Vinohrady	T 1100 S 1000	T 1600 S 1500	T 1600 S 1500	T 1600 S 1500		Platí pre 3. odchodovú kofaj.
Odb Vinohrady- Ba vých.odch.sk.Juh	T 1000 S 900	T 1300 S 1150	T 1300 S 1150	T 1300 S 1150		Platí pre 3. odchodovú kofaj.
Ba Nové Mesto- Ba hl.st.	T 700 S 650	T 1000 S 950	T 1000 S 950	T 1000 S 950		Pri rozjazde HDV 263, 363 mimo žst.Ba Nové Mesto platí:S 870,T 920 t.
Ba hl.st.-Ba Nové Mesto	T 1750 S 1650	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000		
Ba ÚNS-Ba Pálenisko	T 1100 S 1000	T 1600 S 1500	T 1600 S 1500	T 1600 S 1500		Pri rozjazde zo ŽST Bratislava ÚNS.
	T 1300 S 1200	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000		Pri prejazde ŽST Bratislava ÚNS.
Ba Pálenisko-Ba ÚNS	T 850 S 800	T 1100 S 1000	T 1100 S 1000	T 1100 S 1000		

T a b u ľ k a 6 – pokračovanie

A. 2. Prehľad normatífov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo motorovej trakcie na jednotlivých úsekoch:

Úsek	Normatívf hmotnosti v tonách pre HDV radu:					Poznámky
	735 742	751 752	770 771 773	2016 ER20		
Ba Vajnory- Ba vých. vch. sk. a späť	T 1700 S 1650	T 1800 S 1700	T 2050 S 1900	T 2400 S 2200		Platí aj cez Bratislava východ odch. sk. Juh po 113. koľaji.
Ba Vajnory-OdbMočiar.Odb Vínohr.-Ba vých.vch.sk.	T 1700 S 1650	T 1800 S 1700	T 2050 S 1900	T 2400 S 2200		Platí aj pre úsek Odb Močiar - Ba predmestie.
Ba vých.vch.sk-Odb Vínohr-Odb Močiar-Ba Vajnory	T 1700 S 1600	T 1750 S 1650	T 1750 S 1650	T 2400 S 2200		Platí aj pre úsek Ba predmestie – Odb Močiar
Ba Rača-Ba vých.vchod. sk	T 1700 S 1600	T 1800 S 1700	T 2000 S 1900	T 2400 S 2200		
Ba vých.vchod.sk.- Ba Rača	T 1500 S 1400	T 1600 S 1500	T 1750 S 1650	T 2400 S 2200		
Ba Rača- Bratislava hl.st.	T 1000 S 950	T 1050 S 1000	T 1300 S 1200	T 2100 S 2000		
Bratislava hl.st.-Ba Rača	T 1700 S 1600	T 1800 S 1700	T 2050 S 1900	T 2400 S 2200		
Ba Rača- Ba filiálka a späť	T 1700 S 1600	T 2000 S 1800	T 2200 S 2000	T 2400 S 2200		
Ba východ vchod.sk.- Ba Nové Mesto	T 1700 S 1600	T 1750 S 1650	T 1750 S 1650	T 2400 S 2200		
Ba Nové Mesto-Ba ÚNS	T 1000 S 950	T 1050 S 1000	T 1500 S 1400	T 2100 S 2000		Pri rozjazde od vchod. náv. do ŽST Bratislava ÚNS.
	T 1200 S 1100	T 1300 S 1200	T 1750 S 1650	T 2100 S 2000		Pri prejazde pri vchod. náv. do ŽST Bratislava ÚNS.
Ba ÚNS-Ba Petržalka	T 1100 S 1000	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400	T 2100 S 2000		Pri rozjazde v úseku km 12,1 – 14,4.
	T 1400 S 1300	T 1400 S 1300	T 1750 S 1650	T 2100 S 2000		Pri prejazde úsekom km 12,1 – 14,4.
Ba Petržalka-Rajka HU a späť	T 1700 S 1600	T 1900 S 1800	T 2200 S 2000	T 2400 S 2200		
Ba Petržalka-Ba ÚNS	T 1000 S 950	T 1050 S 1000	T 1500 S 1400	T 2100 S 2000		Pri rozjazde v úseku km 16,8 – 13,9.
	T 1200 S 1100	T 1300 S 1200	T 1750 S 1650	T 2100 S 2000		Pri prejazde úsekom km 16,8 – 13,9.

T a b u ľ k a 6 – pokračovanie

Úsek	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu:					Poznámky
	735 742	751 752	770 771 773	ER20 2016		
Ba ÚNS-Ba Nové Mesto	T 1000 S 950	T 1050 S 1000	T 1300 S 1200	T 2100 S 2000		Pri rozjazde v úseku km 7,1 – 6,3.
	T 1200 S 1000	T 1300 S 1200	T 1750 S 1650	T 2100 S 2000		Pri prejazde úsekom km 7,1 – 6,3.
Ba Nové Mesto- Ba predmestie	T 1700 S 1600	T 1750 S 1650	T 1750 S 1650	T 2400 S 2200		
Ba predmestie- Ba vých.vch.sk.	T 1700 S 1600	T 1800 S 1700	T 2200 S 2000	T 2400 S 2200		
Ba vých.odch.sk.Juh- Odb Vínohrady	T 1000 S 950	T 1050 S 1000	T 1500 S 1500	T 2100 S 2000		Platí pre 3. odchodovú koľaj.
Odb Vínohrady- Ba vých.odch.sk.Juh	T 900 S 850	T 900 S 850	T 1250 S 1150	T 1600 S 1500		Platí pre 3. odchodovú koľaj.
Ba Nové Mesto- Ba hl.st.	T 650 S 600	T 650 S 600	T 750 S 700	T 1300 S 1200		
Ba hl.st.-Ba Nové Mesto	T 1700 S 1600	T 1800 S 1700	T 1800 S 1700	T 2400 S 2200		
Ba ÚNS-Ba Pálenisko	T 1100 S 1000	T 1200 S 1100	T 1500 S 1400	T 2100 S 2000		Pri rozjazde zo ŽST Bratislava ÚNS.
	T 1300 S 1200	T 1400 S 1300	T 1750 S 1650	T 2100 S 2000		Pri prejazde ŽST Bratislava ÚNS.
Ba Pálenisko-Ba ÚNS	T 900 S 850	T 900 S 850	T 1100 S 1000	T 1600 S 1500		

T a b u l' k a 6 – pokračovanie

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěstou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HDV;
 - 30 km/h pri motorových HDV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

Pri doprave nákladných vlakov viac ako jedným činným elektrickým HDV, je celková hmotnosť vlaku s ohľadom na súčasný stav pevných trakčných zariadení na tratiach ŽSR s napätím 25 kV, 50 Hz v párnom i nepárnom smere maximálne T 2600, S 2400 ton.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Žiadne nie sú uvedené.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie normatívu hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu SR1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku rovná alebo menšia ako normatív hmotnosti použitého vlakového hnacieho vozidla, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho tabelárneho cestovného poriadku.

T a b u ľ k a 7

Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky 7 považujte za vlaky zastavujúce. Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prirážka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosti cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirážka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stĺpci 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravne a stanovišťa	Osobitné opatrenia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravidelná jazdná doba	r / %	Pravidelná jazdná doba	r / %	Pravidelná jazdná doba	r / %	Pravidelná jazdná doba	r / %	Pravidelná jazdná doba	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Bratislava-Vajnory – Odb Vinohrady											
Bratislava-Vajnory	0		30/17		40/20		50/25				
Brat. vých. odch.sk.Juh	0	4,5		3,5		3,5					
Odb Vinohrady	0	7		5		4,5					
Trať: Bratislava vých.odch.sk.Juh – Bratislava-Vajnory											
Brat. vých. odch.sk.Juh	0		30/12		40/19						
Bratislava-Vajnory	0	4,5		3,5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Bratislava-Vajnory – Bratislava-Rača											
Bratislava-Vajnory	0		30/12		40/18						
Brat. vých.odch.sk.Sever	0	4		3							
Brat. Vých. vchod. sk.	0	3,5		2,5							
Bratislava-Rača	0	4		4							
Trať: Bratislava-Rača – Bratislava-Vajnory											
Bratislava-Rača	0		30/12		40/19						
Brat. vých. vchod. sk.	0	4		4							
Brat. vých.odch.sk.Sever	0	3,5		2,5							
Bratislava-Vajnory	0	4		3							

T a b u l' k a 7 – pokračovanie

Dopravná a stanovišťa	Osobitné opatrenia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravidelná jazdná doba	r / %	Pravidelná jazdná doba	r / %	Pravidelná jazdná doba	r / %	Pravidelná jazdná doba	r / %	Pravidelná jazdná doba	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Bratislava-Rača – Bratislava hl. st.											
x Bratislava-Rača	0		30/9		40/9		50/10		60/17		80/34
x Odb Vinohrady	0	4		3		2,5		2		1,5	
x Bratislava hl. st.	0	12		9,5		7,5		7		6	
Trat': Bratislava hl. st. – Bratislava-Rača											
x Bratislava hl. st.	0		30/9		40/13		50/13		60/22		80/40
x Odb Vinohrady	0	12		9,5		7,5		7		6	
x Bratislava-Rača	0	3,5		3		2,5		2		1,5	
Trat': Bratislava ÚNS – Bratislava-Pálenisko											
Bratislava ÚNS	0		30/18		40/25						
Bratislava-Pálenisko	0	5,5		4,5							
Trat': Bratislava-Pálenisko – Bratislava ÚNS											
Bratislava-Pálenisko	0		30/18		40/24						
Bratislava ÚNS	0	5,5		4,5							
Trat': Rajka HU – Rusovce – Bratislava východ											
Rajka HU	0		30/15		40/18		50/29		60/31		80/58
št. hranica MR/SR		8		6		6		6		6	
Rusovce	S	8,5		6,5		5,5		5		4,5	
x Bratislava-Petržalka	0	22		16		13,5		11,5		9,5	
x Bratislava ÚNS	0	13,5		10		8		7		5,5	
x Bratislava-N.Mesto	0	13		10		8		6,5		–	
x Bratislava predmestie	0	5		3,5		3,5		3	60/47	–	
x Odb Vinohrady	0	3,5		3		2,5		2		–	
x Bratislava východ.sk	0	3,5		2,5		2,5		2,5		–	
Trat': Bratislava východ – Rusovce – Rajka HU											
x Bratislava východ.sk	0		30/15		40/18		50/23		60/31		
x Odb Vinohrady	0	3,5		2,5		2,5		2,5			
x Bratislava predmestie	0	3,5		3		2,5		2			
x Bratislava-N.Mesto	0	5		3,5		3,5		3			
x Bratislava ÚNS	0	13		10		8		6,5			80/58
x Bratislava-Petržalka	0	13,5		10		8		7		5,5	
Rusovce	S	22		16,5		13,5		11,5		9,5	
št. hranica SR/MR		8,5		6,5		5,5		5		4	
Rajka HU	0	8		6		5		4		3	

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Dopravne a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delná jazdná doba	r / %	Pravi- delná jazdná doba	r / %	Pravi- delná jazdná doba	r / %	Pravi- delná jazdná doba	r / %	Pravi- delná jazdná doba	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Odb Močiar – Bratislava predmestie											
Odb Močiar	0		30/11		40/12		50/17		60/25		
Bratislava predmestie	0	3		2,5		2		2			
Trat': Bratislava predmestie – Odb Močiar											
Bratislava predmestie	0		30/11		40/13		50/18		60/26		
Odb Močiar	0	3		2,5		2		2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Odb Močiar – Odb Vinohrady											
Odb Močiar	0		30/10		40/12		50/17		60/25		
Odb Vinohrady	0	4		3		2,5		2			
Trat': Odb Vinohrady – Odb Močiar											
Odb Vinohrady	0		30/10		40/11		50/16		60/24		
Odb Močiar	0	4		3		2,5		2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Bratislava-Nové Mesto – Bratislava hl.st.											
Bratislava-Nové Mesto	0		30/19		40/19		50/19		60/24		80/48
Bratislava hl. st.	0	11,5		9,5		8,5		7,5		7	
Trat': Bratislava hl.st. – Bratislava-Nové Mesto											
Bratislava hl. st.	0		30/19		40/22		50/27		60/36		80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	11,5		9,5		8,5		7,5		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Bratislava vých.odch.sk.Sever – Bratislava hl.st.											
Brat. vých.odch. sk.Sever	0		30/12		40/18						
x Brat.vých.vchod.sk	0	3,5		2,5			50/17		60/25		
x Odb Vinohrady	0	3,5		2,5		2,5		2,5			80/31
x Bratislava hl. st.	0	12		9,5		7,5		7		6,5	
Trat': Bratislava hl.st. – Bratislava vých.odch.sk.Sever											
x Bratislava hl. st.	0		30/12		40/19		50/19		60/27		80/40
x Odb Vinohrady	0	12		9,5		7,5		7		6	
x Brat.vých.vchod.sk	0	3,5		2,5		2,5		2,5		–	
Brat. vých.odch.sk.Sever	0	3,5		2,5		–		–		–	

T a b u l' k a 7 – pokračovanie

Dopravné a stanovišťa	Osobitné opatrenia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravidelná jazdná doba	r / %	Pravidelná jazdná doba	r / %	Pravidelná jazdná doba	r / %	Pravidelná jazdná doba	r / %	Pravidelná jazdná doba	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Bratislava hl.st. – Bratislava vých.odch.Juh											
x Bratislava hl. st.	0		30/12		40/19		50/19		60/27		80/40
x Odb Vinohrady	0	12		9,5		7,5		7		6	
x Brat.vých.vchod.sk	0	3,5		2,5		2,5		2,5		–	
Brat. vých.odch.sk.Juh	0	3,5		2,5		–		–		–	
Trat': Bratislava vých.odch.Juh – Bratislava hl.st. po 3. odchodovej koľaji											
Brat.vých.odch.sk.Juh	0		30/17		40/20		50/25				
! Odb Vinohrady	0	7		5,5		4,5		60/15		80/31	
x Bratislava hl. st.	0	12		9,5		7,5		7		6,5	

Pridelené čísla pre Služ vlaky:

Bratislava hl. st. – Bratislava Nové Mesto	98800 - 98815
Bratislava hl. st. – Brat. Nové Mesto - Brat. Predmestie - – Bratislava-Rača	98816 – 98817
Bratislava hl. st. – Bratislava Nové Mesto – Rusovce št.hr.	98818 - 98819
Brat. Vajnory – Brat. vých. odch.sk.Sever – – Brat. vých. vch. sk. – Brat. Rača	98820 – 98829
Brat. Vajnory – Brat. vých.odch.sk. Juh - Brat. vých. vch. sk. - Brat. Rača	98830 - 98839
Brat. Vajnory – Brat. vých.odch.sk. Juh – Odb.Vinohrady – – Brat. predmestie – Brat. Nové Mesto – Rusovce	98840 – 98859
Brat. Vajnory – Odb. Močiar – Odb. Vinohrady – - Brat. vých. vch.sk.– (113.koľaj) - Brat. vých.odch.sk.Juh	98860 – 98877
Brat. Vajnory – Odb. Močiar – Brat. Predmestie– Rusovce	98878 - 98879
Odb. Močiar - Brat. predmestie	98880 - 98889
Bratislava ÚNS – Bratislava- Pálenisko	98890 - 98893
Bratislava vých. odchod sk. sever - Bratislava hl. st.	97800 – 97808 párne čísla
Bratislava hl. st. - Bratislava vých. odchod sk. Sever	97801 – 97809 nepárne čísla
Bratislava vých. odchod. sk. juh. - Bratislava hl. st.	97810 – 97818 párne čísla
Bratislava hl. st. - Bratislava vých. odchod. sk. Juh	97811 – 97819 nepárne čísla

T a b u l' k a 7 – pokračovanie

Jazdy služobných vlakov pre prehliadku trakčného vedenia (Služ).

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 60 km/h.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravné a stanovišťa	Osobitné opatrenia	Pravidelný jazdný čas	r / %
		min.	
1	2	3	4
Trať : Bratislava-Vajnory – – Odb Vinohrady			
Bratislava-Vajnory			60/25
Bratislava východ odch. skup. Juh		40	
Odb Vinohrady		20	
Trať : Bratislava-Vajnory – – Bratislava-Rača			
Bratislava-Vajnory			40/18
Bratislava východ odch. skup. Sever		30	
Bratislava východ odch. skup.		30	
Bratislava-Rača		30	
Trať : Bratislava-Rača – – Bratislava hl. st.			
Bratislava-Rača			60/17
Odb Vinohrady		20	
Bratislava hl. st.		40	
Trať : Bratislava ÚNS – – Bratislava-Pálenisko			
Bratislava ÚNS			40/25
Bratislava-Pálenisko		25	
Trať : Kittsee AT – – Bratislava-Petržalka			
Kittsee AT			60/18
Bratislava-Petržalka		40	
Trať : Odb Močiar – – Bratislava predmestie			
Odb Močiar			60/25
Bratislava predmestie		30	
Trať : Odb Močiar – – Odb Vinohrady			
Odb Močiar			60/25
Odb Vinohrady		10	

Dopravné a stanovišťa	Osobitné opatrenia	Pravidelný jazdný čas	r / %
		min.	
1	2	3	4
Trať : Odb Vinohrady – – Bratislava-Vajnory			
Odb Vinohrady			60/22
Bratislava východ odch. skup. Juh		20	
Bratislava-Vajnory		40	
Trať : Bratislava-Rača – – Bratislava-Vajnory			
Bratislava-Rača			40/19
Bratislava východ odch. skup.		30	
Bratislava východ odch. skup. Sever		30	
Bratislava-Vajnory		30	
Trať : Bratislava hl. st. – – Bratislava-Rača			
Bratislava hl. st.			60/22
Odb Vinohrady		40	
Bratislava-Rača		20	
Trať : Bratislava-Pálenisko – – Bratislava ÚNS			
Bratislava-Pálenisko			40/24
Bratislava ÚNS		25	
Trať : Bratislava-Petržalka – – Kittsee AT			
Bratislava-Petržalka			60/18
Kittsee AT		40	
Trať : Bratislava predmestie – – Odb Močiar			
Bratislava predmestie			60/26
Odb Močiar		30	
Trať : Odb Vinohrady – – Odb Močiar			
Odb Vinohrady			60/24
Odb Močiar		10	

T a b u l' k a 7 – pokračovanie

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.	
1	2	3	4
Trať : Rajka HU – – Bratislava východ odch. skup. Juh			
Rajka HU			60/31
Rusovce		45	
Bratislava-Petržalka		60	
Bratislava ÚNS		45	
Bratislava – Nové Mesto		40	
Bratislava predmestie		30	60/47
Odb Vinohrady		20	
Bratislava východ východ. skup.		20	40/19
Bratislava východ odch. skup. Juh		25	
Trať : Bratislava-Nové Mesto – Bratislava hl. st.			
Bratislava – Nové Mesto			60/24
Bratislava hl. st.		20	

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.	
1	2	3	4
Trať : Bratislava východ odch.skup. Juh – Rajka HU			
Bratislava východ odch. skup. Juh			40/18
Bratislava východ východ. skup.		25	60/31
Odb Vinohrady		20	
Bratislava predmestie		20	
Bratislava – Nové Mesto		30	
Bratislava ÚNS		40	
Bratislava-Petržalka		45	
Rusovce		60	
Rajka HU		45	
Trať : Bratislava hl. st. – – Bratislava-Nové Mesto			
Bratislava hl. st.			60/36
Bratislava – Nové Mesto		40	

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu! O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia :

Bratislava hl. st. – Bratislava Nové Mesto	90800 , 90801
Bratislava-Rača – Bratislava-Petržalka	90810 – 90813
Bratislava-Vajnory – Odb Močiar – Rusovce št. hr.	90820 – 90823
Bratislava ÚNS – Bratislava-Pálenisko	90830 , 90831
Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch. sk. Sever – Bratislava východ vchod. sk. – Bratislava-Rača	90840 , 90841
Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch. sk. Juh – Bratislava východ vchod. sk. – Bratislava-Rača	90850 , 90851
Bratislava-Vajnory – Bratislava východ odch. sk. Juh – (3.TK) – Odb Vinohrady – Bratislava-Nové Mesto	90860 , 90861
Bratislava hl. st. – Bratislava východ vchod. sk.	90870 – 90873
Bratislava-Vajnory – Odb Močiar – Odb Vinohrady – – Bratislava východ vchod. sk. – (113.koľaj) – – Bratislava východ odch. sk. Juh	90880 ,90881

R 372 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. - Břeclav CZ

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				16 45	80/48
Bratislava hl.st.	0⇄	7	16 52	3	16 55	

R 373 ZSSK

Břeclav CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0⇄		7 26		7 30	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	7 38			

R 374 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. - Břeclav CZ

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				14 44	80/48
Bratislava hl.st.	0⇄	7	14 51	4	14 55	

R 375 ZSSK

Břeclav CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0⇄		8 26		8 35	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	8 42			

Os 1700 ZSSK

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0		5 44		5 45	100/60
x Odb Vinohrady.....	0	2			47	60/26
x Bratislava predmestie	0	3	5 50	2	52	
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	5 55			
Spolu ...		8	+	2	= 10 min	

Os 1706 ZSSK

Trnava - Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				15 01 ⁵	100/60
x Odb Vinohrady.....	0	1 ⁵			03	60/26
x Bratislava predmestie	0	3	15 06	2	08	
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	15 11			
Spolu ...		7 ⁵	+	2	= 09.5 min	

Os 2070 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. - Kúty

Privesené postrkové HDV v ž

HDV na službu pohotovosti v ž

HDV r.242. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				4 20	80/48
Bratislava hl.st.....	0+	7	4 27	12	4 39	

Os 2072 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. - Kúty

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				14 03	80/48
Bratislava hl.st.	0⇄	7	14 10	16	14 26	

Os 2074 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. - Kúty

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				19 08	80/48
Bratislava hl.st.	0⇄	7	19 15	11	19 26	

Os 3070 ZSSK

Galanta - Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0		6 18		6 19	100/60
x Odb Vinohrady	0	1 ⁵			20⁵	60/26
x Bratislava predmestie	0	3	6 23 ⁵	2	25⁵	
x Bratislava-Nové Mesto	0	3 ⁵	6 29			
Spolu ...		8	+	2	= 10 min	

Os 3071 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Rača - Galanta

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				15 42	60/47
x Bratislava predmestie	0	3⁵	15 45⁵	1⁵	47	
x Odb Vinohrady.....	0	2			49	100/59
x Bratislava-Rača.....	0	3	15 52	1	15 53	
Spolu ...		8⁵	+	1⁵	= 10 min	

Os 3072 ZSSK

Galanta - Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0		7 18		7 19	100/60
x Odb Vinohrady.....	0	1⁵			20⁵	60/26
x Bratislava predmestie	0	3	7 23⁵	2	25⁵	
x Bratislava-Nové Mesto	0	3⁵	7 29			
Spolu ...		8	+	2	= 10 min	

Os 3074 ZSSK

Galanta - Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0		8 26		8 27	100/60
x Odb Vinohrady.....	0	1⁵			28⁵	60/26
x Bratislava predmestie	0	3	8 31⁵	2	33⁵	
x Bratislava-Nové Mesto	0	3⁵	8 37			
Spolu ...		8	+	2	= 10 min	

Os 4420 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		6 10		6 18	80/48
Bratislava hl.st.	0	8	6 26			

Os 4421 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0⇄				6 09	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	6 17	8	6 25	

Os 4422 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		7 27		7 39	80/48
Bratislava hl.st.	0	8	7 47			

Os 4423 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0⇄				10 24	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	10 32	1	10 33	

Os 4424 ZSSKKomárno - **Bratislava-N. Mesto** - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		8 41		8 43	80/48
Bratislava hl.st.....	0	8	8 51			

Os 4425 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0⇄				13 02	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	13 10	5	13 15	

Os 4426 ZSSKKomárno - **Bratislava-N. Mesto** - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		11 33		11 34	80/48
Bratislava hl.st.....	0	8	11 42			

Os 4427 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0⇄				14 11	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	14 19	1	14 20	

Os 4430 ZSSKKomárno - **Bratislava-N. Mesto** - Bratislava hl.st.

Privesené postrkové HDV

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		16 58		17 04	80/48
Bratislava hl.st.	0	8	17 12			

Os 4431 ZSSK**Bratislava hl.st.** - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0⇄				16 30	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	16 38	1	16 39	

Os 4432 ZSSKKomárno - **Bratislava-N. Mesto** - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		19 53		19 54	80/48
Bratislava hl.st.	0	8	20 02			

Os 4433 ZSSK**Bratislava hl.st.** - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0⇄				17 38	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	17 46	1	17 47	

Os 4434 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		21 41		21 43	80/48
Bratislava hl.st.....	0	8	21 51			

Os 4435 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				21 14	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	21 22	1	21 23	

Os 4436 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		20 30		20 31	80/48
Bratislava hl.st.....	0	8	20 39			

Os 4440 ZSSK

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		5 11		5 12	80/48
Bratislava hl.st.....	0	8	5 20			

Os 4442 ZSSKDunajská Streda - **Bratislava-N. Mesto** - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		5 42		5 44	80/48
Bratislava hl.st.	0	8	5 52			

Os 4443 ZSSK §Bratislava hl.st. - **Bratislava-N. Mesto** - Dunajská Streda

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0↔				14 52	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	15 00	3	15 03	

§ = ak ide rušiaci vlak 9616, nesmie ísť vlak 4443.

Os 4444 ZSSKKomárno - **Bratislava-N. Mesto** - Bratislava hl.st.

Privesené postrkové HDV

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		6 43		6 44	80/48
Bratislava hl.st.	0	8	6 52			

Os 4445 ZSSKBratislava hl.st. - **Bratislava-N. Mesto** - Komárno

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0↔				15 26	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	15 34	1	15 35	

Os 4446 ZSSK

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		13 10		13 11	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	13 18			

Os 4447 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0⇄				18 59	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	19 07	9	19 16	

Os 4449 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

Privesené postrkové HDV

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0⇄				23 01	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	23 09	1	23 10	

Os 4661 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - Odb Močiar - Štúrovo

Privesené postrkové HDV v X

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				6 22	60/28
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵	6 25 ⁵	1	26 ⁵	
Odb Močiar.....	0	1 ⁵			6 28	
Spolu ...			5	+	1	= 06 min

Os 4670 ZSSK

Galanta - Odb Močiar - Bratislava-N. Mesto

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar.....	0				5 37	60/26
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵	5 40 ⁵	2	42 ⁵	
x Bratislava-Nové Mesto	0	3 ⁵	5 46			
Spolu ...		7	+	2	= 09 min	

Os 4671 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - Odb Močiar - Galanta

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				15 18	60/28
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵	15 21 ⁵	1	22 ⁵	
Odb Močiar.....	0	2			15 24 ⁵	
Spolu ...		5 ⁵	+	1	= 06.5 min	

Os 4672 ZSSK

Galanta - Odb Močiar - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar.....	0				6 37	60/26
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵	6 40 ⁵	2	42 ⁵	
x Bratislava-Nové Mesto	0	3 ⁵	6 46			
Spolu ...		7	+	2	= 09 min	

Os 4674 ZSSK

Šaľa - Odb Močiar - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar.....	0				9 51	60/26
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵	9 54 ⁵	2	56 ⁵	
x Bratislava-Nové Mesto	0	3 ⁵	10 00			
Spolu ...		7	+	2	= 09 min	

Os 4676 ZSSK

Galanta - Odb Močiar - Bratislava-N. Mesto

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar.....	0				17 30	60/26
x Bratislava predmestie	0	3 ⁵	17 33 ⁵	2	35 ⁵	
x Bratislava-Nové Mesto	0	3 ⁵	17 39			
Spolu ...		7	+	2	= 09 min	

Sv 9600 ZSSK

HDV na službu pohotovú v ①,②,③,④

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				11 17	80/48
Bratislava hl.st.....	0	8	11 25			

Sv 9601 ZSSK

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				6 27	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	9	6 36			

Sv 9602 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				12 19	80/48
Bratislava hl.st.	0	8	12 27			

Sv 9603 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				7 25	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	9	7 34			

Sv 9604 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 280 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				12 39	80/48
Bratislava hl.st.	0	8	12 47			

Sv 9605 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 750 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				7 49	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	7 56			

Sv 9606 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				13 21	80/48
Bratislava hl.st.	0	8	13 29			

Sv 9607 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				7 56	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	8 04			

Sv 9608 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				13 39	80/48
Bratislava hl.st.	0	7	13 46			

Sv 9609 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				8 03	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	8 11			

Sv 9610 ZSSK

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				13 44	80/48
Bratislava hl.st.	0	8	13 52			

Sv 9611 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				8 25	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	8 32			

Sv 9612 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				14 39	80/48
Bratislava hl.st.	0	8	14 47			

Sv 9613 ZSSK

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				9 22	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	9 30			

Sv 9614 ZSSK

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				14 30	80/48
Bratislava hl.st.	0	8	14 38			

Sv 9615 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

Vlak brzdený v režime R+Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				10 57	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	11 05			

Rušiaci Sv 9616 ZSSK

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				14 48	80/48
Bratislava hl.st.	0	8	14 56			

Sv 9617 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				11 02	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	11 10			

Sv 9618 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				16 02	80/48
Bratislava hl.st.	0	8	16 10			

Sv 9619 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				11 44	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	11 52			

Sv 9620 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				16 21	80/48
Bratislava hl.st.	0	8	16 29			

Sv 9621 ZSSK

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				18 35	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	18 43			

Sv 9622 ZSSK

HDV r.350. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, I

Vlak brzdený v režime R+Mg

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				16 39	80/48
Bratislava hl.st.	0	8	16 47			

Sv 9624 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				16 49	80/48
Bratislava hl.st.	0	8	16 57			

Sv 9625 ZSSK

HDV r.263. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, I

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				21 52	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	22 00			

Sv 9626 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				18 02	80/48
Bratislava hl.st.....	0	8	18 10			

Sv 9628 ZSSK

HDV na službu pohotové v Ⓢ

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				22 46	80/48
Bratislava hl.st.....	0	8	22 54			

Sv 9641 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				11 49	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	11 57			

Sv 9643 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				23 51	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	9	24 00	60	1 00	60/47
Bratislava predmestie	0	4			04	
Odb Vínohrady.....	0	2			06	
Brat.východ vchod.sk.....	0	4	1 10			
Spolu ...		19	+	60	= 1 h 19 min	

Sv 9644 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				2 05	50/25
x Odb Vinohrady.....	0	5			10	60/26
x Bratislava predmestie	0	3			13	
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	2 16	80	3 36	80/48
Bratislava hl.st.....	0	8	3 44			
Spolu ...	19	+	80		= 1 h 39 min	

Sv 9660 ZSSK

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				12 01	100/60
x Odb Vinohrady.....	0	2			03	
x Bratislava hl.st.....	0	7	12 10			
Spolu ...	9	+	0		= 09 min	

Sv 9661 ZSSK

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				7 23	100/67
x Odb Vinohrady.....	0	5			28	
x Bratislava-Rača.....	0	4	7 32			
Spolu ...	9	+	0		= 09 min	

Sv 9662 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				12 55	100/60
x Odb Vinohrady.....	0	2			57	
x Bratislava hl.st.....	0	6	13 03			
Spolu ...	8	+	0		= 08 min	

Sv 9663 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				8 56	100/67
x Odb Vinohrady.....	0	5			9 01	
x Bratislava-Rača.....	0	4	9 05			
Spolu ...	9	+	0		= 09 min	

Sv 9670 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				0 01	60/47
x Bratislava predmestie	0	4			05	
x Odb Vinohrady.....	0	2			07	100/60
x Bratislava-Rača.....	0	3	0 10	5	15	
x Odb Vinohrady.....	0	2			17	
x Bratislava hl.st.....	0	7	0 24			
Spolu ...	18	+	5		= 23 min	

Sv 9671 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				0 12	100/67
x Odb Vinohrady.....	0	5			17	
x Bratislava-Rača.....	0	3	0 20	5	25	
x Odb Vinohrady.....	0	2			27	60/26
x Bratislava predmestie.....	0	2			29	
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	3	0 32			
Spolu ...		15	+	5	= 20 min	

Sv 9672 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto.....	0				0 06	60/47
x Bratislava predmestie.....	0	4			10	
x Odb Vinohrady.....	0	2			12	100/60
x Bratislava-Rača.....	0	3	0 15	5	20	
x Odb Vinohrady.....	0	2			22	
x Bratislava hl.st.....	0	7	0 29			
Spolu ...		18	+	5	= 23 min	

Sv 9673 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				0 17	100/67
x Odb Vinohrady.....	0	5			22	
x Bratislava-Rača.....	0	3	0 25	5	30	
x Odb Vinohrady.....	0	2			32	60/26
x Bratislava predmestie.....	0	2			34	
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	3	0 37			
Spolu ...		15	+	5	= 20 min	

Sv 9680 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				1 15	100/60
x Odb Vinohrady.....	0	2			17	60/26
x Bratislava predmestie	0	3			20	
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	4	1 24	71	2 35	80/48
x Bratislava hl.st.....	0	8	2 43			
Spolu ...	17	+		71	= 1 h 28 min	

Sv 9681 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				0 08	80/64
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	8	0 16	14	30	60/47
x Bratislava predmestie	0	4			34	
x Odb Vinohrady.....	0	2			36	100/59
x Bratislava-Rača.....	0	3	0 39			
Spolu ...	17	+		14	= 31 min	

Sv 9682 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				1 43	100/60
x Odb Vinohrady.....	0	2			45	60/26
x Bratislava predmestie	0	3			48	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4	1 52	69	3 01	80/48
! Bratislava hl.st.....	0	8	3 09			
Spolu ...	17	+		69	= 1 h 26 min	

Sv 9683 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				1 38	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	1 46	45	2 31	60/47
Bratislava predmestie	0	4			35	
Odb Vinohrady.....	0	2			37	100/59
Bratislava-Rača.....	0	3	2 40			
Spolu ...		17	+	45	= 1 h 02 min	

Sv 9730 pp

Bratislava-Rača - Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača.....	0				23 57	40/19
Brat.východ vchod.sk.....	0	3			0 00	
Brat.východ odch.sk. Juh	0	5	0 05	3	08	
Bratislava-Vajnory	0	4	0 12	8	0 20	
Spolu ...		12	+	3	= 15 min	

Sv 9731 pp

Bratislava hl.st. - Bratislava-Vajnory - Bratislava-Rača

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0		0 50		0 55	40/18
Brat.východ odch.sk. Juh	0	4	0 59	43	1 42	
Brat.východ vchod.sk.....	0	5			47	
Bratislava-Rača.....	0	5	1 52			
Spolu ...		14	+	43	= 57 min	

Rušiaci Sv 9740 pp

Bratislava-Rača - Odb Močiar - Bratislava hl.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				1 20	100/60
x Odb Vinohrady.....	0	2			22	60/24
Odb Močiar.....	0	2			1 24	
Spolu ...		4	+	0	= 04 min	

Sv 9741 pp

Bratislava hl.st. - Odb Močiar - Bratislava-Rača

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 470 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar.....	0				2 19	60/25
x Odb Vinohrady.....	0	2			21	100/59
x Bratislava-Rača.....	0	4	2 25			
Spolu ...		6	+	0	= 06 min	

Sv 9770 ZSSK

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				2 22	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	8	2 30			

Sv 9771 ZSSK

HDV r.362. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0⇄				20 40	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8	20 48	14	21 02	60/31
Bratislava ÚNS	0	8	21 10			
Spolu ...		16	+	14	= 30 min	

Rušiaci R 14840 pp

Wien Südbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava hl.st.

HDV r.1116. Normatív hmotnosti: R 750 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Petržalka	0		2 14		2 32	80/58
Bratislava ÚNS	0	6			38	60/31
Bratislava-Nové Mesto	0	6 ⁵			44 ⁵	80/48
Bratislava hl.st.	0	7 ⁵	2 52			
Spolu ...		20	+	0	= 20 min	

Rušiaci R 14841 pp

Bratislava hl.st. - Bratislava-Petržalka - Wien Südbf AT

HDV r.1116. Normatív hmotnosti: R 750 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0⇄				23 50	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	8			58	60/31
Bratislava ÚNS	0	6 ⁵			0 04 ⁵	80/58
Bratislava-Petržalka	0	6 ⁵	0 11	19	0 30	
Spolu ...		21	+	0	= 21 min	

Nex 40740 LR pp

Ciუმesti RO - **Rajka HU** - **Bratislava hl.st.** - Hamburg Waltershof DE

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: **Rajka HU** - Bratislava-N. Mesto S 1200 ton
Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. S 800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU			13 27		22 20	80/66
Rusovce št.hr.		3⁵			23⁵	
Rusovce	S	5⁵	22 29	1	30	
x Bratislava-Petržalka	0	10			40	
x Bratislava ÚNS	0	6			46	60/34
! Bratislava-Nové Mesto	0	7	53	18	23 11	80/50
! Bratislava hl.st.	0	9			23 20	
Spolu ...		41	+	19	= 1 h 0 min	

Nex 40741 LR pp

Hamburg Waltershof DE - **Bratislava hl.st.** - **Rajka HU** - Ciუმesti RO

HDV r.230. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava hl.st.	0				0 21	75/65
! Bratislava-Nové Mesto	0	8			29	60/34
x Bratislava ÚNS	0	8			37	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	7			44	
Rusovce	S	11	0 55	1	56	
Rusovce št.hr.		6⁵			1 02⁵	
Rajka HU		3⁵	1 06	92	2 38	
Spolu ...		44	+	1	= 45 min	

Nex 41197 pp

Dobrá - Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. - Pescara Porta Nuova IT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				2 59	40/20
Brat.východ odch.sk.Juh	0	3	3 02	125	5 07	50/26
† Odb Vinohrady.....	0	5			12	100/63
x Bratislava hl.st.....	0	8			5 20	
Spolu ...		16	+	125	= 2 h 21 min	

Nex 41351 ZSCS §

Bremerhaven Kaiserhafen DE - Bratislava hl.st. - Bratislava-Pálenisko

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0		12 45		12 48	75/65
Bratislava-Nové Mesto	0	9			57	60/34
x Bratislava ÚNS.....	0	8			13 05	40/29
km 1,200		2			07	
Bratislava-Pálenisko.....	0	3	13 10			
Spolu ...		22	+	0	= 22 min	

* = pozri tabuľku 6

§ = ak ide rušiaci vlak 41381, nesmie ísť vlak 41351.

Nex 41356 ZSCS

Bratislava-Pálenisko - Bratislava hl.st. - Bremerhaven Kaiserhafen DE

Privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko.....	0				20 39	40/28
km 1,200		3			42	
x Bratislava ÚNS.....	0	3	20 45	5	50	60/34
† Bratislava-Nové Mesto	0	9	59	4	21 03	80/50
Bratislava hl.st.....	0	9	21 12	10	21 22	
Spolu ...		24	+	9	= 33 min	

Rušiaci Nex 41381 ZSCS

Bremerhaven Kaiserhafen DE - Bratislava hl.st. - Bratislava-Pálenisko

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0		12 45		12 48	75/65
Bratislava-Nové Mesto	0	9			57	60/34
x Bratislava ÚNS	0	8			13 05	40/29
km 1,200		2			07	
Bratislava-Pálenisko	0	3	13 10			
Spolu ...		22	+	0	= 22 min	

* = pozri tabuľku 6

Nex 41600 ZSCS

Liptovský Hrádok - Bratislava-Vajnory - Bratislava-Petržalka - Gratwein-Gratkorn AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				3 59	40/20
Brat.východ odch.sk.Juh	0	3	4 02	125	6 07	
BA východ vchod.sk.	0	5			12	60/34
x Odb Vinohrady	0	2			14	
x Bratislava predmestie	0	3			17	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			21	
x Bratislava ÚNS	0	6			27	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	8	6 35	26	7 01	
Spolu ...		31	+	125	= 2 h 36 min	

Nex 41601 ZSCS

Gratwein-Gratkorn AT - **Bratislava-Petržalka** - **Bratislava-Vajnory** - Liptovský Hrádok

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0		16 45		17 05	80/66
x Bratislava ÚNS.....	0	8			13	60/63
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	6			19	
x Bratislava predmestie.....	0	3			22	
x Odb Vinohrady.....	0	2			24	
x Brat.východ vchod.sk.....	0	4	17 28	64	18 32	40/21
Brat.východ odch.sk.Sever.....	0	4			36	
Bratislava-Vajnory.....	0	3			18 39	
Spolu ...		30	+	64	= 1 h 34 min	

Nex 41620 EXTRA

Zemianske Kostolány - **Bratislava-Rača** - **Bratislava-Petržalka** - Selzthal AT

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0		18 48		19 05	100/69
x Odb Vinohrady.....	0	3			08	60/34
x Bratislava predmestie.....	0	3			11	
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	4			15	
x Bratislava ÚNS.....	0	6			21	80/66
x Bratislava-Petržalka.....	0	8	19 29	35	20 04	
Spolu ...		24	+	0	= 24 min	

Nex 41621 EXRA

Selzthal AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Zemianske Kostolány

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0		5 46		6 16	80/66
x Bratislava ÚNS.....	0	8			24	60/63
x Bratislava-Nové Mesto	0	6			30	
x Bratislava predmestie	0	3			33	
x Odb Vinohrady.....	0	2			35	100/66
x Bratislava-Rača.....	0	4	6 39	69	7 48	
Spolu ...		23	+	0	= 23 min	

Nex 41752 ZSCS

Bratislava-Pálenisko - Bratislava hl.st. - Mělník CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti:

Bratislava-Pálenisko - Bratislava-N. Mesto S 1000 ton

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko.....	0				18 29	40/28
km 1,200		3			32	
x Bratislava ÚNS.....	0	3	18 35	5	40	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	8	48	1	49	80/50
Bratislava hl.st.....	0	8	18 57	7	19 04	
Spolu ...		22	+	6	= 28 min	

Nex 41753 ZSCS

Mělník CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava-Pálenisko

HDV r.230. Normatív hmotnosti: S 1600 ton *

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0		3 34		3 45	75/65
Bratislava-Nové Mesto.....	0	8			53	60/34
Bratislava ÚNS.....	0	8	4 01	11	4 12	40/29
km 1,200.....		3			15	
Bratislava-Pálenisko.....	0	3	4 18			
Spolu ...		22	+	11	= 33 min	

* = pozri tabuľku 6

Nex 41902 ZSCS

Koper SI - Rajka HU - Bratislava-Rača - Žilina

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU.....			11 34		17 27	80/50
Rusovce št.hr.....		3			30	
Rusovce.....	S	6	17 36	1	37	
Bratislava-Petržalka.....	0	10			47	75/56
Bratislava ÚNS.....	0	6			53	60/34
Bratislava-Nové Mesto.....	0	7	18 00	14	18 14	
Bratislava predmestie.....	0	4			18	55/49
Odb Vinohrady.....	0	2			20	95/58
Bratislava-Rača.....	0	4	18 24	27	18 51	
Spolu ...		42	+	15	= 57 min	

Nex 41903 ZSCS

Žilina - Bratislava-Rača - Rajka HU - Koper SI

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0		0 23		0 43	100/69
x Odb Vinohrady.....	0	3			46	60/34
x Bratislava predmestie.....	0	3			49	
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	4			53	
x Bratislava ÚNS.....	0	7			1 00	80/66
x Bratislava-Petržalka.....	0	6			06	
Rusovce.....	S	11	1 17	1	18	
Rusovce št.hr.....		5			23	
Rajka HU.....		4	1 27	135	3 42	
Spolu ...		43	+	1	= 44 min	

Nex 42628 ZSCS pp

Sládkovičovo - Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. - Ybbs a.d. Donau AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				22 50	40/20
Brat.východ odch.sk.Juh.....	0	3	22 53	152	1 25	50/26
x Odb Vinohrady.....	0	5			30	100/63
x Bratislava hl.st.....	0	7			1 37	
Spolu ...		15	+	152	= 2 h 47 min	

Nex 43611 ZSCS

Sládkovičovo - Bratislava-Vajnory - Bratislava hl.st. - Koper SI

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				17 51	40/20
Brat.východ odch.sk.Juh.....	0	3	17 54	138	20 12	50/26
x Odb Vinohrady.....	0	5			17	100/63
x Bratislava hl.st.....	0	7			20 24	
Spolu ...		15	+	138	= 2 h 33 min	

Nex 43620 EXRA

Koper SI - Bratislava-Petržalka - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1130 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0		17 26		17 55	80/66
x Bratislava ÚNS.....	0	8			18 03	60/34
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	8	18 11	19	18 30	
Spolu ...	16	+		0	= 16 min	

Nex 43621 EXRA

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Petržalka - Koper SI

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1130 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto.....	0		23 05		0 17	60/34
x Bratislava ÚNS.....	0	8			25	80/66
x Bratislava-Petržalka.....	0	8	0 33	20	0 53	
Spolu ...	16	+		0	= 16 min	

Nex 43622 EXRA

Koper SI - Bratislava-Petržalka - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1130 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0		2 38		3 08	80/66
x Bratislava ÚNS.....	0	9			17	60/34
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7	3 24	18	3 42	
Spolu ...	16	+		0	= 16 min	

Nex 43623 EXRA

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Petržalka - Koper SI

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1130 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0		11 01		11 39	60/34
x Bratislava ÚNS	0	8			47	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	9	11 56	20	12 16	
Spolu ...		17	+	0	= 17 min	

Nex 43690 ZSCS pp

Koper SI - Bratislava hl.st. - Bratislava ÚNS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0		2 05		2 10	75/65
Bratislava-Nové Mesto	0	8			18	60/34
x Bratislava ÚNS	0	8	2 26			
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Nex 43691 ZSCS pp

Bratislava ÚNS - Bratislava hl.st. - Koper SI

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS	0				22 02	60/63
x Bratislava-Nové Mesto	0	8			10	
x Bratislava predmestie	0	3			13	
x Odb Vinohrady	0	2			15	
x Bratislava východ vchod.sk	0	3			18	40/21
Bratislava východ odch.sk.Juh	0	6	22 24	127	0 31	50/26
Odb Vinohrady	0	5			36	100/63
x Bratislava hl.st.	0	8			0 44	
Spolu ...		35	+	127	= 2 h 42 min	

Pn 44590 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton*

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU					5 12	80/50
Rusovce št.hr.		4			16	
Rusovce	S	6	5 22	11	33	
x Bratislava-Petržalka	0	11			44	70/48
x Bratislava ÚNS	0	7			51	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	6			57	
x Bratislava predmestie	0	3			6 00	55/49
x Odb Vinohrady.....	0	2			02	60/28
x Brat.východ vchod.sk	0	4	6 06			
Spolu ...		43	+	11	= 54 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 44591 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat. východ odch.sk.Juh	0				13 25	40/20
Brat.východ vchod.sk	0	6			31	60/34
x Odb Vinohrady.....	0	3			34	
x Bratislava predmestie	0	4			38	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			42	
x Bratislava ÚNS	0	7			49	70/48
x Bratislava-Petržalka	0	7			56	75/48
Rusovce	S	12	14 08	1	14 09	
Rusovce št.hr.		7			16	
Rajka HU		4	14 20			
Spolu ...		54	+	1	= 55 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 44592 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU					15 42	80/50
Rusovce št.hr.		4			46	
Rusovce	S	6	15 52	1	53	
x Bratislava-Petržalka	0	11			16 04	70/48
x Bratislava ÚNS	0	6			10	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			17	
x Bratislava predmestie	0	3			20	55/49
x Odb Vinohrady.....	0	2			22	90/50
x Bratislava-Rača	0	5	16 27			
Spolu ...		44	+	1	= 45 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 44593 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača	0				11 47	85/45
x Odb Vinohrady.....	0	3			50	50/34
x Bratislava predmestie	0	3			53	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4	11 57	5	12 02	
x Bratislava ÚNS	0	9			11	70/48
x Bratislava-Petržalka	0	7			18	75/48
Rusovce	S	12	12 30	1	31	
Rusovce št.hr.		7			38	
Rajka HU		4	12 42			
Spolu ...		49	+	6	= 55 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 44594 pp

Rajka HU - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU					13 28	80/50
Rusovce št.hr.		4			32	
Rusovce	S	6	13 38	1	39	
x Bratislava-Petržalka.....	0	12	51	8	59	70/48
x Bratislava ÚNS.....	0	9			14 08	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	6			14	
x Bratislava predmestie	0	3			17	
Odb Močiar	0	2			14 19	
Spolu ...		42	+	9	= 51 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 44595 pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Rajka HU

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				15 36	60/34
x Bratislava predmestie	0	4			40	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			44	
x Bratislava ÚNS.....	0	7			51	70/48
x Bratislava-Petržalka.....	0	8	15 59	36	16 35	75/48
Rusovce	S	13	16 48	1	49	
Rusovce št.hr.		7			56	
Rajka HU		4	17 00			
Spolu ...		47	+	37	= 1 h 24 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 44600 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				21 26	40/20
x Brat.východ vchod.sk	0	5			31	60/34
x Odb Vínohrady.....	0	2			33	
x Bratislava predmestie	0	3			36	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			40	
x Bratislava ÚNS.....	0	6			46	75/56
x Bratislava-Petržalka.....	0	8	21 54	20	22 14	
Spolu ...		28	+	0	= 28 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 44601 ZSCS

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0		1 24		1 44	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	9			53	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			2 00	
x Bratislava predmestie	0	3			03	55/49
x Odb Vínohrady.....	0	2			05	60/28
x Brat. východ vchod.sk.....	0	4	2 09			
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Pn 44603 ZSCS

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0		2 48		3 19	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	9			28	60/34
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7			35	
x Bratislava predmestie.....	0	3			38	55/49
x Odb Vinohrady.....	0	2			40	60/28
x Brat. východ vchod.sk.....	0	4	3 44			
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Pn 44605 ZSCS

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0		5 01		5 23	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	9			32	60/34
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7			39	
x Bratislava predmestie.....	0	3			42	55/49
x Odb Vinohrady.....	0	2			44	60/28
x Brat. východ vchod.sk.....	0	4	5 48			
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Pn 44606 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				3 17	40/20
x Brat.východ vchod.sk	0	5			22	60/34
x Odb Vínohrady.....	0	2			24	
x Bratislava predmestie	0	3			27	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			31	
x Bratislava ÚNS.....	0	6			37	75/56
x Bratislava-Petržalka.....	0	8	3 45	20	4 05	
Spolu ...		28	+	0	= 28 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 44607 ZSCS

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0		7 44		8 04	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	9			13	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			20	
x Bratislava predmestie	0	3			23	55/49
x Odb Vínohrady.....	0	2			25	60/28
x Brat. východ vchod.sk.....	0	4	8 29			
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Pn 44609 ZSCS pp

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0		10 19		10 39	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	9			48	60/34
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7			55	
x Bratislava predmestie.....	0	3			58	55/49
x Odb Vinohrady.....	0	2			11 00	60/28
x Brat. východ vchod.sk.....	0	4	11 04			
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Pn 44610 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton *

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh.....	0				9 14	40/20
x Brat.východ vchod.sk.....	0	5			19	60/34
x Odb Vinohrady.....	0	2			21	
x Bratislava predmestie.....	0	3			24	
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	4			28	
x Bratislava ÚNS.....	0	6			34	75/56
x Bratislava-Petržalka.....	0	8	9 42	20	10 02	
Spolu ...		28	+	0	= 28 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 44612 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch.sk.Juh	0				11 16	40/20
Bratislava východ vchod.sk.....	0	5			21	60/34
x Odb Vinohrady.....	0	2			23	
x Bratislava predmestie	0	3			26	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			30	
x Bratislava ÚNS.....	0	6			36	75/56
x Bratislava-Petržalka.....	0	8	11 44	23	12 07	
Spolu ...		28	+	0	= 28 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 44613 ZSCS

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0		15 17		15 36	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	9			45	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			52	
x Bratislava predmestie	0	3			55	55/49
x Odb Vinohrady.....	0	2			57	60/28
x Bratislava východ vchod.sk.....	0	4	16 01			
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Pn 44615 ZSCS

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0		18 18		18 42	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	9			51	60/34
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7			58	
x Bratislava predmestie.....	0	3			19 01	55/49
x Odb Vinohrady.....	0	2			03	60/28
x Brat. východ vchod.sk.....	0	4	19 07			
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Pn 44616 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton *

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch.sk.Juh.....	0				16 21	40/20
Bratislava východ vchod.sk.....	0	5			26	60/34
x Odb Vinohrady.....	0	2			28	
x Bratislava predmestie.....	0	3			31	
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	4			35	
x Bratislava ÚNS.....	0	6			41	75/56
x Bratislava-Petržalka.....	0	8	16 49	20	17 09	
Spolu ...		28	+	0	= 28 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 44617 ZSCS

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0		21 22		21 40	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	9			49	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			56	
x Bratislava predmestie	0	3			59	55/49
x Odb Vinohrady.....	0	2			22 01	60/28
x Brat. východ vchod.sk.....	0	4	22 05			
Spolu ...	25	+	0		= 25 min	

Pn 44618 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch.sk.Juh	0				19 26	40/20
Bratislava východ vchod.sk.....	0	5			31	60/34
x Odb Vinohrady.....	0	2			33	
x Bratislava predmestie	0	3			36	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			40	
x Bratislava ÚNS.....	0	6			46	75/56
x Bratislava-Petržalka.....	0	8	19 54	20	20 14	
Spolu ...	28	+	0		= 28 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 44619 ZSCS

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0		23 21		23 41	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	9			50	60/34
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7			57	
x Bratislava predmestie.....	0	3			0 00	55/49
x Odb Vinohrady.....	0	2			02	60/28
x Brat. východ vchod.sk.....	0	4	0 06			
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Pn 44632 ZSCS pp

Nové Zámky - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton *

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar.....	0				9 18	60/28
x Odb Vinohrady.....	0	3			21	
x Brat.východ vchod.sk.....	0	3			24	40/21
Brat.východ odch.sk.Juh.....	0	5	9 29	170	12 19	
x Brat.východ vchod.sk.....	0	5			24	60/34
x Odb Vinohrady.....	0	2			26	
x Bratislava predmestie.....	0	3			29	
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	4			33	
x Bratislava ÚNS.....	0	6			39	75/56
x Bratislava-Petržalka.....	0	8	12 47	20	13 07	
Spolu ...		39	+	170	= 3 h 29 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 44642 ZSCS pp

Čierna nad Tisou - Bratislava-Rača - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HDV r.363 Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh. Normatív hmotnosti: S 2000 ton
 HDV r.240 Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka. Normatív hmotnosti: S 2000 ton *
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača.....	0		4 05		4 29	40/21
Brat.východ vchod.sk.....	0	4			33	
Brat. východ odch.sk.Juh	0	5	4 38	170	7 28	
Brat.východ vchod.sk.....	0	5			33	60/34
x Odb Vinohrady.....	0	2			35	
x Bratislava predmestie	0	3			38	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			42	
x Bratislava ÚNS.....	0	6			48	75/56
x Bratislava-Petržalka.....	0	8	7 56	20	8 16	
Spolu ...		37	+	170	= 3 h 27 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 44661 ZSCS

Wien Zvbf AT - Bratislava hl.st. - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				12 40	85/56
x Odb Vinohrady.....	0	7			47	60/28
x Brat. východ vchod.sk.....	0	4	12 51			
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Rušiaci Pn 44668 pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Wien Zvbf AT

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1000 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				0 51	50/26
x Odb Vinohrady.....	0	5			56	90/48
x Bratislava hl.st.....	0	7	1 03	12	1 15	
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Pn 44669 pp

Wien Zvbf AT - Bratislava hl.st. - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0		0 39		0 44	85/56
x Odb Vinohrady.....	0	6			50	60/28
x Bratislava východ vchod.sk.....	0	4	0 54			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Pn 44675 pp

Wien Zvbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0		11 30		11 50	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	9			59	60/34
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7			12 06	
x Bratislava predmestie.....	0	3			09	55/49
x Odb Vinohrady.....	0	2			11	60/28
x Bratislava východ vchod.sk.....	0	4	12 15			
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Pn 44676 pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton *

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava východ odch.sk.Juh.....	0				23 20	40/20
Bratislava východ vchod.sk.....	0	5			25	60/34
x Odb Vinohrady.....	0	2			27	
x Bratislava predmestie.....	0	3			30	
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	4			34	
x Bratislava ÚNS.....	0	6			40	75/56
x Bratislava-Petržalka.....	0	8	23 48	20	0 08	
Spolu ...		28	+	0	= 28 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 44677 ppWien Zvbf AT - **Bratislava-Petržalka - Bratislava východ vchod. sk.**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Petržalka	0		12 31		12 51	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	9			13 00	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			07	
x Bratislava predmestie	0	3			10	55/49
x Odb Vinohrady.....	0	2			12	60/28
x Brat. východ vchod.sk.....	0	4	13 16			
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Pn 44725 ZSCSČeská Třebová CZ - **Bratislava hl.st. - Bratislava východ vchod. sk.**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0		10 59		11 11	85/56
x Odb Vinohrady.....	0	8			19	60/28
x Brat.východ vchod.sk.....	0	5	11 24			
Spolu ...		13	+	0	= 13 min	

Pn 44727 ZSCSČeská Třebová CZ - **Bratislava hl.st. - Bratislava východ vchod. sk.**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				23 09	85/56
x Odb Vinohrady.....	0	6			15	60/28
x Bratislava východ vchod.sk.....	0	5	23 20			
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Pn 44730 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Brno-Maloměřice CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				23 58	50/26
↳ Odb Vinohrady.....	0	5			0 03	90/48
* Bratislava hl.st.....	0	7			0 10	
Spolu ...	12		+	0	= 12 min	

Pn 44732 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Brno-Maloměřice CZ

Príprahové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				4 08	50/26
↳ Odb Vinohrady.....	0	5			13	90/48
* Bratislava hl.st.....	0	7			4 20	
Spolu ...	12		+	0	= 12 min	

Pn 44733 ZSCS

Brno-Maloměřice CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.230. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
* Bratislava hl.st.....	0				6 18	85/56
* Odb Vinohrady.....	0	6			24	60/28
* Bratislava východ vchod.sk.....	0	4	6 28			
Spolu ...	10		+	0	= 10 min	

Pn 44734 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Brno-Maloměřice CZ

Príprahové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				10 51	50/26
Odb Vinohrady	0	5			56	90/48
^x Bratislava hl.st.	0	7			11 03	
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Pn 44770 EXTRA

Bratislava ÚNS - Bratislava hl.st. - Petrovice u Karviné CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: T 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Bratislava ÚNS	0				17 42	60/34
^x Bratislava-Nové Mesto	0	8			50	80/50
Bratislava hl.st.	0	9			17 59	
Spolu ...		17	+	0	= 17 min	

Nex 44771 EXTRA

Petrovice u Karviné CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava ÚNS

HDV r.230. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				17 13	75/65
^x Bratislava-Nové Mesto	0	9			22	60/34
^x Bratislava ÚNS	0	8	17 30			
Spolu ...		17	+	0	= 17 min	

Pn 44820 pp

Rajka HU - Bratislava hl.st. - Petrovice u Karviné CZ

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Rajka HU - Bratislava-N. Mesto S 1800 ton *
 Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU					1 41	80/50
Rusovce št.hr.		4			45	
Rusovce	S	6	1 51	1	52	
x Bratislava-Petržalka.....	0	11			2 03	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	7			10	60/34
‡ Bratislava-Nové Mesto	0	8	2 18	11	29	80/50
‡ Bratislava hl.st.....	0	10	2 39	3	2 42	
Spolu ...		46	+	12	= 58 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 44821 pp

Petrovice u Karviné CZ - Bratislava hl.st. - Rajka HU

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
‡ Bratislava hl.st.....	0		18 04		18 21	70/56
‡ Bratislava-Nové Mesto	0	9			30	60/34
x Bratislava ÚNS.....	0	7			37	75/56
x Bratislava-Petržalka.....	0	8			45	80/57
Rusovce	S	11	18 56	1	57	
Rusovce št.hr.		7			19 04	
Rajka HU		4	19 08			
Spolu ...		46	+	1	= 47 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 44822 pp

Rajka HU - Bratislava hl.st. - Děčín východ CZ

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Rajka HU - Bratislava-N. Mesto S 1800 ton *
Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU					17 02	80/50
Rusovce št.hr.		4			06	
Rusovce	S	6	17 12	1	13	
x Bratislava-Petržalka.....	0	12			25	75/56
x Bratislava ÚNS	0	8			33	60/34
! Bratislava-Nové Mesto	0	8	41	26	18 07	80/50
! Bratislava hl.st.	0	9			18 16	
Spolu ...		47	+	27	= 1 h 14 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 44823 pp

Děčín východ CZ - Bratislava hl.st. - Rajka HU

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava hl.st.	0		12 51		12 53	70/56
! Bratislava-Nové Mesto	0	10	13 03	3	13 06	60/34
x Bratislava ÚNS	0	9			15	75/56
x Bratislava-Petržalka.....	0	7			22	80/57
Rusovce	S	11	33	10	43	
Rusovce št.hr.		7			50	
Rajka HU.....		4	13 54			
Spolu ...		48	+	13	= 1 h 01 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 45201 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Rajka HU - Győr HU

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1750 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				1 48	40/20
x Brat.východ vchod.sk	0	5			53	60/34
x Odb Vinohrady	0	2			55	
x Bratislava predmestie	0	4			59	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			2 03	
x Bratislava ÚNS	0	7			10	70/48
x Bratislava-Petržalka	0	7			17	75/48
Rusovce	S	12	2 29	1	30	
Rusovce št.hr.		7			37	
Rajka HU		4	2 41	135	4 56	
Spolu ...		52	+	1	= 53 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 45202 ZSCS

Győr HU - Rajka HU - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU			2 04		4 24	80/50
Rusovce št.hr.		4			28	
Rusovce	S	6	4 34	26	5 00	
x Bratislava-Petržalka	0	11			11	75/56
x Bratislava ÚNS	0	6			17	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			24	
x Bratislava predmestie	0	3			27	55/49
x Odb Vinohrady	0	2			29	60/28
x Brat.východ vchod.sk	0	4	5 33			
Spolu ...		43	+	26	= 1 h 09 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 45206 ZSCS pp

Győr HU - Rajka HU - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU.....			15 03		15 55	80/50
Rusovce št.hr.		4			59	
Rusovce	S	6	16 05	1	16 06	
x Bratislava-Petržalka.....	0	11			17	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	6			23	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7	30	3	33	
x Bratislava predmestie	0	5			38	55/49
x Odb Vinohrady.....	0	2			40	60/28
x Brat.východ vchod.sk	0	5	16 45			
Spolu ...		46	+	4	= 50 min	

* = pozri tabuľku 6

Nex 45306 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Engelsdorf DE

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				4 16	50/26
! Odb Vinohrady.....	0	5			21	100/63
x Bratislava hl.st.	0	8			4 29	
Spolu ...		13	+	0	= 13 min	

Nex 45308 ZSCS pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Engelsdorf DE

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				17 06	50/26
! Odb Vinohrady.....	0	5			11	100/63
x Bratislava hl.st.	0	8			17 19	
Spolu ...		13	+	0	= 13 min	

Pn 46668 ZSCS

Žiar nad Hronom - **Bratislava-Vajnory** - **Bratislava hl.st.** - Rotterdam Botlek NL

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				22 34	40/20
Brat.východ odch.sk.Juh	0	3	22 37	134	0 51	50/26
† Odb Vinohrady	0	5			56	90/48
x Bratislava hl.st.	0	7			1 03	
Spolu ...		15	+	134	= 2 h 29 min	

Pn 46837 pp

Ostrava hl.n. CZ - **Bratislava hl.st.** - **Rajka HU** - Malina RO

HDV r.230. Normatív hmotnosti: T 2000 ton *

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				4 51	70/56
† Bratislava-Nové Mesto	0	8			59	60/34
x Bratislava ÚNS	0	7			5 06	75/56
x Bratislava-Petržalka	0	7	5 13	1	14	80/57
Rusovce	S	13	27	1	28	
Rusovce št.hr.		6			34	
Rajka HU		4	5 38	146	8 04	
Spolu ...		45	+	2	= 47 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 46838 pp

Malina RO - Rajka HU - Bratislava hl.st. - Ostrava hl.n. CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: Rajka HU - Bratislava ÚNS T 2000 ton
Bratislava ÚNS - Bratislava hl.st. T 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU			7 22		10 04	80/50
Rusovce št.hr.		4			08	
Rusovce	S	6	10 14	1	15	
x Bratislava-Petržalka.....	0	11			26	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	6			32	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			39	80/50
! Bratislava hl.st.....	0	8	10 47	4	10 51	
Spolu ...		42	+	1	= 43 min	

Pn 46972 ZSCS

Omarska RS - Rajka HU - Bratislava-Rača - Zebrydowice PL

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1480 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU			15 52		19 39	80/58
Rusovce št.hr.		4			43	
Rusovce	S	5	19 48	1	49	
x Bratislava-Petržalka.....	0	11			20 00	
x Bratislava ÚNS.....	0	6			06	60/47
x Bratislava-Nové Mesto	0	6			12	
x Bratislava predmestie	0	4			16	
x Odb Vinohrady.....	0	2			18	90/45
x Bratislava-Rača.....	0	4	20 22	38	21 00	
Spolu ...		42	+	1	= 43 min	

Pn 46973 ZSCS pp

Zebrzydowice PL - Bratislava-Rača - Rajka HU - Omarska RS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0		3 43		4 03	90/52
x Odb Vinohrady.....	0	3			06	60/34
x Bratislava predmestie.....	0	3			09	
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	4			13	
x Bratislava ÚNS.....	0	7			20	75/56
x Bratislava-Petržalka.....	0	6	4 26	1	27	80/57
Rusovce.....	S	12	39	1	40	
Rusovce št.hr.....		5			45	
Rajka HU		4	4 49	91	6 20	
Spolu ...		44	+	2	= 46 min	

Pn 46995 ZSCS pp

Ostrava levé n. CZ - Bratislava hl.st. - Rajka HU - Rijeka HR

HDV r.230. Normatív hmotnosti: T 1700 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				23 56	70/56
Bratislava-Nové Mesto.....	0	8			0 04	60/34
x Bratislava ÚNS.....	0	7			11	75/56
x Bratislava-Petržalka.....	0	7			18	80/57
Rusovce.....	S	11	0 29	1	30	
Rusovce št.hr.....		6			36	
Rajka HU		4	0 40	90	2 10	
Spolu ...		43	+	1	= 44 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 46997 EXRA

Rusovce - Rajka HU pp

Karviná-Doly CZ - **Bratislava hl.st.** - **Rajka HU** - Beli Manastir HR

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0		20 29		20 46	70/56
Bratislava-Nové Mesto	0	8			54	60/34
Bratislava ÚNS	0	7	21 01	5	21 06	75/56
Bratislava-Petržalka	0	10			16	80/57
Rusovce	S	13	29	1	30	
Rusovce št.hr.		6 ⁵			36 ⁵	
Rajka HU		4 ⁵	21 41	96	23 17	
Spolu ...		49	+	6	= 55 min	

Nex 47194 LTE pp

Žiar nad Hronom - **Odb Močiar** - **Bratislava-Petržalka** - Burghausen Wackerwerk DE

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				22 59	60/34
Bratislava predmestie	0	4			23 03	
Bratislava-Nové Mesto	0	3			06	
Bratislava ÚNS	0	6			12	80/66
Bratislava-Petržalka	0	7	23 19	61	0 20	
Spolu ...		20	+	0	= 20 min	

Nex 47195 LTE pp

Burghausen Wackerwerk DE - Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Žiar nad Hronom

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: T 1650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0		1 45		2 45	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	9			54	60/34
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	6			3 00	
x Bratislava predmestie.....	0	3			03	
Odb Močiar.....	0	2			3 05	
Spolu ...		20	+	0	= 20 min	

Nex 47714 EXTRA pp

Bratislava ÚNS - Bratislava hl.st. - Pardubice CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: Bratislava ÚNS - Bratislava-N. Mesto S 1500 ton

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. S 950 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				3 05	60/34
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	9	3 14	16	30	80/50
Bratislava hl.st.....	0	9			3 39	
Spolu ...		18	+	16	= 34 min	

Nex 47715 EXTRA pp

Pardubice CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava ÚNS

HDV na službu pohotovú

HDV r.230. Normatív hmotnosti: S 1700 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				6 58	70/56
Bratislava-Nové Mesto.....	0	8	7 06	2	7 08	60/34
x Bratislava ÚNS.....	0	8	7 16			
Spolu ...		16	+	2	= 18 min	

* = pozri tabuľku 6

Nex 47744 ZSCS pp

Bratislava ÚNS - Bratislava hl.st. - Petrovice u Karviné CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava ÚNS - Bratislava-N. Mesto T 1500 ton

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. T 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				2 32	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	8			40	80/50
! Bratislava hl.st.....	0	8			2 48	
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Nex 47745 ZSCS pp

Petrovice u Karviné CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava ÚNS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava hl.st.....	0		3 48		3 50	75/65
x Bratislava-Nové Mesto	0	9	3 59	3	4 02	60/34
x Bratislava ÚNS.....	0	8	4 10			
Spolu ...		17	+	3	= 20 min	

Pn 47751 ZSCS pp

Třinec CZ - Bratislava hl.st. - Bratislava-Pálenisko

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2000 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava hl.st.....	0				5 25	70/56
x Bratislava-Nové Mesto	0	8			33	60/34
x Bratislava ÚNS.....	0	7			40	40/29
km 1,200		2			42	
Bratislava-Pálenisko.....	0	3	5 45			
Spolu ...		20	+	0	= 20 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 47760 SŽDS pp

Rusovce - Bratislava hl.st. - Břeclav přednádraží CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x740. Normatív hmotnosti: Rusovce - Bratislava-N. Mesto T 1500 ton
 Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. T 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	S				9 04	70/48
x Bratislava-Petržalka	0	12			16	
x Bratislava ÚNS	0	8	9 24	10	34	60/34
! Bratislava-Nové Mesto	0	9	43	2	45	70/34
! Bratislava hl.st.	0	11			9 56	
Spolu ...		40	+	12	= 52 min	

Pn 47761 SŽDS pp

Břeclav přednádraží CZ - Bratislava hl.st. - Rusovce

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x740. Normatív hmotnosti: S 1800 ton
 Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava hl.st.	0		5 50		5 53	70/56
! Bratislava-Nové Mesto	0	8			6 01	60/34
x Bratislava ÚNS	0	7			08	70/48
x Bratislava-Petržalka	0	8			16	
Rusovce	S	13	6 29			
Spolu ...		36	+	0	= 36 min	

Pn 47762 LR pp

Rusovce - Bratislava hl.st. - Ústí n.L.-Střekov CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: Rusovce - Bratislava-N. Mesto T 1600 ton
Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. T 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	S				19 05	80/50
x Bratislava-Petržalka.....	0	11			16	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	7			23	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	8	19 31	14	45	80/50
! Bratislava hl.st.....	0	9			19 54	
Spolu ...		35	+	14	= 49 min	

Rušiaci Pn 47763 LR pp

Ústí n.L.-Střekov CZ - Bratislava hl.st. - Rusovce

HDV na službu pohotové

HDV r.230. Normatív hmotnosti: T 1600 ton
Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava hl.st.....	0				0 21	70/56
! Bratislava-Nové Mesto	0	8			29	60/34
x Bratislava ÚNS.....	0	8			37	75/56
x Bratislava-Petržalka.....	0	7			44	80/57
Rusovce	S	11	0 55			
Spolu ...		34	+	0	= 34 min	

Nex 47764 AWT pp

Rusovce - Bratislava hl.st. - Ostrava hl.n. CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x753. Normatív hmotnosti: Rusovce - Bratislava-N. Mesto T 2000 ton
Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. T 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	S				22 42	80/50
x Bratislava-Petržalka	0	10			52	75/56
x Bratislava ÚNS	0	7	22 59	12	23 11	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	8			19	80/50
! Bratislava hl.st.	0	8			23 27	
Spolu ...		33	+	12	= 45 min	

Nex 47765 AWT pp

Ostrava hl.n. CZ - Bratislava hl.st. - Rusovce

Privesené postrkové HDV

HDV r.2x753. Normatív hmotnosti: T 1800 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava hl.st.	0				2 15	70/56
! Bratislava-Nové Mesto	0	8	2 23	4	27	60/26
x Bratislava ÚNS	0	8			35	80/57
x Bratislava-Petržalka	0	7			42	
Rusovce	S	11	2 53			
Spolu ...		34	+	4	= 38 min	

Pn 47766 EXRA pp

Rusovce - Bratislava hl.st. - Ostrava hl.n. CZ

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	S				20 50	80/50
^x Bratislava-Petržalka	0	12	21 02	28	21 30	75/56
^x Bratislava ÚNS	0	9			39	60/34
^x Bratislava-Nové Mesto	0	7	46	15	22 01	80/50
[!] Bratislava hl.st.	0	9	22 10	4	22 14	
Spolu ...		37	+	43	= 1 h 20 min	

Pn 47767 EXRA pp

Ostrava hl.n. CZ - Bratislava hl.st. - Rusovce

Privesené postrkové HDV

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: T 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
[!] Bratislava hl.st.	0				2 20	70/56
^x Bratislava-Nové Mesto	0	8	2 28	13	41	60/34
^x Bratislava ÚNS	0	8			49	75/56
^x Bratislava-Petržalka	0	7			56	80/57
Rusovce	S	13	3 09			
Spolu ...		36	+	13	= 49 min	

Pn 47776 LR pp

Bratislava-Pálenisko - Bratislava hl.st. - Petrovice u Karviné CZ

HDV r.230. Normatív hmotnosti: U 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko	0				8 49	40/28
km 1,200		2			51	
^x Bratislava ÚNS	0	3	8 54	5	59	60/34
^x Bratislava-Nové Mesto	0	8			9 07	80/50
[!] Bratislava hl.st.	0	8			9 15	
Spolu ...		21	+	5	= 26 min	

Pn 4777 LR ppPetrovice u Karviné CZ - **Bratislava hl.st.** - **Bratislava-Pálenisko**

Privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: T 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0		0 09		0 26	65/48
Bratislava-Nové Mesto	0	9	0 35	3	38	60/34
x Bratislava ÚNS	0	9	47	5	52	40/29
km 1,200		3			55	
Bratislava-Pálenisko.....	0	3	0 58			
Spolu ...		24	+	8	= 32 min	

Pn 4780 EXTRA

Rajka HU - Rusovce pp

Dunaújváros HU - **Rajka HU** - **Bratislava hl.st.** - Karviná-Doly CZ

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU.....			2 42		2 56	80/66
Rusovce št.hr.		3 ⁵			59 ⁵	
Rusovce	S	5 ⁵	3 05	34	3 39	
x Bratislava-Petržalka.....	0	10			49	
x Bratislava ÚNS	0	6	55	5	4 00	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			07	80/50
Bratislava hl.st.....	0	8			4 15	
Spolu ...		40	+	39	= 1 h 19 min	

Pn 47803 EXRA

Rusovce - Rajka HU pp

Karviná-Doly CZ - **Bratislava hl.st.** - **Rajka HU** - Dunaújváros HU

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava hl.st.	0		22 31		22 33	70/56
: Bratislava-Nové Mesto	0	8			41	60/34
x Bratislava ÚNS	0	7			48	75/56
x Bratislava-Petržalka	0	7			55	80/57
Rusovce	S	12	23 07	1	23 08	
Rusovce št.hr.		6 ⁵			14 ⁵	
Rajka HU		4 ⁵	23 19	182	2 21	
Spolu ...		45	+	1	= 46 min	

Rušiaci Pn 47804 EXRA pp

Dombóvár HU - **Rajka HU** - **Bratislava hl.st.** - Karviná-Doly CZ

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU			2 42		2 56	80/66
Rusovce št.hr.		3 ⁵			59 ⁵	
Rusovce	S	5 ⁵	3 05	34	3 39	
x Bratislava-Petržalka	0	10			49	
x Bratislava ÚNS	0	6	55	5	4 00	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			07	80/50
! Bratislava hl.st.	0	8			4 15	
Spolu ...		40	+	39	= 1 h 19 min	

Pn 47821 ZSCS pp

Sokolov seř.n. CZ - **Bratislava hl.st.** - **Rajka HU** - Ajka HU

HDV r.230. Normatív hmotnosti: T 2000 ton *

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava hl.st.....	0		3 19		3 20	65/48
! Bratislava-Nové Mesto	0	8	3 28	14	42	60/34
x Bratislava ÚNS.....	0	8			50	70/48
x Bratislava-Petržalka.....	0	8			58	75/48
Rusovce	S	12	4 10	1	4 11	
Rusovce št.hr.		6			17	
Rajka HU		4	4 21	240	8 21	
Spolu ...		46	+	15	= 1 h 01 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 47822 ZSCS pp

Ajka HU - **Rajka HU** - **Bratislava hl.st.** - Nove Sedlo u Lokte CZ

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. privesené postrkové HDV

HDV r.230. Normatív hmotnosti: Rajka HU - Bratislava-N. Mesto U 1000 ton

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. U 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU			20 24		3 57	80/50
Rusovce št.hr.		3 ⁵			4 00 ⁵	
Rusovce	S	5 ⁵	4 06	9	15	
x Bratislava-Petržalka.....	0	10			25	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	6			31	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			38	80/50
! Bratislava hl.st.....	0	9			4 47	
Spolu ...		41	+	9	= 50 min	

Pn 47846 ZSCS

Bratislava ÚNS - Bratislava hl.st. - Zebrzydowice PL

Privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS	0				20 14	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	8			22	80/50
Bratislava hl.st.	0	8			20 30	
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Pn 47847 ZSCS

Zebrzydowice PL - Bratislava hl.st. - Bratislava ÚNS

HDV r.230. Normatív hmotnosti: U 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				0 03	75/65
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			10	60/34
x Bratislava ÚNS	0	8	0 18			
Spolu ...		15	+	0	= 15 min	

Pn 48205 LR pp

Bratislava ÚNS - Rajka HU - Budapest Soroksár HU

HDV r.230. Normatív hmotnosti: T 2100 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS	0				16 14	65/40
x Bratislava-Petržalka	0	7			21	70/40
Rusovce	S	12	16 33	1	34	
Rusovce št.hr.		7			41	
Rajka HU		4	16 45	263	21 08	
Spolu ...		30	+	1	= 31 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 48206 LR pp

Budapest Soroksár HU - Rajka HU - Bratislava ÚNS

HDV r.230. Normatív hmotnosti: U 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU			0 46		5 40	70/34
Rusovce št.hr.		3			43	
Rusovce	S	6	5 49	1	50	
x Bratislava-Petržalka.....	0	11			6 01	65/40
x Bratislava ÚNS.....	0	8	6 09			
Spolu ...		28	+	1	= 29 min	

Pn 48230 ZSCS

Dunai Finomító HU - Odb Močiar - Bratislava ÚNS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 2000 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				2 43	60/34
x Bratislava predmestie	0	4	2 47	1	48	
x Bratislava-Nové Mesto	0	5			53	
x Bratislava ÚNS.....	0	8	3 01			
Spolu ...		17	+	1	= 18 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 48231 ZSCS

Bratislava ÚNS - Odb Močiar - Dunai Finomító HU

Privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti:

Bratislava ÚNS - Bratislava-N. Mesto T 1100 ton

Bratislava-N. Mesto - Odb Močiar T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				19 01	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	9			10	
x Bratislava predmestie	0	5			15	
Odb Močiar.....	0	2			19 17	
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Pn 48600 LTE pp

Dvory nad Žitavou - Odb Močiar - Bratislava-Petržalka - Parndorf AT

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: T 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar.....	0				17 37	60/34
x Bratislava predmestie	0	4			41	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			45	
x Bratislava ÚNS.....	0	8			53	75/56
x Bratislava-Petržalka.....	0	8	18 01	61	19 02	
Spolu ...	24	+		0	= 24 min	

Pn 48601 LTE pp

Parndorf AT - Bratislava-Petržalka - Odb Močiar - Dvory nad Žitavou

HDV r.2016. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0		3 38		4 59	75/56
x Bratislava ÚNS.....	0	9			5 08	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	6			14	
x Bratislava predmestie	0	3			17	
Odb Močiar.....	0	2			5 19	
Spolu ...	20	+		0	= 20 min	

Nex 48610 ZSCS

Nové Zámky - Bratislava-Vajnory - Bratislava-Petržalka - Wels Hbf AT

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1600 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory	0				11 44	40/20
Brat.východ odch.sk.Juh	0	3	11 47	180	14 47	
BA východ vchod.sk.	0	6			53	60/34
x Odb Vinohrady.....	0	3			56	
x Bratislava predmestie	0	3			59	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			15 03	
x Bratislava ÚNS.....	0	7			10	80/66
x Bratislava-Petržalka.....	0	8	15 18	30	15 48	
Spolu ...		34	+	180	= 3 h 34 min	

* = pozri tabuľku 6

Nex 48611 ZSCS

Wels Hbf AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Vajnory - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 550 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0		18 44		19 04	80/66
x Bratislava ÚNS.....	0	9			13	60/63
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			20	
x Bratislava predmestie	0	3			23	
x Odb Vinohrady.....	0	2			25	
x Brat.východ vchod.sk.....	0	4	19 29	125	21 34	40/21
Brat.východ odch.sk.Sever.....	0	3			37	
Bratislava-Vajnory	0	3			21 40	
Spolu ...		31	+	125	= 2 h 36 min	

Pn 48632 EXTRA §

Bratislava ÚNS - Bratislava-Petržalka - Graz Koefflacherbf AT

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				22 58	75/56
x Bratislava-Petržalka.....	0	11	23 09	34	23 43	

§ = ak ide rušiaci vlak 48636, nesmie ísť vlak 48632.

§ = ak ide rušiaci vlak 48638, nesmie ísť vlak 48632.

Pn 48634 EXTRA pp

Bratislava ÚNS - Bratislava-Petržalka - Parndorf AT

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				17 25	75/56
x Bratislava-Petržalka.....	0	10	17 35	26	18 01	

Pn 48635 EXTRA

Bruck a.d.Leitha AT - Bratislava-Petržalka - Bratislava ÚNS

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: U 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0		9 45		10 31	80/66
x Bratislava ÚNS.....	0	8	10 39			

Rušiaci Pn 48636 EXTRA §

Bratislava ÚNS - Bratislava-Petržalka - Graz Ostbf AT

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				22 58	75/56
x Bratislava-Petržalka.....	0	11	23 09	34	23 43	

§ = ak ide rušiaci vlak 48638, nesmie ísť rušiaci vlak 48636.

Rušiaci Pn 48638 EXTRA §

Bratislava ÚNS - Bratislava-Petržalka - Leoben Donawitz AT

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				22 58	75/56
x Bratislava-Petržalka.....	0	11	23 09	34	23 43	

§ = ak ide vlak 48636, nesmie ísť rušiaci vlak 48638.

Pn 48766 ZSCS pp

Bratislava ÚNS - Bratislava-Rača - Bohumín-Vrbice CZ

Privesené postrkové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti:

Bratislava ÚNS - Bratislava-N. Mesto T 1600 ton

Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Rača T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				15 22	60/34
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	8			30	
x Bratislava predmestie.....	0	3			33	55/49
x Odb Vinohrady.....	0	2			35	90/50
x Bratislava-Rača.....	0	4	15 39	7	15 46	
Spolu ...		17	+	0	= 17 min	

Pn 51070 pp

Maťovce - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar.....	0				19 29	60/31
x Odb Vinohrady.....	0	3			32	
x Brat.východ vchod.sk.....	0	4	19 36			
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Pn 51710 ZSCS

Čierna nad Tisou - Bratislava-Rača - Bratislava-Pálenisko

Privesené postrkové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				21 09	90/52
x Odb Vinohrady.....	0	4			13	60/34
x Bratislava predmestie	0	3			16	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			20	
x Bratislava ÚNS.....	0	8	21 28	5	33	40/29
Bratislava-Pálenisko.....	0	6	21 39			
Spolu ...		25	+	5	= 30 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 51712 ZSCSČierna nad Tisou - **Bratislava-Rača** - Bratislava-Pálenisko

Privesené postrkové HDV

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0		4 30		4 33	90/52
x Odb Vinohrady.....	0	4			37	60/34
x Bratislava predmestie	0	3			40	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			44	
x Bratislava ÚNS.....	0	8	4 52	5	57	40/29
Bratislava-Pálenisko.....	0	6	5 03			
Spolu ...		25	+	5	= 30 min	

* = pozri tabuľku 6

Nex 51792 ppDobrá - **Bratislava-Rača** - Bratislava východ odch. sk. Juh

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača.....	0				4 20	40/21
Brat.východ vchod.sk.....	0	3			23	
Brat.východ odch.sk. Juh	0	5	4 28			
Spolu ...		8	+	0	= 08 min	

Pn 52744 ppČierna nad Tisou - **Odb Močiar** - Bratislava-Pálenisko

Bratislava ÚNS - Bratislava-Pálenisko privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Odb Močiar - Bratislava ÚNS T 2000 ton *
 Bratislava ÚNS - Bratislava-Pálenisko T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				23 42	60/34
x Bratislava predmestie.....	0	4			46	
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	4			50	
x Bratislava ÚNS.....	0	8	23 58	14	0 12	40/29
Bratislava-Pálenisko.....	0	6	0 18			
Spolu ...		22	+	14	= 36 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 55050 pp

Skalité - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0		13 19		13 29	40/16
Brat.východ vchod.sk	0	6	13 35			

Nex 55790 MTD

Žilina - Bratislava-Rača - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				23 48	100/69
x Odb Vinohrady.....	0	2			50	60/27
x Bratislava predmestie.....	0	3			53	
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	4	23 57	33	0 30	
Spolu ...		9	+	0	= 09 min	

Nex 55796 ZSCS

Liptovský Hrádok - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača.....	0				2 58	40/21
Brat.východ vchod.sk.....	0	3			3 01	
Brat.východ odch.sk. Juh	0	5	3 06			
Spolu ...		8	+	0	= 08 min	

Nex 56790 MTD

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				1 10	60/29
x Bratislava predmestie	0	4			14	
Odb Močiar.....	0	2			1 16	
Spolu ...		6	+	0	= 06 min	

Nex 56791 MTD pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar.....	0				14 32	60/27
x Bratislava predmestie	0	4			36	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4	14 40	5	14 45	
Spolu ...		8	+	0	= 08 min	

Nex 56792 MTD pp

Dunajská Streda - **Bratislava-N. Mesto** - **Odb Močiar** - Bratislava-Vajnory

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0		13 00		13 28	60/29
x Bratislava predmestie	0	5			33	
Odb Močiar	0	2			13 35	
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Nex 56793 MTD

Bratislava-Vajnory - **Odb Močiar** - **Bratislava-N. Mesto** - Dunajská Streda

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				2 14	60/27
x Bratislava predmestie	0	4			18	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			2 22	
Spolu ...		8	+	0	= 08 min	

Nex 56794 MTD

Dunajská Streda - **Bratislava-N. Mesto** - **Odb Močiar** - Bratislava-Vajnory

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0		4 36		4 48	60/29
x Bratislava predmestie	0	4			52	
Odb Močiar	0	2			4 54	
Spolu ...		6	+	0	= 06 min	

Nex 56795 MTD

Bratislava-Vajnory - **Odb Močiar** - **Bratislava-N. Mesto** - Dunajská Streda

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				15 56	60/27
x Bratislava predmestie	0	4			16 00	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4	16 04	24	16 28	
Spolu ...		8	+	0	= 08 min	

Nex 56796 MTD

Dunajská Streda - **Bratislava-N. Mesto** - **Odb Močiar** - Bratislava-Vajnory

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				23 31	60/29
x Bratislava predmestie	0	3			34	
Odb Močiar	0	2			23 36	
Spolu ...		5	+	0	= 05 min	

Nex 56797 MTD

Bratislava-Vajnory - **Odb Močiar** - **Bratislava-N. Mesto** - Dunajská Streda

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				8 55	60/27
x Bratislava predmestie	0	4			59	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			9 03	
Spolu ...		8	+	0	= 08 min	

Nex 56798 MTD pp

Dunajská Streda - **Bratislava-N. Mesto** - **Odb Močiar** - Bratislava-Vajnory

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0		0 20		0 24	60/29
x Bratislava predmestie	0	4			28	
Odb Močiar.....	0	2			0 30	
Spolu ...		6	+	0	= 06 min	

Nex 56799 MTD pp

Bratislava-Vajnory - **Odb Močiar** - **Bratislava-N. Mesto** - Dunajská Streda

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar.....	0				0 52	60/27
x Bratislava predmestie	0	4			56	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4	1 00	13	1 13	
Spolu ...		8	+	0	= 08 min	

Pn 57051 pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Skalité

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Sever.....	0				20 04	40/20
Brat.východ vchod.sk.....	0	4			08	
Bratislava-Rača.....	0	5	20 13	18	20 31	
Spolu ...		9	+	0	= 09 min	

Pn 57175 ZSCS

Bratislava-Pálenisko - Bratislava-Rača - Čierna nad Tisou

Bratislava-Pálenisko - Bratislava ÚNS zavesené postrkové HDV

HDV r.240 Bratislava-Pálenisko - Bratislava-N. Mesto. Normatív hmotnosti: U 900 ton

HDV r.363 Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Rača. Normatív hmotnosti: U 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko	0				19 16	40/28
x Bratislava ÚNS	0	5	19 21	13	34	60/63
x Bratislava-Nové Mesto	0	8			42	
x Bratislava predmestie	0	3			45	
x Odb Vinohrady.....	0	2			47	90/50
x Bratislava-Rača	0	3			19 50	
Spolu ...		21	+	13	= 34 min	

Pn 57275 pp

Bratislava-Pálenisko - Odb Močiar - Čierna nad Tisou

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko	0				19 37	40/28
x Bratislava ÚNS	0	5	19 42	9	51	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	8			59	
x Bratislava predmestie	0	3			20 02	
Odb Močiar	0	2			20 04	
Spolu ...		18	+	9	= 27 min	

Nex 57591 MTD

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Rača - Žilina

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0		4 19		4 39	60/63
x Bratislava predmestie	0	3			42	
x Odb Vinohrady.....	0	2			44	100/66
x Bratislava-Rača	0	4	4 48	17	5 05	
Spolu ...		9	+	0	= 09 min	

Nex 57595 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Liptovský Hrádok

HDV r.363. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Sever.....	0				22 04	40/20
Brat.východ vchod.sk.....	0	3			07	
Bratislava-Rača.....	0	4			22 11	
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Pn 57850 ZSCS

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava ÚNS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1700 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0		19 12		19 15	90/52
x Odb Vinohrady.....	0	3			18	60/34
x Bratislava predmestie	0	3			21	
x Bratislava-Nové Mesto	0	3			24	
x Bratislava ÚNS.....	0	8	19 32			
Spolu ...		17	+	0	= 17 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 57851 ZSCS

Bratislava ÚNS - Bratislava-Rača - Leopoldov

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				14 29	60/63
x Bratislava-Nové Mesto	0	8			37	
x Bratislava predmestie	0	3			40	
x Odb Vinohrady.....	0	2			42	90/50
x Bratislava-Rača.....	0	3			14 45	
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Pn 58001 pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Čierna nad Tisou

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Sever	0				7 50	40/21
Bratislava-Vajnory	0	4			7 54	

Rušiaci Pn 58070 pp

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

Príprahové HDV

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		17 43		18 07	80/48
Bratislava hl.st.	0	9	18 16			

Pn 58071 pp

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				17 33	75/56
Bratislava-Nové Mesto	0	9	17 42	20	18 02	

Pn 58855 pp

Bratislava ÚNS - Bratislava-N. Mesto privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 2000 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS	0				20 39	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	10	20 49	5	54	
x Bratislava predmestie	0	5			59	55/49
x Odb Vinohrady	0	2			21 01	60/28
x Brat.východ vchod.sk	0	3			04	40/21
Brat.východ odch.sk.Juh	0	5	21 09			
Spolu ...		25	+	5	= 30 min	

* = pozri tabuľku 6

Nex 58892 pp

Sládkovičovo - Odb Močiar - Rusovce

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				18 34	60/34
x Bratislava predmestie	0	4			38	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			42	
x Bratislava ÚNS	0	6			48	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	8	18 56	22	19 18	
Rusovce	S	12	19 30			
Spolu ...		34	+	22	= 56 min	

Nex 58893 pp

Rusovce - Odb Močiar - Sládkovičovo

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	S				10 02	80/66
x Bratislava-Petržalka	0	11			13	
x Bratislava ÚNS	0	6			19	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	6			25	
x Bratislava predmestie	0	3			28	
Odb Močiar	0	3			10 31	
Spolu ...		29	+	0	= 29 min	

Nex 58894 pp

Sládkovičovo - Odb Močiar - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				21 27	60/27
x Bratislava predmestie	0	4	21 31	14	45	
x Bratislava-Nové Mesto	0	5	21 50	17	22 07	
Spolu ...		9	+	14	= 23 min	

Nex 58895 pp

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Odb Močiar - Sládkovičovo

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				2 50	60/29
x Bratislava predmestie	0	3			53	
Odb Močiar	0	2			2 55	
Spolu ...		5	+	0	= 05 min	

Rušiaci Pn 59020 pp

Sása - Pliešovce - Odb Močiar - Bratislava-Rača

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar.....	0				19 22	60/26
^x Odb Vinohrady.....	0	3			25	90/50
^x Bratislava-Rača.....	0	4	19 29			
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Rušiaci Pn 59021 pp

Bratislava-Rača - Odb Močiar - Sása - Pliešovce

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Bratislava-Rača.....	0				1 05	90/52
^x Odb Vinohrady.....	0	3			08	60/25
Odb Močiar.....	0	2			1 10	
Spolu ...		5	+	0	= 05 min	

Pn 61700 pp

Košice nákl.st. - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača.....	0				11 11	40/16
Brat.východ vchod.sk.....	0	4	11 15			

Pn 62700 ZSCSKošice nákl.st. - **Odb Močiar** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				14 50	60/28
^x Odb Vinohrady.....	0	3			53	
^x Brat.východ vchod.sk	0	4	14 57			
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Pn 62702 ZSCSKošice nákl.st. - **Odb Močiar** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				3 47	60/28
^x Odb Vinohrady.....	0	3			50	
^x Brat.východ vchod.sk	0	4	3 54			
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Pn 62708 ppKošice nákl.st. - **Odb Močiar** - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				20 45	60/31
^x Odb Vinohrady.....	0	3			48	
^x Brat.východ vchod.sk	0	4	20 52			
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Pn 63710 ZSCS

Zvolen nákl. st. - **Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				9 42	60/28
^x Odb Vinohrady.....	0	3			45	
^x Brat.východ vchod.sk	0	4	9 49			
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Pn 63718 pp

Zvolen nákl. st. - **Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				4 49	60/31
^x Odb Vinohrady.....	0	3			52	
^x Brat.východ vchod.sk	0	5	4 57			
Spolu ...		8	+	0	= 08 min	

Pn 65800 ZSCS

Žilina zriaď.st. - **Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.**

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				2 39	40/16
Brat.východ vchod.sk	0	4	2 43			

Pn 65810 ZSCS

Žilina zriaď.st. - **Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.**

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				3 31	40/16
Brat.východ vchod.sk	0	5	3 36			

Rušiaci Pn 65818 pp

Žilina zriad.st. - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				3 31	40/16
Brat.východ vchod.sk	0	5	3 36			

Pn 67101 pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Košice

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Sever	0				1 20	40/20
Brat.východ vchod.sk	0	3			23	
Bratislava-Rača	0	4			1 27	
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Rušiaci Pn 67121 pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Haniska p.K.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Sever	0				1 20	40/20
Brat.východ vchod.sk	0	3			23	
Bratislava-Rača	0	4			1 27	
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Pn 67171 pp**Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Čierna nad Tisou**

HDV r.363. Normatív hmotnosti: U 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Sever	0				22 20	40/20
Brat.východ vchod.sk.....	0	3			23	
Bratislava-Rača	0	4			22 27	
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Pn 67201 ZSCS**Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Košice**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Sever	0				18 56	40/21
Bratislava-Vajnory	0	4			19 00	

Pn 67271 ZSCS**Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Čierna nad Tisou**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Sever	0				16 56	40/21
Bratislava-Vajnory	0	4			17 00	

Pn 67311 ZSCS**Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Zvolen nákl. st.**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Sever	0				11 25	40/21
Bratislava-Vajnory	0	4			11 29	

Pn 67319 pp**Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Zvolen nákl. st.**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1500 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Sever	0				2 30	40/21
Bratislava-Vajnory	0	4			2 34	

Pn 67750 ZSCS**Štúrovo - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				6 42	60/28
^x Odb Vinohrady	0	3			45	
^x Brat.východ vchod.sk.	0	4	6 49			
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Pn 67751 ZSCS**Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Štúrovo**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Sever	0				0 00	40/21
Bratislava-Vajnory	0	4			0 04	

Pn 67752 ZSCS**Štúrovo - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				21 19	60/28
^x Odb Vinohrady	0	3			22	
^x Brat.východ vchod.sk.	0	4	21 26			
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Pn 67753 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Štúrovo

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Sever	0				14 28	40/21
Bratislava-Vajnory	0	4			14 32	

Rušiaci Pn 67758 pp

Štúrovo - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				21 19	60/28
x Odb Vinohrady	0	3			22	
x Brat.východ vchod.sk.....	0	4	21 26			
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Pn 67759 pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Štúrovo

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Sever	0				0 31	40/21
Bratislava-Vajnory	0	4			0 35	

Pn 67820 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Kúty

Príprahové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				20 45	50/26
Odb Vinohrady.....	0	5			50	90/48
^x Bratislava hl.st.....	0	8	20 58	7	21 05	
Spolu ...		13	+	0	= 13 min	

Pn 67821 ZSCS

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0		7 21		7 28	85/56
^x Odb Vinohrady.....	0	6			34	60/28
^x Bratislava východ vchod.sk.....	0	4	7 38			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Pn 67824 pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves

Príprahové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				1 08	50/26
Odb Vinohrady.....	0	5			13	90/48
^x Bratislava hl.st.....	0	9			1 22	
Spolu ...		14	+	0	= 14 min	

Pn 67851 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Leopoldov

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Sever.....	0				21 52	40/20
Brat.východ vchod.sk.....	0	4			56	
Bratislava-Rača.....	0	4			22 00	
Spolu ...		8	+	0	= 08 min	

Pn 68501 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Žilina zriad.st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Sever.....	0				1 33	40/20
Brat.východ vchod.sk.....	0	4			37	
Bratislava-Rača.....	0	4			1 41	
Spolu ...		8	+	0	= 08 min	

Pn 68511 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Žilina zriad.st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Sever.....	0				16 45	40/20
Brat.východ vchod.sk.....	0	4			49	
Bratislava-Rača.....	0	4			16 53	
Spolu ...		8	+	0	= 08 min	

Rušiaci Pn 68519 pp

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Žilina zriad.st.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Sever	0				16 45	40/20
Brat.východ vchod.sk.....	0	4			49	
Bratislava-Rača.....	0	4			16 53	
Spolu ...		8	+	0	= 08 min	

Rušiaci Pn 68720 ZSCS

Prievidza - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača.....	0				10 54	40/16
Brat.východ vchod.sk.....	0	4	10 58			

Rušiaci Pn 68728 pp

Prievidza - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača.....	0				10 54	40/16
Brat.východ vchod.sk.....	0	4	10 58			

Pn 68740 ZSCS §

Lužianky - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača.....	0				10 54	40/16
Brat.východ vchod.sk.....	0	4	10 58			

§ = ak ide rušiaci vlak 68720, nesmie ísť vlak 68740.

Rušiaci Pn 68748 pp

Lužianky - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.363. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0				10 54	40/16
Brat.východ vchod.sk.	0	4	10 58			

Pn 68830 ZSCS

Bratislava-Pálenisko - Bratislava ÚNS privesené postrkové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Bratislava-Pálenisko - Bratislava ÚNS S 1000 ton

Bratislava ÚNS - Bratislava východ vchod. sk. S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko	0				0 04	40/28
x Bratislava ÚNS	0	5	0 09	60	1 09	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	8			17	
x Bratislava predmestie	0	3			20	55/49
x Odb Vinohrady	0	2			22	60/28
x Brat.východ vchod.sk.	0	5	1 27			
Spolu ...		23	+	60	= 1 h 23 min	

Pn 68831 ZSCS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				20 31	50/26
x Odb Vinohrady	0	5			36	60/34
x Bratislava predmestie	0	3			39	
x Bratislava-Nové Mesto	0	3			42	
x Bratislava ÚNS	0	7	20 49	60	21 49	40/29
Bratislava-Pálenisko	0	6	21 55			
Spolu ...		24	+	60	= 1 h 24 min	

Pn 68850 ZSCS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS	0				4 56	60/34
x Bratislava-Nové Mesto	0	9			5 05	
x Bratislava predmestie	0	3			08	55/49
x Odb Vinohrady	0	2			10	60/28
x Brat.východ vchod.sk	0	4	5 14			
Spolu ...		18	+	0	= 18 min	

Pn 68851 ZSCS

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 1400 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Brat.východ odch.sk.Juh	0				3 09	50/26
! Odb Vinohrady	0	5			14	60/34
x Bratislava predmestie	0	3			17	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4			21	
x Bratislava ÚNS	0	7	3 28			
Spolu ...		19	+	0	= 19 min	

* = pozri tabuľku 6

Pn 68860 pp

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0		2 08		2 09	60/29
x Bratislava predmestie	0	5			14	55/49
x Odb Vinohrady	0	2			16	60/28
x Brat.východ vchod.sk	0	5	2 21			
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Pn 68861 pp**Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-N. Mesto - Komárno**

Príprahové HDV

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
! Brat.východ odch.sk.Juh	0				21 00	50/26
! Odb Vinohrady.....	0	6			06	60/27
x Bratislava predmestie	0	3			09	
x Bratislava-Nové Mesto	0	4	21 13	30	21 43	
Spolu ...		13	+	0	= 13 min	

Rv 70270 EXTRA

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				14 50	80/58
x Bratislava-Petržalka.....	0	7	14 57			

Rv 70271 EXTRA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0				1 00	80/58
x Bratislava ÚNS.....	0	8	1 08			

Rv 70273 EXTRA

Bratislava-Lamač - Bratislava hl.st. - Bratislava ÚNS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0		18 39		18 41	80/64
Bratislava-Nové Mesto.....	0	7	18 48	2	50	60/31
x Bratislava ÚNS.....	0	8	18 58			
Spolu ...		15	+	2	= 17 min	

Rv 77501 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Žilina zriad'.st.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk. Juh.....	0				12 36	40/18
Brat.východ vchod.sk.....	0	5			41	
Bratislava-Rača.....	0	3			12 44	
Spolu ...		8	+	0	= 08 min	

Rv 77701 ZSCS

Bratislava východ vchod. sk. - Bratislava-Vajnory - Nové Zámky

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ vchod.sk.....	0				23 10	40/19
Brat.východ odch.sk.Sever.....	0	3			13	
Bratislava-Vajnory	0	3			23 16	
Spolu ...		6	+	0	= 06 min	

Rv 77703 ZSCS

Bratislava východ vchod. sk. - Bratislava-Vajnory - Nové Zámky

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ vchod.sk.....	0				4 17	40/19
Brat.východ odch.sk.Sever.....	0	3			20	
Bratislava-Vajnory	0	3			4 23	
Spolu ...		6	+	0	= 06 min	

Rv 77704 ZSCS

Nové Zámky - Odb Močiar - Bratislava ÚNS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar.....	0				17 21	60/31
^x Bratislava predmestie	0	4	17 25	5	30	
^x Bratislava-Nové Mesto	0	3			33	
^x Bratislava ÚNS.....	0	7	17 40			
Spolu ...		14	+	5	= 19 min	

Rv 77810 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				3 59	50/25
! Odb Vinohrady.....	0	4			4 03	80/31
* Bratislava hl.st.....	0	7			4 10	
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Rv 77811 ZSCS

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
* Bratislava hl.st.....	0				1 25	80/40
* Odb Vinohrady.....	0	5			30	60/27
* Brat.východ vchod.sk	0	3			33	40/19
Brat.východ odch.sk.Juh	0	4	1 37			
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Rv 77812 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				23 51	50/25
! Odb Vinohrady.....	0	4			55	80/31
* Bratislava hl.st.....	0	7			0 02	
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Rv 77813 ZSCS

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				10 37	80/40
x Odb Vinohrady.....	0	5			42	60/27
x Bratislava východ vchod.sk.....	0	2			44	40/19
Bratislava východ odch.sk.Juh	0	4	10 48			
Spolu ...		11	+	0	= 11 min	

Rv 77815 ZSCS

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0		21 19		21 26	80/40
x Odb Vinohrady.....	0	5			31	60/27
x Bratislava východ vchod.sk.....	0	3			34	40/19
Bratislava východ odch.sk.Juh	0	4	21 38			
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Rv 77817 ZSCS

Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				2 27	80/40
x Odb Vinohrady.....	0	5			32	60/27
x Bratislava východ vchod.sk.....	0	3			35	40/19
Bratislava východ odch.sk.Juh	0	4	2 39			
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Rv 77860 ZSCS

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača.....	0				20 32	40/19
Brat.východ vchod.sk.....	0	3			35	
Brat.východ odch.sk. Juh	0	4	20 39			
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Rv 77861 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Leopoldov

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk. Juh	0				4 04	40/18
Brat.východ vchod.sk.....	0	5			09	
Bratislava-Rača.....	0	3	4 12	19	4 31	
Spolu ...		8	+	0	= 08 min	

Rv 77862 ZSCS

Trnava - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača.....	0		9 12		9 29	40/19
Brat.východ vchod.sk.....	0	3			32	
Brat.východ odch.sk. Juh	0	4	9 36			
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Rv 77863 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Trnava

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk. Juh	0				6 18	40/18
Brat.východ vchod.sk.....	0	5			23	
Bratislava-Rača.....	0	3	6 26	9	6 35	
Spolu ...		8	+	0	= 08 min	

Rv 77864 ZSCS

Trnava - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača.....	0				18 06	40/19
Brat.východ vchod.sk.....	0	3			09	
Brat.východ odch.sk. Juh	0	4	18 13			
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Rv 77865 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Trnava

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk. Juh	0				8 37	40/18
Brat.východ vchod.sk.....	0	5			42	
Bratislava-Rača.....	0	4			8 46	
Spolu ...		9	+	0	= 09 min	

Rv 77950 pp

Leopoldov - Bratislava-Rača - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača.....	0				14 38	40/19
Brat.východ vchod.sk.....	0	3			41	
Brat.východ odch.sk. Juh	0	4	14 45			
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Rv 77951 pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-Rača - Leopoldov

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk. Juh	0				9 07	40/18
Brat.východ vchod.sk.....	0	5			12	
Bratislava-Rača.....	0	3	9 15	11	9 26	
Spolu ...		8	+	0	= 08 min	

Rv 77960 pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava hl.st. - Kúty

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				11 06	50/25
x Odb Vinohrady.....	0	4			10	80/31
x Bratislava hl.st.....	0	8			11 18	
Spolu ...	12	+	0		= 12 min	

Rv 77961 pp

Kúty - Bratislava hl.st. - Bratislava východ odch. sk. Juh

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0		11 05		11 22	80/40
x Odb Vinohrady.....	0	5			27	60/27
x Brat.východ vchod.sk	0	3			30	40/19
Brat.východ odch.sk.Juh	0	4	11 34			
Spolu ...	12	+	0		= 12 min	

Rv 78742 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				2 06	80/34
x Odb Vinohrady.....	0	1			07	
x Bratislava hl.st.....	0	8	2 15			
Spolu ...	9	+	0		= 09 min	

Rv 78743 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.....	0				2 22	80/40
x Odb Vinohrady.....	0	5			27	
x Bratislava-Rača.....	0	3	2 30			
Spolu ...	8	+	0		= 08 min	

Rv 78800 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				17 25	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	17 32	25	57	60/31
Bratislava ÚNS	0	7			18 04	80/58
Bratislava-Petržalka	0	7	18 11			
Spolu ...	21	+		25	= 46 min	

Rv 78801 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Petržalka	0				6 25	80/58
Bratislava ÚNS	0	7			32	60/31
Bratislava-Nové Mesto	0	7			39	80/48
Bratislava hl.st.	0	7	6 46			
Spolu ...	21	+		0	= 21 min	

Rv 78830 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				5 48	40/18
BA východ vchod.sk.	0	4			52	60/31
Odb Vinohrady	0	2			54	
Bratislava predmestie	0	3	5 57	11	6 08	
Bratislava-Nové Mesto	0	3			11	
Bratislava ÚNS	0	7			18	80/58
Bratislava-Petržalka	0	6	6 24			
Spolu ...	25	+		11	= 36 min	

Rv 78831 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0				4 15	80/58
x Bratislava ÚNS.....	0	6			21	60/47
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7			28	
x Bratislava predmestie.....	0	3	4 31	5	36	
x Odb Vinohrady.....	0	2			38	
x Brat.východ vchod.sk.....	0	3			41	40/19
Brat.východ odch.sk.Juh.....	0	4	4 45			
Spolu ...		25	+	5	= 30 min	

Rv 78832 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh.....	0				9 55	40/18
BA východ vchod.sk.....	0	3			58	60/31
x Odb Vinohrady.....	0	2			10 00	
x Bratislava predmestie.....	0	3			03	
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	3			06	
x Bratislava ÚNS.....	0	6			12	80/58
x Bratislava-Petržalka.....	0	7	10 19			
Spolu ...		24	+	0	= 24 min	

Rv 78833 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0				18 09	80/58
x Bratislava ÚNS.....	0	6			15	60/47
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7			22	
x Bratislava predmestie.....	0	3			25	
x Odb Vinohrady.....	0	2			27	
x Brat.východ vchod.sk.....	0	3			30	40/19
Brat.východ odch.sk.Juh.....	0	4	18 34			
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Rv 78834 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				18 01	40/18
BA východ vchod.sk.	0	3			04	60/31
Odb Vinohrady.....	0	2			06	
^x Bratislava predmestie	0	3			09	
^x Bratislava-Nové Mesto	0	3			12	
^x Bratislava ÚNS.....	0	6			18	80/58
^x Bratislava-Petržalka.....	0	7	18 25			
Spolu ...		24	+	0	= 24 min	

Rv 78835 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Bratislava-Petržalka.....	0				7 02	80/58
^x Bratislava ÚNS.....	0	7			09	60/47
^x Bratislava-Nové Mesto	0	6			15	
^x Bratislava predmestie	0	3			18	
^x Odb Vinohrady.....	0	2			20	
^x Brat.východ vchod.sk	0	3			23	40/19
Brat.východ odch.sk.Juh	0	4	7 27			
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Rv 78836 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				19 59	40/18
BA východ vchod.sk.	0	3			20 02	60/31
Odb Vinohrady.....	0	2			04	
^x Bratislava predmestie	0	3			07	
^x Bratislava-Nové Mesto	0	3			10	
^x Bratislava ÚNS.....	0	6			16	80/58
^x Bratislava-Petržalka.....	0	7	20 23			
Spolu ...		24	+	0	= 24 min	

Rv 78837 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0				10 03	80/58
x Bratislava ÚNS.....	0	6			09	60/47
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7			16	
x Bratislava predmestie.....	0	3			19	
x Odb Vinohrady.....	0	2			21	
x Brat.východ vchod.sk.....	0	2			23	40/19
Brat.východ odch.sk.Juh.....	0	4	10 27			
Spolu ...		24	+	0	= 24 min	

Rv 78838 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh.....	0				2 51	40/18
BA východ vchod.sk.....	0	4			55	60/31
x Odb Vinohrady.....	0	2			57	
x Bratislava predmestie.....	0	3			3 00	
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	3			03	
x Bratislava ÚNS.....	0	7	3 10			
Spolu ...		19	+	0	= 19 min	

Rv 78839 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0				12 24	80/58
x Bratislava ÚNS.....	0	6			30	60/47
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7			37	
x Bratislava predmestie.....	0	3			40	
x Odb Vinohrady.....	0	1			41	
x Brat.východ vchod.sk.....	0	3			44	40/19
Brat.východ odch.sk.Juh.....	0	4	12 48			
Spolu ...		24	+	0	= 24 min	

Rv 78840 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				11 23	40/18
BA východ vchod.sk.	0	4			27	60/31
Odb Vinohrady.....	0	3			30	
x Bratislava predmestie	0	3			33	
x Bratislava-Nové Mesto	0	3			36	
x Bratislava ÚNS.....	0	7	11 43			
Spolu ...	20	+		0	= 20 min	

Rv 78841 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0				13 30	80/58
x Bratislava ÚNS.....	0	6			36	60/47
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			43	
x Bratislava predmestie	0	3			46	
x Odb Vinohrady.....	0	1			47	
x Brat.východ vchod.sk	0	3			50	40/19
Brat.východ odch.sk.Juh	0	4	13 54			
Spolu ...	24	+		0	= 24 min	

Rv 78842 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				18 49	40/18
BA východ vchod.sk.	0	4			53	60/31
Odb Vinohrady.....	0	2			55	
x Bratislava predmestie	0	3			58	
x Bratislava-Nové Mesto	0	3			19 01	
x Bratislava ÚNS.....	0	7	19 08			
Spolu ...	19	+		0	= 19 min	

Rv 78843 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0				15 49	80/58
x Bratislava ÚNS.....	0	6			55	60/47
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7			16 02	
x Bratislava predmestie.....	0	3			05	
x Odb Vinohrady.....	0	1			06	
x Brat.východ vchod.sk.....	0	3			09	40/19
Brat.východ odch.sk.Juh.....	0	4	16 13			
Spolu ...		24	+	0	= 24 min	

Rv 78844 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh.....	0				20 20	40/18
BA východ vchod.sk.....	0	4			24	60/31
x Odb Vinohrady.....	0	2			26	
x Bratislava predmestie.....	0	3			29	
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	3			32	
x Bratislava ÚNS.....	0	7	20 39			
Spolu ...		19	+	0	= 19 min	

Rv 78845 ZSCS

Bratislava ÚNS - Bratislava východ odch. sk. Juh HDV na službu pohotové

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0				20 20	80/58
x Bratislava ÚNS.....	0	7	20 27	3	30	60/47
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7			37	
x Bratislava predmestie.....	0	3			40	
x Odb Vinohrady.....	0	1			41	
x BA východ vchod.sk.....	0	3			44	40/19
Brat.východ odch.sk.Juh.....	0	4	20 48			
Spolu ...		25	+	3	= 28 min	

Rv 78847 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Petržalka.....	0				22 23	80/58
x Bratislava ÚNS.....	0	6			29	60/47
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7			36	
x Bratislava predmestie.....	0	3			39	
x Odb Vinohrady.....	0	1			40	
x Brat.východ vchod.sk.....	0	3			43	40/19
Brat.východ odch.sk.Juh.....	0	4	22 47			
Spolu ...		24	+	0	= 24 min	

Rv 78848 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				2 24	80/58
x Bratislava-Petržalka.....	0	7	2 31			

Rv 78851 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				3 11	60/47
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7			18	
x Bratislava predmestie.....	0	3	3 21	8	29	
x Odb Vinohrady.....	0	2			31	80/33
x Bratislava-Rača.....	0	3	3 34			
Spolu ...		15	+	8	= 23 min	

Rv 78853 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Pálenisko.....	0				22 09	40/24
x Bratislava ÚNS.....	0	4			13	60/47
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	6			19	
x Bratislava predmestie.....	0	3			22	
x Odb Vinohrady.....	0	2			24	
x Brat.východ vchod.sk.....	0	3			27	40/19
Brat.východ odch.sk.Juh.....	0	4	22 31			
Spolu ...		22	+	0	= 22 min	

Rv 78855 ZSCS

Bratislava ÚNS - Odb Močiar - Nové Zámky

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				4 48	60/31
x Bratislava-Nové Mesto.....	0	7			55	
x Bratislava predmestie.....	0	3	4 58	5	5 03	
Odb Močiar.....	0	2			5 05	
Spolu ...		12	+	5	= 17 min	

Rv 78870 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača.....	0				1 12	40/19
Brat.východ vchod.sk.....	0	3			15	
Brat.východ odch.sk.Juh.....	0	4	1 19			
Spolu ...		7	+	0	= 07 min	

Rv 78871 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				17 56	40/18
Brat.východ vchod.sk.....	0	3			59	
Bratislava-Rača.....	0	3	18 02			
Spolu ...	6	+		0	= 06 min	

Rv 78872 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača.....	0				18 58	40/19
Brat.východ vchod.sk.....	0	3			19 01	
Brat.východ odch.sk. Juh	0	5	19 06			
Spolu ...	8	+		0	= 08 min	

Rv 78873 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk. Juh	0				23 40	40/18
Brat.východ vchod.sk.....	0	3			43	
Bratislava-Rača.....	0	3	23 46			
Spolu ...	6	+		0	= 06 min	

Rv 78874 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača.....	0				20 52	40/19
Brat.východ vchod.sk.....	0	3			55	
Brat.východ odch.sk. Juh	0	4	20 59			
Spolu ...	7	+		0	= 07 min	

Rv 78890 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				6 36	40/18
x Brat.východ vchod.sk	0	4			40	60/31
x Odb Vinohrady	0	1			41	
x Bratislava predmestie	0	4	6 45	2	47	
x Bratislava-Nové Mesto	0	3			50	
x Bratislava ÚNS	0	7			57	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	6			7 03	
Rusovce	S	11	7 14	1	15	
Rusovce št.hr.		4			19	
Rajka HU		3	7 22			
Spolu ...		43	+	3	= 46 min	

Rv 78891 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU					5 56	80/58
Rusovce št.hr.		2			58	
Rusovce	S	5	6 03	1	6 04	
x Bratislava-Petržalka	0	10	14	21	35	
x Bratislava ÚNS	0	7			42	60/47
x Bratislava-Nové Mesto	0	6			48	
x Bratislava predmestie	0	3			51	
x Odb Vinohrady	0	2			53	
x Brat.východ vchod.sk	0	3			56	40/19
Brat.východ odch.sk.Juh	0	4	7 00			
Spolu ...		42	+	22	= 1 h 04 min	

Rv 78892 ZSCS

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				16 59	40/18
x Brat.východ vchod.sk	0	4			17 03	60/31
x Odb Vínohrady.....	0	1			04	
x Bratislava predmestie	0	3			07	
x Bratislava-Nové Mesto	0	3			10	
x Bratislava ÚNS.....	0	7			17	80/58
x Bratislava-Petržalka.....	0	7	17 24	25	49	
Rusovce	S	11	18 00	1	18 01	
Rusovce št.hr.		6			07	
Rajka HU.....		3	18 10			
Spolu ...		45	+	26	= 1 h 11 min	

Rv 78898 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	S				9 20	80/53
Rusovce št.hr.		6⁵			26⁵	
Rajka HU.....		3⁵	9 30			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Rv 78899 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rajka HU.....					9 00	80/48
Rusovce št.hr.		4			04	
Rusovce	S	6	9 10			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Rv 78900 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava hl.st.	0				1 12	80/64
! Bratislava-Nové Mesto	0	7	1 19	7	26	60/31
x Bratislava ÚNS	0	7			33	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	7	40	92	3 12	
Rusovce	S	11	3 23			
Spolu ...		32	+	99	= 2 h 11 min	

Rv 78901 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	S				8 53	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	9			9 02	
x Bratislava ÚNS	0	6	9 08	19	27	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	6	33	7	40	80/48
! Bratislava hl.st.	0	8	9 48			
Spolu ...		29	+	26	= 55 min	

Rv 78904 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava-Nové Mesto	0				0 36	80/48
! Bratislava hl.st.	0	7	0 43			

Rv 78905 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
! Bratislava hl.st.	0				1 33	80/64
! Bratislava-Nové Mesto	0	7	1 40			

Rv 78910 pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Rusovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar.....	0				11 39	60/31
x Bratislava predmestie	0	3			42	
x Bratislava-Nové Mesto	0	3	11 45	7	52	
x Bratislava ÚNS	0	7			59	80/58
x Bratislava-Petržalka.....	0	6			12 05	
Rusovce	S	10	12 15			
Spolu ...		29	+	7	= 36 min	

Rv 78911 pp

Rusovce - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	S				10 43	80/58
x Bratislava-Petržalka.....	0	9			52	
x Bratislava ÚNS	0	6			58	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	6			11 04	
x Bratislava predmestie	0	3			07	
Odb Močiar.....	0	1			11 08	
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Rv 78920 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				8 40	80/34
x Odb Vinohrady.....	0	1			41	60/31
x Bratislava predmestie	0	3			44	
x Bratislava-Nové Mesto	0	3			47	
x Bratislava ÚNS	0	6			53	80/58
x Bratislava-Petržalka.....	0	6	8 59	20	9 19	
Rusovce	S	11	9 30			
Spolu ...		30	+	20	= 50 min	

Rv 78921 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	S				12 54	80/58
x Bratislava-Petržalka	0	9			13 03	
x Bratislava ÚNS	0	6			09	60/47
x Bratislava-Nové Mesto	0	6			15	
x Bratislava predmestie	0	3			18	
x Odb Vinohrady	0	2			20	80/33
x Bratislava-Rača	0	3	13 23			
Spolu ...		29	+	0	= 29 min	

Rv 78922 pp

Bratislava východ vchod. sk. - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Brat.východ vchod.sk	0				4 12	60/25
x Odb Vinohrady	0	2			14	
Odb Močiar	0	2			4 16	
Spolu ...		4	+	0	= 04 min	

Rv 78923 pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar	0				2 36	60/27
x Odb Vinohrady	0	2			38	
x Brat.východ vchod.sk	0	4	2 42			
Spolu ...		6	+	0	= 06 min	

Rv 78924 pp

Bratislava-Rača - Odb Močiar - Bratislava-Vajnory

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				12 30	80/34
x Odb Vinohrady.....	0	2			32	60/24
Odb Močiar.....	0	2			12 34	
Spolu ...		4	+	0	= 04 min	

Rv 78925 pp

Bratislava-Vajnory - Odb Močiar - Bratislava-Rača

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar.....	0				11 56	60/25
x Odb Vinohrady.....	0	3			59	80/33
x Bratislava-Rača.....	0	3	12 02			
Spolu ...		6	+	0	= 06 min	

Rv 78926 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača.....	0				3 15	40/19
Brat.východ vchod.sk.....	0	4			19	
Brat.východ odch.sk.Sever.....	0	3			22	
Bratislava-Vajnory.....	0	2	3 24			
Spolu ...		9	+	0	= 09 min	

Rv 78927 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Vajnory.....	0				3 50	40/18
Brat.východ odch.sk.Sever.....	0	3			53	
Brat.východ vchod.sk.....	0	2			55	
Bratislava-Rača.....	0	4	3 59			
Spolu ...		9	+	0	= 09 min	

Rv 78930 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				13 55	40/18
x Brat.východ vchod.sk	0	4			59	60/31
x Odb Vinohrady.....	0	2			14 01	
x Bratislava predmestie	0	3			04	
x Bratislava-Nové Mesto	0	3			07	
x Bratislava ÚNS.....	0	6			13	80/58
x Bratislava-Petržalka.....	0	6			19	
Rusovce	S	10	14 29			
Spolu ...		34	+	0	= 34 min	

Rv 78931 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	S				11 11	80/58
x Bratislava-Petržalka.....	0	9			20	
x Bratislava ÚNS.....	0	6			26	60/47
x Bratislava-Nové Mesto	0	7			33	
x Bratislava predmestie	0	3			36	
x Odb Vinohrady.....	0	2			38	
x Brat.východ vchod.sk	0	3			41	40/19
Brat.východ odch.sk.Juh	0	4	11 45			
Spolu ...		34	+	0	= 34 min	

Rv 78940 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				1 55	40/18
x Brat.východ vchod.sk	0	3			58	60/25
x Odb Vinohrady.....	0	2			2 00	80/31
x Bratislava hl.st.....	0	8	2 08			
Spolu ...		13	+	0	= 13 min	

Rv 78941 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				0 35	80/40
x Odb Vinohrady.....	0	5			40	60/27
x Brat.východ vchod.sk	0	3			43	40/19
Brat.východ odch.sk.Juh	0	4	0 47			
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Rv 78973 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ vchod.sk.....	0				10 25	40/12
Bratislava-Rača.....	0	5	10 30			

Rv 79800 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				7 07	80/48
Bratislava hl.st.	0	7	7 14			

Rv 79801 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				1 07	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	1 14	3	17	60/31
x Bratislava ÚNS.....	0	8	1 25			
Spolu ...		15	+	3	= 18 min	

Rv 79802 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				8 49	80/48
Bratislava hl.st.	0	7	8 56			

Rv 79803 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				2 53	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	3 00			

Rv 79804 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				10 06	80/48
Bratislava hl.st.	0	7	10 13			

Rv 79805 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				13 53	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	14 00			

Rv 79806 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				19 13	80/48
Bratislava hl.st.	0	7	19 20			

Rv 79807 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.	0				15 05	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	15 12			

Rv 79808 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS.....	0				21 55	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	7	22 02	16	22 18	80/48
Bratislava hl.st.....	0	7	22 25			
Spolu ...		14	+	16	= 30 min	

Rv 79809 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				15 54	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	16 01			

Rv 79811 ZSSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava hl.st.....	0				21 21	80/64
Bratislava-Nové Mesto	0	7	21 28			

Mn 87700 ZSCS

Galanta - Odb Močiar - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1650 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Močiar.....	0				19 07	60/28
x Odb Vínohrady.....	0	4			11	
x Brat.východ vchod.sk.....	0	6	19 17			
Spolu ...		10	+	0	= 10 min	

Mn 87701 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Vajnory - Galanta

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1650 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Sever	0				6 50	40/21
Bratislava-Vajnory	0	5			6 55	

Mn 87850 ZSCS

Cífer - Bratislava-Rača - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Rača	0		15 36		16 36	40/16
Brat.východ vchod.sk.....	0	7	16 43			

Mn 87851 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Sever - Bratislava-Rača - Cífer

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Sever	0				6 38	40/20
Brat.východ vchod.sk.....	0	5			43	
Bratislava-Rača	0	4	6 47	103	8 30	
Spolu ...		9	+	0	= 09 min	

Mn 88800 ZSCS

Nové Košariská - **Bratislava-N. Mesto - Bratislava východ vchod. sk.**

BA predmestie - Bratislava východ vchod. sk. HDV na službu pohotovú

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				14 44	60/29
x Bratislava predmestie	0	4	14 48	222	18 30	50/37
x Odb Vinohrady.....	0	4			34	60/28
x Brat.východ vchod.sk	0	5	18 39			
Spolu ...		13	+	222	= 3 h 55 min	

Mn 88801 ZSCS

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-N. Mesto - Nové Košariská

Bratislava východ odch. sk. Juh - BA predmestie privesené postrkové HDV

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Bratislava východ odch. sk. Juh - BA predmestie S 800 ton

BA predmestie - Bratislava-N. Mesto S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brat.východ odch.sk.Juh	0				6 00	50/26
x Odb Vinohrady.....	0	7			07	60/27
x Bratislava predmestie	0	3	6 10	210	9 40	
x Bratislava-Nové Mesto	0	5			9 45	
Spolu ...		15	+	210	= 3 h 45 min	

Mn 88802 ZSCS

Dolný Štál - **Bratislava-N. Mesto - BA predmestie**

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Nové Mesto	0				16 26	60/29
x Bratislava predmestie	0	4	16 30			

Mn 88803 ZSCS**BA predmestie - Bratislava-N. Mesto - Dolný Štál**

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava predmestie	0				7 00	60/27
x Bratislava-Nové Mesto	0	5			7 05	

Mn 88810 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Bratislava ÚNS - Bratislava-N. Mesto S 950 ton

Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st. S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava ÚNS	0				9 16	60/31
x Bratislava-Nové Mesto	0	10	9 26	27	53	
Bratislava hl.st.	0	13	10 06			
Spolu ...		23	+	27	= 50 min	

Mn 88811 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1100 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava hl.st.	0				11 59	60/36
x Bratislava-Nové Mesto	0	10	12 09	3	12 12	
x Bratislava ÚNS	0	10	12 22			
Spolu ...		20	+	3	= 23 min	

* = pozri tabuľku 6

Mn 88814 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1100 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Rusovce	S				11 22	60/31
^x Bratislava-Petržalka.....	0	16	11 38	22	12 00	
^x Bratislava ÚNS.....	0	14	12 14			
Spolu ...		30	+	22	= 52 min	

* = pozri tabuľku 6

Mn 88815 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton *

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Bratislava ÚNS.....	0				9 17	60/31
^x Bratislava-Petržalka.....	0	14	9 31	9	40	
Rusovce	S	17	9 57			
Spolu ...		31	+	9	= 40 min	

* = pozri tabuľku 6

Mn 88818 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Bratislava predmestie	0				8 33	50/37 60/18
^x Odb Vinohrady.....	0	4			37	
^x Bratislava-Rača.....	0	5	8 42			
Spolu ...		9	+	0	= 09 min	

Mn 88819 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bratislava-Rača.....	0				13 40	60/19
x Odb Vinohrady.....	0	4			44	60/27
x Bratislava predmestie	0	4	13 48			
Spolu ...		8	+	0	= 08 min	

Príloha 1 k ZCP 127

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú úvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
370	Banská Bystrica - Bratislava hl.st.: nejde 24., 25.XII.
371	Banská Bystrica - Košice: ide 15.XII.-15.I., 31.V.-16.IX. denne, 19.I.-27.V., 20.IX.-8.XII. v ④-⑦ a 11.XII., 9., 10.IV., 1., 8.V.
372	ide v ① - ⑤ a ⑦, nejde 25.XII., 6.I., 6., 8.IV.
373	ide v ① - ⑤, nejde 26.XII., 6.I., 6., 9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1.XI.
374	ide v ① - ⑤, nejde 26.XII., 6.I., 6., 9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1.XI.
1700	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
1706	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
1878	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., nejde 25.XII., 8.IV.
2002	Nové Zámky - Bratislava hl.st.: ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
2003	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
2004	Nové Zámky - Bratislava hl.st.: ide v ✂
2014	Bratislava hl.st. - Kúty: ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
2018	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
2031	Bratislava hl.st. - Nové Zámky: ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
2070	ide v ✂
2072	Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.: ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
2074	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
3070	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
3071	Bratislava-N. Mesto - Trnava: ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
3072	ide v ✂

Vlak	Kalendárne obmedzenie
3074	Galanta - Trnava: ide v X a 6 Trnava - Bratislava-N. Mesto: ide v X
4420	ide v X do 2.III.
4421	ide do 3.III.
4422	ide v X do 2.III.
4423	ide do 3.III.
4424	ide do 3.III.
4425	ide denne do 3.III., nejde 24.XII.-8.I.
4426	ide denne do 3.III., nejde 24.XII.-8.I.
4427	ide v X do 2.III.
4428	ide v X do 2.III.
4429	ide v X do 2.III.
4430	ide do 3.III.
4431	ide v X do 2.III.
4432	ide denne do 3.III., nejde 24.XII.-8.I.
4433	ide do 3.III.
4434	ide do 3.III.
4435	ide denne do 3.III., nejde 24.XII.-7.I.
4436	ide v 7 do 3.III., nejde 25.XII., 1.I.
4440	ide do 3.III.
4441	ide v X a 6 do 3.III.
4442	ide v X do 2.III.
4443	ide v X do 2.III.
4444	Komárno - Dunajská Streda: ide v 6 a † do 3.III. Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto: ide do 3.III. Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.: ide v 6 a † do 3.III.
4445	Bratislava hl.st. - Dunajská Streda: ide do 3.III. Dunajská Streda - Komárno: ide v 6 a † do 3.III.
4446	ide do 3.III.
4447	ide do 3.III.
4449	ide do 3.III.
4661	ide v X , nejde 24.XII.- 8.I.
4670	ide v X , nejde 24.XII.- 8.I.
4671	ide v X , nejde 24.XII.- 8.I.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
4672	ide v X , nejde 24.XII.- 8.I.
4674	ide v X
4676	ide v X , nejde 24.XII.- 8.I.
4680	ide v 6 , † a 24.XII.-8.I.
4681	ide v 6 , † a 24.XII.-8.I.
4682	ide v 6 a †
4683	ide v 6 , † a 24.XII.-8.I.
7603	ide 1 - 5 , nejde 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.
7607	ide 1 - 5 , nejde 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.
7608	ide 1 - 5 , nejde 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.
7611	ide 1 - 5 , nejde 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.
7612	ide 1 - 5 , nejde 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.
7615	ide 1 - 5 , nejde 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.
7616	ide 1 - 5 , nejde 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.
7619	ide 1 - 5 , nejde 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.
7620	ide 1 - 5 , nejde 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.
7623	ide 1 - 5 , nejde 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.
7624	ide 1 - 5 , nejde 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.
7627	ide 1 - 5 , nejde 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.
7628	ide 1 - 5 , nejde 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.

IV

Vlak	Kalendárne obmedzenie
7631	ide ① - ⑤, nejde 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.
7632	ide ① - ⑤, nejde 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.
7636	ide ① - ⑤, nejde 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.
7638	ide ① - ⑤, nejde 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.
7651	ide ① - ⑤, nejde 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.
7652	ide ① - ⑤, nejde 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.
7654	ide ① - ⑤, nejde 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.
7658	ide ① - ⑤, nejde 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI.
9600	ide v ✕
9601	nejde 25.XII., 1.I.
9602	ide v ✕
9604	ide v ✕, nejde 24.XII.- 8.I.
9605	ide v ✕
9607	ide v ✕
9608	ide v ✕
9609	ide v ✕, nejde 24.XII.- 8.I.
9610	ide v ⑤ a 22.XII., 5.I., 5.IV., 31.X., nejde 6.I., 6.IV.
9611	ide v ✕
9613	ide v ✕, nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII.
9614	ide v ⑤ do 2.III., ide aj 22.XII., nejde 30.XII., 6.I.
9615	nejde 24.-26.,31.XII., 1.I.
9616	ide v ⑤ od 9.III., ide aj 5.IV., 31.X., nejde 6.IV.
9617	ide v ✕
9618	ide v ✕
9619	ide v ✕, nejde 24.XII.- 8.I.
9620	ide v ✕

Vlak	Kalendárne obmedzenie
9622	nejde 24.-26.,31.XII., 1.I.
9624	ide v ✘, ⑦ a 9.IV., nejde 25.XII., 1.I., 8.IV.
9625	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., 1.XI., nejde 25.XII., 8.IV.
9626	ide v ✘
9628	nejde 24., 31.XII.
9660	ide v ✘, nejde 24.XII.- 8.I.
9661	ide v ✘, nejde 24.XII.- 8.I.
9662	ide v ✘, nejde 24.XII.- 8.I.
9663	ide v ✘, nejde 24.XII.- 8.I.
9770	ide v ⑤ a 22.XII., 5.IV., 31.X., nejde 23.,30.XII., 6.I., 6.IV., 2.XI.
9771	Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto: ide v ⑦ a 9.IV., 1.XI., nejde 25.XII., 1.I., 8.IV. Bratislava-N. Mesto - Bratislava ÚNS: ide v ⑦ a 9.IV., nejde 25.XII., 1.I., 8.IV.
40736	ide ⑥
40737	ide ②, ⑤, okr 10.IV., 18.V., 29.V.
40738	ide ③
41333	ide ④
41341	ide ⑤
41342	ide ③
41344	ide ⑥
41351	ide ④, ⑦ do 29.III. a od 3.VI.
41356	ide ③, ⑤, okr 4.IV.
41381	ide ④, ⑦ od 1.IV. do 1.VI.
41600	Liptovský Hrádok - Bratislava východ vchod. sk.: ide ①/②, ③/④, ④/⑤, ⑤/⑥ od 6./7.II. Bratislava východ vchod. sk. - Gratwein-Gratkorn AT: ide ①/②, ③/④, ④/⑤, ⑤/⑥
41601	Gratwein-Gratkorn AT - Bratislava východ odch. sk. Sever: ide ②, ③, ④, ⑥ Bratislava východ odch. sk. Sever - Liptovský Hrádok: ide ②/③, ③/④, ④/⑤, ⑥/⑦ od 7./8.II.
41620	ide ④, ⑦

Vlak	Kalendárne obmedzenie
41621	ide ②, ④
41752	ide ①
41753	ide ③
41902	ide ①, ②, ③, ⑤, okr. 26.XII., 9.IV.
41903	ide ②/③, ③/④, ④/⑤, ⑥/⑦ nejde 24./25.XII., 31.XII./1.I., 7./8. IV.
42628	môže byť zavedený ⑦/①
43610	nejde ③, ⑦
43611	ide ①, ④, ⑤
44600	nejde 24.XII.-26.XII., 31.XII.-1.I., 8.IV., 27.V., 8.XII.
44601	nejde ①, ⑦ a 27.XII., 7.I., 10.IV., 2.V., 18.V., 29.V., 8.VI., 16.VIII., 27.X., 2.XI.
44603	nejde ⑥, ⑦ a 26.XII.-27.XII., 2.I., 9.IV., 28.V.
44605	nejde ①, ⑦ a 27.XII., 10.IV.
44606	nejde 25.XII.-27.XII., 1.I.-2.I., 8.IV.-9.IV., 27.V.-28.V., 8.XII.
44607	nejde ①, ⑦ a 27.XII., 7.I., 10.IV., 2.V., 18.V., 29.V., 8.VI., 16.VIII., 27.X., 2.XI.
44609	nezavádza sa ①, ⑦
44610	nejde ⑦ a 26.XII., 9.IV., 28.V., 8.XII.
44612	nejde ⑦ a 26.XII., 9.IV., 28.V., 8.XII.
44613	nejde ①, ⑦ a 8.XII.
44615	ide ①, ⑦ okr. 25.XII.-26.XII., 1.I., 8.IV.-9.IV., 27.V.-28.V.
44616	nejde ⑦ a 24.XII., 26.XII., 31.XII., 8.XII.
44617	ide ②, ③, ④, ⑤, ⑥ a 9.IV., 28.V., nejde 24.XII., 31.XII., 8.XII.
44618	nejde 24.XII.-26.XII., 31.XII.-1.I., 8.IV., 27.V., 8.XII.
44619	nejde ⑥/⑦, ⑦/① a 26./27.XII.
44632	nezavádza sa ⑦
44642	nezavádza sa ⑥/⑦, ⑦/①
44661	nejde ①, ⑦ a 8.XII.
44725	nejde 25.XII.-1.I.
44727	nejde ⑦ a 24.XII., 26.XII., 31.XII., 9.IV., 1.V., 8.V., 5.VII.-6.VII., 28.IX., 17.XI.
44730	nejde 24./25.XII.-26./27.XII., 31.XII./1.I.-1./2.I.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
44733	nejde 25.XII.-26.XII., 1.I.
44734	nejde ⑦ a 26.XII.
44752	nejde 25.XII.-26.XII., 1.I.
45201	nejde 25.XII.-27.XII., 1.I.-2.I., 9.IV.
45202	nejde 25.XII.-27.XII., 1.I., 9.IV.
45306	nejde 25.XII.-27.XII., 1.I.-2.I.
45308	ide ③, ④, ⑤
46386	ide ②, ③, ④, ⑤
46668	ide ①/②, ⑦/①
46669	ide ④/⑤, ⑤/⑥
46972	ide 3.III.-2.X., nejde 9.IV.
46997	Karviná-Doly CZ - Rusovce: nejde ⑥
47194	zavádza sa v ② okr 6.VIII. - 10.IX.
47195	zavádza sa v ⑥
48113	ide ①, ③, ⑤
48114	ide ③, ⑤, ⑦, nejde 7.I., 2.V., 3.VI., 2.XI., 9.XII.
48230	nejde 25.XII.-27.XII., 1.I.-2.I., 8.IV.
48231	nejde 25.XII.-27.XII., 1.I.-2.I., 8.IV.
48298	ide ⑤
48610	ide ③, nejde 21.XII., 28.XII., 4.I.
48611	ide ⑤, nejde 23.XII., 30.XII., 6.I.
48632	ide ④
48635	nejde ⑦ a 26.XII., 6.I., 9.IV., 1., 17., 28.V., 7.VI., 15.VIII., 26.X., 1.XI., 8.XII.
48636	ide ①, ③, ⑤
48638	ide ②, ⑦
49600	nejde ①/②, ②/③, ⑤/⑥
49601	ide ②, ⑦
55790	ide ①, ②, ③
55796	ide ①/②, ③/④, ④/⑤, ⑤/⑥ do 3./4.II.
56794	ide ⑥
56795	ide ④
56796	ide ②
56797	ide ⑤

VIII

Vlak	Kalendárne obmedzenie
57591	ide ①/②, ②/③, ⑦/①
57595	ide ②/③, ③/④, ④/⑤, ⑥/⑦ do 4./5.II.
57850	nejde ⑥, ⑦
57851	nejde ⑥, ⑦
57897	ide 11.XII.-31.I., 1.X.-10.XII.
57899	ide 11.XII.-31.I., 1.X.-10.XII.
58796	ide 11.XII.-31.I., 1.X.-10.XII.
58798	ide 11./12.XII.-31.I./1.II., 1./2.X.-10./11XII.
62700	Nejde: 25.-27.XII., 1, 2.I., 9.IV.
62702	Nejde: ⑦/① a 26./27.XII., 9./10.IV.
63710	Nejde: ① a 25., 27.XII., 1.I.
65800	Nejde: 24./25.-26./27., 31.XII./1., 1./2.I., 8./9.IV.
65810	Nejde: ⑦/① a 24./25., 26./27., 31.XII./1.I.
67201	Nejde: 24./25.-26./27., 31.XII./1., 1./2.I., 8./9.IV.
67271	Nejde: ⑦/① a 26./27.XII., 9./10.IV.
67311	Nejde: ⑦ a 26.XII., 9.IV.
67750	Nejde: ①, ⑥, ⑦ a 27.XII.
67751	Nejde: 25.-27.XII., 1, 2.I., 9.IV.
67752	Nejde: 25., 26.XII., 1.I., 8., 9.IV.
67753	Nejde: ⑦ a 26.XII., 9.IV.
67820	Nejde: ⑥/⑦ a 25./26., 26./27.XII., 1./2.I., 8./9.IV.
67821	Nejde: ⑦ a 26., 27.XII., 2.I., 9.IV.
67851	Nejde: 24./25.-26./27., 31.XII./1., 1./2.I., 8./9.IV.
68501	Nejde: 25.-27.XII., 1, 2.I., 9.IV.
68511	Nejde: ⑦/① a 24./25., 26./27., 31.XII./1.I., 9./10.IV.
68720	Ide: ③/④, ⑦/① okr 25./26.XII., 1./2.I., 8./9.IV.
68740	Nejde: ①, ④, ⑦ a 27.XII.
68830	Nejde: ⑦, ① a 27.XII.
68831	Nejde: ⑥, ⑦ a 26.XII.
68850	Nejde: 25.-27.XII., 1, 2.I., 9.IV.
68851	Nejde: 25.-27.XII., 1, 2.I., 9.IV.
77701	ide ②
77702	ide ④, ⑤
77703	ide ③

Vlak	Kalendárne obmedzenie
77810	ide ③, ⑤, ⑦
77811	ide ①
77812	ide ②, ③
77813	ide ③, ⑤, ⑦
77815	ide ④, ⑤, ⑦
77817	ide ①, ②
77862	ide ⑦
77863	ide ①
77864	nejde ①, ⑦
77865	Ide: ✕
78831	ide ①
78832	nejde ①, ⑥, ⑦
78834	ide ①
78835	nejde ①, ③, ⑦
78836	ide ②, ④, ⑥
78837	ide ①
78839	ide ①, ⑦
78840	Ide: ✕
78841	nejde ⑦
78842	ide ⑥
78844	ide ④, ⑤
78847	ide ⑥, ⑦
78848	Ide: ✕
78851	nejde ①, ③
78870	nejde ①, ②, ⑥
78871	ide ①, ②
78872	ide ①, ②
78873	nejde ①, ⑤, ⑦
78890	nejde ⑦
78891	nejde ①, ③
79801	ide v ⑤ a 22.XII., 5.IV., 31.X., nejde 23.,30.XII., 6.I., 6.IV., 2.XI.
79803	ide v ✕

Vlak	Kalendárne obmedzenie
79808	Bratislava ÚNS - Bratislava-N. Mesto: ide v ⑦ a 9.IV., nejde 25.XII., 1.I., 8.IV. Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.: ide v ⑦ a 23.,26.XII., 9.IV., 1.XI., nejde 25.XII., 8.IV.
79809	ide v ✕
79811	nejde 24., 31.XII.
79852	ide v ⑤ a 5.IV., nejde 30.XII., 6.I., 6.IV.
85702	Nejde: ⑥, ⑦
85718	Ide: ③, ⑤
85719	Ide: ① okr 26.XII.
87700	Nejde: ⑥, ⑦ a 26., 27.XII., 2., 6.I., 9.IV.
87701	Nejde: ⑥, ⑦ a 26., 27.XII., 2., 6.I., 9.IV.
87850	Šenkvice - Bratislava východ vchod. sk.: Ide: ✕ okr 27.XII., 2.I.
87851	Bratislava východ odch. sk. Sever - Šenkvice: Ide: ✕ okr 27.XII., 2.I.
88800	Podunajské Biskupice - BA predmestie: Nejde: ⑥, ⑦ a 26.XII., 9.IV. BA predmestie - Bratislava východ vchod. sk.: Nejde: ⑦ a 26.XII., 9.IV.
88801	Bratislava východ odch. sk. Juh - BA predmestie: Nejde: ⑦ a 26.XII., 9.IV. BA predmestie - Podunajské Biskupice: Nejde: ⑥, ⑦ a 26.XII., 9.IV.
88802	Dunajská Streda - BA predmestie: Ide: ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 2.I., 9.IV.
88803	BA predmestie - Dunajská Streda: Ide: ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 2.I., 9.IV.
88810	Ide: ②, ④ okr S
88811	Ide: ②, ④ okr S
88814	Ide: ③ okr S
88815	Ide: ③ okr S
88818	Ide: ⑥
88819	Ide: ⑥