



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

520/522a nákladní

pro tratě

**Rudná u Prahy – Odb Jeneček – (Hostivice)
(Praha) – Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun-Závodí – (Beroun)
Rakovník – Beroun
Rakovník – Mladotice
Rakovník – Blatno u Jesenice**

Platí od 9. prosince 2012

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40165/2012-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	5
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	11
	Tabelární jízdní řády	17

P ř e c h o d n á u s t a n o v e n í k T a b u l c e 1

ve smyslu Pokynu provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2012

- Sloupec 1 tabelárního jízdního řádu:
 - značky ○ a ● se neuvádí
 - nově se uvádí značka ⇄ s významem „stanice, kde je prováděna výprava vlaků s přepravou cestujících návštějí **Odjezd**“
- Sloupec 2 tabelárního jízdního řádu:
 - značky 0, S a ▣ se neuvádí
 - nově se zavádí značka N s významem „stanice nebo výhybna s nezávislými vjezdovými a cestovými návštějtidly“
 - nově se zavádí značka B s významem „stanice nebo výhybna bez odjezdových návštějtidel“
 - nově se zavádí značka 📞 s významem „dopravná D3 (popř. přílehlá stanice po dobu výluky služby výpravčího), ve které je strojvedoucímu příslušného vlaku nařízena ohlašovací povinnost“

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
55041	17	69965	19	85365	23	85940	26
		69966	20	85368	23	85941	26
59064	17			85369	24	85942	27
59066	17	85310	20			85943	27
59068	18	85311	20	85900	24	85944	27
		85320	21	85901	24	85945	28
69065	18	85321	21	85902	25	85946	28
69067	18	85330	22	85903	25	85947	29
69069	19	85331	22	85906	25		
		85364	23	85907	26		

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu**Praha-Smíchov:**

Všechny vlaky, kromě vlaků osobní přepravy s nástupem a výstupem cestujících, které mají tabelárním jízdním řádem určené pravidelné vjezdy a odjezdy do a z Prahy Smíchova, mohou vjíždět a odjíždět do a z Prahy Smíchova spol.n. a naopak, a to **bez předchozího zpravení**. Strojvedoucí se řídí návěstmi hlavních návěstidel. Údaje sloupců 2 - 8 tabelárních jízdních řádů se přitom v žádném případě nemění. Jízdy vlaků, pro které není vypracován tabelární jízdní řád, se uskutečňují podle ustanovení tabulky 5.

Beroun:

Manipulační vlaky v případě přeplnění vjezdové skupiny kolejí v Berouně seř.n. ukončí svoji jízdu v Berouně os.n. a dále pokračují cestou posunu. Posun řídí a doprovází kmenová obsluha vlaku. Nejvyšší dovolený počet náprav sunutého posunujícího dílu je 150.

T a b u l k a 4

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel.**

**Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků
na jednotlivých úsecích :**

1a. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn, Vleč:

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.				P o z n á m k a
	714	742	749 až 754	753.7 755	
Praha–Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun					
Praha-Smíchov – Rudná u Prahy	T 280 S 275	T 475 S 450	T 500 S 475	T 530 S 520	
Rudná u Prahy – Nučice	T 1500 S 1400	T 1700 S 1500	T 1850 S 1675	T 1900 S 1750	
Nučice – Loděnice	T 1200 S 1000	T 1350 S 1200	T 1600 S 1400	T 1700 S 1500	
Loděnice – Vráž u Berouna	T 175 S 175	T 350 S 300	T 400 S 350	T 375 S 375	
Vráž u Berouna – Beroun	T 1200 S 1100	T 1350 S 1200	T 1600 S 1325	T 1600 S 1550	
Beroun – Rudná u Prahy – Praha-Smíchov					
Beroun – Beroun-Závodí	T 975 S 950	T 1450 S 1400	T 1450 S 1400	T 1500 S 1475	při průjezdu celým úsekem
	T 750 S 700	T 1080 S 950	T 1080 S 950	T 1125 S 1100	při rozjezdu kdekoliv v úseku
Beroun-Závodí – Vráž u Berouna	T 200 S 185	T 340 S 300	T 400 S 350	T 375 S 375	
Vráž u Berouna – Loděnice	T 1300 S 1200	T 1470 S 1300	T 1675 S 1350	T 1700 S 1525	
Loděnice – Nučice	T 185 S 180	T 340 S 300	T 400 S 350	T 400 S 375	
Nučice – Rudná u Prahy	T 325 S 320	T ₄ 550 T 550 S 500	T ₄ 625 T 600 S 550	T ₄ 625 T 600 S 575	
Rudná u Prahy – Praha-Smíchov	T 1300 S 1250	T 1470 S 1300	T 1700 S 1500	T 1700 S 1500	

T a b u l k a 4 – pokračování

1a. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn, Vleč:

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.				P o z n á m k a
	2x742	2x 749 až 2x 754	2x753.7 2x755		
Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun					
Praha-Smíchov – Rudná u Prahy		T 900 S 850	T 950 S 900	T 1000 S 950	
Rudná u Prahy – Nučice		T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	
Nučice – Loděnice		T 2600 S 2500	T 2600 S 2500	T 2600 T 2500	
Loděnice – Vráž u Berouna		T 640 S 570	T 740 S 650	T 750 S 725	
Vráž u Berouna – Beroun		T 2000 S 1850	T 2100 S 1775	T 2200 S 2100	
Beroun – Rudná u Prahy – Praha-Smíchov					
Beroun – Beroun-Závodí		T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	při průjezdu celým úsekem
		T 2050 S 1800	T 2050 S 1800	T 2250 S 2200	při rozjezdu kdekoli v úseku
Beroun-Závodí – Vráž u Berouna		T 640 S 570	T 740 S 650	T 750 S 725	
Vráž u Berouna – Loděnice		T 1800 S 1700	T 1850 S 1775	T 2000 S 2100	
Loděnice – Nučice		T 640 S 570	T 740 S 650	T 775 S 725	
Nučice – Rudná u Prahy		T ₄ 1050 T 1020 S 900	T ₄ 1250 T 1150 S 1050	T ₄ 1250 T 1150 S 1050	
	Rudná u Prahy – Praha-Smíchov		T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	

T a b u l k a 4 – pokračování

2a. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn, Vleč:

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.				P o z n á m k a	
		714	742	749 až 754		753.7 755
Rudná u Prahy – Hostivice			T ₄ 650 T 620 S 550	T ₄ 730 T 650 S 600	T ₄ 750 T 725 S 700	
Hostivice – Rudná u Prahy			T ₄ 375 T 350 S 350	T ₄ 425 T 400 S 400	T ₄ 475 T 450 S 450	Platí při rozjezdu na Odb Jeneček
			T ₄ 480 T 450 S 425	T ₄ 550 T 510 S 475	T ₄ 550 T 525 S 525	Platí při průjezdu na Odb Jeneček

2b. Vlaky Nex, Rn, Pn, Mn, Vleč:

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.				P o z n á m k a	
		2x742	2x 749 až 2x 754	2x753.7 2x755		
Rudná u Prahy – Hostivice		T ₄ 1300 T 1130 S 1000	T ₄ 1450 T 1250 S 1150	T ₄ 1475 T 1450 S 1375		
Hostivice – Rudná u Prahy		T ₄ 725 T 675 S 675	T ₄ 825 T 775 S 775	T ₄ 925 T 875 S 875		Platí při rozjezdu na Odb Jeneček
		T ₄ 950 T 875 S 825	T ₄ 1075 T 1000 S 900	T ₄ 1075 T 1025 S 1025		Platí při průjezdu na Odb Jeneček

T a b u l k a 4 – pokračování

3b. Vlaky Nex, Rn, Pn:

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.					P o z n á m k a
		714	742	750 až 754	753,7 755	
Rakovník – Beroun seř. n.		T 1600 S 1500	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200	T 2550 S 2450	
Beroun seř.n. – Beroun-Závodí		T 975 S 950	T 1450 S 1400	T 1450 S 1400	T 1500 S 1475	při průjezdu celým úsekem
		T 750 S 700	T 1080 S 950	T 1080 S 950	T 1125 S 1100	při rozjezdu kdekoli v úseku
Beroun-Závodí – Roztoky u Křivoklátu		T 1300 S 1150	T 1550 S 1475	T 1750 S 1550	T 2050 S 1950	
Roztoky u Křivoklátu – Rakovník		T 450 S 450	T 740 S 650	T 850 S 750	T 1050 S 1000	

3c. Vlaky Nex, Rn, Pn:

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.					P o z n á m k a
		2x742	2x750 až 754	2x753,7 2x755		
Rakovník – Beroun seř. n.		T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300		
Beroun seř.n. – Beroun-Závodí		T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300		při průjezdu celým úsekem
		T 2050 S 1800	T 2050 S 1800	T 2100 S 1850		při rozjezdu kdekoli v úseku
Beroun-Závodí – Roztoky u Křivoklátu		T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300		
Roztoky u Křivoklátu – Rakovník		T 1470 S 1300	T 1700 S 1500	T 2050 S 1950		

T a b u l k a 4 - pokračování

4a. Vlaky Vn:

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok.ř.				Poznámka
		742	751	753.7 755	
Rudná u P. – Hostivice		U 450	U 500	U 650	
Hostivice – Rudná u P.		U 350	U 400	U 450	Při zast. na Odb Jeneček
		U 400	U 450	U 500	Při průj. na Odb Jeneček
Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun					
P.-Smíchov – Rudná u P.		U 400	U 450	U 500	Při průjezdu celým úsekem
		U 350	U 400	U 500	Při rozjezdu kdekoliv v úseku
Rudná u P. – Nučice		U 800	U 900	U 1000	
Beroun – Rudná u Prahy – Praha-Smíchov					
Nučice – Rudná u P.		U 450	U 550	U 550	
Rudná u P. – P.-Smíchov		U 800	U 900	U 1000	
Rakovník – Beroun		U 550	U 700	U 900	
Beroun – Rakovník		U 650	U 700	U 900	

4b. Vlaky Vn:

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok.ř.				Poznámka
		2x 742	2x751	2x753.7 2x755	
Rudná u P. – Hostivice		U 850	U 950	U 1250	
Hostivice – Rudná u P.		U 675	U 775	U 875	Při zast. na Odb Jeneček
		U 750	U 850	U 950	Při průj. na Odb Jeneček
Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun					
P.-Smíchov – Rudná u P.		U 750	U 850	U 950	Při průjezdu celým úsekem
		U 650	U 750	U 950	Při rozjezdu kdekoliv v úseku
Rudná u P. – Nučice		U 1550	U 1750	U 1950	
Beroun – Rudná u Prahy – Praha-Smíchov					
Nučice – Rudná u P.		U 850	U 1000	U 1050	
Rudná u P. – P.-Smíchov		U 1550	U 1600	U 1600	
Rakovník – Beroun		U 1050	U 1350	U 1600	
Beroun – Rakovník		U 1250	U 1350	U 1600	

T a b u l k a 4 – pokračování

5. Vlaky Mn:

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.				P o z n á m k a
	708	714	742		
Rakovník – Zbečno	S 800	S 1750	S 2400		
Zbečno – Nižbor	S 800	S 1500	S 2200		
Nižbor – Beroun	S 800	S 1850	S 2400		
Beroun – Beroun-Závodí	S 400	S 1150	S 1200		
Beroun-Závodí – Nižbor	S 550	S 1350	S 1700		
Nižbor – Zbečno	S 620	S 1450	S 2200		
Zbečno – Roztoky u K.	S 570	S 1100	S 1700		
Roztoky u K. – Městečko u K. nz	S 180	S 500	S 750		
Městečko u K. nz – Rakovník	S 200	S 525	S 800		
Rakovník – Lubná	S 150	S 300	S 350		
Lubná – Zavidov	S 100	S 200	S 300		
Zavidov – Čistá	S 150	S 300	S 350		
Čistá – Kralovice u Rakovníka	S 150	S 300	S 450		
Kralovice u Rakovníka – Čistá	S 100	S 200	S 300		
Čistá – Zavidov	S 225	S 450	S 600		
Zavidov – Rakovník	S 700	S 1400	S 1700		
Rakovník – Pšovlky	S 225	S 550	S 700		
Pšovlky – Jesenice	S 125	S 250	S 350		
Jesenice – Blatno u Jesenice	S 700	S 1400	S 1700		
Blatno u Jesenice – Jesenice	S 100	S 200	S 300		

Technický normativ hmotnosti T4 lze použít jen pro vlak sestavený z plně ložených podvozkových vozů (U4 pro prázdné podvozkové vozy).

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návštějí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotiv a traťový úsek není stanoveno jinak.

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
70/38		P	Praha-Smíchov spol.n.		P _o	12
	12		Praha-Řeporyje			6
60/40	6	→NO	Rudná u Prahy		P _o	4 65/51
45/57	4	→N	Nučice		→N	8
50/33	8	~	Loděnice		~	4 60/46
60/55	4	→N	Vráž u Berouna		P	5 50/43
70/43	5		Beroun-Závodí			2 60/33
	2		Beroun os.n.			2
	2		Beroun seř.n.			70/39

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Praha-Vršovice – **Praha-Smíchov – Beroun seř.n.** a zpět čísla 73550 a 73551

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha-Smíchov spol.n. – Beroun seř.n. a zpět čísla 77754 a 77755

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
70/38		P	Praha-Smíchov		P _o	12
	12		Praha-Řeporyje			65/51

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
80/48			Hostivice		○	2
70/55	2		Odb Jeneček	↑		10 80/55
60/41	10	NO	Rudná u Prahy		PO	4 65/55
	4	→N	Nučice		N	60/24

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Hostivice – Nučice a zpět čísla 77750 – 77753

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
70/47			Rakovník		○	6
	6		Lašovice			11
	11	P	Roztoky u Křivoklátu		P	9
	9		Zbečno			10
	10	N	Nižbor		N	6
	6		Hýskov		P	4
	4		Beroun-Závodí			2
	2		Beroun os.n.			2
	2		Beroun seř.n.			70/39

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Rakovník – Beroun seř.n. a zpět čísla 73540 a 73541

KATALOGOVÉ TRASY:

Rakovník – Beroun seř.n. a zpět čísla 77756 – 77759

Beroun os.n. – Beroun seř.n. – Plzeň hl.n.os.n. a zpět čísla 78300 – 78309

T a b u l k a 5 - pokračování

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
	60/56				Rakovník		○		8	
		8		☎	Lubná				10	
	55/49	10			Zavidov		☎		9	
	45/50	9			Čistá				14	
		14		☎	Kralovice u Rakovníka		☎			50/56

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
	60/56				Rakovník		○		10	
		10			Senomaty		☎		7	
		7		☎	Pšovky				13	55/55
	45/57	13			Jesenice				9	45/52
		9			Blatno u Jesenice					60/50

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Rakovník – Kralovice u Rakovníka a zpět čísla 77770 a 77771

Rakovník – Blatno u Jesenice a zpět čísla 77772 a 77773

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2		1		2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
80/39			↓	Praha-Vysočany	x	↑	○	2	
	2			x Odb Balabenka	x			4	
60/40	4	○		x Praha hl. n.	x		○	4	80/40
	4	3)		x Výh Praha-Vyšehrad	x		3)	2	
	2	P○		Praha-Smíchov spol.n.			P		60/28

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Vysočany – Praha hl.n. – P.-Vršovice a zpět čísla 73440 a 73441

KATALOGOVÉ TRASY:

P.-Vysočany – Praha hl.n. – P.-Smíchov a zpět čísla 77028 a 77029

P.-Vysočany – P.-Smíchov spol.n. a zpět čísla 77030 – 77033

P.-Libeň – Praha hl.n. – P.-Smíchov spol.n. a zpět čísla 77034 a 77035

8	3	2		1		2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
60/40			↓	Praha hl.n.	x	↑	○	4	
	4	3)		x Výh Praha-Vyšehrad	x		3)	2	
	2	P○		Praha-Smíchov			P		60/28

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Libeň – Praha hl.n. – P.-Smíchov – Beroun seř.n. a zpět čísla 73400 až 73403

KATALOGOVÉ TRASY:

P.-Vysočany – Praha hl.n. – P.-Smíchov a zpět čísla 77028 a 77029

P.-Libeň – Praha hl.n. – P.-Smíchov a zpět čísla 77036 a 77037

Praha hl.n. – P.-Smíchov a zpět čísla 77076 – 77079

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2	1			2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
60/37			↓	Praha odstavné n.			○	4	
	4	○		Praha-Vršovice			○	3	
	3	○		Praha hl.n.					60/29

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Vysočany – Praha hl.n. – P.-Vršovice a zpět čísla 73440 a 73441

P.-Vršovice – Praha hl.n. – Ústí nad Labem západ a zpět čísla 73930 – 73933

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha odstavné n. vjezd – Praha hl.n. a zpět čísla 77040 – 77049

Praha odstavné n. odjezd – P.-Vršovice – Praha hl.n. a zpět čísla 77050 – 77059

Praha odstavné n. vjezd – P.-Vršovice – P.-Smíchov spol.n. a zpět čísla 77060 – 77063

Praha odstavné n. vjezd – P.-Vršovice – P.-Smíchov a zpět čísla 77064 – 77067

8	3	2	1			2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
60/37			↓	Praha odstavné n.			○	3	
	3			Praha-Vršovice odj.n.				3	
	3	○		Praha-Vršovice			○	4	
	4	3)		Vých Praha-Vyšehrad			3)	2	
	2	PO		Praha-Smíchov			P		
	2	PO		Praha-Smíchov spol.n.			P		60/36

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

P.-Libeň – P.-Vršovice – P.-Smíchov – P.-Radotín a zpět čísla 73430 – 73433

P.-Vršovice – P.-Smíchov – Beroun seř.n. a zpět čísla 73550 a 73551

P.-Vršovice – P.-Smíchov spol.n. – Hostivice a zpět čísla 73650 a 73651

KATALOGOVÉ TRASY:

Praha odstavné n. odjezd – P.-Vršovice – Praha hl.n. a zpět čísla 77050 – 77059

Praha odstavné n. vjezd – P.-Vršovice – P.-Smíchov spol.n. a zpět čísla 77060 – 77063

Praha odstavné n. vjezd – P.-Vršovice – P.-Smíchov a zpět čísla 77064 – 77067

Praha odstavné n. odjezd – P.-Smíchov spol.n. a zpět čísla 77068 – 77071

Praha odstavné n. odjezd – P.-Smíchov a zpět čísla 77072 – 77075

Vedení vlaků objízdnými trasami mezi ŽST Vršovice a Praha odstavné n. (přimo nebo přes Vršovice odj.n.) je povoleno bez informování.

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
60/31			Praha-Vysočany		○	4
80/48	4	○	Praha-Libeň		○	5 60/28
70/48*	5		Praha-Malešice			4
50/27	4		Praha-Vršovice vj.n.			4 70/48*
	4		Praha-Vršovice odj.n.			3
	3	○	Praha-Vršovice			50/27

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové lokomotivy platí 75/56, pro motorové vozy platí 80/64

ČD-CARGO:

P.-Libeň – P.-Vršovice – P.-Radotín a zpět čísla 73430 – 73433

Nymburk hl.n. – **P.-Vysočany – P.-Malešice** a zpět čísla 73480 – 73483

KATALOGOVÉ TRASY:

P.-Vysočany – P.-Vršovice a zpět čísla 77080 – 77089

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
80/45			Praha-Uhřetěves		○	5
70/48*	5	○	Praha-Hostivař		○	4
	4		Praha-Malešice			5
80/37	5	○	Praha-Libeň		○	5
60/29	5	○	Praha hl.n.		○	3 80/48
	3	○	Praha-Vršovice			60/24

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové lokomotivy platí 75/56, pro motorové vozy platí 80/64

ČD-CARGO:

P.-Libeň – Praha hl.n. – Beroun seř.n. a zpět čísla 73400 – 73403

P.-Uhřetěves – P.-Libeň – Děčín hl.n.nákl.n. a zpět čísla 73900 – 73913

KATALOGOVÉ TRASY:

P.-Libeň – Praha hl.n. – P.-Smíchov spol.n. a zpět čísla 77034 a 77035

P.-Libeň – Praha hl.n. – P.-Smíchov a zpět čísla 77036 a 77037

P.-Hostivař – Praha hl.n. a zpět čísla 77100 – 77103

P.-Hostivař – **P.-Vršovice – Praha hl.n.** a zpět čísla 77104 – 77107

Benešov u Prahy – **P.-Hostivař – P.-Libeň** a zpět čísla 77800 – 77803

Rn 55041**Rakovník - Beroun seř.n. - Petrovice u Karviné**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Rakovník					12 39	70/47
Lašovice		11	12 50	20	13 10	
Roztoky u Křivoklátu	P	16			26	
Zbečno		10			36	
Nižbor	N	13			49	
Hýskov		6	13 55	20	14 15	
Beroun-Závodí		7			22	
Beroun os.n.		3			25	
Beroun seř.n.		3	14 28		16 32	

Vn 59064

Zavěšený postrk ř. 753.7

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hostivice					5 13	80/48
Odb Jeneček		2			15	70/55
Rudná u Prahy	N	12	5 27	11	38	60/41
Nučice	N→	6	5 44			

Vn 59066

Zavěšený postrk ř. 753.7

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hostivice					9 32	80/48
Odb Jeneček		2			34	70/55
Rudná u Prahy	N	12	9 46	28	10 14	60/41
Nučice	N→	6	10 20			

Vn 59068

Zavěšený postrk ř. 753.7

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Hostivice					12 08	80/48
Odb Jeneček		2			10	70/55
Rudná u Prahy	N	12	12 22	5	27	60/41
Nučice	N→	6	12 33			

Pn 69065

Zavěšený postrk ř. 753.7

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nučice	N				7 42	60/49
Rudná u Prahy	P	6	7 48	36	8 24	
Odb Jeneček		12			36	75/47
Hostivice		3	8 39			

Pn 69067

Zavěšený postrk ř. 753.7

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nučice	N				10 42	60/49
Rudná u Prahy	P	6	10 48	36	11 24	
Odb Jeneček		12			36	75/47
Hostivice		3	11 39			

Pn 69069

Zavěšený postrk ř. 753.7

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nučice	N				14 09	60/49
Rudná u Prahy	P	6	14 15	9	24	
Odb Jeneček		12			36	75/47
Hostivice		3	14 39			

Pn 69965 pp

Beroun seř.n. - Rakovník - Lužná u Rakovníka

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Beroun seř.n.					18 22	70/48
Beroun os.n.		2			24	
Beroun-Závodí		3			27	
Hýskov	P	5	18 32	23	55	
Nižbor	N~	5			19 00	
Zbečno		10	19 10	21	31	
Roztoky u Křivoklátu	P	8			39	
Lašovice		13			52	
Rakovník		8	20 00		21 01	

Pn 69966 pp

Lužná u Rakovníka - Rakovník - Beroun seř.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Rakovník			8 04		10 09	65/49
Lašovice.....		9			18	
Roztoky u Křivoklátu.....	P	13	10 31	12	43	70/48
Zbečno.....		9			52	
Nižbor.....	N	10			11 02	
Hýskov.....		4			06	
Beroun-Závodí		6	11 12	8	20	65/46
Beroun os.n.		2			22	70/41
Beroun seř.n.		3	11 25			

Mn 85310

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nučice	N				9 33	40/49
Loděnice.....	~	12	9 45	5	50	50/33
Vráž u Berouna.....	N→	6			56	55/49
Beroun-Závodí		9			10 05	70/44
Beroun os.n.		2			07	80/48
Beroun seř.n.		3	10 10			

Mn 85311

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Beroun seř.n.					7 50	75/46
Beroun os.n.		2			52	70/33
Beroun-Závodí		3			55	60/33
Vráž u Berouna.....	P	9	8 04	11	8 15	50/43
Loděnice.....	~	6			21	60/46
Nučice	N→	15	8 36			

Mn 85320

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Roztoky u Křivoklátu	P				9 33	70/44
Zbečno		12	9 45	3	48	
Nižbor.....	N	14	10 02	15	10 17	
Hýskov		7	24	5	29	
Beroun-Závodí		8	37	20	57	
Beroun os.n.		4			11 01	80/48
Beroun seř.n.		3	11 04			

Mn 85321

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Beroun seř.n.					7 22	75/46
Beroun os.n.		2			24	70/37
Beroun-Závodí		3	7 27	15	42	
Hýskov	P	8			50	
Nižbor.....	N	6	56	49	8 45	
Zbečno		12			57	
Roztoky u Křivoklátu	P	10	9 07			

Mn 85330

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Rakovník					17 10	70/47
Lašovice		11	17 21	34	55	
Roztoky u Křivoklátu.....	P	15			18 10	
Zbečno		11	18 21	10	31	
Nižbor	N~	15			46	
Hýskov.....		5			51	
Beroun-Závodí		7			58	
Beroun os.n.		2			19 00	
Beroun seř.n.		3	19 03			

Mn 85331

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Beroun seř.n.					20 20	75/46
Beroun os.n.		3			23	70/38
Beroun-Závodí		3			26	
Hýskov.....	P	6			32	
Nižbor	N~	6			38	
Zbečno		12	20 50	30	21 20	
Roztoky u Křivoklátu.....	P~	11			31	
Lašovice		17			48	
Rakovník		11	21 59			

Rušící Mn 85364

Zavádějte v ② a ④, kromě 25.XII., 1.I.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rakovník						7 34	55/46	
Lubná	☎		10	7 44	5	49	60/46	
Zavidov			17	8 06	2	8 08	55/49	
Čistá			14	22	8	30	45/50	
Kralovice u Rakovníka	☎		18	8 48				

Rušící Mn 85365

Zavádějte v ② a ④, kromě 25.XII., 1.I.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kralovice u Rakovníka	☎					9 05	50/50	
Čistá			19	9 24	16	40	45/48	
Zavidov	☎		13	53	2	55		
Lubná	☎		16	10 11	2	10 13		
Rakovník	○		13	10 26				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85368

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rakovník						11 15	55/46	
Senomaty		1	12			27		
Pšovky	☎	1	8	11 35	2	37	60/46	
Jesenice			18	11 55				

Rušící Mn 85369

Zavádějte v Ⓣ a Ⓞ, kromě 25.XII. – 1.1.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jesenice						12 58	40/45	
Pšovky	☎		21	13 19	58	14 17	50/46	
Senomaty	☎		9	14 26	2	28		
Rakovník	○		14	14 42				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85900 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rakovník						19 56	50/47	
Senomaty			13	20 09	3	20 12		
Pšovky	☎		8	20	2	22	55/47	
Jesenice			16	38	44	21 22	35/48	
Blatno u Jesenice			15	21 37				

Mn 85901 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Blatno u Jesenice						19 40	50/41	
Jesenice			13	19 53	6	59	35/43	
Pšovky			19	20 18	7	20 25	45/46	
Senomaty	☎		8	33	3	36		
Rakovník	○		17	20 53				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85902 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rakovník						21 07	50/47	
Senomaty			13	21 20	10	30		
Pšovky	☎		8	38	3	41	55/47	
Jesenice			16	57	15	22 12	35/48	
Blatno u Jesenice			15	22 27				

Mn 85903 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Blatno u Jesenice						22 50	50/41	
Jesenice			13	23 03	7	23 10	35/43	
Pšovky			19	29	1	30	45/46	
Senomaty	☎		8	38	1	39		
Rakovník	○		15	23 54				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85906 pp

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rakovník						18 00	50/47	
Lubná	☎		13	18 13	3	16	55/47	
Zavidov			17	33	7	40	50/50	
Čistá			14	54	3	57	40/50	
Kralovice u Rakovníka	☎		21	19 18				

Mn 85907 pp

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kralovice u Rakovníka	☎					19 56	45/50	
Čistá			19	20 15	3	20 18	40/47	
Zavidov	☎		12	30	3	33		
Lubná			14	47	3	50		
Rakovník	○		12	21 02				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 85940 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Smíchov spol.n.	P				10 39	70/46
Praha-Řeporyje		24	11 03	14	11 17	
Rudná u Prahy	N→	14	31	11	42	60/50
Nučice	N→	6	48	20	12 08	35/48
Loděnice.....	~	12	12 20	8	28	50/32
Vráž u Berouna	N→	8	36	10	46	45/46
Beroun-Závodí		7	53	7	13 00	65/46
Beroun os.n.		3			03	70/41
Beroun seř.n.		3	13 06			

Mn 85941 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Beroun seř.n.					8 34	70/48
Beroun os.n.		2			36	
Beroun-Závodí		3	8 39	6	45	60/32
Vráž u Berouna	P	8	53	3	56	45/46
Loděnice.....	~	6	9 02	3	9 05	55/47
Nučice	N→	12	17	3	20	60/26
Rudná u Prahy	P	6	26	51	10 17	55/47
Praha-Řeporyje		8	10 25	83	11 48	
Praha-Smíchov spol.n.	P	16	12 04			

Mn 85942 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Praha-Smíchov	P				12 40	70/46
Praha-Řeporyje		23	13 03	16	13 19	
Rudná u Prahy	N→	14	13 33			

Mn 85943 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Rudná u Prahy	N				21 26	55/47
Praha-Řeporyje		8	21 34	16	50	
Praha-Smíchov	P	16	22 06			

Mn 85944 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hostivice					13 54	70/41
Odb Jeneček		3			57	55/44
Hostivice-Litovice nz		5	14 02	7	14 09	
Rudná u Prahy	N	9	18	22	40	60/50
Nučice	N→	6	46	57	15 43	35/48
Loděnice.....	~	12			55	50/32
Vráž u Berouna	N→	7	16 02	12	16 14	45/46
Beroun-Závodí		7	21	19	40	65/46
Beroun os.n.		3			43	70/41
Beroun seř.n.		3	16 46			

Mn 85945 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Beroun seř.n.					4 29	70/48
Beroun os.n.		2			31	
Beroun-Závodí		3	4 34	5	39	60/32
Vráž u Berouna	P	8	47	4	51	45/46
Loděnice	~	6	57	3	5 00	55/47
Nučice	N→	11	5 11	209	8 40	60/26
Rudná u Prahy	P	5	8 45	12	57	50/46
Hostivice-Litovice nz.....		9	9 06	3	9 09	
Odb Jeneček		6			15	70/50
Hostivice		3	9 18			

Mn 85946 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hostivice					18 00	70/41
Odb Jeneček		2			02	55/44
Hostivice-Litovice nz.....		5	18 07	3	10	
Rudná u Prahy	N	9	19	22	41	60/50
Nučice	N→	6	47	18	19 05	35/48
Loděnice	~	12			17	50/32
Vráž u Berouna	N→	7	19 24	12	36	45/46
Beroun-Závodí		7	43	27	20 10	65/46
Beroun os.n.		3			13	70/41
Beroun seř.n.		3	20 16			

Mn 85947 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Beroun seř.n.					13 13	70/48
Beroun os.n.		2			15	
Beroun-Závodí		3			18	60/32
Vráž u Berouna	P	8	13 26	3	29	45/46
Loděnice.....	~	6	35	3	38	55/47
Nučice	N→	12	50	258	18 08	60/26
Rudná u Prahy	P	6	18 14	67	19 21	50/46
Hostivice-Litovice nz		8	19 29	3	32	
Odb Jeneček		4			36	70/50
Hostivice		3	19 39			