



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

547/548 nákladní

pro tratě

**Liberec – Zawidów
Bílý Potok pod Smrkem – Raspenava
Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem
Liberec – Hrádek nad Nisou – Zittau – (Varnsdorf)
Železný Brod – Tanvald
Liberec – Tanvald
Tanvald – Szklarska Poręba Górna
Smržovka – Josefův Důl**

Platí od 9. prosince 2012

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40165/2012-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravil

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	5
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	12
5a	Jízdy vybraných katalogových vlaků, kromě Lv vlaků	15
	Tabelární jízdní řády	16

P ř e c h o d n á u s t a n o v e n í k T a b u l c e 1

ve smyslu Pokynu provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2012

- Sloupec 1 tabelárního jízdního řádu:
 - značky ⊙ a ● se neuvádí
 - nově se uvádí značka ⇄ s významem „stanice, kde je prováděna výprava vlaků s přepravou cestujících návštěvníků **Odjezd**“
- Sloupec 2 tabelárního jízdního řádu:
 - značky 0, S a ▣ se neuvádí
 - nově se zavádí značka N s významem „stanice nebo výhybna s nezávislými vjezdovými a cestovými návštěvníky“
 - nově se zavádí značka B s významem „stanice nebo výhybna bez odjezdových návštěvníků“
 - nově se zavádí značka 📞 s významem „dopravná D3 (popř. přílehlá stanice po dobu výluky služby výpravčího), ve které je strojvedoucímu příslušného vlaku nařizována ohlašovací povinnost“

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
42288	16			83961	25	84064	29
42289	16	72860	22	83962	26	84082	30
		72862	22	83963	26	84083	30
44200	17	72863	22	83964	26	84084	30
44201	17			83965	27	84085	30
44203	18	83902	23	83966	27		
		83903	23	83967	27	84110	31
47204	18	83904	23			84111	31
47205	19	83905	23	84000	27	84112	31
47212	19	83950	24	84001	28	84113	31
47213	20	83951	24	84040	28	84115	32
47218	20	83952	24	84041	28	84116	32
47219	21	83953	24	84060	29	84117	32
		83958	25	84061	29		
64938	21	83959	25	84062	29	86190	32
64939	21	83960	25	84063	29		

T a b u l k a 3
Ustanovení místního významu

ŽST Zittau:

Bude-li na vjezdovém návěstidle stanice Zittau návěstěna návěst:

**Zs 6 – Ukazatel kusé koleje a dřívějšího zastavení
Jízda na kusou kolej nebo na krátkou vjezdovou kolej,**

musí strojvedoucí předpokládat vjezd vlaku na kusou kolej.

T a b u l k a 4

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

**Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na
jednotlivých úsecích :**

1a. Vlaký Nex, Rn,Vn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	742 743	751 753	753.7 755			
Liberec - - Frýdlant v Č.	S 550	S 600	S 650			
Frýdlant v Č. - - Zawidów PKP	S 1400	S 1600	S 1900			
Zawidów PKP - - Višňová	S 1100	S 1200	S 1500			
Višňová - - Mníšek u Li- berce	S 550	S 600	S 650			
Mníšek u Liber- ce - Liberec	S 750	S 800	S 1100			
Liberec - Zawidów PKP	U 500 ¹⁾	U 550	U 600			¹⁾ U4 550
Zawidów PKP - - Liberec	U 500 ¹⁾	U 550	U 600			¹⁾ U4 550

T a b u l k a 4 - pokračování

1b. Vlaky Nex, Rn,Vn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
		2 x 742 2 x 743	2 x 751 2 x 753	2 x 753.7 2 x 755		
Liberec - - Frýdlant v Č.		S 1000	S 1180	S 1250		
Frýdlant v Č. - - Zawidów PKP		S 2200	S 2200	S 2300		
Zawidów PKP - - Višňová		S 2000	S 2200	S 2300		
Višňová - - Mníšek u Li- berce		S 1000	S 1180	S 1250		
Mníšek u Liber- ce - Liberec		S 1400	S 1575	S 2100		
Liberec - Zawidów PKP		U 900	U 1000	U 1100		
Zawidów PKP - - Liberec		U 900	U 1000	U 1100		

T a b u l k a 4 - pokračování

2a.Vlaky Pn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámka
	742 743	751 753	753.7 755		
Liberec - Mníšek u Liberce	T 620 S 550	T 680 S 600	T 680 S 650		
Mníšek u Liber- ce - km 175,600	T 850 S 750	T 900 S 800	T 950 S 925		
km 175,600 - - Zawidów PKP	T 1600 S 1400	T 1800 S 1600	T 2000 S 1900		
Zawidów PKP - -Višňová	T 1250 S 1100	T 1350 S 1200	T 1600 S 1500		
Višňová - Mníšek u Liberce	T 620 S 550	T 680 S 600	T 680 S 650		
Mníšek u Liber- ce - Liberec	T 850 S 750	T 900 S 800	T 1125 S 1100		
Liberec - Hrádek n.N.- Zittau DB	T 800 S 750	T 900 S 900	T 975 S 950		
Zittau DB - - Hrádek n .N. - - Liberec	T 800 S 750	T 875 S 850	T 950 S 925		
(Liberec) - - Hrádek n.N. - -Varnsdorf	T 800 S 750	T 900 S 800	T 975 S 950		
Varnsdorf – Rybniště	T 570 S 500	T 680 S 600	T 680 S 650		
Rybniště – Varnsdorf	T 1350 S 1200	T 1600 S 1400	T 1900 S 1700		
Varnsdorf - - Hrádek n.N. - - (Liberec)	T 680 S 600	T 850 S 750			

T a b u l k a 4 - pokračování

2b.Vlaky Pn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
		2 x 742 2 x 743	2 x 751 2 x 753	2 x 753.7 2 x 755		
Liberec - Mníšek u Liberce		T 1130 S 1000	T 1350 ²⁾ S 1180	T 1350 ²⁾ S 1250		²⁾ T4 1375
Mníšek u Liber- ce - km 175,600		T 1600 S 1400	T 1800 S 1575	T 1850 S 1550		
km 175,600 - - Zawidów PKP		T 2270 S 2000	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		
Zawidów PKP - -Višňová		T 2270 S 2000	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200		
Višňová - Mníšek u Liberce		T 1130 S 1000	T 1350 S 1180	T 1350 S 1250		
Mníšek u Liber- ce - Liberec		T 1600 S 1400	T 1800 S 1575	T 2100 S 2000		
Liberec - Hrádek n.N.- Zittau DB		T 1550 S 1450	T 1700 S 1650	T 1900 S 1850		
Zittau DB - - Hrádek n.N. - - Liberec		T 1550 S 1450	T 1700 S 1650	T 1850 S 1800		
(Liberec) - - Hrádek n.N. - -Varnsdorf						
Varnsdorf – Rybniště		T 1080 S 950	T 1250 S 1100	T 1250 S 1200		
Rybniště – Varnsdorf		T 2600 S 2300	T 2600 S 2300	T 2600 S 2500		
Varnsdorf - - Hrádek n.N. - - (Liberec)						

T a b u l k a 4 - pokračování

3. Vlaky Mn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	742 743	751 753	753.7 755			
Liberec - - Raspenava	S 550					
Raspenava - - Frýdlant v.Č	S 1000					
Frýdlant v Č. - - Liberec	S 550					
Bílý Potok p.S. - - Raspenava	S 450					
Raspenava - - Bílý Potok p.S.	S 450					
Frýdlant v Č. - - Řasnice	S 450					
Řasnice - - N. Město p.S.	S 350					
Nové Město p.S.- - Jindřich. p.S.	S 600					
Jindřich. p.S. - - N. Město p.S.	S 400					
N. Město p.S. - - Frýdlant v Č.	S 850					
Liberec - - Hrádek n.N.	S 900	S 1000	S 1300			
Hrádek n.N. - - Varnsdorf	S 750	S 800	S 950			
Varnsdorf - - Hrádek n.N.	S 600	S 750	S 750			

T a b u l k a 4 - pokračování

3a. Vlaky Mn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	742 743	751 753	753.7 755			
Hrádek n.N. - - Liberec	S 750	S 850	S 925			
Liberec - - Stráž n.N. nz	S 800					
Stráž n.N. nz - - Mníšek u Lib.	S 550					
N.Město p.S. - - Horní Řasnice nz	S 600					
Horní Řasnice nz- - N.Město p.S.	S 400					
Frýdlant v Č. - - Višňová	S 1400					
Višňová - - Frýdlant v Č.	S 250					

4. Vlaky Vleč:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	Druh vlaku	714	740 741 742 743	750 751 753 755	2x740 2x741 2x742 2x744,7	2x751 2x753	
Varnsdorf - Varnsdorf staré nádr. - Vlečka v km 13,524	Vleč		T 340 S 300		T 680 S 600		
Vlečka v km 13,524 - Varn- sdorf staré nádraží - Varnsdorf	Vleč		T 340 S 300		T 680 S 600		

Technický normativ hmotnosti T_4 lze použít jen pro vlak sestavený z plně ložených podvozkových vozů (U_4 pro prázdné podvozkové vozy).

T a b u l k a 4 - pokračování

5. Vlaky Mn , Vleč:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lok. ř.				Poznámka
	742, 743	2x742	749 až 751	753.7 755	
Železný Brod - Tanvald	S 500	S 950			
Tanvald – Železný Brod	S 1000	S 1900			
Tanvald – Dolní Polubný	S 150				
Dolní Polubný - Kořenov	S 110				
Kořenov - Harrachov	S 350				
Harrachov – Skl. Poręba Górna	S 290				
Skl. Poręba Górna - Harrachov	S 200				
Harrachov – Kořenov	S 350				
Kořenov – Dolní Polubný	S 200				
Dolní Polubný -Tanvald	S 290				
Tanvald – km 19.9	S 350	S 650	S 375	S 375	
km 19.9 – Jablonec n.N.	S 800	S 1550	S 1000	S 1150	
Jablonec n.N – Vesec u L.	S 1000	S 1900	S 1250	S 1400	
Vesec u Liberce - Liberec	S 600	S 1100	S 900	S 950	
Liberec – Vesec u Liberce	S 650	S 1200	S 800	S 1000	
Vesec u Liberce-Smržovka	S 300	S 550	S 350	S 350	
Smržovka - Tanvald	S 850	S 600	S 1050	S 1300	
Smržovka – Josefův Důl nz	S 370		S 475	S 425	
Josefův Důl nz - Smržovka	S 250		S 375	S 350	
Vesec u L.– vl. v km 2.286	S 600	S 1100			
vl. v km 2.286 - Liberec	S 600	S 1100			
Liberec – vl. v km 2.286	S 600	S 1100			
vl. v km 2.286 –Vesec u L.	S 600	S 1100			

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

8	3	2		1		2	3	8	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující									
75/56				↓	Liberec			11	
70/54	11				Mníšek u Liberce			10	
	10				Raspnava			6	70/54
	6	oB			Frýdlant v Čechách			oB	9
	9				Višňová				80/48
				↑					

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Liberec - Višňová a zpět čísla 77678 a 77679

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
40/38				↓	Raspnava			11
	11				Bílý Potok pod Smrkem nz			
				↑				

KATALOGOVÉ TRASY:

Raspnava - Bílý Potok pod Smrkem nz a zpět čísla 77672 a 77673

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10	
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující											
	40/22			B	↓	Frýdlant v Čechách		oB	13		
	50/35	13				Řasnice			10	40/38	
	45/52	10		B		Nové Město pod Smrkem			13	45/53	
		13		⚡		Jindřichovice pod Smrkem			⚡		50/44
					↑						

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem a zpět čísla 77670 a 77671

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
75/56				Liberec				10
	10		↓	Chrástava		↑		9
	9			Hrádek nad Nisou				80/55

KATALOGOVÉ TRASY:

Liberec - Hrádek nad Nisou a zpět čísla 77676 a 77677

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
60/49				Železný Brod				18
	18		↓	Velké Hamry		↑		6
	6	OB		Tanvald			N	55/56

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Železný Brod - Tanvald a zpět čísla 77684 a 77685

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
55/53				Liberec				7
50/53	7	P		Vesec u Liberce			P	11 60/50
	11	~	↓	Jablonec nad Nisou dolní n.		↑	~	2
	2	N		Jablonec nad Nisou			N	14
45/53	14	B		Smržovka			B	13 45/55
	13	OB		Tanvald			N	50/35

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Tanvald - Liberec a zpět čísla 77680 a 77681

T a b u l k a 5 - pokračování

10	8	3	2a	2	1			2	2a	3	8	10	
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující													
	40/65			B	↓	Tanvald	↑	NO		5			
		5		⚡		Desná		⚡		4			
		4				Dolní Polubný				8			
	50/35	8		⚡		Kořenov		⚡		7		30/65	
		7		⚡		Harrachov		⚡				45/53	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Harrachov - Tanvald a zpět čísla 77686 – 77689

8	3	2		1				2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující										
40/45			B	↓	Smržovka	↑	B		12	
	12				Josefův Důl nz					40/41

KATALOGOVÉ TRASY:

Smržovka - Josefův Důl nz a zpět čísla 77682 a 77683

Tabulka 5a

Jízdy katalogových nákladních vlaků

Vlaky dle tabulky 5a jsou nabídkové trasy provozovatele dráhy. Při zavedení této trasy musí být přidělena kapacita dopravní cesty v souladu s platným Prohlášením o dráze vydaným SŽDC, s.o.

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
75/56				Hrádek nad Nisou				15
85/59	15			Zittau				10 75/56
50/49	9			Odb Mittelherwigsdorf/Sachs z				10 80/58
	10			Großschönau/Sachs				7
	5	P		Varnsdorf			P	11
	11			Seifhennersdorf				50/49

KATALOGOVÉ TRASY:

Hrádek nad Nisou - Seifhennersdorf čísla 45358, 95976, 95978

Seifhennersdorf - Hrádek nad Nisou čísla 45359, 95977, 95979

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
65/47*		B		Frýdlant v Čechách			B	17
	12			Višňová				13
	13			Zawidów				80/48**

* z km 200.107 platí 30/50

** Zawidów - km 200.107 platí 30/41

KATALOGOVÉ TRASY:

Frýdlant v Čechách - Zawidów čísla 41280, 41282

Zawidów - Frýdlant v Čechách čísla 41281, 41283

Pn 42288 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Szklarska Poręba Górna	P					2 25	40/63	
Harrachov státní hranice			21 +	2 46	2	48	50/63	
Harrachov	☎		2	50	4	54		
Kořenov	☎		8	3 02	3	3 05	30/65	
Dolní Polubný			10	15	3	18		
Desná	☎		5	23	3	26		
Tanvald	NO		4	3 30				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Pn 42289 pp

Tanvald - Kořenov **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tanvald	B					21 17	30/65	
Desná	☎		6	21 23	3	26		
Dolní Polubný			5	31	17	48		
Kořenov	☎		13	22 01	34	22 35	50/35	
Harrachov	☎		7	42	3	45		
Harrachov státní hranice			2			47	40/63	
Szklarska Poręba Górna	P		21	23 08				

Pn 44200

Liberec - Zawidów - PKP

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Liberec					18 47	75/60
Mníšek u Liberce		19	19 06	5	19 11	
Raspenava		12			23	
Frýdlant v Čechách	B	6 +	29	▲	29	70/54*
Višňová		10			39	
Zawidów		15	19 54		20 46	

* km 200.107 - Zawidów platí 30/50

Rn 44201

PKP - Zawidów - Liberec

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Zawidów			19 26		20 55	80/48*
Višňová		15	21 10	8	21 18	
Frýdlant v Čechách	B	11 +	29	▲	29	
Raspenava		8			37	75/56
Mníšek u Liberce		13	50	5	55	70/54
Liberec		15	22 10			

* Zawidów - km 200.107 platí 30/41

Pn 44203PKP - **Zawidów - Liberec** - Nymburk vjezd.n.

Frýdlant v Čechách - Liberec zavěšený postrk ř. 743

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Zawidów			9 03		10 37	80/48*
Višňová.....		13			50	
Frýdlant v Čechách	B	11	11 01	12	11 13	
Raspenava		11			24	75/56
Mníšek u Liberce		16	40	8	48	70/54
Liberec		17	12 05		13 27	

* Zawidów - km 200.107 platí **30/41****Nex 47204**Mladá Boleslav město - **Liberec - Zawidów**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Liberec			16 26		17 49	75/60
Mníšek u Liberce		16	18 05	7	18 12	
Raspenava		12			24	
Frýdlant v Čechách	B	6	30	20	50	70/54*
Višňová.....		11			19 01	
Zawidów		15	19 16			

* km 200.107 - Zawidów platí **30/50**

Vn 47205

Zawidów - Liberec - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Zawidów					21 55	80/48*
Višňová		14			22 09	
Frýdlant v Čechách	B	11	+22 20	▲	20	
Raspenava		8			28	75/56
Mníšek u Liberce		12	40	8	48	70/54
Liberec		13	23 01		0 16	

* Zawidów - km 200.107 platí 30/41

Pn 47212

Beroun seř.n. - Liberec - Zawidów

Liberec - Mníšek u Liberce zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Liberec			8 27		8 47	75/60
Mníšek u Liberce		16	9 03	11	9 14	
Raspenava		13			27	
Frýdlant v Čechách	B	7	34	15	49	70/54*
Višňová		10			59	
Zawidów		14	10 13			

* km 200.107 - Zawidów platí 30/50

Vn 47213**Zawidów - Liberec** - Beroun seř.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Zawidów					22 11	80/48*
Višňová.....		15			26	
Frýdlant v Čechách	B	10	+ 22 36	▲	36	
Raspenava		8	44	17	23 01	75/56
Mníšek u Liberce		13			14	70/54
Liberec		14	23 28		0 45	

* Zawidów - km 200.107 platí **30/41****Vn 47218****Neratovice - Liberec - Zawidów**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Liberec			<i>0 04</i>		3 09	80/69*
Mníšek u Liberce		16			25	
Raspenava		14			39	
Frýdlant v Čechách	B	6	3 45	118	5 43	
Višňová.....		11			54	
Zawidów		16	6 10			

* km 200.107 - Zawidów platí **30/50**

Pn 47219

Zawidów - Liberec - Nymburk vjezd.n.

Zavěšený postrk ř. 2 x 753.7

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Zawidów					8 34	80/48*
Višňová		14			48	
Frýdlant v Čechách	B	13	9 01	67	10 08	
Raspenava		10			18	70/48
Mníšek u Liberce		18	10 36	11	47	65/47
Liberec		17	11 04		12 49	

* Zawidów - km 200.107 platí 30/41

Pn 64938 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Liberec					0 02	70/48
Mníšek u Liberce		21			23	65/46
Raspenava		13			36	
Frýdlant v Čechách	B	9	0 45			

Pn 64939 pp

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Frýdlant v Čechách	B				1 01	80/48
Raspenava		11			12	70/48
Mníšek u Liberce		19			31	65/47
Liberec		15	1 46			

Lv 72860

1	2	3	5	6	7	8
Liberec					3 45	75/56*
Mníšek u Liberce		11			56	70/54*
Raspenava		9	4 05	18	4 23	
Frýdlant v Čechách	OB	6	29	141	6 50	
Višňová.....		9			59	80/57**
Zawidów		9	7 08			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdicích procentech 69 a více platí **80/69**

** km 200.107 - Zawidów platí **30/50**

Lv 72862

1	2	3	5	6	7	8
Liberec					19 47	75/56*
Mníšek u Liberce		11	19 58	12	20 10	70/54*
Raspenava		10			20	
Frýdlant v Čechách	OB	6 +	26	▲	26	
Višňová.....		8	34	4	38	80/57**
Zawidów		10	20 48			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdicích procentech 69 a více platí **80/69**

** km 200.107 - Zawidów platí **30/50**

Lv / Rušící Lv 72863

Zawidów - Višňová / Višňová - Liberec

1	2	3	5	6	7	8
Zawidów					20 00	80/48*
Višňová.....		11	20 11	8	19	
Frýdlant v Čechách	OB	9 +	28	▲	28	70/54**
Raspenava		6			34	
Mníšek u Liberce		10	44	5	49	
Liberec		11	21 00			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* Zawidów - km 200.107 platí **30/41**

** při skutečných brzdicích procentech 69 a více platí **80/69**

Mn 83902 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Liberec					8 53	65/49
Chrastava.....		14	9 07	4	9 11	60/43
Hrádek nad Nisou		15	9 26			

Mn 83903 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hrádek nad Nisou					8 27	70/50
Chrastava.....		16	8 43	37	9 20	
Liberec		22	9 42			

Mn 83904 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Liberec					16 48	65/49
Chrastava.....		14	17 02	9	17 11	60/43
Hrádek nad Nisou		15	17 26			

Mn 83905 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Hrádek nad Nisou					18 50	70/50
Chrastava.....		16	19 06	12	19 18	
Liberec		22	19 40			

Mn 83950 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Frýdlant v Čechách	B					0 10	40/30	
Řasnice			15	0 25	10	35	50/38	
Nové Město pod Smrkem	B		16	51	11	1 02	35/43*	
Jindřichovice pod Smrkem....	☒		19	1 21				

* z km 18.8 platí **40/47****Mn 83951 pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jindřichovice pod Smrkem....	☒					2 00	45/44	
Horní Řasnice nz			8	2 08	4	12	50/36	
Nové Město pod Smrkem	B		9	21	9	30	35/45	
Řasnice			15	45	3	48	40/44	
Frýdlant v Čechách	B		16	3 04				

Mn 83952 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Frýdlant v Čechách	B					20 50	40/30	
Řasnice			15	21 05	23	21 28	50/38	
Nové Město pod Smrkem	B		17	45	10	55	35/43*	
Jindřichovice pod Smrkem....	☒		19	22 14				

* z km 18.8 platí **40/47****Mn 83953 pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jindřichovice pod Smrkem....	☒					22 30	45/44	
Horní Řasnice nz			8	22 38	4	42	50/36	
Nové Město pod Smrkem	B		9	51	10	23 01	35/45	
Řasnice			15	23 16	6	22	40/44	
Frýdlant v Čechách	B		16	23 38				

Mn 83958 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bílý Potok pod Smrkem nz					3 50	40/44
Hejnice nz		5	3 55	3	58	
Raspenava		11	4 09			

Mn 83959 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Raspenava					3 10	40/44
Hejnice nz		12	3 22	3	25	
Bílý Potok pod Smrkem nz		4	3 29			

Mn 83960 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Tanvald	N				1 39	50/38
Smržovka	B	19	1 58	17	2 15	
Jablonec nad Nisou.....	N	18	2 33	13	46	
Jablonec nad Nisou dolní n.....	~	3			49	50/40
Vesec u Liberce	P	14			3 03	
Liberec		6	3 09			

Mn 83961 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Liberec					2 14	45/44
Vesec u Liberce	P	7			21	
Jablonec nad Nisou dolní n.....	~	17			38	50/39
Jablonec nad Nisou.....	N	4	2 42	3	45	
Smržovka	B	20	3 05	3	3 08	
Tanvald	OB	16	3 24			35/45

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 83962 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Železný Brod					2 00	50/39
Velké Hamry.....		22			22	55/47
Tanvald	OB	7	2 29			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 83963 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Tanvald	N				2 50	45/47
Velké Hamry.....		7			57	
Železný Brod		21	3 18			

Mn 83964 pp

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Harrachov	☎					1 16	50/63	
Kořenov.....	☎		10	1 26	3	29	30/65	
Dolní Polubný.....			11	40	3	43		
vlečka v km 29.785.....			3	46	3	49		
Desná.....	☎		3	52	3	55		
Tanvald	NO		4	1 59				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 83965 ppTanvald - Kořenov **sune**

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tanvald	B					3 40	30/65	
Desná.....	☒		6	3 46	3	49		
vlečka v km 29.785			2	51	3	54		
Dolní Polubný.....			4	58	3	4 01		
Kořenov.....	☒		12	4 13	17	30	50/35	
Harrachov	☒		9	4 39				

Mn 83966 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Smržovka	B					2 14	35/43
Josefův Důl nz		15	2 29				

Mn 83967 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Josefův Důl nz						2 35	40/47
Smržovka	B	15	2 50				

Mn 84000 §

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Liberec						4 07	70/48	
Mníšek u Liberce.....			15	4 22	8	30	65/46	
Raspenava			13	43	12	55		
Frydlant v Čechách	B		9	5 04	40	5 44	40/28	
Řasnice	☒	2	17	6 01	13	6 14	50/35	6353
Nové Město pod Smrkem	B		19	6 33				

§ jede-li rušící vlak 6355, nesmí jet vlak 84000 v úseku Řasnice - Nové Město pod Smrkem

Mn / Rušící Mn 84001 §

Nové Město pod Smrkem - Frýdlant v Čechách / Frydlant v Čechách - Liberec

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nové Město pod Smrkem	B					7 20	40/46	
Řasnice	☎	2	13	7 33	12	45		6356
Frýdlant v Č. předměstí nz			12	57	14	8 11		
Frýdlant v Čechách	B		4	8 15	55	9 10	80/48	
Raspenava			13	9 23	48	10 11	70/48	
Mníšek u Liberce			20	10 31	16	47	65/47*	
Liberec			17	11 04				

§ jede-li rušící vlak 6354, nesmí jet vlak 84001 v úseku Nové Město pod Smrkem - Řasnice

* z km 164.1 platí **75/44**

Mn 84040

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Liberec					10 27	70/47
Chrastava		13	10 40			

Mn 84041

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Chrastava					12 15	80/48
Liberec		21	12 36			

Mn 84061 / 84060**Liberec - Smržovka / Smržovka - Josefův Důl nz**

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Liberec					20 36	50/44
Vesec u Liberce	P	6			42	
Jablonec nad Nisou dolní n.	~	14			56	
Jablonec nad Nisou.....	N	5	21 01	92	22 33	45/45
Smržovka	B	22	22 55	57	23 52	40/45
Jiřetín pod Bukovou nz.....		7	23 59	3	0 02	
Josefův Důl nz		9	0 11			

Mn 84063 / 84062**Josefův Důl nz - Smržovka / Smržovka - Liberec**

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Josefův Důl nz					0 30	40/48
Jiřetín pod Bukovou nz.....		7	0 37	3	40	
Smržovka	B	10	50	22	1 12	
Jablonec nad Nisou.....	N	16	1 28	20	48	
Jablonec nad Nisou dolní n.	~	3			51	
Vesec u Liberce	P	13			2 04	60/50
Liberec		6	2 10			

Mn 84064

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Jablonec nad Nisou	N				22 00	40/48
Jablonec nad Nisou dolní n.	~	3			03	
Vesec u Liberce	P	14			17	60/50
Liberec		6	22 23			

Vleč 84082

Vlečka Ferona - vlečka v km 2.291 - Liberec

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
vlečka v km 2.291			10 14		10 17	50/32
Liberec		5	10 22			

Vleč 84083

Liberec - vlečka v km 2.291 - Vlečka Ferona

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Liberec					9 32	50/44
vlečka v km 2.291		4	9 36		9 39	

Vleč 84084

Vlečka Ferona - vlečka v km 2.291 - Liberec

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
vlečka v km 2.291			16 59		17 02	50/32
Liberec		5	17 07			

Vleč 84085

Liberec - vlečka v km 2.291 - Vlečka Ferona

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Liberec					16 15	50/44
vlečka v km 2.291		4	16 19		16 22	

Mn 84110 / 84111Turnov - **Železný Brod** - Tanvald / Tanvald - **Kořenov**Tanvald - Kořenov **sune**

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železný Brod				21 19		21 24	50/30	
Velké Hamry.....			35	21 59	12	22 11	60/46	
Tanvald	OB		11	22 22	35	57	30/65	
Desná.....	☎	1	6	23 03	13	23 16		
Dolní Polubný.....	☎	1	5	21	13	34		
Kořenov	☎	2	13	23 47				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 84112 / 84113**Kořenov** - Tanvald / Tanvald - **Železný Brod** - Turnov

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kořenov	☎	2				0 01	30/65	
Dolní Polubný.....		1	10			11		
Desná.....		1	5			16		
Tanvald	NO		5	0 21	5	26	50/47	
Velké Hamry.....			7	33	5	38		
Železný Brod			21	0 59		1 06		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 84115 pp

Sune

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tanvald	B					0 01	30/65	
Desná	☎		6	0 07	25	32		
vlečka v km 29.785.....			2	34	13	47		
Dolní Polubný			4	51	13	1 04		
Kořenov	☎		14	1 18				

Mn 84116 / 84117 pp

Kořenov - Tanvald / Tanvald - Železný Brod - Turnov

Lok. ř. 743. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kořenov	☎					2 00	30/65	
Dolní Polubný			11	2 11	13	24		
Desná	☎		5	29	13	42		
Tanvald	NO		4	46	34	3 20	50/47	
Velké Hamry			7	3 27	3	30		
Železný Brod			21	3 51		4 04		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Vleč 86190

Varnsdorf staré nádraží nz - Varnsdorf sune

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Varnsdorf	P				14 09	50/23
Varnsdorf staré nádraží nz		5	14 14	24	38	30/15
Varnsdorf	P	6	14 44			