



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

710/711a/716 nákladní

pro tratě

**Horážd'ovice předměstí – Domažlice
Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín
Rožmitál pod Třemšínem – Březnice
Březnice – Strakonice
Nepomuk – Blatná**

Platí od 9. prosince 2012

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40165/2012-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	4
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	9
	Tabelární jízdní řády	11

P ř e c h o d n á u s t a n o v e n í k T a b u l c e 1

ve smyslu Pokynu provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2012

- Sloupec 1 tabelárního jízdního řádu:
 - značky ⊙ a ● se neuvádí
 - nově se uvádí značka ⇄ s významem „stanice, kde je prováděna výprava vlaků s přepravou cestujících návštějí **Odjezd**“
- Sloupec 2 tabelárního jízdního řádu:
 - značky 0, S a ▣ se neuvádí
 - nově se zavádí značka N s významem „stanice nebo výhybna s nezávislými vjezdovými a cestovými návštějidel“
 - nově se zavádí značka B s významem „stanice nebo výhybna bez odjezdových návštějidel“
 - nově se zavádí značka 📞 s významem „dopravná D3 (popř. přílehlá stanice po dobu výluky služby výpravčího), ve které je strojvedoucímu příslušného vlaku nařizována ohlašovací povinnost“

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
67950	11	88601	12	88920	14	88960	17
67951	11	88602	13	88921	15	88961	17
67952	11			88938	15	88962	17
67953	12	88711	13	88939	15	88963	17
		88712	13	88940	15	88990	18
87811	12	88750	14	88941	16	88991	18
87812	12	88753	14	88942	16	88992	18
				88943	16	88993	19

T a b u l k a 4

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotností vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

1) Vlaky Nex, Pn, Vn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámky
	708	742	2x742	750 754	
Horažďovice předměstí - Sušice		T 970 ¹ S 850 ¹	T 1800 S 1600	T 970 ¹ S 850 ¹	¹ Při průjezdu ŽST Horažďovice platí pro úsek Horažďovice př. -
Sušice - Malonice nz		T 680 S 600	T 1540 S 1200	T 680 S 600	Velké Hydčice T 1600/S 1400
Malonice nz - Klatovy		T 1700 S 1500	T 2600 S 2500	T 1700 S 1500	² T ₄ =1900 ³ T ₄ =680 ⁴ T ₄ =1360
Klatovy - Janovice nad Úhlavou		T 1470 ² S 1300 U ₄ 1100	T 2600 S 2500 U ₄ 1900	T 1470 ² S 1300 U ₄ 1100	
Janovice nad Úhlavou - Domažlice		T 650 ³ S 600 U ₄ 550	T 1300 ⁴ S 1200 U ₄ 1000	T 670 ³ S 650 U ₄ 550	
Domažlice - Dobříkov na Šumavě nz		T 650 ³ S 600 U ₄ 550	T 1300 ⁴ S 1200 U ₄ 1000	T 680 ⁵ S 600 U ₄ 550	⁵ T ₄ =700
Dobříkov na Šumavě nz - Klatovy		T 1700 ² S 1500 U ₄ 1100	T 2600 S 2500 U ₄ 1900	T 1700 ² S 1500 U ₄ 1100	
Klatovy - Hl Luby u Klatov nz		T 850 S 750	T 1700 S 1500	T 850 S 750	
Hl Luby u Klatov nz - Malonice nz		T 620 S 550	T 1150 S 1000	T 620 S 550	

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámky
	708	742	2x742	750 754	
Malonice nz - Sušice		T 2300 S 2200	T 2600 S 2500	T 2300 S 2200	
Sušice - Horažďovice předměstí		T 1250 S 1100	T 2270 S 2000	T 1250 S 1100	
Klatovy - Janovice nad Úhlavou		T 1470 S 1300		T 1470 S 1300	
Janovice nad Úhlavou - Špičák		T 520 S 500		T 530 S 510	
Špičák - Železná Ruda-Alžbětín		T 1900 S 1700		T 1900 S 1700	
Železná Ruda-Alžbětín - Špičák		T 450 S 440		T 510 S 480	
Špičák - Klatovy		T 1470 S 1300		T 1450 S 1300	
Rožmitál pod Třemšínem - Březnice	S 500	S 1000			
Březnice - Rožmitál pod Třemšínem	S 225	S 500			
Březnice - Bělčice	S 225	S 500 ⁶	T ₄ 1050		⁶ T ₄ =550
Bělčice - Blatná	S 700	S 1700			
Blatná - Sedlice	S 225	S 450			
Sedlice - Radomyšl	S 450	S 900			
Radomyšl - Strakonice	S 500	S 1000			
Strakonice - Radomyšl	S 225	S 450			
Radomyšl - Sedlice	S 250	S 550			
Sedlice - Blatná	S 600	S 1300			
Blatná - Bělčice	S 225	S 450			
Bělčice - Březnice	S 275	S 550			
Nepomuk - Koutouň	S 225	S 400			
Koutouň - Kasejovice	S 150	S 350			

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámky
	708	742	2x742	750 754	
Kasejovice - Lnáře	S 700	S 1700			
Lnáře - Blatná	S 600	S 1300			
Blatná - Lnáře	S 350	S 750			
Lnáře - Kasejovice	S 175	S 350			
Kasejovice - Kotouň	S 150	S 350			
Kotouň - Nepomuk	S 350	S 700			

2) Vlaky Mn, Vleč:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady			Poznámky
	708	742	750	
Horažďovice předměstí - Horažďovice		S 1700	S 1700	1) Při průjezdu ŽST Horažďovice platí pro úsek Horažďovice - Velké Hydčice S 1400 tun
Horažďovice - Sušice		S 850 ¹	S 850 ¹	
Sušice - Hrádek u Sušice		S 800	S 800	
Hrádek u Sušice - Malonince nz		S 600	S 600	
Malonince nz - Klatovy		S 2200	S 2200	
Klatovy - Janovice nad Úhlavou		S 1300	S 1300	
Janovice nad Úhlavou - Dobříkov na Šumavě nz		S 600	S 600	
Dobříkov na Šumavě nz - Domažlice		S 750	S 750	
Domažlice - Dobříkov na Šumavě nz		S 600	S 600	
Dobříkov na Šumavě nz - Janovice nad Úhlavou		S 2200	S 2200	
Janovice nad Úhlavou - Klatovy		S 2400	S 2400	
Klatovy - Hl Luby u Klatov nz		S 800	S 800	
Hl Luby u Klatov nz - Malonice nz		S 550	S 550	

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady			Poznámky
	708	742	750	
Malonice nz - Sušice		S 2000	S 2000	
Sušice - Horažďovice předměstí		S 1100	S 1100	
Klatovy - Janovice nad Úhlavou		S 1300	S 1300	
Janovice nad Úhlavou - Nýrsko		S 700	S 700	
Nýrsko - Špičák		S 500	S 500	
Špičák - Železná Ruda-Alžbětín		S 1700	S 1700	
Železná Ruda-Alžbětín - Špičák		S 440	S 480	
Špičák - Nýrsko		S 1300	S 1300	
Nýrsko - Klatovy		S 2000	S 2000	
Rožmitál pod Třemšínem - Březnice	S 500	S 1000		
Březnice - Rožmitál pod Třemšínem	S 225	S 500		
Březnice - Bělčice	S 225	T 550 ² S 500		² Pro 2x742 platí normativ hmotnosti T ₄ =1050
Bělčice - Blatná	S 700	S 1700		
Blatná - Sedlice	S 225	S 450		
Sedlice - Radomyšl	S 450	S 900		
Radomyšl - Strakonice	S 500	S 1000		
Strakonice - Radomyšl	S 225	S 450		
Radomyšl - Sedlice	S 250	S 550		
Sedlice - Blatná	S 600	S 1300		
Blatná - Bělčice	S 225	S 450		
Bělčice - Březnice	S 275	S 550		
Nepomuk - Koutouň	S 225	S 400		
Koutouň - Kasejovice	S 150	S 350		

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady			Poznámky
	708	742	750	
Kasejovice - Lnáře	S 700	S 1700		
Lnáře - Blatná	S 600	S 1300		
Blatná - Lnáře	S 350	S 750		
Lnáře - Kasejovice	S 175	S 350		
Kasejovice - Kotouň	S 150	S 350		
Kotouň - Nepomuk	S 350	S 700		

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy, nelze ho použít v případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jen jeden dvounápravový vůz;
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy;
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

8	3	2	1			2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
65/46					Horažďovice předměstí			4
	4				Horažďovice			5
	5				Velké Hydčice			5
	5				Žichovice			6
	6				Sušice			5
	5				Hrádek u Sušice			7
	7				Kolinec			9
	9	P			Nemilkov		P	6
	6				Běšiny			13
80/51	13				Klatovy			7 65/46
60/40	7	P			Janovice nad Úhlavou		P	9 80/55
	9				Pocinovice			11
	11				Kdyně			14
	14				Domažlice			60/40

KATALOGOVÉ TRASY:

Horažďovice předměstí - Klatovy a zpět čísla 78100 - 78103

Klatovy - Domažlice a zpět čísla 78110 - 78113

10	8	3	2a	2	1			2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující												
	80/51										7	
		7		P		Klatovy				N	6	80/55
	70/40	6		B		Janovice nad Úhlavou				B	17	75/57
		17		P		Nýrsko				P	9	
	65/53	9				Hamry-Hojsova Stráž					4	65/51
		4		⚡		Špičák					5	
		5				Železná Ruda město						
						Železná Ruda-Alžbětín						70/33

KATALOGOVÉ TRASY:

Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín a zpět čísla 78130 - 78133

10	8	3	2a	2	1			2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující												
	50/49*			⚡		Rožmitál pod Třemšínem				⚡	13	
		13				Březnice						75/46**

* z km 6,938 platí 75/47

** z km 6,938 platí 50/37

KATALOGOVÉ TRASY:

Rožmitál - Březnice a zpět čísla 78630, 78631

T a b u l k a 5 - pokračování

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10	
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující											
	50/52				↓						
	14					Březnice			14		
	13					Bělčice		2	13		
	12		2			Blatná			12		
	12		2			Sedlice		2	12		
	12		2			Radomyšl		2	12		
					Strakonice				50/53		

KATALOGOVÉ TRASY:**Březnice - Strakonice** a zpět čísla 78640, 78641

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10	
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující											
	50/41				↓						
	45/52	8				Nepomuk			8		
	10					Kotouň			10	50/53	
	50/41	5	2			Kasejovice		2	5	45/50	
	10					Lnáře			10		
					Blatná				50/33		

KATALOGOVÉ TRASY:**Nepomuk - Blatná** a zpět čísla 78650, 78651

Pn 67950 ppPlzeň hl.n.os.n. - **Klatovy - Domažlice**

Janovice nad Úhlavou - Domažlice zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Klatovy			5 56		7 13	70/44
Janovice nad Úhlavou	P	11			24	60/48
Pocinovice		14			38	
Kdyně		25	8 03	27	8 30	
Domažlice		19	8 49			

Pn 67951 pp**Domažlice - Klatovy** - Plzeň hl.n.os.n.

Domažlice - Pocinovice zavěšený postrk ř. 742

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Domažlice					11 20	60/48
Kdyně		18			38	
Pocinovice		19			57	
Janovice nad Úhlavou	P	11	12 08	3	12 11	75/60
Klatovy		10	12 21		13 29	

Pn 67952 ppPlzeň hl.n.os.n. - **Klatovy - Domažlice**

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Klatovy			21 42		21 45	85/59
Janovice nad Úhlavou	P	11			56	60/40
Pocinovice		14			22 10	
Kdyně		25			35	
Domažlice		19	22 54			

Pn 67953 pp

Domažlice - Klatovy - Plzeň hl.n.o.s.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Domažlice					18 47	60/48
Kdyně.....		18			19 05	
Pocinovice.....		19			24	
Janovice nad Úhlavou	P	11			35	70/50
Klatovy		10	19 45		20 13	

Mn 87811

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Domažlice					8 07	60/38
Kdyně		19	8 26			

Mn 87812

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kdyně					9 00	60/40
Kout na Šumavě nz.....		6	9 06	14	20	
Domažlice		13	9 33			

Mn 88601

Lok. ř. 708. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Blatná						6 26	50/28	
Bělčice.....	☎	3	19	6 45	5	50	45/45	
Březnice			20	7 10	110	9 00	75/46*	
Rožmitál pod Třemšínem	☎	3	14	9 14				27947

* z km 6,938 platí **50/37**

Mn 88602

Lok. ř. 708. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rožmitál pod Třemšínem	☎	3				10 05	50/49[☆]	
Březnice			16	10 21	198	13 39	45/44	
Bělčice.....	☎ [☆]	1	23	14 02	21	14 23		17911
Blatná			18	14 41				

* Do Bělčic vyjíždějte se zřetelem na předchozí vlak číslo 17910 podle rozhledových poměrů.

☆ z km 6,938 platí **75/47**

Mn 88711

Lok. ř. 708. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						9 40	50/40	
Radomyšl.....	☎	2	19	9 59	33	10 32		17906
Sedlice.....	☎	1	19	10 51				

Mn 88712

Lok. ř. 708. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Sedlice.....	☎	1				11 07	50/49	
Radomyšl.....	☎	1	16	11 23	22	45	45/44	17909
Strakonice.....			17	12 02				

Mn 88750

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Horažďovice předměstí					6 23	65/37
Horažďovice		5	6 28	37	7 05	
Velké Hydčice.....		9	7 14	22	36	
Žichovice		8	44	20	8 04	
Sušice		9	8 13			

Mn 88753**Sušice - Horažďovice předměstí - Pačejov**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Sušice					9 44	65/37
Žichovice		10	9 54	38	10 32	
Velké Hydčice.....		9	10 41	24	11 05	
Horažďovice		8	11 13	22	35	
Horažďovice předměstí		6	11 41		12 22	

Mn 88920 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Horažďovice předměstí					11 56	65/46
Horažďovice		6			12 02	
Velké Hydčice.....		8			10	
Žichovice		9	12 19	6	25	
Sušice.....		10			35	
Hrádek u Sušice		9			44	60/48
Kolinec.....		13			57	
Nemilkov.....	P	19			13 16	
Běšiny.....		10			26	
Klatovy		20	13 46			

Mn 88921 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Klatovy					18 40	65/36
Běšiny		23			19 03	
Nemilkov	P	15			18	60/48
Kolinec		16			34	
Hrádek u Sušice.....		8	19 42	8	50	65/48
Sušice		7			57	
Žichovice.....		6			20 03	
Velké Hydčice		6			09	
Horažďovice.....		6			15	
Horažďovice předměstí		4	20 19			

Mn 88938 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rožmitál pod Třemšínem	☎					13 15	45/49★	
Březnice			18	13 33				

★ z km 6,938 platí 70/50

Mn 88939 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Březnice						11 25	70/48★	
Rožmitál pod Třemšínem	☎		15	11 40				

★ z km 6,938 platí 50/47

Mn 88940 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Březnice						8 32	40/43	
Bělčice.....			24			56		
Blatná			18	9 14	211	12 45	50/43	
Sedlice	☎		18	13 03	3	13 06	45/49	
Radomyšl	☎		15	21	4	25	40/43	
Strakonice			17	13 42				

Mn 88941 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						16 11	50/50	
Radomyšl	☎		17	16 28	3	31		
Sedlice.....	☎		18	49	3	52	40/44	
Blatná			17	17 09	3	17 12	50/35	
Bělčice.....	☎		20	32	5	37	40/44	
Březnice			21	17 58				

Mn 88942 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Březnice						12 32	40/43	
Bělčice.....			24			56		
Blatná			18	13 14	90	14 44	50/43	
Sedlice.....	☎		18	15 02	3	15 05	45/49	
Radomyšl	☎		15	20	5	25	40/43	
Strakonice			17	15 42				

Mn 88943 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						20 11	50/50	
Radomyšl	☎		17	20 28	3	31		
Sedlice.....	☎		18	49	3	52	40/44	
Blatná			17	21 09	3	21 12	50/35	
Bělčice.....	☎		20	32	5	37	40/44	
Březnice			21	21 58				

Mn 88960 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nepomuk						3 19	45/41	
Kotouň.....			11			30	35/43	
Kasejovice.....	☎		16	3 46	3	49	40/50	
Lnáře.....	☎		7	56	3	59	45/41	
Blatná			11	4 10				

Mn 88961 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Blatná						7 30	50/42	
Lnáře.....			10			40		
Kasejovice.....	☎		7	7 47	3	50	40/50	
Kotouň.....			14			8 04		
Nepomuk			14	8 18				

Mn 88962 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nepomuk						17 40	45/41	
Kotouň.....			11			51	35/43	
Kasejovice.....			16			18 07	40/50	
Lnáře.....	☎		7	18 14	3	17	45/41	
Blatná			11	18 28				

Mn 88963 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Blatná						21 37	50/42	
Lnáře.....			10			47		
Kasejovice.....	☎		7	21 54	3	57	40/50	
Kotouň.....			14			22 11		
Nepomuk			14	22 25				

Mn 88990 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Klatovy						5 39	70/50	
Janovice nad Úhlavou	P		9	5 48	26	6 14		
Nýrsko	B		10	6 24	63	7 27		
Hamry-Hojsova Stráž	P		33	8 00	4	8 04		
Špičák.....			17	21	4	25	55/49	
Železná Ruda město	☎		5	30	3	33	50/44	
Železná Ruda-Alžbětín			8	8 41				

Mn 88991 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda-Alžbětín						11 50	70/41	
Železná Ruda město			10			12 00		
Špičák.....			6	12 06	12	18	55/47	
Hamry-Hojsova Stráž	P		12	30	20	50		
Nýrsko	B		24	13 14	3	13 17	60/45	
Janovice nad Úhlavou	N		10			27	70/50	
Klatovy			9	13 36				

Mn 88992 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Klatovy						15 35	70/50	
Janovice nad Úhlavou	P		9	15 44	13	57		
Nýrsko	B		10	16 07	31	16 38		
Hamry-Hojsova Stráž	P		33	17 11	11	17 22		
Špičák.....			17	39	9	48	55/49	
Železná Ruda město	☎		5	53	3	56	50/44	
Železná Ruda-Alžbětín			8	18 04				

Mn 88993 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Železná Ruda-Alžbětín						18 45	70/41	
Železná Ruda město			10			55		
Špičák			6	19 01	6	19 07	55/47	
Hamry-Hojsova Stráž	P		12	19	5	24		
Nýrsko	B		24	48	3	51	60/45	
Janovice nad Úhlavou	N		10			20 01	70/50	
Klatovy			9	20 10				