

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

315/316/320/326 nákladní
pro tratě

**Nezamyslice – Blažovice – (Brno)
Holubice – Brno
Nedakonice – Břeclav
Hodonín – Holíč nad Moravou
Kúty – Brno – Svitavy
(Velké Opatovice – Skalice nad Svitavou)**

Platí od 10. prosince 2017

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 34876/2017-SŽDC-GR-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	6
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	11
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	31
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	39
	Tabelární jízdní řády	56

Tabulka 2

Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
40501	56	41721	74	43400	93	46268	106
40502	56	41734	75	43401	94	46269	107
40513	57	41735	76	43404	94		
40514	57	41736	77	43405	94		
		41737	78			46361	108
		41738	79			46363	108
40720	58	41739	80	44050	95	46365	108
40721	58	41751	81	44051	95	46379	108
40722	59	41752	82				
40723	59	41753	83				
40724	60			44725	96	46431	109
40725	60			44727	97	46435	109
40736	61	41807	84	44730	98	46437	109
40737	62			44733	98	46439	110
40738	63			44738	99	46442	110
40748	64	42001	85	44739	99	46444	110
40749	64	42002	85	44750	100	46446	110
		42003	86			46448	111
		42004	86			46450	111
40872	65	42005	87	44801	100	46452	111
40873	65	42006	88			46454	111
		42008	89				
				45000	101		
41314	66			45004	101	46600	112
41316	67	42510	89	45008	102	46601	113
41327	68	42511	90	45023	102	46603	114
41328	69			45027	103	46606	115
41340	70			45043	103		
41359	71	43040	90	45047	104		
41364	71	43041	91			46721	115
41365	72					46722	116
41374	72			45220	104	46724	116
41375	73	43341	92	45222	104	46729	116
		43343	93			46730	117
						46738	117
41720	74			45306	105	46741	117

Tabulka 2 - pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
46746	118	47005	127	47775	141	48305	152
46750	118	47006	128	47776	141	48323	153
46751	118	47025	128	47777	142	48336	153
46753	119	47026	128	47778	142	48370	154
46754	119	47041	129	47779	142		
46756	119	47042	129				
46757	120	47045	129			49303	155
46765	120	47046	130	47821	143	49304	156
46771	120	47049	130	47825	143	49307	157
46774	121	47050	130	47826	143	49308	158
46777	121	47053	131	47854	144		
46779	121	47069	131	47855	144		
				47856	145	49400	158
						49401	159
46800	122	47324	132			49404	159
46801	122	47325	133	48038	145	49405	159
46839	123			48039	146	49415	160
46880	123			48041	146	49416	161
46881	123	47700	133	48042	146	49417	161
46882	124	47701	134	48043	147	49418	162
46883	124	47742	134	48055	147		
46884	124	47743	134	48056	147		
46885	124	47744	134	48070	148	60200	162
46886	125	47745	135	48071	148	60201	162
46887	125	47748	135	48072	148	60202	163
46888	125	47749	136	48073	149	60203	163
46889	125	47750	136			60206	163
		47751	137				
		47754	137	48105	149		
46970	126	47755	137	48106	149	60404	164
46971	126	47760	138	48151	150	60405	164
46973	126	47761	138	48152	150	60406	164
46974	126	47770	139			60407	165
		47771	140				
		47772	140	48302	151		
47001	127	47773	141	48303	151	61520	165
47002	127	47774	141	48304	152	61521	166

Tabulka 2 - pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
62000	166	65520	175	72001	183	82726	187
62001	167	65521	176				
62002	167	65522	176				
62003	168	65523	177	79000	183	82810	187
				79001	183	82811	188
						82812	188
62100	168	66021	177			82820	188
62101	169			82220	184	82821	188
62102	169			82221	184	82822	189
62130	169	69100	177			82823	189
62170	170	69101	178			82824	189
62171	170			82320	185	82825	189
62172	171			82325	185	82827	190
62173	171	69222	178			82829	190
62174	172	69223	179				
62175	172	69290	179	82422	186		
62176	173	69291	180	82423	186	83121	190
62177	173	69292	180			83122	190
		69293	181				
		69296	181	82521	186		
64300	174	69299	182				
				82640	187		
64421	174	72000	183				

Ustanovení místního významu

A. Vedení vlaků objízdnými trasami

Neinformování strojvedoucího o jízdě po objízdné trase

O jízdě vlaku po objízdné trase nemusí být strojvedoucí informován v těchto případech:

- po objízdné trase v ŽST Břeclav,
- u vlaků bez přepravy cestujících po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n. – Brno-Horní Heršpice a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 po traťových kolejích č. 1K, 2K a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.6 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.6 po traťových kolejích č. 1, 2 a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Modřice – Brno jih – Brno-Horní Heršpice modř. zhl. a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Modřice – Brno-Horní Heršpice modř. zhl. a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 3. traťové koleji a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 1. a 2. traťové koleji a opačně.

U objízdné trasy, která je vedena úvratí, musí být strojvedoucí informován podle předpisu SŽDC D1, čl. 3093, 3095 (ústně, telekomunikačním zařízením, písemným rozkazem).

Při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3.

Objízdné trasy pro vlaky nákladní dopravy

Trasa vlaku dle GVD	Objízdná trasa	Číslo tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Holubice – Brno-Chrlice – Brno hl.n. – Brno-Maloměřice; Odb Brno-Černovice – Brno hl.n. – Brno-Maloměřice	Holubice – Blažovice – Odb Brno-Černovice – Odb B-Čern.zhl.Táb. – Brno-Maloměřice	N 21	
Holubice – Brno-Chrlice – Brno hl.n. – Brno-Maloměřice; Odb Brno-Černovice – Odb B-Čern.zhl.Táb. – Brno-Maloměřice	Holubice – Blažovice – Odb Brno-Černovice – Brno hl.n. – Brno-Maloměřice	N 22	a
Holubice – Blažovice – Odb Brno-Černovice – Odb B-Čern.zhl.Táb. – Brno-Maloměřice	Holubice – Brno-Chrlice – Brno hl.n. – Brno-Maloměřice	N 23	a
Modřice – H.Heršpice modř.zhl.	Modřice – Brno jih – H.Heršpice modř.zhl.	N 24	
Holubice – Blažovice – Odb Brno-Černovice – Brno hl.n. – Brno-Maloměřice	Holubice – Brno-Chrlice – Brno hl.n. – Brno-Maloměřice	N 23	a
H.Heršpice modř.zhl. – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	H.Heršpice modř.zhl. – Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	N 26	a
H.Heršpice modř.zhl. – Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	N 27	
Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej 1K, 2K) – Brno-Maloměřice St.3	Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.3	N 31	
Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej 1, 2) – Brno-Maloměřice St.6	Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.6	N 32	
Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.3	Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej 1K, 2K) – Brno-Maloměřice St.3	N 33	
Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.6	Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej 1, 2) – Brno-Maloměřice St.6	N 34	
Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n.	Brno-Horní Heršpice – (trať. kolej 3) – Brno hl.n.	N 35	a
Modřice – Brno jih – H.Heršpice modř.zhl.	Modřice – H.Heršpice modř.zhl.	N 36	
Vých Hrušky – Břeclav přednádraží	Břeclav přednádraží – Břeclav os.n.	N 70	
Břeclav přednádraží – Vých Hrušky	Břeclav os.n. – Břeclav přednádraží	N 70	
Podivín – Břeclav přednádraží	Břeclav přednádraží – Břeclav os.n.	N 70	
Břeclav přednádraží – Podivín	Břeclav os.n. – Břeclav přednádraží	N 70	
Lanžhot – Břeclav os.n.	Břeclav os.n. – Břeclav přednádraží	N 70	
Břeclav os.n. – Lanžhot	Břeclav přednádraží – Břeclav os.n.	N 70	

a ... při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3

**Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent
stanovené pro jízdu vlaku nákladní dopravy objízdnou trasou**

**N 21. Holubice – Brno-Maloměřice přes Blažovice a Odb B.-Čern.zhl.Táb.
Odb Brno-Černovice – Brno-Maloměřice přes Odb B.-Čern.zhl.Táb.**

8	3	2		1		2	3	8
70/47				Holubice			7	
	10			Blažovice			9	70/48
75/44	8			Šlapanice			5	75/50
65/44	9		↓	Brno-Slatina		↑	8	65/46
60/33	5			Odb Brno-Černovice			1	80/48
	1			Odb B.-Čern.zhl.Táb.			2	
	2			Odb Brno-Židenice z			5	
	5			Brno-Maloměřice				60/30

**N 22. Holubice – Brno-Maloměřice přes Blažovice a po „komárovské spoje“
Odb Brno-Černovice – Brno-Maloměřice po „komárovské spoje“**

8	3	2		1		2	3	8
70/47				Holubice			7	
	10			Blažovice			9	70/48
75/44	8			Šlapanice			5	75/50
65/44	9		↓	Brno-Slatina		↑	8	65/46
70/51	5			Odb Brno-Černovice			10	80/48
80/48	10	P		Brno hl.n.		P	5	70/39
60/24	5			Odb Brno-Židenice z			5	75/47
	5			Brno-Maloměřice				60/29

N 23. Holubice – Brno-Maloměřice přes Brno-Chrlice a Brno hl.n.

8	3	2		1		2	3	8
75/46				Holubice			5	
	5			Křenovice horní n.			9	
	9			Sokolnice-Telnice			7	80/48
	7		↓	Brno-Chrlice		↑	12	
80/48	10	P		Brno hl.n.		P	5	
60/24	5			Odb Brno-Židenice z			5	75/47
	5			Brno-Maloměřice				60/29

N 24. Modřice – H.Heršpice modř.zhl. přes Brno jih

8	3	2		1		2	3	8
50/10				Modřice			4	
	4		↓	Brno jih		↑	3	
	1			H.Heršpice modř.zhl.				50/10

**N 26. H.Heršpice modř.zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n.
po 1. a 2. traťové koleji**

8	3	2		1		2	3	8
80/48				H.Heršpice modř.zhl.			1	
	2		↓	Brno-Horní Heršpice		↑	4	
	4	P		Brno hl.n.		P	5	80/34
	5			Odb Brno-Židenice z				75/47

N 27. H.Heršpice modř.zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.

8	3	2		1		2	3	8
80/39			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1 ⁵	
	1 ⁵			H.Heršpice výh.č.651			0 ⁵	
60/33	1 ⁵			Brno dolní n.			4	80/31
	4			Odb B.-Čern.zhl.Táb.			2	
	2			Odb Brno-Židenice z				60/30

N 31. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
60/29			↓	Odb Brno-Židenice z	↑		5	
	5			Brno-Maloměřice			2	
	3			Brno-Maloměřice St.3				60/29

N 32. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.6 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
60/29			↓	Odb Brno-Židenice z	↑		5	
	5			Brno-Maloměřice			4	
	4			Brno-Maloměřice St.6				60/29

N 33. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 po traťových kolejkách 1K, 2K

8	3	2		1		2	3	8
80/31			↓	Odb Brno-Židenice z	↑		3	
	3			Brno-Maloměřice St.3				80/39

N 34. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.6 po traťových kolejkách 1, 2

8	3	2		1		2	3	8
80/38			↓	Odb Brno-Židenice z	↑		5	
	5			Brno-Maloměřice St.6				80/38

N 35. Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 3. traťové koleji

8	3	2		1		2	3	8
60/26			↓	Brno-Horní Heršpice	↑		3) 5	
	5	P		Brno hl.n.			P	60/26

N 36. Modřice – H.Heršpice modř.zhl. po 1. a 2. traťové koleji

8	3	2		1		2	3	8
90/46			↓	Modřice	↑		3	
	2			H.Heršpice modř.zhl.				90/46

N 70. Břeclav os.n. – Břeclav přednádraží

8	3	2		1		2	3	8
*			↓	Břeclav os.n.	↑		5	
	5			Břeclav přednádraží				*

* platí údaj v tabelárním jízdním řádu příslušného vlaku

N 70. Břeclav os.n. – Břeclav přednádraží

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
*			↓	Břeclav os.n.	↑		5	
	5			Břeclav přednádraží				*

* platí údaj v tabelárním jízdním řádu příslušného vlaku

N 21. Holubice – Brno-Maloměřice přes Blažovice a Odb B.-Čern.zhl.Táb.

Odb Brno-Černovice – Brno-Maloměřice přes Odb B.-Čern.zhl.Táb.

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
70/44			↓	Holubice	↑		7	
65/49	10			Blažovice			9	60/43
70/44	8			Šlapanice			5	65/44
60/47	9			Brno-Slatina			8	60/48
	5			Odb Brno-Černovice			1	70/41
	1			Odb B.-Čern.zhl.Táb.			2	
	2			Odb Brno-Židenice z			5	
	5			Brno-Maloměřice				60/35

N 22. Holubice – Brno-Maloměřice přes Blažovice a po „komárovské spoje“

Odb Brno-Černovice – Brno-Maloměřice po „komárovské spoje“

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
70/44			↓	Holubice	↑		7	
65/49	10			Blažovice			9	60/43
70/44	8			Šlapanice			5	65/44
60/47	9			Brno-Slatina			8	60/48
	5			Odb Brno-Černovice			10	70/41
70/41	10	P		Brno hl.n.			P	5
60/26	5			Odb Brno-Židenice z			5	70/50
	5			Brno-Maloměřice				60/33

N 23. Holubice – Brno-Maloměřice přes Brno-Chrlice a Brno hl.n.

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
70/48			↓	Holubice	↑		5	
	5			Křenovice horní n.			9	
	9			Sokolnice-Telnice			7	
	7			Brno-Chrlice			12	
	10	P		Brno hl.n.			P	5
60/26	5			Odb Brno-Židenice z			5	70/50
	5			Brno-Maloměřice				60/33

N 24. Modřice – H.Heršpice modř.zhl. přes Brno jih

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
50/13			↓	Modřice	↑		4	
	4			Brno jih			3	
	1			H.Heršpice modř.zhl.				50/13

N 26. H.Heršpice modř.zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n.
po 1. a 2. traťové koleji

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8	
80/42			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1		
	2			Brno-Horní Heršpice			4		
70/41	4	P		Brno hl.n.			P	5	80/42
	5			Odb Brno-Židenice z				70/50	

N 27. H.Heršpice modř.zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
80/48			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1 ⁵	
	1 ⁵			H.Heršpice výh.č.651			0 ⁵	
60/40	1 ⁵			Brno dolní n.			4	80/39
	4			Odb B.-Čerň.zhl.Táb.			2	
	2			Odb Brno-Židenice z				60/35

N 31. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
60/33			↓	Odb Brno-Židenice z	↑		5	
	5			Brno-Maloměřice			2	
	3			Brno-Maloměřice St.3				60/33

N 32. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.6 přes Brno-Maloměřice

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
60/33			↓	Odb Brno-Židenice z	↑		5	
	5			Brno-Maloměřice			4	
	4			Brno-Maloměřice St.6				60/33

N 33. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 po traťových kolejích 1K, 2K

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
80/39			↓	Odb Brno-Židenice z	↑		3	
	3			Brno-Maloměřice St.3				80/48

N 34. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.6 po traťových kolejích 1, 2

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
80/46			↓	Odb Brno-Židenice z	↑		5	
	5			Brno-Maloměřice St.6				80/46

N 35. Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 3. traťové koleji

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
60/29			↓	Brno-Horní Heršpice	↑	3)	5	
	5	P		Brno hl.n.			P	60/29

N 36. Modřice – H.Heršpice modř.zhl. po 1. a 2. traťové koleji

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
80/42			↓	Modřice	↑		3	
	2			H.Heršpice modř.zhl.				80/42

B. Místní ustanovení pro ŽST Hodonín

V ŽST Hodonín je snížení rychlosti na 30 km/h návěstěno hlavními návěstidly podle předpisu SŽDC D1. Podle čl. 4202 předpisu SŽDC D1 proto značka 3) platí jen při jízdě na PN.

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	210	230 240,242	362 ^x 363 365 ^x	363.5	183,7,186 189,193 383,386 1216		
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět							
Kúty - - Břeclav přednádraží	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 900	T ₄ 2500 T 2200 S 2000 U 1100	T ₄ 2500 T 2200 S 2000 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2200 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200		
Břeclav přednádraží - (Brno jih) - Brno dolní n.	T ₄ 1900 T 1850 S 1800 U 900	T ₄ 2400 T 2300 S 2000 U 1100	T ₄ 2400 T 2300 S 2000 U 1100	T ₄ 2600 T 2450 S 2150 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2150 U 1200		
Brno dolní n. - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 1100	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 1100	T ₄ 2300 T 2150 S 2000 U 1200	T ₄ 2300 T 2150 S 2000 U 1200		Platí při průjezdu v Brně dolním n.
	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 900	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1100	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1100	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1200	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1200		Platí při rozjezdu v Brně dolním n.
Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2000 U 1100	T ₄ 2550 T 2500 S 2000 U 1100	T ₄ 2600 T 2600 S 2100 U 1200	T ₄ 2650 T 2600 S 2100 U 1200		
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Brno hl.n.	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 900	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1100	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1100	T ₄ 2750 T 2700 S 2350 U 1200	T ₄ 2750 T 2700 S 2350 U 1200		
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 800	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 1100	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 1100	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1200	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1200		Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 800	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1100	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1100	T ₄ 2150 T 2050 S 1950 U 1200	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1200		Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice z - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 800	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 1100	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 1100	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1200	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1200		

^x pro lok. ř. 362, 365 platí normativ hmotnosti snižený o 200 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	210	230 240,242	362 ^x 363 365 ^x	363.5	183,7,186 189,193 383,386 1216	
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 1100	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 1100	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1200	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1200	
Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 900	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1100	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1100	T ₄ 2750 T 2700 S 2350 U 1200	T ₄ 2750 T 2700 S 2350 U 1200	
Brno-Maloměřice - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	
Odb Brno-Židenice z - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 2300 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2300 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	Platí při průjezdu
	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 2000 T 1980 S 1750 U 1100	T ₄ 2000 T 1980 S 1750 U 1100	T ₄ 2100 T 2050 S 1900 U 1200	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1200	Platí při rozjezdu
Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - - Brno dolní n.	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 2400 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2400 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	
Brno dolní n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1100	T ₄ 2500 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	Platí při průjezdu
	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 2000 T 1980 S 1750 U 1100	T ₄ 2000 T 1980 S 1750 U 1100	T ₄ 2100 T 2050 S 1900 U 1200	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1200	Platí při rozjezdu
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - (Brno jih) - Břeclav přednádraží	T ₄ 1900 T 1850 S 1800 U 900	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	
Břeclav přednádraží - - Kúty	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 900	T ₄ 2500 T 2250 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2250 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	

^x pro lok. ř. 362, 365 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 230 2 x 240	2 x 363 2 x 363.5					
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět							
Kúty - - Břeclav přednádraží	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000					
Břeclav přednádraží - (Brno jih) - <u>Brno hl.n.</u> Brno dolní n. - Brno-Maloměřice	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000					
Brno-Maloměřice - <u>Brno hl.n.</u> - (Brno jih) Brno dolní n. - Břeclav přednádraží	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000					
Břeclav přednádraží - - Kúty	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000					

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	210★	230★ 240★,242★	362★ 363 365★	363.5	183,7,186 189,193 383,386 1216		
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 1200 T 1100 S 1000 U 800	T ₄ 1850 T 1800 S 1700 U 1100	T ₄ 1850 T 1800 S 1700 U 1100	T ₄ 2300 T 2000 S 2000 U 1300	T ₄ 2400 T 2000 S 2000 U 1300		
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500	T ₄ 2800 T 2650 S 2350 U 1600	T ₄ 2800 T 2650 S 2350 U 1600		

★ normativy hmotnosti platí z/do Březové nad Svitavou

✱ pro lok. ř. 362, 365 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 230★ 2 x 240★	2 x 363 2 x 363.5					
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000					
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000					

★ normativy hmotnosti platí z/do Březové nad Svitavou

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	210	230 240,242	362 ^x 363,365 ^x	363.5		
Trať: Hodonín - Holíč nad Moravou a zpět						
Hodonín - - Holíč nad Moravou	T ₄ 2000 T 1700 S 1500 U 1000	T ₄ 2300 T 2270 S 2000 U 1100	T ₄ 2300 T 2270 S 2000 U 1100	T ₄ 2400 T 2350 S 2100 U 1200		
Holíč nad Moravou - - Hodonín	T ₄ 1000 T 970 S 850 U 800	T ₄ 1250 T 1200 S 1050 U 1000	T ₄ 1250 T 1200 S 1050 U 1000	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1100		Platí při rozjezdu
	T ₄ 1300 T 1250 S 1100 U 850	T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 1000	T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 1050	T ₄ 1900 T 1850 S 1650 U 1100		Platí při průjezdu u vjezd. náv. žst Hodonín

^x pro lok. ř. 362, 365 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210	230 240,242	362 365	363	363.5	183.7, 186,189 193,383 386,1216	2 x 363 2 x 363.5	
Trať: Břeclav - Nedakonice a zpět								
Břeclav přednádraží - - Nedakonice	T ₄ 2000 T 1900 S 1750 U 1300	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1600	T ₄ 2350 T 2300 S 2000 U 1600	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 1600	T ₄ 2950 T 2550 S 2250 U 1650	T ₄ 3000 T 2550 S 2250 U 1650	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2500	
Nedakonice - - Břeclav přednádraží	T ₄ 2000 T 1900 S 1750 U 1300	T ₄ 2500 T 2200 S 2100 U 1660	T ₄ 2900 T 2300 S 2000 U 1650	T ₄ 3100 T 2500 S 2200 U 1650	T ₄ 3200 T 2550 S 2250 U 1650	T ₄ 3200 T 2550 S 2250 U 1650	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2500	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210*	230*	240* 242*	362 365	363	363.5	183,7,186 189,193 383,386 1216	
Trať: Nezamyslice - Blažovice - Brno-Maloměřice a zpět								
Nezamyslice - - Holubice	T ₄ 1500 T 1450 S 1400 U 500	T ₄ 2100 T 2050 S 1800 U 900	T ₄ 2100 T 2050 S 1800 U 900	T ₄ 1900 T 1850 S 1600 U 700	T ₄ 2100 T 2050 S 1800 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 950	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 950	
Holubice - - Blažovice	T ₄ 850 T 820 S 800 U 500	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 900	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 900	T ₄ 1000 T 930 S 800 U 700	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	
Blažovice - - Brno-Slatina	T ₄ 650 T 620 S 600 U 500	T ₄ 1050 T 1000 S 1000 U 900	T ₄ 1050 T 1000 S 950 U 900	T ₄ 850 T 800 S 800 U 700	T ₄ 1050 T 1000 S 1000 U 900	T ₄ 1150 T 1100 S 1050 U 900	T ₄ 1150 T 1100 S 1050 U 900	
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 500	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2350 T 2300 S 2000 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2700 T 2650 S 2300 U 900	T ₄ 2700 T 2650 S 2300 U 900	
Brno-Maloměřice - - Blažovice	T ₄ 850 T 820 S 800 U 500	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 900	T ₄ 1200 T 1130 S 950 U 900	T ₄ 1000 T 930 S 800 U 700	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 900	
Blažovice - - Holubice	T ₄ 2100 T 2050 S 2000 U 600	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 900	T ₄ 2500 T 2400 S 2100 U 700	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 900	T ₄ 2800 T 2750 S 2400 U 900	T ₄ 2800 T 2750 S 2400 U 900	
Holubice - - Nezamyslice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 600	T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 1650 T 1600 S 1400 U 700	T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 2050 T 1950 S 1700 U 900	T ₄ 2050 T 1950 S 1700 U 900	

* normativy hmotnosti platí z/do Ivanovic na Hané

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210	230	240 242	362 365	363	363.5	183,7,186 189,193 383,386 1216	
Brno hl.n. - Odb Brno- Černovice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 650	T ₄ 2400 T 1950 S 1700 U 900	T ₄ 2400 T 1950 S 1700 U 900	T ₄ 2200 T 1750 S 1500 U 700	T ₄ 2400 T 1950 S 1700 U 900	T ₄ 2500 T 2050 S 2000 U 900	T ₄ 2500 T 2050 S 2000 U 900	
Odb Brno- Černovice - Brno hl.n.	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 700	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2400 T 2300 S 2000 U 700	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2800 T 2600 S 2300 U 900	T ₄ 2800 T 2600 S 2300 U 900	

Úsek	Technický normativ hmotností tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210	230	240 242	362 365	363	363.5	183,7,186 189,193 383,386 1216	
Trať: Nezamyslice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice a zpět								
Holubice - - Brno hl.n.	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 600	T ₄ 2650 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2650 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2450 T 2300 S 2000 U 700	T ₄ 2650 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2700 T 2550 S 2250 U 900	T ₄ 2700 T 2550 S 2250 U 900	
Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 650	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2350 T 2300 S 2000 U 700	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2700 T 2600 S 2600 U 1000	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 650	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 1700 T 1600 S 1400 U 700	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 1950 T 1750 S 1650 U 1000	T ₄ 2000 T 1750 S 1650 U 1000	Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 650	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2350 T 2300 S 2000 U 700	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 800	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2350 T 2300 S 2000 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	
Brno hl.n. - - Holubice	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 600	T ₄ 2050 T 2000 S 1850 U 900	T ₄ 2050 T 2000 S 1850 U 900	T ₄ 1900 T 1850 S 1750 U 700	T ₄ 2100 T 2050 S 1950 U 900	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 900	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 900	

Úsek	Technický normativ hmotností tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 230	2 x 240	2 x 363.5				
Trať: Nezamyslice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice a zpět							
Holubice - - Brno hl.n.	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800				
Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800				
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800				
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800				
Brno hl.n. - - Holubice	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800				

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 230*	2 x 240*	2x363.5				
Trať: Nezamyslice - Blažovice - Brno-Maloměřice a zpět							
Nezamyslice - - Holubice	T ₄ 2900 T 2800 S 2700 U 1800	T ₄ 2800 T 2700 S 2600 U 1800	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1800				
Holubice - - Blažovice	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1800	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 1800	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1800				
Blažovice - - Brno-Slatina	T ₄ 2050 T 2000 S 1800 U 1800	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1800	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1800				
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800				
Brno-Maloměřice - - Blažovice	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1800	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 1800	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1800				
Blažovice - - Holubice	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800				
Holubice - - Nezamyslice	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1800	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1800				

* normativy hmotnosti platí z/do Ivanovic na Hané

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 230	2 x 240	2x363.5				
Brno hl.n. - Odb Brno-Černovice	T ₄ 3000 T 3000 S 2700 U 1800	T ₄ 3000 T 2900 S 2600 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800				
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800				

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 - 742	742.7 749 - 754 ST 45	752.6 753.7, 755 ST 44	223 DB BB 475 761,2016	783	
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět							
Kúty - - Břeclav přednádraží	T ₄ 1400	T ₄ 1700	T ₄ 1800	T ₄ 1900	T ₄ 2000	T ₄ 2300	
	T 1350	T 1600	T 1700	T 1800	T 1900	T 2100	
	S 1300 U 900	S 1500 U 1000	S 1600 U 1000	S 1700 U 1000	S 1800 U 1100	S 2000 U 1100	
Břeclav přednádraží - - (Brno jih) - - Brno dolní n.	T ₄ 2100	T ₄ 2100	T ₄ 2200	T ₄ 2300	T ₄ 2400		
	T 2050	T 2050	T 2050	T 2100	T 2200		
	S 1800 U 800	S 1850 U 950	S 1900 U 950	S 2000 U 1000	S 2000 U 1000		
Brno dolní n. - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 1200	T ₄ 1300	T ₄ 1350	T ₄ 1650	T ₄ 2000		Platí při průjezdu v Brně dolním n.
	T 1130	T 1200	T 1250	T 1600	T 1900		
	S 1000 U 800	S 1150 U 950	S 1200 U 950	S 1500 U 1000	S 1800 U 1100		
	T ₄ 1050	T ₄ 1200	T ₄ 1250	T ₄ 1300	T ₄ 1900		Platí při rozjezdu v Brně dolním n.
T 1000	T 1150	T 1200	T 1250	T 1800			
S 900 U 800	S 1100 U 950	S 1150 U 950	S 1200 U 1000	S 1600 U 1100			
Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200	T ₄ 1250	T ₄ 1300	T ₄ 1350	T ₄ 2000		
	T 1130	T 1200	T 1250	T 1300	T 1900		
	S 1000 U 800	S 1150 U 950	S 1200 U 950	S 1250 U 1000	S 1800 U 1100		
Brno-Horní Heršpice modřická zhl. - - Brno hl.n.	T ₄ 2200	T ₄ 2300	T ₄ 2350	T ₄ 2400	T ₄ 2500		
	T 2100	T 2200	T 2250	T 2300	T 2400		
	S 1800 U 800	S 2000 U 950	S 2050 U 950	S 2100 U 1000	S 2200 U 1100		
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 1400	T ₄ 1600	T ₄ 1600	T ₄ 1650	T ₄ 2000		Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T 1350	T 1550	T 1550	T 1600	T 1900		
	S 1200 U 800	S 1500 U 950	S 1500 U 900	S 1550 U 1000	S 1800 U 1100		
	T ₄ 1050	T ₄ 1200	T ₄ 1250	T ₄ 1300	T ₄ 1900		Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
T 970	T 1150	T 1200	T 1250	T 1800			
S 850 U 800	S 1100 U 950	S 1150 U 950	S 1200 U 1000	S 1600 U 1100			
Odb Brno-Židenice z - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200	T ₄ 1250	T ₄ 1300	T ₄ 1350	T ₄ 2000		
	T 1130	T 1200	T 1250	T 1300	T 1900		
	S 1000 U 800	S 1150 U 950	S 1200 U 950	S 1250 U 1000	S 1800 U 1100		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 - 742	742.7 749 - 754 ST 45	752.6 753.7, 755 ST 44	223 DB BB 475 761,2016	783	
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 1800 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1050	T ₄ 2350 T 2250 S 2050 U 1050	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2550 T 2400 S 2200 U 1100		
Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2200 T 2100 S 1800 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1050	T ₄ 2350 T 2250 S 2050 U 1050	T ₄ 2500 T 2300 S 2100 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2200 U 1100		
Brno-Maloměřice - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 2200 T 2100 S 1800 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1050	T ₄ 2340 T 2250 S 2050 U 1050	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2550 T 2400 S 2200 U 1100		
Odb Brno-Židenice z - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1050	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100		Platí při průjezdu
	T ₄ 1150 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1050	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1000	T ₄ 1470 T 1400 S 1350 U 1100	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1100		Platí při rozjezdu
Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - - Brno dolní n.	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1050	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1000	T ₄ 1650 T 1550 S 1500 U 1100	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1100		
Brno dolní n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1050	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1000	T ₄ 1650 T 1550 S 1500 U 1100	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1100		Platí při průjezdu
	T ₄ 1150 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 1050	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 1470 T 1400 S 1350 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1100		Platí při rozjezdu
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - (Brno jih) - - Břeclav přednádraží	T ₄ 1800 T 1750 S 1700 U 900	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1050	T ₄ 2200 T 2050 S 2000 U 1000	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1100	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1100		
Břeclav přednádraží - - Kúty	T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 900	T ₄ 1700 T 1600 S 1500 U 1000	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1000	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100	T ₄ 2300 T 2100 S 2000 U 1100	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755			
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět							
Kúty - - Břeclav přednádraží	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1700	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1900	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1900	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 1900			
Břeclav přednádraží - - (Brno jih) - - Brno dolní n.	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 1900			
Brno dolní n. - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 2300 T 2160 S 1900 U 1500	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1800	T ₄ 3100 T 3000 S 2900 U 1900			Platí při průjezdu v Brně dolním n.
	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1500	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1800	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1900			Platí při rozjezdu v Brně dolním n.
Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - - Brno-Maloměřice	T ₄ 2300 T 2160 S 1900 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1900			
Brno-Horní Heršpice modřická zhl. - - Brno hl.n.	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1900			
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 1900			Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T ₄ 2000 T 1840 S 1600 U 1500	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1800	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1900			Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice z - - Brno-Maloměřice	T ₄ 2300 T 2160 S 1900 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1900			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755		
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100		
Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100		
Brno-Maloměřice - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100		
Odb Brno-Židenice z - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100		Platí při průjezdu
	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2840 T 2700 S 2600 U 2100		Platí při rozjezdu
Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - - Brno dolní n.	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 2900 U 2100		
Brno dolní n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 2900 U 2100		Platí při průjezdu
	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 2000	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 2000	T ₄ 2840 T 2700 S 2600 U 2100		Platí při rozjezdu
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - (Brno jih) - - Břeclav přednádraží	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100		
Břeclav přednádraží - - Kúty	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1900	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1900	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 1900		

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 - 742	742.7 749 - 754 ST 45	752.6 753.7, 755 ST 44	223 DB BB 475 761,2016	770 771	
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 1050	T ₄ 1250	T ₄ 1250	T ₄ 1300	T ₄ 1400	T ₄ 1500	
	T 1030	T 1200	T 1200	T 1250	T 1300	T 1470	
	S 1000	S 1100	S 1150	S 1200	S 1250	S 1300	
	U 650	U 750	U 950	U 950	U 1050	U 1100	
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1350	T ₄ 1600	T ₄ 1600	T ₄ 1650	T ₄ 2000	T ₄ 2000	
	T 1280	T 1470	T 1500	T 1550	T 1900	T 1900	
	S 1250	S 1450	S 1450	S 1500	S 1800	S 1800	
	U 700	U 900	U 950	U 950	U 1050	U 1100	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755			
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 2000	T ₄ 2400	T ₄ 2400	T ₄ 2500			
	T 1960	T 2300	T 2300	T 2400			
	S 1900	S 2100	S 2200	S 2300			
	U 1200	U 1400	U 1500	U 1500			
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 2600	T ₄ 3000	T ₄ 3000	T ₄ 3000			
	T 2460	T 2840	T 2900	T 3000			
	S 2400	S 2800	S 2800	S 2900			
	U 1300	U 1500	U 1500	U 1500			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	708	730 731	740 - 742	742.7 749 - 754	752.6 753.7 755		
Trať: Hodonín - Holíč nad Moravou a zpět							
Hodonín - - Holíč nad Moravou	T ₄ 850	T ₄ 1650	T ₄ 1750	T ₄ 1800	T ₄ 1900		
	T 800	T 1600	T 1700	T 1750	T 1800		
	S 700	S 1400	S 1500	S 1600	S 1650		
	U 600	U 900	U 1000	U 1100	U 1100		
Holíč nad Moravou - - Hodonín	T ₄ 450	T ₄ 830	T ₄ 900	T ₄ 900	T ₄ 950		Platí při průjezdu
	T 430	T 800	T 850	T 850	T 900		
	S 380	S 750	S 800	S 800	S 850		
	U 350	U 700	U 750	U 750	U 800		
	T ₄ 430	T ₄ 800	T ₄ 850	T ₄ 850	T ₄ 900		Platí při rozjezdu
	T 400	T 750	T 800	T 800	T 850		
	S 350	S 700	S 780	S 780	S 800		
	U 330	U 650	U 750	U 750	U 780		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755			
Trať: Hodonín - Holíč nad Moravou a zpět							
Hodonín - - Holíč nad Moravou	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500			
Holíč nad Moravou - - Hodonín	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1000	T ₄ 1600 T 1500 S 1460 U 1400	T ₄ 1600 T 1500 S 1460 U 1400	T ₄ 1800 T 1600 S 1500 U 1400			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							
	730 731	740	741 742	742.7 749 - 754 ST 45	752.6 753.7, 755 ST 44	223 DB BB 475 761,2016	770 771	783
Trať: Břeclav - Nedakonice a zpět								
Břeclav přednádraží - - Nedakonice	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 800	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 900	T ₄ 2050 T 1900 S 1800 U 850	T ₄ 2200 T 2000 S 1900 U 1250	T ₄ 2300 T 2100 S 2000 U 1300	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1300	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1500	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 1700
Nedakonice - - Břeclav přednádraží	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 800	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 900	T ₄ 2050 T 1900 S 1800 U 850	T ₄ 2200 T 2000 S 1900 U 1250	T ₄ 2300 T 2100 S 2000 U 1300	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1300	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1500	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 1700

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740	2 x 741 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755		
Trať: Břeclav - Nedakonice a zpět							
Břeclav přednádraží - - Nedakonice	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1700	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1600	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000		
Nedakonice - - Břeclav přednádraží	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1700	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1600	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000		

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 - 742	742.7 749 - 754 ST 45	752.6 753.7, 755 ST 44	223 DB BB 475 761,2016		
Trat': Nezamyslice - Brno-Maloměřice a zpět							
Nezamyslice - - Holubice	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 ^o U 900	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 1450 T 1350 S 1250 U 1050	T ₄ 1600 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100		° pro lok. ř. 708 v úseku Nezamyslice - - Vyškov platí S 700 tun ↑ pro lok. ř. 740 platí S 800 tun
Holubice - - Blažovice	T ₄ 800 T 750 S 700 U 500	T ₄ 800 T 750 S 700* U 600	T ₄ 850 T 830 S 800 U 650	T ₄ 900 T 850 S 830 U 700	T ₄ 1200 T 1150 S 1000 U 800		
Blažovice - - Brno-Slatina	T ₄ 650 T 620 S 600 U 450	T ₄ 680 T 660 S 650 U 500	T ₄ 700 T 680 S 650 U 550	T ₄ 720 T 700 S 680 U 600	T ₄ 1050 T 1000 S 1000 U 700		
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 800	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 950	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 950	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100		
Brno-Maloměřice - - Blažovice	T ₄ 670 T 650 S 650 U 450	T ₄ 750 T 730 S 700 U 500	T ₄ 780 T 750 S 730 U 550	T ₄ 830 T 780 S 750 U 600	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 700		° pro lok. ř. 708 v úseku Vyškov - - Nezamyslice platí S 800 tun
Blažovice - - Holubice	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1200	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1400	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1400	T ₄ 2000 T 1950 S 1900 U 1400	T ₄ 2200 T 2150 S 2100 U 1400		
Holubice - - Nezamyslice	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 ^o U 900	T ₄ 1150 T 1100 S 1050 U 1000	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 1000	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1050	T ₄ 2000 T 1800 S 1600 U 1050		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 - 742	742.7 749 - 754 ST 45	752.6 753.7, 755 ST 44	223 DB BB 475 761,2016		
Brno hl.n. - - Odb Brno-Černovice	T ₄ 1050 T 1030 S 1000 U 700	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 850	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 850	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 900		
Odb Brno-Černovice - - Brno hl.n.	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 900	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 900	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 900	T ₄ 2050 T 1950 S 1850 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 900		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 - 742	742.7 749 - 754 ST 45	752.6 753.7, 755 ST 44	223 DB BB 475 761,2016		
Trať: Holubice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice a zpět							
Holubice - - Brno hl.n.	T ₄ 1700 T 1650 S 1600 U 900	T ₄ 1700 T 1650 S 1600 U 900	T ₄ 1750 T 1700 S 1650 U 900	T ₄ 1800 T 1750 S 1700 U 900	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1000		
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 700	T ₄ 1600 T 1550 S 1500 U 900	T ₄ 1600 T 1550 S 1500 U 900	T ₄ 1650 T 1600 S 1550 U 950	T ₄ 2000 T 1800 S 1600 U 1000		Platí při přujezdu v Brně hl.n.
	T ₄ 1050 T 970 S 850 U 700	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 900	T ₄ 1300 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 950	T ₄ 1900 T 1700 S 1500 U 1000		Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice z - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 700	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 950	T ₄ 2000 T 1800 S 1600 U 1000		
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 1800 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 900	T ₄ 2350 T 2250 S 2050 U 950	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1000	T ₄ 2500 T 2350 S 2150 U 1000		
Brno hl.n. - - Holubice	T ₄ 1550 T 1500 S 1400 U 900	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 900	T ₄ 1600 T 1550 S 1500 U 900	T ₄ 1700 T 1600 S 1550 U 900	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1000		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	730 731	740 742	2 x 730 2 x 731	2 x 740 2 x 742		
Velké Opatovice - - Boskovice	S 400	S 400	S 700	S 700		
Boskovice - - Skalice nad Svitavou	S 700	S 700	S 1300	S 1300		
Skalice nad Svitavou - - Šebetov	S 400	S 400	S 700	S 700		
Šebetov - - Velké Opatovice	S 800	S 800	S 1500	S 1500		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755			
Trat': Nezamyslice - Brno-Maloměřice a zpět							
Nezamyslice - - Holubice	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1500	T ₄ 2700 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2800 T 2600 S 2400 U 1500	T ₄ 3000 T 2700 S 2500 U 1500			
Holubice - - Blažovice	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 900	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 1600 T 1560 S 1500 U 1200	T ₄ 1700 T 1600 S 1560 U 1300			
Blažovice - - Brno-Slatina	T ₄ 1200 T 1140 S 1100 U 800	T ₄ 1260 T 1220 S 1200 U 900	T ₄ 1300 T 1260 S 1200 U 1000	T ₄ 1340 T 1300 S 1260 U 1100			
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	T ₄ 2300 T 2160 S 1900 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1900			
Brno-Maloměřice - - Blažovice	T ₄ 1240 T 1200 S 1200 U 800	T ₄ 1400 T 1360 S 1300 U 900	T ₄ 1460 T 1400 S 1360 U 1000	T ₄ 1560 T 1460 S 1400 U 1100			
Blažovice - - Holubice	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500			
Holubice - - Nezamyslice	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1500	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1500	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755		
Trať: Holubice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice a zpět						
Holubice - - Brno hl.n.	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500		
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1300	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500		Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T ₄ 2000 T 1840 S 1600 U 1300	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1500	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1500		Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice z - - Brno-Maloměřice	T ₄ 2300 T 2160 S 1900 U 1300	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500		
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2800 T 2700 S 2600 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500		
Brno hl.n. - - Holubice	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1500	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755		
Brno hl.n. - - Odb Brno-Černovice	T ₄ 2000 T 1960 S 1900 U 1300	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500		
Odb Brno-Černovice - - Brno hl.n.	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500		

Technický normativ hmotnosti T₄ platí jen pro ložené podvozkové vozy (U₄ pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy (pro U₄ jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti, platný při rozjezdu vlaku, se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h,
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku,
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotiv a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Technický normativ hmotnosti T_4 se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	210*	230* 240* 242*	362 365	363	363.5	183,7,186 189,193 383,386 1216	Poznámky
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2100 T 1900 S 1850	T ₄ 1900 T 1700 S 1650	T ₄ 2100 T 1900 S 1850	T ₄ 2350 T 2050 S 2000	T ₄ 2450* T 2050 S 2000	*pro lok. ř. 193, 383 platí T ₄ 2550 tun
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1600 T 1500 S 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2850 T 2750 S 2450	T ₄ 2900 T 2750 S 2450	

* platí do/z Březové nad Svitavou

Úsek	210	230 240 242	362 365	363	363.5	183,7,186 189,193 383,386 1216	Poznámky
Trať: Břeclav os.n. - Nedakonice a zpět							
Břeclav os.n. - - Nedakonice	T ₄ 2030 T 1950 S 1800	T ₄ 2700 T 2630 S 2330	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2630 S 2300	T ₄ 3030 T 2650 S 2350	T ₄ 3050 T 2650 S 2350	
Nedakonice - - Břeclav os.n.	T ₄ 2030 T 1950 S 1800	T ₄ 2700 T 2630 S 2330	T ₄ 2950 T 2400 S 2100	T ₄ 3150 T 2600 S 2400	T ₄ 3250 T 2650 S 2450	T ₄ 3250 T 2650 S 2450	

Úsek	210	230 240,242	362 365	363	363.5		Poznámky
Trať: Hodonín - Holíč nad Moravou a zpět							
Hodonín - - Holíč nad Moravou	T ₄ 2100 T 2000 S 1900	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 2400 T 2300 S 2000	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 2800 T 2650 S 2350		
Holíč nad Moravou - - Hodonín	T ₄ 1350 T 1300 S 1130	T ₄ 1850 T 1800 S 1600	T ₄ 1650 T 1600 S 1400	T ₄ 1900 T 1800 S 1600	T ₄ 2000 T 1900 S 1700		

Úsek	210	230 240 242	362 365	363	363.5	183,7,186 189,193 383,386 1216	Poznámky
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět							
Kúty - - Břeclav přednádraží	T ₄ 1700 T 1600 S 1500	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2350 T 2130 S 2050	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2700 T 2450 S 2300	T ₄ 2700 T 2500 S 2300	
Břeclav přednádraží - - (Brno jih) - - Brno dolní n.	T ₄ 2000 T 1950 S 1900	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	T ₄ 2450 T 2400 S 2100	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	T ₄ 2800 T 2750 S 2400	T ₄ 2800 T 2750 S 2400	
Brno dolní n. - - Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2500 T 2050 S 1830	T ₄ 2300 T 1850 S 1630	T ₄ 2500 T 2050 S 1830	T ₄ 2700 T 2200 S 2050	T ₄ 2650 T 2200 S 2050	
Odb Brno-Černovice zhl. Táborská - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2750 T 2700 S 2330	T ₄ 2750 T 2700 S 2350	
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Brno hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2500 T 2450 S 2200	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2800 T 2750 S 2450	T ₄ 2800 T 2750 S 2450	
Brno hl.n. - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2800 T 2750 S 2450	T ₄ 2800 T 2750 S 2450	
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2600 T 2550 S 2250	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2250	T ₄ 2800 T 2700 S 2400	T ₄ 2800 T 2700 S 2400	
Brno hl.n. - - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2500 T 2450 S 2200	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2900 T 2850 S 2500	T ₄ 2900 T 2850 S 2500	
Brno-Maloměřice - - Brno dolní n. - - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 1350 T 1300 S 1250	T ₄ 2550 T 2500 S 2250	T ₄ 2350 T 2300 S 2050	T ₄ 2550 T 2500 S 2250	T ₄ 2700 T 2650 S 2350	T ₄ 2700 T 2650 S 2350	
Brno-Horní Heršpice modř. zhl. - (Brno jih) - Břeclav přednádraží	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2750 T 2700 S 2400	T ₄ 2550 T 2500 S 2200	T ₄ 2750 T 2700 S 2400	T ₄ 2900 T 2850 S 2400	T ₄ 2900 T 2850 S 2500	
Břeclav přednádraží - - Kúty	T ₄ 1700 T 1600 S 1500	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2350 T 2100 S 2050	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2700 T 2450 S 2300	T ₄ 2700 T 2500 S 2300	

Úsek	210*	230* 240* 242*	362 365	363	363.5	183,7,186 189,193 383,386 1216	Poznámky
Trať: Nezamyslice - Brno-Maloměřice a zpět							
Nezamyslice - - Holubice	T ₄ 1550 T 1500 S 1450	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2800 T 2650 S 2300	T ₄ 2800 T 2650 S 2300	
Holubice - - Blažovice	T ₄ 880 T 850 S 830	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 1050 T 1000 S 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 1350 T 1250 S 1200	
Blažovice - - Brno-Slatina	T ₄ 680 T 650 S 630	T ₄ 1150 T 1130 S 1030	T ₄ 950 T 930 S 800	T ₄ 1150 T 1130 S 1030	T ₄ 1200 T 1150 S 1100	T ₄ 1200 T 1150 S 1100	
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2750 T 2700 S 2330	T ₄ 2750 T 2700 S 2350	
Brno-Maloměřice - - Blažovice	T ₄ 880 T 850 S 830	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 1050 T 1000 S 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 1300 T 1250 S 1150	T ₄ 1300 T 1250 S 1150	
Blažovice - - Holubice	T ₄ 2200 T 2150 S 2050	T ₄ 2800 T 2700 S 2600	T ₄ 2900 T 2850 S 2600	T ₄ 3100 T 3050 S 2800	T ₄ 3200 T 3100 S 2850	T ₄ 3200 T 3100 S 2850	
Holubice - - Nezamyslice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 1900 T 1830 S 1630	T ₄ 1750 T 1650 S 1450	T ₄ 1950 T 1850 S 1650	T ₄ 2100 T 2000 S 1800	T ₄ 2100 T 2000 S 1800	
Holubice - - Brno hl.n.	T ₄ 2050 T 2000 S 1900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2750 T 2650 S 2350	T ₄ 2750 T 2650 S 2350	
Brno hl.n. - - Holubice	T ₄ 1650 T 1600 S 1550	T ₄ 2100 T 2050 S 1900	T ₄ 2000 T 1950 S 1800	T ₄ 2200 T 2150 S 2000	T ₄ 2400 T 2200 S 2050	T ₄ 2400 T 2200 S 2050	

* platí z/do Ivanovic na Hané

Úsek	210	230 240 242	362 365	363	363.5	183,7,186 189,193 383,386 1216	Poznámky
Trať: Komárovská spojka							
Brno hl.n. - Odb Brno-Černovice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2500 T 1980 S 1750	T ₄ 2300 T 1800 S 1550	T ₄ 2500 T 2000 S 1750	T ₄ 2700 T 2150 S 2050	T ₄ 2700 T 2150 S 2050	
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	T ₄ 2050 T 2000 S 1900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2900 T 2700 S 2400	T ₄ 2900 T 2700 S 2400	

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		28		37		49		57	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Nedakonice			40/11		70/28		80/37		90/49		95/54
Moravský Písek		11		7		6		5		5	100/57
Bzenec přívoz		9		6		5		4		3	95/56
Rohatec		13		8		7		6		5 ⁵	
Hodonín	3)○	12		7		6		6		5	
Lužice		8		5		4		4		3 ⁵	100/57
Moravská Nová Ves		8		5		4		3 ⁵		3	95/56
Vých Hrušky		6		6		5		4 ⁵		4	
Břeclav přednádraží		8		5		4		3 ⁵		3	
Břeclav os.n.		3		3		3		3		3	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100		120		140		160			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		63		98		¹⁴¹ 98		¹⁹² 141			
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Nedakonice			100/63		120/98		140/¹⁴¹₉₈		160/¹⁹²₁₄₁		
Moravský Písek		5		4		3 ⁵		3			
Bzenec přívoz		3		3		2 ⁵		2			
Rohatec		5 ⁵		4 ⁵		4		3 ⁵			
Hodonín	3)○	5		4 ⁵		4		4			
Lužice		3 ⁵		3		3		2 ⁵			
Moravská Nová Ves		3		2 ⁵		2		2			
Vých Hrušky		4		3		3		2 ⁵			
Břeclav přednádraží		3		3		3		3			
Břeclav os.n.		3		3		3		3			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		28		37		49		57	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Břeclav os.n.			40/11		70/28		80/37		90/49		100/57
Břeclav přednádraží		3		3		3		3		3	
Vých Hrušky		8		5		4		3⁵		3	95/56
Moravská Nová Ves		7		6		5		4⁵		4	
Lužice		8		5		4		3⁵		3	
Hodonín	3)O	8		5		4		4		3⁵	
Rohatec		12		7		6		6		5	
Bzenec přívoz		13		8		7		6		5⁵	
Moravský Písek		9		6		5		4		3	
Nedakonice		11		7		6		5		5	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100		120		140		160			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		63		98		$\frac{141}{98}$		$\frac{192}{141}$			
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Břeclav os.n.			100/63		120/98		140/$\frac{141}{98}$		160/$\frac{192}{141}$		
Břeclav přednádraží		3		3		3		3			
Vých Hrušky		3		3		3		3			
Moravská Nová Ves		4		3		3		2⁵			
Lužice		3		2⁵		2		2			
Hodonín	3)O	3⁵		3		3		2⁵			
Rohatec		5		4⁵		4		4			
Bzenec přívoz		5⁵		4⁵		4		3⁵			
Moravský Písek		3		3		2⁵		2			
Nedakonice		5		4		3⁵		3			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		51		57		74		94	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Nezamyslice			40/24		70/51		80/57		90/73		100/94
Ivanovice na Hané		12		8		6		5⁵		5⁵	
Vyškov na Moravě	○	14		10		6		6⁵		6⁵	
Luleč		11		8		6		5⁵		5⁵	
Komořany u Vyškova	○	7		5		4		3⁵		3⁵	
Rousínov		6		4		3		3⁵		3⁵	
Holubice		6		4		3	70/37	3	70/37	3	70/37
Blažovice		5		4		4	75/55	3⁵	85/74	3⁵	95/93
Šlapanice		10		7		6	80/51	6		6	
Brno-Slatina		8		5		4	70/51	4		4	
Odb Brno-Černovice		5		4	60/33	4	60/33	4	60/33	4	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1		1		1	
Odb Brno-Židenice z		1		1		1		1		1	
Brno-Maloměřice		5		4		3		3		3	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15		39		54		70		91	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Holubice			40/15		70/39		80/54		90/70		100/91
Křenovice horní n.		8		5		4		3⁵		3⁵	
Sokolnice-Telnice		14		10		8		6⁵		6⁵	
Brno-Chrlice		11		7		6		5⁵		5	
Brno hl.n.	PO	15		11		9		8⁵		8⁵	95/74
Odb Brno-Židenice z		5		4	60/24	3	60/24	3	60/24	3	60/24
Brno-Maloměřice		4		3		3		3		3	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!										
70/51		40/24		↓	Odb Brno-Černovice	↑	12		8	
	8		12	PO	Brno hl.n.		P		40/21	70/39

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		70		80		90		100
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			25		53		55		76		94
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Maloměřice			40/25		60/30		60/30		60/30		60/30
Odb Brno-Židenice z		5		4		3		3		3	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1		1		1	
Odb Brno-Černovice		1		1	70/53	1	80/48	1	85/76	1	95/94
Brno-Slatina		5		4		4	70/53	4		4	
Šlapanice		8		5		4	75/50	4		4	
Blažovice		10		7		6	70/48	6	70/48	6	70/48
Holubice		5		4		4	80/55	3⁵	90/71	3⁵	100/92
Rousínov		6		4		3		3		3	
Komořany u Vyškova	o	6		4		3		3⁵		3⁵	
Luleč		7		5		4		3⁵		3⁵	
Vyškov na Moravě	o	11		8		6		5⁵		5⁵	
Ivanovice na Hané		14		10		6		6⁵		6⁵	
Nezamyslice		12		8		6		5⁵		5⁵	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Vlkov u Tišnova – **Brno-Maloměřice** – **Holubice** číslo 73117

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		70		80		90		100
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			16		40		55		71		91
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Maloměřice			40/16		60/29		60/29		60/29		60/29
Odb Brno-Židenice z		4		3	70/40	3	80/55	3	90/71	3	95/81
Brno hl.n.	PO	5		4		3		3		3	100/91
Brno-Chrlice		15		11		9		c⁵		8⁵	
Sokolnice-Telnice		11		7		6		5⁵		5⁵	
Křenovice horní n.		14		10		8		6⁵		6⁵	
Holubice		8		5		4		3⁵		3⁵	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		33		48		48		56	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Lanžhot			40/13		70/33		80/48		90/46		90/46
Břeclav os.n.		13		8		6		6		6	
Břeclav přednádraží		4		3		3		3		3	
Podivín		15		9		8		7		7	
Zaječí		12		8		7		6		6	
Šakvice		10		6		6		5		5	
Vranovice		15		9		8		7⁵		7	
Hrušovany u Brna		13		8		7		6⁵		6	
Modřice		18		11		9		8⁵		8	
H.Heršpice modř.zhl.		4		2		2		2		2	
Brno-Horní Heršpice	○	2		2		2		2		2	
Brno hl.n.	PO	5		4		4		4	80/48	4	85/56
Odb Brno-Židenice z		5		3	60/24	3	60/24	3	60/24	3	60/24
Brno-Maloměřice		4		3		3		3		3	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100		120		140		160			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		60		94		137 94		188 137			
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Lanžhot			100/60		120/94		140^{137/94}		160^{188/137}		
Břeclav os.n.		6		6		6		6			
Břeclav přednádraží		3		2		2		2			
Podivín		6		5⁵		5		5			
Zaječí		6		5		5		5			
Šakvice		4⁵		4		4		4			
Vranovice		6⁵		6		6		6			
Hrušovany u Brna		5⁵		5		5		5			
Modřice		8		6⁵		6		6			
H.Heršpice modř.zhl.		1⁵		1⁵		1⁵		1⁵			
Brno-Horní Heršpice	○	1⁵		1		1		1			
Brno hl.n.	PO	4	85/56	4	95/74	4	95/74	4	95/74		
Odb Brno-Židenice z		3	60/24	3	60/24	3	60/24	3	60/24		
Brno-Maloměřice		3		3		3		3			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!										
60/26		40/13		P	Brno hl.n.		PO	5		4
	4		5	3 ○	Brno-Horní Heršpice				40/13	60/26

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		40		47		47		55	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Maloměřice			40/16		60/29		60/29		60/29		60/29
Odb Brno-Židenice z		4		3	70/40	3	75/47	3	75/47	3	80/55
Brno hl.n.	PO	5		3		3	80/35	3	90/47	3	90/47
Brno-Horní Heršpice	○	5		4		4		4		4	
H.Heršpice modř.zhl.		1		1		1		1		1	
Modřice		5		3		3		3		2⁵	
Hrušovany u Brna		18		11		9		8⁵		8	
Vranovice		13		8		7		6⁵		6	
Šakvice		15		9		8		7⁵		7	
Zaječí		10		6		6		5		5	
Podivín		12		8		7		6		6	
Břeclav přednádraží		15		9		8		7		7	
Břeclav os.n.		4		3		3		3		3	
Lanžhot		13		8		6		6		6	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100		120		140		160			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		63		96		¹³⁹ 96		¹⁹⁰ 139			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Maloměřice			60/29		60/29		60/29		60/29		
Odb Brno-Židenice z		3	85/63	3	95/81	3	95/81	3	95/81		
Brno hl.n.	PO	3	100/61	3	120/96	3	140¹³⁹/₉₆	3	160¹⁹⁰/₁₃₉		
Brno-Horní Heršpice	○	4		4		4		4			
H.Heršpice modř.zhl.		1		1		1		1			
Modřice		2		2		2		2			
Hrušovany u Brna		8		6⁵		6		6			
Vranovice		5⁵		5		5		5			
Šakvice		6⁵		6		6		6			
Zaječí		4⁵		4		4		4			
Podivín		6		5		5		5			
Břeclav přednádraží		6		5⁵		5		5			
Břeclav os.n.		3		2		2		2			
Lanžhot		6		6		6		6			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		48		50		57		64	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Horní Heršpice			40/13		80/48		90/46		95/53		100/60
Brno hl.n.	Po	5		4		4	80/48	4	85/56	4	90/64
Odb Brno-Židenice z		4		3		3	90/50	3	95/57	3	100/64
Brno-Maloměřice St.6		4		2		2		2	100/57	2	
Adamov		16		9		9		9		9	
Blansko		12		7		7		7		7	
Rájec-Jestřebí		9		6		6		6		6	
Skalice nad Svitavou		14		8		8		8		8	
Letovice	o	16		8		8		8		8	
Březová nad Svitavou		16		8		8		8		8	
Svitavy	o	25		13		13		13		13	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		100		143 100							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Horní Heršpice			100/60		100/60						
Brno hl.n.	Po	4	95/74	4	95/74						
Odb Brno-Židenice z		3	120/100	3	140¹⁴³/₁₀₀						
Brno-Maloměřice St.6		2		2							
Adamov		9		9							
Blansko		7		7							
Rájec-Jestřebí		6		6							
Skalice nad Svitavou		8		8							
Letovice	o	8		8							
Březová nad Svitavou		8		8							
Svitavy	o	13		13							

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!										
60/30		40/17			Brno-Maloměřice St.6		2		2	
	2		2		Brno-Maloměřice		4		3	
	3		4		Odb Brno-Židenice z		2		1	
	1		2		Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4		3	
80/31	3		4		Brno dolní n.		2		1	60/33
	1		2		H.Heršpice vých.č.651		2		1	
50/10	1		2		H.Heršpice modř.zhl.		1		1	80/39
	3		3		Brno jih		4		4	
	4		4		Modřice			40/20		50/10

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		47		55		50		52	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Svitavy			40/16		80/40		80/55		85/45		90/52
Březová nad Svitavou		25		13		13		13	90/50	13	
Letovice	○	16		8		8		8		8	
Skalice nad Svitavou		16		8		8		8		8	
Rájec-Jestřebí		14		8		8		8		8	
Blansko		9		6		6		6		6	
Adamov		12		7		7		7		7	
Brno-Maloměřice St.6		16		9		9		9		9	
Odb Brno-Židenice z		4		2	75/47	2		2	75/47	2	75/47
Brno hl.n.	Po	4		3	80/34	3		3	90/46	3	90/46
Brno-Horní Heršpice	○	5		4		4		4		4	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100		120		140					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		67		103		$\frac{146}{103}$					
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Svitavy			100/67		120/103		140/$\frac{146}{103}$				
Březová nad Svitavou		13		13		13					
Letovice	○	8		8		8					
Skalice nad Svitavou		8		8		8					
Rájec-Jestřebí		8		8		8					
Blansko		6		6		6					
Adamov		7		7		7					
Brno-Maloměřice St.6		9		9		9					
Odb Brno-Židenice z		2	85/63	2	95/81	2	95/81				
Brno hl.n.	Po	3	100/60	3	100/60	3	100/60				
Brno-Horní Heršpice	○	4		4		4					

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Katalogové trasy v příhraničních úsecích (kromě Lv vlaků)

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2		1		2	3	8
55/50		3)	↓	Hodonín	↑	3)	14	
	14	B		Holíč nad Moravou		N		60/49

Hodonín – Holíč nad Moravou a zpět čísla 41776 – 41799

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2		1		2	3	8
90/50			↓	Břeclav přednádraží	↑		3	
	4			Břeclav os.n.			7	
	7			Lanžhot			12	
	11			Kúty				90/50

Kúty – Břeclav přednádraží a zpět čísla 44770 – 44799, 47780 – 47799,

HU – Kúty – Břeclav přednádraží a zpět čísla 47880 – 47889, 49890 – 49895

Vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15		28		39		54		70	
Holubice			40/15		60/28		70/39		80/54		90/70
Křenovice horní n.		8		7		6		6		5	
Sokolnice-Telnice		16		10		9		9		7	
Brno-Chrlice		12		8		7		7		6	
Brno hl.n.	P	16		12		11		10		9	
Odb Brno-Židenice z		5		4		4	60/24	4	60/24	4	60/24
Brno-Maloměřice		4		4		4		4		4	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		29		40		55		71	
Brno-Maloměřice			40/16		60/29		60/29		60/29		60/29
Odb Brno-Židenice z		4		3		3	70/40	3	80/55	3	90/71
Brno hl.n.	P	6		6		6		6		6	
Brno-Chrlice		16		12		11		10		10	
Sokolnice-Telnice		12		8		7		7		6	
Křenovice horní n.		15		11		9		9		8	
Holubice		8		6		6		5		5	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		38		51		57		83	
Nezamyslice			40/24		60/38		70/51		80/57		90/73
Ivanovice na Hané		11		8		8		7		6	
Vyškov na Moravě		15		10		9		8		7	
Luleč		11		8		7		6		5	
Komořany u Vyškova		7		5		5		4		4	
Rousínov		6		4		4		4		4	
Holubice		6		4		4		4	70/37	4	70/37
Blažovice		6		4		4		4	75/55	4	90/83
Šlapanice		9		7		6		5	80/51	5	
Brno-Slatina		7		5		5		4	70/51	4	
Odb Brno-Černovice		5		3		3	60/33	3	60/33	3	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1		1		1	
Odb Brno-Židenice z		1		1		1		1		1	
Brno-Maloměřice		4		4		3		3		3	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		94									
Nezamyslice			100/94								
Ivanovice na Hané		6									
Vyškov na Moravě		7									
Luleč		5									
Komořany u Vyškova		4									
Rousínov		4									
Holubice		4	70/37								
Blažovice		4	95/93								
Šlapanice		5									
Brno-Slatina		4									
Odb Brno-Černovice		3	60/33								
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1									
Odb Brno-Židenice z		1									
Brno-Maloměřice		3									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		38		51					
Odb Brno-Černovice			40/24		60/38		70/51				
Brno hl.n.	P	12		9		8					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		40		53		55		85	
Brno-Maloměřice			40/25		60/40		60/30		60/30		60/30
Odb Brno-Židenice z		4		4		3		3		3	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1		1		1	
Odb Brno-Černovice		1		1		1	70/53	1	80/48	1	90/85
Brno-Slatina		7		5		5		5	70/53	5	
Šlapanice		8		5		5		4	75/50	4	
Blažovice		11		7		6		6	70/48	6	70/48
Holubice		5		4		4		4	80/55	4	90/71
Rousínov		6		4		4		3		3	
Komořany u Vyškova		7		4		4		4		3⁵	
Luleč		7		5		4		4		3	
Vyškov na Moravě		11		7		6		6		5⁵	
Ivanovice na Hané		14		10		9		7		7	
Nezamyslice		11		8		7		7		5⁵	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		92									
Brno-Maloměřice			60/30								
Odb Brno-Židenice z		3									
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1									
Odb Brno-Černovice		1	90/85								
Brno-Slatina		5									
Šlapanice		4									
Blažovice		6	70/48								
Holubice		4	100/92								
Rousínov		3									
Komořany u Vyškova		3⁵									
Luleč		3									
Vyškov na Moravě		5⁵									
Ivanovice na Hané		7									
Nezamyslice		5⁵									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		28		39					
Brno hl.n.	P		40/21		60/28		70/39				
Odb Brno-Černovice		12		9		8					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		19		28		37		49	
Nedakonice			40/11		60/19		70/28		80/37		90/49
Moravský Písek		11		8		7		6		5	
Bzenec přívoz		9		6		5⁵		5		4	
Rohatec		13		9		8		7		6	
Hodonín	3)	12		8		7		6		6	
Lužice		8		6		5		4		4	
Moravská Nová Ves		8		5		4⁵		4		3⁵	
Výh Hrušky		6		6		5⁵		5		4⁵	
Břeclav přednádraží		8		6		5		4		3⁵	
Břeclav os.n.		3		3		3		3		3	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		63									
Nedakonice			100/63								
Moravský Písek		5									
Bzenec přívoz		3									
Rohatec		5⁵									
Hodonín	3)	5									
Lužice		3⁵									
Moravská Nová Ves		3									
Výh Hrušky		4									
Břeclav přednádraží		3									
Břeclav os.n.		3									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		19		28		37		49	
Břeclav os.n.			40/11		60/19		70/28		80/37		90/49
Břeclav přednádraží		3		3		3		3		3	
Vých Hrušky		8		6		5		4		3⁵	
Moravská Nová Ves		6		6		5⁵		5		4⁵	
Lužice		8		5		4⁵		4		3⁵	
Hodonín	3)	8		6		5		4		4	
Rohatec		12		8		7		6		6	
Bzenec přívoz		13		9		8		7		6	
Moravský Písek		9		6		5⁵		5		4	
Nedakonice		11		8		7		6		5	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		63									
Břeclav os.n.			100/63								
Břeclav přednádraží		3									
Vých Hrušky		3									
Moravská Nová Ves		4									
Lužice		3									
Hodonín	3)	3⁵									
Rohatec		5									
Bzenec přívoz		5⁵									
Moravský Písek		3									
Nedakonice		5									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		24		33		48		56	
Lanžhot			40/13		60/24		70/33		80/48		90/46
Břeclav os.n.		15		12		11		11		11	
Břeclav přednádraží		4		4		4		4		4	
Podivín		15		10		9⁵		8⁵		8	
Zaječí		12		9		7⁵		6⁵		5⁵	
Šakvice		10		7		6		5		4⁵	
Vranovice		15		10		8⁵		8		7	
Hrušovany u Brna		13		9		7⁵		6⁵		6	
Modřice		19		12		10⁵		9		8⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		3		2⁵		2		2		2	
Brno-Horní Heršpice		2		1⁵		1		1		1	
Brno hl.n.	P	5		5		4		4		4	85/56
Odb Brno-Židenice z		5		4		4	60/24	4	60/24	4	60/24
Brno-Maloměřice		4		4		4		4		4	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		60									
Lanžhot			100/60								
Břeclav os.n.		11									
Břeclav přednádraží		3⁵									
Podivín		7⁵									
Zaječí		5⁵									
Šakvice		4									
Vranovice		6									
Hrušovany u Brna		5⁵									
Modřice		7⁵									
H.Heršpice modř.zhl.		2									
Brno-Horní Heršpice		1									
Brno hl.n.	P	4	85/56								
Odb Brno-Židenice z		4	60/24								
Brno-Maloměřice		4									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		29		40		47		47	
Brno-Maloměřice			40/16		60/29		60/29		60/29		60/29
Odb Brno-Židenice z		4		3		3	70/40	3	75/47	3	75/47
Brno hl.n.	P	6		6		6		6	80/35	6	90/47
Brno-Horní Heršpice		5		5		4		4		4	
H.Heršpice modř.zhl.		1		0 ⁵		0 ⁵		0 ⁵		0 ⁵	
Modřice		6		4		3		3		3	
Hrušovany u Brna		19		13		11		10		8	
Vranovice		13		9		8		7		6	
Šakvice		15		10		9		8		7	
Zaječí		11		7		6		5		4 ⁵	
Podivín		13		9		8		7		5 ⁵	
Břeclav přednádraží		15		11		9		8 ⁵		8	
Břeclav os.n.		4		4		4		4		3 ⁵	
Lanžhot		15		11		10		9		9	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		63									
Brno-Maloměřice			60/29								
Odb Brno-Židenice z		3	85/63								
Brno hl.n.	P	6	100/61								
Brno-Horní Heršpice		4									
H.Heršpice modř.zhl.		0 ⁵									
Modřice		2 ⁵									
Hrušovany u Brna		8									
Vranovice		5 ⁵									
Šakvice		6 ⁵									
Zaječí		4 ⁵									
Podivín		5 ⁵									
Břeclav přednádraží		7									
Břeclav os.n.		3 ⁵									
Lanžhot		9									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		33		33		39			
Modřice			40/20		50/10		50/10		50/10		
Brno jih		4		4		4		4			
H.Heršpice modř.zhl.		1		1	60/33	1	70/30	1	80/39		
H.Heršpice výh.č.651		2		1		1		1			
Brno dolní n.		2		1		1	60/33	1	60/33		
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4		4		3		3			
Odb Brno-Židenice z		2		1		1		1			
Brno-Maloměřice		4		4		4		4			
Brno-Maloměřice St.6		2		2		2		2			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		24		33		48		50	
Brno hl.n.	P		40/13		60/24		70/33		80/48		80/48
Odb Brno-Židenice z		4		3⁵		3⁵		3⁵		3	90/50
Brno-Maloměřice St.6		5⁵		4⁵		4⁵		4⁵		4⁵	
Adamov		16⁵		11⁵		11		11		11	
Blansko		12⁵		8⁵		8⁵		8⁵		8⁵	
Rájec-Jestřebí		10⁵		7⁵		6⁵		6⁵		6⁵	
Skalice nad Svitavou		16⁵		12⁵		12		12		12	
Letovice		16⁵		13		12		12		12	
Březová nad Svitavou		16⁵		10⁵		10⁵		10⁵		10⁵	
Svitavy		26		19		19		19		19	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		57									
Brno hl.n.	P		85/56								
Odb Brno-Židenice z		3	95/57								
Brno-Maloměřice St.6		4⁵	100/57								
Adamov		11									
Blansko		8⁵									
Rájec-Jestřebí		6⁵									
Skalice nad Svitavou		12									
Letovice		12									
Březová nad Svitavou		10⁵									
Svitavy		19									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		29		40		47		63	
Svitavy		40/16		60/29		70/40		80/40		90/52	
Březová nad Svítavou		26		18		16⁵		14		13	
Letovice		16		10⁵		9⁵		7		7	
Skalice nad Svítavou		17		11		9		8⁵		6⁵	
Rájec-Jestřebí		15		10		8⁵		7⁵		6⁵	
Blansko		10		7		5⁵		5		5	
Adamov		12⁵		8⁵		7⁵		6⁵		6⁵	
Brno-Maloměřice St.6		14⁵		9⁵		9		9		9	
Odb Brno-Židenice z		6		5		5		5	75/47	4	85/63
Brno hl.n.	P	5		4		4		4		4	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		67									
Svitavy		100/67									
Březová nad Svítavou		12⁵									
Letovice		7									
Skalice nad Svítavou		6⁵									
Rájec-Jestřebí		6⁵									
Blansko		4									
Adamov		6⁵									
Brno-Maloměřice St.6		9									
Odb Brno-Židenice z		4	85/63								
Brno hl.n.	P	4									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		17		30		30		31			
Brno-Maloměřice St.6		40/17		60/30		60/30		60/30			
Brno-Maloměřice		2		2		2		2			
Odb Brno-Židenice z		4		3		3		3			
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		1		1		1			
Brno dolní n.		4		4		3	70/23	3	80/31		
H.Heršpice výh.č.651		2		1		1		1			
H.Heršpice modř.zhl.		2		2	50/10	2	50/10	2	50/10		
Brno jih		3		3		3		3			
Modřice		4		4		4		4			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		47		47		52		67	
Nezamyslice			40/25		60/47		70/46		70/52		80/67
Ivanovice na Hané		11		8		8		8		7	
Vyškov na Moravě		15		10		9		9		8	
Luleč		11		8		7	60/47	7		6	75/62
Komořany u Vyškova		7		5		5		5		4	
Rousínov		6		4		4		4		4	
Holubice		6		4		4		4		4	70/65
Blažovice		6		4		4		4	60/47	4	
Šlapanice		9		7		6		6		5	
Brno-Slatina		7		5		5		5		4	
Odb Brno-Černovice		5		3		3		3		3	60/40
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1		1		1	
Odb Brno-Židenice z		1		1		1		1		1	
Brno-Maloměřice		4		4		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		48		56		66		66	
Brno-Maloměřice			40/26		60/48		60/35		60/35		60/35
Odb Brno-Židenice z		4		4		3		3		3	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1		1		1	
Odb Brno-Černovice		1		1		1	65/56	1	70/66	1	70/66
Brno-Slatina		7		5		5		5		5	
Šlapanice		8		5		5		5		4	
Blažovice		11		7		6		6		6	
Holubice		5		4		4	70/50	4		4	80/62
Rousínov		6		4		4		4		3	
Komořany u Vyškova		7		4		4		4		4	
Luleč		7		5		4		4		4	75/60
Vyškov na Moravě		11		7		6		6		6	
Ivanovice na Hané		14		10		9		9		7	
Nezamyslice		11		8		7		7		7	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		85	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		12		32		48		70		85	
Holubice			40/12		60/32		70/48		80/70		85/85
Křenovice horní n.		8		7		6		6		5	
Sokolnice-Telnice		16		10		9		9		7	
Brno-Chrlice		12		8		7		7		6	
Brno hl.n.	P	16		12		11		10		9	
Odb Brno-Židenice z		5		4		4	60/26	4	60/26	4	60/26
Brno-Maloměřice		4		4		4		4		4	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		85	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		33		50		72		76	
Brno-Maloměřice			40/13		60/33		60/33		60/33		60/33
Odb Brno-Židenice z		4		3		3	70/50	3	80/72	3	80/72
Brno hl.n.	P	6		6		6		6		6	
Brno-Chrlice		16		12		11		10		10	
Sokolnice-Telnice		12		8		7		7		6	85/76
Křenovice horní n.		15		11		9		9		8	
Holubice		8		6		6		5		5	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		47		65					
Odb Brno-Černovice			40/25		60/47		70/65				
Brno hl.n.	P	12		9		8					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		32		48					
Brno hl.n.	P		40/18		60/32		70/48				
Odb Brno-Černovice		12		9		8					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		23		33		45		61	
Nedakonice			40/10		60/23		70/33		80/45		90/61
Moravský Písek		11		8		7		6		5	
Bzenec přívoz		9		6		5 ⁵		5		4	
Rohatec		13		9		8		7		6	
Hodonín	3)	12		8		7		6		6	
Lužice		8		6		5		4		4	
Moravská Nová Ves		8		5		4 ⁵		4		3 ⁵	
Vých Hrušky		6		6		5 ⁵		5		4 ⁵	
Břeclav přednádraží		8		6		5		4		3 ⁵	
Břeclav os.n.		3		3		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		82									
Nedakonice			100/82								
Moravský Písek		5									
Bzenec přívoz		3									
Rohatec		5 ⁵									
Hodonín	3)	5									
Lužice		3 ⁵									
Moravská Nová Ves		3									
Vých Hrušky		4									
Břeclav přednádraží		3									
Břeclav os.n.		3									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		23		33		45		61	
Břeclav os.n.			40/10		60/23		70/33		80/45		90/61
Břeclav přednádraží		3		3		3		3		3	
Vých Hrušky		8		6		5		4		3⁵	
Moravská Nová Ves		6		6		5⁵		5		4⁵	
Lužice		8		5		4⁵		4		3⁵	
Hodonín	3)	8		6		5		4		4	
Rohatec		12		8		7		6		6	
Bzenec přívoz		13		9		8		7		6	
Moravský Písek		9		6		5⁵		5		4	
Nedakonice		11		8		7		6		5	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		82									
Břeclav os.n.			100/82								
Břeclav přednádraží		3									
Vých Hrušky		3									
Moravská Nová Ves		4									
Lužice		3									
Hodonín	3)	3⁵									
Rohatec		5									
Bzenec přívoz		5⁵									
Moravský Písek		3									
Nedakonice		5									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		26		41		42		57	
Lanžhot			40/10		60/26		70/41		80/42		90/57
Břeclav os.n.		15		12		11		11		11	
Břeclav přednádraží		4		4		4		4		4	
Podivín		15		10		9^s		8^s		8	
Zaječí		12		9		7^s		6^s		5^s	
Šakvice		10		7		6		5		4^s	
Vranovice		15		10		8^s		8		7	
Hrušovany u Brna		13		9		7^s		6^s		6	
Modřice		19		12		10^s		9		8^s	
H.Heršpice modř.zhl.		3		2^s		2		2		2	
Brno-Horní Heršpice		2		1^s		1		1		1	
Brno hl.n.	P	5		5		4		4	70/41	4	75/51
Odb Brno-Židenice z		5		4		4	60/26	4	60/26	4	60/26
Brno-Maloměřice		4		4		4		4		4	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		78									
Lanžhot			100/78								
Břeclav os.n.		11									
Břeclav přednádraží		3^s									
Podivín		7^s									
Zaječí		5^s									
Šakvice		4									
Vranovice		6									
Hrušovany u Brna		5^s									
Modřice		7^s									
H.Heršpice modř.zhl.		2									
Brno-Horní Heršpice		1									
Brno hl.n.	P	4	85/76								
Odb Brno-Židenice z		4	60/26								
Brno-Maloměřice		4									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		33		50		50		59	
Brno-Maloměřice			40/13		60/33		60/33		60/33		60/33
Odb Brno-Židenice z		4		3		3	70/50	3	70/50	3	70/50
Brno hl.n.	P	6		6		6		6	80/43	6	90/59
Brno-Horní Heršpice		5		5		4		4		4	
H.Heršpice modř.zhl.		1		0⁵		0⁵		0⁵		0⁵	
Modřice		6		4		3		3		3	
Hrušovany u Brna		19		13		11		10		8	
Vranovice		13		9		8		7		6	
Šakvice		15		10		9		8		7	
Zaječí		11		7		6		5		4⁵	
Podivín		13		9		8		7		5⁵	
Břeclav přednádraží		15		11		9		8⁵		8	
Břeclav os.n.		4		4		4		4		3⁵	
Lanžhot		15		11		10		9		9	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		80									
Brno-Maloměřice			60/33								
Odb Brno-Židenice z		3	80/72								
Brno hl.n.	P	6	100/80								
Brno-Horní Heršpice		4									
H.Heršpice modř.zhl.		0⁵									
Modřice		2⁵									
Hrušovany u Brna		8									
Vranovice		5⁵									
Šakvice		6⁵									
Zaječí		4⁵									
Podivín		5⁵									
Břeclav přednádraží		7									
Břeclav os.n.		3⁵									
Lanžhot		9									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		40		40		48			
Modřice			40/19		50/13		50/13		50/13		
Brno jih		4		4		4		4			
H.Heršpice modř.zhl.		1		1	60/40	1	70/36	1	80/48		
H.Heršpice výh.č.651		3		3		3		3			
Brno dolní n.		3		2		2	60/40	2	60/40		
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4		4		4		4			
Odb Brno-Židenice z		2		1		1		1			
Brno-Maloměřice		5		4		4		4			
Brno-Maloměřice St.6		2		2		2		2			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		26		41		62		63	
Brno hl.n.	P		40/11		60/26		70/41		80/62		80/62
Odb Brno-Židenice z		4		4		3		3		3	90/63
Brno-Maloměřice St.6		5^s		4		4		4		3	
Adamov		17		11^s		10^s		10		10	
Blansko		12^s		9		7		7		7	
Rájec-Jestřebí		10		6^s		6		5		5	
Skalice nad Svitavou		15		9^s		8^s		7^s		7	
Letovice		15^s		11		9		8^s		8	
Březová nad Svitavou		16		10^s		9^s		8		8	
Svitavy		27		18		15^s		14^s		14^s	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		84									
Brno hl.n.	P		85/76								
Odb Brno-Židenice z		3	100/84								
Brno-Maloměřice St.6		3									
Adamov		10									
Blansko		7									
Rájec-Jestřebí		5									
Skalice nad Svitavou		7									
Letovice		6^s									
Březová nad Svitavou		7^s									
Svitavy		14^s									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		33		50		50		67	
Svitavy		40/13		60/33		70/50		80/50		90/67	
Březová nad Svítavou		27 ⁵		17 ⁵		16		13 ⁵		13	
Letovice		16		10 ⁵		9 ⁵		8		7 ⁵	
Skalice nad Svítavou		15 ⁵		10 ⁵		9		8 ⁵		7	
Rájec-Jestřebí		15		10		8 ⁵		7 ⁵		6 ⁵	
Blansko		10		7		5 ⁵		5		5	
Adamov		12 ⁵		8 ⁵		7		7		7	
Brno-Maloměřice St.6		14 ⁵		10		9		8 ⁵		8 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		6		6		5		4	70/50	4	75/60
Brno hl.n.	P	6		5		5		5		5	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		88									
Svitavy		100/88									
Březová nad Svítavou		13									
Letovice		7									
Skalice nad Svítavou		6 ⁵									
Rájec-Jestřebí		6 ⁵									
Blansko		5									
Adamov		7									
Brno-Maloměřice St.6		8 ⁵									
Odb Brno-Židenice z		4	85/87								
Brno hl.n.	P	5									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15		35		35		39			
Brno-Maloměřice St.6		40/15		60/35		60/35		60/35			
Brno-Maloměřice		2		2		2		2			
Odb Brno-Židenice z		4		3		3		3			
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		2		2			
Brno dolní n.		6		5		5	70/27	4	80/39		
H.Heršpice výh.č.651		1		1		1		1			
H.Heršpice modř.zhl.		2		2	50/13	2	50/13	2	50/13		
Brno jih		3		3		3		3			
Modřice		4		4		4		4			

Nex 40501

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					20 46	100/63
Moravský Písek		5			51	
Bzenec přívoz		3⁵			54⁵	
Rohatec		6⁵	21 01	8	21 09	
Hodonín	3)	7			16	
Lužice		3⁵			19⁵	
Moravská Nová Ves		3⁵			23	
Vých Hrušky		5			28	
Břeclav přednádraží		5	21 33		23 41	

Nex 40502

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			18 52		21 59	100/63
Vých Hrušky		5			22 04	
Moravská Nová Ves		4⁵			08⁵	
Lužice		3			11⁵	
Hodonín	3)	3⁵			15	
Rohatec		5			20	
Bzenec přívoz		6			26	
Moravský Písek		4			30	
Nedakonice		5			22 35	

Nex 40513

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					17 15	100/63
Moravský Písek		5			20	
Bzenec přívoz.....		3⁵			23⁵	
Rohatec		5⁵			29	
Hodonín	3)	4⁵			33⁵	
Lužice		3⁵			37	
Moravská Nová Ves		3			40	
Vých Hrušky		5			45	
Břeclav přednádraží		5	17 50		2 27	

Nex 40514

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			1 20		1 59	100/63
Vých Hrušky		5			2 04	
Moravská Nová Ves		5			09	
Lužice		3			12	
Hodonín	3)	4			16	
Rohatec		5			21	
Bzenec přívoz.....		6			27	
Moravský Písek		4			31	
Nedakonice		5			2 36	

Nex 40720

RO - Kúty - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			11 07		11 27	100/64
Lanžhot		11			38	
Břeclav os.n.		8	11 46	3	49	
Břeclav přednádraží		3			52	
Podivín		7			59	
Zaječí		5 ⁵			12 04 ⁵	
Šakvice		5 ⁵	12 10	11	21	
Vranovice		10			31	
Hrušovany u Brna		6			37	
Modřice		8			45	
H.Heršpice modř.zhl.		2			47	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			48 ⁵	
Brno dolní n.....		1 ⁵			50	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			53	
Odb Brno-Židenice z.....		2			55	
Brno-Maloměřice		4	12 59			

Nex 40721

Brno-Maloměřice - Kúty - RO

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					19 54	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			57	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			58 ⁵	
Brno dolní n.....		4 ⁵			20 03	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			03 ⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			05	100/64
Modřice		3			08	
Hrušovany u Brna		7 ⁵			15 ⁵	
Vranovice		5 ⁵			21	
Šakvice		6 ⁵			27 ⁵	
Zaječí		4 ⁵			32	
Podivín		7	20 39	9	48	
Břeclav přednádraží		10			58	
Břeclav os.n.		2	21 00	5	21 05	
Lanžhot		7			12	
Kúty		10	21 22		21 43	

Nex 40722

RO - Kúty - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			20 34		20 54	100/64
Lanžhot.....		11			21 05	
Břeclav os.n.		8	21 13	3	16	
Břeclav přednádraží		3			19	
Podivín.....		7			26	
Zaječí		6			32	
Šakvice		4			36	
Vranovice.....		6			42	
Hrušovany u Brna.....		6			48	
Modřice.....		8			56	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			58	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			59 ⁵	
Brno dolní n.		1 ⁵			22 01	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			04	
Odb Brno-Židenice z.....		2			06	
Brno-Maloměřice		4	22 10			

Nex 40723

Brno-Maloměřice - Kúty - RO

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					2 01	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			04	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			05 ⁵	
Brno dolní n.		4 ⁵			10	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			10 ⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1 ⁵			12	100/64
Modřice.....		3			15	
Hrušovany u Brna.....		7 ⁵			22 ⁵	
Vranovice.....		5 ⁵			28	
Šakvice		6 ⁵			34 ⁵	
Zaječí		4 ⁵			39	
Podivín.....		6			45	
Břeclav přednádraží		7			52	
Břeclav os.n.		3	2 55	3	58	
Lanžhot.....		9			3 07	
Kúty		10	3 17		3 32	

Nex 40724

RO - Kúty - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			23 04		23 20	100/64
Lanžhot		11			31	
Břeclav os.n.		7	23 38	3	41	
Břeclav přednádraží		3			44	
Podivín		7			51	
Zaječí		6			57	
Šakvice		4			0 01	
Vranovice		6			07	
Hrušovany u Brna		6			13	
Modřice		8			21	
H.Heršpice modř.zhl.		2			23	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			24 ⁵	
Brno dolní n.....		1 ⁵			26	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			29	
Odb Brno-Židenice z.....		2			31	
Brno-Maloměřice		4	0 35			

Nex 40725

Brno-Maloměřice - Kúty - RO

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					5 00	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			03	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			04 ⁵	
Brno dolní n.....		4 ⁵			09	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			09 ⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			11	100/64
Modřice		3			14	
Hrušovany u Brna		8			22	
Vranovice		5 ⁵			27 ⁵	
Šakvice		6 ⁵			34	
Zaječí		4 ⁵			38 ⁵	
Podivín		5 ⁵			44	
Břeclav přednádraží		6			50	
Břeclav os.n.		3	5 53	3	56	
Lanžhot		8			6 04	
Kúty		10	6 14		6 29	

Nex 40736

HU - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			5 48		5 57	95/73
Lanžhot.....		11			6 08	100/78
Břeclav os.n.		8	6 16	5	21	
Břeclav přednádraží		4			25	
Podivín.....		8			33	
Zaječí		5			38	
Šakvice		6	44	6	50	
Vranovice.....		11 ⁵			7 01 ⁵	
Hrušovany u Brna.....		5 ⁵			07	
Modřice.....		9	7 16	5	21	
H.Heršpice modř.zhl.....		4			25	80/48
H.Heršpice výh.č.651		2			27	
Brno dolní n.		2			29	60/40
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			32	
Odb Brno-Židenice z.....		2			34	
Brno-Maloměřice		4	38	70	8 48	
Brno-Maloměřice St.6.....		3 ⁵			51 ⁵	100/74
Adamov.....		11			9 02 ⁵	
Blansko.....		7			09 ⁵	
Rájec-Jestřebí.....		5			14 ⁵	
Skalice nad Svitavou		6 ⁵			21	
Letovice.....		6 ⁵			27 ⁵	
Březová nad Svitavou.....		7			34 ⁵	
Svitavy		13			9 47 ⁵	

Nex 40737

DE - Svitavy - Kúty - HU

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					14 47⁵	95/77
Březová nad Svitavou.....		13			15 00⁵	
Letovice.....		8⁵	15 09	5	14	
Skalice nad Svitavou		9			23	
Rájec-Jestřebí.....		8			31	
Blansko.....		7⁵			38⁵	
Adamov.....		7			45⁵	
Brno-Maloměřice St.6.....		9			54⁵	60/35
Brno-Maloměřice		4⁵	59	12	16 11	
Odb Brno-Židenice z.....		3			14	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			15⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			20	80/39
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			20⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			22	100/80
Modřice.....		4	16 26	4 ⁵	30⁵	
Hrušovany u Brna.....		9⁵			40	
Vranovice.....		5			45	
Šakvice		8	53	6	59	
Zaječí		7			17 06	
Podivín.....		5			11	
Břeclav přednádraží		6			17	
Břeclav os.n.		3	17 20	3	23	
Lanžhot.....		9			32	95/73
Kúty		10	17 42		17 47	

Nex 40738

HU - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			4 58		5 07	95/73
Lanžhot.....		11			18	100/78
Břeclav os.n.		8	5 26	3	29	
Břeclav přednádraží		4			33	
Podivín.....		8			41	
Zaječí		5 ⁵			46 ⁵	
Šakvice		4			50 ⁵	
Vranovice.....		6 ⁵			57	
Hrušovany u Brna.....		5 ⁵			6 02 ⁵	
Modřice.....		7 ⁵			10	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			12	80/48
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			13 ⁵	
Brno dolní n.		1 ⁵			15	60/40
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			18	
Odb Brno-Židenice z.....		2			20	
Brno-Maloměřice		4	6 24	5	29	
Brno-Maloměřice St.6.....		3 ⁵			32 ⁵	100/74
Adamov.....		10			42 ⁵	
Blansko.....		7 ⁵			50	
Rájec-Jestřebí.....		6			56	
Skalice nad Svitavou		6 ⁵			7 02 ⁵	
Letovice.....		7 ⁵	7 10	5	15	
Březová nad Svitavou.....		12 ⁵			27 ⁵	
Svitavy		14 ⁵	7 42		7 48	

Nex 40748

SI - Kúty - Nedakonice - Paskov (AWT)

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			23 36		23 48	100/64
Lanžhot		10			58	
Břeclav os.n.		6	0 04	3	0 07	
Břeclav přednádraží		3			10	
Vých Hrušky		4			14	
Moravská Nová Ves		4⁵			18⁵	
Lužice		3			21⁵	
Hodonín	3)	3⁵			25	
Rohatec		4⁵			29⁵	
Bzenec přívoz		5⁵			35	
Moravský Písek		4			39	
Nedakonice		6	0 45		0 53	

Nex 40749

Paskov (AWT) - Nedakonice - Kúty - SI

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					22 44	100/64
Moravský Písek		5			49	
Bzenec přívoz		3⁵			52⁵	
Rohatec		5⁵			58	
Hodonín	3)	4⁵			23 02⁵	
Lužice		3⁵			06	
Moravská Nová Ves		3			09	
Vých Hrušky		5			14	
Břeclav přednádraží		5			19	
Břeclav os.n.		3	23 22	6	28	
Lanžhot		8			36	
Kúty		10	23 46		0 05	

Nex 40872

GR - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			17 38		17 44	100/64
Lanžhot.....		11			55	
Břeclav os.n.		6			18 01	
Břeclav přednádraží		3	18 04			

Nex 40873

Břeclav přednádraží - Kúty - GR

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					12 37	100/64
Břeclav os.n.		4			41	
Lanžhot.....		7			48	
Kúty		10	12 58		13 03	

Nex 41314

SK - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			12 17		12 29	95/73
Lanžhot		11			40	100/78
Břeclav os.n.		7	12 47	3	50	
Břeclav přednádraží		3			53	
Podivín		6 ⁵			59 ⁵	
Zaječí		5 ⁵			13 05	
Šakvice		4			09	
Vranovice		5 ⁵			14 ⁵	
Hrušovany u Brna		5 ⁵			20	
Modřice		7			27	
H.Heršpice modř.zhl.		2			29	80/48
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			30 ⁵	
Brno dolní n.....		1 ⁵			32	60/40
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			35	
Odb Brno-Židenice z.....		2			37	
Brno-Maloměřice		4	13 41	13	54	
Brno-Maloměřice St.6.....		3 ⁵			57 ⁵	100/74
Adamov		9 ⁵			14 07	
Blansko		7 ⁵			14 ⁵	
Rájec-Jestřebí.....		5 ⁵			20	
Skalice nad Svitavou		6			26	
Letovice.....		9	14 35	13 ⁵	48 ⁵	
Březová nad Svitavou.....		12			15 00 ⁵	
Svitavy		13			15 13 ⁵	

Nex 41316

SK - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			2 08		2 15	95/73
Lanžhot.....		11			26	100/78
Břeclav os.n.		7	2 33	3	36	
Břeclav přednádraží		3			39	
Podivín.....		8			47	
Zaječí		6			53	
Šakvice		4			57	
Vranovice.....		6 ⁵			3 03 ⁵	
Hrušovany u Brna.....		5 ⁵			09	
Modřice.....		8			17	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			19	80/48
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			20 ⁵	
Brno dolní n.		1 ⁵			22	60/40
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			25	
Odb Brno-Židenice z.....		2			27	
Brno-Maloměřice		4	3 31	5	36	
Brno-Maloměřice St.6.....		3 ⁵			39 ⁵	100/74
Adamov.....		10			49 ⁵	
Blansko.....		7			56 ⁵	
Rájec-Jestřebí.....		5			4 01 ⁵	
Skalice nad Svitavou		6			07 ⁵	
Letovice.....		6 ⁵			14	
Březová nad Svitavou.....		7			21	
Svitavy		13			4 34	

Nex 41327

DE - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 193, 383. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					7 38	100/67
Březová nad Svitavou.....		13	7 51	10	8 01	
Letovice.....		8⁵			09⁵	
Skalice nad Svitavou		6⁵			16	
Rájec-Jestřebí.....		8⁵	8 24⁵	15	39⁵	
Blansko		6⁵			46	
Adamov		7			53	
Brno-Maloměřice St.6.....		8			9 01	60/30
Brno-Maloměřice		4	9 05	6	11	
Odb Brno-Židenice z.....		3			14	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			15⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			20	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			20⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			22	100/64
Modřice		4	26	12	38	
Hrušovany u Brna.....		10			48	
Vranovice		5			53	
Šakvice		7			10 00	
Zaječí		4			04	
Podivín		7	10 11	5 ⁵	16⁵	
Břeclav přednádraží		7⁵			24	
Břeclav os.n.		3	27	3	30	
Lanžhot		7			37	
Kúty		10	10 47		11 00	

Nex 41328

SK - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 193, 383. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			21 04		21 09	100/64
Lanžhot.....		10			19	
Břeclav os.n.		8	21 27	4	31	
Břeclav přednádraží		3			34	
Podivín.....		7 ⁵			41 ⁵	
Zaječí		5 ⁵			47	
Šakvice		4			51	
Vranovice.....		6 ⁵			57 ⁵	
Hrušovany u Brna.....		5 ⁵			22 03	
Modřice.....		7			10	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			12	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			13 ⁵	
Brno dolní n.		1 ⁵			15	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			18	
Odb Brno-Židenice z.....		2			20	
Brno-Maloměřice		4	22 24	12	36	
Brno-Maloměřice St.6.....		3			39	100/57
Adamov.....		10			49	
Blansko.....		6 ⁵			55 ⁵	
Rájec-Jestřebí.....		4 ⁵			23 00	
Skalice nad Svitavou		6			06	
Letovice.....		8			14	
Březová nad Svitavou.....		8			22	
Svitavy		12			23 34	

Nex 41340

SK - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			18 08		18 27	95/73
Lanžhot		11			38	100/78
Břeclav os.n.		7	18 45	6	51	
Břeclav přednádraží		3			54	
Podivín		7			19 01	
Zaječí		6			07	
Šakvice		6	19 13	8	21	
Vranovice		10			31	
Hrušovany u Brna		6			37	
Modřice		8			45	
H.Heršpice modř.zhl.		2			47	80/48
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			48 ⁵	
Brno dolní n.....		1 ⁵			50	60/40
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			53	
Odb Brno-Židenice z.....		2			55	
Brno-Maloměřice		4	59	20	20 19	
Brno-Maloměřice St.6.....		3			22	100/74
Adamov		10			32	
Blansko		7			39	
Rájec-Jestřebí.....		6	20 45	3	48	
Skalice nad Svitavou		10			58	
Letovice.....		6 ⁵			21 04 ⁵	
Březová nad Svitavou.....		7			11 ⁵	
Svitavy		13			21 24 ⁵	

Nex 41359

DE - Svitavy - Brno jih

Lok. ř. 189 Svitavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 2 x 750 Brno-Maloměřice - Brno jih. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					17 20⁵	95/77
Březová nad Svitavou		13			33⁵	
Letovice		7			40⁵	
Skalice nad Svitavou		8⁵	17 49		5⁵	
Rájec-Jestřebí		9			18 03⁵	
Blansko		4⁵			08	
Adamov		8	18 16	2	18	
Brno-Maloměřice St.6		10			28	60/35
Brno-Maloměřice		4	32	60	19 32	
Odb Brno-Židenice z		3			35	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			36⁵	
Brno dolní n.		4⁵			41	80/39
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			41⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			43⁵	50/13
Brno jih		3⁵	19 47			

Nex 41364

Brno jih - Svitavy - DE

Lok. ř. 2 x 750 Brno jih - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 189, 193, 383 Brno-Maloměřice - Svitavy. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Brno jih					21 00	50/13
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			01⁵	80/48
H.Heršpice výh.č.651		2⁵			04	
Brno dolní n.		2⁵			06⁵	60/40
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3⁵			10	
Odb Brno-Židenice z		2			12	
Brno-Maloměřice		4	21 16	108	23 04	
Brno-Maloměřice St.6		3			07	100/74
Adamov		10			17	
Blansko		7			24	
Rájec-Jestřebí		4⁵			28⁵	
Skalice nad Svitavou		6			34⁵	
Letovice		6⁵			41	
Březová nad Svitavou		7			48	
Svitavy		12			0 00	

Nex 41365

DE - Svitavy - Brno jih

Lok. ř. 189, 193, 383 Svitavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 2 x 750 Brno-Maloměřice - Brno jih. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					16 38⁵	95/77
Březová nad Svitavou.....		13⁵	16 52	3	55	
Letovice.....		10⁵	17 05⁵	10 ⁵	17 16	
Skalice nad Svitavou		8			24	
Rájec-Jestřebí.....		7			31	
Blansko.....		5⁵	36⁵	1	37⁵	
Adamov.....		8⁵			46	
Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			54⁵	60/35
Brno-Maloměřice		4⁵	59	60	18 59	
Odb Brno-Židenice z.....		3			19 02	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			03⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			08	80/39
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			08⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			10⁵	50/13
Brno jih		3⁵	19 14			

Nex 41374

Brno jih - Svitavy - DE

Lok. ř. 2 x 750 Brno jih - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 189 Brno-Maloměřice - Svitavy. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Brno jih					10 24	50/13
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			25⁵	80/48
H.Heršpice výh.č.651		2⁵			28	
Brno dolní n.....		2⁵			30⁵	60/40
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3⁵			34	
Odb Brno-Židenice z.....		2			36	
Brno-Maloměřice		4	10 40	75	11 55	
Brno-Maloměřice St.6.....		3⁵			58⁵	100/74
Adamov.....		10⁵			12 09	
Blansko.....		7			16	
Rájec-Jestřebí.....		5			21	
Skalice nad Svitavou		6⁵			27⁵	
Letovice.....		6⁵			34	
Březová nad Svitavou.....		7			41	
Svitavy		13			12 54	

Nex 41375

DE - Svitavy - Brno jih

Lok. ř. 189 Svitavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 2 x 750 Brno-Maloměřice - Brno jih. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					8 15	95/77
Březová nad Svitavou		13			28	
Letovice		7			35	
Skalice nad Svitavou		6⁵			41⁵	
Rájec-Jestřebí		6⁵			48	
Blansko		5⁵			53⁵	
Adamov		7			9 00⁵	
Brno-Maloměřice St.6		8⁵			09	60/35
Brno-Maloměřice		5	9 14	65	10 19	
Odb Brno-Židenice z		3			22	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			23⁵	
Brno dolní n.		4⁵			28	80/39
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			28⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			30⁵	50/13
Brno jih		3⁵	10 34			

Nex 41720

SK - Kúty - Nedakonice - Havířov

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			2 22		2 27	100/64
Lanžhot		11			38	
Břeclav os.n.		7	2 45	20	3 05	
Břeclav přednádraží		3			08	
Vých Hrušky		5			13	
Moravská Nová Ves		5 ⁵			18 ⁵	
Lužice		3			21 ⁵	
Hodonín	3)	3 ⁵			25	
Rohatec		5			30	
Bzenec přívoz		5 ⁵			35 ⁵	
Moravský Písek		3 ⁵			39	
Nedakonice		5			3 44	

Nex 41721

Havířov - Nedakonice - Kúty - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					21 31	100/64
Moravský Písek		5			36	
Bzenec přívoz		3 ⁵			39 ⁵	
Rohatec		5 ⁵			45	
Hodonín	3)	5			50	
Lužice		3 ⁵			53 ⁵	
Moravská Nová Ves		3			56 ⁵	
Vých Hrušky		4 ⁵			22 01	
Břeclav přednádraží		5			06	
Břeclav os.n.		3	22 09	3	12	
Lanžhot		8			20	
Kúty		9	22 29		22 37	

Nex 41734

SK - Kúty - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			14 43		14 56	100/64
Lanžhot.....		11			15 07	
Břeclav os.n.		7	15 14	3	17	
Břeclav přednádraží		3			20	
Podivín.....		7			27	
Zaječí		6			33	
Šakvice		6	39	26 ⁵	16 05 ⁵	
Vranovice.....		9			14 ⁵	
Hrušovany u Brna.....		5 ⁵			20	
Modřice.....		7			27	
H.Heršpice modř.zhl.....		1 ⁵			28 ⁵	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			30	
Brno dolní n.		1 ⁵			31 ⁵	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			34 ⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		1 ⁵			36	
Brno-Maloměřice		4	16 40	45	17 25	
Brno-Maloměřice St.6.....		3			28	100/57
Adamov.....		9 ⁵			37 ⁵	
Blansko.....		8	17 45 ⁵	2 ⁵	48	
Rájec-Jestřebí.....		10 ⁵	58 ⁵	20 ⁵	18 19	
Skalice nad Svitavou		11			30	
Letovice.....		10			40	
Březová nad Svitavou.....		6 ⁵			46 ⁵	
Svitavy		12			18 58 ⁵	

Nex 41735Č.Třebová odj.sk. - **Svitavy** - **Kúty** - SK

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					23 05	100/67
Březová nad Svitavou.....		12⁵			17⁵	
Letovice.....		7			24⁵	
Skalice nad Svitavou		6⁵			31	
Rájec-Jestřebí.....		6			37	
Blansko		4			41	
Adamov		7⁵			48⁵	
Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			57	60/30
Brno-Maloměřice		4	0 01	5	0 06	
Odb Brno-Židenice z.....		3			09	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			10⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			15	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			15⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			17	100/64
Modřice		3			20	
Hrušovany u Brna.....		7			27	
Vranovice		5⁵			32⁵	
Šakvice		6⁵			39	
Zaječí		4			43	
Podivín		5⁵			48⁵	
Břeclav přednádraží		6⁵			55	
Břeclav os.n.		3	58	3	1 01	
Lanžhot		8			09	
Kúty		10	1 19		1 29	

Nex 41736

SK - Kúty - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			9 40		9 49	100/64
Lanžhot.....		10			59	
Břeclav os.n.		7	10 06	5	10 11	
Břeclav přednádraží		3			14	
Podivín.....		7			21	
Zaječí		6			27	
Šakvice		4			31	
Vranovice.....		6 ⁵			37 ⁵	
Hrušovany u Brna.....		5 ⁵			43	
Modřice.....		8			51	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			53	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			54 ⁵	
Brno dolní n.		1 ⁵			56	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			59	
Odb Brno-Židenice z.....		2			11 01	
Brno-Maloměřice		4	11 05	43	48	
Brno-Maloměřice St.6.....		3			51	100/57
Adamov.....		10			12 01	
Blansko.....		7			08	
Rájec-Jestřebí.....		4 ⁵			12 ⁵	
Skalice nad Svitavou		6 ⁵			19	
Letovice.....		6 ⁵			25 ⁵	
Březová nad Svitavou.....		7			32 ⁵	
Svitavy		13			12 45 ⁵	

Nex 41737

Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					3 37⁵	100/67
Březová nad Svitavou.....		13			50⁵	
Letovice.....		7			57⁵	
Skalice nad Svitavou		6⁵			4 04	
Rájec-Jestřebí.....		6⁵			10⁵	
Blansko		4			14⁵	
Adamov		7			21⁵	
Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			30	60/30
Brno-Maloměřice		4	4 34	14	48	
Odb Brno-Židenice z.....		3			51	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			52⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			57	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			57⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			59	100/64
Modřice		3			5 02	
Hrušovany u Brna.....		7⁵			09⁵	
Vranovice		5⁵			15	
Šakvice		7			22	
Zaječí		4			26	
Podivín		6			32	
Břeclav přednádraží		6			38	
Břeclav os.n.		2	5 40	5	45	
Lanžhot		7			52	
Kúty		10	6 02		6 25	

Nex 41738

SK - Kúty - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			23 25		23 30	100/64
Lanžhot.....		10			40	
Břeclav os.n.		7	23 47	3	50	
Břeclav přednádraží		3			53	
Podivín.....		7			0 00	
Zaječí		5			05	
Šakvice		4			09	
Vranovice.....		6⁵			15⁵	
Hrušovany u Brna.....		5⁵			21	
Modřice.....		8			29	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			31	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1⁵			32⁵	
Brno dolní n.		1⁵			34	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			37	
Odb Brno-Židenice z.....		2			39	
Brno-Maloměřice		4	0 43	14	57	
Brno-Maloměřice St.6.....		3⁵			1 00⁵	100/57
Adamov.....		10			10⁵	
Blansko.....		7			17⁵	
Rájec-Jestřebí.....		5			22⁵	
Skalice nad Svitavou		6⁵			29	
Letovice.....		6⁵			35⁵	
Březová nad Svitavou.....		7			42⁵	
Svitavy		13			1 55⁵	

Nex 41739

Č. Třebová odj.sk. - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					16 49	100/67
Březová nad Svitavou.....		14⁵	17 03⁵	10 ⁵	17 14	
Letovice.....		9			23	
Skalice nad Svitavou		6⁵			29⁵	
Rájec-Jestřebí.....		8⁵	38	5	43	
Blansko.....		7			50	
Adamov.....		7			57	
Brno-Maloměřice St.6.....		8			18 05	60/30
Brno-Maloměřice		4	18 09	14	23	
Odb Brno-Židenice z.....		3			26	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			27⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			32	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			32⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			34	100/64
Modřice.....		4	38	5 ⁵	43⁵	
Hrušovany u Brna.....		9			52⁵	
Vranovice.....		5			57⁵	
Šakvice		7⁵	19 05	4	19 09	
Zaječí		7			16	
Podivín.....		6			22	
Břeclav přednádraží		6			28	
Břeclav os.n.		3	31	3	34	
Lanžhot.....		8			42	
Kúty		10	19 52		20 10	

Nex 41751

Mělník - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					14 47⁵	100/67
Březová nad Svitavou		13			15 00⁵	
Letovice		8⁵	15 09	5	14	
Skalice nad Svitavou		9			23	
Rájec-Jestřebí		8			31	
Blansko		7⁵			38⁵	
Adamov		7			45⁵	
Brno-Maloměřice St.6		9			54⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	59	12	16 11	
Odb Brno-Židenice z		3			14	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			15⁵	
Brno dolní n.		4⁵			20	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			20⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			22	100/64
Modřice		4	16 26	4 ⁵	30⁵	
Hrušovany u Brna		9⁵			40	
Vranovice.....		5			45	
Šakvice		8	53	6	59	
Zaječí		7			17 06	
Podivín.....		5			11	
Břeclav přednádraží		6			17	
Břeclav os.n.		3	17 20	3	23	
Lanžhot.....		9			32	
Kúty		10	17 42		17 47	

Nex 41752

SK - Kúty - Svitavy - Mělník

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			18 08		18 27	100/64
Lanžhot		11			38	
Břeclav os.n.		7	18 45	6	51	
Břeclav přednádraží		3			54	
Podivín		7			19 01	
Zaječí		6			07	
Šakvice		6	19 13	8	21	
Vranovice		10			31	
Hrušovany u Brna		6			37	
Modřice		8			45	
H.Heršpice modř.zhl.		2			47	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			48 ⁵	
Brno dolní n.....		1 ⁵			50	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			53	
Odb Brno-Židenice z.....		2			55	
Brno-Maloměřice		4	59	20	20 19	
Brno-Maloměřice St.6.....		3			22	100/57
Adamov		10			32	
Blansko		7			39	
Rájec-Jestřebí.....		6	20 45	3	48	
Skalice nad Svitavou		10			58	
Letovice.....		6 ⁵			21 04 ⁵	
Březová nad Svitavou.....		7			11 ⁵	
Svitavy		13			21 24 ⁵	

Nex 41753

Mělník - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					23 15	100/67
Březová nad Svitavou		13			28	
Letovice		7			35	
Skalice nad Svitavou		6⁵			41⁵	
Rájec-Jestřebí		6⁵			48	
Blansko		4			52	
Adamov		7			59	
Brno-Maloměřice St.6		8⁵			0 07⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	0 12	5	17	
Odb Brno-Židenice z		3			20	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			21⁵	
Brno dolní n.		4⁵			26	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			26⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			28	100/64
Modřice		3			31	
Hrušovany u Brna		8			39	
Vranovice.....		5			44	
Šakvice		6			50	
Zaječí		4			54	
Podivín.....		6			1 00	
Břeclav přednádraží		6			06	
Břeclav os.n.		3	1 09	3	12	
Lanžhot.....		8			20	
Kúty		10	1 30		1 46	

Nex 41807

Mělník - Svitavy - Kúty - HU

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					14 47⁵	100/67
Březová nad Svitavou.....		13			15 00⁵	
Letovice.....		8⁵	15 09	5	14	
Skalice nad Svitavou		9			23	
Rájec-Jestřebí.....		8			31	
Blansko.....		7⁵			38⁵	
Adamov.....		7			45⁵	
Brno-Maloměřice St.6.....		9			54⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	59	12	16 11	
Odb Brno-Židenice z.....		3			14	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			15⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			20	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			20⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			22	100/64
Modřice.....		4	16 26	4 ⁵	30⁵	
Hrušovany u Brna.....		9⁵			40	
Vranovice.....		5			45	
Šakvice		8	53	6	59	
Zaječí		7			17 06	
Podivín.....		5			11	
Břeclav přednádraží		6			17	
Břeclav os.n.		3	17 20	3	23	
Lanžhot.....		9			32	
Kúty		10	17 42		17 47	

Pn 42001

Ždírec nad Doubravou - **Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží** - AT

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			20 07		21 37	60/30
Odb Brno-Židenice z		3			40	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			41 ⁵	
Brno dolní n.		4 ⁵			46	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			46 ⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1 ⁵			48	100/61
Modřice		3			51	
Hrušovany u Brna		7 ⁵			58 ⁵	
Vranovice.....		5 ⁵			22 04	
Šakvice		6 ⁵			10 ⁵	
Zaječí		4 ⁵			15	
Podivín.....		5			20	
Břeclav přednádraží		9	22 29		1 00	

Pn 42002

AT - **Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice** - Ždírec nad Doubravou

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			22 18		23 29	100/60
Podivín.....		8			37	
Zaječí		7	23 44	5 ⁵	49 ⁵	
Šakvice		5 ⁵			55	
Vranovice.....		6 ⁵			0 01 ⁵	
Hrušovany u Brna		5 ⁵			07	
Modřice		7			14	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			16	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			17 ⁵	
Brno dolní n.		2			19 ⁵	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			22 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		1 ⁵			24	
Brno-Maloměřice		4	0 28		0 33	

Pn 42003Ždírec nad Doubravou - **Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží** - AT

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			20 07		21 37	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			40	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			41⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			46	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			46⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			48	100/61
Modřice		3			51	
Hrušovany u Brna.....		7⁵			58⁵	
Vranovice		5⁵			22 04	
Šakvice		6⁵			10⁵	
Zaječí		4⁵			15	
Podivín		5			20	
Břeclav přednádraží		9	22 29		1 00	

Pn 42004AT - **Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice** - Ždírec nad Doubravou

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			0 24		2 00	100/60
Podivín		8			08	
Zaječí		5⁵			13⁵	
Šakvice		4			17⁵	
Vranovice		6⁵			24	
Hrušovany u Brna.....		5⁵			29⁵	
Modřice		7⁵			37	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			39	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1⁵			40⁵	
Brno dolní n.....		2			42⁵	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			45⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		1⁵			47	
Brno-Maloměřice		4	2 51		3 16	

Nex 42005

Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					5 20	100/67
Březová nad Svitavou		12⁵			32⁵	
Letovice		7			39⁵	
Skalice nad Svitavou		6⁵			46	
Rájec-Jestřebí		8	5 54	8⁵	6 02⁵	
Blansko		7			09⁵	
Adamov		7			16⁵	
Brno-Maloměřice St.6		8⁵			25	60/30
Brno-Maloměřice		4	6 29	12	41	
Odb Brno-Židenice z		3			44	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			45⁵	
Brno dolní n.		4⁵			50	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			50⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			52	100/61
Modřice		3			55	
Hrušovany u Brna		10	7 05	2	7 07	
Vranovice.....		8			15	
Šakvice		7			22	
Zaječí		4			26	
Podivín.....		5			31	
Břeclav přednádraží		10	7 41		8 04	

Nex 42006

AT - Břeclav přednádraží - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			21 17		21 27	100/60
Podivín		10			37	
Zaječí		5			42	
Šakvice		4			46	
Vranovice		6 ⁵			52 ⁵	
Hrušovany u Brna		5 ⁵			58	
Modřice		7			22 05	
H.Heršpice modř.zhl.		2			07	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			08 ⁵	
Brno dolní n.		1 ⁵			10	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			13	
Odb Brno-Židenice z.		2			15	
Brno-Maloměřice		4	22 19	7	26	
Brno-Maloměřice St.6		3 ⁵			29 ⁵	100/57
Adamov		10			39 ⁵	
Blansko		7			46 ⁵	
Rájec-Jestřebí		4 ⁵			51	
Skalice nad Svitavou		6 ⁵			57 ⁵	
Letovice		8			23 05 ⁵	
Březová nad Svitavou		9 ⁵			15	
Svitavy		12			23 27	

Nex 42008

AT - Břeclav přednádraží - Svitavy - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			19 58		20 12	100/60
Podivín		9			21	
Zaječí		5			26	
Šakvice		4			30	
Vranovice		6 ⁵			36 ⁵	
Hrušovany u Brna		5 ⁵			42	
Modřice		8			50	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			52	80/39
H.Heršpice výh.č.651		2			54	
Brno dolní n.		2			56	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			59	
Odb Brno-Židenice z		2			21 01	
Brno-Maloměřice		4	21 05	8	13	
Brno-Maloměřice St.6		3 ⁵			16 ⁵	100/57
Adamov		10			26 ⁵	
Blansko		7 ⁵	34	8	42	
Rájec-Jestřebí		9			51	
Skalice nad Svitavou		6 ⁵			57 ⁵	
Letovice		6 ⁵			22 04	
Březová nad Svitavou		7			11	
Svitavy		12 ⁵			22 23 ⁵	

Nex 42510

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Ostrava-Kunčice

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			1 38		2 53	100/63
Vých Hrušky		5			58	
Moravská Nová Ves		5			3 03	
Lužice		3			06	
Hodonín	3)	3 ⁵			09 ⁵	
Rohatec		5			14 ⁵	
Bzenec přívoz		6 ⁵			21	
Moravský Písek		4			25	
Nedakonice		5			3 30	

Nex 42511

Ostrava-Kunčice - **Nedakonice** - **Břeclav přednádraží** - IT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					2 09	100/63
Moravský Písek		5			14	
Bzenec přívoz.....		3⁵			17⁵	
Rohatec		5⁵			23	
Hodonín	3)	4⁵			27⁵	
Lužice.....		3⁵			31	
Moravská Nová Ves.....		3			34	
Vých Hrušky.....		5			39	
Břeclav přednádraží		5	2 44		3 30	

Pn 43040

Č.Třebová odj.sk. - **Svitavy** - **Břeclav přednádraží** - AT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					23 26	100/67
Březová nad Svitavou.....		13			39	
Letovice.....		7			46	
Skalice nad Svitavou		6⁵			52⁵	
Rájec-Jestřebí.....		6⁵			59	
Blansko.....		4			0 03	
Adamov.....		7			10	
Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			18⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	0 23	5	28	
Odb Brno-Židenice z.....		3			31	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			32⁵	
Brno dolní n.....		5			37⁵	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			38	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			40	100/61
Modřice.....		3			43	
Hrušovany u Brna.....		8			51	
Vranovice.....		6			57	
Šakvice		6⁵			1 03⁵	
Zaječí		4			07⁵	
Podivín.....		5⁵			13	
Břeclav přednádraží		9	1 22		2 40	

Pn 43041

AT - Břeclav přednádraží - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			23 00		0 35	100/60
Podivín		10			45	
Zaječí		6			51	
Šakvice		4			55	
Vranovice		6⁵			1 01⁵	
Hrušovany u Brna		5⁵			07	
Modřice		8			15	
H.Heršpice modř.zhl.		2			17	80/39
H.Heršpice vých.č.651		1⁵			18⁵	
Brno dolní n.		1⁵			20	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			23	
Odb Brno-Židenice z		2			25	
Brno-Maloměřice		4	1 29	6	35	
Brno-Maloměřice St.6		3⁵			38⁵	100/57
Adamov		10⁵			49	
Blansko		7			56	
Rájec-Jestřebí		5			2 01	
Skalice nad Svitavou		7			08	
Letovice		7⁵			15⁵	
Březová nad Svitavou		7⁵			23	
Svitavy		14			2 37	

Nex 43341

DE - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					7 38	95/77
Březová nad Svitavou.....		13	7 51	10	8 01	
Letovice.....		8⁵			09⁵	
Skalice nad Svitavou		6⁵			16	
Rájec-Jestřebí.....		8⁵	8 24⁵	15	39⁵	
Blansko		6⁵			46	
Adamov		7			53	
Brno-Maloměřice St.6.....		8			9 01	60/35
Brno-Maloměřice		4	9 05	6	11	
Odb Brno-Židenice z.....		3			14	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			15⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			20	80/39
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			20⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			22	100/80
Modřice		4	26	12	38	
Hrušovany u Brna.....		10			48	
Vranovice		5			53	
Šakvice		7			10 00	
Zaječí		4			04	
Podivín		7	10 11	5 ⁵	16⁵	
Břeclav přednádraží		7⁵			24	
Břeclav os.n.		3	27	3	30	
Lanžhot		7			37	95/73
Kúty		10	10 47		11 00	

Nex 43343

DE - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					0 46⁵	95/77
Březová nad Svitavou		13			59⁵	
Letovice		7			1 06⁵	
Skalice nad Svitavou		6⁵			13	
Rájec-Jestřebí		6⁵			19⁵	
Blansko		4			23⁵	
Adamov		6⁵			30	
Brno-Maloměřice St.6		8			38	60/35
Brno-Maloměřice		4	1 42	5	47	
Odb Brno-Židenice z		3			50	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			51⁵	
Brno dolní n.		4⁵			56	80/39
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			56⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			58	100/80
Modřice		3			2 01	
Hrušovany u Brna		7⁵			08⁵	
Vranovice.....		5			13⁵	
Šakvice		6			19⁵	
Zaječí		4			23⁵	
Podivín.....		5⁵			29	
Břeclav přednádraží		6			35	
Břeclav os.n.		3	2 38	3	41	
Lanzhot.....		8			49	95/73
Kúty		10	2 59		3 05	

Nex 43400

SI - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Dobrá u F-M kolej 90

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			3 19		4 57	100/63
Výh Hrušky		5			5 02	
Moravská Nová Ves		6			08	
Lužice		3⁵			11⁵	
Hodonín	3)	5⁵	5 17	10	27	
Rohatec		9			36	
Bzenec přívoz.....		6			42	
Moravský Písek		4			46	
Nedakonice		5			5 51	

Nex 43401

Dobrá u F-M kolej 90 - Nedakonice - Břeclav přednádraží - SI

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					19 37	100/63
Moravský Písek		5			42	
Bzenec přívaz		4			46	
Rohatec		8	19 54	84	21 18	
Hodonín	3)	8			26	
Lužice		4			30	
Moravská Nová Ves		3			33	
Vých Hrušky		5			38	
Břeclav přednádraží		5	21 43		23 13	

Nex 43404

SI - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Bohumín-Vrbice

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			16 18		16 56	100/63
Vých Hrušky		5			17 01	
Moravská Nová Ves		5			06	
Lužice		3			09	
Hodonín	3)	3⁵			12⁵	
Rohatec		5			17⁵	
Bzenec přívaz		5⁵			23	
Moravský Písek		4			27	
Nedakonice		5			17 32	

Nex 43405

Bohumín-Vrbice - Nedakonice - Břeclav přednádraží - SI

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					5 50	100/63
Moravský Písek		5			55	
Bzenec přívaz		3⁵			58⁵	
Rohatec		5⁵			6 04	
Hodonín	3)	6	6 10	5	15	
Lužice		5			20	
Moravská Nová Ves		3			23	
Vých Hrušky		5			28	
Břeclav přednádraží		5	6 33		7 40	

Nex 44050

AT - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			22 13		0 04	100/60
Podivín.....		10			14	
Zaječí		5⁵			19⁵	
Šakvice		4⁵			24	
Vranovice.....		6⁵			30⁵	
Hrušovany u Brna.....		5⁵			36	
Modřice.....		8			44	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			46	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1⁵			47⁵	
Brno dolní n.		1⁵			49	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4			53	
Odb Brno-Židenice z.....		2			55	
Brno-Maloměřice		4	0 59			

Nex 44051

Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					2 47	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			50	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			51⁵	
Brno dolní n.		4⁵			56	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			56⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			58	100/61
Modřice.....		3			3 01	
Hrušovany u Brna.....		8⁵			09⁵	
Vranovice.....		5⁵			15	
Šakvice		6⁵			21⁵	
Zaječí		4⁵			26	
Podivín.....		5			31	
Břeclav přednádraží		9	3 40		5 07	

Nex 44725

Č.Třebová odj.sk. - **Svitavy** - **Kúty** - SK

Lok. ř. 363 Svítavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno-Maloměřice - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					0 31	95/60
Březová nad Svítavou.....		13			44	
Letovice.....		7			51	
Skalice nad Svítavou		6⁵			57⁵	
Rájec-Jestřebí.....		6⁵			1 04	
Blansko.....		5			09	
Adamov.....		7			16	
Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			24⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	1 29	386	7 55	
Odb Brno-Židenice z.....		3			58	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			59⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			8 04	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			04⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			06	100/61
Modřice.....		3			09	
Hrušovany u Brna.....		8			17	
Vranovice.....		5⁵			22⁵	
Šakvice		6⁵			29	
Zaječí		4⁵			33⁵	
Podivín.....		7⁵	8 41	8	49	
Břeclav přednádraží		12	9 01	41	9 42	
Břeclav os.n		4			46	
Lanžhot.....		7			53	95/57
Kúty		10	10 03		10 15	

Nex 44727

Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 363 Svitavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno-Maloměřice - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					13 08	95/60
Březová nad Svitavou		13			21	
Letovice		7			28	
Skalice nad Svitavou		6⁵			34⁵	
Rájec-Jestřebí		8			42⁵	
Blansko		5⁵			48	
Adamov		7			55	
Brno-Maloměřice St.6		8⁵			14 03⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	14 08	152	16 40	
Odb Brno-Židenice z		3			43	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			44⁵	
Brno dolní n.		5			49⁵	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			50	
H.Heršpice modř.zhl.		2			52	100/61
Modřice		3			55	
Hrušovany u Brna		10			17 05	
Vranovice		8	17 13	5	18	
Šakvice		9			27	
Zaječí		4⁵			31⁵	
Podivín		5⁵			37	
Břeclav přednádraží		8	45	47	18 32	
Břeclav os.n.		4			36	
Lanžhot		8			44	95/57
Kúty		10	18 54		19 21	

Nex 44730

SK - Kúty - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			15 37		15 48	95/57
Lanžhot		11			59	100/60
Břeclav os.n.		7			16 06	
Břeclav přednádraží		3	16 09	105	17 54	
Podivín		10 ⁵			18 04 ⁵	
Zaječí		6			10 ⁵	
Šakvice		6	18 16 ⁵	10 ⁵	27	
Vranovice		10 ⁵			37 ⁵	
Hrušovany u Brna		6			43 ⁵	
Modřice		8 ⁵			52	
H.Heršpice modř.zhl.		2			54	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			55 ⁵	
Brno dolní n.....		2			57 ⁵	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3 ⁵			19 01	
Odb Brno-Židenice z.....		2			03	
Brno-Maloměřice		4	19 07			

Nex 44733

Brno-Maloměřice - Kúty - SK

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					2 12	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			15	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			16 ⁵	
Brno dolní n.....		4 ⁵			21	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			21 ⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			23	100/61
Modřice		3			26	
Hrušovany u Brna		8			34	
Vranovice		5 ⁵			39 ⁵	
Šakvice		6 ⁵			46	
Zaječí		4 ⁵			50 ⁵	
Podivín		5 ⁵			56	
Břeclav přednádraží		6			3 02	
Břeclav os.n.		3	3 05	3	08	
Lanžhot		8			16	95/57
Kúty		10	3 26		3 55	

Pn 44738

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty					3 12	90/50
Lanžhot.....		11			23	
Břeclav os.n.		7			30	
Břeclav přednádraží		3	3 33	56	4 29	
Podivín.....		11			40	
Zaječí		7			47	
Šakvice		5			52	
Vranovice.....		8			5 00	
Hrušovany u Brna.....		6			06	
Modřice.....		9			15	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			17	80/39
H.Heršpice výh.č.651		2			19	
Brno dolní n.		2			21	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		4			25	
Odb Brno-Židenice z.....		2			27	
Brno-Maloměřice		4	5 31			

Pn 44739

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					23 31	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			34	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			35⁵	
Brno dolní n.		4⁵			40	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			40⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			42	90/50
Modřice.....		3			45	
Hrušovany u Brna.....		8⁵			53⁵	
Vranovice.....		6			59⁵	
Šakvice		7			0 06⁵	
Zaječí		4⁵			11	
Podivín.....		5			16	
Břeclav přednádraží		9	0 25	59	1 24	
Břeclav os.n.		4			28	
Lanžhot.....		7			35	
Kúty		11	1 46			

Nex 44750

SK - Kúty - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			14 09		15 40	95/57
Lanžhot		12			52	100/60
Břeclav os.n.		7			59	
Břeclav přednádraží		3	16 02	58	17 00	
Podivín		11	17 11	4	15	
Zaječí		9			24	
Šakvice		5			29	
Vranovice		8			37	
Hrušovany u Brna		6			43	
Modřice		9			52	
H.Heršpice modř.zhl.		2			54	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			55 ⁵	
Brno dolní n.....		2			57 ⁵	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		4			18 01 ⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		1 ⁵			03	
Brno-Maloměřice		4	18 07			

Nex 44801

Brno-Maloměřice - Kúty - HU

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					22 52	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			55	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			56 ⁵	
Brno dolní n.....		4 ⁵			23 01	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			01 ⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			03	100/61
Modřice		3			06	
Hrušovany u Brna		7 ⁵			13 ⁵	
Vranovice		5			18 ⁵	
Šakvice		6 ⁵			25	
Zaječí		4 ⁵			29 ⁵	
Podivín		5 ⁵			35	
Břeclav přednádraží		9	23 44	51	0 35	
Břeclav os.n.		4			39	
Lanžhot		6			45	95/57
Kúty		10	0 55		1 03	

Nex 45000

AT - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			3 10		10 50	100/60
Podivín.....		11			11 01	
Zaječí		6			07	
Šakvice		6	11 13	8	21	
Vranovice.....		10			31	
Hrušovany u Brna		6			37	
Modřice		8			45	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			47	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			48 ⁵	
Brno dolní n.		2			50 ⁵	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3 ⁵			54	
Odb Brno-Židenice z		2			56	
Brno-Maloměřice		4	12 00			

Nex 45004

AT - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			12 54		15 51	100/60
Podivín.....		11			16 02	
Zaječí		6			08	
Šakvice		7	16 15	5	20	
Vranovice.....		9			29	
Hrušovany u Brna		6			35	
Modřice		10			45	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			47	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			48 ⁵	
Brno dolní n.		1 ⁵			50	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4	54	5	59	
Odb Brno-Židenice z		3			17 02	
Brno-Maloměřice		4	17 06			

Nex 45008

AT - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			23 37		4 55	100/60
Podivín		10			5 05	
Zaječí		5⁵			10⁵	
Šakvice		5⁵	5 16	4	20	
Vranovice		10			30	
Hrušovany u Brna		6			36	
Modřice		9			45	
H.Heršpice modř.zhl.		2			47	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1⁵			48⁵	
Brno dolní n.		1⁵			50	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			53	
Odb Brno-Židenice z.		2			55	
Brno-Maloměřice		4	5 59			

Nex 45023

Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					21 54	60/30
Odb Brno-Židenice z.		3			57	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			58⁵	
Brno dolní n.		4⁵			22 03	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			03⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			05	100/61
Modřice		3			08	
Hrušovany u Brna		8			16	
Vranovice		5⁵			21⁵	
Šakvice		6⁵			28	
Zaječí		4⁵			32⁵	
Podivín		5⁵			38	
Břeclav přednádraží		8	22 46		1 40	

Pn / Nex 45027

Č.Třebová odj.sk. - **Svitavy - Brno-Maloměřice / Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží** - AT

Lok. ř. 363 Svitavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					7 19	90/52
Březová nad Svitavou		13			32	
Letovice		7			39	
Skalice nad Svitavou		7			46	
Rájec-Jestřebí		9	7 55	10	8 05	
Blansko		7			12	
Adamov		7			19	
Brno-Maloměřice St.6		8⁵			27⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	8 32	77	9 49	
Odb Brno-Židenice z		3			52	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			53⁵	
Brno dolní n.		4⁵			58	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			58⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		2			10 00⁵	50/10
Brno jih		2⁵			03	
Modřice		3			06	100/61
Hrušovany u Brna		9			15	
Vranovice		5			20	
Šakvice		7			27	
Zaječí		4⁵			31⁵	
Podivín		5⁵			37	
Břeclav přednádraží		9	10 46		14 05	

Nex 45043

Ostrava levé n. - **Nedakonice - Břeclav přednádraží** - AT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					9 36	100/61
Moravský Písek		5			41	
Bzenec přívoz		4			45	95/56
Rohatec		6			51	
Hodonín	3)	6			57	
Lužice		3⁵			10 00⁵	100/57
Moravská Nová Ves		3⁵			04	95/56
Vých Hrušky		5			09	
Břeclav přednádraží		5	10 14		13 34	

Nex 45047

Ostrava levé n. - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					21 43	95/54
Moravský Písek		5			48	100/57
Bzenec přívoz.....		4			52	95/56
Rohatec		6			58	
Hodonín	3)	5			22 03	
Lužice.....		3⁵			06⁵	100/57
Moravská Nová Ves.....		3⁵			10	95/56
Vých Hrušky.....		5			15	
Břeclav přednádraží		5	22 20		1 10	

Nex 45220

Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					11 30	100/63
Vých Hrušky.....		5			35	
Moravská Nová Ves.....		5⁵			40⁵	
Lužice.....		3			43⁵	
Hodonín	3)	3⁵			47	
Rohatec		5			52	
Bzenec přívoz.....		6			58	
Moravský Písek		4			12 02	
Nedakonice		5			12 07	

Nex 45222

Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					0 46	100/63
Vých Hrušky.....		5			51	
Moravská Nová Ves.....		6			57	
Lužice.....		3⁵			1 00⁵	
Hodonín	3)	3⁵			04	
Rohatec		5			09	
Bzenec přívoz.....		6			15	
Moravský Písek		4			19	
Nedakonice		5			1 24	

Nex 45306

SK - Kúty - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			2 15		2 54	95/57
Lanžhot.....		11			3 05	100/60
Břeclav os.n.		7	3 12	6	18	
Břeclav přednádraží		3			21	
Podivín.....		8			29	
Zaječí		5 ⁵			34 ⁵	
Šakvice		4			38 ⁵	
Vranovice.....		6 ⁵			45	
Hrušovany u Brna.....		6			51	
Modřice.....		8			59	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			4 01	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			02 ⁵	
Brno dolní n.		1 ⁵			04	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			07	
Odb Brno-Židenice z.....		2			09	
Brno-Maloměřice		4	4 13		6 36	

Nex 46268

SK - Kúty - Svitavy - BE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			16 56		17 10	100/64
Lanžhot		9			19	
Břeclav os.n.		7	17 26	5	31	
Břeclav přednádraží		3			34	
Podivín		6			40	
Zaječí		5 ⁵			45 ⁵	
Šakvice		4			49 ⁵	
Vranovice		6 ⁵			56	
Hrušovany u Brna		6 ⁵	18 02 ⁵	11 ⁵	18 14	
Modřice		8 ⁵			22 ⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			24	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			25 ⁵	
Brno dolní n.....		1 ⁵			27	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			30	
Odb Brno-Židenice z.....		2			32	
Brno-Maloměřice		4	36	16	52	
Brno-Maloměřice St.6.....		3			55	100/57
Adamov		9 ⁵			19 04 ⁵	
Blansko		6 ⁵			11	
Rájec-Jestřebí.....		4 ⁵			15 ⁵	
Skalice nad Svitavou		7 ⁵			23	
Letovice.....		11	19 34	9	43	
Březová nad Svitavou.....		8 ⁵			51 ⁵	
Svitavy		13	20 04 ⁵		20 12 ⁵	

Nex 46269

BE - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					9 57	100/67
Březová nad Svitavou		12⁵			10 09⁵	
Letovice		7			16⁵	
Skalice nad Svitavou		6⁵			23	
Rájec-Jestřebí		8⁵	10 31⁵	8⁵	40	
Blansko		6⁵			46⁵	
Adamov		7			53⁵	
Brno-Maloměřice St.6		8⁵			11 02	60/30
Brno-Maloměřice		4	11 06	6	12	
Odb Brno-Židenice z		3			15	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			16⁵	
Brno dolní n.		4⁵			21	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			21⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			23	100/61
Modřice		4	27	6	33	
Hrušovany u Brna		9			42	
Vranovice.....		6⁵			48⁵	
Šakvice		7⁵			56	
Zaječí		5			12 01	
Podivín.....		9	12 10	5	15	
Břeclav přednádraží		7			22	
Břeclav os.n.		3	25	3	28	
Lanžhot.....		7			35	80/38*
Kúty		10	12 45		12 50	

* z km 11,475 platí **100/64**

Nex 46361

FR - Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			13 49		14 35	100/64
Břeclav os.n.....		4			39	
Lanžhot		6			45	
Kúty		9	14 54		15 06	

Nex 46363

FR - Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			13 49		14 35	100/64
Břeclav os.n.....		4			39	
Lanžhot		6			45	
Kúty		9	14 54		15 06	

Nex 46365

FR - Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			13 49		14 35	100/64
Břeclav os.n.....		4			39	
Lanžhot		6			45	
Kúty		9	14 54		15 06	

Nex 46379

FR - Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			13 49		14 35	100/64
Břeclav os.n.....		4			39	
Lanžhot		6			45	
Kúty		9	14 54		15 06	

Nex 46431

FR - Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			13 49		14 35	100/64
Břeclav os.n.		4			39	
Lanžhot		6			45	
Kúty		9	14 54		15 06	

Nex 46435

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FR

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					6 56	100/63
Moravský Písek		5			7 01	
Bzenec přívoz		3⁵			04⁵	
Rohatec		5⁵			10	
Hodonín	3)	5			15	
Lužice		3			18	
Moravská Nová Ves		3			21	
Výh Hrušky		5			26	
Břeclav přednádraží		5	7 31		9 19	

Nex 46437

FR - Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			14 51		15 36	100/64
Břeclav os.n.		4			40	
Lanžhot		6			46	
Kúty		9	15 55		16 01	

Nex 46439

FR - Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			13 49		14 35	100/64
Břeclav os.n.....		4			39	
Lanžhot		6			45	
Kúty		9	14 54		15 06	

Nex 46442

SK - Kúty - Břeclav přednádraží - FR

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			12 48		13 16	100/64
Lanžhot		9			25	
Břeclav os.n.....		6			31	
Břeclav přednádraží		3	13 34		14 38	

Nex 46444

SK - Kúty - Břeclav přednádraží - FR

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			12 48		13 16	100/64
Lanžhot		9			25	
Břeclav os.n.....		6			31	
Břeclav přednádraží		3	13 34		14 38	

Nex 46446

SK - Kúty - Břeclav přednádraží - FR

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			12 48		13 16	100/64
Lanžhot		9			25	
Břeclav os.n.....		6			31	
Břeclav přednádraží		3	13 34		14 38	

Nex 46448

SK - Kúty - Břeclav přednádraží - FR

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			12 48		13 16	100/64
Lanžhot.....		9			25	
Břeclav os.n.		6			31	
Břeclav přednádraží		3	13 34		14 38	

Nex 46450

SK - Kúty - Břeclav přednádraží - FR

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			11 14		11 29	100/64
Lanžhot.....		9			38	
Břeclav os.n.		7			45	
Břeclav přednádraží		3	11 48		12 40	

Nex 46452

SK - Kúty - Břeclav přednádraží - FR

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			12 48		13 16	100/64
Lanžhot.....		9			25	
Břeclav os.n.		6			31	
Břeclav přednádraží		3	13 34		14 38	

Nex 46454

SK - Kúty - Břeclav přednádraží - FR

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			11 29		12 17	100/64
Lanžhot.....		9			26	
Břeclav os.n.		6			32	
Břeclav přednádraží		3	12 35		13 40	

Nex 46600

SK - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 240 Kúty - Lanžhot. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 189 Lanžhot - Svitavy. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			19 26		19 42	100/64
Lanžhot		11	19 53	188	23 01	
Břeclav os.n.		8	23 09	3	12	
Břeclav přednádraží		3			15	
Podivín		7 ⁵			22 ⁵	
Zaječí		5			27 ⁵	
Šakvice		4			31 ⁵	
Vranovice		5 ⁵			37	
Hrušovany u Brna		5 ⁵			42 ⁵	
Modřice		7 ⁵			50	
H.Heršpice modř.zhl.		2			52	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			53 ⁵	
Brno dolní n.....		2			55 ⁵	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		2 ⁵			58	
Odb Brno-Židenice z.....		2			0 00	
Brno-Maloměřice		4	0 04	36	40	
Brno-Maloměřice St.6.....		2 ⁵			42 ⁵	100/57
Adamov		9 ⁵			52	
Blansko		6 ⁵			58 ⁵	
Rájec-Jestřebí.....		4			1 02 ⁵	
Skalice nad Svitavou		6			08 ⁵	
Letovice.....		6 ⁵			15	
Březová nad Svitavou.....		7			22	
Svitavy		12			1 34	

Nex 46601

NL - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 189 Svitavy - Lanžhot. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 240 Lanžhot - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					13 19⁵	95/60
Březová nad Svitavou		12⁵			32	100/64
Letovice		8	13 40	10	50	
Skalice nad Svitavou		9			59	
Rájec-Jestřebí		6⁵			14 05⁵	
Blansko		4	14 09⁵	3	12⁵	
Adamov		6⁵			19	
Brno-Maloměřice St.6		8			27	60/30
Brno-Maloměřice		4	31	25	56	
Odb Brno-Židenice z		3			59	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			15 00⁵	
Brno dolní n.		4⁵			05	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			05⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			07	100/64
Modřice		3			10	
Hrušovany u Brna		8			18	
Vranovice		5			23	
Šakvice		9	15 32	37	16 09	
Zaječí		7			16	
Podivín		6			22	
Břeclav přednádraží		6			28	
Břeclav os.n.		3	16 31	6	37	
Lanžhot		10	47	280	21 27	
Kúty		12	21 39		21 49	

Nex 46603

NL - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 189 Svitavy - Lanžhot. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 240 Lanžhot - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					5 20	95/60
Březová nad Svitavou.....		12⁵			32⁵	100/64
Letovice.....		7			39⁵	
Skalice nad Svitavou		6⁵			46	
Rájec-Jestřebí.....		8	5 54	8⁵	6 02⁵	
Blansko.....		7			09⁵	
Adamov.....		7			16⁵	
Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			25	60/30
Brno-Maloměřice		4	6 29	12	41	
Odb Brno-Židenice z.....		3			44	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			45⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			50	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			50⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			52	100/64
Modřice.....		3			55	
Hrušovany u Brna.....		10	7 05	2	7 07	
Vranovice.....		8			15	
Šakvice		7			22	
Zaječí		4			26	
Podivín.....		8	34	524	16 18	
Břeclav přednádraží		10			28	
Břeclav os.n.		3	16 31	6	37	
Lanžhot.....		10	47	280	21 27	
Kúty		12	21 39		21 49	

Nex 46606

SK - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 240 Kúty - Lanžhot. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 189 Lanžhot - Svitavy. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Kúty			13 58			14 08	100/64
Lanžhot		11	14 19	199		17 38	
Břeclav os.n.		8	17 46	3		49	
Břeclav přednádraží		2				51	
Podivín		6				57	
Zaječí		6				18 03	
Šakvice		4				07	
Vranovice		7				14	
Hrušovany u Brna		6				20	
Modřice		7 ⁵				27 ⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵				29	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵				30 ⁵	
Brno dolní n.		1 ⁵	18 32	3		35	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3 ⁵				38 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		1 ⁵				40	
Brno-Maloměřice		5	45	38		19 23	
Brno-Maloměřice St.6		3 ⁵				26 ⁵	100/57
Adamov		9 ⁵				36	
Blansko		6 ⁵				42 ⁵	
Rájec-Jestřebí		5	19 47 ⁵	3 ⁵		51	
Skalice nad Svitavou		7				58	
Letovice		6 ⁵				20 04 ⁵	
Březová nad Svitavou		8 ⁵	20 13	7 ⁵		20 ⁵	
Svitavy		14 ⁵				20 35	

Nex 46721

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Nedakonice						6 19	100/63
Moravský Písek		5				24	
Bzenec přívoz		4				28	
Rohatec		5 ⁵				33 ⁵	
Hodonín	3)	4 ⁵				38	
Lužice		3				41	
Moravská Nová Ves		3				44	
Vých Hrušky		5				49	
Břeclav přednádraží		5	6 54			8 32	

Nex 46722

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			18 19		19 53	100/63
Vých Hrušky.....		5			58	
Moravská Nová Ves		4⁵			20 02⁵	
Lužice.....		3			05⁵	
Hodonín	3)	3⁵			09	
Rohatec		5			14	
Bzenec přívoz		5⁵			19⁵	
Moravský Písek		3⁵			23	
Nedakonice		5			20 28	

Nex 46724

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			15 50		17 07	100/63
Vých Hrušky.....		5			12	
Moravská Nová Ves		5			17	
Lužice.....		3			20	
Hodonín	3)	4			24	
Rohatec		4⁵			28⁵	
Bzenec přívoz		5⁵			34	
Moravský Písek		6	17 40	17	57	
Nedakonice		6			18 03	

Nex 46729

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					9 41	100/63
Moravský Písek		5			46	
Bzenec přívoz		4			50	
Rohatec		8	9 58	27	10 25	
Hodonín	3)	6			31	
Lužice.....		3			34	
Moravská Nová Ves		3			37	
Vých Hrušky.....		5			42	
Břeclav přednádraží		5	10 47		13 00	

Nex 46730

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			8 23		9 51	100/63
Výh Hrušky		5			56	
Moravská Nová Ves		5			10 01	
Lužice		3			04	
Hodonín	3)	4			08	
Rohatec		5			13	
Bzenec přívoz		5 ⁵			18 ⁵	
Moravský Písek		3 ⁵			22	
Nedakonice		5			10 27	

Nex 46738

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			16 47		18 03	100/63
Výh Hrušky		5			08	
Moravská Nová Ves		5			13	
Lužice		3			16	
Hodonín	3)	5	18 21	9	30	
Rohatec		6 ⁵			36 ⁵	
Bzenec přívoz		5 ⁵			42	
Moravský Písek		4			46	
Nedakonice		5			18 51	

Nex 46741

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					1 16	100/63
Moravský Písek		5			21	
Bzenec přívoz		3 ⁵			24 ⁵	
Rohatec		7 ⁵	1 32	33	2 05	
Hodonín	3)	6			11	
Lužice		4			15	
Moravská Nová Ves		3			18	
Výh Hrušky		5			23	
Břeclav přednádraží		5	2 28		3 45	

Nex 46746

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			22 18		23 50	100/63
Vých Hrušky		5			55	
Moravská Nová Ves		5			0 00	
Lužice		3			03	
Hodonín	3)	3⁵			06⁵	
Rohatec		4⁵			11	
Bzenec přívoz		6			17	
Moravský Písek		4			21	
Nedakonice		5			0 26	

Pn 46750

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			23 55		1 53	100/63
Vých Hrušky		5			58	
Moravská Nová Ves		4⁵			2 02⁵	
Lužice		3			05⁵	
Hodonín	3)	3⁵			09	
Rohatec		5			14	
Bzenec přívoz		5⁵			19⁵	
Moravský Písek		3⁵			23	
Nedakonice		5			2 28	

Pn 46751

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					2 47	100/63
Moravský Písek		5			52	
Bzenec přívoz		4			56	
Rohatec		6			3 02	
Hodonín	3)	5			07	
Lužice		4			11	
Moravská Nová Ves		3			14	
Vých Hrušky		5			19	
Břeclav přednádraží		5	3 24		5 30	

Nex 46753

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					22 50	100/63
Moravský Písek		5			55	
Bzenec přívoz.....		4			59	
Rohatec		6			23 05	
Hodonín	3)	5			10	
Lužice		4			14	
Moravská Nová Ves		3⁵			17⁵	
Vých Hrušky		5⁵			23	
Břeclav přednádraží		5	23 28		1 19	

Nex 46754

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			12 21		14 52	100/63
Vých Hrušky		5			57	
Moravská Nová Ves		5			15 02	
Lužice		3			05	
Hodonín	3)	4			09	
Rohatec		5			14	
Bzenec přívoz.....		6			20	
Moravský Písek		4			24	
Nedakonice		7	15 31		16 05	

Pn 46756

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			2 45		4 15	100/63
Vých Hrušky		5			20	
Moravská Nová Ves		4⁵			24⁵	
Lužice		3			27⁵	
Hodonín	3)	3⁵			31	
Rohatec		5			36	
Bzenec přívoz.....		5⁵			41⁵	
Moravský Písek		5⁵	4 47	16	5 03	
Nedakonice		6			5 09	

Pn 46757

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					8 13	100/63
Moravský Písek		5			18	
Bzenec přívoz.....		5	8 23	6	29	
Rohatec		7⁵			36⁵	
Hodonín	3)	4⁵			41	
Lužice.....		3			44	
Moravská Nová Ves.....		3			47	
Vých Hrušky.....		5			52	
Břeclav přednádraží		5	8 57		11 02	

Nex 46765

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					22 59	100/63
Moravský Písek		5			23 04	
Bzenec přívoz.....		4			08	
Rohatec		6			14	
Hodonín	3)	5			19	
Lužice.....		4			23	
Moravská Nová Ves.....		3			26	
Vých Hrušky.....		5			31	
Břeclav přednádraží		5	23 36		1 30	

Nex 46771

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					7 18	100/63
Moravský Písek		5			23	
Bzenec přívoz.....		3⁵			26⁵	
Rohatec		5⁵			32	
Hodonín	3)	6	7 38	6	44	
Lužice.....		5			49	
Moravská Nová Ves.....		3			52	
Vých Hrušky.....		5			57	
Břeclav přednádraží		5	8 02		9 19	

Nex 46774

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			13 59		15 30	100/63
Vých Hrušky		5			35	
Moravská Nová Ves		4 ⁵			39 ⁵	
Lužice		3			42 ⁵	
Hodonín	3)	3 ⁵			46	
Rohatec		4 ⁵			50 ⁵	
Bzenec přívoz		5 ⁵			56	
Moravský Písek		5	16 01	11	16 12	
Nedakonice		6			16 18	

Nex 46777

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					7 18	100/63
Moravský Písek		5			23	
Bzenec přívoz		3 ⁵			26 ⁵	
Rohatec		5 ⁵			32	
Hodonín	3)	6	7 38	6	44	
Lužice		5			49	
Moravská Nová Ves		3			52	
Vých Hrušky		5			57	
Břeclav přednádraží		5	8 02		9 19	

Pn 46779

SE - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					7 43	95/56
Moravský Písek		5			48	
Bzenec přívoz		3 ⁵			51 ⁵	
Rohatec		6			57 ⁵	
Hodonín	3)	5 ⁵			8 03	
Lužice		3 ⁵			06 ⁵	
Moravská Nová Ves		3 ⁵			10	
Vých Hrušky		6	8 16	9	25	
Břeclav přednádraží		7	8 32		10 45	

Pn 46800

HR - Kúty - Nedakonice - Třinec

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			19 56		21 04	90/50
Lanžhot		9			13	
Břeclav os.n.		7			20	
Břeclav přednádraží		3	21 23	48	22 11	
Vých Hrušky		5			16	
Moravská Nová Ves		4 ⁵			20 ⁵	
Lužice		3 ⁵			24	
Hodonín	3)	4			28	
Rohatec		5			33	
Bzenec přívoz		6			39	
Moravský Písek		4			43	
Nedakonice		6			22 49	

Pn 46801

Třinec - Nedakonice - Kúty - HR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					19 44	90/50
Moravský Písek		5			49	
Bzenec přívoz		4			53	
Rohatec		6			59	
Hodonín	3)	7	20 06	6	20 12	
Lužice		5			17	
Moravská Nová Ves		3 ⁵			20 ⁵	
Vých Hrušky		5 ⁵			26	
Břeclav přednádraží		5	31	70	21 41	
Břeclav os.n.		4			45	
Lanžhot		7			52	
Kúty		10	22 02		22 21	

Pn 46839

Louky nad Olší - Nedakonice - Kúty - RS

Lok. ř. 363 Nedakonice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 230 Břeclav přednádraží - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					23 49	90/63
Moravský Písek		5			54	
Bzenec přívoz.....		4			58	
Rohatec		6			0 04	
Hodonín	3)	5⁵			09⁵	
Lužice		3⁵			13	
Moravská Nová Ves		3⁵			16⁵	
Výh Hrušky		6⁵	0 23	6	29	
Břeclav přednádraží		6	35	70	1 45	
Břeclav os.n.		4			49	
Lanžhot.....		7			56	
Kúty		10	2 06		2 26	

Nex 46880

HU - Kúty - Břeclav přednádraží

Příprež ř. 240

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			15 07		15 26	90/50
Lanžhot.....		11			37	
Břeclav os.n.		7			44	
Břeclav přednádraží		3	15 47			

Nex 46881

Břeclav přednádraží - Kúty - HU

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					20 31	90/50
Břeclav os.n.		4			35	
Lanžhot.....		8			43	
Kúty		10	20 53		20 58	

Nex 46882

RO - Kúty - Břeclav přednádraží

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			8 01		8 06	90/50
Lanžhot		10			16	
Břeclav os.n.		7			23	
Břeclav přednádraží		3	8 26			

Nex 46883

Břeclav přednádraží - Kúty - RO

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					2 31	90/50
Břeclav os.n.		4			35	
Lanžhot		6			41	
Kúty		10	2 51		3 24	

Nex 46884

RO - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			0 31		0 36	100/64
Lanžhot		12			48	
Břeclav os.n.		8			56	
Břeclav přednádraží		3	0 59			

Nex 46885

Břeclav přednádraží - Kúty - RO

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					17 55	100/64
Břeclav os.n.		4			59	
Lanžhot		7			18 06	
Kúty		10	18 16		18 56	

Nex 46886

SK - Kúty - Břeclav přednádraží

Příprež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			13 02		13 07	100/64
Lanžhot.....		10			17	
Břeclav os.n.		7			24	
Břeclav přednádraží		3	13 27			

Nex 46887

Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Příprež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					10 45	100/64
Břeclav os.n.		4			49	
Lanžhot.....		6			55	
Kúty		10	11 05		11 27	

Nex 46888

HU - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			1 23		1 32	90/50
Lanžhot.....		11			43	
Břeclav os.n.		7			50	
Břeclav přednádraží		3	1 53			

Nex 46889

Břeclav přednádraží - Kúty - HU

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					23 54	90/50
Břeclav os.n.		4			58	
Lanžhot.....		7			0 05	
Kúty		10	0 15		0 20	

Nex 46970

HU - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			11 25		12 04	80/38
Lanžhot		10			14	
Břeclav os.n.		8			22	
Břeclav přednádraží		3	12 25			

Nex 46971

Břeclav přednádraží - Kúty - HU

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					18 24	80/38
Břeclav os.n.		4			28	
Lanžhot		7			35	
Kúty		11	18 46		18 51	

Pn 46973

Břeclav přednádraží - Kúty - BA

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					19 36	90/50
Břeclav os.n.		4			40	
Lanžhot		7			47	
Kúty		10	19 57		20 02	

Pn 46974

BA - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			2 34		2 39	90/50
Lanžhot		10			49	
Břeclav os.n.		7			56	
Břeclav přednádraží		3	2 59			

Pn 47001

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					14 05	100/63
Moravský Písek		5			10	
Bzenec přívoz.....		3⁵			13⁵	
Rohatec		6⁵	14 20	17	37	
Hodonín	3)	9⁵			46⁵	
Lužice		3⁵			50	
Moravská Nová Ves		3			53	
Výh Hrušky		5			58	
Břeclav přednádraží		5	15 03		17 05	

Nex 47002

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			18 44		19 02	100/63
Výh Hrušky		5			07	
Moravská Nová Ves		5			12	
Lužice		3⁵			15⁵	
Hodonín	3)	4⁵	19 20	9	29	
Rohatec		10			39	
Bzenec přívoz.....		5⁵			44⁵	
Moravský Písek		3⁵			48	
Nedakonice		5			19 53	

Pn 47005

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					4 21	100/63
Moravský Písek		5			26	
Bzenec přívoz.....		3⁵			29⁵	
Rohatec		5⁵			35	
Hodonín	3)	5			40	
Lužice		3⁵			43⁵	
Moravská Nová Ves		3			46⁵	
Výh Hrušky		4⁵			51	
Břeclav přednádraží		5	4 56		7 08	

Nex 47006

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			9 21		10 26	100/63
Vých Hrušky.....		5			31	
Moravská Nová Ves		5			36	
Lužice.....		3			39	
Hodonín	3)	3⁵			42⁵	
Rohatec		5			47⁵	
Bzenec přívoz		6			53⁵	
Moravský Písek		3⁵			57	
Nedakonice		5			11 02	

Pn 47025

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					4 29	100/63
Moravský Písek		5			34	
Bzenec přívoz		3⁵			37⁵	
Rohatec		5⁵			43	
Hodonín	3)	4⁵			47⁵	
Lužice.....		3⁵			51	
Moravská Nová Ves		3			54	
Vých Hrušky.....		5			59	
Břeclav přednádraží		5	5 04		6 38	

Nex 47026

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			15 58		16 30	100/63
Vých Hrušky.....		5			35	
Moravská Nová Ves		4⁵			39⁵	
Lužice.....		3			42⁵	
Hodonín	3)	3⁵			46	
Rohatec		5			51	
Bzenec přívoz		5⁵			56⁵	
Moravský Písek		3⁵			17 00	
Nedakonice		5			17 05	

Nex 47041

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					19 31	100/63
Moravský Písek		5			36	
Bzenec přívoz.....		4			40	
Rohatec		7	19 47	4	51	
Hodonín	3)	8			59	
Lužice		6	20 05	44	20 49	
Moravská Nová Ves		8			57	
Výh Hrušky		5			21 02	
Břeclav přednádraží		5	21 07		21 57	

Nex 47042

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			3 52		4 23	100/63
Výh Hrušky		5			28	
Moravská Nová Ves		4⁵			32⁵	
Lužice		3⁵			36	
Hodonín	3)	5	4 41	19	5 00	
Rohatec		10⁵			10⁵	
Bzenec přívoz.....		6			16⁵	
Moravský Písek		4⁵	5 21	18	39	
Nedakonice		8			5 47	

Nex 47045

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					11 12	100/63
Moravský Písek		5			17	
Bzenec přívoz.....		3⁵			20⁵	
Rohatec		5⁵			26	
Hodonín	3)	5			31	
Lužice		3⁵			34⁵	
Moravská Nová Ves		3			37⁵	
Výh Hrušky		4⁵			42	
Břeclav přednádraží		5	11 47		13 07	

Nex 47046

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			20 45		20 56	100/63
Vých Hrušky.....		5			21 01	
Moravská Nová Ves		5			06	
Lužice.....		3			09	
Hodonín	3)	3⁵			12⁵	
Rohatec		4⁵			17	
Bzenec přívoz		5⁵			22⁵	
Moravský Písek		3⁵			26	
Nedakonice		6	21 32		22 03	

Nex 47049

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					18 36	100/63
Moravský Písek		5			41	
Bzenec přívoz		4			45	
Rohatec		6			51	
Hodonín	3)	5			56	
Lužice.....		4			19 00	
Moravská Nová Ves		3			03	
Vých Hrušky.....		6	19 09	17	26	
Břeclav přednádraží		6	19 32		21 06	

Nex 47050

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			0 50		1 10	100/63
Vých Hrušky.....		5			15	
Moravská Nová Ves		4⁵			19⁵	
Lužice.....		3			22⁵	
Hodonín	3)	3⁵			26	
Rohatec		5			31	
Bzenec přívoz		6			37	
Moravský Písek		4			41	
Nedakonice		5			1 46	

Nex 47053

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					22 35	100/63
Moravský Písek		5			40	
Bzenec přívoz.....		3⁵			43⁵	
Rohatec		5⁵			49	
Hodonín	3)	5			54	
Lužice		3⁵			57⁵	
Moravská Nová Ves		3			23 00⁵	
Výh Hrušky		4⁵			05	
Břeclav přednádraží		5	23 10		1 49	

Pn 47069

Bohumín-Vrbice - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					9 12	90/49
Moravský Písek		5			17	
Bzenec přívoz.....		4			21	
Rohatec		6			27	
Hodonín	3)	5			32	
Lužice		3⁵			35⁵	
Moravská Nová Ves		3⁵			39	
Výh Hrušky		6	9 45	5	50	
Břeclav přednádraží		6	9 56		19 30	

Nex 47324

SK - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 242 Kúty - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 189 Břeclav přednádraží - Svitavy. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			21 10		23 10	95/57
Lanžhot		9			19	100/60
Břeclav os.n.		7			26	
Břeclav přednádraží		3	23 29	81	0 50	
Podivín		8			58	
Zaječí		5 ⁵			1 03 ⁵	
Šakvice		4			07 ⁵	
Vranovice		6 ⁵			14	
Hrušovany u Brna		5 ⁵			19 ⁵	
Modřice		7 ⁵			27	
H.Heršpice modř.zhl.		2			29	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			30 ⁵	
Brno dolní n.....		1 ⁵			32	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			35	
Odb Brno-Židenice z.....		2			37	
Brno-Maloměřice		4	1 41	88	3 09	
Brno-Maloměřice St.6.....		2 ⁵			11 ⁵	100/57
Adamov		9 ⁵			21	
Blansko		6 ⁵			27 ⁵	
Rájec-Jestřebí.....		5			32 ⁵	
Skalice nad Svitavou		6 ⁵			39	
Letovice.....		7			46	
Březová nad Svitavou.....		7			53	
Svitavy		12 ⁵			4 05 ⁵	

Nex 47325

DE - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 189 Svitavy - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 242 Břeclav přednádraží - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					18 09⁵	85/58
Březová nad Svitavou		15	18 24⁵	5	29⁵	
Letovice		9⁵			39	
Skalice nad Svitavou		9	48	7	55	
Rájec-Jestřebí		10			19 05	
Blansko		5			10	
Adamov		7⁵	19 17⁵	2	19⁵	90/61
Brno-Maloměřice St.6		10⁵			30	60/35
Brno-Maloměřice		4	34	25	59	
Odb Brno-Židenice z		3			20 02	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			03⁵	
Brno dolní n.		4⁵			08	80/39
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			08⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			10	90/59
Modřice		3			13	
Hrušovany u Brna		9			22	
Vranovice		6			28	
Šakvice		8	20 36	7	43	
Zaječí		6			49	
Podivín		8	57	56	21 53	
Břeclav přednádraží		12	22 05	115	0 00	
Břeclav os.n.		4			04	
Lanžhot		7			11	85/54
Kúty		10	0 21		2 54	

Pn 47700

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty					11 00	70/29
Lanžhot		13			13	
Břeclav os.n.		8			21	
Břeclav přednádraží		3	11 24			

Pn 47701

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					7 57	70/29
Břeclav os.n.		4			8 01	
Lanžhot		9			10	
Kúty		12	8 22			

Pn 47742

SK - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			22 31		23 54	95/57
Lanžhot		11			0 05	100/60
Břeclav os.n.		7			12	
Břeclav přednádraží		3	0 15			

Pn 47743

Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					22 00	100/60
Břeclav os.n.		4			04	
Lanžhot		7			11	95/57
Kúty		10	22 21		23 26	

Pn 47744

SK - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			3 41		4 41	95/57
Lanžhot		11			52	100/60
Břeclav os.n.		8			5 00	
Břeclav přednádraží		3	5 03			

Pn 47745

Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					2 05	100/64
Břeclav os.n.		4			09	
Lanžhot.....		6			15	
Kúty		10	2 25		2 45	

Nex 47748

SK - Kúty - Svitavy - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 186, 193, 383. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			12 05		12 53	95/57
Lanžhot.....		10			13 03	100/60
Břeclav os.n.		8	13 11	3	14	
Břeclav přednádraží		3			17	
Podivín.....		7			24	
Zaječí		5⁵			29⁵	
Šakvice		4⁵			34	
Vranovice.....		7			41	
Hrušovany u Brna.....		6			47	
Modřice.....		9			56	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			58	80/39
H.Heršpice výh.č.651		2			14 00	
Brno dolní n.		2			02	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			05	
Odb Brno-Židenice z.....		2			07	
Brno-Maloměřice		4	14 11	63	15 14	
Brno-Maloměřice St.6.....		3			17	100/57
Adamov.....		11			28	
Blansko.....		9			37	
Rájec-Jestřebí.....		6⁵			43⁵	
Skalice nad Svitavou		9	15 52⁵	2⁵	55	
Letovice.....		13⁵	16 08⁵	7	16 15⁵	
Březová nad Svitavou.....		12⁵			28	
Svitavy		19			16 47	

Nex 47749Most n.n. odjezd - **Svitavy** - **Kúty** - SK

Lok. ř. 186, 193, 383. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					0 14⁵	95/60
Březová nad Svítavou.....		12⁵			27	
Letovice.....		7			34	
Skalice nad Svítavou		6⁵			40⁵	
Rájec-Jestřebí.....		6⁵			47	
Blansko.....		4			51	
Adamov.....		6⁵			57⁵	
Brno-Maloměřice St.6.....		9			1 06⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	1 11	5	16	
Odb Brno-Židenice z.....		3			19	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			20⁵	
Brno dolní n.....		5			25⁵	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			26	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			28	100/61
Modřice.....		3			31	
Hrušovany u Brna.....		8⁵			39⁵	
Vranovice.....		5			44⁵	
Šakvice		6⁵			51	
Zaječí		4⁵			55⁵	
Podivín.....		5⁵			2 01	
Břeclav přednádraží		6			07	
Břeclav os.n.		3	2 10	3	13	
Lanžhot.....		9			22	95/57
Kúty		10	2 32		2 59	

Pn 47750SK - **Kúty** - **Břeclav přednádraží**

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			6 38		6 59	90/50
Lanžhot.....		11			7 10	
Břeclav os.n.		8			18	
Břeclav přednádraží		3	7 21			

Pn 47751

Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží.....					23 16	90/50
Břeclav os.n.		4			20	
Lanžhot.....		7			27	
Kúty.....		10	23 37		23 45	

Pn 47754

SK - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty.....			2 53		5 10	90/50
Lanžhot.....		10			20	
Břeclav os.n.		7			27	
Břeclav přednádraží.....		3	5 30			

Pn 47755

Moravský Písek - Kúty - SK

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek.....					1 09	90/50
Bzenec přívoz.....		5			14	
Rohatec.....		6⁵			20⁵	
Hodonín.....	3)	5⁵			26	
Lužice.....		4			30	
Moravská Nová Ves.....		4			34	
Výh Hrušky.....		5			39	
Břeclav přednádraží.....		5	1 44	66	2 50	
Břeclav os.n.		3			53	
Lanžhot.....		7			3 00	
Kúty.....		9	3 09		4 35	

Pn 47760

Kúty - Nedakonice - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty					16 29	90/50
Lanžhot		12			41	
Břeclav os.n.		8	16 49	38	17 27	
Břeclav přednádraží		3			30	
Vých Hrušky		5			35	
Moravská Nová Ves		6			41	
Lužice		3⁵			44⁵	
Hodonín	3)	4			48⁵	
Rohatec		5⁵			54	
Bzenec přívoz		7			18 01	
Moravský Písek		4			05	
Nedakonice		7	18 12		18 57	

Pn 47761

Děčín hl.n.nákl.n. - Nedakonice - Kúty

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice			4 46		5 27	90/50
Moravský Písek		8			35	
Bzenec přívoz		4			39	
Rohatec		6⁵			45⁵	
Hodonín	3)	5⁵			51	
Lužice		3⁵			54⁵	
Moravská Nová Ves		3⁵			58	
Vých Hrušky		5			6 03	
Břeclav přednádraží		4			07	
Břeclav os.n.		3	6 10	3	13	
Lanžhot		8			21	
Kúty		10	6 31			

Nex 47770

SK - Kúty - Svitavy - Ústí n.L.hl.n.sever

Kúty - Lanžhot, H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice, Brno-Maloměřice St.6 - Svitavy
zavěšený postrk ř. 761

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			12 35		12 40	100/64
Lanžhot.....		10			50	
Břeclav os.n.		7	12 57	3	13 00	
Břeclav přednádraží		3			03	
Podivín.....		8	13 11	6	17	
Zaječí		8			25	
Šakvice		4			29	
Vranovice.....		7			36	
Hrušovany u Brna.....		6			42	
Modřice.....		9			51	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			53	80/39
H.Heršpice výh.č.651		2			55	
Brno dolní n.		2			57	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3 ⁵			14 00 ⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		1 ⁵			02	
Brno-Maloměřice		4	14 06	24	30	
Brno-Maloměřice St.6.....		3			33	100/57
Adamov.....		9 ⁵			42 ⁵	
Blansko.....		8 ⁵			51	
Rájec-Jestřebí.....		8	59	5	15 04	
Skalice nad Svitavou		8 ⁵			12 ⁵	
Letovice.....		6 ⁵			19	
Březová nad Svitavou.....		7			26	
Svitavy		12			15 38	

Nex 47771

Ústí n.L.hl.n.sever - Svitavy - Kúty - SK

Lanžhot - Kúty zavěšený postrk ř. 761

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					17 45⁵	100/67
Březová nad Svitavou.....		13⁵	17 59	9 ⁵	18 08⁵	
Letovice.....		9			17⁵	
Skalice nad Svitavou		6⁵			24	
Rájec-Jestřebí.....		8⁵	18 32⁵	7 ⁵	40	
Blansko.....		6⁵			46⁵	
Adamov.....		7			53⁵	
Brno-Maloměřice St.6.....		8			19 01⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	19 06	16	22	
Odb Brno-Židenice z.....		3			25	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			26⁵	
Brno dolní n.....		5			31⁵	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			32	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			34	100/64
Modřice.....		3			37	
Hrušovany u Brna.....		9	46	5	51	
Vranovice.....		7			58	
Šakvice		6			20 04	
Zaječí		6	20 10	3 ⁵	13⁵	
Podivín.....		6⁵			20	
Břeclav přednádraží		5			25	
Břeclav os.n.		3	28	3	31	
Lanžhot.....		6			37	
Kúty		10	20 47		20 53	

Nex 47772

SK - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 783. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			16 42		16 54	95/57
Lanžhot.....		11			17 05	100/60
Břeclav os.n.		7			12	
Břeclav přednádraží		3	17 15			

Nex 47773

Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 783. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží.....					0 08	100/60
Břeclav os.n.		4			12	
Lanžhot.....		7			19	95/57
Kúty.....		10	0 29		0 40	

Nex 47774

SK - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 783. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty.....			4 11		4 16	95/57
Lanžhot.....		11			27	100/60
Břeclav os.n.		6			33	
Břeclav přednádraží.....		3	4 36			

Nex 47775

Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 783. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží.....					9 01	100/60
Břeclav os.n.		4			05	
Lanžhot.....		7			12	95/57
Kúty.....		10	9 22		9 26	

Nex 47776

SK - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 783. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty.....			10 01		10 09	95/57
Lanžhot.....		11			20	100/60
Břeclav os.n.		7			27	
Břeclav přednádraží.....		3	10 30			

Nex 47777

Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 783. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					0 50	100/60
Břeclav os.n.....		4			54	
Lanžhot		8			1 02	95/57
Kúty		10	1 12		1 53	

Nex 47778

SK - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 783. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			<i>0 12</i>		0 47	95/57
Lanžhot		11			58	100/60
Břeclav os.n.....		7			1 05	
Břeclav přednádraží		3	1 08			

Nex 47779

Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 783. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					11 54	100/60
Břeclav os.n.....		4			58	
Lanžhot		7			12 05	95/57
Kúty		10	12 15		12 24	

Pn 47821

Nádraží Washington - Brno-Maloměřice - Kúty - HU

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			22 12		22 38	60/30
Odb Brno-Židenice z		3			41	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			42⁵	
Brno dolní n.		5			47⁵	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			48	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			50	90/50
Modřice		3			53	
Hrušovany u Brna		9			23 02	
Vranovice		6			08	
Šakvice		7			15	
Zaječí		5			20	
Podivín.....		6			26	
Břeclav přednádraží		7			33	
Břeclav os.n.		3	23 36	3	39	
Lanžhot.....		10			49	
Kúty		10	23 59		0 15	

Pn 47825

Břeclav přednádraží - Kúty - HU

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					22 45	100/60
Břeclav os.n.		4			49	
Lanžhot.....		7			56	95/57
Kúty		10	23 06		23 31	

Pn 47826

HU - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			3 47		4 34	95/57
Lanžhot.....		11			45	100/60
Břeclav os.n.		7			52	
Břeclav přednádraží		3	4 55			

Nex 47854

SK - Kúty - Nedakonice - PL

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			7 50		9 42	95/57
Lanžhot		10			52	100/60
Břeclav os.n.		7	9 59	4	10 03	
Břeclav přednádraží		3			06	
Vých Hrušky		5			11	95/56
Moravská Nová Ves		5			16	
Lužice		3			19	
Hodonín	3)	4			23	
Rohatec		5			28	
Bzenec přívoz		6			34	
Moravský Písek		4			38	100/60
Nedakonice		5			10 43	

Nex 47855

PL - Nedakonice - Kúty - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					10 55	100/64
Moravský Písek		5			11 00	
Bzenec přívoz		3 ⁵			03 ⁵	
Rohatec		5 ⁵			09	
Hodonín	3)	5			14	
Lužice		3 ⁵			17 ⁵	
Moravská Nová Ves		3			20 ⁵	
Vých Hrušky		4 ⁵			25	
Břeclav přednádraží		4			29	
Břeclav os.n.		3	11 32	5	37	
Lanžhot		7			44	
Kúty		10	11 54		12 55	

Nex 47856

SK - Kúty - Nedakonice - PL

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			13 38		15 15	95/57
Lanzhot.....		10			25	100/60
Břeclav os.n.		7	15 32	21	53	
Břeclav přednádraží		3			56	
Výh Hrušky.....		5			16 01	95/56
Moravská Nová Ves.....		5			06	
Lužice.....		3			09	
Hodonín	3)	3 ⁵			12 ⁵	
Rohatec		5			17 ⁵	
Bzenec přívoz.....		6			23 ⁵	
Moravský Písek		3 ⁵			27	100/60
Nedakonice		5			16 32	

Nex 48038

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Přerov přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			20 54		3 00	100/63
Výh Hrušky.....		5			05	
Moravská Nová Ves.....		5			10	
Lužice.....		3			13	
Hodonín	3)	4			17	
Rohatec		5			22	
Bzenec přívoz.....		6			28	
Moravský Písek		4			32	
Nedakonice		5			3 37	

Nex 48039

Přerov přednádraží - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					16 22	100/63
Moravský Písek		5			27	
Bzenec přívoz.....		5			32	
Rohatec		6			38	
Hodonín	3)	6			44	
Lužice.....		3⁵			47⁵	
Moravská Nová Ves.....		3⁵			51	
Vých Hrušky.....		6	16 57	13	17 10	
Břeclav přednádraží		6	17 16		20 57	

Pn 48041

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					1 36	95/54
Moravský Písek		5			41	100/57
Bzenec přívoz.....		4			45	95/56
Rohatec		6			51	
Hodonín	3)	5			56	
Lužice.....		4			2 00	100/57
Moravská Nová Ves.....		3⁵			03⁵	95/56
Vých Hrušky.....		4⁵			08	
Břeclav přednádraží		5	2 13		4 10	

Pn 48042

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Karviná-Doly

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			2 35		4 15	100/63
Vých Hrušky.....		5			20	
Moravská Nová Ves.....		4⁵			24⁵	
Lužice.....		3			27⁵	
Hodonín	3)	3⁵			31	
Rohatec		5			36	
Bzenec přívoz.....		5⁵			41⁵	
Moravský Písek		5⁵	4 47	16	5 03	
Nedakonice		6			5 09	

Pn 48043

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					1 36	95/54
Moravský Písek		5			41	100/57
Bzenec přívoz.....		4			45	95/56
Rohatec		6			51	
Hodonín	3)	5			56	
Lužice		4			2 00	100/57
Moravská Nová Ves		3⁵			03⁵	95/56
Vých Hrušky		4⁵			08	
Břeclav přednádraží		5	2 13		4 10	

Nex 48055

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice			16 41		16 53	100/63
Moravský Písek		7⁵			17 00⁵	
Bzenec přívoz.....		3⁵			04	
Rohatec		6			10	
Hodonín	3)	5			15	
Lužice		3⁵			18⁵	
Moravská Nová Ves		3			21⁵	
Vých Hrušky		4⁵			26	
Břeclav přednádraží		5	17 31		18 50	

Pn 48056

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			11 22		12 25	100/63
Vých Hrušky		5			30	
Moravská Nová Ves		5			35	
Lužice		3			38	
Hodonín	3)	3⁵			41⁵	
Rohatec		5			46⁵	
Bzenec přívoz.....		5⁵			52	
Moravský Písek		4			56	
Nedakonice		5			13 01	

Pn 48070

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Ostrava levé n.

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			5 03		6 57	100/63
Vých Hrušky.....		5			7 02	
Moravská Nová Ves		4 ⁵			06 ⁵	
Lužice.....		3			09 ⁵	
Hodonín	3)	3 ⁵			13	
Rohatec		4 ⁵			17 ⁵	
Bzenec přívoz		5 ⁵			23	
Moravský Písek		4			27	
Nedakonice		5			7 32	

Pn 48071

Bohumín-Vrbice - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					2 54	95/54
Moravský Písek		5			59	
Bzenec přívoz		4			3 03	90/49
Rohatec		6			09	
Hodonín	3)	5 ⁵			14 ⁵	
Lužice.....		3 ⁵			18	95/50
Moravská Nová Ves		3			21	90/49
Vých Hrušky.....		6			27	
Břeclav přednádraží		5	3 32		6 02	

Pn 48072

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Karviná-Doly

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			19 18		20 50	100/63
Vých Hrušky.....		5			55	
Moravská Nová Ves		4 ⁵			59 ⁵	
Lužice.....		3			21 02 ⁵	
Hodonín	3)	3 ⁵			06	
Rohatec		4 ⁵			10 ⁵	
Bzenec přívoz		5 ⁵			16	
Moravský Písek		5	21 21	46	22 07	
Nedakonice		6			22 13	

Pn 48073

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					17 40	95/54
Moravský Písek		5⁵			45⁵	
Bzenec přívoz.....		3⁵			49	90/49
Rohatec		6			55	
Hodonín	3)	5⁵			18 00⁵	
Lužice		3⁵			04	95/50
Moravská Nová Ves		3			07	90/49
Vých Hrušky		5			12	
Břeclav přednádraží		5	18 17		20 08	

Pn 48105

Dobrá u F-M kolej 90 - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					21 25	100/63
Moravský Písek		5			30	
Bzenec přívoz.....		3⁵			33⁵	
Rohatec		5⁵			39	
Hodonín	3)	4⁵			43⁵	
Lužice		3			46⁵	
Moravská Nová Ves		3			49⁵	
Vých Hrušky		4⁵			54	
Břeclav přednádraží		5	21 59		1 19	

Pn 48106

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Dobrá u F-M kolej 90

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			23 55		1 45	100/63
Vých Hrušky		5			50	
Moravská Nová Ves		4⁵			54⁵	
Lužice		3			57⁵	
Hodonín	3)	3⁵			2 01	
Rohatec		5			06	
Bzenec přívoz.....		5⁵			11⁵	
Moravský Písek		3⁵			15	
Nedakonice		5			2 20	

Nex 48151

SK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					22 24	100/63
Moravský Písek		5			29	
Bzenec přívoz		3⁵			32⁵	
Rohatec		5⁵			38	
Hodonín	3)	4⁵			42⁵	
Lužice		3⁵			46	
Moravská Nová Ves		3			49	
Vých Hrušky		5			54	
Břeclav přednádraží		5	22 59		1 19	

Nex 48152

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			23 55		1 45	100/63
Vých Hrušky		5			50	
Moravská Nová Ves		4⁵			54⁵	
Lužice		3			57⁵	
Hodonín	3)	3⁵			2 01	
Rohatec		5			06	
Bzenec přívoz		5⁵			11⁵	
Moravský Písek		3⁵			15	
Nedakonice		5			2 20	

Nex 48302

SK - Kúty - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			17 55		18 00	100/64
Lanžhot.....		12	18 12	32	44	
Břeclav os.n.		10	54	3	57	
Břeclav přednádraží		3			19 00	
Podivín.....		7			07	
Zaječí		7	19 14	9	23	
Šakvice		6			29	
Vranovice.....		7			36	
Hrušovany u Brna.....		6			42	
Modřice.....		8			50	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			52	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			53 ⁵	
Brno dolní n.		1 ⁵			55	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			58	
Odb Brno-Židenice z.....		2			20 00	
Brno-Maloměřice		4	20 04		20 30	

Pn 48303

DE - Brno-Maloměřice - Kúty - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			5 56		6 01	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			04	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			05 ⁵	
Brno dolní n.		4 ⁵			10	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			10 ⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1 ⁵			12	100/61
Modřice.....		2 ⁵			14 ⁵	
Hrušovany u Brna.....		7 ⁵			22	
Vranovice.....		5			27	
Šakvice		6			33	
Zaječí		6	6 39	6	45	
Podivín.....		7			52	
Břeclav přednádraží		5			57	
Břeclav os.n.		3	7 00	3	7 03	
Lanžhot.....		7			10	80/38*
Kúty		10	7 20		7 32	

* z km 11,475 platí 100/64

Nex 48304

SK - Kúty - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			2 50		3 04	100/64
Lanžhot		10			14	
Břeclav os.n.		8	3 22	3	25	
Břeclav přednádraží		3			28	
Podivín		6 ⁵			34 ⁵	
Zaječí		5 ⁵			40	
Šakvice		4			44	
Vranovice		6 ⁵			50 ⁵	
Hrušovany u Brna		5 ⁵			56	
Modřice		8			4 04	
H.Heršpice modř.zhl.		2			06	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			07 ⁵	
Brno dolní n.....		1 ⁵			09	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			12	
Odb Brno-Židenice z.....		2			14	
Brno-Maloměřice		4	4 18		4 50	

Pn 48305

DE - Brno-Maloměřice - Kúty - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			0 40		0 45	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			48	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			49 ⁵	
Brno dolní n.....		4 ⁵			54	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			54 ⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			56	100/61
Modřice		3			59	
Hrušovany u Brna		7			1 06	
Vranovice		5			11	
Šakvice		6			17	
Zaječí		4			21	
Podivín		5			26	
Břeclav přednádraží		7			33	
Břeclav os.n.		3	1 36	3	39	
Lanžhot		8			47	80/38*
Kúty		10	1 57		2 16	

* z km 11,475 platí 100/64

Pn 48323

DE - Brno-Maloměřice - Kúty - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			12 40		12 46	60/30
Odb Brno-Židenice z		3			49	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			50 ⁵	
Brno dolní n.		4 ⁵			55	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			55 ⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1 ⁵			57	100/61
Modřice		3			13 00	
Hrušovany u Brna		8			08	
Vranovice.....		5 ⁵			13 ⁵	
Šakvice		6 ⁵			20	
Zaječí		4			24	
Podivín.....		6			30	
Břeclav přednádraží		7			37	
Břeclav os.n.		3	13 40	8	48	
Lanžhot.....		7			55	80/38*
Kúty		11	14 06		14 10	

* z km 11,475 platí 100/64

Nex 48336

SK - Kúty - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			5 54		6 38	100/64
Lanžhot.....		10			48	
Břeclav os.n.		7	6 55	3	58	
Břeclav přednádraží		3			7 01	
Podivín.....		8	7 09	6	15	
Zaječí		8			23	
Šakvice		5			28	
Vranovice.....		8			36	
Hrušovany u Brna		6	42	3	45	
Modřice		11			56	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			58	80/39
H.Heršpice výh.č.651		2			8 00	
Brno dolní n.		2			02	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			05	
Odb Brno-Židenice z		2			07	
Brno-Maloměřice		4	8 11		8 39	

Nex 48370

SK - Kúty - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			11 42		11 57	100/64
Lanžhot		10			12 07	
Břeclav os.n.		8	12 15	4	19	
Břeclav přednádraží		3			22	
Podivín		7			29	
Zaječí		5 ⁵			34 ⁵	
Šakvice		4			38 ⁵	
Vranovice		6 ⁵			45	
Hrušovany u Brna		5			50	
Modřice		7 ⁵			57 ⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			59	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			13 00 ⁵	
Brno dolní n.....		2			02 ⁵	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			05 ⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		1 ⁵			07	
Brno-Maloměřice		4	13 11		13 37	

Nex 49303

DE - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					19 01	95/60
Březová nad Svitavou		13			14	100/64
Letovice		7			21	
Skalice nad Svitavou		8			29	
Rájec-Jestřebí		7			36	
Blansko		4⁵			40⁵	
Adamov		7			47⁵	
Brno-Maloměřice St.6		8			55⁵	60/30
Brno-Maloměřice		3⁵	19 59	9	20 08	
Odb Brno-Židenice z		3			11	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			12⁵	
Brno dolní n.		4⁵			17	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			17⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			19	100/64
Modřice		4	20 23	8	31	
Hrušovany u Brna		9			40	
Vranovice.....		5			45	
Šakvice		6			51	
Zaječí		4			55	
Podivín.....		5⁵			21 00⁵	
Břeclav přednádraží		5⁵			06	
Břeclav os.n.		3	21 09	6	15	
Lanžhot.....		7			22	
Kúty		10	21 32		21 38	

Nex 49304

SK - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			1 52		2 00	100/64
Lanžhot		10			10	
Břeclav os.n.		7	2 17	3	20	
Břeclav přednádraží		3			23	
Podivín		6			29	
Zaječí		6			35	
Šakvice		4			39	
Vranovice		7			46	
Hrušovany u Brna		6			52	
Modřice		8			3 00	
H.Heršpice modř.zhl.		2			02	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			03 ⁵	
Brno dolní n.....		1 ⁵			05	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			08	
Odb Brno-Židenice z.....		2			10	
Brno-Maloměřice		4	3 14	13	27	
Brno-Maloměřice St.6.....		2 ⁵			29 ⁵	100/57
Adamov		9 ⁵			39	
Blansko		6 ⁵			45 ⁵	
Rájec-Jestřebí.....		4 ⁵			50	
Skalice nad Svitavou		6 ⁵			56 ⁵	
Letovice.....		7			4 03 ⁵	
Březová nad Svitavou.....		7			10 ⁵	
Svitavy		11 ⁵			4 22	

Nex 49307

DE - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					4 50⁵	95/60
Březová nad Svitavou		13			5 03⁵	100/64
Letovice		7			10⁵	
Skalice nad Svitavou		8	5 18⁵	3⁵	22	
Rájec-Jestřebí		8			30	
Blansko		4⁵	34⁵	2⁵	37	
Adamov		8			45	
Brno-Maloměřice St.6		8⁵			53⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	58	25	6 23	
Odb Brno-Židenice z		3			26	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			27⁵	
Brno dolní n.		4⁵			32	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			32⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			34	100/64
Modřice		4	6 38	6⁵	44⁵	
Hrušovany u Brna		9			53⁵	
Vranovice.....		5			58⁵	
Šakvice		6⁵			7 05	
Zaječí		4			09	
Podivín.....		6	7 15	3	18	
Břeclav přednádraží		8			26	
Břeclav os.n.		3	29	3	32	
Lanžhot.....		6			38	
Kúty		10	7 48		7 55	

Nex 49308

SK - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			13 08		13 50	100/64
Lanžhot		10			14 00	
Břeclav os.n.		7	14 07	4	11	
Břeclav přednádraží		3			14	
Podivín		6			20	
Zaječí		6			26	
Šakvice		4			30	
Vranovice		7			37	
Hrušovany u Brna		6	43	4	47	
Modřice		9			56	
H.Heršpice modř.zhl.		2			58	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			59 ⁵	
Brno dolní n.....		1 ⁵			15 01	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		4			05	
Odb Brno-Židenice z.....		2			07	
Brno-Maloměřice		4	15 11	75	16 26	
Brno-Maloměřice St.6.....		2 ⁵			28 ⁵	100/57
Adamov		11 ⁵	16 40	2 ⁵	42 ⁵	
Blansko		10			52 ⁵	
Rájec-Jestřebí.....		6 ⁵	59	5	17 04	
Skalice nad Svitavou		8			12	
Letovice.....		6 ⁵			18 ⁵	
Březová nad Svitavou.....		7			25 ⁵	
Svitavy		12			17 37 ⁵	

Nex 49400

SI - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			10 55		11 57	100/63
Výh Hrušky.....		5			12 02	
Moravská Nová Ves		5			07	
Lužice.....		3			10	
Hodonín	3)	3 ⁵			13 ⁵	
Rohatec		4 ⁵			18	
Bzenec přívoz		5 ⁵			23 ⁵	
Moravský Písek		3 ⁵			27	
Nedakonice		5			12 32	

Nex 49401

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - SI

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					13 03	100/63
Moravský Písek		5			08	
Bzenec přívoz.....		3⁵			11⁵	
Rohatec		5⁵			17	
Hodonín	3)	4⁵			21⁵	
Lužice		3⁵			25	
Moravská Nová Ves		3			28	
Výh Hrušky		6	13 34	16	50	
Břeclav přednádraží		6	13 56		15 59	

Pn 49404

SI - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Dobrá u F-M kolej 90

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			14 22		16 47	100/63
Výh Hrušky		5			52	
Moravská Nová Ves		6			58	
Lužice		4			17 02	
Hodonín	3)	4			06	
Rohatec		5⁵			11⁵	
Bzenec přívoz.....		7			18⁵	
Moravský Písek		4⁵			23	
Nedakonice		6			17 29	

Pn 49405

Dobrá u F-M kolej 90 - Nedakonice - Břeclav přednádraží - SI

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					1 45	100/63
Moravský Písek		5			50	
Bzenec přívoz.....		3⁵			53⁵	
Rohatec		5⁵			59	
Hodonín	3)	5			2 04	
Lužice		3			07	
Moravská Nová Ves		3			10	
Výh Hrušky		5			15	
Břeclav přednádraží		5	2 20		4 30	

Pn 49415

Týniště nad Orlicí - Svitavy - Břeclav přednádraží - SI

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy			1 40		1 45 ⁵	100/67
Březová nad Svitavou.....		14 ⁵			2 00	
Letovice.....		7			07	
Skalice nad Svitavou		6 ⁵			13 ⁵	
Rájec-Jestřebí.....		6 ⁵			20	
Blansko		4			24	
Adamov		7			31	
Brno-Maloměřice St.6.....		8 ⁵			39 ⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4 ⁵	2 44	9	53	
Odb Brno-Židenice z.....		3			56	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			57 ⁵	
Brno dolní n.....		4 ⁵			3 02	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			02 ⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			04	100/61
Modřice		2 ⁵			06 ⁵	
Hrušovany u Brna.....		7 ⁵			14	
Vranovice		5			19	
Šakvice		6 ⁵			25 ⁵	
Zaječí		4			29 ⁵	
Podivín		7	3 36 ⁵	3 ⁵	40	
Břeclav přednádraží		10	3 50		5 38	

Pn 49416

SI - Břeclav přednádraží - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			21 56		23 03	100/60
Podivín		8			11	
Zaječí		5			16	
Šakvice		4			20	
Vranovice		6			26	
Hrušovany u Brna		5 ⁵			31 ⁵	
Modřice		7 ⁵			39	
H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			40 ⁵	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			42	
Brno dolní n.		1 ⁵			43 ⁵	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			46 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		1 ⁵			48	
Brno-Maloměřice		4	23 52	5	57	
Brno-Maloměřice St.6		2 ⁵			59 ⁵	100/57
Adamov		9 ⁵			0 09	
Blansko		6 ⁵			15 ⁵	
Rájec-Jestřebí		4			19 ⁵	
Skalice nad Svitavou		6 ⁵			26	
Letovice		6 ⁵			32 ⁵	
Březová nad Svitavou		7			39 ⁵	
Svitavy		11 ⁵			0 51	

Pn 49417

Jestřebí - Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží - SI

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			3 31		4 30	60/30
Odb Brno-Židenice z		3			33	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			34 ⁵	
Brno dolní n.		4 ⁵			39	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			39 ⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			41	100/61
Modřice		3			44	
Hrušovany u Brna		8			52	
Vranovice		6			58	
Šakvice		6			5 04	
Zaječí		5			09	
Podivín		6			15	
Břeclav přednádraží		10	5 25		7 01	

Pn 49418

SI - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice - Jestřebí

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			5 37		6 55	100/60
Podivín		8			7 03	
Zaječí		5⁵			08⁵	
Šakvice		5⁵	7 14	9	23	
Vranovice		8			31	
Hrušovany u Brna		6			37	
Modřice		8			45	
H.Heršpice modř.zhl.		2			47	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1⁵			48⁵	
Brno dolní n.		2	50⁵	2	52⁵	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			55⁵	
Odb Brno-Židenice z.		1⁵			57	
Brno-Maloměřice		4	8 01		8 47	

Nex 60200

Brno jih - Brno-Maloměřice - Cheb

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno jih					15 30	50/10
H.Heršpice modř.zhl.		2			32	80/39
H.Heršpice výh.č.651		3			35	
Brno dolní n.		3	15 38	20	58	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		5⁵			16 03⁵	
Odb Brno-Židenice z.		1⁵			05	
Brno-Maloměřice		5	16 10		18 11	

Nex 60201

Cheb - Brno-Maloměřice - Brno jih

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			6 20		6 59	60/30
Odb Brno-Židenice z.		4			7 03	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			06	
Brno dolní n.		4⁵			10⁵	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			11	
H.Heršpice modř.zhl.		2			13	50/10
Brno jih		3	7 16			

Nex 60202

Břeclav přednádraží - Nedakonice - Cheb

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					17 51	100/61
Vých Hrušky		5			56	
Moravská Nová Ves		4⁵			18 00⁵	95/56
Lužice		3			03⁵	
Hodonín	3)	3⁵			07	100/61
Rohatec		4⁵			11⁵	
Bzenec přívoz		5⁵			17	95/56
Moravský Písek		4			21	100/60
Nedakonice		5			18 26	

Nex 60203

Cheb - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					9 26	100/61
Moravský Písek		5			31	
Bzenec přívoz		4			35	95/56
Rohatec		6			41	
Hodonín	3)	5			46	
Lužice		3⁵			49⁵	100/57
Moravská Nová Ves		3⁵			53	95/56
Vých Hrušky		5			58	
Břeclav přednádraží		5	10 03			

Nex 60206

Brno-Maloměřice - Svitavy - Praha-Libeň

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					21 58	60/29
Brno-Maloměřice St.6		2⁵			22 00⁵	100/57
Adamov		9⁵			10	
Blansko		7			17	
Rájec-Jestřebí		4⁵			21⁵	
Skalice nad Svitavou		6			27⁵	
Letovice		6⁵			34	
Březová nad Svitavou		7			41	
Svitavy		11⁵			22 52⁵	

Nex 60404

Přerov přednádraží - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					8 54	95/71
Moravský Písek		5			59	
Bzenec přívaz.....		4			9 03	
Rohatec		6			09	
Hodonín	3)	5			14	
Lužice.....		4			18	
Moravská Nová Ves.....		4			22	
Vých Hrušky.....		5			27	
Břeclav přednádraží		5	9 32			

Nex 60405

Břeclav přednádraží - Nedakonice - Přerov přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					10 57	100/61
Vých Hrušky.....		5			11 02	
Moravská Nová Ves.....		5			07	95/56
Lužice.....		3			10	
Hodonín	3)	3⁵			13⁵	100/61
Rohatec		5			18⁵	
Bzenec přívaz.....		5⁵			24	95/56
Moravský Písek		4			28	100/60
Nedakonice		6	11 34		11 42	

Nex 60406

Přerov přednádraží - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					0 39	100/61
Moravský Písek		5			44	
Bzenec přívaz.....		4			48	95/56
Rohatec		6			54	
Hodonín	3)	5			59	
Lužice.....		4			1 03	100/57
Moravská Nová Ves.....		4			07	95/56
Vých Hrušky.....		5			12	
Břeclav přednádraží		5	1 17			

Nex 60407

Břeclav přednádraží - Nedakonice - Přerov přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					18 55	100/61
Vých Hrušky		5			19 00	
Moravská Nová Ves		5			05	95/56
Lužice		3			08	
Hodonín	3)	3⁵			11⁵	100/61
Rohatec		5			16⁵	
Bzenec přívoz		5⁵			22	95/56
Moravský Písek		4			26	100/60
Nedakonice		7	19 33		20 17	

Nex 61520

BIOCEL Paskov závod - Nezamyslice - Brno-Maloměřice - Ždírec nad Doubravou

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					20 49⁵	100/90
Ivanovice na Hané		5			54⁵	
Vyškov na Moravě		6⁵			21 01	
Luleč		4⁵			05⁵	95/83
Komořany u Vyškova		3⁵			09	
Rousínov		3			12	
Holubice		3			15	100/88
Blažovice		3			18	95/89
Šlapanice		4⁵			22⁵	100/88
Brno-Slatina		3⁵			26	90/83
Odb Brno-Černovice		3			29	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			30⁵	
Odb Brno-Židenice z		1⁵			32	
Brno-Maloměřice		4	21 36		23 30	

Nex 61521

Ždírec nad Doubravou - **Brno-Maloměřice - Nezamyslice** - BIOCEL Paskov závod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			22 49		23 24	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		4			28	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		2			30	
Odb Brno-Černovice.....		1			31	95/74
Brno-Slatina		5			36	85/76
Šlapanice		4			40	90/75
Blažovice		5⁵			45⁵	85/72
Holubice		3⁵			49	95/74
Rousínov		3			52	
Komořany u Vyškova.....		3⁵			55⁵	
Luleč.....		3⁵			59	90/71
Vyškov na Moravě		6			0 05	95/80
Ivanovice na Hané.....		7			12	
Nezamyslice		5			0 17	

Pn 62000

Ostrava levé n. - **Nezamyslice - Brno-Maloměřice**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					10 19	85/56
Ivanovice na Hané		7			26	
Vyškov na Moravě		7			33	80/57
Luleč.....		6			39	
Komořany u Vyškova.....		4			43	
Rousínov		4			47	
Holubice		4			51	85/59
Blažovice		4			55	75/55
Šlapanice		6			11 01	85/59
Brno-Slatina		4	11 05	3	08	75/58
Odb Brno-Černovice.....		5			13	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			14⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		1⁵			16	
Brno-Maloměřice		4	11 20			

Pn 62001

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Ostrava hl.n. ONV

Brno-Maloměřice - Blažovice přípež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					1 56	60/30
Odb Brno-Židenice z		3			59	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			2 00⁵	
Odb Brno-Černovice		0⁵			01	85/56
Brno-Slatina		5			06	75/60
Šlapanice		4			10	80/58
Blažovice		7	2 17	10	27	75/56
Holubice		4			31	85/56
Rousínov		4			35	
Komořany u Vyškova		4			39	
Luleč		4			43	80/55
Vyškov na Moravě		6			49	
Ivanovice na Hané		7			56	
Nezamyslice		6			3 02	

Pn 62002

Ostrava levé n. - Nezamyslice - Brno-Maloměřice

Komořany u Vyškova - Brno-Maloměřice přípež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					22 19	85/56
Ivanovice na Hané		6			25	
Vyškov na Moravě		7			32	80/57
Luleč		6			38	
Komořany u Vyškova		5	22 43	18	23 01	
Rousínov		5			06	
Holubice		5			11	85/59
Blažovice		4			15	75/55
Šlapanice		6			21	85/59
Brno-Slatina		4			25	75/58
Odb Brno-Černovice		3			28	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z		1⁵			31	
Brno-Maloměřice		4	23 35			

Pn 62003

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Ostrava hl.n. ONV

Brno-Maloměřice - Blažovice příprež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					12 31	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			34	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			35⁵	
Odb Brno-Černovice.....		0⁵			36	85/56
Brno-Slatina		4⁵			40⁵	75/60
Šlapanice		4			44⁵	80/58
Blažovice		5⁵	12 50	10	13 00	75/56
Holubice		4			04	85/56
Rousínov		3⁵			07⁵	
Komořany u Vyškova.....		3⁵			11	
Luleč.....		4			15	80/55
Vyškov na Moravě		5⁵			20⁵	
Ivanovice na Hané		8⁵			29	
Nezamyslice		9	13 38		14 06	

Pn 62100

Brno-Maloměřice - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					10 28	60/29
Brno-Maloměřice St.6.....		4			32	90/43
Adamov		10			42	
Blansko		7			49	
Rájec-Jestřebí.....		5			54	
Skalice nad Svitavou		7			11 01	
Letovice.....		8	11 09	6⁵	15⁵	
Březová nad Svitavou.....		10			25⁵	
Svitavy		13			11 38⁵	

Pn 62101

Č.Třebová odj.sk. - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					21 00	90/49
Moravský Písek		5			05	
Bzenec přívoz.....		4			09	
Rohatec		6			15	
Hodonín	3)	5⁵			20⁵	
Lužice		3⁵			24	
Moravská Nová Ves		3⁵			27⁵	
Výh Hrušky		6⁵	21 34	10	44	
Břeclav přednádraží		6	21 50			

Pn 62102

Břeclav přednádraží - Nedakonice - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					23 58	90/49
Výh Hrušky		5			0 03	
Moravská Nová Ves		5⁵			08⁵	
Lužice		3⁵			12	
Hodonín	3)	3⁵			15⁵	
Rohatec		5⁵			21	
Bzenec přívoz.....		6			27	
Moravský Písek		3⁵			30⁵	
Nedakonice		5⁵			0 36	

Pn 62130

Brno-Maloměřice - Svitavy - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					16 44	60/29
Brno-Maloměřice St.6		3			47	90/43
Adamov.....		9⁵			56⁵	
Blansko		7⁵	17 04	2	17 06	
Rájec-Jestřebí		6⁵			12⁵	
Skalice nad Svitavou		8⁵			21	
Letovice		8			29	
Březová nad Svitavou		7			36	
Svitavy		12⁵			17 48⁵	

Pn 62170

Olomouc přednádraží - Nezamyslice - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			11 11		12 20	85/56
Ivanovice na Hané		7			27	
Vyškov na Moravě		8	12 35	63	13 38	80/57
Luleč		8	13 46	3	49	
Komořany u Vyškova		5			54	
Rousínov		4			58	
Holubice		4			14 02	85/59
Blažovice		4			06	75/55
Šlapanice		6			12	85/59
Brno-Slatina		4			16	75/58
Odb Brno-Černovice		3			19	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb		1 ⁵			20 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		1 ⁵			22	
Brno-Maloměřice		4	14 26			

Pn 62171

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Olomouc přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					3 36	60/30
Odb Brno-Židenice z		3			39	
Odb B.-Čern.zhl.Táb		1 ⁵			40 ⁵	
Odb Brno-Černovice		1			41 ⁵	85/56
Brno-Slatina		4 ⁵			46	75/60
Šlapanice		4			50	80/58
Blažovice		5 ⁵			55 ⁵	75/56
Holubice		3 ⁵			59	85/56
Rousínov		3			4 02	
Komořany u Vyškova		4			06	
Luleč		4			10	80/55
Vyškov na Moravě		6			16	
Ivanovice na Hané		7			23	
Nezamyslice		8	4 31		5 57	

Pn 62172

Valašské Meziříčí - **Nezamyslice** - Brno-Maloměřice

Komořany u Vyškova - Brno-Maloměřice příprež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			17 22		18 20	85/56
Ivanovice na Hané		8 ⁵			28 ⁵	
Vyškov na Moravě		8 ⁵	18 37	2	39	80/57
Luleč		11	50	44	19 34	
Komořany u Vyškova		7	19 41	15	56	
Rousínov		4 ⁵			20 00 ⁵	
Holubice		3 ⁵			04	85/59
Blažovice		5	20 09	11	20	75/55
Šlapanice		7			27	85/59
Brno-Slatina		4			31	75/58
Odb Brno-Černovice		3			34	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			35 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		1 ⁵			37	
Brno-Maloměřice		4	20 41			

Pn 62173

Brno-Maloměřice - **Nezamyslice** - Valašské Meziříčí

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					13 41	60/30
Odb Brno-Židenice z		3			44	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			45 ⁵	
Odb Brno-Černovice		0 ⁵			46	85/56
Brno-Slatina		4 ⁵			50 ⁵	75/60
Šlapanice		4			54 ⁵	80/58
Blažovice		6 ⁵	14 01	54	14 55	75/56
Holubice		4			59	85/56
Rousínov		3			15 02	
Komořany u Vyškova		3			05	
Luleč		3			08	80/55
Vyškov na Moravě		7	15 15	64	16 19	
Ivanovice na Hané		9			28	
Nezamyslice		8	16 36		18 36	

Pn 62174

Olomouc přednádraží - Nezamyslice - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			10 47		10 50	85/56
Ivanovice na Hané		7			57	
Vyškov na Moravě		7			11 04	80/57
Luleč		6			10	
Komořany u Vyškova		5	11 15	30	45	
Rousínov		5			50	
Holubice		4			54	85/59
Blažovice		3 ⁵			57 ⁵	75/55
Šlapanice		6			12 03 ⁵	85/59
Brno-Slatina		4			07 ⁵	75/58
Odb Brno-Černovice		3			10 ⁵	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb		1 ⁵			12	
Odb Brno-Židenice z		2			14	
Brno-Maloměřice		4	12 18			

Pn 62175

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Olomouc přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					5 31	60/30
Odb Brno-Židenice z		3			34	
Odb B.-Čern.zhl.Táb		1 ⁵			35 ⁵	
Odb Brno-Černovice		1			36 ⁵	85/56
Brno-Slatina		5			41 ⁵	75/60
Šlapanice		4			45 ⁵	80/58
Blažovice		5 ⁵			51	75/56
Holubice		3 ⁵			54 ⁵	85/56
Rousínov		3			57 ⁵	
Komořany u Vyškova		3 ⁵			6 01	
Luleč		3 ⁵			04 ⁵	80/55
Vyškov na Moravě		7	6 11 ⁵	14 ⁵	26	
Ivanovice na Hané		9			35	
Nezamyslice		8	6 43		6 56	

Pn 62176

Olomouc přednádraží - Nezamyslice - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					2 22⁵	85/56
Ivanovice na Hané		5			27⁵	
Vyškov na Moravě		6⁵			34	80/57
Luleč		7	2 41	4	45	
Komořany u Vyškova		5⁵			50⁵	
Rousínov		3⁵			54	
Holubice		4			58	85/59
Blažovice		4			3 02	75/55
Šlapanice		6			08	85/59
Brno-Slatina		4			12	75/58
Odb Brno-Černovice		3			15	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			16⁵	
Odb Brno-Židenice z		1⁵			18	
Brno-Maloměřice		4	3 22			

Pn 62177

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Olomouc přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					22 59	60/30
Odb Brno-Židenice z		3			23 02	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			03⁵	
Odb Brno-Černovice		0⁵			04	85/56
Brno-Slatina		5			09	75/60
Šlapanice		4			13	80/58
Blažovice		6			19	75/56
Holubice		4			23	85/56
Rousínov		3			26	
Komořany u Vyškova		3			29	
Luleč		3⁵			32⁵	80/55
Vyškov na Moravě		5⁵			38	
Ivanovice na Hané		7			45	
Nezamyslice		5⁵			23 50⁵	

Pn 64300

Třinec - Nezamyslice - Brno-Maloměřice

Holubice - Brno-Maloměřice přípr. ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			2 56		3 04	70/46
Ivanovice na Hané		9			13	
Vyškov na Moravě		8			21	
Luleč		6⁵			27⁵	65/43
Komořany u Vyškova		4			31⁵	
Rousínov		3⁵			35	70/50
Holubice		4	3 39	10	49	
Blažovice		5	54	6	4 00	65/49
Šlapanice		8			08	70/44
Brno-Slatina		4⁵			12⁵	60/47
Odb Brno-Černovice		3⁵			16	
Odb B.-Čern.zhl.Táb		1⁵			17⁵	
Odb Brno-Židenice z.		1⁵			19	
Brno-Maloměřice		4	4 23			

Pn 64421

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Třinec kol. TŽ

Přípr. ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					17 09	60/30
Odb Brno-Židenice z.		3			12	
Odb B.-Čern.zhl.Táb		1⁵			13⁵	
Odb Brno-Černovice		0⁵			14	80/48
Brno-Slatina		5			19	70/53
Šlapanice		4			23	75/50
Blažovice		7	17 30	80	18 50	70/48
Holubice		5			55	80/48
Rousínov		3			58	
Komořany u Vyškova		3⁵			19 01⁵	
Luleč		3⁵			05	75/47
Vyškov na Moravě		7	19 12	6	18	80/54
Ivanovice na Hané		9			27	
Nezamyslice		7	19 34		20 05	

Pn 65520**Břeclav přednádraží - Svitavy - Plzeň hl.n.os.n.**

Lok. ř. 2 x 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					15 58	90/46
Podivín.....		11	16 09	6	16 15	
Zaječí		8			23	
Šakvice		4⁵			27⁵	
Vranovice.....		7⁵			35	
Hrušovany u Brna.....		7	42	3	45	
Modřice.....		11			56	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			58	80/39
H.Heršpice vých.č.651		2			17 00	
Brno dolní n.....		2			02	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			05	
Odb Brno-Židenice z.....		2			07	
Brno-Maloměřice		4	17 11	96	18 47	
Brno-Maloměřice St.6.....		3			50	90/43
Adamov.....		9⁵			59⁵	
Blansko.....		7			19 06⁵	
Rájec-Jestřebí.....		6⁵	19 13	15	28	
Skalice nad Svitavou		10⁵			38⁵	
Letovice.....		9			47⁵	
Březová nad Svitavou.....		7⁵			55	
Svitavy		13			20 08	

Pn 65521

Plzeň hl.n.os.n. - Svitavy - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					21 00⁵	90/52
Březová nad Svitavou.....		13			13⁵	
Letovice.....		7			20⁵	
Skalice nad Svitavou		6⁵			27	
Rájec-Jestřebí.....		6⁵			33⁵	
Blansko.....		5			38⁵	
Adamov.....		6⁵			45	
Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			53⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	21 58	12	22 10	
Odb Brno-Židenice z.....		3			13	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			14⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			19	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			19⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			21	90/47
Modřice.....		4	22 25	8	33	
Hrušovany u Brna.....		10			43	
Vranovice.....		6			49	
Šakvice		6⁵			55⁵	
Zaječí		4⁵			23 00	
Podivín.....		6			06	
Břeclav přednádraží		9	23 15			

Pn 65522

Břeclav přednádraží - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					14 07	90/49
Vých Hrušky.....		5			12	
Moravská Nová Ves.....		5⁵			17⁵	
Lužice.....		3⁵			21	
Hodonín	3)	4			25	
Rohatec		5			30	
Bzenec přívoz.....		6			36	
Moravský Písek		4			40	
Nedakonice		6			14 46	

Pn 65523

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					23 43	90/49
Moravský Písek		5			48	
Bzenec přívoz.....		4			52	
Rohatec		6			58	
Hodonín	3)	5⁵			0 03⁵	
Lužice		5⁵	0 09	17	26	
Moravská Nová Ves		6			32	
Vých Hrušky		5			37	
Břeclav přednádraží		5	0 42			

Pn 66021

Doly Bílina-UUL - Nedakonice - Hodonín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					8 46	90/49
Moravský Písek		5			51	
Bzenec přívoz.....		4			55	
Rohatec		6			9 01	
Hodonín	3)	8	9 09			

Nex 69100

Břeclav přednádraží - Nedakonice - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 783. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					9 41	100/57
Vých Hrušky		5			46	95/56
Moravská Nová Ves		7			53	
Lužice		4			57	
Hodonín	3)	4			10 01	
Rohatec		5			06	
Bzenec přívoz.....		6			12	
Moravský Písek		4			16	100/60
Nedakonice		7	10 23		10 30	

Nex 69101

Děčín-Prostřed. Žleb - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 783. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice			20 16		21 08	95/54
Moravský Písek		7			15	100/57
Bzenec přívoz.....		4			19	95/56
Rohatec		6			25	
Hodonín	3)	8	21 33	60	22 33	
Lužice.....		6			39	100/57
Moravská Nová Ves.....		4			43	95/56
Vých Hrušky.....		5			48	
Břeclav přednádraží		5	22 53			

Pn 69222

Břeclav přednádraží - Svitavy - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					13 57	100/60
Podivín.....		10			14 07	
Zaječí		7	14 14	4	18	
Šakvice		7			25	
Vranovice.....		7			32	
Hrušovany u Brna.....		5 ⁵			37 ⁵	
Modřice.....		8 ⁵			46	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			48	80/39
H.Heršpice výh.č.651		2			50	
Brno dolní n.....		2	52	4	56	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		4 ⁵			15 00 ⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		1 ⁵			02	
Brno-Maloměřice		4	15 06	16	22	
Brno-Maloměřice St.6.....		3			25	100/57
Adamov.....		13	38	24 ⁵	16 02 ⁵	
Blansko.....		12			14 ⁵	
Rájec-Jestřebí.....		6			20 ⁵	
Skalice nad Svitavou		8 ⁵			29	
Letovice.....		10 ⁵	16 39 ⁵	8	47 ⁵	
Březová nad Svitavou.....		13			17 00 ⁵	
Svitavy		19 ⁵			17 20	

Pn 69223

Děčín-Prostřed. Žleb - Svitavy - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					1 04⁵	95/60
Březová nad Svitavou		12⁵			17	
Letovice		7			24	
Skalice nad Svitavou		6⁵			30⁵	
Rájec-Jestřebí		6⁵			37	
Blansko		4			41	
Adamov		6⁵			47⁵	
Brno-Maloměřice St.6		8⁵			56	60/30
Brno-Maloměřice		4	2 00	25	2 25	
Odb Brno-Židenice z		3			28	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			29⁵	
Brno dolní n.		4⁵			34	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			34⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		2⁵			37	100/60
Modřice		3			40	95/54
Hrušovany u Brna		9			49	
Vranovice.....		5⁵			54⁵	
Šakvice		6⁵			3 01	
Zaječí		4⁵			05⁵	
Podivín.....		5⁵			11	100/59
Břeclav přednádraží		9	3 20			

Pn 69290

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					14 27	100/60
Podivín.....		11			38	
Zaječí		7			45	
Šakvice		5			50	
Vranovice.....		8			58	
Hrušovany u Brna		7			15 05	
Modřice		11	15 16	4	20	
H.Heršpice modř.zhl.....		4			24	80/39
H.Heršpice výh.č.651		2⁵			26⁵	
Brno dolní n.		2			28⁵	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3⁵			32	
Odb Brno-Židenice z		2			34	
Brno-Maloměřice		4	15 38			

Pn 69291

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					18 46	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			49	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			50⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			55	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			55⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			57	100/60
Modřice		3			19 00	95/54
Hrušovany u Brna.....		8			08	
Vranovice		6	19 14	3	17	
Šakvice		10			27	
Zaječí		5			32	
Podivín		6			38	100/59
Břeclav přednádraží		9	19 47			

Pn 69292**Brno-Maloměřice - Svitavy - Kolín seř.n.**

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					18 08	60/29
Brno-Maloměřice St.6.....		3			11	100/57
Adamov		12			23	
Blansko		11	18 34	3	37	
Rájec-Jestřebí.....		9			46	
Škalice nad Svitavou		11	57	13	19 10	
Letovice.....		14			24	
Březová nad Svitavou.....		13	19 37	20	57	
Svitavy		23⁵			20 20⁵	

Pn 69293

Kolín seř.n. - Svitavy - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					15 17⁵	95/60
Březová nad Svitavou		12⁵			30	
Letovice		7			37	
Skalice nad Svitavou		9	15 46	9	55	
Rájec-Jestřebí		9			16 04	
Blansko		4⁵			08⁵	
Adamov		8	16 16⁵	1⁵	18	
Brno-Maloměřice St.6		9			27	60/29
Brno-Maloměřice		4	16 31			

Pn 69296

Břeclav přednádraží - Svitavy - Kolín seř.n.

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					18 24	100/60
Podivín		12⁵			36⁵	
Zaječí		7⁵			44	
Šakvice		5⁵			49⁵	
Vranovice		8			57⁵	
Hrušovany u Brna		7			19 04⁵	
Modřice		11⁵	19 16	4	20	
H.Heršpice modř.zhl.....		4			24	80/39
H.Heršpice výh.č.651		2⁵			26⁵	
Brno dolní n.		2⁵	29	4	33	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		5			38	
Odb Brno-Židenice z		2			40	
Brno-Maloměřice		4	44	32	20 16	
Brno-Maloměřice St.6		3			19	100/57
Adamov		13⁵			32⁵	
Blansko		11			43⁵	
Rájec-Jestřebí		7			50⁵	
Skalice nad Svitavou		11⁵	21 02	16⁵	21 18⁵	
Letovice		14⁵			33	
Březová nad Svitavou		13			46	
Svitavy		23⁵			22 09⁵	

Pn 69299

Kolín seř.n. - Svitavy - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					22 16	95/60
Březová nad Svitavou.....		13			29	
Letovice.....		7			36	
Skalice nad Svitavou		6⁵			42⁵	
Rájec-Jestřebí.....		7			49⁵	
Blansko.....		4⁵			54	
Adamov.....		7			23 01	
Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			09⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	23 14	22	36	
Odb Brno-Židenice z.....		3			39	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			40⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			45	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			45⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		2⁵			48	100/60
Modřice.....		4			52	95/54
Hrušovany u Brna.....		10			0 02	
Vranovice.....		6			08	
Šakvice		8			16	
Zaječí		6	0 22	6	28	
Podivín.....		10	38	13	51	100/59
Břeclav přednádraží		11	1 02			

Lv 72000

1	2	3	5	6	7	8
Kúty					4 08	80/38
Lanžhot		9			17	
Břeclav os.n.		6			23	
Břeclav přednádraží		3	4 26			

Lv 72001

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					4 04	80/38
Břeclav os.n.		3			07	
Lanžhot		6			13	
Kúty		9	4 22			

Lv 79000

1	2	3	5	6	7	8
Kúty					20 41	100/64
Lanžhot		7			48	
Břeclav os.n.		6			54	
Břeclav přednádraží		3	20 57			

Lv 79001

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					7 22	100/64
Břeclav os.n.		3			25	
Lanžhot		5			30	
Kúty		8	7 38			

Mn 82220

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě					16 22	75/49
Luleč.....		9	16 31	3	34	
Komořany u Vyškova.....		6			40	
Rousínov.....		5	45	20	17 05	
Holubice		6	17 11	48	59	
Blažovice		5			18 04	70/47
Šlapanice		6			10	75/44
Brno-Slatina		4			14	65/44
Odb Brno-Černovice.....		3			17	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			18⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		1⁵			20	
Brno-Maloměřice		4	18 24			

Mn 82221

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					8 42	60/29
Odb Brno-Židenice z.....		3			45	75/47
Brno hl.n.	P	5	8 50	2	52	
Brno-Chrlice		12	9 04	31	9 35	
Sokolnice-Telnice		9	44	55	10 39	80/48
Křenovice horní n.....		9			48	
Holubice		5	10 53	20	11 13	
Rousínov.....		6	11 19	30	49	
Komořany u Vyškova.....		5			54	
Luleč.....		5	59	8	12 07	75/47
Vyškov na Moravě		8	12 15			

Mn 82320

Lok. ř. 731 Modřice - Brno dolní n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno dolní n. - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 731 Brno-Maloměřice - Velké Opatovice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Modřice					5 34	80/39
H.Heršpice modř.zhl.....		4			38	
H.Heršpice výh.č.651		2⁵			40⁵	
Brno dolní n.		2⁵	5 43	24	6 07	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3⁵			10⁵	
Odb Brno-Židenice z		1⁵			12	
Brno-Maloměřice		4	6 16	412	13 08	
Brno-Maloměřice St.6		2⁵			10⁵	80/31
Adamov.....		16	13 26⁵	42 ⁵	14 09	
Blansko.....		15	14 24	61 ⁵	15 25⁵	
Rájec-Jestřebí		9⁵	15 35	73	16 48	
Skalice nad Svitavou		15	17 03	125	19 08	50/33
Boskovice		14	19 22	27	49	45/45
Knínice u Bosk. nz		14	20 03	3	20 06	
Šebetov.....		7	13	17	30	50/49
Velké Opatovice	B	15	20 45			

Mn 82325

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velké Opatovice	B				21 15	50/36
Šebetov.....		15	21 30	15	45	45/49
Knínice u Bosk. nz		7	52	3	55	
Boskovice		12	22 07	15	22 22	
Skalice nad Svitavou		9	31	19	50	80/38
Rájec-Jestřebí		13	23 03	17	23 20	
Blansko.....		9	29	16	45	
Adamov.....		9	54	21	0 15	
Brno-Maloměřice St.6		10⁵			25⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	0 30	200	3 50	
Odb Brno-Židenice z		3			53	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2			55	
Brno dolní n.		5			4 00	80/34
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			00⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		2⁵			03	
Modřice		7	4 10			

Mn 82422

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Blažovice					9 55	70/47
Šlapanice		7			10 02	75/44
Brno-Slatina		4			06	65/44
Odb Brno-Černovice		4			10	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			11⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		1⁵			13	
Brno-Maloměřice		4	10 17			

Mn 82423

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					8 06	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			09	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			10⁵	
Odb Brno-Černovice		1⁵	8 12	1	13	80/48
Brno-Slatina		5			18	65/46
Šlapanice		5			23	75/50
Blažovice		7	8 30			

Mn 82521

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vranovice					2 58	80/37
Šakvice		11	3 09	53	4 02	
Zaječí		8	4 10	15	25	
Podivín		9			34	
Břeclav přednádraží		11	45	115	6 40	
Vých Hrušky.....		5			45	
Moravská Nová Ves		9			54	
Lužice.....		7	7 01	40	7 41	
Hodonín	3)	8	49	118	9 47	
Rohatec		12	9 59	36	10 35	
Bzenec přívoz		12	10 47			

Mn 82640

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bzenec přivoz					11 27	80/37
Rohatec		11	11 38	55	12 33	
Hodonín	3)	12	12 45	94	14 19	
Lužice		8	14 27	26	53	
Moravská Nová Ves		8			15 01	
Vých Hrušky		7			08	
Břeclav přednádraží		5	15 13	454	22 47	
Podivín		10			57	
Zaječí		8	23 05	17	23 22	
Šakvice		8	30	73	0 43	
Vranovice		12	0 55			

Mn 82726**Brno-Maloměřice - Brno dolní n. - Náměšť nad Oslavou**

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					5 40	60/30
Odb Brno-Židenice z		3			43	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2			45	
Brno dolní n.		5	5 50		8 58	

Mn 82810

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno jih					0 34	50/10
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			35⁵	
H.Heršpice vých.č.651		2⁵			38	60/33
Brno dolní n.		2⁵			40⁵	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3⁵			44	
Odb Brno-Židenice z		2			46	
Brno-Maloměřice		4	0 50			

Mn 82811

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					15 58	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			16 01	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		2			03	
Brno dolní n.....		5			08	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			08⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		2⁵			11	50/10
Brno jih		3	16 14			

Mn 82812

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno jih					13 17	50/10
H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			18⁵	80/39
H.Heršpice výh.č.651		2⁵			21	
Brno dolní n.....		2⁵			23⁵	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3⁵			27	
Odb Brno-Židenice z.....		2			29	
Brno-Maloměřice		4	13 33			

Mn 82820

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Odb Brno-Židenice z					9 40	50/16
Brno-Maloměřice		4	9 44			

Mn 82821

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					8 25	50/21
Odb Brno-Židenice z		3	8 28			

Mn 82822

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno jih					8 30	50/10
H.Heršpice modř.zhl.....		1			31	80/39
H.Heršpice výh.č.651		4			35	
Brno dolní n.		3	8 38			

Mn 82823

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno dolní n.					7 37	80/31
H.Heršpice výh.č.651		2			39	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			41	50/10
Brno jih		4	7 45			

Mn 82824

Lok. ř. 2 x 750 Modřice - Brno jih. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Brno jih - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Modřice					7 00	50/10
Brno jih.....		4	7 04	76	8 20	
H.Heršpice modř.zhl.....		1			21	80/39
H.Heršpice výh.č.651		2⁵			23⁵	
Brno dolní n.		2⁵			26	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2⁵			28⁵	
Odb Brno-Židenice z		1⁵			30	
Brno-Maloměřice		4	8 34			

Mn 82825

Lok. ř. 2 x 750. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					5 40	60/30
Odb Brno-Židenice z		3			43	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2			45	
Brno dolní n.		5			50	80/34
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			50⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			52	
Modřice		6	5 58			

Mn 82827

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					3 50	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			53	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		2			55	
Brno dolní n.....		5			4 00	80/34
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			00⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		2⁵			03	
Modřice		7	4 10			

Mn 82829

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno dolní n.					14 37	80/31
H.Heršpice výh.č.651		2			39	
H.Heršpice modř.zhl.		2			41	50/10
Brno jih		4	14 45			

Mn 83121

Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Březová nad Svitavou

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy			5 49		6 09	80/40
Březová nad Svitavou		18	6 27			

Mn 83122

Březová nad Svitavou - Svitavy - Borová u Poličky

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Březová nad Svitavou					7 21	80/31
Svitavy		21	7 42		8 22	