

TTP						Trať 307D	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Dráha: Moravice odbočka (km 2,726)				Svobodné Heřmanice (km 25,300)			
Začátek trati: Odb Moravice (km 2,835)				Konec trati: Svobodné Heřmanice (km 25,300)			
Platí pro koleje:		traťovou					
Platí pro jízdu:		oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		6 ‰		Od konce k začátku trati:		31 ‰	
Provoz:		jednokolejný					
Trakční soustava:		nezávislá					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC D3 - SD (D3) Opava východ			
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Ostrava		Oblastní střediska provozu:		Opava východ SD: Moravice	
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení		SRV					
náhradní rádiové spojení		Není					
nouzové rádiové spojení		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu					
1		2	3	4	5	6	7
Odb (DOZ)	Moravice		2,692	1	↓10,4		
VJ	MS		2,835				začátek trati
T			2,825				
PKS	(S53/ - )		3,025				
PKS	( - /X62)		3,025				
NV			3,280				
KN			4,635				
KN			4,664				
z	Otice		4,675				kh 29m
KN			6,317				
z	Slavkov u Op.		6,349				
PKS	( - / X62)		6,350				
KN			6,386				
KN			8,961				
z	Štářblovice		8,961				
T			8,961				
KN			9,017				
HD			12,793		↑7,7		
D3	D.Životice		12,897	1 / 1	↑18,0		
HD			13,198		↑7,1		
KN			15,900				
z	Litultovice		15,946				
KN			15,960				
HD			17,300		↑13,0		
D3	Mladecko		17,694	1 / 1	↑17,0		

1		2	3	4	5	6	7
HD	Jakartovice		17,969		↑8,0		
HD			20,611		↑15,4		
D3			20,826	1 / 1	↑15,4		
HD			21,065		↑14,0		
HD	Svobodné Heřmanice		24,945		↑29,3		
D3			25,052		↑29,3		
			25,300	1			