

TTP				Trať 312F			
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Dráha: Zlaté Hory (km 8,822)			Mikulovice (km 0,336)				
Začátek trati: Zlaté Hory (km 8,822)			Konec trati: Mikulovice (km 48,947)				
Platí pro koleje:		traťovou					
Platí pro jízdu:		oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		24		Od konce k začátku trati:	8		
Provoz:		obousměrný					
Trakční soustava:		nezávislá					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:			SŽDC D3				
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Olomouc		Oblastní střediska provozu:			
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení		SRD (TRS), kanálová skupina č. 66					
náhradní rádiové spojení		VOS, kanál S12 (simplex, volba hlasem)					
nouzové rádiové spojení		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu					
1		2	3	4	5	6	7
D3	Zlaté Hory		8,608	1	↑18,0		
HD			8,150		↑18,0		
KN			5,731				
z		Ondřejovice zast.	5,695				
T			5,663				
KN			5,691				
KN			4,254				
z			Ondřejovice	4,225			
KN		4,203					
NV		0,742					
VJ		ZL		0,336			
HAB			0,089 ≡ 49,036		konec výh.č.3		
SD (D3)	Mikulovice		48,947	1	↑ 12,5		napojení na TTP 311A

X
X
X