

TTP		Trať 315A	
<b>Podmínky přechodnosti nehodových jeřábových jednotek .</b> <b>(nehodová jeřábová jednotka vždy <u>pouze jednoduše /tj. 1x/</u>, při řazení dvojmo nutno projednat jako mimořádnou zásilku (MZ)</b>			
Začátek trati: <b>Nezamyslice</b> <i>(km 62,193)</i>		Konec trati: <b>Brno hl.n.</b> <i>(km 143,496)</i>	
Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v předpisu SŽDC (ČD) D2/81.			
Trať (úsek tratě)	Typ NPP	Povolená rychlost	Omezující podmínky
1	2	3	4
Nezamyslice - Ivanovice na H.	EDK 750; EDK 300; EDK 300/5	40/20	30 km/h přes mosty 52,996; 47,324
	EDK 1000		
Ivanovice na H. - Vyškov	EDK 750; EDK 300; EDK 300/5	40/20	30 km/h přes most 36,139
	EDK 1000		
Vyškov - Brno hl.n.	EDK 750; EDK 300; EDK 300/5	40/20	
	EDK 1000		